

1981-11-30

Sida 1 (10)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/Å Hellström FFV-U/CVM 1340	Fastställd av J O Arman/ C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphäver UFS 35-00-1939D 1)
--	---	---------------	--------------------------------

35

## Underhållsplan Materiel

## Grupp 62. Motor och ebk

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
Motor RM 6B	2
EBK 65	4
Motor RM 6C	6
EBK 67	8

1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll,  
se TOMT 80-140.

2 Speciella bestämmelser

Angivna drifttider i denna UFS är maxtider  
för underhållsintervallerna och får inte  
överskridas. De i TOMT 80-140 angivna tole-  
ranserna för drifttider gäller inte fpl 35.

**Anm**

I de poser som har hänvisning till separat  
TOMT beträffande underhållsintervaller  
gäller tolerans som är angiven i den TOMT.

1) Sakändringar markerade med streck i marginalen.

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
		UA GRUPP 62 MOTOR OCH ECK UE MOTOR RM 6L UC											
620010	01	RM6L	UE	-	-	1	*)	---	ML	CVA	SH RM6L-01-7	*)	
	02	M2252-340220		-	-	-			FVST	236	TILLSYN	TOMT RM6-01-11	
	03	-											
	04						*)		ML		ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B		
	05								LVA		ÖVERSYN		
620020	01	.KOMPRESSORHUS,K	--	-	-	1	210TIM	---	ML	CVA	SH RM6B-01-7		
	02	F6281-000943		-	-	-			FVST	236	TILLSYN		
	03	SFA -707636											
	04						FÖLJER		ML		ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B	EFTER SENASTE	
	05						MOTORN		CVA		ÖVERSYN	BÖ SU	
620030	01	.UTLOPPSDEL	UE	-	-	1	*)	---	ML	CVA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B	*)	
	02	F6281-012886		-	-	-			CVA	236	ÖVERSYN	TOMT RM6-23-2	
	03	SFA -62899											
	04												
	05	ALTFBET: F6281-000290											
	06	"- : F6281-012413											
620040	01	.UTLOPPSDEL	UL	-	-	1	*)	---	ML	CVA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B	*)	
	02	F6281-012413		-	-	-			CVA	236	ÖVERSYN	TOMT RM6-23-2	
	03	SFA -700448J											
	04												
	05	ALTFBET: F6281-000290											
	06	"- : F6281-012886											
620050	01	.UTLOPPSDLL	UE	-	-	1	FÖLJER	---	ML	CVA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B		
	02	F6281-000290		-	-	-	MOTORN		LVA	236	ÖVERSYN		
	03	SFA -707790											
	04												
	05	ALTFBET: F6281-012413											
	06	"- : F6281-012886											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
620060	01	.TANDSTIFT	--	-	-	2	210TIM	---	ML	CVA	UFS 35-02-2501		
	02	F2c27-000019		-	-	-			KOMP	362	BYTL		
	03	CHAMP-FHL192A		-	-	-							
	04						210TIM		ML		ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B	SÄVDS I SATSER	
	05								CVA		ÖVERSYN	OM 50-100 ST	
620070	01	.INSPRUTNINGSPUMP	UE	-	-	1	*)	---	ML	CVA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B	*)	
	02	F6280-701987		-	-	-			CVA	362	ÖVERSYN	TOMT RM6-41-3	
	03	SFA -701987											
620080	01	.MANÖVERLEDA	UE	-	-	1	FÖLJER	---	ML	CVA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B		
	02	F6281-000283		-	-	-	MOTORN		CVA	362	ÖVERSYN		
	03	SFA -700627											
620090	01	.LUFTMÄNGDSGIVARE	UE	-	-	1	FÖLJER	---	ME	CVA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B		
	02	F6281-000015		-	-	-	MOTORN		CVA	362	ÖVERSYN		
	03	SFA -704416											
620100	01	.SPRIDARSATS	UE	-	-	1	FÖLJER	---	ML	CVA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B		
	02	F6280-064021		-	-	-	MOTORN		CVA	362	ÖVERSYN		
	03	SFA -64021											
	04												
	05	ALTFBFT: F6280-704736											
620110	01	.SPRIDARSATS	UE	-	-	1	FÖLJER	---	ML	CVA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B		
	02	F6280-704736		-	-	-	MOTORN		CVA	362	ÖVERSYN		
	03	SFA -704736											
	04												
	05	ALTFBFT: F6280-064021											
620110	01	.STARTVENTIL	UE	-	-	1	FÖLJER	---	ME	CVA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B		
	02	F6281-000005		-	-	-	MOTORN		CVA	362	ÖVERSYN		
	03	SFA -65920											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
620120	01	.LEDSPENEREGULATOR	UE	-	-	1	FÖLJER	---	ML	CVA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B		
	02	F6281-000010		-	-	-	MOTORN		CVA	362	ÖVERSYN		
	03	SFA -68670											
620130	01	.LUFTAVTAPPNINGSVENT	UL	-	-	1	FÖLJER	---	ML	CVA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B		
	02	F6280-064600		-	-	-	MOTORN		CVA	362	ÖVERSYN		
	03	SFA -64600											
	04												
	05	ALTFBET: F6281-000019											
620140	01	.LUFTAVTAPPNVENTIL	UE	-	-	1	FÖLJER	---	ML	CVA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B		
	02	F6281-000019		-	-	-	MOTORN		CVA	362	ÖVERSYN		
	03	SFA -706137											
	04												
	05	ALTFBET: F6280-064600											
620150	01	.VARMLUFTSVENTIL	UE	-	-	1	FÖLJER	---	ML	CVA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B	INKLUDERAR OM-	
	02	F6281-000007		-	-	-	MOTORN		CVA	362	ÖVERSYN	STALLINGS-	
	03	SFA -66666										MOTORN	
	04												
	05												
	0A	LBK 65											
	0E												
620160	01	EBK65	UE	-	-	1	210T1M	---	ML	CVA	SH RM 6B-80-11		
	02	F6281-000008		-	-	-			FVST	236	TILLSYN		
	03	SFA -67601											
	04						510T1M		ML		ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B		
	05								CVA		ÖVERSYN		
620161	01	.SPRIDARE	--	-	-	1	210T1M	---	ML	CVA	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6281-012471		-	-	-			CVA	236	ÖVERSYN		
	03	SFA -706219											

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
620162	01	.SPRIDARE 1	--	-	-	1	410TIM	---	ML	CVA	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6281-007808		-	-	-			CVA	236	ÖVERSYN		
	03	SFA -7076150											
	04												
	05	ALTFBET: F6281-000427											
620163	01	.SPRIDARE 1,K	--	-	-	1	410TIM	---	ML	CVA	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6281-000427		-	-	-			CVA	236	ÖVERSYN		
	03	SFA -707903B											
	04												
	05	ALTFBET: F6281-007808											
620164	01	.SPRIDARE	--	-	-	1	210TIM	---	ML	CVA	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6281-012472		-	-	-			CVA	236	ÖVERSYN		
	03	SFA -706220											
620165	01	.SPRIDARE 2,K	--	-	-	1	410TIM	---	ML	CVA	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6281-000428		-	-	-			CVA	236	ÖVERSYN		
	03	SFA -707904B											
620166	01	.SPRIDARE	--	-	-	1	210TIM	---	ML	CVA	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6281-012474		-	-	-			CVA	236	ÖVERSYN		
	03	SFA -706221											
620167	01	.SPRIDARE 3,K	--	-	-	1	410TIM	---	ML	CVA	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6281-000429		-	-	-			CVA	236	ÖVERSYN		
	03	SFA -707905B											
620170	01	.UTLOPPSMUNSTYCKE	UE	-	-	1	FÖLJER	---	ML	CVA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B		
	02	F6281-000285		-	-	-	EBK		CVA	236	ÖVERSYN		
	03	SFA -705455											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
620180	01	.BACKVENTIL	UE	-	-	1	FÖLJER	---	ML	CVA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B		
	02	F6281-000011		-	-	-	EBK		CVA	362			
	03	SFA -700665											
	04												
	05	34											
620200	01	.MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	1	FÖLJER	---	ML	CVA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B		
	02	F6400-008610		-	-	-	EBK		CVA	362	ÖVERSYN		
	03	SAAB -6000151-004											
620210	01	.MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	1	FÖLJER	---	ML	CVA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B		
	02	F6281-000020		-	-	-	EBK		CVA	362	ÖVERSYN		
	03	SFA -90423											
	04												
	05												
	0A	MOTOR RM 6C											
	0L												
620220	01	RM6C	UE	-	-	-	*)	---	ML	CVA	SH RM 6C-01-7	*)	
	02	M2252-440110		1	-	1			FVST		TILLSYN	TOMT RM6-01-7	
	03												
	04						*)		ML		ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C		
	05								CVA		ÖVERSYN		
620230	01	.KOMPRESSORHUS,K	--	-	-	-	110TIM	---	ML	CVA	SH RM 6C-01-7	FÖRSTA 100 TIM	
	02	F6281-000943		1	-	1			FVST		TILLSYN	EFTER BÖ SÖ	
	03	SFA -707636										UTGRÄ OM TOMA	
	04						FÖLJER		ML		ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C	RM6-13-A655 AR	
	05						MOTORN		CVA		ÖVERSYN	INFÖRD	
620240	01	.UTLOPPSDEL	UE	-	-	-	110TIM	---	ML	CVA	SH RM 6C-01-7	*)	
	02	F6281-000290		1	-	1			FVST	236	TILLSYN	TOMT RM6-23-1	
	03	SFA -707790											
	04						*)		ML		ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C		
	05								CVA		ÖVERSYN		

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
620250	01	.TANDSTIFT	--	-	-	-	210TIM	---	ML	CVA	UFS 35-62-2501		
	02	F2627-000019		2	-	2			FVST	236	BYTÄ		
	03	CHAMP-FHE192A											
	04						210TIM		ML		ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C		SÄNDS I SATSER
	05								CVA		ÖVERSYN		OM 50-100 ST
620260	01	.INSPRUTNINGSPUMP	UE	-	-	-	* )	---	ML	CVA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C		* )
	02	F6280-701987		2	-	2			CVA	236	ÖVERSYN		TOMT RM6-41-3
	03	SFA -701987											
620270	01	.MANÖVERLRDA	UE	-	-	-	FÖLJER	---	ML	CVA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C		
	02	F6281-000289		1	-	1	MOTORN		CVA	362	ÖVERSYN		
	03	SFA -706097											
620280	01	..LUFTMANGUGIVARE	UE	-	-	-	FÖLJER	---	ML	CVA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C		
	02	F6280-704417		1	-	1	MOTORN		CVA	362	ÖVERSYN		
	03	SFA -704417											
620290	01	.SPRIDARSATS	UE	-	-	-	FÖLJER	---	ML	CVA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C		
	02	F6280-064021		1	-	1	MOTORN		CVA	362	ÖVERSYN		
	03	SFA -64021											
	04												
	05	ALTFBET: F6280-704736											
620300	01	.SPRIDARSATS	UE	-	-	-	FÖLJER	---	ML	CVA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C		
	02	F6280-704736		1	-	1	MOTORN		CVA	362	ÖVERSYN		
	03	SFA -704736											
	04												
	05	ALTFBET: F6230-064021											
620310	01	.LEDKENERLGULATOR	UE	-	-	-	FÖLJER	---	ML	CVA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C		
	02	F6280-702254		1	-	1	MOTORN		CVA	362	ÖVERSYN		
	03	SFA -702254											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred / krig				
620320	01	.LUFTAVTAPPNVENTIL	UE	-	-	-	FÖLJER	---	ME	CVA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C		
	02	F6281-000019		1	-	1	MOTORN		CVA	362	ÖVERSYN		
	03	SFA -706137											
	04												
	05	ALTFBET: F6280-064600											
620330	01	.LUFTAVTAPPNINGSVENT	UE	-	-	-	FÖLJER	---	ME	CVA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C		
	02	F6280-064600		1	-	1	MOTORN		CVA	362	ÖVERSYN		
	03	SFA -64600											
	04												
	05	ALTFBET: F6281-000019											
620340	01	.VARMLUFTSVENTIL	UE	-	-	-	FÖLJER	---	ME	CVA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C		
	02	F6281-000007		1	-	1	MOTORN		CVA	362	ÖVERSYN	INKLUDERAR OMSTÄLLNINGS-	
	03	SFA -66666										MOTORN	
620344	01	.POTENTIOMETER	--	-	-	-	FÖLJER	---	ME	CVM	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6281-000287		1	-	1	MOTORN		CVM	311	ÖVERSYN	ERSÄTTS AV	
	03	SFA -705704										M2402-700477	
620345	01	.POTENTIOMETER	--	-	-	-	FÖLJER	---	ME	CVM	U-FÖRESKRIFT		
	02	M2402-700477		1	-	1	MOTORN		CVM	311	ÖVERSYN		
	03	SFA -708517											
620346	01	.STARTVENTIL	UE	-	-	-	FÖLJER	---	ME	CVA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C		
	02	F6280-702420		1	-	1	MOTORN		CVA	362	ÖVERSYN		
	03	SFA -702420											
	0A	EBK 67											
	0B												
620350	01	EBK67	UE	-	-	-	210TIM	---	ME	CVA	SH RM 6C-80-9		
	02	F6281-000013		1	-	1			FVST	236	TILLSYN		
	03	SFA -702001											
	04						410TIM		ME		ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C		
	05								CVA		ÖVERSYN		



Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
620351	01	.SPRIDARE 1	--	-	-	-	210TIM	---	ML	CVA	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6281-009197		1	-	1			CVA	236	ÖVERSYN		
	03	SFA -708238											
	04												
	05	ALTFBET: F6281-014774											
620352	01	.SPRIDARE 1	--	-	-	-	210TIM	---	ML	CVA	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6281-014774		1	-	1			CVA	236	ÖVERSYN		
	03	SFA -708962											
	04												
	05	ALTFBET: F6281-009197											
620353	01	.SPRIDARE 2	--	-	-	-	210TIM	---	ML	CVA	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6281-009198		1	-	1			CVA	236	ÖVERSYN		
	03	SFA -708239											
	04												
	05	ALTFBET: F6281-014775											
620354	01	.SPRIDARE 1	--	-	-	-	210TIM	---	ML	CVA	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6281-014775		1	-	1			CVA	236	ÖVERSYN		
	03	SFA -708963											
	04												
	05	ALTFBET: F6281-009198											
620355	01	.SPRIDARE 3	--	-	-	-	210TIM	---	ML	CVA	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6281-009199		1	-	1			CVA	236	ÖVERSYN		
	03	SFA -708240											
	04												
	05	ALTFBET: F6281-014776											
620356	01	.SPRIDARE 3	--	-	-	-	210TIM	---	ML	CVA	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6281-014776		1	-	1			CVA	236	ÖVERSYN		
	03	SFA -703964											
	04												
	05	ALTFBET: F6281-009199											

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av I fred		
				4	5	6							
				7	8	9							
620360	01	.UTLOPPSMUNSTYCKE	UE	-	-	-	FÖLJER	---	ME	CVA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C		
	02	F6281-000286		1	-	1	EBK		CVA	236	ÖVERSYN		
	03	SFA -705456											
620370	01	.BACKVENTIL	UL	-	-	-	FÖLJER	---	ME	CVA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C		
	02	F6280-703750		1	-	1	EBK		CVA	362	ÖVERSYN		
	03	SFA -703750											
620400	01	.MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-	FÖLJER	---	ME	CVA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C	HÖGER SIDA	
	02	F6400-008610		1	-	1	EBK		CVA	362	ÖVERSYN	MOTSVARAR	
	03	SAAB -6000151-004										SFA-90424	
620410	01	.MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-	FÖLJER	---	ME	CVA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C	VÄNSTER SIDA	
	02	F6400-008611		1	-	1	EBK		CVA	362	ÖVERSYN	MOTSVARAR	
	03	SAAB -6000151-005										SFA-90447	