

1986-04-11

Sida 1 (7)

Tjänsteställe, handläggare Fuht/N Ericsson FuhD/S Hjulström	Fastställt av E Vintheden /M Berg	Ändrad enligt	Upphäver UFS 35-00-1939E ¹⁾
---	---	---------------	---

35

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Grupp 62. Motor och ebk

InnehållAdress

Motor RM6B

620010

EBK 65

620160

Motor RM6C

620220

EBK 67

620350

1 Allmänna bestämmelser

Gemensamma grundläggande bestämmelser för materielunderhåll, se TOMT 80-140.

2 Speciella bestämmelser

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

Anm

I de poser som har hänvisning till separat TOMT beträffande underhållsintervaller gäller tolerans som är angiven i den TOMT.

Tekniskt underhållsstöd: FFV-AL/FF21 B Andersson

1) Nytilkomna enheter har markerats med en asterisk under adressen.

1986-04-11

Sida 2

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3							
				4	5	6	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
		01 GRUPP 62 MOTOR OCH EBK											
		02 *****											
		03 MOTOR RM 6B											
		04 -----											
620010	01	RM6B	UE	-	-	1	*)	---	ME	FFVAA	SH RM6B-01-7	*)	
	02	M2252-340220		-	-	-			FVST	236	TILLSYN		TDMT RM6-01-11
	03	-											
	04						*)		ME		ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B		
	05								FFVAA		ÖVERSYN		
620020	01	KOMPRESSORHUS, K	--	-	-	1	210TIM	---	ME	FFVAA	SH RM6B-01-7		
	02	F6281-000943		-	-	-			FVST	236	TILLSYN		
	03	SFA -707636											
	04						FÖLJER		ME		ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B		EFTER SENASTE
	05						MOTORN		FFVAA		ÖVERSYN		BÖ SÖ
620030	01	UTLOPPSDEL	UE	-	-	1	*)	---	ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B	*)	
	02	F6281-012886		-	-	-			FFVAA	236	ÖVERSYN		TDMT RM6-23-2
	03	SFA -62899											
	04						ALTFBET:						
	05						F6281-000290						
	06						F6281-012413						
620040	01	UTLOPPSDEL	UE	-	-	1	*)	---	ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B	*)	
	02	F6281-012413		-	-	-			FFVAA	236	ÖVERSYN		TDMT RM6-23-2
	03	SFA -700448J											
	04						ALTFBET:						
	05						F6281-000290						
	06						F6281-012886						
620050	01	UTLOPPSDEL	UE	-	-	1	FÖLJER	---	ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B		
	02	F6281-000290		-	-	-	MOTORN		FFVAA	236	ÖVERSYN		
	03	SFA -707790											
	04						ALTFBET:						
	05						F6281-012413						
	06						F6281-012886						
620060	01	TÄNDSTIFT	--	-	-	2	210TIM	---	ME	FFVAA	UFS 35-62-2501		
	02	F2627-000019		-	-	-			KOMP	362	BYTE		
	03	CHAMP-CR-110											
	04						210TIM		ME		ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B		SÄNDS I SATSER
	05								FFVAA		ÖVERSYN		OM 50-100 ST
620070	01	INSPRUTNINGSPUMP	UE	-	-	1	*)	---	ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B	*)	
	02	F6280-701987		-	-	-			FFVAA	362	ÖVERSYN		TDMT RM6-41-3
	03	SFA -701987											
620080	01	MANÖVERLÅDA	UE	-	-	1	FÖLJER	---	ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B		
	02	F6281-000283		-	-	-	MOTORN		FFVAA	362	ÖVERSYN		
	03	SFA -700627											
620090	01	LUFTMÄNGDSGIVARE	UE	-	-	1	FÖLJER	---	ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B		
	02	F6280-000015		-	-	-	MOTORN		FFVAA	362	ÖVERSYN		
	03	SFA -704416											
620100	01	SPRIDARSATS	UE	-	-	1	FÖLJER	---	ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B		
	02	F6280-064021		-	-	-	MOTORN		FFVAA	362	ÖVERSYN		
	03	SFA -64021											
	04						ALTFBET:						
	05						F6280-704736						

Adress	Red	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred krig	Åtgärd	
				4	5	6			7	8			
620110	01 .SPRIDARSATS 02 F6280-704736 03 SFA -704736 04 05	UE	-	-	1	FÖLJER --- MOTORN	ME FFVAA FFVAA 362	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B ÖVERSYN					
ALTFBET: F6280-064021													
620115	01 .STARTVENTIL 02 F6281-000005 03 SFA -65930	UE	-	-	1	FÖLJER --- MOTORN	ME FFVAA FFVAA 362	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B ÖVERSYN					
620120	01 .LEDSENEREGULATOR 02 F6281-000010 03 SFA -68670	UE	-	-	1	FÖLJER --- MOTORN	ME FFVAA FFVAA 362	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B ÖVERSYN					
620130	01 .LUFTAVTAPPNINGSVENT 02 F6280-064600 03 SFA -64600 04 05	UE	-	-	1	FÖLJER --- MOTORN	ME FFVAA FFVAA 362	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B ÖVERSYN					
ALTFBET: F6281-000019													
620140	01 .LUFTAVTAPPNVENTIL 02 F6281-000019 03 SFA -706137 04 05	UE	-	-	1	FÖLJER --- MOTORN	ME FFVAA FFVAA 362	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B ÖVERSYN					
ALTFBET: F6280-064600													
620150	01 .VARMLUFTSVENTIL 02 F6281-000007 03 SFA -66666 04 05 INKLUDERAR OMSTÄLL- 06 NINGSMOTORN	UE	-	-	1	FÖLJER --- MOTORN	ME FFVAA FFVAA 362	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B ÖVERSYN					
01 EBK 65 02 -----													
620160	01 EBK65 02 F6281-000008 03 SFA -67601 04 05	UE	-	-	1	210TIM --- 510TIM	ME FFVAA SH RM 6B-80-11 FVST 236 ME FFVAA	TILLSYN ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B ÖVERSYN					
620161	01 .SPRIDARE 02 F6281-012471 03 SFA -706219	--	-	-	1	210TIM ---	ME FFVAA FFVAA 236	U-FÖRESKRIFT ÖVERSYN					
620162	01 .SPRIDARE 1 02 F6281-007808 03 SFA -707615D 04 05	--	-	-	1	410TIM ---	ME FFVAA FFVAA 236	U-FÖRESKRIFT ÖVERSYN					
ALTFBET: F6281-000427													
620163	01 .SPRIDARE 1,K 02 F6281-000427 03 SFA -707903B 04 05	--	-	-	1	410TIM ---	ME FFVAA FFVAA 236	U-FÖRESKRIFT ÖVERSYN					
ALTFBET: F6281-007808													
620164	01 .SPRIDARE 02 F6281-012472 03 SFA -706220	--	-	-	1	210TIM ---	ME FFVAA FFVAA 236	U-FÖRESKRIFT ÖVERSYN					

1986-04-11

Sida 4

Adress	Rad	Materialidentifiering	Us	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
620165	01 .SPRIDARE 2,K 02 F6281-000428 03 SFA -7079048	--	-	-	1	410TIM	---	ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT FFVAA 236 ÖVERSYN			
620166	01 .SPRIDARE 02 F6281-012474 03 SFA -706221	--	-	-	1	210TIM	---	ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT FFVAA 236 ÖVERSYN			
620167	01 .SPRIDARE 3,K 02 F6281-000429 03 SFA -7079058	--	-	-	1	410TIM	---	ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT FFVAA 236 ÖVERSYN			
620170	01 .UTLOPPSMUNSTYCKE 02 F6281-000285 03 SFA -706455	UE	-	-	1	FÖLJER EBK	---	ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B FFVAA 236 ÖVERSYN			
620180	01 .BACKVENTIL 02 F6281-000011 03 SFA -700655 04 05 84	UE	-	-	1	FÖLJER EBK	---	ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B FFVAA 362			
620200	01 .MANÖVERCYLINDER 02 F6400-008610 03 SAAB -6000151-004	UE	-	-	1	FÖLJER EBK	---	ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B FFVAA 362 ÖVERSYN			
620210	01 .MANÖVERCYLINDER 02 F6281-000020 03 SFA -90423	UE	-	-	1	FÖLJER EBK	---	ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B FFVAA 362 ÖVERSYN			
	01 MOTOR RM 6C 02 -----												
620220	01 RM6C 02 M2252-440110 03 SAAB -6103989-000 04 05	UE	-	-	-	*)	---	ME	FFVAA	SH RM 6C-01-7 FVST TILLSYN	*) TOMT RM6-01-7		
			1	-	1	*)		ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C ÖVERSYN			
620230	01 .KOMPRESSORHUS,K 02 F6281-000943 03 SFA -707636 04 05	--	-	-	-	110TIM	---	ME	FFVAA	SH RM 6C-01-7 FVST TILLSYN		FÖRSTA 100 TIM EFTER BÖ SÖ UTGÅR OM TOMÅ RM6-13-A655 ÅR INFÖRD	
			1	-	1	FÖLJER MOTORN		ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C ÖVERSYN			
620240	01 .UTLOPPSDEL 02 F6281-000290 03 SFA -707790 04 05 06	UE	-	-	-	110TIM	---	ME	FFVAA	SH RM 6C-01-7 FVST 236 TILLSYN	*) TOMT RM6-23-1		
		ALTFBET: F6281-012413 F6281-012886				*)		ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C ÖVERSYN			
620250	01 .TÄNDSTIFT 02 F2627-000019 03 CHAMP-CR-110 04 05	--	-	-	-	210TIM	---	ME	FFVAA	UFS 35-62-2501 FVST 236 BYTE			
			2	-	2	210TIM		ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C ÖVERSYN		SÄNDS I SATSER OM 50-100 ST	
620260	01 .INSPRUTNINGSPUMP 02 F6280-701987 03 SFA -701987	UE	-	-	-	*)	---	ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C FFVAA 236 ÖVERSYN	*) TOMT RM6-41-3		

1986-04-11

Sida 5

Adress	Rad	Materialidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- val	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
620270	01	.MANÖVERLÅDA	UE	-	-	-	FÖLJER	---	ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C		
	02	F6281-000289		1	-	1	MOTORN		FFVAA	362	ÖVERSYN		
	03	SFA -706097											
620280	01	.LUFTMÄNGDGIVARE	UE	-	-	-	FÖLJER	---	ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C		
	02	F6280-704417		1	-	1	MOTORN		FFVAA	362	ÖVERSYN		
	03	SFA -704417											
620290	01	.SPRIDARSATS	UE	-	-	-	FÖLJER	---	ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C		
	02	F6280-064021		1	-	1	MOTORN		FFVAA	362	ÖVERSYN		
	03	SFA -64021											
	04		ALTFBET:										
	05		F6280-704736										
620300	01	.SPRIDARSATS	UE	-	-	-	FÖLJER	---	ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C		
	02	F6280-704736		1	-	1	MOTORN		FFVAA	362	ÖVERSYN		
	03	SFA -704736											
	04		ALTFBET:										
	05		F6280-064021										
620310	01	.LEDSENEREGULATOR	UE	-	-	-	FÖLJER	---	ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C		
	02	F6280-702254		1	-	1	MOTORN		FFVAA	362	ÖVERSYN		
	03	SFA -702254											
620320	01	.LUFTAVTAPPNVENTIL	UE	-	-	-	FÖLJER	---	ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C		
	02	F6281-000019		1	-	1	MOTORN		FFVAA	362	ÖVERSYN		
	03	SFA -706137											
	04		ALTFBET:										
	05		F6280-064600										
620330	01	.LUFTAVTAPPNINGSVENT	UE	-	-	-	FÖLJER	---	ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C		
	02	F6280-064600		1	-	1	MOTORN		FFVAA	362	ÖVERSYN		
	03	SFA -64600											
	04		ALTFBET:										
	05		F6281-000019										
620340	01	.VARMLUFTSYVENTIL	UE	-	-	-	FÖLJER	---	ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C		
	02	F6281-000007		1	-	1	MOTORN		FFVAA	362	ÖVERSYN		
	03	SFA -66666											
	04												
	05	INKLUDERAR OMSTÄLL-											
	06	NINGSMOTORN											
620344	01	.POTENTIOMETER	--	-	-	-	FÖLJER	---	ME	FFVAL	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6281-000287		1	-	1	MOTORN		FFVAL	311	ÖVERSYN		
	03	SFA -705704											
	04												
	05	ERSÄTTTS AV M2402-700477											
620345	01	.POTENTIOMETER	UE	-	-	-	FÖLJER	---	ME	FFVAL	U-FÖRESKRIFT		
	02	M2402-700477		1	-	1	MOTORN		FFVAL	311	ÖVERSYN		
	03	SFA -708517											
620346	01	.STARTVENTIL	UE	-	-	-	FÖLJER	---	ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C		
	02	F6280-702420		1	-	1	MOTORN		FFVAA	362	ÖVERSYN		
	03	SFA -702420											

1986-04-11

Sida 6

[illegible]

