

1990-09-28

Gäller: Flygvapnet

Äldre TO-beteckning:
UFS 35-00-1939H
(U 335/90)

FPL 35C
FPL 35F
FPL 35J

M5800-350031
M5800-350061
M5800-350071

Underhållsplan Materiel

Grupp 62. Motor och ebk

Innehåll	Adress
Motor RM6B	620010
EBK 65	620160
Motor RM6C	620220
EBK 67	620350

1 Allmänna bestämmelser

- Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOAF FLYG 100-000002 (TOMT 80-140).
- Läsanvisning för underhållsplan, se TOAF FLYG 100-000003 (TOMT 80-146).

2 Speciella bestämmelser

- Underhållsintervaller för bruksenheter (flygplanet), se UFS 35-00-1903.
- Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.
- När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelser:
 - Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges. Målsättningen skall dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.
 - För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

ANM

I de adresser som har hänvisning till separat TOMT beträffande underhållsintervaller, gäller den tolerans som är angiven i denna TOMT.

Tjänsteställe, handläggare: FMV:FuhF3/L Forsander
Tekniskt underhållsstöd, ref: FFV Aerotech/FF23 B Carlsson

¹⁾ Adress 620071, 620240 och 620261 har ändrats avseende uh-intervall. Adress 620070 och 620260 har utgått.
Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad.

1990-09-28

Sida 2

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ua	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3								
				4	5	6	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred krig		Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
	01	GRUPP 62. MOTOR OCH EBK												
	02	-----												
	03	MOTOR RM 68												
	04	-----												
620010	01	RM68	UE	-	-	1	210TIM	---	ME	FFVAA	SH RM68-01-7		TS	EFTER SENASTE
	02	M2252-340220		-	-	-			FFVST	210	TILLSYN			BÖ SÖ
	03	-		-	-	-								SE TOMT
	04						310TIM		ME		ÖVERSYNSHANDBOK RM 68	BÖ		RM 6-01-7
	05						610TIM		FFVAA		ÖVERSYN (BÖ)			
	06													
	07						910TIM		ME		ÖVERSYNSHANDBOK RM 68	SÖ		
	08								FFVAA		ÖVERSYN (SÖ)			
620020	01	.KOMPRESSORHUS,K	--	-	-	1	210TIM	---	ME	FFVAA	SH RM68-01-7			
	02	F6281-000943		-	-	-			FFVST	210	TILLSYN			
	03	SFA -707636		-	-	-								
	04						FÖLJER		ME		ÖVERSYNSHANDBOK RM 68			EFTER SENASTE
	05						MOTORN		FFVAA		ÖVERSYN			BÖ SÖ
620050	01	.UTLOPPSDEL	UE	-	-	1	FÖLJER	---	ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 68			
	02	F6281-000290		-	-	-	MOTORN		FFVAA	210	ÖVERSYN			
	03	SFA -707790		-	-	-								
620060	01	.TÄNDSTIFT	--	-	-	2	210TIM	---	ME	FFVAA	UFS 35-62-2501			
	02	F2627-000019		-	-	-			KOMP	362	BYTE			
	03	CHAMP-FHE-192A		-	-	-								
	04						210TIM		ME		ÖVERSYNSHANDBOK RM 68			SÄNDS I SATSER
	05								FFVAA		ÖVERSYN			OM 50-100 ST
	01	GÄLLER FÖR PUMPAR SOM HAR NOTERINGEN "TOMT RM 6-41-3F" ALT												
	02	"TOMT RM 6-41-3F:1" INFÖRD I DRIFTJOURNALEN. SE TOMT RM 6-41-3.												
620071*	01	.INSPRÜTNINGSPUMP	UE	-	-	1	410TIM	---	ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 68	BÖ		SE TEXTRAD
	* 02	F6280-701987		-	-	-	810TIM		FFVAA	362	ÖVERSYN (BÖ)			
	03	SFA -701987		-	-	-								
	* 04						1210TIM		ME		ÖVERSYNSHANDBOK RM 68	SÖ		
	05								FFVAA		ÖVERSYN (SÖ)			
620080	01	.MANÖVERLÅDA	UE	-	-	1	FÖLJER	---	ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 68			
	02	F6281-000283		-	-	-	MOTORN		FFVAA	362	ÖVERSYN			
	03	SFA -700627		-	-	-								
620090	01	.LUFTMÄNGDSGIVARE	UE	-	-	1	FÖLJER	---	ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 68			
	02	F6281-000015		-	-	-	MOTORN		FFVAA	362	ÖVERSYN			
	03	SFA -704416		-	-	-								
620100	01	.SPRIDARSATS	UE	-	-	1	FÖLJER	---	ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 68			
	02	F6280-064021		-	-	-	MOTORN		FFVAA	362	ÖVERSYN			
	03	SFA -64021		-	-	-								
	04		ALTFBET:											
	05		F6280-704736											
620110	01	.SPRIDARSATS	UE	-	-	1	FÖLJER	---	ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 68			
	02	F6280-704736		-	-	-	MOTORN		FFVAA	362	ÖVERSYN			
	03	SFA -704736		-	-	-								
	04		ALTFBET:											
	05		F6280-064021											
620115	01	.STARTVENTIL	UE	-	-	1	FÖLJER	---	ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 68			
	02	F6281-000005		-	-	-	MOTORN		FFVAA	362	ÖVERSYN			
	03	SFA -65930		-	-	-								

1990-09-28

Sida 3

Adress	Red	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
620120	01	.LEDSKENEREGULATOR	UE	-	-	1	FÖLJER	---	ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B		
	02	F6281-000010		-	-	-	MOTORN		FFVAA	362	ÖVERSYN		
	03	SFA -68670		-	-	-							
620130	01	.LUFTAVTAPPNINGSVENT	UE	-	-	1	FÖLJER	---	ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B		
	02	F6280-064600		-	-	-	MOTORN		FFVAA	362	ÖVERSYN		
	03	SFA -64600		-	-	-							
	04		ALTFBET:										
	05		F6281-000019										
620140	01	.LUFTAVTAPPNVENTIL	UE	-	-	1	FÖLJER	---	ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B		
	02	F6281-000019		-	-	-	MOTORN		FFVAA	362	ÖVERSYN		
	03	SFA -706137		-	-	-							
	04		ALTFBET:										
	05		F6280-064600										
620150	01	.VARMLUFTSVENTIL	UE	-	-	1	FÖLJER	---	ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B		
	02	F6281-000007		-	-	-	MOTORN		FFVAA	362	ÖVERSYN		
	03	SFA -66666		-	-	-							
	04												
	05	INKLUDERAR OMSTÄLL-											
	06	NINGSMOTORN											
	01	EBK 65											
	02	-----											
620160	01	EBK65	UE	-	-	1	310TIM	---	ME	FFVAA	SH RM 6B-80-11	TS	
	02	F6281-000008		-	-	-			FVST	210	TILLSYN		
	03	SFA -67601		-	-	-							
	04						610TIM		ME		ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B	SÖ	
	05								FFVAA		ÖVERSYN		
620161	01	.SPRIDARE	--	-	-	1	210TIM	---	ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6281-012471		-	-	-			FFVAA	210	ÖVERSYN		
	03	SFA -706219		-	-	-							
620162	01	.SPRIDARE 1	--	-	-	1	310TIM	---	ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6281-007808		-	-	-			FFVAA	210	ÖVERSYN		
	03	SFA -707615D		-	-	-							
	04		ALTFBET:										
	05		F6281-000427										
620163	01	.SPRIDARE 1,K	--	-	-	1	310TIM	---	ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6281-000427		-	-	-			FFVAA	210	ÖVERSYN		
	03	SFA -707903B		-	-	-							
	04		ALTFBET:										
	05		F6281-007808										
620164	01	.SPRIDARE	--	-	-	1	210TIM	---	ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6281-012472		-	-	-			FFVAA	210	ÖVERSYN		
	03	SFA -706220		-	-	-							
620165	01	.SPRIDARE 2,K	--	-	-	1	310TIM	---	ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6281-000428		-	-	-			FFVAA	210	ÖVERSYN		
	03	SFA -707904B		-	-	-							
620166	01	.SPRIDARE	--	-	-	1	210TIM	---	ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6281-012474		-	-	-			FFVAA	210	ÖVERSYN		
	03	SFA -706221		-	-	-							
620167	01	.SPRIDARE 3,K	--	-	-	1	310TIM	---	ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6281-000429		-	-	-			FFVAA	210	ÖVERSYN		
	03	SFA -707905B		-	-	-							

1990-09-28

Sida 4

Adress	Rad	Materialidentifiering	Us	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
620170	01	.UTLOPPSMUNSTYCKE	UE	-	-	1	FÖLJER	---	ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B		
	02	F6281-000285		-	-	-	EBK		FFVAA	210	ÖVERSYN		
	03	SFA -705455		-	-	-							
620180	01	.BACKVENTIL	UE	-	-	1	FÖLJER	---	ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B		
	02	F6281-000011		-	-	-	EBK		FFVAA	362			
	03	SFA -700665		-	-	-							
	04												
	05	84											
620200	01	.MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	1	FÖLJER	---	ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B		
	02	F6400-008610		-	-	-	EBK		FFVAA	362	ÖVERSYN		
	03	SAAB -6000151-004		-	-	-							
620210	01	.MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	1	FÖLJER	---	ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6B		
	02	F6281-000020		-	-	-	EBK		FFVAA	362	ÖVERSYN		
	03	SFA -90423		-	-	-							
	01	MOTOR RM 6C											
	02	-----											
620220	01	RM6C	UE	-	-	-	110TIM	---	ME	FFVAA	SH RM 6C-01-7	TS	EFTER SENASTE
	02	M2252-440110		-	-	1	210TIM		FVST		TILLSYN		BÖ SÖ.
	03	SAAB -6103989-000		1	-	-	310TIM						110TIM UTGÅR
	04												OM TOMÄ
	05						410TIM		ME		ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C	BÖ	RM 6-13-A655
	06						810TIM		FFVAA		ÖVERSYN (BÖ)		ÄR INFÖRD.
	07												
	08						1210TIM		ME		ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C	SÖ	
	09								FFVAA		ÖVERSYN (SÖ)		
620230	01	.KOMPRESSORHUS,K	--	-	-	-	110TIM	---	ME	FFVAA	SH RM 6C-01-7		FÖRSTA 100 TIM
	02	F6281-000943		-	-	1			FVST		TILLSYN		EFTER BÖ SÖ
	03	SFA -707636		1	-	-							UTGÅR OM TOMÄ
	04						FÖLJER		ME		ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C		RM6-13-A655 ÄR
	05						MOTORN		FFVAA		ÖVERSYN		INFÖRD
620240	01	.UTLOPPSDEL	UE	-	-	-	110TIM	---	ME	FFVAA	SH RM 6C-01-7		
	02	F6281-000290		-	-	1			FVST	210	TILLSYN		
	03	SFA -707790		1	-	-							
	* 04						210TIM		ME		ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C	SÖ	
	05								FFVAA		ÖVERSYN		
620250	01	.TÄNDSTIFT	--	-	-	-	210TIM	---	ME	FFVAA	UFS 35-62-2501		
	02	F2627-000019		-	-	2			FVST	210	BYTE		
	03	CHAMP-FHE-192A		2	-	-							
	04						210TIM		ME		ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C		SÄNDS I SATSER
	05								FFVAA		ÖVERSYN		OM 50-100 ST
	01	GÄLLER FÖR PUMPAR SOM HAR NOTERINGEN "TOMT RM 6-41-3F" ALT											
	02	"TOMT RM 6-41-3F:1" INFÖRD I DRIFTJOURNALEN. SE TOMT RM 6-41-3.											
620261*	01	.INSPRUTNINGSPUMP	UE	-	-	-	410TIM	---	ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C	BÖ	SE TEXTRAD
	* 02	F6280-701987		-	-	2	810TIM		FFVAA	210	ÖVERSYN (BÖ)		
	03	SFA -701987		2	-	-							
	* 04						1210TIM		ME		ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C	SÖ	
	05								FFVAA		ÖVERSYN (SÖ)		
620270	01	.MANÖVERLÅDA	UE	-	-	-	FÖLJER	---	ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C		
	02	F6281-000289		-	-	1	MOTORN		FFVAA	362	ÖVERSYN		
	03	SFA -706097		1	-	-							
620280	01	.LUFTMÄNGDGIVARE	UE	-	-	-	FÖLJER	---	ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C		
	02	F6280-704417		-	-	1	MOTORN		FFVAA	362	ÖVERSYN		
	03	SFA -704417		1	-	-							

1990-09-28

Sida 5

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
620290	01	.SPRIDARSATS	UE	-	-	-	FÖLJER	---	ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C		
	02	F6280-064021		-	-	1	MOTORN		FFVAA	362	ÖVERSYN		
	03	SFA -64021		1	-	-							
	04		ALTFBET:										
	05		F6280-704736										

620300	01	.SPRIDARSATS	UE	-	-	-	FÖLJER	---	ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C		
	02	F6280-704736		-	-	1	MOTORN		FFVAA	362	ÖVERSYN		
	03	SFA -704736		1	-	-							
	04		ALTFBET:										
	05		F6280-064021										

620310	01	.LEDSCENEREGULATOR	UE	-	-	-	FÖLJER	---	ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C		
	02	F6280-702254		-	-	1	MOTORN		FFVAA	362	ÖVERSYN		
	03	SFA -702254		1	-	-							

620320	01	.LUFTAVTAPPNVENTIL	UE	-	-	-	FÖLJER	---	ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C		
	02	F6281-000019		-	-	1	MOTORN		FFVAA	362	ÖVERSYN		
	03	SFA -706137		1	-	-							
	04		ALTFBET:										
	05		F6280-064600										

620330	01	.LUFTAVTAPPNINGSVENT	UE	-	-	-	FÖLJER	---	ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C		
	02	F6280-064600		-	-	1	MOTORN		FFVAA	362	ÖVERSYN		
	03	SFA -64600		1	-	-							
	04		ALTFBET:										
	05		F6281-000019										

620340	01	.VARMLUFTSVENTIL	UE	-	-	-	FÖLJER	---	ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C		
	02	F6281-000007		-	-	1	MOTORN		FFVAA	362	ÖVERSYN		
	03	SFA -66666		1	-	-							
	04												
	05	INKLUDERAR DMSTÄLL-											
	06	NINGSMOTORN											

620344	01	.POTENTIOMETER	--	-	-	-	FÖLJER	---	ME	FFVAL	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6281-000287		-	-	1	MOTORN		FFVAL	320	ÖVERSYN		
	03	SFA -705704		1	-	-							
	04												
	05	ERSÄTTTS AV M2402-700477											

620345	01	.POTENTIOMETER	UE	-	-	-	FÖLJER	---	ME	FFVAL	U-FÖRESKRIFT		
	02	M2402-700477		-	-	1	MOTORN		FFVAL	320	ÖVERSYN		
	03	SFA -708517		1	-	-							

620346	01	.STARTVENTIL	UE	-	-	-	FÖLJER	---	ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C		
	02	F6280-702420		-	-	1	MOTORN		FFVAA	362	ÖVERSYN		
	03	SFA -702420		1	-	-							

	01	EBK 67											
	02	-----											

620350	01	EBK67	UE	-	-	-	210TIM	---	ME	FFVAA	SH RM 6C-80-9	TS	
	02	F6281-000013		-	-	1			FVST	210	TILLSYN		
	03	SFA -702001		1	-	-							
	04						410TIM		ME		ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C	SÖ	
	05								FFVAA		ÖVERSYN		

620360	01	.SPRIDARE 1	--	-	-	-	210TIM	---	ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6281-009197		-	-	1			FFVAA	210	ÖVERSYN		
	03	SFA -708238		1	-	-							
	04												
	05	UTGÅR SUCCESSIVT											

1990-09-28

Sida 6

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
620370	01	.SPRIDARE 1	--	-	-	-	210TIM	---	ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6281-014774		-	-	1			FFVAA	210	ÖVERSYN		
	03	SFA -708962		1	-	-							
	04												
	05	UTGÅR SUCCESSIVT											
620380	01	.SPRIDARE 1	--	-	-	-	210TIM	---	ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6281-015229		-	-	1			FFVAA	210	ÖVERSYN		
	03	SFA -709147		1	-	-							
620390	01	.SPRIDARE 2	--	-	-	-	210TIM	---	ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6281-009198		-	-	1			FFVAA	210	ÖVERSYN		
	03	SFA -708239		1	-	-							
	04												
	05	UTGÅR SUCCESSIVT											
620400	01	.SPRIDARE 2	--	-	-	-	210TIM	---	ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6281-014775		-	-	1			FFVAA	210	ÖVERSYN		
	03	SFA -708963		1	-	-							
	04												
	05	UTGÅR SUCCESSIVT											
620410	01	.SPRIDARE 2	--	-	-	-	210TIM	---	ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6281-015230		-	-	1			FFVAA	210	ÖVERSYN		
	03	SFA -709148		1	-	-							
620420	01	.SPRIDARE 3	--	-	-	-	210TIM	---	ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6281-009199		-	-	1			FFVAA	210	ÖVERSYN		
	03	SFA -708240		1	-	-							
	04												
	05	UTGÅR SUCCESSIVT											
620430	01	.SPRIDARE 3	--	-	-	-	210TIM	---	ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6281-014776		-	-	1			FFVAA	210	ÖVERSYN		
	03	SFA -708964		1	-	-							
	04												
	05	UTGÅR SUCCESSIVT											
620440	01	.SPRIDARE 3	--	-	-	-	210TIM	---	ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6281-015231		-	-	1			FFVAA	210	ÖVERSYN		
	03	SFA -709149		1	-	-							
620450	01	.BRÄNSLELEDNING	--	-	-	-	210TIM	---	ME	FFVAA	SH RM 6C-80-9		
	02	F6281-015075		-	-	1			FVST	210	PROVTRYCKNING		
	03	SFA -709096		1	-	-							
	04						410TIM		ME		CVA U-FÖRESKRIFT		
	05								FFVAA		ÖVERSYN		
620460	01	.UTLOPPSMUNSTYCKE	UE	-	-	-	FÖLJER	---	ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C		
	02	F6281-000286		-	-	1	EBK		FFVAA	210	ÖVERSYN		
	03	SFA -705456		1	-	-							
620470	01	.BACKVENTIL	UE	-	-	-	FÖLJER	---	ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C		
	02	F6280-703750		-	-	1	EBK		FFVAA	362	ÖVERSYN		
	03	SFA -703750		1	-	-							
620480	01	.MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-	FÖLJER	---	ME	FFVAA	ÖVERSYNSHANDBOK RM 6C		
	02	F6400-008610		-	-	1	EBK		FFVAA	362	ÖVERSYN		
	03	SAAB -6000151-004		1	-	-							
	04												
	05	HÖGER SIDA MOTSVARAR											
	06	SFA-90424											

1990-09-28

Sida 7

[illegible]