

1986-04-20

Sida 1 (7)

Tjänsteställe, handläggare FuhT/N Ericsson FuhDE/H Nilsson	Fästställd av E Vintheden /M Berg	Ändrad enligt	Upphäver UFS 35-00-1953E ¹⁾ UFS 35-00-1953E:1
--	---	---------------	--

35

Underhållsplan Materiel

Grupperna 811 och 812. Elanläggning

<u>Innehåll</u>		<u>Adress</u>
811 Strömförsörjning	A1	811030
812 Start- och tändningssystem	B1	*812010
Ebk-installation	B2	*812110

1 Allmänna bestämmelser

Gemensamma grundläggande bestämmelser för materielunderhåll, se TOMT 80-140.

2 Speciella bestämmelser

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

Tekniskt underhållsstöd: FFV-AL/FF21, B Carlsson

1) Kompletterad med underhållskoder. Nyttillkomna enheter har markerats med en asterisk under adressen. Uppdaterad m a p underhållsintervaller.

1986-04-20

Sida 2

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vet	Föreskrift	Dk-kod DIDAS tlyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av fred	Åtgärd krig			
	01	GRUPP 811 OCH 812 ELANLÄGGNING											
	02	-----											
	03	GRUPP 811 STRÖMFÖRSÖRJNING											
	04	-----											
	05												
	06	UTFÖRS VID B-SERVICE SOM INFALLER 4 MÅNADER EFTER TILLSYN PÅ ALKBATT											
	07												
	08	BATTERI SOM BERÄKNAS STÅ DANVÄNT LÄNGRE TID ÄN 6 MÅNADER											
	09												
	10	URLADDAT BATTERI SOM SKALL SÄTTAS I DRIFT											
	11												
	12	ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER: BATTERIET FÅR GÅ FRAM TILL DET TIDIGARE ANGIVNA INTERVALLET											
	13	INTERVALLET ÖVERSYN ERSÄTTS MED KONTROLL AV ELMÄNGD SE ÄVEN TOMT 35-81-553											
811030	01	ALKBATT 24V 22AH	--	-	-	1	SE TEXT	ME	FFVAA	UFA 35-811-4002			
	02	M2673-714110					RAD 06	FVST	200	TILLSYN			
	03	SAFT -23476											
	04						12MÅN	ME		UFA 35-811-4002			
	05	A1-23						FVST		KONTROLL AV ELMÄNGD			
	06												
	07						3MÅN	ME		UFA 35-811-4002		FÖ	
	08							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
	09												
	10						SE TEXT	ME		UFA 35-811-4002			
	11						RAD 08	FVST		LÅNGTIDSFÖRVARING			
	12												
	13						SE TEXT	ME		UFA 35-811-4002			
	14						RAD 10	FVST		DRIFTSÄTTNING			

	01	BATTERI SOM FÖRVARAS URLADDAT, SE MVIF											
811050	01	ALKBATT 24V 8AH	--	-	-	1	3MÅNAD	ME	FFVAA	UFA 35-811-4003			TOTALTID 4MÅN
	02	M2673-717020				1		FVST	200	TILLSYN			
	03	SAFT -656											
	* 04												
	* 05												
	06												
	07	A1-23					3MÅNAD	ME		UFA 35-811-4003			
	08							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL 1			
	09												
	10						6MÅNAD	ME		UFA 35-811-4003			
	11							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL 2			

811060	01	FASFELRELÄ	UE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA ASM 35-81-305			
	02	F8681-000001							FVST	35			
	03	TEDYN-393-100											
	04												
	05	A1-42											

811070	01	FILTER	UE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA ASM 35-81-376			
	02	F6400-003200							FVST	35			
	03	SAAB -EF9-1											
	04												
	05	A1-56											

811080*	01	GENERATOR	UE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA UFA 35-81-4001			
	* 02	M2648-800110				1			FVST	35			
	* 03	BENDI-28E20-37-A											
	* 04						700TIM	ME		U-FÖRESKRIFT			
	05	A1-1						FFVAA		ÖVERSYN			
	06												
	07						5ÅR	ME		U-FÖRESKRIFT			
	08							FFVAA		ÖVERSYN			

811090*	01	GENERATOR	UE	-	-	1	900TIM	---	ME	FFVAA U-FÖRESKRIFT			Ö
	* 02	M2648-800210							FFVAA	35			
	* 03	BENDI-28B135-23-A											
	* 04						5ÅR	ME		U-FÖRESKRIFT			FÖ
	05	A1-1						FFVAA		ÖVERSYN			

1986-04-20

Sida 3

Adress	Rad	Materialidentifiering	Us	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-yst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- väring					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
	811100*	01 INDIKATOR 02 F6400-002700 03 SAAB -EZ7-3 04 05 A1-52, -53 06 UNDERSTRÖMSINDIKATOR	UE	-	-	-	900TIM	---	ME	FFVAA	UFA 35-811-4001	0	
				2	-	2			FVST	35	ÖVERSYN		
	811110*	01 LIKRIKTARE 02 F6934-000002 03 WHOUS-ATR-100 M 04 05 A1-6	UE	-	-	1	900TIM	6ÅR	ME	FFVAA	ASM 35-81-342	0	F0
									FVST	35	ÖVERSYN		
	811120	01 LIKRIKTARE 02 F6064-000271 03 SATT -2-4668000 04 05 A1-25	UE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	ASM 35-81-319		
									FVST	35			
	811130	01 LIKRIKTARE 02 F6064-000272 03 SATT -2-5160000 04 05 A1-50, -51	UE	-	-	2	VB	---	ME	FFVAA	ASM 35-81-318		
				2	-	2			FVST	35			
	811140	01 MARKSTRÖMINTAG 02 F6400-002694 03 SAAB -ET26-1 04 05 A1-22	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	ASM 35-81-335		
				1	-	1			FVST	35			
	811150	01 RELÄ 02 F2336-000020 03 BILLM-S-2031/2MOD 04 05 A1-12	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	ASM 35-81-339		
									FVST	35			
	811160	01 RELÄ 02 F2672-000001 03 CUTLE-9565H75 04 05 A1-19	UE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	ASM 35-81-306		
				1	-	1			FVST	35			
	811170*	01 RELÄ 02 F3864-000011 03 HEMCO-B-138AH 04 05 A1-13	--	-	-	-	900TIM	---	ME	FFVAA	ASM 35-81-259		TS
						1			FVST	35	TILLSYN		
	811173*	01 RELÄ 02 F4306-000003 03 LEACH-9048 04 05 A1-13	--	-	-	1	GH	---	ME	FFVAA	ASM 35-81-303		
				1	-				FVST	35	TILLSYN		
				ALTFBET: F4306-000010									
	811176*	01 RELÄ 02 F4306-000010 03 LEACH-9274-6206 04 05 A1-13	--	-	-	1	GH	---	ME	FFVAA	UFA 35-81-4398		
				1	-				FVST	35	TILLSYN		
				ALTFBET: F4306-000003									

