

Gäller: Flygvapnet

Äldre TO-beteckning:
UFS 35-00-1953H
(U 162/91)

FPL 35C

M5800-350031

FPL 35F

M5800-350061

FPL 35J

M5800-350071

Underhållsplan Materiel

Grupp 811 och 812. Elanläggning

Innehåll	Adress
811 Strömförsörjning	811030
812 Start- och tändningssystem	812010
Ebk-installation	812110

1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOAF FLYG 100-000002 (TOMT 80-140).

Läsanvisning för underhållsplan, se TOAF FLYG 100-000003 (TOMT 80-146).

2 Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller för bruksenheten (flygplanet), se UFS 35-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelser:

- Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges. Målsättningen skall dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.
- För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

¹⁾ Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad och nya enheter har markerats med en asteriskrad under adressen.

Tjänsteställe, handläggare: FMV:FuhF3/G Rosenblad
Tekniskt underhållsstöd, ref: FFV Aerotech/FF27 L-E Änfeldt

Sida 2

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	Föreskrift		Uh-kod	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i frad krig	Åtgärd	DIDAS	
				4	5	6			Arbetsvolym (Mantimmer)					

	01	GRUPP 811 OCH 812. ELANLÄGGNING												
	02	-----												
	03	GRUPP 811 STRÖMFÖRSÖRJNING												
	04	-----												
	05													
	06	UTFÖRS VID C-SERVICE, DOCK MAX 6 MÅNADER.												
	07													
	08	BATTERI SOM BERÄKNAS STÅ OANVÄNT KORTARE TID ÄN 6 MÅNADER EFTER TS.												
	09	BATTERI SOM BERÄKNAS STÅ OANVÄNT LÄNGRE TID ÄN 6 MÅNADER EFTER TS.												
	10	URLADDAT BATTERI SOM SKALL SÄTTAS I DRIFT.												

811030	01	ALKBATT 24V 22AH	--	-	-	1	SE TEXT	ME	FFVAA	UFA 35-811-4002				
	02	M2673-714110		-	-	-	RAD 06	FVST		TILLSYN				
	03	SAFT -23476		-	-	-								
	04						12MÅN	ME		UFA 35-811-4002				
	05	A1-23						FVST		KONTROLL AV ELMÄNGD				
	06													
	07						SE TEXT	ME		UFA 35-811-4002				
	08						RAD 08	FVST		KORTTIDSFÖRVARING				
	09													
	10						SE TEXT	ME		UFA 35-811-4002				
	11						RAD 09	FVST		LÅNGTIDSFÖRVARING				
	12													
	13						SE TEXT	ME		UFA 35-811-4002				
	14						RAD 10	FVST		DRIFTSÄTTNING				

	01	BATTERI SOM FÖRVARAS URLADDAT, SE MVIF												
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

811050	01	ALKBATT 24V 6AH	--	-	-	-	4MÅN	ME	FFVAA	UFA 35-811-4003	TS		TOTALTID 4MÅN	
	02	M2673-717020		-	-	1		FVST	210	TILLSYN				
	03	SAFT -656		1	-	-								
	04						3MÅN	ME		UFA 35-811-4003	FÖ1			
	05							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL 1				
	06													
	07	A1-23					6MÅN	ME		UFA 35-811-4003	FÖ2			
	08							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL 2				

811060	01	FASFELRELÄ	UE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	ASM 35-81-305			
	* 02	F6681-000001		-	-	-			FVST	210	PROVNING			
	03	TEDYN-393-100		-	-	-								
	04													
	05	A1-42												

811070	01	FILTER	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	ASM 35-81-376			
	* 02	F6400-003200		-	-	1			FVST	210	REPARATION			
	03	SAAB -EF9-1		1	-	-								
	04													
	05	A1-56												

811090	01	GENERATOR	UE	-	-	1	900TIM		ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT	Ö		
	02	M2648-800210		-	-	1			FFVAA	210	ÖVERSYN			
	03	BENDI-28B135-23-A		1	-	-								
	04						5ÅR	ME		U-FÖRESKRIFT	FÖ			
	05	A1-1						FFVAA		ÖVERSYN				

811100	01	INDIKATOR	UE	-	-	-	900TIM	---	ME	FFVAA	UFA 35-811-4001	Ö		
	02	F6400-002700		-	-	2			FVST	210	ÖVERSYN			
	03	SAAB -EZ7-3		2	-	-								
	04													
	05	A1-52, -53												
	06	UNDERSTRÖMSINDIKATOR												

811110	01	LIKRIKTARE	UE	-	-	1	900TIM	5ÅR	ME	FFVAA	ASM 35-81-342	Ö	FÖ	
	02	F6934-000002		-	-	-			FVST	210	ÖVERSYN			
	03	WHOUS-ATR-100 M		-	-	-								
	04													
	05	A1-6												

Sida 3

ALTFBET:
F4306-000010

1991-04-02

Sida 4

Adress	Rad	Materialidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	Föreskrift		Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av I fred krig	Åtgärd		
				4	5	6			7	8			9	
811200	01 RELÅ 02 F6400-002706 03 SAAB -EZ9-2 04 05 A1-59 06 UNDERSPÄNNINGSRELÅ	UE	-	-	-	900TIM	---	ME	FFVAA	ASM 35-81-354		TS		
			-	-	1			FVST	210	TILLSYN				
			1	-	-									
811220	01 SKYDDSPANEL 02 M2491-503020 03 BENDI-34B44-1B 04 05 A1-3	UE	-	-	1	900TIM	---	ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT		0		
			-	-	1			FFVAA	381	ÖVERSYN				
		ALTFBET:												
		M2491-503010												
811230	01 SKYDDSPANEL 02 M2491-503010 03 BENDI-34B44-1C 04 05 A1-3	UE	-	-	1	900TIM	---	ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT		0		
			-	-	1			FFVAA	381	ÖVERSYN				
		ALTFBET:												
		M2491-503020												
811270	01 SPÄNNINGSREGULATOR * 02 M2495-801810 03 BENDI-20B100-2A 04 05 A1-2	UE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT				
			-	-	1			FFVAA	381	REPARATION				
811280	01 TRANSFORMATOR * 02 F2250-000982 03 ASEA -SKTE 1530 04 05 A1-32	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	ASM 35-81-331				
			-	-	-			FVST	210	REPARATION				
			-	-	-									
811290	01 TRANSFORMATOR * 02 F2250-008677 03 ASEA -SKTE 1630 MOD 04 05 A1-32	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	ASM 35-81-331				
			-	-	1			FVST	210	REPARATION				
			1	-	-									
811300	01 TRANSFORMATOR * 02 F5995-004020 03 SRT -SU2765 A 04 05 A1-10	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	ASM 35-81-300				
			-	-	-			FVST	210	REPARATION				
			-	-	-									
811310	01 UNDERSPÄNNINGSSKYDD 02 F4306-000042 03 LEACH-9442-5823 04 05 A1-40	--	-	-	1	900TIM	---	ME	FFVAA	ASM 35-81-322		TS		
			-	-	-			FVST	210	TILLSYN				
			-	-	-									
811320	01 ÖVERSPÄNNINGSSKYDD 02 F3715-000022 03 HABRA-TD 812EA 04 05 A1-37	--	-	-	1	900TIM	---	ME	FFVAA	ASM 35-81-307		TS		
			-	-	-			FVST	210	TILLSYN				
			-	-	-									
811330	01 RELÅBOX ***** 02 F6400-021181 03 SAAB -1283001-001 04 05 V125-V129	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA 35-81-4458				
			-	-	5			FVST		REPARATION				
			5	-	-									

1991-04-02

Sida 6

[illegible]