

1974-08-13

Sida 1 (10)

Tjänsteställe, handläggare F:UHDP/Å Hellström	Fastställd av J-O Arman /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphäver UFS 35-00-1955
--	--	---------------	----------------------------

35**Underhållsplan apparater (UHPLAN-A)****Grupp 816. Elanläggning**

<u>Innehåll</u>		<u>Sida</u>
Styrautomat	K1/11	2
Styrautomat Sa-51	K1	3
Styrautomat SA-05C	K11	8

Allmänt

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se OSM och
TOMT 80-140

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0010	Grupp 816 Styrautomat (K1, K11) Relä F2043-000003 ALLIE MHB-18D (K1-48) ABC (K11-77) DEF	08 13 31 00		5	6	2	1	1	1	Vb		ME Fvst	ASM 35-81-363	CVA 35	Se också grupp 41: Arbetssektion styrautomat SAAB-6103806-000
										Vb		ME CVA	Reparation		
0030	Relä F2752-000004 CYRON-RF-40-28 (K1-48:9)	08 13 33 00		1	1	1				Vb		ME Fvst	ASM 35-30-365	CVA 35	SAAB-6104953-02 Tidrelä
										Vb		ME CVA	Reparation		
0050	Relä F6400-000184 SAAB-EH19-1 (K1-48:17 i AB, K1-22 i ABC K11-21, -22, -23 i DEF, K11-108, -111 i DE)	08 13 35 00		2	2	1	5	5	5	Vb		ME Fvst	ASM 35-81-333 Funktionsprov	CVA 35	
										Vb		ME CVA	CVV 500:437 Reparation		
0060	Relä F6400-020875 SAAB-EH19-2 (K11-22, -23)	08 13 36 00							2	Vb		ME Fvst	ASM 35-81-385	CVA 35	Fr o m fpl 556
										Vb		ME CVA	Reparation		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0080	Styraautomat 51 Styraautomat 51A M2180-051011 CVM-F1230-300896 (K1)	08 13 50 00		1	1					EFGH		BE Komp	UFS 35-80-2811 Kontroll	CVM	
0090	Styraautomat 51B M2180-051021 CVM-F1230-300895 (K1)	08 13 51 00		1						EFGH		BE Komp	UFS 35-80-2811 Kontroll	CVM	
0100	. Accbrytare F6400-003112 SAAB-RM22-8 (K1-42)	08 13 53 00	Ue	1	1	1				Vb 1200 h	10 år	ME Fvst ME CVM	ASM 35-30-330 Tillsyn CVM-U Byte av dämpolja och O-ringar	CVM 232	Rumsklass 4B
0110	. Elkraftenhet F4367-000021 LEAR-5405A (K1-20)	08 13 55 00	Ue	1	1	1				Vb Vb		ME Fvst ME CVM	TOMT 35-30-4 Tillsyn/reparation CVM TF 500:519 Reparation	CVM 232	SAAB-6100632-000
0120	. Fartkompensator F4367-000013 LEAR-1411J (K1-25, -26)	08 13 57 00	Ue	2	2	2				200 h		ME CVM ME CVM	CVM-U Kontroll av potentiometer CVM-U Prestandamätning	CVM 232	SAAB-6100916-000

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0130	Styrautomat 51 (forts) . Flerkanalförstärkare F1230-402770 CVM-F1230-402770 (K1-17)	08 13 59 00	Ue	1									ME Fvst ME CVM	TOMT 35-816-3 Tillsyn/reparation CVM-U Reparation	CVM 232	SAAB-6100634-001
0180	. Flerkanalförstärkare F4367-000002 LEAR-1027A (K1-17)	08 13 69 00	Ue	1	1								ME Fvst ME CVM	TOMT 35-30-8 Tillsyn/reparation CVM-U Reparation	CVM 232	SAAB-6100634-000
0220	. Höjdtrimmenhet F4367-000016 LEAR-1460F (K1-7)	08 13 77 00	Ue	1	1	1							ME Fvst ME CVM	TOMT 35-30-2 Tillsyn/reparation CVM TF 500:551 Reparation	CVM 232	SAAB-6101055-000
0230	. Höjdtrimgivare F4367-000020 LEAR-4000B (K1-32)	08 13 79 00	Ue	1	1	1							ME Fvst ME CVM	TOMT 35-30-9 Tillsyn CVM TF 500:552 Reparation	CVM 232	SAAB-6101061-000

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0240	Styrautomat 51 (forts) . Manöverapparat F4367-000022 LEAR-996U (K1-6)	08 13 81 00	Ue	1	1	1				Vb		ME Fvst	TOMT 35-30-11 Tillsyn/reparation	CVM 232	SAAB-6100636-000
										Vb		ME CVM	CVM TF 500:555 Reparation		
0250	. Momentgyroenhet F4367-000019 LEAR-2162D (K1-11)	08 13 83 00	Ue	1	1	1				Vb		ME Fvst	TOMT 35-30-1 Tillsyn	CVM 232	SAAB-6100637-000
									1200 h		12 år	ME CVM	TOMT 35-30-1 CVM-U Prestandamätning, eventuellt byte av lager		Rumsklass 4B
0260	. Parallellservo F6400-003114 (K1-13, -14)	04 15 19 00		2	2	2									Se grupp 41: Styrautomat
0270	. Renflygningsdon F4367-000018 LEAR-1860G (K1-12)	08 13 85 00	Ue	1	1	1				Vb		ME Fvst	TOMT 35-30-3 Tillsyn	CVM 232	Sidacc SAAB-6100638
										Vb		ME CVM	CVM-U Provning Reparation		Rumsklass 4B

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0280	Styrautomat 51 (forts) . Serieservo (K1-8, -9, -10)				3	3	3								Se grupp 41: Styrautomat
0290	. Servoförstärkare F4367-000001 LEAR-1026A (K1-19)	08 13 87 00	Ue	1	1	1		Vb		ME Fvst	TOMT 35-30-10 Tillsyn/reparation	CVM 232	SAAB-6100633-000		
								Vb		ME CVM	CVM-U Reparation				
0320	. Spakvinkelgivare F6400-003110 SAAB-EJ40-6 (K1-64)	08 13 93 00	Ue	1	1	1		Vb		ME Fvst	ASM 35-30-373 Tillsyn	CVM 232	SAAB-6801273-000		
								Vb		ME CVM	CVM-U Reparation				
0330	. Strömställare F4367-000017 LEAR-1472A (K1-3, -4, -5)	08 13 95 00		3	3	3		Vb		ME Fvst	TOMT 35-30-5 Tillsyn	CVM 232	SAAB-6100640-000		
								Vb		ME CVM	CVM TF 500:587 Reparation				

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0340	Styrautomat 51 (forts) . Synkroniseringsenhet F1230-402769 CVM-F1230-402769 (K1-18)	08 13 97 00	Ue	1												SAAB-6100635-001 Rumsklass 4B
0380	. Synkroniseringsenhet F4367-000014 LEAR-1445A (K1-18)	08 14 05 00	Ue	1	1											SAAB-6100635-000 Rumsklass 4B
0420	. Utlösningssdon F6400-003111 SAAB-EU5-5 (K1-62)	08 14 13 00	Ue	1	1	1			EFGH							
0430	. Återföringsgivare F4367-000015 LEAR-1450J (K1-15, -16)	08 14 15 00	Ue	2	2	2										

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0890	Styrautomat 05C Styrautomat 05C M2180-005031 (K11)	08 15 01 00			1	1	1				BE Komp	UFS 35-80-2813 Kontroll	CVM 231		
0900	. Accbrytare M2180-005238 SAAB-RM22-9 (K11-42)	08 15 05 00	Ue		1	1	1	Vb	1200 h	10 år	ME Fvst ME CVM	ASM 35-30-330 Tillsyn ASM 35-30-330 CVM-U Byte av dämpolja och O-ringar	CVM 231	Rumsklass 4B	
0910	. Accelerometer M2180-005208 SAAB-RM16-3 (K11-12)	08 15 10 00	Ue		1	1	1	Vb Vb			ME Fvst ME CVM	ASM 35-30-315 Tillsyn ASM 35-30-330 CVM-U Reparation	CVM 231	Rumsklass 4B	
0920	. Centreringsdon M2180-005308 SAAB-PY2-1	03 05 10 00			1	1	1							Se grupp 30: Spakraftgivare	
0925	. Eldomkraft F6400-003497 SAAB-PP37-4 (K11-33)	03 04 10 00	Ue		1	1	1							Se grupp 30: Styrspak	

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0930	Styrautomat 05C (forts) . Filter M2180-005128 SAAB-EF10-2 (K11-82)	08 15 20 00	Ue			1	1	1		Vb		ME Fvst	ASM 35-30-356 Tillsyn	CVM 231	
										Vb		ME CVM	CVM-U Reparation		
0940	. Förstärkare M2180-005338 HONEL-BG1062 AA01 (K11-17)	08 15 25 00	Ue			1				Vb		ME CVM	CVM-U Reparation	CVM 231	Utan höjdhållning
0950	. Förstärkare M2180-005348 HONEL-BF1062 AA02 (K11-17)	08 15 30 00	Ue			1		1		Vb		ME CVM	CVM-U Reparation	CVM 231	Med höjdhållning
1160	. Gyroenhet M2180-005358 F1230-100920 (K11-11)	08 15 78 00	Ue			1	1	1		Vb		ME Fvst	Tillsyn	CVM 231	
										Vb		ME CVM	CVM-U Reparation		Rumsklass 4B
									10 år			ME CVM	CVM prestandamätning		
1200	. Låsdon M2180-005268 SAAB-EQ3-1 (K11-96)	03 05 15 00				1	1	1							Se grupp 30: Spakraftgivare

