

1975-09-11

Sida 1 (24)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/Å Hellström	Fastställd av E Vintheden /Å Hellström	Ändrad enligt	Upphäver UFS 35-00-1958
--	--	---------------	----------------------------

35

Underhållsplan apparater (UHPLAN-A)

Se: 1

Grupp 841. Radioinstallation

<u>Innehåll</u>		<u>Sida</u>
Antenner	F1/11	2
Bandspelarinstallation		3
Dataomvandlare FD 10	F11	3
Dataomvandlare FD 11	F11	7
Flygradio FR 13	F1/11	11
Flygradio FR 14	F1/11	12
Flygradio FR 21/FR 28-21	F11	13
Signalanalysator		24

Allmänt

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se OSM och TOMT 80-140,

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvudvst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	Förvaring				
0010	Antenn FG400-020219 (F1-10)	08 40 01 00		1						EFGH		BE Komp	UFS 35-841-2002 Resistansmätning	FFV-U (CVM) 35	Stjärtantenn t o m 35065 SAAB-1295693-1
										Vb		ME Fvst	Reparation		
0020	Antenn FG400-020221 (F1-10)	08 40 02 00		1						EFGH		BE Komp	UFS 35-841-2002 Resistansmätning	FFV-U (CVM) 35	Stjärtantenn fr o m 35065 SAAB-1295777-1
										Vb		ME Fvst	Reparation		
0030	Antenn FG400-000612 (F11-10)	08 40 03 00		1	1	1				EFGH		BE Komp	UFS 35-841-2002 Resistansmätning	FFV-U (CVM) 35	Stjärtantenn SAAB-1270831-1
										Vb		ME Fvst	Reparation		
0040	Antenn FG400-020212 (F11-10)	08 40 04 00					1			EFGH		BE Komp	UFS 35-841-2002 Resistansmätning	FFV-U (CVM) 35	Stjärtantenn SAAB-1289963-1
										Vb		ME Fvst	Reparation		
0041	Antenn F3808-000002 CCC VU10-172-2 (F11-35)	08 40 08 00					1			EFGH		BE Komp		FFV-U (CVM) 35	
										Vb		ME Fvst	Reparation		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvudvst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	Förvaring				
0050	Mottagarantenn F6100-011121 (F2-5, F12-5)	08 44 21 00		1	1	1	1	1						FFV-U (CVM)	Se grupp 842
0060	Mottagarantenn F6100-020192 (F2-5)	08 44 22 00			1									FFV-U (CVM)	Se grupp 842
0120	<u>Bandspelarinstallation</u> Bandinspelare FB 2 M3880-002010 PHIL-RP 914.650 (F11-12)	08 40 21 00	Ue	1	1	1	1		Vb		ME Fvst			FFV-U (CVA) 227 228 229	Emballage M7031-751310
0180	<u>Dataomvandlare FD 10</u> Dataomvandlare FD 10 M3161-501010 (F11)	08 40 31 00		1	1				EFGH		BE Komp	UFS 35-80-2311 Kontroll		FFV-U (CVA) 227	
0190	Kraftomformare M3161-501148 SRT-SU2999A (F11-11)	08 40 32 00	Ue	1	1				Vb	6 år	ME Fvst	Tillsynsf. M3161-501010 Hemlig Tillsyn/reparation		FFV-U (CVA) 227	
									Vb		ME CVA	Tillsyn CVA 510 A289 Reparation			

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing				
0200	Dataomvandlare FD 10 (forts) .. Programenhet M3161-501118 SRT-SU2997 (F11-7)	08 40 34 00	Ue	1	1					Vb		ME Fvst	Tillsynsf. M3161-501010 Hemlig Tillsyn/byte av Suc	FFV-U (CVA) 227	
									4 1/2 år	Vb		Fvst ME CVA	Tillsyn CVA 590-2:97 Reparation		
0210	.. Diversekort F5995-002800 SRT-SU2997 A309	08 40 36 00	Suc	1	1					Vb		ME Fvst	Tillsynsf. M3161-501010 Hemlig Byte	FFV-U (CVA) 227	Emballage M7032-826810
										Vb		ME CVA	CVA 590-2:97 Reparation		
0220	.. Grindkort F5995-002799 SRT-SU2997 A308	08 40 38 00	Suc	1	1					Vb		ME Fvst	Tillsynsf. M3161-501010 Hemlig Byte	FFV-U (CVA) 227	Emballage M7032-826810
										Vb		ME CVA	CVA 590-2:97 Reparation		
0230	.. Matriskort F5995-002796 SRT-SU2997 A305	08 40 40 00	Suc	1	1					Vb		ME Fvst	Tillsynsf. M3161-501010 Hemlig Byte	FFV-U (CVA) 227	Emballage M7032-826810
										Vb		ME CVA	CVA 590-2:97 Reparation		
0240	.. Oscillatorkort F5995-002797 SRT-SU2997 A306	08 40 42 00	Suc	1	1					Vb		ME Fvst	Tillsynsf. M3161-501010 Hemlig Byte	FFV-U (CVA) 227	Emballage M7032-826810
										Vb		ME CVA	CVA 590-2:97 Reparation		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing				
0250	.. Synkkort F5995-002798 SRT-SU2997 A307	08 40 44 00	Sue	1	1						Vb Vb	ME Fvst ME CVA	Tillsynsf. M3161-501010 Hemlig Byte CVA 590-2:97 Reparation	FFV-U (CVA) 227	Emballage M7032-826810
0260	.. Transmissionskort F5995-002795 SRT-SU2997 A204	08 40 46 00	Sue	1	1						Vb Vb	ME Fvst ME CVA	Tillsynsf. M3161-501010 Hemlig Byte CVA 590-2:97 Reparation	FFV-U (CVA) 227	Emballage M7032-826810
0270	. Registerenhet M3161-501128 SRT-SU2998 (F11-17)	08 40 48 00	Ue	1	1				4 1/2 år		Vb Vb	ME Fvst Fvst ME CVA	Tillsynsf. M3161-501010 Hemlig Tillsyn/byte av Sue Tillsyn CVA 590-2:97 Reparation	FFV-U (CVA) 227	Emballage M7032-826810
0280	.. Adresskort F5995-002501 SRT-SU2998 A305	08 40 50 00	Sue	1	1						Vb Vb	ME Fvst ME CVA	Tillsynsf. M3161-501010 Hemlig Byte CVA 590-2:97 Reparation	FFV-U (CVA) 227	Emballage M7032-826810
0290	.. Bottenkort F5995-002803 SRT-SU2998 A508	08 40 52 00	Sue	1	1						Vb Vb	ME Fvst ME CVA	Tillsynsf. M3161-501010 Hemlig Byte CVA 590-2:97 Reparation	FFV-U (CVA) 227	Emballage M7032-826810

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing				
0300	Dataomvandlare FD 10 (forts) .. Förstärkarkort F5995-002802 SRT-SU2998 A404	08 40 54 00	Sue	1	1					Vb		ME Fvst	Tillsynsf. M3161-501010 Hemlig Byte	FFV-U (CVA) 227	Emballage M7032-826810
										Vb		ME CVA	CVA 590-2:97 Reparation		
0310	.. Kommandokort F5995-002502 SRT-SU2998 A406	08 40 56 00	Sue	1	1					Vb		ME Fvst	Tillsynsf. M3161-501010 Hemlig Byte	FFV-U (CVA) 227	Emballage M7032-826810
										Vb		ME CVA	CVA 590-2:97 Reparation		
0320	.. Nollställningskort F5995-002503 SRT-SU2998 A407	08 40 58 00	Sue	1	1					Vb		ME Fvst	Tillsynsf. M3161-501010 Hemlig Byte	FFV-U (CVA) 227	Emballage M7032-826810
										Vb		ME CVA	CVA 590-2:97 Reparation		
0330	.. Registerkort A F5995-002500 SRT-SU2998 A303	08 40 60 00	Sue	1	1					Vb		ME Fvst	Tillsynsf. M3161-501010 Hemlig Byte	FFV-U (CVA) 227	Emballage M7032-826810
										Vb		ME CVA	CVA 590-2:97 Reparation		
0340	.. Registerkort B F5995-002501 SRT-SU2998 B303	08 40 62 00	Sue	1	1					Vb		ME Fvst	Tillsynsf. M3161-501010 Hemlig Byte	FFV-U (CVA) 227	Emballage M7032-826810
										Vb		ME CVA	CVA 590-2:97 Reparation		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing				
0400	Dataomvandlare FD 11 Dataomvandlare FD 11 M3161-502011 (F11)	08 40 71 00							1	EFGH		BE Komp	UFS 35-80-2312 Kontroll	FFV-U (CVA) 228	
0410	. Kraftomformare M3161-502138 SRT-SU 10322 (F11-3)	08 40 73 00	Ue						1	Vb Vb	9 år	ME Fvst Fvst ME CVA	Tillsynsf. M3161-502011 Hemlig Tillsyn/reparation Tillsyn CVA 590-2:365 Reparation	FFV-U (CVA) 228	
0420	. Programenhet M3161-502118 SRT-SU 10320 (F11-4)	08 40 75 00	Ue						1	Vb Vb	9 år	ME Fvst Fvst ME CVA	Tillsynsf. M3161-502011 Hemlig Tillsyn/byte av Sue Tillsyn CVA 590-2:365 Reparation	FFV-U (CVA) 228	
0430	.. Grindkort F5995-002509 SRT-SU 10320 A205	08 40 77 00	Sue						1	Vb Vb		ME Fvst ME CVA	Tillsynsf. M3161-502011 Hemlig Byte CVA 590-2:365 Reparation	FFV-U (CVA) 228	Emballage M7032-826810
0440	.. Matriskort F5995-002506 SRT-SU 10320 A103	08 40 79 00	Sue						1	Vb Vb		ME Fvst ME CVA	Tillsynsf. M3161-502011 Hemlig Byte CVA 590-2:365 Reparation	FFV-U (CVA) 228	Emballage M7032-826810

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift Åtgärd	Huvud- vst Under- håll i krig	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing					
0450	Dataomvandlare FD 11 (forts) .. Oscillatorkort F5995-002507 SRT-SU40320 A202	08 40 81 00	Sue				1				Vb		ME Fvst	Tillsynsf. M3161-502011 Hemlig Byte	FFV-U (CVA) 228	Emballage M7032-826810
											Vb		ME CVA	CVA 590-2:365 Reparation		
0460	.. Synkkort F5995-002508 SRT-SU40320 A204	08 40 83 00	Sue				1				Vb		ME Fvst	Tillsynsf. M3161-502011 Hemlig Byte	FFV-U (CVA) 228	Emballage M7032-826810
											Vb		ME CVA	CVA 590-2:365 Reparation		
0470	.. Transmissionskort F5995-002505 SRT-SU3345 A101	08 40 85 00	Sue				1				Vb		ME Fvst	Tillsynsf. M3161-502011 Hemlig Byte	FFV-U (CVA) 228	Emballage M7032-826810
											Vb		ME CVA	CVA 590-2:365 Reparation		
0480	. Registerenhet M3161-502128 SRT-SU40321 (F11-5)	08 40 87 00	Ue				1		9 år		Vb		ME Fvst	Tillsynsf. M3161-502011 Hemlig Tillsyn/byte av Sue	FFV-U (CVA) 228	Emballage M7033-852110
											Vb		ME CVA	Tillsyn CVA 590-2:365 Reparation		
0490	.. Adresskort F5995-002515 SRT-SU40321 A109	08 40 89 00	Sue				1				Vb		ME Fvst	Tillsynsf. M3161-502011 Hemlig Byte	FFV-U (CVA) 228	Emballage M7032-826810
											Vb		ME CVA	CVA 590-2:365 Reparation		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing				
0500	.. Avståndskort F5995-002511 SRT-SU40321 A102	08 40 91 00	Suc						1	Vb		ME Fvst	Tillsynsf. M3161-502011 Hemlig Byte	FFV-U (CVA) 228	Emballage M7032-826810
										Vb		ME CVA	CVA 590-2:365 Reparation		
0510	.. Bäringskort F5995-002512 SRT-SU40321 A103	08 40 93 00	Suc						1	Vb		ME Fvst	Tillsynsf. M3161-502011 Hemlig Byte	FFV-U (CVA) 228	Emballage M7032-826810
										Vb		ME CVA	CVA 590-2:365 Reparation		
0520	.. Förstärkarkort F5995-002510 SRT-SU40321 A101	08 40 95 00	Suc						1	Vb		ME Fvst	Tillsynsf. M3161-502011 Hemlig Byte	FFV-U (CVA) 228	Emballage M7032-826810
										Vb		ME CVA	CVA 590-2:365 Reparation		
0530	.. Höjdkort F5995-002513 SRT-SU40321 A107	08 40 97 00	Suc						1	Vb		ME Fvst	Tillsynsf. M3161-502011 Hemlig Byte	FFV-U (CVA) 228	Emballage M7032-826810
										Vb		ME CVA	CVA 590-2:365 Reparation		
0540	.. Höjdvinkelkort F5995-002805 SRT-SU40321 A106	08 41 01 00	Suc						1	Vb		ME Fvst	Tillsynsf. M3161-502011 Hemlig Byte	FFV-U (CVA) 228	Emballage M7032-826810
										Vb		ME CVA	CVA 590-2:365 Reparation		

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing				
0550	Dataomvandlare FD 11 (forts) .. Höjdländringskort F5995-002517 SRT-SU40321 A204	08 41 03 00	Suc					1		Vb		ME Fvst	Tillsynsf. M3161-502011 Hemlig Byte	FFV-U (CVA) 228	Emballage M7032-826810
										Vb		ME CVA	CVA 590-2:365 Reparation		
0560	.. Kommando/skedkort F5995-002514 SRT-SU40321 A108	08 41 05 00	Suc					1		Vb		ME Fvst	Tillsynsf. M3161-502011 Hemlig Byte	FFV-U (CVA) 228	Emballage M7032-826810
										Vb		ME CVA	CVA 590-2:365 Reparation		
0570	.. Kurskort F5995-005124 SRT-SU40321 A105	08 41 07 00	Suc					1		Vb		ME Fvst	Tillsynsf. M3161-502011 Hemlig Byte	FFV-U (CVA) 228	Emballage M7032-826810
										Vb		ME CVA	CVA 590-2:365 Reparation		
0580	.. Referenskort F5995-002516 SRT-SU40321 A110	08 41 09 00	Suc					1		Vb		ME Fvst	Tillsynsf. M3161-502011 Hemlig Byte	FFV-U (CVA) 228	Emballage M7032-826810
										Vb		ME CVA	CVA 590-2:365 Reparation		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Individ-uppf	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Åtgärd av	Föreskrift	Åtgärd	Huvud-vst	Underhåll i krig	Anteckning
					Drift	För-varing	101	102	103	104	105	106							
0640	Flygradio FR 13 Flygradio FR 13 M3955-013010 (F1, F11)	08 41 71 00			1	1	1	1			EFGH		BE Komp	UFS 35-80-2211, -2212 Kontroll	FFV-U (CVA) 226 227				
0650	. Manöverenhet M3955-013138 AGA-393149 (F1-1, F11-1)	08 41 72 00		Ue	1	1	1	1			Vb Vb	3 år	ME Fvst ME CVA	TOMT FR 13-2 Prestandamätning CVA 590-2:253 Reparation	FFV-U (CVA) 226 227				
0660	. Manöverenhet M3955-013148 AGA-393151 (F1-3)	08 41 73 00		Ue			1				Vb Vb	6 år	ME Fvst ME CVA	TOMT FR 13-2 Prestandamätning CVA 590-2:253 Reparation	FFV-U (CVA) 226 227				
0670	. Sändtagare M3955-013118 AGA-392662 (F1-5, F11-5)	08 41 75 00		Ue	1	1	1	1			EFGH Vb	3 år	ME Fvst ME CVA	TOMT FR 13-2 Prestandamätning CVA 590-2:253 Reparation	FFV-U (CVA) 226 227				

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing				
0730	Flygradio FR 14 Flygradio FR 14 M3955-014010 (F1), A C	08 41 81 00		1	1					EFGH		BE Komp	UFS 35-80-2211 Kontroll	FFV-U (CVA) 226 227	
0740	. Antennomkopplare M2482-804510 SRT-SU2999C (F1-11)	08 41 82 00	Ue	1						Vb	6 år	ME Fvst ME Fvst ME CVA	CVA 510 A288 Tillsyn/reparation Prestandakontroll CVA 510 A289 Reparation	FFV-U (CVA) 226	
0750	. Antenn-mikomkopplare M2482-804610 SRT-SU2999D (F1-19)	08 41 83 00	Ue	1						Vb	6 år	ME Fvst ME Fvst ME CVA	CVA 510 A288 Tillsyn/reparation Prestandakontroll CVA 510 A289 Reparation	FFV-U (CVA) 226	
0760	. Kraftenhet M3955-014138 CORAC-127B-1 mod (F1-11) A (F1-24) C	08 41 84 00	Ue	1	1					EFGH	6 år	ME Fvst ME CVA	TOMT FR 14-1 Prestandamätning CVA 510 A205 Reparation	FFV-U (CVA) 226 227	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				Individ- uppf	351	352	353	354	355	356	Drift					För- varing
0770	. Mottagare M3955-011128 CORAC-51X-3 mod (F1-15) A (F1-20) C	08 41 85 00	Ue	1	1						EFGH	6 år	ME Fvst	TOMT FR 14-1 Prestandamätning	FFV-U (CVA) 226 227	
0780	. Sändare M3955-011118 CORAC-171-8-A mod (F1-16) A (F1-21) C	08 41 86 00	Ue	1	1						EFGH	6 år	ME Fvst	TOMT FR 14-1 Prestandamätning	FFV-U (CVA) 226 227	
0810	<u>Flygradio FR 21/FR 28-21</u> Flygradio FR 21 M3955-021051 (FR 21E) M3955-021061 (FR 21F) M3955-021071 (FR 21B-13) (E11)	08 41 91 00					1		1		EFGH EFGH EFGH		BE BE BE Komp	UFS 35-80-2213 UFS 35-80-2213 UFS 35-80-2212, -2214 Kontroll	FFV-U (CVA) 229 228 227	
0812	Flygradio FR 28/21 M3955-028011	08 41 93 00							1		EFGH		BE Komp	UFS 35-80-2215 Kontroll	FFV-U (CVA) 228	
0814	. Anpassningsenhet FR 21-28 F3600-009520 AGA-631 361 701 (F11-32)	08 41 93 50	Ue						1		Vb	9 år	ME Fvst	Prestandamätning/repairation	FFV-U (CVA) 228	Emballage M7031-751310
											Vb		ME Fvst ME CVA	Prestandamätning Reparation		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				Individ- uppf	351	352	353	354	355	356	Drift				
0850	Flygradio FR 21/FR 28-21 (forts) . Anpassningsenhet M3955-021258 AGA-631 190 774 (F11-13)	08 41 94 00	Ue	1	1					Vb	9 år	ME Fvst ME CVA	TOMT FR 21-1 Prestandamätning CVA 590-2:356 Reparation	FFV-U (CVA) 227	
0870	. Högeffektsteg M3955-021138 AGA-631 190 163 (F11-5) E (F11-11) F	08 42 00 00	Ue			1	1			Vb	9 år	ME Fvst ME CVA	TOMT FR 21-1 Prestandamätning CVA 590-2:356 Reparation	FFV-U (CVA) 228 229	(AMR-201) alternativt M3955-021248 Ingående moduler i M3955-021138 får inte bytas på Fvst
0880	. Högeffektsteg M3955-021218 AGA-631 190 656 (F11-5) E (F11-11) F	08 42 03 00	Ue			1	1			Vb	9 år	ME Fvst ME CVA	TOMT FR 21-1 Prestandamätning/byte av Sue	FFV-U (CVA) 228 229	(AMR-201) alternativt M3955-021138
0890	. . Amplitudmodulator F3600-002915 AGA-631 190 316	08 42 06 00	Sue			1	1			Vb		ME Fvst ME CVA	TOMT FR 21-1 Byte CVA 590-2:356 Reparation	FFV-U (CVA) 228 229	Modul AM
0900	. . Antennenhet F3600-002924 AGA-631 190 739	08 42 07 00	Sue			1	1			Vb		ME Fvst ME CVA	TOMT FR 21-1 Byte CVA 590-2:356 Reparation	FFV-U (CVA) 228 229	Modul AE

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing				
0910	.. Effektförstärkare 1 F3600-002926 AGA-631 190 755	08 42 08 00	Sue				1	1		Vb		ME Fvst	TOMT FR 21-1 Byte	FFV-U (CVA) 228 229	Modul EF1V Ersätts av F3600-003817
										Vb		ME CVA	CVA 590-2:356 Reparation		
0920	.. Effektförstärkare 1 F3600-003817 AGA-631 363 241	08 42 09 00	Sue				1	1		Vb		ME Fvst	TOMT FR 21-1 Byte	FFV-U (CVA) 228 229	Modul EF1V Ersätter F3600-002926
										Vb		ME CVA	CVA 590-2:356 Reparation		
0930	.. Effektförstärkare 2 F3600-002927 AGA-631 190 756	08 42 10 00	Sue				1	1		Vb		ME Fvst	TOMT FR 21-1 Byte	FFV-U (CVA) 228 229	Modul EF2V Ersätts av F3600-009792
										Vb		ME CVA	CVA 590-2:356 Reparation		
0940	.. Effektförstärkare 2 F3600-009792 AGA-631 363 221	08 42 11 00	Sue				1	1		Vb		ME Fvst	TOMT FR 21-1 Byte	FFV-U (CVA) 228 229	Modul EF2V Ersätter F3600-002927
										Vb		ME CVA	CVA 590-2:356 Reparation		
0950	.. Filterenhet F3600-002920 AGA-631 190 660	08 42 12 00	Sue				1	1		Vb		ME Fvst	TOMT FR 21-1 Byte	FFV-U (CVA) 228 229	Modul FE
										Vb		ME CVA	CVA 590-2:356 Reparation		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0960	Flygradio FR 21/FR 28-21 (forts) .. Förstärkare F3600-002925 AGA-631 190 753	08 42 13 00	Sue				1	1		Vb		ME Fvst	TOMT FR 21-1 Byte	FFV-U (CVA) 228 229	Modul FFV
										Vb		ME CVA	CVA 590-2:356 Reparation		
0970	.. Kraftenhet F3600-002911 AGA-631 190 286	08 42 14 00	Sue				1	1		Vb		ME Fvst	TOMT FR 21-1 Byte	FFV-U (CVA) 228 229	Modul KE
										Vb		ME CVA	CVA 590-2:356 Reparation		
0980	. Lågeeffektsteg M3955-021128 AGA-631 190 162 (F11-5) E (F11-11) F (F11-13) B D	08 42 15 00	Ue		1		1	1	1	Vb		ME Fvst	TOMT FR 21-1 Prestandamätning	FFV-U (CVA) 227 228 229	(AMR-202) alternativt M3955-021238 ingående moduler i M3955-021128 får inte bytas på Fvst
										Vb	9 år	ME Fvst	TOMT FR 21-1 Prestandamätning		
										Vb		ME CVA	CVA 590-2:356 Reparation		
0990	. Lågeeffektsteg M3955-021238 AGA-631 190 655 (F11-5) E (F11-11) F (F11-13) B D	08 42 16 00	Ue		1		1	1	1	Vb		ME Fvst	TOMT FR 21-1 Prestandamätning/byte av Sue	FFV-U (CVA) 227 228 229	(AMR-202) alternativt M3955-021128
										Vb	9 år	ME Fvst	TOMT FR 21-1 Prestandamätning		
										Vb		ME CVA	CVA 590-2:356 Reparation		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	356	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1000	.. Amplitudmodulator F3600-002915 AGA-631 190 316	08 42 17 00	Sue	1	1	1	1		Vb		ME Fvst	TOMT FR 21-1 Byte	FFV-U (CVA) 227 228 229	Modul AM	
									Vb		ME CVA	CVA 590-2:356 Reparation			
1010	.. Antennomkopplare F3600-002914 AGA-631 190 308	08 42 18 00	Sue	1	1	1	1		Vb		ME Fvst	TOMT FR 21-1 Byte	FFV-U (CVA) 227 228 229	Modul AO	
									Vb		ME CVA	CVA 590-2:356 Reparation			
1020	.. Effektförstärkare 1 F3600-002926 AGA-631 190 755	08 42 19 00	Sue	1	1	1	1		Vb		ME Fvst	TOMT FR 21-1 Byte	FFV-U (CVA) 227 228 229	Modul EFIV Ersätts av F3600-003817	
									Vb		ME CVA	CVA 590-2:356 Reparation			
1030	.. Effektförstärkare 1 F3600-003817 AGA-631 363 244	08 42 20 00	Sue	1	1	1	1		Vb		ME Fvst	TOMT FR 21-1 Byte	FFV-U (CVA) 227 228 229	Modul EFIV Ersätter F3600-002926	
									Vb		ME CVA	CVA 590-2:356 Reparation			
1040	.. Filterenhet F3600-002913 AGA-631 190 306	08 42 21 00	Sue	1	1	1	1		Vb		ME Fvst	TOMT FR 21-1 Byte	FFV-U (CVA) 227 228 229	Modul FE	
									Vb		ME CVA	CVA 590-2:356 Reparation			

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				Individ- uppf	351	352	353	354	355	356	Drift				
1050	Flygradie FR 21/FR 28-21 (forts) .. Förförstärkare F3600-002925 AGA-631 190 753	08 42 22 00	Suc	1	1	1	1		Vb			ME Fvst	TOMT FR 21-1 Byte	FFV-U (CVA) 227 228 229	Modul FFV
1060	. Manöverenhet M3955-021148 AGA-631 190 164 (F11-17)	08 42 23 00	Ue			1	1		Vb	9 år		ME Fvst	TOMT FR 21-1 Prestandamätning reparation	FFV-U (CVA) 228 229	(AMR-206)
1070	.. Tonfrekvensenhet F3600-002916 AGA-631 190 568	08 42 24 00	Suc			1	1		Vb			ME Fvst	TOMT FR 21-1 Byte	FFV-U (CVA) 228 229	Modul TE
1080	. Manöverenhet 2 M3955-021348 SEAB-E00044-0000 (F11-29) F	08 42 29 00	Ue			1	1		Vb	9 år		ME Fvst	CVA 590-2:354 Prestandamätning/reparation	FFV-U (CVA) 227 229	Hemlig se MATSEK Införs successivt
									Vb			ME Fvst	CVA 590-2:354 Prestandamätning		
									Vb			ME CVA	CVA 590-2:355 Reparation		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1082	. Manöverenhet 1 FR 22 M3955-022148 AGA-631 350 021	08 42 30 00	Ue					1	Vb	9 år	ME Fvst	Prestandamätning	FFV-U (CVA) 228	Emballage M7031-752310	
									Vb		ME CVA	Reparation			
1084	. Manöverenhet 3 FR 28 F3600-009521 AGA-631 364 701 (F11-30)	08 42 31 00	Ue					1	Vb	9 år	ME Fvst	Prestandamätning/repairation	FFV-U (CVA) 228	Emballage M7031-752310	
									Vb		ME Fvst	Prestandamätning		<i>Se 1</i>	
									Vb		ME CVA	Reparation			
1090	. Sändtagare M3955-021118 AGA-631 190 130 (F11-5) E (F11-15) B D F (F11-16) E F	08 42 32 00	Ue	1	1	2	2		Vb	9 år	ME Fvst	TOMT FR 21-1 Prestandamätning/byte av Sue	FFV-U (CVA) 227 228 229	(AMR-201)	
									Vb		ME Fvst	TOMT FR 21-1 Prestandamätning			
									Vb		ME CVA	CVA 590-2:356 Reparation			
1100	. Amplituddetektor F3600-002930 AGA-631 351 361	08 42 33 00	Sue	1	1	1	1		Vb		ME Fvst	TOMT FR 21-1 Byte	FFV-U (CVA) 227 228 229	Modul AD Ersätter F3600-005929	
									Vb		ME CVA	CVA 590-2:356 Reparation			
1105	. Amplituddetektor F3600-005929 AGA-631 190 786	08 42 34 00	Sue	1	1	1	1		Vb		ME Fvst	TOMT FR 21-1 Byte	FFV-U 227 228 229	Modul Ersätts av F3600-002930	
									Vb		ME CVA	CVA 590-2:356 Reparation			

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				Individ- uppf	351	352	353	354	355	356	Drift				
1110	Plygradio FR 21/FR 28-21 (forts) .. Diodlogik F3600-002917 AGA-631 190 580	08 42 35 00	Sue	1	1	1	1		Vb		ME Fvst	TOMT FR 21-1 Byte	FFV-U (CVA) 227 228 229	Modul DL DL med annat AGA-nummer får inte bytas	
1120	.. Filterenhet F3600-002920 AGA-631 190 660	08 42 36 00	Sue	1	1	1	1		Vb		ME Fvst	TOMT FR 21-1 Byte	FFV-U (CVA) 227 228 229	Modul FE FE med annat AGA-nummer får inte bytas	
1130	.. Finstegsblandare F3600-002902 AGA-631 190 143	08 42 37 00		1	1	1	1		Vb		ME Fvst	TOMT FR 21-1 Byte	FFV-U (CVA) 227 228 229	Modul FB Reservdel	
1140	.. Finstegsdetektor F3600-002904 AGA-631 190 145	08 42 38 00		1	1	1	1		Vb		ME Fvst	TOMT FR 21-1 Byte	FFV-U (CVA) 227 228 229	Modul FSD Reservdel	
1150	.. Finstegsräknare F3600-002909 AGA-631 190 255	08 42 39 00	Sue	1	1	1	1		Vb Vb		ME Fvst ME CVA	TOMT FR 21-1 Byte CVA 590-2:356 Reparation	FFV-U (CVA) 227 228 229	Modul FR	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing			Åtgärd av	
1160	.. Grovstegsblandare F3600-002903 AGA-631 190 144	08 42 40 00	Sue	1	1	1	1			Vb		ME Fvst	TOMT FR 21-1 Byte	FFV-U (CVA) 227 228 229	Modul GB
										Vb		ME CVA	CVA 590-2:356 Reparation		
1170	.. Grovstegsräknare F3600-002910 AGA-631 190 259	08 42 41 00	Sue	1	1	1	1			Vb		ME Fvst	TOMT FR 21-1 Byte	FFV-U (CVA) 227 228 229	Modul GR
										Vb		ME CVA	CVA 590-2:356 Reparation		
1180	.. Högfrequensenhet F3600-002906 AGA-631 190 154	08 42 42 00	Sue	1	1	1	1			Vb		ME Fvst	TOMT FR 21-1 Byte	FFV-U (CVA) 227 228 229	Modul HF
										Vb		ME CVA	CVA 590-2:356 Reparation		
1190	.. Mellanfrekvensenhet F3600-002928 AGA-631 190 790	08 42 43 00	Sue	1	1	1	1			Vb		ME Fvst	TOMT FR 21-1 Byte	FFV-U (CVA) 227 228 229	Modul MF MF med annat AGA-nummer får inte bytas
										Vb		ME CVA	CVA 590-2:356 Reparation		
1200	.. Mottagaroscillator F3600-002922 AGA-631 190 676	08 42 44 00	Sue	1	1	1	1			Vb		ME Fvst	TOMT FR 21-1 Byte	FFV-U (CVA) 227 228 229	Modul MO MO med annat AGA-nummer får inte bytas
										Vb		ME CVA	CVA 590-2:356 Reparation		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing				
1210	Flygradio FR 21/FR 28-21 (forts) .. Normaloscillator F3600-002921 AGA-631 190 663	08 42 45 00	Sue	1	1	1	1		Vb		ME Fvst	TOMT FR 21-1 Byte	FFV-U (CVA) 227 228 229	Modul NO Ersätter AGA-631 190 146	
1220	.. Normaloscillator F3600-009832 AGA-631 190 146	08 42 46 00	Sue	1	1	1	1		Vb		ME Fvst	TOMT FR 21-1 Byte	FFV-U (CVA) 227 228 229	Modul NO Ersätts av F3600-002921	
1230	.. Sändaroscillator F3600-002923 AGA-631 190 678	08 42 47 00	Sue	1	1	1	1		Vb		ME Fvst	TOMT FR 21-1 Byte	FFV-U (CVA) 227 228 229	Modul SO SO med annat AGA-nummer får inte bytas	
1240	.. Tonfrekvensenhet F3600-002929 AGA-631 190 791	08 42 48 00	Sue	1	1	1	1		Vb		ME Fvst	TOMT FR 21-1 Byte	FFV-U (CVA) 227 228 229	Modul TF TF med annat AGA-nummer får inte bytas	
1242	. Sändtagare FR 28 F3600-009513 AGA-631 364 101 (F11-11)	08 42 48 20	Ue				1		Vb	9 år	ME Fvst	Prestandamätning/byte av Sue	FFV-U (CVA) 228	Emballage M7031-753410	
									Vb		ME Fvst	Prestandamätning			
									Vb		ME CVA	Reparation			

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift Åtgärd	Huvud- vst Under- håll i krig	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing				
1243	.. Kraftenhet F3600-009518 AGA-631 364 151	08 42 48 40	Sue						1	Vb		ME Fvst	Byte	FFV-U (CVA) 228	Emballage M7031-751310
										Vb		ME CVA	Reparation		
1244	.. Mottagarenhet F3600-009516 AGA-631 364 131	08 42 48 60	Sue						1	Vb		ME Fvst	Byte	FFV-U (CVA) 228	Emballage M7031-751310
										Vb		ME CVA	Reparation		
1245	.. Syntesenhet F3600-009517 AGA-631 364 141	08 42 48 80	Sue						1	Vb		ME Fvst	Byte	FFV-U (CVA) 228	Emballage M7031-751310
										Vb		ME CVA	Reparation		
1246	.. Testenhet F3600-009519 AGA-631 364 171	08 42 49 00	Sue						1	Vb		ME Fvst	Byte	FFV-U (CVA) 228	Emballage M7031-751310
										Vb		ME CVA	Reparation		
1247	.. UIIF-sändare F3600-009523 AGA-631 364 911	08 42 49 20	Sue						1	Vb		ME Fvst	Byte	FFV-U (CVA) 228	Emballage M7031-751310
										Vb		ME CVA	Reparation		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1248	Flygradio FR 21/FR 28-21 (forts) .. VHF-sändare F3600-009522 AGA-631 364 901	08 42 49 40	Sue						1	Vb Vb		ME Fvst ME CVA	Byte Reparation	FFV-U (CVA) 228	Emballage M7031-751310
1350	<u>Signalanalysator</u> Signalanalysator M3161-510010 SEAB-00045-0000	08 43 14 00	Ue					1	1	EFGH	9 år	ME CVA	Prestandamätning	FFV-U (CVA) 227 228	Införs successivt