

1979-05-22

Sida 1 (20)

Tjänsteställe, handläggare	Fastställd av	Ändrad enligt	Upphäver
F:UP/Å Hellström	R Klitte		UFS 35-00-1958C 1)
FFV-U/L 1340	/C-G Bringdal		35-00-1958C:1

35

Underhållsplan Materiel

Grupp 841. Radioinstallation

<u>Innehåll</u>		<u>Sida</u>
Antenner	F11	2
Bandspelarinstallation		2
Dataomvandlare FD10	F11	3
Dataomvandlare FD11	F11	6
Flygradio FR 13	F1	9
Flygradio FR 14	F1	10
Flygradio FR 21/FR 21-28	F11	11
Signalanalysator		20

1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll,
se TOMT 80-140.

2 Speciella bestämmelser

Angivna drift- och kalendertider i denna
UFS är maxtider för underhållsintervallerna
och får inte överskridas. De i TOMT 80-140
angivna toleranserna för drift- och kalender-
tider gäller inte fpl 35.

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
GRUPP 841. RADIOINSTALLATION													
<u>ANTENNER</u>													
841010	01	ANTENN	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	---		
	02	F6400-009612		1	-	-			FVST	35	REPARATION		
	03	SAAB -1270831-001											
	04												
	05	F11-10											
	06	STJÄRTANTENN											

841020	01	ANTENN	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	---		
	02	F6400-057695		-	-	1			FVST	35	REPARATION		
	03	SAAB -1289963-001											
	04												
	05	F11-10											
	06	STJÄRTANTENN											

841030	01	VHF/UHF ANTENN	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	---		
	02	F3808-000002		-	-	1			FVST	35	REPARATION		
	03	CCC -VU10-172-2											
	04												
	05	F11-35											

<u>BANDSPELARINSTALLATION</u>													
841040	01	BANDINSPELARE FB-2	UE	-	-	-	VB	---	ME	CVA	---		
	02	M3880-002010		1	1	1			FVST	227			
	03	PHIL -RP914.650								228			
	04						VB		ME	220	---		
	05	F11-12							CVA		REPARATION		

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig		
				4	5	6								
				7	8	9								
DATAOMVANDLARE FD 10														
841050	01	KRAFTOMFORMARE	UE	-	-	-	VB	9RR	ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR		SE MATSEK	
	02	M3161-501148		1	-	-			FVST	227	M3161-501010			
	03	SRT -SU2999 A									TILLSYN/			
	04													
	05	F11-11					VB		ME		CVA 510 A 289			
	06								CVA		REPARATION			

841060	01	PROGRAMENHET	UE	-	-	-	VB	6RR	ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR		SE MATSEK	
	02	M3161-501118		1	-	-			FVST	227	M3161-501010			
	03	SRT -SU2997 A									TILLSYN			
	04													
	05	F11-7					VB		ME		CVA 590-2:97			
	06								CVA		REPARATION			

841070	01	.DIVERSEKORT	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR		SE MATSEK	
	02	F5995-002800		1	-	-			FVST	227	M3161-501010			
	03	SRT -SU2997 A309									BYTE			
	04													
	05						VB		ME		CVA 590-2:97			
	06								CVA		REPARATION			

841080	01	.GRINDKORT	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR			
	02	F5995-002799		1	-	-			FVST	227	M3161-501010			
	03	SRT -SU2997 A308									BYTE			
	04													
	05						VB		ME		CVA 590-2:97			
	06								CVA		REPARATION			

841090	01	.MATRISKORT	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR			
	02	F5995-002796		1	-	-			FVST	227	M3161-501010			
	03	SRT -SU2997 A305									BYTE			
	04													
	05						VB		ME		CVA 590-2:97			
	06								CVA		REPARATION			

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tiitfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av I fred		
				4	5	6			7	8			
841100	01	.OSCILLATORKORT	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR		
	02	F5995-002797		1	-	-			FVST	227	M3161-501010		
	03	SRT -SU2997 A306									BYTE		
	04												
	05						VB		ME		CVA 590-2:97		
	06								CVA		REPARATION		
841110	01	.SYNKKORT	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR		
	02	F5995-002798		1	-	-			FVST	227	M3161-501010		
	03	SRT -SU2997 A307									BYTE		
	04												
	05						VB		ME		CVA 590-2:97		
	06								CVA		REPARATION		
841120	01	.TRANSMISSIONSKORT	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR		
	02	F5995-002795		1	-	-			FVST	227	M3161-501010		
	03	SRT -SU2997 A204									BYTE		
	04												
	05						VB		ME		CVA 590-2:97		
	06								CVA		REPARATION		
841130	01	REGISTERENHET	UE	-	-	-	VB	6RR	ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR		SE MATSEK
	02	M3161-501128		1	-	-			FVST	227	M3161-501010		
	03	SRT -SU2998 A									TILLSYN		
	04												
	05	F11-17					VB		ME		CVA 590-2:97		
	06								CVA		REPARATION		
841140	01	.ADRESSKORT	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR		
	02	F5995-002501		1	-	-			FVST	227	M3161-501010		
	03	SRT -SU2998 A305									BYTE		
	04												
	05						VB		ME		CVA 590-2:97		
	06								CVA		REPARATION		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Ätg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Ätgärd av fred		
				4	5	6			7	8			
841150	01	.BOTTENKORT	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR		
	02	F5995-002803		1	-	-			FVST	227	M3161-501010		
	03	SRT -SU2998 A508									BYTE		
	04												
	05						VB		ME		CVA 590-2:97		
	06								CVA		REPARATION		

841160	01	.FÖRSTÄRKARKORT	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR		
	02	F5995-002802		1	-	-			FVST	227	M3161-501010		
	03	SRT -SU2998 A404									BYTE		
	04												
	05						VB		ME		CVA 590-2:97		
	06								CVA		REPARATION		

841170	01	.KOMMANDOKORT	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR		
	02	F5995-002502		1	-	-			FVST	227	M3161-501010		
	03	SRT -SU2998 A406									BYTE		
	04												
	05						VB		ME		CVA 590-2:97		
	06								CVA		REPARATION		

841180	01	.NOLLSTÄLLNINGSKORT	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR		
	02	F5995-002503		1	-	-			FVST	227	M3161-501010		
	03	SRT -SU2998 A407									BYTE		
	04												
	05						VB		ME		CVA 590-2:97		
	06								CVA		REPARATION		

841190	01	.REGISTERKORT A	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR		
	02	F5995-002500		1	-	-			FVST	227	M3161-501010		
	03	SRT -SU2998 A303									BYTE		
	04												
	05						VB		ME		CVA 590-2:97		
	06								CVA		REPARATION		

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
841200	01	.REGISTERKORT B	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR		
	02	F5995-002504		1	-	-			FVST	227	M3161-501010		
	03	SRT -SU2998 8303									BYTE		
	04												
	05						VB		ME		CVA 590-2:97		
	06								CVA		REPARATION		

DATAOMVANDLARE FD 11													
841210	01	KRAFTOMFORMARE	UE	-	-	-	VB	9AR	ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR		SE MATSEK
	02	M3161-502138		-	-	1			FVST	228	M3161-502011		
	03	SRT -SU40322 A									TILLSYN		
	04												
	05	F11-3					VB		ME		CVA 590-2:365		
	06								CVA		REPARATION		

841220	01	PROGRAMENHET	UE	-	-	-	VB	9AR	ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR		SE MATSEK
	02	M3161-502118		-	-	1			FVST	228	M3161-502011		
	03	SRT -SU40320 A									TILLSYN		
	04												
	05	F11-4					VB		ME		CVA 590-2:365		
	06								CVA		REPARATION		

841230	01	.GRINDKORT	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR		SE MATSEK
	02	F5995-002509		-	-	1			FVST	228	M3161-502011		
	03	SRT -SU40320 A205									BYTE		
	04												
	05						VB		ME		CVA 590-2:365		
	06								CVA		REPARATION		

841240	01	.MATRISKORT	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR		
	02	F5995-002506		-	-	1			FVST	228	M3161-502011		
	03	SRT -SU40320 A103									BYTE		
	04												
	05						VB		ME		CVA 590-2:365		
	06								CVA		REPARATION		

Adress	Rad	Materialidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
841250	01	.OSCILLATORKORT	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR		
	02	F5995-002507		-	-	1			FVST	228	M3161-502011		
	03	SRT -SU40320 A202									BYTE		
	04												
	05						VB		ME		CVA 590-2:365		
	06								CVA		REPARATION		
841260	01	.SYNKKORT	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR		
	02	F5995-002508		-	-	1			FVST	228	M3161-502011		
	03	SRT -SU40320 A204									BYTE		
	04												
	05						VB		ME		CVA 590-2:365		
	06								CVA		REPARATION		
841270	01	.TRANSMISSIONSKORT	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR		
	02	F5995-002505		-	-	1			FVST	228	M3161-502011		
	03	SRT -SU3345 A101									BYTE		
	04												
	05						VB		ME		CVA 590-2:365		
	06								CVA		REPARATION		
841280	01	REGISTERENHET	UE	-	-	-	VB	9AR	ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR		
	02	M3161-502128		-	-	1			FVST	228	M3161-502011		
	03	SRT -SU40321 A									TILLSYN		
	04												
	05	F11-5					VB		ME		CVA 590-2:365		
	06								CVA		REPARATION		
841290	01	.ADRESSKORT	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR		
	02	F5995-002515		-	-	1			FVST	228	M3161-502011		
	03	SRT -SU40321 A109									BYTE		
	04												
	05						VB		ME		CVA 590-2:365		
	06								CVA		REPARATION		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6			7	8			
841300	01	.AVSTANDSKORT	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR		
	02	F5995-002511		-	-	1			FVST	228	M3161-502011		
	03	SRT -SU40321 A102									BYTE		
	04												
	05						VB		ME		CVA 590-2:365		
	06								CVA		REPARATION		

841310	01	.KURS/BÄRINGSKORT	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR		ALTERNATIV
	02	F5995-002512		-	-	1			FVST	228	M3161-502011		F5995-005124
	03	SRT -SU40321 A103									BYTE		
	04												
	05						VB		ME		CVA 590-2:365		
	06								CVA		REPARATION		

841320	01	.FÖRSTÄRKARKORT	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR		
	02	F5995-002510		-	-	1			FVST	228	M3161-502011		
	03	SRT -SU40321 A101									BYTE		
	04												
	05						VB		ME		CVA 590-2:365		
	06								CVA		REPARATION		

841330	01	.HÖJDKORT	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR		
	02	F5995-002513		-	-	1			FVST	228	M3161-502011		
	03	SRT -SU40321 A107									BYTE		
	04												
	05						VB		ME		CVA 590-2:365		
	06								CVA		REPARATION		

841340	01	.HÖJDVINKELKORT	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR		
	02	F5995-002805		-	-	1			FVST	228	M3161-502011		
	03	SRT -SU40321 A106									BYTE		
	04												
	05						VB		ME		CVA 590-2:365		
	06								CVA		REPARATION		

Adress	Rad	Materielidentiflering	Uo	Antal / Version			Intervall/THHfäHe		Ätg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
841350	01	JHÖJDÄNDRINGSKORT	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR		
	02	F5995-002517		-	-	1			FVST	228	M3161-502011		
	03	SRT -SU40321 A204									BYTE		
	04												
	05						VB		ME		CVA 590-2:365		
	06								CVA		REPARATION		

841360	01	JKOMMANDO/SKEDEKORT	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR		
	02	F5995-002514		-	-	1			FVST	228	M3161-502011		
	03	SRT -SU40321 A108									BYTE		
	04												
	05						VB		ME		CVA 590-2:365		
	06								CVA		REPARATION		

841370	01	JKURSKORT	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR		ALTERNATIV
	02	F5995-0025124		-	-	1			FVST	228	M3161-502011		F5995-002512
	03	SRT -SU40321 A105									BYTE		
	04												
	05						VB		ME		CVA 590-2:365		
	06								CVA		REPARATION		

841380	01	JREFERENSKORT	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR		
	02	F5995-002516		-	-	1			FVST	228	M3161-502011		
	03	SRT -SU40321 A110									BYTE		
	04												
	05						VB		ME		CVA 590-2:365		
	06								CVA		REPARATION		

FLYGRADIO FR 13													
841390	01	MANÖVERENHET	UE	-	-	1	VB	3RR	ME	CVA	TONT FR 13-2		
	02	M3955-013138		-	-	-			FVST		PRESTANDAMÄTNING		
	03	AGA -630 393 149											
	04						VB		ME		CVA 590-2:253		
	05	F1-4							CVA		REPARATION		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tiillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
				7	8	9							
841400	01	MANÖVERENHET	UE	-	-	1	VB	6RR	ME	CVA	TOMT FR 13-2		
	02	M3955-013148		-	-	-			FVST		PRESTANDAMÄTNING		
	03	AGA -630 393 151											
	04						VB		ME		CVA 590-2:253		
	05	F1-3							CVA		REPARATION		
841410	01	SÄNDTAGARE	UE	-	-	1	460TIM	3AR	ME	CVA	TOMT FR 13-2		
	02	M3955-013118		-	-	-			FVST		PRESTANDAMÄTNING		
	03	AGA -630 392 662											
	04						VB		ME		CVA 590-2:253		
	05	F1-5							CVA		REPARATION		
FLYGRADIO FR 14													
841420	01	ANTENN-MIKROKOPPL	UE	-	-	1	VB		ME	CVA	CVA 510 A 288		
	02	M2482-804610		-	-	-			FVST		REPARATION		
	03	SRT -SU2999 D											
	04							6RR	ME		---		
	05	F1-19							FVST		PRESTANDAKONTROLL		
841430	01	KRAFTENHET	UE	-	-	1	460TIM	6AR	ME	CVA	TOMT FR 14-1		
	02	M3955-014138		-	-	-			FVST		PRESTANDAMÄTNING		
	03	CORAC-427B-1 MOD											
	04						VB		ME		CVA 510 A 205		
	05	F1-24							CVA		REPARATION		
841440	01	MOTTAGARE	UE	-	-	1	460TIM	6AR	ME	CVA	TOMT FR 14-1		
	02	M3955-014128		-	-	-			FVST		PRESTANDAMÄTNING		
	03	CORAC-51X-3 MOD											
	04						VB		ME		CVA 510 A 205		
	05	F1-20							CVA		REPARATION		
841450	01	SÄNDARE	UE	-	-	1	460TIM	6AR	ME	CVA	TOMT FR 14-1		
	02	M3955-014118		-	-	-			FVST		PRESTANDAMÄTNING		
	03	CORAC-171-8-A MOD											
	04						VB		ME		CVA 510 A 205		
	05	F1-21							CVA		REPARATION		

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tiinhälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
FLYGRADIO FR 21/FR 21-28													
841460	01	ANPASSNENH FR21-28	UE	-	-	-	VB	9AR	ME	CVA	UFA FR 21-4001		
	02	F3600-C09520		-	-	1			FVST	228	PRESTANDAMÄTNING		
	03	AGA -631 364 201											
	04						VB		ME		CVA 4440-3:26		
	05	F11-32							CVA		REPARATION		

841470	01	ANPASSNINGSENHET	UE	-	-	-	VB	9AR	ME	CVA	TOMT FR 21-1		
	02	M3955-G21258		1	-	-			FVST	227	PRESTANDAMÄTNING		
	03	AGA -631 190 774											
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	F11-13							CVA		REPARATION		

841480	01	HÖGEFFEKTSSTEG	UE	-	-	-	VB	9AR	ME	CVA	TOMT FR 21-1		ALTERNATIV
	02	M3955-021138		1	1	1			FVST	228	PRESTANDAMÄTNING		M3955-021248
	03	AGA -631 190 163											INGRENDEN MODU-
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		LER I M3955-
	05	VERSION 4: F11-5:1							CVA		REPARATION		-021138 FR
	06	VERSION 5: F11-5											INTE BYTAS PÅ
	07	VERSION 6: F11-11											FVST
	08	AMR 204											

841490	01	HÖGEFFEKTSSTEG	UE	-	-	-	VB	9AR	ME	CVA	TOMT FR 21-1		ALTERNATIV
	02	M3955-G21248		1	1	1			FVST	228	PRESTANDAMÄTNING		M3955-G21138
	03	AGA -631 190 656											
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	VERSION 4: F11-5:1							CVA		REPARATION		
	06	VERSION 5: F11-5											
	07	VERSION 6: F11-11											
	08	AMR 204											

841500	01	AMPLITUDMODULATOR	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TOMT FR 21-1		
	02	F3600-002915		1	1	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 190 316											
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL AM							CVA		REPARATION		

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred		Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
841510	01	.ANTENNENHET	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TOMT FR 21-1		
	02	F3600-002924		1	1	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 190 739											
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL AE							CVA		REPARATION		
841520	01	.EFFEKTÖRSTÄRKARE 1	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TOMT FR 21-1		
	02	F3600-002926		1	1	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 190 755											
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL EF1V							CVA		REPARATION		
841530	01	.EFFEKTÖRST EF1V	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TOMT FR 21-1		
	02	F3600-003817		1	1	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 363 241											
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL EF1V							CVA		REPARATION		
841540	01	.EFFEKTÖRST 2V	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TOMT FR 21-1		
	02	F3600-009792		1	1	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 363 221											
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL EF2V							CVA		REPARATION		
841550	01	.FILTERENHET	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TOMT FR 21-1		
	02	F3600-002920		1	1	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 190 660											
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL FE							CVA		REPARATION		
841560	01	.FÖRFÖRSTÄRKARE	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TOMT FR 21-1		
	02	F3600-002925		1	1	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 190 753											
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL FFV							CVA		REPARATION		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vet	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3								
				4	5	6	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	krig	Åtgärd			
841570	01	.KRAFTENHET	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TOMT FR 21-1			
	02	F3600-002911		1	1	1			FVST	228	BYTE			
	03	AGA -631 190 286												
	04						VB		ME		CVA 590-2:356			
	05	MODUL KE							CVA		REPARATION			
841580	01	LAGEFFEKTSTEG	UE	-	-	-	VB	9AR	ME	CVA	TOMT FR 21-1			ALTERNATIV M3955-021238 INGÅENDE MODU- LER I M3599- -021128 FÄR INTE BYTAS PÅ FVST
	02	M3955-021128		1	1	1			FVST	227	PRESTANDAMÄTNING			
	03	AGA -631 190 162								228				
	04						VB		ME		CVA 590-2:356			
	05	VERSION 4: F11-13, -5:2							CVA		REPARATION			
	06	VERSION 5: F11-5												
	07	VERSION 6: F11-11												
	08	AMR 202												
841590	01	LAGEFFEKTSTEG	UE	-	-	-	VB	9AR	ME	CVA	TOMT FR 21-1			ALTERNATIV M3955-021128
	02	M3955-021238		1	1	1			FVST	227	PRESTANDAMÄTNING			
	03	AGA -631 190 655								228				
	04						VB		ME		CVA 590-2:356			
	05	VERSION 4: F11-13, -5:2							CVA		REPARATION			
	06	VERSION 5: F11-5												
	07	VERSION 6: F11-11												
	08	AMR 202												
841600	01	.AMPLITUDMODULATOR	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TOMT FR 21-1			
	02	F3600-002915		1	1	1			FVST	227	BYTE			
	03	AGA -631 190 316								228				
	04						VB		ME		CVA 590-2:356			
	05	MODUL AM							CVA		REPARATION			
841610	01	.ANTENNOMKOPPLARE	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TOMT FR 21-1			
	02	F3600-002914		1	1	1			FVST	227	BYTE			
	03	AGA -631 190 308								228				
	04						VB		ME		CVA 590-2:356			
	05	MODUL AO							CVA		REPARATION			

[illegible]

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Ätg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
841680	01	.TONFREKVENSENHET	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TOMT FR 21-1		
	02	F360G-002916		1	-	-			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 190 568											
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL TE							CVA		REPARATION		
841690	01	MANÖVERENHET 2 FR21	UE	-	-	-	VB	9RR	ME	CVA	---		SE MATSEK
	02	M3955-021348		1	-	1			FVST	227	PRESTANDAMÄTNING		
	03	SRT -E00044 0000								228			
	04						VB		ME		CVA 590-2:355		
	05	VERSION 4: F11-31							CVA		REPARATION		
	06	VERSION 6: F11-29											
841700	01	MANÖVERENHET 1	UE	-	-	-	VB	9RR	ME	CVA	UFA FR 28-4002		SE MATSEK
	02	M3955-022148		-	-	1			FVST	228	PRESTANDAMÄTNING		ALTERNATIV
	03	AGA -631 350 021											F360G-010685
	04						VB		ME		CVA 4440-3:24		
	05	F11-28							CVA		REPARATION		
841710	01	MANÖVERENHET 1 FR28	UE	-	-	-	VB	9RR	ME	CVA	UFA FR 28-4002		SE MATSEK
	02	F3600-010685		-	-	1			FVST	228	PRESTANDAMÄTNING		ALTERNATIV
	03	AGA -631 350 027											M3955-022148
	04						VB		ME		CVA 4440-3:24		
	05	F11-28							CVA		REPARATION		
841720	01	MANÖVERENHET 3 FR28	UE	-	-	-	VB	9RR	ME	CVA	UFA FR 28-4001		
	02	F3600-009521		-	-	1			FVST	228	PRESTANDAMÄTNING		
	03	AGA -631 364 701											
	04						VB		ME		---		
	05	F11-30							CVA		REPARATION		
841730	01	.KRETSKORT MEO	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA FR 28-4001		
	02	F3600-010681		-	-	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 364 705											
	04						VB		ME		CVA 4440-3:31		
	05								CVA		REPARATION		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
841740	01	.KRETSKORT MEA	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA FR 28-4001			
	02	F3600-010682		-	-	1			FVST	228	BYTE			
	03	AGA -631 364 707												
	04						VB		ME		CVA 4440-3:32			
	05								CVA		REPARATION			
841750	01	.KRETSKORT MEB	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA FR 28-4001			
	02	F3600-010683		-	-	1			FVST	228	BYTE			
	03	AGA -631 364 709												
	04						VB		ME		CVA 4440-3:33			
	05								CVA		REPARATION			
841760	01	MARKTELEFÖRSTÄRKARE	UE	-	-	-	VB		ME	CVA	---			
	02	F3600-009970		1		1			FVST	228	BYTE			
	03	AGA -631 364 891												
	04							9RR	ME		CVA 4440-3:70			
	05	VERSION 4: F11-33							FVST		PRESTANDAMÄTNING			
	06	VERSION 6: F11-24												
	07						VB		ME		CVA 4440-3:70			
	08								CVA		REPARATION			
841770	01	SÄNDTAGARE	UE	-	-	-	VB	9RR	ME	CVA	TOMT FR 21-1			
	02	M3955-021118		2	2	2			FVST	227	PRESTANDAMÄTNING			
	03	AGA -631 190 130								228				
	04						VB		ME		CVA 590-2:356			
	05	VERSION 4: F11-15, -5:3							CVA		REPARATION			
	06	VERSION 5: F11-5, -16												
	07	VERSION 6: F11-16												
	08	AMR-201												
841780	01	.AMPLITUDDDETEKTOR	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TOMT FR 21-1		AD MED ANNAT	
	02	F3600-002930		1	1	1			FVST	227	BYTE		AGA-NUMMER FÖR	
	03	AGA -631 351 361								228			INTE BYTAS	
	04						VB		ME		CVA 590-2:356			
	05	MODUL AD							CVA		REPARATION			

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
				7	8	9							
841790	01	.DIODLOGIK	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TOMT FR 21-1		DL MED ANNAT
	02	F3600-002917		1	1	1			FVST	227	BYTE		AGA-NUMMER FÖR
	03	AGA -631 190 580								228			INTE BYTAS
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL DL							CVA		REPARATION		
841800	01	.FILTERENHET	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TOMT FR 21-1		FE MED ANNAT
	02	F3600-002920		1	1	1			FVST	227	BYTE		AGA-NUMMER FÖR
	03	AGA -631 190 660								228			INTE BYTAS
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL FE							CVA		REPARATION		
841810	01	.FINSTEGSBLANDARE	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TOMT FR 21-1		RESERVDEL
	02	F3600-002902		1	1	1			FVST	227	BYTE		
	03	AGA -631 190 143								228			
	04												
	05	MODUL FB											
841820	01	.FINSTEGSDETEKTOR	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TOMT FR 21-1		RESERVDEL
	02	F3600-002904		1	1	1			FVST	227	BYTE		
	03	AGA -631 190 145								228			
	04												
	05	MODUL FSD											
841830	01	.FINSTEGSRÄKNARE	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TOMT FR 21-1		
	02	F3600-002909		1	1	1			FVST	227	BYTE		
	03	AGA -631 190 255								228			
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL FR							CVA		REPARATION		
841840	01	.GROVSTEGSBLANDARE	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TOMT FR 21-1		
	02	F3600-002903		1	1	1			FVST	227	BYTE		
	03	AGA -631 190 144								228			
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL GB							CVA		REPARATION		

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3							
				4	5	6	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred		Åtgärd		
841850	C1	.GROVSTEGSRÄKNARE	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TOMT FR 21-1		
	02	F3600-002910		1	1	1			FVST	227	BYTE		
	03	AGA -631 190 259								228			
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL GR							CVA		REPARATION		
841860	01	.HÖGFREKVENSENHET	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TOMT FR 21-1		
	02	F3600-002906		1	1	1			FVST	227	BYTE		
	03	AGA -631 190 154								228			
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL HF							CVA		REPARATION		
841870	C1	.MELLANFREKVENSENHET	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TOMT FR 21-1		MF MED ANNAT AGA-NUMMER FÖR INTE BYTAS
	02	F3600-002928		1	1	1			FVST	227	BYTE		
	03	AGA -631 190 790								228			
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL MF							CVA		REPARATION		
841880	C1	.MOTTAGAROSCILLATOR	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TOMT FR 21-1		MO MED ANNAT AGA-NUMMER FÖR INTE BYTAS
	02	F3600-002922		1	1	1			FVST	227	BYTE		
	03	AGA -631 190 676								228			
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL MO							CVA		REPARATION		
841890	01	.NORMALOSCILLATOR	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TOMT FR 21-1		
	02	F3600-002921		1	1	1			FVST	227	BYTE		
	03	AGA -631 190 663								228			
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05								CVA		REPARATION		
841900	01	.SÄNDAROSCILLATOR	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TOMT FR 21-1		SO MED ANNAT AGA-NUMMER FÖR INTE BYTAS
	02	F3600-002923		1	1	1			FVST	227	BYTE		
	03	AGA -631 190 678								228			
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL SO							CVA		REPARATION		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
841910	01	.TONFREKVENSENHET	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	TOMT FR 21-1		TF MED ANNAT
	02	F3600-002929		1	1	1			FVST	227	BYTE		AGA-NUMMER FÖR
	03	AGA -631 190 791								228			INTE BYTAS
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL TF							CVA		REPARATION		
841920	01	SÄNDTAGARE FR28	--	-	-	-	VB	9AR	ME	CVA	---		
	02	F3600-009513		-	-	1			FVST	228	PRESTANDAMÄTNING		
	03	AGA -631 364 101											
	04						VB		ME		---		
	05	F11-11							CVA		REPARATION		
841930	01	.KRAFTENHET	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	---		
	02	F3600-009518		-	-	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 364 151											
	04						VB		ME		CVA 4440-3:34		
	05								CVA		REPARATION		
841940	01	.MOTTAGARENHET	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	---		
	02	F3600-009516		-	-	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 364 131											
	04						VB		ME		CVA 4440-3:27		
	05								CVA		REPARATION		
841950	01	.SYNTESENHET	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	---		
	02	F3600-009517		-	-	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 364 141											
	04						VB		ME		CVA 4440-3:25		
	05								CVA		REPARATION		
841960	01	.TESTENHET	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	---		
	02	F3600-009519		-	-	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 364 171											
	04						VB		ME		CVA 4440-3:28		
	05								CVA		REPARATION		

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
841970	01	.VHF-SÄNDARE	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	---			
	02	F3600-009523		-	-	1			FVST	228	BYTE			
	03	AGA -631 364 911												
	04						VB		ME		CVA 4440-3:30			
	05								CVA		REPARATION			

841980	01	.VHF-SÄNDARE	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	---			
	02	F3600-009522		-	-	1			FVST	228	BYTE			
	03	AGA -631 364 901												
	04						VB		ME		CVA 4440-3:30			
	05								CVA		REPARATION			

<u>SIGNALANALYSATOR</u>														
841990	01	SIGNALANALYSATOR	UE	-	-	-	VB	9RR	ME	CVA	CVA-UFÖRESKRIFT		SE MATSEK	
	02	M3161-510010		1	-	1			CVA	227	PRESTANDAMÄTNING			
	03	SRT -E00045 0000								228				
