

1988-06-30

Side 1 (10)

Tjänsteställe, handläggare FuhT/N Ericsson FuhD/K Johansson	Fastställd av E Vintheden /M Berg	Ändrad enligt	Upphäver UFS 35-00-1958E ¹⁾
---	---	---------------	---

35

Underhållsplan Materiel

Grupp 841. Radioinstallation

<u>Innehåll</u>		<u>Adress</u>
Antenner	F11	841010
Bandspelarinstallation		841040
Dataomvandlare FD11	F11	841210
Flygradio FR 21/FR 21-28	F11	841460
Signalanalysator		841990

1 Allmänna bestämmelser

Gemensamma grundläggande bestämmelser för materielunderhåll, se TOMT 80-140.

2 Speciella bestämmelser

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

Tekniskt underhållsstöd: FFV-AL/FF23 B Carlsson

- 1) Version 4 har utgått och version 7 har tillkommit.
Nya adresser 841045 och 841920 t o m 842050.

1988-06-30

Sida 2

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
		01 GRUPP 841. RADIOINSTALLATION											
		02 *****											
		03 ANTENNER											
		04 -----											
841020	01	ANTENN	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	---		
	02	F6400-057695		-	-	1			FVST	35	REPARATION		
	03	SAAB -1289963-001		1	-	-							
	04												
	05	F11-10											
	06	STJÄRTANTENN											
841030	01	VHF/UHF ANTENN	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	---		
	02	F3808-000002		-	-	1			FVST	35	REPARATION		
	03	CCC -VU10-172-2		1	-	-							
	04												
	05	F11-35											
		01 BANDSPELARINSTALLATION											
		02 -----											
		03											
		04 UTGÅR VID INFÖRANDE AV TOMÄ 35-841-Ä2064.											
841040	01	BANDINSPELARE FB-2	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	M3880-002010		-	-	1			FFVAA	228	REPARATION		
	03	PHIL -RP914.650		1	-	-							
	04												
	05	F11-12											
		01 INFÖRS GENOM TOMÄ 35-841-Ä2064.											
841045	01	BANDINSPELARE FB-7	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	---		
*****	02	M3880-007010		-	-	1			FFVAA	228	REPARATION		
	03	CATEL-677		1	-	-							
	04												
	05	F11-12											
		01 DATAOMVANDLARE FD 11											
		02 -----											
841210	01	KRAFTOMFORMARE	UE	-	-	-	VB	9ÅR	ME	FFVAA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR	FÖ	SE MATSÅK
	02	M3161-502138		-	-	1			FVST	228	M3161-502011		
	03	SRT -SU40322 A		1	-	-					TILLSYN		
	04												
	05	F11-3					VB		ME		CVA 590-2:365		
	06								FFVAA		REPARATION		
841220	01	PROGRAMENHET	UE	-	-	-	VB	9ÅR	ME	FFVAA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR	FÖ	SE MATSÅK
	02	M3161-502118		-	-	1			FVST	228	M3161-502011		
	03	SRT -SU40320 A		1	-	-					TILLSYN		
	04												
	05	F11-4					VB		ME		CVA 590-2:365		
	06								FFVAA		REPARATION		
841230	01	GRINDKORT	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR		SE MATSÅK
	02	F5995-002509		-	-	1			FVST	228	M3161-502011		
	03	SRT -SU40320 A205		1	-	-					BYTE		
	04												
	05						VB		ME		CVA 590-2:365		
	06								FFVAA		REPARATION		
841240	01	MATRISKORT	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR		SE MATSÅK
	02	F5995-002506		-	-	1			FVST	228	M3161-502011		
	03	SRT -SU40320 A103		1	-	-					BYTE		
	04												
	05						VB		ME		CVA 590-2:365		
	06								FFVAA		REPARATION		

1988-06-30

Sida 3

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
841250	01	.OSCILLATORKORT	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR	SE MATSÅK	
	02	F5995-002507		-	-	1			FVST	228	M3161-502011		
	03	SRT -SU40320 A202		1	-	-					BYTE		
	04												
	05						VB		ME		CVA 590-2:365		
	06								FFVAA		REPARATION		
841260	01	.SYNKKORT	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR	SE MATSÅK	
	02	F5995-002508		-	-	1			FVST	228	M3161-502011		
	03	SRT -SU40320 A204		1	-	-					BYTE		
	04												
	05						VB		ME		CVA 590-2:365		
	06								FFVAA		REPARATION		
841270	01	.TRANSMISSIONSKORT	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR	SE MATSÅK	
	02	F5995-002505		-	-	1			FVST	228	M3161-502011		
	03	SRT -SU3345 A101		1	-	-					BYTE		
	04												
	05						VB		ME		CVA 590-2:365		
	06								FFVAA		REPARATION		
841280	01	REGISTERENHET	UE	-	-	-	VB	9ÅR	ME	FFVAA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR	FÖ SE MATSÅK	
	02	M3161-502128		-	-	1			FVST	228	M3161-502011		
	03	SRT -SU40321 A		1	-	-					TILLSYN		
	04												
	05	F11-5					VB		ME		CVA 590-2:365		
	06								FFVAA		REPARATION		
841290	01	.ADRESSKORT	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR	SE MATSÅK	
	02	F5995-002515		-	-	1			FVST	228	M3161-502011		
	03	SRT -SU40321 A109		1	-	-					BYTE		
	04												
	05						VB		ME		CVA 590-2:365		
	06								FFVAA		REPARATION		
841300	01	.AVSTÅNDSKORT	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR	SE MATSÅK	
	02	F5995-002511		-	-	1			FVST	228	M3161-502011		
	03	SRT -SU40321 A102		1	-	-					BYTE		
	04												
	05						VB		ME		CVA 590-2:365		
	06								FFVAA		REPARATION		
841310	01	.KURS/BÄRINGSKORT	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR	SE MATSÅK	
	02	F5995-002512		-	-	1			FVST	228	M3161-502011		
	03	SRT -SU40321 A103		1	-	-					BYTE		
	04												
	05		ALTFBET:				VB		ME		CVA 590-2:365		
	06		F5995-005124						FFVAA		REPARATION		
841320	01	.FÖRSTÄRKARKORT	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR	SE MATSÅK	
	02	F5995-002510		-	-	1			FVST	228	M3161-502011		
	03	SRT -SU40321 A101		1	-	-					BYTE		
	04												
	05						VB		ME		CVA 590-2:365		
	06								FFVAA		REPARATION		
841330	01	.HÖJDKORT	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR	SE MATSÅK	
	02	F5995-002513		-	-	1			FVST	228	M3161-502011		
	03	SRT -SU40321 A107		1	-	-					BYTE		
	04												
	05						VB		ME		CVA 590-2:365		
	06								FFVAA		REPARATION		

1988-06-30

Sida 5

Adress	Rad	Materialidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tiillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
841600	01	.AMPLITUDMODULATOR	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR 21-1		
	02	F3600-002915		-	-	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 190 316		1	-	-							
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL AM							FFVAA		REPARATION		
841610	01	.ANTENNMÖKOPPLARE	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR 21-1		
	02	F3600-002914		-	-	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 190 308		1	-	-							
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL AD							FFVAA		REPARATION		
841620	01	.EFFEKTÖRST EF1V	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR 21-1		
	02	F3600-003817		-	-	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 363 241		1	-	-							
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL EF1V							FFVAA		REPARATION		
841630	01	.FILTERENHET	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR 21-1		
	02	F3600-002913		-	-	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 190 306		1	-	-							
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL FE							FFVAA		REPARATION		
841640	01	.FÖRFÖRSTÄRKARE	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR 21-1		
	02	F3600-002925		-	-	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 190 753		1	-	-							
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL FFV							FFVAA		REPARATION		
841655	01	MANÖVERENHET	UE	-	-	1	VB	9ÅR	ME	FFVAA	TOMT FR21-	FÖ	
	02	M3955-021448		-	-	-			FVST		PRESTANDAMÄTNING		
	03	FFVAA-201268		-	-	-							
	04						VB		ME		CVA-		
	05	F1-4							FFVAA		REPARATION		
841660	01	.TONFREKVENSENHET	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR 21-1		
	02	F3600-002916		-	-	-			FVST		BYTE		
	03	AGA -631 190 568		-	-	-							
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL TE							FFVAA		REPARATION		
841690	01	MANÖVERENHET 2 FR21	UE	-	-	-	VB	9ÅR	ME	FFVAA	---	FÖ	SE MATSÅK
	02	M3955-021348		-	-	1			FVST	228	PRESTANDAMÄTNING		
	03	SRT -E00044 0000		1	-	-							
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05								FFVAA		REPARATION		
	06	F11-29											
841700	01	MANÖVERENHET 1	UE	-	-	-	VB	9ÅR	ME	FFVAA	UFA FR 28-4002	FÖ	SE MATSÅK
	02	M3955-022148		-	-	1			FVST	228	PRESTANDAMÄTNING		
	03	AGA -631 350 021		1	-	-							
	04		ALTFBET:				VB		ME		CVA 4440-3:24		
	05	F11-28	F3600-010685						FFVAA		REPARATION		
841710	01	MANÖVERENHET 1 FR28	UE	-	-	-	VB	9ÅR	ME	FFVAA	UFA FR 28-4002	FÖ	SE MATSÅK
	02	F3600-010685		-	-	1			FVST	228	PRESTANDAMÄTNING		
	03	AGA -631 350 027		1	-	-							
	04		ALTFBET:				VB		ME		CVA 4440-3:24		
	05	F11-28	M3955-022148						FFVAA		REPARATION		
841720	01	MANÖVERENHET 3 FR28	UE	-	-	-	VB	9ÅR	ME	FFVAA	UFA FR 28-4001	FÖ	
	02	F3600-009521		-	-	1			FVST	228	PRESTANDAMÄTNING		
	03	AGA -631 364 701		1	-	-							
	04						VB		ME		---		
	05	F11-30							FFVAA		REPARATION		

1988-06-30

Sida 7

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9	Åtgärd av i fred	
841830	01	.FINSTEGSRÄKNARE	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR 21-1		FR MED ANNAT AGA-NUMMER FÅR INTE BYTAS
	02	F3600-002909		-	-	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 190 255		1	-	-							
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL FR							FFVAA		REPARATION		
841840	01	.GROVSTEGSBLANDARE	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR 21-1		
	02	F3600-002903		-	-	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 190 144		1	-	-							
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL GB							FFVAA		REPARATION		
841850	01	.GROVSTEGSRÄKNARE	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR 21-1		
	02	F3600-002910		-	-	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 190 259		1	-	-							
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL GR							FFVAA		REPARATION		
841860	01	.HÖGFREKVENSENHET	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR 21-1		
	02	F3600-002906		-	-	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 190 154		1	-	-							
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL HF							FFVAA		REPARATION		
841870	01	.MELLANFREKVENSENHET	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR 21-1		MF MED ANNAT AGA-NUMMER FÅR INTE BYTAS
	02	F3600-002928		-	-	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 190 790		1	-	-							
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL MF							FFVAA		REPARATION		
841880	01	.MOTTAGAROSCILLATOR	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR 21-1		MO MED ANNAT AGA-NUMMER FÅR INTE BYTAS
	02	F3600-002922		-	-	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 190 676		1	-	-							
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL MD							FFVAA		REPARATION		
841890	01	.NORMALOSCILLATOR	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR 21-1		
	02	F3600-002921		-	-	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 190 663		1	-	-							
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05								FFVAA		REPARATION		
841900	01	.SÄNDAROSCILLATOR	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR 21-1		SO MED ANNAT AGA-NUMMER FÅR INTE BYTAS
	02	F3600-002923		-	-	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 190 678		1	-	-							
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL SO							FFVAA		REPARATION		
841910	01	.TÖNFREKVENSENHET	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR 21-1		TF MED ANNAT AGA-NUMMER FÅR INTE BYTAS
	02	F3600-002929		-	-	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 190 791		1	-	-							
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL TF							FFVAA		REPARATION		
841915	01	.SÄNDTAGARE FR21	UE	-	-	1	VB	9ÅR	ME	FFVAA	TOMT FR21-1	FÖ	
	02	F3600-011121		-	-	-			FVST		PRESTANDAMÄTNING		
	03	AGA -631 191 161		-	-	-							
	04						VB		ME		CVA-590-2:356		
	05	F1-21							FFVAA		REPARATION		
841920	01	.AMPLITUDDDETEKTÖR	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR 21-1		AD MED ANNAT AGA-NUMMER FÅR INTE BYTAS
*****	02	F3600-012506		-	-	-			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 351 367		-	-	-							
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL AD							FFVAA		REPARATION		

1988-06-30

Sida 8

Adress	Rad	Materialidentifi- er	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
841930 *****	01 02 03 04 05	.DIDDLOGIK F3600-002917 AGA -631 190 580 MODUL DL	SUE	-	-	1	VB	---	ME FFVAA	FVST 228	TOMT FR 21-1 BYTE	DL MED ANNAT AGA-NUMMER FÅR INTE BYTAS	
841940 *****	01 02 03 04 05	.FILTERENHET F3600-002920 AGA -631 190 660 MODUL FE	SUE	-	-	1	VB	---	ME FFVAA	FVST 228	TOMT FR 21-1 BYTE	FE MED ANNAT AGA-NUMMER FÅR INTE BYTAS	
841950 *****	01 02 03 04 05	.FINSTEGSBLANDARE F3600-002902 AGA -631 190 143 MODUL FB	--	-	-	1	VB	---	ME FFVAA	FVST 228	TOMT FR 21-1 BYTE		
841960 *****	01 02 03 04 05	.FINSTEGSDETEKTOR F3600-012507 AGA -631 191 231 MODUL FSD	--	-	-	1	VB	---	ME FFVAA	FVST 228	TOMT FR 21-1 BYTE	FSD MED ANNAT AGA-NUMMER FÅR INTE BYTAS	
841970 *****	01 02 03 04 05	.FINSTEGSRÄKNARE F3600-012508 AGA -631 191 221 MODUL FR	SUE	-	-	1	VB	---	ME FFVAA	FVST 228	TOMT FR 21-1 BYTE	FR MED ANNAT AGA-NUMMER FÅR INTE BYTAS	
841980 *****	01 02 03 04 05	.GROVSTEGSBLANDARE F3600-002903 AGA -631 190 144 MODUL GB	SUE	-	-	1	VB	---	ME FFVAA	FVST 228	TOMT FR 21-1 BYTE		
841990 *****	01 02 03 04 05	.GROVSTEGSRÄKNARE F3600-002910 AGA -631 190 259 MODUL GR	SUE	-	-	1	VB	---	ME FFVAA	FVST 228	TOMT FR 21-1 BYTE		
842000 *****	01 02 03 04 05	.HÖGFREKVENSENHET F3600-002906 AGA -631 190 154 MODUL HF	SUE	-	-	1	VB	---	ME FFVAA	FVST 228	TOMT FR 21-1 BYTE		
842010 *****	01 02 03 04 05	.MELLANFREKVENSENHET F3600-002928 AGA -631 190 790 MODUL MF	SUE	-	-	1	VB	---	ME FFVAA	FVST 228	TOMT FR 21-1 BYTE	MF MED ANNAT AGA-NUMMER FÅR INTE BYTAS	
842020 *****	01 02 03 04 05	.MOTTAGAROSCILLATOR F3600-002922 AGA -631 190 676 MODUL MO	SUE	-	-	1	VB	---	ME FFVAA	FVST 228	TOMT FR 21-1 BYTE	MO MED ANNAT AGA-NUMMER FÅR INTE BYTAS	
842030 *****	01 02 03 04 05	.NORMALOSCILLATOR F3600-002921 AGA -631 190 663 MODUL	SUE	-	-	1	VB	---	ME FFVAA	FVST 228	TOMT FR 21-1 BYTE		

1988-06-30

Sida 9

Adress	Rad	Materialidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst av i krig	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
842040	01	SÄNDAROSCILLATOR	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR 21-1		SO MED ANNAT AGA-NUMMER FÅR INTE BYTAS
*****	02	F3600-002923		-	-	-			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 190 678		-	-	-							
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL SD							FFVAA		REPARATION		
842050	01	.TONFREKVENSENHET	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR 21-1		TF MED ANNAT AGA-NUMMER FÅR INTE BYTAS
*****	02	F3600-002929		-	-	-			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 190 791		-	-	-							
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL TF							FFVAA		REPARATION		
842060	01	SÄNDTAGARE FR28	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F3600-009513		-	-	1			FVST	228	PRESTANDAMÄTNING		
	03	AGA -631 364 101		1	-	-							
	04						VB		ME		---		
	05	F11-11							FFVAA		REPARATION		
842070	01	.KRAFTENHET	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F3600-009518		-	-	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 364 151		1	-	-							
	04						VB		ME		CVA 4440-3:34		
	05								FFVAA		REPARATION		
842080	01	.MOTTAGARENHET	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F3600-009516		-	-	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 364 131		1	-	-							
	04						VB		ME		CVA 4440-3:27		
	05								FFVAA		REPARATION		
842090	01	.SYNTESENHET	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F3600-009517		-	-	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 364 141		1	-	-							
	04						VB		ME		CVA 4440-3:25		
	05								FFVAA		REPARATION		
842100	01	.TESTENHET	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F3600-009519		-	-	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 364 171		1	-	-							
	04						VB		ME		CVA 4440-3:28		
	05								FFVAA		REPARATION		
842110	01	.UHF-SÄNDARE	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F3600-009523		-	-	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 364 911		1	-	-							
	04						VB		ME		CVA 4440-3:30		
	05								FFVAA		REPARATION		
842120	01	.VHF-SÄNDARE	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F3600-009522		-	-	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 364 901		1	-	-							
	04						VB		ME		CVA 4440-3:30		
	05								FFVAA		REPARATION		
842130	01	INTERFONNHET	UE	-	-	1	VB	9ÅR	ME	FFVAA	CVA-		F0
	02	F2796-000030		-	-	-			FVST		PRESTANDAMÄTNING		
	03	CATEL-515		-	-	-							
	04						VB		ME		CVA-		
	05	F1-24							FFVAA		REPARATION		

