

Bro av utg D / 79

AEF (28)

1977-06-08

Sida 1 (49)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/Å Hellström	Fastställd av J-O Arman /C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphäver UFS 35-00-1960B 1)
--	---	---------------	--------------------------------

35

Underhållsplan apparater

Grupp 843. Siktes- och spaningsradar

<u>Innehåll</u>		<u>Sida</u>
PS-01/A och PS-011/A	F4	2
PS-01/A	F4	3
PS-011/A	F4	18
PS-02/A	F4	33
PS-03/A	F4	39

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se:

- FMI (Flygmaterielinstruktion)
- MVIF (Materielvårdsinstruktion för försvarsmakten)
- OSM
- TOMT 80-140

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av		Åtgärd	
0010	PS-01/A, PS-011/A MT HANDKONTROLL F6400-004058 SAAB-8426000-10-4 (V28. F4-9)	UE					1	GH	---	ME CVA	ASM 35-84-317 SMÖRJNING PROVNING	FFV-U (CVA) 35F	
									7 1/2 ÅR	ME CVA	ASM 35-84-317 SMÖRJNING PROVNING		
0020	MAGNETVENTIL F6400-020112 (F4-10)	-					1	---	---	---	---	---	SE UFS 35-00-1931 ARBETS- SEKTION, ANTENN
0030	MAGNETVENTIL F6400-009832 (F4-59)	-					1	---	---	---	---	---	SE UFS 35-00-1935 ÖVERTRYCKS- OCH KYL- SYSTEM EL
0040	MANOMETER M3533-749010	-					1	---	---	---	---	FFV-U (CVA) 35	SE UFS 35-00-1964 VÄGLEDAR- LUFT

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0050	PS-01/A PS-01/A MT M3330-001001 (F4)	-					1	E F G H	---	BE KOMP	UFS 35-80-2614 KONTROLL	FFV-U (CVA) 35F	T O M FLYG- PLAN 500
0060	. ANTENNENHET M3330-001118 LME -774000, -2, -3 (F4-5)	UE					1	VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 35F	(002)
								---	4 1/2 ÅR	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A TILLSYN		
								F G H	---	ME CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A SAMT CVA 540-2:34 REPARATION		RUMSKLASS 4A
								---	6 ÅR	ME CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A TILLSYN		
0070	.. RESOLVERSIGNALENHET F3200-001624 LME -774400/2	UE					1	VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A KONTROLL	FFV-U (CVA) 228	(002-01) FÅR ENDAST BYTAS VID C-NIVÅ
								VB	---	ME CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift Åtgärd	Huvud- vst Under- håll i krig	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing				
0080	. APPARATENHET M3330-001108 LME -786500, -2 (F4.4)	UE				1	VB	---		ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(001)
								---	1 ÅR	ME FVST	TOMT RADAR 001-3 FÅRSKNING AV MAGNE- TRON		
0090	.. AKR-ENHET F3200-000010 LME -785504	UE				1	FGH	---		ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A TILLSYN	FFV-U (CVA) 228	(001-44)
							VB	---		ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION		
0100	.. ANTENNSIGNALENHET F3200-000032 LME -786325	UE				1	VB	---		ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(001-22)
0110	.. COSDELTA TVÅFÖRST F3200-000031 LME -786310	UE				1	VB	---		ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(001-12)
0120	.. EKODETEKTOR F3200-000040 LME -786850	UE				1	FGH	---		ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A TILLSYN	FFV-U (CVA) 228	(001-43)
							VB	---		ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION		

Pos	Materielidentifering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0130	.. FELDETEKTOR R F3200-000033 LME -786350	UE				1	F G H	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A TILLSYN	FFV-U (CVA) 228	(001-42)	
							VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION			
0140	.. FELDETEKTOR HS F3200-000013 LME -785607	UE				2	VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(001-13, -14)	
0150	.. FÖRSTÄRKARE A F3200-000042 LME -786959	UE				1	F G H	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A TILLSYN	FFV-U (CVA) 228	(001-35)	
							VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION			
0160	.. FÖRSTÄRKARE B F3200-000037 LME -786675	UE				1	F G H	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A TILLSYN	FFV-U (CVA) 228	(001-45)	
							VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION			

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av			
0170	.. INTEGRATOR R F3200-000021 LME -785990	UE		1	F G H	---			ME	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A TILLSYN	FFV-U (CVA) 228	(001-41)	
									FVST				
0180	.. INTEGRATOR HS F3200-000014 LME -785690	UE		1	VB	---			ME	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(001-33, -34)	
									FVST				
0190	.. OPERATORFÖRST R F3200-000026 LME -786210	UE		1	E F G H	---			ME	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A TILLSYN	FFV-U (CVA) 228	(001-31)	
									FVST				
					VB	---			ME	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION			
									FVST				
0200	.. MF-FÖRST LIN F3200-000028 LME -786250	UE		1	F G H	---			ME	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(001-51)	
0210	.. MF-FÖRST LIN/LOG F3200-000016 CVA -F1250-204866	UE		1	VB	---			ME	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(001-52)	

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0220	... MODULATOR F3200-000005 LME -776850	UE			1		E F G H	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A TILLSYN	FFV-U (CVA) 228	(001-100)	
							VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION			
							---	1 ÅR	ME FVST	TOMT RADAR 001-3 FÄRSKNING AV MAGNE- TRON			
0230	... MAGNETRONMOTORENHET F3200-000003 LME -776740	UE			1		VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(001-104) FÅR ENDAST BYTAS PÅ B- OCH C-NIVÅ	
0240	... PULSPLATTA F3200-000044 LME -776721	UE			1		VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(001-102) FÅR ENDAST BYTAS PÅ B- OCH C-NIVÅ	
0250	... RELÄENHET MODULATOR F3200-000004 LME -776825	UE			1		VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(001-103) FÅR ENDAST BYTAS PÅ B- OCH C-NIVÅ	

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0260	.. MOTTAGARE F3200-000006 LME -778600	UE			1		E F G H	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A TILLSYN	FFV-U (CVA) 228	(001-600) SE MATSEK	
							VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION			
0270	... AFR-ENHET F3200-000008 LME -778650	UE			1		E F G H	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(001-624) FÅR ENDAST BYTAS PÅ B- OCH C-NIVÅ	
0280	... FÖRFÖRSTÄRKARE F3200-000007 LME -778625	UE			1		E F G H	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(001-623) FÅR ENDAST BYTAS PÅ B- OCH C-NIVÅ	
0290	.. RELÄSYSTEM R F3200-000015 LME -785771	UE			1		VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(001-25)	
0300	.. RELÄENHET F3200-000038 LME -786701	UE			1		VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(001-99)	

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0310	.. STABILISATORENHET F3200-000017 LME -785850	UE			1			F G H	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A TILLSYN	FFV-U (CVA) 228	(001-91)
								VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION		
0320	.. STABILISATOR 6,4 V F3200-000027 LME -786220	UE			1			F G H	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A TILLSYN	FFV-U (CVA) 228	(001-92)
								VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION		
0330	.. STATIV F3200-000025 LME -786200, -2	UE			1			VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(001-00)
0340	.. STROBGENERATOR F3200-000009 LME -785332	UE			1			VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(001-32)
0350	.. SYNKFÖRSTÄRKARE F3200-000024 LME -786150	UE			1			VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(001-53)

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0360	.. SYNKGENERATOR F3200-000035 LME -786490	UE		1	VB	---	ME			TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A TILLSYN	FFV-U (CVA) 228	(001-54)	
					VB	---	ME			TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION			
0370	.. SÖKPROGRAMGIVARE F3200-000023 LME -786060	UE		1	VB	---	ME			TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A TILLSYN	FFV-U (CVA) 228	(001-15)	
					VB	---	ME			TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION			
0380	.. TESTENHET F1250-000012 LME -785585	UE		1	VB	---	ME			TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A TILLSYN	FFV-U (CVA) 228	(001-21)	
					VB	---	ME			TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION			
0390	.. VENTILFÖRST ROLL F3200-000039 LME -786835	UE		2	VB	---	ME			TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(001-11)	
0400	.. VENTILFÖRST HS F3200-000036 LME -786550	UE		2	VB	---	ME			TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(001-23, -24)	

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift Åtgärd	Huvud- vst Under- håll i krig	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing				
0410	. AVLÄNKINGSFÖRSTÄRKARE M3330-001218 SRA -R7-131610 (F4-8)	UE				1	VB	----	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A TILLSYN	FFV-U (CVA) 228	(030) PS-01/A	
							VB	----	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION			
0420	. ELEKTRONOMKOPPLARE M3330-001198 SRA -R6-130933 (F4-13)	UE				1	F G H	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A TILLSYN	FFV-U (CVA) 228	(028) (PS-01/A)	
							VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION			
0430	. . PULSENHET F6057-000007 SRA -R6-131036	UE				1	VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(028-02) FÅR ENDAST BYTAS PÅ B- OCH C-NIVÅ	
0440	. . SIGNALENHET F6057-000005 SRA -R6-130846	UE				1	VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(028-01) FÅR ENDAST BYTAS PÅ B- OCH C-NIVÅ	
0450	. . Z-ENHET F6057-000008 SRA -R6-131169	UE				1	VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(028-03) FÅR ENDAST BYTAS PÅ B- OCH C-NIVÅ	

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0460	. ELEKTRONOMKOPPLARE M3330-001228 SRA -R6-133810 (F4-31)	UE					1	VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(031) (PS-01/A)
0470	.. SIGNALENHET 1 F6057-000016 SRA -R5-133728	UE					1	VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(031-01) FÅR ENDAST BYTAS PÅ B- OCH C-NIVA
0480	.. SIGNALENHET 2 F6057-000017 SRA -R5-133886	UE					1	VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(031-02) FÅR ENDAST BYTAS PÅ B- OCH C-NIVA
0490	.. SIGNALENHET 3 F6057-000018 SRA -R5-136091	UE					1	VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(031-03) FÅR ENDAST BYTAS PÅ B- OCH C-NIVA
0500	. FREKVENSHÅLLNENHET M3330-001168 LME -786875 (F4-14)	UE					1	VB	---	ME CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT 014 REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(014) (PS-01/A) SE MATSEK

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0510	.. DIFFERENTIALFÖRST F3200-000029 LME -786265	UE				1		VB	---	ME CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT 014 REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(014-15) FÖRDELAS EFTER SPECIELL ORDER FÅR ENDAST BYTAS PÅ B- OCH C-NIVÅ
0520	.. DISKRIMINATORFÖRST F3200-000034 LME -786425	UE				1		VB	---	ME CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT 014 REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(014-14) FÖRDELAS EFTER SPECIELL ORDER FÅR ENDAST BYTAS PÅ B- OCH C-NIVÅ
0530	.. EFFEKTRGLERFÖRST F3200-000018 LME -785875	UE				1		VB	---	ME CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT 014 REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(014-12) FÖRDELAS EFTER SPECIELL ORDER FÅR ENDAST BYTAS PÅ B- OCH C-NIVÅ
0540	.. KLYSTRONSERVOFÖRST F3200-000022 LME -786036	UE				1		VB	---	ME CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT 014 REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(014-11) FÖRDELAS EFTER SPECIELL ORDER FÅR ENDAST BYTAS PÅ B- OCH C-NIVÅ

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0550	. . KOINCIDENSENHET F3200-000030 LME -786275	UE				1	VB	---	ME CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT 014 REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(014-13) FÖRDELAS EFTER SPECIELL ORDER FÅR ENDAST BYTAS PÅ B- OCH C-NIVÅ	
0560	. FÖRDRÖJNINGRELÄ M3330-001208 LME -786129 (F4-7)	UE				1	VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A KONTROLL	FFV-U (CVA) 228	(029)	
							VB	---	ME CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION			
0570	. INDIKATORENHET M3330-001128 SRA -R7-129862 (F4-6)	UE				1	VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A KONTROLL	FFV-U (CVA) 228	(003) UTBYTE AV BILDRÖSEN- HET FÅR ENDAST UT- FÖRAS PÅ C-NIVÅ SKR FMV-F:UHD A573:195	
							VB	---	ME CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION			

Pos	Materielidentifering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0580	. . FILTERHET F6057-000003 SRA -R6-128496, -2	UE				1	VB	---		ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(003-03)
0590	. . LJUSSKÄRM F6057-001869 SRA -R6-130948/3	UE				1	VB	---		ME FVST	--- REPARATION	FFV-U (CVA) 228	ANVÄNDS TILLSAMMANS MED RKA 26
0600	. . . LJUSSLUSS F6057-002022	-						---		---	---	FFV-U (CVA) -	SE UFS 35-00-1946
0610	. KRAFTENHET M3330-001238 LME -785854, -2 (F4-15)	UE				1	VB	---		ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(146)
0620	. KRAFTENHET M3330-001188 LME -785899 (F4-12)	UE				1	EFGH	---		ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(027)
0630	. LIKRIKTARE + 400 V M3330-001178 LME -786133 (F4-11)	UE				1	VB	---		ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(023)

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0640	. RB-AFR-BLANDARE F3200-000001	UE				1	---	---	---	---	---	SE UFS 35-00-1948 INGÅR I BALK F5	
0650	. RB-ANTENNSLAVNENHET M3330-001138 SRA -R6-133220 (F4-16)	UE				1	VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(005)	
0660	. RB-AVSTSLAVNENHET M3330-001148 SRA -R6-133160 (F4-19)	UE				1	FGH	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A TILLSYN	FFV-U (CVA) 228	(006)	
							VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION			
0670	. RB-FREKVENS SLAVNENHET M3330-001158 SRA -R6-133107 (F4-17, -18)	UE				2	EF GH	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A TILLSYN	FFV-U (CVA) 228	(007) SE MATSEK	
							VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION			
0680	. . DISKRIMINATOR F6057-000002 SRA -R5-133851	UE				4	VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(007-01) FÅR ENDAST BYTAS PÅ B- OCH C-NIVÅ	

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av		Åtgärd	
0690	.. FÖRSTÄRKARE F6057-000001 SRA -R5-133351	UE				4	VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(007-02) FÅR ENDAST BYTAS PÅ B- OCH C-NIVA	
0700	. RB-RIKTKOPPLARE M3330-001248 LME -778703 (F4-20)	UE				1	VB	---	ME CVA	(CVA 540-2:179) REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(153)	
0710	. RB-RIKTKOPPLARE M3330-001258 LME -778700 (F4-21)	UE				1	VB	---	ME CVA	(CVA 540-2:180) REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(253)	

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0770	PS-011/A PS-011/A MT M3330-001101 (F4)	-				1	E F G H	---		ME KOMP		UFS 35-80-2614 KONTROLL	FFV-U (CVA) 35F	FR O M FLYG- PLAN 501
0780	. ANTENNENHET M3330-001318 LME -774000-4, -5, -6 (F4-5)	UE				1	VB	---		ME FVST		TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 35F	(002)
							---	4 1/2 ÅR		ME FVST		TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A TILLSYN		
							F G H	---		ME CVA		TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A SAMT CVA 540-2:34 REPARATION		RUMSKLASS 4A
							---	6 ÅR		ME CVA		TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A TILLSYN		
0790	. RESOLVERSIGNALENHET F3200-001625 LME -774400/3	UE				1	VB	---		ME FVST		TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A KONTROLL	FFV-U (CVA) 228	(002-01) FÅR ENDAST BYTAS PÅ C-NIVÅ

U 465/77

))))

Pos	Materielidentifering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0800	. APPARATENHET M3330-001308 LME -786500/3 (F4-4)	UE				1	VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(001)	
							---	1 ÅR	ME FVST	TOMT RADAR 001-3 FÅRSKNING AV MAGNE- TRON			
0810	.. AKR-ENHET F3200-003543 LME -785504/2	UE				1	F G H	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A TILLSYN	FFV-U (CVA) 228	(001-44)	
							VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION			
0820	.. ANTENNSIGNALENHET F3200-001635 LME -786325/2	UE				1	VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(001-22)	
0830	.. COSDELTA TVÅFÖRST F3200-001634 LME -786310/2	UE				1	VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(001-12)	

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0840	.. EKODETEKTOR F3200-000040 LME -786850	UE			1			F G H	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A TILLSYN	FFV-U (CVA) 228	(001-43)
								VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION		
0850	.. FELDETEKTOR HS F3200-001630 LME -785607/2	UE			2			VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(001-13, -14)
0860	.. FELDETEKTOR R F3200-000033 LME -786350	UE			1			F G H	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A TILLSYN	FFV-U (CVA) 228	(001-42)
								VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION		
0870	.. FÖRSTÄRKARE A F3200-004812 LME -786950/2	UE			1			F G H	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A TILLSYN	FFV-U (CVA) 228	(001-35)
								VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift Åtgärd	Huvud- vst Under- håll i krig	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing				
0880	.. FÖRSTÄRKARE B F3200-000037 LME -786675	UE				1	F G H	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A TILLSYN	FFV-U (CVA) 228	(001-45)	
							VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION			
0890	.. INTEGRATOR HS F3200-001631 LME -785690/2	UE				2	VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(001-33, -34)	
0900	.. INTEGRATOR R F3200-000021 LME -785990	UE				1	F G H	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A TILLSYN	FFV-U (CVA) 228	(001-41)	
							VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION			
0910	.. MF-FÖRST LIN F3200-000028 LME -786250	UE				1	F G H	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(001-51)	
0920	.. MF-FÖRST LIN/LOG F3200-000016 LME -785796	UE				1	VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(001-52)	

Pos	Materielidentifering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvudvst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	Förvaring	Åtgärd av			
0930	... MODULATOR F3200-000005 LME -776850	UE					1	E F G H	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A TILLSYN	FFV-U (CVA) 228	(001-100)
								VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION		
									1 ÅR	ME FVST	TOMT RADAR 001-3 FÄRSKNING AV MAGNE- TRON		
0940	... MAGNETRONMOTORENHET F3200-000003 LME -776740	UE					1	VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(001-104) FÅR ENDAST BYTAS PÅ B- OCH C-NIVÅ
0950	... PULSPLATTA F3200-000044 LME -776721	UE					1	VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01 A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(001-102) FÅR ENDAST BYTAS PÅ B- OCH C-NIVÅ
0960	... RELÄENHET. MODULATOR F3200-000004 LME -776825	UE					1	VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(001-103) FÅR ENDAST BYTAS PÅ B- OCH C-NIVÅ

Pos	Materielidentifering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
097	.. MOTTAGARE F3200-000006 LME -778600	UE					1	E F G H	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A TILLSYN	FFV-U (CVA) 228	(001-600) SE MATSEK
								VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION		
0980	... AFR-ENHET F3200-000008 LME -778650	UE					1	E F G H	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(001-624) FÅR ENDAST BYTAS PÅ B- OCH C-NIVÅ
0990	... FÖRFÖRSTÄRKARE F3200-000007 LME -778625	UE					1	E F G H	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(001-623)
1000	.. OPERATÖRFÖRST R F3200-000026 LME -786210	UE					1	E F G H	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A TILLSYN	FFV-U (CVA) 228	(001-31)
								VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION		Se 1
1010	.. RELÄENHET F3200-001637 LME -786701/2	UE					1	VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(001-99)

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1020	.. RELÄSYSTEM R F3200-004811 LME -785771/2	UE					1	VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(001-25)
1030	.. STABILISATORENHET F3200-000017 LME-785850	UE					1	FGH	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A TILLSYN	FFV-U (CVA) 228	(001-91)
								VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION		
1040	.. STABILISATOR 6,4 V F3200-000027 LME -786220	UE					1	FGH	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A TILLSYN	FFV-U (CVA) 228	(001-92)
								VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION		
1050	.. STATIV F3200-001633 LME -786200/3	UE					1	VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(001-00)
1060	.. STROBGENERATOR F3200-000009 LME -785332	UE					1	VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(001-32)

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1070	.. SYNKFÖRSTÄRKARE F3200-000024 LME -786150	UE					1	VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(001-53)
1080	.. SYNKGENERATOR F3200-000035 LME -786490	UE					1	VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A TILLSYN	FFV-U (CVA) 228	(001-54)
								VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION		
1090	.. SÖKPROGRAMGIVARE F3200-001632 LME -786060/2	UB					1	VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A TILLSYN	FFV-U (CVA) 228	(001-15)
								VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION		
1100	.. TESTENHET F3200-000012 LME -785585	UE					1	VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A TILLSYN	FFV-U (CVA) 228	(001-21)
								VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION		
1110	. VENTILFÖRST ROLL F3200-000039 LME -786835	UE					1	VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(001-11)

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1120	. . VENTILFÖRST HS F3200-001636 LME -786550/2	UE				2	VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(001-23, -24)	
1130	. AVLÄNKNINGSFÖRSTÄRKARE M3330-001218 SRA -R7-131610 (F4-8)	UE				1	VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A TILLSYN	FFV-U (CVA) 228	(030) (PS-011/A)	
							VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION			
1140	. ELEKTRONOMKOPPLARE M3330-001338 SRA -R6-130933/2 (F4-13)	UE				1	FGH	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A TILLSYN	FFV-U (CVA) 228	(028) (PS-011/A)	
							VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION			
1150	. . PULSENHET F6057-000424 SRA -R6-131036/2	UE				1	VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(028-02) FÅR ENDAST BYTAS PÅ B- OCH C-NIVÅ	
1160	. . SIGNALENHET F6057-001162 SRA -R6-130846/2	UE				1	VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(028-01) FÅR ENDAST BYTAS PÅ B- OCH C-NIVÅ	

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av		Åtgärd	
1170	. . Z-ENHET F6057-001207 SRA -R6-131169/2	UE				1		VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(028-03) FÅR ENDAST BYTAS PÅ B- OCH C-NIVÅ
1180	. ELEKTRONOMKOPPLARE M3330-001348 SRA -R6-133810/2 (F4-31)	UE				1		VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(031) (PS-011/A)
1190	. . SIGNALENHET 1 F6057-001989 SRA -R5-133728/2	UE				1		VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(031-01) FÅR ENDAST BYTAS PÅ B- OCH C-NIVÅ
1200	. . SIGNALENHET 2 F6057-000422 SRA -R5-133886/2	UE				1		VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(031-02) FÅR ENDAST BYTAS PÅ B- OCH C-NIVÅ
1210	. . SIGNALENHET 3 F6057-000423 SRA -R5-136091/2	UE				1		VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(031-03) FÅR ENDAST BYTAS PÅ B- OCH C-NIVÅ
1220	. FREKVENSHÅLLNENHET M3330-001168 LME -786875 (F4-14)	UE				1		VB	---	ME CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT 014 REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(014) (PS-011/A) SE MATSEK

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1230	.. DIFFERENTIALFÖRST F3200-000029 LME -786265	UE				1		VB	---	ME CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT 014 REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(014-15) FÖRDELAS EFTER SPECIELL ORDER FÅR ENDAST BYTAS PÅ B- OCH C-NIVÅ
1240	.. DISKRIMINATORFÖRST F3200-000034 LME -786425	UE				1		VB	---	ME CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT 014 REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(014-14) FÖRDELAS EFTER SPECIELL ORDER FÅR ENDAST BYTAS PÅ B- OCH C-NIVÅ
1250	.. EFFEKTRGLERFÖRST F3200-000018 LME -785875	UE				1		VB	---	ME CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT 014 REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(014-12) FÖRDELAS EFTER SPECIELL ORDER FÅR ENDAST BYTAS PÅ B- OCH C-NIVÅ

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1260	. . KLYSTRONSERVOFÖRST F3200-000022 LME -786036	UE				1	VB	---	ME CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT 014 REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(014-11) FÖRDELAS EFTER SPECIELL ORDER FÅR ENDAST BYTAS PÅ B- OCH C-NIVÅ	
1270	. . KOINCIDENSENHET F3200-000030 LME -786265	UE				1	VB	---	ME CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT 014 REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(014-13) FÖRDELAS EFTER SPECIELL ORDER FÅR ENDAST BYTAS PÅ B- OCH C-NIVÅ	
1280	. FÖRDRÖJNINGARELÄ M3330-001208 LME -786129 (F4-7)	UE				1	VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A KONTROLL	FFV-U (CVA) 228	(029)	
							VB	---	ME CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION			
1290	. INDIKATORENHET M3330-001128 SRA -R7-129862 (F4-16)	UE				1	VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A KONTROLL	FFV-U (CVA) 228	(003) UTBYTE AV BILDRÖRSEN- HET FÅR ENDAST UT- FÖRAS PÅ C-NIVÅ. SE SKR FMV-F:UHD A573:195	
							VB	---	ME CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION			

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift Åtgärd	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing			Under- håll i krig	
1300	. . FILTERENHET F6057-000003 SRA -R6-128496, -2	UE				1		VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(003-03)
1310	. . LJUSSKÄRM F6057-001869 SRA -R6-130948/3	UE				1		VB	---	ME FVST	--- REPARATION	FFV-U (CVA) 228	ANVÄNDS TILLSAMMANS MED RKA 26
1320	. . . LJUSSLUSS F6057-002022	--							---	---	---	---	SE UFS 35-00-1947
1330	. KRAFTENHET M3330-001238 LME -785854, -2 (F4-15)	UE				1		VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(146)
1340	. KRAFTENHET M3330-001188 LME -785899 (F4-12)	UE				1		E F G H	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(027)
1350	. LIKRIKTARE + 400 V M3330-001178 LME -786133 (F4-11)	UE				1		VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(023)

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1360	RB-AFR-BLANDARE F3200-000001	UE										SE UFS-35-00-1948	
1370	RB-ANTENNSLAVNENHET M3330-001328 SRA -R6-133220/2 (F4-16)	UE			1		VB			ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(005)
1380	RB-AVSTSLAVNENHET M3330-001148 SRA -R6-133160 (F4-19)	UE			1		F G H			ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A TILLSYN	FFV-U (CVA) 228	(006)
							VB			ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION		
1390	RB-FREKVENSSLAVNENHET M3330-001158 SRA -R6-133107 (F4-17, -18)	UE			2		E F G H			ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A TILLSYN	FFV-U (CVA) 228	(007) SE MATSEK
							VB			ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION		
1400	DISKRIMINATOR F6057-000002 SRA -R5-133851	UE			4		VB			ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(007-01) FÅR ENDAST BYTAS PÅ B- OCH C-NIVA

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1410	. . FÖRSTÄRKARE F6057-000001 SRA -R5-133351	UE				4	VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT PS-01/A OCH PS-011/A REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(007-02) FÅR ENDAST BYTAS PÅ B- OCH C-NIVÅ	
1420	. RB-RIKTKOPPLARE M3330-001248 LME -778703 (F4-20)	UE				1	VB	---	ME CVA	(CVA 540-2:179) REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(153)	
1430	. RB-RIKTKOPPLARE M3330-001258 LME -778700 (F4-21)	UE				1	VB	---	ME CVA	(CVA 540-2:180) REPARATION	FFV-U (CVA) 228	(253)	

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1550	PS-02/A MAGNETVENTIL F6400-020111 SAAB-6015491-10-1 (F4-10)	UE										SE UFS 35-00-1931 ARBETSSEK- TION, ANTENN	
1560	PS-02/A MT M3330-002001 (F4)	-	1				E F G H	---	BE KOMP	UFS 35-80-2612 KONTROLL	FFV-U (CVA) 35 AC		
1570	. ANTENN F2652-001160 CSF -4878 (F4-4)	UE	1				VB F G H ---	--- ---	ME FVST ME CVA ME CVA	TOMT RADAR 002-1 TILLSYN (CVA 520:216) PRESTANDAMÄTNING (CVA 520:216) PRESTANDAMÄTNING	FFV-U (CVA) 35 AC	RUMSKLASS 4A RUMSKLASS 4A	
1580	. INDIKATOR F2652-001162 CSF -4882 (F4-5)	UE	1				F G H --- VB ---	--- 9 MÅN --- 4 ÅR	ME FVST ME FVST ME CVA ME CVA	TOMT RADAR 002-1 PROVNING TOMT RADAR 002-1 PROVAS FÖRE MONTERING I FLYGPLANET (CVA 521A-19/59, 520:148) REPARATION PROVNING (CVA 521A-19/59, 520:148) PRESTANDAMÄTNING	FFV-U (CVA) 35 AC		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1620	.. AVSTÅNDSENHET F1250-201836 CVA -F1250-201836	UE	1				FGH	---	ME FVST	TOMT RADAR 002-1 PROVNING	FFV-U (CVA) 35 AC		
							---	9 MÅN	ME FVST	TOMT RADAR 002-1 PROVAS FÖRE MONTERING I FLYGPLANET			
							VB	---	ME CVA	(CVA 520:201, 521A-19/59) REPARATION PROVNING			
							---	3 ÅR	ME CVA	(CVA 520:201, 521A-19/59) PRESTANDAMÄTNING			
1630	.. FÖRFÖRSTÄRKARE F2652-000265 CSF -19768	UE	1				FGH	---	ME FVST	TOMT RADAR 002-1 PROVNING	FFV-U (CVA) 35 AC		
							---	9 MÅN	ME FVST	TOMT RADAR 002-1 PROVAS FÖRE MONTERING I FLYGPLANET			
							VB	---	ME CVA	(CVA 520:428, 521A-19/59) REPARATION PROVNING			
							---	3 ÅR	ME CVA	(CVA 520:428, 521A-19/59) PRESTANDAMÄTNING			
1640	.. LIKRIKTARENHET F2652-000268 CSF -19902	UE	1				FGH	---	ME FVST	TOMT RADAR 002-1 PROVNING	FFV-U (CVA) 35 AC		
							VB	6 ÅR	ME CVA	(CVA 520:140, 521A-19/59) PRESTANDAMÄTNING			

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1670	.. STABILISATORENHET F2652-000269 CSF -19928	UE	1					F G H	---	ME FVST	TOMT RADAR 002-1 PROVNING	FFV-U (CVA) 35 AC	
								---	9 MÅN	ME FVST	TOMT RADAR 002-1 PROVAS FÖRE MONTERING I FLYGPLANET		
								VB	---	ME FVST	(CVA 521A-19/59, 520:141) REPARATION PROVNING		
								---	3 ÅR	ME CVA	(CVA 521A-19/59, 520:141) PRESTANDAMÄTNING		
1680	.. STATIV MED HF-DEL F1250-403257 CVA -F1250-403257	UE	1					VB	---	ME FVST	TOMT RADAR 002-1 PROVNING	FFV-U (CVA) 35 AC	UR 510061
								VB	---	ME CVA	(CVA 521A-19/59) REPARATION PROVNING		
								---	6 ÅR	ME CVA	(CVA 521A-19/59) PRESTANDAMÄTNING		
1690	.. SÄNDARE F2652-000267 CSF -19901	UE	1					F G H	---	ME FVST	TOMT RADAR 002-1 PROVNING	FFV-U (CVA) 35 AC	
								VB	---	ME CVA	(CVA 521A-19/59, 520:206) REPARATION PROVNING		
								---	1 ÅR	ME CVA	(CVA 521A-19/59, 520:206) FÄRSKNING AV MAGNE- TRON PRESTANDAMÄTNING		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1700	VRIDHANDTAG F6400-020182 SAAB-KD4-9 (V28, F4-7)	UE	1					GH	---	ME CVA	ASM 35-84-306, ASM 35-61-330 SMÖRJNING PROVNING	FFV-U (CVA) 35 AC	
								---	7 1/2 ÅR	ME CVA	ASM 35-84-306, ASM 35-61-330 SMÖRJNING		

))))

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av		Åtgärd	
1760	PS-03/A MAGNETVENTIL F6400-020111 (F14-10)	UE											SE UFS 35-00-1931 ARBETSSEK- TION, ANTENN
1770	PS-03/A MT M3330-003001 (F14)	UE		1			E F G H	---		BE KOMP	UFS 35-80-2613 KONTROLL	FFV-U (CVA) 35 BD	SE MATSEK
1780	ANTENNENHET M3330-003128 LME -770000/2 (F144)	UE		1			VB	---		ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2 REPARATION	FFV-U (CVA) 35 BD	SE MATSEK
							---	4 1/2 ÅR		ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2 TILLSYN		
							F G H	---		ME CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2 (CVA 540:2-47, 540:16) ÖVERSYN		RUMSKLASS 4A
							---	6 ÅR		ME CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2 TILLSYN		

Pos	Materielidentifisering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1790	. APPARATENHET M3330-003148 LME -785500/2 (F14-3)	UE		1				GH	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT TILLSYN	FFV-U (CVA) 227	SE MATSEK
							---	1 ÅR	ME FVST		TOMT RADAR 003-3 FÄRSKNING AV MAGNE- TRON		
1800	. . AKR-ENHET 342 F3200-007372 LME -785440/2	UE		1			EF GH	---	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2 TILLSYN	FFV-U (CVA) 227	SE MATSEK
							---	6 ÅR	ME FVST		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2 TILLSYN		
1810	. . FÖRSTÄRKARE 333 F3200-002632 LME -785371	UE		1			EF GH	---	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN/REPARATION	FFV-U (CVA) 227	
							---	6 ÅR	ME FVST		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN		Se 1
1820	. . FÖRSTÄRKARE 345 F3200-002591 LME -785203	UE		1			GH	---	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN/REPARATION	FFV-U (CVA) 227	SE MATSEK
							---	6 ÅR	ME FVST		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1830	.. FÖRSTÄRKARE 351, 353 F3200-002663 LME -785450	UE	2					GH	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN/REPARATION	FFV-U (CVA) 227	
							---	6 ÅR	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN			
1840	.. FÖRSTÄRKARE 355 F3200-002666 LME -785470	UE	1					GH	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN/REPARATION	FFV-U (CVA) 227	
							---	6 ÅR	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN			
1850	.. FÖRSTÄRKARE 361 F3200-002620 LME -785305/1	UE	1					GH	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN/REPARATION	FFV-U (CVA) 227	
							---	6 ÅR	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN			
1860	.. FÖRSTÄRKARE 362 F3200-002635 LME -785393	UE	1					GH	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN/REPARATION	FFV-U (CVA) 227	
							---	6 ÅR	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN			

Pos	Materielidentifering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av			
1870	.. FÖRSTÄRKARE 364 F3200-007371 LME -785428/2	UE	1					GH	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN/REPARATION	FFV-U (CVA) 227	
								---	6 ÅR	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN		
1880	.. FÖRSTÄRKARE 365 F3200-007375 LME -785522/2	UE	1					GH	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN/REPARATION	FFV-U (CVA) 227	
								---	6 ÅR	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN		
1890	.. FÖRSTÄRKARE 371, 372 F3200-002636 LME -785396	UE	2					GH	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN/REPARATION	FFV-U (CVA) 227	
								---	6 ÅR	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN		
1900	.. FÖRSTÄRKARE 374 F3200-002675 LME -785578/1	UE	1					GH	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN/REPARATION	FFV-U (CVA) 227	
								---	6 ÅR	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN		

U 465/79

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift Åtgärd	Huvud- vst Under- håll i krig	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing				
1910	.. FÖRSTÄRKARE 375 F3200-002678 LME -785601	UE		1				GH	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN/REPARATION	FFV-U (CVA) 227	
								---	6 ÅR	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN		
1920	.. FÖRSTÄRKARE 382 F3200-007370 LME -785420/2	UE		1				FGH	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN/REPARATION	FFV-U (CVA) 227	
								---	6 ÅR	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN		
1930	.. INTEGRATOR 352, 354 F3200-007368 LME -785275/2	UE		2				GH	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN/REPARATION	FFV-U (CVM) 227	
								---	6 ÅR	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN		
1940	.. KRAFTENHET 311 F3200-002684 LME -785650	UE		1				GH	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN/REPARATION	FFV-U (CVA) 227	
								---	6 ÅR	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift Åtgärd	Huvud- vst Under- håll i krig	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing				
1950	.. KRAFTENHET 312 F3200-002630 LME -785350	UE		1				GH	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN/REPARATION	FFV-U (CVA) 227	
								---	6 ÅR	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN		
1960	.. KRAFTENHET 313 F3200-002702 LME -785810	UE		1				GH	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN/REPARATION	FFV-U (CVA) 227	
								---	6 ÅR	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN		
1970	.. KRAFTENHET 321 F3200-002659 LME -785425	UE		1				GH	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN/REPARATION	FFV-U (CVA) 227	
								---	6 ÅR	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN		
1980	.. KRAFTENHET 322 F3200-002701 LME -785800	UE		1				GH	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN/REPARATION	FFV-U (CVA) 227	
								---	6 ÅR	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN		

Pos	Materielidentifering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift Åtgärd	Huvud- vst Under- håll i krig	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing				
1990	.. KRAFTENHET 331 F3200-002624 LME -785320	UE		1				GH	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN/REPARATION	FFV-U (CVA) 227	
								---	6 ÅR	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN		
2000	.. LUCKSTYRNENHET 383 F3200-007373 LME -785454/2	UE		1				EFGH	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2 TILLSYN/REPARATION	FFV-U (CVA) 227	
								---	6 ÅR	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2 TILLSYN		Se: 1
2010	.. MF-FÖRSTÄRKARE 341 F3200-002583 LME -785195	UE		1				FGH	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2 TILLSYN/REPARATION	FFV-U (CVA) 227	SE MATSEK
								---	6 ÅR	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2 TILLSYN		
2020	.. MOTTAGARENHET 1 F3200-007366 LME -775600/2	UE		1				EFGH	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2 TILLSYN/REPARATION	FFV-U (CVA) 227	SE MATSEK
								---	6 ÅR	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2 TILLSYN		

Pos	Materielidentifering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift Åtgärd	Huvud- vst Under- håll i krig	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing				
2030	... AFR-ENHET F3200-002199 LME -785227	SUE		1				E F G H	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2 TILLSYN/REPARATION	FFV-U (CVA) 227	
								---	6 ÅR	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2 TILLSYN		
2040	... FÖRFÖRSTÄRKARE F3200-004533 LME -785221/2	SUE		1				E F G H	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2 TILLSYN/REPARATION	FFV-U (CVA) 227	
								---	6 ÅR	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2 TILLSYN		
2050	... KYLLUFTREGLERENHET F3200-002116 LME -775013	SUE		1				E F G H	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN/REPARATION	FFV-U (CVA) 227	
								---	6 ÅR	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN		
2060	... MÅLDETEKTOR 384 F3200-007374 LME -785519/2	UE		1				E F G H	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2 TILLSYN/REPARATION	FFV-U (CVA) 227	SE MATSEK
								---	6 ÅR	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2 TILLSYN		Se 1

U 465/77

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
2070	.. OMKOPPLARENHET 363 F3200-002637 LME -785405	UE		1				GH	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN/REPARATION	FFV-U (CVA) 227	
								---	6 ÅR	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN		
2080	.. PULSSEPARATOR 344 F3200-007367 LME -785246/2	UE		1				FGH	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN/REPARATION	FFV-U (CVA) 227	
								---	6 ÅR	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN		
2090	.. RELÄENHET 373 F3200-007376 LME -785616/2	UE		1				FGH	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN/REPARATION	FFV-U (CVA) 227	
								---	6 ÅR	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN		
2100	.. RELÄENHET 391 F3200-007377 LME -785732/2	UE		1				GH	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN/REPARATION	FFV-U (CVA) 227	
								---	6 ÅR	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av		Åtgärd	
2110	.. SÄNDARE-MODENHET F3200-004251 LME -775200/2	UE		1				FGH	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2 TILLSYN/REPARATION	FFV-U (CVA) 227	SE MATSEK
								---	1 ÅR	ME FVST	---	FÄRSKNING AV MAGNE- TRON	
2120	.. SÖKPROGRAMENHET 381 F3200-007369 LME -785346/2	UE		1				GH	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN/REPARATION	FFV-U (CVA) 227	
								---	6 ÅR	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN		
2130	.. TIDMODULATOR 343 F3200-002621 LME -785313	UE		1				FGH	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN/REPARATION	FFV-U (CVA) 227	
								---	6 ÅR	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1 TILLSYN		
2140	.. TRIGGER 332 F3200-002669 LME -785480	UE		1				EFGH	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2 TILLSYN/REPARATION	FFV-U (CVA) 227	SE MATSEK
								---	6 ÅR	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2 TILLSYN		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
2200	. INDIKATORENHET M3330-003118 LME -785297/2 (F14-5)	UE	1		VB	---		---	ME	TILLSYNSFÖRESKRIFT	FFV-U (CVA) 227	SE MATSEK	
									FVST	DEL 1 REPARATION			
					EF GH	---		ME	TILLSYNSFÖRESKRIFT				
						---	4 1/2 MÅN	ME	TOMT RADAR 003-2				
								FVST	FÄRSKNING AV INDIKATOR- RÖR				
2210	. MANÖVERENHET M3330-003138 LME -785300 (F14-8)	UE	1		GH	---		---	ME	TILLSYNSFÖRESKRIFT	FFV-U (CVA) 227		
									FVST	DEL 1 TILLSYN/REPARATION			
						---	6 ÅR	ME	TILLSYNSFÖRESKRIFT				
								FVST	DEL 1 TILLSYN				
2220	VRIDHANDTAG F6400-020181 SAAB-KD4-10 (V28, F14-7)	UE	1		GH	---		---	ME	ASM 35-84-307	FFV-U (CVA) 35 BD	GASREGLAGE	
									CVA	SMÖRJNING PROVNING			
						---	7 1/2 ÅR	ME	ASM 35-84-307				
								CVA	SMÖRJNING				