

bro av utg F/ 83

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER UFS
UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT SYSTEM

35-00-1960E

1982-03-23

Sida 1 (25)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/Å Hellström FFV-U/CVM 1340	Fastställd av A Kågström/ C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphäver UFS 35-00-1960D ¹⁾
--	--	---------------	---

35

Underhållsplan Materiel

Grupp 843. Siktes- och spaningsradar

Innehåll

Sida

PS-01/A och PS-011/A

F4

2

PS-03/A

F14

18

1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140.

2 Speciella bestämmelser

Angivna underhållsintervaller är max-tider och får inte överskridas.

1) Sakändringar markerade med streck i marginalen.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
843301	U1	.MOTTAGARE	UE	-	-	-	460TIM	---	ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT		
	U2	F3200-U00006		-	-	1			FVST	228	PS-01/A OCH PS-011/A		
	U3	LME -778600									TILLSYN		
	U4												
	U5	U01-600											
843308	U1	.FÖRFÖRSTÄRKARE	UE	-	-	-	460TIM	---	ME	CVA	UFA RADAR 001-10-4029		FÄR ENDAST BY-
	U2	F3200-U00007		-	-	1			FVST	228	TILLSYN		TAS PÅ B- OCH
	U3	LME -778625											C-NIVÅ
	U4												
	U5	U01-623											
843315	U1	.AFR-ENHET	UE	-	-	-	460TIM	---	ME	CVA	UFA RADAR 001-10-4030		FÄR ENDAST BY-
	U2	F3200-U00008		-	-	1			FVST	228	TILLSYN		TAS PÅ B- OCH
	U3	LME -778650											C-NIVÅ
	U4												
	U5	U01-624											
843322	U1	ANTENNENHET	UE	-	-	-	VB		ME	CVA	UFA RADAR 001-20-4001		SE MATSÄK
	U2	M3330-U01118		-	-	1			FVST	35F			
	U3	LME -774000											
	U4						900TIM		ME		UFA RADAR 001-20-4001		OPPNA HYDRAUL-
	U5	F4-5							CVA		TILLSYN		SYSTEM
	U6	002											RUMSKLASS 4A
	U7	PS-01						6RR	ME		UFA RADAR 001-20-4001		ÖVRIGA
	U8								CVA		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		RUMSKLASS 3
843329	U1	ANTENNENHET	UE	-	-	-	VB		ME	CVA	UFA RADAR 001-20-4001		SE MATSÄK
	U2	M3330-U01318		-	-	1			FVST	35F			
	U3	LME -774000/4											
	U4						900TIM		ME		UFA RADAR 001-20-4001		OPPNA HYDRAUL-
	U5	F4-5							CVA		TILLSYN		SYSTEM
	U6	002											RUMSKLASS 4A
	U7	PS-011						6RR	ME		UFA RADAR 001-20-4001		ÖVRIGA
	U8								CVA		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		RUMSKLASS 3

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6			7	8			
843336	U1	.RESOLVERSIGNALENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA RADAR 001-20-4001		FÄR ENDAST BY-
	U2	F3200-001624		-	-	1			FVST	228			IAS OCH TRIM-
	U3	LME -774400/2											MAS PÅ C-NIVÅ
	U4												
	U5	002-01											
	U6	PS-01											
843343	U1	.RESOLVERSIGNALENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA RADAR 001-20-4001		FÄR ENDAST BY-
	U2	F3200-001625		-	-	1			FVST	228			IAS OCH TRIM-
	U3	LME -774400/3											MAS PÅ C-NIVÅ
	U4												
	U5	002-01											
	U6	PS-011											
843350	U1	INDIKATORENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA RADAR 001-30-4001		UTBYT AV BILD
	U2	M3330-001128		-	-	1			FVST	228			RÖRSENHET FÄR
	U3	SRA -R7-129862											ENDAST UTFÖRAS
	U4												PÅ C-NIVÅ SKH
	U5	14-6											FMV-F:UHD A573
	U6	003											:195
843357	U1	.FILTERENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	CVA	ERFORDRAS EJ		
	U2	F6057-000003		-	-	1			FVST	228			
	U3	SRA -R6-128496											
	U4												
	U5	003-03											
843364	U1	RB-ANTENNSLAVNHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA RADAR 001-40-4001		
	U2	M3330-001138		-	-	1			FVST	228			
	U3	SRA -R6-133220											
	U4												
	U5	14-16											
	U6	005											
	U7	PS-01											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6			7	8			
843595	01	KRAFTENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA RADAR 001-60-4004		
	02	M3330-001238		-	-	1			FVST	228			
	03	LME -785854											
	04												
	05	F4-15											
	06	140											
843602	01	RB-RIKTKOPPLARE	UE	-	-	-	VB	---	ME	CVA	U-FÖRESKRIFT		
	02	M3330-001248		-	-	1			CVA	228			
	03	LME -778703											
	04												
	05	F4-20											
	06	153											
843609	01	RB-RIKTKOPPLARE	UE	-	-	-	VB	---	ME	CVA	U-FÖRESKRIFT		
	02	M3330-001258		-	-	1			CVA	228			
	03	LME -778700											
	04												
	05	F4-21											
	06	253											
	0A	PS-03											
	0B												
843616	01	ANTENNENHET	UE	-	-	-	VB		ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2		SE MATSÄK
	02	M3330-003128		1	-	-			FVST	350			
	03	LME -770000/2											
	04						900TIM		ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2		ÖPPNA HYDRAUL-
	05	F14-4							CVA		U-FÖRESKRIFT		SYSTEM
	06										ÖVERSYN		RUMSKLASS 4A
	07												ÖVRIGA
	08						6RR		ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2		RUMSKLASS 3
	09								CVA		U-FÖRESKRIFT		
	10										FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
843623	01	APPARATENHET	UE	-	-	-	VB		ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT		SE MATSÄK
	02	M3330-003148		1	-	-			FVST	227			
	03	LME -785500/2											
	04												
	05	F14-3						1RR	ME		TOMT RADAR 003-3		
									FVST		FÖRSÖKNING AV MAGNETRON		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6			7	8				
843630	U1	.AKR-ENHET 342	UE	-	-	-	460TIM		ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2			
	U2	F3200-007372		1	-	-			FVST	227	TILLSYN			
	U3	LME -785440/2												
	U4							6RR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2			
	U5								FVST		TILLSYN			
843637	U1	.FÖRSTARKARE 333	UE	-	-	-	460TIM		ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1			
	U2	F3200-002632		1	-	-			FVST	227	TILLSYN			
	U3	LME -785371												
	U4							6RR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1			
	U5								FVST		TILLSYN			
843644	U1	.FÖRSTARKARE 345	UE	-	-	-	VB		ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1			
	U2	F3200-002591		1	-	-			FVST	227				
	U3	LME -785203												
	U4							6RR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1			
	U5								FVST		TILLSYN			
843651	U1	.FÖRSTARKARE 351,353	UE	-	-	-	VB		ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1			
	U2	F3200-002663		2	-	-			FVST	227				
	U3	LME -785450												
	U4							6RR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1			
	U5								FVST		TILLSYN			
843658	U1	.FÖRSTARKARE 355	UE	-	-	-	VB		ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1			
	U2	F3200-002666		1	-	-			FVST	227				
	U3	LME -785470												
	U4							6RR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1			
	U5								FVST		TILLSYN			
843665	U1	.FÖRSTARKARE 361	UE	-	-	-	VB		ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1			
	U2	F3200-002620		1	-	-			FVST	227				
	U3	LME -785305												
	U4							6RR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1			
	U5								FVST		TILLSYN			

Adress	Rad	Materiellidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
B43672	U1	.FÖRSTARKARE 362	UE	-	-	-	VB		ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	U2	F3200-002635		1	-	-			FVST	227			
	U3	LME -785393						6RR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	U4								FVST		TILLSYN		
	U5												
B43679	U1	.FÖRSTARKARE 364	UE	-	-	-	VB		ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	U2	F3200-007371		1	-	-			FVST	227			
	U3	LME -785428/2						6RR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	U4								FVST		TILLSYN		
	U5												
B43686	U1	.FÖRSTARKARE 365	UE	-	-	-	VB		ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	U2	F3200-007375		1	-	-			FVST	227			
	U3	LME -785522/2						6RR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	U4								FVST		TILLSYN		
	U5												
B43693	U1	.FÖRSTARKARE 371, 372	UE	-	-	-	VB		ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	U2	F3200-002636		2	-	-			FVST	227			
	U3	LME -785396						6RR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	U4								FVST		TILLSYN		
	U5												
B43700	U1	.FÖRSTARKARE 374	UE	-	-	-	VB		ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	U2	F3200-002675		1	-	-			FVST	227			
	U3	LME -785578						6RR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	U4								FVST		TILLSYN		
	U5												
B43707	U1	.FÖRSTARKARE 375	UE	-	-	-	VB		ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	U2	F3200-002678		1	-	-			FVST	227			
	U3	LME -785601						6RR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	U4								FVST		TILLSYN		
	U5												

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3							
				4	5	6	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred		Åtgärd		
843714	01	J.FÖRSTARKARE 302	UE	-	-	-	VB		ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	02	F3200-007370		1	-	-			FVST	227			
	03	LML -785420/2											
	04						6RR		ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	05								FVST		TILLSYN		
843721	01	J.INTEGRATOR 352,354	UE	-	-	-	VB		ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	02	F3200-007368		2	-	-			FVST	227			
	03	LME -785275/2											
	04						6RR		ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	05								FVST		TILLSYN		
843728	01	J.KRAFTENHET311	UE	-	-	-	VB		ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	02	F3200-002684		1	-	-			FVST	227			
	03	LME -785650											
	04						6RR		ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	05								FVST		TILLSYN		
843735	01	J.KRAFTENHET312	UE	-	-	-	VB		ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	02	F3200-002630		1	-	-			FVST	227			
	03	LME -785350											
	04						6RR		ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	05								FVST		TILLSYN		
843742	01	J.KRAFTENHET313	UE	-	-	-	VB		ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	02	F3200-002702		1	-	-			FVST	227			
	03	LME -785810											
	04						6RR		ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	05								FVST		TILLSYN		
843749	01	J.KRAFTENHET321	UE	-	-	-	VB		ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	02	F3200-002659		1	-	-			FVST	227			
	03	LME -785425											
	04						6RR		ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	05								FVST		TILLSYN		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd		
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
843756	U1	.KRAFTENHET 322	UE	-	-	-	VR		ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	U2	F3200-002701		1	-	-			FVST	227			
	U3	LME -785800											
	U4						6RR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1			
	U5							FVST		TILLSYN			
843763	U1	.KRAFTENHET 331	UE	-	-	-	VB		ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	U2	F3200-002624		1	-	-			FVST	227			
	U3	LME -785320											
	U4						6RR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1			
	U5							FVST		TILLSYN			
843770	U1	.LUCKSTYRNENHET 383	UE	-	-	-	460TIM		ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2		
	U2	F3200-007373		1	-	-			FVST	227	TILLSYN		
	U3	LME -785454/2											
	U4						6RR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2			
	U5							FVST		TILLSYN			
843777	U1	.MF-FÖRSTÄRKARE 341	UE	-	-	-	VB		ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2		
	U2	F3200-002583		1	-	-			FVST	227			
	U3	LME -785195											
	U4						6RR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2			
	U5							FVST		TILLSYN			
843784	U1	.MOTTAGARENHET 1	UE	-	-	-	460TIM		ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2		
	U2	F3200-007366		1	-	-			FVST	227	TILLSYN		
	U3	LME -775600/2											
	U4						6RR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2			
	U5							FVST		TILLSYN			
843791	U1	.AFR-ENHET	SUE	-	-	-	VB		ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2		
	U2	F3200-002199		1	-	-			FVST	227			
	U3	LME -785227											
	U4						6RR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2			
	U5							FVST		TILLSYN			

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6			7	8			
843798	01	..FÖRFÖRSTARKAKE	SUE	-	-	-	VB		ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2		
	02	F3200-004533		1	-	-			FVST	227			
	03	LME -785221/2											
	04							6RR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2		
	05								FVST		TILLSYN		
843805	01	..KYLLUFTSREGLNHET	SUE	-	-	-	VB		ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	02	F3200-002116		1	-	-			FVST	227			
	03	LME -775013											
	04							6RR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	05								FVST		TILLSYN		
843812	01	..MÄLDETEKTOR 384	UE	-	-	-	460TIM		ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2		
	02	F3200-007374		1	-	-			FVST	227	TILLSYN		
	03	LME -785519/2											
	04							6RR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2		
	05								FVST		TILLSYN		
843819	01	..OMKOPPLINGSENH363	UE	-	-	-	VB		ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	02	F3200-002637		1	-	-			FVST	227			
	03	LME -785405											
	04							6RR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	05								FVST		TILLSYN		
843826	01	..PULSSEPARATOR 344	UE	-	-	-	VB		ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	02	F3200-007367		1	-	-			FVST	227			
	03	LME -785246/2											
	04							6RR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	05								FVST		TILLSYN		
843833	01	..RELAENHET 373	UE	-	-	-	VB		ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	02	F3200-007376		1	-	-			FVST	227			
	03	LME -785616/2											
	04							6RR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	05								FVST		TILLSYN		

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6			7	8			
843840	U1	.RELAENHET 391	UE	-	-	-	VB		ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	U2	F3200-007377		1	-	-			FVST	227			
	U3	LME -785732/2											
	U4							0RR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	U5								FVST		TILLSYN		
843847	U1	.SANDAKE-MODENHET	UE	-	-	-	VB		ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2		
	U2	F3200-004251		1	-	-			FVST	227			
	U3	LME -775200/2											
	U4							1RR	ME		TOMT RADAR 003-3		
	U5								FVST		FARSKNING AV MAGNETRON		
	U6												
	U7							6RR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2		
	U8								FVST		TILLSYN		
843854	U1	.SOKPROGRAMENHET 381	UE	-	-	-	VB		ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	U2	F3200-007369		1	-	-			FVST	227			
	U3	LME -785346/2											
	U4							0RR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	U5								FVST		TILLSYN		
843861	U1	.TIDMODULATOR 343	UE	-	-	-	VB		ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	U2	F3200-002621		1	-	-			FVST	227			
	U3	LME -785313											
	U4							0RR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	U5								FVST		TILLSYN		
843866	U1	.TRIGGER332	UE	-	-	-	460TIM		ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2		
	U2	F3200-002669		1	-	-			FVST	227	TILLSYN		
	U3	LME -785480											
	U4							0RR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2		
	U5								FVST		TILLSYN		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred		Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
843875	U1	INDIKATORENHET	UE	-	-	-	VB		ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	U2	M3330-003118		1	-	-			FVST	227			
	U3	LME -785297/2											
	U4							4MAN	ME		TOMT RADAR U03-2		
	U5	F14-5							FVST		FÄRSKNING AV INDIKATOR-		
	U6										RÖR		
843882	U1	MANÖVERENHET	UE	-	-	-	VB		ME	CVA	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	U2	M3330-003138		1	-	-			FVST	227			
	U3	LME -785300											
	U4							6RR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	U5	F14-6							FVST		TILLSYN		
843889	U1	VRIDHANDTAG	UE	-	-	-	VB		ME	CVA	ASM 35-84-307		
	U2	F6400-020181		1	-	-			FVST	35D			
	U3	SAAB -KD4-10											
	U4							8RR	ME		ASM 35-84-307		
	U5	V28, F14-7							CVA		FÖRVARING		