

1986-04-20

Sida 1 (14)

Tjänsteställe, handläggare FuhT/N Ericsson FuhDE/R Sander	Fästställd av E Vintheden /M Berg	Andrad enligt	Upphäver UFS 35-00-1960F ¹⁾
---	---	---------------	---

35

Underhållsplan Materiel

Grupp 843. Siktes- och spaningsradar

InnehållAdress

PS-01/A och PS-011/A

F4

843001

PS-03/A

F14

843616

1 Allmänna bestämmelser

Gemensamma grundläggande bestämmelser för materielunderhåll, se TOMT 80-140.

2 Speciella bestämmelser

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

Tekniskt underhållsstöd: FFV-AL/FF21 B Carlsson

1) Kompletterad med underhållskoder.

1986-04-20

Sida 2

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg.	Huvud-	Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	på	vst		DIDAS flyg	
				4	5	6					Åtgärd av i fred krig		
		01 GRUPP 843 SIKTES- OCH SPANINGSRADAR											
		02 -----											
		03 PS-01/A OCH PS-011/A											
		04 -----											
843001	01	HANDKONTROLL	UE	-	-	-	VB		ME	FFVAA ASM 35-84-317			
	02	F6400-004058		-	-	1			FFVAA	35F			
	03	SAAB -8426000-10-4											
	04							8ÅR	ME	ASM 35-84-317		FÖ	
	05	V28, F4-9							FFVAA	FÖRVARING			
843008	01	APPARATENHET	UE	-	-	-	---	1ÅR	ME	FFVAA TOMT RADAR 001-3			SE MATSÅK
	02	M3330-001108		-	-	1			FVST	228 FÄRSKNING AV MAGNETRON			
	03	LME -786500											
	04												
	05	F4-4											
	06	001											
	07	PS-01											
843015	01	APPARATENHET	UE	-	-	-	---	1ÅR	ME	FFVAA TOMT RADAR 001-3			SE MATSÅK
	02	M3330-001308		-	-	1			FVST	228 FÄRSKNING AV MAGNETRON			
	03	LME -786500/3											
	04												
	05	F4-4											
	06	001											
	07	PS-011											
843022	01	.STATIV	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA ERFORDRAS EJ			
	02	F3200-000025		-	-	1			FVST	228			
	03	LME -786200											
	04												
	05	001-00											
	06	PS-01											
843029	01	.STATIV	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA ERFORDRAS EJ			
	02	F3200-001633		-	-	1			FVST	228			
	03	LME -786200/3											
	04												
	05	001-00											
	06	PS-011											
843036	01	.VENTILFÖRST ROLL	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA UFA RADAR 001-10-4001			
	02	F3200-000039		-	-	1			FVST	228			
	03	LME -786835											
	04												
	05	001-11											
843043	01	.COSDELATVÄFÖRST	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA UFA RADAR 001-10-4002			
	02	F3200-000031		-	-	1			FVST	228			
	03	LME -786310											
	04												
	05	001-12											
	06	PS-01											
843049	01	.COSDELATVÄFÖRST	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA UFA RADAR 001-10-4002			
	02	F3200-001634		-	-	1			FVST	228			
	03	LME -786310/2											
	04												
	05	001-12											
	06	PS-011											
843056	01	.FELDETEKTOR H S	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA UFA RADAR 001-10-4003			
	02	F3200-000013		-	-	2			FVST	228			
	03	LME -786507											
	04												
	05	001-13, -14											
	06	PS-01											

1986-04-20

Side 3

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9			Åtgärd ev i fred krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
843063	01	.FELDETEKTOR H S	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA UFA RADAR 001-10-4003			
	02	F3200-001630		-	-	2			FVST	228			
	03	LME -785607/2											
	04												
	05	001-13, -14											
	06	PS-011											
843070	01	.SÖKPROGRAMGIVARE	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA UFA RADAR 001-10-4004			
	02	F3200-000023		-	-	1			FVST	228			
	03	LME -786060											
	04												
	05	001-15											
	06	PS-01											
843077	01	.SÖKPROGRAMGIVARE	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA UFA RADAR 001-10-4004			
	02	F3200-001632		-	-	1			FVST	228			
	03	LME -786060/2											
	04												
	05	001-15											
	06	PS-011											
843084	01	.TESTENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA UFA RADAR 001-10-4005			
	02	F3200-000012		-	-	1			FVST	228			
	03	LME -785585											
	04												
	05	001-21											
843091	01	.ANTENNSIGNALENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA UFA RADAR 001-10-4006			
	02	F3200-000032		-	-	1			FVST	228			
	03	LME -786325											
	04												
	05	001-22											
	06	PS-01											
843098	01	.ANTENNSIGNALENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA UFA RADAR 001-10-4006			
	02	F3200-001635		-	-	1			FVST	228			
	03	LME -786325/2											
	04												
	05	001-22											
	06	PS-011											
843105	01	.VENTILFÖRST H S	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA UFA RADAR 001-10-4007			
	02	F3200-000036		-	-	2			FVST	228			
	03	LME -786550											
	04												
	05	001-23, -24											
	06	PS-01											
843112	01	.VENTILFÖRST H S	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA UFA RADAR 001-10-4007			
	02	F3200-001636		-	-	2			FVST	228			
	03	LME -786550/2											
	04												
	05	001-23, -24											
	06	PS-011											
843119	01	.RELÄSYSTEM R	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA UFA RADAR 001-10-4008			
	02	F3200-000015		-	-	1			FVST	228			
	03	LME -785771											
	04												
	05	001-25											
	06	PS-01											
843126	01	.RELÄSYSTEM R	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA UFA RADAR 001-10-4008			
	02	F3200-004811		-	-	1			FVST	228			
	03	LME -785771/2											
	04												
	05	001-25											
	06	PS-011											

1986-04-20

Sida 4

Adress	Rad	Materialidentifiering	Us	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9	Åtgärd av i fred	
843133	01	. OPERATORFÖRST R	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA UFA RADAR 001-10-4009			
	02	F3200-000026		-	-	-	1		FVST	228			
	03	LME -786210											
	04												
	05	001-31											
843140	01	. STRÖBGENERATOR	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA UFA RADAR 001-10-4010			
	02	F3200-000009		-	-	-	1		FVST	228			
	03	LME -785332											
	04												
	05	001-32											
843147	01	. INTEGRATOR HS	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA UFA RADAR 001-10-4011			
	02	F3200-000014		-	-	-	2		FVST	228			
	03	LME -785690											
	04												
	05	001-33, -34											
	06	PS-01											
843154	01	. INTEGRATOR H S	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA UFA RADAR 001-10-4011			
	02	F3200-001631		-	-	-	2		FVST	228			
	03	LME -785690/2											
	04												
	05	001-33, -34											
	06	PS-011											
843161	01	. FÖRSTÄRKARE A	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA UFA RADAR 001-10-4012			
	02	F3200-000042		-	-	-	1		FVST	228			
	03	LME -786950											
	04												
	05	001-35											
	06	PS-01											
843168	01	. FÖRSTÄRKARE A	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA UFA RADAR 001-10-4012			
	02	F3200-004812		-	-	-	1		FVST	228			
	03	LME -786950/2											
	04												
	05	001-35											
	06	PS-011											
843175	01	. INTEGRATOR R	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA UFA RADAR 001-10-4013			
	02	F3200-000021		-	-	-	1		FVST	228			
	03	LME -786990											
	04												
	05	001-41											
843182	01	. FELDETEKTÖR R	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA UFA RADAR 001-10-4014			
	02	F3200-000033		-	-	-	1		FVST	228			
	03	LME -786350											
	04												
	05	001-42											
843189	01	. EKODETEKTÖR	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA UFA RADAR 001-10-4015			
	02	F3200-000040		-	-	-	1		FVST	228			
	03	LME -786850											
	04												
	05	001-43											
843196	01	. AKR-ENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA UFA RADAR 001-10-4016			
	02	F3200-000010		-	-	-	1		FVST	228			
	03	LME -785504											
	04												
	05	001-44											
	06	PS-01											

1986-04-20

Sida 6

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
843273	01	MODULATOR	UE	-	-	-	VB		ME	FFVAA	UFA RADAR 001-10-4025		
	02	F3200-000005		-	-	-	1		FVST	228			
	03	LME -776850											
	* 04							1ÅR	ME		TOMT RADAR 001-3	FÜ	
	05	001-100							FVST		FÄRSKNING AV MAGNETRON		
843280	01	PULSPLATTA	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-10-4025		FÄR ENDA
	02	F3200-000044		-	-	-	1		FVST	228			TAS PÅ B- OCH
	03	LME -776721											C-NIVÅ
	04												
	05	001-102											
843287	01	RELÄENHET MODULATOR	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-10-4025		FÄR ENDA
	02	F3200-000004		-	-	-	1		FVST	228			TAS PÅ B- OCH
	03	LME -776825											C-NIVÅ
	04												
	05	001-103											
843294	01	MAGNETRONMOTORENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-10-4027		FÄR ENDA
	02	F3200-000003		-	-	-	1		FVST	228			TAS PÅ B- OCH
	03	LME -776740											C-NIVÅ
	04												
	05	001-104											
843301*	01	MOTTAGARE	UE	-	-	-	460TIM	---	ME	FFVAA	TILLSYNSFÖRESKRIFT	TS	
	02	F3200-000006		-	-	-	1		FVST	228	PS-01/A OCH PS-011/A		
	03	LME -778600									TILLSYN		
	04												
	05	001-600											
843308*	01	FÖRFÖRSTÄRKARE	UE	-	-	-	460TIM	---	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-10-4029	TS	FÄR ENDA
	02	F3200-000007		-	-	-	1		FVST	228	TILLSYN		TAS PÅ B- OCH
	03	LME -778625											C-NIVÅ
	04												
	05	001-623											
843315*	01	AFR-ENHET	UE	-	-	-	460TIM	---	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-10-4030	TS	FÄR ENDA
	02	F3200-000008		-	-	-	1		FVST	228	TILLSYN		TAS PÅ B- OCH
	03	LME -778650											C-NIVÅ
	04												
	05	001-624											
843322	01	ANTENNHET	UE	-	-	-	VB		ME	FFVAA	UFA RADAR 001-20-4001		SE MATSÄK
	02	M3330-001118		-	-	-	1		FVST	35F			
	03	LME -774000											
	* 04							900TIM	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-20-4001	TS	ÖPPNA HYDRAUL-
	05	F4-5									TILLSYN		SYSTEM
	06	002											RUMSKLASS 4A
	* 07	PS-01						6ÅR	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-20-4001	FÜ	ÖVRIGA
	08										FÖRVARINGSUNDERHÅLL		RUMSKLASS 3
843329	01	ANTENNHET	UE	-	-	-	VB		ME	FFVAA	UFA RADAR 001-20-4001		SE MATSÄK
	02	M3330-001318		-	-	-	1		FVST	35F			
	03	LME -774000/4											
	* 04							900TIM	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-20-4001	TS	ÖPPNA HYDRAUL-
	05	F4-5									TILLSYN		SYSTEM
	06	002											RUMSKLASS 4A
	* 07	PS-011						6ÅR	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-20-4001	FÜ	ÖVRIGA
	08										FÖRVARINGSUNDERHÅLL		RUMSKLASS 3
843336	01	RESOLVERSIGNALENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-20-4001		FÄR ENDA
	02	F3200-001624		-	-	-	1		FVST	228			TAS OCH TRIM-
	03	LME -774400/2											MAS PÅ C-NIVÅ
	04												
	05	002-01											
	06	PS-01											

1986-04-20

Sida 7

Adress	Rad	Materialidentiflering	Us	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
843343	01	RESOLVERSIGNALENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA UFA RADAR 001-20-4001			FÅR ENDAST BY-
	02	F3200-001625		-	-	1			FVST	228			TAS OCH TRIM-
	03	LME -774400/3											MAS PÅ C-NIVÅ
	04												
	05	002-01											
	06	PS-011											
843350	01	INDIKATORENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA UFA RADAR 001-30-4001			UTBYTE AV BILD
	02	M3330-001128		-	-	1			FVST	228			RÖRSENHET FÅR
	03	SRA -R7-129862											ENDAST UTFÖRAS
	04												PÅ C-NIVÅ SKR
	05	F4-6											FMV-F:UHD A573
	06	003											:195
843357	01	FILTERENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA ERFORDRAS EJ			
	02	F6057-000003		-	-	1			FVST	228			
	03	SRA -R6-128496											
	04												
	05	003-03											
843360	01	LJUSSKÄRM	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA TOMT 863-18			
	02	F6057-001869		-	-	1			KOMP	228	RENGÖRING		
	03	SRA -R6-130948/3											
843364	01	RB-ANTENNSLAVNENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA UFA RADAR 001-40-4001			
	02	M3330-001138		-	-	1			FVST	228			
	03	SRA -R6-133220											
	04												
	05	F4-16											
	06	005											
	07	PS-01											
843371	01	RB-ANTENNSLAVNENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA UFA RADAR 001-40-4001			
	02	M3330-001328		-	-	1			FVST	228			
	03	SRA -R6-133220/2											
	04												
	05	F4-16											
	06	005											
	07	PS-011											
843378	01	RB-AVSTSLAVNENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA UFA RADAR 001-40-4002			
	02	M3330-001148		-	-	1			FVST	228			
	03	SRA -R6-133160											
	04												
	05	F4-19											
	06	006											
843385	01	RB-FREKVSLAVNENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA TILLSYNSFÖRESKRIFT			SE MATSÅK
	02	M3330-001158		-	-	2			FVST	228	PS-01/A OCH PS-011/A		
	03	SRA -R6-133107											
	04												
	05	F4-17, -18											
	06	007											
843399	01	DISKRIMINATOR	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA TILLSYNSFÖRESKRIFT			FÅR ENDAST BY-
	02	F6057-000002		-	-	2			FVST	228	PS-01/A OCH PS-011/A		TAS PÅ B- OCH
	03	SRA -R5-133851											C-NIVÅ
	04												
	05	007-01											
843406	01	FÖRSTÄRKARE	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA TILLSYNSFÖRESKRIFT			FÅR ENDAST BY-
	02	F6057-000001		-	-	2			FVST	228	PS-01/A OCH PS-011/A		TAS PÅ B- OCH
	03	SRA -R5-133351											C-NIVÅ
	04												
	05	007-02											

1986-04-20

Sida 8

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anmärkning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
843413	01	FREKVENSHÅLLNENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	TILLSYNSFÖRESKRIFT		SE MATSÅK
	02	M3330-001168		-	-	-	1		FFVAA	228	PS-01/A OCH PS-011/A		
	03	LME -786875											
	04												
	05	F4-14											
	06	014											
843420	01	.KLYSTSERVOFÖRST	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	TILLSYNSFÖRESKRIFT		FÖRDELAS EFTER
	02	F3200-000022		-	-	-	1		FFVAA	228	PS-01/A OCH PS-011/A		SPECIELL ORDER
	03	LME -786036											FÅR ENDAST BY-
	04												TAS PÅ B- OCH
	05	014-11											C-NIVÅ
843427	01	.EFFEKTREGLERFÖRST	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	TILLSYNSFÖRESKRIFT		FÖRDELAS EFTER
	02	F3200-000018		-	-	-	1		FFVAA	228	PS-01/A OCH PS-011/A		SPECIELL ORDER
	03	LME -786875											FÅR ENDAST BY-
	04												TAS PÅ B- OCH
	05	014-12											C-NIVÅ
843434	01	.KOINCIDENSENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	TILLSYNSFÖRESKRIFT		FÖRDELAS EFTER
	02	F3200-000030		-	-	-	1		FFVAA	228	PS-01/A OCH PS-011/A		SPECIELL ORDER
	03	LME -786275											FÅR ENDAST BY-
	04												TAS PÅ B- OCH
	05	014-13											C-NIVÅ
843441	01	.DISKRIMINATORFÖRST	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	TILLSYNSFÖRESKRIFT		FÖRDELAS EFTER
	02	F3200-000034		-	-	-	1		FFVAA	228	PS-01/A OCH PS-011/A		SPECIELL ORDER
	03	LME -786426											FÅR ENDAST BY-
	04												TAS PÅ B- OCH
	05	014-14											C-NIVÅ
843448	01	.DIFFERENTIALFÖRST	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	TILLSYNSFÖRESKRIFT		FÖRDELAS EFTER
	02	F3200-000029		-	-	-	1		FFVAA	228	PS-01/A OCH PS-011/A		SPECIELL ORDER
	03	LME -786265											FÅR ENDAST BY-
	04												TAS PÅ B- OCH
	05	014-15											C-NIVÅ
843455	01	LİKRIKTARE +400V	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-60-4001		
	02	M3330-001178		-	-	-	1		FVST	228			
	03	LME -786133											
	04												
	05	F4-11											
	06	023											
843462	01	KRAFTENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-60-4002		
	02	M3330-001188		-	-	-	1		FVST	228			
	03	LME -786899											
	04												
	05	F4-12											
	06	027											
843469	01	ELEKTRONOMKÖPLARE	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-30-4002		
	02	M3330-001198		-	-	-	1		FVST	228	PROVNING		
	03	SRA -R6-130933											
	04												
	05	F4-13											
	06	028											
	07	PS-01											
843476	01	ELEKTRONOMKÖPLARE	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-30-4002		
	02	M3330-001338		-	-	-	1		FVST	228			
	03	SRA -R6-130933/2											
	04												
	05	F4-13											
	06	028											
	07	PS-011											

1986-04-20

Sida 9

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anmärkning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
843483	01	.SIGNALENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA UFA RADAR 001-30-4003			FÄR ENDAST BY- TAS PÅ B- OCH C-NIVÅ
	02	F6057-000005		-	-	-	1		FVST	228			
	03	SRA -R6-130846											
	04												
	05	028-01											
	06	PS-01											
843490	01	.SIGNALENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA UFA RADAR 001-30-4003			FÄR ENDAST BY- TAS PÅ B- OCH C-NIVÅ
	02	F6057-001162		-	-	-	1		FVST	228			
	03	SRA -R6-130846/2											
	04												
	05	028-01											
	06	PS-011											
843497	01	.PULSENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA UFA RADAR 001-30-4004			FÄR ENDAST BY- TAS PÅ B- OCH C-NIVÅ
	02	F6057-000007		-	-	-	1		FVST	228			
	03	SRA -R6-131036											
	04												
	05	028-02											
	06	PS-01											
843504	01	.PULSENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA UFA RADAR 001-30-4004			FÄR ENDAST BY- TAS PÅ B- OCH C-NIVÅ
	02	F6057-000424		-	-	-	1		FVST	228			
	03	SRA -R6-131036/2											
	04												
	05	028-02											
	06	PS-011											
843511	01	.Z-ENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA UFA RADAR 001-30-4005			FÄR ENDAST BY- TAS PÅ B- OCH C-NIVÅ
	02	F6057-000008		-	-	-	1		FVST	228			
	03	SRA -R6-131169											
	04												
	05	028-03											
	06	PS-01											
843518	01	.Z-ENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA UFA RADAR 001-30-4005			FÄR ENDAST BY- TAS PÅ B- OCH C-NIVÅ
	02	F6057-001207		-	-	-	1		FVST	228			
	03	SRA -R6-131169/2											
	04												
	05	028-03											
	06	PS-011											
843525	01	FÖRDRÖJNINGSLÄ	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA UFA RADAR 001-60-4003			
	02	M3330-001208		-	-	-	1		FVST	228			
	03	LME -786129											
	04												
	05	F4-7											
	06	029											
843532	01	AVLÄNKNFÖRST	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA UFA RADAR 001-30-4006			
	02	M3330-001218		-	-	-	1		FVST	228			
	03	SRA -R7-131610											
	04												
	05	F4-8											
	06	030											
843539	01	ELEKTRONIKOPPLARE	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA UFA RADAR 001-30-4007			
	02	M3330-001228		-	-	-	1		FVST	228			
	03	SRA -R6-133810											
	04												
	05	F4-31											
	06	031											
	07	PS-01											

1986-04-20

Sida 10

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anmärkning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
843546	01	ELEKTRONIKOPPLARE	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-30-4007		
	02	M3330-001348		-	-	1			FVST	228			
	03	SRA -R6-133810/2											
	04												
	05	F4-31											
	06	031											
	07	PS-011											
843553	01	.SIGNALENHET 1	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-30-4007		FÄR ENDAŠT BY-
	02	F6057-000016		-	-	1			FVST	228			TAS PÅ B- OCH
	03	SRA -R5-133728											C-NIVÅ
	04												
	05	031-01											
	06	PS-01											
843560	01	.SIGNALENHET 1	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-30-4007		FÄR ENDAŠT BY-
	02	F6057-001989		-	-	1			FVST	228			TAS PÅ B- OCH
	03	SRA -R5-133728/2											C-NIVÅ
	04												
	05	031-01											
	06	PS-011											
843567	01	.SIGNALENHET 2	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-30-4007		FÄR ENDAŠT BY-
	02	F6057-000017		-	-	1			FVST	228			TAS PÅ B- OCH
	03	SRA -R5-133886											C-NIVÅ
	04												
	05	031-02											
	06	PS-01											
843574	01	.SIGNALENHET 2	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-30-4007		FÄR ENDAŠT BY-
	02	F6057-000422		-	-	1			FVST	228			TAS PÅ B- OCH
	03	SRA -R5-133886/2											C-NIVÅ
	04												
	05	031-02											
	06	PS-011											
843581	01	.SIGNALENHET 3	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-30-4007		FÄR ENDAŠT BY-
	02	F6057-000018		-	-	1			FVST	228			TAS PÅ B- OCH
	03	SRA -R5-136091											C-NIVÅ
	04												
	05	031-03											
	06	PS-01											
843588	01	.SIGNALENHET 3	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-30-4007		FÄR ENDAŠT BY-
	02	F6057-000423		-	-	1			FVST	228			TAS PÅ B- OCH
	03	SRA -R5-136091/2											C-NIVÅ
	04												
	05	031-03											
	06	PS-011											
843595	01	KRAFTENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-60-4004		
	02	M3330-001238		-	-	1			FVST	228			
	03	LME -785854											
	04												
	05	F4-15											
	06	146											
843602	01	RB-RIKTKOPPLARE	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT		
	02	M3330-001248		-	-	1			FFVAA	228			
	03	LME -778703											
	04												
	05	F4-20											
	06	153											

1986-04-20

Sida 11

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
843609	01	RB-RIKTKOPPLARE	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT		
	02	M3330-001258		-	-	1			FFVAA	228			
	03	LME -778700											
	04												
	05	F4-21											
	06	253											
	01	PS-03											
	02	-----											
843616	01	ANTENNHET	UE	-	-	-	VB		ME	FFVAA	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2		SE MATSÄK
	02	M3330-003128		1	-	-			FVST	36D			
	03	LME -770000/2											
	04						900TIM		ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2		ÖPPNA HYDRAUL-
	05	F14-4							FFVAA		U-FÖRESKRIFT		SYSTEM
	06										ÖVERSYN		RUMSKLASS 4A
	07												ÖVRIGA
	08						6ÅR		ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2		RUMSKLASS 3
	09								FFVAA		U-FÖRESKRIFT		
	10										FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
843623	01	APPARATENHET	UE	-	-	-	VB		ME	F21	TILLSYNSFÖRESKRIFT		SE MATSÄK
	02	M3330-003148		1	-	-			FVST	227			
	03	LME -785500/2											
	04						1ÅR		ME		TOMT RADAR 003-3		
	05	F14-3							FVST		FÄRSKNING AV MAGNETRON		
843630	01	AKR-ENHET 342	UE	-	-	-	460TIM		ME	F21	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2		
	02	F3200-007372		1	-	-			FVST	227	TILLSYN		
	03	LME -785440/2											
	04						6ÅR		ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2		
	05								FVST		TILLSYN		
843637	01	FÖRSTÄRKARE 333	UE	-	-	-	460TIM		ME	F21	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	02	F3200-002632		1	-	-			FVST	227	TILLSYN		
	03	LME -785371											
	04						6ÅR		ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	05								FVST		TILLSYN		
843644	01	FÖRSTÄRKARE345	UE	-	-	-	VB		ME	F21	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	02	F3200-002691		1	-	-			FVST	227			
	03	LME -785203											
	04						6ÅR		ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	05								FVST		TILLSYN		
843651	01	FÖRSTÄRKARE351,353	UE	-	-	-	VB		ME	F21	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	02	F3200-002663		2	-	-			FVST	227			
	03	LME -785450											
	04						6ÅR		ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	05								FVST		TILLSYN		
843658	01	FÖRSTÄRKARE 355	UE	-	-	-	VB		ME	F21	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	02	F3200-002666		1	-	-			FVST	227			
	03	LME -785470											
	04						6ÅR		ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	05								FVST		TILLSYN		
843665	01	FÖRSTÄRKARE361	UE	-	-	-	VB		ME	F21	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	02	F3200-002620		1	-	-			FVST	227			
	03	LME -785305											
	04						6ÅR		ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	05								FVST		TILLSYN		

1986-04-20

Sida 12

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred krig		
				4	5	6			7	8		9	
843672	01	FÖRSTÄRKARE362	UE	-	-	-	VB		ME	F21	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	02	F3200-002635		1	-	-			FVST	227			
	03	LME -785393											
	04							6ÅR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	05								FVST		TILLSYN		
843679	01	FÖRSTÄRKARE 364	UE	-	-	-	VB		ME	F21	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	02	F3200-007371		1	-	-			FVST	227			
	03	LME -785428/2											
	04							6ÅR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	05								FVST		TILLSYN		
843686	01	FÖRSTÄRKARE 365	UE	-	-	-	VB		ME	F21	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	02	F3200-007375		1	-	-			FVST	227			
	03	LME -785522/2											
	04							6ÅR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	05								FVST		TILLSYN		
843693	01	FÖRSTÄRKARE371,372	UE	-	-	-	VB		ME	F21	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	02	F3200-002636		2	-	-			FVST	227			
	03	LME -785396											
	04							6ÅR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	05								FVST		TILLSYN		
843700	01	FÖRSTÄRKARE374	UE	-	-	-	VB		ME	F21	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	02	F3200-002675		1	-	-			FVST	227			
	03	LME -785578											
	04							6ÅR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	05								FVST		TILLSYN		
843707	01	FÖRSTÄRKARE375	UE	-	-	-	VB		ME	F21	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	02	F3200-002678		1	-	-			FVST	227			
	03	LME -785501											
	04							6ÅR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	05								FVST		TILLSYN		
843714	01	FÖRSTÄRKARE 382	UE	-	-	-	VB		ME	F21	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	02	F3200-007370		1	-	-			FVST	227			
	03	LME -785420/2											
	04							6ÅR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	05								FVST		TILLSYN		
843721	01	INTEGRATOR 352,354	UE	-	-	-	VB		ME	F21	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	02	F3200-007368		2	-	-			FVST	227			
	03	LME -785275/2											
	04							6ÅR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	05								FVST		TILLSYN		
843728	01	KRAFTENHET311	UE	-	-	-	VB		ME	F21	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	02	F3200-002684		1	-	-			FVST	227			
	03	LME -785650											
	04							6ÅR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	05								FVST		TILLSYN		
843735	01	KRAFTENHET312	UE	-	-	-	VB		ME	F21	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	02	F3200-002630		1	-	-			FVST	227			
	03	LME -785350											
	04							6ÅR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	05								FVST		TILLSYN		
843742	01	KRAFTENHET313	UE	-	-	-	VB		ME	F21	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	02	F3200-002702		1	-	-			FVST	227			
	03	LME -785810											
	04							6ÅR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	05								FVST		TILLSYN		

1986-04-20

Sida 13

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
843749	01	.KRAFTENHET321	UE	-	-	-	VB		ME	F21	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	02	F3200-002659		1	-	-			FVST	227			
	03	LME -785425											
	04							6ÅR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	05								FVST		TILLSYN		
843756	01	.KRAFTENHET322	UE	-	-	-	VB		ME	F21	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	02	F3200-002701		1	-	-			FVST	227			
	03	LME -785800											
	04							6ÅR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	05								FVST		TILLSYN		
843763	01	.KRAFTENHET 331	UE	-	-	-	VB		ME	F21	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	02	F3200-002624		1	-	-			FVST	227			
	03	LME -785320											
	04							6ÅR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	05								FVST		TILLSYN		
843770	01	.LUCKSTYRNENHET 383	UE	-	-	-	460TIM		ME	F21	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2		
	02	F3200-007373		1	-	-			FVST	227	TILLSYN		
	03	LME -785454/2											
	04							6ÅR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2		
	05								FVST		TILLSYN		
843777	01	.MF-FÖRSTÄRKARE341	UE	-	-	-	VB		ME	F21	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2		
	02	F3200-002583		1	-	-			FVST	227			
	03	LME -785195											
	04							6ÅR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2		
	05								FVST		TILLSYN		
843784	01	.MOTTAGARENHET 1	UE	-	-	-	460TIM		ME	F21	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2		
	02	F3200-007366		1	-	-			FVST	227	TILLSYN		
	03	LME -775600/2											
	04							6ÅR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2		
	05								FVST		TILLSYN		
843791	01	.AFR-ENHET	--	-	-	-	VB		ME	F21	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2		
	02	F3200-002199		1	-	-			FVST	227			
	03	LME -785227											
	04							6ÅR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2		
	05								FVST		TILLSYN		
843798	01	.FÖRFÖRSTÄRKARE	--	-	-	-	VB		ME	F21	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2		
	02	F3200-004533		1	-	-			FVST	227			
	03	LME -785221/2											
	04							6ÅR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2		
	05								FVST		TILLSYN		
843805	01	.KYLLOFTSREGLLENHET	--	-	-	-	VB		ME	F21	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	02	F3200-002116		1	-	-			FVST	227			
	03	LME -775013											
	04							6ÅR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	05								FVST		TILLSYN		
843812	01	.MÅLDETEKTÖR 384	UE	-	-	-	460TIM		ME	F21	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2		
	02	F3200-007374		1	-	-			FVST	227	TILLSYN		
	03	LME -785519/2											
	04							6ÅR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2		
	05								FVST		TILLSYN		
843819	01	.OMKOPPLINGSSENH363	UE	-	-	-	VB		ME	F21	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	02	F3200-002637		1	-	-			FVST	227			
	03	LME -785405											
	04							6ÅR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1		
	05								FVST		TILLSYN		

Sida 14

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred krig	Åtgärd		
				4	5	6			7	8			9	
843826	01	PULSSEPARATOR 344	UE	-	-	-	VB		ME	F21	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1			
	02	F3200-007367		1	-	-			FVST	227				
	03	LME -785246/2						6ÅR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1			
	04								FVST		TILLSYN			
	05													
843833	01	RELÄENHET 373	UE	-	-	-	VB		ME	F21	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1			
	02	F3200-007376		1	-	-			FVST	227				
	03	LME -785616/2						6ÅR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1			
	04								FVST		TILLSYN			
	05													
843840	01	RELÄENHET 391	UE	-	-	-	VB		ME	F21	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1			
	02	F3200-007377		1	-	-			FVST	227				
	03	LME -785732/2						6ÅR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1			
	04								FVST		TILLSYN			
	05													
843847	01	SÄNDARE-MODENHET	UE	-	-	-	VB		ME	F21	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2			
	02	F3200-004261		1	-	-			FVST	227				
	03	LME -776200/2						1ÅR	ME		TOMT RADAR 003-3			
	04								FVST		FÄRSKNING AV MAGNETRON			
	05													
	06							6ÅR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2			
	07								FVST		TILLSYN			
	08													
843854	01	SÖKPROGRAMENHET 381	UE	-	-	-	VB		ME	F21	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1			
	02	F3200-007369		1	-	-			FVST	227				
	03	LME -785346/2						6ÅR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1			
	04								FVST		TILLSYN			
	05													
843861	01	TIDMODULATOR 343	UE	-	-	-	VB		ME	F21	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1			
	02	F3200-002621		1	-	-			FVST	227				
	03	LME -785313						6ÅR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1			
	04								FVST		TILLSYN			
	05													
843868	01	TRIGGER332	UE	-	-	-	460TIM		ME	F21	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2			
	02	F3200-002669		1	-	-			FVST	227	TILLSYN			
	03	LME -785480						6ÅR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 2			
	04								FVST		TILLSYN			
	05													
843876	01	INDIKATORENHET	UE	-	-	-	VB		ME	F21	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1			
	02	M3330-003118		1	-	-			FVST	227				
	03	LME -785297/2						4MÅN	ME		TOMT RADAR 003-2			
	04								FVST		FÄRSKNING AV INDIKATOR- RÖR			
	05	F14-5												
	06													
843882	01	MANÖVERENHET	UE	-	-	-	VB		ME	F21	TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1			
	02	M3330-003138		1	-	-			FVST	227				
	03	LME -785300						6ÅR	ME		TILLSYNSFÖRESKRIFT DEL 1			
	04								FVST		TILLSYN			
	05	F14-8												
843889	01	VRIDHANDTAG	UE	-	-	-	VB		ME	FFVAA	ASM 35-84-307			
	02	F6400-020181		1	-	-			FVST	35D				
	03	SAAB -KD4-10						8ÅR	ME		ASM 35-84-307			
	04								FFVAA		FÖRVARING			
	05	V28, F14-7												