

Gäller: Flygvapnet

Äldre TO-beteckning:
UFS 35-00-1960I
(U 164/91)

FPL 35F

M5800-350061

FPL 35J

M5800-350071

Underhållsplan Materiel

Grupp 843. Siktes- och spaningsradar

Innehåll	Adress
PS-011/A F4	843001

1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOAF FLYG 100-000002 (TOMT 80-140).

Läsanvisning för underhållsplan, se TOAF FLYG 100-000003 (TOMT 80-146).

2 Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller för bruksenheten (flygplanet), se UFS 35-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelser:

- Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges. Målsättningen skall dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.
- För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

¹⁾ PS-01-enheter har utgått. Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad och nya enheter har markerats med en asteriskrad under adressen.

Tjänsteställe, handläggare: FMV:FuhF3/G Rosenblad
Tekniskt underhållsstöd, ref: FFV Aerotech/FF27 L-E Anfält

Sida 2

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	Föreskrift	Uk-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
		01 GRUPP 843. SIKTES- OCH SPANINGSRADAR											
		02 =====											
		03 PS-011/A											
		04 -----											
843001	01	HANDKONTROLL	UE	-	-	-	VB		ME	FFVAA	ASM 35-84-317		
	02	F6400-004058		-	-	1			FFVAA	210			
	03	SAAB -8426000-10-4		1	-	-							
	04							8ÅR	ME		ASM 35-84-317	FÖ	
	05	V28, F4-9							FFVAA		FÖRVARING		

		* 01 UTGÅR NÄR TOMÄ 35-843-Ä2066 INFÖRTS.											
843015	01	APPARATENHET	UE	-	-	-	---	1ÅR	ME	FFVAA	TOMT RADAR 001-3	FÖ	SE MATSÄK
	02	M3330-001308		-	-	1			FVST	210	FÄRSKNING AV MAGNETRON		
	03	LME -786500/3		1	-	-							
	04												
	05	F4-4											
	06	001											
	07	PS-011											

		01 INFÖRS GENOM TOMÄ 35-843-Ä2066.											
843020	01	APPARATENHET	UE	-	-	-	---	1ÅR	ME	FFVAA	TOMT RADAR 001-3	FÖ	SE MATSÄK
*****	02	M3330-001418		-	-	1			FVST	210	FÄRSKNING AV MAGNETRON		
	03	LME -786500/3 MOD		1	-	-							
	04												
	05	F4-4											
	06	001											
	07	PS-011											

		01 UTGÅR NÄR TOMÄ 35-843-Ä2066 INFÖRTS.											
843029*	01	.STATIV	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	ERFORDRAS EJ		
	02	F3200-001633		-	-	1			FVST	210	REPARATION		
	03	LME -786200/3		1	-	-							
	04												
	05	001-00											
	06	PS-011											

		01 INFÖRS GENOM TOMÄ 35-843-Ä2066.											
843030	01	.STATIV	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	ERFORDRAS EJ		
*****	02	M3330-001468		-	-	1			FVST	210	REPARATION		
	03	LME -786200/3 MOD		1	-	-							
	04												
	05	001-00											
	06	PS-011											

		* 01 UTGÅR NÄR TOMÄ 35-843-Ä2066 INFÖRTS.											
843036*	01	.VENTILFÖRST ROLL	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-10-4001		
	02	F3200-000039		-	-	1			FVST	210	REPARATION		
	03	LME -786835		1	-	-							
	04												
	05	001-11											

		01 INFÖRS GENOM TOMÄ 35-843-Ä2066.											
843040	01	.VENTFÖRSTROLL	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-10-4001		
*****	02	M3330-001428		-	-	1			FVST	210	REPARATION		
	03	LME -786835/MOD		1	-	-							
	04												
	05	001-11											

1991-04-02

Sida 3

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				Åtgärd av i fred krig	
				4	5	6			Arbetsvolym (Mantimmar)				
843049*	01	.COSDELTA TVÄRFÖRST	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-10-4002		
	02	F3200-001634		-	-	1			FVST	210	REPARATION		
	03	LME -786310/2		1	-	-							
	04												
	05	001-12											
	06	PS-011											
843063*	01	.FELDETEKTOR H S	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	TOUF PSO1 10-000003		
	02	F3200-001630		-	-	2			FVST	210	REPARATION		
	03	LME -786607/2		2	-	-							
	04												
	05	001-13, -14											
	06	PS-011											
843077*	01	.SÖKPROGRAMGIVARE	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	TOUF PSO1 10-000004		
	02	F3200-001632		-	-	1			FVST	210	REPARATION		
	03	LME -786060/2		1	-	-							
	04												
	05	001-15											
	06	PS-011											
843084*	01	.TESTENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-10-4005		
	02	F3200-000012		-	-	1			FVST	210	REPARATION		
	03	LME -785585		1	-	-							
	04												
	05	001-21											
* 01 UTGÅR NÄR TOMÄ 35-843-Ä2066 INFÖRTS.													
843098*	01	.ANTENNSIGNAL ENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-10-4006		
	02	F3200-001635		-	-	1			FVST	210	REPARATION		
	03	LME -786325/2		1	-	-							
	04												
	05	001-22											
	06	PS-011											
01 INFÖRS GENOM TOMÄ 35-843-Ä2066.													
843100	01	.ANTENNSIGNAL ENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-10-4006		
*****	02	M3330-001448		-	-	1			FVST	210	REPARATION		
	03	LME -786325/2 MOD		1	-	-							
	04												
	05	001-22											
	06	PS-011											
843112*	01	.VENTILFÖRST H S	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-10-4007		
	02	F3200-001636		-	-	2			FVST	210	REPARATION		
	03	LME -786550/2		2	-	-							
	04												
	05	001-23, -24											
	06	PS-011											
* 01 UTGÅR NÄR TOMÄ 35-843-Ä2066 INFÖRTS.													
843126*	01	.RELÄSYSTEM R	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-10-4008		
	02	F3200-004811		-	-	1			FVST	210	REPARATION		
	03	LME -785771/2		1	-	-							
	04												
	05	001-25											
	06	PS-011											
01 INFÖRS GENOM TOMÄ 35-843-Ä2066.													
843130	01	.RELÄSYSTEM R	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-10-4008		
*****	02	M3330-001488		-	-	1			FVST	210	REPARATION		
	03	LME -785771/2 MOD		1	-	-							
	04												
	05	001-25											
	06	PS-011											

1991-04-02

Sida 4

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred krig	Åtgärd	
				4	5	6			7	8			
843133*	01	.OPERATORFÖRST R	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-10-4009		
	02	F3200-000026		-	-	1			FVST	210	REPARATION		
	03	LME -786210		1	-	-							
	04												
	05	001-31											

* 01 UTGÅR NÄR TOMÄ 35-843-Ä2066 INFÖRTS.													
843140*	01	.STROBGENERATOR	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-10-4010		
	02	F3200-000009		-	-	1			FVST	210	REPARATION		
	03	LME -785332		1	-	-							
	04												
	05	001-32											

01 INFÖRS GENOM TOMÄ 35-843-Ä2066.													
843145	01	.STROBGENERATOR	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	TOUF PS01 10-000010		
*****	02	M3330-001518		-	-	1			FVST	210	REPARATION		
	03	LME -785332/MOD		1	-	-							
	04												
	05	001-32											

* 01 UTGÅR NÄR TOMÄ 35-843-Ä2066 INFÖRTS.													
843154*	01	.INTEGRATOR H S	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-10-4011		
	02	F3200-001631		-	-	2			FVST	210	REPARATION		
	03	LME -785690/2		2	-	-							
	04												
	05	001-33, -34											
	06	PS-011											

01 INFÖRS GENOM TOMÄ 35-843-Ä2066.													
843155	01	.INTEGRATOR HS	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-10-4011		
*****	02	M3330-001508		-	-	2			FVST	210	REPARATION		
	03	LME -785690/2 MOD		2	-	-							
	04												
	05	001-33											
	06	PS-011											

* 01 UTGÅR NÄR TOMÄ 35-843-Ä2066 INFÖRTS.													
843168*	01	.FÖRSTÄRKARE A	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-10-4012		
	02	F3200-004812		-	-	1			FVST	210	REPARATION		
	03	LME -786950/2		1	-	-							
	04												
	05	001-35											
	06	PS-011											

01 INFÖRS GENOM TOMÄ 35-843-Ä2066.													
843170	01	.FÖRSTÄRKARE A	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-10-4012		
*****	02	M3330-001538		-	-	1			FVST	210	REPARATION		
	03	LME -786950/2 MOD		1	-	-							
	04												
	05	001-35											
	06	PS-011											

* 01 UTGÅR NÄR TOMÄ 35-843-Ä2066 INFÖRTS.													
843175*	01	.INTEGRATOR R	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-10-4013		
	02	F3200-000021		-	-	1			FVST	210	REPARATION		
	03	LME -785990		1	-	-							
	04												
	05	001-41											

1991-04-02

Sida 5

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing						
				4	5	6								
				7	8	9					Åtgärd			
01 INFÖRS GENOM TOMÄ 35-843-Ä2066.														
843180 *****	01	. INTEGRATOR R	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-10-4013			
	02	M3330-001618		-	-	1			FVST	210	REPARATION			
	03	LME -785990/MOD		1	-	-								
	04													
	05	001-41												
	06	PS-011												

* 01 UTGÅR NÄR TOMÄ 35-843-Ä2066 INFÖRTS.														
843182*	01	. FELDETEKTOR R	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-10-4014			
	02	F3200-000033		-	-	1			FVST	210	REPARATION			
	03	LME -786350		1	-	-								
	04													
	05	001-42												

01 INFÖRS GENOM TOMÄ 35-843-Ä2066.														
843185 *****	01	. FELDETEKTOR R	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-10-4014			
	02	M3330-001558		-	-	1			FVST	210	REPARATION			
	03	LME -786350/MOD		1	-	-								
	04													
	05	001-42												

* 01 UTGÅR NÄR TOMÄ 35-843-Ä2066 INFÖRTS.														
843189*	01	. EKODETEKTOR	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-10-4015			
	02	F3200-000040		-	-	1			FVST	210	REPARATION			
	03	LME -786850		1	-	-								
	04													
	05	001-43												

01 INFÖRS GENOM TOMÄ 35-843-Ä2066.														
843190 *****	01	. EKODETEKTOR	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	TOUF PS01 10-000015			
	02	M3330-001608		-	-	1			FVST	210	REPARATION			
	03	LME -788850/MOD		1	-	-								
	04													
	05	001-43												

843203*	01	. AKR-ENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-10-4016			
	02	F3200-003543		-	-	1			FVST	210	REPARATION			
	03	LME -785504/2		1	-	-								
	04													
	05	001-44												
	06	PS-011												

* 01 UTGÅR NÄR TOMÄ 35-843-Ä2066 INFÖRTS.														
843210*	01	. FÖRSTÄRKARE B	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-10-4017			
	02	F3200-000037		-	-	1			FVST	210	REPARATION			
	03	LME -786675		1	-	-								
	04													
	05	001-45												

01 INFÖRS GENOM TOMÄ 35-843-Ä2066.														
843215 *****	01	. FÖRSTÄRKARE B	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	TOUF PS01 10-000017			
	02	M3330-001568		-	-	1			FVST	210	REPARATION			
	03	LME -786675/MOD		1	-	-								
	04													
	05	001-45												

Sida 6

--

1991-04-02

Sida 7

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ua	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anmärkning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
843273*	01	MODULATOR	UE	-	-	-	1ÅR	ME	FFVAA	TQMT RADAR 001-3	FÖ		
	02	F3200-000005		-	-	1		FVST	210	FÄRSKNING AV MAGNETRON			
	03	LME -776850		1	-	-							
	04						VB	ME		UFA RADAR 001-10-4025			
	05	001-100						FVST		REPARATION			
843280	01	PULSPLATTA	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-10-4025	FÄR ENDA	
	02	F3200-000044		-	-	1		FVST	210	REPARATION		STAS PÅ B- OCH	
	03	LME -776721		1	-	-						C-NIVÅ	
	04												
	05	001-102											
843287	01	RELÄENHET MODULATOR	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-10-4026	FÄR ENDA	
	02	F3200-000004		-	-	1		FVST	210	REPARATION		STAS PÅ B- OCH	
	03	LME -776825		1	-	-						C-NIVÅ	
	04												
	05	001-103											
843294	01	MAGNETRONMOTORENHET	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-10-4027	FÄR ENDA	
	02	F3200-000003		-	-	1		FVST	210	REPARATION		STAS PÅ B- OCH	
	03	LME -776740		1	-	-						C-NIVÅ	
	04												
	05	001-104											
843301*	01	MOTTAGARE	UE	-	-	-	460TIM	---	ME	FFVAA	TILLSYNSFÖRESKRIFT	TS	
	02	F3200-000006		-	-	1		FVST	210	PS-01/A OCH PS-011/A			
	03	LME -778600		1	-	-				TILLSYN			
	04												
	05	001-600											
843308	01	FÖRFÖRSTÄRKARE	SUE	-	-	-	FÖLJER	---	ME	FFVAA	TOUF PS01 10-000028		
	02	F3200-000007		-	-	1	MOTTA-		FVST	210	TILLSYN		
	03	LME -778625		1	-	-	GAREN						
	04												
	05	001-623											
843315	01	AFR-ENHET	SUE	-	-	-	FÖLJER	---	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-10-4030		
	02	F3200-000008		-	-	1	MOTTA-		FVST	210	TILLSYN		
	03	LME -778650		1	-	-	GAREN						
	04												
	05	001-624											
843329	01	ANTENNHET	UE	-	-	-	900TIM		ME	FFVAA	UFA RADAR 001-20-4001	TS	
	02	M3330-001318		-	-	1			FFVAA	210	TILLSYN	ÖPPNA HYDRAUL-	
	03	LME -774000/4		1	-	-						SYSTEM	
	04							6ÅR	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-20-4001	FÖ	
	05	F4-5										RUMSKLASS 4A	
	06	002										ÖVRIGA	
	07	PS-011										RUMSKLASS 3	
	08						VB		ME		UFA RADAR 001-20-4001	SE MATSÄK	
									FVST		REPARATION		
843343	01	RESOLVERSIGNALENHET	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-20-4001	FÄR ENDA	
	02	F3200-001625		-	-	1		FVST	210	REPARATION		STAS OCH TRIM-	
	03	LME -774400/3		1	-	-						MAS PÅ C-NIVÅ	
	04												
	05	002-01											
	06	PS-011											
843350	01	INDIKATORENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-30-4001	UTBYTE AV BILD	
	02	M3330-001128		-	-	1		FVST	210	REPARATION		RÖRSENHET FÄR	
	03	SRA -R7-129862		1	-	-						ENDAST UTFÖRAS	
	04											PÅ C-NIVÅ SKR	
	05	F4-6										FMV-F:UHD A573	
	06	003										:195	

1991-04-02

Sida 8

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ua	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
843357	01	.FILTERENHET	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	ERFORDRAS EJ		
	02	F6057-000003		-	-	1			FVST	210	REPARATION		
	03	SRA -R6-128496		1	-	-							
	04												
	05	003-03											
* 01 UTGÅR NÄR TOMÄ 35 843-Å2066 INFÖRTS.													
843360*	01	.LJUSSKÄRM	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	TOMT 863-18		
	02	F6057-001869		-	-	1			KOMP	210	RENGÖRING		
	03	SRA -R6-130948/3		1	-	-							
01 INFÖRS GENOM TOMÄ 35 843-Å2066.													
843361	01	.LJUSSKÄRM	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	TOMT 863-18		
*****	02	M3330-001758		-	-	1			KOMP	210	RENGÖRING		
	03	SRA -R6-130948/3 MOD		1	-	-							
* 01 UTGÅR NÄR TOMÄ 35-843-Å2066 INFÖRTS.													
843371	01	RB-ANTENNSLAVENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-40-4001		
	02	M3330-001328		-	-	1			FVST	210	REPARATION		
	03	SRA -R6-133220/2		1	-	-							
	04												
	05	F4-16											
	06	005											
	07	PS-011											
01 INFÖRS GENOM TOMÄ 35-843-Å2066.													
843375	01	RB-ANTENNSLAVENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-40-4001		
*****	02	M3330-001698		-	-	1			FVST	210	REPARATION		
	03	SRA -R6-133220/2 MOD		1	-	-							
	04												
	05	F4-16											
	06	005											
	07	PS-011											
01 INFÖRS GENOM TOMÄ 35-843-Å2066.													
843378	01	RB-AVSTSLAVENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA RADAR 001-40-4002		
	02	M3330-001148		-	-	1			FVST	210	REPARATION		
	03	SRA -R6-133160		1	-	-							
	04												
	05	F4-19											
	06	006											
01 INFÖRS GENOM TOMÄ 35-843-Å2066.													
843385	01	RB-FREKVSLAVENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	TILLSYNSFÖRESKRIFT	SE MATSÄK	
	02	M3330-001158		-	-	2			FVST	210	PS-01/A OCH PS-011/A		
	03	SRA -R6-133107		2	-	-					REPARATION		
	04												
	05	F4-17, -18											
	06	007											
01 INFÖRS GENOM TOMÄ 35-843-Å2066.													
843399	01	.DISKRIMINATOR	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	TILLSYNSFÖRESKRIFT	FÅR ENDAST BY-	
	02	F6057-000002		-	-	2			FVST	210	PS-01/A OCH PS-011/A	TAS PÅ B- OCH	
	03	SRA -R5-133851		2	-	-					REPARATION	C-NIVÅ	
	04												
	05	007-01											
01 INFÖRS GENOM TOMÄ 35-843-Å2066.													
843406	01	.FÖRSTÄRKARE	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	TILLSYNSFÖRESKRIFT	FÅR ENDAST BY-	
	02	F6057-000001		-	-	2			FVST	210	PS-01/A OCH PS-011/A	TAS PÅ B- OCH	
	03	SRA -R5-133351		2	-	-					REPARATION	C-NIVÅ	
	04												
	05	007-02											

1991-04-02

Sida 10

[illegible]

