

*Best av utg B / 79*

1972-12-14

Sida 1 (14)

Tjänsteställe, handläggare UHDP/Å Hellström	Fastställd av R Klitte /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphäver
--	---	---------------	----------

35

Underhållsplan apparater

*Se 1*

Grupp 862. Elektriska instrument

<u>Innehåll</u>		<u>Sida</u>
Elektriska instrument	L3, L6	2
Bränslevolyymmätning	L7	11

Allmänt

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se OSM och TOMT 80-140.

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0010	Grupp 862 Elektriska instrument  Accelerometergivare M2957-101010 LME-VAH2001 (L3-35, -60)	08 60 61 00	Ue	1	1	2	1	1	1	FGH		ME Fvst	TOMT 35-862-2 Prestandamätning	CVA 200	
										Vb		ME CVA	(CVA TF 500-7:370) Reparation		
											9 mån	ME Fvst	TOMT 35-862-2 Provas före montering i flygplanet		
0020	Accelerometerindikator M3490-052010 LME-VTF3002 (L3-37, -58)	08 60 63 00	Ue	1	1	2	1	1	FGH		ME Fvst	TOMT 35-862-3 Prestandamätning	CVA 200		
										Vb		ME CVA	(CVA TF 500-7:369) Reparation		
											9 mån	ME Fvst	TOMT 35-862-3 Provas före montering i flygplanet		
0030	Accelerometerindikator M3490-052020 LME-VTF3003 (L3-37)	08 60 64 00	Ue					1	FGH		ME Fvst	TOMT 35-862-3 Prestandamätning	CVA 200		
										Vb		ME CVA	(CVA TF 500-7:369) Reparation		
											9 mån	ME Fvst	TOMT 35-862-3 Provas före montering i flygplanet		

**UNDERHÅLLSPLAN APPARAT UHP-A**  
Grupp 862 Elektriska instrument

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0040	Elektriska instrument (forts)  Impulsgivare F6064-000162 SATT-10300C (L3-34)	08 60 67 00		1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst CVA	ASM 35-81-345  Reparation	CVA 35	SAAB-6106488-001
0050	Motståndsgivare M2960-183010 LME-VAM2902 (L3-6)	08 60 70 00	Ue	1	1					Vb		ME Fvst	ASM 35-86-305 Reparation	CVA 35	Skaltermometer
0060	Motståndsgivare M2960-184010 SAAB-ZZ6-1 (L3-6)	08 60 71 00		1						GH		ME Fvst	ASM 35-86-312 Prestandamätning	CVA 35	Tempvarnare
										9 mån		ME Fvst	ASM 35-86-312 Provas före montering i flygplanet		
0070	Motståndsgivare M2960-185010 SAAB-ZZ6-2 (L3-6)	08 60 72 00			1	1	1			GH		ME Fvst	ASM 35-86-312 Prestandamätning	CVA 35	Tempvarnare
										9 mån		ME Fvst	ASM 35-86-312 Provas före montering i flygplanet		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0110	Elektriska instrument (forts)  Skaltemperaturindikator M3604-783010 LME-VTF-1013 (L3-5)	08 60 85 00	Ue	1	1							GH  Vb	ME Fvst  ME CVA  ME Fvst	ASM 35-86-304 Prestandamätning  (CVV TF 500:71) Reparation  ASM 35-86-304 Provas före montering i flygplanet	CVA 35	Alternativt M3604-783020
0120	Skaltemperaturindikator M3604-783020 LME-VTF-1014 (L3-5)	08 60 86 00	Ue	1	1							GH  Vb	ME Fvst  ME CVA  ME Fvst	ASM 35-86-304 Prestandamätning  (CVV TF 500:71) Reparation  ASM 35-86-304 Provas före montering i flygplanet	CVA 35	Alternativt M3604-783010
0130	<del>Svängindikator M3462-067010 NAF-GIE 5A (L3-36, -59)</del>	<del>08 60 88 00</del>	<del>Ue</del>	<del>1</del>	<del>1</del>	<del>2</del>	<del>1</del>	<del>1</del>	<del>1</del>	<del>EFGH</del>	<del>6 mån</del> <del>1 år</del> <del>4 år</del> <del>4 år</del>	<del>ME Fvst  ME Fvst  ME Fvst  ME CVM</del>	<del>TOMT 35-863-4 Prestandamätning  TOMT 35-863-4 Provas före montering i flygplanet  TOMT 35-863-4 Rundkörning  TOMT 35-863-4 Kontroll av föreläring. Byte av lager. Smörjning  TOMT 35-863-4 Smörjning</del>	<del>CVM 200</del>	<del>Alternativt M3462-067020     Rumsklass 4A  Rumsklass 4A</del>	

U 916/72

**UNDERHÅLLSPÅN APPARAT UHP-A**  
Grupp 862 Elektriska instrument

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER UFS 35-00-1965  
UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT SYSTEM

Sida 4

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0140	Elektriska instrument (forts)  Svängindikator M3462-067020 NAF-GIE 5B (L3-36, -59)	08 60 89 00	Ue	1	1	2	1	1	1	EFGH	6 mån	ME	TOMT 35-863-4	CVM 200	Alternativt M3462-067010
												Fvst	Prestandamätning		
												ME	TOMT 35-863-4		
												Fvst	Provas före montering i flygplanet		
												ME	TOMT 35-863-4		
Fvst	Rundkörning														
									4 år	ME	TOMT 35-863-4		Rumsklass 4A		
										CVM	Kontroll av förslitning Byte av lager Smörjning				
									4 år	ME	TOMT 35-863-4		Rumsklass 4A		
										CVM	Smörjning				
0150	Tryckbrytare F6400-003126 SAAB-1256611-1 ur (L3-15)	08 60 93 00	Ue	1	1	1	1	1	1	FGH		BE	UFS 35-41-2004	CVA 35	System 1
										Vb	ME	ASM 35-41-333			
											Fvst	Tillsyn/reparation			
0160	Tryckbrytare F6400-003127 SAAB-1256613-1 ur (L3-14)	08 60 94 00	Ue	1	1	1	1	1	1	FGH		BE	UFS 35-41-2004	CVA 35	System 2
										Vb	ME	ASM 35-41-333			
											Fvst	Tillsyn/reparation			

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0170	Elektriska instrument (forts)  Tryckgivare F6400-013723 SAAB-1256615-1 ur (L3-4)	08 60 97 00	Ue	1	1	1	1	1	1	H		ME Fvst	ASM 35-20-317 Prestandamätning	CVA 35	För bromsmano- meter
										Vb		ME CVA	ASM 35-20-317 Reparation		
											9 mån	ME Fvst	ASM 35-20-317 Provas före montering i flygplanet		
0180	Tryckindikator M3538-733010 USGAG-SR7A (L3-3)	08 61 00 00	Ue	1	1					H		ME Fvst	ASM 35-20-319 Provning	CVA 35	Bromstryck alternativt M3538-733020
										Vb		ME CVA	(CVV TF 500:487) Reparation		
											9 mån	ME Fvst	ASM 35-20-319 Provas före montering i flygplanet		
0190	Tryckindikator M3538-733020 USGAG-SR7Z (L3-3)	08 61 01 00	Ue	1	1	1	1	1	1	H		ME Fvst	ASM 35-20-319 Provning	CVA 35	Bromstryck
										Vb		ME CVA	(CVV TF 500:487) Reparation		
											9 mån	ME Fvst	ASM 35-20-319 Provas före montering i flygplanet		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0200	Elektriska instrument (forts)  Tryckvarningsgivare M2944-744010 SMITH 771 PG/KP	08 61 03 00	Ue	1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst CVA	TOMT 35-861-5 Tillsyn/reparation Reparation	CVA 200	Följer motorn vid översyn
0210	Tryckvarningsgivare M2944-810010 SMITH-0218 (L3-13)	08 61 05 00	Ue	1	1	1				FGH  Vb	7 1/2 år	ME Fvst  ME CVA  ME Fvst	ASM 35-43-305 Provning och eventuellt justering  (CVA TF 500:443) Reparation  ASM 35-43-305 Kontroll av skyddsmembran	CVA 35	Kabintryck
0220	Tryckvarningsgivare M2944-810020 SMITH-KSD 0207 MOD/SAAB (L3-13)	08 61 06 00	Ue			1	1	1		FGH  Vb	7 1/2 år	ME Fvst  ME CVA  ME Fvst	ASM 35-43-305 Provning och eventuellt justering  (CVA TF 500:443) Reparation  ASM 35-43-305 Kontroll av skyddsmembran	CVA 35	
0230	Utloppstempgivare M2961-144010 SFA 90428 (L6-4)	08 61 09 00		8	8	8	8	8	8	EFGH  Vb		BE Komp  ME Fvst	UFS 35-862-2002 Kontroll  TOMT 35-861-6 Reparation	CVA 200	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0240	Elektriska instrument (forts)  Utløppstempindikator M3605-767030 LME-VRF-4204 (L6-3)	08 61 12 00	Ue	1	1						EFGH		BE Komp	UFS 35-862-2004 Kontroll av mätinstallationen	CVA 200	
											Vb		ME Fvst	TOMT 35-862-4 Tillsyn/reparation		
											Vb		ME CVA	(CVA TF 500-7:538) Reparation		
									9 mån				ME Fvst	TOMT 35-862-4 Provas före montering i flygplanet		
0250	Utløppstempindikator M3605-768010 LME-VRF-6002 (L6-3)	08 61 13 00	Ue		1	1	1				EFGH		BE Komp	UFS 35-862-2004 Kontroll av mätinstallationen	CVA 200	
											Vb		ME Fvst	TOMT 35-862-4 Tillsyn/reparation		
											Vb		ME CVA	(CVA TF 500-7:538) Reparation		
									9 mån				ME Fvst	TOMT 35-862-4 Provas före montering i flygplanet		



Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				361	362	363	364	365	366	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0260	Elektriska instrument (forts)  Utloppstempindikator M3605-768020 LME-VRF-6002MOD (L6-3)	08 61 14 00	Ue	1											
0270	Varvtalsglvare M2951-735010 SMITH-KGA0801 (L6-2)	08 61 18 00	Ue	1	1	1	1	1	1	1					
0280	Varvtalsindikator M3474-755010 LME-VNF-1102 (L6-1, -6)	08 61 21 00	Ue	1	2										

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0290	Elektriska instrument (forts)  Varvtalsindikator M3474-757020 LME-VNF-1202 (L6-1)	08 61 22 00	Ue	1	1	1			F		ME Fvst	TOMT 35-861-12 Prestandamätning	CVA 200		
									GH		ME CVA	(CVV TF 500:301) Rengöring Smörjning Justering			
										9 mån	ME Fvst	TOMT 35-861-12 Provas före montering i flygplanet			
0300	Varvtalsindikator M3474-771010 SMITH-KTD0701/W (L6-1)	08 61 23 00	Ue			1			F		ME Fvst	TOMT 35-862-5 Prestandamätning	CVA 200		
									GH		ME CVA	(CVV TF 500:334) Rengöring Smörjning Justering			
										9 mån	ME Fvst	TOMT 35-862-5 Provas före montering i flygplanet			

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0360	Bränslevolymmätning  Balanseringsrelä F5960-000039 SMITH-MA6 (L7-5)	08 61 31 00	Ue	1	1	1	1	1	1	FGH		BE Komp	UFS 35-862-2005 Bränslebalanseringskretsar, kontroll	CVA 35	
										FGH		ME Fvst	ASM 35-86-315 Putsning av reläkontakt		
										Vb		ME CVA	(CVV TF 500:78) Reparation		
									9 mån			ME Fvst	ASM 35-86-315 Provas före montering i flygplanet		
0370	Bränslevolymindikator M3426-749010 SMITH-LK17 (L7-3)	08 61 34 00	Ue	1	1	1				Vb		ME Fvst	ASM 35-86-310 Tillsyn/reparation	CVA 35	
										GH		ME CVA	(CVV TF 500:80) Kontroll av potentiometrar, eventuellt putsning av potentiometerbanor		
									9 mån			ME Fvst	ASM 35-86-310 Provas före montering i flygplanet		
0380	Bränslevolymindikator M3426-749020 SMITH-LK171 (L7-3)	08 61 35 00	Ue			1		1		Vb		ME Fvst	ASM 35-86-325 Tillsyn/reparation	CVA 35	
										GH		ME CVA	(CVV TF 500:253) Kontroll av potentiometrar, eventuellt putsning av potentiometerbanor		
									9 mån			ME Fvst	ASM 35-86-325 Provas före montering i flygplanet		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0390	Bränslevolymmätning (forts)  Bränslevolymindikator M3426-754010 SMITH-LK172 (L7-3)	08 61 36 00	Ue			1				Vb  GH			ME Fvst  ME CVA  ME Fvst	ASM 35-86-325 Tillsyn/reparation  (CVV TF 500:253) Kontroll av potentiometrar, eventuellt putsning av potentiometerbanor  ASM 35-86-325 Provas före montering i flygplanet	CVA 35	
0400	Förstärkare F5960-000037 SMITH-LA14-1 (L7-6, -7)	08 61 40 00	Ue	2	2	2	2	2	2	FGH  Vb			ME Fvst  ME CVA  ME Fvst	ASM 35-86-310 Tillsyn/reparation  (CVV TF 500:77B) Reparation  ASM 35-86-310 Provas före montering i flygplanet	CVA 35	
0410	Justerlåda F5960-000030 SMITH-BT22-4 (L7-4)	08 61 43 00	Ue	1	1	1				FGH  Vb  Vb			BE Komp  ME Fvst  ME CVA  ME Fvst	UFS 35-862-2001 Kontroll och kalibrering  ASM 35-86-310 Tillsyn/reparation  (CVV TF 500:76) Reparation  ASM 35-86-310 Provas före montering i flygplanet	CVA 35	

**UNDERHÅLLSPLAN APPARAT UHP-A**  
Grupp 862 Elektriska instrument

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0420	Bränslevolyymmätning (forts)  Justerlåda F5960-000091 SMITH-BT22-23 (L7-45)	08 61 44 00	Ue		1	1	1			EFGH		BE Komp	UFS 35-65-2011 Provning av tömningskretsen och bränsleindikeringen	CVA 35	För fälltankar
										Vb		ME Fvst	ASM 35-86-323 Tillsyn/reparation		
										Vb		ME CVA	(CVV TF 500:255) Reparation		
									9 mån			ME Fvst	ASM 35-86-323 Provas före montering i flygplanet		
0430	Justerlåda F5960-000092 SMITH-BT22-24 (L7-4)	08 61 45 00	Ue		1	1	1			FGH		BE Komp	UFS 35-862-2001 Kontroll och kalibrering	CVA 35	
										Vb		ME Fvst	ASM 35-86-324 Tillsyn/reparation		
										Vb		ME CVA	(CVV TF 500:344) Reparation		
									9 mån			ME Fvst	ASM 35-86-324 Provas före montering i flygplanet		
0440	Reglerventil (L7-8, -9) F6400-000267	06 55 45 00	Ue					2							Se grupp 65: Bränsleledning

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0450	Bränslevolymmätning (forts) Reglerventil (L7-8, -9) F6400-003153	06 55 35 00	Ue	2	2	2									Se grupp 65: Bränsleledning
0460	Reglerventil (L7-8, -9) F6400-003154	06 55 40 00				2	2								Se grupp 65: Bränsleledning
0470	Transformator F3022-000103 ELAB 115/115V 400 Hz (L7-26)	08 61 50 00		1	1	1		Vb		ME Fvst CVA	ASM 35-86-307  Reparation	CVA 35			