

1979-05-22

Sida 1 (7)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/Å Hellström FFV-U/L 1340	Fastställd av R Klitte /C-G Bringdal	Ändrad enligt <i>Se /</i>	Upphäver UFS 35-00-1965 1) 35-00-1965:1
--	--	------------------------------	---

35

Underhållsplan Materiel

Grupp 862. Elektriska instrument

<u>Innehåll</u>		<u>Sida</u>
Elektriska instrument	L3, L6	2
Bränslevolyymmätning	L7	6

1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll,
se TOMT 80-140.

2 Speciella bestämmelser

Angivna drift- och kalendertider i denna
UFS är maxtider för underhållsintervallerna
och får inte överskridas. De i TOMT 80-140
angivna toleranserna för drift- och kalender-
tider gäller inte fpl 35.

[illegible]

Adress	Rad	Materielidentiflering	Uo	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd			
				4	5	6			7	8	9	Åtgärd av		
862060	01	GIVARE	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	ASM 35-86-312			
	02	M2960-185010		1	1	1			FVST	35	PRESTANDAMÄTNING			
	03	SAAB -226-2												
	04													
	05	L3-6												
	06	TEMPVARNARE												

862070	01	SKALTEMPERATURIND	UE	-	-	1	VB	---	ME	CVA	ASM 35-86-304			ALTERNATIVT
	02	M3604-783010		-	-	-			FVST	35	PRESTANDAMÄTNING			M3604-783020
	03	LME -VTF1013												
	04						VB		ME		CVV TF 500:71			
	05	L3-5							CVA		REPARATION			

862080	01	SKALTEMPERATURIND	UE	-	-	1	VB		ME	CVA	ASM 35-86-304			ALTERNATIVT
	02	M3604-783020		-	-	-			FVST	35	PRESTANDAMÄTNING			M3604-783010
	03	LME -VTF1014												
	04						VB		ME		CVV TF 500:71			
	05	L3-5							CVA		REPARATION			

862090	01	SVÄNGINDIKATOR	UE	-	-	2	VB		ME	CVM	UFA 35-863-4002			ALTERNATIVT
	02	M3462-067010		1	-	1			FVST	200	TILLSYN			M3462-067020
	03	NAF -GIE5A												
	04							1RR	ME		UFA 35-863-4002			
	05	L3-36, -59							FVST		RUNDKÖRNING			
	06													
	07						460TIM	4RR	ME		U-FÖRESKRIFT			RUMSKLASS 4A
	08								CVM		ÖVERSYN			Se 1

862100	01	SVÄNGINDIKATOR	UE	-	-	2	VB		ME	CVM	UFA 35-863-4002			ALTERNATIVT
	02	M3462-067020		1	-	1			FVST	200	TILLSYN			M3462-067010
	03	NAF -GIE5B												
	04							1RR	ME		UFA 35-863-4002			
	05	L3-36, -59							FVST		RUNDKÖRNING			
	06													
	07						460TIM	4RR	ME		U-FÖRESKRIFT			RUMSKLASS 4A
	08								CVM		ÖVERSYN			Se 1

[illegible]

[illegible]

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig		
				4	5	6			7	8				
862230	01	VARVTALSINDIKATOR	UE	-	-	2	460TIM	---	ME	CVA	TOMT 35-861-12			
	02	M3474-755010		-	-	-			FVST	200	PRESTANDAMÄTNING			
	03	LME -VNF1102												
	04						900TIM		ME		CVV TF 500:301			
	05	L6-1, -6							CVA		TILLSYN			
862240	01	VARVTALSINDIKATOR	UE	-	-	-	460TIM	---	ME	CVA	TOMT 35-861-12			
	02	M3474-757020		1	-	1			FVST	200	PRESTANDAMÄTNING			
	03	LME -VNF1202												
	04						900TIM		ME		CVV TF 500:301			
	05	L6-1							CVA		TILLSYN			
862250	01	VARVTALSINDIKATOR	UE	-	-	-	460TIM	---	ME	CVA	TOMT 35-862-5			
	02	M3474-771010		-	1	-			FVST	200	PRESTANDAMÄTNING			
	03	SMITH-KTD0701/W												
	04						900TIM		ME		CVV TF 500:334			
	05	L6-1							CVA		TILLSYN			
BRÄNSLEVOLYMMÄTNING														
862260	01	BALANSERINGSRELA	UE	-	-	1	VB	---	ME	CVA	ASM 35-86-315			
	02	F5960-000039		1	1	1			FVST	35	TILLSYN			
	03	SMITH-MA6												
	04						VB		ME		CVV TF 500:78			
	05	L7-5							CVA		REPARATION			
862270	01	BRÄNSLEVOLYMIND	UE	-	-	1	VB	---	ME	CVA	ASM 35-86-310			
	02	M3426-749010		-	-	-			FVST	35	REPARATION			
	03	SMITH-LK17												
	04						VB		ME		CVV TF 500:80			
	05	L7-3							CVA		TILLSYN			
862280	01	BRÄNSLEVOLYMIND	UE	-	-	-	VB	---	ME	CVA	ASM 35-86-325			
	02	M3426-749020		1	-	1			FVST	35	REPARATION			
	03	SMITH-LK171												
	04						VB		ME		CVV TF 500:253			
	05	L7-3							CVA		TILLSYN			

Adress	Rad	Materialidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning		
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred krig			Åtgärd	
				4	5	6									
				7	8	9									
862290	01	BRÄNSLEVOLYMIND	UE	-	-	-	VB	---	ME	CVA	ASM 35-86-325				
	02	M3426-754010		-	1	-					FVST			35	REPARATION
	03	SMITH-LK172													
	04														
	05	L7-3													CVV TF 500:253 TILLSYN
862300	01	FÖRSTÄRKARE	UE	-	-	2	VB	---	ME	CVA	ASM 35-86-310				
	02	F5960-000037		2	2	2					FVST			35	TILLSYN
	03	SMITH-LA14-1													
	04														
	05	L7-6, -7													CVV TF 500:77 REPARATION
862310	01	JUSTERLÅDA	UE	-	-	1	VB	---	ME	CVA	ASM 35-86-310				
	02	F5960-C00030		-	-	-					FVST			35	REPARATION
	03	SMITH-BT22-4													
	04														
	05	L7-4													
862320	01	JUSTERLÅDA	UE	-	-	-	VB	---	ME	CVA	ASM 35-86-323				
	02	F5960-000091		1	1	1					FVST			35	REPARATION
	03	SMITH-BT22-23													
	04														
	05	L7-45													
	06	FÖR FÄLLTANKAR													
862330	01	JUSTERLÅDA	UE	-	-	-	VB	---	ME	CVA	ASM 35-86-324				
	02	F5960-000092		1	1	1					FVST			35	REPARATION
	03	SMITH-BT22-24													
	04														
	05	L7-4													
862340	01	TRANSFORMATOR	--	-	-	1	VB	---	ME	CVA	ASM 35-86-307				
	02	F3022-000103		-	-	-					FVST			35	REPARATION
	03	ELAB -115 115V 400HZ													
	04														
	05	L7-26													