

*Just av utg C / 79*

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER **UFS**  
UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT SYSTEM

35-00-1966B

1974-05-09

Sida 1 (15)

|                                                  |                                            |               |                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| Tjänsteställe, handläggare<br>F:UHDP/Å Hellström | Fastställd av<br>J-O Arman<br>/J Österberg | Ändrad enligt | Upphäver<br>UFS 35-00-1966 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------------------|

*Se 1*

35

### Underhållsplan apparater (UHPLAN-A)

#### Grupp 863. L4/14. Gyroinstrument

#### Allmänt

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se OSM och  
TOMT 80-140.

| Pos  | Materielidentifiering                             | LKOD         | Ue | Antal |     |     |     |     |     | Underhållsperiod   |            | Åtgärd på                    | Föreskrift                                                    | Huvud-vst         | Anteckning |
|------|---------------------------------------------------|--------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|      |                                                   | Individ-uppf |    | 351   | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | Drift              | För-varing | Åtgärd av                    | Åtgärd                                                        | Under-håll i krig |            |
| 0010 | Grupp 863<br>Gyroinstrument<br><br>FLI 19<br>(L4) | 08 63 01 00  |    | 1     |     |     |     |     |     | EFGH<br><br>12 mån |            | BE<br>Komp<br><br>BE<br>Komp | UFS 35-80-2111<br>Kontroll<br><br>UFS 35-86-2001<br>Deviering | CVM               |            |
| 0020 | FLI 23<br>M3257-023011<br>(L4)                    | 08 63 03 00  |    | 1     |     |     |     |     |     | EFGH<br><br>12 mån |            | BE<br>Komp<br><br>BE<br>Komp | UFS 35-80-2112<br>Kontroll<br><br>UFS 35-86-2001<br>Deviering | CVM               |            |
| 0030 | FLI 25<br>M3257-025011<br>(L14)                   | 08 63 05 00  |    | 1     |     | 1   |     |     |     | EFGH<br><br>12 mån |            | BE<br>Komp<br><br>BE<br>Komp | UFS 35-80-2113<br>Kontroll<br><br>UFS 35-86-2001<br>Deviering | CVM               |            |
| 0040 | FLI 27<br>M3257-027011<br>(L4)                    | 08 63 07 00  |    |       |     |     |     | 1   |     | EFGH<br><br>12 mån |            | BE<br>Komp<br><br>BE<br>Komp | UFS 35-80-2113<br>Kontroll<br><br>UFS 35-86-2001<br>Deviering | CVM               |            |

[illegible]

| Pos  | Materielidentifiering                                                                        | LKOD         | Ue | Antal |     |     |     |     |     | Underhållsperiod |            | Åtgärd på  | Föreskrift                                                       | Huvud-vst         | Anteckning                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
|      |                                                                                              | Individ-uppf |    | 351   | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | Drift            | För-varing | Åtgärd av  | Åtgärd                                                           | Under-håll i krig |                           |
| 0070 | Gyroinstrument<br>(forts)<br><br>. Flyglägesgivare<br>M3257-027118<br>AGA-N191000<br>(L4-10) | 08 63 22 00  | Ue |       |     |     |     |     | 1   | FGH              |            | ME<br>Fvst | UFA 35-863-4015<br>Prestandamätning                              | CVM<br>35         | Emballage<br>F1281-203797 |
|      |                                                                                              |              |    |       |     |     |     |     |     |                  | 6 mån      | ME<br>Fvst | UFA 35-863-4015<br>Provas före montering i flygplanet            |                   |                           |
|      |                                                                                              |              |    |       |     |     |     |     |     |                  | 1 år       | ME<br>Fvst | UFA 35-863-4015<br>Rundkörning                                   |                   |                           |
|      |                                                                                              |              |    |       |     |     |     |     |     | 6 år             |            | ME<br>CVM  | (CVM-U)<br>Kontroll av förslitning<br>Byte av lager<br>Smörjning |                   | Rumsklass 5B              |
|      |                                                                                              |              |    |       |     |     |     |     |     |                  | 5 år       | ME<br>CVM  | (CVM-U)<br>Smörjning                                             |                   | Rumsklass 5B              |
| 0080 | . Flyglägesindikator<br>M3256-029010<br>AGA-N190854<br>(L14-7)                               | 08 63 25 00  | Ue |       |     |     |     |     | 1   | EFGH             |            | ME<br>Fvst | UFA 35-863-4010<br>Prestandamätning                              | CVM               |                           |
|      |                                                                                              |              |    |       |     |     |     |     |     |                  | 6 mån      | ME<br>Fvst | UFA 35-863-4010<br>Provas före montering i flygplanet            |                   |                           |
|      |                                                                                              |              |    |       |     |     |     |     |     | 4 år             |            | ME<br>CVM  | (CVM-U)<br>Kontroll av förslitning<br>Smörjning av styrindikator |                   | Rumsklass 4A              |
|      |                                                                                              |              |    |       |     |     |     |     |     |                  | 5 år       | ME<br>CVM  | (CVM-U)<br>Smörjning                                             |                   | Rumsklass 4A              |
|      |                                                                                              |              |    |       |     |     |     |     |     |                  |            |            |                                                                  |                   | Se 1                      |

| Pos  | Materielidentifiering                                                                          | LKOD         | Ue | Antal |     |     |     |     |     | Underhållsperiod |            | Åtgärd på  | Föreskrift                                                                    | Huvud-vst         | Anteckning                                                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                | Individ-uppf |    | 351   | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | Drift            | För-varing | Åtgärd av  | Åtgärd                                                                        | Under-håll i krig |                                                                              |
| 0090 | Gyrolinstrument<br>(forts)<br><br>.. Styrindikator<br>M3380-001030<br>ARENC-M-34BOC<br>(BOC 4) | 08 63 28 00  | Ue |       |     | 1   |     |     |     | EFGH             |            | ME<br>Fvst | UFA 35-863-4010<br>Prestandamätning                                           | CVM               | Rumsklass 4A<br>När styrindikatorn<br>är skild från flyg-<br>lägesindikatorn |
|      |                                                                                                |              |    |       |     |     |     |     |     |                  | 6 mån      | ME<br>Fvst | UFA 35-863-4010<br>Provas före montering i flygplanet                         |                   |                                                                              |
|      |                                                                                                |              |    |       |     |     |     |     |     | 4 år             |            | ME<br>CVM  | (CVM-U)<br>Kontroll av förslitning av släp-<br>borstar och linor<br>Smörjning |                   | Rumsklass 4A                                                                 |
|      |                                                                                                |              |    |       |     |     |     |     |     |                  | 5 år       | ME<br>CVM  | (CVM-U)<br>Smörjning                                                          |                   | Rumsklass 4A                                                                 |
| 0100 | . Förstärkare<br>M3257-023118<br>AGA-N190844<br>(I4-14)                                        | 08 63 31 00  | Ue | 1     |     |     |     |     |     | FGH              |            | ME<br>Fvst | UFA 35-863-4008<br>Prestandamätning                                           | CVM               |                                                                              |
|      |                                                                                                |              |    |       |     |     |     |     |     |                  | 6 mån      | ME<br>Fvst | UFA 35-863-4008<br>Provas före montering i flygplanet                         |                   |                                                                              |
|      |                                                                                                |              |    |       |     |     |     |     |     | 6 år             |            | ME<br>CVM  | (CVM-U)<br>Smörjning av kopierservon                                          |                   | Rumsklass 4A                                                                 |
|      |                                                                                                |              |    |       |     |     |     |     |     |                  | 5 år       | ME<br>CVM  | (CVM-U)<br>Smörjning                                                          |                   | Rumsklass 4A                                                                 |

| Pos  | Materielidentifiering                                                                       | LKOD         | Ue | Antal |     |     |     |     |     | Underhållsperiod |            | Åtgärd på  | Föreskrift                                                                          | Huvud-vst         | Anteckning   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
|      |                                                                                             | Individ-uppf |    | 351   | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | Drift            | För-varing | Åtgärd av  | Åtgärd                                                                              | Under-håll i krig |              |
| 0110 | Gyroinstrument<br>(forts)<br><br>. Förstärkare 1<br>M3257-025128<br>AGA-N190581<br>(L14-13) | 08 63 35 00  | Ue | 1     | 1   | 1   |     |     |     | FGH              | 6 mån      | ME<br>Fvst | UFA 35-863-4007, -4010<br>Prestandamätning                                          | CVM               |              |
|      |                                                                                             |              |    |       |     |     |     |     |     | 6 år             |            | ME<br>Fvst | UFA 35-863-4007, -4010<br>Provas före montering i flygplanet                        |                   | Rumsklass 4A |
|      |                                                                                             |              |    |       |     |     |     |     |     |                  | 5 år       | ME<br>CVM  | (CVM-U)<br>Smörjning av kopierservon<br>Kontroll av förslitning av släp-<br>borstar |                   | Rumsklass 4A |
| 0120 | . Förstärkare 1<br>M3257-027128<br>AGA-N190849<br>(L4-8)                                    | 08 63 38 00  | Ue |       |     |     |     |     | 1   | FGH              | 6 mån      | ME<br>Fvst | UFA 35-863-4015<br>Prestandamätning                                                 | CVM               |              |
|      |                                                                                             |              |    |       |     |     |     |     |     | 6 år             |            | ME<br>Fvst | UFA 35-863-4015<br>Provas före montering i flygplanet                               |                   | Rumsklass 4A |
|      |                                                                                             |              |    |       |     |     |     |     |     |                  | 5 år       | ME<br>CVM  | (CVM-U)<br>Smörjning av kopierservon<br>Kontroll av förslitning av släp-<br>borstar |                   | Rumsklass 4A |
|      |                                                                                             |              |    |       |     |     |     |     |     |                  |            | ME<br>CVM  | (CVM-U)<br>Smörjning                                                                |                   | Rumsklass 4A |

| Pos  | Materielidentifiering                                                                        | LKOD         | Ue | Antal |     |     |     |     |     | Underhållsperiod |            | Åtgärd på  | Föreskrift                                                   | Huvud-vst         | Anteckning |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|      |                                                                                              | Individ-uppf |    | 351   | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | Drift            | För-varing | Åtgärd av  | Åtgärd                                                       | Under-håll i krig |            |
| 0130 | Gyrolinstrument<br>(forts)<br><br>. Förstärkare 2<br>M3257-025138<br>AGA-N190567<br>(L14-14) | 08 63 41 00  | Ue | 1     | 1   | 1   |     |     |     | FGH              | 6 mån      | ME<br>Fvst | UFA 35-863-4007, -4010<br>Prestandamätning                   | CVM               |            |
|      |                                                                                              |              |    |       |     |     |     |     |     | Vb               |            | ME<br>Fvst | UFA 35-863-4007, -4010<br>Provas före montering i flygplanet |                   |            |
|      |                                                                                              |              |    |       |     |     |     |     |     | Vb               |            | ME<br>Fvst | UFA-35-863-4007<br>Reparation/justering                      |                   |            |
|      |                                                                                              |              |    |       |     |     |     |     |     |                  |            | ME<br>CVM  | (CVM-U)<br>Reparation                                        |                   |            |
| 0140 | . Förstärkare 2<br>M3257-027138<br>AGA-N190850<br>(L4-9)                                     | 08 63 44 00  | Ue |       |     |     |     | 1   |     | FGH              | 6 mån      | ME<br>Fvst | UFA 35-863-4015<br>Prestandamätning                          | CVM               |            |
|      |                                                                                              |              |    |       |     |     |     |     |     | Vb               |            | ME<br>Fvst | UFA 35-863-4015<br>Provas före montering i flygplanet        |                   |            |
|      |                                                                                              |              |    |       |     |     |     |     |     | Vb               |            | ME<br>Fvst | UFA 35-863-4015<br>Reparation/justering                      |                   |            |
|      |                                                                                              |              |    |       |     |     |     |     |     |                  |            | ME<br>CVM  | (CVM-U)<br>Reparation                                        |                   |            |
| 0150 | . Gyrosynkompass<br>M3265-019011<br>(L4)                                                     |              |    | 1     |     |     |     |     |     |                  |            |            |                                                              | CVM               |            |

| Pos  | Materielidentifiering                                                                       | LKOD         | Ue | Antal |     |     |     |     |     | Underhållsperiod |                                           | Åtgärd på                                                      | Föreskrift                                                                                                                                                                                                                           | Huvud-vst         | Anteckning                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
|      |                                                                                             | Individ-uppf |    | 351   | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | Drift            | För-varing                                | Åtgärd av                                                      | Åtgärd                                                                                                                                                                                                                               | Under-håll i krig |                                          |
| 0160 | Gyrolinstrument<br>(forts)<br><br>.. Förstärkare<br>M3265-019148<br>CVM-MSD-4031<br>(L4-18) | 08 63 47 00  | Ue | 1     |     |     |     |     |     | FGH              | 6 mån                                     | ME<br>Fvst<br><br>ME<br>Fvst<br><br>ME<br>CVM                  | TOMT 35-863-2<br>Prestandamätning<br><br>TOMT 35-863-2<br>Provas före montering i flygplanet<br><br>(CVM-U)<br>Reparation                                                                                                            | CVM<br>200        | SPERU typ C4B<br>mod                     |
| 0170 | .. Kursgivare<br>M2912-019010<br>CVM-MSD-4024<br>(L4-16)                                    | 08 63 50 00  | Ue | 1     |     |     |     |     |     | Vb<br><br>Vb     |                                           | ME<br>Fvst<br><br>ME<br>CVM                                    | TOMT 35-863-3<br>Tillsyn<br><br>(CVM-U)<br>Reparation                                                                                                                                                                                | CVM<br>200        | Rumsklass 4A                             |
| 0180 | .. Kursgyro<br>M3264-019010<br>CVM-MSD-3105<br>(L4-15)                                      | 08 63 53 00  | Ue | 1     |     |     |     |     |     | FGH              | 6 mån<br><br>1 år<br><br>6 år<br><br>5 år | ME<br>Fvst<br><br>ME<br>Fvst<br><br>ME<br>CVM<br><br>ME<br>CVM | TOMT 35-863-2<br>Prestandamätning<br><br>TOMT 35-863-2<br>Provas före montering i flygplanet<br><br>TOMT 35-863-2<br>Rundkörning<br><br>(CVM-U)<br>Kontroll av förelitning<br>Byte av lager<br>Smörjning<br><br>(CVM-U)<br>Smörjning | CVM<br>220        | Rumsklass 4A<br><br><br><br>Rumsklass 4A |

) ) ) )



| Pos  | Materielidentifiering                                                                               | LKOD         | Ue | Antal |     |     |     |     |     | Underhållsperiod |            | Åtgärd på  | Föreskrift                                          | Huvud-vst         | Anteckning                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
|      |                                                                                                     | Individ-uppf |    | 351   | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | Drift            | För-varing | Åtgärd av  | Åtgärd                                              | Under-håll i krig |                                  |
| 0190 | Gyrolinstrument<br>(forts)<br><br>.. Kursindikator<br>M3263-019010<br>SPERU-669556-6<br>(L4-7, -27) | 08 63 56 00  | Ue |       |     |     |     |     |     | 2                | EFGH       | ME<br>Fvst | TOMT 35-863-2<br>Prestandamätning                   | CVM<br>220        | Rumsklass 4A<br><br>Rumsklass 4A |
|      |                                                                                                     |              |    |       |     |     |     |     |     |                  | 6 mån      | ME<br>Fvst | TOMT 35-863-2<br>Provas före montering i flygplanet |                   |                                  |
|      |                                                                                                     |              |    |       |     |     |     |     |     |                  | Vb         | ME<br>CVM  | (CVM-U)<br>Kontroll av förslitning<br>Smörjning     |                   |                                  |
|      |                                                                                                     |              |    |       |     |     |     |     |     |                  | 5 år       | ME<br>CVM  | (CVM-U)<br>Smörjning                                |                   |                                  |
| 0200 | .. Synkroniserindikator<br>M3611-019010<br>SPERU-865568<br>(L4-9)                                   | 08 63 59 00  |    |       |     |     |     |     |     | 1                | GH         | ME<br>Fvst | TOMT 35-863-2<br>Funktionskontroll                  | CVM<br>200        | Rumsklass 4A                     |
|      |                                                                                                     |              |    |       |     |     |     |     |     |                  | Vb         | ME<br>CVM  | (CVM-U)<br>Reparation                               |                   |                                  |
| 0210 | . Horisontindikator<br>M3256-019010<br>SPERU-1777840-600<br>(L4-8)                                  | 08 63 62 00  | Ue |       |     |     |     |     |     | 1                | EFGH       | ME<br>Fvst | TOMT 35-863-2<br>Prestandamätning                   | CVM<br>220        | Rumsklass 4A<br><br>Rumsklass 4A |
|      |                                                                                                     |              |    |       |     |     |     |     |     |                  | 6 mån      | ME<br>Fvst | TOMT 35-863-2<br>Provas före montering i flygplanet |                   |                                  |
|      |                                                                                                     |              |    |       |     |     |     |     |     |                  | 6 år       | ME<br>CVM  | (CVM-U)<br>Kontroll av förslitning<br>Smörjning     |                   |                                  |
|      |                                                                                                     |              |    |       |     |     |     |     |     |                  | 5 år       | ME<br>CVM  | (CVM-U)<br>Smörjning                                |                   |                                  |

| Pos  | Materielidentifiering                                                                      | LKOD         | Ue | Antal |     |     |     |     |     | Underhållsperiod |                               | Åtgärd på                              | Föreskrift                                                                                                                                                                          | Huvud-vst         | Anteckning                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
|      |                                                                                            | Individ-uppf |    | 351   | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | Drift            | För-varing                    | Åtgärd av                              | Åtgärd                                                                                                                                                                              | Under-håll i krig |                                  |
| 0220 | Gyroidstrument (forts)<br>.<br>Horisontindikator<br>M3256-025010<br>AGA-N190568<br>(L14-8) | 08 63 65 00  | Ue | 1     | 1   |     |     |     |     | FGH              | 6 mån<br><br>6 år<br><br>5 år | ME Fvst<br>ME Fvst<br>ME CVM<br>ME CVM | UFA 35-863-4007<br>Prestandamätning<br><br>UFA 35-863-4007<br>Provas före montering i flygplanet<br><br>(CVM-U)<br>Kontroll av förslitning<br>Smörjning<br><br>(CVM-U)<br>Smörjning | CVM 220           | Rumsklass 4A<br><br>Rumsklass 4A |
| 0230 | . Horisontindikator<br>M3256-027010<br>AGA-N190970<br>(L4-5)                               | 08 63 68 00  | Ue |       |     |     |     | 1   |     | FGH              | 6 mån<br><br>6 år<br><br>5 år | ME Fvst<br>ME Fvst<br>ME CVM<br>ME CVM | UFA 35-863-4015<br>Prestandamätning<br><br>UFA 35-863-4015<br>Provas före montering i flygplanet<br><br>(CVM-U)<br>Kontroll av förslitning<br>Smörjning<br><br>(CVM-U)<br>Smörjning | CVM 220           | Rumsklass 4A<br><br>Rumsklass 4A |
| 0240 | . Horisontinstrument 19<br>M3257-019011<br>(L4)                                            |              |    |       |     | 1   |     |     |     |                  |                               |                                        |                                                                                                                                                                                     | CVM               |                                  |

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER UFS 35-00-1966 B  
UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT SYSTEM

Sida 10

) )

) )

| Pos  | Materielidentifiering                                                                              | LKOD         | Ue | Antal |     |     |     |     |     | Underhållsperiod |              | Åtgärd på                                                                        | Föreskrift                                                                                                                                                                                                                         | Huvud-vst         | Anteckning                                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                    | Individ-uppf |    | 351   | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | Drift            | För-varing   | Åtgärd av                                                                        | Åtgärd                                                                                                                                                                                                                             | Under-håll i krig |                                                                                    |
| 0250 | Gyrolnstrument<br>(forts)<br><br>.. Fasomvandlare<br>M2523-101010<br>SPERU-661102B<br>(L4-25, -28) | 08 63 71 00  | Ue |       |     |     |     |     |     | 2                | Vb<br><br>Vb | ME<br>Fvst<br><br>ME<br>CVM                                                      | TOMT 35-863-2<br>Reparation<br><br>(CVM-U)<br>Reparation                                                                                                                                                                           | CVM               |                                                                                    |
| 0260 | .. Horisontindikator<br>M3256-019010<br>SPERU-1777840-600<br>(L4-8)                                | 08 63 74 00  | Ue |       |     |     |     |     |     | 1                | EFGH         | ME<br>Fvst<br><br>ME<br>Fvst<br><br>ME<br>CVM<br><br>ME<br>CVM                   | TOMT 35-863-2<br>Prestandamätning<br><br>TOMT 35-863-2<br>Provas före montering i flygplanet<br><br>(CVM-U)<br>Kontroll av förslitning<br>Smörjning<br><br>(CVM-U)<br>Smörjning                                                    | CVM<br>220        | Rumsklass 4A<br><br>Rumsklass 4A                                                   |
| 0270 | .. Lodgyro<br>M3255-019010<br>CVM-MSD-3101<br>(L4-17)                                              | 08 63 77 00  | Ue |       |     |     |     |     |     | 1                | EFGH         | ME<br>Fvst<br><br>ME<br>Fvst<br><br>ME<br>Fvst<br><br>ME<br>CVM<br><br>ME<br>CVM | TOMT 35-863-2<br>Prestandamätning<br><br>TOMT 35-863-2<br>Provas före montering i flygplanet<br><br>TOMT 35-863-2<br>Rundkörning<br><br>(CVM-U)<br>Kontroll av förslitning<br>Byte av lager, smörjning<br><br>(CVM-U)<br>Smörjning | CVM<br>220        | Med brygga<br>SAAB-6101156<br>SPERU-615039<br><br>Rumsklass 4A<br><br>Rumsklass 4A |

| Pos  | Materielidentifiering                                                                         | LKOD         | Ue | Antal |     |     |     |     |     | Underhållsperiod |            | Åtgärd på  | Föreskrift                                            | Huvud-vst         | Anteckning   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
|      |                                                                                               | Individ-uppf |    | 351   | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | Drift            | För-varing | Åtgärd av  | Åtgärd                                                | Under-håll i krig |              |
| 0280 | Gyroinstrument<br>(forts)<br><br>.. Servoförstärkare<br>M3257-019118<br>FF FR24233<br>(L4-13) | 08 63 80 00  | Ue |       | 1   |     |     |     |     | FGH              |            | ME<br>Fvst | TOMT 35-863-2<br>Prestandamätning                     | CVM<br>200        |              |
|      |                                                                                               |              |    |       |     |     |     |     |     |                  | 6 mån      | ME<br>Fvst | TOMT 35-863-2<br>Provas före montering i flygplanet   |                   |              |
|      |                                                                                               |              |    |       |     |     |     |     |     | Vb               |            | ME<br>CVM  | (CVM-U)<br>Reparation                                 |                   |              |
| 0290 | . Kursgivare<br>M2912-025010<br>AGA-N190564<br>(L4-16) A, (L14-16) B DE,<br>(L4-11) F         | 08 63 83 00  | Ue | 1     | 1   |     | 1   | 1   | 1   | Vb               |            | ME<br>Fvst | TOMT 35-863-5<br>Tillsyn                              | CVM               |              |
|      |                                                                                               |              |    |       |     |     |     |     |     | Vb               |            | ME<br>CVM  | (CVM-U)<br>Reparation                                 |                   | Rumsklass 5B |
| 0300 | . Kursindikator<br>M3263-019010<br>SPERU-669556-6<br>(L4-7)                                   | 08 63 86 00  | Ue | 1     |     |     |     |     |     | EFGH             |            | ME<br>Fvst | UFA 35-863-4008<br>Prestandamätning                   | CVM<br>200        |              |
|      |                                                                                               |              |    |       |     |     |     |     |     |                  | 6 mån      | ME<br>Fvst | UFA 35-863-4008<br>Provas före montering i flygplanet |                   |              |
|      |                                                                                               |              |    |       |     |     |     |     |     | Vb               |            | ME<br>CVM  | (CVM-U)<br>Kontroll av förslitning<br>Smörjning       |                   | Rumsklass 4A |
|      |                                                                                               |              |    |       |     |     |     |     |     |                  | 5 år       | ME<br>CVM  | (CVM-U)<br>Smörjning                                  |                   | Rumsklass 4A |

)

)

| Pos  | Materielidentifiering                                                                                    | LKOD         | Ue | Antal |     |     |     |     |     | Underhållsperiod |            | Åtgärd på  | Föreskrift                                                               | Huvud-vst         | Anteckning   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
|      |                                                                                                          | Individ-uppf |    | 351   | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | Drift            | För-varing | Åtgärd av  | Åtgärd                                                                   | Under-håll i krig |              |
| 0310 | Gyroinstrument<br>(forts)<br><br>. Kursindikator<br>M3263-025010<br>AGA-N190575<br>(L14-7) B D, (L4-4) F | 08 63 89 00  | Ue | 1     | 1   | 1   |     |     |     | Vb               |            | ME<br>Fvst | UFA 35-863-4007, -4015<br>Prestandamätning                               | CVM<br>220        | Rumsklass 4A |
|      |                                                                                                          |              |    |       |     |     |     |     |     |                  | 6 mån      | ME<br>Fvst | UFA 35-863-4007, -4015<br>Provas före montering i flygplanet             |                   |              |
|      |                                                                                                          |              |    |       |     |     |     |     |     | 4 år             |            | ME<br>CVM  | (CVM-U)<br>Byte av potentiometer<br>Kontroll av förslitning<br>Smörjning |                   |              |
|      |                                                                                                          |              |    |       |     |     |     |     |     |                  | 5 år       | ME<br>CVM  | (CVM-U)<br>Smörjning                                                     |                   |              |
| 0320 | . Kursinställare<br>M3257-025158<br>AGA-N190639<br>(L14-12) B DE, (L4-7) F                               | 08 63 92 00  | Ue | 1     | 1   | 1   | 1   |     |     | Vb               |            | ME<br>Fvst | UFA 35-863-4007, -4010, -4015<br>Prestandamätning                        | CVM<br>200        |              |
|      |                                                                                                          |              |    |       |     |     |     |     |     | Vb               |            | ME<br>CVM  | (CVM-U)<br>Reparation                                                    |                   |              |
| 0330 | . Manöverlåda<br>M3257-025148<br>AGA-N190638<br>(L4-10) A, (L14-10) B DE                                 | 08 63 95 00  | Ue | 1     | 1   | 1   | 1   |     |     | FGH              |            | ME<br>Fvst | UFA 35-863-4007, -4008, -4010<br>Prestandamätning                        | CVM<br>200        |              |
|      |                                                                                                          |              |    |       |     |     |     |     |     |                  | 6 mån      | ME<br>Fvst | UFA 35-863-4007, -4008, -4010<br>Provas före montering i flygplanet      |                   |              |
|      |                                                                                                          |              |    |       |     |     |     |     |     | Vb               |            | ME<br>Fvst | UFA 35-863-4007, -4008, -4010<br>Reparation/justering                    |                   |              |
|      |                                                                                                          |              |    |       |     |     |     |     |     | Vb               |            | ME<br>CVM  | (CVM-U)<br>Reparation                                                    |                   |              |

| Pos  | Materielidentifiering                                                                   | LKOD         | Ue | Antal |     |     |     |     |     | Underhållsperiod |            | Åtgärd på  | Föreskrift                                            | Huvud-vst         | Anteckning |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|      |                                                                                         | Individ-uppf |    | 351   | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | Drift            | För-varing | Åtgärd av  | Åtgärd                                                | Under-håll i krig |            |
| 0340 | Gyroinstrument<br>(forts)<br><br>. Manöverlåda<br>M3257-027148<br>AGA-N190939<br>(L4-6) | 08 63 98 00  | Ue |       |     |     |     |     | 1   | FGH              |            | ME<br>Fvst | UFA 35-863-4015<br>Prestandamätning                   | CVM<br>200        |            |
|      |                                                                                         |              |    |       |     |     |     |     |     |                  | 6 mån      | ME<br>Fvst | UFA 35-863-4015<br>Provas före montering i flygplanet |                   |            |
|      |                                                                                         |              |    |       |     |     |     |     |     | Vb               |            | ME<br>Fvst | UFA 35-863-4015<br>Reparation/justering               |                   |            |
|      |                                                                                         |              |    |       |     |     |     |     |     | Vb               |            | ME<br>CVM  | (CVM-U)<br>Reparation                                 |                   |            |
| 0350 | . Servoförstärkare<br>M3257-019118<br>FF-FR24233<br>(L4-13)                             | 08 64 01 00  | Ue | 1     |     |     |     |     |     | FGH              |            | ME<br>Fvst | UFA 35-863-4008<br>Prestandamätning                   | CVM<br>200        |            |
|      |                                                                                         |              |    |       |     |     |     |     |     |                  | 6 mån      | ME<br>Fvst | UFA 35-863-4008<br>Provas före montering i flygplanet |                   |            |
|      |                                                                                         |              |    |       |     |     |     |     |     | Vb               |            | ME<br>CVM  | (CVM-U)<br>Reparation                                 |                   |            |
|      |                                                                                         |              |    |       |     |     |     |     |     |                  |            |            |                                                       |                   |            |

| Pos  | Materielidentifiering                                                                    | LKOD         | Ue | Antal |     |     |     |     |     | Underhållsperiod |            | Åtgärd på  | Föreskrift                          | Huvud-vst         | Anteckning |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|------------|------------|-------------------------------------|-------------------|------------|
|      |                                                                                          | Individ-uppf |    | 351   | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | Drift            | För-varing | Åtgärd av  | Åtgärd                              | Under-håll i krig |            |
| 0410 | Gyrolinstrument<br>(forts)<br><br>Horisontgyro<br>M3255-051010<br>AGA-N199559<br>(L4-26) | 08 64 14 00  | Ue | 1     |     |     |     |     |     |                  |            | ME<br>Fvst | TOMT 35-863-6<br>Prestandamätning   | CVM               |            |
|      |                                                                                          |              |    |       |     |     |     |     |     |                  |            |            | 6 mån<br>ME<br>Fvst                 |                   |            |
|      |                                                                                          |              |    |       |     |     |     |     |     |                  |            |            | 1 år<br>ME<br>Fvst                  |                   |            |
|      |                                                                                          |              |    |       |     |     |     |     |     |                  |            |            | 4 år<br>ME<br>CVM                   |                   |            |
|      |                                                                                          |              |    |       |     |     |     |     |     |                  |            |            | 5 år<br>ME<br>CVM                   |                   |            |
| 0420 | Horisontgyro<br>M3255-053010<br>AGA-HG2<br>(L4-30, L14-30)                               | 08 64 17 00  | Ue | 1     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | EFGH             |            | ME<br>Fvst | UFA 35-863-4001<br>Prestandamätning | CVM<br>220        |            |
|      |                                                                                          |              |    |       |     |     |     |     |     |                  |            |            | 6 mån<br>ME<br>Fvst                 |                   |            |
|      |                                                                                          |              |    |       |     |     |     |     |     |                  |            |            | 1 år<br>ME<br>Fvst                  |                   |            |
|      |                                                                                          |              |    |       |     |     |     |     |     |                  |            |            | 6 år<br>ME<br>CVM                   |                   |            |
|      |                                                                                          |              |    |       |     |     |     |     |     |                  |            |            | 5 år<br>ME<br>CVM                   |                   |            |