

1968.12.17.

Sida 1 (1)

Tjänsteställe, handläggare F:UHD/Å Hellström	Fastställt av R Klitte /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphäver x)
---	---	---------------	----------------

35. Föreskrifter angående underhållstjänsten

Tillägg

Översyns- och tillsynsperioder samt fördelning av översyns-, tillsyns- och reparationsarbeten

FMV-F:UH har fastställt nya gångtider för service och tillsyn.

I samband med gångtidsförlängningen ändras översyns- och tillsynsperioden för apparater enligt följande tabell.

TOMT 35-00-21B x)

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhåll i krig	Hvst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl						Anmärkning	ue
			Per-riod	Utförs av	Per-riod	Utförs av					A	B	C	D	E	F		
16	Förstärkare	SAAB-EH 29-2 (F6400-003156)			vb	CVV	316	CVV	CVV	ASM 35-86-311				2	2	2		ue
38	Likriktare	SRT-SU2546B (F5995-001989)	F	Flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-81-346	1						SAAB-6103475	ue
43	Likriktare	SAAT-2-5160000 (F6064-000272)			vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-81-318		2		2	2	2	SAAB-6104952	ue
408	Bränslemätare ¹⁾	M3426-749010	vb	Flj	4 år	CVV	316	CVV	CVV	ASM 35-86-310	1	1	1	1			SAAB-6100427 SMITH-LK 17	ue
409	Bränslemätare ²⁾	M3426-749020	vb	Flj	4 år	CVV	316	CVV	CVV	ASM 35-86-325				1		1	SAAB-6100427-001 SMITH-LK 171	ue
410	Bränslemätare	M3426-754010	vb	Flj	4 år	CVV	316	CVV	CVV							1	SAAB-6110750-003 SMITH-LK 172	ue
443	Fartmätare	M3453-167010	2 år	Flj	4 år	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 35-861-9	1		1					ue
444	Fartmätare, mach	M3453-192010	2 år	Flj	4 år	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 35-861-11			1					ue
445	Reservfartmätare	M3453-193010	2 år	Flj	4 år	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 35-861-8		1		1	1	1		ue
454	• Flyglägesgivare	M3257-025118	F	Flj	6 år ³⁾	CVM	220	CVM	FF	TOMT 35-863-8	1	1		1	1		AGA-N190781	ue
461	• Flyglägesgivare	M3257-025118	F	Flj	6 år ³⁾	CVM	220	CVM	FF	TOMT 35-863-7	1	1		1	1		AGA-N190781	ue
486	Höjdmätare	M3216-060010	2 år	Flj	4 år	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 35-861-3	1		2					ue
487	Kabinmanometer	M3535-731010	2 år	Flj	4 år	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 35-861-4	1	1	1	1	1	1		ue
488	Machmätare	M3453-194010	2 år	Flj	4 år	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 35-861-10	1		1					ue
496	Reservhöjdmätare	M3216-061010	1 år	Flj	4 år	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 35-861-2		1		1	1	1		ue
509	Varvtalsindikator	M3474-755010	2 år	Flj	4 år	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 35-861-12	1		2					ue
510	Varvtalsindikator	M3474-757020	2 år	Flj	4 år	CVV	200	CVV	CVV			1		1		1		ue
511	Varvtalsindikator	M3474-771010	2 år	Flj	4 år	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 35-862-5						1		ue

1) I fpl 35D fr o m 353

2) I fpl 35D fr o m 354

3) Rumsklass 5 B

x) Poserna 16, 38, 43, 408, 409, 410, 443, 444, 445, 454, 461, 486, 487, 488, 496, 509, 510 och 511 stryks i TOMT 35-00-21B. I anmärkningskolumnen införs Se-1.

41/9 em 35-00-714F/70

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Flygmaterieförvaltningen

TEKNISK ORDER MT 35-00-21B:2

1969. 04. 16

Sida 1 (5)

Tjänsteställe, handläggare F:UHD Å Hellström FFV/CVA B Frödén FFV/CVMSA Karlsson	Fastställt av E Vintheden /Å Lundin	Ändrad enligt	Upphäver
---	---	---------------	----------

35. Föreskrifter angående underhållstjänsten

Ändring av översyns- och huvudverkstad

Med anledning av omfördelning av arbetsuppgifter mellan de centrala verkstäderna, ändras vid nedan angivna tidpunkter översyns- och huvudverkstad för respektive pos i TOMT.

Pos	Benämning	Översyn utförs av		Hvst	Datum
		från	till		
1	Avstörningsbox	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
2	Balanseringsrelä	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
7	Eldomkraft, huv	CVV	CVM	CVM	1.4.1969
8	Elväxel, urluftning akanrum	CVV	CVM	CVM	1.4.1969
9	Elväxel, urluftning akanrum	CVV	CVM	CVM	1.4.1969
10	Fasfelrelä	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
12	Filter	CVV	CVA	CVA	1.12.1969
13	Filter	CVV	CVA	CVA	1.12.1969
14	Förstärkare, bränslemätning	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
15	Förstärkarenhet	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
16	Förstärkare	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
17	Generator	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
18	Generator	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
19	Givare, tempvarnare	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
20	Givare, tempvarnare	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
21	Givare, brandvarning	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
22	HE-tändbox	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
23	.Tändkabel	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
24	Impulsgivare, lanterna	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
25	Impulsgivare, lanterna	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
26	Impulsgivare, H-varning	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
27	Impulsgivare	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
28	Impulsomkopplare	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
29	Justerlåda	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
30	Justerlåda	CVV	CVA	CVA	1.4.1969

Pos	Benämning	Översyn utförs av		Hvst	Datum
		från	till		
31	Justerlåda	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
32	Justerlåda	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
33	Justerlåda	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
34	Kopplingsbox	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
35	Kontrollbox, temp kabin	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
36	Kontrollbox, temp kabin	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
37	Kontrollbox	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
38	Likriktare	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
39	Likriktare	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
40	Likriktare	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
41	Likriktare	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
42	Likriktare	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
43	Likriktare	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
44	Lägesgivare	CVV	CVM	CVM	1.4.1969
45	Lägesgivare	CVV	CVM	CVM	1.4.1969
47	Markströmintag	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
48	Markströmintag	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
49	Matarenhet	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
50	Omkopplare	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
51	Omkopplare	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
52	Omkopplare	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
53	Omkopplare	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
54	Omkopplare	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
55	Omkopplare	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
57	Reglerbox	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
58	Relä	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
59	Relä startmotor och startbränslepump	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
60	Relä, startsystem	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
61	Relä	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
62	Relä	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
63	Relä, tid	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
64	Relä, tid	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
65	Relä, tid	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
66	Relä	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
67	Relä	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
68	Relä	CVV	CVA	CVA	1.4.1969

Pos	Benämning	Översyn utförs av		Hvst	Datum
		från	till		
69	Relä C1-8 och C1-9	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
69a	Relä A1-12 och S3-13	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
70	Relä	CVA	CVA	CVA	1.4.1969
71	Relä	CVA	CVA	CVA	1.4.1969
72	Relä	CVA	CVA	CVA	1.4.1969
72a	Reläbox	CVA	CVA	CVA	1.4.1969
73	Reläbox, brandvarning	CVA	CVA	CVA	1.4.1969
74	Reläbox, brandvarning	CVA	CVA	CVA	1.4.1969
75	Skyddspanel, generator	CVA	CVA	CVA	1.4.1969
76	Skyddspanel, generator	CVA	CVA	CVA	1.4.1969
77	Spänningsregulator	CVA	CVA	CVA	1.4.1969
78	Spänningsregulator	CVA	CVA	CVA	1.4.1969
79	Spänningsregulator	CVA	CVA	CVA	1.4.1969
83	.Filter	CVV	CVM	CVM	1.12.1969
100	.Centreringsdon	CVV	CVM	CVM	1.12.1969
102	.Filter, hydr	CVV	CVM	CVM	1.12.1969
109	.Låsdon	CVV	CVM	CVM	1.12.1969
116	Termostat, kabin inlopp	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
117	Termostat, kabin utlopp	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
118	Tidströmställare	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
119	Transformator	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
120	Transformator	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
121	Transformator	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
122	Transformator bränslemätning	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
123	Tändbox MK8B	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
124	Underspänningsrelä	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
125	Underspäningskydd	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
126	Underströmsindikator	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
127	Överspäningskydd	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
164	.Antenn, bakåt	CVV	CVM	CVM	Meddelas senare
165	.Antenn, rygg	CVV	CVM	CVM	
166	.Antenn, rygg	CVV	CVM	CVM	
167	.Antenn, bakåt	CVV	CVM	CVM	
196	.Sändarantenn	CVV	CVM	CVM	1.4.1969
388	Handkontroll	CVV	CVA	CVA	
391	Vridhandtag, gasreglage	CVV	CVA	CVA	
392	Vridhandtag, gasreglage	CVV	CVA	CVA	1.4.1969

Pos	Benämning	Översyn utförs av		Hvst	Datum
		från	till		
393	Vridhandtag, gasreglage	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
394	Vridhandtag, gasreglage	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
401	Accelerometer, hållfast	CVV	CVM	CVM	1.4.1969
402	Accgivare	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
403	Accindikator	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
404	Accindikator	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
406	Bromsmanometer	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
407	Bromsmanometer	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
408	Bränslemätare	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
409	Bränslemätare	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
410	Bränslemätare	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
443	Fartmätare	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
444	Fartmätare, mach	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
445	Reservfartmätare	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
479	Flygplanur	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
480	Flygplanur	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
481	Flygplanur	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
482	Givare, kabintryckvarnare	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
483	Givare, kabintryckvarnare	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
484	Givare, skaltermometer	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
486	Höjdmätare	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
487	Kabinmanometer	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
488	Machmätare	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
489	Manometer, luftkonditionering	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
490	Närkompass	CVV	CVM	CVM	1.4.1969
491	Pitotrör, fena	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
492	Pitotrör, fena	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
493	Pitotrör, fena	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
494	Pitotrör, nos	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
495	Pitotrör, nos	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
496	Reservhöjdmätare	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
497	Skaltermometer	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
498	Skaltermometer	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
499	Spänningsblänkare	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
502	Syrgasmanometer	CVV	CVM	CVM	1.4.1969
503	Syrgasregulator	CVV	CVM	CVM	1.4.1969

Pos	Benämning	Översyn utförs av		Hvst	Datum
		från	till		
504	Syrgasregulator	CVV	CVM	CVM	1.4.1969
506	Temperaturindikator	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
508	Utloppstemperaturindikator	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
509	Varvtalsindikator	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
510	Varvtalsindikator	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
511	Varvtalsindikator	CVV	CVA	CVA	1.4.1969