

119 enl 35-00-2E

Kungl Flygförvaltningen

TEKNISK ORDER MT

35-00-2D

10 sept 1962

Sida 1 (16)

FF tjänsteställe, handläggare UHD/Westin	Fastställt av P Jurander /E Wiljanen	Ändrad enligt	Uphäver 35-00-2C 1)
---	--	---------------	------------------------

35. Allmänna föreskrifter

Översyns- och tillsynsperioder samt fördelning av översyns-, tillsyns- och reparationsarbeten för materiel ingående i fpl 35

1. För materieln gäller angiven period och verkstad för översyn och tillsyn. Flj skall dock, såsom bedöms erforderligt med hänsyn till kapacitet och utrustning, vändas sig till angiven huvudverkstad.
2. Cv, som icke är huvudverkstad för respektive materiel, får i mån av tillgång till utrustning och kvalificerad personal åtgärda materiel i de fpl och på de motorer som inkommer till cv för större periodisk tillsyn, översyn eller reparation. Materieln bör dock, då så är möjligt, åtgärdas av huvudverkstaden.
3. Reparation utförs av angiven huvudverkstad. Felaktigheter av mindre omfattning, vilka kräver ingrepp motsvarande tillsyn, må dock åtgärdas av flottilj.
4. Angivelserna "ue" i anmärkningskolumnen betecknar att mtrl ingår i u-system.
5. De under översyns- och tillsynsperiod angivna kalendertiderna får i undantagsfall överskridas med upp till 25 %.
6. Flottilj skall eftersträva en jämn spridning av materieln under översynsperioden.
7. Kalendertidsbunden materiel märks vid översyn och tillsyn med verkstad, månad och år, t ex CVA-0962 (patroner för stol, huv, remfrigöring och krutkammare för huvlyftning samt bränsleackumulatorerna skall dock märkas i samband med inmontering i fpl). Märkningen bör om möjligt anbringas fullt synlig i fpl. Nylevererad kalendertidsbunden materiel märks vid leverans eller vid ankomstbesiktning av mottagande instans.
8. I samband med inmontering av kalendertidsbunden enhet skall tillses att den är vederbörligen märkt.
9. Föreskrifter för tillsyn och översyn för respektive enhet utarbetas av huvudverkstad eller tillverkare och utges successivt. I kolumn "Föreskrift" återfinnes beteckningar såsom TOMT, ASM etc med följande betydelse.
TOMT, utarbetas av huvudverkstad och fastställs av FF.
ASM, utarbetas av SAAB, fastställs och distribueras av FF (Gäller som TOMT).
SFA, utarbetas av SFA och distribueras av FF (Servicehandbok).
Innan föreskriften är utgivna skall respektive huvudverkstad tillfrågas.
10. Beteckningen "Vb" (vid behov) i kolumn period innebär att tillsyn respektive översyn utförs enligt gällande föreskrift men vid en tidpunkt som bedöms från fall till fall med hänsyn till materielens funktion och individuella förslitningsgrad. I de fall Vb återfinns i kolumn period-översyn, förekommer sådana åtgärder på enheten som flj icke normalt tilldelas resurser för.
11. I de fall flera perioder för tillsyn anges för en enhet innebär detta att åtgärderna vid respektive tillsyn skiljer sig från varandra. Skillnaden framgår av ASM

1) Ändring och kompletteringar, märkta med streck framför respektive pos.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Hu- vud- vst	Kass av	Föreskrift	Ant/fpl			Anm
			Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av				A	B	C	
<u>Grupp 10. Skrov med inredning</u>													
1	Bromsskärm	SAAB-1277009-1	1 utlös alt 6 mån	f1j	25utlös alt 5 år	CVM	CVM	CVM	TOMT	1	1	1	t o m fpl 35065 ue
2	Bromsskärm	SAAB-1277009-2	1 utlös alt 6 mån	f1j	25utlös alt 5 år	CVM	CVM	CVM	TOMT	1	1		ue
2a	Bult (vingkoppel)	SAAB-1226571	F	f1j			CVM	CVM					120 st/fpl
2b	Bult (vingkoppel)	SAAB-1226575	F	f1j			CVM	CVM					10 st/fpl
2c	Bult (vingkoppel)	SAAB-1226579	F	f1j			CVM	CVM	TOMT 35-10-1				10 st/fpl
2d	Dragbult (fenkoppel)	SAAB-1248497	E ⁴⁾	f1j			CVM	CVM					t o m fpl 35065
2e	Dragbult (fenkoppel)	SAAB-1265611	E ⁴⁾	f1j			CVM	CVM		2	2		fr o m fpl 35066
3	Patron, huvmekanism	SAAB-6008997-1	6 mån ¹⁾	f1j			CVA	ASM		1	1	1	
4	Krutkammar, huvlyftning	SAAB-1274687-3	6 mån ¹⁾	f1j						2		2	
<u>Grupp 18. Förarstol</u>													
5	Automatisk remutlösare	SAAB-6102627	6 mån ²⁾ 5 år	f1j			CVM	CVM	ASM 35-18-300	1	1	1	ue
5a	.Patron, aut.remutl.		6 mån ¹⁾	f1j						2	2	2	4
6	Avstängningsventil	SAAB-6105703	G	f1j			CVV	CVV	ASM				1
7	Axelremlås	SAAB-6100680	G	f1j		vb	CVV	CVV	ASM	1	1	1	ue
8	Brytkoppling till stol	SAAB-6006343	vb	f1j			CVV	CVV	ASM				1
9	Centralanslutning	SAAB-6006603-4	vb	f1j			CVV	CVV	ASM				1
10	Fask och nödutrustnings-packet		2 mån	f1j			CVM	CVM	TOMT				1
11	Patron, stol	SAAB-6100613-1 alt SAAB- 6106302	1 år ¹⁾	f1j			CVA	f1j ³⁾	ASM	1	1	2	
<u>Grupp 20. Landställ</u>													
12	Broms	SAAB-6100394	G	f1j			CVV	CVV		2	2	2	GOODY-E30717
13	Bromsskiva	SA 575975	vb	f1j			CVA	CVA		4	4	4	GOODY-9530456
14	Bromsregulator "MAXARETH" V	DUNLO-AC- 14344-RGM			F	CVM	CVM	CVM	ASM	1	1	1	SAAB-6100397 ue
15	Bromsregulator "MAXARETH" H	DUNLO-AC- 14346-LAM			F	CVM	CVM	CVM	ASM	1	1	1	SAAB-6100398 ue
16	Huvudställsben	SAAB-1203803-3			H	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1	ue
17	Huvudställsben	SAAB-1203803-4			H	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1	ue
18	Manövercyt H-ställ V	SAAB-1256657-1	vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	SAAB-6001741-1
19	Manövercyt H-ställ H	SAAB-1256657-2	vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	SAAB-6001741-2
20	Nosställsben	SAAB-1203802-3-1			H	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1	ue
21	Nosställsben	SAAB-1203823-2			H	CVV	CVV	CVV	ASM			1	ue
22	Servoventil, noshjuls- styrning	SAAB-VD 14-5	vb	f1j			CVV	CVV	ASM 35-20-3001	1	1	1	
23	Sporrställsben						CVV	CVV	ASM	1	1	1	Fr o m fpl 35066
24	Styrcylinder nosställ	SAAB-6001981-1	vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
25	Säkerhetsventil h-ställ	SAAB-6004913-3	G, H	f1j			CVV	CVV	ASM	2	2	2	
26	Påfyllningsventil	SAAB-VD 25-1	vb	f1j			CVV	CVV	ASM 35-20-301	4	4	4	

1) Bytes och kasseras. Kalendertidsmärkes vid inmontering i fpl.

2) 5 år = tillsyn och byte av fjädrar.

3) Kasseras av f1j. Efter kass insändes patronen t v till CVA med angivande av urmonteringsdatum.

4) Dragbult 1248497 och dragbult 1265611 bör sinsemellan inte skiftas.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Hu- vud- vst	Kass av	Föreskrift	Ant/fpl			Anm
			Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av				A	B	C	
	<u>Grupp 30. Styrsystem</u>												
27	Eldomkraft, höjdtrim	LEAR-413CF	G	f1j	vb	CVV	CVV	ASM		1	1	1	SAAB 6101031 ue
28	Eldomkraft, höjdtrim	SAAB-PP 37-1	G	f1j	vb	CVV	CVV	ASM			1		ue
29	Styrspakshandtag	SAAB-FD 4-2	G	f1j		CVV	CVV	ASM					t o m fpl 35065
30	Styrspakshandtag	SAAB-FD 4-5	G	f1j		CVV	CVV	ASM		1	1	2	ue
31	Styrspakshandtag	SAAB-FD 4-4	G	f1j		CVV	CVV	ASM			1		ue
	<u>Grupp 41. Hydraulsystem</u>												
32	Avtappningsventil	SAAB-VD 31-2	vb	f1j		CVV	CVV	ASM 35-41-309		1	1	1	
33	Backventil	SAAB-VL 9-1	vb	f1j		CVV	CVV	ASM 35-41-308		4	4	4	
34	Backventil	SAAB-VL 10-1	vb	f1j		CVV	CVV	ASM 35-41-302		1	1	1	
35	Backventil	SAAB-6000121-1	G	f1j		CVV	CVV	ASM		4	4	4	
36	Backventil, luftsystem hydraluktank, huvättring	SAAB-DL 38-1	H	f1j		CVV	CVV	ASM 35-41-301		2	2	2	
37	Bromsventil	SAAB-VD 31-4	vb	f1j		CVV	CVV	ASM 35-20-310			2		ue
38	Bromsventil	SAAB-VD 31-5	vb	f1j		CVV	CVV	ASM		2	2	2	ue
38a	Filter	SAAB-VF 5-4	E	f1j		CVM	CVM	ASM		5	5	5	
39	Födröjningsventil	SAAB-1256663-1	vb	f1j	vb	CVV	CVV	ASM		2	2	2	SAAB-VY 2-2
40	Födröjningsventil, landställ	SAAB-1256661-1	vb	f1j	vb	CVV	CVV	ASM 35-41-306		2	2	2	SAAB-600045-1
41	Givare	M2944-797 SAAB-1256615-1	H	f1j		CVV	CVV	ASM		1	1	1	ST7C U.S. GAUGE SAAB-6100538 ue
42	Hydraulpump	SAAB-600029-1	H	f1j	vb	CVM	CVM	ASM		2	2	2	DOWTY ue
43	Hydraulpump	SAAB-600029-3	H	f1j	vb	CVM	CVM	ASM			2		DOWTY ue
44	Hydraluktank	SAAB-1213095-1	H	f1j		CVV	CVV	ASM		2	2	2	
45	Hydraulkoppling,hon-del	SAAB-1256671-1	vb	f1j		CVV	CVV	ASM		1	1	1	fr o m fpl 35066
46	Hydraulkoppling,han-del	SAAB-600029-1	vb	f1j		CVV	CVV	ASM		2	2	2	
47	Kompr cyl huvudst	SAAB-1256659-1	vb	f1j		CVV	CVV	ASM		2	2	2	ue
48	Luftventil	SAAB-GD 9-1	vb	f1j		CVV	CVV	ASM 35-41-307		1	1	1	
49	Magnetventil, strömförs noshjulesstyrn	SAAB-VH 10-4	vb	f1j	vb	CVV	CVV	ASM		2	2	2	Ventil för ue strömförsörjn fr o m 35066
	Manövercyl, H-ställ V	SAAB-1256657-1	Se grupp 20										
	Manövercyl, H-ställ H	SAAB-1256657-2	Se grupp 20										
50	Manövercyl, H-ställslucka	SAAB-1256577-1	vb	f1j		CVV	CVV	ASM		4	4	4	SAAB-6000917-1
51	Manövercyl, luftbroms	SAAB-1256669-2	vb	f1j		CVV	CVV	ASM		4	4	4	SAAB-6000911-2
52	Manövercyl, inre ving- roder V	SAAB-1256593-1	H	f1j		CVV	CVV	ASM		1	1	1	SAAB-6000937 ue
53	Manövercyl, inre ving- roder H	SAAB-1256593-2	H	f1j		CVV	CVV	ASM		1	1	1	SAAB-6000937 ue
54	Manövercyl, nosställ	SAAB-6000909-1	vb	f1j		CVV	CVV	ASM		1	1	1	
55	Manövercyl, rammluft- turbin	SAAB-1256619-1	vb	f1j		CVV	CVV	ASM		1	1	1	SAAB-6000923-1
56	Manövercyl, sidroder	SAAB-1256571-1	H	f1j		CVV	CVV	ASM		1	1	1	SAAB-6000905-ue
57	Manövercyl, sporrväst	SAAB-6004881-1	vb	f1j		CVV	CVV	ASM		1	1	1	fr o m fpl -066
58	Manövercyl, sporrvästsl- lucka	SAAB-6003409-1	vb	f1j		CVV	CVV	ASM		1	1	1	fr o m fpl -066
59	Manövercyl, yttra ving- roder V	SAAB-1256597-1	H	f1j		CVV	CVV	ASM		1	1	1	SAAB-6000939 ue
60	Manövercyl, yttra ving- roder H	SAAB-1256597-2	H	f1j		CVV	CVV	ASM		1	1	1	SAAB-6000939 ue

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Oversyn		Hu- vud- vst	Kass av	Föreskrift	Ant/fpl			Anm
			Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av				A	B	C	
<u>Grupp 41. Hydraulsystem forts</u>													
61	Manometer, ackumulator-luft	M3533-757 MURAL-S14	vb	f1j			CVV	CVV	TOMT 861-7	1	1	1	SAAB-6100288
62	Manöverventil avst rammluftturbin	SAAB-1256621-1	vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	SAAB-6000919
63	Manöverventil ebk	DOWTY-7403Y	vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	SAAB 6100506 ue
64	Manöverventil, luftbroms	SAAB-1256667-1	vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	SAAB-6100254 DOWTY-7402Y Mk 5
65	Manöverventil, landställ	SAAB-1256635-1	vb	f1j			CVV	CVV	ASM 35-20-304	1	1	1	SAAB-VD 18-4
66	Manöverventil, ramm-luftturbin	SAAB-1256623-1	G,H	f1j			CVV	CVV	ASM			1	T o m fpl 35065 SAAB-6000921 ue
66a	Manöverventil, rammluft-turbin	SAAB-1279227-1	G,H	f1j			CVV	CVV	ASM		1	1	ue
67	Nödeffektaggregat kompl	SAAB-1249695-1											fr o m fpl 35066
68	Generator och turbin	DGA 122 GH-A2			G	CVV	CVV	CVV	TOMT	1	1	1	ue
69	Pump	SAAB-6103224	F	f1j	G	CVM	CVM	CVM	ASM	1	1	1	ue
70	Parallel servo, ving-roder	SAAB-1256599-1			G	CVM	CVM	CVM	ASM	2	2	2	ue
72	Påfyllningsventil	SAAB-6000153-1	vb	f1j			CVV	CVV	ASM	7	7	7	
73	Påfyllningsventil	SAAB-VD 25-2	vb	f1j			CVV	CVV	ASM 35-41-300	1	1	1	
74	Omkopplingsventil	SAAB-6006003-1	G,H	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	fr o m fpl 35066 ue
75	Rammluftturbin kompl	SAAB-1257443-1	F	1)			CVV	CVV	ASM 6101366 samt 6103222	1	1	1	t o m fpl 35065 ue
77	Serieservo, sidroder	SAAB-PH8-7			G	CVM	CVM	CVM	ASM			1	ue
78	Serieservo	SAAB-PH8-6			G	CVM	CVM	CVM	ASM			1	ue
79	Serieservo, sidroder	SAAB-1256659-1			G	CVM	CVM	CVM	ASM	1	1	1	SAAB 6100617 ue
80	Serieservo, vingroder	SAAB-1256601-1			G	CVM	CVM	CVM	ASM	2	2	2	SAAB 6100462 ue
	Servoventil, noshjuls-styrning	SAAB-VD 14-5	Se grupp 20										
82	Snabbkoppling		vb	f1j			CVV	f1j,CW	ASM				
83	Spärrventil	SAAB-GL 4-4	vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
84	Strypventil, rammluft-turbin och landställ	SAAB-VK 4-1	F	f1j			CVV	CVV	ASM 35-41-312	1	1	1	
85	Styrcylinder, nosställ	SAAB-6001981-1	vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
86	Styrkraftcyt, pedalkraft	SAAB-6000913-2	H	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	ue
87	Säkerhetsventil (dubbel)	SAAB-1256581-1	vb	f1j			CVV	CVV	ASM 35-30-315	6	6	6	SAAB VL 12-3
88	Säkerhetsventil (enkel)	SAAB-VL 11-1	vb	f1j			CVV	CVV	ASM	4	4	4	
89	Säkerhetsventil	SAAB-1256609-1	G	f1j	vb	CVV	CVV	CVV	ASM 35-41-314	1	1	1	VL 17-1 ue
90	Säkerhetsventil, hydraulsystem	SA 576267			H	CVV	CVV	CVV	ASM		2	2	ue
91	Säkerhetsventil, hydraulsystem	SAAB-VL 19-1			H	CVV	CVV	CVV	ASM	2	2	2	ue
92	Säkerhetsventil, hydraul tank	SAAB-DL 40-4	F,H	f1j	vb	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1	
93	Säkerhetsventil, luftledn. drivanlägg.	SAAB-GL 21-2	H	f1j	vb	CVV	CVV	CVV	ASM 35-41-305	3	3	3	ue
94	Säkerhetsventil	SAAB-VL 15-7	G	f1j			CVV	CVV	ASM 35-61-303	1	1	1	
95	Säkerhetsventil	SAAB-VL 20-1	vb	f1j			CVV	CVV	ASM	2	2	2	
96	Tandemventil	SAAB-1263955-1	H	f1j			CVV	CVV	ASM	2	2	2	SAAB-6000933-1 ue
96a	Tandemventil	SAAB-6000933-5	H	f1j			CVV	CVV	ASM		2	2	ue

1) Insändes till SAAB/L med ref till FF skr INKS/ÅL 16/1 -62.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Hu- vud- vst	Kass av	Föreskrift	Ant/fpl			Anm	
			Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av				A	B	C		
<u>Grupp 41. Hydraulsystem</u>														
<u>forts</u>														
97	Tandemventil	SAAB-6000917-5	H	fli			CVV	CVV	ASM	1	1	1	ue	
98	Tryckackumulator	SAAB-6000915-1				5 år	CVV	CVV	ASM	3	3	3	ue	
99	Tryckbrytare	COKEL-575-1208 SAAB-1256611-1	vb	fli			CVV	CVV	ASM	1	1	1	55 kp/cm ² SAAB-6101536 ue	
100	Tryckbrytare	COKEL-575-819 SAAB-1256613-1	vb	fli			CVV	CVV	ASM	1	1	1	180 kp/cm ² SAAB-6101535 ue	
101	Tryckluftbehållare	SAAB-1107181-3				5 år	CVV	CVV	ASM	1	1	1	AGA OFB 2/200 ue	
102	Tryckregulator landställ	DOWTY-04862Y A16	F,H	fli			CVV	CVV	ASM				SAAB 6100450 ue	
103	Tryckregulator, landsätt	SAAB-VJ 4-1	G,H	fli			CVV	CVV	ASM	1	1		Fr om fpl 35065 ue	
104	Tryckregulator, pedal- kraftgivare	SAAB-PJ			G	CVV	CVV	ASM		1	1	1	35066 ue	
<u>Grupp 43. Luftkonditions- ringssystem</u>														
105	Avstängningsventil, varm- luftshunt	TEDDI-FOZ/A/24	F,H	fli			CVV	CVV	ASM	1			SAAB 6102352 ue	
106	Avstängningsventil, varm- luftshunt	SAAB-GH 23-1	F,H	fli			CVV	CVV	ASM	1	1		ue	
107	Backventil	NOAIR-514550	vb	fli			CVV	CVV	ASM	1	1	1	SA 577570	
108	Backventil	SAAB-GL 33-1	vb	fli			CVV	CVV	ASM				ue	
109	Kabintrycksregulator	SAAB-1213783-1			H	CVM	CVM	CVM	ASM	1	1	1	SAAB-6100032 ue	
110	Kylare, kabin	SAAB-6004961-2	G	fli	vb	CVV	CVV	CVV	ASM	35-43-3031	1		ue	
111	Kylare, kabin	SAAB-6005441	G	fli	vb	CVV	CVV	CVV	ASM			1	ue	
112	Kylare, kabin	SAAB-6008501-1	G	fli	vb	CVV	CVV	CVV	ASM			1	ue	
113	Kylturbin	SAAB-6004341-1 3	G	fli	H	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1	ue	
114	Reglerventil, kalllufts- hunt	SAAB-1253089-1	F,G	fli	vb	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1	SAAB-G09-1 ue	
115	Reglerventil, varmlufts- hunt	SAAB-GH 18-2	G	fli			CVV	CVV	ASM	1	1	1	ue	
116	Reducerventil	SAAB-GO 14-1					CVV	CVV	ASM			1	ue	
117	Säkerhetsventil	SAAB-6005151-1	G,H	fli			CVV	CVV	ASM	1	1	1	ue	
118	Säkerhetsventil, kabin	SAAB-GL 26-1			H	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1	ue	
119	Tvävägsventil, telekylining	SAAB-GH 15-3			G	CVV	CVV	CVV	ASM	1			ue	
120	Tvävägsventil, telekylining	SAAB-GH 15-4			G	CVV	CVV	CVV	ASM			1	ue	
121	Utlöppsventil	SAAB-1213779-1	H	fli			CVM	CVM	CVM	ASM			ue	
122	Utlöppsventil	SAAB-6008393-1	H	fli			CVM	CVM	CVM	ASM	1	1	1	ue
123	Utlöppsventil	SAAB-6008377-1	H	fli			CVM	CVM	CVM	ASM	1	1	1	ue
<u>Grupp 49. Övriga rör- system</u>														
122	Avstängningsventil, varm- luft	SAAB-1253087-1	H	fli	Vb	CVV	CVV	CVV	ASM	35-49-3061	1	1	SAAB GH 21-1 ue	
123	Avstängningsventil, varm- luft	SAAB-1253087-2	H	fli	Vb	CVV	CVV	CVV	ASM			1	ue	
124	Backventil	SAAB-DL 6-4	H	fli			CVV	CVV	ASM	35-49-3032	2	2	2	

T 742/62

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Hu- vud- vst	Kass av	Föreskrift	Antfpl				Anm
			Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av				A	B	C	D	
	<u>Grupp 49. Övriga rör- system forts</u>													
126	Backventil, huvätning	SAAB-DL 38-1	Se grupp 41											
127	Backventil, kabin	NOALR-513520	vb	flj			CVV	CVV	ASM	11	1			SA 577569
128	Backventil, kabin	SAAB GL 34-1	vb	flj			CVV	CVV	ASM		1			
129	Backventil, syrgas	SAAB-GL 6-1	vb	flj			CVV	CVV	ASM 35-49-303	11	1	1		
	g-dräktsventil	M2360-401B	G	flj	vb	CVM	CVM	CVM	ASM	11	1	2		SAAB-GJ 5-2 ue
		SAAB-1213167-1												
130	Reducerventil, syrgas- behållare	SAAB-6103495	G	flj			CVV	CVV	ASM		1			
131	Reducerventil, g-dräkt, huvättn	SAAB-1217707-1	G,H	flj			CVV	CVV	ASM	11	1	1		SAAB-GO 2-11 ue
132	Reducerventil, luft- system bakkropp	SAAB 125093-1	G	flj	vb	CVV	CVV	CVV	ASM	11	1	1		SAAB-GO 10-3 ue
133	Syrgasbehållare	SA 576673			5 år	CVV	CVV	CVV	ASM	22	2	4		AGA-OF 7/130S ue
134	Syrgasslang	SAAB-1256267-1	D	flj			flj	TOMT 866-19		11	1	2		
134	Torkpatron	SAAB-GF 6-1	vb	flj			CVV	CVV	ASM 35-49-300	11	1	1		
135	Trevägsventil, huvätning	SAAB-6000023-1	H	flj			CVV	CVV	ASM 35-49-304	11	1	1		
	<u>Grupp 61. Motor och ebk</u>													
	<u>installation</u>													
137	Brandsläckare	SAAB-1256655-1			2½ år	CVV	CVV	CVV	ASM	11	1	1		GRAVI MK63A ue SAAB-6103829
	<u>Driv anläggning generator</u>													
138	Backventil	SAAB VL 10-1	vb	flj			CVV	CVV	ASM	11	1	1		
139	Drivenhet, generator (constant speed)	SAAB-1256575-1	vb	flj	G	CVM	CVM	CVM	TOMT	11	1	1		SUNCO-20AD-05 ue
139	.Filter	SAAB-6150073	F	flj			CVM	CVM		11	1	1		AIRZE-OIT 13348 SAAB-6100220
	Generator	Se grupp 81												
140	Oljekylare	SAAB-6101707	H	flj			CVV	CVV	ASM	11	1	1		ue
	Säkerhetsventil	SAAB-GL 21-2	Se grupp 41											
142	Motor kompl	RM6B			1)	CVA	CVA	FF		11	1			
143	Ebk kompl	65			2)	CVA	CVA	FF			1			T o m fpl-065 ue
144	Ebk kompl	66			2)	CVA	CVA	FF			1			Fr o m fpl-066 ue
145	..Backventil	SFA 65900					CVA	CVA			1			Ebk 65 ue
146	..Backventil	SFA 700665					CVA	CVA			1			Ebk 66 ue
147	..Flamkontroll	SFA 701376	vb	flj			CVA	CVA		11	1			ue
148	..Manövercyt H	SAAB-6000151-4	vb	flj			CVA	CVA	ASM 35-61-302	11	1			ue
		SFA 90424												
149	..Manövercyt V	SAAB 6000151- 3 SFA 90423	vb	flj			CVA	CVA	ASM 35-61-302		1			Ebk 65 ue
150	..Manövercyt V	SAAB 6000151-5	vb	flj			CVA	CVA	ASM 35-61-302		1			Ebk 66 ue
151	..Utllopsindikator	SFA 90447	vb	flj			CVA	CVA		11	1			
152	..Insprutningspump	SFA-66830 GTD 14-2J					CVA	CVA			1			ue
153	..Insprutningspump	SFA 68700 MGT D 19/6M	5)				CVA	CVA			1			Fr o m mot-121 ue

1) Föreskrifter för översyn av flygmotor och ebk

Översyn utförs efter angivna gångtider, som dock är att betrakta såsom maximitider (med tolerans av ± 5 tim) mellan översyn. Nämnda tolerans gäller emellertid ej tänd ebd. Inom dessa maximaltider skall i varje särskilt fall motorn resp ebd tillstånd (funktion) bli avgörande för den tidpunkt, då översyn skall utföras.

Vid motorstörningar under flygtjänst, som föranleda undersökning vid cv, skall ifrågavarande motor utan dröjsmål insändas till cv för åtgärd.

Betr översynsperiod för motorn se gällande utgåva av TOMT RM6-01-4.

2) Översynsperioden är densamma som för RM6B. Betr spridarringar se gällande utgåva av TOMT RM6-844-1.

3) Insprutningspump SFA 68700 införes retr på samtl RM6B.

T 742/62

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Hu- vud- vst	Kass av	Föreskrift	Ant/fpl		Anm	
			Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av				A	B	C	
	<u>Grupp 61. Motor och ebk</u>												
	<u>installation forts</u>												
154	.Ledskeneregulator	SFA 62989 BR 5337	4)					CVA	CVA				
155	.Ledskeneregulator	SFA 68670						CVA	CVA		1		
156	.Lt-bränslefilter	SFA 62940						CVA	CVA		1	1	
157	.Luftavtappningsventil	SFA 64600 BA 84439 BR 11206 BR 12941						CVA	CVA		1	1	ue
158	.Manöverlåda	SFA 67032 RTC 24/24 AF						CVA	CVA		1	1	ue
158a	..P2/P1-ventil	SFA 704416						CVA	CVA		1	1	ue
159	..Balansregulator	SFA 67031											
160	..Blandningsregulator	SFA 66303											
161	..Höjdregulator	SFA 66302											
162	..Ventillåda	SFA 56301											
163	.Oljetrycksgivare	SFA 703332						CVV	CVV	TOMT 35-861-5	1	1	ue
164	.Regulatorpump	5)						CVA	CVA		1	1	ue
165	.Spridarsats	SFA 201418						CVA	CVA		1	1	ue
166	.Startapparat	M2020-702B STAL S7A3B	vb	flj	G	CVV	CVV	CVV	CVV		1	1	ue
167	.Startventil (ebk)	SFA 65930						CVA	CVA		1	1	ue
168	.Varmluftsventil	SFA 66666 TEDDI FKH/A/5073						CVA	CVA		1	1	ue
169	.Varvtalsgivare	M2951-735 KELVIN KGA 0801						CVV	CVV		1	1	ue
170	Motor kompl	RM6C						CVA	FF		1		ue
171	.Ebk kompl	67						CVA	FF		1		ue
172	..Backventil	SFA 702006						CVA	CVA		1		ue
173	..Manövercyl H	SAAB 6000151-4 SFA 90424	vb	flj				CVA	CVA	ASM 35-61-302	1		ue
174	..Manövercyl V	SAAB 6000151-5 SFA 90447	vb	flj				CVA	CVA	ASM 35-61-302	1		ue
175	..Utlöppssindikator	SFA 701987 MCTD 19/6	vb	flj				CVA	CVA		1		ue
176	.Insprutningspump	SFA 702254						CVA	CVA		1		ue
177	.Ledskeneregulator	SFA 702254						CVA	CVA		1		ue
178	.Lt-bränslefilter	SFA 62940						CVA	CVA		1		ue
179	.Luftavtappningsventil	SFA 64600						CVA	CVA		1		ue
180	.Manöverlåda	SFA 704530						CVA	CVA		1		ue
180a	..P2/P1-ventil	SFA 704416						CVA	CVA		1		ue
181	..Balansregulator												
182	..Blandningsregulator												
183	..Höjdregulator												
184	..Ventillåda												
185	.Oljetrycksgivare	SFA 703332						CVV	CVV	TOMT 35-861-5	1		ue
186	.Spridarsats	SFA 201418	vb	flj	H	CVV	CVV	CVV	CVV		1		ue
187	.Startapparat	M2020-702C STAL									1		ue

4) Ledskeneregulator SFA 68670 införes retr på samtlig RM6B.

5) Regulatorpump SFA 62990 kommer att utgå när insprutningspump SFA 68700 införes.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Hu- vud- vst	Kass av	Föreskrift	Ant/fpl				Ann
			Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av				A	B	D	C	
<u>Grupp 61. Motor och ebk installation forts</u>														
188	.Startventil (ebk)	SFA 65930						CVA	CVA			1		ue
189	.Varmluftsventil	SFA 66666 TEDDI FKH/ A5073						CVA	CVA			1		ue
190	.Varvtalsgivare	M2951-735 KGA 0801						CVV	CVV			1		ue
<u>Startsystem</u>														
191	Bränsleslang	STAL 1827912B	G	f1j				CVV	CVV	TOMT 35-61-1	1	1	1	ue
191	Flottörventil start- bränsletank	SAAB DL 54-1	H	f1j				CVV	CVV	ASM 35-61-3001	1	1	1	ue
192	Luftslang	STAL 1827910B	G	f1j			G	CVV	CVV	TOMT 35-61-1	1	1	1	ue
193	Pumpaggregat	STAL S7PAA3C						CVV	CVV	TOMT	1	1	1	PLESSEY- CK 12658
	Reglerbox	ASEA 56500 28A	Se grupp 81											ue
194	Startbränsleventil	STAL-S7FSA2A			G	CVV		CVV	CVV	TOMT	1	1	1	ue
195	Startbränsletank	SAAB-1230351-1	H	f1j				CVV	CVV	ASM	1	1	1	ue
	Tidgivare	TEDDI-FHM-A-24	Se grupp 81											
	Tändbox	PLESSEY- 7CZ75700 MK8B	Se grupp 81											
196	Tändströmställare	STAL-S7KTA2A	G	f1j	vb	CVV	CVV	CVV	CVV	TOMT 35-61-2	1	1	1	PLESSEY- CK 12662
197	Växellåda	ASEA-192 6259			H	CVM	CVM	CVM	CVM	ASM	1	1	1	SAAB-6100044 ue
198	Kardanknut	SAAB-1245561-1	H	f1j				CVM	CVM		2	2	2	
<u>Grupp 65. Bränslesystem</u>														
199	Avbläsningsventil	SAAB-12566452			G	CVV	CVV	CVV	CVV	ASM		2	2	SAAB-GJ 11-4 ue
200	Avbläsningsventil	SAAB-1256645-1			G	CVV	CVV	CVV	CVV	ASM	2	2	2	SAAB-GJ 11-3 ue
201	Avstängningsventil, trycktankning	SAAB DH 12-3			H	CVV	CVV	CVV	CVV	ASM	2	2	2	ue
202	Avstängningsventil, trycktankning	SAAB DH 12-4			H	CVV	CVV	CVV	CVV	ASM	2	2	2	ue
203	Avstängningsventil, (med elväxel) LT-kran motor ebk	SAAB DH 13-1	H	f1j				CVV	CVV	ASM	2	2	2	ue
204	Avstängningsventil, (med elväxel) LT-kran motor ebk	SAAB DH 13-3	H	f1j				CVV	CVV	ASM	2	4		ue
205	Avstängningsventil, (med elväxel)	SAAB DH 11-4			H	CVV	CVV	CVV	CVV	ASM 35-65-3054	6	4	4	ue
206	Avtappningsventil	SAAB-DD 10-3	vb	f1j				CVV	CVV	ASM 35-65-3031	1	1	1	
207	Backventil	SAAB-DL 4-7	H	f1j				CVV	CVV	ASM	4	4	4	
208	Backventil	SAAB-DL 8-6	H	f1j				CVV	CVV	ASM 35-65-3012	2	2	2	
209	Backventil	SAAB-DL 6-3	H	f1j				CVV	CVV	ASM 35-65-3021	1	1	1	
210	Backventil (tryckluft)	SAAB-DL 46-2	vb	f1j				CVV	CVV	ASM 35-65-3261	1	1	1	
211	Backventil, urledn och tankpump	SAAB-DL 33-3	vb	f1j				CVV	CVV	ASM 35-65-3006	6	6	6	
212	Bränsleackumulator V	SAAB-1202845-1	2 år ¹⁾	f1j				CVV	CVV	ASM 35-65-3231	1	1	1	SAAB-6100431 ue
213	Bränsleackumulator H	SAAB-1202845-2	2 år ¹⁾	f1j				CVV	CVV	ASM 35-65-3231	1	1	1	ue

1) Gummisäck som är monterad i ackumulatorn men inte används, får tas till användning inom 3 år under villkor, att ackumulatorns alla anslutningar är lufttätt tillslutna. Bränsleackumulatorn kalendertidsmärkes vid inmontering.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Hu- vud- vst	Kass av	Föreskrift	Ant/fpl			Anm	
			Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av				A	B	C		
	<u>Grupp 65. Bränslesystem</u>													
	<u>forts</u>													
214	Bränsletank						vb	CVV	CVV	ASM				
215	Ebkpump	SFA 66050 (efter mod SFA 703568)					2)	CVV	CVV	SFA			T o m fpl-065 ue	
215a	.Bränslemängdregulator	SFA 64000											ue	
216	Ebkpump	SFA 701400 (efter mod SFA 703569)					2)	CVV	CVV	SFA	1		Fr o m fpl-066 ue	
216a	.Bränslemängdregulator	SFA 64000											ue	
217	Ebkpump	SFA 702002											ue	
217a	.Bränslemängdregulator	SFA 702005					3)	CVV	CVV	CVV		1		ue
218	Flottörventil, samlings- tank	SAAB-DL 49-1 G,H	flj					CVV	CVV	ASM	2	2		ue
219	Fältank		z år	flj				CVV	CVV	ASM	x	x	x	
221	.Tryckutjämningsventil	SAAB-DL 60-2	2 år	flj				CVV	CVV	ASM				
222	Givare, bränslemängd	M2931-786	vb	flj				CVV	CVV	ASM	2	2	2	SAAB 6100414
223	Givare, bränslemängd	M2931-787 788	vb	flj				CVV	CVV	ASM	1	1	1	SAAB 6100415
224	Givare, bränslemängd	M2931- 788	vb	flj				CVV	CVV	ASM	1	1	1	SAAB 6100416
225	Givare, bränslemängd	M2931-789020	vb	flj				CVV	CVV	ASM	2	2	2	SAAB 61004881
226	Givare, bränslemängd	M2931-790	vb	flj				CVV	CVV	ASM	2	2	2	SAAB 6100418
227	Givare, bränslemängd	M2931-791	vb	flj				CVV	CVV	ASM	1	1	1	SAAB 6100419
228	Givare, bränslemängd	M2931-792	vb	flj				CVV	CVV	ASM	1	1	1	SAAB 6100420
229	Givare, bränslemängd extratank	M2931-793	vb	flj				CVV	CVV	ASM	2	2	2	SAAB 6101297
230	Givare, bränslemängd	SAAB-6103418	vb	flj				CVV	CVV	ASM			2	
231	Inkopplingsventil trycktankning	SAAB-DT 4-3	vb	flj				CVV	CVV	ASM	1	1	1	
232	Kylare, tankluft	SAAB-6005141-1	G	flj	vb		CVV	CVV	ASM 35-65-3121	1	1		ue	
233	Nivåbrytarhållare	SAAB 1202839-1	H	flj				CVV	CVV	ASM 35-65-3111	1	1	1	
234	Nivåbrytarhållare	SAAB 1202839-2	H	flj				CVV	CVV	ASM 35-65-3111	1	1	1	
235	Nivåbrytarhållare	SAAB 1217987-1	H	flj				CVV	CVV	ASM 35-65-3141	1	1	1	
236	Nivåbrytarhållare	SAAB 1217987-2	H	flj				CVV	CVV	ASM 35-65-3141	1	1	1	
237	Nivåbrytarhållare	SAAB 1277995-1	H	flj				CVV	CVV	ASM 35-65-3101	1	1	1	
238	Nivåbrytarhållare	SAAB 1277995-2	H	flj				CVV	CVV	ASM 35-65-3101	1	1	1	
239	Nivåbrytarhållare	SAAB 1240739	H	flj				CVV	CVV	ASM 35-65-3091	1	1	1	
240	Nivåbrytarhållare	SAAB 1219783	H	flj				CVV	CVV	ASM 35-65-3081	1	1	1	
241	Magnetventil	SAAB VH 12-1	H	flj	vb		CVV	CVV	ASM	2	2	2		
242	Reducerventil, (bränsle- uppfördring)	SAAB 1256643-1	G	flj			CVV	CVV	ASM	2	2	2	SAAB-GO 5-3 ue	
243	Reducerventil, (bränsle- ack)	SAAB 1256637-1	H	flj				CVV	CVV	ASM	1	1	1	SAAB-GO 8-2 ue
243	Reducerventil	SAAB-GO 11-1	G	flj				CVV	CVV	ASM	1	1	1	
244	Reglerventil (elväxel)	SAAB DH 14-2	G	flj	vb		CVV	CVV	ASM 36-65-3192	2	2	2		
244a	Samlingstank	SAAB-1202875-1	G	flj				CVV	CVV	ASM	1	1	1	
244b	Samlingstank	SAAB-1231277-1	G	flj				CVV	CVV	ASM	1	1	1	
245	Startbränslepump	SAAB 600043-5				H	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1	
246	Startbränslepump	SAAB 600043-7				H	CVV	CVV	CVV	ASM				
247	Tankpump	SAAB 600061-1				G	CVV	CVV	CVV	ASM	2	2	2	
248	Tankpump	SAAB 6000185-1				G	CVV	CVV	CVV	ASM				
249	Tryckvarnare, tank- pumptryck	M2944-789C ¹⁾	H	flj				CVV	CVV	TOMT 35-861-12	2	2	2	SAAB-1256653-1
250	Tryckvarnare, samlings- tank	M2944-789D ¹⁾	H	flj				CVV	CVV	TOMT 35-861-12	2	2	2	SAAB-1256651-1
250a	Urluftningsventil	SAAB-GL 35-5	G,H	flj				CVV	CVV	ASM	2			-ue
250b	Urluftningsventil	SAAB-GL 35-6	G,H	flj				CVV	CVV	ASM	2			ue

1) Varnarna skall injusteras till rätt tryck före inmontering. Se TOMT 861-67.

2) Pumpar försedda med "slutet pumphjul":
12 tim tänd ebb eller 500 tändningar, vilket som först uppnås.

Pumpar försedda med "öppet pumphjul" (TOMT RM6-841-A154):
15 tim tänd ebb eller 500 tändningar, vilket som först uppnås.

3) 5 tim tänd ebb eller 250 tändningar, vilket som först uppnås.

T 742/62

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Hu- vud- vst	Kass av	Föreskrift	Ant/fpl				Ann	
			Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av				A	B	C	D		
<u>Grupp 65. Bränslesystem</u>															
251	Ventilbatteri	SAAB-1256641-1	H	flj			CVV	CVV	ASM 35-65-322	1	1	1	1	GL 28-1	ue
252	<u>Grupp 70. Beväpning</u> Akan H ²⁾	30 mm akan m/55	700-900 skott	flj			CVA	FF	TOMT 8811-1	1					
253	Omladdningsanordning	ACM 17210	följer akan	flj	1400-1800 skott	CVA	CVA	CVA		1					ue
254	.Slid bakre H	GF 200173	följer akan	flj	vb	CVA	CVA	CVA		1					ue
255	Akan V ²⁾	30 mm akan m/55	700-900 skott	flj		CVA	FF	TOMT 8811-1	1						ue
256	Omladdningsanordning	ACM 17210	följer akan	flj	1400-1800 skott	CVA	CVA	CVA		1					ue
257	.Slid bakre V	GF 200172	följer akan	flj	vb	CVA	CVA	CVA		1					ue
258	Balkar, yttra beväpning		1 år	flj		CVA	CVA								
259	Impulsgivare ²⁾	SAAB-BH 6-3	G	flj	H	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1			ue
260	Registrerkamera		4 mån	flj	2 år	CVA	CVA	CVA		x	x	x	x		ue
261	Sikte 6B								TOMT						
262	Förstärkarenhet				2 år	CVA	CVA	FF		x					ue
263	Mörkerenhet				2 år	CVA	CVA	FF		x					ue
264	Korrektör	UH10			2 år	CVA	CVA	FF		x					ue
265	Omkopplarenhet	UH11			2 år	CVA	CVA	FF		x					ue
266	Sikteshuvud		6 mån	flj	1 år	CVA	CVA	FF		x					ue
267	Vapenpanel		vb	flj		CVA	CVA			x					ue
268	Sikte								TOMT	1	1				
269	Se FF skr UHD H A52:1/61					CVA	FF								ue
270	Sikteshuvud	4E/35	9 mån	flj	1½ år	CVA	CVA	FF	TOMT 885-49						ue
271	Se FF skr UHD H A52:1/61					CVA	FF								ue
272						CVA	FF								
272b	Snabbimpulsgivare ¹⁾	BH 5-2	3 år	flj		CVV	CVV	ASM		x					
273	Transformator	SAAB EO 61-1	vb	flj				ASM		1	1				
<u>Grupp 81. Elanläggning</u>															
274	Akkumulator	XP 8001-16	1 år	flj	vb	Jungner	Jungner	flj	TOMT 35-811-1	1	1	1	T o m fpl 35065 ue		
275	Akkumulator	XP 8001-17	1 år	flj	vb	Jungner	Jungner	flj	TOMT 35-811-2	1	1	1	Fr o m fpl 35066 ue		
275a	Akkumulator	SAAB-6105793	1 mån, ½ år	flj						1	1	2			
276	Balanseringsrelä	SMITH-MA-6			G	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1	SAAB-6100428 ue		
	Bränslemätare	M3426-749													
277	Eldomkraft, huv	SAAB-PP 16-11													
	Eldomkraft, höjd trim	LEAR-413CF													
	Eldomkraft, höjd trim	SAAB-PP37-1													
278	Elväxel, urluftning akanrum	SAAB-PP 31-2	H	flj		CVV	CVV	ASM		2	2	2			ue
279	Fasfelrelä	SAAB-6102686	F	flj		CVV	CVV	ASM 35-81-35		1	1	1	Fr o m fpl 35021 ue		

1) Betr förrådsförvaring - se TOMT 881-62

2) Betr förrådsförvaring - se TOMT 881-62

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Hu- vud- vst	Kass- av	Föreskrift	Ant/fpl			Anm
			Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av				A	B	C	
<u>Grupp 81. Elanläggning</u>													
	<u>forts</u>												
280	Fasomvandlare	M2523-101	vb	flj	vb	CVM	CVM	TOMT		1	1		ue
282	Förstärkare, bränsle- mätning	SMITH LA 14-1			G	CVV	CVV	ASM		2	2	2	SAAB 6101419 ue
283	Förstärkare, telekyllning	SAAB EJ 24-1	G	flj	vb	CVV	CVV	ASM		1	1	1	ue
284	Förstärkare, magnetisk	SMITH EC 27	H	flj	vb	CVA	CVA	TOMT		1	1	1	SAAB 6101898 ue
285	Förstärkare	SAAB-EH 29-2	G	flj	vb	CVV	CVV	ASM			1		ue
286	Generator	BIXAN-28E20- 1-B			G	CVV	CVV			1	1	1	SAAB 6100220 ue
287	Givare, temp varnare	SAAB-6104756	G	flj			CVV	CVV	ASM		1	1	
288	Givare, brandvarning	M2962-101 GRAVI -HS/RS	vb	flj			CVV	CVV	TOMT 35-862	1	1	1	
289	Högeffekttändbox	ROTAX-NB25S/1			H	CVV	CVV	TOMT		2	2	2	ue
290	Impulsgivare, lanternor	SATT 3-447500	vb	flj			CVV	CVV	ASM 35-81-313	1	1	1	SAAB 6101318
291	Impulsgivare, h-varn	SAAB-6101090	vb	flj			CVV	CVV	ASM 35-81-321	1	1	1	
292	Impulsemkopplare 1)	SAAB-6103543	F	flj			CVV	CVV	ASM		1	1	
293	Justerlåda	SMITH-BT			vb	CVV	CVV	ASM		1	1	1	SAAB 6101076 ue
295	Justerlåda	SAAB-610377			vb	CVV	CVV	ASM			1		ue
296	Justerlåda	SAAB-6103781			vb	CVV	CVV	ASM			1		ue
297	Kopplingsbox	GRAVI-D900	vb	flj			CVV	CVV	ASM	8	8	8	SA-577123
298	Kontrollåda, temp regler kabin	VAPOR-2553010	G	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	SAAB 6100234 ue
299	Likriktare	STARO-SU 2546	G	flj	vb	CVV	CVV	ASM					T o m fpl 35020 SAAB-6100075
300	Likriktare	STARO-SU 2546B	G	flj	vb	CVV	CVV	ASM					SAAB-6103475 ue
301	Likriktare	SAAB-6101724	G	flj	vb	CVV	CVV	ASM					ue
302	Likriktare	SAAB-6103700	H	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	Fr o m fpl 35066 ue
303	Lägesgivare	SAAB-RM 14-6	G	flj			CVV	CVV	ASM 35-65-320	1	1	1	ue
304	Lägesgivare	SAAB-RM 14-7	G	flj			CVV	CVV	ASM 35-65-321	1	1	1	ue
	Magnetventil	SAAB-VH 10-4			Se grupp 41								
306	Matarenhet	CVV-14964	vb	flj				CVV	TOMT	1			
307	Omformare	ROTAX-S2706	G	flj				CVV		2	2		Utgår när nöd- effektaggregat DGA 122 införes Fr o m fpl 35041
308	Omkopplarenhet	SAAB 6005509	G	flj			CVV	CVV	ASM	1			
309	Pulsenhet avfyring akan	SAAB-ED 29-2	G	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	ue
310	Reglerbox	ASEA 5650028A	G	flj	H	CVV	CVV	TOMT 35-812-1	1	1	1		ue
311	Relä startmotor och startbränslepump	SAAB EH 7-5	G	flj			CVV	CVV	ASM 35-80-300	1	1	1	ue
312	Relä, startsystem	SAAB EH 7-6	G	flj			CVV	CVV	ASM 35-80-302	1	1	1	ue
313	Relä, strömförsörjning, generator	CUTLE-9565- H 75	H	flj			CVV	CVV	ASM 35-81-306	1	1	1	SAAB-6101677 ue
314	Relä (A1-14-16-17-18)	SAAB-EH 46-1	H	flj			CVV	CVV	ASM	4	4	4	ue
315	Relä	LEACH-9048	vb	flj			CVV	CVV	ASM 35-81-303	5	5	2	SAAB 6100423
316	Relä	CUTLE 6042H31	G	flj			CVV	CVV	ASM	2	2	2	SAAB 6100445 ue
317	Relä	BILLMAN-S2031 2 mod	G	flj			CVV	CVV	ASM	2	2	2	SAAB 6100520
318	Reläbox, brandvarning	GRAVI-D1200MR	G	flj	vb	CVV	CVV	ASM		2	2	2	SAAB 6101887 ue LEAR
319	.Acc.brytare	SAAB-RM22-8					CVM	CVM	TOMT		1	1	

1) Beträffande förrådsförvaring - se TOMT 881-62

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Hu- vud- vst	Kass av	Föreskrift	Ant/fpl				Anm	
			Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av				A	B	C	D		
	<u>Grupp 81. Elanläggning</u>														
	<u>forts</u>														
320	.Elkraftenhet	LEAR-5405A	vb	flj	vb	CVM	CVM	CVM		1	1	1		ue	
321	.Fartkompensator	LEAR-1411J	vb	flj	vb	CVM	CVM	CVM		1	1	1		ue	
322	.Flerkanalförstärkare	LEAR-1027A	vb	flj	vb	CVM	CVM	CVM		1	1	1		ue	
323	.Höjdtrimgivare	LEAR-4000B	vb	flj	vb	CVM	CVM	CVM		1	1	1		ue	
324	.Manöverapparat	LEAR-996U	vb	flj	G	CVM	CVM	CVM		1	1	1		ue	
325	.Momentgyro	LEAR-2162D			G	CVM	CVM	CVM		1	1	1		ue	
	.Parallellservo vingroder	LEAR-3031B	se grupp 41												
326	.Renflygningsdon	LEAR-1860E	vb	flj	vb	CVM	CVM	CVM		1	1	1		ue	
	.Serieservo sidroder	LEAR-3032C	se grupp 41												
	.Serieservo vingroder	LEAR-3032D	se grupp 41												
327	.Servoförstärkare	LEAR-1026A	vb	flj	vb	CVM	CVM	CVM		1	1	1		ue	
328	.Synkroniseringsenhet	LEAR-1445A	vb	flj	vb	CVM	CVM	CVM		1	1	1		ue	
328a	<u>Utlöseningsdon</u>	SAAB-EU 5-2	E	flj	vb	CVM	CVM	CVM		1	1	1		ue	
329	.Återföringsgivare	LEAR-1450J	vb	flj	vb	CVM	CVM	CVM		2	2	2		ue	
330						CVM	CVM					1			
331						CVM	CVM					1			
332						CVM	CVM					1			
333						CVM	CVM					1			
334						CVM	CVM					1			
335						CVM	CVM					1			
336						CVM	CVM					1			
337						CVM	CVM					1			
338						CVM	CVM					1			
338a	Se FF skr UHD H A52:1/61					CVM	CVM					1			
339						CVM	CVM					1			
340						CVM	CVM					1			
341						CVM	CVM					1			
342	Överspänningsskydd	SAAB 6103313	E	flj					ASM					T o m fpl 35020	
343	Överspänningsskydd	SAAB 6104076	E	flj					ASM 35-81-307		1	1		Fr o m fpl 35021	
344	Skyddspanel generator	BIXAN-34B2-2			G	CVV	CVV	CVV	TOMT		1	1	1	SAAB 6100222 ue	
345	Spänningeregulator gene- rator	BIXAN-20B6-1			G	CVV	CVV	CVV	TOMT		1	1	1	SAAB 6100221 ue	
	Styrspakshandtag	SAAB-FD4-2	Se grupp 30												
	Styrspakshandtag	SAAB-FD4-5	Se grupp 30												
	Styrspakshandtag	SAAB-FD4-4	Se grupp 30												
346	Termostat, kabin inlopp	VAPOR-2552320	vb	flj					ASM		1	1	1	SAAB 6100235	
347	Termostat, kabin utlopp	VAPOR-2552321	vb	flj					ASM		1	1	1	SAAB 6100236	
348	Tidgivare	TEDDI-FHM-A-24	H	flj	vb	CVV	CVV	CVV	TOMT		1	1	1		
349	Transformator, bränsle- nät	SAAB-6101439	H	flj					ASM		1	1	1		
350	Transformator	STARO-2K VA 200/115V	H	flj					ASM 35-81-300		1	1	1	SAAB 6100508	
351	Trimenhet	LEAR-1460F	vb	flj	vb	CVM	CVM	CVM	ASM		1	1	1		
353	Fändbox	PLESEY-7CZ 75700 Mk 8B			H	CVV	CVV	CVV	TOMT		1	1	1		
354	Underspänningsskydd	SAAB-6104891	E	flj					ASM		1	1	1	Fr o m fpl 35066	

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Hu- vud- vst	Kass av	Föreskrift	Ant/fpl			Anm
			Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av				A	B	C	
	<u>Grupp 81. Elenläggning</u> <u>forts</u>												
355	Underströmsindikator	SAAB-EZ7-1	E	flj			CVV	CVV	ASM	1	1		
	Vridhandtag gasreglage	SAAB KD4-4	Se grupp 84										
	Vridhandtag gasreglage	SAAB KD4-5	Se grupp 84										
	Vridhandtag gasreglage	SAAB KD6-1	Se grupp 84										
	<u>Grupp 84. Teleutrustning</u>												
356	Flygradiostation	M399273 Fr 13							TOMT				AGA N399273
357	.Manöverapparat	AGA N 392735		flj	vb	CVA	CVA	FF		1	1	1	ue
358	.SM-enhet	AGA N 392662	6	flj	2 år	CVA	CVA	FF		1	1	1	ue
359	Radarnavigeringsutrust- ning	PN-507/A							TOMT				
360	.Filter	AGA-typ G2	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF		1	1		ue
361	.Filter	AGA-typ M	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF		1	1		ue
362	.Indikator	PHILIPS-Rp- 748.80	vb	flj	3 år	CVA	CVA	FF		1	1		ue
363	.Kraftenhet 400 hz	PHILIPS-Rp- 494.69	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF		1	1		ue
364	.Manöverlåda	PHILIPS-Rp- 496.15	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF		1	1		ue
365	1) .Monteringsbädd	PHILIPS-Rp- 496.31	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF		1	1		ue
366	.SM-enhet	PHILIPS-Rp- 548.81	vb	flj	3 år	CVA	CVA	FF		1	1		ue
367									TOMT				
368	Se FF skr UHD H A52:1/61									1	1		ue
369										1	1		
370										1	1		
371										1	1		
372										1	1		
373	Siktesradarstation	PS-02							TOMT				
374	.AFR-enhet B60	CSF-19767	vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		1			ue
375	.Antenn	CSF-4878	vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		1			ue
376	.Avståndsenhet C20	CSF-19696	vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		1			ue
377	.Förstärkare B40	CSF-19768	vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		1			ue
378	.Indikator	CSF-4882	vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		1			ue
379	.Likriktarenhet C50	CSF-19902	vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		1			ue
380	.Manöverpanel	PHILIPS Rp- 427.05	vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		1			ue
381	.MF förstärkare B50	CSF-19769	vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		1			ue
382	.Pulsgenerator C30	CSF-19697	vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		1			ue
383	.Stab.enhet C60	CSF-19928	vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		1			ue
384	.Stativ med HF-del	UHF-510061	vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		1			ue
385	.Sändare	CSF-19901	vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		1			ue
386	.Sändtagare	CSF-4881	vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		1			ue
387	Siktesradarstation	PS-03/A							TOMT				ue
388	.Antennenhet	770000	(vb	flj)	vb	CVA	CVA	FF		1	1		ue
389	.Apparatenhet	785500	vb	flj		CVA	CVA	FF		1	1		ue
390	.AKR-enhet	(342)	vb	flj		CVA	CVA	FF		1	1		ue
391	.Buffertförst (höjd)	(351)	vb	flj		CVA	CVA	FF		1	1		ue

1) SM och kraftenhet

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Hu- vud- vst	Kass av	Föreskrift	Ant/fpl	Anm
			Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av					
	<u>Grupp 64. Teleutrustning</u>										
	<u>forts</u>										
392	..Buffertförst (sida)	(353)	vb	flj			CVA	FF		1 1	ue
393	..Detektor, modulator och förstärkare, Er	(382)	vb	flj			CVA	FF		1 1	ue
394	..Detektor (3:dje)	(345)	vb	flj			CVA	FF		1 1	ue
395	..Fasdetektor 1	(361)	vb	flj			CVA	FF		1 1	ue
396	..Fasdetektor 2	(362)	vb	flj			CVA	FF		1 1	ue
397	..Filter (indikator)	(375)	vb	flj			CVA	FF		1 1	ue
398	..Filter (indikator)	(374)	vb	flj			CVA	FF		1 1	ue
399	..Förstärkare 150 kHz	(333)	vb	flj			CVA	FF		1 1	ue
400	..Integrator (höjd)	(352)	vb	flj			CVA	FF		1 1	ue
401	..Integrator (sida)	(354)	vb	flj			CVA	FF		1 1	ue
402	..Likriktare + 100 V och transistorsp	(311)	vb	flj			CVA	FF		1 1	ue
403	..Likriktare + 150 V och - 150 V	(331)	vb	flj			CVA	FF		1 1	ue
403	..Likriktare + 300 V och - 300 V	(321)	vb	flj			CVA	FF		1 1	ue
404	..Stabilisatorenhet för - 14 V och - 28 V	(313)	vb	flj			CVA	FF		1 1	ue
405	..Stabilisatorenhet för - 6 V + 6V och + 12 V	(312)	vb	flj			CVA	FF		1 1	ue
406	..Kraftenhet ref. -sp och - 28V reläsp	(322)	vb	flj			CVA	FF		1 1	ue
407	..Luckstyrningsenhet	(383)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF		1 1	ue
408	..MF-förstärkare	(341)					CVA	FF		1 1	ue
409	..Måldetektor	(384)	vb	flj			CVA	FF		1 1	ue
410	..Omkopplarenhet	(363)	vb	flj			CVA	FF		1 1	ue
411	..Oscillator 150 kHz och Millergenerator	(343)	vb	flj			CVA	FF		1 1	ue
412	..Pulseseparator	(344)	vb	flj			CVA	FF		1 1	ue
413	..Relsenhet för avståndssystem	(373)	vb	flj			CVA	FF		1 1	ue
414	..Ventilförstärkare roll	(355)	vb	flj			CVA	FF		1 1	ue
415	..Svenenhets	(364)	vb	flj			CVA	FF		1 1	ue
416	..Sökprogramgivare	(381)	vb	flj			CVA	FF		1 1	ue
417	..Triggerenhet	(332)	vb	flj			CVA	FF		1 1	ue
418	..Ventilförstärkare, höjd	(371)	vb	flj			CVA	FF		1 1	ue
419	..Ventilförstärkare, sida	(372)	vb	flj			CVA	FF		1 1	ue
420	..Videoenhet	(365)	vb	flj			CVA	FF		1 1	ue
421	..Modulator sändare	(2)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF		1 1	ue
422	..Mottagare	(1)	vb	flj			CVA	FF		1 1	ue
423	... AFR-enhet	(12)			vb	CVA	CVA	FF		1 1	ue
424	... Förstärkare	(11)			vb	CVA	CVA	FF		1 1	ue
425	... Kylluftreglering	(16)	vb	flj			CVA	FF		1 1	ue
426	..Indikatorenhet	785297	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF		1 1	ue
427	..Manöverenhet	785300	vb	flj			CVA	FF		1 1	ue
428	Reservradiostation	Fr 14							TOMT	1 1 1 1	
429	..Kraftenhet	Corac 427B4mod	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF			ue
430	..Mottagare	Corac 51X-3mod	6 mån	flj	2 år	CVA	CVA	FF			ue
431	..Omkopplingenhet		vb	flj	vb	CVA	CVA	FF			

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Hu- vud- vst	Kass av	Föreskrift	Ant/fpl			Anm
			Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av				A	B	C	
<u>Grupp 84. Teleutrustning</u>													
	<u>forts</u>												
432	.Sändare	Corac 17L-8/4mo	6 mån	flj	2 år	CVA	CVA	FF					ue
433	Vridhandtag, gasreglage	SAAB KD 4-4	G, H	flj			CVV	CVV	ASM	1			ue
434	Vridhandtag, gasreglage	SAAB KD 4-5	G, H	flj			CVV	CVV	ASM		1	1	ue
435	Vridhandtag, gasreglage	SAAB KD 6-1	vb	flj			CVV	CVV	ASM			2	
<u>Grupp 86. Instrumentan-</u>													
	<u>läggning</u>												
436	Accelerometergivare	M2957-101	P	flj	vb	CVV	CVV	CVV	TOMT	1	1	1	ue
437	Accelerometerindikator	M3490-052	F	flj	vb	CVV	CVV	CVV	TOMT	1	1	1	ue
438	Bromsmanometer	M3538-733	H	flj	vb	CVV	CVV	CVV	ASM	1		1	T o m f l 35040
439	Bromsmanometer	6103974	H	flj	vb	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1		ue
440	Bränslemätare	M3426-749			3 år	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1	SAAB 6100427 ue
<u>Datasystem</u>													
441	Datacentral	DC1											35A
442	.Förstärkare	M3161-402	vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF	TOMT				DC1F ue
443	.Servoenhet	M3161-401	vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF	TOMT				DC1S ue
444	Flygskedesindikator	M3372-001	vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF	TOMT	1			FSKL ue
445	Luftdataenhet	M3161-403	vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF	TOMT	1			LD1 ue
446	Marktrycksinställare	M2498-101	vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF	TOMT	1			MTSL ue
447									CVA	FF			ue
448	Se FF skr UHD H A52:1/61								FF	TOMT	1	1	ue
449									FF	TOMT	1	1	ue
450									FF	TOMT	1	1	ue
451									FF	TOMT	1	1	ue
452										TOMT	1	1	ue
453										TOMT	1	1	ue
454										TOMT	1	1	ue
455										TOMT	1	1	ue
456	Fartmätare, reserv	M3453-193	F	flj	3 år	CVV	CVV	CVV	TOMT				ue
457	Fartmätare	M3453-167	F	flj	3 år	CVV	CVV	CVV	TOMT	1	1		ue
<u>Flyglägesinstrument</u>													
458	Horisontinstrument	M3257-019											SPERRY
459	.Förstärkare, servo	M3257-019-1	F	flj	vb	CVM	CVM	FF		1	1		ue
460	.Horisontgyroenhet	M3255-019	F	flj	3 år	CVM	CVM	FF		1	1		ue
461	.Horisontindikator	M3256-019	F	flj	3 år	CVM	CVM	FF		1	1		ue
	Gyrosynkompass	M3265-019											
463	.Förstärkare, kursindi- kator	M3265-019-1	F	flj	vb	CVM	CVM	FF		1			ue
464	.Förstärkare, kurs- indikator	M3265-019-4	F	flj	vb	CVM	CVM	FF			1		ue
465	.Kursgivare	M2912-019	G	flj	vb	CVM	CVM	FF		1	1		ue
466	.Kursgyroenhet	M3264-019	F	flj	3 år	CVM	CVM	FF		1	1		ue
467	.Kurseindikator	M3263-019	F	flj	3 år	CVM	CVM	FF		1	2		ue
468	.Synkroniseringsindikator	M3611-019	G	flj	vb	CVM	CVM	FF		1	1		ue
<u>Flyglägesinstrument</u>													
469	.Flyglägesgivare	M3257-025	1 år	flj	3 år	CVM	CVM	FF	TOMT				AGA N 190565 ue

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Hu- vud- vst	Kass av	Föreskrift	Ant/fpl			Anm	
			Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av				A	B	C		
	<u>Grupp 86. Instrumentan-</u> <u>läggning forts</u>													
470	Förstärkare I	M3257-025-2	1 år	f1j	3 år	CVM	CVM	FF		1	1	N 190581	ue	
471	Förstärkare II	M3257-025-3	1 år	f1j	vb	CVM	CVM	FF		1	1	N 190567	ue	
472	Horisontindikator	M3256-025	1 år	f1j	3 år	CVM	CVM	FF		1	1	N 190568	ue	
473	Kursgivare	M2912-025			vb	CVM	CVM	FF		1	1	N 190564	ue	
474	Kursindikator	M3263-025	1 år	f1j	3 år	CVM	CVM	FF		1	1	N 190575	ue	
475	Kursinställare	M3257-025-5	vb	f1j	vb	CVM	CVM	FF		1	1	N 190639	ue	
476	Manöverlåda	M3257-025-4	1 år	f1j	vb	CVM	CVM	FF		1	1	N 190566	ue	
477	Flygplansur	M3444-154B			3 år	CVV	CVV	CVV			2		ue	
478	Flygplansur	M3444-155			3 år	CVV	CVV	CVV		11	1		ue	
	Givare, bromsmanometer	M2944-797	Se grupp 41											
480	Givare, kabintryck	M2944-810	F	f1j	vb	CVV	CVV	ASM		11	1	1	SAAB-6100515	ue
481	Givare, skaltermometer	M2960-183	G	f1j			CVV	CVV	ASM	11	1	1	SAAB-6100816	ue
482	Horisontgyro	M3255-051			2 år	CVM	CVM					1	N 199559	ue
483	Hällfasthetsaccelerometer	M3490-			3 år	CVV	CVV	CVV		11	1	1	NAF	ue
484	Höjdämpare	M3216-060	F	f1j	3 år	CVV	CVV	CVV	TOMT 35-861-3	11	1	2		ue
485	Höjdämpare, reserv	M3216-061	F	f1j	3 år	CVV	CVV	CVV	TOMT 35-861-2		1			ue
486	Kabinmanometer	M3535-731	F	f1j	3 år	CVV	CVV	CVV	TOMT 35-861-4	11	1	1		ue
487	Se FF skr UHD H A52:1/61						CVA	FF			1			ue
488	Machfartmätare	M3453-192	F	f1j	3 år	CVV	CVV	CVV	TOMT	1	1			ue
489	Machmeter	M3453-194	F	f1j	3 år	CVV	CVV	CVV	TOMT	1	1			ue
490	Pitotrör, fena	SAAB-1223245-2	vb	f1j	vb	CVV	CVV	ASM		11	1	1		
491	Pitotrör, nos	SAAB-1259315-1	vb	f1j	vb	CVV	CVV	ASM		1	1			ue
492	Skaltermometer	M3604-783	G	f1j			CVV	CVV	ASM	11	1	1		ue
493	Svängindikator	M3462-067	F	f1j	2 år	CVM	CVM	TOMT		11	1	2		ue
494	Syrgasregulator för tryckdräkt, typ AGA med syrgasanödutrustning					CVV	CVV			11			je 1)	ue
495	Syrgasregulator	M2360-323			1 år	CVV	CVV	TOMT		11	2		PIONER	ue
495a	Utlöppstemperaturgivare	M2961-144	vb	f1j		CVA	CVA	TOMT 35-861-6	66	8				
496	Utlöppstemperaturindikator	M3605-767C	F	f1j	vb	CVV	CVV	CVV	TOMT	1	1		VRF 4204	ue
497	Utlöppstemperaturindikator	M3605-768	F	f1j	vb	CVV	CVV	CVV	TOMT	1	1			ue
498	Varvtalsindikator	M3474-755	F	f1j	2 år	CVV	CVV	CVV	TOMT	1	2			ue
499	Varvtalsindikator	M3474-757	F	f1j	2 år	CVV	CVV	CVV	TOMT	1	1			ue