

23 nov 1963

Sida 1 (26)

FF tjänsteställe, handläggare UHD/Hellström	Fastställd av J O Arman /E Wiljanen	Ändrad enligt	Upphåver 35-00-2D 35-00-2D: 1B
--	---	---------------	--------------------------------------

35. Allmänna föreskrifter

Översyns- och tillsynsperioder samt fördelning av översyns-, tillsyns- och reparationsarbeten för materiel ingående i fpl 35

1. För materielen gäller angiven period och verkstad för översyn och tillsyn. Flj skall dock, då så bedöms erforderligt med hänsyn till kapacitet och utrustning, vända sig till angiven huvudverkstad.
2. Cv, som icke är huvudverkstad för respektive materiel, får i mån av tillgång till utrustning och kvalificerad personal åtgärda materiel i de fpl och på de motorer som inkommer till cv för större periodisk tillsyn, översyn eller reparation. Materielen bör dock, där det är möjligt, åtgärdas av huvudverkstaden.
3. Reparation utförs av angiven huvudverkstad. Felaktigheter av mindre omfattning, vilka kräver ingrepp motsvarande tillsyn, må dock åtgärdas av flottilj.
4. Angivelsen "ue" i anmärkningskolumnen betecknar att materiellet är inom års i u-system.
5. De under översyns- och tillsynsperiod angivna kalendertiderna får i undantagsfall överskridas med upp till 25 %.
6. Flottilj skall eftersträva en jämn spridning av materielen under översynsperioden.
7. Kalendertidsbunden materiel märks vid översyn och tillsyn med verkstad, månad och år, t ex CVA-0963 (patroner för stol, huv, remfrigöring och krutkammare för huvudlyftning samt bränsleackumulatorerna skall dock märkas i samband med inmontering i fpl). Märkningen bör om möjligt anbringas fullt synlig i fpl. Nylevererad kalendertidsbunden materiel märks vid leverans eller vid ankomstbesiktning av mottagande instans.
8. I samband med inmontering av kalendertidsbunden enhet skall tillses att denna är verderbörligen märkt.
9. Föreskrifter för tillsyn och översyn för respektive enhet utarbetas av huvudverkstad eller tillverkare och utges successivt. I kolumn "Föreskrift" återfinnes beteckningar såsom TOMT, ASM etc med följande betydelse.  
 TOMT, utarbetas av huvudverkstad och fastställs av FF.  
 ASM, utarbetas av SAAB, fastställs och distribueras av FF (gäller som TOMT).  
 SFA, utarbetas av SFA och distribueras av FF (Servicehandbok).  
 Innan föreskrifter är utgivna skall respektive huvudverkstad tillfrågas.
10. Beteckningen "Vb" (vid behov) i kolumn period innebär att tillsyn respektive översyn utförs enligt gällande föreskrift men vid en tidpunkt som bedöms från fall till fall med hänsyn till materielens funktion och individuella förslitningsgrad. I de fall Vb återfinns i kolumn period-översyn, förekommer sådana åtgärder på enheten som flj icke normalt tilldelas resurser för.
11. I de fall flera perioder för tillsyn anges för en enhet innebär detta att åtgärderna vid respektive tillsyn skiljer sig från varandra. Den lägre tillsynsperioden motsvaras i ASM av tillsyn I och den högre av tillsyn II.
- 12) Omarbetad. Versionerna 35E, 35F tillkommer.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Hu- vud- vst	Kass av	Föreskrift	Ant/fol					Anm.	
			Pe- riod	Utt- föres av	Pe- riod	Utt- föres av				A	B	C	D	E	F	
<u>Grupp 10. Skrov med inredning.</u>																
1	Bromsskärm	M5674-101010	1 ut- lös alt 6 mån	flj	25 ut- lös alt 5 år	CVM	CVM	CVM	TOMT		1					SAAB-1277009-1 t o m fpl 35065 ue
2	Bromsskärm	M5674-102010	1 ut- lös alt 6 mån	flj	25 ut- lös alt 5 år	CVM	CVM	CVM	TOMT		1	1	1	1		SAAB-1277009-2 ue
3	Bult (vingkoppel)	SAAB-1226571	F	flj			CVM	CVM								120 st/fpl
4	Bult (vingkoppel)	SAAB-1226575	F	flj			CVM	CVM								10 st/fpl
5	Bult (vingkoppel)	SAAB-1226579	F	flj			CVM	CVM								10 st/fpl
6	Dragbult (fenkoppel)	SAAB-1248497	E <sup>1)</sup>	flj			CVM	CVM								t o m fpl 35065
7	Dragbult (fenkoppel)	SAAB-1265611	E <sup>1)</sup>	flj			CVM	CVM								
8	Fjädercyliner, huv	SAAB-1248785	H	flj			CVV	CVV	ASM		1					
9	Låshus, främre V	SAAB-1214909	vb	flj			CVV	CVV			1	1	1	1		
10	Låshus, främre V	SAAB-1250845	vb	flj			CVV	CVV								
11	Låshus, främre H	SAAB-1214909	vb	flj			CVV	CVV			1	1	1	1		
12	Låshus, främre H	SAAB-1250847	vb	flj			CVV	CVV								
13	Låshus, bakre V	SAAB-1218151	vb	flj			CVV	CVV			1	1	1	1		
14	Låshus, bakre V	SAAB-1250849	vb	flj			CVV	CVV								
15	Låshus, bakre H	SAAB-1218151	vb	flj			CVV	CVV			1	1	1	1		
16	Låshus, bakre H	SAAB-1250851	vb	flj			CVV	CVV								
17	Låshus, mittra V	SAAB-1250845	vb	flj			CVV	CVV								
18	Låshus, mittra H	SAAB-1250847	vb	flj			CVV	CVV								
19	Patron, huvmekanism	SAAB-6013177	6 mån	flj			CVA	flj <sup>4)</sup>			1	1				Ingår i fpl Bl
20	Patron, huvmekanism	SAAB-6013181	6 mån	flj			CVA	flj <sup>4)</sup>			2	2	2	2		
21	Patron, huvutskjutning	SAAB-6013173	6 mån	flj			CVA	flj <sup>4)</sup>			4	2	2	2		
22	Patron, huvutskjutning	SAAB-6013175	6 mån	flj			CVA	flj <sup>4)</sup>			2	2				Ingår i mod 35A samt i Bl
23	Periskop	SAAB-6106322	1 År	flj	vb		CVA	CVA	CVA							ue
<u>Grupp 18. Förarstol</u>																
24	Automatisk remutlösare	PACHU-MRI G.Q.301	6 mån	flj			CVM	CVM	ASM 35-18-500	1	1	1	1	1	SAAB-6102627 ue	
25	.Patron	PACHU-GQ30539	6 mån	flj							2	2	2	2		
26	Automatisk remutlösare	PACHU-MRI G.Q.301	6 mån	flj			CVM	CVM	ASM			1			Bakre stol SAAB-6102627-001 ue	
27	.Patron	PACHU-GQ30539	6 mån	flj								2				
28	Automatisk remutlösare	PACHU-MRI G.Q.301	6 mån	flj			CVM	CVM	ASM			1			Främre stol SAAB-6102627-005 ue	
29	.Patron	PACHU-GQ30539	6 mån	flj								2				

1) Dragbult 1248497 och dragbult 1265611 bör sinsemellan inte skiftas.

2) Bytes och kasseras. Kalendertidsmärkes vid inmontering i fpl.

3) 1 År tillsyn och byte av fjädrar.

4) Kasseras av flj. Efter kass insändes patronen t v till CVA med angivande av urmonteringsdatum.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Hu- vud- vst	Kass av	Föreskrift	Ant/fpl					Anm.	
			Pe- riod	Utt- föres av	Pe- riod	Utt- föres av				A	B	C	D	E	F	
<u>Grupp 18. Förrastol (forts)</u>																
30	Axelremlås	PACCI-HR30 -1029-52-00	G	f1j	vb	CVV	CVV	CVV	ASM 35-18-301	1	1	2	1	1	1	SAAB-6100680 ue
31	Brytkoppling till stol, överdel	SAAB-6009601 -3	2	mänflj			CVM	CVM	ASM				1	1	1	
32	Patron, stol	BOF-BP-9-2477	1	2) f1j			CVA	f1j <sup>3)</sup>	ASM	1	1	2	1	1	1	SAAB-6106302
33	Ryggpacke 1)	M8520-802010	2	mänflj						1						SAAB-6012583-2 ue
34	Ryggpacke	M8520-801010	2	mänflj						1			1	1	1	SAAB-6012583-1 ue
35	.Fallskärm	M5671-490010			5,9 o 13 år	CVM	CVM	CVM		1	1	1	1	1		SAAB-6013357-1 ue
36	..Aut falleskärmsutlösare	M5671-990029			1 År	CVM	CVM	CVM		1	1	1	1	1		CAAB-6110848-001ue
37	..Linkap	M5671-490119			1 år	CVM	CVM	CVM		1	1	1	1	1		SAAB-6110849-001
38	..Swivel	M5671-490129			1 år	CVM	CVM	CVM		1	1	1	1	1		SAAB-6110850-001
39	.Nödutrustningspacke	M7388-102010			vb	CVV	CVV	CVV		1	1	1	1	1		SAAB-6012583-11-ue
40	..Packfodral	M7080-714010			vb	CVV	CVV	CVV		1	1	1	1	1		SAAB-6012583-10-1
41	.Seldon	M7380-101010			vb	CVM	CVM	CVM		1	1	1	1	1		SAAB-6013815-1 ue
	.Syrgasnödutrustning	M7382-007010			Se	grupp	86			1						SAAB-6014477-1 ue
	.Syrgasenhet	M2360-324010			Se	grupp	86			1	1	1	1	1		SAAB-6012939-2 ue
<u>Grupp 20. Landställ</u>																
44	Broms	SAAB-6100394	G	f1j			CVV	CVV	ASM 35-20-314	2	2	2				GOODY-E30717
45	Broms	SAAB-6106477	G	f1j			CVV	CVV	ASM			2	2	2		
46	Bromsregulator, V	DUNLO-AC 14344-RCM			P	CVM	CVM	CVM	ASM	1	1	1	1	1		SAAB-6100397 ue
47	Bromsregulator, H	DUNLO-AC 14346-LAM			P	CVM	CVM	CVM	ASM	1	1	1	1	1		SAAB-6100398 ue
48	Bromsskiva	SAAB-SA575595	vb	f1j			CVA	CVA	ASM	4	4	4				GOODY-9530456
49	Bromsskiva	SAAB-SA611012	vb	f1j			CVA	CVA				4	4	4		
50	Huvudställsben, V	SAAB-1203803 -3			H	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1				ue
51	Huvudställsben, H	SAAB-1203803 -4			H	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1				ue
52	.Nav	SAAB-6100392			vb	CVV	CVV	CVV				2	2	2		GOODY-E30716
53	.Nav	SAAB-6105766			vb	CVV	CVV	CVV								GODDY-E31029
54	Huvudställsben, V	SAAB-1203803 -5			H	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1				ue
55	Huvudställsben, H	SAAB-1203803 -6			H	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1				ue
56	.Nav	SAAB-6106475			vb	CVV	CVV	CVV				2	2	2		
57	Manövercyll H-ställ V	SAAB-1256657 -5	vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	1	1		SAAB-6001741-5
58	Manövercyll H-ställ H	SAAB-1256657 -6	vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	1	1		SAAB-6001741-6
59	Nosställsben	SAAB-1203823 -1			H	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1					Ingår i fpl Bl ue
60	Nosställsben	SAAB-1203823 -2			H	CVV	CVV	CVV	ASM			1				ue
61	Nosställsben	SAAB-1203823 -3			H	CVV	CVV	CVV	ASM		1	1	1	1		ue
62	.Nav	SAAB-6100393			vb	CVV	CVV	CVV		1	1	1	1	1		GOODY-EP350
63	Påfyllningsventil	SAAB-VD25-1	vb	f1j			CVV	CVV	ASM 35-20-301	4	4	4	4	4		
64	Servoventil, noshjuls- styrning	SAAB-VD1A-5	vb	f1j			CVV	CVV	ASM 35-20-300	1	1	1	1	1		
65	Styrcylinder nosställ	SAAB-6001981 -1	vb	f1j			CVV	CVV	ASM 35-20-312	1	1	1	1	1		

1) Ingår ej i fpl B1

2) Bytes och kasseras. Kalendertidsmärkes vid inmontering i fpl.

3) Kasseras av f1j. Efter kass insändes patronen t v till CVA med anslivande av urmonteringsdatum.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		du- vud- vet	Kass av	Föreskrift	Ant/fpl					Anm.	
			Pe- riod	Utt- föres av	Pe- riod	Utt- föres av				A	B	C	D	E	F	
	<u>Grupp 20. Landställ (forts)</u>															
66	Stötdämpare, sporrställ -1	SAAB-1203813	H	f1j			CVV	CVV	ASM 35-20-323	1	1	1	1	1	Fr o m fpl 35066	
67	Säkerhetsventil h-ställ -5	SAAB-6004913	C, H	f1j			CVV	CVV		2	2	2	2	2		
	<u>Grupp 30. Styrsystem</u>															
68	Eldomkraft, höjdtrim	LEAR-413CF			G	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1			SAAB-6101031 ue	
69	Eldomkraft, höjtrim	SAAB-PP37-1			C	CVV	CVV	CVV					1		To m fpl 35303 ue	
70	Eldomkraft, höjdtrim	SAAB-PP37-3			G	CVV	CVV	CVV	ASM			1	1	1	Fr o m fpl 35304 ue	
71	Styrspakhandtag	SAAB-FD4-2 <sup>1)</sup>	G	f1j		CVV	CVV	CVV	ASM						to m fpl 35065 ue	
72	Styrspakhandtag	SAAB-FD4-5 <sup>1)</sup>	G	f1j		CVV	CVV	CVV	ASM		1	2			ue	
73	Styrspakhandtag	SAAB-FD4-4	G	f1j		CVV	CVV	CVV	ASM 35-30-322	1	1	1			ue	
74	Styrspakhandtag	F6400-000005 (SAAB-FD4-6)	G	f1j		CVV	CVV	CVV	ASM				1	(026)	ue	
	<u>Grupp 41. Hydraulsystem</u>															
75	Avtappningsventil	SAAB-VD26-2	vb	f1j		CVV	CVV	CVV	ASM 35-41- -309B	1	1	1	1	1		
76	Backventil	SAAB-VL9-1	vb	f1j		CVV	CVV	CVV	ASM 35-41-308	4	4	4	4	4		
77	Backventil	SAAB-VL10-1	vb	f1j		CVV	CVV	CVV	ASM 35-41-302	4	4	4	9	4		
78	Backventil	SAAB-6000121	G	f1j		CVV	CVV	CVV	ASM 35-41-304	3	3	3	5	4		
79	Backventil	SAAB-GL40-1	H	f1j		CVV	CVV	CVV	ASM		2	1	2	2		
80	Backventil, luftsystem hydraluktank	SAAB-DL38-1	H	f1j		CVV	CVV	CVV	ASM 35-41-301	1	1	1				
81	Bromsventil	SAAB-VD31-4	vb	f1j		CVV	CVV	CVV	ASM 35-20-310			2			ue	
82	Bromsventil	SAAB-VD31-5	vb	f1j		CVV	CVV	CVV	ASM 35-20-310	2	2	2			Före mod ue	
83	Bromsventil	SAAB-VD31-6	vb	f1j		CVV	CVV	CVV			2	2	2		Efter mod ue	
84	Bromsventil	SAAB-VD31-7	vb	f1j		CVV	CVV	CVV	ASM			2	2		ue	
85	Filter	SAAB-VF8-2	F	f1j		CVV	CVV	CVV	ASM			5	5	5		
86	Filter	SAAB-VF5-4	F	f1j		CVV	CVV	CVV	ASM			5	5	5		
87	Filter	SAAB-VF5-2	F	f1j		CVV	CVV	CVV	ASM			1				
88	Filter	SAAB-VF7-2	F	f1j		CVV	CVV	CVV	ASM	2	2	2	2	2		
89	Filter	SAAB-VF7-1	F	f1j		CVV	CVV	CVV	ASM			2				
90	Fördräjningsventil	SAAB-1256663	vb	f1j	vb	CVV	CVV	CVV	ASM 35-41-311	3	3	3	3	3	SAAB-VY 2-2	
91	Fördräjningsventil, landställ	SAAB-1256661	vb	f1j	vb	CVV	CVV	CVV	ASM 35-41-306	2	2	2	2	2	SAAB-600045-5	
92	Givare, bromsmanometer	M2944-797010 SAAB-1256615-1	H	f1j		CVV	CVV	CVV	ASM 35-20-317	1	1	1	1	1	SAAB-6100538 ue	
93	Hydraulkoppling, hon-del	SAAB-1256671	vb	f1j		CVV	CVV	CVV	ASM		1	1	1	1	Fr o m fpl 35066	
94	Hydraulkoppling, han-del	SAAB-6000929	vb	f1j		CVV	CVV	CVV	ASM		2	2	2	2	Fr o m fpl 35066	
95	Hydraulpump	SAAB-6000029	H	f1j	vb	CVM	CVM	CVM	ASM 35-41-336	2	2	2			DOWTY ue	
96	Hydraulpump	SAAB-6000029	H	f1j	vb	CVM	CVM	CVM	ASM 35-41-336		3	2	2		DOWTY ue	
97	Hydraultank	SAAB-1213095	H	f1j		CVV	CVV	CVV	ASM 35-41-338	2	2	2	2			

1) SAAB-FD4-4 avses retroaktivt att införas i samtliga fpl 35A, B.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Hu- vud- vst	Kass av	Föreskrift	Ant/fpl						Anm.	
			Pe- riod	Ut- föres av	Pe- riod	Ut- föres av				A	B	C	D	E	F		
<u>Grupp 41. Hydraulsystem (forts)</u>																	
98	Hydraul tank	SAAB-1245919 -1	H	flj			CVV	CVV	ASM						2		
99	Kompr cyl, huvudst	SAAB-1256659 -1	vb	flj			CVV	CVV	ASM	2	2	2	2	2	2	SAAB-6001771 ue	
100	Luftfilter	SAAB-9000026 -10-1	G	flj			CVV	CVV	ASM						1	1	1
101	Luftfilter	SAAB-9000030 -10-3	G	flj			CVV	CVV	ASM						1	1	1
102	Luftventil	SAAB-GD9-1	vb	flj			CVV	CVV	ASM 35-41-307	1	1	1	1	1	1		
103	Låscylinder, sporrväxelslucka	SAAB-6006025 -1	vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	1	1	1	Fr o m fpl 35066 ue	
104	Magnetventil, noshjulsstyrn	SAAB-VH10-4	H	flj	vb	CVV	CVV	ASM 35-41-303	2	2	1	2	2	2	Ventil för strömförs fr o m fpl 35066 ue		
105	Magnetventil, antennsektion	SAAB-VH12-1	vb	flj			CVV	CVV	ASM						1		
106	Manometer, ack.luft	MJ533-757010	H	flj			CVV	CVV	TOMT 35-861 -7	3	3	3	3	3	3	SAAB-6100288 MURAL-814	
	Manövercyl, H-ställ V	SAAB-1256657 -1	Se grupp 20.														
	Manövercyl, H-ställ H	SAAB-1256657 -2	Se grupp 20.														
109	Manövercyl, H-ställlucka	SAAB-1256577 -1	vb	flj			CVV	CVV	ASM 35-20-308	4	4	4	4	4	4	SAAB-6000907	
110	Manövercyl, luftbroms	SAAB-1256669 -1	vb	flj			CVV	CVV	ASM 35-30-316	4						T o m fpl 35065 SAAB-6000911-2	
111	Manövercyl, luftbroms	SAAB-1256669 -2	vb	flj			CVV	CVV		4	4	4	4	4	4	SAAB-6000911-1	
112	Manövercyl, inre vingroder V	SAAB-1256593 -1	H	flj			CVV	CVV	ASM 35-41-326	1	1	1	1	1	1	SAAB-6000937 ue	
113	Manövercyl, inre vingroder H	SAAB-1256593 -2	H	flj			CVV	CVV	ASM 35-41-326	1	1	1	1	1	1	SAAB-6000937 ue	
114	Manövercyl, nosställ	SAAB-6000909 -1	vb	flj			CVV	CVV	ASM 35-20-309	1	1	1	1	1	1		
115	Manövercyl, rammluftturbin	SAAB-1256619 -1	vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1				SAAB-6000923	
116	Manövercyl, rammluftturbin	SAAB-1256619 -2	vb	flj			CVV	CVV	ASM							SAAB-6000923	
117	Manövercyl, sidroder	SAAB-1256571 -1	H	flj			CVV	CVV	ASM 35-30-319	1	1	1	1	1	1	SAAB-6000905 ue	
118	Manövercyl, sporrväxel	SAAB-6004881 -1	vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	1	1	1	Fr o m fpl 35066	
119	Manövercyl, sporrväxelslucka	SAAB-6003409 -1	vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	1	1	1	Fr o m fpl 35066	
120	Manövercyl, mittre vingroder V	SAAB-1256597 -1	H	flj			CVV	CVV	ASM 35-41-315	1	1	1	1	1	1	SAAB-6000939 ue	
121	Manövercyl, mittre vingroder H	SAAB-1256597 -2	H	flj			CVV	CVV	ASM 35-41-315	1	1	1	1	1	1	SAAB-6000939 ue	
122	Manöverventil, avst rammluft	SAAB-1256621 -1	vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	1	1	1	SAAB-6000919	
123	Manöverventil, ebd	DOWTY-7403Y alt 08843A01	vb	flj			CVV	CVV	ASM 35-61-308	1	1	1	1	1	1	SAAB-6100506 ue	
124	Manöverventil, landställ	SAAB-1256635 -1	vb	flj			CVV	CVV	ASM 35-20-304	1	1	1	1	1	1	SAAB-VD 18-4	
125	Manöverventil, luftbroms	DOWTY-7402Y MKV alt DOWTY C7471Y MKA	vb	flj			CVV	CVV	ASM 35-30-320	1	1	1	1	1	1	SAAB-6100254	

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud- vst res av	Kass av	Föreskrift	Ant/fpl						Anm.	
			Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av				A	B	C	D	E	F		
<u>Grupp 41. Hydraulsystem (forts)</u>																	
126	Manöverventil, rammluft-turbin	SAAB-1256623 -1	G, H	flj			CVV	CVV	ASM 35-41-322	1	1	1	1	1	1	SAAB-6000921-1 Tom fpl 35065 ue	
127	Manöverventil, rammluft-turbin	SAAB-1279227 -1	G, H	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	1	1	1	SAAB-6000921-3 ue	
128	Manöverventil, rammluft-turbin	SAAB-1276785 -2	G, H	flj			CVV	CVV	ASM	1						ue	
	Nödeffektaggregat	SAAB-1249695 -1														(SAAB 6103232) Fr om fpl 35066	
130	Rammluftturbin	AEROPS DGA 122 GHA2			G	CVV	CVV	CVV	TOMT	1	1	1				Nödeffektagg införes retr i lägre fplnr ue	
131	Hydraulpump	MESR-B20018 V3 Typ 1101	F	flj	G	CVM	CVM	CVM	ASM	1	1	1				SAAB-6103224 ue	
	Nödeffektaggregat	SAAB-1249695 -2															
133	Hydraulpump	MESR-B20018 V5 Typ 1101	F	flj	G	CVM	CVM	CVM	ASM	1	1	1	1	1	1	SAAB-6103224 ue	
134	Rammluftturbin	AEROPS DGA 124GH-A4			G	CVV	CVV	CVV	TOMT	1	1	1	1	1	1	SAAB-6106565 ue	
135	Omkopplingsventil	SAAB-6006003 -1	G, H	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	1	1	1	ue	
136	Parallellservo, vingroder	SAAB-1256599 -1 LEAR-3031B			G	CVM	CVM	CVM	ASM	2	2	2				ue	
137	Parallellservo, vingroder	SAAB-1279229 -1			G	CVM	CVM	CVM	ASM	2					2)	ue	
138	Päfyllningsventil	SAAB-6000153 vb	flj				CVV	CVV	ASM	7	7	7	7	7	7		
139	Päfyllningsventil	SAAB-VD25-2 vb	flj				CVV	CVV	ASM 35-41-300	1	1	1	1	1	1		
140	Rammluftturbin kompl	SAAB-1257443 F	3)				CVV	CVV	ASM	1	1					Tom fpl 35066 Rammluftturbinen avses ers av nödeffektagg SAAB-1249695-1 ue	
141	Serieservo, sidroder	M2180-005198			G	CVM	CVM	CVM	ASM			1	1	1		SAAB-PH8-7 ue	
142	Serieservo	H2180-005178			G	CVM	CVM	CVM	ASM	2	2	2	2	2	2	SAAB-PH8-6 ue	
143	Serieservo, sidroder	SAAB-1256569 -1 LEAR-3032D			G	CVM	CVM	CVM	ASM	1	1	1				ue	
144	Serieservo, vingroder	SAAB-1256601 -1 LEAR-3032C			G	CVM	CVM	CVM	ASM	2	2	2				ue	
145	Serieservo, vingroder	SAAB-1279231 -1			G	CVM	CVM	CVM	ASM	2					4)	ue	
	Servoventil, noshjulsstyrsning	SAAB-VD14-5	Se grupp 20.														
147	Spärrventil	SAAB-GL4-4	vb	flj			CVV	CVV	ASM 35-41-332	1	1	1	1	1	1		
148	Strypventil, rammluft-turbin	SAAB-VK4-1	F	flj			CVV	CVV	ASM 35-41-312	1	1	1	1	1	1		
	Styrcylinder, nosställ	SAAB-6001981 -1	Se grupp 20.													ue	
150	Styrkraftcyt, pedalkraft	SAAB-6000913 H -2	flj				CVV	CVV	ASM	1	1	1	1	1	1		
151	Säkerhetsventil (dubbel)	SAAB-1256581 -1	vb	flj			CVV	CVV	ASM 35-30-315	6	6	6	2	2	2	SAAB-VL 12-3	
152	Säkerhetsventil (enkel)	SAAB-VL11-1	vb	flj	vb		CVV	CVV	ASM 35-20-305	4	4	4	4	4	4		
153	Säkerhetsventil	SAAB-1256609 -2	G	flj	vb		CVV	CVV	ASM 35-41-314	1	1	1	1	1	1	SAAB-VL 17-2 ue	

1) I B1 fpl 202-265 är nödeffektaggregat 1249695-1 monterat.

2) -1279229-1 är en modifierad version av -1256599-1 och ingår i modifierade 35A

3) Insändes till SAAB/L med ref till FF skr INKS/L 16.1.62

4) -1279231-1 är en modifierad version av -1256601-1 och ingår i modifierade 35A.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Kass av	Föreskrift	Ant/fol			Anm.
			Pe- riod	Utfö- resav	Pe- riod	Utfö- resav			H	V	V	
<u>Grupp 41. Hydraulsystem (forts)</u>												
154	Säkerhetsventil, hydraul system	SAAB-SA576267			H	CVV	CVV	ASM 35-41-342		2	2	ue
155	Säkerhetsventil, hydraul system	SAAB-VL19-1			H	CVV	CVV	ASM		2	2	ue
156	Säkerhetsventil, hydraul tank	SAAB-DLA0-4	F, H	f1j		CVV	CVV	ASM 35-41-322	2	2	2	ue
157	Säkerhetsventil, luftledn, drivanlägg	SAAB-GL21-2	H	f1j		CVV	CVV	ASM 35-41-305	3	3	3	ue
158	Säkerhetsventil	SAAB-VL20-1	vb	f1j		CVV	CVV	ASM		2	2	ue
159	Tandemventil	SAAB-6000933-5			H	CVV	CVV	ASM		2	2	ue
160	Tandemventil	SAAB-1263955-1			H	CVV	CVV	ASM		2	2	SAAB-6000933-1 ue
161	Tandemventil	SAAB-1256567-1			H	CVV	CVV	ASM 35-41-334	1	1	1	ue
162	Termostatventil	SAAB-1279225-1	G	f1j		CVV	CVV	ASM		1	2	2 SAAB 6106085 ue
163	Tryckackumulator	SAAB-6000915-1			5 år	CVV	CVV	ASM 35-41-330	3	3	3	ue
164	Tryckbrytare m förskr	SAAB-1256611-1 ur	vb	f1j		CVV	CVV	ASM 35-41-333	1	1	1	ue
165	.Tryckbrytare	COKEL-575-818										SAAB-6101536 55 kp/cm <sup>2</sup>
166	Tryckbrytare m förskr	SAAB-1256613-1	vb	f1j		CVV	CVV	ASM 35-41-333	1	1	1	ue
167	.Tryckbrytare	COKEL-575-819										SAAB-6101535 180 kp/cm <sup>2</sup>
168	Tryckluftbehållare	SAAB-1107181-3			5 år	CVV	CVV	ASM		1	1	AGA-OFB-2/200 ue
169	Tryckluftbehållare	SAAB-1107181-5			5 år	CVV	CVV	ASM		1	1	ue
170	Tryckregulator, landställ	DOWTY-04862Y A16	F, H	f1j		CVV	CVV	ASM 35-41-327	1	1	1	SAAB-6100450 T o m fpl 35065 ue
171	Tryckregulator, landställ	SAAB-VJ4-1	G, H	f1j		CVV	CVV	ASM 35-41-310	1	1	1	
172	Tryckregulator, pedal-kraftgivare	SAAB-PJ4-1			G	CVV	CVV	ASM 35-41-313	1	1	1	ue
<u>Grupp 43. Luftkonditions-ringsystem</u>												
173	Avstängningsventil, varm luftshunt -24	TEDDI-FOZ-A	F, H	f1j		CVV	CVV	ASM 35-43-321	1	1	1	SAAB-6102352 ue
174	Avstängningsventil, varm luftshunt	SAAB-GH23-1	F	f1j	G	CVV	CVV	ASM		1	1	ue
175	Avstängningsventil, varm luftshunt	SAAB-GH23-2	F, H	f1j		CVV	CVV	ASM		1		ue
176	Backventil	NOAIR-514550	vb	f1j		CVV	CVV	ASM	1	1	1	SA-577570
177	Backventil	SAAB-GL33-1	vb	f1j		CVV	CVV	ASM		1	1	
178	Kabintryckregulator	SAAB-1213783-1			H	CVM	CVM	ASM	1	1	1	SAAB-6100032 ue
179	Kylaggregat	AIRES-170620-2	G	f1j		CVV	CVV	ASM		1		SAAB-6106223-002 ue
180	Kylare, kabin	SAAB-6004961-2	G	f1j	vb	CVV	CVV	ASM 35-43-305	1			ue
181	Kylare, kabin	SAAB-6005441	G	f1j	vb	CVV	CVV	ASM		1		ue

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud- avst	Kass av	Föreskrift	Ant/fpl						Anm.	
			Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av				A	B	C	D	E	F		
<u>Grupp 43. Luftkonditioneringssystem</u>																	
182	Kylare, kabin	SAAB-6008501	G	flj	vb	CVV	CVV	CVV	ASM		1	1					ue
183	Kylare, primär	SAAB-6106227	G	flj		CVV	CVV	CVV	ASM						1		
184	Kylare, sekundär	SAAB-6106228	G	flj		CVV	CVV	CVV	ASM						1		
185	Kylturbin	SAAB-6004341	G	flj	H	CVV	CVV	CVV	ASM 35-43-314	1	1	1	1	1		-1 gäller A,B,D, E, -3 gäller C ue	
186	Kylturbin	SAAB-6106229	G	flj	H	CVV	CVV	CVV	ASM						1		ue
187	Magnetventil	SAAB-GH13-5	H	flj		CVV	CVV	CVV	ASM						1		ue
188	Reglerventil, kallluft- shunt	SAAB-1253089	F, G	flj	vb	CVV	CVV	CVV	ASM 35-43-300	1	1	1	1	1		SAAB-GO 9-1 ue	
189	Reglerventil, varmluft- shunt	SAAB-GH18-2 <sup>1)</sup>	G	flj		CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1	1	1		ue	
190	Reglerventil, varmluft- shunt	SAAB-GH18-3	G	flj		CVV	CVV	CVV	ASM						3	3	ue
191	Reducerventil	SAAB-GO14-1	H	flj		CVV	CVV	CVV	ASM						1		ue
192	Säkerhetsventil	SAAB-6005151	G, H	flj		CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1	1	1			ue
193	Säkerhetsventil	SAAB-6008341	G, H	flj		CVV	CVV	CVV	ASM						1	1	ue
194	Säkerhetsventil, kabin	SAAB-GL26-1			H	CVV	CVV	CVV	ASM 35-43-309	1	1	1	1	1			ue
195	Tvåvägsventil, telekyl- ning	SAAB-GH15-3	G	flj		CVV	CVV	CVV	ASM 35-43-307	1							ue
196	Tvåvägsventil, telekyl- ning	SAAB-GH15-4	G	flj		CVV	CVV	CVV						1	1		ue
197	Utllopsventil	SAAB-1213779	H	flj	vb	CVM	CVM	CVM	ASM 35-43-315		1					SAAB-6100033	ue
198	Utllopsventil	SAAB-6008393	H	flj	vb	CVM	CVM	CVM	ASM	1	1	1	1	1			ue
199	Utllopsventil	SAAB-6008377	H	flj	vb	CVM	CVM	CVM	ASM	1	1	1	1	1			ue
<u>Grupp 49. Övriga rörsystem</u>																	
200	Avstängningsventil	SAAB-6105703	G	flj		CVV	CVV	CVV	ASM						1	1	ue
201	Avstängningsventil, varmluft	SAAB-1253087	H	flj	vb	CVV	CVV	CVV	ASM 35-49-306	1	1					SAAB-GH 21-1 ue	
202	Avstängningsventil, varmluft	SAAB-1292991	H	flj	vb	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	2	2			SAAB-GH 21-3 ue	
203	Avstängningsventil, varmluft	SAAB-1253087 <sup>2)</sup>	H	flj	vb	CVV	CVV	CVV	ASM			1				SAAB-GH 21-2 ue	
204	Avstängningsventil, varmluft	SAAB-1292991	H	flj	vb	CVV	CVV	CVV	ASM			1	1	1		SAAB-GH 21-4 ue	
205	Backventil	SAAB-DL 6-4	H	flj		CVV	CVV	CVV	ASM 35-49-303	2	2	2	2	2			
206	Backventil, huvättnings	SAAB-DL38-1	H	flj		CVV	CVV	CVV	ASM 35-43-317	1	1	1	1	1		SAAB-SA-577569	
207	Backventil, kabin	NOAIR-513520	vb	flj		CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1	1	1			
208	Backventil, kabin	SAAB GL34-1	vb	flj		CVV	CVV	CVV	ASM								
209	Backventil, syrgas	SAAB-GL6-1	vb	flj		CVV	CVV	CVV	ASM 35-49-303	2	1	1	1	1			
210	Cirkulationspump	SAAB-6000093	-3		G	CVV	CVV	CVV	ASM								
211	Expansionskärl	SAAB-6008221	H	flj		CVV	CVV	CVV	ASM						1	1	ue
212	g-dräktsventil m ansl	SAAB-1213167			G	CVM	CVM	CVM	ASM 35-49-316	1	1	2	1	1	1		ue

1) Avses utbytas till reglerventil SAAB-GH18-3

2) Avses utbytas till avstängningsventil SAAB 1292991-1 (GH 21-3)

3) Avses utbytas till avstängningsventil SAAB 1292991-2 (GH 21-4)

Pos nr	Beskrivning	Friteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud- reservst	Kass- av	Föreskrift	Ant/fpl					Anm	
			Pe- riod	Utfö- rersv	Pe- riod	Utfö- rersv				A	B	C	D	E	F	
<u>Grupp 43. Fvriga rör- system</u>																
213	Reducerventil, R-träkt, huvtätn -1	SAAB-1217707	G, H	flij			CVV	CVV	ASM 35-49-308	1	1	1	1	1	1	SAAB-GO 2-11 ue
214	Reducerventil, luft- system bakkropp -1	SAAB-1253093	G	flij	vb	CVV	CVV	CVV	ASM 35-49-313	1	1	1	1	1	1	SAAB-GO 10-3 ue
215	Reducerventil, syrgas- behållare	AGA-TM-3260	G	flij			CVV	CVV	ASM 35-49-311			1	1	1	1	SAAB-6103495
216	Syrgasbehållare	AGA-OF-7			5 År	CVV	CVV	CVV	ASM		2	2				SAAB-SA576673 alt SAAB-6105549 ue
217	Syrgasbehållare	AGA-OF-7			5 År	CVV	CVV	CVV	ASM		2		2			SAAB-6105549 ue
218	Syrgasbehållare	AGA-OF-8,8			5 År	CVV	CVV	CVV	ASM			4				SAAB-6104218 ue
219	Syrgasbehållare	AGA-OF-4,7 i mod 35A			5 År	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	2				SAAB-6104217 ue
220	Syrgasslang	SAAP-1256267	D	flij				flij	TOMT 866-19	1	1	2				
221	Säkerhetsventil	SAAB-DL 30-6					CVV	CVV	ASM			1	1	1		
222	Säkerhetsventil	SAAB-GL 21-3	H	flij			CVV	CVV				1	1	1		
223	Torkpatron	SAAB-OF 6-1	vb	flij			CVV	CVV	ASM 35-49-300	2	2	2	2	2		
224	Trevägsventil, huvtätna -1	SAAB-6000023	H	flij			CVV	CVV	ASM 35-49-301	1	1	1	1	1	1	
<u>Grupp 61. Motor och ebb installation</u>																
225	Brandsläckare LS-42 (utan förskruvning)	GRAVI-TM 63A	2½ År	flij	5 År	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1	1	1	1	SAAB-6103829 ue
<u>Drivavläggning generator</u>																
227	Backventil	VL 10-1	Se grupp 4													
228	Drivaxel med kardanknutar -1	SAAB-1233305	H	flij	vb	CVM	CVM	CVM	ASM	1	1	1	1	1	1	
229	Drivenhet, generator (constant speed)	SAAB-1256575	vb	flij	G	CVM	CVM	CVM	TOMT	1	1	1	1	1	1	ue
230	Generator	PIKAN-28320 -1-B	Se grupp 8													
230	Oljekylare	WICD-U-51X10 -3	?	flij		CVV	CVV	ASM		1	1	1	1	1	1	SAAB-6101707 ue
231	Säkerhetsventil	SAAB-VL15-7	G	flij		CVV	CVV	ASM 35-61-30	1	1	1					
	Säkerhetsventil	SAAB-OL21-2	Se grupp 4													
	Termostatventil	SAAB-1270225	Se grupp 4													
234	Motor kompl	RIMB			1)	CVA	CVA	PP		1	1	1				ue
235	.Ebk kompl	65			2)	CVA	CVA	PP				1				T o m fpl 35065 ue
236	.Ebk kompl	66			2)	CVA	CVA	PP			1					Fr o m fpl 35066 ue
237	..Backventil	SFA-65900				CVA	CVA	CVA				1				Ebk 65 ue
238	..Backventil	SFA-7-0665				CV	CVA	CVA				1				Ebk 65 ue
239	..Backventil	SFA-700665				CVA	CVA	CVA				1				Ebk 66 ue
240	..Flamkontroll	SFA-701593	vb	flij		CVA	CVA	CVA			1	1				Ebk 65 ue
241	..Manövercyt H -4	SAAB-6000151	vb	flij		CVA	CVA	CVA	ASM 35-61-302	1	1					SFA 90424 ue
242	..Manövercyt V -3	SAAB-6000151	vb	flij		CVA	CVA	CVA	ASM 35-61-302	1						Ebk 65 SFA-90423 ue
243	..Manövercyt V -5	SAAB-600151	vb	flij		CVA	CVA	CVA	ASM 35-61-302	1						Ebk 66 SFA-90447 ue

1) Föreskrifter för översyn av flygmotor och ebb

Översyn utförs efter angivna gängtider, som dock är att betrakta såsom maximitider (med tolerans av +5 tim) mellan översynen. Nämnda tolerans gäller emellertid ej tänd ebb. Inom dessa maximitider skall i varje särskilt fall motorn resp ebb tillstånd (funktion) bli avgörande för den tidpunkt, då översyn skall utföras.

Vid motorstörningar under flygtjänst, som föranleis undersökning vid ov, skall ifrågavarande motor utan dröjsmål insändas till cv för åtgärd. Betr översynsperiod för motorn se gällande utgåva av TOMT RM6-01-4.

2) Översynsperioden är densamma som för RM6B. Betr översynsperiod för sprialringar och ebb-pump se gällande utgåva av TOMT RM6-844-1 resp RM6-84-2.

3) Kalendertiden är beroende av tändarens monteringsdatum. Vid O-ställd motor i fpl bör kvarvarande kalendertid vara minst 2 år.

Pos nr	Beskrivning	Betekning	Tillsyn		Översyn		Huvud resv	Kass sv	Öreskrift	Ant/fal					Ann	
			Pe- riod	Utfö- resv	Pe- riod	Utfö- resv				Ant/fal	A	B	C	D	E	
	Grupp 61. Motor och ebk <u>installation</u> (forts)															
	Motor kompl RM6B (forts)															
244	..Utlöppssindikator	SFA 67142	vb	flj			CVA	CVA	CVA	1	1	1				
245	.Insprutningspump	SFA-66830 <sup>1)</sup>					CVA	CVA	CVA	1	1	1			LUCAS-GTD14-2J ue	
246	.Insprutningspump	SPA-68700					CVA	CVA	CVA	1	1	1			LUCAS-MGTD-19/6ue	
247	.Insprutningspump	SFA-701987					CVA	CVA	CVA						Införes Rd-vägen på RM6B	
															LUCAS-MGTD-31/18ue	
248	.Ledskeneregulator	SFA-62989 <sup>2)</sup>					CVA	CVA	CVA	1	1	1				ue
249	.Ledskeneregulator	SFA-68670					CVA	CVA	CVA	1	1	1				ue
250	.Lt-bränslefilter	SFA-68677					CVA	CVA	CVA	1	1	1				ue
		BR-9519														
251	.Luftavtappningsventil	SFA-64600					CVA	CVA	CVA	1	1	1			RR-BA-84439	ue
252	.Manöverlåda, kompl	SFA-67032G					CVA	CVA	CVA	1	1	1				ue
		LUCAS-RTC-24/ 24AF alt SFA- 700627														
253	..Luftmängdsgivare	SFA-704416					CVA	CVA	CVA	1	1	1				ue
254	.Oljetrycksgivare	M2944-744010					CVV	CVV	CVV	1	1	1			SFA-703332	ue
255	.Regulatorpump <sup>3)</sup>	SFA-62990					CVA	CVA	CVA	1	1	1			RR-BA-62252	ue
256	.Spridarsats	SFA-64021 alt SFA-704736					CVA	CVA	CVA	1	1	1				ue
257	.Startapparat	M2020-702B	vb	flj	G		CVV	CVV	CVV	1	1	1			STAL-S7A3 B	ue
258	.Startventil (ebk)	SFA-65930					CVA	CVA	CVA	1	1	1				ue
259	.Varmluftsventil m omst motor	SFA-66666					CVA	CVA	CVA	1	1	1				ue
260	.Varvtalsgivare	M2951-735010					CVV	CVV	CVV	1	1	1			KELHU-KGA0801	ue
261	Motor kompl	RM6C			5)		CVA	CVA	FF				1	1		ue
262	.EBK kompl	67			4)		CVA	CVA	FF				1	1		ue
263	..Backventil	SFA-703750					CVA	CVA	CVA				1	1		ue
264	..Manövercyl H	SAAB-6000151	vb	flj			CVA	CVA	CVA				1	1	SFA-90424	ue
265	..Manövercyl V	SAAB-6000151	vb	flj			CVA	CVA	CVA				1	1	SFA-90447	ue
	-5															
266	..Utlöppssindikator	SFA-702407	vb	flj			CVA	CVA	CVA				1	1		
267	.Insprutningspump	SFA-68700	vb	flj			CVA	CVA	CVA				1	1	LUCAS-MGTD-19/6ue	
268	.Insprutningspump	SFA-701987	vb	flj			CVA	CVA	CVA				1	1	LUCAS-MGTD-31/8ue	
269	.Ledskeneregulator	SFA-704566					CVA	CVA	CVA				1	1		ue
270	.Ledskeneregulator	SFA-702254					CVA	CVA	CVA				1	1		ue
271	.Lt-bränslefilter	SFA-68677					CVA	CVA	CVA				1	1		ue
272	.Luftavtappningsventil	SFA-64600					CVA	CVA	CVA				1	1		ue
		BA/84439														
273	.Manöverlåda	SFA-704530					CVA	CVA	CVA				1	1		ue
		RTC 928														
274	.Manöverlåda	SFA-702257					CVA	CVA	CVA				1	1		ue
275	..Luftmängdsgivare	SFA-704417					CVA	CVA	CVA				1	1		
276	.Oljetrycksgivare	M2944-744010					CVV	CVV	CVV	TOMT 35-861-5	1	1	1	SFA 703332	ue	
277	.Spridarsats	SFA-64021 alt SFA-704736					CVA	CVA	CVA				1	1		ue
278	.Startapparat	M2020-702C	vb	flj	G		CVV	CVV	CVV				1	1	STAL-S7A3 H	ue
279	.Startventil (ebk)	SFA-702420					CVA	CVA	CVA				1	1		ue
280	.Varmluftsventil	SFA-66666					CVA	CVA	CVA				1	1		ue
281	.Varvtalsgivare	M2951-735010					CVV	CVV	CVV				1	1	KELHU-KGA0801	ue

1) Inspurtningspump SFA 68700 införes retr på samtlig RM6B.

2) Ledskeneregulator SFA 68670 införes retr på samtlig RM6B.

3) Regulatorpump SFA 62990 kommer att utgå när insprutningspump SFA 68700 införes.

4) Översynsperiod se gällande utgåva av TOT RM6-80-4. Beträffande översynsperiod för spridarringar och ebk-pump se gällande utgåva av TOT RM6-844-1 resp RM6-84-2.

5) Se ann 1) s. sid 9. Beträffande översynsperiod för motorn gäller dock TOMT RM6-01-7.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud- vst	Kass- av	Föreskrift	Ant/fpl					Anm	
			Pe- riod	Utfö- resav	Pe- riod	Utfö- resav				A	B	C	D	E	F	
<u>Grupp 61. Motor och ebt installation (forts)</u>																
282	<u>Startsystem</u> Bränsleslang	STAL-1831899 -A	G	flj			CVV	CVV	TOMT 35-61-1	1	1	1	1	1	1	
283	Bränsleslang	STAL-1827912 -A	G	flj			CVV	CVV	TOMT 35-61-1	1	1	1	1	1	1	
284	Bränsleslang	STAL-1831806 -A	G	flj			CVV	CVV	TOMT 35-61-1	1	1	1	1	1	1	
285	Flottörventil, start bränsletank	SAAB-DL54-1	H	flj			CVV	CVV	ASM 35-61-300	1	1	1	1	1	1	
286	Luftslang	STAL-1831807 -A	G	flj			CVV	CVV	TOMT 35-61-1	1	1	1	1	1	1	
287	Luftslang	STAL-1827910 -A	G	flj			CVV	CVV	TOMT 35-61-1	1	1	1	1	1	1	
288	Luftslang	STAL-1831900 -A	G	flj			CVV	CVV	TOMT 35-61-1	1	1	1	1	1	1	
289	Pumpaggregat	STAL-S7PAA3C			G	CVV	CVV	CVV	TOMT	1	1	1	1	1	1	ue
290	Reglerbox	ASEA-56300	Se grupp 81		G	CVV	CVV	CVV	TOMT	1	1	1	1	1	1	ue
291	Startbränsleventil	STAL-S7PSA2B			G	CVV	CVV	CVV	TOMT	1	1	1	1	1	1	ue
292	Startbränsletank	SAAB-1230331 -1	H	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	1	1	1	
	Tidgivare	TEDDI-FHM-A -24	Se grupp 81													
	Tändbox	PLESSEY- 7CZ75700 MK8B	Se grupp 81													
295	Tändströmställare	STAL-S7KTA2A	G	flj	vb	CVV	CVV	CVV	TOMT 35-61-2	1	1	1	1	1	1	PLESSEY CK 12662 ue
<u>Växellåda med drivaxel</u>																
296	Drivaxel med kardanknu- tar	SAAB 1202803	H	flj	vb	CVM	CVM	CVM	ASM	1	1	1	1	1	1	ue
297	Växellåda	ASEA-1926259			H	CVM	CVM	CVM	ASM	1	1	1				SAAB-6100044 ue
298	Växellåda	SAAB-6105723			H	CVM	CVM	CVM	ASM			1	1	1	1	ue
<u>Grupp 65. Bränslesystem</u>																
299	Avbläsningsventil	SAAB-1256645 -1			G	CVV	CVV	CVV	ASM	2	2	2				SAAB-GJ 11-3 ue
300	Avbläsningsventil	SAAB-1256645 -2			G	CVV	CVV	CVV	ASM			2	2	2		SAAB-GJ 11-4 ue
301	Avstängningsventil, trycktankning	SAAB-DH12-3			H	CVV	CVV	CVV	ASM							DH 12-3 kommer att ut- bytas mot DH 12-4 ue
302	Avstängningsventil, trycktankning	SAAB-DH12-4			H	CVV	CVV	CVV	ASM	2	2	2	2	2	2	ue
303	Avstängningsventil, (med elväxel) LT-kran fältankinstalltion	SAAB-DH13-1	H	flj		CVV	CVV	CVV	ASM	2	2	2	2	2	2	
304	Avstängningsventil, (med elväxel) LT-kran motor ebt	SAAB-DH13-3	H	flj		CVV	CVV	CVV	ASM	35-65-316	2	2	2	2	2	
305	Avstängningsventil	SAAB-DH13-4	H	flj	H	CVV	CVV	CVV	ASM		2	2	2	2	2	
306	Avstängningsventil	SAAB-DH11-4 alt DH 11-6 alt DH 11-9			H	CVV	CVV	CVV	ASM 35-65-305	4	6	4	4	4	4	ue
307	Avtappningsventil	SAAB-DD10-3	vb	flj		CVV	CVV	CVV	ASM 35-65-303	1	1	1	1	1	1	
308	Backventil	SAAB-DL4-7	H	flj		CVV	CVV	CVV	ASM	4	4	4	2	2	2	

Pos nr	Benämning	Reteckning	Tillsyn		Översyn		Muvud- vast	Kass- av	Föreskrift	Ant/fpl					Anm.	
			Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av				A	B	C	D	E	F	
<u>Grupp 65. Bränslesystem (forts)</u>																
309	Backventil	SAAB-DL4-8	H	flj					CVV	CVV	ASM			2	2	2
310	Backventil	SAAB-DL8-6	H	flj					CVV	CVV	ASM 35-65-301	2	2	2	2	2
311	Backventil	SAAB-DL6-3	H	flj					CVV	CVV	ASM 35-65-302	1	1	1	1	1
312	Backventil	SAAB-DL38-1	H	flj					CVV	CVV	ASM	1	1	1	1	1
313	Backventil (tryckluft)	SAAB-DL46-2	vb	flj					CVV	CVV	ASM 35-65-326	1	1	1	1	1
314	Backventil, urluftnrs- ledning och tankpump	SAAB-DL33-3	vb	flj					CVV	CVV	ASM 35-65-300	6	6	6	6	6
315	Backventil, urluftnings- ebk-pump	SAAB-DL38-1	vb	flj					CVV	CVV	ASM	1	1	1	1	1
316	Bränsleackumulator V	SAAB-1202845 -3	2 År	flj					CVV	CVV	ASM 35-65-323	1	1	1	1	1
317	Bränsleackumulator II	SAAB-1202845 -4	2 År	flj					CVV	CVV		1	1	1	1	1
318	Bränsletank				vb				CVV	CVV	ASM					
319	Ebkpump	SFA-66050 (efter mod SFA-703569)			2)				CVV	CVV	SFA			1		T o m fpl 35065 ue
320	.Bränslemängdregulator	SFA-64000							CVV	CVV		1	1			ue
321	Ebkpump	SFA-701400 (efter mod SFA-703569)			2)				CVV	CVV	SFA					ue
322	.Bränslemängdregulator	SFA-64000							CVV	CVV						ue
323	Ebkpump	SFA-702002			3)				CVV	CVV				1	1	ue
324	.Bränslemängdregulator	SFA-702005							CVV	CVV				1	1	ue
325	Flottörventil, samlings- tank	SAAB-DL49-5	G, H	flj					CVV	CVV	ASM 35-65-334	4	4	4		ue
326	Fälltank	SAAB-1247615	1 År	flj					CVV	CVV	ASM	x	x	x	x	
327	.Bränslemängsgivare	M2931-793010	vb	flj					CVV	CVV	ASM					SAAB-6103417
328	.Tryckutjämningsventil	SAAB-DL60-2			2 År				CVV	CVV	ASM					
329	Nivåbrytare	EL5-3	vb	flj					CVV	CVV						
<u>Fälltanksbalkar</u>																
330	Balk	SAAB-1247611 -1-2	1 År	flj					CVV	CVV	ASM			x	x	T52
331	.Avstängningsventil	DH11-7							CVV	CVV						
332	.Elkrutpatron	SAAB-6013179 -1	1 År						CVA	CVA						Pm/59
333	.Elkrutpatron	SAAB-6013185 -1	1 År						CVA	CVA						Um/59
334	.Reducerventil	GO11-1							CVV	CVV						
335	Balk	SAAB-1247613 -1-2	1 År	flj					CVV	CVV	ASM			x	x	T53
336	.Avstängningsventil	DH11-7							CVV	CVV						
337	.Elkrutpatron	SAAB-6013179 -1	1 År						CVA	CVA						Pm/59
338	.Elkrutpatron	SAAB-6013185 -1	1 År						CVA	CVA						Um/59
339	.Reducerventil	GO11-1							CVV	CVV						
340	Balk	SAAB-1257029 -1	1 År	flj					CVV	CVV	ASM 35-65-330	x	x			T51
341	.Elkrutpatron	SAAB-6013179 -1	1 År						CVA	CVA						Pm/59
342	.Elkratpatron	SAAB-6013185 -1	1 År						CVA	CVA						Um/59

1) Ackumulator som inte används, får tas till användning inom 3 år efter gummimembranets tillverkningsdatum under villkor, att ackumulatorns alla anslutningar är lufttätt tillslutna. Bränsleackumulatorn kalendertidsmärkes vid inmontering.

2) Pumpar försedda med "slutet pumphjul":  
12 tim tänd ebb eller 500 tändningar vilket som först uppnås  
Pumpar försedda med "öppet pumphjul" (TOMA RM6-841-1154):  
15 tim tänd ebb eller 500 tändningar vilket som först uppnås

3) Se gällande utgåva av TONT RM6-84-2

4) G = Funktionsprov.

5) För patroner som ej varit monterade i fpl utan endast i förrådsställda balkar gäller kalendertiden 4 år.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Kass av	Föreskrift	Ant/fpl						Anm.	
			Pe- riod	Utfö- resav	Pe- riod	Utfö- resav			Huvud- avst	A	B	C	D	E	F	
<u>Grupp 65. Bränslesystem (forts)</u>																
343	.Fjädercylinder	SAAB-1273115 -1	vb	flj					CVV	CVV						
344	.Luftventil	SAAB-1258391 -1	vb	flj					CVV	CVV						
345	.Manövercylinder, bakre	SAAB-1283777 -1	vb	flj					CVV	CVV						
346	.Manövercylinder, främre	SAAB-1280775 -1	vb	flj					CVV	CVV						
347	.Säkerhetsventil	DL62-1	vb	flj					CVV	CVV						
348	Givare, bränslemängd	M2931-786910	vb	flj					CVV	CVV	1	1	1	1	1	SAAB-6100414
349	Givare, bränslemängd	M2931-787010	vb	flj					CVV	CVV	1	1	1	1	1	SAAB-6100415
350	Givare, bränslemängd	M2931-788010	vb	flj					CVV	CVV	1	1	1	1	1	SAAB-6100416
351	Givare, bränslemängd	M2931-789020	vb	flj					CVV	CVV	1	1	1	1	1	SAAB-6104881
352	Givare, bränslemängd	M2931-790010	vb	flj					CVV	CVV	1	1	1	1	1	SAAB-6100418
353	Givare, bränslemängd	M2931-791010	vb	flj					CVV	CVV	1	1	1	1	1	SAAB-6100419
354	Givare, bränslemängd	M2931-792010	vb	flj					CVV	CVV	1	1	1	1	1	SAAB-6100420
355	Givare, bränslemängd extratank	M2931-793010	vb	flj					CVV	CVV	1	1	1	1	1	SAAB-6101297
356	Givare, bränslemängd	SMITH-LB152	vb	flj					CVV	CVV						SAAB-6103418
357	Givare, bränslemängd	SMITH-LB153	vb	flj					CVV	CVV						SAAB-6103235
358	Givare, bränslemängd	SMITH-LB158	vb	flj					CVV	CVV						SAAB-6103236
359	Inkopplingsventil trycktankning	SAAB-DT4-3	vb	flj					CVV	CVV	ASM	1	1	1	1	
360	Kylare, tankluft	SAAB-6005141 -1	G	flj	vb	CVV	CVV	ASM 35-65-312		1	1	1			ue	
361	Kylare, tankluft	SAAB-6005141 -2	G	flj	vb	CVV	CVV	ASM			1	1	1		ue	
362	Nivåbrytarhållare	SAAB-1202839 -1	H	flj					CVV	CVV	ASM 35-65-311	1	1	1		ue
363	Nivåbrytarhållare	SAAB-1202839 -2	H	flj					CVV	CVV	ASM 35-65-311	1	1	1		ue
364	Nivåbrytarhållare	SAAB-1217987 -1	H	flj					CVV	CVV	ASM 35-65-314	1	1	1		ue
365	Nivåbrytarhållare	SAAB-1217987 -2	H	flj					CVV	CVV	ASM 35-65-314	1	1	1		ue
366	Nivåbrytarhållare	SAAB-1217995 -1	H	flj					CVV	CVV	ASM 35-65-310	1	1	1		ue
367	Nivåbrytarhållare	SAAB-1217995 -2	H	flj					CVV	CVV	ASM 35-65-310	1	1	1		ue
368	Nivåbrytarhållare	SAAB-1240739	H	flj					CVV	CVV	ASM 35-65-309	1	1	1	1	ue
369	Nivåbrytarhållare	SAAB-1219783 -1	H	flj					CVV	CVV	ASM 35-65-308	1	1	1	1	ue
370	Nivåbrytarhållare	SAAB-1252131 -1	H	flj					CVV	CVV	ASM		1	1	1	ue
371	Nivåbrytarhållare	SAAB-1252133 -1	H	flj					CVV	CVV	ASM		1	1	1	ue
372	Nivåbrytarhållare	SAAB-1257345 -1	H	flj					CVV	CVV	ASM		1	1	1	ue
373	Nivåbrytarhållare	SAAB-1257345 -2	H	flj					CVV	CVV	ASM		1	1	1	ue
374	Nivåbrytarhållare	SAAB-1255209 -1	H	flj					CVV	CVV	ASM		1	1	1	ue
375	Nivåbrytarhållare	SAAB-1255213 -1	H	flj					CVV	CVV	ASM		1	1	1	ue

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud- vst	Kass av	Föreskrift	Ant/fpl					Anm	
			Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av				A	B	C	D	E	F	
<u>Grupp 65. Bränslesystem (forts)</u>																
376	Nivåbrytarhållare	SAAB-1255217 -1	H	flj			CVV	CVV	ASM			1	1	1		ue
377	Nivåbrytarhållare	SAAB-1255221 -1	H	flj	vb	CVV	CVV	CVV	ASM			1	1	1		ue
378	Magnetventil (bränslesystem)	SAAB-VH12-1	H	flj	G	CVV	CVV	CVV	ASM 35-41-339	2	2	2	2	2		ue
379	Reducerventil, (bränsle- uppföring)	SAAB-1256643 -1					CVV	CVV	ASM	2	2	2	2	2	SAAB-G05-3	ue
380	Reducerventil, (bränsle- ack)	SAAB-1256637 -1	H	flj			CVV	CVV	ASM 35-65-355	1	1	1	1	1	SAAB-G08-2	ue
381	Reducerventil	SAAB-G011-1	G	flj	vb	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1				ue
382	Reglerventil (elväxel)	SAAB-DH14-2	G	flj	vb	CVV	CVV	CVV	ASM 35-65-319	2	2	2				ue
383	Reglerventil (elväxel)	SAAB-DH14-3	G	flj	vb	CVV	CVV	CVV	ASM			2	2	2		ue
384	Samlingstank	SAAB-1202875 -1	vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	1	1		
385	Samlingstank	SAAB-1231277 -1	vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	1	1		
386	Startbränslepump	SAAB-6000043 -5			H	CVV	CVV	CVV	ASM 35-61-311	1	1	1				ue
387	Startbränslepump	SAAB-6000043 -7			H	CVV	CVV	CVV	ASM 35-61-311	1	1	1	1	1		ue
388	Tankpump	SAAB-6000061 -1			G	CVV	CVV	CVV		2	2	2				ue
389	Tankpump	SAAB-6000185 -1			G	CVV	CVV	CVV	ASM 35-65-327			2	2	2		ue
390	Tryckvarnare, tankpump- tryck	M2944-789030 1)	H	flj			CVV	CVV	TOMT 35-861-1	2	2	2	2	2	SAAB-1256653-1	
391	Tryckvarnare, samlings- tank	M2944-789040	H	flj			CVV	CVV	TOMT 35-861-1	2	2	2	2	2	SAAB-1256651-1	
392	Urluftningsventil	SAAB-GL35-5	G	flj			CVV	CVV	ASM 35-65-522			2				ue
393	Urluftningsventil	SAAB-GL35-6	G	flj			CVV	CVV	ASM			2				ue
394	Ventilbatteri	SAAB-1256641 -1	H	flj			CVV	CVV	ASM			1			SAAB-GL28-1	ue
395	Värmeväxlare	SAAB-6008741 -3	G	flj			CVV	CVV	ASM			1	1			
<u>Grupp 70. Beväpning</u>																
396	Akan H <sup>2)</sup>	30 m m akan m/55	700- 900 skott	flj			CVA	FF	TOMT 8811-1	1	1	1			Högermatad	
397	.Omladdningsanordning	DUNLO-ACM 17210	föl- jer akan	flj	1400- 1800 skott	CVA	CVA	CVA		1	1	1				ue
398	Slid, bakre H	GF-200173	föl- jer akan	flj	vb	CVA	CVA	CVA		1	1	1				ue
399	Akan V <sup>2)</sup>	30 m m akan m/55	700- 900 skott	flj			CVA	FF	TOMT 8811-1	1	1	1	1	1	Vänster matad	
400	.Omladdningsanordning	DUNLO-ACM 17210	föl- jer akan	flj	1400- 1800 skott	CVA	CVA	CVA		1	1	1	1	1		ue
401	Slid, bakre V	GF-200172	föl- jer akan	flj	vb	CVA	CVA	CVA		1	1	1	1	1		ue
402	Avståndsimdikator	ID738-APG-56					CVV	CVV		1						ue

1) Varnarna skall injusteras till rätt tryck före inmontering. Se TOMT 861-67

2) Beträffande förrådsförvaring - se TOMT 881-62

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud- vst	Kass av	Väreskrift	Ant/fpl						Anm		
			Pe- riod	Utfö- resav	Pe- riod	Utfö- resav				A	B	C	D	E	F			
<u>Grupp 70. Beväpning (forts)</u>																		
	<u>Balkar och skenor ytter beväpning</u>																	
403	.Balk A5	M4840-003010	1 år	flij	vb	CVA	CVA	CVA	ASM	1	1	1	1	1	1	SAAB-1209937		
404	.Balk F5	M4840-006010	1 år	flij	vb	CVM	CVM	CVM	ASM							1	SAAB-1270265 (056)	
405	.Balk J5K	M4840-005010	1 år	flij	vb	CVA	CVA	CVA	ASM							1	SAAB-1256057-1	
406	.Balk JSY	M4840-007010	1 år	flij	vb	CVA	CVA	CVA	ASM							1	SAAB-1256057-2	
407	.Balk Y	M4840-010010	1 år	flij	vb	CVA	CVA	CVA	ASM							1	SAAB-1256055	
408	.Balk S5	V M4840-008010	1 år	flij	vb	CVA	CVA	CVA	ASM							1	SAAB-1255999-1	
		II M4840-009010															SAAB-1255999-2	
409	.Balk S5X	M4840-002010	1 år	flij	vb	CVA	CVA	CVA	ASM							1	SAAB-1255999-3 (056)	
410	.Robotskena 324	M4840-001010	1 år	flij	vb	CVA	CVA	CVA	ASM							1	Aero 3B	
411	Eluvfyringsdon	CF-205320	följ akan	flij	vb	CVA	CVA	CVA			2	2	2	1			ue	
412	Impulsivare	SAAB-BH6-5	G	flij	H	CVV	CVV	CVV	ASM 35-70-30		1	1	1				ue	
413	Impulsgivare	M3297-007438	G	flij	H	CVV	CVV	CVV	ASM							1	BH7-2 (021) ue	
414	Kamera, registrer-	RKA 19B	4 mån	flij	2 år	CVA	CVA	CVA	TOMT	x							ue	
415	Kamera, registrer-	RKA 14B	4 mån	flij	2 år	CVA	CVA	CVA	TOMT	x	x	x	x	x	x	x	ue	
416	Kamera, registrer-	RKA 26	4 mån	flij	2 år	CVA	CVA	CVA	TOMT								ue	
<u>Kameragystem_35E</u>																		
417	.Birkvälvjare	OMERA 631-2															1	ue
418	.Bländarförvälvjare	OMERA 730-1															1	ue
419	.Kopplingsbox	OMERA 231-1															3	ue
420	.SKA 16B	M3833-016020															1	ue
421	.SKA 24-44	M3833-024011															1	ue
422	.SKA 24-100	M3833-024012															2	ue
423	.SKA 24-600	M3833-024013															5	ue
424	.Vakuumpump	LJÄR RG 9590															2	ue
425	.Vakuumregulator	OMERA 1022															6	ue
426	Lodkamerasikte	FLS-3															1	ue
<u>Sikte 6B</u>																		
427	.Förstärkarenhet	SRT-SU-2780B	6 mån	flij	2 år	CVA	CVA	FF	TOMT		1						SAAB-6210033	ue
428	.Kruttemperaturgivare	SAAB-UH11-3	vb	flij	2 år	CVA	CVA	FF			1							ue
429	.Kipa	SRT-SU2830-A2	vb	flij	vb	CVA	CVA	FF			1							ue
430	.Mörkerenhet	SRT-SU-2835A1	6 mån	flij	2 år	CVA	CVA	FF			1						SAAB-6210006	ue
431	.Sikteshuvud	SRT-SU-2821	6 mån	flij	1 år	CVA	CVA	FF			1						SAAB-6210002	ue
432	.Sikteskorrektör	SAAB-UH10-6	6 mån	flij	2 år	CVA	CVA	FF			1							ue
433	.Skjutgränsberäknare A	SAAB-6257160	6 mån	flij	2 år	CVA	CVA	FF			1							ue
434	.Vapenpanel		vb	flij							1							ue
<u>Sikte 7A</u>																		
435	.Banberäknare	SAAB-UH13-6	1 år	flij	2 år	CVA	CVA	FF	TOMT		1	1						ue
436	.Filterenhet	SAAB-6257260	-1		vb	CVA	CVA	FF			1	1						ue
437	.Konsol	SAAB-UH-19-2	vb	flij	vb	CVA	CVA	FF			1	1						ue
438	.Sikteshuvud, övre del	SAAB-UH18-1	vb	flij	1 år	CVA	CVA	FF			1	1						ue
439	.Sikteshuvud, underdel	SAAB-OD-934	vb	flij	vb	CVA	CVA	FF			1	1						ue
440	.Målberäknare	SAAB-UH16-2	1 år	flij	2 år	CVA	CVA	FF			1	1					SAAB-6851428	ue
441	.Skjutgränsberäknare B	SAAB-6257890	vb	flij	2 år	CVA	CVA	FF			1	1						ue
442	.Temperaturkorrektör	SAAB-UH14-2	vb	flij	vb	CVA	CVA	FF			1	1						ue

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud res avst	Kass av	Föreskrift	Ant/fpl					Anm	
			Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av				A	B	C	D	E	F	
	<u>Grupp 70. Beväxning (forts)</u>															
	<u>Sikte 13</u>	M3297-007022								TOMT						
443	..Hanteriknare	M3297-007408	1 år	fli	vb	CVA	CVA	FF			1	(018)	ue			
444	..Servohus	P6400-000022					CVA	FF			1	(018-01)	ue			
445	..Nålberäknare	M3297-004718	1 år	fli	vb	CVA	CVA	FF			1	(019)	ue			
446	..Jast-tid servo	P6400-000002					CVA	FF			1	(019-02)	ue			
447	..Servo R	P6100-000003					CVA	FF			1	(019-01)	ue			
448	..kro-cro randon	M3297-007458	vb	fli	vb	CVA	CVA	FF			1	(057)	ue			
449	..Intervalometer	P6400-000004					CVA	FF			1	(057-01)	ue			
450	..Ro-kraftomkopplare	M3297-007468	vb	fli	vb	CVA	CVA	FF			1	(157)	ue			
451	..Ro-parametberäknare	M3297-007478	vb	fli	vb	CVA	CVA	FF			1	(428)	ue			
452	..Omkopplarenhet Rho	P6400-000024					CVA	FF			1	(428-01)	ue			
453	..Omkopplarenhet Ny	P6400-000025					CVA	FF			1	(428-02)	ue			
454	..Omkopplarenhet Tan	P6400-000026					CVA	FF			1	(428-03)	ue			
455	Sikteshuvud	M3297-007448	vb	fli	1 år	CVA	CVA	FF			1	(022)	ue			
456	..Gyroenhets	P6400-000010					CVA	FF			1	(022-01)	ue			
457	..Servoförstärkare	P6400-000014					CVA	FF			1	(022-02)	ue			
458	..Sektorbländare	P6400-000001					CVA	FF			1	(022-03)	ue			
459	..Temperaturkorrektör	M3297-007428	vb	fli	vb	CVA	CVA	FF			1	(020)	ue			
460	Sikteshuvud	4E/53	9 mån	fli	1 år	CVA	CVA	FF	TOMT 885-49		1	Ingår i 51				
461	Transformator	SAAB-60 61-1	vb	fli			CVA	CVA			1	1	1	1	1	
	<u>Grupp 81. Elanläggning</u>															
462	Akkumulator	XP8001-16	1 år	fli	vb	CVA	CVA	CVA	TOMT 35-811-1	2						T o m fpl 35065 ue
463	Akkumulator	XP8001-17	1 år	fli	vb	CVA	CVA	CVA	TOMT 35-811-2	1						Fr o m fpl 35066 ue
464	Akkumulator	XP8001-18	1 år	fli	vb	CVA	CVA	CVA	TOMT		1	1	1	1	1	ue
465	Akkumulator	SAAB-6105793	1 mån	fli	1 år	CVA	CVA	ASM		1	1	2	1	1	1	ue
466	Balanseringsrelä	SMITH-MA-6	G			CVV	CVV	CVV	ASM		1	1	1	1	1	SAAB-610428 ue
	Bränselemtare	M3426-749010	Se grupp 86													ue
468	Eldomkraft, huv	SAAB-PP16-11	H	fli			CVV	CVV	ASM		1					ue
	Eldomkraft, höjdtrim	LEAR-413CF	Se grupp 30													
	Eldomkraft, höjdtrim	SAAB-PP37-1	Se grupp 30													
	Eldomkraft, höjdtrim	SAAB-PP37-3	Se grupp 30													
472	Elväxel, urluftning akanrum	SAAB-PP31-2	H	fli			CVV	CVV	ASM 35-71-500	2	2	2	2	1		ue
473	Fasfelrelä	SPETI-393-100F		fli			CVV	CVV	ASM 35-81-305	1	1	1				SAAB-6102686 Ingår i fpl 3581ue
474	Fasomvandlare	M2523-101010	vb	fli	vb	CVM	CVM	CVM	TOMT	1	1					ue
475	Filter	SAAB-EF8-1					CVM	CVM	ASM			1	1	1	1	
476	Filter	SAAB-EF9-1					CVM	CVM	ASM					1		
477	Förstärkare, bränslemät- ning	SMITH-LA14-1	G			CVV	CVV	CVV	ASM	2	2	2	2	2	2	SAAB-6101419 ue
478	Förstärkare, telekyllning	SAAB-EJ24-1	G	fli	vb	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1	1	1	1	ue
479	Förstärkare, magnetisk	SMITH-EC27		vb		CVA	CVA	CVA	TOMT	1	1	1	1	1	1	ue
480	Förstärkare	SAAB-EH29-2	G	fli	vb	CVV	CVV	CVV	ASM			2	2	2	2	ue
481	Generator	NIKAN-28.320- 1-B	G			CVV	CVV	CVV		1	1	1	1	1	1	ue
482	Givare, temp varnare	M2960-184010	F	fli			CVV	CVV	ASM		1	1	1	1	1	
483	Givare, brandvarning	M2962-101010	vb	fli			CVV	CVV	TOMT 35-862	1	1	1	1	1	1	SAAB-575399

1) Utbytbar endast på avd 6.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud- vst	Kass- av	Föreskrift	Ant/fpl					Anm	
			Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av				A	B	C	D	E	F	
<u>Grupp 81. Slanläggning (forts)</u>																
484	Högeffektändbox	ROTAX-WB255/1			H	CVV	CVV	CVV	ASM 35-81-313	1	1	1	2	2	2	ue
485	Impulsivare, lanterna	SATT-3-447500	vb	flj			CVV	CVV	ASM 35-81-324	1	1	1	1	1	1	SAAB-6105227
486	Impulsgivare, lanterna	SATT-4-505000	vb	flj			CVV	CVV	ASM 35-81-321	1	1	1				SAAB-6101090
487	Impulsgivare, h-varning	SATT-3-446600	vb	flj			CVV	CVV	ASM 35-81-323	1						SAAB-6105226
488	Impulsgivare, h-varning	SATT-4-506000	H	flj			CVV	CVV	ASM 35-81-325	1						SAAB-6103543
489	Impulsgivare	SAAB-6106408	vb	flj			CVV	CVV	ASM							SAAB-6101076
490	Impulskopplare <sup>1)</sup>	NSF-Ledex	F	flj			CVV	CVV	ASM 35-70-307	1	1	1				SAAB-6103780
491	Justerlåda	SMITH-BT22-4			vb	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1				SAAB-6103781
492	Justerlåda	SMITH-BT22-9			vb	CVV	CVV	CVV	ASM		1	1	1	1	1	ue
493	Justerlåda	SMITH-BT22-10			vb	CVV	CVV	CVV	ASM		1	1	1	1	1	ue
494	Kopplingsbox	GRAVI-D900	vb	flj			CVV	CVV	ASM	8	8	8	8	8	8	SAAB-SA-577123
495	Kontrollbox, temp, kabin	VA OR-25530150	G	flj			CVV	CVV	ASM 35-43-312	1	1	1				SAAB-6100254
496	Kontrollbox, temp, kabin	VAPOR-25530150-01	G	flj			CVV	CVV	ASM 35-13-313		1	1	1	1	1	SAAB-6105394
497	Likriktare	SRT-SU2546	G	flj	vb	CVV	CVV	CVV	ASM							T o m fpl 35030 SAAB-6100075
498	Likriktare	SRT-SU2546B	G	flj	vb	CVV	CVV	CVV	ASM		1					SAAB-6103475 Ingår i fpl B1
499	Likriktare	SAAB-6101724	G	flj	vb	CVV	CVV	CVV	ASM		1					ue
500	Likriktare	SAAB-6103700	vb	flj			CVV	CVV	ASM 35-81-319	1	1	1				Fr o m fpl 35066
501	Likriktare	SAAB-6103414	vb	flj			CVV	CVV	ASM 35-81-317	1						ue
502	Likriktare	SAAB-6103415	vb	flj			CVV	CVV	ASM 35-81-316		1	1	1			ue
503	Likriktare	SAAB-6104952	G	flj			CVV	CVV	ASM 35-81-318		2	2	2			ue
504	Lägesgivare	SAAB-RM14-6	G	flj			CVV	CVV	ASM 35-65-320	1	1	1	2	2	2	ue
505	Lägesgivare	SAAB-RM14-7	G	flj			CVV	CVV	ASM 35-65-321	2	2	2	2	2	2	ue
	Magnetventil, noshjulsstyrd	SAAB-VH10-4	Se Grupp 41													
507	Markströmintag	SAAB-ET26-1	vb	flj			CVV	CVV	ASM 35-81-325	1	1	1	1	1	1	ue
508	Markströmintag	SAAB-SA579509	vb	flj			CVV	CVV	ASM		1	1				
509	Markströmintag	SAAB-1089198	vb	flj			CVV	CVV	ASM 35-61-305	1	1	1	1	1	1	
510	Matarenhet	C7V-14964	vb	flj			CVV	CVV	TOMT	1	1					
511	Omformare	ROTAX-S2706	G	flj			CVV	CVV			2	2				Utgår när nödef- fektagg DGA 122 införes
512	Omkopplare	SAAB-6007801	vb	flj			CVV	CVV	ASM		1	1	1	1	1	ue
513	Omkopplare	SAAB-6008647	vb	flj			CVV	CVV	ASM		1					ue
514	Pulsenhet avfyring akan	SAAB-E029-2	G	flj			CVA	CVA	ASM 35-70-306	1	1	1	1	1	1	ue
515	Reglerbox	ASEA-5650028A	G	flj	H	CVV	CVV	CVV	TOMT 35-812-1	1	1	1	1	1	1	ue
516	Relä	SAAB-6103806	vb	flj			CVV	CVV	ASM		1	1	1	1	1	ue
517	Relä startmotor och startbränslepump	SAAB-EH7-5	G	flj			CVV	CVV	ASM 35-80-300	1	1	1	1	1	1	ue
518	Relä, startsystem	SAAB-EH7-6	G	flj			CVV	CVV	ASM 35-81-302	1	1	1	1	1	1	ue
519	Relä, strömförsörjning, generator	CUTLE-9565-H75	H	flj			CVV	CVV	ASM 35-81-306	1	1	1	1	1	1	SAAB-6101677
520	Relä (A1-14-16-17-18)	SAAB-EH46-1	H	flj			CVV	CVV	ASM 35-81-327	4	4	3	4	4	4	ue
521	Relä, tid-	SAAB-6104917-01	vb	flj			CVV	CVV	ASM 35-30-313	1	1	1				
522	Relä, tid-	SAAB-6104918-01	vb	flj			CVV	CVV	ASM 35-70-300	1						
523	Relä, tid-	SAAB-6104958-02	vb	flj			CVV	CVV	ASM		1	1	1			

1) Betr förrådsförvaring - se TOMT 881-62.

Pos nr	Benämning	Reteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud- avvist	Mass av	Föreskrift	Ant/fgl						Ann	
			Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av				A	B	C	D	E	F		
	<u>Grupp 81. Elanläggning (forts)</u>																
524	Relä	LEACH-9048	vb	flj				CVV	CVV	ASM 35-81-303	5	5	2	5	5	5	SAAB-6100423
525	Relä	CUTLE-6042H31	G	flj				CVV	CVV	ASM	2	2	2	2	2	2	SAAB-6100445 ue
526	Relä	BILJEMAN-32021 -2 mod	G	flj				CVV	CVV	ASM	2	2	2	2	2	2	SAAB-6100520
527	Relä	SAAB-EH19-1	vb	flj				CVV	CVV	ASM 35-81-333	5	5	5	4	4	4	SAAB-6101887 ue
528	Reläbox, brandvarning	GRAVI-D1200ME	G	flj	vb	CVV	CVV	CVV	ASW	2	2	2	2	2	2	SAAB-6106959 ue	
529	Reläbox, brandvarning	GRAVI-D3231/2	G	flj	vb	CVV	CVV	CVV	ASW				2	2	2	2	Ingår i fpl B1
530	Skyddspanel generator	DIXAN-34B2-2			G	CVV	CVV	CVV	TOMT	1	1	1					SAAB-6100222
531	Skyddspanel generator	DIXAN-34B44 -1-B			C	CVV	CVV	CVV	TOMT		1	1	1	1	1	1	
532	Spänningsregulator	DIXAN-20B6-1 -C			C	CVV	CVV	CVV	TOMT	1	1	1					Ingår i fpl B1
533	Spänningsregulator	DIXAN-20B6-1 -B			G	CVV	CVV	CVV	TOMT		1	1	1	1	1	1	SAAB-6100221
534	Spänningsregulator	Ref No 5U/266						CVV	CVV	TOMT 854-23	1						Ingår i fpl B1
	<u>Styrautomat 51</u>	M2180-051010								TOMT							
535	.Acc brytare	SAAB-RM22-8	F,G	flj	H	CVM	CVM	CVM			1	1	1				ue
536	.Elkraftenhet	LEAR-5405A	vb	flj	vb	CVM	CVM	CVM			1	1	1				SAAB-6100632 ue
537	.Partkompenator	LEAR-1411J	vb	flj	vb	CVM	CVM	CVM			1	1	1				SAAB-6100916 ue
538	.Flerkanalförstärkare	LEAR-1027A	vb	flj	vb	CVM	CVM	CVM			1	1	1				SAAB-6100634 ue
539	.Höjdtrimsgivare	LEAR-4000B	vb	flj	vb	CVM	CVM	CVM			1	1	1				SAAB-6101061 ue
540	.Manöverapparat	LEAR-996U	vb	flj	G	CVM	CVM	CVM			1	1	1				SAAB-6100636 ue
541	.Momentgyroenhet	LEAR-2162D			G	CVM	CVM	CVM			1	1	1				SAAB-6100637 ue
542	.Renflygningsdion	LEAR-1860G	vb	flj	vb	CVM	CVM	CVM			1	1	1				SAAB-6100638 ue
	<u>Parallellservo, vingroder</u>	LEAR-3031B	Se grupp 41														
	<u>Serieservo, vingroder</u>	LEAR-3032C	Se grupp 41														
	<u>Serieservo, sidroder</u>	LEAR-3032D	Se grupp 41														
546	.Servoförstärkare	LCAR-1026A	vb	flj	vb	CVM	CVM	CVM			1	1	1				SAAB-6100633 ue
547	.Spakvinkelgivare	EJ40-3	vb	flj	vb	CVM	CVM	CVM			1	1	1				ue
548	.Synkroniseringsenhet	LEAR-1445A	vb	flj	vb	CVM	CVM	CVM			1	1	1				SAAB-6100635 ue
549	.Utlösningssdon	SAAB-EU5-4	F	flj	vb	CVM	CVM	CVM			1	1	1				ue
550	.Återföringsgivare	LEAR-1450J	vb	flj	vb	CVM	CVM	CVM			2	2	2				SAAB-6101054 ue
	<u>Styrautomat 05</u>	M2180-05011															
551	.Accelerometer Y-	M2180-005208	vb	flj	vb	CVM	CVM	CVM				1	1	1			SAAB-RM16-3 ue
552	.Acc brytare	M2180-005228	vb	flj	vb	CVM	CVM	CVM				1	1	1			SAAB-RM22-7 ue
553	.Förstärkare	M2180-005248	vb	flj	vb	CVM	CVM	CVM				1	1	1			SAAB-YX 6-4 ue
554	.Gyroenhet	M2180-005218			G	CVM	CVM	CVM				1	1	1			SAAB-RM17-3 ue
555	.Manöverdon	M2180-005118	vb	flj	vb	CVM	CVM	CVM				1	1	1			SAAB-ED46-4 ue
556	.Nätagggregat	M2180-005148	vb	flj	vb	CVM	CVM	CVM				1	1	1			SAAB-ED41-5 ue
557	.Roderlägesgivare	SAAB-EJ40-4	vb	flj	vb	CVM	CVM	CVM				1	1	1			ue
558	.Roderlägesgivare	SAAB-EJ40-5	vb	flj	vb	CVM	CVM	CVM				1	1	1			ue
	<u>Serieservo</u>	M2180-005178	Se grupp 41														
	<u>Serieservo</u>	M2180-005198	Se grupp 41														
561	.Spaksignalgivare	M2180-005288	vb	flj	vb	CVM	CVM	CVM				1	1	1			SAAB-PH2-6 ue
562	.Synkroniseringsdon	M2180-005158	G	flj	vb	CVM	CVM	CVM				1	1	1			SAAB-NH2-4 ue
563	.Utlösningssdon	SAAB-EU5-1	F	flj	vb	CVM	CVM	CVM				1	1	1			ue
564	.Återföringsgivare	M2180-005138	vb	flj	vb	CVM	CVM	CVM				2	2	2			SAAB-EJ40-2 ue
	<u>Styrspakshandtag</u>	SAAB-PDA	Se grupp 30														

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud- resavst	Kass- av	Föreskrift	Ant/fpl						Ann	
			Pe- riod	Utfö- ress av	Pe- riod	Utfö- ress av				A	B	C	D	E	F		
<u>Grupp 61. Elanläggning (forts)</u>																	
566	Termoelementledning	Aero-Mat C-86615	vb	flj				flj	ASM 35-86-308	1	1	1	1	1	1	SAAB-6101093	
567	Termostat, kabin inlopp	VAPOR-25523210	vb	flj				CVV	CVV	ASM 55-43-301	1	1	1	1	1	1	SAAB-6100235
568	Termostat, kabin utlopp	VAPOR-255232M	vb	flj	vb		CVV	CVV	ASM 35-43-302	1	1	1	1	1	1	SAAB-6100236	
569	Tidgivare	TEDDI-FHM-A -24	H	flj	vb	CVV	CVV	CVV	TOMT	1	1	1	1	1	1	ue	
570	Transformator	SRT-2K VA 200/115V	H	flj			CVV	CVV	ASM 35-81-300	1	1	1	1	1	1	SAAB-6100508	
571	Transformator	SAAB-6104003	H	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	1	1	1		
572	Transformator, bränsleomt.	SAAB-6101439	H	flj	vb	CVM	CVM	CVM	ASM	1	1	1	1	1	1	ue	
573	Trimenhet	LEAR-1460P	vb	flj	vb	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1	1	1	1	ue	
574	Tändbox	PL3SSEY-7CZ 75700 MK8B		H	CVV	CVV	CVV	CVV		1	1	1	1	1	1	ue	
575	Underspänningsrelä	SAAB-EZ9-1	E	flj		CVV	CVV	CVV							2		
576	Underspänningsskydd	SAAB-6104891	E	flj		CVV	CVV	CVV	ASM 35-81-322	1	1	1	1	1	1	Fr om fpl 35066	
577	Underströmsindikator	SAAB-EZ7-3	E	flj		CVV	CVV	CVV	ASM				2	2	2		
	Vridhandtag, gasreglage	SAAB-KD4-4	Se grupp 84														
	Vridhandtag, gasreglage	SAAB-KD4-8	Se grupp 84														
	Vridhandtag, gasreglage	SAAB-KD6-1	Se grupp 84														
	Vridhandtag, gasreglage	SAAB-KD11-1	Se grupp 84														
582	Överspänningsskydd	SAAB-6103313	E	flj		CVV	CVV	CVV	ASM	3	1					To m fpl 35020	
583	Överspänningsskydd	HEBRA-TD-812E	E	flj		CVV	CVV	CVV	ASM 35-81-307	1						SAAB-6104076	
<u>Grupp 84. Teleutrustning</u>																	
	Dataomvandlare FD10	M3161-501010							TOMT								
584	Kraftomformare	SRT-SU2999	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF		1	1					ue	
585	Programmenhet	SRT-SU2997	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF		1	1					ue	
586	Registerenhet	SRT-SU2998	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF		1	1					ue	
	Dataomvandlare FD11	M3161-502011							TOMT								
587	Kraftomformare	M3161-502138	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF							1 SRT-SU40522	ue	
588	Programmenhet	M3161-502118	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF							1 SRT-SU40520	ue	
589	Registerenhet	M3161-502128	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF							1 SRT-SU40521	ue	
	Flygradiostation Fr13	M3952-013010							TOMT								
590	Manöverapparat	M3955-013138	1 år	flj	vb	CVA	CVA	FF		1	1	1	1			AGA-N393149	ue
591	Manöverapparat	M3955-013148	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF					1			AGA-N395151	ue
592	SM-enhet	M3955-013118	6 mån	flj	2 år	CVA	CVA	FF		1	1	1	1			AGA-N392662	ue
	Flygradiostation Fr14	M3955-014000							TOMT								
593	Krafthenhet	CORAC-427B-1 mod	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF		1	1	1	1				ue
594	Mottagare	CORAC-51X-3 mod	6 mån	flj	vb	CVA	CVA	FF		1	1	1	1				ue
595	Sändare	CORAC-17L-8/A mod	6 mån	flj	vb	CVA	CVA	FF		1	1	1	1				ue
596	Frm 15 mottagare	M3951-015010	6 mån	flj	vb	CVA	CVA	FF						1		ACA-N399330	ue
597	Frm 16 sändtagare	M3955-016010	6 mån	flj	2 år	CVA	CVA	FF						1	1	ACA-N399331	ue
	Flygradio Fr17	M3955-017011							TOMT								
598	Manöverenhet	M3955-017118	6 mån	flj	2 år	CVA	CVA	FF						1		ACA-N393498	ue
599	Sändtagare	M3955-017146	6 mån	flj	2 år	CVA	CVA	FF						1	1	ACA-N393497	ue

1) Manöverapparat N392735 (35A, B, C) kommer att utbytas mot N393149.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Ant/fpl					Ann	
			Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av				A	B	C	D	E	F	
	<u>Grupp 84. Teleutrustning</u> (forts)															
	<u>Radar PN-507/A</u>	M3333-050701								TOMT						
600	.Instrument	SANSE-3113 form 5	vb	flj	3 år	CVA	CVA	FF			1	1	1			Ingår i fpl 35B1 PHIL-RP-74680 ue
601	.Kraftenhet 400 hz	PHIL-RP-494 .69	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF			1	1	1			ue
602	.Manöverlåda	PHIL-RP-496 .15 alt RP-577 .20	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF			1	1	1			ue
603	.Monteringsbädd <sup>1)</sup>	PHIL-RP-496 .31	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF			1	1	1			ue
604	.SM-enhet	PHIL-RP-548 .81	vb	flj	3 år	CVA	CVA	FF			1	1	1			ue
	<u>Radar PN-523/A</u>	M3333-059401								TOMT						
605	.Apparatenhet	PHIL-RP-577 .00	vb	flj	3 år	CVA	CVA	FF			1	1	1			ue
606	.Manöverlåda	PHIL-RP-582 .11	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF			1	1	1			ue
607	.Monteringsbädd	PHIL-RP-577 .10	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF			1	1	1			ue
	<u>Radar PN-524/A</u>	M3333-079301								TOMT						
608	.Apparatenhet	M3333-059118	vb	flj	3 år	CVA	CVA	FF			1					PHIL-RP-582.00 ue
609	.Manöverlåda	M3333-059128	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF			1					PHIL-RP-582.13 ue
610	.Monteringsbädd	M3333-059138	vb	flj		CVA	CVA	FF			1					PHIL-RP-582.10 ue
	<u>Radar PN-793/A</u>	M3333-079301								TOMT						
611	.Antenn	M3333-079038				vb	CVA	CVA	FF		3	3	3	3	3	LME-724100
612	.Effektdelare 2	M3333-079028				vb	CVA	CVA	FF		1	1	1	1	1	LRA-R2-153206 LME-726900
613	.HF-enhet	M3333-079048				vb	CVA	CVA	FF		1	1	1	1	1	LME-725174/1 ue
614	.Manöverenhet	M3333-079018	vb	flj		CVA	CVA	FF			1	1	1	1	1	LME-711894 ue
615	.Pulsenhet	M3333-079068				vb	CVA	CVA	FF		1	1	1	1	1	SRA-R6-125212 ue
616	.Tillsatsenhet	M3333-079058				vb	CVA	CVA	FF		1	1	1	1	1	LME-725550/4 ue
	<u>Siktesradar PS-02/A</u>									TOMT						
617	.Antenn	M3330-002128	vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF			1					CSF-4878 ue
618	.Indikator	M3330-002138	vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF			1					CSF-4882 ue
619	.Manöverpanel	M3330-002148	vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF			1					PHIL-RP-427.05 ue
620	.Sändtagare	M3330-002118	vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF			1					CSF-4881 ue
621	.AFR-enhet B60	CSF-19767	vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF			1					ue
622	.Avståndsenhet C20	CSF-19696	vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF			1					ue
623	.Förstärkare B40	CSF-19768	vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF			1					ue
624	.Likriktarenhet C50	CSF-19902	vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF			1					ue
625	.MF-förstärkare B50	CSF-19769	vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF			1					ue
626	.Pulsgenerator C50	CSF-19697	vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF			1					ue
626	.Stab enhet C60	CSF-19928	vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF			1					ue
627	.Stativ med HF-del	UHF-510061	vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF			1					ue
628	.Sändare	CSF-19901	vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF			1					ue
	<u>Siktesradar PS-03/A</u>	M3330-003001								TOMT						
629	.Antennenhet	M3330-003128	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF			1	1				LME-770000 ue
630	.Apparatenhet	M3330-003148	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF			1	1				LME-785500 ue
631	.AKR-enhet	LME-785440	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF			1	1				(342) ue
632	.Buffertförst (höjd)	LME-785450	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF			1	1				(351) ue
633	.Buffertförst (sida)	LME-785450	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF			1	1				(353) ue

1) SM och kraftenhet

Pos nr	Beskrivning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud- vst	Kass av	Föreskrift							Anm	
			Pe- riod	Utfö- res period	Pe- riod	Utfö- res period				A	B	C	D	E	F		
	<b>Grupp 84. Teleutrustning (forts)</b>																
	<b>Siktesradar PS-02/A</b>																
634	..Modulatorförstärkare	LME-785420	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF			1	1				(382)	ue
635	..Detektor (5:dje) och förstärkare	LME-785203	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF			1	1				(345)	ue
636	..Förstärkare	LME-785305	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF			1	1				(361)	ue
637	..Förstärkare	LME-785303	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF			1	1				(362)	ue
638	..Förstärkare	LME-785601	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF			1	1				(375)	ue
639	..Förstärkare	LME-785578	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF			1	1				(374)	ue
640	..Förstärkare 150 kHz	LME-785371	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF			1	1				(333)	ue
641	..Förstärkare	LME-785428	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF			1	1				(364)	ue
642	..Förstärkare	LME-785522	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF			1	1				(365)	ue
643	..Integrator (höjd)	LME-785275	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF			1	1				(352)	ue
644	..Integrator (sida)	LME-785275	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF			1	1				(354)	ue
645	..Kraftenhet	LME-785650	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF			1	1				(311)	ue
646	..Kraftenhet	LME-785320	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF			1	1				(331)	ue
647	..Kraftenhet	LME-785425	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF			1	1				(321)	ue
648	..Kraftenhet	LME-785810	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF			1	1				(313)	ue
649	..Kraftenhet	LME-785350	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF			1	1				(312)	ue
650	..Kraftenhet	LME-785800	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF			1	1				(322)	ue
651	..Luckstyrningsenhet	LME-785454	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF			1	1				(383)	ue
652	..MF-förstärkare	LME-785195				CVA	CVA	FF			1	1				(341)	ue
653	..Mottagarenhet	LME-775600	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF			1	1					ue
654	...AFR-enhet	(12)				vb	CVA	CVA	FF		1	1					
655	...Förstärkare	(11)				vb	CVA	CVA	FF		1	1					
656	...Kylluftreglering	(16)	vb	flj			CVA	FF			1	1					
657	..Måldetektor	LME-785519	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF			1	1				(384)	ue
658	..Omkopplingsenhet	LME-785405	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF			1	1				(363)	ue
659	..Pulsseparator	LME-785246	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF			1	1				(344)	ue
660	..Reläenhet	LME-785616	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF			1	1				(373)	ue
661	..Reläenhet	LME-785732	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF			1	1				(391)	ue
662	..Sändare-Modulatorenhet	LME-775200	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF			1	1					ue
663	..Sökprogramenhet	LME-785346	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF			1	1				(381)	ue
664	..Tidmodulator	LME-785313	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF			1	1				(343)	ue
665	..Triniger	LME-785480	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF			1	1				(332)	ue
666	..Ventilförstärkare roll	LME-785396	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF			1	1				(355)	ue
667	..Ventilförstärkare höjd	LME-785396	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF			1	1				(371)	ue
668	..Ventilförstärkare sida	LME-785396	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF			1	1				(372)	ue
669	.Indikatorenhet	M3330-003118	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF			1	1				LME-785297	ue
670	.Manöverenhet	M3330-003138	vb	flj			CVA	FF			1	1				LME-785300	ue
	<b>Siktesradar PS-01/A</b>	M3330-003001															
671	.Antennenhet	M3330-001118 (LME-774000)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF				1	(002)				ue
672	..Resolversignalenhet	F5200-000002 (LME-774400)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF				1	(002-01)				ue
673	.Apparatenhet	M3330-001108 (LME-786300)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF				1	(001)				
674	..AKR-enhet	F5200-000010 (LME-785504)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF				1	(001-44)				ue

1) Utbytbar endast på avd 6.

Pos nr	Beskrivning	Beteckning	Tillsyn				Översyn		Huvud- vst	Kass- av	Föreskrift	Ant/fpl						Anm				
			Pe- riod	Utfö- resav	Pe- riod	Utfö- resav							A	B	C	D	E	F				
	Grupp 84. Teleutrustning	forts)																				
	Siktegradar PS-01/A (forts)	F3200-000301 (LME-736325)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF											1 (001-22) ue			
675	..Antennsimulatör	F3200-000032 (LME-736325)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF											1 (001-12) ue			
676	..Condensatortvårförstärkare	F3200-000031 (LME-786310)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF											1 (001-43) ue			
677	..Ekodetektor	F3200-000040 (LME-786850)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF											1 (001-42) ue			
678	..Feldetektor, avstånd	F3200-000033 (LME-786350)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF											2 (001-13, 14) ue			
679	..Feldetektor, höjd sida	F3200-000013 (LME-785607)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF											1 (001-35) ue			
680	..Förstärkare A	F3200-000042 (LME-786950)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF											1 (001-45) ue			
681	..Förstärkare B	F3200-000037 (LME-786675)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF											1 (001-41) ue			
682	..Integrator, avstånd	F3200-000021 (LME-785990)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF											2 (001-33, 34) ue			
683	..Integrator, höjd sida	F3200-000014 (LME-785690)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF											1 (001-31) ue			
684	..Operatorförstärkare,avst	F3200-000026 (LME-786210)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF											1 (001-51) ue			
685	..MF-förstärkare lin	F3200-000028 (LME-786250)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF											1 (001-52) ue			
686	..MF-förstärkare lin/log	F3200-000016 (LME-785796)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF											1 (001-100) ue			
687	..Modulator	F3200-000025 (LME-776850)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF											1 (001-104) ue			
688	..Magnetronmotorenhet	F3200-000003 (LME-776740)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF											1 (001-102) ue			
689	..Pulsplatta	F3200-000041 (LME-776721)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF											1 (001-103) ue			
690	..Reläenhets	F3200-000004 (LME-776825)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF											1 (001-600) ue			
691	..Nottagare	F3200-000006 (LME-778600)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF											1 (001-624) ue			
692	..AFR-enhet	F3200-000008 (LME-778650)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF											1 (001-623) ue			
693	..Förförstärkare	F3200-000007 (LME-778625)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF											1 (001-25) ue			
694	..Reläsystem, avstånd	F3200-000015 (LME-785771)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF											1 (001-99) ue			
695	..Relähylla	F3200-000038 (LME-786701)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF											1 (001-91) ue			
696	..Stabilisatorenhet	F3200-000017 (LME-785850)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF											1 (001-92) ue			
697	..Stabilisator 6,4 V	F3200-000027 (LME-786220)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF											1 (001-00) ue			
698	..Stativ	F3200-000025 (LME-786200)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF											1 (001-32) ue			
699	..Strobgenerator	F3200-000009 (LME-785352)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF											1 (001-53) ue			
700	..Synkförstärkare	F3200-000024 (LME-786150)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF											1 (001-54) ue			
701	..Synkgenerator	F3200-000035 (LME-786490)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF											1 (001-15) ue			
702	..Sökprogramgivare	F3200-000023 (LME-786060)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF														

1) Utbytbar endast på avd 6.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Juvud- res avvist	Kass- av	Föreskrift	Ant/fpl					Anm	
			Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res avvist				A	B	C	D	E	F	
	<u>Grupp 84. Teleutrustning</u> (forts)															
	<u>Siktesradar PS-01/A</u> (forts)															
703	..Testenhet	F3200-000012 (LME-785585)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF								1 (001-21) ue
704	..Ventilförst roll	F3200-000039 (LME-786835)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF								1 (001-11) ue
705	..Ventilförst höjd, sida	F3200-000036 (LME-786550)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF								2 (001-23, 24) ue
706	.Avlänkningsförstärkare	M3330-001218	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF								1 (030) ue
707	.Elektronikkopplare	M3330-001198	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF								1 (028) ue
708	..Pulsenhet	F6057-000007 (LME-R613103)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF								1 (028-02) ue
709	..Signalenhet	F6057-000005 (LME-R613084)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF								1 (028-01) ue
710	..Z-enhet	F6057-000008 (LME-R613116)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF								1 (028-03) ue
711	.Elektronikkopplare	M3330-001228	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF								1 (031) ue
712	.Frekvenshållningsenhet	M3330-001158 (LME-786875)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF								1 (014) ue
713	..Differentialförstärkare	F3200-000029 (LME-786265)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF								1 (014-15) ue
714	..Diskriminatör förstärkare	F3200-000034 (LME-786425)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF								1 (014-14) ue
715	..Effektregler förstärkare	F3200-000018 (LME-785875)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF								1 (014-12) ue
716	..Klystronservoförstärkare	F3200-000032 (LME-786036)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF								1 (014-11) ue
717	..Koincidensenhet	F3200-000030 (LME-786275)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF								1 (014-13) ue
718	.Fördräjningsrelä	M3330-001208	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF								1 (029) ue
719	.Indikatorenhet	M3330-001128 (LME-R7129862)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF								1 (003) ue
720	..Filterenhet	F6057-000003 (LME-R612846)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF								1 (003-03) ue
721	.Kraftenhet	M3330-001238	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF								1 (146) ue
722	.Kraftenhet	M3330-001188 (LME-785895)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF								1 (027) ue
723	.Likriktare + 400V	M3330-001178	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF								1 (005) ue
724	.Rb-antennslavn enhet	M3330-001138	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF								1 (006) ue
725	.Rb-avståndslavn enhet	M3330-001148	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF								2 (007) ue
726	.Rb-frekvensslavn enhet	M3330-001158	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF								2 (007-01) ue
727	..Diskriminatör	F6057-000002 (LME-R5153851)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF								2 (007-02) ue
728	..Förstärkare	F6057-000001 (LME-R5133351)	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF								1 (253) ue
729	.Rb-riktkopplare	M3330-001258	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF								1 (153) ue
730	.Rb-riktkopplare	M3330-001248	vb	flj	vb	CVA	CVA	FF								1 (004) ue
731	Handkontroll	F6400-000006 (SAAB-KD7-2)	G, H	flj					CVV	CVV						
732	Radarpanel	F6400-000017 (SAAB-127957)							CVA	FF						1 (011) ue
733	Vapenpanel	F6400-000016 (SAAB-1277891)							CVA	FF						1 (025) ue
734	Vridhandtag, gasreglage	SAAB-KD4-2	G, H	flj					CVV	CVV						
735	Vridhandtag, gasreglage	SAAB-KD4-4	G, H	flj					CVV	CVV						
736	Vridhandtag, gasreglage	SAAB-KD4-8	G, H	flj					CVV	CVV						

1) Utbytbar endast på svd 6.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud- vst	Kass- av	Föreskrift	Ant/fpl				Anm		
			P- riod	Utfö- res av	P- riod	Utfö- res av				A	B	C	D			
	<u>Grupp 84. Teleutrustning</u> (forts)															
737	Vridhandtag, gasreglage	SAAB-KD6-1	vb	flj			CVV	CVV			1				ue	
738	Vridhandtag, gasreglage	SAAB-KD11-1	vb	flj			CVV	CVV			1				ue	
	<u>Grupp 86. Instrumentan-</u> <u>läggning</u>															
739	Accelerometer	M3490-051020	vb	flj	3 år	CVV	CVV	CVV	TOMT 861-104	1	1			Utgår när -050010 monterats	ue	
740	Accelerometer, hållfast-	M3490-050010	vb	flj	3 år	CVV	CVV	CVV		1	1	1	1		ue	
741	Accelerometergivare	M2957-101010	F	flj	vb	CVV	CVV	CVV	TOMT 35-862-2	1	1	2	1	1	ue	
742	Accelerometerindikator	M3490-052020	F	flj	vb	CVV	CVV	CVV	TOMT 35-862-3				1		ue	
743	Accelerometerindikator	M3490-052010	F	flj	vb	CVV	CVV	CVV	TOMT	1	1	2	1	1	ue	
744	Anfallsvinkel, ivare	SAAB-6101281 -1			1 År	CVA	CVA	CVA	ASM	1	1	1	1		ue	
745	Bromsmanometer	M3538-733010	H	flj	vb	CVV	CVV	CVV						SAAB-6100539	ue	
746	Bromsmanometer	M3538-733020	H	flj	vb	CVV	CVV	CVV	ASM35-20-319	1	1	1	1	SAAB-6103974	ue	
747	Bränslemätare	M3426-749010			3 År	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1		SAAB-6100427 SMITH-LK17	ue	
748	Bränslemätare	SMITH-LK166			3 År	CVV	CVV	CVV	ASM			1	1		ue	
749	Bränslemätare	SAAB-6110750 -001			3 År	CVV	CVV	CVV	ASM			1			ue	
	<u>Datautrustning</u>	ARENC-DS1														
	.Datacentral	DC1														
751	..Förstärkare	M3161-402010	vb	flj	2 År	CVA	CVA	FF	TOMT	1					ue	
752	..Servoenhet	M3161-401010	vb	flj	2 År	CVA	CVA	FF	TOMT	1					ue	
753	.Flygskedesindikator	M3372-001010	vb	flj	2 År	CVA	CVA	FF	TOMT	1					ue	
754	.Luftdataenhet	M3161-403010	vb	flj	2 År	CVA	CVA	FF	TOMT	1					ue	
755	.Marktrycksinställare	M2498-101010	vb	flj	2 År	CVA	CVA	FF	TOMT	1					ue	
	<u>Datautrustning</u>	ARENC-DS2														
756	.AIK-indikator	M3218-001010	vb	flj	2 År	CVA	CVA	FF		1	1	1	1		ue	
757	.Datacentral <sup>1)</sup>	M3161-412010	vb	flj	2 År	CVA	CVA	FF		1				(DC2)	ue	
758	.Datacentral	M3161-412020	vb	flj	2 År	CVA	CVA	FF		1	1	1	1		ue	
759	.Flyghöjdinställare	M2901-011010	vb	flj	2 År	CVA	CVA	FF		1	1	1	1		ue	
760	.Höjdindikator	M3216-601010	vb	flj	2 År	CVA	CVA	FF		1	1	1	1		ue	
761	.Luftdatacentral	M3161-413011	vb	flj	2 År	CVA	CVA	FF		1	1	1	1			
762	..Servoenhet <sup>2)</sup>	M3161-413010												(LD2S)	ue	
763	..Tryckenhet <sup>2)</sup>	M3161-414010												(LD2T)	ue	
764	.Machfartindikator	M3453-701010	vb	flj	2 År	CVA	CVA	FF		1	1	1	1		ue	
765	.Styrindikator	M3580-001010	vb	flj	2 År	CVA	CVA	FF		1	1			(BOC2)	ue	
766	.Styrindikator	M3580-001020	vb	flj	2 År	CVA	CVA	FF				1	1	(BOC3)	ue	
767	.Styrindikator	M3580-001030	vb	flj	2 År	CVA	CVA	FF				1	1	(BOC4)	ue	
768	Fartmätare	M3453-167010	F	flj	3 År	CVV	CVV	CVV	TOMT35-861-9	1	1				ue	
769	Fartmätare, mach	M3453-192010	F	flj	3 År	CVV	CVV	CVV	TOMT35-861-11	1	1			Ingår i fpl 35Blue	ue	
770	Fartmätare, reserv	M3453-193010	F	flj	3 År	CVV	CVV	CVV	TOMT35-861-8	1	1	1	1		ue	
	<u>Flyglägesinstrument</u> <sup>3)</sup>	Horisontinstrument	M3257-019010												SPERRY	
772	.Förstärkare, servo	M3257-019118	F	flj	vb	CVM	CVM	FF		1	1				ue	
773	.Horisontgyroenhet	M3255-019010	F	flj	3 År	CVM	CVM	FF		1	1				ue	
774	.Horisontindikator	M3256-019010	F	flj	3 År	CVM	CVM	FF		1	1				ue	

1) Ingår endast i fpl D tom nr 328 (modificeras senare till M3161-412020).

2) Servoenhet och tryckenhet är samtrimmade och skall vid utbyte följas åt.

3) För fpl 35A kommer Flj 19 att utgå och Flj 23 införas.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud- vst	Kass av	Föreskrift	Ant/fpl		Anm		
			Pe- riod	Utfö- revav	Pe- riod	Utfö- resav				A	B	C		
	<u>Grupp 86. Instrumentan-</u> <u>läggning (forts)</u>								TOMT35-863-2					
	<u>Flyglägesinstrument<sup>1)</sup> (forts)</u>												SPIERRY	
	Gyrosynkompass	M3265-019010											ue	
776	Förstärkare, kursindi- kator	M3265-019118	F	f1j	vb	CVM	CVM	FF		1			ue	
777	Förstärkare, kursindi- kator	M3265-019148	F	f1j	vb	CVM	CVM	FF		1			ue	
778	Kursgivare	M2912-019010	vb	f1j	vb	CVM	CVM	FF	TOMT35-863-3	1	1		ue	
779	Kursgyroenhet	M3264-019010	F	f1j	3 år	CVM	CVM	FF		1	1		ue	
780	Kursindikator	M3263-019010	F	f1j	3 år	CVM	CVM	FF		1	1		ue	
781	Synkroniseringsindikator	M3611-019010	G	f1j	vb	CVM	CVM	FF		1	1		ue	
	<u>Flyglägesinstrument<sup>1)</sup></u>	M3257-025011							TOMT					
782	Flyglägesgivare	M3257-025118	F	f1j	3 år	CVM	CVM	FF		1			ue	
783	Förstärkare	M3257-025010	F	f1j	3 år	CVM	CVM	FF		1			ue	
784	Förstärkare, servo	M3257-019118	F	f1j	vb	CVM	CVM	FF		1			SPERRY ue	
785	Horisontindikator	M3256-019010	F	f1j	3 år	CVM	CVM	FF		1			SPERRY ue	
786	Kursgivare	M2912-025010	vb	f1j	vb	CVM	CVM	FF		1			AGA ue	
787	Kursindikator	M3263-019010	F	f1j	3 år	CVM	CVM	FF		1			SPERRY ue	
788	Manöverlåda	M3257-025148	F	f1j	vb	CVM	CVM	FF		1			AGA ue	
	<u>Flyglägesinstrument</u>	M3257-025010							TOMT					
789	Flyglägesgivare	M3257-025118	F	f1j	3 år	CVM	CVM	FF		1	1	1	N 190565 ue	
790	Flyglägesindikator	M3256-029010	1 År <sup>2)</sup>	f1j	3 år	CVM	CVM	FF			1		N 190854 ue	
791	Förstärkare I	M3257-025128	F	f1j	3 år	CVM	CVM	FF		1	1	1	N 190581 ue	
792	Förstärkare II	M3257-025138	F	f1j	vb	CVM	CVM	FF		1	1	1	N 190567 ue	
793	Horisontindikator	M3256-025010	F	f1j	3 år	CVM	CVM	FF		1	1		N 190568 ue	
794	Kursgivare	M2912-025010	vb	f1j	vb	CVM	CVM	FF		1	1	1	N 190564 ue	
795	Kursindikator	M3263-025010	F	f1j	3 år	CVM	CVM	FF		1	1		N 190575 ue	
796	Kursinställare	M3257-025158	vb	f1j	vb	CVM	CVM	FF		1	1	1	N 190639 ue	
797	Manöverlåda	M3257-025148	F	f1j	vb	CVM	CVM	FF		1	1	1	N 190566 ue	
	<u>Flyglägesinstrument</u>	M3257-027011												
798	Flyglägesgivare	M3257-027118	F	f1j	3 år	CVM	CVM	FF			1		N 191000 ue	
799	Förstärkare I	M3257-027128	F	f1j	3 år	CVM	CVM	FF			1		N 190849 ue	
800	Förstärkare II	M3257-027138	F	f1j	vb	CVM	CVM	FF			1		N 190850 ue	
801	Horisontindikator	M3256-027010	F	f1j	3 år	CVM	CVM	FF			1		N 190970 ue	
802	Kursinställare	M3257-025145	vb	f1j	vb	CVM	CVM	FF			1		N 190639 ue	
803	Kursindikator	M3263-025010	F	f1j	3 år	CVM	CVM	FF			1		N 190575 ue	
804	Kursgivare	M2912-025010	vb	f1j	vb	CVM	CVM	FF			1		N 190564 ue	
805	Manöverlåda	M3257-027148	F	f1j	vb	CVM	CVM	FF			1		N 190939 ue	
806	Flygplansur	M3444-154020				3 år	CVV	CVV	CVV		2			ue
807	Flygplansur	M3444-145020				3 år	CVV	CVV	CVV		1			ue
808	Flygplansur	M3444-155010				3 år	CVV	CVV	CVV		1	1	1	ue
	Civare, bromsmanometer	M2944-797010	Se Grupp 4											
810	Civare, kabintryck	M2944-810010	F	f1j	vb	CVV	CVV	CVV	ASM35-43-305	1	1	1	11 SAAB-6100515 ue	
811	Givare, skaltermometer	M2960-183010	G	f1j		CVV	CVV	CVV	ASM35-86-305	1	1		SAAB-6100816 ue	
812	Horisont-zyro	M3255-051010				2 år	CVM	CVM	CVM			1		ue
813	Höjdmatrare	M3216-0601010	F	f1j	3 år	CVV	CVV	CVV	TOMT35-861-3	1	1	2	Ingår i fpl 35B1 ue	
814	Höjdmatrare, reserv	M3216-061010	F	f1j	3 år	CVV	CVV	CVV	TOMT35-861-2	1	1	1	1 ue	
815	Kabinmanometer	M3535-731010	F	f1j	3 år	CVV	CVV	CVV	TOMT35-861-4	1	1	1	1 ue	
816	Machmatrare	M3453-194010	F	f1j	3 år	CVV	CVV	CVV	TOMT35-861-10	1	1		ue	

1) För fpl 35A kommer Fli 19 att utgå och Fli 23 införas.

2) Tillsynen görs i samband med tillsyn av styrindikator M3380-001030.

Pos nr	Benämning	Betecknin-	Tillsyn		Översyn		Kass av	Föreskrift	Ant/fpl						Anm		
			Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av			Muvud- avst	A	B	C	D	E	F		
	<u>Grupp 86. Instrumentan-</u> <u>täggnings (forts)</u>																
817	Manometer, luftkonditio- nering	SAAB-6105598	R	flj			CVV	CVV	ASM							1	
818	Pitotrör, fena -2	SAAB-1223245	vb	flj	vb	CVV	CVV	CVV	ASM 35-86-501	1	1	1	1	1	1	SAAB-6100511	
819	Pitotrör, nos -1	SAAB-1259515	vb	flj	vb	CVV	CVV	CVV	ASM 35-86-500	1	1					SAAB-6103318 ue	
820	Pitotrör, nos -1	SAAB-1285961	vb	flj	vb	CVV	CVV	CVV	ASM		1					Ingår i fpl 55B1 ue	
821	Pitotrör, nos -2	SAAB-1285961	vb	flj	vb	CVV	CVV	CVV	ASM		1	1	1	1	1	ue	
822	Skaltermometer	M3604-783010	R	flj			CVV	CVV	ASM		1	1				SAAB-6100815 ue	
823	Spanningsblänkare	SAAB-072-5	vb	flj			CVV	CVV	ASM 35-86-305	1	1	2	2	2	2		
824	Gvängindikator	M3462-067010	"	flj	2 år	CVM	CVM	CVM	TOMT		1	1	2	1	1	1	ue
825	Syrgasmanometer	SAAB-6106278	2 år	flj	1	CVV	CVV	CVV	ASM		1	1	1	1	1	ue	
826	Syrgasenhet	M2360-324010			6 mån 1 år	CVV	CVV	CVV	TOMT 35-49-2		1	1	1	1	1	SAAB-6012939-2 ue	
827	Syrgasanödutrustning	M7322-007010			5 år	CVV	CVV	CVV	2)		1					SAAB-6014477-1 ue	
828	Syrgasregulator	M2360-323020			1 år	CVV	CVV	CVV	TOMT 35-49-1	1	1	2				ue	
829	Utlöppstemperaturgivare	M2961-144010	vb	flj			CVA	CVA	TOMT 35-861-6	8	8	8					
830	Utlöppstemperaturindika- tor	M3605-767030	R	flj	vb	CVV	CVV	CVV	TOMT 35-862-4	1	1					ue	
831	Utlöppstemperaturindika- tor	M3605-768010	R	flj	vb	CVV	CVV	CVV	TOMT		1	1	1	1	1	ue	
832	Varvtalsindikator	M3474-755010	R	flj	2 år	CVV	CVV	CVV	TOMT 35-861 -12	1	2					ue	
833	Varvtalsindikator	M3474-757010	R	flj	2 år	CVV	CVV	CVV	TOMT 35-861 -12	1	1	1				ue	
834	Varvtalsindikator	M3474-771010	R	flj	2 år	CVV	CVV	CVV						1		ue	
835	Ytterlufttemperaturgivare	M2960-190010			vb	CVA	CVA	FF			1	1	1		ZM9-1	ue	

1) 6 mån = omfattar prov enligt leveransbestämmelserna 429284 pos 4-12.  
Syrgasregulator som förvaras i förråd får tas till användning inom 6 mån.

2). Gäller ej fpl B<sup>1</sup>.