

1980-02-21

Sida 1 (34)

Tjänsteställe, handläggare	Fästställe av	Ändrad enligt	Upphåver
F:UPF/Å Hellström SAAB/FMSU-2	J-O Arman /E Vintheden		UFS 37-00-1927G 1) UFS 37-00-1927G:1 UFS 37-00-1927G:2

AJ37
SK37
SH37
SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
20	Landställ	3
201	Huvudställ	3
202	Hjulbromssystem	8
203	Nosställ	17
204	Styrsystem, noshjul	20
205	In- och utfällningssystem	24
206	Indikeringskretsar	34

ALLMÄNT

Underhållsplan materiel fördelar åtgärder för förebyggande och avhjälpande underhåll. Allmänna bestämmelser och regler framgår av TOMT 80-140.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speceilla bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Maxtider för underhållsintervall och underhållskod har införts

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
	0A	LANDSTÄLL												
	0B	HUVUDSTÄLL												
201005	01	HUVUDSTÄLL		1	1	1			BE	CVM	UFS 37-201-2501			
	02	F6400-041941		1	-	-			KOMP	37	BYTE			
	03	SAAB -1700681-10-1												
	04	1700681-101												
	05						1260TIM		ME		UFA 37-201-4005			
	06								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS			
	07										SLITNING.KONTROLL AV			
	08										BOGGIENS YTBEHANDLING			
	09										(INRE UTRYMME) OCH GUM-			
	10										MIGENOMFÖRINGAR.			
	11													
	12							144MÅN	ME					
	13								FVST		FÖRVARING:SE HUVUD-	FÖ		
	14										STÄLLSBEN			
	15													
201010	01	HUVUDSTÄLLSBEN	UE	1	1	1	EFGH		BE	CVM	UFS 37-201-2004			
	02	F6400-004061		1	-	-			KOMP	37	KONTROLL AV TRYCKOLJE-			
	03	SAAB -9300794-10-1									NIVÅ I STÖTDÄMPARE			
	04	9300794-101												
	05						1260TIM		ME		UFA 37-201-4001			
	06								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS			
	07										SLITNING.BYTE AV SKRAP-			
	08										RING OCH O-RINGAR.			
	09													
	10						VB		ME		UFA 37-201-4001			
	11								CVM		REPARATION			
	12													
	13							144MÅN	ME		UFA 37-201-4001			
	14								FVST		FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- FÖ			
	15										RING OCH O-RING			
	16													
201015	01	..PÅFYLLNINGSVENTIL		1	1	1	VB		ME	CVM	UFA 37-201-4004			
	02	F6400-003835		1	-	-			FVST	37	REPARATION			
	03	SAAB -8011001-10-1												
	04	8011001-101												

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
201020	01	..PRFYLLNINGSVENTIL		1	1	1	VB		ME	CVM	UFA 37-201-4003		
	02	M2303-170110		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04	93C0074-101											

201025	01	HUVUDSTÄLL		1	1	1			BE	CVM	UFS 37-201-2501		
	02	F6400-041942		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -1700681-10-2											
	04	1700681-1C2											
	05						1260TIM		ME		UFA 37-201-4005		
	06								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	07										SLITNING.KONTROLL AV		
	08										BOGGIENS YTBEHANDLING		
	09										(INRE UTRYMME) OCH GUM-		
	10										MIGENOMFÖRINGAR		
	11												
	12						144MÅN		ME				
	13								FVST		FÖRVARING:SE HUVUD-	FÖ	
	14										STÄLLSBEN		
	15												

201030	01	..HUVUDSTÄLLSBEN	UE	1	1	1	EFGH		BE	CVM	UFS 37-201-2004		
	02	F6400-004062		1	-	-			KOMP	37	KONTROLL AV TRYCKKOLJE-		
	03	SAAB -9300794-10-2									NIVÅ I STÖTDÄMPARE		
	04	93C00794-102											
	05						1260TIM		ME		UFA 37-201-4001		
	06								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	07										SLITNING.BYTE AV SKRAP-		
	08										RING OCH O-RINGAR.		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-201-4001		
	11								CVM		REPARATION		
	12												
	13						144MÅN		ME		UFA 37-201-4001		
	14								FVST		FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- FÖ		
	15										RING OCH O-RINGAR		
	16												

201035	01	..PRFYLLNINGSVENTIL		1	1	1	VB		ME	CVM	UFA 37-201-4004		
	02	F6400-003835		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1											
	04	8011001-1C1											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6							
				7	8	9							
201040	01	..PRFYLLNINGSVENTIL		1	1	1	VB		ME	CVM	UFA 37-201-4003		
	02	M2303-170110		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04	9300074-101											
201045	01	HJUL	UE	4	4	4			BE	CVM	SKI		
	02	F6400-051566		4	-	-			KOMP	37	BYTE		ALT F6400-056750
	03	SAAB -1700681-31-3											INGÅR I POS
	04	1700681-313											05 OCH 10
	05												1)UTFÖRS VID
	06						1)		BE		UFS 37-201-2502		DÄCKSBYTE
	07								KOMP		UFA 37-201-4006		
	08										BYTE AV DÄCK.KONTROLL AV		
	09										NAV.SMÖRJNING AV LAGER.		
	10										KONTROLL MED SPRICKLET-		
	11										NINGSMÄTARE		
	12												
	13							84MÄN	ME				
	14								FVST		FÖRVARING:DÄCK KASSERAS	KA	
	15												
201050	01	..NAV		1	1	1	1), 2)		ME	CVM	UFA 37-201-4002		1)UTFÖRS VID
	02	F6400-014804		1	-	-			FVST	37	KONTROLL MED SPRICKLET-	KTR	DÄCKSBYTE
	03	SAAB -9300460-10-2									NINGSMÄTARE		2)I FÖRSTA
	04	9300460-102											HAND SKA AJ-
	05												NAV SLUTFÖR-
	06												BRUKAS
	07												
	08						3)		ME				3)UTFÖRS VID
	09								FVST		KASSERAS	KA	15 KRYSS PÅ
	10												NAVET
	11						VE		ME		UFA 37-201-4002		
	12								FVST		REPARATION		
	13												
	14							84MÄN	ME		UFA 37-201-4002		
	15								FVST		FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ	
	16												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av I fred	krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
201055	01	..BULT		10	10	10	1)		BE	CVM	UFS 37-201-2502		1)UTFÖRS VID
	02	F3527-000189		10	-	-			KOMP	37	UFA 37-201-4006		DÄCKSBYTE
	03	6000Y-95-9468									KONTROLL		
	04	6126224-004											
	05						2)		ME				2)UTFÖRS VID
	06								FVST		KASSERAS	KA	15 KRYSS PÅ
	07												NAVET
201060	01	.DÄCK 26X6,6-14		1	1	1	VB		ME	CVM			
	02	M1632-804130		1	-	-			CVM		REPARATION (REGUMPERING)		
	03	6000Y-266P4E6126X6,6											
	04	6127310-030						84MIN	ME				
	05								FVST		FÖRVARING:KASSERAS	KA	
	06												
	07												
201065	01	HJUL	UE	4	4	4			BE	CVM	SKI		LEVERERAS
	02	F6400-056750		4	-	-			KOMP	37	BYTE		ENDAST SOM
	03	SAAB -1700682-31-2											RESERVDEL
	04	1700682-312											FRÅN SAAB-
	05												SCANIA
	06												ALT F6400-
	07												051966
	08												INGÅR I POS
	09												05 OCH 10
	10						1)		BE		UFS 37-201-2502		1)UTFÖRS VID
	11								KOMP		UFA 37-201-4006		DÄCKSBYTE
	12										BYTE AV DÄCK.KONTROLL AV		
	13										NAV.SMÖRJNING AV LAGER		
	14							84MIN	ME				
	15								FVST		FÖRVARING:DÄCK KASSERAS	KA	
	16												
	17												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning	
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
				4	5	6								
				7	8	9								
201070	01	.NAV		1	1	1	1)		ME	CVM	UFA 37-201-4007		1) UTFÖRS VAR-	
	02	F6400-046863		1	-	-			FVST	37	KONTROLL MED SPRICKLET-	KTR	JE 5:E KRYSS.	
	03	SAAB -9301541-10-1									NINGSMÄTARE		EFTER 20	
	04	9301541-101					2)		ME		UFA 37-201-4007		KRYSS VARAN-	
	05								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR-	TS	NAN GANG	
	06										SLITNING.SPRICKUNDERSÖK-			
	07										NING.SMÖRJNING AV LAGER		2) UTFÖRS VID	
	08						VB		ME		UFA 37-201-4007		15 KRYSS	
	09								FVST		REPARATION			
	10							84MÄN	ME		UFA 37-201-4007			
	11								FVST		FÖRVARING: SMÖRJNING	FÖ		
201075	01	.BULT		15	15	15	1)		BE	CVM	UFS 37-201-2502		1) UTFÖRS VID	
	02	F3527-000420		15	-	-			KOMP	37	UFA 37-201-4006		DÄCKSBYTE	
	03	GOODY-GYS225-20									KONTROLL			
	04						2)		ME				2) UTFÖRS VID	
	05								FVST		KASSERAS	KA	10 KRYSS PÅ	
	06												NAVET	
	07													
201080	01	.DÄCK 26X6,6-14		1	1	1	VB		ME	CVM				
	02	M1632-804130		1	-	-			CVM		REPARATION(REGUMMERING)			
	03	GOODY-266P4EG126X6,6												
	04	6127310-030												
	05							84MÄN	ME					
	06								FVST		FÖRVARING:KASSERAS	KA		
	07													

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Ätg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
				4	5	6							
				7	8	9							
	0A	HJULBROMSSYSTEM											
202005	01	BROMSVENTIL	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-202-2502		
	02	F6400-020991		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -8004000-10-3											
	04	8004000-1C3											
	05						FGH		BE		UFS 37-202-2003		
	06								KOMP		KONTROLL AV MAX REDU-		
	07										CERAT TRYCK OCH PARKE-		
	08										RINGSTRYCK.KONTROLL AV		
	09										INRE TÄTHET		
	10												
	11						1260TIM		ME		UFA 37-202-4001		
	12								FVST		TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	13										OMSMÖRJNING AV LAGERÄND-		
	14										STYCKEN		
	15												
	16							60MRN	ME		UFA 37-202-4001		
	17								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	18										RINGAR.OMSMÖRJNING AV		
	19										LAGERÄNDSTYCKEN		
	20												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning		
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred			Åtgärd av i krig	Åtgärd
				4	5	6									
				7	8	9									
202010	01	BROMS	UE	4	4	4			BE	CVM	UFS 37-202-2501				
	02	F6400-056504		4	-	-			KOMP	37	BYTE		ALT F6400-010208		
	03	SAAB -930C684-10-2													
	04	9300684-102													
	05						A		BE		SKI		UTFÖRS FÖRE		
	06								KOMP		KONTROLL AV BROMSBELAG-		FÖRSTA FLYG-		
	07										GENS FÖRSLITNING		NING UNDER		
	08												KALENDERDYG-		
	09												NET		
	10						1)		BE		UFS 37-00-2007		1)UTFÖRS I		
	11								KOMP		SMÖRJNING AV BROMSHUS-		SAMBAND MED		
	12										LAGER		BROMSBYTE		
	13														
	14						FGH		BE		UFS 37-202-2003				
	15								KOMP		FUNKTIONSPROVNING				
	16														
	17						1)		ME		UFS 37-202-2009				
	18								KOMP		BYTE AV ROTORPLATTOR OCH				
	19										KONTROLL				
	20														
	21						2)		ME		UFA 37-202-4002		2) UTFÖRS VID		
	22								FVST		REPARATION		VART TREDJE		
	23												BROMSBYTE.		
	24							144MÄN	ME		UFA 37-202-4002		MÄRKN ENL UFS		
	25								FVST		FÖRVARING: BYTE AV	F8	37-202-2009		
	26										0-RINGAR				

Adress	Rad	Materielldifferiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
202015	01	BROMS	UE	4	4	4			BE	CVM	UFS 37-202-2501		
	02	F6400-010208		4	-	-			KOMP	37	BYTE		ALT
	03	SAAB -9300684-10-1											SAAB 9300684-10-2
	04	9300684-101											UTFÖRS FÖRE
	05						A		BE		SKI		FÖRSTA FLYG-
	06								KOMP		KONTROLL AV BROMSBELAG-		NING UNDER
	07										GENS FÖRSLITNING		KALENDERDYG-
	08												NET
	09												1) UTFÖRS I
	10						1)		BE		UFS 37-00-2007		SAMBAND MED
	11								KOMP		SMÖRJNING AV BROMSHUSLA-		BROMSBYTE
	12										GER		
	13												
	14						FGH		BE		UFS 37-202-2003		
	15								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	16												
	17						1)		ME		UFS 37-202-2009		
	18								KOMP		BYTE AV ROTORPLATTOR OCH		
	19										KONTROLL		
	20												
	21						2)		ME		UFA 37-202-4002		2) UTFÖRS VID
	22								FVST		REPARATION		VART TREDJE
	23												BROMSBYTE
	24							144MAN	ME		UFA 37-202-4002		MÄRKN ENL UFS
	25								FVST		FÖRVARING: BYTE AV	Fö	37-202-2009
	26										O-RINGAR		
202020	01	BROMSREGULATOR	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-202-2503		ALT
	02	F6400-059072		2	-	-			KOMP	212	BYTE		M2340-205510
	03	SAAB -9300086-10-7											
	04	9300086-107											
	05												
	06						VB		ME		UFA 37-202-4003		
	07								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	08												
	09						440TIF		ME		DUNLO		
	10								CVM		OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	11										ÖVERSYN: BYTE EV OMSMÖRJ- Ö		
	12										NING AV LAGER-SMÖRJNING		
	13										AV PLANETVÄXEL-BYTE AV		
	14										GUMMIDETALJER		
	15												
	16							144MAN	ME		DUNLO		
	17								CVM		OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	18										FÖRVARING: BYTE AV O-	Fö	
	19										RINGAR-SMÖRJNING		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
202025	01	BROMSREGULATOR	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-202-2503		ALT SAAB
	02	M2340-805510		2	-	-			KOMP	212	BYTE		9300086-10-7
	03	SAAB -9300086-10-5											
	04	9300086-1C5											
	05							VB	ME		UFA 37-202-4003		
	06								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	07												
	08							440TIP	ME		DUNLO		
	09								CVM		OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	10										ÖVERSYN:BYTE EV OMSMÖRJ- Ø		
	11										NING AV LAGER.SMÖRJNING		
	12										AV PLANETVÄXEL.BYTE AV		
	13										GUMMIDETALJER		
	14												
	15							144MAN	ME		DUNLO		
	16								CVM		OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	17										FÖRVARING:BYTE AV Ø-	FØ	
	18										RINGAR.SMÖRJNING		
	19												
202030	01	BROMSREGULATOR	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-202-2503		ALT
	02	F6400-059C73		2	-	-			KOMP	212	BYTE		M2340-805610
	03	SAAB -9300086-10-8											
	04	9300086-1C8											
	05							VB	ME		UFA 37-202-4003		
	06								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	07												
	08							440TIP	ME		DUNLO		
	09								CVM		OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	10										ÖVERSYN:BYTE EV OMSMÖRJ- Ø		
	11										NING AV LAGER.SMÖRJNING		
	12										AV PLANETVÄXEL.BYTE AV		
	13										GUMMIDETALJER		
	14												
	15							144MAN	ME		DUNLO		
	16								CVM		OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	17										FÖRVARING:BYTE AV Ø-	FØ	
	18										RINGAR.SMÖRJNING		
	19												

Adress	Rad	Materielidentifiiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
Åtgärd av I fred krig										Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
202035	01	BROMSREGULATOR	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-202-2503		ALT SAAB
	02	M234C-80561C		2	-	-			KOMP	212	BYTE		9300086-10-8
	03	SAAB -9300086-10-6											
	04	9300086-106											
	05						VB		ME		UFA 37-202-4003		
	06								FVST		TRANSPORT/FÖRVARING		
	07												
	08						440TIM		ME		DUNLO		
	09								CVM		OHM OM 1407 32-40-8(5)		
	10										ÖVERSYN:BYTE EV OMSMÖRJ- Ø		
	11										NING AV LAGER.SMÖRJNING		
	12										AV PLANETVÄXEL.BYTE AV		
	13										GUMMIDETALJER		
	14												
	15							144MRN	ME		DUNLO		
	16								CVM		OHM OM 1407 32-40-8(5)		
	17										FÖRVARING:BYTE AV 0-	FØ	
	18										RINGAR.SMÖRJNING		
	19												
202040	01	MODULATOR	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-202-2504		
	02	F6400-014556		1	-	-			KOMP	212	BYTE		
	03	SAAB -9300085-10-5											
	04	9300085-105											
	05						840TIM		ME		UFA 37-202-4004		
	06								CVM		TILLSYN:BYTE AV 0-RINGAR TS		
	07										RENGÖRING AV SIL OCH		
	08										STRYPBRICKOR		
	09												
	10							144MRN	ME		UFA 37-202-4004		
	11								CVM		FÖRVARING:BYTE AV 0-	FØ	
	12										RINGAR		
	13												

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
202045	01	MODULATOR	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-202-2504		
	02	F6400-014957		1	-	-			KOMP	212	BYTE		
	03	SAAB -9300085-10-6											
	04	9300085-106											
	05						840TIM		ME		UFA 37-202-4004		
	06								CVM		TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	07										RENGÖRING AV SIL OCH		
	08										STRYPBRICKOR.		
	09												
	10							144MRN	ME		UFA 37-202-4004		
	11								CVM		FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	12										RINGAR		
	13												

202050	01	MODULATOR	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-202-2504		
	02	F6400-014986		1	-	-			KOMP	212	BYTE		
	03	SAAB -9301343-10-1											
	04	9301343-101											
	05	(E05-G19)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-202-2002		
	07								KOMP		KONTROLL AV ELAVSTÄNG-		
	08										NINGSVENTIL		
	09												
	10						840TIM		ME		UFA 37-202-4005		
	11								CVM		TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	12										RENGÖRING AV SIL OCH		
	13										STRYPBRICKOR		
	14												
	15							144MRN	ME		UFA 37-202-4005		
	16								CVM		FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	17										RINGAR		
	18												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
202055	01	MODULATOR	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-202-2504		
	02	F6400-014987		1	-	-			KOMP	212	BYTE		
	03	SAAB -9301343-10-2											
	04	9301343-102											
	05	(E05-020)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-202-2002		
	07								KOMP		KONTROLL AV ELAVSTÄNG-		
	08										NINGSVENTIL		
	09												
	10						840TIM		ME		UPA 37-202-4005		
	11								CVM		TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	12										RENGÖRING AV SIL OCH		
	13										STRYPBRICKOR		
	14												
	15							144MAN	ME		UFA 37-202-4005		
	16								CVM		FÖRVARING:BYTE AV O-	F8	
	17										RINGAR		
	18												
202060	01	SNABBKOPPLING		4	4	4			BE	CVM	UFS 37-202-2505		
	02	M1706-881010		4	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -9300095-10-1											
	04	9300095-101											
	05						VB		ME		UFA 37-202-4006		
	06								FVST		REPARATION		
	07												
	08							144MAN	ME		UFA 37-202-4006		
	09								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-	F8	
	10										RINGAR		
	11												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
202065	01	TRYCKACKUMULATOR	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-202-2506		TOTALTID
	02	M2344-800210		1	-	-			KOMP	37	BYTE		72 MÅN
	03	SAAB -9300134-10-2											TOLERANS
	04	9300134-102											+ 3 MÅN
	05						B		BE		SKI		
	06								KOMP		KONTROLL AV LADDNINGS-		
	07										TRYCK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-202-4007		
	10								FVST		REPARATION		
	11												
	12						72MÅN		ME		UFA 37-202-4007		
	13								CVM		ÖVERSYN:REVISIONSBESIKTN 8		
	14												
	15							72MÅN	ME		UFA 37-202-4007		
	16								CVM		FÖRVARING:ÖVERSYN	F8	
	17										SIKTNING		
	18												
202070	01	HANDPUMP		1	1	1			BE	CVM	UFS 37-202-2509		ALT F6400-
	02	F6400-026406		1	-	-			KOMP	37	BYTE		004485
	03	SAAB -8019000-10-2											
	04	8019000-102											
	05						VB		ME		UFA 37-108-4001		
	06								FVST		REPARATION		
	07												
	08							144MÅN	ME		UFA 37-108-4001		
	09								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-	F8	
	10										RINGAR		
	11												
202075	01	HANDPUMP		1	1	-			BE	CVM	UFS 37-202-2509		ALT F6400-
	02	F6400-004485		-	-	-			KOMP	37	BYTE		026406
	03	SAAB -8019000-10-1											
	04	8019000-101											
	05						VB		ME		UFA 37-108-4001		
	06								FVST		REPARATION		
	07												
	08							144MÅN	ME		UFA 37-108-4001		
	09								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-	F8	
	10										RINGAR		
	11												

Adress	Rad	Materiel/identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
202080	01	BACKVENTIL		1	1	1			BE	CVM	UFS 37-202-2507		
	02	M2303-500210		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -8000005-10-1											
	04	8000005-101											
	05						F6H		BE		UFS 37-202-2003		
	06								KOMP		KONTROLL AV TÄTHET I		
	07										SAMBAND MED FUNKTIONS-		
	08										PROVNING AV HJULBROMS-		
	09										SYSTEMET		
	10												
	11						VB		ME		UFA 37-202-4008		
	12								FVST		REPARATION		
	13												
202085	01	PRÖFYLLNINGSVENTIL		1	1	1			BE	CVM	UFS 37-411-2518		
	02	M2303-170110		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04	9300074-101											
	05						VB		ME		UFA 37-201-4003		
	06								FVST		REPARATION		
	07												
202090	01	SKYTTELVENTIL		-	1	-			BE	CVM	UFS 37-202-2508		
	02	F6400-003297		-	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -8001001-10-1											
	04	8001001-101											
	05						F6H		BE		UFS 37-202-2003		
	06								KOMP		KONTROLL AV TÄTHET I		
	07										SAMBAND MED FUNKTIONS-		
	08										PROVNING AV HJULBROMS-		
	09										SYSTEMET		
	10												
	11						VB		ME		UFA 37-202-4012		
	12								FVST		REPARATION		
	13												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av I fred	Åtgärd av I krig	Åtgärd		
				4	5	6							
	0A	NOSSTÄLL											
203005	01	NOSSTÄLL		1	1	1			BE	CVM	UFS 37-203-2501		ALT F6400-
	02	F6400-049360		1	-	-			KOMP	37	BYTE		049359
	03	SAAB -1700686-10-4											
	04	1700686-104											
	05						1260TIM		ME		UFA 37-203-4005		
	06								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	07										SLITNING		
	08												
	09						144MRN		CVM		FÖRVARING:SE NOSSTÄLLS- FÖ		
	10										BEN		
	11												
	12												
203010	01	.NOSSTÄLLSBEN	UE	1	1	1	GH		BE	CVM	UFS 37-203-2007		ALT F6400-
	02	F6400-046408		1	-	-			KOMP	37	BYTE AV HJULLAGER OCH		042147
	03	SAAB -9300093-11-3									TÄTNING.SMÖRJNING		
	04	9300093-113											
	05						1260TIM		ME		UFA 37-203-4001		
	06								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	07										SLITNING.BYTE AV SKRAP-		
	08										RING OCH O-RINGAR		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-203-4001		
	11								CVM		REPARATION		
	12												
	13						144MRN		ME		UFA 37-203-4001		
	14								FVST		FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- FÖ		
	15										RING OCH O-RING		
	16												
203015	01	..PÄFYLLNINGSVENTIL		1	1	1	VB		ME	CVM	UFA 37-201-4004		
	02	F6400-003835		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1											
	04	8011001-101											
203020	01	..PÄFYLLNINGSVENTIL		1	1	1	VB		ME	CVM	UFA 37-201-4003		
	02	M2303-170110		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04	9300074-101											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
203025	01	.HJUL	UE	2	2	2			BE	CVM	SKI			
	02	F6400-030087		2	-	-			KOMP	37	BYTE			
	03	SAAB -1700686-31-1												
	04	1700686-311												
	05						1)		BE		UFS 37-203-2502		1)UTFÖRS VID	
	06								KOMP		UFA 37-203-4006		DÄCKSBYTE	
	07										BYTE AV DÄCK.KONTROLL AV			
	08										NAV			
	09													
	10						84MRN		ME					
	11								FVST		FÖRVARING:DÄCK KASSERAS	KA		
	12													
203030	01	..NAV		1	1	1	1)		ME	CVM	UFA 37-203-4002		1)UTFÖRS VID	
	02	F6400-014803		1	-	-			FVST	37	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		10 KRYSS DÄR	
	03	SAAB -9300458-10-2									SLITNING.SPRICKUNDERSÖK-		EFTER VARJE	
	04	9300458-1C2									NING		KRYSS	
	05													
	06						VB		ME		UFA 37-203-4002			
	07								FVST		REPARATION			
	08													
203035	01	..DÄCK 18X5.5-12		1	1	1	VB		ME	CVM				
	02	M1632-804210		1	-	-			HVST		REPARATION(REGUMMERING)			
	03	GOODY-18X5.5-12PR												
	04	9300462-001												
	05													
	06						84MRN		ME					
	07								FVST		FÖRVARING:KASSERAS	KA		
203040	01	NOSSTALL		1	1	1			BE	CVM	UFS 37-203-2501		ALT F6400-	
	02	F6400-049359		1	-	-			KOMP	37	BYTE		049360	
	03	SAAB -1700686-10-2												
	04	1700686-1C2												
	05						1260TIM		ME		UFA 37-203-4005			
	06								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS			
	07										SLITNING			
	08													
	09						144MRN		CVM					
	10										FÖRVARING:SE NOSSTALLS-	FÖ		
	11										BEN			
	12													

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Atgärd av i fred	Atgärd			
				4	5	6							
				7	8	9							
203045	01	.NOSSTÄLLSÖEN	UE	1	1	1	6H		BE	CVM	UFS 37-203-2007		ALT F6400-
	02	F6400-042147		1	-	-			KOMP	37	BYTE AV HJULLAGER OCH		046408
	03	SAA8 -9300093-11-2									TÄTNING-SMÖRJNING		
	04	9300093-112											
	05						1260TIM		ME		UFA 37-203-4001		
	06								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	07										SLITNING-BYTE AV SKRAP-		
	08										RING OCH O-RINGAR		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-203-4001		
	11								CVM		REPARATION		
	12												
	13							144MAN	ME		UFA 37-203-4001		
	14								FVST		FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- FÖ		
	15										RING OCH O-RING		
	16												
203050	01	..PRFYLLNINGSVENTIL		1	1	1	VB		ME	CVM	UFA 37-201-4004		
	02	F6400-003835		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAA8 -8011001-10-1											
	04	8011001-101											
203055	01	..PRFYLLNINGSVENTIL		1	1	1	VB		ME	CVM	UFA 37-201-4003		
	02	M2303-170110		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAA8 -9300074-10-1											
	04	9300074-101											
203060	01	.HJUL	UE	2	2	2			BE	CVM	SKI		
	02	F6400-030087		2	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAA8 -1700686-31-1											
	04	1700686-311											
	05						1)		BE		UFS 37-203-2502		1)UTFÖRS VID
	06								KOMP		UFA 37-203-4006		DÄCKSBYTE
	07										BYTE AV DÄCK.KONTROLL AV		
	08										NAV		
	09												
	10						84MAN		ME				
	11								FVST		FÖRVARING:DÄCK KASSERAS KA		
	12												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Ätg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
203065	01	..NAV		1	1	1	1)		ME	CVM	UFA 37-203-4002		1)UTFÖRS VID
	02	F6400-014803		1	-	-			FVST	37	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		10 KRYSS DÄR-
	03	SAAB -9300458-10-2									SLITNING.SPRICKUNDERSÖK-		EFTER VARJE
	04	9300458-102									NING		KRYSS
	05												
	06						VB		ME		UFA 37-203-4002		
	07								FVST		REPARATION		
	08												

203070	01	..DÄCK 18X5.5-12		1	1	1	VB		ME	CVM			
	02	M1632-804210		1	-	-			CVM		REPARATION(REGUMMERING)		
	03	GOODY-18X5.5-12PR											
	04	9300462-001						84MRN	ME				
	05								FVST		FÖRVARING:KASSERAS	KA	
	06												
	07												

203075	01	BULT		6	6	6				CVM			INGÅR I POS
	02	F3527-000187		6	-	-				37			050301 OCH
	03	GOODY-95-9035											060301
	04	6114550-063											
	05						1)		BE		UFS 37-203-2502		1)UTFÖRS VID
	06								KOMP		UFA 37-203-4006		DÄCKSBYTE
	07										KONTROLL		
	08												
	09						2)		ME				2)UTFÖRS VID
	10								FVST		KASSERAS	KA	30 KRYSS PÅ
	11												NAVET

	0A	STYRSYSTEM,NOSHJUL											
204005	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-204-2501		
	02	F6400-043718		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -1763160-10-1											
	04	1763160-101											
	05						840TIM		ME		UFA 37-204-4008		
	06								FVST		TILLSYN:OMSMÖRJNING AV TS		
	07										ÄNDSTYCKSLAGER		
	08												
	09						60MRN		ME		UFA 37-204-4008		
	10								FVST		FÖRVARING:OMSMÖRJNING AV FÖ		
	11										ÄNDSTYCKSLAGER		
	12												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3								
				4	5	6	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred		Åtgärd			
204010	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-204-2501			ALT F6400-
	02	F6400-047709		1	-	-			KOMP	37	BYTE			045652
	03	SAAB -1761417-10-2												
	04	1761417-102												
	05						840TIM		ME		UFA 37-204-4009			
	06								CVM		TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS		
	07										ÄNDSTYCKSLAGER.KONTROLL			
	08										OCH SMÖRJNING AV BRICK-			
	09										FJÄDRAR			
	10													
	11						60MAN		ME		UFA 37-204-4009			
	12								FVST		FÖRVARING:SMÖRJNING AV	F8		
	13										ÄNDSTYCKSLAGER			
	14													
204015	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-204-2501			ALT F6400-
	02	F6400-045652		1	-	-			KOMP	37	BYTE			047709
	03	SAAB -1761417-10-1												
	04	1761417-101												
	05						840TIP		ME		UFA 37-204-4009			
	06								CVM		TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS		
	07										ÄNDSTYCKSLAGER.KONTROLL			
	08										OCH SMÖRJNING AV BRICK-			
	09										FJÄDRAR			
	10													
	11						60MAN		ME		UFA 37-204-4009			
	12								FVST		FÖRVARING:SMÖRJNING AV	F8		
	13										ÄNDSTYCKSLAGER			
	14													
204020	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-204-2501			ALT F6400-
	02	F6400-049124		1	-	-			KOMP	37	BYTE			045662
	03	SAAB -1763175-10-2												
	04	1763175-102												
	05						840TIP		ME		UFA 37-204-4010			
	06								CVM		TILLSYN:KONTROLL OCH	TS		
	07										SMÖRJNING AV BRICKFJÄD-			
	08										RAR			
	09													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Ätg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Ätgärd av I fred	Huvud-vst	Ätgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
204025	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-204-2501		ALT F6400-049124
	02	F6400-045662		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -1763175-10-1											
	04	1763175-101											
	05						840TIM		ME		UFA 37-204-4010		
	06								CVM		TILLSYN:KONTROLL OCH	TS	
	07										SMÖRJNING AV BRICKFJÄD-		
	08										RAR		
	09												

204030	01	MANÖVERVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-204-2502		
	02	F6400-026000		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -8007000-10-2											
	04	8007000-102											
	05						FGH		BE		UFS 37-204-2002		
	06								KOMP		FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-204-4001		
	09								FVST		REPARATION		
	10												

204035	01	MANÖVERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-204-2503		
	02	M2030-408010		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -9300091-10-1											
	04	9300091-101											
	05						FGH		BE		UFS 37-204-2002		
	06								KOMP		FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	08						1260TIM		ME		UFA 37-204-4002		
	09								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING.BYTE AV O-		
	11										RINGAR OCH SKRAPRINGAR		
	12												
	13						144MAN		ME		UFA 37-204-4002		
	14								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	15										RINGAR OCH SKRAPRINGAR		
	16												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig		
				4	5	6								
				7	8	9								
204040	01	VÄXEL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-204-2504		ALT F6400-	
	02	F6400-045884		1	-	-			KOMP	37	BYTE		043691 GÄLLER	
	03	SAAB -1747458-10-5											AJ,SK,SH,SF	
	04	1747458-1C5												
	05						FGH		BE		UFS 37-204-2002			
	06								KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	07													
	08						840TIM		ME		UFA 37-204-4003			
	09								FVST		TILLSYN:OMSMÖRJNING AV TS			
	10										LAGER			
	11													
	12							60MAN	ME		UFA 37-204-4003			
	13								FVST		FÖRVARING:OMSMÖRJNING AV FÖ			
	14										LAGER			
	15													
204045	01	MANÖVERCYLINDER	UE	1	1	1	FGH		BE	CVM	UFS 37-204-2002			
	02	F6400-024633		1	-	-			KOMP	37	FUNKTIONSPROVNING			
	03	SAAB -9301270-10-2												
	04	9301270-102												
	05						840TIM		ME		UFA 37-204-4004			
	06								FVST		TILLSYN:OMSMÖRJNING AV TS			
	07										LAGER			
	08													
	09							60MAN	ME		UFA 37-204-4004			
	10								FVST		FÖRVARING:OMSMÖRJNING AV FÖ			
	11										LAGER.BYTE AV O-RINGAR			
	12													
204050	01	VÄXEL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-204-2504		ALT F6400-	
	02	F6400-043691		1	-	-			KOMP	37	BYTE		045884	
	03	SAAB -1747458-10-4												
	04	1747458-104												
	05						FGH		BE		UFS 37-204-2002			
	06								KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	07													
	08						840TIM		ME		UFA 37-204-4003			
	09								FVST		TILLSYN:OMSMÖRJNING AV TS			
	10										LAGER			
	11													
	12							60MAN	ME		UFA 37-204-4003			
	13								FVST		FÖRVARING:OMSMÖRJNING AV FÖ			
	14										LAGER			
	15													

Adress	Rad	Materiel/identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av 1 fred	Åtgärd	
				4	5	6							
				7	8	9							
204055	01	MANÖVERCYLINDER	UE	1	1	1	FGH		BE	CVM	UFS 37-204-2002		
	02	F6400-024633		1	-	-			KOMP	37	FUNKTIONSPROVNING		
	03	SAAB -9301270-10-2											
	04	9301270-102											
	05						840TIM		ME		UFA 37-204-4004		
	06								FVST		TILLSYN:OMSMÖRJNING AV	TS	
	07										LAGER		
	08												
	09						60MAN		ME		UFA 37-204-4004		
	10								FVST		FÖRVARING:OMSMÖRJNING AV FÖ		
	11										LAGER.BYTE AV O-RINGAR		
	12												
204060	01	MAGNETVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-204-2505		
	02	F6400-008612		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -8002006-10-1											
	04	8002006-101											
	05	(E05-C14)											
	06						FGH		BE		UFS 37-204-2002		
	07								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-204-4006		
	10								FVST		REPARATION		
	11												
0A IN-OCH UTFÄLLNINGSSYSTEM													
205005	01	MANÖVERVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-205-2516		
	02	F6400-003765		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -8007001-10-3											
	04	8007001-103											
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	06								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-205-4001		
	09								FVST		REPARATION		
	10												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Ätg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Ätgärd av i fred	krig	
				4	5	6							
				7	8	9							
205010	01	MANÖVERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-205-2517		
	02	F6400-003916		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -9300718-10-1											
	04	9300718-101											
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	06								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						1260TIM		ME		UFA 37-205-4002		
	09								FVST		TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	10												
	11						144MAN		ME		UFA 37-205-4002		
	12								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-	F8	
	13										RINGAR		
	14												
205015	01	MANÖVERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-205-2517		
	02	F6400-003917		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -9300718-10-2											
	04	9300718-102											
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	06								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						1260TIM		ME		UFA 37-205-4002		
	09								FVST		TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	10												
	11						144MAN		ME		UFA 37-205-4002		
	12								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-	F8	
	13										RINGAR		
	14												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred krig			
				4	5	6								
				7	8	9								
205020	01	UPPLRSCYLINDER	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-205-2501			
	02	F6400-003883		2	-	-			KOMP	37	BYTE			
	03	SAAB -9300801-10-1												
	04	9300801-101												
	05						EF6H		BE		UFS 37-205-2003			
	06								KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	07													
	08						840TIM		ME		UFA 37-205-4003			
	09								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS			
	10										SLITNING.BYTE AV O-			
	11										RINGAR.SMÖRJNING AV XND-			
	12										STYCKSLAGER OCH FJÄDRAR			
	13													
	14						60MRN		ME		UFA 37-205-4003			
	15								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-		F8	
	16										RINGAR.SMÖRJNING			
	17													
205025	01	STRYPVENTIL		2	2	2			BE	CVM	UFS 37-205-2502			
	02	F6400-002888		2	-	-			KOMP	37	BYTE			
	03	SAAB -8014001-10-1												
	04	8014001-101												
	05						VB		ME		UFA 37-205-4004			
	06								FVST		REPARATION			
	07													
205030	01	STRYPVENTIL		2	2	2			BE	CVM	UFS 37-205-2502			
	02	F6400-003299		2	-	-			KOMP	37	BYTE			
	03	SAAB -8014001-10-2												
	04	8014001-102												
	05						VB		ME		UFA 37-205-400			
	06								FVST		REPARATION			
	07													
205035	01	STRYPVENTIL		2	2	2			BE	CVM	UFS 37-205-2502			
	02	F6400-003299		2	-	-			KOMP	37	BYTE			
	03	SAAB -8014001-10-2												
	04	8014001-102												
	05						VB		ME		UFA 37-205-4004			
	06								FVST		REPARATION			
	07													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Atgärd av I fred	Atgärd av I krig	Atgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
				4	5	6							
				7	8	9							
205040	01	MANÖVERCYLINDER	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-205-2503		
	02	M2030-405010		2	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -9300089-10-2											
	04	9300089-102											
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	06								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						1260TIM		ME		UFA 37-205-4005		
	09								FVST		TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	10										OCH SKRAPRING-SMÖRJNING		
	11												
	12							60MRN	ME		UFA 37-205-4005		
	13								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-	F8	
	14										RINGAR OCH SKRAPRING.		
	15										SMÖRJNING		
	16												

205045	01	SKYTTELVENTIL		2	2	2			BE	CVM	UFS 37-205-2504		
	02	F6400-003297		2	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -8001001-10-1											
	04	8001001-101											
	05						VB		ME		UFA 37-202-4012		
	06								FVST		REPARATION		
	07												

205050	01	SKYTTELVENTIL		2	2	2			BE	CVM	UFS 37-205-2504		
	02	F6400-003297		2	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -8001001-10-1											
	04	8001001-101											
	05						VB		ME		UFA 37-202-4012		
	06								FVST		REPARATION		
	07												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Uo	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Atgärd av l fred	krig	Atgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
205055	01	HANÖVERVENTIL	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-205-2505		
	02	N2301-500310		2	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -8007003-10-1											
	04	8007003-101											
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	06								KOMP		FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-205-4007		
	09								FVST		REPARATION		
	10												

205060	01	HANÖVERCYLINDER	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-205-2506		ALT F6400-
	02	F6400-003926		2	-	-			KOMP	37	BYTE		064217
	03	SAAB -9300947-10-1											
	04	9300947-101											
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	06								KOMP		FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	08						1260TIM		ME		UFA 37-205-4008		
	09								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING.BYTE AV O-		
	11										RINGAR OCH SKRAPRING		
	12												
	13						144MAN		ME		UFA 37-205-4008		
	14								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	15										RINGAR OCH SKRAPRING		
	16												

205065	01	HANÖVERCYLINDER	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-205-2506		ALT F6400-
	02	F6400-064217		2	-	-			KOMP	37	BYTE		003926
	03	SAAB -9300947-10-2											
	04	9300947-102											
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	06								KOMP		FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	08						1260TIM		ME		UFA 37-205-4008		
	09								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING.BYTE AV O-		
	11										RINGAR OCH SKRAPRING		
	12												
	13						144MAN		ME		UFA 37-205-4008		
	14								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	15										RINGAR OCH SKRAPRING		
	16												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
205070	01	SEKVENSVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-205-2507		
	02	F6400-004038		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -8017000-10-1											
	04	8017000-101											
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	06								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-205-4009		
	09								FVST		REPARATION		
	10												

205075	01	SEKVENSVENTIL	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-205-2507		HUVUDSTÄLL
	02	F6400-004038		2	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -8017000-10-1											
	04	8017000-101											
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	06								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-205-4009		
	09								FVST		REPARATION		
	10												

205080	01	SEKVENSVENTIL	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-205-2507		
	02	F6400-004038		2	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -8017000-10-1											
	04	8017000-101											
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	06								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-205-4009		
	09								FVST		REPARATION		
	10												

Adress	Rad	Materielidentifiiering	Uo	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av 1 fred	krig	Åtgärd			
				4	5	6								
				7	8	9								
205085	01	MANÖVERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-205-2508			
	02	F6400-003885		1	-	-			KOMP	37	BYTE			
	03	SAAB -9300938-10-1												
	04	9300938-101												
	05						EF6H		BE		UFS 37-205-2003			
	06								KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	07													
	08						1260TIM		ME		UFA 37-205-4010			
	09								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS			
	10										SLITNING.BYTE AV SKRAP-			
	11										OCH O-RINGAR.SMÖRJNING			
	12													
	13							60MRN	ME		UFA 37-205-4010			
	14								FVST		FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- FÖ			
	15										OCH O-RINGAR.SMÖRJNING			
	16													
205090	01	UPPLASCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-205-2509			
	02	F6400-042148		1	-	-			KOMP	37	BYTE			
	03	SAAB -9300719-10-2												
	04	9300719-102												
	05						EF6H		BE		UFS 37-205-2003			
	06								KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	07													
	08						840TIM		ME		UFA 37-205-4011			
	09								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS			
	10										SLITNING.BYTE AV O-			
	11										RINGAR OCH FILTER.			
	12													
	13							144MRN	ME		UFA 37-205-4011			
	14								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-		FÖ	
	15										RINGAR			
	16													

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
205095	01	MANÖVERCYLINDER	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-205-2510			
	02	M2030-403010		2	-	-			KOMP	39	BYTE			
	03	SAAB -9300017-10-1												
	04	9300017-101												
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2003			
	06								KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	07													
	08						1260TIM		ME		UFA 37-205-4012			
	09								FVST		TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS			
	10										OCH SKRAPRING.SMÖRJNING			
	11										AV KULLAGER			
	12													
	13						60MRN		ME		UFA 37-205-4012			
	14								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ		
	15										RINGAR OCH SKRAPRING.			
	16										SMÖRJNING AV KULLAGER			
	17													
205100	01	SÄKERHETSVENTIL		1	1	1			BE	CVM	UFS 37-205-2511			
	02	M2303-530310		1	-	-			KOMP	37	BYTE			
	03	SAAB -8005001-10-1												
	04	8005001-101												
	05						VB		ME		UFA 37-205-4013			
	06								FVST		REPARATION			
	07													
205105	01	BACKVENTIL		1	1	1			BE	CVM	UFS 37-205-2512			
	02	M2303-500410		1	-	-			KOMP	37	BYTE			
	03	SAAB -8000002-10-1												
	04	8000002-101												
	05						VB		ME		UFA 37-205-4014			
	06								FVST		REPARATION			
	07													

Adress	Rad	Materialidentifiiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
205110	01	VRIDMAGNET		1	1	1			BE	CVA	UFS 37-205-2513		
	02	F6400-015407		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -1733835-10-1											
	04	1733835-101											
	05	(E05-006)											
	06						FGH		BE		UFS 37-205-2011		
	07								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-205-4015		
	10								FVST		REPARATION		
	11												

205115	01	MANÖVERDON	UE	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-205-2514		
	02	F6400-043610		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -8213004-10-1											
	04	8213004-101											
	05	(P. 403)											
	06						FGH		BE		UFS 37-205-2011		
	07								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-205-4016		
	10								FVST		REPARATION		
	11												

205120	01	MAGNETVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-205-2515		
	02	F6400-003888		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -8002005-10-1											
	04	8002005-101											
	05	(E05-004)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-205-2004		
	07								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-205-4018		
	10								FVST		REPARATION		
	11												
	12							144MRN	ME		UFA 37-205-4018		
	13								FVST		FÖRVARING: BYTE AV O-	F8	
	14										RINGAR		
	15												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
205125	01	BEREDSKÅPSCYLINDER	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-205-2518		ALT F6400-003927 GÅLLER AJ, SK, SH, SF
	02	F6400-029552		2	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -9301019-10-2											
	04	9301019-102											
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2004		
	06								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						1260TIM		ME		UFA 37-205-4019		
	09								FVST		TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	10												
	11							144MRN	ME		UFA 37-205-4019		
	12								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-	F8	
	13										RINGAR		
	14												

205135	01	BEREDSKÅPSCYLINDER	UE	2	2	-			BE	CVM	UFS 37-205-2518		ALT F6400-029552
	02	F6400-003927		-	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -9301019-10-1											
	04	9301019-101											
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2004		
	06								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						1500TIM		ME				
	09								CVM		KASSERAS	KA	
	10												
	11												
	12							144MRN	ME		UFA 37-205-4019		
	13								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-	F8	
	14										RINGAR		
	15												

Adress	Rad	Materiel/identifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
205135	01	TRYCKBRYTARE	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-205-2519		FROM 052- OCH
	02	F6400-043608		1	-	-			KOMP	37	BYTE		810-STD
	03	SAAB -8024001-10-1											
	04	8024001-101											
	05	(E05-007)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-205-2012		
	07								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						840TIP		ME		UFA 37-205-4021		
	10								FVST		TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN. TS		
	11										KONTROLL AV MIKROBRYTARE		
	12												
	13							144MRN	ME		UFA 37-205-4021		
	14								FVST		FÖRVARING:BYTE AV MEMB- FÖ		
	15										RAN		
	16												
	0A	INDIKERINGSKRETSAR											
206005	01	STRÖMSTÄLLARE		1	1	1			BE	CVA	UFS 37-617-2502		
	02	F6400-003430		1	-	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -8211000-10-2											
	04	8211000-102					F6H		BE		UFS 37-617-2008		
	05	(H01-011)							KOMP		SMÖRJNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-104-4002		
	08								FVST		REPARATION		