

1981-10-14

Sida 1 (34)

Tjänateställe, handläggare	Fastställt av	Ändrad enligt	Upphäver
F:UPF/Å Hellström SAAB/FSUM	J-O Arman /C-G Bringdal		UFS 37-00-1927J ¹⁾

Se 1

AJ37
SK37
SH37
SF37

UNDERHÅLLSPPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
20	Landställ	3
201	Huvudställ	3
202	Hjulbromssystem	8
203	Nosställ	17
204	Styrsystem, noshjul	21
205	In- och utfällningssystem	25
206	Indikeringskretsar	34

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM.
Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37.
De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Maxtider för underhållsintervall har ändrats.

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	av i krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
	0A	LANDSTÄLL											
	0B	HUVUDSTÄLL											
201005	01	HUVUDSTÄLL	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-201-2501		
	02	F6400-041941		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700681-10-1											
	04	1700681-101											
	05						1610TIM		ME		UFA 37-201-4005		
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR-		
	07										SLITNING.KONTROLL AV		
	08										BOGGIENS YTBEHANDLING		
	09										(INRE UTRYMME) OCH GUM-		
	10										MIGENOMFÖRINGAR.		
	11												
	12							144MAN	ME				
	13								FVST	-	FÖRVARING:SE HUVUD-		
	14										STÄLLSBEN		
	15												

201010	01	HUVUDSTÄLLSBEN	UE	1	1	1	EFGH		BE	CVM	UFS 37-201-2004		
	02	F6400-004061		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL AV TRYCKOLJE-		
	03	SAAB -9300794-10-1									NIVÅ I STÖTDÄMPARE		
	04	9300794-101											
	05	VÅNSTER					VB		ME		UFS 37-201-2012		
	06								KOMP	100	RTGÄRDER VID LÄCKNING		
	07												
	08						1610TIM		ME		TUA 37-201-14001		
	09								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING. BYTE AV SKRAP-		
	11										RING OCH O-RINGAR		
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-201-4001		
	14								FVST	37	REPARATION		
	15												
	16						VB		ME		TUA 37-201-14001		
	17								CVM	-	REPARATION		
	18												
	19							144MAN	ME		UFA 37-201-4001		
	20								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- FÖ		
	21										RING OCH O-RINGAR		

[illegible]

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/TiMfälle		Ätg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
201030	01	.HUVUDSTÄLLSBEN	UE	1	1	1	EFGH		BE	CVM	UFS 37-201-2004		
	02	F6400-004062		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL AV TRYCKOLJE-		
	03	SAAB -9300794-10-2									NIVÅ I STÖTDÄMPARE		
	04	9300794-102											
	05	HÖGER					VB		ME		UFS 37-201-2012		
	06								KOMP	100	ÅTGÄRDER VID LÄCKNING		
	07												
	08						1610TIM		ME		TUA 37-201-14001		
	09								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING. BYTE AV SKRAP-		
	11										RING OCH O-RINGAR		
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-201-4001		
	14								FVST	37	REPARATION		
	15												
	16						VB		ME		TUA 37-201-14001		
	17								CVM	-	REPARATION		
	18												
	19							144MÅN	ME		UFA 37-201-4001		
	20								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- FÖ		
	21										RING OCH O-RINGAR		
201035	01	..PRFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4004		
	02	F6400-003835		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1											
	04	8011001-101											
201040	01	..PRFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4003		
	02	M2303-170110		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04	9300074-101											

[illegible]

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av I fred	Åtgärd	
				4	5	6							
				7	8	9							
201060	01	.DÄCK 26X6.6-14	--	1	1	1	VB		ME	CVM			REPARATION (REGUMMERING)
	02	M1632-804130		1	-	-			CVM	-			
	03	GOODY-266P4EG126X6,6											
	04	6127310-030											
	05						84MAN		ML				
	06								FVST	-		FÖRVARING:KASSERAS	
	07												

201065	01	HJUL	--	4	4	4			BE	CVM	SKI		LEVERERAS ENDAST SOM RESERVDEL FRÅN SAAB- SCANIA
	02	F6400-056750		4	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700682-31-2											
	04	1700682-312											
	05												
	06	ALTFBET: F6400-051966											
	07												
	08												INGRÄ I ADR 201005, 201025 1) UTFÖRS VID DÄCKSBYTE
	09						1)		BE			UFS 37-201-2502	
	10								KOMP	100		BYTE AV DÄCK. KONTROLL AV NAV. SMÖRJNING AV LAGER	
	11												
	12												
	13												
	14												
	15												FÖRVARING: DÄCK KASSERAS
	16						84MAN		ME				
	17								FVST	-			

201070	01	.NAV	--	1	1	1	1)	---	ME	CVM	UFA 37-201-4007		1) UTFÖRS VID VART 5: E KRYSS EFTER 20 KRYSS VARANNAN GÅNG
	02	F6400-046863		1	-	-			FVST	37	KONTROLL MED SPRICKLET- NINGSMÄTARE		
	03	SAAB -9301541-10-1											
	04	9301541-101											
	05						2)		ME		UFA 37-201-4007		
	06								FVST	-	TILLSYN: KONTROLL AV FÖR- SLITNING. SPRICKUNDERSÖK- NING. SMÖRJNING AV LAGER		
	07												
	08												2) UTFÖRS VID 15 KRYSS
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-201-4007		
	11								FVST	37	REPARATION		
	12												
	13						VD		ME		TUA 37-201-14007		
	14								CVM	212	REPARATION		
	15												FÖRVARING: SMÖRJNING
	16						84MAN		ME		UFA 37-201-4007		
	17								FVST	-			

Adress	Rad	Materiellidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
201075	01	..BULT	--	15	15	15	1)	---	BE	CVM	UFS 37-201-2502		1) UTFÖRS VID
	02	F3527-000420		15	-	-			KOMP	100	KONTROLL		DÄCKSBYTE
	03	GOODY-GYS225-20											
	04												
	05						2)		ME				2) UTFÖRS VID
	06								FVST	37	KASSERAS		10 KRYSS PÅ
	07												NAVET

201080	01	.DÄCK 26X6.6-14	--	1	1	1	VB		ME	CVM			
	02	M1632-804130		1	-	-			CVM	-	REPARATION (REGUMMERING)		
	03	GOODY-266P4EG126X6,6											
	04	6127310-030											
	05							84MRN	ME				
	06								FVST	-	FÖRVARING: KASSERAS		
	07												

	0A	HJULBROMSSYSTEM											
202005	01	BROMSVENTIL	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-202-2502		
	02	F6400-020991		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8004000-10-3											
	04	8004000-103											
	05												
	06								BE		UFS 37-202-2003		
	07								KOMP	100	KONTROLL AV MAX REDU-		
	08										CERAT TRYCK OCH PARKE-		
	09										RINGSTRYCK. KONTROLL AV		
	10										INRE TÄTHET		
	11												
	12						1610TIM		ME		UFA 37-202-4001		
	13								FVST	-	TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR TS		
	14										OMSMÖRJNING AV LAGERÄND-		
	15										STYCKEN		
	16												
	17							60MRN	ME		UFA 37-202-4001		
	18								FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV O-	FÖ	
	19										RINGAR. OMSMÖRJNING AV		
	20										LAGERÄNDSTYCKEN		

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd			
				4	5	6							
				7	8	9							
202010	01	BROMS	UE	4	4	4			BE	CVM	UFS 37-202-2501		
	02	F6400-056504		4	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300684-10-2											010208
	04	9300684-102											
	05						A		BE		SKI		UTFÖRS FÖRE
	06	ALTFBET: F6400-010208							KOMP	100	KONTROLL AV BROMSBELÄG- GENS FÖRSLITNING		FÖRSTA FLYG- NING UNDER KALENDERDYG- NET
	07												
	08												
	09												
	10						1)		BE		UFS 37-00-2007		1) UTFÖRS I
	11								KOMP	100	SMÖRJNING AV BROMSHUS- LAGER		SAMBAND MED BROMSBYTE
	12												
	13												
	14						FGH		BE		UFS 37-202-2003		
	15								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	16												
	17						1)		ME		UFS 37-202-2009		
	18								KOMP	100	BYTE AV ROTORPLATTOR OCH KONTROLL		
	19												
	20												
	21						2)		ME		UFA 37-202-4002		2) UTFÖRS VID
	22								FVST	37	REPARATION		VART TREDJE BROMSBYTE.
	23												
	24						VB		ME		TUA 37-202-14002		MÄRKN ENL UFS
	25								CVM	212	REPARATION		37-202-2009
	26												
	27							144MÄN	ME		UFA 37-202-4002		
	28								FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR	Fö	
	29												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Ätg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Ätgärd av I fred	Ätgärd av I krig	
				4	5	6							
				7	8	9							
202015	01	BROMS	UE	4	4	4			BE	CVM	UFS 37-202-2501		
	02	F6400-010208		4	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300684-10-1											
	04	9300684-101											
	05						A		BE		SKI		UTFÖRS FÖRE
	06	ALTFBET: F6400-056504							KOMP	100	KONTROLL AV BROMSBELÄG-		FÖRSTA FLYG-
	07										GENS FÖRSLITNING		NING UNDER
	08												KALENDERDYG-
	09												NET
	10						1)		BE		UFS 37-00-2007		1) UTFÖRS I
	11								KOMP	100	SMÖRJNING AV BROMSHUSLA-		SAMBAND MED
	12										GER		BROMSBYTE
	13												
	14						FGH		BE		UFS 37-202-2003		
	15								KOMP	-	FUNKTIONSPRÖVNING		
	16												
	17						1)		ME		UFS 37-202-2009		
	18								KOMP	100	BYTE AV ROTORPLATTOR OCH		
	19										KONTROLL		
	20												
	21						2)		ME		UFA 37-202-4002		2) UTFÖRS VID
	22								FVST	37	REPARATION		VART TREDJE
	23												BROMSBYTE
	24						VE		ME		TUA 37-202-14002		MÄRKN ENL UFS
	25								CVM	212	REPARATION		37-202-2009
	26												
	27							144MAN	ME		UFA 37-202-4002		
	28								FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV	FE	
	29										O-RINGAR		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i krig	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
202020	01	BROMSREGULATOR	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-202-2503			
	02	F6400-059072		2	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300086-10-7								212				
	04	9300086-107												
	05						VB		ME		UFA 37-202-4003			
	06	ALTFBET: M2340-805510							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	07													
	08						460TIM		ME		DUNLO			
	09								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)			
	10										ÖVERSYN:BYTE EV OMSMÖRJ- 8			
	11										NING AV LAGER.SMÖRJNING			
	12										AV PLANETVÄXEL.BYTE AV			
	13										GUMMIDETALJER			
	14													
	15							144MEN	ME		DUNLO			
	16								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)			
	17										FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ		
	18										RINGAR.SMÖRJNING			
	19													

202025	01	BROMSREGULATOR	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-202-2503			
	02	M2340-805510		2	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300086-10-5								212				
	04	9300086-105												
	05						VB		ME		UFA 37-202-4003			
	06	ALTFBET: F6400-059072							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	07													
	08						460TIM		ME		DUNLO			
	09								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)			
	10										ÖVERSYN:BYTE EV OMSMÖRJ- 8			
	11										NING AV LAGER.SMÖRJNING			
	12										AV PLANETVÄXEL.BYTE AV			
	13										GUMMIDETALJER			
	14													
	15							144MEN	ME		DUNLO			
	16								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)			
	17										FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ		
	18										RINGAR.SMÖRJNING			
	19													

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6			7	8				
202030	01	BROMSREGULATOR	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-202-2503			
	02	F6400-059073		2	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300086-10-8								212				
	04	9300086-108												
	05						VB		ME		UFA 37-202-4003			
	06	ALTFBET: M2340-805610							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	07													
	08						46CTIM		ME		DUNLO			
	09								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)			
	10										ÖVERSYN:BYTE EV OMSMÖRJ- Ö			
	11										NING AV LAGER.SMÖRJNING			
	12										AV PLANETVÄXEL.BYTE AV			
	13										GUMMIDETALJER			
	14													
	15							144MAN	ME		DUNLO			
	16								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)			
	17										FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ		
	18										RINGAR.SMÖRJNING			
	19													

202035	01	BROMSREGULATOR	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-202-2503			
	02	M2340-805610		2	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300086-10-8								212				
	04	9300086-106												
	05						VB		ME		UFA 37-202-4003			
	06	ALTFBET: F6400-059073							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	07													
	08						46CTIM		ME		DUNLO			
	09								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)			
	10										ÖVERSYN:BYTE EV OMSMÖRJ- Ö			
	11										NING AV LAGER.SMÖRJNING			
	12										AV PLANETVÄXEL.BYTE AV			
	13										GUMMIDETALJER			
	14													
	15							144MAN	ME		DUNLO			
	16								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)			
	17										FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ		
	18										RINGAR.SMÖRJNING			
	19													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av I fred	av I krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
202040	01	MODULATOR	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-202-2504		
	02	F6400-014956		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300085-10-5											
	04	9300085-105					VB		ME		UFA 37-202-4004		
	05								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	06												
	07						860TIM		ME		TUA 37-202-14004		
	08								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	09										RENGÖRING AV FILTER OCH		
	10										STRYPBRICKOR		
	11												
	12							144MÅN	ME		TUA 37-202-14004		
	13								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV	FÖ	
	14										O-RINGAR		

202045	01	MODULATOR	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-202-2504		
	02	F6400-014957		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300085-10-6											
	04	9300085-106					VB		ME		UFA 37-202-4004		
	05								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	06												
	07						860TIM		ME		TUA 37-202-14004		
	08								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	09										RENGÖRING AV FILTER OCH		
	10										STRYPBRICKOR		
	11												
	12							144MÅN	ME		TUA 37-202-14004		
	13								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV	FÖ	
	14										O-RINGAR		

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning	
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		Arbetsvolym (Mantimmar)
				4	5	6								
				7	8	9								
202050	01	MODULATOR	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-202-2504			
	02	F6400-014986		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301343-10-1												
	04	9301343-101					VE		ME		UFA 37-202-4005			
	05	(E05-019)							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	06													
	07						EFGH		BE		UFS 37-202-2002			
	08								KOMP	-	KONTROLL AV ELAVSTÄNG-NINGSVENTIL			
	09													
	10													
	11						860TIM		ME		TUA 37-202-14005			
	12								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS			
	13										RENGÖRING AV FILTER OCH			
	14										STRYPBRICKOR			
	15													
	16							144MRN	ME		TUA 37-202-14005			
	17								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV	FÖ		
	18										O-RINGAR			

202055	01	MODULATOR	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-202-2504			
	02	F6400-014987		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301343-10-2												
	04	9301343-102					VB		ME		UFA 37-202-4005			
	05	(E05-020)							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	06													
	07						EFGH		BE		UFS 37-202-2002			
	08								KOMP	-	KONTROLL AV ELAVSTÄNG-NINGSVENTIL			
	09													
	10													
	11						860TIM		ME		TUA 37-202-14005			
	12								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS			
	13										RENGÖRING AV FILTER OCH			
	14										STRYPBRICKOR			
	15													
	16							144MRN	ME		TUA 37-202-14005			
	17								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV	FÖ		
	18										O-RINGAR			

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig		
				4	5	6								
				7	8	9								
202060	01	SNABBKOPPLING	--	4	4	4			BE	CVM	UFS 37-202-2505			
	02	M1706-881010		4	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300095-10-1												
	04	9300095-101												
	05						VB		ME		UFA 37-202-4006			
	06								FVST	37	REPARATION			
	07													
	08						144MRN		ME		UFA 37-202-4006			
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR	Fö		
	10													
	11													

202065	01	TRYCKACKUMULATOR	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-202-2506		TOTALTID	
	02	M2344-800210		1	-	-			KOMP	100	BYTE		75MRN	
	03	SAAB -9300134-10-2												
	04	9300134-102												
	05						B		BE		SKI			
	06								KOMP	100	KONTROLL AV LADDNINGS-TRYCK			
	07													
	08													
	09						VB		ME		UFA 37-202-4007			
	10								FVST	37	REPARATION			
	11													
	12						75MRN		ME		UFA 37-202-4007			
	13								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKTN Ö			
	14													
	15						75MRN		ME		UFA 37-202-4007			
	16								CVM	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	Fö		
	17										SIKTNING			
	18													

202070	01	HANDBUMP	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-202-2509			
	02	F6400-026406		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8019000-10-2												
	04	8019000-102												
	05						VB		ME		UFA 37-108-4001			
	06	ALTFBET: F6400-004485							FVST	37	REPARATION			
	07													
	08						144MRN		ME		UFA 37-108-4001			
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR	Fö		
	10													
	11													

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning	
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig			Åtgärd
				4	5	6									
				7	8	9									
202075	01	HANDBUMP	--	1	1	-			BE	CVM	UFS 37-202-2509				
	02	F6400-004485		-	-	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -8019000-10-1													
	04	8019000-101													
	05							VB	ME		UFA 37-108-4001				
	06	ALTFBET: F6400-026406							FVST	37	REPARATION				
	07														
	08							144MRN	ME		UFA 37-108-4001				
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ			
	10										RINGAR				
	11														

202080	01	DACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-202-2507				
	02	M2303-500210		1	-	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -8000005-10-1													
	04	8000005-101													
	05							FGH	BE		UFS 37-202-2003				
	06								KOMP	-	KONTROLL AV TÄTHET I				
	07										SAMBAND MED FUNKTIONS-				
	08										PROVNING AV HJULBROMS-				
	09										SYSTEMET				
	10														
	11							VB	ME		UFA 37-202-4008				
	12								FVST	37	REPARATION				
	13														

202085	01	PRFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-411-2518				
	02	M2303-170110		1	-	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -9300074-10-1													
	04	9300074-101													
	05														
	06							VB	ME		UFA 37-201-4003				
	07								FVST	37	REPARATION				

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Atgärd av i fred krig		
				4	5	6							
				7	8	9							
202090	01	SKYTTELVENTIL	--	-	1	-		---	BE	CVM	UFS 37-202-2508		
	02	F6400-003297		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8001001-10-1											
	04	8001001-101											
	05						FGH		BE		UFS 37-202-2003		
	06								KOMP	-	KONTROLL AV TÄTHET I		
	07										SAMBAND MED FUNKTIONS-		
	08										PROVNING AV HJULBROMS-		
	09										SYSTEMET		
	10												
	11						VB		ME		UFA 37-202-4012		
	12								FVST	37	REPARATION		
	13												
	DA	NOSSTÄLL											
203005	01	NOSSTÄLL	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-203-2501		
	02	F6400-049360		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700686-10-4											
	04	1700686-104											
	05						1610TIM		ME		UFA 37-203-4005		
	06	ALTFBET: F6400-049359							FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR-		
	07										SLITNING		
	08												
	09						VB		ME		TUA 37-203-14005		
	10								CVM	-	REPARATION		
	11												
	12							144MRN	ME	-	---		
	13								CVM		FÖRVARING:SE NOSSTÄLLS-		
	14										BEN		

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig	Åtgärd			
				4	5	6						7		
203010	01	.NOSSTÄLLSDEN	UE	1	1	1	GH		BE	CVM	UFS 37-203-2007			
	02	F6400-046408		1	-	-			KOMP	100	BYTE AV HJULLAGER OCH			
	03	SAAB -9300093-11-3									TÄTNING.SMÖRJNING			
	04	9300093-113												
	05						VB		ME		UFS 37-203-2012			
	06	ALTFBET: F6400-042147							KOMP	100	ÅTGÄRDER VID LÄCKNING			
	07													
	08						161DTIM		ME		TUA 37-203-14001			
	09								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS			
	10										SLITNING. BYTE AV SKRAP-			
	11										RING OCH O-RINGAR			
	12													
	13						VB		ME		UFA 37-203-4001			
	14								FWST	37	REPARATION			
	15													
	16						VB		ME		TUA 37-203-14001			
	17								CVM	-	REPARATION			
	18													
	19							144MRN	ME		UFA 37-203-4001			
	20								FWST	-	FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- FÖ			
	21										RING OCH O-RINGAR			
203015	01	..PRFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4004			
	02	F6400-003835		1	-	-			FWST	37	REPARATION			
	03	SAAB -8011001-10-1												
	04	8011001-101												
203020	01	..PRFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4003			
	02	M2303-170110		1	-	-			FWST	37	REPARATION			
	03	SAAB -9300074-10-1												
	04	9300074-101												
203025	01	.HJUL	--	2	2	2			BE	CVM	SKI			
	02	F6400-030087		2	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1700686-31-1												
	04	1700686-311												
	05						1)		BE		UFS 37-203-2502			1)UTFÖRS VID
	06								KOMP	100	BYTE AV DÄCK.KONTROLL AV			DÄCKSBYTE
	07										NAV			
	08													
	09							84MRN	ME					
	10								FWST	-	FÖRVARING:DÄCK KASSERAS			

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3								
				4	5	6	Drift	För-varing	Åtgärd av I fred		Åtgärd			
203030	01	..NAV	--	1	1	1	1)	---	ME	CVM	UFA 37-203-4002			1)UTFÖRS VID
	02	F6400-014803		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR-			10 KRYSS DÄR
	03	SAAB -9300458-10-2									SLITNING.SPRICKUNDERSÖK-			EFTER VARJE
	04	9300458-102									NING			KRYSS
	05													
	06						VB		ME		UFA 37-203-4002			
	07								FVST	37	REPARATION			
	08													
203035	01	..DÄCK 18X5.5-12	--	1	1	1	VB		ME	CVM				
	02	M1632-804210		1	-	-			CVM	-	REPARATION(REGUMMERING)			
	03	GOODY-18X5.5-12PR												
	04	9300462-001												
	05							84MÄN	ME					
	06								FVST	-	FÖRVARING:KASSERAS			
	07													
203040	01	NOSSTÄLL	--	1	1	1			DE	CVM	UFS 37-203-2501			
	02	F6400-049359		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1700686-10-2												
	04	1700686-102												
	05						1610TIM		ME		UFA 37-203-4005			
	06	ALTFBET: F6400-049360							FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR-			
	07										SLITNING			
	08													
	09						VB		ME		TUA 37-203-14005			
	10								CVM	-	REPARATION			
	11													
	12							144MÄN	ME	-	---			
	13								CVM		FÖRVARING:SE NOSSTÄLLS-			
	14										BEN			

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	krig		
				4	5	6			7	8				
203045	01	.NOSSTALLSBEN	UE	1	1	1	GH		BE	CVM	UFS 37-203-2007			
	02	F6400-042147		1	-	-			KOMP	100	BYTE AV HJULLAGER OCH			
	03	SAAB -9300093-11-2									TÄTNING.SMÖRJNING			
	04	9300093-112												
	05						VB		ME		UFS 37-203-2012			
	06	ALTFEET: F6400-046408							KOMP	100	RTGÄRDER VID LÄCKNING			
	07													
	08						1610TIM		ME		TUA 37-203-14001			
	09								CVM	-	FILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS			
	10										SLITNING. BYTE AV SKRAP-			
	11										RING OCH O-RINGAR			
	12													
	13						VB		ME		UFA 37-203-4001			
	14								FVST	37	REPARATION			
	15													
	16						VB		ME		TUA 37-203-14001			
	17								CVM	-	REPARATION			
	18													
	19							144MRN	ME		UFA 37-203-4001			
	20								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- FÖ			
	21										RING OCH O-RINGAR			
203050	01	..PRFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4004			
	02	F6400-003835		1	-	-			FVST	37	REPARATION			
	03	SAAB -8011001-10-1												
	04	8011001-101												
203055	01	..PRFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4003			
	02	M2303-170110		1	-	-			FVST	37	REPARATION			
	03	SAAB -9300074-10-1												
	04	9300074-101												
203060	01	.HJUL	--	2	2	2			BE	CVM	SKI			
	02	F6400-030087		2	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1700686-31-1												
	04	1700686-311												
	05						1)		BE		UFS 37-203-2502			1)UTFÖRS VID
	06								KOMP	100	BYTE AV DÄCK.KONTROLL AV			DÄCKSBYTE
	07										NAV			
	08													
	09							84MRN	ME					
	10								FVST	-	FÖRVARING:DÄCK KASSERAS			

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
203065	01	..NAV	--	1	1	1	1)	---	ME	CVM	UFA 37-203-4002		1)UTFÖRS VID
	02	F6400-014803		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR-		10 KRYSS DÄR-
	03	SAAB -9300458-10-2									SLITNING.SPRICKUNDERSÖK-		EFTER VARJE
	04	9300458-102									NING		KRYSS
	05												
	06						VB		ME		UFA 37-203-4002		
	07								FVST	37	REPARATION		
	08												
203070	01	..DÄCK 18X5.5-12	--	1	1	1	VB		ME	CVM			
	02	M1632-E04210		1	-	-			CVM	-	REPARATION(REGUMMERING)		
	03	GOODY-18X5.5-12PR											
	04	9300462-001											
	05							84MAN	ME				
	06								FVST	-	FÖRVARING:KASSERAS		
	07												
203075	01	SULT	--	6	6	6		---		CVM			INGÅR I ADR
	02	F3527-000187		6	-	-							203030,203065
	03	GOODY-95-9035											
	04	6114550-063											
	05						1)		BE		UFS 37-203-2502		1)UTFÖRS VID
	06								KOMP	100	KONTROLL		DÄCKSBYTE
	07												
	08												
	09						2)		ME				2)UTFÖRS VID
	10								FVST	-	KASSERAS		10 KRYSS PR
	11												NAVET
	0A	STYRSYSTEM,NOSHJUL											
204005	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-204-2501		
	02	F6400-043718		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1763160-10-1											
	04	1763160-101											
	05						1610TIM		ME		UFA 37-204-4008		
	06								FVST	-	TILLSYN:OMSMÖRJNING AV TS		
	07										ÄNDSTYCKSLAGER		
	08												
	09						60MAN		ME		UFA 37-204-4008		
	10								FVST	-	FÖRVARING:OMSMÖRJNING AV FÖ		
	11										ÄNDSTYCKSLAGER		
	12												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig		
				4	5	6								
				7	8	9								
204013	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-204-2501			
	02	F6400-047709		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1761417-10-2												
	04	1761417-102												
	05						1610TIM		ME		UFA 37-204-4009			
	06	ALTFBET: F6400-045652							FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS		
	07										ÄNDSTYCKSLAGER.KONTROLL			
	08										OCH SMÖRJNING AV BRICK-			
	09										FJÄDRAR			
	10													
	11						60MRN		ME		UFA 37-204-4009			
	12								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ		
	13										ÄNDSTYCKSLAGER			
	14													

204015	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-204-2501			
	02	F6400-045652		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1761417-10-1												
	04	1761417-101												
	05						1610TIM		ME		UFA 37-204-4009			
	06	ALTFBET: F6400-047709							FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV	TS		
	07										ÄNDSTYCKSLAGER.KONTROLL			
	08										OCH SMÖRJNING AV BRICK-			
	09										FJÄDRAR			
	10													
	11						60MRN		ME		UFA 37-204-4009			
	12								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ		
	13										ÄNDSTYCKSLAGER			
	14													

204020	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-204-2501			
	02	F6400-049124		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1763175-10-2												
	04	1763175-102												
	05						1610TIM		ME		UFA 37-204-4010			
	06	ALTFBET: F6400-045662							FVST	-	TILLSYN:KONTROLL OCH	TS		
	07										SMÖRJNING AV BRICKFJÄD-			
	08										RAR			
	09													

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av I fred	krlg	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
				4	5	6							
				7	8	9							
204025	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-204-2501		
	02	F6400-045662		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1763175-10-1											
	04	1763175-101											
	05						1610TIM		ME		UFA 37-204-4010		
	06	ALTFBET: F6400-049124							FVST	-	TILLSYN:KONTROLL OCH TS		
	07										SMÖRJNING AV BRICKFJÄD-		
	08										RAR		
	09												

204030	01	MANÖVERVENTIL	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-204-2502		
	02	F6400-026000		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8007000-10-2											
	04	8007000-102											
	05						FGH		BE		UFS 37-204-2002		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-204-4001		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												

204035	01	MANÖVERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-204-2503		
	02	M2030-408010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300091-10-1											
	04	9300091-101											
	05						FGH		BE		UFS 37-204-2002		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						1610TIM		ME		UFA 37-204-4002		
	09								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING.BYTE AV O-		
	11										RINGAR OCH SKRAPRINGAR		
	12												
	13						144MAN		ME		UFA 37-204-4002		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O- FÖ		
	15										RINGAR OCH SKRAPRINGAR		
	16												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
				7	8	9							
204040	01	VÄXEL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-204-2504		
	02	F6400-045884		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1747458-10-5											
	04	1747458-105											
	05						FGH		BE		UFS 37-204-2002		
	06	ALTFBET: F6400-043691							KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	08						1210TIM		ME		UFA 37-204-4003		
	09								FVST	-	TILLSYN:OMSMÖRJNING AV TS		
	10										LAGER		
	11												
	12							60MRN	ME		UFA 37-204-4003		
	13								FVST	-	FÖRVARING:OMSMÖRJNING AV FÖ		
	14										LAGER		
	15												
204045	01	MANÖVERCYLINDER	UE	1	1	1	FGH		BE	CVM	UFS 37-204-2002		
	02	F6400-024633		1	-	-			KOMP	100	FUNKTIONSPRVNING		
	03	SAAB -9301270-10-2											
	04	9301270-102											
	05						1210TIM		ME		UFA 37-204-4004		
	06								FVST	-	TILLSYN:OMSMÖRJNING AV TS		
	07										LAGER		
	08												
	09							60MRN	ME		UFA 37-204-4004		
	10								FVST	-	FÖRVARING:OMSMÖRJNING AV FÖ		
	11										LAGER, BYTE AV O-RINGAR		
	12												
204060	01	MAGNETVENTIL	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-204-2505		
	02	F6400-008612		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8002006-10-1											
	04	8002006-101											
	05	(E05-014)											
	06						FGH		BE		UFS 37-204-2002		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-204-4006		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	Hvud-vst	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
0A IN-OCH UTFÄLLNINGSSYSTEM													
205005	01	MANÖVERVENTIL	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-205-2516		
	02	F6400-003765		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8007001-10-3											
	04	8007001-103											
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-205-4001		
	09								FVST	-	REPARATION		
	10												

205010	01	MANÖVERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-205-2517		
	02	F6400-003916		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300718-10-1											
	04	9300718-101											
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-205-4002		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												
	11							144MAN	ME		UFA 37-205-4002		
	12								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	F8	
	13										RINGAR		
	14												

205015	01	MANÖVERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-205-2517		
	02	F6400-003917		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300718-10-2											
	04	9300718-102											
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-205-4002		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												
	11							144MAN	ME		UFA 37-205-4002		
	12								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	F8	
	13										RINGAR		
	14												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring			Åtgärd av I fred		
				4	5	6							
				7	8	9							
205020	01	UPPLÅSCYLINDER	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-205-2501		
	02	F6400-003883		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300801-10-1											
	04	9300801-101											
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	08						FGH		ME		UFS 37-205-2014		
	09								FVST	-	SMÖRJNING AV LAGER		
	10												
	11						1610TIM		ME		UFA 37-205-4003		
	12								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	13										SLITNING. BYTE AV O-RING		
	14										AR.SMÖRJNING AV ÄND-		
	15										STYCKSLAGER OCH FJÄDRAR		
	16												
	17							60MRN	ME		UFA 37-205-4003		
	18								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV	Fö	
	19										O-RINGAR.SMÖRJNING		
205025	01	STRYPVENTIL	--	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-205-2502		
	02	F6400-002888		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8014001-10-1											
	04	8014001-101											
	05	HUVUDSTÄLL					VB		ME		UFA 37-205-4004		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
205030	01	STRYPVENTIL	--	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-205-2502		
	02	F6400-003299		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8014001-10-2											
	04	8014001-102											
	05	HUVUDSTÄLL					VB		ME		UFA 37-205-4004		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	Huvud-vst	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
205035	01	STRYPVENTIL	--	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-205-2502		
	02	F6400-003299		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8014001-10-2											
	04	8014001-102											
	05	HUVUDSTÄLLSLUCKA					VB		ME		UFA 37-205-4004		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
205040	01	MANÖVERCYLINDER	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-205-2503		
	02	M2030-405010		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300089-10-2											
	04	9300089-102											
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						FGH		ME		UFS 37-205-2015		
	09								FVST	-	SMÖRJNING AV LAGER		
	10												
	11						1610TIM		ME		UFA 37-205-4005		
	12								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	13										OCH SKRAPRING. SMÖRJNING		
	14												
	15						60MRN		ME		UFA 37-205-4005		
	16								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV	FÖ	
	17										O-RINGAR OCH SKRAPRING.		
	18										SMÖRJNING		
205045	01	SKYTTELVENTIL	--	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-205-2504		
	02	F6400-003297		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8001001-10-1											
	04	8001001-101											
	05	HUVUDSTÄLL					VB		ME		UFA 37-202-4012		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
205050	01	SKYTTELVENTIL	--	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-205-2504		
	02	F6400-003297		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8001001-10-1											
	04	8001001-101											
	05	HUVUDSTÄLLSLUCKA					VB		ME		UFA 37-202-4012		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
205055	01	MANÖVERVENTIL	UE	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-205-2505		
	02	M2301-500310		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8007003-10-1											
	04	8007003-101											
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-205-4007		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												

205060	01	MANÖVERCYLINDER	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-205-2506		
	02	F6400-003926		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300947-10-1											
	04	9300947-101											
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	06	ALTFBET: F6400-064217							KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-205-4008		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												
	11												
	12												
	13							144MRN	ME		UFA 37-205-4008		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR OCH SKRAPRING	F8	
	15												
	16												

205065	01	MANÖVERCYLINDER	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-205-2506		
	02	F6400-064217		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300947-10-2											
	04	9300947-102											
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	06	ALTFBET: F6400-003926							KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-205-4008		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												
	11												
	12												
	13							144MRN	ME		UFA 37-205-4008		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR OCH SKRAPRING	F8	
	15												
	16												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning	
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	krig			Åtgärd
				4	5	6									
				7	8	9									
205070	01	SEKVENSVENTIL	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-205-2507				
	02	F6400-004038		1	-	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -8017000-10-1													
	04	8017000-101													
	05	NCSSTÄLL					EFGH		BE		UFS 37-205-2003				
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING				
	07														
	08						VB		ME		UFA 37-205-4009				
	09								FVST	37	REPARATION				
	10														
205075	01	SEKVENSVENTIL	UE	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-205-2507				
	02	F6400-004038		2	-	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -8017000-10-1													
	04	8017000-101													
	05	HUVUDSTÄLLSLUCKA, INRE					EFGH		BE		UFS 37-205-2003				
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING				
	07														
	08						VB		ME		UFA 37-205-4009				
	09								FVST	37	REPARATION				
	10														
205080	01	SEKVENSVENTIL	UE	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-205-2507				
	02	F6400-004038		2	-	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -8017000-10-1													
	04	8017000-101													
	05	HUVUDSTÄLL, UPPLÅS					EFGH		BE		UFS 37-205-2003				
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING				
	07														
	08						VB		ME		UFA 37-205-4009				
	09								FVST	37	REPARATION				
	10														

Adress	Rad	Materiellidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
				7	8	9							
205085	01	MANÖVERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-205-2508		
	02	F6400-003885		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300938-10-1											
	04	9300938-101											
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						810TIM		ME		UFA 37-205-4010		
	09								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING.BYTE AV SKRAP-		
	11										OCH O-RINGAR.SMÖRJNING		
	12												
	13							60MRN	ME		UFA 37-205-4010		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- FÖ		
	15										OCH O-RINGAR.SMÖRJNING		
	16												
205090	01	UPPLÄSCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-205-2509		
	02	F6400-042148		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300719-10-2											
	04	9300719-102											
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						1610TIM		ME		UFA 37-205-4011		
	09								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING.BYTE AV O-		
	11										RINGAR OCH FILTER.		
	12												
	13							144MRN	ME		UFA 37-205-4011		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O- FÖ		
	15										RINGAR		
	16												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	krig		
				4	5	6								
				7	8	9								
205095	01	MANÖVERCYLINDER	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-205-2510			
	02	M2030-403010		2	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300017-10-1												
	04	9300017-101												
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2003			
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	07													
	08						FGH		ME		UFS 37-205-2016			
	09								FVST	-	SMÖRJNING AV LAGER			
	10													
	11						1610TIM		ME		UFA 37-205-4012			
	12								FVST		TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS			
	13										OCH SKRAPRING.SMÖRJNING			
	14										AV KULLAGER			
	15													
	16						60MÅN		ME		UFA 37-205-4012			
	17								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV	FÖ		
	18										O-RINGAR OCH SKRAPRING.			
205100	01	SÄKERHETSVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-205-2511			
	02	M2303-530310		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8005001-10-1												
	04	8005001-101												
	05						VB		ME		UFA 37-205-4013			
	06								FVST	37	REPARATION			
	07													
205105	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-205-2512			
	02	M2303-500410		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8000002-10-1												
	04	8000002-101												
	05						VB		ME		UFA 37-205-4014			
	06								FVST	37	REPARATION			
	07													

[illegible]

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3							
				4	5	6	Drift	För-varing	Atgärd av I fred		Atgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
205125	01	BEREDSKAPSCYLINDER	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-205-2518		
	02	F6400-029552		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301019-10-2											
	04	9301019-102											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-205-2004		
	06	ALTFBET: F6400-003927							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						1610TIM		ME	-	UFA 37-205-4019		
	09								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	10												
	11						144MAN		ME	-	UFA 37-205-4019		
	12								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	13										RINGAR		
	14												
205130	01	BEREDSKAPSCYLINDER	UE	2	2	-			BE	CVM	UFS 37-205-2518		
	02	F6400-003927		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301019-10-1											
	04	9301019-101											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-205-2004		
	06	ALTFBET: F6400-029552							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						1500TIM		ME	-			
	09								CVM	-	KASSERAS	KA	
	10												
	11												
	12						144MAN		ME	-	UFA 37-205-4019		
	13								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	14										RINGAR		
	15												

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av I fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
205135	01	TRYCKBRYTARE	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-205-2519			
	02	F6400-043608		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8024001-10-1												
	04	8024001-101												
	05	(E05-007)												
	06						EFGH		BE	-	UFS 37-205-2012			
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08													
	09						810TIM		ME		UFA 37-205-4021			
	10								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN. TS			
	11										KONTROLL AV MIKROBRYTARE			
	12													
	13							144MRN	ME		UFA 37-205-4021			
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV MEMB- FÖ			
	15										RAN			
	16													
	0A	INDIKERINGSKRETSAR												
206005	01	STRÖMSTÄLLARE	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-617-2502			
	02	F6400-003430		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8211000-10-2												
	04	8211000-102					FGH		BE		UFS 37-617-2008			
	05	(H01-011)							KOMP	-	SMÖRJNING			
	06													
	07						VB		ME		UFA 37-104-4002			
	08								FVST	37	REPARATION			