

1983-02-02

Sida 1 (34)

Tjänsteställe, handläggare	Fästställe av	Ändrad enligt	Upphåver
FuHT/G Hangvar SAAB/FSUM	A Kågström /E Vintheden		UFS 37-00-1927K ¹⁾ UFS 37-00-1927K:1

se: 1, 2, 3

AJ37
SK37
SH37
SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
20	Landställ	3
201	Huvudställ	3
202	Hjulbromssystem	8
203	Nosställ	17
204	Styrsystem, noshjul	21
205	In- och utfällningssystem	24
206	Indikeringskretsar	34

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

- 1) Adress 203040 har utgått.
Övriga sakändringar markerade med streck i marginalen.

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Interval/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig	Åtgärd		
	0A	LANDSTÄLL											
	0B	HUVUDSTÄLL											
201305	01	HUVUDSTÄLL	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-201-2501		
	02	F6400-041941		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700681-10-1											
	04	1700681-101											
	05						1610TIM		ME		UFA 37-201-4005		
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR-		
	07										SLITNING.KONTROLL AV		
	08										BOGGIENS YTBEHANDLING		
	09										(INRE UTRYMME) OCH GUM-		
	10										MIGENOMFÖRINGAR.		
	11												
	12						144MRN		ME				
	13								FVST	-	FÖRVARING:SE HUVUD-		
	14										STÄLLSBEN		
	15												

201310	01	HUVUDSTÄLLSBEN	UE	1	1	1	EFGH		BE	CVM	UFS 37-201-2004		
	02	F6400-004061		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL AV TRYCKOLJE-		
	03	SAAB -9300794-10-1									NIVÅ I STÖTDÄMPARE		
	04	9300794-101											
	05	VÄNSTER					VB		ME		UFS 37-201-2012		
	06								KOMP	100	ÅTGÄRDER VID LÄCKNING		
	07												
	08						1610TIM		ME		TUA 37-201-14001		
	09								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING. BYTE AV SKRAP-		
	11										RING OCH O-RINGAR		
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-201-4001		
	14								FVST	37	REPARATION		
	15												
	16						VB		ME		TUA 37-201-14001		
	17								CVM	-	REPARATION		
	18												
	19						144MRN		ME		UFA 37-201-4001		
	20								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- FÖ		
	21										RING OCH O-RINGAR		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
				7	8	9							
201015	01	..PÅFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4004		
	02	F6400-003835		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1											
	04	8011001-101											
201020	01	..PÅFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4003		
	02	M2303-170110		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04	9300074-101											
201025	01	HUVUDSTÄLL	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-201-2501		
	02	F6400-041942		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700681-10-2											
	04	1700681-102											
	05						1610TIM		ME		UFA 37-201-4005		
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR-		
	07										SLITNING.KONTROLL AV		
	08										BOGGIENS YTBEHANDLING		
	09										(INRE UTRYMME) OCH GUM-		
	10										MIGENOMFÖRINGAR		
	11												
	12						144MAN		ME				
	13								FVST	-	FÖRVARING:SE HUVUD-		
	14										STÄLLSBEN		
	15												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6			7	8		9	
201030	01	.HUVUDSTÄLLSBEN	UE	1	1	1	EFGH		BE	CVM	UFS 37-201-2004		
	02	F6400-004062		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL AV TRYCKOLJE- NIVÅ I STÖTDÄMPARE		
	03	SAAB -9300794-10-2											
	04	9300794-102											
	05	HÖGER					VB		ME		UFS 37-201-2012		
	06								KOMP	100	ÅTGÄRDER VID LÄCKNING		
	07												
	08						1610TIM		ME		TUA 37-201-14001		
	09								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING. BYTE AV SKRAP-		
	11										RING OCH O-RINGAR		
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-201-4001		
	14								FVST	37	REPARATION		
	15												
	16						VB		ME		TUA 37-201-14001		
	17								CVM	-	REPARATION		
	18												
	19							144MAN	ME		UFA 37-201-4001		
	20								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- FÖ		
	21										RING OCH O-RINGAR		

201035	01	..PRFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4004		
	02	F6400-003835		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1											
	04	8011001-101											

201040	01	..PRFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4003		
	02	M2303-170110		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04	9300074-101											

[illegible]

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6							
				7	8	9							
201060	01	.DÄCK 26X6.6-14	--	1	1	1	VB		ME	CVM			
	02	M1632-804130		1	-	-			CVM	-	REPARATION (REGUMMERING)		
	03	GOODY-266P4EG126X6,6											
	04	6127310-030											
	05						84MRN		ME				
	06								FVST	-	FÖRVARING: KASSERAS		
	07												

201065	01	HJUL	--	4	4	4			BE	CVM	SKI		LEVERERAS
	02	F6400-056750		4	-	-			KOMP	100	BYTE		ENDAST SOM
	03	SAAB -1700682-31-2											RESERVDEL
	04	1700682-312											FRÅN SAAB-
	05												SCANIA
	06	ALTFBET: F6400-051966											
	07												
	08												INGÅR I ADR
	09												201005, 201025
	10						1)		ME		UFS 37-201-2502		1) UTFÖRS VID
	11								KOMP	100	BYTE AV DÄCK. KONTROLL AV		DÄCKSBYTE
	12										NAV. SMÖRJNING AV LAGER		
	13												
	14												
	15						84MRN		ME				
	16								FVST	-	FÖRVARING: DÄCK KASSERAS		
	17												

201070	01	.NAV	--	1	1	1	1)	---	ME	CVM	UFA 37-201-4007		1) UTFÖRS VID
	02	F6400-046863		1	-	-			FVST	37	KONTROLL MED SPRICKLET-		VART 5: E KRYSS
	03	SAAB -9301541-10-1									NINGSMÄTARE		EFTER 20 KRYSS
	04	9301541-101											VARANNAN GÅNG
	05						2)		ME		UFA 37-201-4007		
	06								FVST	-	TILLSYN: KONTROLL AV FÖR-		2) UTFÖRS VID
	07										SLITNING. SPRICKUNDERSÖK-		15 KRYSS
	08										NING. SMÖRJNING AV LAGER		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-201-4007		
	11								FVST	37	REPARATION		
	12												
	13						VB		ME		TUA 37-201-14007		
	14								CVM	-	REPARATION		
	15												
	16						84MRN		ME		UFA 37-201-4007		
	17								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
				7	8	9							
201075	01	..BULT	--	15	15	15	13	---	ME	CVM	UFS 37-201-2502		1) UTFÖRS VID
	02	F3527-000420		15	-	-			KOMP	100	KONTROLL		DÄCKSBYTE
	03	GOODY-GYS225-20											
	04												
	05						23		ME				2) UTFÖRS VID
	06								FVST	37	KASSERAS		10 KRYSS PÅ
	07												NAVET
201080	01	.DÄCK 26X6.6-14	--	1	1	1	VB		ME	CVM			
	02	M1632-BQ4130		1	-	-			CVM	-	REPARATION(REGUMMERING)		
	03	GOODY-266P4E6126X6,6											
	04	6127310-030											
	05							84MRN	ME				
	06								FVST	-	FÖRVARING:KASSERAS		
	07												
	0A	HJULBROMSSYSTEM											
202005	01	BROMSVENTIL	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-202-2502		
	02	F6400-020991		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8004000-10-3											
	04	8004000-103											
	05												
	06								BE		UFS 37-202-2003		
	07								KOMP	100	KONTROLL AV MAX REDU-		
	08										CERAT TRYCK OCH PARKE-		
	09										RINGSTRYCK.KONTROLL AV		
	10										INRE TÄTHET		
	11												
	12						1610TIM		ME		UFA 37-202-4001		
	13								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	14										OMSMÖRJNING AV LAGERÄND-		
	15										STYCKEN		
	16												
	17							60MRN	ME		UFA 37-202-4001		
	18								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	F8	
	19										RINGAR.OMSMÖRJNING AV		
	20										LAGERÄNDSTYCKEN		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
				7	8	9							
202010	01	BROMS	UE	4	4	4			BE	CVM	UFS 37-202-2501		
	02	F6400-056504		4	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300684-10-2											010208
	04	9300684-102											
	05						A		BE		SKI		UTFÖRS FÖRE
	06	ALTFBET: F6400-010208							KOMP	100	KONTROLL AV BROMSBELÄG-		FÖRSTA FLYG-
	07										GENS FÖRSLITNING		NING UNDER
	08												KALENDERDYG-
	09												NET
	10						1)		BE		UFS 37-00-2007		1) UTFÖRS I
	11								KOMP	100	SMÖRJNING AV BROMSHUS-		SAMBAND MED
	12										LAGER		BROMSBYTE
	13												
	14						F6H		BE		UFS 37-202-2003		
	15								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	16												
	17						1)		ME		UFS 37-202-2009		
	18								KOMP	100	BYTE AV ROTORPLATTOR OCH		
	19										KONTROLL		
	20												
	21						2)		ME		UFA 37-202-4002		2) UTFÖRS VID
	22								FVST	37	TILLSYN		VART TREDJE
	23												BROMSBYTE.
	24						VB		ME		TUA 37-202-14002		MÄRKN ENL UFS
	25								CVM	-	REPARATION		37-202-2009
	26												
	27							144MAN	ME		UFA 37-202-4002		
	28								FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV	F8	
	29										O-RINGAR		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
202015	01	BROMS	UE	4	4	4			BE	CVM	UFS 37-202-2501		
	02	F6400-010208		4	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300684-10-1											
	04	9300684-101											
	05						A		BE		SKI		UTFÖRS FÖRE
	06	ALTFBET: F6400-056504							KOMP	100	KONTROLL AV BROMSBELÄG- GENS FÖRSLITNING		FÖRSTA FLYG- NING UNDER KALENDERDYG- NET
	07												
	08												
	09												
	10						1)		BE		UFS 37-00-2007		1) UTFÖRS I
	11								KOMP	100	SMÖRJNING AV BROMSHUSLA- GER		SAMBAND MED BROMSBYTE
	12												
	13												
	14						FGH		BE		UFS 37-202-2003		
	15								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	16												
	17						1)		ME		UFS 37-202-2009		
	18								KOMP	100	BYTE AV ROTORPLATTOR OCH KONTROLL		
	19												
	20												
	21						2)		ME		UFA 37-202-4002		2) UTFÖRS VID
	22								FYST	37	TILLSYN		VART TREDJE
	23												BROMSBYTE
	24						VB		ME		TUA 37-202-14002		MÄRKN ENL UFS
	25								CVM	-	REPARATION		37-202-2009
	26												
	27							144MRN	ME		UFA 37-202-4002		
	28								FYST	-	FÖRVARING: BYTE AV	FÖ	
	29										O-RINGAR		

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av I fred	Åtgärd			
				4	5	6							
				7	8	9							
202020	01	BROMSREGULATOR	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-202-2503		
	02	F6400-059072		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300086-10-7								212			
	04	9300086-107											
	05							VB	ME		UFA 37-202-4003		
	06	ALTFBET: M2340-805510							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	07												
	08	VÄNSTER						460TIM	ME		DUNLO		
	09								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	10										ÖVERSYN:BYTE EV OMSMÖRJ- 8		
	11										NING AV LAGER.SMÖRJNING		
	12										AV PLANETVÄXEL.BYTE AV		
	13										GUMMIDETALJER		
	14												
	15							144MRN	ME		DUNLO		
	16								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	17										FÖRVARING:BYTE AV O-	Fö	
	18										RINGAR.SMÖRJNING		
	19												
202025	01	BROMSREGULATOR	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-202-2503		
	02	M2340-805510		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300086-10-5								212			
	04	9300086-105											
	05							VB	ME		UFA 37-202-4003		
	06	ALTFBET: F6400-059072							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	07												
	08	VÄNSTER						460TIM	ME		DUNLO		
	09								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	10										ÖVERSYN:BYTE EV OMSMÖRJ- 8		
	11										NING AV LAGER.SMÖRJNING		
	12										AV PLANETVÄXEL.BYTE AV		
	13										GUMMIDETALJER		
	14												
	15							144MRN	ME		DUNLO		
	16								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	17										FÖRVARING:BYTE AV O-	Fö	
	18										RINGAR.SMÖRJNING		
	19												

[illegible]

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av I fred	Åtgärd			
				4	5	6							
				7	8	9							
202040	01	MODULATOR	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-202-2504		
	02	F6400-014956		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300085-10-5								212			
	04	9300085-105					VB		ME		UFA 37-202-4004		
	05								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	06	VÄNSTER BAK											
	07						860TIM		ME		TUA 37-202-14004		
	08								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	09										RENGÖRING AV FILTER OCH		
	10										STRYPBRICKOR		
	11												
	12							144MAN	ME		TUA 37-202-14004		
	13								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV	F8	
	14										O-RINGAR		

202045	01	MODULATOR	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-202-2504		
	02	F6400-014957		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300085-10-6								212			
	04	9300085-106					VB		ME		UFA 37-202-4004		
	05								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	06	HÖGER BAK											
	07						860TIM		ME		TUA 37-202-14004		
	08								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	09										RENGÖRING AV FILTER OCH		
	10										STRYPBRICKOR		
	11												
	12							144MAN	ME		TUA 37-202-14004		
	13								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV	F8	
	14										O-RINGAR		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig	
				4	5	6			7	8			
202050	01	MODULATOR	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-202-2504		
	02	F6400-014986		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301343-10-1								212			
	04	9301343-101					EFGH		BE		UFS 37-202-2002		
	05	(E05-019)							KOMP	-	KONTROLL AV ELAVSTÄNG-NINGSVENTIL		
	06												
	07	VÄNSTER FRAM											
	08						VB		ME		UFA 37-202-4005		
	09								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	10												
	11						86QTIM		ME		TUA 37-202-14005		
	12								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	13										RENGÖRING AV FILTER OCH		
	14										STRYPBRICKOR		
	15												
	16							144MRN	ME		TUA 37-202-14005		
	17								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV	F8	
	18										O-RINGAR		

202055	01	MODULATOR	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-202-2504		
	02	F6400-014987		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301343-10-2								212			
	04	9301343-102					EFGH		BE		UFS 37-202-2002		
	05	(E05-020)							KOMP	-	KONTROLL AV ELAVSTÄNG-NINGSVENTIL		
	06												
	07	HÖGER FRAM											
	08						VB		ME		UFA 37-202-4005		
	09								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	10												
	11						86QTIM		ME		TUA 37-202-14005		
	12								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	13										RENGÖRING AV FILTER OCH		
	14										STRYPBRICKOR		
	15												
	16							144MRN	ME		TUA 37-202-14005		
	17								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV	F8	
	18										O-RINGAR		

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd	
				4	5	6							
				7	8	9							
202060	01	SNABBKOPPLING	--	4	4	4			BE	CVM	UFS 37-202-2505		
	02	M1706-881010		4	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300095-10-1											
	04	9300095-101											
	05						VB		ME		UFA 37-202-4006		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08						144MRN		ME		UFA 37-202-4006		
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR	FÖ	
	10												
	11												

202065	01	TRYCKACKUMULATOR	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-202-2506		TOTALTID
	02	M2344-800210		1	-	-			KOMP	100	BYTE		75MRN
	03	SAAB -9300134-10-2											
	04	9300134-102											
	05						B		BE		SK1		
	06								KOMP	100	KONTROLL AV LADDNINGS-TRYCK		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-202-4007		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												
	11						75MRN		ME		UFA 37-202-4007		
	12								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKTN Ö		
	13												
	14												
	15						75MRN		ME		UFA 37-202-4007		
	16								CVM	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	FÖ	
	17										SIKTNING		
	18												

202070	01	HANDPUMP	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-202-2509		
	02	F6400-026406		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8019000-10-2											
	04	8019000-102											
	05						VB		ME		UFA 37-108-4001		
	06	ALTFBET: F6400-004485							FVST	37	REPARATION		
	07												
	08						144MRN		ME		UFA 37-108-4001		
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR	FÖ	
	10												
	11												

Adress	Rad	Materiellidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
202075	01	HANDPUMP	--	1	1	-			BE	CVM	UFS 37-202-2509		
	02	F6400-004485		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8019000-10-1											
	04	8019000-101											
	05						VB		ME		UFA 37-108-4001		
	06	ALTFBET: F6400-026406							FVST	37	REPARATION		
	07												
	08							144MAN	ME		UFA 37-108-4001		
	09								FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV O-	F5	
	10										RINGAR		
	11												
202080	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-202-2507		
	02	M2303-500210		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8000005-10-1											
	04	8000005-101											
	05						FGH		BE		UFS 37-202-2003		
	06								KOMP	-	KONTROLL AV TÄTHET I		
	07										SAMBAND MED FUNKTIONS-		
	08										PROVNING AV HJULBROMS-		
	09										SYSTEMET		
	10												
	11						VB		ME		UFA 37-202-4008		
	12								FVST	37	REPARATION		
	13												
202085	01	PRFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-411-2518		
	02	M2303-170110		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04	9300074-101											
	05												
	06	TRYCKACK					VB		ME		UFA 37-201-4003		
	07								FVST	37	REPARATION		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
202090	01	SKYTTELVENTIL	--	-	1	-		---	BE	CVM	UFS 37-202-2508		
	02	F6400-003297		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8001001-10-1											
	04	8001001-101											
	05						FGH		BE		UFS 37-202-2003		
	06								KOMP	-	KONTROLL AV TÄTHET I		
	07										SAMBAND MED FUNKTIONS-		
	08										PROVNING AV HJULBROMS-		
	09										SYSTEMET		
	10												
	11						VB		ME		UFA 37-202-4012		
	12								FVST	37	REPARATION		
	13												
	0A	NOSSTÄLL											
203005	01	NOSSTÄLL	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-203-2501		
	02	F6400-049360		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700686-10-4											
	04	1700686-104											
	05						1610TIM		ME		UFA 37-203-4005		
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR-		
	07										SLITNING		
	08												
	09						VB		ME		TUA 37-203-14005		
	10								CVM	-	REPARATION		
	11												
	12							144MRN	ME	-	---		
	13								CVM		FÖRVARING:SE NOSSTÄLLS-		
	14										BEN		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd	
				4	5	6							
				7	8	9							
203010	01	..NOSSTÄLLSBEN	UE	1	1	1	H		BE	CVM		UFS 37-203-2007	
	02	F6400-046408		1	-	-			KOMP	100		BYTE AV HJULLAGER OCH	
	03	SAAB -9300093-11-3										TÄTNING.SMÖRJNING	
	04	9300093-113											
	05						VB		ME			UFS 37-203-2012	
	06	ALTFBET: F6400-071406							KOMP	100		ÅTGÄRDER VID LÄCKNING	
	07												
	08						1610TIM		ME			TUA 37-203-14001	
	09								CVM	-		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS	
	10											SLITNING. BYTE AV SKRAP-	
	11											RING OCH O-RINGAR	
	12												
	13						VB		ME			UFA 37-203-4001	
	14								FVST	37		REPARATION	
	15												
	16						VB		ME			TUA 37-203-14001	
	17								CVM	-		REPARATION	
	18												
	19							144MRN	ME			UFA 37-203-4001	
	20								FVST	-		FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- FÖ	
	21											RING OCH O-RINGAR	
203015	01	..PRFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM		UFA 37-201-4004	
	02	F6400-003835		1	-	-			FVST	37		REPARATION	
	03	SAAB -8011001-10-1											
	04	8011001-101											
203020	01	..PRFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM		UFA 37-201-4003	
	02	M2303-170110		1	-	-			FVST	37		REPARATION	
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04	9300074-101											
203025	01	..HJUL	--	2	2	2			BE	CVM	SK1		
	02	F6400-030087		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700686-31-1											
	04	1700686-311											
	05						1)		ME			UFS 37-203-2502	1)UTFÖRS VID
	06	NOSSTÄLL							KOMP	100		BYTE AV DÄCK.KONTROLL AV	DÄCKSBYTE
	07											NAV	
	08												
	09							84MRN	ME				
	10								FVST	-		FÖRVARING:DÄCK KASSERAS	

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tiinfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
203030	01	..NAV	--	1	1	1	1)	---	ME	CVM	UFA 37-203-4002		1) UTFÖRS VID
	02	F6400-014803		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR-		10 KRYSS DÅR
	03	SAAB -9300458-10-2									SLITNING.SPRICKUNDER-SÖK-		EFTER VARJE
	04	9300458-102									NING		KRYSS
	05												
	06								ME		UFA 37-203-4002		
	07								FVST	37	REPARATION		
	08												
203035	01	..DÄCK 18X5.5-12	--	1	1	1	VB		ME	CVM			
	02	M1632-804210		1	-	-			CVM	-	REPARATION(REGUMMERING)		
	03	GOODY-18X5.5-12PR											
	04	9300462-001											
	05							84MAN	ME				
	06								FVST	-	FÖRVARING:KASSERAS		
	07												
203045	01	J.BEN NOSSTÄLL	UE	1	1	1	H		BE	CVM	UFS 37-203-2007		
	02	F6400-071406		1	-	-			KOMP	100	BYTE AV HJULLAGER OCH		
	03	SAAB -9300093-11-4									TÄTNING.SMÖRJNING		
	04	9300093-114											
	05								ME		UFS 37-203-2012		
	06	ALTFBET: F6400-046408							KOMP	100	ÅTGÄRDER VID LÄCKNING		
	07												
	08							1610TIM	ME		TUA 37-203-14001		
	09								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING.BYTE AV SKRAP-		
	11										RING OCH O-RINGAR		
	12												
	13								ME		UFA 37-203-4001		
	14								FVST	37	REPARATION		
	15												
	16								ME		TUA 37-203-14001		
	17								CVM	-	REPARATION		
	18												
	19							144MAN	ME		UFA 37-203-4001		
	20								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- FÖ		
	21										RING OCH O-RINGAR		

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6			7	8	9		
203050	01	..PRFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4004		
	02	F6400-003835		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1											
	04	8011001-101											
203055	01	..PRFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4003		
	02	M2303-170110		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04	9300074-101											
203060	01	..HJUL	--	2	2	2			BE	CVM	SKI		
	02	F6400-030087		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700686-31-1											
	04	1700686-311											
	05						1)		ME		UFS 37-203-2502		1)UTFÖRS VID
	06	NOSSTÄLL							KOMP	100	BYTE AV DÄCK.KONTROLL AV NAV		DÄCKSBYTE
	07												
	08							84MRN	ME				
	09								FVST	-	FÖRVARING:DÄCK KASSERAS		
	10												
203065	01	..NAV	--	1	1	1	1)	---	ME	CVM	UFA 37-203-4002		1)UTFÖRS VID
	02	F6400-014803		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖRSLITNING.SPRICKUNDERSÖKNING		10 KRYSS DÄR EFTER VARJE KRYSS
	03	SAAB -9300458-10-2											
	04	9300458-102											
	05												
	06						VB		ME		UFA 37-203-4002		
	07								FVST	37	REPARATION		
	08												
203070	01	..DÄCK 18X5.5-12	--	1	1	1	VB		ME	CVM			
	02	M1632-804210		1	-	-			CVM	-	REPARATION(REGUMMERING)		
	03	GOODY-18X5.5-12PR											
	04	9300462-001											
	05							84MRN	ME				
	06								FVST	-	FÖRVARING:KASSERAS		
	07												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3								
				4	5	6	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred		Åtgärd			
				7	8	9								
203075	01	BULT	--	6	6	6		---		CVM				INGÅR I ADR
	02	F3527-000187		6	-	-								203030, 203065
	03	GOODY-95-9035												
	04	6114550-063												
	05						1)		ME		UFS 37-203-2502		1) UTFÖRS VID	
	06								KOMP	100	KONTROLL		DÄCKSBYTE	
	07													
	08													
	09						2)		ME				2) UTFÖRS VID	
	10								FVST	-	KASSERAS		10 KRYSS PÅ	
	11												NAVET	
	0A	STYRSYSTEM, NOSHJUL												
204005	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-204-2501			
	02	F6400-043718		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1763160-10-1												
	04	1763160-101												
	05						H		ME		UFA 37-204-4008			
	06								FVST	-	TILLSYN: OMSMÖRJNING AV			
	07										ÄNDSTYCKSLAGER			
	08													
	09						60MRN		ME		UFA 37-204-4008			
	10								FVST	-	FÖRVARING: OMSMÖRJNING AV			
	11										ÄNDSTYCKSLAGER			
	12													
204010	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-204-2501			
	02	F6400-047709		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1761417-10-2												
	04	1761417-102												
	05						H		ME		UFA 37-204-4009			
	06	ALTFBET: F6400-045652							FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV			
	07										ÄNDSTYCKSLAGER-KONTROLL			
	08										OCH SMÖRJNING AV BRICK-			
	09										FJÄDRAR			
	10													
	11						60MRN		ME		UFA 37-204-4009			
	12								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV			
	13										ÄNDSTYCKSLAGER			
	14													

[illegible]

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd			
				4	5	6							
				7	8	9							
204030	01	MANÖVERVENTIL	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-204-2502		
	02	F6400-026000		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8007000-10-2											
	04	8007000-102											
	05						FGH		BE	-	UFS 37-204-2002		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-204-4001		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												

204035	01	MANÖVERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-204-2503		
	02	M2030-408010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300091-10-1											
	04	9300091-101											
	05						FGH		BE	-	UFS 37-204-2002		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						1610TIM		ME		UFA 37-204-4002		
	09								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING.BYTE AV O-		
	11										RINGAR OCH SKRAPRINGAR		
	12												
	13						144MRN		ME		UFA 37-204-4002		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	15										RINGAR OCH SKRAPRINGAR		
	16												

204040	01	VÄRREI	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-204-2504		
	02	F6400-043884		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1747458-10-5											
	04	1747458-105											
	05												
	06	ALTFBET: F6400-043691					FGH		BE	-	UFS 37-204-2002		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08						1210TIM		ME		UFA 37-204-4003		
	09								FVST	-	TILLSYN:OMSMÖRJNING AV TS		
	10										LAGER		
	11												
	12												
	13						60MAN		ME		UFA 37-204-4003		
	14								FVST	-	FÖRVARING:OMSMÖRJNING AV FÖ		
	15										LAGER		

Se. 2

Sc: 2

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
205010	01	MANÖVERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-205-2517		
	02	F6400-003916		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300718-10-1											
	04	9300718-101											
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	06	VÄNSTER HUVUDSTÄLL							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-205-4002		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												
	11						144MRN		ME		UFA 37-205-4002		
	12								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	F8	
	13										RINGAR		
	14												

205015	01	MANÖVERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-205-2517		
	02	F6400-003917		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300718-10-2											
	04	9300718-102											
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	06	HÖGER HUVUDSTÄLL							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-205-4002		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												
	11						144MRN		ME		UFA 37-205-4002		
	12								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	F8	
	13										RINGAR		
	14												

[illegible]

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
205035	01	STRYPVENTIL	--	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-205-2502		
	02	F6400-003299		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8014001-10-2											
	04	8014001-102											
	05	HUVUDSTÄLLSLUCKA					VB		ME		UFA 37-205-4004		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
205040	01	MANÖVERCYLINDER	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-205-2503		
	02	M2030-405010		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300089-10-2											
	04	9300089-102											
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	06	HUVUDSTÄLLSLUCKA							KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	08						G		BE		UFS 37-205-2015		
	09								KOMP	-	SMÖRJN AV NEDRE LAGER		
	10												
	11						1610TIM		ME		UFA 37-205-4005		
	12								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	13										OCH SKRAPRING. SMÖRJNING		
	14												
	15						60MRN		ME		UFA 37-205-4005		
	16								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV	Fö	
	17										O-RINGAR OCH SKRAPRING.		
	18										SMÖRJNING		
205045	01	SKYTTELVENTIL	--	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-205-2504		
	02	F6400-003297		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8001001-10-1											
	04	8001001-101											
	05	HUVUDSTÄLL					VB		ME		UFA 37-202-4012		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
205050	01	SKYTTELVENTIL	--	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-205-2504		
	02	F6400-003297		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8001001-10-1											
	04	8001001-101											
	05	HUVUDSTÄLLSLUCKA					VB		ME		UFA 37-202-4012		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												

[illegible]

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring	Åtgärd av i fred	av i krig	Åtgärd		
				4	5	6							
205070	01	SEKVENSVENTIL	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-205-2507		
	02	F6400-004038		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8017000-10-1											
	04	8017000-101											
	05	NOSSTÄLL					EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-205-4009		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												

205075	01	SEKVENSVENTIL	UE	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-205-2507		
	02	F6400-004038		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8017000-10-1											
	04	8017000-101											
	05	HUVUDSTÄLLSLUCKA, INRE					EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-205-4009		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												

205080	01	SEKVENSVENTIL	UE	2	2	2		---	BE	CVM	UFS 37-205-2507		
	02	F6400-004038		2	-	-			KOMP	100	BYTL		
	03	SAAB -8017000-10-1											
	04	8017000-101											
	05	HUVUDSTÄLL, UPPLRS					EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-205-4009		
	09								FYST	37	REPARATION		
	10												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
205085	01	MANÖVERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-205-2508		
	02	F6400-003885		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300938-10-1											
	04	9300938-101											
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	06	NOSSTÄLL							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						810TIM		ME		UFA 37-205-4010		
	09								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING.BYTE AV SKRAP-		
	11										OCH O-RINGAR.SMÖRJNING		
	12												
	13						60MAN		ME		UFA 37-205-4010		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- FÖ		
	15										OCH O-RINGAR.SMÖRJNING		
	16												
205090	01	UPPLÄSCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-205-2509		
	02	F6400-042148		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300719-10-2											
	04	9300719-102											
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	06	NOSSTÄLL							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						1610TIM		ME		UFA 37-205-4011		
	09								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING.BYTE AV O-		
	11										RINGAR OCH FILTER.		
	12												
	13						144MAN		ME		UFA 37-205-4011		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O- FÖ		
	15										RINGAR		
	16												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning	
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av I fred	Åtgärd av I krig			Åtgärd
				4	5	6									
				7	8	9									
205095	01	MANÖVERCYLINDER	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-205-2510				
	02	M2030-403010		2	-	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -9300017-10-1													
	04	9300017-101													
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2003				
	06	NOSSTÄLLSLUCKA							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING				
	07														
	08						FGH		ME		UFS 37-205-2016				
	09								FVST	-	SMÖRJNING AV LAGER				
	10														
	11						1610TIM		ME		UFA 37-205-4012				
	12								FVST		TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS				
	13										OCH SKRAPRING.SMÖRJNING				
	14										AV KULLAGER				
	15														
	16						60MRN		ME		UFA 37-205-4012				
	17								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV	FÖ			
	18										O-RINGAR OCH SKRAPRING.				

205100	01	SÄKERHETSVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-205-2511				
	02	M2303-530310		1	-	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -8005001-10-1													
	04	8005001-101													
	05						VB		ME		UFA 37-205-4013				
	06	NOSSTÄLLSLUCKOR							FVST	37	REPARATION				
	07														

205105	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-205-2512				
	02	M2303-500410		1	-	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -8000002-10-1													
	04	8000002-101													
	05						VB		ME		UFA 37-205-4014				
	06								FVST	37	REPARATION				
	07														

[illegible]

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
205125	01	BEREDSKAPSCYLINDER	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-205-2518		
	02	F6400-029552		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301019-10-2											
	04	9301019-102											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-205-2004		
	06	ALTFBET: F6400-003927							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08	HUVUDSTÄLLSLUCKA					1610TIM		ME	-	UFA 37-205-4019		
	09								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	10												
	11							144MÅN	ME	-	UFA 37-205-4019		
	12								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	13										RINGAR		
	14												
	15												
205130	01	BEREDSKAPSCYLINDER	UE	2	2	-			BE	CVM	UFS 37-205-2518		
	02	F6400-003927		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301019-10-1											
	04	9301019-101											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-205-2004		
	06	ALTFBET: F6400-029552							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08	HUVUDSTÄLLSLUCKA					1500TIM		ME	-	UFA 37-205-4019		
	09								CVM	-	KASSERAS	KA	
	10												
	11												
	12							144MÅN	ME	-	UFA 37-205-4019		
	13								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	14										RINGAR		
	15												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
205135	01	TRYCKBRYTARE	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-205-2519		
	02	F6400-043608		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8024001-10-1											
	04	8024001-101											
	05	(E05-007)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-205-2012		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	08												
	09						810TIM		ME		UFA 37-205-4021		
	10								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN. TS		
	11										KONTROLL AV MIKROBRYTARE		
	12												
	13						144MRN		ME		UFA 37-205-4021		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV MEMB- FÖ		
	15										RAN		
	16												
	0A	INDIKERINGSKRETSAR											
206005	01	STRÖMSTÄLLARE	--	1	1	1	---		BE	CVA	UFS 37-617-2502		
	02	F6400-003430		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8211000-10-2											
	04	S211000-102					FGH		BE		UFS 37-617-2008		
	05	(H01-011)							KOMP	-	SMÖRJNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-104-4002		
	08								FVST	37	REPARATION		

Se 1