

1993-05-10

Gäller: Flygvapnet

FPL AJ37	M5800-370011
FPL SK37	M5800-370041
FPL SH37	M5800-370021
FPL SF37	M5800-370031

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
30	Styrsystem	301005
301	Grundstyrsystem	301005
o	Höjd- och skevstyrsystem	301005
o	Nosvingeklaffsystem	301410
o	Sidstyrsystem	301425
302	Styrautomat	302005
303	Luftbromssystem	303005

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

forts nästa sida

¹⁾ Markering (X) har kompletterats i versionsrutorna för gemensam 37-materiel.
Adress 301045 - 301061 och 301085 - 301100 har utgått
Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF2/C Askhag

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPSB

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När underhållsintervallen i fältet Drift ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter, gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet, får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet, om inte annat anges. Målsättningen ska dock vara, att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

Adress	Rad	Materialidentifiaring	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6			7	8	9	Åtgärd	
	01	STYRSYSTEM											
	02	=====											
	03	GRUNDSTYRSYSTEM											
	04	-----											
	05	HÖJD- OCH SKEVSTYRSYSTEM											
	06	-----											
301005	01	STYRSPAKSHANDTAG	UE	1	2	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2522		
	02	F6400-046083		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -8460002-10-1						EFGH	BE		UFS FPL 37 301-2037		
	04	8460002-101							KOMP		KONTROLL		
	05	(P400,450)											
	06												
	07							500TIM	ME		UFA FPL 37 301-4001	TS	
	08								FVST		TILLSYN		
	09												
	10							1000TIM	ME		UFA FPL 37 301-4001	Ü	
	11								FVST		ÖVERSYN		
	12												
	* 13							VB	ME		UFA FPL 37 301-4001		
	* 14								FVST	2 10	REPARATION		
	15												
	16							VB	ME		TUA FPL 37 301-14001		
	17								FFVAL	320	REPARATION		
	18												
	19							60MÅN	ME		UFA FPL 37 301-4001	FÜ	
	20								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
<hr/>													
301020	01	FILTER	UE	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2533		
	02	M2311-802010		1	(2)	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9300556-10-1						EFGH	BE		UFS FPL 37 301-2002		
	* 04	9300556-101							KOMP		KONTROLL		
	05												
	06	SERVD,FLYGFALLSSTYRD						EFGH	BE		UFS FPL 37 301-2002		
	* 07	VÄXEL							KOMP		RENGÖRING		
	08												
	09												
	10							VB	ME		UFA FPL 37 301-4025		
	11								FVST	2 10	REPARATION		
	12												
<hr/>													
301025	01	HÖJDKRAFTGIVARE	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2517		
	02	F6400-050051		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1751209-10-5						FGH	BE		UFS FPL 37 8013-3001		
	04	1751209-105							KOMP		PK GSA		
	* 05												
	06												
	07							1000TIM	ME		TUA FPL 37 301-14051	TS	
	08								FFVAL		TILLSYN		
	09												
	* 10							VB	ME		TUA FPL 37 301-14051		
	* 11								FFVAL	320	REPARATION		
	12												
	13							60MÅN	ME		TUA FPL 37 301-14051	FÜ	
	14								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
<hr/>													
301030	01	CENTRERINGSDON	--	1	1	1		1000TIM	ME	FFVAL	TUA FPL 37 301-14051:1	TS	CENTRERINGSDON
	02	F6400-048961		1	(1)	-			FFVAL		TILLSYN		FÖLJER HÖJD-
	03	SAAB -8115002-10-2											KRAFTGIVAREN
	04	8115002-102						60MÅN	ME		TUA FPL 37 301-14051:1	FÜ	
	05	(K01-025)							FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
<hr/>													
301035	01	ELDOMKRAFT HÖJD	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2509		
	02	F6400-044456		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -8423003-10-8											
	04	8423003-108						1000TIM	ME		TUA FPL 37 301-14051:2	TS	
	05	(K01-016)							FFVAL		TILLSYN		
	06												
	* 07							VB	ME		TUA FPL 37 301-14051:2		
	* 08								FFVAL	320	REPARATION		
	09												
	10							60MÅN	ME		TUA FPL 37 301-14051:2	FÜ	
	11								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

AVSNITT 1
se 1
AVSNITT 2
RENGÖRING AV
FILTERINSATS
UTF AV FFVAL

1993-05-10

Sida 4

Adress	Rad	Materialidentifisering	Ua	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning		
				1	2	3	Drift	För- varing						Åtgärd av i fred krig	Åtgärd
		01											01	UTGÅR NÄR MF FPL 37 301-Å1099 ÄR INFÖRD.	
301040	01	FJÄDERCYLINDER	--	1	1	1	1000TIM		ME	FFVAL	TUA FPL 37 301-14051:3	TS		FJÄDERCYLINDER	
	02	F6400-004498		1	(1)	-			FFVAL		TILLSYN			FÖLJER HÖJD- KRAFTGIVAREN	
	03	SAAB -9300950-10-1													
	04	9300950-101						60MÅN	ME		TUA FPL 37 301-14051:3		FÖ		
	05	ALTFBET: F6400-073558							FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
		01												01	INFÖRS GENOM MF FPL 37 301-Å1099.
301041	01	FJÄDERCYLINDER	--	1	1	1	1000TIM		ME	FFVAL	TUA FPL 37 301-14051:3	TS		FJÄDERCYLINDER	
	02	F6400-073558		1	(1)	-			FFVAL		TILLSYN			FÖLJER HÖJD- KRAFTGIVAREN	
	03	SAAB -9300950-10-2													
	04	9300950-102						60MÅN	ME		TUA FPL 37 301-14051:3		FÖ		
	05								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
301065	01	SKEVKRAFTGIVARE	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2518				
	02	F6400-050052		1	-	-			KOMP		BYTE				
	03	SAAB -1751210-10-5													
	04	1751210-105						FGH	BE		UFS FPL 37 8013-3001				
	* 05								KOMP		PK GSA				
	06														
	07						1000TIM		ME		TUA FPL 37 301-14052	TS			
	08								FFVAL		TILLSYN				
	09														
	* 10						VB		ME		TUA FPL 37 301-14052				
	* 11								FFVAL 320		REPARATION				
	12														
	13							60MÅN	ME		TUA FPL 37 301-14052		FÖ		
	14								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
301070	01	CENTRERINGSÖN	--	1	1	1	1000TIM		ME	FFVAL	TUA FPL 37 301-14052:1	TS		CENTRERINGSÖN	
	02	F6400-048962		1	(1)	-			FFVAL		TILLSYN			FÖLJER SKEV- KRAFTGIVAREN	
	03	SAAB -8115003-10-2													
	04	8115003-102						60MÅN	ME		TUA FPL 37 301-14052:1		FÖ		
	05	(K01-025)							FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
301075	01	SKEVTRIMDOMKRAFT	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2510				
	02	F6400-045977		1	-	-			KOMP		BYTE				
	03	SAAB -8423004-10-6													
	04	8423004-106						1000TIM	ME		TUA FPL 37 301-14052:2	TS			
	05	(K01-017)							FFVAL		TILLSYN				
	06														
	* 07						VB		ME		TUA FPL 37 301-14052:2				
	* 08								FFVAL 320		REPARATION				
	09														
	10							60MÅN	ME		TUA FPL 37 301-14052:2		FÖ		
	11								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
301080	01	FJÄDERCYLINDER	--	1	1	1	1000TIM		ME	FFVAL	TUA FPL 37 301-14052:3	TS		FJÄDERCYLINDER	
	02	M2030-901010		1	(1)	-			FFVAL		TILLSYN			FÖLJER SKEV- KRAFTGIVAREN	
	03	SAAB -9300331-10-1													
	04	9300331-101						60MÅN	ME		TUA FPL 37 301-14052:3		FÖ		
	05								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL				

1993-05-10

Sida 5

Adress	Red	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Ätg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
		01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 301-Ä1137.											
301106	01	SERVO	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2501		
	02	F6400-073973		1	(1)	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -8010003-10-4					FGH		BE		UFS FPL 37 8013-3001		
	04	8010003-104							KOMP		PK GSA		
	* 05	(K01-015)											
	06												
	07	SE ADRESS 301350					1000TIM		ME		TUA FPL 37 301-14010	TS	
	08								FFVAL		TILLSYN		
	09												
	10						1800TIM		ME		TUA FPL 37 301-14010	Ö	
	11								FFVAL		ÖVERSYN		
	12												
	* 13						VB		ME		TUA FPL 37 301-14010		
	* 14								FFVAL	320	REPARATION		
	15												
	16						60MÅN		ME		TUA FPL 37 301-14010	FÖ	
	17								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
301110	01	.BACKVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA FPL 37 411-4016		
	02	F6400-003296		1	(1)	-			FVST	210	REPARATION		
	03	SAAB -8000000-10-2											
	04	8000000-102											
301115	01	TANDEM CYLINDER	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2502		
	02	F6400-029548		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9300565-11-7											
	04	9300565-117					ALTFBET: F6400-020518	EFGH	BE		UFS FPL 37 301-2011		
	05								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						1000TIM		ME		UFA FPL 37 301-4018	TS	
	08								FVST		TILLSYN		
	09												
	* 10						VB		ME		UFA FPL 37 301-4018		
	* 11								FVST	210	REPARATION		
	12												
	13						60MÅN		ME		UFA FPL 37 301-4018	FÖ	
	14								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
301120	01	TANDEM CYLINDER	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2502		
	02	F6400-020518		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9300565-11-3											
	04	9300565-113					ALTFBET: F6400-029548	EFGH	BE		UFS FPL 37 301-2011		
	05								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						1000TIM		ME		UFA FPL 37 301-4018	TS	
	08								FVST		TILLSYN		
	09												
	10						2000TIM		ME		ERFORDRAS EJ	KA	1) GÄLLER MAN-
	11								FFVAL		KASSERA 1)		TEL OCH CYLIN-
	12												DERÄNDSTYCKE
	* 13						VB		ME		UFA FPL 37 301-4018		
	* 14								FVST	210	REPARATION		
	15												
	16						60MÅN		ME		UFA FPL 37 301-4018	FÖ	
	17								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
301125	01	TANDEM CYLINDER	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2502		
	02	F6400-029549		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9300565-11-8											
	04	9300565-118					ALTFBET: F6400-020519	EFGH	BE		UFS FPL 37 301-2011		
	05								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						1000TIM		ME		UFA FPL 37 301-4018	TS	
	08								FVST		TILLSYN		
	09												
	* 10						VB		ME		UFA FPL 37 301-4018		
	* 11								FVST	210	REPARATION		
	12												
	13						60MÅN		ME		UFA FPL 37 301-4018	FÖ	
	14								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

1993-05-10

Sida 6

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ua	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
301130	01	TANDEMCYLINDER	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2502		
	02	F6400-020519		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9300565-11-4											
	04	9300565-114	ALTFBET:				EFGH		BE		UFS FPL 37 301-2011		
	05		F6400-029549						KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						1000TIM		ME		UFA FPL 37 301-4018	TS	
	08								FVST		TILLSYN		
	09												
	10						2000TIM		ME		ERFORDRAS EJ	KA	1) GÄLLER MAN-
	11								FFVAL		KASSERAS 1)		TEL OCH CYLIN-
	12												DERÄNDSTYCKE
	* 13						VB		ME		UFA FPL 37 301-4018		
	* 14								FVST	210	REPARATION		
	15												
	16						60MÅN		ME		UFA FPL 37 301-4018	FÖ	
	17								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
301135	01	TANDEMCYLINDER	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2502		
	02	F6400-029546		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9300565-11-5											
	04	9300565-115	ALTFBET:				EFGH		BE		UFS FPL 37 301-2011		
	05		F6400-020516						KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						1000TIM		ME		UFA FPL 37 301-4018	TS	
	08								FVST		TILLSYN		
	09												
	* 10						VB		ME		UFA FPL 37 301-4018		
	* 11								FVST	210	REPARATION		
	12												
	13						60MÅN		ME		UFA FPL 37 301-4018	FÖ	
	14								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
301140	01	TANDEMCYLINDER	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2502		
	02	F6400-020516		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9300565-11-1											
	04	9300565-111	ALTFBET:				EFGH		BE		UFS FPL 37 301-2011		
	05		F6400-029546						KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						1000TIM		ME		UFA FPL 37 301-4018	TS	
	08								FVST		TILLSYN		
	09												
	10						2000TIM		ME		ERFORDRAS EJ	KA	1) GÄLLER MAN-
	11								FFVAL		KASSERAS 1)		TEL OCH CYLIN-
	12												DERÄNDSTYCKE
	* 13						VB		ME		UFA FPL 37 301-4018		
	* 14								FVST	210	REPARATION		
	15												
	16						60MÅN		ME		UFA FPL 37 301-4018	FÖ	
	17								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
301145	01	TANDEMCYLINDER	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2502		
	02	F6400-029547		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9300565-11-6											
	04	9300565-116	ALTFBET:				EFGH		BE		UFS FPL 37 301-2011		
	05		F6400-020517						KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						1000TIM		ME		UFA FPL 37 301-4018	TS	
	08								FVST		TILLSYN		
	09												
	* 10						VB		ME		UFA FPL 37 301-4018		
	* 11								FVST	210	REPARATION		
	12												
	13						60MÅN		ME		UFA FPL 37 301-4018		
	14								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

1993-05-10

Sida 7

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	TO/Föreskrift	Ue-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i krig	Åtgärd			
301150	01	TANDEM CYLINDER	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2502		
	02	F6400-020517		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9300565-11-2							BE		UFS FPL 37 301-2011		
	04	9300565-112	ALTFBET:				EFGH		KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	05		F6400-029547										
	06												
	07						1000TIM		ME		UFA FPL 37 301-4018	TS	
	08								FVST		TILLSYN		
	09												
	10						2000TIM		ME		ERFORDRAS EJ	KA	1) GÄLLER MAN-
	11								FFVAL		KASSERAS 1)		TEL OCH CYLINDERÄNDSTYCKE
	12												
	* 13						VB		ME		UFA FPL 37 301-4018		
	* 14								FVST	210	REPARATION		
	15												
	16						60MÅN		ME		UFA FPL 37 301-4018	FÖ	
	17								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

301155	01	TANDEMVENTIL	UE	2	2	2			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2519		
	02	F6400-048242		2	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9300610-10-3							BE		UFS FPL 37 301-2011		
	04	9300610-103					EFGH		KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	05												
	06												
	07						1000TIM		ME		TUA FPL 37 301-14019	TS	
	08								FFVAL		TILLSYN		
	09												
	10						VB		ME		TUA FPL 37 301-14019		
	11								FFVAL	320	REPARATION		
	12												
	13						60MÅN		ME		UFA FPL 37 301-4019	FÖ	
	14								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

301160	01	TANDEM CYLINDER	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2503		
	02	F6400-048791		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9300566-10-7							BE		UFS FPL 37 301-2011		
	04	9300566-107					EFGH		KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	05												
	06												
	07						1000TIM		ME		UFA FPL 37 301-4020	TS	
	08								FVST		TILLSYN		
	09												
	* 10						VB		ME		UFA FPL 37 301-4020		
	* 11								FVST	210	REPARATION		
	12												
	13						60MÅN		ME		UFA FPL 37 301-4020	FÖ	
	14								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

301175	01	TANDEM CYLINDER	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2503		
	02	F6400-048792		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9300566-10-8							BE		UFS FPL 37 301-2011		
	04	9300566-108					EFGH		KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	05												
	06												
	07						1000TIM		ME		UFA FPL 37 301-4020	TS	
	08								FVST		TILLSYN		
	09												
	* 10						VB		ME		UFA FPL 37 301-4020		
	* 11								FVST	210	REPARATION		
	12												
	13						60MÅN		ME		UFA FPL 37 301-4020	FÖ	
	14								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

1993-05-10

Sida 8

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ua	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- väring					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
301200	01	SERVOVENTIL	UE	2	2	2						BE	FFVAL
	02	F6400-073925		2	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9301292-11-5											
	04	9301292-11-5	ALTFBET:				FGH		BE		UFS FPL 37 8012-3001		
	* 05	(K01-022,-023)	F6400-047902						KOMP		PK SA		
	06		F6400-047904										
	07		F6400-072725				750TIM		ME		TUA FPL 37 301-14021	TS	
	08								FFVAL		TILLSYN		
	09												
	10						1500TIM		ME		TUA FPL 37 301-14021	Ö	
	11								FFVAL		ÖVERSYN		
	12												
	* 13						VB		ME		TUA FPL 37 301-14021		
	* 14								FFVAL 320		REPARATION		
	15												
	16						6MÅN		ME		UFA FPL 37 301-4021	FÖ1	
	17								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL	RUMSKLASS 3	
	18												
	19						72MÅN		ME		TUA FPL 37 301-14021	FÖ2	
	20								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
301205	01	LÄGESGIVARE	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAL	TUA FPL 37 301-14021:1		
	02	F6400-046404		1	(1)	-			FFVAL 320		REPARATION		
	03	SAAB -8413001-10-2											
	04	8413001-102											
301210	01	FLAPPERVENTIL	--	1	1	1	750TIM		ME	FFVAL	TUA FPL 37 301-14021:2	TS	
	02	F2830-001558		1	(1)	-			FFVAL		TILLSYN		
	03	DDWTY-102.414.004											
	04	8030023-101											
	05						1500TIM		ME		TUA FPL 37 301-14021:2	Ö	
	06								FFVAL		ÖVERSYN		
	07												
	* 08						VB		ME		TUA FPL 37 301-14021:2		
	* 09								FFVAL 320		REPARATION		
301215	01	SERVOVENTIL	UE	2	2	2			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2504		
	02	F6400-072725		2	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -8030000-10-2											
	04	8030000-102	ALTFBET:				FGH		BE		UFS FPL 37 8012-3001		
	* 05	(K01-022,-023)	F6400-047902						KOMP		PK SA		
	06		F6400-047904										
	07		F6400-073925				750TIM		ME		TUA FPL 37 301-14021	TS	
	08								FFVAL		TILLSYN		
	09												
	10						1500TIM		ME		TUA FPL 37 301-14021	Ö	
	11								FFVAL		ÖVERSYN		
	12												
	* 13						VB		ME		TUA FPL 37 301-14021		
	* 14								FFVAL 320		REPARATION		
	15												
	16						6MÅN		ME		UFA FPL 37 301-4021	FÖ1	
	17								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL	RUMSKLASS 3	
	18												
	19						72MÅN		ME		TUA FPL 37 301-14021	FÖ2	
	20								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
301220	01	LÄGESGIVARE	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAL	TUA FPL 37 301-14021:1		
	02	F6400-046404		1	(1)	-			FFVAL 320		REPARATION		
	03	SAAB -8413001-10-2											
	04	8413001-102											
301225	01	FLAPPERVENTIL	--	1	1	1	750TIM	---	ME	FFVAL	TUA FPL 37 301-14021:2	TS	
	02	F2830-001558		1	(1)	-			FFVAL		TILLSYN		
	03	DDWTY-102.414.004											
	04	8030023-101											
	05						1500TIM		ME		TUA FPL 37 301-14021:2	Ö	
	06								FFVAL		ÖVERSYN		
	07												
	* 08						VB		ME		TUA FPL 37 301-14021:2		
	* 09								FFVAL 320		REPARATION		

1993-05-10

Sida 9

Adress	Rad	Materielidentifiaring	Us	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Ätg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 301-Ä682 ÄR INFÖRD.													
301230	01	SERVOVENTIL	UE	2	2	2			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2504		
	02	F6400-047902		2	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9301292-11-1											
	04	9301292-111	ALTFBET:				FGH		BE		UFS FPL 37 8012-3001		
	* 05	(K01-022,-023)	F6400-047904						KOMP		PK SA		
	06		F6400-072725										
	07		F6400-073925				450TIM		ME		TUA FPL 37 301-14021	TS	
	08								FFVAL		TILLSYN		
	09												
	10						850TIM		ME		TUA FPL 37 301-14021	0	
	11								FFVAL		ÖVERSYN		
	12												
	* 13						VB		ME		TUA FPL 37 301-14021		
	* 14								FFVAL 320		REPARATION		
	15												
	16						6MÅN		ME		UFA FPL 37 301-4021	F01	RUMSKLASS 3
	17								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	18												
	19						72MÅN		ME		TUA FPL 37 301-14021	F02	
	20								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

301235	01	LÄGESGIVARE	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAL	TUA FPL 37 301-14021:1		
	02	F6400-046404		1	(1)	-			FFVAL 320		REPARATION		
	03	SAAB -8413001-10-2											
	04	8413001-102											

301241	01	FLAPPERVENTIL	--	1	1	1	450TIM	---	ME	FFVAL	TUA FPL 37 301-14021:2	TS	UH I DRIFT
	02	F2830-001558		1	(1)	-			FFVAL		TILLSYN		FÖLJS UPP OCH
	03	DOWTY-102.414.004											SAMÖRDNAS MED
	04	8030023-101											ÖVERORDNAD ME
	05						850TIM		ME		TUA FPL 37 301-14021:2	0	
	06								FFVAL		ÖVERSYN		
	07												
	* 08						VB		ME		TUA FPL 37 301-14021:2		
	* 09								FFVAL 320		REPARATION		

01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 301-Ä682.													
301245	01	SERVOVENTIL	UE	2	2	2			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2504		
	02	F6400-047904		2	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9301292-11-3											
	04	9301292-113	ALTFBET:				FGH		BE		UFS FPL 37 8012-3001		
	* 05	(K01-022,-023)	F6400-047902						KOMP		PK SA		
	06		F6400-072725										
	07		F6400-073925				450TIM		ME		TUA FPL 37 301-14021	TS	
	08								FFVAL		TILLSYN		
	09												
	10						850TIM		ME		TUA FPL 37 301-14021	0	
	11								FFVAL		ÖVERSYN		
	12												
	* 13						VB		ME		TUA FPL 37 301-14021		
	* 14								FFVAL 320		REPARATION		
	15												
	16						6MÅN		ME		UFA FPL 37 301-4021	F01	RUMSKLASS 3
	17								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	18												
	19						72MÅN		ME		TUA FPL 37 301-14021	F02	
	20								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

301250	01	LÄGESGIVARE	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAL	TUA FPL 37 301-14021:1		
	02	F6400-046404		1	(1)	-			FFVAL 320		REPARATION		
	03	SAAB -8413001-10-2											
	04	8413001-102											

301255	01	FLAPPERVENTIL	--	1	1	1	450TIM	---	ME	FFVAL	TUA FPL 37 301-14021:2	TS	UH I DRIFT
	02	F2830-001558		1	(1)	-			FFVAL		TILLSYN		FÖLJS UPP OCH
	03	DOWTY-102.414.004											SAMÖRDNAS MED
	04	8030023-101											ÖVERORDNAD ME
	05						850TIM		ME		TUA FPL 37 301-14021:2	0	
	06								FFVAL		ÖVERSYN		
	07												
	* 08						VB		ME		TUA FPL 37 301-14021:2		
	* 09								FFVAL 320		REPARATION		

1993-05-10

Sida 10

Adress	Rad	Materialidentifiaring	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
301260	01	BACKVENTIL	--	2	2	2			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2542		SYSTEM 1
	02	M2303-500410		2	(1)	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -8000002-10-1											
	04	8000002-101					VB		ME		UFA FPL 37 205-4014		
	05								FVST	210	REPARATION		
301265	01	BACKVENTIL	--	2	2	2			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2542		SYSTEM 2
	02	M2303-500410		2	(1)	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -8000002-10-1											
	04	8000002-101					VB		ME		UFA FPL 37 205-4014		
	05								FVST	210	REPARATION		
301269	01	LÄGESGIVARE	--	2	2	2			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2523		
	02	F6400-053869		2	(2)	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -8413002-10-1											
	04	8413002-101	ALTFBET:				FGH		BE		UFS FPL 37 8013-3001		
	* 05	(E07-021,-022)	F6400-047013						KOMP		PK GSA		
	06												
	07						1800TIM		ME		UFA FPL 37 301-4023	TS	
	08								FVST		TILLSYN		
	09												
	10						VB		ME		TUA FPL 37 301-14023		
	* 11								FFVAL	320	F6400-053869-U01		
	12										REPARATION		
	13												
	14						60MÅN		ME		UFA FPL 37 301-4023	FÖ	
	15								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
301270	01	RÖDERLÄGESGIVARE	--	2	2	2			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2523		
	02	F6400-047013		2	(2)	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9300333-10-2											
	04	9300333-102	ALTFBET:				FGH		BE		UFS FPL 37 8013-3001		
	* 05	(E07-021,-022)	F6400-053869						KOMP		PK GSA		
	06												
	07						1800TIM		ME		UFA FPL 37 301-4024	TS	
	08								FVST		TILLSYN		
	09												
	10						VB		ME		TUA FPL 37 301-14024		
	* 11								FFVAL	320	F6400-047013-U01		
	12										REPARATION		
	13												
	14						60MÅN		ME		UFA FPL 37 301-4024	FÖ	
	15								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
301279	01	LÄGESGIVARE	--	2	2	2			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2524		
	02	F6400-053869		2	(2)	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -8413002-10-1											
	04	8413002-101	ALTFBET:				FGH		BE		UFS FPL 37 8013-3001		
	* 05	(K01-040,-041)	F6400-047013						KOMP		PK GSA		
	06												
	07						1800TIM		ME		UFA FPL 37 301-4023	TS	
	08	KRÄVER BYTE AV BÅDA							FVST		TILLSYN		
	09												
	10						VB		ME		TUA FPL 37 301-14023		
	* 11								FFVAL	320	F6400-053869-U01		
	12										REPARATION		
	13												
	14						60MÅN		ME		UFA FPL 37 301-4023	FÖ	
	15								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
301280	01	RÖDERLÄGESGIVARE	--	2	2	2			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2524		
	02	F6400-047013		2	(2)	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9300333-10-2											
	04	9300333-102	ALTFBET:				FGH		BE		UFS FPL 37 8013-3001		
	* 05	(K01-040,-041)	F6400-053869						KOMP		PK GSA		
	06												
	07						1800TIM		ME		UFA FPL 37 301-4024	TS	
	08	KRÄVER BYTE AV BÅDA							FVST		TILLSYN		
	09												
	10						VB		ME		TUA FPL 37 301-14024		
	* 11								FFVAL	320	F6400-047013-U01		
	12										REPARATION		
	13												
	14						60MÅN		ME		UFA FPL 37 301-4024	FÖ	
	15								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

1993-05-10

Sida 11

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
301290	01	FJÄDERCYL I NDER	UE	2	2	2			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2526		
	02	F6400-004036		2	(2)	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1714721-10-1											
	04	1714721-101					1800TIM		ME		UFA FPL 37 301-4050	TS	
	05								FVST		TILLSYN		
	06												
	* 07						VB		ME		UFA FPL 37 301-4050		
	* 08								FVST	210	REPARATION		
	09												
	10						60MÅN		ME		UFA FPL 37 301-4050	FÖ	
	11								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

301295	01	FJÄDERCYL I NDER	UE	2	2	2			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2527		
	02	F6400-004036		2	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1721483-10-1											
	04	1721483-101					1800TIM		ME		UFA FPL 37 301-4053	TS	
	05								FVST		TILLSYN		
	06												
	* 07						VB		ME		UFA FPL 37 301-4053		
	* 08								FVST	210	REPARATION		
	09												
	10						60MÅN		ME		UFA FPL 37 301-4053	FÖ	
	11								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

301300	01	FILTER	UE	2	2	2	---		BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2531		
	02	M2311-803010		2	(1)	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9300083-10-1											
	* 04	9300083-101					EFGH		BE		UFS FPL 37 301-2001		
	05								KOMP		KONTROLL		
	* 06	SERVOVENTIL											
	* 07	V O H VINGRODER					EFGH		BE		UFS FPL 37 301-2001		
	08								KOMP		RENGÖRING		
	09												
	10						VB		ME		UFA FPL 37 301-4025		
	11								FVST	210	REPARATION		
	12												

301305	01	DÄMPLÅS	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2505		
	02	F6400-024071		1	(1)	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1751216-10-1											
	04	1751216-101					GH		ME		UFA FPL 37 301-4045		
	05								FFVAL		TILLSYN		
	06												
	* 07						VB		ME		UFA FPL 37 301-4045		
	* 08								FFVAL	320	REPARATION		
	09												
	10						60MÅN		ME		UFA FPL 37 301-4045		
	11								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

301310	01	DÄMPARE	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2507		
	02	F6400-045996		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9300829-10-3											
	04	9300829-103					FGH		BE		UFS FPL 37 8013-3001		
	* 05								KOMP		PK GSA		
	06												
	07						1800TIM		ME		TUA FPL 37 301-14026	Ö	
	08								FFVAL		ÖVERSYN		
	09												
	* 10						VB		ME		TUA FPL 37 301-14026		
	* 11								FFVAL	320	REPARATION		
	12												
	13						144MÅN		ME		TUA FPL 37 301-14026	FÖ	
	14								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

301315	01	DÄMPLÅS	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2506		
	02	F6400-024072		1	(1)	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1751217-10-1											
	04	1751217-101					GH		ME		UFA FPL 37 301-4046		
	05								FFVAL		TILLSYN		
	06												
	* 07						VB		ME		UFA FPL 37 301-4046		
	* 08								FFVAL	320	REPARATION		
	09												
	10						60MÅN		ME		UFA FPL 37 301-4046		
	11								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

AVSNITT 1
Se: 1
AVSNITT 2
RENGÖRING AV
FILTERINSATS
UTF AV FFVAL

1993-05-10

Sida 12

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
301320	01	DÄMPARE	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2507		
	02	F6400-045997		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9300829-10-4											
	04	9300829-104					FGH		BE		UFS FPL 37 8013-3001		
	* 05								KOMP		PK GSA		
	06												
	07						1800TIM		ME		TUA FPL 37 301-14026	0	
	08								FFVAL		ÖVERSYN		
	09												
	* 10								ME		TUA FPL 37 301-14026		
	* 11						VB		FFVAL	320	REPARATION		
	12												
	13						144MÅN		ME		TUA FPL 37 301-14026	F0	
	14								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

301325	01	FJÄDERCYL INDER	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2528		
	02	F6400-003810		1	(1)	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1708773-10-2											
	04	1708773-102					1800TIM		ME		TUA FPL 37 301-14048	TS	
	05								FFVAL		TILLSYN		
	06												
	* 07						VB		ME		TUA FPL 37 301-14048		
	* 08								FFVAL	320	REPARATION		
	09												
	10												
	* 08								ME		TUA FPL 37 301-14048		
	* 08								FFVAL	320	REPARATION		

301330	01	FJÄDERCYL INDER	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2528		
	02	F6400-003811		1	(1)	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1708773-10-3											
	04	1708773-103					1800TIM		ME		TUA FPL 37 301-14048	TS	
	05								FFVAL		TILLSYN		
	06												
	* 07						VB		ME		TUA FPL 37 301-14048		
	* 08								FFVAL	320	REPARATION		
	09												
	10						60MÅN		ME		UFA FPL 37 301-4048	F0	
	11								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

301335	01	FJÄDERCYL INDER	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2529		
	02	F6400-003812		1	(1)	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1708774-10-1											
	04	1708774-101					1800TIM		ME		TUA FPL 37 301-14049	TS	
	05								FFVAL		TILLSYN		
	06												
	* 07						VB		ME		TUA FPL 37 301-14049		
	* 08								FFVAL	320	REPARATION		
	09												
	10						60MÅN		ME		UFA FPL 37 301-4049	F0	
	11								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

301340	01	FJÄDERCYL INDER	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2529		
	02	F6400-003813		1	(1)	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1708774-10-2											
	04	1708774-102					1800TIM		ME		TUA FPL 37 301-14049	TS	
	05								FFVAL		TILLSYN		
	06												
	* 07						VB		ME		TUA FPL 37 301-14049		
	* 08								FFVAL	320	REPARATION		
	09												
	10						60MÅN		ME		UFA FPL 37 301-4049	F0	
	11								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

301345	01	FJÄDERCYL INDER	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2530		
	02	F6400-019569		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1722699-10-2											
	04	1722699-102					1800TIM		ME		TUA FPL 37 301-14054	TS	
	05								FFVAL		TILLSYN		
	06												
	* 07						VB		ME		TUA FPL 37 301-14054		
	* 08								FFVAL	320	REPARATION		
	09												
	10						60MÅN		ME		UFA FPL 37 301-4054	F0	
	11								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

1993-05-10

Sida 13

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6			Åtgärd av i	Arbetsvolym (Mantimmar)			
7	8	9	träd	krig	Åtgärd								
01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 301-Å1137 ÄR INFÖRD.													
301350	01	SERVO	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2501		
	02	F6400-020118		1	(1)	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -8010003-10-3											
	04	8010003-103	ALTFBET:				FGH		BE		UFS FPL 37 8013-3001		
	* 05	(K01-015)	F6400-073973						KOMP		PK GSA		
	06												
	07	SE ADRESS 301108					875TIM		ME		TUA FPL 37 301-14010	TS	
	08								FFVAL		TILLSYN		
	09												
	* 10						VB		ME		TUA FPL 37 301-14010		
	* 11								FFVAL	320	REPARATION		
	12												
	13						60MÅN		ME		TUA FPL 37 301-14010	FÖ	
	14								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

301355	01	.BACKVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA FPL 37 411-4018		
	02	F6400-003296		1	(1)	-			FVST	210	REPARATION		
	03	SAAB -8000000-10-2											
	04	8000000-102											

301360	01	HYDRAULCYLINDER	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2537		
	02	F6400-014958		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9300860-10-1											
	04	9300860-101					FGH		BE		UFS FPL 37 8013-3001		
	* 05								KOMP		PK GSA		
	06												
	07						1800TIM		ME		UFA FPL 37 301-4011	TS	
	08								FVST		TILLSYN		
	09												
	10						VB		ME		TUA FPL 37 301-14011		
	11								FFVAL	320	REPARATION		
	12												
	13						60MÅN		ME		UFA FPL 37 301-4011	FÖ	
	14								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

301365	01	MAGNETVENTIL	UE	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2520		
	02	F6400-044450		1	(1)	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -8002007-10-2											
	04	8002007-102					FGH		BE		UFS FPL 37 8013-3001		
	* 05	(K01-283)							KOMP		PK GSA		
	06												
	07						FGH		BE		UFS FPL 37 301-2025		
	* 08								KOMP		KONTROLL AV OM-		
	09										STÄLLNINGSTID		
	10												
	11						VB		ME		UFA FPL 37 301-4012		
	12								FVST	210	REPARATION		

301370	01	TRYCKBRYTARE	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2521		
	02	F6400-020609		1	(1)	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -8024000-10-1											
	04	8024000-101					FGH		BE		UFS FPL 37 8013-3001		
	* 05	(K01-045)							KOMP		PK GSA		
	06												
	07						1350TIM		ME		UFA FPL 37 205-4021	TS	
	08								FVST		TILLSYN		
	09												
	* 10						VB		ME		UFA FPL 37 205-4021		
	* 11								FVST	210	REPARATION		
	12												
	13						144MÅN		ME		UFA FPL 37 205-4021	FÖ	
	14								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

301375	01	INDIKATOR	--	1	2	1		---	BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2516		
	02	F6400-003099		1	(1)	-			KOMP		UFS FPL 37 812-2005 SK37		
	03	SAAB -8215000-10-1									BYTE		
	04	8215000-101											
	05	(K01-031,-131)					FGH		BE		UFS FPL 37 8013-3001		
	* 06								KOMP		PK GSA		
	07												
	08						VB		ME		UFA FPL 37 301-4033		
	09								FVST	210	REPARATION		

1993-05-10

Sida 14

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ua	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Ua-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
301380	01	ELDOMKRAFT	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2514		
	02	F6400-045132		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -8423008-10-3					FGH		BE		UFS FPL 37 8012-3001		
	04	8423008-103							KOMP		PK SA		
	* 05	(K01-276)											
	06												
	07						900TIM		ME		TUA FPL 37 301-14034	TS	
	08								FFVAL		TILLSYN		
	09												
	* 10												
	* 11												
	12												
	13						60MÅN		ME		TUA FPL 37 301-14034	FÖ	
	14								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
301385	01	ELDOMKRAFT	UE	1	1	-			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2514		
	02	F6400-043226		-	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -8423008-10-2					FGH		BE		UFS FPL 37 8012-3001		
	04	8423008-102	ALTFBET:						KOMP		PK SA		
	* 05	(K01-276)	F6400-045132										
	06												
	07						900TIM		ME		TUA FPL 37 301-14034	TS	
	08								FFVAL		TILLSYN		
	09												
	* 10												
	* 11												
	12												
	13						60MÅN		ME		TUA FPL 37 301-14034	FÖ	
	14								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
301390	01	RÖDERLÄGESGIVARE	--	2	2	2			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2525		
	02	F6400-047013		2	(2)	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9300333-10-2					FGH		BE		UFS FPL 37 8013-3001		
	04	9300333-102	ALTFBET:						KOMP		PK GSA		
	* 05	(K01-297,-298)	F6400-053869										
	06												
	07						1800TIM		ME		UFA FPL 37 301-4024	TS	
	08	KRÄVER BYTE AV BÅDA							FVST		TILLSYN		
	09												
	* 10												
	* 11												
	12												
	13												
	14												
	15												
	16												
	17						60MÅN		ME		UFA FPL 37 301-4024	FÖ	
	18								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
301391	01	LÄGESGIVARE	--	2	2	2			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2525		
	02	F6400-053869		2	(2)	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -8413002-10-1					FGH		BE		UFS FPL 37 8013-3001		
	04	8413002-101	ALTFBET:						KOMP		PK GSA		
	* 05	(K01-297,-298)	F6400-047013										
	06												
	07						1800TIM		ME		UFA FPL 37 301-4023	TS	
	08	KRÄVER BYTE AV BÅDA							FVST		TILLSYN		
	09												
	* 10												
	* 11												
	12												
	13												
	14												
	15												
	16												
	17						60MÅN		ME		UFA FPL 37 301-4023	FÖ	
	18								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

1993-05-10

Sida 16

Adress	Red	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
01 VID BEFARAD SKADA PGA ONORMAL HANTERING ELLER FÖRRÅDSMILJÖ.													
301401	01	VINGRÖDER	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2021		
	02	F6400-020352		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB - 1754512-10-1											
	04	1754512-101											
	05	VÄNSTER		ALTFBET:			DEFGH		BE		UFS FPL 37 301-2004		
	06			F6400-063667					KOMP		KONTROLL		
	07						1000TIM		BE		UFS FPL 37 00-2027	SM	
	08								FVST		SMÖRJNING AV LAGER		
	09												
	10						VB		BE				
	11								FFVML	100	ULTRALJUDSKONTROLL AV		SE TEXTRAD
	12										SERVICELAG		
	13												
	14							SE	ME				
	15						TEXTRAD	FFVML			ULTRALJUDSKONTROLL AV		
	16										SERVICELAG		

01 VID BEFARAD SKADA PGA ONORMAL HANTERING ELLER FÖRRÅDSMILJÖ.													
301402	01	VINGRÖDER	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2021		
	02	F6400-020353		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB - 1754512-10-2											
	04	1754512-102											
	05	HÖGER		ALTFBET:			DEFGH		BE		UFS FPL 37 301-2004		
	06			F6400-063668					KOMP		KONTROLL		
	07						1000TIM		BE		UFS FPL 37 00-2027	SM	
	08								FVST		SMÖRJNING AV LAGER		
	09												
	10						VB		BE				
	11								FFVML	100	ULTRALJUDSKONTROLL AV		SE TEXTRAD
	12										SERVICELAG		
	13												
	14							SE	ME				
	15						TEXTRAD	FFVML			ULTRALJUDSKONTROLL AV		
	16										SERVICELAG		

01 VID BEFARAD SKADA PGA ONORMAL HANTERING ELLER FÖRRÅDSMILJÖ.													
301403	01	VINGRÖDER	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2021		
	02	F6400-020354		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB - 1754513-10-1											
	04	1754513-101											
	05	VÄNSTER					DEFGH		BE		UFS FPL 37 301-2004		
	06								KOMP		KONTROLL		
	07						1000TIM		BE		UFS FPL 37 00-2027	SM	
	08								FVST		SMÖRJNING AV LAGER		
	09												
	10						VB		BE				
	11								FFVML	100	ULTRALJUDSKONTROLL AV		SE TEXTRAD
	12										SERVICELAG		
	13												
	14							SE	ME				
	15						TEXTRAD	FFVML			ULTRALJUDSKONTROLL AV		
	16										SERVICELAG		

01 VID BEFARAD SKADA PGA ONORMAL HANTERING ELLER FÖRRÅDSMILJÖ.													
301404	01	VINGRÖDER	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2021		
	02	F6400-020355		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB - 1754513-10-2											
	04	1754513-102											
	05	HÖGER					DEFGH		BE		UFS FPL 37 301-2004		
	06								KOMP		KONTROLL		
	07						1000TIM		BE		UFS FPL 37 00-2027	SM	
	08								FVST		SMÖRJNING AV LAGER		
	09												
	10						VB		BE				
	11								FFVML	100	ULTRALJUDSKONTROLL AV		SE TEXTRAD
	12										SERVICELAG		
	13												
	14							SE	ME				
	15						TEXTRAD	FFVML			ULTRALJUDSKONTROLL AV		
	16										SERVICELAG		

1993-05-10

Sida 17

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
		01 NOSV INGEKLAFFSYSTEM											
		02 -----											
301410	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2536		
	02	F6400-024075		1	(1)	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB - 1755026-10-1											
	04	1755026-101					H		ME		UFA FPL 37 301-4056		
	05								FVST		TILLSYN		
	06												
	* 07						VB		ME		UFA FPL 37 301-4056		
	* 08								FVST	2 10	REPARATION		
	09												
	10						60MÅN		ME		UFA FPL 37 301-4056		
	11								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

301415	01	MANÖVERVENTIL	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2543		
	02	F6400-003368		1	(1)	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB - 8007004-10-1											
	04	8007004-101					FGH		BE		UFS FPL 37 301-2013		
	05								KOMP		FUNKTIONSPROV		
	06												
	07						VB		ME		UFA FPL 37 301-4035		
	08								FVST	2 10	REPARATION		
	09												
	10						144MÅN		ME		UFA FPL 37 301-4035		FÖ
	11								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

01 VID BEFARAD SKADA PGA ONORMAL HANTERING ELLER FÖRRÅDSMILJÖ.													
301416	01	KLAFF H	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2023		
	02	F6400-056333		1	(1)	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB - 1700798-10-4											
	04	1700798-104					DEF GH		BE		UFS FPL 37 301-2004		
	05	HÖGER					F6400-004007		KOMP		KONTROLL		
	06												
	07						1000TIM		BE		UFS FPL 37 00-2027		SM
	08								FVST		SMÖRJNING AV LAGER		
	09												
	10						VB		BE				SE TEXTRAD
	11								FFVML	100	ULTRALJUDSKONTROLL AV		
	12										SERVICELAG		
	13							SE	ME				
	14						SE	TEXTRAD	FFVML		ULTRALJUDSKONTROLL AV		
	15										SERVICELAG		

01 VID BEFARAD SKADA PGA ONORMAL HANTERING ELLER FÖRRÅDSMILJÖ.													
301417	01	KLAFF V	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2023		
	02	F6400-056332		1	(1)	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB - 1700798-10-3											
	04	1700798-103					DEF GH		BE		UFS FPL 37 301-2004		
	05	VÄNSTER					F6400-004006		KOMP		KONTROLL		
	06												
	07						1000TIM		BE		UFS FPL 37 00-2027		SM
	08								FVST		SMÖRJNING AV LAGER		
	09												
	10						VB		BE				SE TEXTRAD
	11								FFVML	100	ULTRALJUDSKONTROLL AV		
	12										SERVICELAG		
	13							SE	ME				
	14						SE	TEXTRAD	FFVML		ULTRALJUDSKONTROLL AV		
	15										SERVICELAG		

1993-05-10

Sida 18

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Dritt	För- varing						
01 VID BEFARAO SKADA PGA ONORMAL HANTERING ELLER FÖRRÅDSMILJÖ.														
301418	01	KLAFF	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2023			
	02	F6400-004006		1	-	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB - 1700798-10-1												
	04	1700798-101	ALTFBET:				DEFGH		BE		UFS FPL 37 301-2004			
	05	VÄNSTER	F6400-056332						KOMP		KONTROLL			
	06													
	07						1000TIM		BE		UFS FPL 37 00-2027	SM		
	08								FVST		SMÖRJNING AV LAGER			
	09													
	10						VB		BE				SE TEXTRAD	
	11								FFVML	100	ULTRALJUDSKONTROLL AV SERVICELAG			
	12													
	13							SE	ME					
	14							TEXTRAD	FFVML		ULTRALJUDSKONTROLL AV SERVICELAG			
	15													

01 VID BEFARAD SKADA PGA ONORMAL HANTERING ELLER FÖRRÅDSMILJÖ.														
301419	01	KLAFF	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2023			
	02	F6400-004007		1	-	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB - 1700798-10-2												
	04	1700798-102	ALTFBET:				DEFGH		BE		UFS FPL 37 301-2004			
	05	HÖGER	F6400-056333						KOMP		KONTROLL			
	06													
	07						1000TIM		BE		UFS FPL 37 00-2027	SM		
	08								FVST		SMÖRJNING AV LAGER			
	09													
	10						VB		BE				SE TEXTRAD	
	11								FFVML	100	ULTRALJUDSKONTROLL AV SERVICELAG			
	12													
	13							SE	ME					
	14							TEXTRAD	FFVML		ULTRALJUDSKONTROLL AV SERVICELAG			
	15													

301420	01	TANDEM CYLINDER	UE	2	2	2			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2541			
	02	F6400-020669		2	-	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB - 9301426-10-1												
	04	9301426-101					FGH		BE		UFS FPL 37 301-2013			
	05								KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	06													
	07						1800TIM		ME		UFA FPL 37 301-4036	TS		
	08								FVST		TILLSYN			
	09													
	* 10						VB		ME		UFA FPL 37 301-4036			
	* 11								FVST	210	REPARATION			
	12													
	13							60MÅN	ME		UFA FPL 37 301-4036	FÖ		
	14								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

01 SLDSTYRSYSTEM														
02 -----														
301425	01	MANÖVERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2539			
	02	M2030-412010		1	(1)	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB - 9300137-10-1												
	04	9300137-101					GH		BE		UFS FPL 37 301-2014			
	05								KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	06													
	07						VB		ME		UFA FPL 37 301-4040			
	08								FVST	210	REPARATION			
	09													
	10							60MÅN	ME		UFA FPL 37 301-4040	FÖ		
	11								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

1993-05-10

Sida 21

Adress	Rad	Materielidentifiering	Us	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
301510	01	. FLAPPERVENTIL	--	1	1	1	675TIM	---	ME	FFVAL	TUA FPL 37 301-14021:2	TS	UH I DRIFT FÖLJS UPP OCH SAMORDNAS MED ÖVERORDNAD ME
	02	F2830-001558		1	(1)	-			FFVAL		TILLSYN		
	03	DOWTY-102.414.004											
	04	8030023-101											
	05						1300TIM		ME		TUA FPL 37 301-14021:2	Ö	
	06								FFVAL		ÖVERSYN		
	07												
	* 08						VB		ME		TUA FPL 37 301-14021:2		
	* 09								FFVAL	320	REPARATION		
301511	01	SERVOVENTIL	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2512		
	02	F6400-054977		1	(1)	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -8030000-10-1											
	04	8030000-101							BE		UFS FPL 37 8012-3001		
	* 05	(K01-024)	ALTFBET:				FGH		KOMP		PK SA		
	06		F6400-047903										
	07		F6400-047905				1000TIM		ME		TUA FPL 37 301-14021	TS	
	08		F6400-073926						FFVAL		TILLSYN		
	09												
	10						1800TIM		ME		TUA FPL 37 301-14021	Ö	
	11								FFVAL		ÖVERSYN		
	* 13						VB		ME		TUA FPL 37 301-14021		
	* 14								FFVAL	320	REPARATION		
	15												
	16						6MÅN		ME		UFA FPL 37 301-4021	FÖ1	RUMSKLASS 3
	17								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	18												
	19						72MÅN		ME		TUA FPL 37 301-14021	FÖ2	
	20								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
301512	01	. LÄGESGIVARE	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAL	TUA FPL 37 301-14021:1		
	02	F6400-046404		1	(1)	-			FFVAL	320	REPARATION		
	03	SAAB -8413001-10-2											
	04	8413001-102											
301513	01	. FLAPPERVENTIL	--	1	1	1	1000TIM	---	ME	FFVAL	TUA FPL 37 301-14021:2		
	02	F2830-001558		1	(1)	-			FFVAL		TILLSYN		
	03	DOWTY-102.414.004											
	04	8030023-101					1800TIM		ME		TUA FPL 37 301-14021:2		
	05								FFVAL		ÖVERSYN		
	06												
	* 07						VB		ME		TUA FPL 37 301-14021:2		
	* 08								FFVAL	320	REPARATION		
301515	01	FILTER	UE	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2532		
	02	M2311-803010		1	(1)	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9300083-10-1											
	04	9300083-101					EFGH		BE		UFS FPL 37 301-2003		AVSNITT 1
	05								KOMP		KONTROLL		
	06	SERVOVENTIL ,SIDROOER											
	07						EFGH		BE		UFS FPL 37 301-2003		AVSNITT 2
	08								KOMP		RENGÖRING		
	09												
	10						VB		ME		UFA FPL 37 301-4025		RENGÖRING AV FILTERINSATS
	11								FVST	210	REPARATION		UTF AV FFVAL
	12												
301520	01	FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2534		
	02	F6400-017913		1	(1)	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1707619-10-1											
	04	1707619-101					H		ME		UFA FPL 37 301-4047		
	05								FVST		TILLSYN		
	06												
	* 07						VB		ME		UFA FPL 37 301-4047		
	* 08								FVST	210	REPARATION		
	09												
	10						60MÅN		ME		UFA FPL 37 301-4047		
	11								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

1993-05-10

Sida 23

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9	Åtgärd	
01 VID BEFARAD SKADA PGA ONORMAL HANTERING ELLER FÖRRÅDSMILJÖ.													
301560	01	SIDRODER	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2022		
	02	F6400-057491		1	(1)	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB - 1700787-10-4											
	04	1700787-104					OEPFGH		BE		UFS FPL 37 301-2004		
	05								KOMP		KONTROLL		
	06												
	07						1000TIM		BE		UFS FPL 37 00-2027	SM	
	08								FVST		SMÖRJNING AV LAGER		
	09												
	10						VB		BE				SE TEXTRAD
	11								FFVML	100	ULTRALJUDSKONTROLL AV SERVICELAG		
	12												
	13							SE	ME				
	14							TEXTRAD	FFVML		ULTRALJUDSKONTROLL AV SERVICELAG		
	15												
01 VID BEFARAD SKADA PGA ONORMAL HANTERING ELLER FÖRRÅDSMILJÖ.													
301565	01	SIDRODER	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2022		
	02	F6400-057490		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB - 1700787-10-3											
	04	1700787-103					ALTFBET: F6400-057491	DEFGH	BE		UFS FPL 37 301-2004		
	05								KOMP		KONTROLL		
	06												
	07							1000TIM	BE		UFS FPL 37 00-2027	SM	
	08								FVST		SMÖRJNING AV LAGER		
	09												
	10							VB	BE				SE TEXTRAD
	11								FFVML	100	ULTRALJUDSKONTROLL AV SERVICELAG		
	12												
	13							SE	ME				
	14							TEXTRAD	FFVML		ULTRALJUDSKONTROLL AV SERVICELAG		
	15												
01 VID BEFARAD SKADA PGA ONORMAL HANTERING ELLER FÖRRÅDSMILJÖ.													
301570	01	SIDRODER	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 301-2022		
	02	F6400-002626		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB - 1700787-10-1											
	04	1700787-101					ALTFBET: F6400-057491	DEFGH	BE		UFS FPL 37 301-2004		
	05								KOMP		KONTROLL		
	06												
	07							1000TIM	BE		UFS FPL 37 00-2027	SM	
	08								FVST		SMÖRJNING AV LAGER		
	09												
	10							VB	BE				SE TEXTRAD
	11								FFVML	100	ULTRALJUDSKONTROLL AV SERVICELAG		
	12												
	13							SE	ME				
	14							TEXTRAD	FFVML		ULTRALJUDSKONTROLL AV SERVICELAG		
	15												
01 STYRAUTOMAT													
02 -----													
302005	01	ACCELEROMETER Y	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 302-2503		
	02	M2180-006168		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB - 8409001-10-2											
	04	8409001-102						FGH	BE		UFS FPL 37 8012-3001		
	05	(K01-008)							KOMP		PK SA		
	06												
	07							VB	ME		M2180-006168-U01		
	08								FFVAL	320	REPARATION		
	09												
	10							60MÅN	ME		M2180-006168-U01	FÖ	
	11								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

1993-05-10

Sida 25

Adress	Rad	Materialidentifisering	Us	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9	Åtgärd	
* 01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 302-Ä1319.													
302111	01	ELEKTRONIKENHET 2	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 302-2502		
	02	F6400-076129		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -8406000-11-2											
	04	8406000-112					FGH		BE		UFS FPL 37 8012-3001		
	* 05	(K01-006)							KOMP		PK SA		
	06												
	* 07						VB		ME		UFA FPL 37 302-4008		
	08								FVST	210	REPARATION		
	09												
	* 10						24MÅN		ME		UFA FPL 37 302-4008	FÖ	
	11								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

302112	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	14	14	14	VB	---	ME	FFVAL			SE UFS
	02	M9999-905900		14	-	-			FFVAL	320	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03	-											

* 01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 302-Ä1319 ÄR INFÖRD.													
302190	01	ELEKTRONIKENHET 3	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 302-2502		
	02	F6400-061476		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -8407000-11-1											
	04	8407000-111					FGH		BE		UFS FPL 37 8012-3001		
	* 05	(K01-007)							KOMP		PK SA		
	06												
	07						VB		ME 1)		UFA FPL 37 302-4035		1) REGIONALT UH
	08								FVST	210	REPARATION		F4 ELLER F6
	09												
	10						24MÅN		ME 1)		UFA FPL 37 302-4035	FÖ	
	11								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

302195	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	14	14	14	VB	---	ME	FFVAL			SE UFS
	02	M9999-905900		14	-	-			FFVAL	320	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03	-											

01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 302-Ä1319.													
302196	01	ELEKTRONIKENHET 3	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 302-2502		
	02	F6400-075486		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -8407000-11-2											
	04	8407000-112					FGH		BE		UFS FPL 37 8012-3001		
	* 05	(K01-007)							KOMP		PK SA		
	06												
	* 07						VB		ME		UFA FPL 37 302-4009		
	08								FVST	210	REPARATION		
	09												
	* 10						24MÅN		ME		UFA FPL 37 302-4009	FÖ	
	11								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

302197	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	14	14	14	VB	---	ME	FFVAL			SE UFS
	02	M9999-905900		14	-	-			FFVAL	320	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03	-											

01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 302-Ä1333 ÄR INFÖRD.													
302285	01	MDMENTGYROENHET	UE	2	2	2			BE	FFVAL	FFS FPL 37 302-2506		
	02	M2180-006238		2	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -8408000-10-2											
	04	8408000-102	ALTFBET:				FGH		BE		UFS FPL 37 8012-3001		
	* 05	(K01-036,-037)	F6400-074827						KOMP		PK SA		
	06												
	07						VB		ME		M2180-006238-U01		
	08								FFVAL	320	REPARATION		
	09												
	10						12MÅN		ME		UFA FPL 37 302-4059	FÖ1	
	11								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	12												
	13						60MÅN		ME		M2180-006238-U01	FÖ2	
	14								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

1993-05-10

Sida 26

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS		Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				Åtgärd av i fred krig	Arbetsvolym (Mantimmar)	
		01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 302-Å1333.												
302290	01	MOMENTGYROENHET	UE	2	2	2			BE	FFVAL	UFS FPL 37 302-2506			
	02	F6400-074827		2	-	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -8408000-104												
	04	8408000-104	ALTFBET:				FGH		BE		UFS FPL 37 8012-3001			
	* 05	(K01-036,-037)	M2180-006238						KOMP		PK SA			
	06													
	07						VB		ME		F6400-074827-U01			
	08								FFVAL	320	REPARATION			
	09													
	10						12MÅN		ME		UFA FPL 37 302-4059		F01	
	11								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
	12													
	13						60MÅN		ME		F6400-074827-U01		F02	
	14								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

		* 01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 302-Å998.												
302299	01	SPAKSIGNALGIVARE	UE	1	2	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 302-2504			
	02	F6400-072503		1	-	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -8410002-10-4												
	04	8410002-104	ALTFBET:				DEFGH		BE		UFS FPL 37 8012-3001			
	* 05	(K01-011,-111)	M2180-006318						KOMP		UFS FPL 37 302-2001			
	06										PK SA/MANUELL KONTROLL			
	07										AV NOLLSPÄNNINGAR			
	08													
	09						FGH		BE		UFS FPL 37 8012-3001			
	* 10								KOMP		PK SA			
	11													
	12						EFGH		BE		UFS FPL 37 302-2002			
	13								KOMP		KONTROLL AV WIRE			
	14													
	15						1500TIM		ME		M2180-006318-U01		TS	
	16								FFVAL		TILLSYN			
	17													
	* 18						VB		ME		M2180-006318-U02			
	* 19								FFVAL	320	REPARATION			
	20													
	21						60MÅN		ME		M2180-006318-U02		F0	
	22								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

		* 01 UTGÅR NÅR MF FPL 37 302-Å998 ÄR INFÖRD.												
302300	01	SPAKSIGNALGIVARE	UE	1	2	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 302-2504			
	02	M2180-006318		1	-	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -8410002-10-3												
	04	8410002-103	ALTFBET:				DEFGH		BE		UFS FPL 37 8012-3001			
	* 05	(K01-011,-111)	F6400-072503						KOMP		UFS FPL 37 302-2001			
	06										PK SA/MANUELL KONTROLL			
	07										AV NOLLSPÄNNINGAR			
	08													
	09						FGH		BE		UFS FPL 37 8012-3001			
	* 10								KOMP		PK SA			
	11													
	12						EFGH		BE		UFS FPL 37 302-2002			
	13								KOMP		KONTROLL AV WIRE			
	14													
	15						1500TIM		ME		M2180-006318-U01		TS	
	16								FFVAL		TILLSYN			
	17													
	* 18						VB		ME		M2180-006318-U02			
	* 19								FFVAL	320	REPARATION			
	20													
	21						60MÅN		ME		M2180-006318-U02		F0	
	22								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

302305	01	SPAKSIGNALSUMATOR	UE	-	1	-	---		BE	FFVAL	UFS FPL 37 302-2505			
	02	F6400-015418		-	-	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -8445000-10-1												
	04	8445000-101					FGH		BE		UFS FPL 37 8012-3001			
	* 05	(K01-112)							KOMP		PK SA			
	06													
	07						VB		ME		F6400-015418-U02			
	08								FFVAL	320	REPARATION			

1993-05-10

Sida 27

Adress	Rad	Materialidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd		Arbetsvolym (Mantimmar)		
302310	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS FPL 37 302-2501		
	02	F6400-014823			1 (1)	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9300683-10-2											
	04	9300683-102	ALTFBET:				EFGH		BE		UFS FPL 37 411-2005		
	05	(K01-035)	F6400-074194						KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						1500TIM		ME		UFA FPL 37 411-4027	TS	
	08								FVST		TILLSYN		
	09												
	* 10						VB		ME		UFA FPL 37 411-4027		
	* 11								FVST	210	REPARATION		

302315	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 302-2501		
	02	F6400-074194			1 (1)	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9300683-10-4											
	04	9300683-104	ALTFBET:				EFGH		BE		UFS FPL 37 411-2005		
	05	(K01-035)	F6400-014823						KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						1500TIM		ME		UFA FPL 37 411-4027	TS	
	08								FVST		TILLSYN		
	09												
	* 10						VB		ME		UFA FPL 37 411-4027		
	* 11								FVST	210	REPARATION		

	01	LUFFBRÖMSSYSTEM											
	02	-----											

303005	01	MAGNETVENTIL	UE	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS FPL 37 303-2503		
	02	M2302-500610			1 (1)	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -8002001-10-1											
	04	8002001-101					FGH		BE		UFS FPL 37 303-2002		
	05	(E05-003)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA FPL 37 303-4001		
	08								FVST	210	REPARATION		

303010	01	BACKVENTIL	--	1	1	1	V8	---	ME	FFVAL	UFA FPL 37 205-4014		
	02	M2303-500410			1 (1)	-			FVST	210	REPARATION		
	03	SAAB -8000002-10-1											
	04	8000002-101											

303015	01	MANÖVERCYLINDER	UE	2	2	2			BE	FFVAL	UFS FPL 37 303-2501		
	02	F6400-014805			2 (2)	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9300763-10-2											
	04	9300767-102					FGH		BE		UFS FPL 37 303-2002		
	05								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA FPL 37 303-4003		
	08								FVST	210	REPARATION		
	09												
	10						60MÅN		ME		UFA FPL 37 303-4003	FÖ	
	11								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

303020	01	MANÖVERCYLINDER	UE	2	2	2			BE	FFVAL	UFS FPL 37 303-2502		
	02	F6400-040862			2 (2)	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9300763-10-5											
	04	9300767-105					FGH		BE		UFS FPL 37 303-2002		
	05								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA FPL 37 303-4003		
	08								FVST	210	REPARATION		
	09												
	10						60MÅN		ME		UFA FPL 37 303-4003	FÖ	
	11								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		