

1995-09-01

Gäller: Flygvapnet

FPL AJ37/AJS37
FPL SK37
FPL SH37/AJSH37
FPL SF37/AJSF37

Underhållsplan Materiel**Innehåll**

Grupp	Benämning	Adress
30	Styrsystem	301005
301	Grundstyrsystem	301005
o	Höjd- och skevstyrsystem	301005
o	Nosvingeklaffsystem	301410
o	Sidstyrsystem	301425
302	Styrautomat	302005
303	Luftbromssystem	303005

¹⁾ Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF/ N-E Andersson

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPUC

Mtrlgrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:

UFS FPL 37 00-1929R ¹⁾
UFS FPL 37 00-1929R:1, :2, :3 och :4

Förrådsbeteckning: M7781-206583
Distribution: FMV: FuhTDOKD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När underhållsintervallen i fältet Drift ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter, gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet, får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet, om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara, att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

1995-09-01

Sida 3

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress Rad:	Materialidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle	Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3					
			4	5	6					
CV		7	8	9	Drift	För varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
01	STYRSYSTEM									
02	=====									
03	GRUNDSTYRSYSTEM									
04	-----									
05	HÖJD- OCH SKEVSTYRSYSTEM									
06	-----									
301005	01 STYRSPAKSHANDTAG	UE	1	2	1		BE	UFS FPL 37 301-2522		
	02 F6400-046083	FFVAL	1	-	-		KOMP	BYTE		
	03 SAAB -8460002-10-1									
	04 8460002-101	K-REP: 210	320		EFGH		BE	UFS FPL 37 301-2037		
	05 (P400,450)						KOMP	KONTROLL		
	06									
	*07				600TIM		ME	UFA FPL 37 301-4001	TS	
	08						FVST	TILLSYN		
	09									
	*10				1200TIM		ME	UFA FPL 37 301-4001	0	
	11						FVST	ÖVERSYN		
	12									
	13				VB		ME	UFA FPL 37 301-4001		
	14						FVST	REPARATION		
	15									
	16				VB		ME	TUA FPL 37 301-14001		
	17						FFVAL	REPARATION		
	18									
	19				60MAN		ME	UFA FPL 37 301-4001	F0	
	20						FVST	FÖRVARINGSUNDERHALL		
301020	01 FILTER	UE	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 301-2533		
	02 M2311-802010	FFVAL	1	(2)	-		KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9300556-10-1									
	04 9300556-101	K-REP: 210			EFGH		BE	UFS FPL 37 301-2001	AVSNITT 1	
	05						KOMP	KONTROLL		
	06 SERVÖ, FLYGFALLSSTYRD									
	07 VAXEL				EFGH		BE	UFS FPL 37 301-2001	AVSNITT 2	
	08						KOMP	RENGÖRING		
	09									
	10				VB		ME	UFA FPL 37 301-4025	RENGÖRING AV	
	11						FVST	REPARATION	FILTERINSATS	
	12								UTF AV FFVAL	
301025	01 HÖJDKRAFTGIVARE	UE	1	1	1		BE	UFS FPL 37 301-2517		
	02 F6400-050051	FFVAL	1	-	-		KOMP	BYTE		
	03 SAAB -1751209-10-5									
	04 1751209-105	K-REP: 320			FGH		BE	UFS FPL 37 8013-3001		
	05						KOMP	PK GSA		
	06									
	*07				1200TIM		ME	TUA FPL 37 301-14051	TS	
	08						FFVAL	TILLSYN		
	09									
	10				VB		ME	TUA FPL 37 301-14051		
	11						FFVAL	REPARATION		
	12									
	13				60MAN		ME	TUA FPL 37 301-14051	F0	
	14						FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHALL		
301025*01	CENTRERINGSDON	--	1	1	1	1200TIM	ME	TUA FPL 37 301-14051:1	TS	CENTRERINGSD
005	02 F6400-048961	FFVAL	1	(1)	-		FFVAL	TILLSYN		FÖLJER HÖJD-
	03 SAAB -8115002-10-2									KRAFTGIVAREN
	04 8115002-102					60MAN	ME	TUA FPL 37 301-14051:1	F0	
	05 (K01-025)						FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHALL		
301025	01 LELDOMKRAFT HÖJD	UE	1	1	1		BE	UFS FPL 37 301-2509		
010	02 F6400-044456	FFVAL	1	-	-		KOMP	BYTE		
	03 SAAB -8423003-10-8									
	04 8423003-108	K-REP: 320			1000TIM		ME	TUA FPL 37 301-14051:2	TS	
	05 (K01-016)						FFVAL	TILLSYN		
	06									
	07				VB		ME	TUA FPL 37 301-14051:2		
	08						FFVAL	REPARATION		
	09									
	10				60MAN		ME	TUA FPL 37 301-14051:2	F0	
	11						FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHALL		

1995-09-01

Sida 4

Adress	Rad	Materialidentifisering	Mtrl typ	Antal	Version	Intervall/Tillfälle	Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
				4	5	6	Drift	För- varing		
				7	8	9				
		01 UTGÅR NAR MF FPL 37 301-A1099 AR INFÖRD.								
3015	5*01	FJÄDERCYLINDER	--	1	1	1	1200TIM	ME TUA FPL 37 301-14051:3	TS	FJÄDERCYLINDER
	02	F6400-004498	FFVAL	1	(1)	-		FFVAL TILLSYN		FÖLJER HÖJD-
	03	SAAB -9300950-10-1								KRAFTGIVAREN
	04	9300950-101					60MAN	ME TUA FPL 37 301-14051:3	FÖ	
	05	A-BET: F6400-073558						FFVAL FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
		01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 301-A1099								
301025	*01	FJÄDERCYLINDER	--	1	1	1	1200TIM	ME TUA FPL 37 301-14051:3	TS	FJÄDERCYLINDER
	02	F6400-073558	FFVAL	1	(1)	-		FFVAL TILLSYN		FÖLJER HÖJD-
	03	SAAB -9300950-10-2								KRAFTGIVAREN
	04	9300950-102					60MAN	ME TUA FPL 37 301-14051:3	FÖ	
	05							FFVAL FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
301065	01	SKEVKRAFTGIVARE	UE	1	1	1		BE UFS FPL 37 301-2518		
	02	F6400-050052	FFVAL	1	-	-		KOMP BYTE		
	03	SAAB -1751210-10-5								
	04	1751210-105	K-REP: 320			FGH		BE UFS FPL 37 8013-3001		
	05							KOMP PK GSA		
	06									
	*07					1200TIM		ME TUA FPL 37 301-14052	TS	
	08							FFVAL TILLSYN		
	09									
	10					VB		ME TUA FPL 37 301-14052		
	11							FFVAL REPARATION		
	12									
	13						60MAN	ME TUA FPL 37 301-14052	FÖ	
	14							FFVAL FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
30105	*01	CENTRERINGSDON	--	1	1	1	1200TIM	ME TUA FPL 37 301-14052:1	TS	CENTRERINGSDON
	02	F6400-048962	FFVAL	1	(1)	-		FFVAL TILLSYN		FÖLJER SKEV-
	03	SAAB -8115003-10-2								KRAFTGIVAREN
	04	8115003-102					60MAN	ME TUA FPL 37 301-14052:1	FÖ	
	05	(K01-026)						FFVAL FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
30101	01	SKEVTRIMDOMKRAFT	UE	1	1	1		BE UFS FPL 37 301-2510		
	02	F6400-045977	FFVAL	1	-	-		KOMP BYTE		
	03	SAAB -8423004-10-6								
	*04	8423004-106	K-REP: 320			1050TIM		ME TUA FPL 37 301-14052:2	TS	
	05	(K01-017)						FFVAL TILLSYN		
	06									
	07					VB		ME TUA FPL 37 301-14052:2		
	08							FFVAL REPARATION		
	09									
	10						60MAN	ME TUA FPL 37 301-14052:2	FÖ	
	11							FFVAL FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
301065	*01	FJÄDERCYLINDER	--	1	1	1	1200TIM	ME TUA FPL 37 301-14052:3	TS	FJÄDERCYLINDER
	02	M2030-901010	FFVAL	1	(1)	-		FFVAL TILLSYN		FÖLJER SKEV-
	03	SAAB -9300331-10-1								KRAFTGIVAREN
	04	9300331-101					60MAN	ME TUA FPL 37 301-14052:3	FÖ	
	05							FFVAL FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

1995-09-01

Sida 5

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrl typ	Antal			Version			Intervall/Tillfälle	Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod		Anteckning				
				CV	1	2	3	4	5				6	Drift		För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)
					7	8	9												
01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 301-A1137.																			
301106	01	SERVO	UE		1	1	1				BE	UFS FPL 37 301-2501							
	02	F6400-073973	FFVAL		1	(1)	-				KOMP	BYTE							
	03	SAAB -8010003-10-4																	
	04	8010003-104	K-REP: 320						FGH		BE	UFS FPL 37 8013-3001							
	05	(K01-015)									KOMP	PK GSA							
	06																		
	07	SE ADRESS 301350							EFGH		BE	UFS FPL 37 301-2042							
	08										KOMP	KONTROLL AV SPANNINGSMÄTNING							
	09																		
	10								1000TIM		ME	TUA FPL 37 301-14010		TS					
	11										FFVAL	TILLSYN							
	12																		
	13								1800TIM		ME	TUA FPL 37 301-14010		0					
	14										FFVAL	ÖVERSYN							
	15																		
	16								VB		ME	TUA FPL 37 301-14010							
	17										FFVAL	REPARATION							
	18																		
	19								60MAN		ME	TUA FPL 37 301-14010		FÖ					
	20										FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL							

301106005	01	BACKVENTIL	--		1	1	1		VB	---	ME	UFA FPL 37 411-4016							
	02	F6400-003296	FFVAL		1	(1)	-				FVST	REPARATION							
	03	SAAB -8000000-10-2																	
	04	8000000-102	K-REP: 210																

301115	01	TANDEM CYLINDER	UE		1	1	1				BE	UFS FPL 37 301-2502							
	02	F6400-029548	FFVAL		1	-	-				KOMP	BYTE							
	03	SAAB -9300565-11-7																	
	04	9300565-117	K-REP: 210						EFGH		BE	UFS FPL 37 301-2011							
	05		A-BET: F6400-020518								KOMP	FUNKTIONSPROVNING							
	06																		
	*07								1200TIM		ME	UFA FPL 37 301-4018		TS					
	08										FVST	TILLSYN							
	09																		
	10								VB		ME	UFA FPL 37 301-4018							
	11										FVST	REPARATION							
	12																		
	13								60MAN		ME	UFA FPL 37 301-4018		FÖ					
	14										FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL							

301120	01	TANDEM CYLINDER	UE		1	1	1				BE	UFS FPL 37 301-2502							
	02	F6400-020518	FFVAL		1	-	-				KOMP	BYTE							
	03	SAAB -9300565-11-3																	
	04	9300565-113	K-REP: 210						EFGH		BE	UFS FPL 37 301-2011							
	05		A-BET: F6400-029548								KOMP	FUNKTIONSPROVNING							
	06																		
	*07								1200TIM		ME	UFA FPL 37 301-4018		TS					
	08										FVST	TILLSYN							
	09																		
	10								2000TIM		ME	ERFÖRDRAS EJ		KA	1) GÄLLER MAN				
	11										FFVAL	KASSERAS 1)			TEL OCH CYLI				
	12														DERÄNDSTYCKE				
	13								VB		ME	UFA FPL 37 301-4018							
	14										FVST	REPARATION							
	15																		
	16								60MAN		ME	UFA FPL 37 301-4018		FÖ					
	17										FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL							

301125	01	TANDEM CYLINDER	UE		1	1	1				BE	UFS FPL 37 301-2502							
	02	F6400-029549	FFVAL		1	-	-				KOMP	BYTE							
	03	SAAB -9300565-11-8																	
	04	9300565-118	K-REP: 210						EFGH		BE	UFS FPL 37 301-2011							
	05		A-BET: F6400-020519								KOMP	FUNKTIONSPROVNING							
	06																		
	*07								1200TIM		ME	UFA FPL 37 301-4018		TS					
	08										FVST	TILLSYN							
	09																		
	10								VB		ME	UFA FPL 37 301-4018							
	11										FVST	REPARATION							
	12																		
	13								60MAN		ME	UFA FPL 37 301-4018		FÖ					
	14										FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL							

1995-09-01

Sida 6

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal			Version	Intervall-Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3		Drift	För- varing				
				CV	4	5	6						
				7	8	9							
30	01	TANDEM CYLINDER	UE		1	1	1			BE	UFS FPL 37 301-2502		
	02	F6400-020519	FFVAL		1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300565-11-4											
	04	9300565-114	K-REP: 210					EFGH		BE	UFS FPL 37 301-2011		
	05		A-BET: F6400-029549							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	*07							1200TIM		ME	UFA FPL 37 301-4018	TS	
	08									FVST	TILLSYN		
	09												
	10							2000TIM		ME	ERFÖRDRAS EJ	KA	1: GÄLLER MAN-
	11									FFVAL	KASSERAS 1)		TEL OCH CYLIN-
	12												DERÄNDSTYCKE
	13							VB		ME	UFA FPL 37 301-4018		
	14									FVST	REPARATION		
	15												
	16							60MAN		ME	UFA FPL 37 301-4018	FÖ	
	17									FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
301135	01	TANDEM CYLINDER	UE		1	1	1			BE	UFS FPL 37 301-2502		
	02	F6400-029546	FFVAL		1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300565-11-5											
	04	9300565-115	K-REP: 210					EFGH		BE	UFS FPL 37 301-2011		
	05		A-BET: F6400-020516							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	*07							1200TIM		ME	UFA FPL 37 301-4018	TS	
	08									FVST	TILLSYN		
	09												
	10							VB		ME	UFA FPL 37 301-4018		
	11									FVST	REPARATION		
	12												
	13							60MAN		ME	UFA FPL 37 301-4018	FÖ	
	14									FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
301140	01	TANDEM CYLINDER	UE		1	1	1			BE	UFS FPL 37 301-2502		
	02	F6400-020516	FFVAL		1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300565-11-1											
	04	9300565-111	K-REP: 210					EFGH		BE	UFS FPL 37 301-2011		
	05		A-BET: F6400-029546							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	*07							1200TIM		ME	UFA FPL 37 301-4018	TS	
	08									FVST	TILLSYN		
	09												
	10							2000TIM		ME	ERFÖRDRAS EJ	KA	1: GÄLLER MAN-
	11									FFVAL	KASSERAS 1)		TEL OCH CYLIN-
	12												DERÄNDSTYCKE
	13							VB		ME	UFA FPL 37 301-4018		
	14									FVST	REPARATION		
	15												
	16							60MAN		ME	UFA FPL 37 301-4018	FÖ	
	17									FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
01145	01	TANDEM CYLINDER	UE		1	1	1			BE	UFS FPL 37 301-2502		
	02	F6400-029547	FFVAL		1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300565-11-6											
	04	9300565-116	K-REP: 210					EFGH		BE	UFS FPL 37 301-2011		
	05		A-BET: F6400-020517							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	*07							1200TIM		ME	UFA FPL 37 301-4018	TS	
	08									FVST	TILLSYN		
	09												
	10							VB		ME	UFA FPL 37 301-4018		
	11									FVST	REPARATION		
	12												
	13							60MAN		ME	UFA FPL 37 301-4018		
	14									FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

UPPHÄVD

1995-09-01

Sida 7

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal			Version	Intervall		Tillfälle	Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3		Drift	For- varing					
				CV	4	5								
				7	8	9			Åtgärd		Arbetsvolym (Mantimmar)			
301150	01	TANDEM CYLINDER	UE		1	1	1				BE	UFS FPL 37 301-2502		
	02	F6400-020517	FFVAL		1	-	-				KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300565-11-2												
	04	9300565-112	K-REP: 210						EFGH		BE	UFS FPL 37 301-2011		
	05		A-BET: F6400-029547								KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06													
	*07								1200TIM		ME	UFA FPL 37 301-4018	TS	
	08										FVST	TILLSYN		
	09													
	10								2000TIM		ME	ERFORDRAS EJ	KA	1) GÄLLER MAN-
	11										FFVAL	KASSERAS 1)		TEL OCH CYLIN
	12													DERANDSTYCKE
	13								VB		ME	UFA FPL 37 301-4018		
	14										FVST	REPARATION		
	15													
	16								60MAN		ME	UFA FPL 37 301-4018	FÖ	
	17										FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
301155	01	TANDEMVENTIL	UE		2	2	2				BE	UFS FPL 37 301-2519		
	02	F6400-048242	FFVAL		2	-	-				KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300610-10-3												
	04	9300610-103	K-REP: 320						EFGH		BE	UFS FPL 37 301-2011		
	05										KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06													
	07								1500TIM		ME	TUA FPL 37 301-14019	TS	
	08										FFVAL	TILLSYN		
	09													
	10								VB		ME	TUA FPL 37 301-14019		
	11										FFVAL	REPARATION		
	12													
	13								60MAN		ME	UFA FPL 37 301-4019	FÖ	
	14										FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
301160	01	TANDEM CYLINDER	UE		1	1	1				BE	UFS FPL 37 301-2503		
	02	F6400-048791	FFVAL		1	-	-				KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300566-10-7												
	04	9300566-107	K-REP: 210						EFGH		BE	UFS FPL 37 301-2011		
	05										KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06													
	*07								1200TIM		ME	UFA FPL 37 301-4020	TS	
	08										FVST	TILLSYN		
	09													
	10								VB		ME	UFA FPL 37 301-4020		
	11										FVST	REPARATION		
	12													
	13								60MAN		ME	UFA FPL 37 301-4020	FÖ	
	14										FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
301175	01	TANDEM CYLINDER	UE		1	1	1				BE	UFS FPL 37 301-2503		
	02	F6400-048792	FFVAL		1	-	-				KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300566-10-8												
	04	9300566-108	K-REP: 210						EFGH		BE	UFS FPL 37 301-2011		
	05										KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06													
	*07								1200TIM		ME	UFA FPL 37 301-4020	TS	
	08										FVST	TILLSYN		
	09													
	10								VB		ME	UFA FPL 37 301-4020		
	11										FVST	REPARATION		
	12													
	13								60MAN		ME	UFA FPL 37 301-4020	FÖ	
	14										FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

1995-09-01

Sida 8

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materiellidentifisering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod		Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring			Åtg av	Åtgärd	
				CV	4	5			6	7			
UPPHÄVD	30	01 SERVOVENTIL	UE	2	2	2			BE	UFS FPL 37 301-2504			
		02 F6400-073925	FFVAL	2	-	-			KOMP	BYTE			
		03 SAAB -9301292-11-5											
		04 9301292-11-5	K-REP: 320				FGH		BE	UFS FPL 37 8012-3001			
		05 (K01-022,-023)	A-BET: F6400-047904						KOMP	PK SA			
		06 F6400-072725											
		*07					900TIM		ME	TUA FPL 37 301-14021		TS	
		08							FFVAL	TILLSYN			
		09											
		10					1500TIM		ME	TUA FPL 37 301-14021		0	
		11							FFVAL	ÖVERSYN			
		12											
		13					VB		ME	TUA FPL 37 301-14021			
		14							FFVAL	REPARATION			
		15											
		*16					12MAN		ME	UFA FPL 37 301-4021		F01	RUMSKLASS 3
		17							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
		18											
		19					72MAN		ME	TUA FPL 37 301-14021		F02	
		20							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
301200	01 LÄGESGIVARE	--	1	1	1	VB	---	ME	TUA FPL 37 301-14021:1				
005	02 F6400-046404	FFVAL	1	(1)	-			FFVAL	REPARATION				
	03 SAAB -8413001-10-2												
	04 8413001-102	K-REP: 320											
301200*01	01 FLAPPERVENTIL	--	1	1	1	900TIM	---	ME	TUA FPL 37 301-14021:2		TS	UH I DRIFT	
010	02 F2830-001558	FFVAL	1	(1)	-			FFVAL	TILLSYN			FÖLJS UPP OCH	
	03 DOWTY-102.414.004											SAMORDNAS MED	
	04 8030023-101	K-REP: 320										ÖVERORDNAD ME	
	05					1500TIM		ME	TUA FPL 37 301-14021:2		0		
	06							FFVAL	ÖVERSYN				
	07												
	08					VB		ME	TUA FPL 37 301-14021:2				
	09							FFVAL	REPARATION				
301	01 SERVOVENTIL	UE	2	2	2			BE	UFS FPL 37 301-2504				
	02 F6400-072725	FFVAL	2	-	-			KOMP	BYTE				
	03 SAAB -8030000-10-2												
	04 8030000-102	K-REP: 320				FGH		BE	UFS FPL 37 8012-3001				
	05 (K01-022,-023)	A-BET: F6400-047904						KOMP	PK SA				
	06 F6400-073925												
	*07					900TIM		ME	TUA FPL 37 301-14021		TS		
	08							FFVAL	TILLSYN				
	09												
	10					1500TIM		ME	TUA FPL 37 301-14021		0		
	11							FFVAL	ÖVERSYN				
	12												
	13					VB		ME	TUA FPL 37 301-14021				
	14							FFVAL	REPARATION				
	15												
	*16					12MAN		ME	UFA FPL 37 301-4021		F01	RUMSKLASS 3	
	17							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
	18												
	19					72MAN		ME	TUA FPL 37 301-14021		F02		
	20							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
01215	01 LÄGESGIVARE	--	1	1	1	VB	---	ME	TUA FPL 37 301-14021:1				
005	02 F6400-046404	FFVAL	1	(1)	-			FFVAL	REPARATION				
	03 SAAB -8413001-10-2												
	04 8413001-102	K-REP: 320											
01215*01	01 FLAPPERVENTIL	--	1	1	1	900TIM	---	ME	TUA FPL 37 301-14021:2		TS	UH I DRIFT	
10	02 F2830-001558	FFVAL	1	(1)	-			FFVAL	TILLSYN			FÖLJS UPP OCH	
	03 DOWTY-102.414.004											SAMORDNAS MED	
	04 8030023-101	K-REP: 320										ÖVERORDNAD ME	
	05					1500TIM		ME	TUA FPL 37 301-14021:2		0		
	06							FFVAL	ÖVERSYN				
	07												
	08					VB		ME	TUA FPL 37 301-14021:2				
	09							FFVAL	REPARATION				

1995-09-01

Sida 9

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal			Version	Intervall/Tillfälle	Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3						
				4	5	6						
			CV	7	8	9	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
301245	01	SERVOVENTIL	UE	2	2	2			BE	UFS FPL 37 301-2504		
	02	F6400-047904	FFVAL	2	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301292-11-3										
	04	9301292-113	K-REP: 320				FGH		BE	UFS FPL 37 8012-3001		
	05	(K01-022,-023)	A-BET: F6400-072725						KOMP	PK SA		
	06		F6400-073925									
	07						450TIM		ME	TUA FPL 37 301-14021	TS	
	08								FFVAL	TILLSYN		
	09											
	10						850TIM		ME	TUA FPL 37 301-14021	Ö	
	11								FFVAL	ÖVERSYN		
	12											
	13						VB		ME	TUA FPL 37 301-14021		
	14								FFVAL	REPARATION		
	15											
	*16							12MAN	ME	UFA FPL 37 301-4021	FÖ1	RUMSKLASS 3
	17								FVST	FÖRVARINGSUNDERHALL		
	18											
	19							72MAN	ME	TUA FPL 37 301-14021	FÖ2	
	20								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHALL		
301245	01	LÄGESGIVARE	--	1	1	1	VB	---	ME	TUA FPL 37 301-14021:1		
005	02	F6400-046404	FFVAL	1	(1)	-			FFVAL	REPARATION		
	03	SAAB -8413001-10-2										
	04	8413001-102	K-REP: 320									
301245	01	FLAPPERVENTIL	--	1	1	1	450TIM	---	ME	TUA FPL 37 301-14021:2	TS	UH I DRIFT
010	02	F2830-001558	FFVAL	1	(1)	-			FFVAL	TILLSYN		FÖLJS UPP OCI
	03	DOWTY-102.414.004										SAMORDNAS MEI
	04	8030023-101	K-REP: 320									ÖVERORDNAD MI
	05						850TIM		ME	TUA FPL 37 301-14021:2	Ö	
	06								FFVAL	ÖVERSYN		
	07											
	08						VB		ME	TUA FPL 37 301-14021:2		
	09								FFVAL	REPARATION		
301260	01	BACKVENTIL	--	2	2	2		---	BE	UFS FPL 37 301-2542		SYSTEM 1
	02	M2303-500410	FFVAL	2	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8000002-10-1										
	04	8000002-101	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 205-4014		
	05								FVST	REPARATION		
301265	01	BACKVENTIL	--	2	2	2		---	BE	UFS FPL 37 301-2542		SYSTEM 2
	02	M2303-500410	FFVAL	2	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8000002-10-1										
	04	8000002-101	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 205-4014		
	05								FVST	REPARATION		
301269	01	LÄGESGIVARE	--	2	2	2			BE	UFS FPL 37 301-2523		
	02	F6400-053869	FFVAL	2	(2)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8413002-10-1										
	04	8413002-101	K-REP: 320				FGH		BE	UFS FPL 37 8013-3001		
	05	(E07-021,-022)	A-BET: F6400-047013						KOMP	PK GSA		
	06											
	07											
	08											
	09											
	10						VB		ME	TUA FPL 37 301-14023		
	11								FFVAL	F6400-053869-U01		
	12									REPARATION		
	13											
	14											
	15							60MAN	ME	UFA FPL 37 301-4023	FÖ	
									FVST	FÖRVARINGSUNDERHALL		

1995-09-01

Sida 10

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrl typ	Antal			Version		Intervall	Tillfälle	Åtg på	TO/Foreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	4	5						
				CV	7	8	9	6						
UPPHÄVD	301279	01 RÖDERLAGESGIVARE	--		2	2	2				BE	UFS FPL 37 301-2523		
		02 F6400-047013	FFVAL		2	(2)	-				KOMP	BYTE		
		03 SAAB -9300333-10-2												
		04 9300333-102	K-REP: 320					FGH			BE	UFS FPL 37 8013-3001		
		05 (E07-021,-022)	A-BET: F6400-053869								KOMP	PK GSA		
		06												
		07												
		08												
		09												
		10												
		11							VB		ME	TUA FPL 37 301-14024		
		12									FFVAL	F6400-047013-U01		
		13										REPARATION		
		14							60MAN		ME	UFA FPL 37 301-4024	F0	
		15									FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
UPPHÄVD	301279	01 LÄGESGIVARE	--		2	2	2				BE	UFS FPL 37 301-2524		
		02 F6400-053869	FFVAL		2	(2)	-				KOMP	BYTE		
		03 SAAB -8413002-10-1												
		04 8413002-101	K-REP: 320					FGH			BE	UFS FPL 37 8013-3001		
		05 (K01-040,-041)	A-BET: F6400-047013								KOMP	PK GSA		
		06												
		07												
		08 KRÄVER BYTE AV BADA												
		09												
		10												
		11							VB		ME	TUA FPL 37 301-14023		
		12									FFVAL	F6400-053869-U01		
		13										REPARATION		
		14							60MAN		ME	UFA FPL 37 301-4023	F0	
		15									FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
UPPHÄVD	301279	01 RÖDERLAGESGIVARE	--		2	2	2				BE	UFS FPL 37 301-2524		
		02 F6400-047013	FFVAL		2	(2)	-				KOMP	BYTE		
		03 SAAB -9300333-10-2												
		04 9300333-102	K-REP: 320					FGH			BE	UFS FPL 37 8013-3001		
		05 (K01-040,-041)	A-BET: F6400-053869								KOMP	PK GSA		
		06												
		07												
		08 KRÄVER BYTE AV BADA												
		09												
		10												
		11							VB		ME	TUA FPL 37 301-14024		
		12									FFVAL	F6400-047013-U01		
		13										REPARATION		
		14							60MAN		ME	UFA FPL 37 301-4024	F0	
		15									FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
UPPHÄVD	301290	01 FJADERCYLINDER	UE		2	2	2				BE	UFS FPL 37 301-2526		
		02 F6400-004035	FFVAL		2	-	-				KOMP	BYTE		
		03 SAAB -1714721-10-1												
		*04 1714721-101	K-REP: 210					2100TIM			ME	UFA FPL 37 301-4050	TS	
		05									FVST	TILLSYN		
		06												
		07												
		08							VB		ME	UFA FPL 37 301-4050		
		09									FVST	REPARATION		
		10							60MAN		ME	UFA FPL 37 301-4050	F0	
		11									FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
UPPHÄVD	301295	01 FJADERCYLINDER	UE		2	2	2				BE	UFS FPL 37 301-2527		
		02 F6400-004036	FFVAL		2	-	-				KOMP	BYTE		
		03 SAAB -1721483-10-1												
		*04 1721483-101	K-REP: 210					2100TIM			ME	UFA FPL 37 301-4053	TS	
		05									FVST	TILLSYN		
		06												
		07												
		08							VB		ME	UFA FPL 37 301-4053		
		09									FVST	REPARATION		
		10							60MAN		ME	UFA FPL 37 301-4053	F0	
		11									FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

1995-09-01

Sida 11

Adress Rad:	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal			Version	Intervall	Tillfälle	Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3							
			CV	4	5	6						
			7	8	9		Drift	För- varing	Åtg av	Åtgard	Arbetsvolym (Mantimmar)	
301300	01 FILTER	UE	2	2	2			---	BE	UFS FPL 37 301-2531		
	02 M2311-803010	FFVAL	2	(1)	-				KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9300083-10-1											
	04 9300083-101	K-REP: 210					EFGH		BE	UFS FPL 37 301-2002		AVSNITT 1
	05								KOMP	KONTROLL		
	06 SERVOVENTIL											
	07 V O H VINGRÖDER						EFGH		BE	UFS FPL 37 301-2002		AVSNITT 2
	08								KOMP	RENGÖRING		
	09						VB		ME	UFA FPL 37 301-4025		RENGÖRING AV
	10								FVST	REPARATION		FILTERINSATS
	11											UTF AV FFVAL
	12											
301305	01 DAMPLÅS	UE	1	1	1				BE	UFS FPL 37 301-2505		
	02 F6400-024071	FFVAL	1	(1)	-				KOMP	BYTE		
	03 SAAB -1751216-10-1											
	04 1751216-101	K-REP: 320					H		ME	UFA FPL 37 301-4045		
	05								FFVAL	TILLSYN		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 301-4045		
	08								FFVAL	REPARATION		
	09											
	10							60MAN	ME	UFA FPL 37 301-4045		
	11								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
301310	01 DÄMPARE	UE	1	1	1				BE	UFS FPL 37 301-2507		
	02 F6400-045996	FFVAL	1	-	-				KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9300829-10-3											
	04 9300829-103	K-REP: 320					FGH		BE	UFS FPL 37 8013-3001		
	05								KOMP	PK GSA		
	*07						2100TIM		ME	TUA FPL 37 301-14026	0	
	08								FFVAL	ÖVERSYN		
	09											
	10						VB		ME	TUA FPL 37 301-14026		
	11								FFVAL	REPARATION		
	12											
	13							144MAN	ME	TUA FPL 37 301-14026	F0	
	14								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
301315	01 DÄMPLÅS	UE	1	1	1				BE	UFS FPL 37 301-2506		
	02 F6400-024072	FFVAL	1	(1)	-				KOMP	BYTE		
	03 SAAB -1751217-10-1											
	04 1751217-101	K-REP: 320					H		ME	UFA FPL 37 301-4046		
	05								FFVAL	TILLSYN		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 301-4046		
	08								FFVAL	REPARATION		
	09											
	10							60MAN	ME	UFA FPL 37 301-4046		
	11								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
301320	01 DÄMPARE	UE	1	1	1				BE	UFS FPL 37 301-2507		
	02 F6400-045997	FFVAL	1	-	-				KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9300829-10-4											
	04 9300829-104	K-REP: 320					FGH		BE	UFS FPL 37 8013-3001		
	05								KOMP	PK GSA		
	*07						2100TIM		ME	TUA FPL 37 301-14026	0	
	08								FFVAL	ÖVERSYN		
	09											
	10						VB		ME	TUA FPL 37 301-14026		
	11								FFVAL	REPARATION		
	12											
	13							144MAN	ME	TUA FPL 37 301-14026	F0	
	14								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
301325	01 FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1				BE	UFS FPL 37 301-2528		
	02 F6400-003810	FFVAL	1	(1)	-				KOMP	BYTE		
	03 SAAB -1708773-10-2											
	*04 1708773-102	K-REP: 320					2100TIM		ME	TUA FPL 37 301-14048	TS	
	05								FFVAL	TILLSYN		
	06											
	07						VB		ME	TUA FPL 37 301-14048		
	08								FFVAL	REPARATION		

1995-09-01

Sida 12

UPPHÄVD

Adress	Radi	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal			Version	Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO:Föreskrift	Utt-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3		Drift	För- varing				
				CV	4	5	6			Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
UPPHÄV	30133	01 FJÄDERCYLINDER	UE		1	1	1			BE	UFS FPL 37 301-2528		
		02 F6400-003811	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -1708773-10-3											
		*04 1708773-103	K-REP: 320					2100TIM		ME	TUA FPL 37 301-14048	TS	
		05								FFVAL	TILLSYN		
		06											
		07						VB		ME	TUA FPL 37 301-14048		
		08								FFVAL	REPARATION		
		09											
		10						60MAN		ME	UFA FPL 37 301-4048	FÖ	
		11								FVST	FÖRVARINGSUNDERHALL		
UPPHÄV	301335	01 FJÄDERCYLINDER	UE		1	1	1			BE	UFS FPL 37 301-2529		
		02 F6400-003812	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -1708774-10-1											
		*04 1708774-101	K-REP: 320					2100TIM		ME	TUA FPL 37 301-14049	TS	
		05								FFVAL	TILLSYN		
		06											
		07						VB		ME	TUA FPL 37 301-14049		
		08								FFVAL	REPARATION		
		09											
		10						60MAN		ME	UFA FPL 37 301-4049	FÖ	
		11								FVST	FÖRVARINGSUNDERHALL		
UPPHÄV	301340	01 FJÄDERCYLINDER	UE		1	1	1			BE	UFS FPL 37 301-2529		
		02 F6400-003813	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -1708774-10-2											
		*04 1708774-102	K-REP: 320					2100TIM		ME	TUA FPL 37 301-14049	TS	
		05								FFVAL	TILLSYN		
		06											
		07						VB		ME	TUA FPL 37 301-14049		
		08								FFVAL	REPARATION		
		09											
		10						60MAN		ME	UFA FPL 37 301-4049	FÖ	
		11								FVST	FÖRVARINGSUNDERHALL		
UPPHÄV	301345	01 FJÄDERCYLINDER	UE		1	1	1			BE	UFS FPL 37 301-2530		
		02 F6400-019569	FFVAL		1	-	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -1722699-10-2											
		*04 1722699-102	K-REP: 320					2100TIM		ME	TUA FPL 37 301-14054	TS	
		05								FFVAL	TILLSYN		
		06											
		07						VB		ME	TUA FPL 37 301-14054		
		08								FFVAL	REPARATION		
		09											
		10						60MAN		ME	UFA FPL 37 301-4054	FÖ	
		11								FVST	FÖRVARINGSUNDERHALL		
UPPHÄV	301350	01 SERVÖ	UE		1	1	1			BE	UFS FPL 37 301-2501		
		02 F6400-020118	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -8010003-10-3											
		04 8010003-103	K-REP: 320					FGH		BE	UFS FPL 37 8013-3001		
		05 (K01-015)	A-BET: F6400-073973							KOMP	PK GSA		
		06											
		07 SE ADRESS 301106						EFGH		BE	UFS FPL 37 301-2042		
		08								KOMP	KONTROLL AV SPANNINGSMÄTNING		
		09											
		*10						900TIM		ME	TUA FPL 37 301-14010	TS	
		11								FFVAL	TILLSYN		
UPPHÄV	301350	01 SERVÖ	UE		1	1	1			BE	UFS FPL 37 301-2501		
		02 F6400-020118	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -8010003-10-3											
		04 8010003-103	K-REP: 320					FGH		BE	UFS FPL 37 8013-3001		
		05 (K01-015)	A-BET: F6400-073973							KOMP	PK GSA		
		06											
		07 SE ADRESS 301106						EFGH		BE	UFS FPL 37 301-2042		
		08								KOMP	KONTROLL AV SPANNINGSMÄTNING		
		09											
		*10						900TIM		ME	TUA FPL 37 301-14010	TS	
		11								FFVAL	TILLSYN		
UPPHÄV	301350	01 SERVÖ	UE		1	1	1			BE	UFS FPL 37 301-2501		
		02 F6400-020118	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -8010003-10-3											
		04 8010003-103	K-REP: 320					FGH		BE	UFS FPL 37 8013-3001		
		05 (K01-015)	A-BET: F6400-073973							KOMP	PK GSA		
		06											
		07 SE ADRESS 301106						EFGH		BE	UFS FPL 37 301-2042		
		08								KOMP	KONTROLL AV SPANNINGSMÄTNING		
		09											
		*10						900TIM		ME	TUA FPL 37 301-14010	TS	
		11								FFVAL	TILLSYN		
UPPHÄV	301350	01 SERVÖ	UE		1	1	1			BE	UFS FPL 37 301-2501		
		02 F6400-020118	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -8010003-10-3											
		04 8010003-103	K-REP: 320					FGH		BE	UFS FPL 37 8013-3001		
		05 (K01-015)	A-BET: F6400-073973							KOMP	PK GSA		
		06											
		07 SE ADRESS 301106						EFGH		BE	UFS FPL 37 301-2042		
		08								KOMP	KONTROLL AV SPANNINGSMÄTNING		
		09											
		*10						900TIM		ME	TUA FPL 37 301-14010	TS	
		11								FFVAL	TILLSYN		
UPPHÄV	301350	01 SERVÖ	UE		1	1	1			BE	UFS FPL 37 301-2501		
		02 F6400-020118	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -8010003-10-3											
		04 8010003-103	K-REP: 320					FGH		BE	UFS FPL 37 8013-3001		
		05 (K01-015)	A-BET: F6400-073973							KOMP	PK GSA		
		06											
		07 SE ADRESS 301106						EFGH		BE	UFS FPL 37 301-2042		
		08								KOMP	KONTROLL AV SPANNINGSMÄTNING		
		09											
		*10						900TIM		ME	TUA FPL 37 301-14010	TS	
		11								FFVAL	TILLSYN		
UPPHÄV	301350	01 SERVÖ	UE		1	1	1			BE	UFS FPL 37 301-2501		
		02 F6400-020118	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -8010003-10-3											
		04 8010003-103	K-REP: 320					FGH		BE	UFS FPL 37 8013-3001		
		05 (K01-015)	A-BET: F6400-073973							KOMP	PK GSA		
		06											
		07 SE ADRESS 301106						EFGH		BE	UFS FPL 37 301-2042		
		08								KOMP	KONTROLL AV SPANNINGSMÄTNING		
		09											
		*10						900TIM		ME	TUA FPL 37 301-14010	TS	
		11								FFVAL	TILLSYN		
UPPHÄV	301350	01 SERVÖ	UE		1	1	1			BE	UFS FPL 37 301-2501		
		02 F6400-020118	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -8010003-10-3											
		04 8010003-103	K-REP: 320					FGH		BE	UFS FPL 37 8013-3001		
		05 (K01-015)	A-BET: F6400-073973							KOMP	PK GSA		
		06											
		07 SE ADRESS 301106						EFGH		BE	UFS FPL 37 301-2042		
		08								KOMP	KONTROLL AV SPANNINGSMÄTNING		
		09											
		*10						900TIM		ME	TUA FPL 37 301-14010	TS	
		11								FFVAL	TILLSYN		
UPPHÄV	301350	01 SERVÖ	UE		1	1	1			BE	UFS FPL 37 301-2501		
		02 F6400-020118	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -8010003-10-3											
		04 8010003-103	K-REP: 320					FGH		BE	UFS FPL 37 8013-3001		
		05 (K01-015)	A-BET: F6400-073973							KOMP	PK GSA		
		06											
		07 SE ADRESS 301106						EFGH		BE	UFS FPL 37 301-2042		
		08								KOMP	KONTROLL AV SPANNINGSMÄTNING		
		09											
		*10						900TIM		ME	TUA FPL 37 301-14010	TS	
		11								FFVAL	TILLSYN		
UPPHÄV	301350	01 SERVÖ	UE		1	1	1			BE	UFS FPL 37 301-2501		
		02 F6400-020118	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -8010003-10-3											
		04 8010003-103	K-REP: 320					FGH		BE	UFS FPL 37 8013-3001		
		05 (K01-015)	A-BET: F6400-073973							KOMP	PK GSA		
		06											
		07 SE ADRESS 301106						EFGH		BE	UFS FPL 37 301-2042		
		08								KOMP	KONTROLL AV SPANNINGSMÄTNING		
		09											
		*10						900TIM		ME	TUA FPL 37 301-14010	TS	
		11								FFVAL	TILLSYN		
UPPHÄV	301350	01 SERVÖ	UE		1	1	1			BE	UFS FPL 37 301-2501		
		02 F6400-020118	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -8010003-10-3											
		04 8010003-103	K-REP: 320					FGH		BE	UFS FPL 37 8013-3001		
		05 (K01-015)	A-BET:										

UPP HÄVD

UPPHÄVD

1995-09-01

Sida 13

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning	
				2	3								
				CV	4	5	6	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd		Arbetsvolym (Mantimmar)
301360	01	HYDRAULCYLINDER	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 301-2537			
	02	F6400-014958	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9300860-10-1											
	04	9300860-101	K-REP: 320					FGH	BE	UFS FPL 37 8013-3001			
	05								KOMP	PK GSA			
	06												
	*07							1900TIM	ME	UFA FPL 37 301-4011	TS		
	08								FVST	TILLSYN			
	09												
	10							VB	ME	TUA FPL 37 301-14011			
	11								FFVAL	REPARATION			
	12												
	13							60MAN	ME	UFA FPL 37 301-4011	FÖ		
	14								FVST	FÖRVARINGSUNDERHALL			
301365	01	MAGNETVENTIL	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 301-2520			
	02	F6400-044450	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -8002007-10-2											
	04	8002007-102	K-REP: 210					FGH	BE	UFS FPL 37 8013-3001			
	05	(K01-283)							KOMP	PK GSA			
	06												
	07							FGH	BE	UFS FPL 37 301-2025			
	08								KOMP	KONTROLL AV ÖM- STALLNINGSTID			
	09												
	10												
	11							VB	ME	UFA FPL 37 301-4012			
	12								FVST	REPARATION			
	301370	01	TRYCKBRYTARE	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 301-2521		
		02	F6400-020609	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
03		SAAB -8024000-10-1											
04		8024000-101	K-REP: 210					FGH	BE	UFS FPL 37 8013-3001			
05		(K01-045)							KOMP	PK GSA			
06													
07													
08													
09													
10								VB	ME	UFA FPL 37 205-4021			
11									FVST	REPARATION			
12													
13								144MAN	ME	UFA FPL 37 205-4021	FÖ		
14									FVST	FÖRVARINGSUNDERHALL			
301375	01	INDIKATOR	--	1	2	1		---	BE	UFS FPL 37 301-2516			
	02	F6400-003099	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	UFS FPL 37 812-2005 SK37			
	03	SAAB -8215000-10-1								BYTE			
	04	8215000-101	K-REP: 210										
	05	(K01-031, -131)						FGH	BE	UFS FPL 37 8013-3001			
	06								KOMP	PK GSA			
	07												
	08							VB	ME	UFA FPL 37 301-4033			
	09								FVST	REPARATION			
301380	01	ELDOMKRAFT	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 301-2514			
	02	F6400-045132	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -8423008-10-3											
	04	8423008-103	K-REP: 320					FGH	BE	UFS FPL 37 8012-3001			
	05	(K01-276)							KOMP	PK SA			
	06												
	*07							1050TIM	ME	TUA FPL 37 301-14034	TS		
	08								FFVAL	TILLSYN			
	09												
	10							VB	ME	TUA FPL 37 301-14034			
	11								FFVAL	REPARATION			
	12												
	13							60MAN	ME	TUA FPL 37 301-14034	FÖ		
	14								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHALL			

1995-09-01

Sida 14

Address: 301

UPPHÄV

Adress	Rad	Materielidentifisering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle	Åtg på	TO-Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3					
				CV	4	5	6				
30	01	ELDOMKRAFT	UE		1	1	-		BE	UFS FPL 37 301-2514	
	02	F6400-043226	FFVAL		-	-	-		KOMP	BYTE	
	03	SAAB -8423008-10-2									
	04	8423008-102	K-REP: 320				FGH		BE	UFS FPL 37 8012-3001	
	05	(K01-276)	A-BET: F6400-045132						KOMP	PK SA	
	06										
	07						950TIM		ME	TUA FPL 37 301-14034	TS
	08								FFVAL	TILLSYN	
	09										
	10						VB		ME	TUA FPL 37 301-14034	
	11								FFVAL	REPARATION	
	12										
	13						60MAN		ME	TUA FPL 37 301-14034	FQ
	14								FFVAL	FORVARINGSUNDERHÅLL	

301390	01	RÖDERLÄGESGIVARE	--	2	2	2	BE	UFS	FPL	37	301-2525
	02	F6400-047013	FFVAL	2	(2)	-	KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9300333-10-2									
	04	9300333-102	K-REP-	210	320	FGH	BE	UFS	FPL	37	8013-3001
	05	(K01-297.-298)	A-BET:	F6400-053869			KOMP	PK	GSA		
	06										
	07										
	08	KRÄVER BYTE AV BADA									
	09										
	10										
	11						VB	ME	UFA	FPL	37 301-4024
	12							FVST	REPARATION		
	13										
	14						VB	ME	TUA	FPL	37 301-14024
	15							FFVAL	F6400-047013-U01		
	16								REPARATION		
	17										
	18						60MAN	ME	UFA	FPL	37 301-4024
								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

30	01	LÄGESGIVARE	--	2	2	2	BE	UFS FPL 37	301-2525
	02	F6400-053869	FFVAL	2	(2)	-	KOMP	BYTE	
	03	SAAB -8413002-10-1							
	04	8413002-101	K-REP:	210	320	FGH	BE	UFS FPL 37	8013-3001
	05	(K01-297,-298)	A-BET:	F6400-047013			KOMP	PK GSA	
	06								
	07								
	08	KRÄVER BYTE AV BÅDA							
	09								
	10					VB	ME	UFA FPL 37	301-4023
	11						FYST	REPARATION	
	12								
	13					VB	ME	TUA FPL 37	301-14023
	14						FFVAL	F6400-053869-U01	
	15							REPARATION	
	16								
	17						60MÅN	ME	UFA FPL 37
	18							FYST	FORVARINGSUNDERHÅLL

01 VID BEFARAD SKADA PGA ONORMAL HANTERING ELLER FÖRRÄDSMILJÖ.

101396	01 VINGRODER INRE V	--	1	1	1	BE	UFS FPL 37 301-2021	
	02 F6400-063667	FFVAL	1	-	-	KOMP	BYTE	
	03 SAAB -1754512-10-3							
	04 1754512-103	K-REP: 100			DEFGH	BE	UFS FPL 37 301-2004	
	05 VANSTER					KOMP	KONTROLL	
	06							
	*07				1200TIM	BE	UFS FPL 37 00-2027	SM
	08					FVST	SMÖRJNING AV LAGER	
	09							
	10				VB	BE		
	11					FFVML	ULTRALJUDSKONTROLL AV	
	12						SERVICELAG	
	13							
	14					SE	ME	
	15					TEXTRAD	FFVML	ULTRALJUDSKONTROLL AV
	16							SERVICELAG

UPPHÄVD

1995-09-01

Sida 15

Adress Rad	Materielidentifisering	Mtrl typ	Antal			Version	Intervall/Tillfälle	Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3							
			CV	4	5							
			7	8	9	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd			
01 VID BEFARAD SKADA PGA ONORMAL HANTERING ELLER FÖRRADSMILJÖ.												
301397	01 VINGRODER INRE H	--		1	1	1			BE	UFS FPL 37 301-2021		
	02 F6400-063668	FFVAL		1	-	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -1754512-10-4											
	04 1754512-104	K-REP: 100					DEFGH		BE	UFS FPL 37 301-2004		
	05 HÖGER								KOMP	KONTROLL		
	06											
	*07						1200TIM		BE	UFS FPL 37 00-2027	SM	
	08								FVST	SMÖRJNING AV LAGER		
	09											
	10						VB		BE			
	11								FFVML	ULTRALJUDSKONTROLL AV		SE TEXTRAD
	12									SERVICELAG		
	13											
	14							SE	ME			
	15						TEXTRAD	FFVML	ULTRALJUDSKONTROLL AV			
	16									SERVICELAG		
01 VID BEFARAD SKADA PGA ONORMAL HANTERING ELLER FÖRRADSMILJÖ.												
301398	01 VINGRODER V IKR	--		1	1	1			BE	UFS FPL 37 301-2021		
	02 F6400-071818	FFVAL		1	-	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -1754513-10-3											
	04 1754513-103	K-REP: 100					DEFGH		BE	UFS FPL 37 301-2004		
	05 VÄNSTER								KOMP	KONTROLL		
	06											
	*07						1200TIM		BE	UFS FPL 37 00-2027	SM	
	08								FVST	SMÖRJNING AV LAGER		
	09											
	10						VB		BE			
	11								FFVML	ULTRALJUDSKONTROLL AV		SE TEXTRAD
	12									SERVICELAG		
	13											
	14							SE	ME			
	15						TEXTRAD	FFVML	ULTRALJUDSKONTROLL AV			
	16									SERVICELAG		
01 VID BEFARAD SKADA PGA ONORMAL HANTERING ELLER FÖRRADSMILJÖ.												
301399	01 VINGRODER YTTRE H	--		1	1	1			BE	UFS FPL 37 301-2021		
	02 F6400-071819	FFVAL		1	-	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -1754513-10-4											
	04 1754513-104	K-REP: 100					DEFGH		BE	UFS FPL 37 301-2004		
	05 HÖGER								KOMP	KONTROLL		
	06											
	*07						1200TIM		BE	UFS FPL 37 00-2027	SM	
	08								FVST	SMÖRJNING AV LAGER		
	09											
	10						VB		BE			
	11								FFVML	ULTRALJUDSKONTROLL AV		SE TEXTRAD
	12									SERVICELAG		
	13											
	14							SE	ME			
	15						TEXTRAD	FFVML	ULTRALJUDSKONTROLL AV			
	16									SERVICELAG		
01 VID BEFARAD SKADA PGA ONORMAL HANTERING ELLER FÖRRADSMILJÖ.												
301401	01 VINGRODER	--		1	1	1			BE	UFS FPL 37 301-2021		
	02 F6400-020352	FFVAL		1	-	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -1754512-10-1											
	04 1754512-101	K-REP: 100					DEFGH		BE	UFS FPL 37 301-2004		
	05 VÄNSTER	A-BET: F6400-063667							KOMP	KONTROLL		
	06											
	*07						1200TIM		BE	UFS FPL 37 00-2027	SM	
	08								FVST	SMÖRJNING AV LAGER		
	09											
	10						VB		BE			
	11								FFVML	ULTRALJUDSKONTROLL AV		SE TEXTRAD
	12									SERVICELAG		
	13											
	14							SE	ME			
	15						TEXTRAD	FFVML	ULTRALJUDSKONTROLL AV			
	16									SERVICELAG		

1995-09-01

Sida 16

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl	Antal		Version	Intervall/Tillfälle	Åtg	TO/Foreskrift	Uh-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			typ	1	2			på				
			CV	4	5	6		Åtg				
				7	8	9	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgard		
		01 VID BEFARAD SKADA PGA ONORMAL HANTERING ELLER FÖRRADSMILJÖ.										
30	02	01 VINGRODER	--	1	1	1			BE	UFS FPL 37 301-2021		
		02 F6400-020353	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -1754512-10-2										
		04 1754512-102	K-REP: 100				DEFGH		BE	UFS FPL 37 301-2004		
		05 HÖGER	A-BET: F6400-063668						KOMP	KONTROLL		
		06										
		*07					1200TIM		BE	UFS FPL 37 00-2027	SM	
		08							FVST	SMÖRJNING AV LAGER		
		09										
		10					VB		BE			
		11							FFVML	ULTRALJUDSKONTROLL AV		SE TEXTRAD
		12								SERVICELAG		
		13										
		14						SE	ME			
		15					TEXTRAD	FFVML	ULTRALJUDSKONTROLL AV			
		16								SERVICELAG		
		01 VID BEFARAD SKADA PGA ONORMAL HANTERING ELLER FÖRRADSMILJÖ.										
30	1403	01 VINGRODER	--	1	1	1			BE	UFS FPL 37 301-2021		
		02 F6400-020354	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -1754513-10-1										
		04 1754513-101	K-REP: 100				DEFGH		BE	UFS FPL 37 301-2004		
		05 VÄNSTER							KOMP	KONTROLL		
		06										
		*07					1200TIM		BE	UFS FPL 37 00-2027	SM	
		08							FVST	SMÖRJNING AV LAGER		
		09										
		10					VB		BE			
		11							FFVML	ULTRALJUDSKONTROLL AV		SE TEXTRAD
		12								SERVICELAG		
		13										
		14						SE	ME			
		15					TEXTRAD	FFVML	ULTRALJUDSKONTROLL AV			
		16								SERVICELAG		
		01 VID BEFARAD SKADA PGA ONORMAL HANTERING ELLER FÖRRADSMILJÖ.										
30	1410	01 VINGRODER	--	1	1	1			BE	UFS FPL 37 301-2021		
		02 F6400-020355	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -1754513-10-2										
		04 1754513-102	K-REP: 100				DEFGH		BE	UFS FPL 37 301-2004		
		05 HÖGER							KOMP	KONTROLL		
		06										
		*07					1200TIM		BE	UFS FPL 37 00-2027	SM	
		08							FVST	SMÖRJNING AV LAGER		
		09										
		10					VB		BE			
		11							FFVML	ULTRALJUDSKONTROLL AV		SE TEXTRAD
		12								SERVICELAG		
		13										
		14						SE	ME			
		15					TEXTRAD	FFVML	ULTRALJUDSKONTROLL AV			
		16								SERVICELAG		
		01 NOSVINGEKLAFSSYSTEM										
		02 -----										
30	1410	01 FJÄDERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 301-2536		
		02 F6400-024075	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -1755026-10-1										
		04 1755026-101	K-REP: 210				H		ME	UFA FPL 37 301-4056		
		05							FVST	TILLSYN		
		06										
		07					VB		ME	UFA FPL 37 301-4056		
		08							FVST	REPARATION		
		09										
		10					60MÅN		ME	UFA FPL 37 301-4056		
		11							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

1995-09-01

Sida 17

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle	Åtg på	TO/Föreskrift	Utt-kod DIDAS	Anteckning	
				1	2	3						
				CV	4	5						6
				7	8	9	Drift	För varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	

301415	01	MANÖVERVENTIL	UE	1	1	1		BE	UFS FPL 37 301-2543			
	02	F6400-003368	FFVAL	1	1	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -8007004-10-1										
	04	8007004-101	K-REP: 210				FGH	BE	UFS FPL 37 301-2013			
	05							KOMP	FUNKTIONSPROV			
	06											
	07						VB	ME	UFA FPL 37 301-4035			
	08							FVST	REPARATION			
	09											
	10						144MAN	ME	UFA FPL 37 301-4035	FÖ		
	11							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

01 VID BEFARAD SKADA PGA ONORMAL HANTERING ELLER FÖRRADSMILJÖ.												
301416	01	KLAFF H	--	1	1	1		BE	UFS FPL 37 301-2023			
	02	F6400-056333	FFVAL	1	1	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -1700798-10-4										
	04	1700798-104	K-REP: 100				DEFGH	BE	UFS FPL 37 301-2004			
	05	HÖGER	A-BET: F6400-004007					KOMP	KONTROLL			
	06											
	*07						1200TIM	BE	UFS FPL 37 00-2027	SM		
	08							FVST	SMÖRJNING AV LAGER			
	09											
	10						VB	BE			SE TEXTRAD	
	11							FFVML	ULTRALJUDSKONTROLL AV			
	12								SERVICELAG			
	13							SE	ME			
	14						TEXTRAD	FFVML	ULTRALJUDSKONTROLL AV			
	15								SERVICELAG			

01 VID BEFARAD SKADA PGA ONORMAL HANTERING ELLER FÖRRADSMILJÖ.												
301417	01	KLAFF V	--	1	1	1		BE	UFS FPL 37 301-2023			
	02	F6400-056332	FFVAL	1	1	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -1700798-10-3										
	04	1700798-103	K-REP: 100				DEFGH	BE	UFS FPL 37 301-2004			
	05	VÄNSTER	A-BET: F6400-004006					KOMP	KONTROLL			
	06											
	*07						1200TIM	BE	UFS FPL 37 00-2027	SM		
	08							FVST	SMÖRJNING AV LAGER			
	09											
	10						VB	BE			SE TEXTRAD	
	11							FFVML	ULTRALJUDSKONTROLL AV			
	12								SERVICELAG			
	13							SE	ME			
	14						TEXTRAD	FFVML	ULTRALJUDSKONTROLL AV			
	15								SERVICELAG			

01 VID BEFARAD SKADA PGA ONORMAL HANTERING ELLER FÖRRADSMILJÖ.												
301418	01	KLAFF	--	1	1	1		BE	UFS FPL 37 301-2023			
	02	F6400-004006	FFVAL	1	-	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -1700798-10-1										
	04	1700798-101	K-REP: 100				DEFGH	BE	UFS FPL 37 301-2004			
	05	VÄNSTER	A-BET: F6400-056332					KOMP	KONTROLL			
	06											
	*07						1200TIM	BE	UFS FPL 37 00-2027	SM		
	08							FVST	SMÖRJNING AV LAGER			
	09											
	10						VB	BE			SE TEXTRAD	
	11							FFVML	ULTRALJUDSKONTROLL AV			
	12								SERVICELAG			
	13							SE	ME			
	14						TEXTRAD	FFVML	ULTRALJUDSKONTROLL AV			
	15								SERVICELAG			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Radi	Materielidentifiering	Mtrl	Antal	Version	Intervall/Tillfälle	Åtg	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			typ	1	2	3	på	DIDAS		
			CV	4	5	6	Drift	För- varing	Åtg av	
01 VID BEFARAD SKADA PGA ONORMAL HANTERING ELLER FÖRRÄDSMILJÖ										
301420	01	KLAF	--	1	1	1	BE	UFS FPL 37 301-2023		
	02	F6400-004007	FFVAL	1	-	-	KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1700798-10-2								
	04	1700798-102	K-REP: 100			DEFGH	BE	UFS FPL 37 301-2004		
	05	HÖGER	A-BET: F6400-056333				KOMP	KONTROLL		
	06									
	*07					1200TIM	BE	UFS FPL 37 00-2027	SM	
	08						FVST	SMÖRJNING AV LAGER		
	09									
	10					VB	BE			SE TEXTRAD
	11						FFVML	ULTRALJUDSKONTROLL AV		
	12							SERVICELAG		
	13					SE	ME			
	14					TEXTRAD	FFVML	ULTRALJUDSKONTROLL AV		
	15							SERVICELAG		
301420	01	TANDEM CYLINDER	UE	2	2	2	BE	UFS FPL 37 301-2541		
	02	F6400-020669	FFVAL	2	-	-	KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301426-10-1								
	04	9301426-101	K-REP: 210			FGH	BE	UFS FPL 37 301-2013		
	05						KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06									
	*07					1900TIM	ME	UFA FPL 37 301-4036	TS	
	08						FVST	TILLSYN		
	09									
	10					VB	ME	UFA FPL 37 301-4036		
	11						FVST	REPARATION		
	12									
	13					60MAN	ME	UFA FPL 37 301-4036	F0	
	14						FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
01 SÖDSTYRSYSTEM										
02 -----										
301430	01	MANÖVERCYLINDER	UE	1	1	1	BE	UFS FPL 37 301-2539		
	02	M2030-412010	FFVAL	1	(1)	-	KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300137-10-1								
	04	9300137-101	K-REP: 210			GH	BE	UFS FPL 37 301-2014		
	05						KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06									
	07					VB	ME	UFA FPL 37 301-4040		
	08						FVST	REPARATION		
	09									
	10					60MAN	ME	UFA FPL 37 301-4040	F0	
	11						FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
301430	01	LINSPANNINGSSEGMENT	UE	1	1	1	BE	UFS FPL 37 301-2540		
	02	F6400-002620	FFVAL	1	(1)	-	KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300280-10-1								
	04	9300280-101	K-REP: 210			EFGH	BE	UFS FPL 37 00-2007		
	05						KOMP	UFS FPL 37 301-2008		
	*06							SMÖRJNING KONTROLL 1		
	07									
	*08					FGH	BE	UFS FPL 37 301-2008		
	*09						KOMP	KONTROLL 2		
	10									
	11					VB	ME	TUA FPL 37 301-14042		
	12						FFVAL	REPARATION		
	13									
	14					60MAN	ME	UFA FPL 37 301-4042	F0	
	15						FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

1995-09-01

Sida 19

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal			Version	Intervall	Tillfälle	Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3							
				CV	4	5	6						
					7	8	9	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgard	Arbetsvolym (Mantimmar)	
301435	01	TANDEM CYLINDER	UE		1	1	1			BE	UFS FPL 37 301-2511		
	02	F6400-029545	FFVAL		1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300099-10-3											
	04	9300099-103	K-REP: 210					GH		BE	UFS FPL 37 301-2014		
	05		A-BET: F6400-003874							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07							1800TIM		ME	UFA FPL 37 301-4043	TS	
	08									FVST	TILLSYN		
	09												
	10							VB		ME	UFA FPL 37 301-4043		
	11									FVST	REPARATION		
	12												
	13								60MAN	ME	UFA FPL 37 301-4043	FÖ	
	14									FVST	FÖRVARINGSUNDERHALL		
301440	01	TANDEM CYLINDER	UE		1	1	1			BE	UFS FPL 37 301-2511		
	02	F6400-003874	FFVAL		1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300099-10-2											
	04	9300099-102	K-REP: 210					GH		BE	UFS FPL 37 301-2014		
	05		A-BET: F6400-029545							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07							1800TIM		ME	UFA FPL 37 301-4043	TS	
	08									FVST	TILLSYN		
	09												
	10							2000TIM		ME	ERFORDRAS EJ	KA	1) GÄLLER MAN- TEL OCH CYLIN DERÄNDSTYCKE
	11									FFVAL	KASSERAS 1)		
	12												
	13							VB		ME	UFA FPL 37 301-4043		
	14									FVST	REPARATION		
	15												
	16								60MAN	ME	UFA FPL 37 301-4043	FÖ	
	17									FVST	FÖRVARINGSUNDERHALL		
01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 301-A1127.													
301470	01	SERVOVENTIL	UE		1	1	1			BE	UFS FPL 37 301-2512		
	02	F6400-073926	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301292-11-6											
	04	9301292-11-6	K-REP: 320					FGH		BE	UFS FPL 37 8012-3001		
	05	(K01-024)	A-BET: F6400-047905							KOMP	PK SA		
	06		F6400-054977										
	*07							1200TIM		ME	TUA FPL 37 301-14021	TS	
	08									FFVAL	TILLSYN		
	09												
	*10							2100TIM		ME	TUA FPL 37 301-14021	Ö	
	11									FFVAL	ÖVERSYN		
	12												
	13							VB		ME	TUA FPL 37 301-14021		
	14									FFVAL	REPARATION		
	15												
	16								6MAN	ME	UFA FPL 37 301-4021	FÖ1	RUMSKLASS 3
	17									FVST	FÖRVARINGSUNDERHALL		
	18												
	19								72MAN	ME	TUA FPL 37 301-14021	FÖ2	
	20									FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHALL		
301470 005	01	LAGESGIVARE	--		1	1	1	VB	---	ME	TUA FPL 37 301-14021:1		
	02	F6400-046404	FFVAL		1	(1)	-			FFVAL	REPARATION		
	03	SAAB -8413001-10-2											
	04	8413001-102	K-REP: 320										
301470*01 010	01	FLAPPERVENTIL	--		1	1	1	1200TIM	---	ME	TUA FPL 37 301-14021:2	TS	UH I DRIFT
	02	F2830-001558	FFVAL		1	(1)	-			FFVAL	TILLSYN		FÖLJS UPP OCH
	03	OWTY-102.414.004											SAMORDNAS MED
	04	8030023-101	K-REP: 320										ÖVERORDNAD ME
	*05							2100TIM		ME	TUA FPL 37 301-14021:2	Ö	
	06									FFVAL	ÖVERSYN		
	07												
	08							VB		ME	TUA FPL 37 301-14021:2		
	09									FFVAL	REPARATION		

1995-09-01

Sida 20

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal			Version	Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod		Anteckning
				1	2	3		Drift	För- varing			Åtg av	Åtgärd	
				CV	4	5	6			7				
		01 UTGAR NÄR MF FPL 37 301-A1127 AR INFÖRD.												
30100	01	SERVOVENTIL	UE		1	1	1			BE	UFS FPL 37 301-2512			
	02	F6400-047905	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9301292-11-4												
	04	9301292-114	K-REP: 320					FGH		BE	UFS FPL 37 8012-3001			
	05	(K01-024)	A-BET: F6400-054977							KOMP	PK SA			
	06		F6400-073926											
	07							675TIM		ME	TUA FPL 37 301-14021		TS	
	08									FFVAL	TILLSYN			
	09													
	10							1300TIM		ME	TUA FPL 37 301-14021		0	
	11									FFVAL	ÖVERSYN			
	12													
	13							VB		ME	TUA FPL 37 301-14021			
	14									FFVAL	REPARATION			
	15													
	*16							12MAN		ME	UFA FPL 37 301-4021		F01	RUMSKLASS 3
	17									FVST	FÖRVARINGSUNDERHALL			
	18													
	19							72MAN		ME	TUA FPL 37 301-14021		F02	
	20									FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHALL			

301500	01	LÄGESGIVARE	--		1	1	1	VB	---	ME	TUA FPL 37 301-14021:1			
005	02	F6400-046404	FFVAL		1	(1)	-			FFVAL	REPARATION			
	03	SAAB -8413001-10-2												
	04	8413001-102	K-REP: 320											

301500	01	FLAPPERVENTIL	--		1	1	1	675TIM	---	ME	TUA FPL 37 301-14021:2		TS	UH I DRIFT
010	02	F2830-001558	FFVAL		1	(1)	-			FFVAL	TILLSYN			FÖLJS UPP OCH
	03	DDWTY-102.414.004												SAMORDNAS MED
	04	8030023-101	K-REP: 320											ÖVERORDNAD ME
	05							1300TIM		ME	TUA FPL 37 301-14021:2		0	
	06									FFVAL	ÖVERSYN			
	07													
	08							VB		ME	TUA FPL 37 301-14021:2			
	09									FFVAL	REPARATION			

301500	01	SERVOVENTIL	UE		1	1	1			BE	UFS FPL 37 301-2512			
	02	F6400-054977	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -8030000-10-1												
	04	8030000-101	K-REP: 320					FGH		BE	UFS FPL 37 8012-3001			
	05	(K01-024)	A-BET: F6400-047905							KOMP	PK SA			
	06		F6400-073926											
	*07							1200TIM		ME	TUA FPL 37 301-14021		TS	
	08									FFVAL	TILLSYN			
	09													
	*10							2100TIM		ME	TUA FPL 37 301-14021		0	
	11									FFVAL	ÖVERSYN			
	12													
	13							VB		ME	TUA FPL 37 301-14021			
	14									FFVAL	REPARATION			
	15													
	16							6MAN		ME	UFA FPL 37 301-4021		F01	RUMSKLASS 3
	17									FVST	FÖRVARINGSUNDERHALL			
	18													
	19							72MAN		ME	TUA FPL 37 301-14021		F02	
	20									FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHALL			

301511	01	LÄGESGIVARE	--		1	1	1	VB	---	ME	TUA FPL 37 301-14021:1			
005	02	F6400-046404	FFVAL		1	(1)	-			FFVAL	REPARATION			
	03	SAAB -8413001-10-2												
	04	8413001-102	K-REP: 320											

301511	*01	FLAPPERVENTIL	--		1	1	1	1200TIM	---	ME	TUA FPL 37 301-14021:2			UH I DRIFT
010	02	F2830-001558	FFVAL		1	(1)	-			FFVAL	TILLSYN			FÖLJS UPP OCH
	03	DDWTY-102.414.004												SAMORDNAS MED
	04	8030023-101	K-REP: 320					2100TIM		ME	TUA FPL 37 301-14021:2			ÖVERORDNAD ME
	05									FFVAL	ÖVERSYN			
	06													
	07							VB		ME	TUA FPL 37 301-14021:2			
	08									FFVAL	REPARATION			

ÄVD

1995-09-01

Sida 21

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal			Version		Intervall-Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning	
				1	2	3	4	5	6	Drift					För- varing
				CV	7	8	9								
301515	01	FILTER	UE		1	1	1		---		BE	UFS FPL 37 301-2532			
	02	M2311-803010	FFVAL		1	(1)	-				KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9300083-10-1													
	04	9300083-101	K-REP: 210						EFGH		BE	UFS FPL 37 301-2003		AVSNITT 1	
	05										KOMP	KONTROLL			
	06	SERVOVENTIL, SIDRODER													
	07								EFGH		BE	UFS FPL 37 301-2003		AVSNITT 2	
	08										KOMP	RENGÖRING			
	09														
	10								VB		ME	UFA FPL 37 301-4025		RENGÖRING AV	
	11										FVST	REPARATION		FILTERINSATS	
	12													UTF AV FFVAL	
301520	01	FJÄDERCYLINDER	UE		1	1	1				BE	UFS FPL 37 301-2534			
	02	F6400-017913	FFVAL		1	(1)	-				KOMP	BYTE			
	03	SAAB -1707619-10-1													
	04	1707619-101	K-REP: 210						H		ME	UFA FPL 37 301-4047			
	05										FVST	TILLSYN			
	06														
	07								VB		ME	UFA FPL 37 301-4047			
	08										FVST	REPARATION			
	09														
	10								60MAN		ME	UFA FPL 37 301-4047			
	11										FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
301525	01	FJÄDERCYLINDER	UE		1	1	1				BE	UFS FPL 37 301-2535			
	02	F6400-004019	FFVAL		1	(1)	-				KOMP	BYTE			
	03	SAAB -1736554-10-1													
	*04	1736554-101	K-REP: 320						2100TIM		ME	TUA FPL 37 301-14055	TS		
	05										FFVAL	TILLSYN			
	06														
	07								VB		ME	TUA FPL 37 301-14055			
	08										FFVAL	REPARATION			
	09														
	10								60MAN		ME	UFA FPL 37 301-4055	FÖ		
	11										FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
301530	01	SIDTRIMDOMKRAFT	UE		1	1	1				BE	UFS FPL 37 301-2513			
	02	F6400-045978	FFVAL		1	-	-				KOMP	BYTE			
	03	SAAB -8423005-10-5													
	04	8423005-105	K-REP: 320						FGH		BE	UFS FPL 37 8012-3001			
	05	(K01-018)									KOMP	PK SA			
	06														
	*07								1050TIM		ME	TUA FPL 37 301-14044	TS		
	08										FFVAL	TILLSYN			
	09														
	10								VB		ME	TUA FPL 37 301-14044			
	11										FFVAL	REPARATION			
	12														
	13								60MAN		ME	TUA FPL 37 301-14044	FÖ		
	14										FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
301540	01	INDIKATOR	--		1	2	1		---		BE	UFS FPL 37 812-2501			
	02	F6400-003099	FFVAL		1	(1)	-				KOMP	UFS FPL 37 812-2503 SK37			
	03	SAAB -8215000-10-1										BYTE			
	04	8215000-101	K-REP: 210												
	05	(K01-030, -130)							FGH		BE	UFS FPL 37 8012-3001			
	06										KOMP	PK SA			
	07														
	08								VB		ME	UFA FPL 37 301-4033			
	09										FVST	REPARATION			
301545	01	TRYCKREGULATOR	UE		1	1	1				BE	UFS FPL 37 301-2538			
	02	F6400-003834	FFVAL		1	(1)	-				KOMP	BYTE			
	03	SAAB -8006000-10-2													
	04	8006000-102	K-REP: 320						GH		BE	UFS FPL 37 301-2014			
	05										KOMP	FUNKTIONSPROVNING			
	06														
	07								VB		ME	TUA FPL 37 301-14039			
	08										FFVAL	REPARATION			
	09														
	10								60MAN		ME	TUA FPL 37 301-14039	FÖ		
	11										FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1995-09-01

Sida 22

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle	Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod		Anteckning					
				CV	1	2				3	Drift		För- varing	Åtg av	Åtgärd	DI	DAS
					4	5				6						7	8
30155	01	BACKVENTIL	--		2	2	2	VB	---	ME	UFA FPL 37 202-4008						
	02	M2303-500210	FFVAL		2	(2)	-			FVST	REPARATION						
	03	SAAB -8000005-10-1															
	04	8000005-101															
K-REP: 210																	
30155	01	TRANSFORMATOR	--		1	1	1	VB	---	ME	UFA FPL 37 301-4058						
	02	F6400-034675	FFVAA		1	-	-			FVST	PROVNING						
	03	SAAB -9301576-10-1															
	04	9301576-101															
	05	(K01-049)															
K-REP: 210																	
01 VID BEFARAD SKADA PGA ONORMAL HANTERING ELLER FÖRRADSMILJÖ.																	
301560	01	SIDRODER	--		1	1	1			BE	UFS FPL 37 301-2022						
	02	F6400-057491	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	BYTE						
	03	SAAB -1700787-10-4															
	04	1700787-104								BE	UFS FPL 37 301-2004						
	05		K-REP: 100					DEFGH		KOMP	KONTROLL						
	06																
	*07							1200TIM		BE	UFS FPL 37 00-2027	SM					
	08									FVST	SMÖRJNING AV LAGER						
	09																
	10							VB		BE							
	11									FFVML	ULTRALJUDSKONTROLL AV	SE TEXTRAD					
	12										SERVICELAG						
	13								SE	ME							
	14							SE	ME	TEXTRAD	FFVML	ULTRALJUDSKONTROLL AV					
	15										FFVML	SERVICELAG					
01 VID BEFARAD SKADA PGA ONORMAL HANTERING ELLER FÖRRADSMILJÖ.																	
301560	01	SIDRODER	--		1	1	1			BE	UFS FPL 37 301-2022						
	02	F6400-057490	FFVAL		1	-	-			KOMP	BYTE						
	03	SAAB -1700787-10-3															
	04	1700787-103								BE	UFS FPL 37 301-2004						
	05		K-REP: 100					DEFGH		KOMP	KONTROLL						
	06		A-BET: F6400-057491														
	07							1200TIM		BE	UFS FPL 37 00-2027	SM					
	08									FVST	SMÖRJNING AV LAGER						
	09																
	10							VB		BE		SE TEXTRAD					
	11									FFVML	ULTRALJUDSKONTROLL AV						
	12										SERVICELAG						
	13								SE	ME							
	14							SE	ME	TEXTRAD	FFVML	ULTRALJUDSKONTROLL AV					
	15										FFVML	SERVICELAG					
01 VID BEFARAD SKADA PGA ONORMAL HANTERING ELLER FÖRRADSMILJÖ.																	
301570	01	SIDRODER	--		1	1	1			BE	UFS FPL 37 301-2022						
	02	F6400-002626	FFVAL		1	-	-			KOMP	BYTE						
	03	SAAB -1700787-10-1															
	04	1700787-101								BE	UFS FPL 37 301-2004						
	05		K-REP: 100					DEFGH		KOMP	KONTROLL						
	06		A-BET: F6400-057491														
	07							1200TIM		BE	UFS FPL 37 00-2027	SM					
	08									FVST	SMÖRJNING AV LAGER						
	09																
	10							VB		BE		SE TEXTRAD					
	11									FFVML	ULTRALJUDSKONTROLL AV						
	12										SERVICELAG						
	13								SE	ME							
	14							SE	ME	TEXTRAD	FFVML	ULTRALJUDSKONTROLL AV					
	15										FFVML	SERVICELAG					

UPPHÄVD

1995-09-01

Sida 23

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle	Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3					
			CV	4	5					
	01 STYRAUTOMAT									
	02 -----									
302005	01 ACCELEROMETER Y	UE	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 302-2503		
	02 M2180-006168	FFVAL	1	-	-		KOMP	BYTE		
	03 SAAB -8409001-10-2									
	04 8409001-102	K-REP: 320				FGH	BE	UFS FPL 37 8012-3001		
	05 (K01-008)						KOMP	PK SA		
	06									
	07					VB	ME	M2180-006168-U01		
	08						FFVAL	REPARATION		

302010	01 ACCELEROMETER Z	UE	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 302-2503		
	02 M2180-006178	FFVAL	1	-	-		KOMP	BYTE		
	03 SAAB -8409000-10-1									
	04 8409000-101	K-REP: 320				FGH	BE	UFS FPL 37 8012-3001		
	05 (K01-009)						KOMP	PK SA		
	06									
	07					VB	ME	M2180-006178-U01		
	08						FFVAL	REPARATION		

302021	01 ELEKTRONIKENHET 1	UE	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 302-2502		
	02 F6400-075485	FFVAL	1	-	-		KOMP	BYTE		
	03 SAAB -8405000-11-2									
	04 8405000-112	K-REP: 210				FGH	BE	UFS FPL 37 8012-3001		
	05 (K01-005)						KOMP	PK SA		
	06									
	07					VB	ME	UFA FPL 37 302-4007		
	08						FVST	REPARATION		

302021	01 SUBBYTESENHETER	SUE	12	12	12	VB	---	ME		SE UFS
005	02	FFVAL	12	-	-			FFVAL REPARATION		FPL 37 00-195
	03									
	04	K-REP: 320								

302111	01 ELEKTRONIKENHET 2	UE	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 302-2502		
	02 F6400-076129	FFVAL	1	-	-		KOMP	BYTE		
	03 SAAB -8406000-11-2									
	04 8406000-112	K-REP: 210				FGH	BE	UFS FPL 37 8012-3001		
	05 (K01-006)						KOMP	PK SA		
	06									
	07					VB	ME	UFA FPL 37 302-4008		
	08						FVST	REPARATION		

302111	01 SUBBYTESENHETER	SUE	15	15	15	VB	---	ME		SE UFS
005	02	FFVAL	15	-	-			FFVAL REPARATION		FPL 37 00-195
	03									
	04	K-REP: 320								

302196	01 ELEKTRONIKENHET 3	UE	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 302-2502		
	02 F6400-075486	FFVAL	1	-	-		KOMP	BYTE		
	03 SAAB -8407000-11-2									
	04 8407000-112	K-REP: 210				FGH	BE	UFS FPL 37 8012-3001		
	05 (K01-007)						KOMP	PK SA		
	06									
	07					VB	ME	UFA FPL 37 302-4009		
	08						FVST	REPARATION		

302196	01 SUBBYTESENHETER	SUE	14	14	14	VB	---	ME		SE UFS
005	02	FFVAL	14	-	-			FFVAL REPARATION		FPL 37 00-195
	03									
	04	K-REP: 320								

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1995-09-01

Sida 24

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifisering	Mtrl			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Foreskrift	Uh-kod		Anteckning
			typ	Antal		Version				DIDAS		
				CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	
		01	UTGÅR NAR MF FPL 37 302-A1333 AR INFÖRD.									
302015	01	MOMENTGYROENHET	UE	2	2	2		BE	FFS FPL 37 302-2506			
	02	M2180-006238	FFVAL	2	-	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -8408000-10-2										
	04	8408000-102	K-REP: 320				FGH	BE	UFS FPL 37 8012-3001			
	05	(K01-036,-037)	A-BET: F6400-074827					KOMP	PK SA			
	06											
	07						VB	ME	M2180-006238-U01			
	08							FFVAL	REPARATION			
	09											
	10							12MAN	ME	UFA FPL 37 302-4059	F01	
	11							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
	12											
	13							60MAN	ME	M2180-006238-U01	F02	
	14							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

		01	INFÖRS GENOM MF FPL 37 302-A1333									
302290	01	MOMENTGYROENHET	UE	2	2	2		BE	UFS FPL 37 302-2506			
	02	F6400-074827	FFVAL	2	-	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -8408000-104										
	04	8408000-104	K-REP: 320				FGH	BE	UFS FPL 37 8012-3001			
	05	(K01-036,-037)	A-BET: M2180-006238					KOMP	PK SA			
	06											
	07						VB	ME	F6400-074827-U01			
	08							FFVAL	REPARATION			
	09											
	10							12MAN	ME	UFA FPL 37 302-4059	F01	
	11							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
	12											
	13							60MAN	ME	F6400-074827-U01	F02	
	14							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

		01	INFÖRS GENOM MF FPL 37 302-A998.									
302299	01	SPAKSIGNALGIVARE	UE	1	2	1		BE	UFS FPL 37 302-2504			
	02	F6400-072503	FFVAL	1	-	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -8410002-10-4										
	04	8410002-104	K-REP: 320				EFGH	BE	UFS FPL 37 8012-3001			
	05	(K01-011,-111)	A-BET: M2180-006318					KOMP	UFS FPL 37 302-2001			
	06								PK SA/MANUELL KONTROLL			
	07								AV NOLLSPANNINGAR			
	08											
	09						FGH	BE	UFS FPL 37 8012-3001			
	10							KOMP	PK SA			
	11											
	12						EFGH	BE	UFS FPL 37 302-2002			
	13							KOMP	KONTROLL AV WIRE			
	14											
	15						1500TIM	ME	M2180-006318-U01	TS		
	16							FFVAL	TILLSYN			
	17											
	18						VB	ME	M2180-006318-U02			
	19							FFVAL	REPARATION			
	20											
	21						60MAN	ME	M2180-006318-U02	F0		
	22							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

UPPHÄVD

1995-09-01

Sida 25

Adress	Radi	Materialidentifiering	Mtrl typ	Antal			Version	Intervall	Tillfälle	Åtg på	TO:Föreskrift	Un-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3							
				CV	4	5	6						
					7	8	9	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 302-A998 AR INFÖRD.													
302300	01	SPAKSIGNALGIVARE	UE		1	2	1			BE	UFS FPL 37 302-2504		
	02	M2180-006318	FFVAL		1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8410002-10-3											
	*04	8410002-103	K-REP:	320				EFGH		BE	UFS FPL 37 8012-3001		
	05	(K01-011,-111)	A-BET:	F6400-072503						KOMP	UFS FPL 37 302-2001		
	06										PK SA/MANUELL KONTROLL		
	07										AV NOLLSPANNINGAR		
	08												
	09							FGH		BE	UFS FPL 37 8012-3001		
	10									KOMP	PK SA		
	11												
	12							EFGH		BE	UFS FPL 37 302-2002		
	13									KOMP	KONTROLL AV WIRE		
	14												
	15							1500TIM		ME	M2180-006318-U01	TS	
	16									FFVAL	TILLSYN		
	17												
	18							VB		ME	M2180-006318-U02		
	19									FFVAL	REPARATION		
	20												
	21								60MAN	ME	M2180-006318-U02	F0	
	22									FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHALL		

302305	01	SPAKSIGNALSUMATOR	UE		-	1	-		---	BE	UFS FPL 37 302-2505		
	02	F6400-015418	FFVAL		-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8445000-10-1											
	04	8445000-101	K-REP:	320				FGH		BE	UFS FPL 37 8012-3001		
	05	(K01-112)								KOMP	PK SA		
	06												
	07							VB		ME	F6400-015418-U02		
	08									FFVAL	REPARATION		

302310	01	TRYCKVAKT	--		1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 302-2501		
	02	F6400-014823	FFVAL		1	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300683-10-2											
	04	9300683-102	K-REP:	210				EFGH		BE	UFS FPL 37 411-2005		
	05	(K01-035)	A-BET:	F6400-074194						KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07							1500TIM		ME	UFA FPL 37 411-4027	TS	
	08									FVST	TILLSYN		
	09												
	10							VB		ME	UFA FPL 37 411-4027		
	11									FVST	REPARATION		

302315	01	TRYCKVAKT	--		1	1	1			BE	UFS FPL 37 302-2501		
	02	F6400-074194	FFVAL		1	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300683-10-4											
	04	9300683-104	K-REP:	210				EFGH		BE	UFS FPL 37 411-2005		
	05	(K01-035)	A-BET:	F6400-014823						KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07							1500TIM		ME	UFA FPL 37 411-4027	TS	
	08									FVST	TILLSYN		
	09												
	10							VB		ME	UFA FPL 37 411-4027		
	11									FVST	REPARATION		

	01	LUFTBROMSSYSTEM											
	02	-----											

303005	01	MAGNETVENTIL	UE		1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 303-2503		
	02	M2302-500610	FFVAL		1	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8002001-10-1											
	04	8002001-101	K-REP:	210				FGH		BE	UFS FPL 37 303-2002		
	05	(E05-003)								KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07							VB		ME	UFA FPL 37 303-4001		
	08									FVST	REPARATION		

303005	01	BACKVENTIL	--		1	1	1	VB	---	ME	UFA FPL 37 205-4014		
005	02	M2303-500410	FFVAL		1	1	-			FVST	REPARATION		
	03	SAAB -8000002-10-1											
	04	8000002-101	K-REP:	210									

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifisering	Mtrl typ	Antal			Version		Intervall/Tillfälle	Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning					
				1	2	3												
				4	5	6												
CV				7	8	9	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgard	Arbetsvolym (Mantimmar)							
UPPHÄVD	303	01	MANÖVERCYLINDER	UE	2	2	2			BE	UFS FPL 37 303-2501							
		02	F6400-014805	FFVAL	2	2	-			KOMP	BYTE							
		03	SAAB -9300763-10-2															
		04	9300767-102	K-REP: 210				FGH		BE	UFS FPL 37 303-2002							
		05								KOMP	FUNKTIONSPRVNING							
		06																
		07						VB		ME	UFA FPL 37 303-4003							
		08								FVST	REPARATION							
		09																
		10						60MAN		ME	JFA FPL 37 303-4003	F0						
		11								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL							
UPPHÄVD	303020	01	MANÖVERCYLINDER	UE	2	2	2			BE	UFS FPL 37 303-2502							
		02	F6400-040862	FFVAL	2	2	-			KOMP	BYTE							
		03	SAAB -9300763-10-5															
		04	9300767-105	K-REP: 210				FGH		BE	UFS FPL 37 303-2002							
		05								KOMP	FUNKTIONSPRVNING							
		06																
		07						VB		ME	UFA FPL 37 303-4003							
		08								FVST	REPARATION							
		09																
		10						60MAN		ME	UFA FPL 37 303-4003	F0						
		11								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL							