

1980-10-02

Sida 1 (19)

Tjänateställe, handläggare F:UPF/Å Hellström SAAB/FMSU-2	Fastställd av J-O Arman /C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphäver UFS 37-00-1931G
--	---	---------------	-----------------------------

AJ37
SK37
SH37
SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
41	Hydraulkraftförsörjning	3
411	Drivkrets, system 1	3
412	Drivkrets, system 2	13

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
	0A	HYDRAULKRAFTFÖRSÖRJNING											
	0B	DRIVKRETS, SYSTEM 1											
411005	01	HYDRAULTANK	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-411-2502		
	02	F6400-025094		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300003-10-3											
	04												
	05						F		BE		UFS 37-411-2007		
	06								KOMP	-	BYTE AV FILTER		
	07												
	08						840T17		ME		UFA 37-411-4001		
	09								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	10										OCH FILTER.KONTROLL AV		
	11										INGÅENDE APPARATER		
	12												
	13							144MAN	ME		UFA 37-411-4001		
	14								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	15										RINGAR		
	16												

411010	01	AVTAPPNINGSVENTIL	--	2	2	2	VR	---	ME	CVM	UFA 37-411-4002		
	02	M2301-515010		2	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300148-10-1											

411015	01	FILTERELEMENT	--	1	1	1	F	---	BE	CVM	UFS 37-411-2007		
	02	M2311-514010		1	-	-			KOMP	-	BYTES OCH KASSERAS		
	03	APOME-AC-6860F-3USS5											
	04	9300162-002											

411025	01	PRÖFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1	VR	---	ME	CVM	UFA 37-201-4004		
	02	F6400-003835		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1											

[illegible]

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
411045	01	HYDRAULPUMP	UE	1	1	1		---	EE	CVM	UFS 37-411-2504		
	02	F6400-004501		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301240-10-1											
	04												
	05						DEFGH		EE		UFS 37-411-2012		
	06								KOMP	100	PUMPTRYCKSKONTROLL		
	07												
	08						EFCH		EE		UFS 37-411-2006		
	09								KOMP	-	KAPACITETSKONTROLL		
	10												
	11						G		EE		UFS 37-411-2009		
	12								KOMP	-	SMÖRJNING AV DRIVTAPP		
	13												
	14						VE		ME		UFA 37-411-4008		
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	16												
	17						1260TIM		ME		ADEX		
	18								CVM	-	OHM 29-10-15		
	19										TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	20										SLITNING-PROVNING		
	21												
411050	01	BACKVENTIL	--	1	1	1	VE	---	ME	CVM	UFA 37-411-4009		
	02	M2303-500110		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000004-10-1											
411055	01	FILTER	UE	1	1	1		---	EE	CVM	UFS 37-411-2507		
	02	F6400-014926		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300082-10-2											
	04												
	05						CDEFG		EE		UFS 37-411-2001		
	06								KOMP	100	KONTROLL AV DIFFTRYCK-		
	07										INDIKATOR		
	08												
	09						1260TIM		ME		UFA 37-301-4025		
	10								FVST	-	TILLSYN:EYTE AV FILTER- TS		
	11										INSATS. FUNKTIONSPROVN		
	12										AV DIFFTRYCKINDIKATOR.		
	13												
	14												
	15						1260TIM		ME		RENGÖRING AV FILTERIN-		
	16								CVM	-	SATS		
	17												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig		
				4	5	6								
				7	8	9								
411060	01	SKYTTELVENTIL	--	1	-	1		---	BE	CVM	UFS 37-411-2510			
	02	M2303-560110		-	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8001000-10-1												
	04													
	05						VE		ME		UFA 37-411-4011			
	06								FVST	37	REPARATION			
	07													
411065	01	HYDRAULPUMP	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-411-2503			ALT F6400-
	02	M2330-501010		1	-	-			KOMP	100	BYTE			060349
	03	SAAB -9300018-10-1												
	04													
	05	(EC9-004)												
	06						VE		ME		UFA 37-411-4013			
	07								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	08													
	09						84CT1"		ME		ABEX			
	10								CVM	-	OHM 29-20-12			
	11										TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS			
	12										SLITNING.BYTE AV KUL-			
	13										NAL-OCH RULLAGER.			
	14										PROVNING			
	15													
	16							COMM	ME		ABEX			
	17								CVM	-	OHM 29-20-12			
	18										FÖRVARING:KONTROLL OCH FÖ			
	19										SMÖRJNING EV BYTE AV LA-			
	20										GER I ELMOTOR.PROVNING			
	21													
411070	01	HYDRAULPUMP	--	1	1	1	VE	---	ME	CVM	UFA 37-411-4014			
	02	M2330-402010		1	-	-			FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	03	SAAB -9300019-10-1												
	04													
	05						84CT1"		ME		ABEX			
	06								CVM	-	OHM 29-20-12			
	07										TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS			
	08										SLITNING.BYTE AV KUL-			
	09										NAL- OCH RULLAGER.			
	10										PROVNING			
	11													

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
411075	01	.ELMOTOR	--	1	1	1	VB		ME	CVM	UFA 37-411-4015		
	02	F6400-003872		1	-	-			FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	03	SAAB -9300020-10-1											
	04												
	05						240TIM		ME		WHOUS		
	06								CVM	-	OHM 24-09-73		
	07										TILLSYN:BYTE AV LAGER.	TS	
	08										PROVNING		
	09												
	10						60MAN		ME		WHOUS		
	11								CVM	-	OHM 24-09-73		
	12										FÖRVARING:SMÖRJNING EV	FÖ	
	13										BYTE AV LAGER.PROVNING		
	14												

411080	01	.BACKVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4016		
	02	M2303-500610		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000000-10-1											

411085	01	.BACKVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4017		
	02	F6400-015408		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000001-10-2											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	krig		
				4	5	6								
				7	8	9								
411090	U1	HYDRAULPUMP	UE	1	1	1			UE	CVM	UFS 37-411-2503		ALT M2330-501010	
	02	F6400-060349		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300G18-10-2												
	04													
	05	(E09-004)												
	06						VE		ME		UFA 37-411-4013			
	07								FWST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	08													
	09						840TIM		ME		ADEX			
	10								CVM	-	OHM 29-20-12			
	11										TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS			
	12										SLITNING.BYTE AV KUL-,			
	13										NKL-OCH RULLAGER.			
	14										PROVNING			
	15													
	16							60MRN	ME		ABEX			
	17								CVM	-	OHM 29-20-12			
	18										FÖRVARING:KONTROLL OCH FÖ			
	19										SMÖRJNING EV BYTE AV LA-			
	20										GER I ELMOTOR.PROVNING			
	21													
411095	01	.PUMP	--	1	1	1	VE	---	ME	CVM	UFA 37-411-4014			
	02	F3194-000284		1	-	-			FWST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	03	ABEX -AP05V-057												
	04	9300019-002					840TIM		ME		ADEX OHM 29-20-12			
	05								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS			
	06										SLITNING, BYTE AV KUL-,			
	07										NKL- OCH RULLAGER.			
411100	01	.ELMOTOR	--	1	1	1	VE		ME	CVM	UFA 37-411-4015			
	02	F3194-000285		1	-	-			FWST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	03	ABEX -41414												
	04	9300020-002					840TIM		ME		WHOUS OHM 24-09-73			
	05								CVM	-	TILLSYN: BYTE AV LAGER. TS			
	06													
	07							60MRN	ME		WHOUS OHM 24-09-73			
	08								CVM	-	FÖRVARING: SMÖRJNING EV FÖ			
	09										BYTE AV LAGER.			

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
411105	01	.BACKVENTIL	--	1	1	1	VE	---	ME	CVP	UFA 37-411-4016		
	02	M2303-500610		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -3000000-10-1											

411110	01	.BACKVENTIL	--	1	1	1	VE	---	ME	CVP	UFA 37-411-4017		
	02	F3400-015408		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000001-10-2											

411115	01	FILTER	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-411-2508		
	02	M2311-803010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300083-10-1											
	04												
	05						DEFG		BE		UFS 37-411-2003		
	06								KOMP	100	KONTROLL AV DIFFTRYCK-		
	07										INDIKATOR		
	08												
	09						1260TIM		ME		UFA 37-301-4025		
	10								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV FILTER- TS		
	11										INSATS. FUNKTIONSPROVN		
	12										AV DIFFTRYCKINDIKATOR		
	13												
	14						1260TIM		ME		---		
	15								CVM	-	RENGÖRING AV FILTERIN-		
	16										SATS		
	17												

411120	01	SÄKERHETSVENTIL	--	1	-	1		---	BE	CVM	UFS 37-411-2512		
	02	M2303-530210		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8005002-10-1											
	04												
	05						VB		ME		UFA 37-411-4019		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												

Adress	Rad	Materiellidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	krig		
				4	5	6								
				7	8	9								
411125	U1	MAGNETVENTIL	UE	1	-	1		---	BE	CVM	UFS 37-411-2511			
	02	F6400-003832		-	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8002003-10-2												
	04													
	05	(E09-005)												
	06						VD		ME		UFA 37-411-4020			
	07								FVST	37	REPARATION			
	08													
411130	01	TRYCKREGULATOR	--	1	-	1		---	BE	CVM	UFS 37-411-2513			
	02	M2340-800310		-	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8006001-10-1												
	04													
	05						FGH		BE		UFS 37-411-2008			
	06								KOMP	-	KONTROLL AV DET REDUCE-			
	07										RADE TRYCKET			
	08													
	09						VD		ME		UFA 37-411-4021			
	10								FVST	37	REPARATION			
	11													
411135	01	BACKVENTIL	--	1	-	1	VE	---	ME	CVM	UFA 37-202-4008			
	02	M2303-500210		-	-	-			FVST	37	REPARATION			
	03	SAAB -8006005-10-1												
411140	01	TRYCKACKUMULATOR	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-411-2509		TOTALTID	
	02	M2344-800110		1	-	-			KOMP	100	BYTE		75 MAN	
	03	SAAB -9300134-10-1												
	04													
	05						VI		ME		UFA 37-202-4007			
	06								FVST	37	REPARATION			
	07													
	08						75 MAN		ME		UFA 37-202-4007			
	09								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSSESIXTA 8			
	10													
	11							75 MAN	ME		UFA 37-202-4007			
	12								CVM	-	FÖRVARING:ÖVERSYN		F0	
	13													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning	
				1	2	3	Drift	För- varing			Atgärd av i fred	Atgärd		Arbetsvolym (Mantimmar)
				4	5	6								
				7	8	9								
411145	01	PRFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-411-2518			
	02	M2303-170110		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300074-10-1												
	04													
	05						VB		ME		UFA 37-201-4003			
	06								FVST	37	REPARATION			
	07													

411150	01	SÄKERHETSVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-411-2501			
	02	F6400-003764		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8005000-10-3												
	04													
	05						440TIM		ME		UFA 37-411-4026			
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV ÖPP- TS			
	07										NINGS OCH STÄNGNINGS-			
	08										TRYCK			
	09													
	10						VB		ME		UFA 37-411-4026			
	11								FVST	37	REPARATION			
	12													
	13						144MRN		ME		UFA 37-411-4026			
	14								FVST	-	FÖRVARING:PROVNING	FÖ		
	15													

411155	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-411-2506			
	02	F6400-014823		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300683-10-2												
	04													
	05	(E05-018)												
	06						EFGH		BE		UFS 37-411-2005			
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08													
	09						1260TIM		ME		UFA 37-411-4027			
	10								FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS		
	11													

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
411160	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-411-2514		
	02	F6400-015410		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8023000-10-1											
	04												
	05						VB		ME		UFA 37-411-4028		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08						144MÅN		ME		UFA 37-411-4028		
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RING		
	10												
411165	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-411-2515		
	02	F6400-015411		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8023002-10-1											
	04												
	05						VB		ME		UFA 37-411-4029		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08						144MÅN		ME		UFA 37-411-4029		
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RING		
	10												
411170	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-202-2507		
	02	M2303-500210		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8006005-10-1											
	04												
	05						FGH		BE		UFS 37-202-2003		
	06								KOMP	-	KONTROLL AV TÄTHET I		
	07										SAMBAND MED FUNKTIONS-		
	08										PROVNING AV HJULPROMS-		
	09										SYSTEMET		
	10												
	11						VF		ME		UFA 37-202-4001		
	12								FVST	37	REPARATION		
	13												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3								
				4	5	6	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	krig	Åtgärd			
		0A DRIVKRETS, SYSTEM 2												
412005	01	HYDRAULTANK	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-412-2502			
	02	F6400-025094		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300003-10-3												
	04													
	05						F		BE		UFS 37-412-2007			
	06								KOMP	-	BYTE AV FILTER			
	07													
	08						840TIM		ME		UFA 37-411-4001			
	09								CVM	-	TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR TS			
	10										OCH FILTER. KONTROLL AV			
	11										INGÅENDE APPARATER			
	12													
	13							144MAN	ME		UFA 37-411-4001			
	14								CVM	-	FÖRVARING: BYTE AV O-	FÖ		
	15										RINGAR			
	16													
412010	01	AVTAPPNINGSVENTIL	--	2	2	2	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4002			
	02	M2301-515010		2	-	-			FVST	37	REPARATION			
	03	SAAB -9300148-10-1												
412015	01	FILTERELEMENT	--	1	1	1	F	---	BE	CVM	UFS 37-412-2007			
	02	M2311-514010		1	-	-			KOMP	-	BYTES OCH KASSERAS			
	03	APOME-AC-6860F-3USS5												
	04	9300162-002												
412025	01	PRFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4004			
	02	F6400-003835		1	-	-			FVST	37	REPARATION			
	03	SAAB -8011001-10-1												
412030	01	KYLAREPACKE	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-412-2505			
	02	F6400-004496		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300152-10-2												
	04													
	05						1260TIM		ME		UFA 37-411-4004			
	06								FVST	-	TILLSYN: BYTE AV PACK-	TS		
	07										NINGAR. TÄTHETSPROVNING			
	08													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst.	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred krig		
				4	5	6							
				7	8	9							
412035	01	J. KYLAKE	--	1	1	1	1260TIM	---	ME	CVM	UFA 37-411-4005		
	02	F3502-000004		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT-	TS	
	03	GALLY-E11207									HETS PROVNING		
	04	9300154-002											
412040	01	J. TERMOSTATVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4006		
	02	M2303-565110		1	-	-			FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	03	GALLY-E13067											
	04	9300097-002											
	05						1260TIM		ME		TUA 37-411-14006		
	06								CVM	-	TILLSYN:PROVNING	TS	
	07												
412045	01	HYDRAULPUMP	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-412-2504		
	02	F6400-004501		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301240-10-1											
	04												
	05						DEFGH		BE		UFS 37-412-2011		
	06								KOMP	100	PUMPTRYCKSKONTROLL		
	07												
	08						EFGH		EE		UFS 37-412-2006		
	09								KOMP	-	KAPACITETSKONTROLL		
	10												
	11						G		BE		UFS 37-412-2008		
	12								KOMP	-	SPÖRJNING AV DRIVTAPP		
	13												
	14						VL		ME		UFA 37-411-4008		
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	16												
	17						1260TIM		ME		ACEX		
	18								CVM	-	OHM 29-10-15		
	19										TILLSYN:KONTROLL AV FÖR-	TS	
	20										SLITNING.PROVNING		
	21												
412050	01	J. BACKVENTIL	--	1	1	1	VL	---	ME	CVM	UFA 37-411-4009		
	02	M2303-500110		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000004-10-1											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	av i krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
412055	01	FILTER	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-412-2507		
	02	F6400-014926		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300082-10-2											
	04												
	05						CDEFG		BE		UFS 37-412-2001		
	06								KOMP	100	KONTROLL AV DIFFTRYCK-INDIKATOR		
	07												
	08												
	09						1260TIM		ME		UFA 37-301-4025		
	10								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV FILTER- TS		
	11										INSATS. FUNKTIONSPROVN		
	12										AV DIFFTRYCKINDIKATOR.		
	13												
	14						1260TIM		ME		---		
	15								CVM	-	RENGÖRING AV FILTERIN-		
	16										SATS		
	17												
412060	01	TRYCKACKUMULATOR	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-412-2509		TOTALTID
	02	M2344-800110		1	-	-			KOMP	100	BYTE		75 MN
	03	SAAB -9300134-10-1											
	04												
	05						VE		ME		UFA 37-202-4007		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08						75MÄN		ME		UFA 37-202-4007		
	09								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKTN Ö		
	10												
	11							75MÄN	ME		UFA 37-202-4007		
	12								CVM	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	FO	
	13												
412065	01	PRFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-412-2514		
	02	M2303-170110		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04												
	05						VB		ME		UFA 37-201-4003		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
412070	01	SAKERHETSVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-412-2501			
	02	F6400-003764		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8005000-10-3												
	04													
	05						440TIM		ME		UFA 37-411-4026			
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV ÖPP- TS			
	07										NINGS OCH STÄNGNINGS-			
	08										TRYCK			
	09													
	10						VE		ME		UFA 37-411-4026			
	11								FVST	37	REPARATION			
	12													
	13							144MAN	ME		UFA 37-411-4026			
	14								FVST	-	FÖRVARING:PROVNING	Fo		
	15													
412075	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-412-2510			
	02	F6400-015410		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8023000-10-1												
	04													
	05						VE		ME		UFA 37-411-4028			
	06								FVST	37	REPARATION			
	07													
	08							144MAN	ME		UFA 37-411-4028			
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RING			
	10													
412080	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-412-2511			
	02	F6400-015411		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8023002-10-1												
	04													
	05						VE		ME		UFA 37-411-4029			
	06								FVST	37	REPARATION			
	07													
	08							144MAN	ME		UFA 37-411-4029			
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RING			
	10													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
412085	01	HYDRAULPUMP	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-412-2503		BYTES EFTER
	02	M2332-501010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		ATT HA VARIT
	03	SAAB -9300551-10-1											INKOPPLAD I
	04						CD		BE		UFS 37-412-2004		RESERVFUNK-
	05	(A01-047)							KOMP	100	KONTROLL AV ELKRETSAR		TION UNDER
	06												FLYGNING OCH
	07						EFGH		EE		UFS 37-412-2005		SÄNDES FÖR
	08								KOMP	-	INKOPPLING OCH KAPACI-		TILLSYN
	09										TETSKONTROLL		
	10												
	11						VE		ME		UFA 37-412-4005		
	12								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	13												
	14						84CTIM		ME		ABEX		
	15								CVM	-	OHM 29-20-17		
	16										TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	17										SLITNING. SMÖRJNING EV		
	18										BYTE AV KULLAGER.		
	19										KONTROLL AV KOLBORSTAR		
	20										OCH KOLLEKTOR. PROVNING		
	21												
	22							60MÅN	ME		ABEX		
	23								CVM	-	OHM 29-20-17		
	24										FÖRVARING: KONTROLL OCH FÖ		
	25										SMÖRJNING EV BYTE AV		
	26										KULLAGER I ELMOTOR.		
	27										PROVNING		
412090	01	HYDRAULPUMP	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-412-4006		
	02	M2330-404010		1	-	-			FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	03	ABEX -57169											
	04	6127119-017											
	05						84CTIM		ME		ABEX		
	06								CVM	-	OHM 29-20-17		
	07										TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	08										SLITNING.EV BYTE AV KUL-		
	09										LAGER.PROVNING		
	10												

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	krig			
				4	5	6							
				7	8	9							
412095	01	.ELMOTOR	--	1	1	1	VB		ME	CVM	UFA 37-412-4007		
	02	F3159-000045		1	-	-			FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	03	ELSPE-01800											
	04	9300553-101											
	05						840TIM		ME		EEMCO OHM		
	06								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING EV BY- TS		
	07										TE AV LAGER,KONTROLL AV		
	08										KOLBORSTAR OCH KOLLEKTOR		
	09										PROVNING		
	10												
	11						60MRN		ME		EEMCO OHM		
	12								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	Fö	
	13										EV BYTE AV LAGER,PROV-		
	14										NING		
	15												

412100	01	.BACKVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4016		
	02	M2303-500610		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000000-10-1											

412105	01	FILTER	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-412-2508		
	02	M2311-803010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300083-10-1											
	04												
	05						DEFG		BE		UFS 37-412-2002		
	06								KOMP	100	KONTROLL AV DIFFTRYCKIN-		
	07										DIKATOR		
	08												
	09						1260TIM		ME		UFA 37-301-4025		
	10								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV FILTER- TS		
	11										INSATS. FUNKTIONSPROVN		
	12										AV DIFFTRYCKINDIKATOR		
	13												
	14						1260TIM		ME		---		
	15								CVM	-	RENGÖRING AV FILTERIN-		
	16										SATS		
	17												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
412110	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-412-2513			
	02	M2303-500410		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8000002-10-1												
	04													
	05						VE		ME		UFA 37-205-4014			
	06								FVST	37	REPARATION			
	07													

412115	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-412-2512			
	02	M2303-500310		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8000003-10-2												
	04													
	05						VB		ME		UFA 37-412-4009			
	06								FVST	37	REPARATION			
	07													

412120	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-412-2506			
	02	F6400-014822		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300098-10-2												
	04													
	05	(A01-042)												
	06						EFGH		BE		UFS 37-412-2005			
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08													
	09						840TIM		ME		UFA 37-412-4010			
	10								FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS		
	11													

412125	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-412-2515			
	02	F6400-014823		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300683-10-2												
	04													
	05	(A01-066)												
	06						EFGH		BE		UFS 37-412-2005			
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08													
	09						1260TIM		ME		UFA 37-411-4027			
	10								FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS		
	11													
