

1981-10-14

Sida 1 (19)

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/Å Hellström SAAB/ FSUM	Festetälld av J-O Arman C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphäver UFS 37-00-1931H ¹⁾
---	--	---------------	---

AJ37
SK37
SH37
SF37

Se 1

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
41	Hydraulkraftförsörjning	3
411	Drivkrets, system 1	3
412	Drivkrets, system 2	12

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Maxtider för underhållsintervall har ändrats.

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
	0A	HYDRAULKRAFTFÖRSÖRJNING											
	0B	DRIVKRETS, SYSTEM 1											
411005	01	HYDRAULTANK	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-411-2502		
	02	F6400-025094		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300003-10-3											
	04	9300003-103											
	05						F		BE		UFS 37-411-2007		
	06								KOMP	-	BYTE AV FILTER	Se 1	
	07												
	08						1610TIM		ME		UFA 37-411-4001		
	09								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	10										OCH FILTER.KONTROLL AV		
	11										INGÅENDE APPARATER		
	12												
	13						144MRN		ME		UFA 37-411-4001		
	14								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	F8	
	15										RINGAR		
	16												
411010	01	AVTAPPNINGSVENTIL	--	2	2	2	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4002		
	02	M2301-515010		2	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300148-10-1											
	04	9300148-101											
411015	01	FILTERELEMENT	--	1	1	1	F	---	BE	CVM	UFS 37-411-2007		
	02	M2311-514010		1	-	-			KOMP	-	BYTES OCH KASSERAS	Se 1	
	03	APOME-AC-6860F-3USS5											
	04	9300162-002											
411025	01	PRFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4004		
	02	F6400-003835		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1											
	04	8011001-101											

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6			7	8		9	
411030	01	KYLAREPACKE	UE	i	i	i		---	BE	CVM	UFS 37-411-2505		
	02	F6400-004495		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300151-10-2											
	04	9300151-102											
	05						1610TIM		ME		UFA 37-411-4004		
	06								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV PACK- NINGAR.TÄTHETSPROVNING	TS	
	07												
	08												
411035	01	•KYLAREPACKE	--	1	1	1	1610TIM	---	ME	CVM	UFA 37-411-4005		
	02	F3502-000002		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT- HETSPROVNING	TS	
	03	GALLY-E11206											
	04	9300153-002											
41104C	01	•THERMOSTATVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4006		
	02	F3502-000003		1	-	-			FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	03	GALLY-E12998											
	04	9300097-001											
	05						1610TIM		ME		TUA 37-411-14006		
	06								CVM	-	TILLSYN:PROVNING	TS	
	07												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
411045	01	HYDRAULPUMP	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-411-2504		
	02	F6400-004501		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301240-10-1											
	04	9301240-101											
	05						DEFGH		BE		UFS 37-411-2012		
	06	HUVUDPUMP							KOMP	100	PUMPTRYCKSKONTROLL		
	07												
	08						EFGH		BE		UFS 37-411-2006		
	09								KOMP	-	KAPACITETSKONTROLL		
	10												
	11						G		BE		UFS 37-411-2009		
	12								KOMP	-	SMÖRJNING AV DRIVTAPP		
	13												
	14						VB		ME		UFA 37-411-4008		
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	16												
	17						1210TIM		ME		ABEX		
	18								CVM	-	OHM 29-10-15		
	19										TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	20										SLITNING.PROVNING		
	21												

411050	01	.BACKVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4009		
	02	M2303-500110		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000004-10-1											
	04	800004-101											

411055	01	FILTER	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-411-2507		
	02	F6400-014926		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300082-10-2											
	04	9300082-102											
	05						CDEFG		BE		UFS 37-411-2001		
	06								KOMP	100	KONTROLL AV DIFFTRYCK- INDIKATOR		
	07												
	08												
	09						1260TIM		ME		UFA 37-301-4025		
	10								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV FILTER- TS		
	11										INSATS. FUNKTIONSPROVN		
	12										AV DIFFTRYCKINDIKATOR.		
	13												
	14												
	15						1260TIM		ME		RENGÖRING AV FILTERIN-		
	16								CVM	-	SATS		
	17												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
411060	01	SKYTTELVENTIL	---	1	1	1	---	BE	CVM	UFS 37-411-2510			
	02	M2303-560110		-	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8001000-10-1											
	04	8001000-101											
	05						VB	ME		UFA 37-411-4011			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
411065	01	HYDRAULPUMP	UE	1	1	1		BE	CVM	UFS 37-411-2503			
	02	M2330-501010		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300018-10-1											
	04	9300018-101											
	05	(E09-004)											
	06						VB	ME		UFA 37-411-4013			
	07	TESTPUMP						FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	08												
	09	ALTFBET: F6400-060349					VB	ME		ABEX			
	10							CVM	-	OHM 29-20-12			
	11									REPARATION			
	12												
	13						60MRN	ME		ABEX			
	14							CVM	-	OHM 29-20-12			
	15									FÖRVARING:KONTROLL OCH FÖ			
	16									SMÖRJNING EV BYTE AV LA-			
	17									GER I ELMOTOR.PRVNING			
411070	01	HYDRAULPUMP	--	1	1	1	VB	ME	CVM	UFA 37-411-4014			
	02	M2330-402010		1	-	-		FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	03	SAAB -9300019-10-1											
	04	9300019-101											
	05						VB	ME		ABEX			
	06							CVM	-	OHM 29-20-12			
	07									REPARATION			

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
411075	01	ELMOTOR	--	1	1	1	VB		ME	CVM	UFA 37-411-4015		
	02	F6400-003872		1	-	-			FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	03	SAAB -9300020-10-1											
	04	9300020-101											
	05						VB		ME	-	WHOUS		
	06								CVM	-	OHM 24-09-73		
	07										REPARATION		
	08												
	09												
	10							60MÅN	ME	-	WHOUS		
	11								CVM	-	OHM 24-09-73		
	12										FÖRVARING:SMÖRJNING EV		
	13										BYTE AV LAGER.PROVNING		
	14												
41108C	01	BACKVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4016		
	02	M2303-500610		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000000-10-1											
	04	8000000-101											
411085	01	BACKVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4017		
	02	F6400-015408		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000001-10-2											
	04	8000001-102											
411090	01	HYDRAULPUMP	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-411-2503		
	02	F6400-060349		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300018-10-2											
	04	9300018-102											
	05	(E09-004)											
	06						VB		ME	-	UFA 37-411-4013		
	07	TESTPUMP							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	08												
	09	ALTFBET: M2330-501010					VB		ME	-	ABEX		
	10								CVM	-	OHM 29-20-12		
	11										REPARATION		
	12												
	13							60MÅN	ME	-	ABEX		
	14								CVM	-	OHM 29-20-12		
	15										FÖRVARING:KONTROLL OCH Fö		
	16										SMÖRJNING EV BYTE AV LA-		
	17										GER I ELMOTOR.PROVNING		

Adress	Rad	Materielldentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
411095	01	.PUMP	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4014		
	02	F3194-000284		1	-	-			FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	03	ABEX -AP05V-057											
	04	9300019-002					VB		ME		ABEX OHM 29-20-12		
	05								CVM	-	REPARATION		

411100	01	.ELMOTOR	--	1	1	1	VB		ME	CVM	UFA 37-411-4015		
	02	F3194-000285		1	-	-			FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	03	ABEX -41414											
	04	9300020-002					VB		ME		WHOUS OHM 24-09-73		
	05								CVM	-	REPARATION		
	06												
	07							60MRN	ME		WHOUS OHM 24-09-73		
	08								CVM	-	FÖRVARING: SMÖRJNING EV		
	09										BYTE AV LAGER.		

411105	01	.BACKVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4016		
	02	M2303-5C0610		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000000-10-1											
	04	8000000-101											

411110	01	.BACKVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4017		
	02	F6400-015408		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000001-10-2											
	04	8000001-102											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
411115	01	FILTER	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-411-2508		
	02	M2311-803010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300083-10-1											
	04	9300083-101											
	05						DEFG		BE		UFS 37-411-2003		
	06								KOMP	100	KONTROLL AV DIFFTRYCK- INDIKATOR		
	07												
	08												
	09						1260TIM		ME		UFA 37-301-4025		
	10								FWST	-	TILLSYN:BYTE AV FILTER- INSATS. FUNKTIONSPROVN AV DIFFTRYCKINDIKATOR	TS	
	11												
	12												
	13												
	14						1260TIM		ME		---		
	15								CVM	-	RENGÖRING AV FILTERIN- SATS		
	16												
	17												

411120	01	SÄKERHETSVENTIL	--	1	-	1		---	BE	CVM	UFS 37-411-2512		
	02	M2303-530210		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8005002-10-1											
	04	8005002-101											
	05						VB		ME		UFA 37-411-4019		
	06								FWST	37	REPARATION		
	07												
	08												

411125	01	MAGNETVENTIL	UE	1	-	1		---	BE	CVM	UFS 37-411-2511		
	02	F6400-003832		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8002003-10-2											
	04	8002003-102											
	05	(E09-005)											
	06						VB		ME		UFA 37-411-4020		
	07								FWST	37	REPARATION		
	08												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
411130	01	TRYCKREGULATOR	--	1	-	1				UFS 37-411-2513			
	02	M2340-800310		-	-	-		BE	CVM	KOMP 100	BYTE		
	03	SAAB -8006001-10-1											
	04	8006001-101											
	05						FGH	BE			UFS 37-411-2008		
	06							KOMP	-		KONTROLL AV DET REDUCE- RADE TRYCKET		
	07												
	08												
	09						VB	ME			UFA 37-411-4021		
	10							FVST	37		REPARATION		
	11												
411135	01	BACKVENTIL	--	1	-	1	VB				UFA 37-202-4008		
	02	M2303-500210		-	-	-		ME	CVM		REPARATION		
	03	SAAB -8000005-10-1						FVST	37				
	04	8000005-101											
411140	01	TRYCKACKUMULATOR	UE	1	1	1						TOTALTID	
	02	M2344-800110		1	-	-		BE	CVM			75MRN	
	03	SAAB -9300134-10-1						KOMP	100		BYTE		
	04	9300134-101											
	05						VB	ME			UFA 37-202-4007		
	06							FVST	37		REPARATION		
	07												
	08						75MRN	ME			UFA 37-202-4007		
	09							CVM	-		ÖVERSYN:REVISIONSBESIKTN Ö		
	10												
	11							ME			UFA 37-202-4007		
	12						75MRN	CVM	-		FÖRVARING:ÖVERSYN	FÖ	
	13												
411145	01	PRFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1					UFS 37-411-2518		
	02	M2303-170110		1	-	-		BE	CVM		BYTE		
	03	SAAB -9300074-10-1						KOMP	100				
	04	9300074-101											
	05						VB	ME			UFA 37-201-4003		
	06							FVST	37		REPARATION		
	07												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
411150	01	SÄKERHETSVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-411-2501		
	02	F6400-003764		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8005000-10-3											
	04	8005000-103											
	05						410TIM		ME		UFA 37-411-4026		
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV ÖPP- TS		
	07										NINGS OCH STÄNGNINGS-		
	08										TRYCK		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-411-4026		
	11								FVST	37	REPARATION		
	12												
	13							144MRN	ME		UFA 37-411-4026		
	14								FVST	-	FÖRVARING:PROVNING	FÖ	
	15												
411155	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-411-2506		
	02	F6400-014823		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300683-10-2											
	04	9300683-102											
	05	(E05-018)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-411-2005		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						1210TIM		ME		UFA 37-411-4027		
	10								FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS	
	11												
411160	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-411-2514		
	02	F6400-015410		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8023000-10-1											
	04	8023000-101											
	05						VB		ME		UFA 37-411-4028		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08							144MRN	ME		UFA 37-411-4028		
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RING FÖ		
	10												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av I fred	krig	Åtgärd		
411165	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-411-2515		
	02	F6400-015411		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8023002-10-1											
	04	8023002-101											
	05						VB		ME		UFA 37-411-4029		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08						144MÅN		ME		UFA 37-411-4029		
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RING FÖ		
	10												
411170	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-202-2507		
	02	M2303-500210		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8000005-10-1											
	04	8000005-101											
	05						FGH		BE		UFS 37-202-2003		
	06								KOMP	-	KONTROLL AV TÄTHET I		
	07										SAMBAND MED FUNKTIONS-		
	08										PROVNING AV HJULBROMS-		
	09										SYSTEMET		
	10												
	11						VB		ME		UFA 37-202-4008		
	12								FVST	37	REPARATION		
	13												
	0A	DRIVKRETS, SYSTEM 2											
412005	01	HYDRAULTANK	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-412-2502		
	02	F6400-025094		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300003-10-3											
	04	9300003-103											
	05						F		BE		UFS 37-412-2007		
	06								KOMP	-	BYTE AV FILTER		
	07												
	08						1610TIM		ME		UFA 37-411-4001		
	09								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	10										OCH FILTER.KONTROLL AV		
	11										INGÅENDE APPARATER		
	12												
	13						144MÅN		ME		UFA 37-411-4001		
	14								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-		
	15										RINGAR		
	16												

Se 1

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av I fred	Åtgärd			
412010	01	.AVTAPPNINGSVENTIL	--	2	2	2	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4002		
	02	M2301-515010		2	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300148-10-1											
	04	9300148-101											
412015	01	.FILTERELEMENT	--	1	1	1	F	---	BE	CVM	UFS 37-412-2007		
	02	M2311-514010		1	-	-			KOMP	-	BYTES OCH KASSERAS	se /	
	03	APOME-AC-6860F-3USS5											
	04	9300162-002											
412025	01	.PRFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4004		
	02	F6400-003835		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1											
	04	8011001-101											
412030	01	KYLAREPACKE	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-412-2505		
	02	F6400-004496		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300152-10-2											
	04	9300152-102											
	05						1610TIM		ME	-	UFA 37-411-4004		
	06								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV PACK-	TS	
	07										NINGAR.TÄTHETSPROVNING		
	08												
412035	01	.KYLARE	--	1	1	1	1610TIM	---	ME	CVM	UFA 37-411-4005		
	02	F3502-000004		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT-	TS	
	03	GALLY-E11207									HETSPROVNING		
	04	9300154-002											
412040	01	.TERMOSTATVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4006		
	02	M2303-565110		1	-	-			FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	03	GALLY-E13067											
	04	9300097-002											
	05						1610TIM		ME	-	TUA 37-411-14006		
	06								CVM	-	TILLSYN:PROVNING	TS	
	07												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
412045	01	HYDRAULPUMP	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-412-2504		
	02	F6400-004501		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301240-10-1											
	04	9301240-101											
	05						DEFGH		BE		UFS 37-412-2011		
	06	HUVUDPUMP							KOMP	100	PUMPTRYCKSKONTROLL		
	07												
	08						EFGH		BE		UFS 37-412-2006		
	09								KOMP	-	KAPACITETSKONTROLL		
	10												
	11						G		BE		UFS 37-412-2008		
	12								KOMP	-	SMÖRJNING AV DRIVTAPP		
	13												
	14						VB		ME		UFA 37-411-4008		
	15								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	16												
	17						1210TIM		ME		ABEX		
	18								CVM	-	OHM 29-10-15		
	19										TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	20										SLITNING.PROVNING		
	21												
412050	01	BACKVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4009		
	02	M2303-500110		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000004-10-1											
	04	8000004-101											
412055	01	FILTER	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-412-2507		
	02	F6400-014926		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300082-10-2											
	04	9300082-102											
	05						CDEFG		BE		UFS 37-412-2001		
	06								KOMP	100	KONTROLL AV DIFFTRYCK- INDIKATOR		
	07												
	08												
	09						1260TIM		ME		UFA 37-301-4025		
	10								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV FILTER- TS		
	11										INSATS. FUNKTIONSPROVN		
	12										AV DIFFTRYCKINDIKATOR.		
	13												
	14						1260TIM		ME		---		
	15								CVM	-	RENGÖRING AV FILTERIN- SATS		
	16												
	17												

Adress	Rad	Materialidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6			7	8	9		
412060	01	TRYCKACKUMULATOR	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-412-2509		TOTALTID
	02	M2344-800110		1	-	-			KOMP	100	BYTE		75MRN
	03	SAAB -9300134-10-1											
	04	9300134-101											
	05						VB		ME		UFA 37-202-4007		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08						75MRN		ME		UFA 37-202-4007		
	09								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKTN Ö		
	10												
	11							75MRN	ME		UFA 37-202-4007		
	12								CVM	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	FÖ	
	13												
412065	01	PRFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-412-2514		
	02	M2303-170110		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04	9300074-101											
	05						VB		ME		UFA 37-201-4003		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
412070	01	SÄKERHETSVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-412-2501		
	02	F6400-003764		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8005000-10-3											
	04	8005000-103											
	05						410TIM		ME		UFA 37-411-4026		
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV ÖPP- TS		
	07										NINGS OCH STÄNGNINGS-		
	08										TRYCK		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-411-4026		
	11								FVST	37	REPARATION		
	12												
	13							144MRN	ME		UFA 37-411-4026		
	14								FVST	-	FÖRVARING:PROVNING	FÖ	
	15												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
412075	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-412-2510		
	02	F6400-015410		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8023000-10-1											
	04	8023000-101											
	05						VB		ME		UFA 37-411-4028		
	06	TRYCK							FVST	37	REPARATION		
	07												
	08						144MÅN		ME		UFA 37-411-4028		
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RING FÖ		
	10												

41208C	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-412-2511		
	02	F6400-015411		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8023002-10-1											
	04	8023002-101											
	05						VB		ME		UFA 37-411-4029		
	06	SUG							FVST	37	REPARATION		
	07												
	08						144MÅN		ME		UFA 37-411-4029		
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RING FÖ		
	10												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
412085	01	HYDRAULPUMP	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-412-2503		BYTES EFTER
	02	M2332-501010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		ATT HA VARIT
	03	SAAB -9300551-10-1											INKOPPLAD I
	04	9300551-101					CD		BE		UFS 37-412-2004		RESERVFUNK-
	05	(A01-047)							KOMP	100	KONTROLL AV ELKRETSAR		TION UNDER
	06												FLYGNING OCH
	07	RESERV,EL					EFGH		BE		UFS 37-412-2005		SÄNDES FÖR
	08								KOMP	-	INKOPPLING OCH KAPACI-		TILLSYN
	09										TETSKONTROLL		
	10												
	11						VB		ME		UFA 37-412-4005		
	12								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	13												
	14						810TIM		ME		ABEX		
	15								CVM	-	OHM 29-20-17		
	16										TILLSYN:PROVNING	TS	
	17												
	18							60MRN	ME		ABEX		
	19								CVM	-	OHM 29-20-17		
	20										FÖRVARING:KONTROLL OCH	FÖ	
	21										SMÖRJNING EV BYTE AV		
	22										KULLAGER I ELMOTOR.		
	23										PROVNING		

412090	01	HYDRAULPUMP	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-412-4006		
	02	M2330-404010		1	-	-			FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	03	ABEX -57169											
	04	6127119-017											
	05						VB		ME		ABEX		
	06								CVM	-	OHM 29-20-17		
	07										REPARATION		

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
412095	01	.ELMOTOR	--	1	1	1	VB		ME	CVM	UFA 37-412-4007		
	02	F3159-000045		1	-	-			FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	03	ELSPE-D1800											
	04	9300553-101											
	05						810TIM		ME	-	EEMCO OHM		
	06								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING EV BY-		
	07										TE AV LAGER,KONTROLL AV		
	08										KOLBORSTAR OCH KOLLEKTOR		
	09										PROVNING		
	10												
	11						60MRN		ME	-	EEMCO OHM		
	12								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING		
	13										EV BYTE AV LAGER,PROV-		
	14										NING		
	15												
412100	01	.BACKVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4016		
	02	M2303-500610		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000000-10-1											
	04	8000000-101											
412105	01	FILTER	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-412-2508		
	02	M2311-803010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300083-10-1											
	04	9300083-101											
	05						DEFG		BE	-	UFS 37-412-2002		
	06								KOMP	100	KONTROLL AV DIFFTRYCKIN-		
	07										DIKATOR		
	08												
	09						1260TIM		ME	-	UFA 37-301-4025		
	10								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV FILTER- TS		
	11										INSATS. FUNKTIONSPROVN		
	12										AV DIFFTRYCKINDIKATOR		
	13												
	14						1260TIM		ME	-	---		
	15								CVM	-	RENGÖRING AV FILTERIN-		
	16										SATS		
	17												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd			
				4	5	6							
				7	8	9							
412110	01	BACKVENTIL	--	1	1	1					UFS 37-412-2513		
	02	M2303-500410		1	-	-					BYTE		
	03	SAAB -8000002-10-1											
	04	8000002-101											
	05						VB		ME		UFA 37-205-4014		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
412115	01	BACKVENTIL	--	1	1	1					UFS 37-412-2512		
	02	M2303-500310		1	-	-					BYTE		
	03	SAAB -8000003-10-2											
	04	8000003-102											
	05						VB		ME		UFA 37-412-4009		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
412120	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1					UFS 37-412-2506		
	02	F6400-014822		1	-	-					BYTE		
	03	SAAB -9300098-10-2											
	04	9300098-102											
	05	(A01-042)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-412-2005		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						810TIM		ME		UFA 37-412-4010		
	10								FVST	-	TILLSYN:PROVNING		TS
	11												
412125	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1					UFS 37-412-2515		
	02	F6400-014823		1	-	-					BYTE		
	03	SAAB -9300683-10-2											
	04	9300683-102											
	05	(A01-066)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-412-2005		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						1210TIM		ME		UFA 37-411-4027		
	10								FVST	-	TILLSYN:PROVNING		TS
	11												