

EMO av utg 0/93

Tjänsteställe, handläggare FuhF2/L Karlsson	Fastställt av I Eriksson /H Tegnér	Ändrad enligt <i>se: 1, 2</i>	Upphäver UFS 37-00-1931M1) UFS 37-00-1931M:1
--	--	--------------------------------------	--

AJ37, SK37, SH37, SF37

Ny TO-beteckning:
UFS FPL 37 00-1931N
Mtrlgrp: FLYG

UNDERHÅLLSPPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
41	Hydraulkraftförsörjning	411005
411	Drivkrets, system 1	411005
412	Drivkrets, system 2	412005

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Underhållsintervaller (gångtid/kalender-tid), se UFS 37-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

forts nästa sida

Tekniskt underhållsstöd, ref SAAB/TFSUB

- 1) Underhållsintervall har ändrats.
Adress 411035, 411040, 412035 och 412040 har utgått.
Övriga sakändringar har markerats med asterisk framför aktuell rad.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges. Målsättningen skall dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

1990-06-21

Sida 6

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
411120	01	SÄKERHETSVENTIL	--	1	-	1			BE	FFVAL	UFS 37-411-2512		
	02	M2303-530210		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8005002-10-1								210			
	04	8005002-101					VB		ME		UFA 37-411-4019		
	05								FVST		REPARATION		
411125	01	MAGNETVENTIL	UE	1	-	1			BE	FFVAL	UFS 37-411-2511		
	02	F6400-003#32		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8002003-10-2								210			
	04	8002003-102					VB		ME		UFA 37-411-4020		
	05	(E09-005)							FVST		REPARATION		
411130	01	TRYCKREGULATOR	--	1	-	1			BE	FFVAL	UFS 37-411-2513		
	02	M2340-800340		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8006001-10-1							BE	210	UFS 37-411-2008		
	04	8006001-101					FGH		KOMP		KONTROLL AV DET REDUCE- RADE TRYCKET	<i>se 2</i>	
	05								BE		UFS 37-411-2008		
	06								KOMP		KONTROLL AV DET REDUCE- RADE TRYCKET		
	07								ME		UFA 37-411-4021		
	08						VB		FVST		REPARATION		
	09								ME		UFA 37-411-4021		
	10								FVST		REPARATION		
411135	01	BACKVENTIL	--	1	-	1	VB		ME	FFVAL	UFA 37-202-4008		
	02	M2303-500210		-	-	-			FVST	210	REPARATION		
	03	SAAB -8000005-10-1											
	04	8000005-101											
411140	01	TRYCKACKUMULATOR	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-411-2509		
	02	M2344-800110		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300134-10-1								210			
	04	9300134-101					VB		ME		UFA 37-202-4007		
	05								FVST		REPARATION		
	06												
	07						120MÅN		ME		UFA 37-202-4007	TS	
	08								FFVAL		TILLSYN	TOTALTID 120MÅN	
	09												
	10						120MÅN		ME		UFA 37-202-4007	FÖ	
	11								FFVAL		FÖRVARING: TILLSYN		
411145	01	PÅFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-411-2518		
	02	M2303-170110		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300074-10-1								210			
	04	9300074-101					VB		ME		UFA 37-201-4003		
	05								FVST		REPARATION		
411150	01	SÄKERHETSVENTIL	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-411-2501		
	02	F6400-003764		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8005000-10-3								210			
	* 04	8005000-103					1000TIM		ME		UFA 37-411-4026	TS	
	05								FVST		TILLSYN: KONTROLL AV ÖPP- NING OCH STÄNGNINGS- TRYCK		
	06												
	07												
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-411-4026		
	10								FVST		REPARATION		
	11												
	12						144MÅN		ME		UFA 37-411-4026	FÖ	
	13								FVST		FÖRVARING: PROVNING		
411155	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-411-2506		
	02	F6400-014823		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300683-10-2											
	04	9300683-102					FGH		BE		UFS 37-411-2005		
	05	(E05-018)	ALTFBET: F6400-074194						KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	* 07						1500TIM		ME		UFA 37-411-4027	TS	
	08								FVST		TILLSYN: PROVNING		

1990-06-21

Sida 9

Adress	Rad	Materielidentifiaring	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
412055	01	FILTER	UE	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-412-2507		
	02	F6400-014926		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300082-10-2								210			
	04	9300082-102					DEFG		BE		UFS 37-412-2001	AVSNITT 1	
	05								KOMP		KONTROLL AV DIFFERENS- TRYCK INDIKATOR		
	06	HUVUDKRETS											
	07												
	08						EFGH		BE		UFS 37-412-2001	AVSNITT 2	
	09								KOMP		RENGÖRING AV DIFFERENS- TRYCK INDIKATOR		
	10												
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-301-4025	RENGÖRING AV	
	13								FVST		REPARATION	FILTERINSATS	
	14											UTF AV FFVAL	

412060	01	TRYCKACKUMULATOR	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-412-2509		
	02	M2344-800110		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300134-10-1								210			
	04	9300134-101					VB		ME		UFA 37-202-4007		
	05								FVST		REPARATION		
	06												
	07						120MÅN		ME		UFA 37-202-4007	TS	
	08								FFVAL		TILLSYN	TOTALTID	
	09											120MÅN	
	10							120MÅN	ME		UFA 37-202-4007	FÖ	
	11								FFVAL		FÖRVARING:TILLSYN		

412065	01	PÅFYLLNINGSVENTIL	--	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-412-2514		
	02	M2303-170110		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300074-10-1								210			
	04	9300074-101					VB		ME		UFA 37-201-4003		
	05								FVST		REPARATION		

412070	01	SÄKERHETSVENTIL	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-412-2501		
	02	F6400-003764		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8005000-10-3								210			
	04	8005000-103					1000TIM		ME		UFA 37-411-4026	TS	
	05								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV ÖPP- NING OCH STÄNGNING- TRYCK		
	06												
	07												
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-411-4026		
	10								FVST		REPARATION		
	11												
	12							144MÅN	ME		UFA 37-411-4026	FÖ	
	13								FVST		FÖRVARING:PROVNING		

412075	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-412-2510		
	02	F6400-015410		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8023000-10-1								210			
	04	8023000-101					VB		ME		UFA 37-411-4028		
	05								FVST		REPARATION		
	06	TRYCK											
	07							144MÅN	ME		UFA 37-411-4028	FÖ	
	08								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-RING		

412080	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-412-2511		
	02	F6400-015411		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8023002-10-1								210			
	04	8023002-101					VB		ME		UFA 37-411-4029		
	05								FVST		REPARATION		
	06	SUG											
	07							144MÅN	ME		UFA 37-411-4029	FÖ	
	08								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-RING		

1990-06-21

Sida 10

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
412085	01	HYDRAULPLMP	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-412-2503		BYTES EFTER
	02	M2332-501010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		ATT HA VARIT
	03	SAAB -93C0551-10-1											INKOPPLAD I
	04	9300551-101					DEFGH		BE		UFS 37-412-2004		RESERVFUNK-
	05	(A01-047)							KOMP		KONTROLL AV ELKRETSAR		TION UNDER
	06												FLYGNING OCH
	07	RESERV,EL					EFGH		BE		UFS 37-412-2022		SÄNDES FÖR
	08								KOMP		KONTROLL AV KAPACITET		TILLSYN
	* 10						1000TIM		ME		ABEX OHM 29-20-17	TS	
	11								FFVAL		TILLSYN, SMÖRJNING AV		
	12										DRIVTAPP		
	13												
	* 14						1800TIM		ME		ABEX OHM 29-20-17	0	
	15								FFVAL		ÖVERSYN		
	16												
	17						VB		BE		ABEX OHM 29-20-17		
	18								FFVAL		REPARATION		
	19												
	20						60MÅN		ME		ABEX OHM 29-20-17	F0	
	21								FFVAL		FÖRVARING: KONTROLL OCH		
	22										SMÖRJNING EV BYTE AV		
	23										KULLAGER I ELMOTOR.		
	24										PROVNING		
412095	01	ELMOTOR	--	1	1	1	60MÅN		ME	FFVAL	EEMCO OHM		
	02	F3159-000045		1	-	-			FFVAL		FÖRVARING: SMÖRJNING		
	03	EL SPE-01800									EV BYTE AV LAGER, PROV-		
	04	9300553-101									NING		
412100	01	BACKVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-411-4016		
	02	M2303-500310		1	-	-			FVST	210	REPARATION		
	03	SAAB -8003000-10-1											
	04	8000000-131											
412105	01	FILTER	UE	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-412-2508		
	02	M2311-803010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300083-10-1								210			
	04	9300083-101					DEFGH		BE		UFS 37-412-2002		AVSNITT 1
	05								KOMP		KONTROLL AV DIFFERENS-		
	06	RESERVKRETS									TRYCKINDIKATOR		
	07												
	08						EFGH		BE		UFS 37-412-2002		AVSNITT 2
	09								KOMP		RENGÖRING AV DIFFERENS-		
	10										TRYCKINDIKATOR		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-301-4025		RENGÖRING AV
	13								FVST		REPARATION		FILTERINSATS
	14												UTF AV FFVAL
412110	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-412-2513		
	02	M2303-500410		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8000002-10-1								210			
	04	8000002-101					VB		ME		UFA 37-205-4014		
	05								FVST		REPARATION		
412115	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-412-2512		
	02	M2303-500310		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8000003-10-2								210			
	04	8000003-102					VB		ME		UFA 37-412-4009		
	05								FVST		REPARATION		
412120	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-412-2506		
	02	F6400-01422		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -930098-10-2											
	04	9300098-102					EFGH		BE		UFS 37-412-2005		
	05	(A01-042)	ALTBET:						KOMP		KONTROLL		
	06		F6400-074193										
	* 07						1000TIM		ME		UFA 37-412-4010	TS	
	08								FVST		TILLSYN: PROVNING		

1990-06-21

Sida 11

Adress	Rad	Materialidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9	Åtgärd	
412121	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1				BE	FFVAL	UFS 37-412-2506	
	02	F6400-074193		1	-	-				KOMP	100	BYTE	
	03	SAAB -9300098-10-3											
	04	9300098-103								BE		UFS 37-412-2005	
	05	(A01-042)								KOMP		KONTROLL	
	06												
	* 07									ME		UFA 37-412-4010	TS
	08									FVST		TILLSYN: PROVNING	

412125	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1				BE	FFVAL	UFS 37-412-2515	
	02	F6400-014823		1	-	-				KOMP	100	BYTE	
	03	SAAB -9300683-10-2											
	04	9300683-102								BE		UFS 37-412-2021	
	05	(A01-066)								KOMP		KONTROLL	
	06												
	* 07									ME		UFA 37-411-4027	TS
	08									FVST		TILLSYN: PROVNING	

412126	01	TRYCKVAKT	--	-	-	-				BE	FFVAL	UFS 37-412-2515	
	02	F6400-074194		1	-	-				KOMP	100	BYTE	
	03	SAAB -9300683-10-4											
	04	9300683-104								BE		UFS 37-412-2021	
	05	(A01-066)								KOMP		KONTROLL	
	06												
	* 07									ME		UFA 37-411-4027	TS
	08									FVST		TILLSYN: PROVNING	