

1984-11-28

Sida 1 (30)

Tjänsteställe, handläggare FuhT/N Eriksson	Företag/Bed av E Vintheden /M Berg	Ändrad enligt	Upphävare UFS 37-00-1935K ¹⁾ UFS 37-00-1935K:1 UFS 37-00-1935K:2
---	--	---------------	--

AJ37
SK37
SH37
SF37

Se:1

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
61	Motorinstallation	611005
611	Motor RM8	611005
•	Inloppsdel med kåpa	611010
•	Kompressor LT	611035
•	Kompressor HT	611076
•	Luftfördelare	611078
•	Brännkammare	611080
•	Stativ främre med centrum- växel	611085
•	Fläktmantel	611090
•	Turbinstator HT	611100
•	Turbinrotor HT	611107
•	Stativ bakre med centralkon	611110
•	Växel främre med returolje- pump lager 1	611130
•	Växellåda med tryck- och returoljepumpar	611140
•	Startningssystem	611190
•	Bränslesystem gg	611215
•	Linsystem gg-ebk	611280
•	Oljesystem	611325
•	Luftavtappningssystem	611355
•	Varmluftssystem	611370
•	Elsystem	611375
•	Efterbrännkammare	611415
•	Diffursordel ebk	611420
•	Brännkammare ebk	611450
•	Utloppsdel ebk	611465
•	Bränslesystem ebk	611470
•	Hydraulsystem	611550
•	Tändsystem ebk	611570
•	Dränersystem ebk	611575
•	Brandvarningssystem	611580

forts nästa sida

Handläggare FuhD: A Gullberg

Ref SAAB : TFSUM

- 1) Nyttillkomna adresser samt övriga sakändringar har markerats med asterisk under adress och framför aktuell rad.

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
612	Installationsdetaljer m m	612005
613	Drivanordning, apparater	613002
614	Oljekylsystem och övertrycks- system	614005
615	Startningssystem	615005
616	Luftintagstätning, ejektor och strålbroms	616004
617	Gasreglage med automatisk fart- kontroll	617004

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas.

Anm

I de poser som har hänvisning till separat TOMT beträffande underhållsintervaller gäller tolerans som är angiven i den TOMT.

De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1984-11-28

Sida 7

Adress	Red	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
OA VÄXEL FRÄMRE MED RETURDLJEPUMP LAGER 1													
611130		01 VÄXEL F 02 F6281-000172 03 SFA -724416	UE	1	1	1		---	BE KOMP	CVA 100	UFM RM8-25-6001 BYTE		
611135		01 .RETURDLJEPUMP 02 F6281-001373 03 SFA -624164	--	1	1	1		---	BE KOMP	CVA 100	UFM RM8-25-6002 BYTE		LAGER 1
OA VÄXELLÅDA MED TRYCK-DCH RETURDLJEPUMPAR													
611140		01 VÄXELLÅDA 02 F6281-000251 03 SFA -725391 04 05 06 07 08	UE	1	1	1		---	ME FVST	CVA 37	UFM RM8-27-6001 BYTE		TILLÅTNA KOM- BINATIONER OCH UTBYTBAR- HET SE UFM RM8-01-6015
							1)		ME CVA		ÖVERSYN	SÖ	1) SE TOMT RM8-01-3
611145		01 .BROTTKOPPLING 02 F6281-000444 03 SFA -724826	--	1	1	1		---	BE KOMP	CVA 100	UFM RM8-98-6001 BYTE DCH KASSERAS		
611156		01 .DLJEFILTER 02 F6281-014696 03 SFA -735800	--	1	1	1		---	BE KOMP	CVA 100	UFS 37-611-2018 BYTE		S19.
611160		01 .DIFFTRYCKINDIKATOR 02 F6281-007620 03 SFA -727389 04 05 06	--	1	1	1		---	BE KOMP	CVA 100	UFM RM8-27-6005 BYTE		S37
							VB		ME CVA	360	PROVNING		
611166		01 .FILTER,K 02 F6281-014036 03 SFA -736788	--	1	1	1		DE	BE KOMP	CVA 100	UFS 37-611-2018 KONTRÖLL OCH BYTE		S19. ENGÅNGSFILTER
611170		01 .DLJETRYCKSREG,K ***** 02 F6281-015636 03 SFA -736704	--	1	1	1		---	BE KOMP	CVA 100	UFM RM8-27-6004 BYTE		
611176		01 .RETURDLJEPUMP 02 F6281-014686 03 SFA -736484	UE	1	1	1		---	ME KOMP	CVA 100	UFM RM8-27-6003 BYTE		
611180		01 .SNABBKOPPLING,K 02 F6281-015010 03 SFA -736269 04 HTE -711-115-K 06	--	1	1	1		---	BE KOMP	CVM 100	UFS 37-614-2511 BYTE		
							VB		ME FVST	37	UFA 37-614-4011 REPARATION		
611186		01 .TRYCKDLJEPUMP 02 F6281-014841 03 SFA -736066	UE	1	1	1		---	BE KOMP	CVA 100	UFM RM8-27-6002 BYTE		

1984-11-28

Sida 8

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd	Arbetsvolym (Måntimmar)		
1A ÖVERSYN UTFÖRS I SAMBAND MED SMT OCH SÖ PÅ MOTORN, SE TOMT RM8-01-3.													
611187	01	.BÄRRE DRIVAXEL	UE	1	1	1			ME	CVM	UFM RM8-98-6001		ÄVEN UPPTAGEN I GRUPP 613
	02	F6400-071840		1	-	-			FVST	100	BYTE		
	03	SAAB -9302083-10-1											
	04	9302083-101											
	05						DEFGH		BE		UFS 37-00-2007		
	06								KOMP	100	SMÖRJNING AV LAGER		
	07												
	08						DEFGH		BE		UFS 37-613-2008		
	09								KOMP		KONTROLL MAP SKADOR		
	10												
	11						1)		ME		TUA 37-613-14005		1) SE TEXTRAD
	12								CVM	-	ÖVERSYN: KONTROLL OCH SMÖRJNING AV LAGER INKL STÖDLAGER. SPRICKUNDER-SÖKN. SMÖRJNING AV ORIV-TAPPENS INRE SPLINES: BALANSERING	Ö	
	13												
	14												
	15												
	16												
	17												
	18												
	19						60MÅN		ME		TUA 37-613-14006		
	20								CVM	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV FÖ LAGER INKL STÖDLAGER BALANSERING		
	21												
	22												
	23												
0A STARTNINGSSYSTEM													
611190	01	TÄNDBOX	UE	2	2	2			BE	CVA	UFM RM8-31-6001		
	02	F6281-000234		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -90678											
	04						CDE		BE		UFS 37-611-2007		
	05								KOMP	100	FUNKTIONSPRVNING		
611195	01	TÄNDSTIFT	--	2	2	2			BE	CVA	UFM RM8-32-6001		
	02	F6281-000022		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	CHAMP-AA-63S											
	04	SFA -90574					CDE		BE		UFS 37-611-2007		
	05								KOMP	100	FUNKTIONSPRVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFM RM8-01-6009		
	08								FVST	37	UFM RM8-32-6002		
	09										KONTROLL		
611200	01	SLOCKN KÄNNARE	--	1	1	1			BE	CVA	UFM RM8-33-6001		
	02	F6281-000142		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -722064											
611205	01	TÄNDKABEL H	--	1	1	1			BE	CVA	UFM RM8-34-6001		
	02	F6281-000112		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -626645											
	04						CDE		BE		UFS 37-611-2007		
	05								KOMP	100	FUNKTIONSPRVNING		
611210	01	TÄNDKABEL V	--	1	1	1			BE	CVA	UFM RM8-34-6001		
	02	F6281-000111		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -626644											
	04						CDE		BE		UFS 37-611-2007		
	05								KOMP	100	FUNKTIONSPRVNING		
0A BRÄNSLESYSTEM GG													
611215	01	BRÄNSLEINKOPPL VENT	UE	1	1	1			ME	CVA	UFM RM8-42-6001		
	02	F6281-000192		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -724859											
	04						VB		ME				
	05								CVA		REPARATION		

1984-11-28

Sida 9

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antel / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
611220	01	BRÄNSLEREG/PUMP GG	UE	1	1	1			ME	CVA	UFM RM8-43-6001		TILLÄTNA KOM-
	02	F6281-007727		1	-	-			FVST	37	BYTE		BINATIONER
	03	SFA -730262											OCH UTBYTBAR-
	04												HET SE UFM
	05												RM8-01-6015
	06												
	07						750TIM		ME				SE TOMT
	08								CVA	-	ÖVERSYN	SÖ	RM8-01-3
611225	01	.FILTER S2S8	--	1	1	1	E	---	BE	CVA	UFS 37-611-2012		S2
	02	F6281-000442		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL OCH BYTE		
	03	SFA -722111											
	04						E		ME		UFA 37-612-4002		
	05								FVST	-	ULTRALJUDSRENGÖRING		
	06												
611230	01	.SOLENDIDVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFM RM8-431-6001		
	02	F6281-007101		1	-	-			KOMP	100	BYTE OCH KASSERAS		
	03	SFA -722380											
611235	01	.TEMPERATURKÄNNARE	--	1	1	1		---	ME	CVA	UFM RM8-43-6002		
	02	F6281-000250		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -724683											
611240	01	.BRÄNSLEFILTER	--	1	1	1		---		CVA			S1
	02	F6691-000351		1	-	-				100			
	03	TRW -208027											
	04						E		BE		UFS 37-611-2021		
	05								KOMP	-	KONTROLL OCH BYTE		
	06												
	07												
611245	01	.TRYCKFALLSINDIKATOR	--	1	1	1	B	---	BE	CVA	SKI 37 FLYGPLAN		S20
	02	F6691-000352		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL		
	03	TRW -208418											
611250	01	.HYDRAULFILTER	--	1	1	1		---	ME	CVA	UFM RM8-434-6001		S4
	02	F6281-000184		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -724570											
611255	01	.FILTER	--	1	1	1	E	---	BE	CVA	UFS 37-611-2014		S4
	02	F6281-008917		1	-	-			KOMP	-	KONTROLL OCH BYTE		
	03	SFA -726428											
	04						E		ME		U-FÖRESKRIFT		
	05								CVM	-	EV ULTRALJUDSRENGÖRING		
	06												
611260	01	BRÄNSLESPRIDARE GG	UE	9	9	9		---	ME	CVA	UFM RM8-441-6001		TILLÄTNA KOM-
	02	F6281-013692		9	-	-			FVST	253	BYTE		BINATIONER
	03	SFA -734506											OCH UTBYTBAR-
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6009		HET, SE UFM
	05								FVST	37	UFM RM8-441-6002		RM8-01-6105
	06										KONTROLL . PROVTRYCKNING		
611265	01	FÖRDELNINGSVENTIL	UE	1	1	1		---	ME	CVA	UFM RM8-442-6001		TILLÄTNA KOM-
	02	F6281-015091		1	-	-			KOMP	100	BYTE		BINATIONER
	03	SFA -736370											OCH UTBYTBAR-
	04												HET SE UFM
	05												RM8-01-6015
	06												
	07						1200TIM		ME				SE TOMT
	08								CVA		ÖVERSYN	SÖ	RM8-01-3

1984-11-28

Sida 13

Adress	Rad	Materialidentifierring	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i krig		Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
611405	01	KABELSELE 2,K	UE	1	1	1		---	ME	CVA			UFM RM8-709-6004
	02	F6281-015267		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -736412											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6009		
	05								FVST	37	UFM RM8-709-6006		
	06										PROVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFM RM8-709-6010		
	09								KOMP	100	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)		
	10												
	11												
	12						VB		ME		UFM RM8-709-6501		
	13								KOMP	100	PROVISORISK REPARATION		
	14												

611407	01	MÄTLEDNING	--	1	1	1		---	ME	CVA	UFM RM8-25-6001		
	02	F6281-006721		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -725543											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6009		
	05								FVST	37	UFM RM8-709-6008		
	06										PROVNING		
	07												
	08						VB		BE		UFM RM8-709-6011		
	09								KOMP	100	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)		
	10												
	11												
	12						VB		BE		UFM RM8-709-6502		
	13								KOMP	100	PROVISORISK REPARATION		

611410	01	SELE UTLOPPSTEMPGIV	--	1	1	1		---	ME	CVA	UFM RM8-709-6001		
	02	F6281-001388		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -726309											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6009		
	05								FVST	37	UFM RM8-701-6009		
	06										PROVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFM RM8-709-6012		
	09								KOMP	100	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)		
	10												
	11												

0A EFTERBRÄNNKAMMARE													
611415	01	EBK	--	1	1	1		---	ME	CVA	UFM RM8-80-6001	BLINDRITNING	
	02	F6281-000322		1	-	-			FVST	253	NEDTAGNING OCH UPPSÄTTNING		
	03	SFA -727477											
	04												
	05						B		BE		SKI 37 FLYGPLAN		
	06								KOMP	100	KONTROLL		
	07												

0A DIFFUSORDEL EBK													
611420	01	DIFFUSORDEL EBK	--	1	1	1		---	ME	CVA	UFM RM8-81-6001		
	02	F6281-000212		1	-	-			FVST	37	UFM RM8-80-6001		
	03	SFA -725251									UFM RM8-82-6002		
	04										BYTE		
	05												
	06						VB		ME		UFM RM8-01-6009		
	07								FVST	37	UFM RM8-81-6002		
	08										UFM RM8-811-6002		
	09										UFM RM8-812-6002		
	10										KONTROLL. REPARATION.		
	11										GENDMSPOLNING AV SPRI-		
	12										DARE MED VATTEN.		

1984-11-28

Sida 14

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
611426	01	.FLAMHÅLLARE	--	1	1	1			BE	CVA	UFM RM8-811-6001		
	02	F6281-011670		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -734159											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6009		
	05	ALTBET: F6281-016301							FVST	37	UFM RM8-811-6002		
	06	-- : F6281-015344									KONTROLL, EV REPARATION		
	07	-- : F6281-016303											

611427	01	.FLAMHÅLLARRING I,K	--	1	1	1			BE	CVA	UFM RM8-811-6003		
	02	F6281-015301		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -736388											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6009		
	05								FVST	37	UFM RM8-811-6004		
	06										KONTROLL, EV REPARATION		

611428	01	.FLAMHÅLLARRING Y,K	--	1	1	1			BE	CVA	UFM RM8-811-6003		
	02	F6281-015344		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -736405											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6009		
	05								FVST	37	UFM RM8-811-6004		
	06										KONTROLL, EV REPARATION		

611429	01	.ÖVERTÄNDNINGSSTAG	--	1	1	1			BE	CVA	UFM RM8-811-6003		
	02	F6281-015303		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -736399											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6009		
	05								FVST	37	UFM RM8-811-6004		
	06										KONTROLL, EV REPARATION		

611430	01	.SPRIDARE ZON 1	--	1	1	1			ME	CVA	UFM RM8-812-6001		
	02	F6281-001429		1	-	-			FVST	37	BYTE		
	03	SFA -726903											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6009		
	05								FVST	37	UFM RM8-812-6002		
	06										KONTROLL, EV GENOMSPOL-		
	07										NING MED VATTEN		

611435	01	.SPRIDARE ZON 2I	--	1	1	1			ME	CVA	UFM RM8-812-6001		
	02	F6281-000207		1	-	-			FVST	37	BYTE		
	03	SFA -725175											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6009		
	05								FVST	37	UFM RM8-812-6002		
	06										KONTROLL, EV GENOMSPOL-		
	07										NING MED VATTEN		

611440	01	.SPRIDARE ZON 2Y	--	1	1	1			ME	CVA	UFM RM8-812-6001		
	02	F6281-000209		1	-	-			FVST	37	BYTE		
	03	SFA -725205											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6009		
	05								FVST	37	UFM RM8-812-6002		
	06										KONTROLL, EV GENOMSPOL-		
	07										NING MED VATTEN		

611445	01	.SPRIDARE ZON 3	--	1	1	1			ME	CVA	UFM RM8-812-6001		
	02	F6281-005534		1	-	-			FVST	37	BYTE		
	03	SFA -728002											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6009		
	05								FVST	37	UFM RM8-812-6002		
	06										KONTROLL, EV GENOMSPOL-		
	07										NING MED VATTEN		

1984-11-28

Sida 15

Adress	Rad	Materielidentifiaring	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anmärkning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
OA BRÄNNKAMMARE EBK													
611450	01	BRÄNNKAMMARE EBK	--	1	1	1	---	---	ME	CVA	UFM RM8-82-6002		
	02	F6281-001380		1	-	-			FVST	37	UFM RM8-83-6001		
	03	SFA -725289									BYTE		
	04												
	05						VB		ME		UFM RM8-01-6009		
	06								FVST	37	UFM RM8-82-6003		
	07										KONTROLL, EV REPARATION		
	08												

611455	01	BRK MANTEL EBK	--	1	1	1	---	---	ME	CVA	UFM RM8-82-6002		
	02	F6281-011071		1	-	-			FVST	37	UFM RM8-83-6001		
	03	SFA -733451									BYTE		
	04												

611460	01	FLAMRÖR EBK	--	1	1	1	---	---	ME	CVA	UFM RM8-82-6002		
	02	F6281-001384		1	-	-			FVST	37	UFM RM8-80-6001		
	03	SFA -726097									BYTE		
	04												
	05						VB		ME		UFM RM8-01-6009		
	06								FVST	37	UFM RM8-82-6003		
	07										UFM RM8-82-6501		
	08										KONTROLL, EV REPARATION		

OA UTLOPPSDEL EBK													
611465	01	UTLOPPSDEL EBK	--	1	1	1	---	---	ME	CVA	UFM RM8-83-6001		
	02	F6281-000133		1	-	-			FVST	37	BYTE		
	03	SFA -721780											
	04												
	05						VB		ME		UFM RM8-01-6009		
	06								FVST	37	UFM RM8-83-6002		
	07										KONTROLL, EV REPARATION		

OA BRÄNSLESYSTEM EBK													
611470	01	BRÄNSLEPUMP EBK	UE	1	1	1	---	---	ME	CVA	UFM RM8-841-6002		
	02	F6281-000321		1	-	-			KOMP	100	UFM RM8-27-6007		
	03	SFA -727438									BYTE		
	04												
	05						750TIM		ME				SE TOMT RM8-
	06								CVA	-	ÖVERSYN	SÖ	01-3
	07												

611475	01	FILTER S5	--	1	1	1	CDE	---	BE	CVA	UFS 37-611-2004		S5
	02	F6281-006609		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL OCH BYTE		
	03	SFA -727695											
	04	TRW -212657					CDE		ME				
	05								CVM	-	ULTRALJUDSRENGÖRING		
	06												

611480	01	BRÄNSLEREG EBK	UE	1	1	1	---	---	ME	CVA	UFM RM8-842-6001		TILLÄTNA KOM-
	02	F6281-007728		1	-	-			FVST	37	BYTE		BINATIONER
	03	SFA -730266											OCH UTBYTBAR-
	04												HET SE UFM
	05												RM8-01-6016
	06												
	07						750TIM		ME				SE TOMT
	08								CVA	-	PROVNING	SÖ	RM8-01-3

611485	01	AKTIVERSTRÖMSTÄLL	--	1	1	1	---	---	BE	CVA	UFM RM8-842-6002		VIDÖPPNING
	02	F6281-013642		1	-	-			KOMP	100	BYTE, KONTROLL OCH JUSTE		UTLOPPSMUN-
	03	SFA -725875									RING		STYCKE

1984-11-28

Sida 17

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
611540	01	LINA	--	1	1	1	---	---	ME	CVA	UFM RM8-848-6001		
	02	F6281-000447		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -725482											

611545	01	RÖRLEDNING 6A	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA	UFM RM8-849-6501		
*****	02	F6281-015823		1	-	-			FVST	37	BYTE AV BUSSNING		
	03	SFA -736900											

611546	01	BRÄNSLEFILTER, K	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA	UFM RM8-841-6002	S40	
	02	F6281-011680		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -730031											

611547	01	FILTERINSATS	--	1	1	1	E	---	BE	CVA	UFS 37-611-2039	S40	
	02	F6281-011456		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL .EV RENGÖRING ELLER BYTE		
	03	SFA -730034											

0A HYDRAULSYSTEM													
611550	01	HYDRAULPUMP LUCAS	UE	1	1	1		---	ME	SFA	UFM RM8-851-6001	TYP LUCAS.	
	02	F6281-000230		1	-	-			KOMP	100	BYTE	BYTE TILL TYP	
	03	SFA -725665										TRW SE UFM	
	04											RM8-01-6015	
	05						450TIM		ME			SE TOMT RM8-	
	06								SFA	-	ÖVERSYN	01-3	
	07												

611555	01	MAGNETPLUGG	--	1	1	1	DE	---	BE	SFA	SK1 37 FLYGPLAN	S47	
	02	F6281-014835		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL OCH RENGÖRING		
	03	SFA -733616											

611560*	01	HYDRAULPUMP TRW	UE	1	1	1		---	ME	CVA	UFM RM8-851-6002	TYP TRW.BYTE	
	02	F6281-010818		1	-	-			KOMP	100	BYTE	TILL TYP LUCAS	
	03	SFA -733511										SE UFM	
	04											RM8-01-6015	
	05						1200TIM		ME			SE TOMT RM8-	
	06								SFA	-	ÖVERSYN	01-3	
	07												

611561*	01	HYDRAULPUMP TRW	UE	1	1	1		---	ME	CVA	UFM RM8-851-6002	TYP TRW.BYTE	
	02	F6281-001454		1	-	-			KOMP	100	BYTE	TILL TYP LUCAS	
	03	SFA -728035										SE UFM RM8-01-	
	04											6015	
	05												
	06						1200TIM		ME			SE TOMT RM8-	
	07								SFA	-	ÖVERSYN	01-3	
	08												

611565	01	MANÖVERCYLINDER	UE	4	4	4		---	ME	CVA	UFM RM8-852-6001	TILLÄTNA KOM-	
	02	F6281-007742		4	-	-			KOMP	100	BYTE	BINATIONER	
	03	SFA -730332										OCH UTBYTBAR-	
	04											HET SE UFM	
	05											RM8-852-6001	
	06												
	07						1200TIM		ME			SE TOMT	
	08								CVA	-	ÖVERSYN	RM8-01-3	

0A TÄNDSYSTEM EBK													
611570	01	TÄNDAPPARAT EBK	UE	1	1	1		---	ME	CVA	UFM RM8-851-6001		
	02	F6281-000183		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -724569											
	* 04						VB		ME				
	* 05								CVA		REPARATION		

1984-11-28

Sida 21

Adress	Rad	Materialidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Dritt	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
613015	01	VÄXELLÅDA	UE	1	1	-			BE	CVM	UFS 37-613-2603		GÄLLER 002-
	02	F6400-045587		-	-	-			KOMP	100	BYTE		013,801-802.
	03	SAAB -9300181-10-5											062 STD
	04	9300181-105											
	05								BE		UFS 37-613-2004		
	06						EFGH		KOMP	-	KONTROLL OCH RENGÖRING AV FILTER		
	07												
	08												
	09						CDEFGH		BE		UFS 37-613-2003		
	10								KOMP	100	KONTROLL AV MAGNETPLUGG		
	11												
	12												
	13												
	14												
	15						1610TIM		ME		TMD SUNCO 267		
	16								CVM	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV FÖR- Ö SLITNING.KONTROLL EV		
	17										BYTE AV LAGER.BYTE AV O- RINGAR OCH TÄTNINGAR.		
	18										PROVNING		
	19												
	20												
	21												
	22						60MÅN		ME		TMD SUNCO 267		
	23								CVM	-	FÖRVARING:PROVNING	FÖ	
	24												

613020	01	VÄXELLÅDA	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-613-2603		052-086 STD
	02	F6400-041731		-	-	-			KOMP	100	BYTE		810-813 STD
	03	SAAB -9300181-10-4											901-905 STD
	04	9300181-104											
	05								BE		UFS 37-613-2004		
	06						EFGH		KOMP	-	KONTROLL OCH RENGÖRING AV FILTER		
	07												
	08												
	09						CDEFGH		BE		UFS 37-613-2003		
	10								KOMP	100	KONTROLL AV MAGNETPLUGG		
	11												
	12												
	13												
	14												
	15						1610TIM		ME		TMD SUNCO 267		
	16								CVM	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV FÖR- Ö SLITNING.KONTROLL EV		
	17										BYTE AV LAGER.BYTE AV O- RINGAR OCH TÄTNINGAR.		
	18										PROVNING		
	19												
	20												
	21												
	22						60MÅN		ME		TMD SUNCO 267		
	23								CVM	-	FÖRVARING:PROVNING	FÖ	
	24												

0A OLJEKYLSYSTEM OCH ÖVERTRYCKSSYSTEM													
614005	01	KYLARE	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-614-2501		
	02	F6400-040864		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301157-10-3											
	04	9301157-103							BE		UFS 37-614-2001		
	05						DEFGH		KOMP	-	KONTROLL AV STÖDPROFIL- LER I LUFTINTAG		
	06												
	07												
	08						1610TIM		ME		UFA 37-614-4001		
	09								FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT- HETSPROVNING	TS	
	10												

614010	01	ÖVERSTRÖMVENTIL	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-614-2502		
	02	F6400-003736		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300498-10-1											
	04	9300498-101											
	05						1610TIM		ME		UFA 37-614-4002		
	06								FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS	

614013	01	SNABBKOPPLING	--	2	2	2			BE	CVA	UFS 37-614-2508		
*****	02	F4662-000073		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	HTEMP-HTE711-118-J											
	04	SAAB-6127522-081					VB		ME		UFA 37-614-4003		
	05								FVST	37	REPARATION		

1984-11-28

Sida 23

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
614045	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-614-2510		
	02	F6400-027119		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8023005-10-1											
	04	8023005-101											
	05						VB		ME		UFA 37-614-4011		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08						144MÅN		ME		UFA 37-614-4011		
	09								FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV O- RINGAR		
	10												
	11												
614050	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-614-2511		
	02	F6400-027120		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8023005-10-2											
	04	8023005-102											
	05						VB		ME		UFA 37-614-4011		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08						144MÅN		ME		UFA 37-614-4011		
	09								FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV O- RINGAR		
	10												
	11												
614055	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-614-2512		
	02	F6400-049034		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052008-10-3											
	04	8052008-103					DEFGH		BE		UFS 37-614-2001		
	05								KOMP	-	KONTR AV VENTILTALLRIK		
	06	ALTFBET: F6400-005846											
	07						VB		ME		UFA 37-614-4013		
	08								FVST	37	REPARATION		
614060	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-614-2512		
	02	F6400-005846		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052008-10-1											
	04	8052008-101					DEFGH		BE		UFS 37-614-2001		
	05								KOMP	-	KONTR AV VENTILTALLRIK		
	06	ALTFBET: F6400-049034											
	07						VB		ME		UFA 37-614-4013		
	08								FVST	37	REPARATION		
614065	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-614-2513		
	02	F6400-049035		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052008-10-4											
	04	8052008-104					DEFGH		BE		UFS 37-614-2001		
	05								KOMP	-	KONTR AV VENTILTALLRIK		
	06	ALTFBET: F6400-005847											
	07						VB		ME		UFA 37-614-4013		
	08								FVST	37	REPARATION		
614070	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-614-2513		
	02	F6400-005847		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052008-10-2											
	04	8052008-102					DEFGH		BE		UFS 37-614-2001		
	05								KOMP	-	KONTR AV VENTILTALLRIK		
	06	ALTFBET: F6400-049035											
	07						VB		ME		UFA 37-614-4013		
	08								FVST	37	REPARATION		
614074	01	TRYCKINDIKATOR	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-614-2514		
	02	F6400-070819		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1760979-10-2											
	04	1760979-102					B		BE		SKI		
	05								KOMP	100	KONTROLL OCH ÅTERSTÄLL- NING		
	06	ALTFBET: F6400-043175											
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-614-4009		
	09								FVST	-	REPARATION		

1984-11-28

Sida 26

Adress	Red	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9	Åtgärd	
616014	01	BACKVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4016		
	02	F6400-003296		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000000-10-2											
	04	8000000-102											

616015	01	HYDRAULMOTOR	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-616-2504		
	02	F6400-022144		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300888-10-1											
	04	9300888-101											
	05						EFGH		BE		UFS 37-616-2005		
	06	ALTFBET: F6400-041428							KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	08												
	09												
	10												
	11						1610TIM		ME		TUA 37-616-14005		
	12								CVM	-	ÖVERSYN:KONTROLL.BYTE AV Ö		
	13										D-RINGAR OCH EV AXELTÄT-		
	14										NINGAR.KONTROLLKÖRNING		
	15												
	16							60MÅN	ME		TUA 37-616-14006		
	17								CVM	-	FÖRVARING:KONTROLLKÖR-	FÖ	
	18										NING		

616020	01	BACKVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4016		
	02	F6400-003296		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000000-10-2											
	04	8000000-102											

616025	01	SNABBKOPPLING	--	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-616-2508		
	02	M1706-880210		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8003001-10-1											
	04	8003001-101											
	05						VB		ME		UFA 37-616-4007		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08							144MÅN	ME		UFA 37-616-4007		
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV D-	FÖ	
	10										RINGAR		
	11												

616030	01	SNABBKOPPLING	--	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-616-2509		
	02	M1706-880310		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8003000-10-1											
	04	8003000-101											
	05						VB		ME		UFA 37-616-4007		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08							144MÅN	ME		UFA 37-616-4007		
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV D-	FÖ	
	10										RINGAR		
	11												

616031	01	LUFTINTAGSTÄTNING	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-616-2018		
	02	F6400-069662		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1701617-30-5											
	04	1701617-305						810TIM	ME		UFA 37-616-4019		
	05								FVST	-	TILLSYN: KONTROLL	TS	
	06										EV BYTE AV LAGER-		
	07										BUSSNINGAR OCH TEFLON-		
	08										PLATTOR		

616032	01	LUFTINTAGSTÄTNING	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-616-2018		
	02	F6400-021557		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1701617-30-2											
	04	1701617-302						810TIM	ME		UFA 37-616-4019		
	05								FVST	-	TILLSYN: KONTROLL	TS	
	06										EV BYTE AV LAGER-		
	07										BUSSNINGAR OCH TEFLON-		
	08										PLATTOR		

1984-11-28

Sida 28

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9	Arbetsvolym (Mantimmar)	
616050	01	MANÖVERCYL INDER	UE	3	3	3			BE	CVM	UFS 37-616-2501		
	02	F6400-004500		3	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301229-10-1											
	04	9301229-101											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-616-2006		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						610TIM		ME	-	UFA 37-616-4014		
	09								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV TÄT- NINGAR. SMÖRJNING AV LA- GER	TS	
	10												
	11												
	12												
	13						60MÅN		ME	-	UFA 37-616-4014		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV TÄT- NINGAR. SMÖRJNING AV LA- GER	FÖ	
	15												
	16												
	17												
616055	01	BLOCKERINGSVENTIL	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-616-2510		
	02	M2301-535010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300548-10-1											
	04	9300548-101											
	05						VB		ME	-	UFA 37-616-4016		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08						144MÅN		ME	-	UFA 37-616-4016		
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR	FÖ	
	10												
	11												
616059	01	DRIVENHET	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-616-2511		
	02	F6400-066790		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1728012-10-2											
	04	1728012-102					GH		ME	-	UFA 37-616-4016		
	05								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING EV BYTE AV LAGER. SMÖRJNING AV BRICKFJÄDRAR		
	06												
	07												
616060	01	DRIVENHET	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-616-2511		
	02	F6400-033010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1728012-10-1											
	04	1728012-101											
	05						GH		ME	-	UFA 37-616-4016		
	06								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING EV BYTE AV LAGER. SMÖRJNING AV BRICKFJÄDRAR		
	07												
	08												
	09												
616064	01	DRIVENHET	--	3	3	3		---	BE	CVM	UFS 37-616-2511		
	02	F6400-065789		3	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1727528-10-2											
	04	1727528-102					GH		ME	-	UFA 37-616-4017		
	05								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING EV BYTE AV LAGER. SMÖRJNING AV BRICKFJÄDRAR		
	06												
	07												
616065	01	DRIVENHET	--	3	3	3		---	BE	CVM	UFS 37-616-2511		
	02	F6400-033005		3	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1727528-10-1											
	04	1727528-101											
	05						GH		ME	-	UFA 37-616-4017		
	06								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING EV BYTE AV LAGER. SMÖRJNING AV BRICKFJÄDRAR		
	07												
	08												
	09												
616080	01	KEDJA	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-616-2014		
	02	F6518-000023		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	RENDL-185070/662											
	04	6124153-001					GH		ME	-			
	05								FVST	-	KASSERAS		

Adress	Rad	Materieleidentifiiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9	Åtgärd av i krig	
0A GASREGLAGE MED AUTOMATISK FARTKONTROLL													
617004	01	HANDTAG	--	1	2	1		---	BE	CVA	UFS 37-617-2501		
	02	F6400-065097		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8421001-10-4											
	04	8421001-104					VB		ME		UFA 37-617-4001		
	05	(P401-P451)							FVST	37	REPARATION		

617005	01	HANDTAG	--	1	2	-		---	BE	CVA	UFS 37-617-2501		
	02	F6400-020709		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8421001-10-2											
	04	8421001-102					VB		ME		UFA 37-617-4001		
	05	(P401-P451)							FVST	37	REPARATION		
	06												
	07												
	08												

617010	01	HANDTAG	--	-	-	1		---	BE	CVA	UFS 37-617-2501		
	02	F6400-041240		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8421001-10-3											
	04	8421001-103					VB		ME		UFA 37-617-4001		
	05	(P401)							FVST	37	REPARATION		
	06												
	07												
	08												

617014	01	ELEKTRONIKENHET AFK	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-617-2503		
	02	F6400-072377		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8404000-10-2											
	04	8404000-102					FGH		BE		UFS 37-8010-2001		
	05	(E07-003)							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-617-4002		
	08								FVST	37	PROVNING		
	09												

617015	01	ELEKTRONIKENHET AFK	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-617-2503		
	02	F6400-014730		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8404000-10-1											
	04	8404000-101					FGH		BE		UFS 37-8010-2001		
	05	(E07-003)							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	06												
	07	ALTFBET: F6400-072377					VB		ME		UFA 37-617-4002		
	08								FVST	37	PROVNING		
	09												
	10												
	11												

617019	01	DOMKRAFT AFK	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-617-2504		
	02	F6400-072438		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9202818-15-3											
	04	9202818-153					FGH		BE		UFS 37-8010-2001		
	05	(E07-010)							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL .KONT- ROLL AV ÖVERMANNINGSMD- MENTET		
	06												
	07												
	08												
	09												
	10												
	11												
	12												
	13						1210TIM		ME		TUA 37-617-14006		
	14								CVM	-	ÖVERSYN:KONTROLL EV BYTE Ö		
	15										AV LAGER.BYTE AV O- RINGAR OCH TÄTNINGAR		
	16										SMÖRJNING		
	17												
	18												
	19							60MÅN	ME		TUA 37-617-14006	FÖ	
	20								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR OCH TÄTNINGAR		
	21												
	22										SMÖRJNING		

