

Bro av flyg N/88

1986-01-13

Sida 1 (29)

Tjänsteställe, handläggare	Först till av	Ändrad enligt	Upphåver
FuhTF/N Ericsson FuhDF/A Gullberg	E Vintheden /M Berg	<i>Se 1</i>	1) UFS 37-00-1935L UFS 37-00-1935L:1

AJ37
SK37
SH37
SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
61	Motorinstallation	611005
611	Motor RM8	611005
•	Inloppsdel med kåpa	611010
•	Kompressor LT	611035
•	Kompressor HT	611076
•	Luftfördelare	611078
•	Brännkammare	611080
•	Stativ främre med centrum- växel	611085
•	Fläktmantel	611090
•	Turbinstator HT	611100
•	Turbinrotor HT	611107
•	Stativ bakre med centralkon	611110
•	Växel främre med returolje- pump lager 1	611130
•	Växellåda med tryck- och returoljepumpar	611140
•	Startningssystem	611190
•	Bränslesystem gg	611215
•	Linsystem gg-ebk	611280
•	Oljesystem	611325
•	Luftavtappningssystem	611355
•	Varmluftssystem	611370
•	Elsystem	611375
•	Efterbrännkammare	611415
•	Diffusordel ebk	611420
•	Brännkammare ebk	611450
•	Utloppsdel ebk	611465
•	Bränslesystem ebk	611470
•	Hydraulsystem	611550
•	Tändsystem ebk	611570
•	Dränersystem ebk	611575
•	Brandvarningssystem	611580

forts nästa sida

Ref SAAB/TFSUM

1) Underhållsintervall har ändrats. Adress 611475, 613005, 613015 och 613020 utgår.
Nyttillkomna adresser samt övriga sakändringar har markerats med asterisk under adress och framför aktuell rad.

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
612	Installationsdetaljer m m	612005
613	Drivanordning, apparater	613002
614	Oljekylsystem och övertrycks- system	614005
615	Startningssystem	615005
616	Luftintagstätning, ejektor och strålbroms	616004
617	Gasreglage med automatisk fart- kontroll	617004

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140.
Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS 37-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges. Målsättningen skall dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd. För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

Anm

I de poser som har hänvisning till separat TOMT beträffande underhållsintervaller gäller tolerans som angiven i den TOMT.

1986-01-13

Sida 8

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Dritt	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
611187	01	.BAKRE DRIVAXEL	UE	1	1	1			ME	CVM	UFM RMB-98-6001		ÄVEN UPPTAGEN
	02	F6400-071840		1	-	-			FVST	100	BYTE		I GRUPP 613
	03	SAAB -9302083-10-1											
	04	9302083-101											
	05						DEFGH		BE		UFS 37-00-2007		
	06								KOMP	100	SMÖRJNING AV LAGER		
	07												
	08						DEFGH		BE		UFS 37-613-2008		
	09								KOMP		KONTROLL MAP SKADDR		
	10												
	11						450TIM		ME		TUA 37-613-14005		SE TOMT
	12								CVM	-	ÖVERSYN: KONTROLL OCH	Ö	RM8-01-3
	13										SMÖRJNING AV LAGER INKL		
	14										STÖDLAGER. SPRICKUNDER-		
	15										SÖKN. SMÖRJNING AV DRIV-		
	16										TAPPENS INRE SPLINES.		
	17										BALANSERING		
	18												
	19						60MÅN		ME		TUA 37-613-14005		
	20								CVM	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV FÖ		
	21										LAGER INKL STÖDLAGER		
	22										BALANSERING		
	23												

0A STARTNINGSSYSTEM													
611190	01	TÄNDBOX	--	2	2	2			BE	CVA	UFM RMB-31-6001		
	02	F6281-000234		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -90678											
	04						CDE		BE		UFS 37-611-2007		
	05								KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING		

611195	01	TÄNDSTIFT	--	2	2	2			BE	CVA	UFM RMB-32-6001		
	02	F2627-000022		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	CHAMP-AA-63S											
	04	SFA -90574					CDE		BE		UFS 37-611-2007		
	05								KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFM RMB-01-6009		
	08								FVST	37	UFM RMB-32-6002		
	09										KONTROLL		

611200	01	SLOCKN KÄNNARE	--	1	1	1			BE	CVA	UFM RMB-33-6001		
	02	F6281-000142		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -722064											

611205	01	TÄNDKABEL H	--	1	1	1			BE	CVA	UFM RMB-34-6001		
	02	F6281-000112		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -626645											
	04						CDE		BE		UFS 37-611-2007		
	05								KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING		

611210	01	TÄNDKABEL V	--	1	1	1			BE	CVA	UFM RMB-34-6001		
	02	F6281-000111		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -626644											
	04						CDE		BE		UFS 37-611-2007		
	05								KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING		

0A BRÄNSLESYSTEM GG													
611215	01	BRÄNSLEINKÖPPL VENT	UE	1	1	1			ME	CVA	UFM RMB-42-6001		
	02	F6281-000192		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -724859											
	04						VB		ME				
	05								CVA		REPARATION		

1986-01-13

Sida 9

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ua	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
611221	01	BRÄNSLEREGULATOR	UE	1	1	1			ME	CVA	UFM RM8-43-6001		TILLÄTNA KOM- BINATIONER
*****	02	F6281-015842		1	-	-			FVST	37	BYTE		OCH UTBYTBAR- HET SE UFM
	03	SFA -736913											RM8-01-6015
	04												
	05												
	06												
	07						750TIM		ME				SE TOMT
	08								CVA	-	ÖVERSYN	SÖ	RM8-01-3
611225	01	.FILTER S2S8	--	1	1	1	E		BE	CVA	UFS 37-611-2012		S2
	02	F6281-000442		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL OCH BYTE		
	03	SFA -722111											
	04						E		ME		UFA 37-612-4002		
	05								FVST	-	ULTRALJUDSRENGÖRING		
	06												
611230	01	.SOLENOIDVENTIL	--	1	1	1			BE	CVA	UFM RM8-431-6001		
	02	F6281-007101		1	-	-			KOMP	100	BYTE OCH KASSERAS		
	03	SFA -722380											
611235	01	.TEMPERATURKÄNNARE	--	1	1	1			ME	CVA	UFM RM8-43-6002		
	02	F6281-000250		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -724683											
611240	01	.BRÄNSLEFILTER	--	1	1	1				CVA			S1
	02	F6691-000351		1	-	-				100			
	03	TRW -208027											
	04						E		BE		UFS 37-611-2021		
	05								KOMP	-	KONTROLL OCH BYTE		
	06												
	07												
611245	01	.TRYCKFALLSINDIKATOR	--	1	1	1	B		BE	CVA	SKI 37 FLYGPLAN		S20
	02	F6691-000352		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL		
	03	TRW -208418											
611250	01	.HYDRAULFILTER	--	1	1	1			ME	CVA	UFM RM8-434-6001		S4
	02	F6281-000184		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -724570											
611255	01	.FILTER	--	1	1	1	E		BE	CVA	UFS 37-611-2014		S4
	02	F6281-008917		1	-	-			KOMP	-	KONTROLL OCH BYTE		
	03	SFA -726428											
	04						E		ME		U-FÖRESKRIFT		
	05								CVM	-	EV ULTRALJUDSRENGÖRING		
	06												
611260	01	BRÄNSLESPRIDARE GG	UE	9	9	9			ME	CVA	UFM RM8-441-6001		TILLÄTNA KOM- BINATIONER
	02	F6281-013692		9	-	-			FVST	253	BYTE		OCH UTBYTBAR- HET, SE UFM
	03	SFA -734506											RM8-01-6105
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6009		
	05								FVST	37	UFM RM8-441-6002		
	06										KONTROLL. PROVTRYCKNING		
611265	01	FÖRDELNINGSENTIL	UE	1	1	1			ME	CVA	UFM RM8-442-6001		TILLÄTNA KOM- BINATIONER
	02	F6281-015091		1	-	-			KOMP	100	BYTE		OCH UTBYTBAR- HET SE UFM
	03	SFA -736370											RM8-01-6015
	04												
	05												
	06												
	07						1200TIM		ME				SE TOMT
	08								CVA		ÖVERSYN	SÖ	RM8-01-3

1986-01-13

Sida 13

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
611405	01	KABELSELE 2,K	--	1	1	1			ME	CVA	UFM RM8-709-6004		
	02	F6281-015267		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -736412											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6009		
	05								FVST	37	UFM RM8-709-6006		
	06										PROVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFM RM8-709-6010		
	09								KOMP	100	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)		
	10												
	11												
	12						VB		ME		UFM RM8-709-6501		
	13								KOMP	100	PROVISORISK REPARATION		
	14												

611407	01	MÄTLEDNING	--	1	1	1			ME	CVA	UFM RM8-25-6001		
	02	F6281-005721		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -725543											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6009		
	05								FVST	37	UFM RM8-709-6008		
	06										PROVNING		
	07												
	08						VB		BE		UFM RM8-709-6011		
	09								KOMP	100	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)		
	10												
	11												
	12						VB		BE		UFM RM8-709-6502		
	13								KOMP	100	PROVISORISK REPARATION		

611410	01	SELE UTLOPPSTEMPGIV	--	1	1	1			ME	CVA	UFM RM8-709-6001		
	02	F6281-001388		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -726309											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6009		
	05								FVST	37	UFM RM8-701-6009		
	06										PROVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFM RM8-709-6012		
	09								KOMP	100	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)		
	10												
	11												

0A EFTERBRÄNNKAMMARE													
611415	01	EBK	--	1	1	1			ME	CVA	UFM RM8-80-6001	BLINDRITNING	
	02	F6281-000322		1	-	-			FVST	253	NEDTAGNING OCH UPSÄTT- NING		
	03	SFA -727477											
	04												
	05						B		BE		SKI 37 FLYGPLAN		
	06								KOMP	100	KONTROLL		
	07												

0A DIFFUSORDEL EBK													
611420	01	DIFFUSORDEL EBK	--	1	1	1			ME	CVA	UFM RM8-81-6001		
	02	F6281-000212		1	-	-			FVST	37	UFM RM8-80-6001		
	03	SFA -725251									UFM RM8-82-6002		
	04										BYTE		
	05												
	06						VB		ME		UFM RM8-01-6009		
	07								FVST	37	UFM RM8-81-6002		
	08										UFM RM8-811-6002		
	09										UFM RM8-812-6002		
	10										KONTROLL. REPARATION.		
	11										GENOMSPOLNING AV SPRI-		
	12										DARE MED VATTEN.		

1986-01-13

Sida 14

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Interval/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
611425	01	.FLAMHÅLLARE	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFM RM8-811-6001		
	02	F6281-011670		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -734159											
	04												
	05	ALTFBET: F6281-015301							ME		UFM RM8-01-6009		
	06	"- : F6281-015344							FVST	37	UFM RM8-811-6002		
	07	"- : F6281-015303									KONTROLL, EV REPARATION		

611427	01	.FLAMHÅLLARRING I,K	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFM RM8-811-6003		
	02	F6281-015301		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -736388											
	04												
	05								ME		UFM RM8-01-6009		
	06								FVST	37	UFM RM8-811-6004		
											KONTROLL, EV REPARATION		

611428	01	.FLAMHÅLLARRING Y,K	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFM RM8-811-6003		
	02	F6281-015344		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -736405											
	04												
	05								ME		UFM RM8-01-6009		
	06								FVST	37	UFM RM8-811-6004		
											KONTROLL, EV REPARATION		

611429	01	.ÖVERTÄNDNINGSSTAG	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFM RM8-811-6003		
	02	F6281-015303		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -736399											
	04												
	05								ME		UFM RM8-01-6009		
	06								FVST	37	UFM RM8-811-6004		
											KONTROLL, EV REPARATION		

611430	01	.SPRIDARE ZDN 1	--	1	1	1		---	ME	CVA	UFM RM8-812-6001		
	02	F6281-001429		1	-	-			FVST	37	BYTE		
	03	SFA -726903											
	04												
	05								ME		UFM RM8-01-6009		
	06								FVST	37	UFM RM8-812-6002		
	07										KONTROLL, EV GENOMSPOL- NING MED VATTEN		

611435	01	.SPRIDARE ZDN 2I	--	1	1	1		---	ME	CVA	UFM RM8-812-6001		
	02	F6281-000207		1	-	-			FVST	37	BYTE		
	03	SFA -725175											
	04												
	05								ME		UFM RM8-01-6009		
	06								FVST	37	UFM RM8-812-6002		
	07										KONTROLL, EV GENOMSPOL- NING MED VATTEN		

611440	01	.SPRIDARE ZDN 2Y	--	1	1	1		---	ME	CVA	UFM RM8-812-6001		
	02	F6281-000209		1	-	-			FVST	37	BYTE		
	03	SFA -725205											
	04												
	05								ME		UFM RM8-01-6009		
	06								FVST	37	UFM RM8-812-6002		
	07										KONTROLL, EV GENOMSPOL- NING MED VATTEN		

611445	01	.SPRIDARE ZDN 3	--	1	1	1		---	ME	CVA	UFM RM8-812-6001		
	02	F6281-005534		1	-	-			FVST	37	BYTE		
	03	SFA -728002											
	04												
	05								ME		UFM RM8-01-6009		
	06								FVST	37	UFM RM8-812-6002		
	07										KONTROLL, EV GENOMSPOL- NING MED VATTEN		

1986-01-13

Sida 17

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
611545	01	RÖRLEDNING 6A	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA	UFM RM8-849-6501		
	02	F6281-015823		1	-	-			FVST	37	BYTE AV BUSSNING		
	03	SFA -736900											

611546	01	BRÄNSLEFILTER,K	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA	UFM RM8-841-6002	S40	
	02	F6281-01680		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -730031											

611547	01	FILTERINSATS	--	1	1	1	E	---	BE	CVA	UFS 37-611-2039	S40	
	02	F6281-011456		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL OCH BYTE		
	03	SFA -730034											
	04						E		ME				
	05								CVM	-	ULTRALJUDSRENGÖRING		

0A HYDRAULSYSTEM													
611550	01	HYDRAULPUMP LUCAS	UE	1	1	1		---	ME	SFA	UFM RM8-851-6001	TYP LUCAS.	
	02	F6281-000230		1	-	-			KOMP	100	BYTE	BYTE TILL TYP	
	03	SFA -725665										TRW SE UFM	
	04											RM8-01-6015	
	05						450TIM		ME			SE TOMT RM8-	
	06								SFA	-	ÖVERSYN	S0	
	07											01-3	

611555	01	MAGNETPLUGG	--	1	1	1	DE	---	BE	SFA	SKI 37 FLYGPLAN	S47	
	02	F6281-014835		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL OCH RENGÖRING		
	03	SFA -733616											

611560	01	HYDRAULPUMP TRW	UE	1	1	1		---	ME	CVA	UFM RM8-851-6002	TYP TRW.BYTE	
	02	F6281-010818		1	-	-			KOMP	100	BYTE	TILL TYP LU-	
	03	SFA -733511										CAS SE UFM	
	04											RM8-01-6015	
	05						1200TIM		ME			SE TOMT RM8-	
	06								SFA	-	ÖVERSYN	S0	
	07											01-3	

611561	01	HYDRAULPUMP TRW	UE	1	1	1		---	ME	CVA	UFM RM8-851-6002	TYP TRW.BYTE	
	02	F6281-001454		1	-	-			KOMP	100	BYTE	TILL TYP LUCAS	
	03	SFA -728035										SE UFM RM8-01-	
	04											6015	
	05												
	06						1200TIM		ME			SE TOMT RM8-	
	07								SFA	-	ÖVERSYN	S0	
	08											01-3	

611665	01	MANÖVERCYLINDER	UE	4	4	4		---	ME	CVA	UFM RM8-852-6001	TILLÄTNA KOM-	
	02	F6281-007742		4	-	-			KOMP	100	BYTE	BINATIONER	
	03	SFA -730332										OCH UTBYTBAR-	
	04											HET SE UFM	
	05											RM8-852-6001	
	06												
	07						1200TIM		ME			SE TOMT	
	08								CVA	-	ÖVERSYN	S0	
												RM8-01-3	

0A TÄNDSYSTEM EBK													
611570	01	TÄNDAPPARAT EBK	UE	1	1	1		---	ME	CVA	UFM RM8-861-6001		
	02	F6281-000183		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -724569											
	04						VB		ME				
	05								CVA		REPARATION		

1986-01-13

Sida 22

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
614050	01	SNABBKOPPL ING	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-614-2511		
	02	F6400-027120		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8023005-10-2											
	04	8023005-102											
	06						VB		ME		UFA 37-614-4011		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08							144MÅN	ME		UFA 37-614-4011		
	09								FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV O- RINGAR		
	10												
	11												

614055	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-614-2512		
	02	F6400-049034		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052008-10-3											
	04	8052008-103					DEFGH		BE		UFS 37-614-2001		
	05								KOMP	-	KONTR AV VENTILTALLRIK		
	06	ALTFBET: F6400-005846											
	07						VB		ME		UFA 37-614-4013		
	08								FVST	37	REPARATION		

614060	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-614-2512		
	02	F6400-005846		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052008-10-1											
	04	8052008-101					DEFGH		BE		UFS 37-614-2001		
	05								KOMP	-	KONTR AV VENTILTALLRIK		
	06	ALTFBET: F6400-049034											
	07						VB		ME		UFA 37-614-4013		
	08								FVST	37	REPARATION		

614065	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-614-2513		
	02	F6400-049035		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052008-10-4											
	04	8052008-104					OEEFGH		BE		UFS 37-614-2001		
	05								KOMP	-	KONTR AV VENTILTALLRIK		
	06	ALTFBET: F6400-005847											
	07						VB		ME		UFA 37-614-4013		
	08								FVST	37	REPARATION		

614070	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-614-2513		
	02	F6400-005847		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052008-10-2											
	04	8052008-102					OEEFGH		BE		UFS 37-614-2001		
	05								KOMP	-	KONTR AV VENTILTALLRIK		
	06	ALTFBET: F6400-049035											
	07						VB		ME		UFA 37-614-4013		
	08								FVST	37	REPARATION		

614074	01	TRYCK INDIKATOR	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-614-2514		
	02	F6400-070819		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1760979-10-2											
	04	1760979-102					B		BE		SKI		
	05								KOMP	100	KONTROLL OCH ÅTERSTÄLL- NING		
	06	ALTFBET: F6400-043175											
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-614-4009		
	09								FVST	-	REPARATION		

614075	01	TRYCK INDIKATOR	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-614-2514		
	02	F6400-043175		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1760979-10-1											
	04	1760979-101											
	05												
	06	ALTFBET: F6400-070819					B		BE		SKI		
	07								KOMP	100	KONTROLL OCH ÅTERSTÄLL- NING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-614-4009		
	10								FVST	-	REPARATION		

1986-01-13

Sida 25

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ua	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9	Åtgärd	
616015	01	HYDRAULMÖTOR	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-616-2504		
	02	F6400-022144		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300888-10-1											
	04	9300888-101											
	05						EFGH		BE		UFS 37-616-2005		
	06	ALTFBET: F6400-041428							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08												
	09												
	10												
	* 11						1700TIM		ME		TUA 37-616-14005		
	12								CVM	-	ÖVERSYN: KONTROLL. BYTE AV Ö		
	13										D-RINGAR OCH EV AXELTÄT-		
	14										NINGAR. KONTROLLKÖRNING		
	15												
	16						60MÅN		ME		TUA 37-616-14005		
	17								CVM	-	FÖRVARING: KONTROLLKÖR-	FÖ	
	18										NING		
616020	01	BACKVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4016		
	02	F6400-003296		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000000-10-2											
	04	8000000-102											
616025	01	SNABBKOPPLING	--	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-616-2508		
	02	M1706-880210		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8003001-10-1											
	04	8003001-101											
	05						VB		ME		UFA 37-616-4007		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08						144MÅN		ME		UFA 37-616-4007		
	09								FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV D-	FÖ	
	10										RINGAR		
	11												
616030	01	SNABBKOPPLING	--	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-616-2509		
	02	M1706-880310		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8003000-10-1											
	04	8003000-101											
	05						VB		ME		UFA 37-616-4007		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08						144MÅN		ME		UFA 37-616-4007		
	09								FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV D-	FÖ	
	10										RINGAR		
	11												
616031	01	LUFTINTAGSTÄTNING	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-616-2018		
	02	F6400-069662		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1701617-30-5											
	* 04	1701617-305					900TIM		ME		UFA 37-616-4019		
	05								FVST	-	TILLSYN: KONTROLL	TS	
	06										EV BYTE AV LAGER-		
	07										BUSSNINGAR OCH TEFLON-		
	08										PLATTOR		
616032	01	LUFTINTAGSTÄTNING	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-616-2018		
	02	F6400-021557		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1701617-30-2											
	* 04	1701617-302					900TIM		ME		UFA 37-616-4019		
	05								FVST	-	TILLSYN: KONTROLL	TS	
	06										EV BYTE AV LAGER-		
	07										BUSSNINGAR OCH TEFLON-		
	08										PLATTOR		

1986-01-13

Sida 27

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9	Åtgärd	
616050	01	MANÖVERCYLINDER	UE	3	3	3			BE	CVM	UFS 37-616-2501		
	02	F6400-004500		3	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB - 9301229-10-1											
	04	9301229-101											
	05						EFGH		BE		UFS 37-616-2006		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	* 08						625TIM		ME		UFA 37-616-4014		
	09								FVST	-	TILLSYN: BYTE AV TÄT- TS		
	10										NINGAR. SMÖRJNING AV LA-		
	11										GER		
	12												
	13						60MÅN		ME		UFA 37-616-4014		
	14								FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV TÄT- FÖ		
	15										NINGAR. SMÖRJNING AV LA-		
	16										GER		
	17												
616055	01	BLOCKERINGSVENTIL	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-616-2510		
	02	M2301-635010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB - 9300548-10-1											
	04	9300548-101											
	05						VB		ME		UFA 37-616-4015		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08						144MÅN		ME		UFA 37-616-4015		
	09								FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV D- FÖ		
	10										RINGAR		
	11												
616059	01	DRIVENHET	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-616-2511		
	02	F6400-065790		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB - 1728012-10-2											
	04	1728012-102					GH		ME		UFA 37-616-4016		
	05								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING EV		
	06										BYTE AV LAGER. SMÖRJNING		
	07										AV BRICKFJÄDRAR		
616060	01	DRIVENHET	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-616-2511		
	02	F6400-033010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB - 1728012-10-1											
	04	1728012-101					GH		ME		UFA 37-616-4016		
	05								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING EV		
	06										BYTE AV LAGER. SMÖRJNING		
	07										AV BRICKFJÄDRAR		
	08												
	09												
616064	01	DRIVENHET	--	3	3	3		---	BE	CVM	UFS 37-616-2511		
	02	F6400-065789		3	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB - 1727528-10-2											
	04	1727528-102					GH		ME		UFA 37-616-4017		
	05								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING EV		
	06										BYTE AV LAGER. SMÖRJNING		
	07										AV BRICKFJÄDRAR		
	08												
	09												
616065	01	DRIVENHET	--	3	3	3		---	BE	CVM	UFS 37-616-2511		
	02	F6400-033005		3	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB - 1727528-10-1											
	04	1727528-101					GH		ME		UFA 37-616-4017		
	05								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING EV		
	06										BYTE AV LAGER. SMÖRJNING		
	07										AV BRICKFJÄDRAR		
	08												
	09												
616080	01	KEDJA	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-616-2014		
	02	F5518-000023		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	RENOL - 185070/662											
	04	6124153-001					GH		ME				
	05								FVST	-	KASSERAS		

1986-01-13

Sida 28

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9	Arbetsvolym (Mantimmar)	
0A GASREGLAGE MED AUTOMATISK FARTKONTROLL													
617004	01	HANDTAG	--	1	2	1		---	BE	CVA	UFS 37-617-2501		
	02	F6400-065097		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8421001-10-4											
	04	8421001-104					VB		ME		UFA 37-617-4001		
	05	(P401-P451)							FVST	37	REPARATION		

617005	01	HANDTAG	--	1	2	-		---	BE	CVA	UFS 37-617-2501		
	02	F6400-020709		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8421001-10-2											
	04	8421001-102											
	05	(P401-P451)											
	06						VB		ME		UFA 37-617-4001		
	07								FVST	37	REPARATION		
	08												

617010	01	HANDTAG	--	-	-	1		---	BE	CVA	UFS 37-617-2501		
	02	F6400-041240		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8421001-10-3											
	04	8421001-103											
	05	(P401)											
	06						VB		ME		UFA 37-617-4001		
	07								FVST	37	REPARATION		
	08												

617014	01	ELEKTRONIKENHET AFK	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-617-2503		
	02	F6400-072377		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8404000-10-2											
	04	8404000-102											
	05	(E07-003)					FGH		BE		UFS 37-8010-2001		
	06								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-617-4002		
	09								FVST	37	PROVNING		

617015	01	ELEKTRONIKENHET AFK	UE	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-617-2503		
	02	F6400-014730		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8404000-10-1											
	04	8404000-101											
	05	(E07-003)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8010-2001		
	07	ALTFBET: F6400-072377							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-617-4002		
	10								FVST	37	PROVNING		
	11												

617019	01	DOMKRAFT AFK	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-617-2504		
	02	F6400-072438		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9202818-15-3											
	04	9202818-153											
	05	(E07-010)					FGH		BE		UFS 37-8010-2001		
	06								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL .KONT-		
	07										ROLL AV ÖVERMANNINGSMO-		
	08										MENTET		
	09												
	10												
	11												
	12												
	13						1350T IM		ME		TUA 37-617-14006		
	14								CVM	-	ÖVERSYN:KONTROLL EV BYTE Ö		
	15										AV LAGER.BYTE AV Ö-		
	16										RINGAR OCH TÄTNINGAR		
	17										SMÖRJNING		
	18												
	19							60MÅN	ME		TUA 37-617-14006	FÖ	
	20								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV Ö-		
	21										RINGAR OCH TÄTNINGAR		
	22										SMÖRJNING		

