

Gäller: Flygvapnet

FPL AJS37
FPL SK37/SK37E
FPL AJSH37
FPL SF37/AJSF37

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
61	Motorinstallation	611005
611	Motor RM 8	611005
o	Inloppsdel med kåpa	611010
o	Kompressor LT	611035
o	Kompressor HT	611076
o	Luftfördelare	611079
o	Brännkammare	611081
o	Fläktmantel	611087
o	Turbinstator HT	611100
o	Turbinrotor HT	611107
o	Stativ bakre med centralkon	611110
o	Växel främre med returoljepump lager 1	611130
o	Växellåda med tryck- och returoljepumpar	611140
o	Startningssystem	611190
o	Bränslesystem gg	611215
o	Linsystem gg-ebk	611280
o	Oljesystem	611325
o	Luftavtappningssystem	611355
o	Varmluftsystem	611370
o	Elsystem	611375
o	Efterbrännkammare	611415
o	Diffusordel ebk	611420
o	Brännkammare ebk	611450
o	Utlloppsdel ebk	611465
o	Bränslesystem ebk	611469
o	Hydraulsystem	611550
o	Tändsystem ebk	611570
o	Dränersystem ebk	611575
o	Brandvarningssystem	611580

forts nästa sida

1) Ändrade adresser har markerats med en streckrad m a a Skr FUH 35 837:38213/94, FUH 35 837:5883/96 och FUH 35 837:14257/96.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhFMD/P Beijer

Tekniskt underhållsstöd: SAAB/NCU

Mtrigrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphåver:

UFS FPL 37 00-1935S¹⁾
UFS FPL 37 00-1935S:1 och :2

Förrådsbeteckning: M7781-208143

Distribution:

FMV:FuhTDOKD

Grupp	Benämning	Adress
612	Installationsdetaljer mm.....	612005
613	Drivanordning, apparater.....	613002
614	Oljekylsystem och övertryckssystem.....	614005
615	Startningssystem.....	615003
616	Luftintagstätning, ejektor och strålbroms	616003
617	Gasreglage med automatisk fartkontroll	617004

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges. Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

I samband med avveckling av materielsystem 37 har FMV beslutat avbryta underhåll på vissa materielenheter. Vid felutfall och FU insändes dessa ME till aktuell FFV-vst för miljömässig kassation.

För att kunna säkerställa spårbarheten kommer på sidan 1 i varje underhållsplan att anges skrivelsenummer på "UH-avsluts-skrivelsen".

I UHP-M anges detta under "Åtgärd" enligt följande exempel:

ME	UFA 37 xxx yyy	REPARATION
FVST	SÄND FFVAA FÖR KASSATION	UTFÖRES EJ

ME	FFVAA REPFÖRESKRIFT xxx yyy
FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ

Celsius Aerotech AB har på uppdrag av FMV:FUH tecknat avtal med godkända miljöstationer.

Sida 3

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing				
			Induppf	4	5	6			Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
01 MOTORINSTALLATION 02 ===== 03 MOTOR RM8 04 ----- 05 SFA = VOLVO AERO CORPORATION, GÄLLER HELA GRUPP 61.												
611005	01	RM8A	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 612-2501,2502		
	02	M2252-640810	SFA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -724500	IUF									
	04	SAAB -9300179-001	K-REP: 210				1)		ME	UFM RM 8 01-6009	SMT	1)
	05	1701611-101							FVST	STOR MOTORTILLSYN (SMT)/ REPARATION		DRIFTTID TILL SMT OCH SÖ, SE
	06											AF RM 8 01-3
	07											AF RM 8 01-527
	08						1)		ME	UF RM 8A 01-1:02	SÖ	SE ÄVEN UFS
	09								SFA	MOTORÖVERSYN (SÖ)/ REPARATION		FPL 37 00-1903
	10											
	11											
	12						VB		BE	UFS FPL 37 611-2020		
	13								KOMP	OLJA, MOTOR, BYTE		
	14											
	15						VB		BE	UFS FPL 37 611-2025,2026		
	16								KOMP	KONSERVERING, AVKONSERV		
	17											
	18						VB		ME	UFM RM 8 95-6005, -6001		
	19								FVST	KONSERVERING MOTOR, APP		
	20											
	21						VB		BE	UFS FPL 37 611-2034		
	22								KOMP	FELLOKALISERING (FELAK- TIGA MOTORDATA)		
	23											
	24											
	25							14DAG	BE/ME	UFS FPL 37 611-2025	FÖ	
	26								KOMP	UFM RM 8 95-6004		
	27								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL:KON- TROLL, EV BYTE AV KISEL- GEL		
	28											
	29											

01 INLOPPSDEL MED KÅPA 02 -----												
611010	01	INLOPPSDEL MED KÅPA	--	1	1	1	VB	---	BE/ME	UFM RM 8 12-6002		
	02	F6281-006952	SFA	1	-	-			KOMP	KONTROLL		
	03	SFA -626705							FVST			
	04		K-REP: 100									
	05						VB		BE/ME	UFM RM 8 12-6501		
	06								KOMP	URPUTSNING		
	07								FVST			

611010	01	.INLOPPSDEL	--	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 12-6003		SERVICELAG
005	02	F6281-000173	SFA	1	(1)	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -724434	IUF									
	04		K-REP: 210									

611010	01	.KÅPA	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 611-2502		
010	02	F6281-000796	SFA	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -727550										
	04		K-REP: 310						ME	UFM RM 8 12-6001		
	05								FVST	BYTE		
	06											
	07						VB		ME	UFM RM 8A 12-01:00		

Sida 4

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppl	4	5	6						
		01 KOMPRESSOR LT										
		02 -----										
611035	01	KOMPRESSOR LT	--	1	1	1	VB	---	BE	UFS FPL 37 611-2008		
	02	F6281-011048	SFA	1	-	-			KOMP	KONTROLL		
-----	03	SFA -727626										
	04		K-REP: 100	210			VB		ME	UFM RM 8 133-6004		
	05								FVST	KONTROLL MED ENDOSKOP		
	06									SKOVLAR 4-7		

611035	01	.FLÄKTHUS B	--	1	1	1	VB	---	ME	UFM RM 8 131-6002		
005	02	F6281-0110213	SFA	1	-	-			FVST	KONTROLL		
	03	SFA -730236	IUF									
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 131-6501		
	05								FVST	URPUTSNING		

611035	01	.FLÄKTHUS F	--	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 133-6002		SERVICELAG
010	02	F6281-011105	SFA	1	-	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -730235	IUF									
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 131-6002		
	05								FVST	KONTROLL		
	06											
	07						VB		ME	UFM RM 8 131-6501		
	08								FVST	URPUTSNING		

611035	01	.LEDSENEKRANS 1	--	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 133-6002		SERVICELAG
015	02	F6281-008420	SFA	1	-	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -730196	IUF									
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 131-6002		
	05								FVST	KONTROLL		
	06											
	07						VB		ME	UFM RM 8 131-6501		
	08								FVST	URPUTSNING		

611035	01	.LEDSENEKRANS Y	--	1	1	1		---	ME	UF RM 8A 13-1:3		SERVICELAG
020	02	F6281-000035	SFA	1	-	-			FVST	UF RM 8A 13-7:45		
	03	SFA -622243	IUF							BYTE		
	04		K-REP: 210									
	05						VB		ME	UFM RM 8 131-6002		
	06								FVST	KONTROLL		
	07											
	08						VB		ME	UFM RM 8 131-6501		
	09								FVST	URPUTSNING		

611035	01	.KOMPRESSORHJUL 1	--	1	1	1 1)		---	ME	UFM RM 8 133-6002		SERVICELAG
025	02	F6281-014594	SFA	1	-	-			FVST	NEDTAGNING OCH UPPSÄTT- NING. EV BYTE		1) SE AF
	03	SFA -735027										RM 8 13-3
	04		K-REP: 210									RM 8 13-4
	05											RM 8 13-514
	06											RM 8 01-6

611035	01	.KOMPRESSORSKOVEL 1	--	30	30	30	VB	---	BE	UFS FPL 37 611-2008		
030	02	F6281-012065	SFA	30	-	-			KOMP	BEDÖMNING AV SKADOR		
-----	03	SFA -734535A										
	04		K-REP: 100				VB		ME	UFM RM 8 133-6001		
	05								FVST	BEDÖMNING AV SKADOR		
	06											
	07						VB		BE/ME	UFM RM 8 133-6501		
	08								KOMP	URPUTSNING AV SLAGMÄRKEN		UTFÖRS AV FVST
	09								FVST			

611035	01	.KOMPRESSORHJUL 2	--	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 133-6002		SERVICELAG
035	02	F6281-014595	SFA	1	-	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -735028										
	04		K-REP: 210									

1998-10-09

Sida 5

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppf	4	5	6						
611035	01	..KOMPRESSORSKOVEL 2	--	42	42	42	VB	---	BE	UFS FPL 37 611-2008		UTFÖRS AV FVST
040	02	F6281-012090	SFA	42	-	-			KOMP	BEDÖMNING AV SKADOR		
-----	03	SFA -734538										
	04		K-REP: 100	210			VB		ME	UFM RM 8 133-6001		
	05								FVST	BEDÖMNING AV SKADOR		
	06											
	07						VB		BE/ME	UFM RM 8 133-6501		
	08								KOMP	URPUTSNING AV SLAGMÄRKEN		
	09								FVST			

	01	KOMPRESSOR HT										
	02	-----										
611076	01	KOMPRESSORSKOVEL 13	--	74	74	74	VB	---	BE/ME	UFS FPL 37 611-2008		UTFÖRS AV FVST
	02	F6281-005533	SFA	74	(74)	-			KOMP	UFM RM 8 143-6001		
-----	03	SFA -727888							FVST	BEDÖMNING AV SKADOR		
	04	SFA -735063	K-REP: 100									

611077	01	LEDSKENEKRANS 9	--	1	1	1	1)	---	BE/ME	UFS FPL 37 611-2056		1) UTFÖRS AV FVST, SE AF RM 8 14-4
	02	F6281-000159	SFA	1	-	-			KOMP	UFM RM 8 143-6002		
	03	SFA -724266	IUF						FVST	BEDÖMNING AV SKADOR		
	04		K-REP: 100									

611078	01	LEDSKENEKRANS 9	--	1	1	1	1)	---	BE/ME	UFS FPL 37 611-2056		1) UTFÖRS AV FVST, SE AF RM 8 14-4
	02	F6281-001428	SFA	1	-	-			KOMP	UFM RM 8 143-6002		
	03	SFA -726445	IUF						FVST	BEDÖMNING AV SKADOR		
	04		K-REP: 100									

	01	LUFTFÖRDELARE										
	02	-----										
611079	01	LEDSKENEKRANS 13	--	1	1	1	VB	---	BE/ME	UFS FPL 37 611-2008		UTFÖRS AV FVST
	02	F6281-015985	SFA	1	(1)	-			KOMP	UFM RM8-15-6001		
-----	03	SFA -737480	IUF						FVST	KONTROLL LEDSKENOR		
	04	SFA -737507	K-REP: 100									

	01	BRÄNNKAMMARE										
	02	-----										
611081	01	STICKLÅGETÄNDARE	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 611-2519		ÄVEN NÄR MO- TORN TILLFÄL- LIGT TAS UR FPL
	02	F6281-016312	SFA	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -736071										
	04		K-REP: 310						ME	UFM RM 8 16-6001		
	05								FVST	BYTE		
	06											
	07						VB		BE	UFS FPL 37 611-2061		
	08								KOMP	KONTROLL		
	09											
	10						VB		ME	UFM RM 8 16-6005		
	11								FVST	KONTROLL		
	12											
	13						VB		ME	UF RM 8 16-1:00		
	14								SFA	REPARATION		

611082	01	BRK MANTEL YTTRE	--	1	1	1	VB	---	ME	UFM RM 8 16-6009		
	02	F6281-015952	SFA	1	-	-			FVST	BEDÖMNING AV SKADOR		
-----	03	SFA -737190	IUF									
	04		K-REP: 210									

611083	01	BRK MANTEL INRE	--	1	1	1	1)	---	ME	UFM RM 8 16-6010		1) SE AF RM 8 16-1
	02	F6281-014669	SFA	1	-	-			FVST	KONTROLL OFF		
	03	SFA -735990	IUF									
	04		K-REP: 210				1)		ME	UFM RM 8 16-6011		
	05								FFVML	KONTROLL OFF		
											SERVICELAG	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1998-10-09

Sida 6

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppl	4	5	6						
		01 FLÄKTMANTEL										
		02 -----										
611087	01	FLÄKTMANTEL B	--	1	1	1	VB	---	ME	UFM RM 8 19-6001		
	02	F6281-001386	SFA	1	-	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -726281										
	04											
		K-REP: 210										
611090	01	PROFILKÅPA B KPL	--	2	2	2	VB	---	ME	UFM RM 8 19-6001		
	02	F6281-015633	SFA	2	(1)	-			FVST	NEDTAGNING OCH UPPSÄTT- NING		
	03	SFA -736673										
	04											
		K-REP: 210										
611095	01	PROFILKÅPA B KPL	--	2	2	2	VB	---	ME	UFM RM 8 19-6001		
	02	F6281-015643	SFA	2	(1)	-			FVST	NEDTAGNING OCH UPPSÄTT- NING		
	03	SFA -736674										
	04											
		K-REP: 210										
		01 TURBINSTATOR HT										
	02	-----										
611100	01	MANTELHALVA	--	2	2	2		---	ME	UFM RM 8 16-6002		
	02	F6281-001072	SFA	2	(2)	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -726778										
	04											
		K-REP: 210										
611104	01	TURBINLEDSKENA 1	--	53	53	53	VB	---	ME	UFM RM 8 20-6002		
	02	F6281-015767	SFA	53	-	-			FVST	KONTROLL		
	03	SFA -736843										
	04											
		K-REP: 210										
611105	01	TURBINLEDSKENA	--	53	53	53		---	ME	UFM RM 8 20-6006		TILLÅTNA KOM- BINATIONER OCH UTBYTBAR- HET SE UFM RM 8 01-6015
	02	F6281-015744	SFA	53	-	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -736854										
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 20-6007		
	05	STRÅLKYLDA							FVST	KONTROLL		
611106	01	TURBINTÄTRING 1,Y		1	1	1	VB	---	ME	UFM RM 8 20-6007		
	02	F6281-016306	SFA	1	-	-			FVST	BEDÖMNING AV SKADOR		
	03	SFA -737716										
	04											
		K-REP: 210										
		01 TURBINROTOR HT										
	02	-----										
611107	01	TURBINSKOVEL 1		80	80	80	VB	---	ME	UFM RM 8 21-6001		
	02	F6281-017611	SFA	80	-	-			FVST	BEDÖMNING AV SKADOR		
	03	SFA -738441										
	04											
		K-REP: 210										
		01 STATIV BAKRE MED CENTRALKON										
	02	-----										
611110	01	STATIV B	--	1	1	1	VB	---	ME	UFM RM 8 23-6003		
	02	F6281-006953	SFA	1	-	-			FVST	KONTROLL, EV REPARATION		
	03	SFA -721304										
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 23-6004		
	05								FVST	ÅTGÄRDER VID OLJELÄCK- NING		
	06											
611110	01	.CENTRALKON	--	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 23-6002		
005	02	F6281-013596	SFA	1	(1)	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -725795D										
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 23-6003		
	05								FVST	KONTROLL, EV REPARATION		

1998-10-09

Sida 7

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS - - - - -	Anteckning
			CV	1	2	3						
			Induppf	4	5	6	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Manntimmar)	
611110 010	01	.UTLOPPSLEDSKENA	--	21	21	21	---		ME	UFM RM 8 23-6005		
	02	F6281-016031	SFA	21	-	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -737231										
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 23-6006		
	05								FVST	KONTROLL, EV REPARATION		
611110 015	01	.UTLOPPSLEDSKENA	--	6	6	6	VB	---	ME	UFM RM 8 23-6006		
	02	F6281-016032	SFA	6	-	-			FVST	KONTROLL		
	03	SFA -737232										
	04		K-REP: 210									
611110 020	01	.RÖRLEDNING	--	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 23-6008		
	02	F6281-016161	SFA	1	(1)	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -737625										
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 23-6003		
	05	PT7							FVST	KONTROLL		
611110 025	01	.RÖRLEDNING	--	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 23-6008		
	02	F6281-001156	SFA	1	(1)	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -626238										
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 23-6003		
	05	PT7							FVST	KONTROLL		
611110 030	01	.OLJERÖR Y	--	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 23-6009		
	02	F6281-001155	SFA	1	(1)	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -626234										
	04		K-REP: 210									
611130 01	01	VÄXEL FRÄMRE MED RETUROLJEPUMP LAGER 1										
	02											
	01	VÄXEL F	UE	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 611-2520		
	02	F6281-000172	SFA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -724416	IUF									
611130 005	04		K-REP: 100 210						ME	UFM RM 8 25-6001		
	05								FVST	BYTE		
	01	.RETUROLJEPUMP	--	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 611-2520		
	02	F6281-001373	SFA	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -624164										
611130 005	04		K-REP: 100 210 310						ME	UFM RM 8 25-6002		
	05	LAGER 1							FVST	BYTE		
	06						VB		ME	UF RM 8A 25-1:00		
	07								SFA	REPARATION		
	08											
611140 01	01	VÄXELLÅDA MED TRYCK-OCH RETUROLJEPUMPAR										
	02											
	01	VÄXELLÅDA	UE	1	1	1	---		ME	UFM RM 8 27-6001		
	02	F6281-000251	SFA	1	-	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -725391	IUF									
611140 005	04		K-REP: 210									
	05											
	06						1)		ME	UF RM 8A 01-1:02	SÖ	1)SE
	07								SFA	ÖVERSYN		AF RM 8 01-3
	08											
611140 005	01	.BRÖTTKOPPLING	--	1	1	1	---		ME	UFM RM 8 98-6001		
	02	F6281-000444	SFA	1	(1)	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -724825										
	04		K-REP: 210									

TILLÅTNA KOM-
BINATIONER
OCH UTBYTBAR-
HET SE UFM
RM 8 01-6015

1998-10-09

Sida 8

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS ----- Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			CV	1	2	3						
			Induppf	4	5	6	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd		
611140 010	01	.DIFFTRYCKINDIKATOR	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 611-2513		
	02	F6281-007620	SFA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -727389										
	04		K-REP: 210 310						ME	UFM RM 8 27-6005		
	05	S37							FVST	BYTE		
	06											
	07						VB		ME	UF RM 8A 27-4:25		
	08								SFA	REPARATION		
611140 015	01	.FILTER S19	--	1	1	1	DEFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2018		
	02	F6281-014035	SFA	1	(1)	-			KOMP	KONTROLL OCH BYTE		
	03	SFA -735798										
	04											
	05	S19 ENGÅNGSFILTER										
611140 020	01	.OLJETRYCKSREGULATOR	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 611-2521		
	02	F6281-015636	SFA	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -736704	IUF									
	04		K-REP: 210 310						ME	UFM RM 8 27-6004		
	05								FVST	BYTE		
	06											
	07						VB		ME	UFM RM 8A 27-4:08		
	08								SFA	REPARATION		
611140 025	01	.RETUROLJEPUMP	UE	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 27-6003		
	02	F6281-014585	SFA	1	(1)	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -735484	IUF									
	04		K-REP: 210									
611140 030	01	.SNABBKOPPLING,K	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 614-2511		
	02	F6281-015010	SFA	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -736259										
	04		K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 611-2005		
	05	HTE -711-115-K							KOMP	KONTROLL		
	06											
	07						3100TIM		ME	ERFORDRAS EJ	KA	
	08								SFA	KASSERAS		
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 614-4011		
	11								FVST	REPARATION		
611140 035	01	.TRYCKOLJEPUMP		1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 611-2515		
	02	F6281-016253	SFA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -737471	IUF									
	04		K-REP: 210 310						ME	UFM RM 8 27-6002		
	05								FVST	BYTE		
	06											
	07						VB		ME	UF RM 8A 27-1:00		
	08								SFA	REPARATION		
01 INSÄNDS VIA SFA TILL FFVAL.												
611140 040	01	.BAKRE DRIVAXEL	UE	1	1	1			ME	UFM RM 8 98-6006		SE TEXTRAD
	02	F6400-071840	FFVAL	1	-	-			FVST	BYTE		
	03	SAAB -9302083-10-1	IUF									
	04		K-REP: 210				250TIM		BE	UFS FPL 37 00-2007	SM	
	05	9302083-101							KOMP	SMÖRJNING AV LAGER		
	06											
	07	ÄVEN UPPTAGEN					DEFGH		BE	UFS FPL 37 613-2008		
	08	I GRUPP 613							KOMP	KONTROLL MAP SKADOR		
	09											
	10						1)		ME	TUA FPL 37 613-14005	TS	1) SE AF
	11								FFVAL	TILLSYN		RM 8 01-3
	12											SE TEXTRAD
	13						3100TIM		ME	ERFORDRAS EJ	KA	
	14								FFVAL	KASSERAS		
	15											
	16						60MÅN		ME	TUA FPL 37 613-14005	FÖ	SE TEXTRAD
	17								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

1998-10-09

Sida 9

Adress	Rad	Materielidentifisering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Arbetsvolym (Mantimmar)			
			Induppf	4	5	6					7	8	
01 STARTNINGSSYSTEM													
02 -----													
611190	01	TÄNDBOX		2	2	2		---	BE	UFS FPL 37 611-2505			
	02	F6281-016835	SFA	2	-	-			KOMP	BYTE			
	03	SFA -737762	IUF										
	04		K-REP: 210						ME	UFM RM 8 31-6001			
	05								FVST	BYTE			
	06												
	07						CDEFGH		BE	UFS FPL 37 611-2007			
	08								KOMP	FUNKTIONSPROVNING			

611195	01	TÄNDSTIFT	--	2	2	2		---	BE	UFS FPL 37 611-2506			
	02	F2627-000022	SFA	2	-	-			KOMP	BYTE			
	03	CHAMP-AA-63S											
	04	SFA -90574	K-REP: 210						ME	UFM RM 8 32-6001			
	05	SFA -90574							FVST	BYTE			
	06												
	07						CDEFGH		BE	UFS FPL 37 611-2007			
	08								KOMP	FUNKTIONSPROVNING			
	09												
	10						VB		ME	UFM RM 8 32-6002			
	11								FVST	KONTROLL			

611200	01	SLOCKN KÄNNARE	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 611-2522			
	02	F6281-000142	SFA	1	(1)	-			KOMP	BYTE			
	03	SFA -722064	IUF										
	04		K-REP: 210 310						ME	UFM RM 8 33-6001			
	05								FVST	BYTE			
	06												
	07						VB		ME	UF RM 8A 30-1:00			
	08								SFA	REPARATION			

611205	01	TÄNDKABEL H	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 611-2507			
	02	F6281-000112	SFA	1	(1)	-			KOMP	BYTE			
	03	SFA -626645											
	04	BENDI-10-319545-1A	K-REP: 210 310						ME	UFM RM 8 34-6001			
	05								FVST	BYTE			
	06												
	07						CDEFGH		BE	UFS FPL 37 611-2007			
	08								KOMP	FUNKTIONSPROVNING			
	09												
	10						VB		ME	UF RM 8A 30-1:00			
	11								SFA	REPARATION			

611210	01	TÄNDKABEL V	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 611-2507			
	02	F6281-000111	SFA	1	(1)	-			KOMP	BYTE			
	03	SFA -626644											
	04	BENDI-10-319544-1B	K-REP: 210 310						ME	UFM RM 8 34-6001			
	05								FVST	BYTE			
	06												
	07						CDEFGH		BE	UFS FPL 37 611-2007			
	08								KOMP	FUNKTIONSPROVNING			
	09												
	10						VB		ME	UF RM 8A 30-1:00			
	11								SFA	REPARATION			

1998-10-09

Sida 10

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppf	4	5	6						
01 BRÄNSLESYSTEM GG												
02 -----												
611215	01	BR INKOPPL VENTIL	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 611-2527		
	02	F6281-000192	SFA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -724859	IUF									
	04		K-REP: 210 310						ME	UFM RM 8 42-6001		
	05								FVST	BYTE		
	06											
	07						VB		ME	UFM RM 8A 40-4:03		
	08								SFA	REPARATION		
	09											
	10							6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ1
	11								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL:KON- TROLL		
	12											
	13											
	14							24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ2
	15								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL:OM- KONSERVERING		
	16											
611221	01	BRÄNSLEREG/PUMP GG	UE	1	1	1			ME	UFM RM 8 43-6001		TILLÅTNA KOM- BINATIONER
	02	F6281-015842	SFA	1	-	-			FVST	BYTE		OCH UTBYTBAR- HET SE UFM
	03	SFA -736913	IUF									RM 8 01-6015
	04		K-REP: 210									
	05											
	06											
	07						1)		ME	UF RM 8A 40-4:02		1) SE
	08								SFA	FUNKTIONSKONTROLL	SÖ	AF RM 8 01-3
	09											
	10							6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ1
	11								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL:KON- TROLL		
	12											
	13											
	14							24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ2
	15								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL:OM- KONSERVERING		
	16											
611221	01	.FILTER S2S8	--	1	1	1	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2012		
005	02	F6281-000442	SFA	1	(1)	-			KOMP	KONTROLL OCH BYTE		
	03	SFA -722111										
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 40-6001		
	05	S2							FVST	ÅTGÄRDER VID FÖRORENAT BRÄNSLESYSTEM		
	06											
	07											
	08						EFGH		ME	UFA FPL 37 611-4001		
	09								FVST	ULTRALJUDSRENGÖRING		
611221	01	.SOLENOIDVENTIL	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 611-2516		
010	02	F6281-007101	SFA	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -722380										
	04		K-REP: 210						ME	UFM RM 8 431-6001		
	05								FVST	BYTE		
611221	01	.TEMPERATURKÄNNARE	--	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 43-6002		
015	02	F6281-000250	SFA	1	(1)	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -724683	IUF									
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 43-6005		
	05								FVST	KONTROLL		
611221	01	.BRÄNSLEFILTER S1	--	1	1	1	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2021		
020	02	F6691-000351	SFA	1	(1)	-			KOMP	KONTROLL		
	03	TRW -208027										
	04	SFA -727594					VB		ME	UFM RM 8 40-6001		
	05	S1							FVST	ÅTGÄRDER VID FÖRORENAT BRÄNSLESYSTEM		
	06											
611221	01	.TRYCKFALLSINDIKATOR	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 611-2510		
025	02	F6691-000352	SFA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	TRW -208418										
	04	SFA -730185	K-REP: 210						ME	UFM RM 8 433-6003		
	05	S20							FVST	BYTE		

1998-10-09

Sida 11

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp	Antal/Version			Intervall/Tiilfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
				4	5	6						7	
611221	01	.FILTER	--	1	1	1	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2014			
030	02	F6281-008917	SFA	1	(1)	-			KOMP	KONTROLL OCH BYTE			
	03	SFA -726428											
	04	SFA -626408	K-REP: 210				EFGH		ME	UFA FPL 37 611-4001			
	05	S4							FVST	ULTRALJUDSRENGÖRING			
	06												
	07						VB		ME	UFM RM 8 40-6001			
	08								FVST	ÅTGÄRDER VID FÖRORENAT			
	09									BRÄNSLESYSTEM			

01 INFÖRS GENOM MF RM 8 44-Å552.													
611255	01	BRÄNSLESPRIDARE GG	UE	9	9	9		---	ME	UFM RM 8 441-6001			TILLÅTNA KOM-
	02	F6281-018557	SFA	9	-	-			FVST	BYTE			BINATIONER
	03	SFA -738690	IUF										OCH UTBYTBAR-
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 441-6002			HET, SE UFM
	05								FVST	KONTROLL.PROVTRYCKNING			RM 8 01-6015

01 UTGÅR NÄR MF RM 8 44-Å552 ÄR INFÖRD.													
611260	01	BRÄNSLESPRIDARE GG	UE	9	9	9		---	ME	UFM RM 8 441-6001			TILLÅTNA KOM-
	02	F6281-013692	SFA	9	-	-			FVST	BYTE			BINATIONER
	03	SFA -734506	IUF										OCH UTBYTBAR-
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 441-6002			HET, SE UFM
	05								FVST	KONTROLL.PROVTRYCKNING			RM 8 01-6015

01 INFÖRS GENOM MF RM 8 44-Å553.													
611263	01	FÖRDELNINGSVENTIL	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 611-2523			TILLÅTNA KOM-
	02	F6281-018386	SFA	1	-	-			KOMP	BYTE			BINATIONER
	03	SFA -738693	IUF										OCH UTBYTBAR-
	04		K-REP: 210 310						ME	UFM RM 8 442-6001			HET SE UFM
	05								FVST	BYTE			RM 8 01-6015
	06												
	07						1)		ME	VFA 195615		FK	1) SE
	08								SFA	FUNKTIONSKONTROLL			AF RM 8 01-3
	09												
	10						VB		ME	UF RM 8 40-1:00			
	11								SFA	REPARATION			
	12												
	13							6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ1	
	14								FVST	FÖRVARINGUNDERHÅLL:KON-			
	15									TROLL			
	16												
	17							24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ2	
	18								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL:OM-			
	19									KONSERVERING			

01 INFÖRS GENOM MF RM 8 441-Å427.													
02 UTGÅR NÄR MF RM 8 44-Å553 ÄR INFÖRD.													
611265	01	FÖRDELNINGSVENTIL	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 611-2523			TILLÅTNA KOM-
	02	F6281-015091	SFA	1	-	-			KOMP	BYTE			BINATIONER
	03	SFA -736370	IUF										OCH UTBYTBAR-
	04		K-REP: 210 310						ME	UFM RM 8 442-6001			HET SE UFM
	05								FVST	BYTE			RM 8 01-6015
	06												
	07						1)		ME	VFA 195615		FK	1) SE
	08								SFA	FUNKTIONSKONTROLL			AF RM 8 01-3
	09												
	10						VB		ME	UF RM 8 40-1:00			
	11								SFA	REPARATION			
	12												
	13							6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ1	
	14								FVST	FÖRVARINGUNDERHÅLL:KON-			
	15									TROLL			
	16												
	17							24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ2	
	18								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL:OM-			
	19									KONSERVERING			

1998-10-09

Sida 13

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Atgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
			Induppf	4	5	6						7	
611280	01	.LINA I F	--	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 48-6001			
010	02	F6281-001387	SFA	1	(1)	-			FVST	BYTE			
	03	SFA -726285											
	04		K-REP: 210										
611280	01	.LINA Y F	--	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 48-6001			
015	02	F6281-000397	SFA	1	(1)	-			FVST	BYTE			
	03	SFA -623496											
	04		K-REP: 210										
611280	01	.LINA Y B	--	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 48-6001			
020	02	F6281-000398	SFA	1	(1)	-			FVST	BYTE			
	03	SFA -623497											
	04		K-REP: 210										
611280	01	.LINA	--	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 848-6001			
025	02	F6281-000393	SFA	1	(1)	-			FVST	BYTE			
	03	SFA -623439											
	04		K-REP: 210										
611280	01	.LINA	--	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 848-6001			
030	02	F6281-000394	SFA	1	(1)	-			FVST	BYTE			
	03	SFA -623440											
	04		K-REP: 210										
611280	01	.LINA	--	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 848-6001			
035	02	F6281-000448	SFA	1	(1)	-			FVST	BYTE			
	03	SFA -725484											
	04		K-REP: 210										
611280	01	.LINA	--	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 848-6001			
040	02	F6281-000406	SFA	1	(1)	-			FVST	BYTE			
	03	SFA -626824											
	04		K-REP: 210										
	01	OLJESYSTEM											
	02	-----											
611325	01	OLJETANK	--	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 51-6001			TILLÅTNA KOM- BINATIONER OCH UTBYTBAR- HET SE UFM RM 8 01-6015
	02	F6281-010026	SFA	1	-	-			FVST	BYTE			
-----	03	SFA -730865	IUF										
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 51-6003		RA	
	05								FVST	KONTROLL			
611340	01	OLJEKYL GG BRÄNSLE	UE	1	1	1			ME	UFM RM 8 531-6001			
	02	F6281-000180	SFA	1	-	-			FVST	BYTE			
	03	SFA -724562	IUF										
	04		K-REP: 210				1)		ME	UF RM 8A 50-4:07		SÖ	1)SE AF
	05	BRÄNSLE							SFA	ÖVERSYN			RM 8 01-3
	06												
	07							6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ1	
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON- TROLL			
	09												
	10												
	11							24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ2	
	12								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM- KONSERVING			
	13												

1998-10-09

Sida 14

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3						
			Induppf	4	5	6	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
611340	01	.SNABBKOPPLING	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 614-2510		
005	02	F6281-015011	SFA	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -736258										
	04		K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 611-2005		
	05	HTE -711-114-K							KOMP	KONTROLL		
	06											
	07	FAST DEL					3100TIM		ME	ERFORDRAS EJ	KA	
	08								SFA	KASSERAS		
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 614-4011		
	11								FVST	REPARATION		
611350	01	LUFTNINGSREGULATOR	UE	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 55-6001		
	02	F6281-010825	SFA	1	(1)	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -733156	IUF									
	04		K-REP: 210 310			1)			ME	VFA 195255	FK	1) SE AF
	05								SFA	FUNKTIONSKONTROLL		RM 8 01-3
611352	01	LUFTNINGSREGULATOR	UE	1	1	1		---	BE	UFM RM 8 55-6001		
	02	F6281-000182	SFA	1	(1)	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -724564	IUF									
	04		K-REP: 210 310			1)			ME	VFA 195255	FK	1) SE AF
	05								SFA	FUNKTIONSKONTROLL		RM 8 01-3
	01	LUFTAVTAPPNINGSSYSTEM										
	02	-----										
611355	01	LUFTAVTAPPNINGSSREG	UE	1	1	1			ME	UFM RM 8 671-6001		
	02	F6281-000318	SFA	1	(1)	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -727454	IUF									
	04		K-REP: 210 310			1)			ME	VFA 195339	FK	1) SE AF
	05								SFA	FUNKTIONSKONTROLL		RM 8 01-3
	06											
	07						6MÅN		ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ1	
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-		
	09									TROLL		
	10											
	11						24MÅN		ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ2	
	12								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM		
	13									KONSERVERING		
611360	01	LUFTAVTAPPNVENTIL	--	14	14	14	VB	---	ME	UFM RM 8 672-6001		
	02	F6281-014466	SFA	14	(14)	-			FVST	FUNKTIONSKONTROLL		
	03	SFA -730454										
	04		K-REP: 210									
611365	01	FILTER S17	--	1	1	1	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2016		
	02	F6281-007920	SFA	1	(1)	-			KOMP	KONTROLL, EV RENGÖRING EV		
	03	SFA -730074								BYTE		
	04											
	05	S17										
	01	VARMLUFTSSYSTEM										
	02	-----										
611370	01	VARMLUFTSVENTIL	UE	2	2	2		---	ME	UFM RM 8 68-6001		
	02	F6281-001383	SFA	2	-	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -725978	IUF									
	04		K-REP: 210 310				CDEFGH		BE	UFS FPL 37 611-2006		
	05								KOMP	KONTROLL		
	06											
	07						VB		ME	UF RM 8A 68-3:05		
	08								SFA	REPARATION		

1998-10-09

Sida 15

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
			Induppf	4	5	6						7	
01 ELSYSTEM													
02 -----													
611375	01	MUNSTYCKSLÄGESGIV	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 701-6005				
	02	M2921-116010	SFA	1	(1)	-		FVST	BYTE				
	03	SAAB -9300271-10-1	IUF										
	04	SFA -90576	K-REP: 210 310				VB	ME	UFA FPL 37 862-4013				
	05	9300271-101						FVST	PROVNING				
	06												
	07						VB	ME	COURTER OHM18-1526-2				
	08							SFA	REPARATION				

01 INFÖRS GENOM MF RM 8 70-Å504.													
611378	01	TEMPVARNINGSGIVARE	--	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 611-2508				
	02	F6281-017686	SFA	1	(1)	-		KOMP	BYTE				
	03	SFA -738015											
	04		K-REP: 210 310					ME	UFM RM 8 701-6001				
	05	OLJA						FVST	BYTE				
	06												
	07						VB	ME	UFA FPL 37 862-4010				
	08							FVST	PROVNING				
	09												
	10						VB	ME	UF RM 8A 70-1:00				
	11							SFA	PROVNING				

01 UTGÅR NÄR MF RM 8 70-Å504 ÄR INFÖRD.													
611380	01	TEMPVARNINGSGIVARE	--	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 611-2508				
	02	M2962-120010	SFA	1	(1)	-		KOMP	BYTE				
	03	SFA -90556											
	04	KIDDE-67121-52-250	K-REP: 210 310					ME	UFM RM 8 701-6001				
	05	OLJA						FVST	BYTE				
	06												
	07						VB	ME	UFA FPL 37 862-4010				
	08							FVST	PROVNING				
	09												
	10						VB	ME	UF RM 8A 70-1:00				
	11							SFA	PROVNING				

01 INFÖRS GENOM MF RM 8 70-Å504.													
611382	01	OLJETRYCKSGIVARE	--	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 611-2501				
	02	F6281-017687	SFA	1	(1)	-		KOMP	BYTE				
	03	SFA -738016	IUF										
	04		K-REP: 210 310					ME	UFM RM 8 701-6002				
	05	OLJA						FVST	BYTE				
	06												
	07						VB	ME	UFA FPL 37 862-4014				
	08							FVST	KONTROLL				
	09												
	10						VB	ME	UF RM 8A 70-1:00				
	11							SFA	REPARATION				

01 UTGÅR NÄR MF RM 8 70-Å504 ÄR INFÖRD.													
611384	01	OLJETRYCKGIVARE	--	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 611-2501				
	02	F6281-014160	SFA	1	(1)	-		KOMP	BYTE				
	03	SFA -735889	IUF										
	04		K-REP: 210 310					ME	UFM RM 8 701-6002				
	05	OLJA						FVST	BYTE				
	06												
	07						VB	ME	UFA FPL 37 862-4014				
	08							FVST	KONTROLL				
	09												
	10						VB	ME	UF RM 8A 70-1:00				
	11							SFA	REPARATION				

1998-10-09

Sida 16

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Atg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Atg av	Atgård	Arbetsvolym (Mantimmar)	
				Induppf	4	5						
611390	01	UTLOPPSTEMPGIVARE	--		4	4	4	---	ME	UFM RM 8 701-6003		
	02	F6281-013701	SFA		4	(8)	-		FVST	BYTE		
	03	SFA -735045	IUF									
	04	SFA -727333M1	K-REP: 210					EFGH	BE	UFS FPL 37 611-2031		
	05								KOMP	KONTROLL		
	06											
	07							VB	ME	UFM RM 8 701-6009		
	08								FVST	PROVNING		

611395	01	VARVTALSGIVARE	--		2	2	2	---	BE	UFS FPL 37 611-2503		
	02	M2951-769010	SFA		2	(2)	-		KOMP	UFS FPL 37 611-2504		
	03	SFA -90575	IUF							BYTE		
	04	GEUS -2CM9ACT-7	K-REP: 210 310									
	05	NH/NL							ME	UFM RM 8 701-6004		
	06								FVST	UFM RM 8 701-6006		
	07									BYTE		
	08											
	09							1)	ME	VFA 195240	FK	1) SE AF
	10								SFA	FUNKTIONSKONTROLL		RM 8 01-3

611400	01	KABELSELE 1	--		1	1	1	---	ME	UFM RM 8 709-6003		
	02	F6281-015266	SFA		1	-	-		FVST	BYTE		
	03	SFA -736411	IUF									
	04		K-REP: 210					VB	ME	UFM RM 8 709-6005		
	05								FVST	PROVNING		
	06											
	07							VB	ME	UFM RM 8 709-6010		
	08								FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)		
	09											
	10							VB	ME	UFM RM 8 709-6501		
	11								FVST	PROVISORISK REPARATION		
	12											

611405	01	KABELSELE 2	--		1	1	1	---	ME	UFM RM 8 709-6004		
	02	F6281-015267	SFA		1	-	-		FVST	BYTE		
	03	SFA -736412	IUF									
	04		K-REP: 210					VB	ME	UFM RM 8 709-6006		
	05								FVST	PROVNING		
	06											
	07							VB	ME	UFM RM 8 709-6010		
	08								FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)		
	09											
	10							VB	ME	UFM RM 8 709-6501		
	11								FVST	PROVISORISK REPARATION		
	12											

611407	01	MÄTLEDNING	--		1	1	1	---	ME	UFM RM 8 25-6001		
	02	F6281-005721	SFA		1	-	-		FVST	BYTE		
	03	SFA -725543										
	04		K-REP: 210					VB	ME	UFM RM 8 709-6008		
	05								FVST	PROVNING		
	06											
	07							VB	ME	UFM RM 8 709-6011		
	08								FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)		
	09											
	10							VB	ME	UFM RM 8 709-6502		
	11								FVST	PROVISORISK REPARATION		
	12											

611410	01	SELE UTLOPPSTEMPGIV	--		1	1	1	---	ME	UFM RM 8 709-6001		
	02	F6281-001388	SFA		1	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SFA -726309										
	04		K-REP: 210					VB	ME	UFM RM 8 709-6009		
	05								FVST	PROVNING		
	06											
	07							VB	ME	UFM RM 8 709-6012		
	08								FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)		
	09											

1998-10-09

Sida 17

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Atgård	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppf	4	5	6						
01 EFTERBRÄNNKAMMARE												
02 -----												
611415	01	EBK	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 80-6001			
	02	F6281-000322	SFA	1	-	-		FVST	BYTE			
	03	SFA -727477	IUF									
	04		K-REP: 210									

01 DIFFUSORDEL EBK												
02 -----												
611420	01	DIFFUSORDEL	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 81-6001			
	02	F6281-000860	SFA	1	-	-		FVST	BYTE			
	03	SFA -726654	IUF									
	04		K-REP: 210				VB	ME	UFM RM 8 81-6002			
	05							FVST	KONTROLL, EV REPARATION			

611420	01	.FLAMHÅLLARE	--	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 611-2509			
005	02	F6281-011670	SFA	1	(1)	-		KOMP	BYTE			
	03	SFA -734159	IUF									
	04		K-REP: 210					ME	UFM RM 8 811-6001			
	05							FVST	BYTE			
	06						VB	ME	UFM RM 8 811-6002			
	07							FVST	KONTROLL, EV REPARATION			
	08											

01 UTGÅR NÄR MF RM 8 81-Ä418 INFÖRTS.												
611420	01	.SPRIDARE ZON 1	--	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 611-2517			
010	02	F6281-001429	SFA	1	-	-		KOMP	BYTE			
	03	SFA -726903	IUF									
	04		K-REP: 210					ME	UFM RM 8 812-6001			
	05							FVST	BYTE			
	06						VB	ME	UFM RM 8 812-6002			
	07							FVST	KONTROLL, EV REPARATION			
	08											

01 INFÖRS GENOM MF RM 8 81-Ä418.												
611420	01	.SPRIDARE ZON 1	--	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 611-2517			
015	02	F6281-015997	SFA	1	-	-		KOMP	BYTE			
	03	SFA -737485	IUF									
	04		K-REP: 210					ME	UFM RM 8 812-6001			
	05							FVST	BYTE			
	06						VB	ME	UFM RM 8 812-6002			
	07							FVST	KONTROLL, EV REPARATION			
	08											

611420	01	.SPRIDARE ZON 2I	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 812-6001			
020	02	F6281-000207	SFA	1	-	-		FVST	BYTE			
	03	SFA -725175	IUF									
	04		K-REP: 210				VB	ME	UFM RM 8 812-6002			
	05							FVST	KONTROLL, EV REPARATION			

611420	01	.SPRIDARE ZON 2Y	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 812-6001			
025	02	F6281-000209	SFA	1	-	-		FVST	BYTE			
	03	SFA -725205	IUF									
	04		K-REP: 210				VB	ME	UFM RM 8 812-6002			
	05							FVST	KONTROLL, EV REPARATION			

611420	01	.SPRIDARE ZON 3	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 812-6001			
030	02	F6281-005534	SFA	1	-	-		FVST	BYTE			
	03	SFA -728002	IUF									
	04		K-REP: 210				VB	ME	UFM RM 8 812-6002			
	05							FVST	KONTROLL, EV REPARATION			

1998-10-09

Sida 18

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppf	4	5	6						
01 BRÄNNKAMMARE EBK												
02 -----												
611450	01	BRÄNNKAMMARE EBK	--	1	1	1	---		ME	UFM RM 8 83-6001		
	02	F6281-001380	SFA	1	-	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -725289	IUF									
	04		K-REP: 210					VB	ME	UFM RM 8 82-6003		
	05								FVST	KONTROLL, EV REPARATION		

611450	01	.BRK MANTEL EBK	--	1	1	1	---		ME	UFM RM 8 83-6001		
005	02	F6281-011071	SFA	1	(1)	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -733451	IUF									
	04		K-REP: 210					VB	ME	UFM RM 8 82-6003		
	05								FVST	KONTROLL, EV REPARATION		

611450	01	.FLAMRÖR EBK	--	1	1	1	---		ME	UFM RM 8 82-6002		
010	02	F6281-001384	SFA	1	(1)	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -726097	IUF									
	04		K-REP: 210					VB	ME	UFM RM 8 82-6003, -6501		
	05								FVST	KONTROLL, EV REPARATION		

01 UTLOPPSDEL EBK												
02 -----												
611465	01	UTLOPPSDEL EBK	--	1	1	1	---		ME	UFM RM 8 83-6001		
	02	F6281-000133	SFA	1	-	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -721780	IUF									
	04		K-REP: 210					VB	ME	UFM RM 8 83-6002		
	05								FVST	KONTROLL, EV REPARATION		

01 BRÄNSLESYSTEM EBK												
02 -----												
03												
04 INFÖRS GENOM MF RM 8 841-Å480												
611469	01	BRÄNSLEPUMP EBK	UE	1	1	1			ME	UFM RM 8 841-6002		
	02	F6281-016522	SFA	1	-	-			FVST	UFM RM 8 27-6007		
-----	03	SFA -738013	IUF							BYTE		
	04		K-REP: 210									
	05							1)	ME	VFA 195259	TS	1) SE
	06								SFA	TILLSYN		AF RM 8 01-3
	07											
	08							1)	ME	UF RM 8A 84-4:03	SÖ	
	09								SFA	ÖVERSYN		
	10											
	11							6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ1	
	12								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-		
	13									TROLL		
	14											
	15							24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ2	
	16								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-		
	17									KONSERVERING		

01 UTGÅR NÄR MF RM 8 841-Å480 ÄR INFÖRD.												
611470	01	BRÄNSLEPUMP EBK	UE	1	1	1			ME	UFM RM 8 841-6002		
	02	F6281-000321	SFA	1	-	-			FVST	UFM RM 8 27-6007		
	03	SFA -727438	IUF							BYTE		
	04		K-REP: 210									
	05							1)	ME	VFA 195259	TS	1) SE
	06								SFA	TILLSYN		AF RM 8 01-3
	07											
	08							1)	ME	UF RM 8A 84-4:03	SÖ	
	09								SFA	ÖVERSYN		
	10											
	11							6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ1	
	12								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-		
	13									TROLL		
	14											
	15							24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ2	
	16								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-		
	17									KONSERVERING		

1998-10-09

Sida 19

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
				Induppf	4	5						
611480	01	BRÄNSLEREG EBK	UE	1	1	1			ME	UFM RM 8 842-6001		
	02	F6281-007728	SFA	1	-	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -730266	IUF									
	04		K-REP: 210 310			1)			ME	VFA 195639	FK	1)SE AF
	05								SFA	FUNKTIONSKONTROLL		RM 8 01-3
	06							6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ1	
	07								FVST	FÖRVARING: KONTROLL		
	08											
	09							24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ2	
	10								FVST	FÖRVARING:OMKONSERVERING		
	11											
611480	01	.AKTIVERSTRÖMSTÄLL	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 611-2529		VIDÖPPNING
005	02	F6281-013642	SFA	1	-	-			KOMP	BYTE		UTLOPPSMUN-
	03	SFA -725875	IUF									STYCKE
	04		K-REP: 210						ME	UFM RM 8 842-6002		
	05								FVST	BYTE, KONTROLL OCH		
	06									JUSTERING		
611480	01	.FILTER S2S8	--	1	1	1	DEFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2015		
010	02	F6281-000442	SFA	1	(1)	-			KOMP	KONTROLL OCH BYTE		
	03	SFA -722111										
	04		K-REP: 210				DEFGH		ME	UFA FPL 37 611-4001		
	05	S8							FVST	ULTRALJUDSRENGÖRING		
	06											
	07						VB		ME	UFM RM 8 40-6001		
	08								FVST	ÅTGÄRDER VID FÖRORENAT		
	09									BRÄNSLESYSTEM		
611480	01	.TEMPKÄNNARE EBK	--	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 842-6004		
015	02	F6281-000249	SFA	1	(1)	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -722855	IUF									
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 842-6007		
	05								FVST	KONTROLL AV KULLÄNK		
611505	01	AVTAPPNVENTIL EBK	UE	1	1	1			ME	UFM RM 8 843-6002		
	02	F6281-007639	SFA	1	-	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -729590	IUF									
	04		K-REP: 210 310			1)			ME	VFA 195396	FK	1) SE AF
	05								SFA	FUNKTIONSKONTROLL		RM 8 01-3
	06							6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ1	
	07								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-		
	08									TROLL		
	09											
	10							24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ2	
	11								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-		
	12									KONSERVERING		
	13											
611505	01	.FILTER	--	1	1	1	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2043		
005	02	F6281-015204	SFA	1	(1)	-			KOMP	KONTROLL OCH BYTE		
	03	SFA -736367										
	04	MTRON-26082	K-REP: 210				EFGH		ME	UFA FPL 37 611-4001		
	05	S51							FVST	ULTRALJUDSRENGÖRING		
611505	01	.BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 611-2518		
010	02	F6281-015666	SFA	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -736632	IUF									
	04		K-REP: 210						ME	UFM RM 8 843-6003		
	05								FVST	BYTE		
611505	01	.SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	UFS FPL 37 612-2503		
015	02	F4562-000004	SFA	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	HTEMP-HTE713-										
	04	SAAB -6120878-001	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 612-4001		
	05	6120878-001							FVST	REPARATION		
	06											
	07	FAST DEL						72MÅN	ME	UFA FPL 37 612-4001		
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	09	ÄVEN UPPTAGEN										
	10	I GRUPP 612										

Sida 20

UPPHÄVD

1998-10-09

Sida 21

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppf	4	5	6						
611546	01	.FILTERINSATS S40	--	1	1	1	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2039		
005	02	F6281-011456	SFA	1	(1)	-			KOMP	KONTROLL OCH BYTE		
	03	SFA -730034										
	04		K-REP: 210				EFGH		ME	UFA FPL 37 611-4001		
	05	S40							FVST	ULTRALJUDSRENGÖRING		
	01	HYDRAULSYSTEM										
	02	-----										
611550	01	HYDRAULPUMP LUCAS	UE	1	1	1			ME	UFM RM 8 851-6001		TYP LUCAS.
	02	F6281-000230	SFA	1	-	-			FVST	BYTE		BYTE TILL TYP
	03	SFA -725665	IUF									TRW SE UFM
	04		K-REP: 210									RM 8 01-6015
	05						1)		ME		LB	1) SE
	06								SFA	LIVSLÄNGDSBEGRÄNSNING		AF RM 8 01-3
	07											
	08							6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ1
	09								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-		
	10									TROLL		
	11											
	12							24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ2
	13								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-		
	14									KONSERVERING		
611550	01	.MAGNETPLUGG	--	1	1	1	CDEFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2036		
005	02	F6281-014835	SFA	1	-	-			KOMP	KONTROLL OCH RENGÖRING		
	03	SFA -733616										
	04											
	05	S47										
611560	01	HYDRAULPUMP TRW	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 611-2524		
	02	F6281-010818	SFA	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -733511	IUF									
	04		K-REP: 210 310						ME	UFM RM 8 851-6002		
	05								FVST	BYTE		
	06											
	07						1)		ME	UF RM 8A 85-4:01	SÖ	1) SE
	08								SFA	ÖVERSYN		AF RM 8 01-3
	09											
	10						VB		ME	UF RM 8A 85-4:01		
	11								SFA	REPARATION		
	12											
	13							6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ1
	14								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-		
	15									TROLL		
	16											
	17							24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ2
	18								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-		
	19									KONSERVERING		
611561	01	HYDRAULPUMP TRW	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 611-2524		
	02	F6281-001454	SFA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -728035	IUF									
	04		K-REP: 210 310						ME	UFM RM 8 851-6002		
	05								FVST	BYTE		
	06											
	07						1)		ME	UF RM 8A 85-4:02	SÖ	1) SE
	08								SFA	ÖVERSYN		AF RM 8 01-3
	09											
	10						VB		ME	UF RM 8A 85-4:02		
	11								SFA	REPARATION		
	12											
	13							6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ1
	14								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-		
	15									TROLL		
	16											
	17							24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ2
	18								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-		
	19									KONSERVERING		

1998-10-09

Sida 22

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppf	4	5	6						
				7	8	9						
611565	01	MANÖVERCYLINDER	UE	4	4	4			ME	UFM RM 8 852-6001		TILLÅTNA KOM-
	02	F6281-007742	SFA	4	-	-			FVST	BYTE		BINATIONER
	03	SFA -730332	IUF									OCH UTBYTBAR-
	04		K-REP: 210									HET, SE UFM
	05											RM 8 852-6001
	06						6MÅN		ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ1	
	07								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-		
	08									TROLL		
	09											
	10						24MÅN		ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ2	
	11								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-		
	12									KONSERVERING		

611566	01	MANÖVERCYLINDER	UE	4	4	4			ME	UFM RM 8 852-6001		TILLÅTNA KOM-
	02	F6281-000277	SFA	4	-	-			FVST	BYTE		BINATIONER
	03	SFA -727359	IUF									OCH UTBYTBAR-
	04		K-REP: 210									HET, SE UFM
	05											RM 8 852-6001
	06						6MÅN		ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ1	
	07								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-		
	08									TROLL		
	09											
	10						24MÅN		ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ2	
	11								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-		
	12									KONSERVERING		

	01	TÄNDSYSTEM EBK										
	02	-----										
611570	01	TÄNDAPPARAT EBK	UE	1	1	1			ME	UFM RM 8 861-6001		
	02	F6281-000183	SFA	1	-	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -724569	IUF									
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 861-6002		
	05								FVST	SPOINING		
	06											
	07						6MÅN		ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ1	
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-		
	09									TROLL		
	10											
	11						24MÅN		ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ2	
	12								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-		
	13									KONSERVERING		

	01	DRÄNERSYSTEM EBK										
	02	-----										
611575	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	UFS FPL 37 612-2503		
	02	F4562-000006	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	HTEMP-HTE843-1-C										
	04	SAAB -6120879-003	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 612-4001		
	05	6120879-003							FVST	REPARATION		
	06											
	07	RÖRLIG DEL					72MÅN		ME	UFA FPL 37 612-4001		
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	09	ÄVEN UPPTAGEN										
	10	I GRUPP 612										

	01	BRANDVARNINGSSYSTEM										
	02	-----										
611580	01	BRANDVARNINGSSYSTEM	--	1	1	1	VB	---	ME	UFM RM 8 89-6002		
	02	M2252-640888	SFA	1	(1)	-			FVST	KONTROLL OCH PROVNING		
	03	SFA -725790										
	04		K-REP: 210									

611580	01	.ELEMENT	--	2	2	2		---	ME	UFM RM 8 89-6001		
005	02	F3533-000020	SFA	2	(2)	-			FVST	BYTE		
	03	GRAVI-D4704/167 (1)										
	04	SAAB -6114443-004	K-REP: 210									
	05	6114443-004										
	06	SFA 721893										

1998-10-09

Sida 23

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3			Åtg av		Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppf	4	5	6	Drift	För- varing		Åtgärd		
		01 INSTALLATIONSDETALJER MM										
		02 -----										
612005	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	UFS FPL 37 612-2503		
	02	F4562-000004	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	HTEMP-HTE713-										
	04	SAAB -6120878-001	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 612-4001		
	05	6120878-001							FVST	REPARATION		
	06											
	07	FAST DEL						72MÅN	ME	UFA FPL 37 612-4001		
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	09	ÄVEN UPPTAGEN										
	10	I GRUPP 611										
612009	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	UFS FPL 37 612-2503		
	02	F6400-071919	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1799524-001										
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 612-4001		
	05	1799524-001							FVST	REPARATION		
	06											
	07	RÖRLIG DEL						72MÅN	ME	UFA FPL 37 612-4001		
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
612015	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	UFS FPL 37 612-2503		
	02	F4562-000005	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	HTEMP-HTE843-5-C										
	04	SAAB -6120879-001	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 612-4001		
	05	6120879-001							FVST	REPARATION		
	06											
	07	RÖRLIG DEL						72MÅN	ME	UFA FPL 37 612-4001		
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
612020	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	UFS FPL 37 612-2503		
	02	F4562-000006	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	HTEMP-HTE843-1-C										
	04	SAAB -6120879-003	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 612-4001		
	05	6120879-003							FVST	REPARATION		
	06											
	07	RÖRLIG DEL						72MÅN	ME	UFA FPL 37 612-4001		
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	09	ÄVEN UPPTAGEN										
	10	I GRUPP 611										
	01	DRIVANORDNING APPARATER										
	02	-----										
613002	01	FRÄMRE DRIVAXEL	--	1	1	1			BE	UFS FPL 37 613-2504		
	02	F6400-071838	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9302081-10-1	IUF									
	04		K-REP: 320				DEFGH		BE	UFS FPL 37 613-2008		
	05	9302081-101							KOMP	KONTROLL MAP SKADOR		
	06											
	07						650TIM		ME	UFA FPL 37 613-4005	TS	
	08								FVST	TILLSYN		
	09											
	10						3100TIM		ME	ERFORDRAS EJ	KA	
	11								FFVAL	KASSERAS		
	12											
	13						VB		ME	TUA FPL 37 613-14005		
	14								FFVAL	REPARATION		
	15											
	16						60MÅN		ME	UFA FPL 37 613-4005	FÖ	
	17								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

1998-10-09

Sida 24

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3			Åtg av		Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppf	4	5	6	Drift	För- varing		Åtgärd		
613003	01	DRIVAXELRÖR	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 613-2504		
	02	F6400-071839	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9302082-10-1	IUF									
	04		K-REP: 320				DEFGH		BE	UFS FPL 37 613-2008		
	05	9302082-101							KOMP	KONTROLL MAP SKADOR		
	06											
	07						650TIM		ME	UFA FPL 37 613-4005	TS	
	08								FVST	TILLSYN		
	09											
	10						3100TIM		ME	ERFORDRAS EJ	KA	
	11								FFVAL	KASSERAS		
	12											
	13						VB		ME	TUA FPL 37 613-14005		
	14								FFVAL	REPARATION		
01 UNDERHÅLLSINTERVALL OCH UNDERHÅLLSÅTGÄRDER, SE ADRESS 611140 040.												
613004	01	BAKRE DRIVAXEL	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 613-2504		SE TEXTRAD
	02	F6400-071840	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9302083-10-1	IUF									
	04											
	05	9302083-101										
01 VÄXELLÅDA												
613010	01	VÄXELLÅDA	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 613-2503		
	02	F6400-047621	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300181-10-6	IUF									
	04		K-REP: 320				EFGH		BE	UFS FPL 37 613-2004		
	05	9300181-106							KOMP	KONTROLL OCH RENGÖRING AV FILTER		
	06											
	07											
	08						CDEFGH		BE	UFS FPL 37 613-2003		
	09								KOMP	KONTROLL AV MAGNETPLUGG		
	10											
	11						2100TIM		ME	TMO SUNCO 267	KA	
	12								FFVAL	KASSERAS/ÖVERSYN UTFÖRES EJ		
	13											
	14						VB		BE	UFS FPL 37 613-2009		
	15								KOMP	REPARATION		
	16											
	17						VB		ME	TMO SUNCO 267		
	18								FFVAL	REPARATION		
	19											
	20							120MÅN	ME	TMO SUNCO 267	FÖ	
	21								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: PROV NING		
	22											
01 OLJEKYLSYSTEM OCH ÖVERTRYCKSSYSTEM												
614005	01	KYLARE	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 614-2501		
	02	F6400-040864	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301157-10-3	IUF									
	04						DEFGH		BE	UFS FPL 37 614-2001		
	05	9301157-103							KOMP	KONTROLL AV STÖDPROFI- LER I LUFTINTAG		
	06											
	07	MOTOROLJA										
	08						2100TIM		ME	UFA FPL 37 614-4001	TS	
	09								FVST	TILLSYN		
	10											
	11						3100TIM		ME	ERFORDRAS EJ	KA	
	12								FFVAL	KASSERAS		
01 FÅR ENDAST ANVÄNDAS DÅ BRIST PÅ KYLARE F6400-040864 FÖRELIGGER.												
614006	01	KYLARE	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 614-2501		
	02	F6400-043247	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301615-10-1	IUF									
	04						DEFGH		BE	UFS FPL 37 614-2001		
	05	9301615-101							KOMP	KONTROLL AV STÖDPROFILER I LUFTINTAG		
	06											
	07	MOTOROLJA										
	08						1500TIM		ME	UFA FPL 37 614-4001	TS	
	09	SE TEXTRAD							FVST	TILLSYN		
	10											
	11						3100TIM		ME	ERFORDRAS EJ	KA	
	12								FFVAL	KASSERAS		

1998-10-09

Sida 25

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Atgård	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppf	4	5	6						
614010	01	ÖVERSTRÖMNVENTIL	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 614-2502		
	02	F6400-003736	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300498-10-1	IUF									
	04						2100TIM		ME	UFA FPL 37 614-4002	TS	
	05	9300498-101							FVST	TILLSYN		
	06											
	07						3100TIM		ME	ERFORDRAS EJ	KA	
	08								FFVAL	KASSERAS		

	01	INFÖRS GENOM MF FPL 37 614-Ä1389.										
614012	01	SNABBKOPPLING	--	2	2	2		---	BE	UFS FPL 37 614-2508		
	02	F4562-000092	SFA	2	(2)	-			KOMP	BYTE		
	03	HTEMP-711-145-J										
	04	SFA -738068	K-REP: 210				3100TIM		ME	ERFORDRAS EJ	KA	
	05	SAAB-6127532-086							SFA	KASSERAS		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 614-4003		
	08								FVST	REPARATION		

	01	UTGÅR NÄR MF FPL 37 614-Ä1389 INFÖRTS.										
614013	01	SNABBKOPPLING	--	2	2	2		---	BE	UFS FPL 37 614-2508		
	02	F4562-000073	SFA	2	(2)	-			KOMP	BYTE		
	03	HTEMP-HTE711-118-J										
	04	SFA -736601	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 614-4003		
	05	SAAB-6127522-081							FVST	REPARATION		

614015	01	SNABBKOPPLING	--	2	2	2		---	BE	UFS FPL 37 614-2508		
	02	F6400-027118	FFVAL	2	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8023004-10-1										
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 614-4003		
	05	8023004-101							FVST	REPARATION		

614020	01	KYLARE	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 614-2503		
	02	M2870-800210	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300155-10-2	IUF									
	04						1900TIM		ME	M2870-800210-U01	TS	
	05	9300155-102							FFVAL	TILLSYN		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 614-4004		
	08								FVST	REPARATION		

614025	01	ÖVERSTRÖMNVENTIL	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 614-2504		
	02	F6400-003732	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300160-10-1	IUF									
	04						2100TIM		ME	UFA FPL 37 614-4002	TS	
	05	9300160-101							FVST	TILLSYN		

614029	01	TERMOSTATVENTIL	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 614-2505		
	02	F6400-065485	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301228-10-3	IUF									
	04		K-REP: 320				1900TIM		ME	TUA FPL 37 614-14006	TS	
	05	9301228-103							FFVAL	TILLSYN		
	06											
	07						VB		ME	TUA FPL 37 614-14006		
	08								FFVAL	REPARATION		

614035	01	KYLARE	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 614-2506		
	02	M2870-800320	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300156-10-3	IUF									
	04						1800TIM		ME	UFA FPL 37 614-4007	TS	
	05	9300156-103	A-BET: M2870-800310						FVST	TILLSYN		

614036	01	KYLARE	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 614-2506		
	02	M2870-800310	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300156-10-2	IUF									
	04						1800TIM		ME	UFA FPL 37 614-4007	TS	
	05	9300156-102	A-BET: M2870-800320						FVST	TILLSYN		

1998-10-09

Sida 26

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
			Induppf	4	5	6						7	
614040	01	PÅFYLLNINGSVENTIL	--	2	2	2		---	BE	UFS FPL 37 614-2509			
	02	F6400-014826	FFVAL	2	(2)	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9300937-10-1											
	04	APPRE-AVX4678	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 614-4010			
	05	9300937-101							FVST	REPARATION			
	06												
	07	INGÅR ÄVEN I FPL 39											
	01	INFÖRS GENOM MF FPL 37 614-Ä1387.											
614054	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 614-2512			
	02	F6400-072666	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -8052008-11-1	IUF										
	04		K-REP: 210				DEFGH		BE	UFS FPL 37 614-2001			
	05	8052008-111							KOMP	KONTR AV VENTILTALLRIK			
	06												
	07						VB		ME	UFA FPL 37 614-4013			
	08								FVST	REPARATION			
	01	UTGÅR NÄR MF FPL 37 614-Ä1387 INFÖRTS.											
614055	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 614-2512			
	02	F6400-049034	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -8052008-10-3	IUF										
	04		K-REP: 210				DEFGH		BE	UFS FPL 37 614-2001			
	05	8052008-103							KOMP	KONTR AV VENTILTALLRIK			
	06												
	07						VB		ME	UFA FPL 37 614-4013			
	08								FVST	REPARATION			
614065	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 614-2513			
	02	F6400-049035	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -8052008-10-4	IUF										
	04		K-REP: 210				DEFGH		BE	UFS FPL 37 614-2001			
	05	8052008-104							KOMP	KONTR AV VENTILTALLRIK			
	06												
	07						VB		ME	UFA FPL 37 614-4013			
	08								FVST	REPARATION			
	01	UTGÅR NÄR MF FPL 37 614-Ä1485 ÄR INFÖRD.											
614074	01	TRYCKINDIKATOR	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 614-2514			
	02	F6400-070819	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -1760979-10-2											
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 614-4009			
	05	1760979-102							FVST	REPARATION			
	01	INFÖRS GENOM MF FPL 37 614-Ä1485.											
614080	01	TRYCKINDIKATOR	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 614-2514			
	02	F6400-080380	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -1760979-103											
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 614-4009			
	05	1760979-103							FVST	REPARATION			

1998-10-09

Sida 27

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mitrtyp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppf	4	5	6						
				7	8	9						
	01	STARTNINGSSYSTEM										
	02	-----										
	03											
	04	INFÖRS GENOM MF FPL 37 615-Ä1538.										
615003	01	STARTAPPARAT	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 615-2501		
	02	F6400-050003	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
-----	03	SAAB -9300951-10-4	IUF									
	04						DEFGH		BE	UFS FPL 37 615-2002,		
	05	9300951-104							KOMP	UFS FPL 37 615-2004		
	06	(B01-015)								KONTROLL AV MAGNETPLUG- GARNA		
	07											
	08											
	09						300TIM		ME	UFA FPL 37 615-4001	TS	
	10								FVST	TILLSYN		
	11											
	12						1800TIM		ME	AIRES OHM JFS 100-4	KA	
	13								FFVAL	KASSERAS/ÖVERSYN UTFÖRES EJ		
	14											
	15						VB		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
	16								KOMP	FELLOKALISERING		
	17								FVST	REPARATION (BYTE AV UNDERENHETER)		
	18											
	19											
	20						VB		ME	UFA FPL 37 615-4001		
	21								FVST	REPARATION		
	22											
	23						1)		BE	UFS FPL 37 615-2010		1)UTFÖRS DÅ
	24								KOMP	KONSERVERING		STARTAPPARATEN
	25											BERÄKNAS VARA
	26											UR DRIFT MER
	27											ÄN 150 KALEN-
	28											DERDYGN
	29											
	30						1)		ME	UFA FPL 37 615-4001		
	31								FVST	KONSERVERING		
	32											
	33							36MÅN	ME	AIRES OHM JFS 100-4	FÖ	
	34								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM- KONSERVERING		
	35											

615003	01	.AVGASHUS	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAL-110176		
005	02	F2104-000583	FFVAL	1	(1)	-			FFVAL	REPARATION		
	03	AIRES-364351-1										
	04	SAAB -6127071-017	K-REP: 320									

615003	01	.SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
010	02	F4562-000008	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	HTEMP-HTE712-27-D/A23							FVST			
	04	SAAB -6126101-001	K-REP: 210									
	05	6126101-001					VB		ME	UFA FPL 37 612-4001		
	06								FVST	REPARATION		
	07	FAST DEL										
	08							72MÅN	ME	UFA FPL 37 612-4001		
	09								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

615003	01	.ELMOTOR	--	1	1	1		---	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
015	02	F2104-000326	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	AIRES-519800-2-1							FVST			
	04	SAAB -6127033-015	K-REP: 320									
	05						VB		ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	06								FFVAL	REPARATION		

615003	01	.TÄNDBOX	--	1	1	1		---	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
020	02	F2104-000289	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	AIRES-362799-3							FVST			
	04	SAAB -6127032-081	K-REP: 320									
	05						VB		ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	06								FFVAL	REPARATION		

1998-10-09

Sida 28

UPPFAV
HÄVD

Adress	Rad	Materialidentifisering	Mtrltyp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppf	4	5	6			Åtgärd			
615003 025	01	.TÄNDSTIFT	--	1	1	1		---	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-000290	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	AIRES-362801-2							FVST			
	04	SAAB -6127032-078	K-REP: 320									
	05							VB	ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	06								FFVAL	RENGÖRING, PROVNING		
615003 030	01	.SPRIDARRING	--	1	1	1		---	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-001344	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	AIRES-3605262-1							FVST			
	04	SAAB -6127441-062	K-REP: 320									
	05	(SPRIDARE)						VB	ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	06								FFVAL	REPARATION		
615003 035	01	.PACKBOX	--	1	1	1		---	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-000293	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	AIRES-362951-1							FVST			
	04	SAAB -6127033-029										
	05	(DRIVTAPP)										
	06											
615003 040	01	.VARVTALSREGULATOR	--	1	1	1		---	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-000432	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	AIRES-362897-5							FVST			
	04	SAAB -6127054-038	K-REP: 320									
	05	(PRIMÄRBRYTARE)						VB	ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	06								FFVAL	PROVNING		
615003 045	01	.SEKUNDÄRBRYTARE	--	1	1	1		---	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-001281	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	AIRES-364362-3							FVST			
	04	SAAB -6127228-011	K-REP: 320									
	05							VB	ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	06								FFVAL	PROVNING		
615003 050	01	.DRÄNERVENTIL	--	1	1	1		---	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-000312	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	AIRES-364358-2							FVST			
	04	SAAB -6127033-024	K-REP: 320									
	05							VB	ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	06								FFVAL	REPARATION		
615003 055	01	.STARTBRÄNSLEVENTIL	--	1	1	1		---	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-000298	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	AIRES-363050-2							FVST			
	04	SAAB -6127033-025	K-REP: 320									
	05							VB	ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	06								FFVAL	REPARATION		
615003 060	01	.FILTERINSATS	--	1	1	1		---	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-000626	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	KONTROLL, BYTE		
	03	AIRES-56951							FVST			
	04	SAAB -6127057-084										
	05											
	06											
615003 065	01	.KABELPISKA	--	1	1	1		---	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-001328	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	AIRES-43355-1							FVST			
	04	SAAB -6127394-085	K-REP: 320									
	05							VB	ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	06								FFVAL	REPARATION		
615003 070	01	.MUNSTYCKE	--	1	1	1		---	ME	UFA FPL 37 615-4001		
	02	F2104-000445	FFVAL	1	(1)	-			FVST	BYTE		
	03	AIRES-362970-1										
	04	SAAB -6127066-004	K-REP: 320					300TIM	ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	05								FFVAL	PROVNING		
	06											
07												
												UH I DRIFT FÖLJS UPP OCH SAMORDNAS MED ÖVERORDNAD ME

1998-10-09

Sida 29

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppf	4	5	6						
				7	8	9						
615003 075	01 .YTTERDEL	--		1	1	1	---		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
	02 F6400-054254	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -1747880-10-2								FVST			
	04	K-REP: 320										
	05 (AVGASRÖR)						VB		ME	SAAB-1747880		
	06								FFVAL	REPARATION		
615003 080	01 .INNERDEL	--		1	1	1	---		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
	02 F6400-058135	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -1747881-10-2								FVST			
	04	K-REP: 320										
	05 (AVGASRÖR)						VB		ME	FFVAL-440086		
	06								FFVAL	REPARATION		
	01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 615-Ä400.											
	02 UTGÅR NÄR MF FPL 37 615-Ä1538 ÄR INFÖRD.											
615005	01 STARTAPPARAT	UE		1	1	1			BE	UFS FPL 37 615-2501		
	02 F6400-050002	FFVAL		1	-	-			KOMP	BYTE		
-----	03 SAAB -9300951-10-3	IUF										
	04	K-REP: 210					DEFGH		BE	UFS FPL 37 615-2002		
	05 9300951-103								KOMP	UFS FPL 37 615-2004		
	06 (B01-015)									KONTROLL AV MAGNET- PLUGGARNA		
	07											
	08											
	09						300TIM		ME	UFA FPL 37 615-4001	TS	
	10								FVST	TILLSYN		
	11											
	12						1800TIM		ME	AIRES OHM 49-21-23	KA	
	13								FFVAL	KASSERAS/ÖVERSYN UTFÖRES EJ		
	14											
	15						VB		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
	16								KOMP	FELLOKALISERING		
	17								FVST	REPARATION (BYTE AV UNDERENHETER)		
	18											
	19											
	20						VB		ME	UFA FPL 37 615-4001		
	21								FVST	REPARATION		
	22											
	23						1)		BE	UFS FPL 37 615-2010		1)UTFÖRS DÅ
	24								KOMP	KONSERVERING		STARTAPPARATEN
	25											BERÄKNAS VARA
	26											UR DRIFT MER
	27											ÄN 150 KALEN-
	28											DERDYGN
	29											
	30						1)		ME	UFA FPL 37 615-4001		
	31								FVST	KONSERVERING		
	32											
	33							36MÅN	ME	AIRES OHM 49-21-23	FÖ	
	34								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL:OM-		
	35									KONSERVERING		
615005 005	01 .AVGASHUS	--		1	1	1	VB	---	ME	FFVAL-110176		
	02 F2104-000583	FFVAL		1	(1)	-			FFVAL	REPARATION		
	03 AIRES-364351-1											
	04 SAAB -6127071-017	K-REP: 320										
615005 010	01 .SNABBKOPPLING	--		1	1	1			BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
	02 F4562-000008	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03 HTEMP-HTE712-27-D/A23								FVST			
	04 SAAB -6126101-001	K-REP: 210										
	05 6126101-001						VB		ME	UFA FPL 37 612-4001		
	06								FVST	REPARATION		
	07 FAST DEL											
	08							72MÅN	ME	UFA FPL 37 612-4001		
	09								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
615005 015	01 .ELMOTOR	--		1	1	1	---		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
	02 F2104-000326	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03 AIRES-519800-2-1								FVST			
	04 SAAB -6127033-015	K-REP: 320										
	05						VB		ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	06								FFVAL	REPARATION		

1998-10-09

Sida 30

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppf	4	5	6						
615005 020	01	.TÄNDBOX	--	1	1	1	---			BE/ME UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-000289	FFVAL	1	(1)	-				KOMP BYTE		
	03	AIRES-362799-3								FVST		
	04	SAAB -6127032-081	K-REP: 320									
	05							VB		ME AIRES OHM JFS 100-4		
	06									FFVAL REPARATION		
615005 025	01	.TÄNDSTIFT	--	1	1	1	---			BE/ME UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-000290	FFVAL	1	(1)	-				KOMP BYTE		
	03	AIRES-362801-2								FVST		
	04	SAAB -6127032-078	K-REP: 320									
	05							VB		ME AIRES OHM JFS 100-4		
	06									FFVAL RENGÖRING, PROVNING		
615005 030	01	.SPRIDARRING	--	1	1	1	---			BE/ME UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-001344	FFVAL	1	(1)	-				KOMP BYTE		
	03	AIRES-3605262-1								FVST		
	04	SAAB -6127441-062	K-REP: 320									
	05	(SPRIDARE)						VB		ME AIRES OHM JFS 100-4		
	06									FFVAL REPARATION		
615005 035	01	.PACKBOX	--	1	1	1	---			BE/ME UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-000293	FFVAL	1	(1)	-				KOMP BYTE		
	03	AIRES-362951-1								FVST		
	04	SAAB -6127033-029										
	05	(DRIVTAPP)										
615005 040	01	.VARVTALSREGULATOR	--	1	1	1	---			BE/ME UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-000432	FFVAL	1	(1)	-				KOMP BYTE		
	03	AIRES-362897-5								FVST		
	04	SAAB -6127054-038	K-REP: 320									
	05	(PRIMÄRBRYTARE)						VB		ME AIRES OHM JFS 100-4		
	06									FFVAL PROVNING		
615005 045	01	.SEKUNDÄRBRYTARE	--	1	1	1	---			BE/ME UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-001281	FFVAL	1	(1)	-				KOMP BYTE		
	03	AIRES-364362-3								FVST		
	04	SAAB -6127228-011	K-REP: 320									
	05							VB		ME AIRES OHM JFS 100-4		
	06									FFVAL PROVNING		
615005 050	01	.DRÄNERVENTIL	--	1	1	1	---			BE/ME UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-000312	FFVAL	1	(1)	-				KOMP BYTE		
	03	AIRES-364358-2								FVST		
	04	SAAB -6127033-024	K-REP: 320									
	05							VB		ME AIRES OHM JFS 100-4		
	06									FFVAL REPARATION		
615005 055	01	.STARTBRÄNSLEVENTIL	--	1	1	1	---			BE/ME UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-000298	FFVAL	1	(1)	-				KOMP BYTE		
	03	AIRES-363050-2								FVST		
	04	SAAB -6127033-025	K-REP: 320									
	05							VB		ME AIRES OHM JFS 100-4		
	06									FFVAL REPARATION		
615005 060	01	.FILTERINSATS	--	1	1	1	---			BE/ME UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-000626	FFVAL	1	(1)	-				KOMP KONTROLL, BYTE		
	03	AIRES-56951								FVST		
	04	SAAB -6127057-084										
615005 065	01	.KABELPISKA	--	1	1	1	---			BE/ME UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-001328	FFVAL	1	(1)	-				KOMP BYTE		
	03	AIRES-43355-1								FVST		
	04	SAAB -6127394-085	K-REP: 320									
	05							VB		ME AIRES OHM JFS 100-4		
	06									FFVAL REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1998-10-09

Sida 31

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppf	4	5	6						
615005 370	01	.MUNSTYCKE	--	1	1	1	---		ME	UFA FPL 37 615-4001		UH I DRIFT FÖLJS UPP OCH SAMORDNAS MED ÖVERORDNAD ME
	02	F2104-000445	FFVAL	1	(1)	-			FVST	BYTE		
	03	AIRES-362970-1										
	04	SAAB -6127066-004	K-REP: 320				300TIM		ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	05								FFVAL	PROVNING		
06												
07												

615005 075	01	.YTTERDEL	--	1	1	1	---		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F6400-054254	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1747880-10-2							FVST			
	04		K-REP: 320									
	05	(AVGASRÖR)					VB		ME	SAAB-1747880		
06								FFVAL	REPARATION			

615005 080	01	.INNERDEL	--	1	1	1	---		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F6400-031197	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1747881-10-1							FVST			
	04		K-REP: 320									
	05	(AVGASRÖR)					VB		ME	FFVAL-440086		
06								FFVAL	REPARATION			

01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 615-Å400 INFÖRTS.												
615085 005	01	STARTAPPARAT	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 615-2501		1)UTFÖRS DÅ STARTAPPARATEN BERÄKNAS VARA UR DRIFT MER ÄN 150 KALEN- DERDYGN
	02	F6400-048209	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300951-10-2	IUF						BE	UFS FPL 37 615-2002		
	04		K-REP: 210				DEFGH		KOMP	UFS FPL 37 615-2004		
	05	9300951-102	A-BET: F6400-050002							KONTROLL AV MAGNET- PLUGGARNA		
	06	(B01-015)										
	07											
	08											
	09						300TIM		ME	UFA FPL 37 615-4001	TS	
	10								FVST	TILLSYN		
	11											
	12						1800TIM		ME	AIRES OHM 49-21-23	KA	
	13								FFVAL	KASSERAS/ÖVERSYN UTFÖRES EJ		
	14											
	15						VB		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
	16								KOMP	FELLOKALISERING		
	17								FVST	REPARATION (BYTE AV UNDERENHETER)		
	18											
	19											
	20						VB		ME	UFA FPL 37 615-4001		
	21								FVST	REPARATION		
	22											
	23						1)		BE	UFS FPL 37 615-2010		
	24								KOMP	KONSERVERING		
	25											
	26											
	27											
	28											
	29											
	30						1)		ME	UFA FPL 37 615-4001		
	31								FVST	KONSERVERING		
	32											
	33							36MÅN	ME	AIRES OHM 49-21-23	FÖ	
	34								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL:OM- KONSERVERING		
	35											

615085 005	01	.AVGASHUS	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAL-110176		
	02	F2104-000583	FFVAL	1	(1)	-			FFVAL	REPARATION		
	03	AIRES-364351-1										
	04	SAAB -6127071-017	K-REP: 320									

615085 010	01	.SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F4562-000008	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	HTEMP-HTE712-27-D/A23							FVST			
	04	SAAB -6126101-001	K-REP: 210									
	05	6126101-001					VB		ME	UFA FPL 37 612-4001		
	06								FVST	REPARATION		
	07	FAST DEL										
	08							72MÅN	ME	UFA FPL 37 612-4001		
	09								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

1998-10-09

Sida 32

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppf	4	5	6						
615085 15	01	.ELMOTOR	--	1	1	1	---		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-000326	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	AIRES-519800-2-1							FVST			
	04	SAAB -6127033-015	K-REP: 320				VB		ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	05								FFVAL	REPARATION		
	06											
615085 020	01	.TÄNDBOX	--	1	1	1	---		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-000289	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	AIRES-362799-3							FVST			
	04	SAAB -6127032-081	K-REP: 320				VB		ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	05								FFVAL	REPARATION		
	06											
615085 025	01	.TÄNDSTIFT	--	1	1	1	---		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-000290	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	AIRES-362801-2							FVST			
	04	SAAB -6127032-078	K-REP: 320				VB		ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	05								FFVAL	RENGÖRING, PROVNING		
	06											
615085 030	01	.SPRIDARRING	--	1	1	1	---		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-001344	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	AIRES-3605262-1							FVST			
	04	SAAB -6127441-062	K-REP: 320				VB		ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	05	(SPRIDARE)							FFVAL	REPARATION		
	06											
615085 035	01	.PACKBOX	--	1	1	1	---		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-000293	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	AIRES-362951-1							FVST			
	04	SAAB -6127033-029										
	05	(DRIVTAPP)										
	06											
615085 040	01	.VARVITALSREGULATOR	--	1	1	1	---		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-000432	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	AIRES-362897-5							FVST			
	04	SAAB -6127054-038	K-REP: 320				VB		ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	05	(PRIMÄRBRYTARE)							FFVAL	PROVNING		
	06											
615085 045	01	.SEKUNDÄRBRYTARE	--	1	1	1	---		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-001281	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	AIRES-364362-3							FVST			
	04	SAAB -6127228-011	K-REP: 320				VB		ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	05								FFVAL	PROVNING		
	06											
615085 050	01	.DRÄNERVENTIL	--	1	1	1	---		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-000312	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	AIRES-364358-2							FVST			
	04	SAAB -6127033-024	K-REP: 320				VB		ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	05								FFVAL	REPARATION		
	06											
615085 055	01	.STARTBRÄNSLEVENTIL	--	1	1	1	---		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-000298	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	AIRES-363050-2							FVST			
	04	SAAB -6127033-025	K-REP: 320				VB		ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	05								FFVAL	REPARATION		
	06											
615085 060	01	.FILTERINSATS	--	1	1	1	---		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-000626	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	KONTROLL, BYTE		
	03	AIRES-56951							FVST			
	04	SAAB -6127057-084										
	05											
	06											

1998-10-09

Sida 33

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppf	4	5	6						
			7	8	9							
615085	01	.KABELPISKA	--	1	1	1	---		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
065	02	F2104-001328	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	AIRES-43355-1							FVST			
	04	SAAB -6127394-085	K-REP: 320						ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	05							VB	FFVAL	REPARATION		
	06											
615085	01	.MUNSTYCKE	--	1	1	1	---		ME	UFA FPL 37 615-4001		
070	02	F2104-000445	FFVAL	1	(1)	-			FVST	BYTE		
	03	AIRES-362970-1										
	04	SAAB -6127066-004	K-REP: 320					300TIM	ME	AIRES OHM JFS 100-4		UH I DRIFT
	05								FFVAL	PROVNING		FÖLJS UPP OCH
	06											SAMORDNAS MED
	07											ÖVERORDNAD ME
615085	01	.YTTERDEL	--	1	1	1	---		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
075	02	F6400-031196	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1747880-10-1							FVST			
	04		K-REP: 320									
	05	(AVGASRÖR)						VB	ME	SAAB-1747880		
	06								FFVAL	REPARATION		
615085	01	.INNERDEL	--	1	1	1	---		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
080	02	F6400-031197	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1747881-10-1							FVST			
	04		K-REP: 320									
	05	(AVGASRÖR)						VB	ME	FFVAL-440086		
	06								FFVAL	REPARATION		
615165	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	UFS FPL 37 615-2502		
	02	F4562-000001	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	HTEMP-HTE712-24-C/A3	IUF									
	04	SAAB -6126100-001	K-REP: 210					VB	ME	UFA FPL 37 612-4001		
	05	6126100-001							FVST	REPARATION		
	06											
	07	RÖRLIG DEL						72MÅN	ME	UFA FPL 37 612-4001		FÖ
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	01	LUFTINTAGSTÄTNING, EJEKTOR OCH STRÅLBROMS										
	02	-----										
	03											
	04	INFÖRS GENOM MF FPL 37 616-Ä1320.										
616003	01	STRÖMSTÄLLARE	--	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 616-2503		
	02	F6400-076336	FFVAA	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8211001-10-3	IUF									
	04							EFGH	BE	UFS FPL 37 616-2005		
	05	8211001-103							KOMP	FUNKTIONSKONTROLL		
	06	(E06-013)										
	07							600TIM	ME	UFA FPL 37 616-4003		TS
	08								FVST	TILLSYN		
	01	UTGÅR NÄR MF FPL 37 616-Ä1320 INFÖRTS.										
616004	01	STRÖMSTÄLLARE	--	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 616-2503		
	02	F6400-071407	FFVAA	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8211001-10-2	IUF									
	04							EFGH	BE	UFS FPL 37 616-2005		
	05	8211001-102	A-BET: F6400-076336						KOMP	FUNKTIONSKONTROLL		
	06	(E06-013)										
	07							250TIM	ME	UFA FPL 37 616-4003		TS
	08								FVST	TILLSYN		

1998-10-09

Sida 34

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Arbetsvolym (Mantimmar)		
			Induppf	4	5	6					Åtgärd	
	616010	01 MAGNETVENTIL	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 616-2507		
		02 M2302-500510	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -8002002-10-1	IUF									
		04	K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 616-2005		
		05 8002002-101							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
		06 (E06-007)										
		07					VB		ME	UFA FPL 37 616-4004		
		08 TERTIÄRLUCKA							FVST	REPARATION		
		01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 616-Ä996.										
	616013	01 HYDRAULMOTOR	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 616-2504		
		02 F6400-041428	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -9300888-10-2	IUF									
		04	K-REP: 320				EFGH		BE	UFS FPL 37 616-2005		
		05 9300888-102	A-BET: F6400-022144						KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
		06										
		07 TERTIÄRLUCKA					2000TIM		ME	TUA FPL 37 616-14005	Ö	
		08							FFVAL	ÖVERSYN		
		09										
		10					VB		ME	TUA FPL 37 616-14005		
		11							FFVAL	REPARATION		
		12										
		13					60MÅN		ME	TUA FPL 37 616-14005	FÖ	
		14							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	616013	01 .BACKVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	UFA FPL 37 411-4016		
005		02 F6400-003296	FFVAL	1	(1)	-			FVST	REPARATION		
		03 SAAB -8000000-10-2										
		04	K-REP: 210									
		05 8000000-102										
		01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 616-Ä996 INFÖRTS.										
	616015	01 HYDRAULMOTOR	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 616-2504		
		02 F6400-022144	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -9300888-10-1	IUF									
		04	K-REP: 320				EFGH		BE	UFS FPL 37 616-2005		
		05 9300888-101	A-BET: F6400-041428						KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
		06										
		07 TERTIÄRLUCKA					2000TIM		ME	TUA FPL 37 616-14005	Ö	
		08							FFVAL	ÖVERSYN		
		09										
		10					VB		ME	TUA FPL 37 616-14005		
		11							FFVAL	REPARATION		
		12										
		13					60MÅN		ME	TUA FPL 37 616-14005	FÖ	
		14							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	616015	01 .BACKVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	UFA FPL 37 411-4016		
005		02 F6400-003296	FFVAL	1	(1)	-			FVST	REPARATION		
		03 SAAB -8000000-10-2										
		04	K-REP: 210									
		05 8000000-102										
	616025	01 SNABBKOPPLING	--	2	2	2			BE	UFS FPL 37 616-2508		
		02 M1706-880210	FFVAL	2	(2)	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -8003001-10-1	IUF									
		04	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 616-4007		
		05 8003001-101							FVST	REPARATION		
		06										
		07							144MÅN	ME	UFA FPL 37 616-4007	FÖ
		08							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	616030	01 SNABBKOPPLING	--	2	2	2			BE	UFS FPL 37 616-2509		
		02 M1706-880310	FFVAL	2	(2)	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -8003000-10-1	IUF									
		04	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 616-4007		
		05 8003000-101							FVST	REPARATION		
		06										
		07							144MÅN	ME	UFA FPL 37 616-4007	FÖ
		08							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

1998-10-09

Sida 35

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppf	4	5	6						
01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 616-Ä1392 ÄR INFÖRD.												
616031	01	LUFTINTAGSTÄTNING	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 616-2018		
	02	F6400-069662	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
-----	03	SAAB -1701617-30-5	IUF									
	04						900TIM		ME	UFA FPL 37 616-4019	KA	
	05	1701617-305							FFVAL	KASSERAS/TILLSYN UTFÖRES EJ		
01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 616-Ä1392.												
616032	01	LUFTINTAGSTÄTNING	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 616-2018		
	02	F6400-078875	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
-----	03	SAAB -1701617-30-6	IUF									
	04						900TIM		ME	UFA FPL 37 616-4019	KA	
	05	1701617-306							FFVAL	KASSERAS/TILLSYN UTFÖRES EJ		
616034 01 ELDOMKRAFT												
	02	F5200-001452	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 616-2505		
-----	03	PLESS-R5227-1-1	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	04	SAAB -9300614-004	IUF									
	05	9300614-004	K-REP: 320				EFGH		BE	UFS FPL 37 616-2005		
	06	(E06-008)							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	07						1900TIM		ME	TUA FPL 37 616-14009	KA	
	08	LUFTINTAGSTÄTNING							FFVAL	KASSERAS/TILLSYN UTFÖRES EJ		
	09											
	10						VB		ME	TUA FPL 37 616-14009		
	11								FFVAL	REPARATION		
	12											
	13						120MÅN		ME	TUA FPL 37 616-14009	FÖ	
	14								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
616040 01 MAGNETVENTIL												
	02	F6400-026402	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 616-2506		
-----	03	SAAB -8002000-10-3	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	04		IUF									
	05	8002000-103	K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 616-2006		
	06	(E06-006)							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	07						VB		ME	UFA FPL 37 616-4012		
	08	REVERSERING							FVST	REPARATION		
616040 01 .STRYPVENTIL												
005	02	M2303-550110	--	1	1	1	VB	---	ME	UFA FPL 37 616-4012		
	03	SAAB -8014000-10-1	FFVAL	1	(1)	-			FVST	REPARATION		
	04											
	05	8014000-101	K-REP: 210									
616050 01 MANÖVERCYLINDER												
	02	F6400-004500	UE	3	3	3			BE	UFS FPL 37 616-2501		
-----	03	SAAB -9301229-10-1	FFVAL	3	(3)	-			KOMP	BYTE		
	04		IUF									
	05	9301229-101	K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 616-2006		
	06								KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	07	REVERSERING					600TIM		ME	UFA FPL 37 616-4014	TS	
	08								FVST	TILLSYN		
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 616-4014		
	11								FVST	REPARATION		
	12											
	13						60MÅN		ME	UFA FPL 37 616-4014	FÖ	
	14								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
616055 01 BLOCKERINGSVENTIL												
	02	M2301-535010	--	1	1	1			BE	UFS FPL 37 616-2510		
-----	03	SAAB -9300548-10-1	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	04		IUF									
	05	9300548-101	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 616-4015		
	06								FVST	REPARATION		
	07											
	08						144MÅN		ME	UFA FPL 37 616-4015	FÖ	
									FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

1998-10-09

Sida 36

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
			Induppf	4	5	6						7	
616059	01	DRIVENHET	--		1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 616-2511			
	02	F6400-065790	FFVAL		1	(1)	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -1728012-10-2											
	04							GH	ME	UFA FPL 37 616-4016			
	05	1728012-102							FVST	TILLSYN			

616064	01	DRIVENHET	--		3	3	3	---	BE	UFS FPL 37 616-2511			
	02	F6400-065789	FFVAL		3	(3)	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -1727528-10-2											
	04							GH	ME	UFA FPL 37 616-4017			
	05	1727528-102							FVST	TILLSYN			

616080	01	KEDJA	--		1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 616-2014			
	02	F5518-000023	FFVAL		1	(1)	-		KOMP	BYTE			
-----	03	RENOL-185070/662											
	04	SAAB -6124163-001						1500TIM	ME	ERFORDRAS EJ	KA		UPPFÖLJS PÅ
	05	6124163-001							FVST	KASSERAS			ÖVERORDNAD
	06												STJÄRTKON.
	07												SE UFS
	08												FPL 37 00-1923

	01	GASREGLAGE MED AUTOMATISK FARTKONTROLL											
	02	-----											
617004	01	HANDTAG	--		1	2	1	---	BE	UFS FPL 37 617-2501			
	02	F6400-065097	FFVAA		1	-	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -8421001-10-4	IUF										
	04		K-REP: 210					VB	ME	UFA FPL 37 617-4001			
	05	8421001-104							FVST	REPARATION			
	06	(P401-P451)											

617014	01	ELEKTRONIKENHET AFK	UE		1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 617-2503			
	02	F6400-072377	FFVAL		1	-	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -8404000-10-2	IUF										
	04		K-REP: 210					FGH	BE	UFS FPL 37 8010-3001			
	05	8404000-102							KOMP	PK AFK			
	06	(E07-003)											
	07							VB	ME	UFA FPL 37 617-4002			
	08								FVST	PROVNING			

617019	01	DOMKRAFT AFK	UE		1	1	1		BE	UFS FPL 37 617-2504			
	02	F6400-072438	FFVAL		1	(1)	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9202818-15-3	IUF										
	04		K-REP: 320					FGH	BE	UFS FPL 37 8010-3001			
	05	9202818-153							KOMP	PRESTANDAKONTROLL. KONT- ROLL AV ÖVERMANNINGSMO- MENTET			
	06	(E07-010)											
	07												
	08												
	09							1350TIM	ME	TUA FPL 37 617-14006	Ö		
	10								FFVAL	ÖVERSYN			
	11												
	12							VB	ME	TUA FPL 37 617-14006			
	13								FFVAL	REPARATION			
	14												
	15							60MÅN	ME	TUA FPL 37 617-14006		FÖ	
	16								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

617024	01	STRÖMSTÄLLARE	--		3	3	3	---	BE	UFS FPL 37 617-2502			
	02	F6400-071409	FFVAA		3	(3)	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -8211000-10-4	IUF										
	04		K-REP: 210					FGH	BE	UFS FPL 37 617-2008			
	05	8211000-104							KOMP	SMÖRJNING			
	06	(H06-005, -006, -007)											
	07							VB	ME	UFA FPL 37 104-4002			
	08								FVST	REPARATION			

1998-10-09

Sida 37

UPPHÄVD
UPPHÄVD
UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppf	4	5	6						
				7	8	9						
617025	01	STRÖMSTÄLLARE	--	3	3	3	---		BE	UFS FPL 37 617-2502		
	02	F6400-003430	FFVAA	3	(3)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8211000-10-2	IUF									
	04		K-REP: 210				FGH		BE	UFS FPL 37 617-2008		
	05	8211000-102	A-BET: F6400-071409						KOMP	SMÖRJNING		
	06	(H06-005, -006, -007)										
	07						VB		ME	UFA FPL 37 104-4002		
	08								FVST	REPARATION		