

FPL AJS37
FPL SK37/SK37E
FPL AJSH37
FPL AJSF37

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
61	Motorinstallation	611005
611	Motor RM 8	611005
o	Inloppsdel med kåpa	611010
o	Kompressor LT	611035
o	Kompressor HT	611076
o	Luftfördelare	611079
o	Brännkammare	611081
o	Fläktmantel	611087
o	Turbinstator HT	611100
o	Turbinrotor HT	611107
o	Stativ bakre med centralkon	611110
o	Växel främre med returoljepump lager 1	611130
o	Växellåda med tryck- och returoljepumpar	611140
o	Startningssystem	611190
o	Bränslesystem gg	611215
o	Linsystem gg-ebk	611280
o	Oljesystem	611325
o	Luftavtappningssystem	611355
o	Varmluftsystem	611370
o	Elsystem	611375
o	Efterbrännkammare	611415
o	Diffusordel ebk	611420
o	Brännkammare ebk	611450
o	Utlloppsdel ebk	611465
o	Bränslesystem ebk	611469
o	Hydraulsystem	611550
o	Tändsystem ebk	611570
o	Dränersystem ebk	611575
o	Brandvarningssystem	611580

forts nästa sida

1) Anteckningar/referenser har tillkommit. Tider, för kassation, som inte finns möjlighet att följa upp har ersatts med vid behov. Beslutade underhållsavslut har införts. Materiel med förrådsbeteckning som helt utgått pga modifiering har strukits.

Ansvarig enhet, ref: FMV:ILSUhF/P Beijer

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/FC

Leverantör, ref:

Saab AB

TO-grupp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:

UFS FPL 37 00-1935T 1)

UFS FPL 37 00-1935T:1, :2, :3.

Förrådsbeteckning: M7781-208997

Distribution: FMV:ILSTinfo

2003-10-06

Grupp	Benämning	Adress
612	Installationsdetaljer mm	612005
613	Drivanordning, apparater	613002
614	Oljekylsystem och övertryckssystem	614005
615	Startningssystem.....	615003
616	Luftintagstätning, ejektor och strålbroms	616003
617	Gasreglage med automatisk fartkontroll	617004

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Speciella bestämmelser

Inga särskilda krigsunderhållsåtgärder finns i denna underhållsplan.

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

I samband med avveckling av materielsystem 37 har FMV beslutat avbryta underhåll på vissa materielenheter. Vid felutfall och FU insändes dessa ME till aktuell CA-vst för miljömässig kassation.

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

2003-10-06

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3					Arb.vol. (Man.tim)	
			IUF	4	5	6						
01 MOTORINSTALLATION 02 ===== 03 MOTOR RM8 04 ----- 05 SFA = VOLVO AERO CORPORATION, GÄLLER HELA GRUPP 61.												
611005	01	RM8A	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 612-2501,2502		
-----	02	M2252-640810	SFA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -724500	IUF									
	04	SAAB -9300179-001					1)		ME	UFM RM 8 01-6009	SMT	1)
	05								FVST	STOR MOTORTILLSYN (SMT)/ REPARATION		DRIFTTID TILL SMT OCH SÖ, SE
	06	1701611-101										AF RM 8 01-3
	07											AF RM 8 01-527
	08						1)		ME	UF RM 8A 01-1:02	SÖ	SE ÄVEN UFS
	09								SFA	MOTORÖVERSYN (SÖ)/ REPARATION		FPL 37 00-1903
	10											
	11											
	12						VB		BE	UFS FPL 37 611-2020		
	13								KOMP	OLJA, MOTOR, BYTE		
	14											
	15						VB		BE	UFS FPL 37 611-2025,2026		
	16								KOMP	KONSERVERING, AVKONSERV		
	17											
	18*						VB 2)		ME	UFM RM 8 95-6005, -6001		2) EFTER
	19*								FVST	KONSERVERING MOTOR, APP		FÖRSTA KONSER- VERING, VID
	20*											UPPSTÄLLNING
	21*											AV MOTORN FÖR
	22*											LÅNGTIDSFÖRVA- RING, SKA KON-
	23*											TROLL UTFÖRAS
	24*											ENLIGT UFS FPL
	25*											37 611-2005
	26*											
	27*											
	28						VB		BE	UFS FPL 37 611-2034		
	29								KOMP	FELLOKALISERING (FELAK- TIGA MOTORDATA)		
	30											
	31											
	32							14DAG	BE/ME	UFS FPL 37 611-2025	FÖ	
	33								KOMP	UFM RM 8 95-6004		
	34								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL:KON- TROLL, EV BYTE AV KISEL- GEL		
	35											
	36											

01 INLOPPSDEL MED KÅPA 02 -----												
611010	01	INLOPPSDEL MED KÅPA	--	1	1	1	VB	---	BE/ME	UFM RM 8 12-6002		
	02	F6281-0006952	SFA	1	-	-			KOMP	KONTROLL		
	03	SFA -626705							FVST			
	04											
	05						VB		BE/ME	UFM RM 8 12-6501		
	06								KOMP	URPUTSNING		
	07								FVST			

611010	01	.INLOPPSDEL	--	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 12-6003		SERVICELAG
005	02	F6281-000173	SFA	1	(1)	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -724434	IUF									

611010	01	.KÅPA	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 611-2502		
010	02	F6281-000796	SFA	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -727550										
	04								ME	UFM RM 8 12-6001		
	05								FVST	BYTE		
	06											
	07						VB		ME	UFM RM 8A 12-01:00		
	08								SFA	REPARATION		

611010	01	.STATIV	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 611-2502		
015	02	F6281-014502	SFA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -734634A										
	04								ME	UFM RM 8 12-6001		
	05								FVST	BYTE		
	06											
	07						VB		ME	UFM RM 8A 12-01:00		
	08								SFA	REPARATION		

2003-10-06

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod	Anteckning
			typ	1	2	3	Drift	Förvar			Åtg av	
			CV	4	5	6			Arb.vol.			
			IUF	7	8	9			(Man.tim)			
611010 020	01 .TAPP 02 F6281-014575 03 SFA -626618B	-- SFA		1	1	1		---	ME FVST	UFM RM 8 12-6001 BYTE, EV KASSERAS		
	01 KOMPRESSOR LT 02 -----											
611035	01 KOMPRESSOR LT 02 F6281-011048 03 SFA -727626 04 05 06	-- SFA		1	1	1	VB	---	BE KOMP	UFS FPL 37 611-2008 KONTROLL		
							VB		ME FVST	UFM RM 8 133-6004 KONTROLL MED ENDOSKOP SKOVLAR 4-7		
611035 005	01 .FLÅKTHUS B 02 F6281-010213 03 SFA -730236 04 05	-- SFA IUF		1	1	1	VB	---	ME FVST	UFM RM 8 131-6002 KONTROLL		
							VB		ME FVST	UFM RM 8 131-6501 URPUTSNING		
611035 010	01 .FLÅKTHUS F 02 F6281-000420 03 SFA -730235 04 05 06 07 08	-- SFA IUF		1	1	1		---	ME FVST	UFM RM 8 133-6002 BYTE		SERVICELAG
							VB		ME FVST	UFM RM 8 131-6002 KONTROLL		
							VB		ME FVST	UFM RM 8 131-6501 URPUTSNING		
611035 015	01 .LEDSENEKRANS 1 02 F6281-000035 03 SFA -730196 04 05 06 07 08	-- SFA IUF		1	1	1		---	ME FVST	UFM RM 8 133-6002 BYTE		SERVICELAG
							VB		ME FVST	UFM RM 8 131-6002 KONTROLL		
							VB		ME FVST	UFM RM 8 131-6501 URPUTSNING		
611035 020	01 .LEDSENEKRANS Y 02 F6281-000035 03 SFA -622243 04 05 06 07 08 09	-- SFA IUF		1	1	1		---	ME FVST	UF RM 8A 13-1:3 UF RM 8A 13-7:45 BYTE		SERVICELAG
							VB		ME FVST	UFM RM 8 131-6002 KONTROLL		
							VB		ME FVST	UFM RM 8 131-6501 URPUTSNING		
611035 025	01 .KOMPRESSORHJUL 1 02 F6281-014594 03 SFA -735027 04 05 06	-- SFA		1	1	1	1)	---	ME FVST	UFM RM 8 133-6002 NEDTAGNING OCH UPPSÄTT- NING. EV BYTE		SERVICELAG 1) SE AF RM 8 13-3 RM 8 13-4 RM 8 13-514 RM 8 01-6
611035 030	01 ..KOMPRESSORSKOVEL 1 02 F6281-012065 03 SFA -734535A 04 05 06 07 08 09	-- SFA		30	30	30	VB	---	BE KOMP	UFS FPL 37 611-2008 BEDÖMNING AV SKADOR		
							VB		ME FVST	UFM RM 8 133-6001 BEDÖMNING AV SKADOR		
							VB		BE/ME KOMP FVST	UFM RM 8 133-6501 URPUTSNING AV SLAGMÄRKEN		UTFÖRS AV FVST
611035 035	01 .KOMPRESSORHJUL 2 02 F6281-014595 03 SFA -735028	-- SFA		1	1	1		---	ME FVST	UFM RM 8 133-6002 BYTE		SERVICELAG

2003-10-06

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod	Anteckning
			typ								DIDAS	
			CV	1	2	3	Drift	Förvar	Åtg av	Åtgärd	Arb.vol. (Man.tim)	
			IUF	4	5	6						
611035 01 ..KOMPRESSORSKOVEL 2	--	42	42	42	VB	---	BE	UFS FPL 37 611-2008				
040 02 F6281-012090	SFA	42	-	-			KOMP	BEDÖMNING AV SKADOR				
03 SFA -734538												
04					VB		ME	UFM RM 8 133-6001				
05							FVST	BEDÖMNING AV SKADOR				
06												
07					VB		BE/ME	UFM RM 8 133-6501				
08							KOMP	URPUTSNING AV SLAGMÄRKEN			UTFÖRS AV FVST	
09							FVST					

01 KOMPRESSOR HT												
02 -----												
611076 01 KOMPRESSORSKOVEL 13	--	74	74	74	VB	---	BE/ME	UFS FPL 37 611-2008			UTFÖRS AV FVST	
02 F6281-005533	SFA	74	(74)	-			KOMP	UFM RM 8 143-6001				
03 SFA -727888							FVST	BEDÖMNING AV SKADOR				
04 SFA -735063												

611077 01 LEDSKENEKRANS 9	--	1	1	1	1)	---	BE/ME	UFS FPL 37 611-2056			1) UTFÖRS AV	
02 F6281-000159	SFA	1	-	-			KOMP	UFM RM 8 143-6002			FVST, SE	
03 SFA -724266	IUF						FVST	BEDÖMNING AV SKADOR			AF RM 8 14-4	

611078 01 LEDSKENEKRANS 9	--	1	1	1	1)	---	BE/ME	UFS FPL 37 611-2056			1) UTFÖRS AV	
02 F6281-001428	SFA	1	-	-			KOMP	UFM RM 8 143-6002			FVST, SE	
03 SFA -726445	IUF						FVST	BEDÖMNING AV SKADOR			AF RM 8 14-4	

01 LUFTFÖRDELARE												
02 -----												
611079 01 LEDSKENEKRANS 13	--	1	1	1	VB	---	BE/ME	UFS FPL 37 611-2008			UTFÖRS AV FVST	
02 F6281-015985	SFA	1	(1)	-			KOMP	UFM RM8-15-6001				
03 SFA -737480	IUF						FVST	KONTROLL LEDSKENOR				
04 SFA -737507												

01 BRÄNNKAMMARE												
02 -----												
611081 01 STICKLÄGETÄNDARE	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 611-2519				
02 F6281-016312	SFA	1	(1)	-			KOMP	BYTE				
03 SFA -736071												
04							ME	UFM RM 8 16-6001				
05							FVST	BYTE				
06												
07					VB		BE	UFS FPL 37 611-2061			ÄVEN NÄR MO-	
08							KOMP	KONTROLL			TORN TILLFÄL-	
09											LIGT TAS UR	
10					VB		ME	UFM RM 8 16-6005			FPL	
11							FVST	KONTROLL				
12												
13					VB		ME	UF RM 8 16-1:00				
14							SFA	REPARATION				

611082 01 BRK MANTEL YTTRE	--	1	1	1	VB	---	ME	UFM RM 8 16-6009				
02 F6281-015952	SFA	1	-	-			FVST	BEDÖMNING AV SKADOR				
03 SFA -737190	IUF											

611083 01 BRK MANTEL INRE	--	1	1	1	1)	---	ME	UFM RM 8 16-6010			1) SE AF	
02 F6281-014669	SFA	1	-	-			FVST	KONTROLL OFP			RM 8 16-1	
03 SFA -735990	IUF											
04					1)		ME	UFM RM 8 16-6011				
05							FFVML	KONTROLL OFP			SERVICELAG	

01 FLÄKTMANTEL												
02 -----												
611087 01 FLÄKTMANTEL B	--	1	1	1	VB	---	ME	UFM RM 8 19-6001				
02 F6281-001386	SFA	1	-	-			FVST	BYTE				
03 SFA -726281												

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod	Anteckning				
			typ	CV	1	2	3	Drift			Förvar		Åtg av	Åtgärd	DIDAS	
									4	5					6	Arb.vol.
			IUF						7	8					9	(Man.tim)
611090	01	PROFILKÅPA B KPL	--	2	2	2	VB	---	ME	UFM RM 8 19-6001						
	02	F6281-015633	SFA	2	(1)	-			FVST	NEDTAGNING OCH UPPSÄTT- NING						
	03	SFA -736673														

611095	01	PROFILKÅPA B KPL	--	2	2	2	VB	---	ME	UFM RM 8 19-6001						
	02	F6281-015643	SFA	2	(1)	-			FVST	NEDTAGNING OCH UPPSÄTT- NING						
	03	SFA -736674														

	01	TURBINSTATOR HT														
	02	-----														
611100	01	MANTELHALVA	--	2	2	2		---	ME	UFM RM 8 16-6002						
	02	F6281-001072	SFA	2	(2)	-			FVST	BYTE						
	03	SFA -726778														

611104	01	TURBINLEDSKENA 1	--	53	53	53	VB	---	ME	UFM RM 8 20-6002						
	02	F6281-015767	SFA	53	-	-			FVST	KONTROLL						
	03	SFA -736843														

611105	01	TURBINLEDSKENA	--	53	53	53		---	ME	UFM RM 8 20-6006		TILLÄTNA KOM- BINATIONER				
	02	F6281-015744	SFA	53	-	-			FVST	BYTE		OCH UTBYTBAR- HET SE UFM				
	03	SFA -736854										RM 8 01-6015				
	04						VB		ME	UFM RM 8 20-6007						
	05	STRÅLKYLDA							FVST	KONTROLL						

611106	01	TURBINTÅTRING 1, Y		1	1	1	VB	---	ME	UFM RM 8 20-6007						
	02	F6281-016306	SFA	1	-	-			FVST	BEDÖMNING AV SKADOR						
	03	SFA -737716														

	01	TURBINROTOR HT														
	02	-----														
611107	01	TURBINSKOVEL 1		80	80	80	VB	---	ME	UFM RM 8 21-6001						
	02	F6281-017611	SFA	80	-	-			FVST	BEDÖMNING AV SKADOR						
	03	SFA -738441														

	01	STATIV BAKRE MED CENTRALKON														
	02	-----														
611110	01	STATIV B	--	1	1	1	VB	---	ME	UFM RM 8 23-6003						
	02	F6281-006953	SFA	1	-	-			FVST	KONTROLL, EV REPARATION						
	03	SFA -721304														
	04						VB		ME	UFM RM 8 23-6004						
	05								FVST	ÅTGÄRDER VID OLJELÄCK- NING						
	06															

611110	01	.CENTRALKON	--	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 23-6002						
005	02	F6281-013596	SFA	1	(1)	-			FVST	BYTE						
	03	SFA -725795D														
	04						VB		ME	UFM RM 8 23-6003						
	05								FVST	KONTROLL, EV REPARATION						

611110	01	.UTLOPPSLEDSKENA	--	21	21	21		---	ME	UFM RM 8 23-6005						
010	02	F6281-016031	SFA	21	-	-			FVST	BYTE						
	03	SFA -737231														
	04						VB		ME	UFM RM 8 23-6006						
	05								FVST	KONTROLL, EV REPARATION						

611110	01	.UTLOPPSLEDSKENA	--	6	6	6	VB	---	ME	UFM RM 8 23-6006						
015	02	F6281-016032	SFA	6	-	-			FVST	KONTROLL						
	03	SFA -737232														

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl	Antal/version			Intervall/	Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod	Anteckning
			typ				tillfälle			DIDAS	
			CV	1	2	3					
			IUF	4	5	6	Drift			Förvar	
611110	01	.RÖRLEDNING	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 23-6008		
020	02	F6281-016161	SFA	1	(1)	-		FVST	BYTE		
	03	SFA -737625									
	04						VB	ME	UFM RM 8 23-6003		
	05	PT7						FVST	KONTROLL		

611110	01	.RÖRLEDNING	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 23-6008		
025	02	F6281-001156	SFA	1	(1)	-		FVST	BYTE		
	03	SFA -626238									
	04						VB	ME	UFM RM 8 23-6003		
	05	PT7						FVST	KONTROLL		

611110	01	.OLJERÖR Y	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 23-6009		
030	02	F6281-001155	SFA	1	(1)	-		FVST	BYTE		
	03	SFA -626234									

	01	VÄXEL FRÄMRE MED RETUROLJEPUMP LAGER 1									
	02	-----									
611130	01	VÄXEL F	UE	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 611-2520		
	02	F6281-000172	SFA	1	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SFA -724416	IUF								
	04							ME	UFM RM 8 25-6001		
	05							FVST	BYTE		

611130	01	.RETUROLJEPUMP	--	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 611-2520		
005	02	F6281-001373	SFA	1	(1)	-		KOMP	BYTE		
	03	SFA -624164									
	04							ME	UFM RM 8 25-6002		
	05	LAGER 1						FVST	BYTE		
	06										
	07						VB	ME	UF RM 8A 25-1:00		
	08							SFA	REPARATION		

	01	VÄXELLÅDA MED TRYCK-OCH RETUROLJEPUMPAR									
	02	-----									
611140	01	VÄXELLÅDA	UE	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 27-6001		
	02	F6281-000251	SFA	1	-	-		FVST	BYTE		
	03	SFA -725391	IUF								
	04										
	05										
	06										
	07						1)	ME	UF RM 8A 01-1:02	SÖ	1)SE
	08							SFA	ÖVERSYN		AF RM 8 01-3

611140	01	.BROTTKOPPLING	--	1	1	1	---	ME	UFM RM 8 98-6001		
005	02	F6281-000444	SFA	1	(1)	-		FVST	BYTE		
	03	SFA -724825									

611140	01	.DIFFTRYCKINDIKATOR	--	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 611-2513		
010	02	F6281-007620	SFA	1	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SFA -727389									
	04							ME	UFM RM 8 27-6005		
	05	S37						FVST	BYTE		
	06										
	07						VB	ME	UF RM 8A 27-4:25		
	08							SFA	REPARATION		

611140	01	.FILTER S19	--	1	1	1	DEF GH	---	BE	UFS FPL 37 611-2018	
015	02	F6281-014035	SFA	1	(1)	-		KOMP	KONTROLL OCH BYTE		
	03	SFA -735798									
	04										
	05	S19 ENGÅNGSFILTER									

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

2003-10-06

Adress	Rad	Materielidentifering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning		
			CV	1	2	3	Drift	Förvar			Åtg av		Åtgärd	Arb.vol. (Man.tim)
				4	5	6								
			IUF	7	8	9								
611140 020	01	.OLJETRYCKSREGULATOR	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 611-2521				
	02	F6281-015636	SFA	1	(1)	-			KOMP	BYTE				
	03	SFA -736704	IUF											
	04								ME	UFM RM 8 27-6004				
	05								FVST	BYTE				
	06													
	07						VB		ME	UFM RM 8A 27-4:08				
	08								SFA	REPARATION				
611140 025	01	.RETUROLJEPUMP	UE	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 27-6003				
	02	F6281-014585	SFA	1	(1)	-			FVST	BYTE				
	03	SFA -735484	IUF											
611140 030	01	.SNABBKOPPLING,K	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 614-2511				
	02	F6281-015010	SFA	1	(1)	-			KOMP	BYTE				
-----	03	SFA -736259												
	04						EFGH		BE	UFS FPL 37 611-2005				
	05	HTE -711-115-K							KOMP	KONTROLL				
	06													
	07*						VB		SFA	KASSERAS				
	08													
	09						VB		ME	UFA FPL 37 614-4011				
	10								FVST	REPARATION				
611140 035	01	.TRYCKOLJEPUMP	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 611-2515				
	02	F6281-016253	SFA	1	-	-			KOMP	BYTE				
	03	SFA -737471	IUF											
	04								ME	UFM RM 8 27-6002				
	05								FVST	BYTE				
	06													
	07						VB		ME	UF RM 8A 27-1:00				
	08								SFA	REPARATION				
01 INSÄNDS VIA SFA TILL FFVAL.														
611140 040	01	.BAKRE DRIVAXEL	UE	1	1	1			ME	UFM RM 8 98-6006		SE TEXTRAD		
	02	F6400-071840	CAL	1	-	-			FVST	BYTE				
	03	SAAB -9302083-10-1	IUF											
	04						250TIM		BE	UFS FPL 37 00-2007	SM			
	05	9302083-101							KOMP	SMÖRJNING AV LAGER				
	06													
	07	ÄVEN UPPTAGEN					DEFGH		BE	UFS FPL 37 613-2008				
	08	I GRUPP 613							KOMP	KONTROLL MAP SKADOR				
	09													
	10						1)		ME	TUA FPL 37 613-14005	TS	1) SE AF		
	11								CAL	TILLSYN		RM 8 01-3		
	12											SE TEXTRAD		
	13						3100TIM		ME	ERFÖRDRAS EJ	KA			
	14								CAL	KASSERAS				
	15													
	16						60MÅN		ME	TUA FPL 37 613-14005	FÖ	SE TEXTRAD		
	17								CAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
01 STARTNINGSSYSTEM														
02 -----														
611190	01	TÄNDBOX	UE	2	2	2		---	BE	UFS FPL 37 611-2505				
	02	F6281-016835	SFA	2	-	-			KOMP	BYTE				
	03	SFA -737762	IUF											
	04								ME	UFM RM 8 31-6001				
	05								FVST	BYTE				
	06													
	07						CDEFGH		BE	UFS FPL 37 611-2007				
	08								KOMP	FUNKTIONSPROVNING				

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

2003-10-06

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	Förvar			Åtg av	
				4	5	6						
			IUF	7	8	9						
611195	01	TÄNDSTIFT	--	2	2	2	---	---	BE	UFS FPL 37 611-2506		
	02	F2627-000022	SFA	2	-	-			KOMP	BYTE		
	03	CHAMP-AA-63S										
	04	SFA -90574							ME	UFM RM 8 32-6001		
	05								FVST	BYTE		
	06	SFA -90574										
	07								BE	UFS FPL 37 611-2007		
	08								KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	09											
	10								ME	UFM RM 8 32-6002		
	11								FVST	KONTROLL		
611200	01	SLOCKN KÄNNARE	UE	1	1	1	---	---	BE	UFS FPL 37 611-2522		
	02	F6281-000142	SFA	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -722064	IUF									
	04								ME	UFM RM 8 33-6001		
	05								FVST	BYTE		
	06											
	07								ME	UF RM 8A 30-1:00		
	08								SFA	REPARATION		
611205	01	TÄNDKABEL H	--	1	1	1	---	---	BE	UFS FPL 37 611-2507		
	02	F6281-000112	SFA	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -626645										
	04	BENDI-10-319545-1A							ME	UFM RM 8 34-6001		
	05								FVST	BYTE		
	06											
	07								BE	UFS FPL 37 611-2007		
	08								KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	09											
	10								ME	UF RM 8A 30-1:00		
	11								SFA	REPARATION		
611210	01	TÄNDKABEL V	--	1	1	1	---	---	BE	UFS FPL 37 611-2507		
	02	F6281-000111	SFA	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -626644										
	04	BENDI-10-319544-1B							ME	UFM RM 8 34-6001		
	05								FVST	BYTE		
	06											
	07								BE	UFS FPL 37 611-2007		
	08								KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	09											
	10								ME	UF RM 8A 30-1:00		
	11								SFA	REPARATION		
	01	BRÄNSLESYSTEM GG										
	02	-----										
611215	01	BR INKOPPL VENTIL	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 611-2527		
	02	F6281-000192	SFA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -724859	IUF									
	04								ME	UFM RM 8 42-6001		
	05								FVST	BYTE		
	06											
	07								ME	UFM RM 8A 40-4:03		
	08								SFA	REPARATION		
	09											
	10								ME	UFM RM 8 95-6001		
	11								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL:KON-		
	12									TROLL		
	13											
	14								ME	UFM RM 8 95-6001		
	15								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL:OM-		
	16									KONSERVERING		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER UNDERHÅLL
System

UFS FPL 37

00

1935U

Sida 10(35)

2003-10-06

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		UH-kod DIDAS	Anteckning		
			typ	1	2	3			Åtg av	Åtgärd	Arb.vol. (Man.tim)				
			CV									4		5	6
			IUF									7		8	9
611221	01	BRÄNSLEREG/PUMP GG	UE	1	1	1			ME	UFM RM 8 43-6001			TILLÄTNA KOM- BINATIONER OCH UTBYTBAR- HET SE UFM RM 8 01-6015		
-----	02	F6281-015842	SFA	1	-	-			FVST	BYTE					
	03	SFA -736913	IUF												
	04														
	05														
	06														
	07*						1)		ME	UF RM 8A 40-4:02		FK			
	08								SFA	FUNKTIONSKONTROLL					
	09*														
	10*														
	11														
	12							6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		F01			
	13								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL:KON- TROLL					
	14														
	15														
	16							24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		F02			
	17								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL:OM- KONSERVERING					
	18														
611221	01	.FILTER S2S8	--	1	1	1	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2012					
005	02	F6281-000442	SFA	1	(1)	-			KOMP	KONTROLL OCH BYTE					
	03	SFA -722111													
	04						VB		ME	UFM RM 8 40-6001					
	05	S2							FVST	ÅTGÄRDER VID FÖRORENAT BRÄNSLESYSTEM					
	06														
	07														
	08						EFGH		ME	UFA FPL 37 611-4001					
	09								FVST	ULTRALJUDSRENGÖRING					
611221	01	.SOLENOIDVENTIL	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 611-2516					
010	02	F6281-007101	SFA	1	(1)	-			KOMP	BYTE					
	03	SFA -722380													
	04														
	05								ME	UFM RM 8 431-6001					
									FVST	BYTE					
611221	01	.TEMPERATURKÄNNARE	--	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 43-6002					
015	02	F6281-000250	SFA	1	(1)	-			FVST	BYTE					
	03	SFA -724683	IUF												
	04						VB		ME	UFM RM 8 43-6005					
	05								FVST	KONTROLL					
611221	01	.BRÄNSLEFILTER S1	--	1	1	1	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2021					
020	02	F6691-000351	SFA	1	(1)	-			KOMP	KONTROLL					
	03	TRW -208027													
	04	SFA -727594					VB		ME	UFM RM 8 40-6001					
	05								FVST	ÅTGÄRDER VID FÖRORENAT BRÄNSLESYSTEM					
	06	S1													
611221	01	.TRYCKFALLSINDIKATOR	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 611-2510					
025	02	F6691-000352	SFA	1	-	-			KOMP	BYTE					
	03	TRW -208418													
	04	SFA -730185							ME	UFM RM 8 433-6003					
	05								FVST	BYTE					
	06	S20													
611221	01	.FILTER	--	1	1	1	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2014					
030	02	F6281-008917	SFA	1	(1)	-			KOMP	KONTROLL OCH BYTE					
	03	SFA -726428													
	04	SFA -626408					EFGH		ME	UFA FPL 37 611-4001					
	05								FVST	ULTRALJUDSRENGÖRING					
	06	S4													
	07						VB		ME	UFM RM 8 40-6001					
	08								FVST	ÅTGÄRDER VID FÖRORENAT BRÄNSLESYSTEM					
	09														
01*INFÖRS GENOM MF RM 8 441-Å552.															
611255	01	BRÄNSLESPRIDARE GG	UE	9	9	9		---	ME	UFM RM 8 441-6001			TILLÄTNA KOM- BINATIONER OCH UTBYTBAR- HET, SE UFM RM 8 01-6015		
-----	02	F6281-018557	SFA	9	-	-			FVST	BYTE					
	03	SFA -738690	IUF												
	04						VB		ME	UFM RM 8 441-6002					
	05								FVST	KONTROLL.PROVTRYCKNING					

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifisering	Mtrl	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning	
			typ	CV	1	2	3	Drift					Förvar
			IUF						7	8	9		
01*UTGÅR NÄR MF RM 8 441-Å552 ÅR INFÖRD.													
611260	01	BRÄNSLESPRIDARE GG	UE		9	9	9	---	ME	UFM RM 8 441-6001		TILLÄTNA KOM-	
-----	02	F6281-013692	SFA		9	-	-		FVST	BYTE		BINATIONER	
	03	SFA -734506	IUF									OCH UTBYTBAR-	
	04							VB	ME	UFM RM 8 441-6002		HET, SE UFM	
	05								FVST	KONTROLL.PROVTRYCKNING		RM 8 01-6015	

01*INFÖRS GENOM MF RM 8 442-Å553.													
611263	01	FÖRDELNINGSVENTIL	UE		1	1	1		BE	UFS FPL 37 611-2523		TILLÄTNA KOM-	
-----	02	F6281-018386	SFA		1	-	-		KOMP	BYTE		BINATIONER	
	03	SFA -738693	IUF									OCH UTBYTBAR-	
	04								ME	UFM RM 8 442-6001		HET SE UFM	
	05								FVST	BYTE		RM 8 01-6015	
	06												
	07							1)	ME	VFA 195615	FK	1) SE	
	08								SFA	FUNKTIONSKONTROLL		AF RM 8 01-3	
	09*											UTG AB ELLER	
	10*											SENARE	
	11												
	12							VB	ME	UF RM 8 40-1:00			
	13								SFA	REPARATION			
	14												
	15							6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ1		
	16								FVST	FÖRVARINGUNDERHÅLL:KON-			
	17									TROLL			
	18												
	19							24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ2		
	20								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL:OM-			
	21									KONSERVERING			

01*INFÖRS GENOM MF RM 8 16-Å427. 02*UTGÅR NÄR MF RM 8 442-Å553 ÅR INFÖRD.													
611265	01	FÖRDELNINGSVENTIL	UE		1	1	1		BE	UFS FPL 37 611-2523		TILLÄTNA KOM-	
-----	02	F6281-015091	SFA		1	-	-		KOMP	BYTE		BINATIONER	
	03	SFA -736370	IUF									OCH UTBYTBAR-	
	04								ME	UFM RM 8 442-6001		HET SE UFM	
	05								FVST	BYTE		RM 8 01-6015	
	06												
	07							1)	ME	VFA 195615	FK	1) SE	
	08								SFA	FUNKTIONSKONTROLL		AF RM 8 01-3	
	09												
	10							VB	ME	UF RM 8 40-1:00			
	11								SFA	REPARATION			
	12												
	13							6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ1		
	14								FVST	FÖRVARINGUNDERHÅLL:KON-			
	15									TROLL			
	16												
	17							24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ2		
	18								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL:OM-			
	19									KONSERVERING			

01*UTGÅR NÄR MF RM 8 16-Å427 INFÖRTS.													
611266	01	FÖRDELNINGSVENTIL	UE		1	1	1		BE	UFS FPL 37 611-2523		TILLÄTNA KOM-	
-----	02	F6281-000181	SFA		1	-	-		KOMP	BYTE		BINATIONER	
	03	SFA -724563	IUF									OCH UTBYTBAR-	
	04								ME	UFM RM 8 442-6001		HET, SE UFM	
	05								FVST	BYTE		RM 8 01-6015	
	06												
	07							1)	ME	VFA 195253	FK	1) SE	
	08								SFA	FUNKTIONSKONTROLL		AF RM 8 01-3	
	09												
	10							VB	ME	UF RM 8 40-1:00			
	11								SFA	REPARATION			
	12												
	13							6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ1		
	14								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL:KON-			
	15									TROLL			
	16												
	17							24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ2		
	18								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL:OM-			
	19									KONSERVERING			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

2003-10-06

Adress	Rad	Materielidentifering	Mtrl	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod	Anteckning		
			typ	1	2	3	Drift	Förvar			Åtg av		Åtgärd	Arb.vol. (Man.tim)
			CV	4	5	6								
			IUF	7	8	9								
611266 005	01 .SIL 02 F6281-000437 03 SFA -720172 04 PW -548558 05 06 S3	-- SFA	1 1	1 (1)	1 -	EFGH -	---	BE KOMP	UFS FPL 37 611-2013 KONTROLL					
						VB		ME FVST	UFM RM 8 40-6001 ÅTGÄRDER VID FÖRORENAT BRÄNSLESYSTEM					
611275	01 FILTER S18 02 F6281-001322 03 SFA -726115 04 05 S18	-- SFA	1 1	1 (1)	1 -	EFGH -	---	BE KOMP	UFS FPL 37 611-2017 KONTROLL					
611276	01 PRIMÄRLEDNING V K 02 F6281-016630 03 SFA -738195	-- SFA	1 1	1 -	1 -		---	ME FVST	UFM RM 8 45-6001 BYTE					
611277	01 PRIMÄRLEDNING H K 02 F6281-016635 03 SFA -738197	-- SFA	1 1	1 -	1 -		---	ME FVST	UFM RM 8 45-6001 BYTE					
611278	01 SEKUNDÄRLEDNING V K 02 F6281-010217 03 SFA -731129	-- SFA	1 1	1 -	1 -		---	ME FVST	UFM RM 8 45-6001 BYTE					
611279	01 SEKUNDÄRLEDNING H K 02 F6281-010218 03 SFA -731130	-- SFA	1 1	1 -	1 -		---	ME FVST	UFM RM 8 45-6001 BYTE					
	01 LINSYSTEM GG-EBK 02 -----													
611280	01 LINSYSTEM GG-EBK 02 F6281-000188 03 SFA -724703 04 05	-- SFA	1 1	1 (1)	1 -	EFGH -	---	BE KOMP	UFS FPL 37 611-2022 KONTROLL					
						VB		ME FVST	UFM RM 8 48-6001 KONTROLL LINSPÄNNING					
611280 005	01 .LINA I B 02 F6281-000395 03 SFA -623494	-- SFA	1 1	1 (1)	1 -		---	ME FVST	UFM RM 8 48-6001 BYTE					
611280 010	01 .LINA I F 02 F6281-001387 03 SFA -726285	-- SFA	1 1	1 (1)	1 -		---	ME FVST	UFM RM 8 48-6001 BYTE					
611280 015	01 .LINA Y F 02 F6281-000397 03 SFA -623496	-- SFA	1 1	1 (1)	1 -		---	ME FVST	UFM RM 8 48-6001 BYTE					
611280 020	01 .LINA Y B 02 F6281-000398 03 SFA -623497	-- SFA	1 1	1 (1)	1 -		---	ME FVST	UFM RM 8 48-6001 BYTE					
611280 025	01 .LINA 02 F6281-000393 03 SFA -623439	-- SFA	1 1	1 (1)	1 -		---	ME FVST	UFM RM 8 848-6001 BYTE					
611280 030	01 .LINA 02 F6281-000394 03 SFA -623440	-- SFA	1 1	1 (1)	1 -		---	ME FVST	UFM RM 8 848-6001 BYTE					

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifering	Mtrl	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod	Anteckning
			typ	1	2	3	Drift	Förvar			Åtg av	
			CV	4	5	6			Arb.vol.			
			IUF	7	8	9			(Man.tim)			
611280 035	01 02 03	.LINA F6281-000448 SFA -725484	-- SFA	1 1	1 (1)	1 -		---	ME FVST	UFM RM 8 848-6001 BYTE		

611280 040	01 02 03	.LINA F6281-000406 SFA -626824	-- SFA	1 1	1 (1)	1 -		---	ME FVST	UFM RM 8 848-6001 BYTE		

	01 02	OLJESYSTEM -----										
611325	01 02 03 04 05	OLJETANK F6281-010026 SFA -730865	-- SFA IUF	1 1	1 -	1 -		---	ME FVST	UFM RM 8 51-6001 BYTE		TILLÄTNA KOM- BINATIONER OCH UTBYTBAR- HET SE UFM RM 8 01-6015
							VB		ME FVST	UFM RM 8 51-6003 KONTROLL		

611340	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13	OLJEKYL GG BRÄNSLE F6281-000180 SFA -724562	UE SFA IUF	1 1	1 -	1 -			ME FVST	UFM RM 8 531-6001 BYTE		
							1)		ME SFA	UF RM 8A 50-4:07 ÖVERSYN	SÖ	1)SE AF RM 8 01-3
								6MÅN	ME FVST	UFM RM 8 95-6001 FÖRVARINGSUNDERHÅLL:KON- TROLL	F01	
								24MÅN	ME FVST	UFM RM 8 95-6001 FÖRVARINGSUNDERHÅLL:OM- KONSERVERING	F02	

611340 005	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10	.SNABBKOPPLING F6281-015011 SFA -736258	-- SFA	1 1	1 (1)	1 -		---	BE KOMP	UFS FPL 37 614-2510 BYTE		
							EFGH		BE KOMP	UFS FPL 37 611-2005 KONTROLL		
							VB		SFA	KASSERAS		
							VB		ME FVST	UFA FPL 37 614-4011 REPARATION		

611350	01 02 03 04 05	LUFTNINGSREGULATOR F6281-010825 SFA -733156	UE SFA IUF	1 1	1 (1)	1 -		---	ME FVST	UFM RM 8 55-6001 BYTE		
							1)		ME SFA	VFA 195255 FUNKTIONSKONTROLL	FK	1) SE AF RM 8 01-3

611352	01 02 03 04 05	LUFTNINGSREGULATOR F6281-000182 SFA -724564	UE SFA IUF	1 1	1 (1)	1 -		---	BE FVST	UFM RM 8 55-6001 BYTE		
							1)		ME SFA	VFA 195255 FUNKTIONSKONTROLL	FK	1) SE AF RM 8 01-3

	01 02	LUFTAVTAPPNINGSSYSTEM -----										
611355	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13	LUFTAVTAPPNINGSREG F6281-000318 SFA -727454	UE SFA IUF	1 1	1 (1)	1 -			ME FVST	UFM RM 8 671-6001 BYTE		
							1)		ME SFA	VFA 195339 FUNKTIONSKONTROLL	FK	1) SE AF RM 8 01-3
								6MÅN	ME FVST	UFM RM 8 95-6001 FÖRVARINGSUNDERHÅLL:KON- TROLL	F01	
								24MÅN	ME FVST	UFM RM 8 95-6001 FÖRVARINGSUNDERHÅLL:OM KONSERVERING	F02	

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifisering	Mtrl	Antal/version			Intervall/		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod	Anteckning
			typ				tillfälle				DIDAS	
			CV	1	2	3	Drift	Förvar	Åtg av	Åtgärd	Arb.vol. (Man.tim)	
			IUF	4	5	6						
611360	01	LUFTAVTAPPNVENTIL	--	14	14	14	VB	---	ME	UFM RM 8 672-6001		
	02	F6281-014466	SFA	14	(14)	-			FVST	FUNKTIONSKONTROLL		
	03	SFA -730454										
611365	01	FILTER S17	--	1	1	1	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2016		
	02	F6281-007920	SFA	1	(1)	-			KOMP	KONTROLL,EV RENGÖRING EV		
	03	SFA -730074								BYTE		
	04											
	05	S17										
	01	VARMLUFTSSYSTEM										
	02	-----										
611370	01	VARMLUFTSVENTIL	UE	2	2	2		---	ME	UFM RM 8 68-6001		
	02	F6281-001383	SFA	2	-	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -725978	IUF									
	04						CDEFGH		BE	UFS FPL 37 611-2006		
	05								KOMP	KONTROLL		
	06											
	07						VB		ME	UF RM 8A 68-3:05		
	08								SFA	REPARATION		
	01	ELSYSTEM										
	02	-----										
611375	01	MUNSTYCKSLÄGESGIV	--	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 701-6005		
	02	M2921-116010	SFA	1	(1)	-			FVST	BYTE		
	03	SAAB -9300271-10-1	IUF									
	04	SFA -90576					VB		ME	UFA FPL 37 862-4013		
	05								FVST	PROVNING		
	06	9300271-101										
	07						VB		ME	COURTER OHM18-1526-2		
	08								SFA	REPARATION		
	01	INFÖRS GENOM MF RM 8 70-Å504.										
611378	01	TEMPVARNINGSGIVARE	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 611-2508		
	02	F6281-017686	SFA	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -738015										
	04								ME	UFM RM 8 701-6001		
	05	OLJA							FVST	BYTE		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 862-4010		
	08								FVST	PROVNING		
	09											
	10						VB		ME	UF RM 8A 70-1:00		
	11								SFA	PROVNING		
	01	UTGÅR NÄR MF RM 8 70-Å504 ÄR INFÖRD.										
611380	01	TEMPVARNINGSGIVARE	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 611-2508		
	02	M2962-120010	SFA	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -90556										
	04	KIDDE-67121-52-250							ME	UFM RM 8 701-6001		
	05								FVST	BYTE		
	06	OLJA										
	07						VB		ME	UFA FPL 37 862-4010		
	08								FVST	PROVNING		
	09											
	10						VB		ME	UF RM 8A 70-1:00		
	11								SFA	PROVNING		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

2003-10-06

Adress	Rad	Materielidentifering	Mtrl	Antal/version			Intervall/		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning	
			typ	1	2	3	tillfälle						
			CV	4	5	6	Drift	Förvar	Åtg av	Åtgärd	Arb.vol. (Man.tim)		
			IUF	7	8	9							
01 INFÖRS GENOM MF RM 8 70-Å504.													
611382	01	OLJETRYCKSGIVARE	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 611-2501			
	02	F6281-017687	SFA	1	(1)	-			KOMP	BYTE			
	03	SFA -738016	IUF										
	04								ME	UFM RM 8 701-6002			
	05	OLJA							FVST	BYTE			
	06												
	07						VB		ME	UFA FPL 37 862-4014			
	08								FVST	KONTROLL			
	09												
	10						VB		ME	UF RM 8A 70-1:00			
	11								SFA	REPARATION			
01 UTGÅR NÄR MF RM 8 70-Å504 ÄR INFÖRD.													
611384	01	OLJETRYCKGIVARE	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 611-2501			
	02	F6281-014160	SFA	1	(1)	-			KOMP	BYTE			
	03	SFA -735889	IUF										
	04								ME	UFM RM 8 701-6002			
	05	OLJA							FVST	BYTE			
	06												
	07						VB		ME	UFA FPL 37 862-4014			
	08								FVST	KONTROLL			
	09												
	10						VB		ME	UF RM 8A 70-1:00			
	11								SFA	REPARATION			
01 UTLOPPSTEMPGIVARE													
611390	01	UTLOPPSTEMPGIVARE	--	4	4	4		---	ME	UFM RM 8 701-6003			
	02	F6281-013701	SFA	4	(8)	-			FVST	BYTE			
	03	SFA -735045	IUF										
	04	SFA -727333M1					EFGH		BE	UFS FPL 37 611-2031			
	05								KOMP	KONTROLL			
	06												
	07						VB		ME	UFM RM 8 701-6009			
	08								FVST	PROVNING			
01 VARVTALSGIVARE													
611395	01	VARVTALSGIVARE	--	2	2	2		---	BE	UFS FPL 37 611-2503			
	02	M2951-769010	SFA	2	(2)	-			KOMP	UFS FPL 37 611-2504			
	03	SFA -90575	IUF							BYTE			
	04	GEUS -2CM9ACT-7											
	05								ME	UFM RM 8 701-6004			
	06	NH/NL							FVST	UFM RM 8 701-6006			
	07									BYTE			
	08												
	09						1)		ME	VFA 195240	FK	1) SE AF	
	10								SFA	FUNKTIONSKONTROLL		RM 8 01-3	
01 KABELSELE 1													
611400	01	KABELSELE 1	--	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 709-6003			
	02	F6281-015266	SFA	1	-	-			FVST	BYTE			
	03	SFA -736411	IUF										
	04						VB		ME	UFM RM 8 709-6005			
	05								FVST	PROVNING			
	06												
	07						VB		ME	UFM RM 8 709-6010			
	08								FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)			
	09												
	10												
	11						VB		ME	UFM RM 8 709-6501			
	12								FVST	PROVISORISK REPARATION			
01 KABELSELE 2													
611405	01	KABELSELE 2	--	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 709-6004			
	02	F6281-015267	SFA	1	-	-			FVST	BYTE			
	03	SFA -736412	IUF										
	04						VB		ME	UFM RM 8 709-6006			
	05								FVST	PROVNING			
	06												
	07						VB		ME	UFM RM 8 709-6010			
	08								FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)			
	09												
	10												
	11						VB		ME	UFM RM 8 709-6501			
	12								FVST	PROVISORISK REPARATION			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

2003-10-06

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		UH-kod DIDAS	Anteckning
			typ										
			CV	1	2	3	Drift	Förvar	Åtg av	Åtgärd	Arb.vol. (Man.tim)		
			IUF	4	5	6						7	
611407	01	MÄTLEDNING	--	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 25-6001			
	02	F6281-005721	SFA	1	-	-			FVST	BYTE			
	03	SFA -725543											
	04						VB		ME	UFM RM 8 709-6008			
	05								FVST	PROVNING			
	06												
	07						VB		ME	UFM RM 8 709-6011			
	08								FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)			
	09												
	10												
	11						VB		ME	UFM RM 8 709-6502			
	12								FVST	PROVISORISK REPARATION			
611410	01	SELE UTLOPPSTEMPGIV	--	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 709-6001			
	02	F6281-001388	SFA	1	-	-			KOMP	BYTE			
	03	SFA -726309											
	04						VB		ME	UFM RM 8 709-6009			
	05								FVST	PROVNING			
	06												
	07						VB		ME	UFM RM 8 709-6012			
	08								FVST	KONTROLL(BEDÖMNING AV SKADOR)			
	09												
	01	EFTERBRÄNNKAMMARE											
	02	-----											
611415	01*	EBK	--	1	1	1	1)	---	ME	UFM RM 8 80-6001		1) SE AF	
-----	02*	F6281-000322	SFA	1	-	-			FVST	BYTE		RM8 01-3	
	03	SFA -727477	IUF										
	01	DIFFUSORDEL EBK											
	02	-----											
611420	01	DIFFUSORDEL	--	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 81-6001			
	02	F6281-000860	SFA	1	-	-			FVST	BYTE			
	03	SFA -726654	IUF										
	04						VB		ME	UFM RM 8 81-6002			
	05								FVST	KONTROLL. EV REPARATION			
611420	01	.FLAMHÅLLARE	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 611-2509			
005	02	F6281-011670	SFA	1	(1)	-			KOMP	BYTE			
	03	SFA -734159	IUF										
	04								ME	UFM RM 8 811-6001			
	05								FVST	BYTE			
	06												
	07						VB		ME	UFM RM 8 811-6002			
	08								FVST	KONTROLL, EV REPARATION			
	01*												
611420	01	.SPRIDARE ZON 1	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 611-2517			
015	02	F6281-015997	SFA	1	-	-			KOMP	BYTE			
-----	03	SFA -737485	IUF										
	04								ME	UFM RM 8 812-6001			
	05								FVST	BYTE			
	06												
	07						VB		ME	UFM RM 8 812-6002			
	08								FVST	KONTROLL, EV REPARATION			
611420	01	.SPRIDARE ZON 2I	--	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 812-6001			
020	02	F6281-000207	SFA	1	-	-			FVST	BYTE			
	03	SFA -725175	IUF										
	04						VB		ME	UFM RM 8 812-6002			
	05								FVST	KONTROLL, EV REPARATION			
611420	01	.SPRIDARE ZON 2Y	--	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 812-6001			
025	02	F6281-000209	SFA	1	-	-			FVST	BYTE			
	03	SFA -725205	IUF										
	04						VB		ME	UFM RM 8 812-6002			
	05								FVST	KONTROLL, EV REPARATION			

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
				CV	1	2	3	Drift				
			IUF	4	5	6						
				7	8	9	Åtg av	Åtgärd	Arb.vol. (Man.tim)			
611420 030	01 .SPRIDARE ZON 3 02 F6281-005534 03 SFA -728002 04 05	-- SFA IUF	1 1	1 -	1 -	---	ME FVST	UFM RM 8 812-6001 BYTE				
						VB	ME FVST	UFM RM 8 812-6002 KONTROLL, EV REPARATION				

	01 BRÄNNKAMMARE EBK 02 -----											
611450	01 BRÄNNKAMMARE EBK 02 F6281-001380 03 SFA -725289 04 05	-- SFA IUF	1 1	1 -	1 -	---	ME FVST	UFM RM 8 83-6001 BYTE				
						VB	ME FVST	UFM RM 8 82-6003 KONTROLL, EV REPARATION				

611450 005	01 .BRK MANTEL EBK 02 F6281-011071 03 SFA -733451 04 05	-- SFA IUF	1 1	1 (1)	1 -	---	ME FVST	UFM RM 8 83-6001 BYTE				
						VB	ME FVST	UFM RM 8 82-6003 KONTROLL, EV REPARATION				

611450 010	01 .FLAMRÖR EBK 02 F6281-001384 03 SFA -726097 04 05	-- SFA IUF	1 1	1 (1)	1 -	---	ME FVST	UFM RM 8 82-6002 BYTE				
						VB	ME FVST	UFM RM 8 82-6003, -6501 KONTROLL, EV REPARATION				

	01 UTLOPPSDEL EBK 02 -----											
611465	01 UTLOPPSDEL EBK 02 F6281-000133 03 SFA -721780 04 05	-- SFA IUF	1 1	1 -	1 -	---	ME FVST	UFM RM 8 83-6001 BYTE				
						VB	ME FVST	UFM RM 8 83-6002 KONTROLL, EV REPARATION				

	01 BRÄNSLESYSTEM EBK 02 -----											
611469	01 BRÄNSLEPUMP EBK 02 F6281-016522 03 SFA -738013 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	UE SFA IUF	1 1	1 -	1 -		ME FVST	UFM RM 8 841-6002 UFM RM 8 27-6007 BYTE				
						CDEFGH	BE KOMP	UFS FPL 37 611-2066 KONTROLL AV TÄTHET				
						1)	ME SFA	VFA 195259 TILLSYN	TS	1) SE AF RM 8 01-3		
						1)	ME SFA	UF RM 8A 84-4:03 ÖVERSYN	SÖ			
						6MÅN	ME FVST	UFM RM 8 95-6001 FÖRVARINGSUNDERHÅLL:KON- TROLL	F01			
						24MÅN	ME FVST	UFM RM 8 95-6001 FÖRVARINGSUNDERHÅLL:OM- KONSERVERING	F02			

611480	01 BRÄNSLEREG EBK 02 F6281-007728 03 SFA -730266 04 05 06 07 08 09 10 11	UE SFA IUF	1 1	1 -	1 -		ME FVST	UFM RM 8 842-6001 BYTE				
						1)	ME SFA	VFA 195639 FUNKTIONSKONTROLL	FK	1)SE AF RM 8 01-3		
						6MÅN	ME FVST	UFM RM 8 95-6001 FÖRVARING:KONTROLL	F01			
						24MÅN	ME FVST	UFM RM 8 95-6001 FÖRVARING:OMKONSERVERING	F02			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

2003-10-06

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning		
			CV	1	2	3	Drift	Förvar			Åtg av		Åtgärd	Arb.vol. (Man.tim)
				4	5	6								
				IUF	7	8			9					
611480 005	01	.AKTIVERSTRÖMSTÄLL	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 611-2529		VIDÖPPNING UTLOPPSMUN- STYCKE		
	02	F6281-013642	SFA	1	-	-			KOMP	BYTE				
	03	SFA -725875	IUF											
	04							ME	UFM RM 8 842-6002					
	05							FVST	BYTE, KONTROLL OCH JUSTERING					
	06													
611480 010	01	.FILTER S2S8	--	1	1	1	DEFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2015				
	02	F6281-000442	SFA	1	(1)	-			KOMP	KONTROLL OCH BYTE				
	03	SFA -722111					DEFGH		ME	UFA FPL 37 611-4001				
	04								FVST	ULTRALJUDSRENGÖRING				
	05	S8												
	06						VB		ME	UFM RM 8 40-6001				
	07								FVST	ÅTGÄRDER VID FÖRORENAT BRÄNSLESYSTEM				
	08													
	09													
611480 015	01	.TEMPKÄNNARE EBK	--	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 842-6004				
	02	F6281-000249	SFA	1	(1)	-			FVST	BYTE				
	03	SFA -722855	IUF				VB		ME	UFM RM 8 842-6007				
	04								FVST	KONTROLL AV KULLÄNK				
	05													
611505	01	AVTAPPNVENTIL EBK	UE	1	1	1			ME	UFM RM 8 843-6002				
	02	F6281-007639	SFA	1	-	-			FVST	BYTE				
	03	SFA -729590	IUF				1)		ME	VFA 195396	FK	1) SE AF RM 8 01-3		
	04								SFA	FUNKTIONSKONTROLL				
	05													
	06							6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	F01			
	07								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL:KON- TROLL				
	08													
	09							24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	F02			
	10								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL:OM- KONSERVERING				
	11													
	12													
	13													
611505 005	01	.FILTER	--	1	1	1	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2043				
	02	F6281-015204	SFA	1	(1)	-			KOMP	KONTROLL OCH BYTE				
	03	SFA -736367					EFGH		ME	UFA FPL 37 611-4001				
	04	MTRON-26082							FVST	ULTRALJUDSRENGÖRING				
	05													
	06	S51												
611505 010	01	.BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 611-2518				
	02	F6281-015666	SFA	1	(1)	-			KOMP	BYTE				
	03	SFA -736632	IUF						ME	UFM RM 8 843-6003				
	04								FVST	BYTE				
	05													
611505 015	01	.SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	UFS FPL 37 612-2503				
	02	F4562-000004	SFA	1	(1)	-			KOMP	BYTE				
	03	HTEMP-HTE713-					VB		ME	UFA FPL 37 612-4001				
	04	SAAB -6120878-001							FVST	REPARATION				
	05													
	06	6120878-001												
	07							72MÅN	ME	UFA FPL 37 612-4001				
	08	FAST DEL							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
	09													
	10	ÄVEN UPPTAGEN												
	11	I GRUPP 612												

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifisering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning		
			CV	1	2	3	Drift	Förvar			Åtg av		Åtgärd	Arb.vol. (Man.tim)
				4	5	6								
			IUF	7	8	9								
611520	01	BRÄNSLEVENTIL 1 EBK	UE	1	1	1	1)	6MÅN	ME	UFM RM 8 845-6001	FK	1) SE AF RM 8 01-3		
	02	F6281-001085	SFA	1	-	-			FVST	BYTE				
	03	SFA -727847	IUF											
	04													
	05								ME	VFA 195330				
	06								SFA	FUNKTIONSKONTROLL				
	07													
	08								ME	UFM RM 8 95-6001				
	09								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON- TROLL				
	10													
	11								ME	UFM RM 8 95-6001				
	12								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM- KONSERVERING				
	13													
611525	01	BRÄNSLEVENTIL 2 EBK	UE	1	1	1	1)	6MÅN	ME	UFM RM 8 845-6002	FK	1) SE AF RM 8 01-3		
	02	F6281-000219	SFA	1	-	-			FVST	BYTE				
	03	SFA -725333	IUF											
	04													
	05								ME	VFA 195270				
	06								SFA	FUNKTIONSKONTROLL				
	07													
	08								ME	UFM RM 8 95-6001				
	09								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON- TROLL				
	10													
	11								ME	UFM RM 8 95-6001				
	12								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM- KONSERVERING				
	13													
611530	01	BRÄNSLEVENTIL 3 EBK	UE	2	2	2	1)	6MÅN	ME	UFM RM 8 845-6003	FK	1) SE AF RM 8 01-3		
	02	F6281-000220	SFA	2	-	-			FVST	BYTE				
	03	SFA -725340	IUF											
	04													
	05								ME	VFA 195271				
	06								SFA	FUNKTIONSKONTROLL				
	07													
	08								ME	UFM RM 8 95-6001				
	09								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON- TROLL				
	10													
	11								ME	UFM RM 8 95-6001				
	12								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM- KONSERVERING				
	13													
611535	01	LINSYSTEM EBK	--	1	1	1	VB	---	BE	UFS FPL 37 611-2023				
	02	F6281-000171	SFA	1	(1)	-			KOMP	KONTROLL				
	03	SFA -724413												
	04								ME	UFM RM 8 80-6001				
	05								FVST	UFM RM 8 848-6002				
	06									KONTROLL, SPEL OCH LIN- SPÄNNING				
	07													
611535	01	.LINA	--	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 848-6001				
	005	F6281-000447	SFA	1	(1)	-			FVST	BYTE				
	03	SFA -725482												
611544	01	RÖRLEDNING 6A	--	1	1	1	VB	---	ME	UFM RM 8 849-6502				
	02	F6281-016311	SFA	1	(1)	-			FVST	BYTE				
	03	SFA -737082												
	04													
	05								BE	UFS FPL 37 611-2005				
	06								KOMP	KONTROLL				
	07													
	08								ME	UFM RM 8 849-6501				
611546	01	BRÄNSLEFILTER	--	1	1	1		---	ME	UFM RM 8 841-6002				
	02	F6281-011680	SFA	1	(1)	-			FVST	BYTE				
	03	SFA -730031												
	04													
	05	S40												

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod	Anteckning
			typ	1	2	3	Drift	Förvar			Åtg av	
			CV	4	5	6						
			IUF	7	8	9						
611546 005	01 02 03 04 05	.FILTERINSATS S40 F6281-011456 SFA -730034 S40	-- SFA	1 1 (1)	1 - -	EFGH	---	BE KOMP	UFS FPL 37 611-2039 KONTROLL OCH BYTE			
						EFGH		ME FVST	UFA FPL 37 611-4001 ULTRALJUDSRENGÖRING			

	01 02	HYDRAULSYSTEM -----										
611550 005	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14	HYDRAULPUMP LUCAS F6281-000230 SFA -725665 S47	UE SFA IUF	1 1 1	1 - -		1) 6MÅN 24MÅN	ME FVST ME FVST	UFM RM 8 851-6001 BYTE LIVSLÄNGDSBEGRÄNSNING UFM RM 8 95-6001 FÖRVARINGSUNDERHÅLL:KON- TROLL UFM RM 8 95-6001 FÖRVARINGSUNDERHÅLL:OM- KONSERVERING	LB F01 F02	TYP LUCAS. BYTE TILL TYP TRW SE UFM RM 8 01-6015 1)SE AF RM 8 01-3	

611550 005	01 02 03 04 05	.MAGNETPLUGG F6281-014835 SFA -733616 S47	-- SFA	1 1	1 -	1 -	CDEFGH	---	BE KOMP	UFS FPL 37 611-2036 KONTROLL OCH RENGÖRING		

611560 005	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	HYDRAULPUMP TRW F6281-010818 SFA -733511 S47	UE SFA IUF	1 1 1	1 (1)	- -	1) VB 6MÅN 24MÅN	ME FVST ME SFA ME FVST ME FVST	UFS FPL 37 611-2524 BYTE UFM RM 8 851-6002 BYTE UF RM 8A 85-4:01 ÖVERSYN UF RM 8A 85-4:01 REPARATION UFM RM 8 95-6001 FÖRVARINGSUNDERHÅLL:KON- TROLL UFM RM 8 95-6001 FÖRVARINGSUNDERHÅLL:OM- KONSERVERING	SÖ F01 F02	1) SE AF RM 8 01-3	

611561 005	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	HYDRAULPUMP TRW F6281-001454 SFA -728035 S47	UE SFA IUF	1 1 1	1 -	- -	1) VB 6MÅN 24MÅN	ME FVST ME SFA ME FVST ME FVST	UFS FPL 37 611-2524 BYTE UFM RM 8 851-6002 BYTE UF RM 8A 85-4:02 ÖVERSYN UF RM 8A 85-4:02 REPARATION UFM RM 8 95-6001 FÖRVARINGSUNDERHÅLL:KON- TROLL UFM RM 8 95-6001 FÖRVARINGSUNDERHÅLL:OM- KONSERVERING	SÖ F01 F02	1) SE AF RM 8 01-3	

2003-10-06

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	Förvar			Åtg av	
			IUF	4	5	6						
				7	8	9						
611565	01	MANÖVERCYLINDER	UE	4	4	4			ME	UFM RM 8 852-6001		TILLÄTNA KOM- BINATIONER OCH UTBYTBAR- HET, SE UFM RM 8 852-6001
	02	F6281-007742	SFA	4	-	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -730332	IUF									
	04											
	05											
	06						6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	F01		
	07							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL:KON- TROLL			
	08											
	09											
	10						24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	F02		
	11							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL:OM- KONSERVERING			
	12											
611566	01	MANÖVERCYLINDER	UE	4	4	4			ME	UFM RM 8 852-6001		TILLÄTNA KOM- BINATIONER OCH UTBYTBAR- HET, SE UFM RM 8 852-6001
	02	F6281-000277	SFA	4	-	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -727359	IUF									
	04											
	05											
	06						6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	F01		
	07							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL:KON- TROLL			
	08											
	09											
	10						24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	F02		
	11							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL:OM- KONSERVERING			
	12											
	01	TÄNDSYSTEM EBK										
	02	-----										
611570	01	TÄNDAPPARAT EBK	UE	1	1	1			ME	UFM RM 8 861-6001		
	02	F6281-000183	SFA	1	-	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -724569	IUF									
	04						VB	ME	UFM RM 8 861-6002			
	05							FVST	SPOLNING			
	06											
	07						6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	F01		
	08							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL:KON- TROLL			
	09											
	10											
	11						24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	F02		
	12							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL:OM- KONSERVERING			
	13											
	01	DRÄNERSYSTEM EBK										
	02	-----										
611575	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	UFS FPL 37 612-2503		
	02	F4562-000006	CAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	HTEMP-HTE843-1-C										
	04	SAAB -6120879-003					VB	ME	UFA FPL 37 612-4001			
	05							FVST	REPARATION			
	06	6120879-003										
	07											
	08	RÖRLIG DEL					72MÅN	ME	UFA FPL 37 612-4001			
	09							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
	10	ÄVEN UPPTAGEN										
	11	I GRUPP 612										
	01	BRANDVARNINGSSYSTEM										
	02	-----										
611580	01	BRANDVARNINGSSYSTEM	--	1	1	1	VB	---	ME	UFM RM 8 89-6002		
	02	M2252-640888	SFA	1	(1)	-			FVST	KONTROLL OCH PROVNING		
	03	SFA -725790										
611580 005	01	.ELEMENT	--	2	2	2		---	ME	UFM RM 8 89-6001		
	02	F3533-000020	SFA	2	(2)	-			FVST	BYTE		
	03	GRAVI-D4704/167 (1)										
	04	SAAB -6114443-004										
	05											
	06	6114443-004										
	07	SFA 721893										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

2003-10-06

Adress	Rad	Materielidentifering	Mtrl	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod	Anteckning
			typ	1	2	3					DIDAS	
			CV	4	5	6			Drift	Förvar	Åtg av	
			IUF	7	8	9						
01 INSTALLATIONSDETALJER MM												
02 -----												
612005	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	UFS FPL 37 612-2503		
	02	F4562-000004	CAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	HTEMP-HTE713-										
	04	SAAB -6120878-001					VB		ME	UFA FPL 37 612-4001		
	05								FVST	REPARATION		
	06	6120878-001										
	07							72MÅN	ME	UFA FPL 37 612-4001		
	08	FAST DEL							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	09											
	10	ÄVEN UPPTAGEN										
	11	I GRUPP 611										

612009	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	UFS FPL 37 612-2503		
	02	F6400-071919	CAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1799524-001										
	04						VB		ME	UFA FPL 37 612-4001		
	05	1799524-001							FVST	REPARATION		
	06											
	07	RÖRLIG DEL						72MÅN	ME	UFA FPL 37 612-4001		
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

612015	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	UFS FPL 37 612-2503		
	02	F4562-000005	CAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	HTEMP-HTE843-5-C										
	04	SAAB -6120879-001					VB		ME	UFA FPL 37 612-4001		
	05								FVST	REPARATION		
	06	6120879-001										
	07							72MÅN	ME	UFA FPL 37 612-4001		
	08	RÖRLIG DEL							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

612020	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE	UFS FPL 37 612-2503		
	02	F4562-000006	CAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	HTEMP-HTE843-1-C										
	04	SAAB -6120879-003					VB		ME	UFA FPL 37 612-4001		
	05								FVST	REPARATION		
	06	6120879-003										
	07							72MÅN	ME	UFA FPL 37 612-4001		
	08	RÖRLIG DEL							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	09											
	10	ÄVEN UPPTAGEN										
	11	I GRUPP 611										

01 DRIVANORDNING APPARATER												
02 -----												
613002	01	FRÄMRE DRIVAXEL	--	1	1	1			BE	UFS FPL 37 613-2504		
	02	F6400-071838	CAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9302081-10-1	IUF									
	04						DEFGH		BE	UFS FPL 37 613-2008		
	05	9302081-101							KOMP	KONTROLL MAP SKADOR		
	06											
	07							650TIM	ME	UFA FPL 37 613-4005	TS	
	08								FVST	TILLSYN		
	09											
	10							3100TIM	ME	ERFORDRAS EJ	KA	
	11								CAL	KASSERAS		
	12											
	13						VB		ME	TUA FPL 37 613-14005		
	14								CAL	REPARATION		
	15											
	16							60MÅN	ME	UFA FPL 37 613-4005	F0	
	17								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

2003-10-06

Adress	Rad	Materielidentifering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning		
			CV	1	2	3	Drift	Förvar			Åtg av		Åtgärd	Arb.vol. (Man.tim)
				4	5	6								
			IUF	7	8	9								
613003	01	DRIVAXELRÖR	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 613-2504				
	02	F6400-071839	CAL	1	-	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -9302082-10-1	IUF											
	04						DEFGH		BE	UFS FPL 37 613-2008				
	05	9302082-101							KOMP	KONTROLL MAP SKADOR				
	06													
	07						650TIM		ME	UFA FPL 37 613-4005	TS			
	08								FVST	TILLSYN				
	09													
	10						3100TIM		ME	ERFORDRAS EJ	KA			
	11								CAL	KASSERAS				
	12													
	13						VB		ME	TUA FPL 37 613-14005				
	14								CAL	REPARATION				
01 UNDERHÅLLSINTERVALL OCH UNDERHÅLLSÅTGÄRDER, SE ADRESS 611140 040.														
613004	01	BAKRE DRIVAXEL	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 613-2504		SE TEXTRAD		
-----	02*	F6400-071840	SFA	1	-	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -9302083-10-1	IUF											
	04													
	05	9302083-101												
613010	01	VÄXELLÅDA	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 613-2503				
-----	02	F6400-047621	CAL	1	-	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -9300181-10-6	IUF											
	04						EFGH		BE	UFS FPL 37 613-2004				
	05	9300181-106							KOMP	KONTROLL OCH RENGÖRING AV FILTER				
	06													
	07													
	08						CDEFGH		BE	UFS FPL 37 613-2003				
	09								KOMP	KONTROLL AV MAGNETPLUGG				
	10													
	11						2100TIM		ME	TMO SUNCO 267	KA			
	12								CAL	KASSERAS/ÖVERSYN UTFÖRES EJ				
	13													
	14						VB		BE	UFS FPL 37 613-2009				
	15								KOMP	REPARATION				
	16													
	17						VB		ME	TMO SUNCO 267				
	18*								CAL	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ				
	19													
	20							120MÅN	ME	TMO SUNCO 267	F0			
	21*								CAL	KASSERAS/FÖRVARINGSUNDERHÅLL: PROVNING UTFÖRES EJ				
	22*													
01 OLJEKYLSYSTEM OCH ÖVERTRYCKSSYSTEM														
02 -----														
614005	01	KYLARE	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 614-2501				
	02	F6400-040864	CAL	1	-	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -9301157-10-3	IUF											
	04						DEFGH		BE	UFS FPL 37 614-2001				
	05	9301157-103							KOMP	KONTROLL AV STÖDPROFI- LER I LUFTINTAG				
	06													
	07	MOTOROLJA												
	08						2100TIM		ME	UFA FPL 37 614-4001	TS			
	09								FVST	TILLSYN				
	10													
	11						3100TIM		ME	ERFORDRAS EJ	KA			
	12								CAL	KASSERAS				
01 FÄR ENDAST ANVÄNDAS DÅ BRIST PÅ KYLARE F6400-040864 FÖRELIGGER.														
614006	01	KYLARE	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 614-2501				
	02	F6400-043247	CAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -9301615-10-1	IUF											
	04						DEFGH		BE	UFS FPL 37 614-2001				
	05	9301615-101							KOMP	KONTROLL AV STÖDPROFILER I LUFTINTAG				
	06													
	07	MOTOROLJA												
	08						1500TIM		ME	UFA FPL 37 614-4001	TS			
	09	SE TEXTRAD							FVST	TILLSYN				
	10													
	11						3100TIM		ME	ERFORDRAS EJ	KA			
	12								CAL	KASSERAS				

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvar				
			CV	4	5	6						
			IUF	7	8	9	Åtg av	Åtgärd	Arb.vol. (Man.tim)			
614010	01	ÖVERSTRÖMNVENTIL	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 614-2502		
	02	F6400-003736	CAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300498-10-1	IUF									
	04						2100TIM		ME	UFA FPL 37 614-4002	TS	
	05	9300498-101							FVST	TILLSYN		
	06											
	07						3100TIM		ME	ERFORDRAS EJ	KA	
	08								CAL	KASSERAS		

	01	INFÖRS GENOM MF FPL 37 614-Å1389.										
614012	01	SNABBKOPPLING	--	2	2	2		---	BE	UFS FPL 37 614-2508		
-----	02	F4562-000092	SFA	2	(2)	-			KOMP	BYTE		
	03	HTEMP-711-145-J										
	04	*SFA -738068					VB		SFA	KASSERAS		
	05											
	06	SAAB-6127532-086					VB		ME	UFA FPL 37 614-4003		
	07								FVST	REPARATION		

614015	01	SNABBKOPPLING	--	2	2	2		---	BE	UFS FPL 37 614-2508		
	02	F6400-027118	CAL	2	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8023004-10-1										
	04						VB		ME	UFA FPL 37 614-4003		
	05	8023004-101							FVST	REPARATION		

614020	01	KYLARE	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 614-2503		
	02	M2870-800210	CAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300155-10-2	IUF									
	04						1900TIM		ME	M2870-800210-U01	KA	
	05	9300155-102							CAL	KASSERAS/TILLSYN UTFÖRES EJ		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 614-4004		
	08								FVST	REPARATION		

614025	01	ÖVERSTRÖMNVENTIL	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 614-2504		
	02	F6400-003732	CAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300160-10-1	IUF									
	04						2100TIM		ME	UFA FPL 37 614-4002	TS	
	05	9300160-101							FVST	TILLSYN		

614029	01	TERMOSTATVENTIL	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 614-2505		
-----	02	F6400-065485	CAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301228-10-3	IUF									
	04						1900TIM		ME	TUA FPL 37 614-14006	KA	
	05	*9301228-103							CAL	KASSERAS/TILLSYN UTFÖRES EJ		
	06											
	07						VB		ME	TUA FPL 37 614-14006		
	08	*							CAL	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		

614035	01	KYLARE	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 614-2506		
	02	M2870-800320	CAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300156-10-3	IUF									
	04						1800TIM		ME	UFA FPL 37 614-4007	TS	
	05	9300156-103	A-BET:M2870-800310						FVST	TILLSYN		

614036	01	KYLARE	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 614-2506		
	02	M2870-800310	CAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300156-10-2	IUF									
	04						1800TIM		ME	UFA FPL 37 614-4007	TS	
	05	9300156-102	A-BET:M2870-800320						FVST	TILLSYN		

614040	01	PÄFYLLNINGSVENTIL	--	2	2	2		---	BE	UFS FPL 37 614-2509		
	02	F6400-014826	CAL	2	(2)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300937-10-1										
	04	LUCAS-82402154					VB		ME	UFA FPL 37 614-4010		
	05								FVST	REPARATION		
	06	9300937-101										
	07											
	08	INGÅR ÄVEN I FPL 39										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifisering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3						
			IUF	4	5	6						
01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 614-Ä1387.												
614054	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 614-2512		
	02	F6400-072666	CAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8052008-11-1	IUF									
	04						DEFGH		BE	UFS FPL 37 614-2001		
	05	8052008-111							KOMP	KONTR AV VENTILTALLRIK		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 614-4013		
	08								FVST	REPARATION		

01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 614-Ä1387 INFÖRTS.												
614055	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 614-2512		
	02	F6400-049034	CAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8052008-10-3	IUF									
	04						DEFGH		BE	UFS FPL 37 614-2001		
	05	8052008-103							KOMP	KONTR AV VENTILTALLRIK		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 614-4013		
	08								FVST	REPARATION		

614065	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 614-2513		
	02	F6400-049035	CAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8052008-10-4	IUF									
	04						DEFGH		BE	UFS FPL 37 614-2001		
	05	8052008-104							KOMP	KONTR AV VENTILTALLRIK		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 614-4013		
	08								FVST	REPARATION		

01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 614-Ä1485 ÄR INFÖRD.												
614074	01	TRYCKINDIKATOR	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 614-2514		
	02	F6400-070819	CAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1760979-10-2										
	04						VB		ME	UFA FPL 37 614-4009		
	05	1760979-102							FVST	REPARATION		

01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 614-Ä1485.												
614080	01	TRYCKINDIKATOR	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 614-2514		
	02	F6400-080380	CAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1760979-103										
	04						VB		ME	UFA FPL 37 614-4009		
	05	1760979-103							FVST	REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

2003-10-06

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl	Antal/version			Intervall/		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod	Anteckning
			typ				tillfälle				DIDAS	
			CV	1	2	3						
			IUF	4	5	6	Drift	Förvar	Åtg av	Åtgärd	Arb.vol. (Man.tim)	
		01 STARTNINGSSYSTEM										
		02 -----										
		03										
		04 INFÖRS GENOM MF FPL 37 615-Å1538.										
615003	01	STARTAPPARAT	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 615-2501		
-----	02	F6400-050003	CAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300951-10-4	IUF									
	04						DEFGH		BE	UFS FPL 37 615-2002,		
	05	9300951-104							KOMP	UFS FPL 37 615-2004		
	06	(B01-015)								KONTROLL AV MAGNETPLUG-		
	07									GARNA		
	08											
	09						300TIM		ME	UFA FPL 37 615-4001	TS	
	10								FVST	TILLSYN		
	11											
	12						1800TIM		ME	AIRES OHM JFS 100-4	KA	
	13								CAL	KASSERAS/ÖVERSYN UTFÖRES EJ		
	14											
	15						VB		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
	16								KOMP	FELLOKALISERING		
	17								FVST	REPARATION (BYTE AV		
	18									UNDERENHETER)		
	19											
	20						VB		ME	UFA FPL 37 615-4001		
	21*								FVST	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
	22											
	23						1)		BE	UFS FPL 37 615-2010		1)UTFÖRS DÅ
	24								KOMP	KONSERVERING		STARTAPPARATEN
	25											BERÄKNAS VARA
	26											UR DRIFT MER
	27											ÄN 150 KALEN-
	28											DERDYGN
	29											
	30						1)		ME	UFA FPL 37 615-4001		
	31								FVST	KONSERVERING		
	32											
	33							36MÅN	ME	AIRES OHM JFS 100-4	F0	
	34								CAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-		
	35									KONSERVERING		
615003	01	.AVGASHUS	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAL-110176		
005	02	F2104-000583	CAL	1	(1)	-			CAL	REPARATION		
	03	AIRES-364351-1										
	04	SAAB -6127071-017										
615003	01	.SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
010	02	F4562-000008	CAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	HTEMP-HTE712-27-D/A23							FVST			
	04	SAAB -6126101-001										
	05						VB		ME	UFA FPL 37 612-4001		
	06	6126101-001							FVST	REPARATION		
	07											
	08	FAST DEL						72MÅN	ME	UFA FPL 37 612-4001		
	09								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
615003	01	.ELMOTOR	--	1	1	1		---	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
015	02	F2104-000326	CAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	AIRES-519800-2-1							FVST			
	04	SAAB -6127033-015										
	05						VB		ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	06								CAL	REPARATION		
615003	01	.TÄNDBOX	--	1	1	1		---	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
020	02	F2104-000289	CAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	AIRES-362799-3							FVST			
	04	SAAB -6127032-081										
	05						VB		ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	06								CAL	REPARATION		
615003	01	.TÄNDSTIFT	--	1	1	1		---	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
025	02	F2104-000290	CAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	AIRES-362801-2							FVST			
	04	SAAB -6127032-078										
	05						VB		ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	06								CAL	RENGÖRING, PROVNING		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

2003-10-06

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		UH-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	Förvar		Åtg av	Åtgärd	Arb.vol. (Man.tim)	
			IUF	4	5	6			7				
615003 030	01 .SPRIDARRING 02 F2104-001344 03 AIRES-3605262-1 04 SAAB -6127441-062 05 06 (SPRIDARE)	-- CAL	1 1	1 (1)	1 -			---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE			
								VB	ME CAL	AIRES OHM JFS 100-4 REPARATION			
615003 035	01 .PACKBOX 02 F2104-000293 03 AIRES-362951-1 04 SAAB -6127033-029 05 06 (DRIVTAPP)	-- CAL	1 1	1 (1)	1 -			---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE			
615003 040	01 .VARVTALSREGULATOR 02 F2104-000432 03 AIRES-362897-5 04 SAAB -6127054-038 05 06 (PRIMÄRBRYTARE)	-- CAL	1 1	1 (1)	1 -			---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE			
								VB	ME CAL	AIRES OHM JFS 100-4 PROVNING			
615003 045	01 .SEKUNDÄRBRYTARE 02 F2104-001281 03 AIRES-364362-3 04 SAAB -6127228-011 05 06	-- CAL	1 1	1 (1)	1 -			---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE			
								VB	ME CAL	AIRES OHM JFS 100-4 PROVNING			
615003 050	01 .DRÄNERVENTIL 02 F2104-000312 03 AIRES-364358-2 04 SAAB -6127033-024 05 06	-- CAL	1 1	1 (1)	1 -			---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE			
								VB	ME CAL	AIRES OHM JFS 100-4 REPARATION			
615003 055	01 .STARTBRÄNSLEVENTIL 02 F2104-000298 03 AIRES-363050-2 04 SAAB -6127033-025 05 06	-- CAL	1 1	1 (1)	1 -			---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE			
								VB	ME CAL	AIRES OHM JFS 100-4 REPARATION			
615003 060	01 .FILTERINSATS 02 F2104-000626 03 AIRES-56951 04 SAAB -6127057-084	-- CAL	1 1	1 (1)	1 -			---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 KONTROLL, BYTE			
615003 065	01 .KABELPISKA 02 F2104-001328 03 AIRES-43355-1 04 SAAB -6127394-085 05 06	-- CAL	1 1	1 (1)	1 -			---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE			
								VB	ME CAL	AIRES OHM JFS 100-4 REPARATION			
615003 070	01 .MUNSTYCKE 02 F2104-000445 03 AIRES-362970-1 04 SAAB -6127066-004 05 06 07	-- CAL	1 1	1 (1)	1 -			---	ME FVST	UFA FPL 37 615-4001 BYTE			UH I DRIFT FÖLJS UPP OCH SAMORDNAS MED ÖVERORDNAD ME
								300TIM	ME CAL	AIRES OHM JFS 100-4 PROVNING			
615003 075	01 .YTTERDEL 02 F6400-054254 03 SAAB -1747880-10-2 04 05 (AVGASRÖR) 06	-- CAL	1 1	1 (1)	1 -			---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE			
								VB	ME CAL	SAAB-1747880 REPARATION			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifisering	Mtrl	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
			typ	1	2	3	Drift	Förvar				
			CV	4	5	6						
			IUF	7	8	9			Åtg av	Åtgärd	Arb.vol. (Man.tim)	
615003 080	01	.INNERDEL	--	1	1	1		---	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F6400-058135	CAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1747881-10-2							FVST			
	04											
	05	(AVGASRÖR)					VB		ME	FFVAL-440086		
	06								CAL	REPARATION		
	01	INFÖRS GENOM MF FPL 37 615-Ä400.										
	02	UTGÅR NÄR MF FPL 37 615-Ä1538 ÄR INFÖRD.										
615005 -----	01	STARTAPPARAT	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 615-2501		
	02	F6400-050002	CAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300951-10-3	IUF									
	04						DEFGH		BE	UFS FPL 37 615-2002		
	05	9300951-103							KOMP	UFS FPL 37 615-2004		
	06	(B01-015)								KONTROLL AV MAGNET- PLUGGARNA		
	07											
	08											
	09						300TIM		ME	UFA FPL 37 615-4001	TS	
	10								FVST	TILLSYN		
	11											
	12						1800TIM		ME	AIRES OHM 49-21-23	KA	
	13								CAL	KASSERAS/ÖVERSYN UTFÖRES EJ		
	14											
	15						VB		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
	16								KOMP	FELLOKALISERING		
	17								FVST	REPARATION (BYTE AV UNDERENHETER)		
	18											
	19											
	20						VB		ME	UFA FPL 37 615-4001		
	21*								FVST	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
	22											
	23						1)		BE	UFS FPL 37 615-2010		1)UTFÖRS DÅ
	24								KOMP	KONSERVERING		STARTAPPARATEN
	25											BERÄKNAS VARA
	26											UR DRIFT MER
	27											ÄN 150 KALEN-
	28											DERDYGN
	29											
	30						1)		ME	UFA FPL 37 615-4001		
	31								FVST	KONSERVERING		
	32											
	33							36MÅN	ME	AIRES OHM 49-21-23	FÖ	
	34								CAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL:OM- KONSERVERING		
	35											
615005 005	01	.AVGASHUS	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAL-110176		
	02	F2104-000583	CAL	1	(1)	-			CAL	REPARATION		
	03	AIRES-364351-1										
	04	SAAB -6127071-017										
615005 010	01	.SNABBKOPPLING	--	1	1	1			BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F4562-000008	CAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	HTEMP-HTE712-27-D/A23							FVST			
	04	SAAB -6126101-001										
	05						VB		ME	UFA FPL 37 612-4001		
	06	6126101-001							FVST	REPARATION		
	07											
	08	FAST DEL						72MÅN	ME	UFA FPL 37 612-4001		
	09								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
615005 015	01	.ELMOTOR	--	1	1	1		---	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-000326	CAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	AIRES-519800-2-1							FVST			
	04	SAAB -6127033-015										
	05						VB		ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	06								CAL	REPARATION		
615005 020	01	.TÄNDBOX	--	1	1	1		---	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
	02	F2104-000289	CAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	AIRES-362799-3							FVST			
	04	SAAB -6127032-081										
	05						VB		ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	06								CAL	REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

2003-10-06

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3						
				4	5	6						
				IUF	7	8						
615005025	01 02 03 04 05 06	.TÄNDSTIFT F2104-000290 AIRES-362801-2 SAAB -6127032-078	-- CAL	1 1	1 (1)	1 -		---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE		
							VB		ME CAL	AIRES OHM JFS 100-4 RENGÖRING, PROVNING		
615005030	01 02 03 04 05 06	.SPRIDARRING F2104-001344 AIRES-3605262-1 SAAB -6127441-062 (SPRIDARE)	-- CAL	1 1	1 (1)	1 -		---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE		
							VB		ME CAL	AIRES OHM JFS 100-4 REPARATION		
615005035	01 02 03 04 05 06	.PACKBOX F2104-000293 AIRES-362951-1 SAAB -6127033-029 (DRIVTAPP)	-- CAL	1 1	1 (1)	1 -		---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE		
615005040	01 02 03 04 05 06	.VARVTALSREGULATOR F2104-000432 AIRES-362897-5 SAAB -6127054-038 (PRIMÄRBRYTARE)	-- CAL	1 1	1 (1)	1 -		---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE		
							VB		ME CAL	AIRES OHM JFS 100-4 PROVNING		
615005045	01 02 03 04 05 06	.SEKUNDÄRBRYTARE F2104-001281 AIRES-364362-3 SAAB -6127228-011	-- CAL	1 1	1 (1)	1 -		---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE		
							VB		ME CAL	AIRES OHM JFS 100-4 PROVNING		
615005050	01 02 03 04 05 06	.DRÄNERVENTIL F2104-000312 AIRES-364358-2 SAAB -6127033-024	-- CAL	1 1	1 (1)	1 -		---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE		
							VB		ME CAL	AIRES OHM JFS 100-4 REPARATION		
615005055	01 02 03 04 05 06	.STARTBRÄNSLEVENTIL F2104-000298 AIRES-363050-2 SAAB -6127033-025	-- CAL	1 1	1 (1)	1 -		---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE		
							VB		ME CAL	AIRES OHM JFS 100-4 REPARATION		
615005060	01 02 03 04	.FILTERINSATS F2104-000626 AIRES-56951 SAAB -6127057-084	-- CAL	1 1	1 (1)	1 -		---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 KONTROLL, BYTE		
615005065	01 02 03 04 05 06	.KABELPISKA F2104-001328 AIRES-43355-1 SAAB -6127394-085	-- CAL	1 1	1 (1)	1 -		---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE		
							VB		ME CAL	AIRES OHM JFS 100-4 REPARATION		
615005070	01 02 03 04 05 06 07	.MUNSTYCKE F2104-000445 AIRES-362970-1 SAAB -6127066-004	-- CAL	1 1	1 (1)	1 -		---	ME FVST	UFA FPL 37 615-4001 BYTE		
							300TIM		ME CAL	AIRES OHM JFS 100-4 PROVNING		UH I DRIFT FÖLJS UPP OCH SAMORDNAS MED ÖVERORDNAD ME

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

2003-10-06

Adress	Rad	Materielidentifisering	Mtrl	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod	Anteckning
			typ	1	2	3	Drift	Förvar			Åtg av	
			CV	4	5	6			Arb.vol.			
			IUF	7	8	9	(Man.tim)					
615005 075	01 .YTTERDEL 02 F6400-054254 03 SAAB -1747880-10-2 04 05 (AVGASRÖR) 06	-- CAL	1 1 (1)	1 - -			---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE			
						VB		ME CAL	SAAB-1747880 REPARATION			
615005 080	01 .INNERDEL 02 F6400-031197 03 SAAB -1747881-10-1 04 05 (AVGASRÖR) 06	-- CAL	1 1 -	1 -			---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE			
						VB		ME CAL	FFVAL-440086 REPARATION			
	01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 615-Ä400 INFÖRTS.											
615085 -----	01 STARTAPPARAT 02 F6400-048209 03 SAAB -9300951-10-2 04 05 9300951-102 06 (B01-015) 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21* 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35	UE CAL IUF	1 1 -	1 -				BE KOMP	UFS FPL 37 615-2501 BYTE			
						DEFGH		BE KOMP	UFS FPL 37 615-2002 UFS FPL 37 615-2004 KONTROLL AV MAGNET- PLUGGARNA			
		A-BET:F6400-050002					300TIM	ME FVST	UFA FPL 37 615-4001 TILLSYN	TS		
							1800TIM	ME CAL	AIRES OHM 49-21-23 KASSERAS/ÖVERSYN UTFÖRES EJ	KA		
						VB		BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 FELLOKALISERING REPARATION (BYTE AV UNDERENHETER)			
						VB		ME FVST	UFA FPL 37 615-4001 KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			
						1)		BE KOMP	UFS FPL 37 615-2010 KONSERVERING		1)UTFÖRS DÅ STARTAPPARATEN BERÄKNAS VARA UR DRIFT MER ÄN 150 KALEN- DERDYGN	
						1)		ME FVST	UFA FPL 37 615-4001 KONSERVERING			
						36MÅN		ME CAL	AIRES OHM 49-21-23 FÖRVARINGSUNDERHÅLL:OM- KONSERVERING	FÖ		
615085 005	01 .AVGASHUS 02 F2104-000583 03 AIRES-364351-1 04 SAAB -6127071-017	-- CAL	1 1 (1)	1 -		VB	---	ME CAL	FFVAL-110176 REPARATION			
615085 010	01 .SNABBKOPPLING 02 F4562-000008 03 HTEMP-HTE712-27-D/A23 04 SAAB -6126101-001 05 06 6126101-001 07 08 FAST DEL 09	-- CAL	1 1 (1)	1 -				BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE			
						VB		ME FVST	UFA FPL 37 612-4001 REPARATION			
						72MÅN		ME FVST	UFA FPL 37 612-4001 FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
615085 015	01 .ELMOTOR 02 F2104-000326 03 AIRES-519800-2-1 04 SAAB -6127033-015 05 06	-- CAL	1 1 (1)	1 -			---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE			
						VB		ME CAL	AIRES OHM JFS 100-4 REPARATION			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

2003-10-06

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		UH-kod DIDAS	Anteckning
			typ	CV	1	2	3	Drift	Förvar	Åtg av	Åtgärd	Arb.vol. (Man.tim)	
615085 020	01 02 03 04 05 06	.TÄNDBOX F2104-000289 AIRES-362799-3 SAAB -6127032-081	-- CAL	1 1	1 (1)	1 -		---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE			
							VB		ME CAL	AIRES OHM JFS 100-4 REPARATION			
615085 025	01 02 03 04 05 06	.TÄNDSTIFT F2104-000290 AIRES-362801-2 SAAB -6127032-078	-- CAL	1 1	1 (1)	1 -		---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE			
							VB		ME CAL	AIRES OHM JFS 100-4 RENGÖRING, PROVNING			
615085 030	01 02 03 04 05 06	.SPRIDARRING F2104-001344 AIRES-3605262-1 SAAB -6127441-062 (SPRIDARE)	-- CAL	1 1	1 (1)	1 -		---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE			
							VB		ME CAL	AIRES OHM JFS 100-4 REPARATION			
615085 035	01 02 03 04 05 06	.PACKBOX F2104-000293 AIRES-362951-1 SAAB -6127033-029 (DRIVTAPP)	-- CAL	1 1	1 (1)	1 -		---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE			
615085 040	01 02 03 04 05 06	.VARVTALSREGULATOR F2104-000432 AIRES-362897-5 SAAB -6127054-038 (PRIMÄRBRYTARE)	-- CAL	1 1	1 (1)	1 -		---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE			
							VB		ME CAL	AIRES OHM JFS 100-4 PROVNING			
615085 045	01 02 03 04 05 06	.SEKUNDÄRBRYTARE F2104-001281 AIRES-364362-3 SAAB -6127228-011	-- CAL	1 1	1 (1)	1 -		---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE			
							VB		ME CAL	AIRES OHM JFS 100-4 PROVNING			
615085 050	01 02 03 04 05 06	.DRÄNERVENTIL F2104-000312 AIRES-364358-2 SAAB -6127033-024	-- CAL	1 1	1 (1)	1 -		---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE			
							VB		ME CAL	AIRES OHM JFS 100-4 REPARATION			
615085 055	01 02 03 04 05 06	.STARTBRÄNSLEVENTIL F2104-000298 AIRES-363050-2 SAAB -6127033-025	-- CAL	1 1	1 (1)	1 -		---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE			
							VB		ME CAL	AIRES OHM JFS 100-4 REPARATION			
615085 060	01 02 03 04	.FILTERINSATS F2104-000626 AIRES-56951 SAAB -6127057-084	-- CAL	1 1	1 (1)	1 -		---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 KONTROLL, BYTE			
615085 065	01 02 03 04 05 06	.KABELPISKA F2104-001328 AIRES-43355-1 SAAB -6127394-085	-- CAL	1 1	1 (1)	1 -		---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE			
							VB		ME CAL	AIRES OHM JFS 100-4 REPARATION			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

2003-10-06

Adress	Rad	Materielidentifisering	Mtrl	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod	Anteckning
			typ	1	2	3	Drift	Förvar			Åtg av	
			CV	4	5	6			Arb.vol.			
			IUF	7	8	9			(Man.tim)			
615085 070	01 02 03 04 05 06 07	.MUNSTYCKE F2104-000445 AIRES-362970-1 SAAB -6127066-004	-- CAL	1 1	1 (1)	1 -		---	ME FVST	UFA FPL 37 615-4001 BYTE		UH I DRIFT FÖLJS UPP OCH SAMORDNAS MED ÖVERORDNAD ME
							300TIM		ME CAL	AIRES OHM JFS 100-4 PROVNING		
615085 075	01 02 03 04 05 06	.YTTERDEL F6400-031196 SAAB -1747880-10-1 (AVGASRÖR)	-- CAL	1 1	1 -	1 -		---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE		
							VB		ME CAL	SAAB-1747880 REPARATION		
615085 080	01 02 03 04 05 06	.INNERDEL F6400-031197 SAAB -1747881-10-1 (AVGASRÖR)	-- CAL	1 1	1 -	1 -		---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE		
							VB		ME CAL	FFVAL-440086 REPARATION		
615165	01 02 03 04 05 06 07 08	SNABBKOPPLING F4562-000001 HTEMP-HTE712-24-C/A3 SAAB -6126100-001 6126100-001 RÖRLIG DEL	-- CAL IUF	1 1	1 (1)	1 -			BE KOMP	UFS FPL 37 615-2502 BYTE		
							VB		ME FVST	UFA FPL 37 612-4001 REPARATION		
								72MÅN	ME FVST	UFA FPL 37 612-4001 FÖRVARINGSUNDERHÅLL		F0
	01 02 03 04	LUFTINTAGSTÄTNING, EJEKTOR OCH STRÅLBROMS ----- INFÖRS GENOM MF FPL 37 616-Å1320.										
616003	01 02 03 04 05 06 07 08	STRÖMSTÄLLARE F6400-076336 SAAB -8211001-10-3 8211001-103 (E06-013)	-- CAA IUF	1 1	1 (1)	1 -		---	BE KOMP	UFS FPL 37 616-2503 BYTE		
							EFGH		BE KOMP	UFS FPL 37 616-2005 FUNKTIONSKONTROLL		
							600TIM		ME FVST	UFA FPL 37 616-4003 TILLSYN		TS
	01	UTGÅR NÄR MF FPL 37 616-Å1320 INFÖRTS.										
616004	01 02 03 04 05 06 07 08	STRÖMSTÄLLARE F6400-071407 SAAB -8211001-10-2 8211001-102 (E06-013)	-- CAA IUF	1 1	1 (1)	1 -		---	BE KOMP	UFS FPL 37 616-2503 BYTE		
							EFGH		BE KOMP	UFS FPL 37 616-2005 FUNKTIONSKONTROLL		
							250TIM		ME FVST	UFA FPL 37 616-4003 TILLSYN		TS
616010 -----	01 02 03 04 05 06 07 08	MAGNETVENTIL M2302-500510 SAAB -8002002-10-1 8002002-101 (E06-007) TERTIÄRLUCKA	UE CAL IUF	1 1	1 (1)	1 -		---	BE KOMP	UFS FPL 37 616-2507 BYTE		
							EFGH		BE KOMP	UFS FPL 37 616-2005 FUNKTIONSPROVNING		
							VB		ME FVST	UFA FPL 37 616-4004 KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

2003-10-06

Adress	Rad	Materielidentifering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3						
				4	5	6						
			IUF	7	8	9	Drift	Förvar	Åtg av	Åtgärd	Arb.vol. (Man.tim)	
01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 616-Ä996.												
616013	01	HYDRAULMOTOR	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 616-2504		
	02	F6400-041428	CAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300888-10-2	IUF									
	04						EFGH		BE	UFS FPL 37 616-2005		
	05	9300888-102	A-BET:F6400-022144						KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06											
	07	TERTIÄRLUCKA					2000TIM		ME	TUA FPL 37 616-14005	KA	
	08								CAL	KASSERAS/ÖVERSYN UTFÖRES EJ		
	09											
	10						VB		ME	TUA FPL 37 616-14005		
	11								CAL	REPARATION		
	12											
	13							60MÅN	ME	TUA FPL 37 616-14005	F0	
	14								CAL	KASSERAS/FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	15									UTFÖRES EJ		
616013	01	.BACKVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	UFA FPL 37 411-4016		
005	02	F6400-003296	CAL	1	(1)	-			FVST	REPARATION		
	03	SAAB -8000000-10-2										
	04											
	05	8000000-102										
01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 616-Ä996 INFÖRTS.												
616015	01	HYDRAULMOTOR	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 616-2504		
-----	02	F6400-022144	CAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300888-10-1	IUF									
	04						EFGH		BE	UFS FPL 37 616-2005		
	05	9300888-101	A-BET:F6400-041428						KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06											
	07	TERTIÄRLUCKA					2000TIM		ME	TUA FPL 37 616-14005	KA	
	08								CAL	KASSERAS/ÖVERSYN UTFÖRES EJ		
	09											
	10						VB		ME	TUA FPL 37 616-14005		
	11*								CAL	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
	12											
	13							60MÅN	ME	TUA FPL 37 616-14005	F0	
	14								CAL	KASSERAS/FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	15									UTFÖRES EJ		
616015	01	.BACKVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	UFA FPL 37 411-4016		
005	02	F6400-003296	CAL	1	(1)	-			FVST	REPARATION		
	03	SAAB -8000000-10-2										
	04											
	05	8000000-102										
616025	01	SNABBKOPPLING	--	2	2	2			BE	UFS FPL 37 616-2508		
	02	M1706-880210	CAL	2	(2)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8003001-10-1	IUF									
	04						VB		ME	UFA FPL 37 616-4007		
	05	8003001-101							FVST	REPARATION		
	06											
	07							144MÅN	ME	UFA FPL 37 616-4007	F0	
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
616030	01	SNABBKOPPLING	--	2	2	2			BE	UFS FPL 37 616-2509		
	02	M1706-880310	CAL	2	(2)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8003000-10-1	IUF									
	04						VB		ME	UFA FPL 37 616-4007		
	05	8003000-101							FVST	REPARATION		
	06											
	07							144MÅN	ME	UFA FPL 37 616-4007	F0	
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 616-Ä1392 ÄR INFÖRD.												
616031	01	LUFTINTAGSTÄTNING	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 616-2018		
	02	F6400-069662	CAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1701617-30-5	IUF									
	04						900TIM		ME	UFA FPL 37 616-4019	KA	
	05	1701617-305							CAL	KASSERAS/TILLSYN UTFÖRES EJ		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	Förvar			Åtg av	
				4	5	6						
			IUF	7	8	9						
01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 616-Å1392.												
616032	01	LUFTINTAGSTÄTNING	--	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 616-2018			
	02	F6400-078875	CAL	1	-	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -1701617-30-6	IUF				900TIM	ME	UFA FPL 37 616-4019	KA		
	04							CAL	KASSERAS/TILLSYN UTFÖRES EJ			
	05	1701617-306										
616034	01	ELDOMKRAFT	UE	1	1	1		BE	UFS FPL 37 616-2505			
	02	F5200-001452	CAL	1	(1)	-		KOMP	BYTE			
	03	PLESS-R5227-1-1	IUF				EFGH	BE	UFS FPL 37 616-2005			
	04	SAAB -9300614-004						KOMP	FUNKTIONSPROVNING			
	05						1900TIM	ME	TUA FPL 37 616-14009	KA		
	06	9300614-004						CAL	KASSERAS/TILLSYN UTFÖRES EJ			
	07	(E06-008)										
	08						VB	ME	TUA FPL 37 616-14009			
	09	LUFTINTAGSTÄTNING						CAL	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			
	10											
	11*						90MÅN	ME	TUA FPL 37 616-14009	FÖ		
	12							CAL	KASSERAS/FÖRVARINGSUNDERHÅLL UTFÖRES EJ			
	13											
	14											
	15											
616040	01	MAGNETVENTIL	UE	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 616-2506			
-----	02	F6400-026402	CAL	1	(1)	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -8002000-10-3	IUF				EFGH	BE	UFS FPL 37 616-2006			
	04							KOMP	FUNKTIONSPROVNING			
	05	8002000-103					VB	ME	UFA FPL 37 616-4012			
	06	(E06-006)						FVST	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			
	07											
	08*	REVERSERING										
616040	01	.STRYPVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	UFA FPL 37 616-4012		
005	02	M2303-550110	CAL	1	(1)	-		FVST	REPARATION			
	03	SAAB -8014000-10-1										
	04											
	05	8014000-101										
616050	01	MANÖVERCYLINDER	UE	3	3	3		BE	UFS FPL 37 616-2501			
-----	02	F6400-004500	CAL	3	(3)	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9301229-10-1	IUF				EFGH	BE	UFS FPL 37 616-2006			
	04							KOMP	FUNKTIONSPROVNING			
	05	9301229-101					600TIM	ME	UFA FPL 37 616-4014	KA		
	06							FVST	KASSERAS/TILLSYN UTFÖRES EJ			
	07	REVERSERING					VB	ME	UFA FPL 37 616-4014			
	08*							FVST	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			
	09											
	10						60MÅN	ME	UFA FPL 37 616-4014	FÖ		
	11*							FVST	KASSERAS/FÖRVARINGSUNDERHÅLL UTFÖRES EJ			
	12											
	13											
	14*											
	15											
616055	01	BLOCKERINGSVENTIL	--	1	1	1		BE	UFS FPL 37 616-2510			
	02	M2301-535010	CAL	1	(1)	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9300548-10-1	IUF				VB	ME	UFA FPL 37 616-4015			
	04							FVST	REPARATION			
	05	9300548-101					144MÅN	ME	UFA FPL 37 616-4015	FÖ		
	06							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
	07											
	08											
616059	01	DRIVENHET	--	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 616-2511			
	02	F6400-065790	CAL	1	(1)	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -1728012-10-2					1200TIM	ME	UFA FPL 37 616-4016	TS	UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD STJÄRTKON.	
	04							FVST	TILLSYN		SE UFS FPL 37 00-1923	
	05	1728012-102										
	06											
	07											
	08											

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

2003-10-06

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	Förvar			Åtg av	
			IUF	4	5	6						
				7	8	9						
616064	01	DRIVENHET	--	3	3	3		---	BE	UFS FPL 37 616-2511		
	02	F6400-065789	CAL	3	(3)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1727528-10-2					1200TIM		ME	UFA FPL 37 616-4017	TS	UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD STJÄRTKON. SE UFS FPL 37 00-1923
	04								FVST	TILLSYN		
	05	1727528-102										
	06											
	07											
	08											
616080	01	KEDJA	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 616-2014		
	02	F5518-000023	CAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	RENOL -185070/662					1500TIM		ME	ERFORDRAS EJ	KA	UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD STJÄRTKON. SE UFS FPL 37 00-1923
	04	SAAB -6124163-001							FVST	KASSERAS		
	05											
	06	6124163-001										
	07											
	08											
	01	GASREGLAGE MED AUTOMATISK FARTKONTROLL										
	02	-----										
617004	01	HANDTAG	--	1	2	1		---	BE	UFS FPL 37 617-2501		
	02	F6400-065097	CAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8421001-10-4	IUF				VB		ME	UFA FPL 37 617-4001		
	04								FVST	REPARATION		
	05	8421001-104										
	06	(P401-P451)										
617014	01	ELEKTRONIKENHET AFK	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 617-2503		
	02	F6400-072377	CAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8404000-10-2	IUF				FGH		BE	UFS FPL 37 8010-3001		
	04								KOMP	PK AFK		
	05	8404000-102					VB		ME	UFA FPL 37 617-4002		
	06	(E07-003)							FVST	PROVNING		
	07											
	08											
617019	01	DOMKRAFT AFK	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 617-2504		
-----	02	F6400-072438	CAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9202818-15-3	IUF				FGH		BE	UFS FPL 37 8010-3001		
	04								KOMP	PRESTANDAKONTROLL.KONT- ROLL AV ÖVERMANNINGSMO- MENTET		
	05	9202818-153					1350TIM		ME	TUA FPL 37 617-14006	KA	
	06	(E07-010)							CAL	KASSERAS/ÖVERSYN UTFÖRES EJ		
	07											
	08											
	09								ME	TUA FPL 37 617-14006		
	10*						VB		CAL	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
	11											
	12								ME	TUA FPL 37 617-14006		
	13*								CAL	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
	14											
	15						90MÅN		ME	TUA FPL 37 617-14006	FÖ	
	16*								CAL	KASSERAS/FÖRVARINGSUNDERHÅLL UTFÖRES EJ		
	17											
617024	01	STRÖMSTÄLLARE	--	3	3	3		---	BE	UFS FPL 37 617-2502		
	02	F6400-071409	CAA	3	(3)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8211000-10-4	IUF				FGH		BE	UFS FPL 37 617-2008		
	04								KOMP	SMÖRJNING		
	05	8211000-104					VB		ME	UFA FPL 37 104-4002		
	06	(H06-005, -006, -007)							FVST	REPARATION		
	07											
	08											
617025	01	STRÖMSTÄLLARE	--	3	3	3		---	BE	UFS FPL 37 617-2502		
	02	F6400-003430	CAA	3	(3)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8211000-10-2	IUF				FGH		BE	UFS FPL 37 617-2008		
	04								KOMP	SMÖRJNING		
	05	8211000-102	A-BET:F6400-071409				VB		ME	UFA FPL 37 104-4002		
	06	(H06-005, -006, -007)							FVST	REPARATION		
	07											
	08											