

1978-02-01

Sida 1 (34)

| | | | |
|--|--|---------------|-------------------------------|
| Tjänsteställe, handläggare F:UPF/Å Hellström SAAB/FMSU-2 | Fastställt av J-O Arman /C-G Bringdahl | Ändrad enligt | Upphäver UFS 37-00-1937D1) |
|--|--|---------------|-------------------------------|

AJ37
SK37
SH37
SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

| <u>Grupp</u> | <u>Benämning</u> | <u>Sida</u> |
|--------------|--|-------------|
| 65 | Bränslesystem | 3 |
| 651 | Bränsletankar (inkl extratank) och ledningar | 3 |
| 652 | Påfyllningssystem | 10 |
| 653 | Tankluftssystem | 18 |
| 654 | Matningssystem | 26 |
| 6541 | Tankpumpskrets | 26 |
| 6542 | Flödesregleringskrets | 30 |

ALLMÄNT

Underhållsplan materiel omfattar åtgärder för förebyggande och avhjälpande underhåll. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

R3103 335

| TO-grupp Pos | Materielidentiflering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|--------|------------------|---------------|---|--|----------------|--------------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| 65 | BRÄNSLESYSTEM | | | | | | | | | |
| 651 05 | BRÄNSLETANKAR (INKL EXTRATANK) OCH LEDN ANSLUTNINGSVENTIL F6400-044179 8065003-102 | | 1 1 | 1 1 | | VB | BE KOMP ME FVST | UFS 37-651-2502 BYTE UFA 37-651-4010 REPARATION | CVM 37 | INGÅR I BALK C7 |
| 10 | AVTAPPNINGSVENTIL M2301-515110 8062000-101 | | 2 2 | 2 2 | | VB | BE KOMP ME FVST 60 ME FVST | UFS 37-651-2501 BYTE UFA 37-651-4003 REPARATION UFA 37-651-4003 FÖRVARING: BYTE AV O- RINGAR OCH TÄTNINGSBRIC- KA | CVM 37 | |
| 15 | EXTRATANK F6400-047104 1754500-102 | | 1 1 | 1 1 | | 12 | BE KOMP ME FVST | SKI BYTE UFA 37-651-4001 TILLSYN: FUNKTIONSPROV- NING | CVM 37 | |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvuddeleningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system

37-00-1937E

Sida

3

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|--|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| 651 | BRÄNSLETANKAR (INKL EXTRATANK) OCH LEDN | | | | 48 | | ME FVST | UFA 37-651-4001 ÖVERSYN: RENGÖRING. KON- TROLL TILLSYN AV INGÄN- DE APPARATER. PROVNING | | |
| | | | | | VB | | ME CVM | REP. HANDBOK REPARATION | | |
| | | | | | | 12 | ME FVST | UFA 37-651-4001 FÖRVARING: FUNKTIONSPROV- NING | | |
| | | | | | | 60 | ME FVST | UFA 37-651-4001 FÖRVARING: TILLSYN AV IN- GÄENDE APPARATER | | |
| .01 | AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-045854 9301739-101 (E01-041) | UE | 1 | 1 | 12 | | ME FVST | UFA 37-651-4001 TILLSYN: FUNKTIONSPROV- NING | CVM 37 | |
| | | | | | 48 | | ME CVM | UFA 37-651-4009 ÖVERSYN: KONTROLL AV KOL- BORSTAR OCH KOLLEKTOR. KONTROLL EV BYTE AV LA- GER. BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING | | |

R3103 337

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|----|------------------|---------------|---------------|---|---------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Under krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 651 | BRÄNSLETANKAR (INKL EXTRATANK) OCH LEDN | | | | | | 60 ME CVM | UFA 37-651-4009 FÖRVARING: BYTE AV O- RINGAR. SMÖRJNING | | |
| .03 | AVTAPPNINGSVENTIL F6400-003315 8062001-101 | | 1 1 1 1 | VB | | | 60 ME FVST | UFA 37-651-4002 REPARATION | CVM 37 | |
| .05 | BRÄNSLEMÄTGIVARE M2931-805010 SMITH GN247 9300725-001 (L05-034) | | 1 1 1 1 | VB | | | ME FVST | UFA 37-651-4011 REPARATION | CVM 37 | |
| .07 | BRÄNSLEMÄTGIVARE M2931-820010 SMITH GN248 9300726-001 (L05-033) | | 1 1 1 1 | VB | | | ME FVST | UFA 37-651-4011 REPARATION | CVM 37 | |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system

37-00-1937E

Sida 5

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|--------|------------------|---------------|---|---|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 651 | BRÄNSLETANKAR (INKL EXTRATANK) OCH LEDN | | | | | | | | | |
| .09 | BRÄNSLEMÄTGIVARE M2931-819010 SMITH GN249 9300727-001 (L05-032) | | 1 1 | 1 1 | VB | | ME FVST | UFA 37-651-4011 REPARATION | CVM 37 | |
| .11 | ELDOMKRAFT F6400-020707 8111000-103 (E01-084) | UE | 1 1 | 1 1 | VB 96 | | ME FVST ME CVM 60 ME CVM | UFA 37-651-4004 TRANSPORT/FÖRVARING TUA 37-651-14004 TILLSYN: KONTROLL AV KOL- BORSTAR OCH KOLLEKTOR. BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJ- NING TUA 37-651-14004 FÖRVARING: BYTE AV O- RINGAR. SMÖRJNING | CVM 37 | |
| .13 | NIVÅSTRÖMSTÄLLARE F6400-043791 8071000-102 (E01-035-036) | | 2 2 | 2 2 | 12 | | ME FVST | UFA 37-651-4001 TILLSYN: FUNKTIONSPROV- NING | CVM 37 | |

R3103 339

| TO-grupp Pos | Materielidentifering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|----|------------------|---------------|------------|---|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| 651 | BRÄNSLETANKAR (INKL EXTRATANK) OCH LEDN | | | | | | | | | |
| | | | | | VB | | ME FVST | UFA 37-651-4005 PROVNING | | |
| .15 | NIVÅSTRÖMSTÄLLARE F6400-043791 8071000-102 (E01-037-038) | | 2 2 2 2 | 12 | VB | | ME FVST | UFA 37-651-4001 TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING | CVM 37 | |
| | | | | | VB | | ME FVST | UFA 37-651-4005 PROVNING | | |
| .17 | NIVÅSTRÖMSTÄLLARE F6400-043791 8071000-102 (E01-092-093) | | 2 2 2 2 | 12 | VB | | ME FVST | UFA 37-651-4001 TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING | CVM 37 | |
| | | | | | VB | | ME FVST | UFA 37-651-4005 PROVNING | | |
| .19 | REDUCERVENTIL M2303-130610 SAAB-G011-1 6800566-000 | | 1 1 1 1 | 48 | | | ME CVM | UFA 37-651-4006 TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN | CVM 312 | |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system

37-00-1937E

Sida 7

| TO-grupp Pos | Materielidentifisering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|----|------------------|---------------|---------------|---|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| 5 | 6 | | | | | | | | | |
| 651 | BRÄNSLETANKAR(INKL EXTRATANK)OCH LEDN | | | | | | 60 ME CVM | UFA 37-651-4006 FÖRVARING:BYTE AV MEM- BRAN | | |
| •21 | SÄKERHETSVENTIL M2303-140110 SAAB DL62-1 6800892-000 | | 1 1 1 1 | VB | | | ME FVST | UFA 37-651-4007 REPARATION | CVM 37 | |
| •23 | TRYCKUTJÄMNINGSVENTIL F6400-003886 SAAB DL60-3 6801495-000 | | 1 1 1 1 | 48 | | | 60 ME FVST | UFA 37-651-4008 TILLSYN:PROVNING.SMÖRJ- NING UFA 37-651-4008 FÖRVARING:PROVNING. SMÖRJNING | CVM 37 | |
| •25 | TRYCKVAKT F6400-047901 9300654-104 (E01-085) | | 1 1 1 1 | 12 | | | ME FVST | UFA 37-651-4001 TILLSYN:KONTROLL AV IN- STÄLLNINGSTRYCK | CVM 37 | |

R3103 341

| TO-grupp Pos | Materielidentiflering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vsi | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|-------------------------------|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 651 | BRÄNSLETANKAR (INKL EXTRATANK) OCH LEDN | | | | VB | | ME FVST | UFA 37-654-4015 REPARATION | | |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmateriel

TEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system

37-00-1937E
Sida 9

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|--------|--------------------------|---------------|--|---|----------------|------------------------------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 652 05 | PÅFYLLNINGSSYSTEM AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-009830 8020000-101 (E01-042) | UE | 1 1 | 1 1 | EFGH VB VB | | BE KOMP BE KOMP ME FVST ME CVM ME CVM | UFS 37-652-2504 BYTE UFS 37-652-2001 KONTROLL AV RESERVAV- STÄNGNINGSFUNKTION UFA 37-652-4011 TRANSPORT/FÖRVARING TUA 37-652-14011 REPARATION TUA 37-652-14011 FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR | CVM 312 | |
| 10 | AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-014896 9300044-102 | UE | 4 4 | 4 4 | H | | BE KOMP ME CVM ME CVM | UFS 37-652-2501 BYTE UFA 37-652-4001 TILLSYN:KONTROLL AV VEN- TILSÄTE.BYTE AV MEMBRAN UFA 37-652-4001 FÖRVARING:BYTE AV MEM- BRAN | CVM 312 | 002-086 STD 901-905 STD 2 ST |

R3103 343

| TO-grupp Pos | Materielidentifisering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|--|----------------|----------------------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| 652 | PRFYLLNINGSSYSTEM | | | | | | | | | |
| 15 | AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-019921 9300044-104 | UE | 2 2 | | H | | BE KOMP | UFS 37-652-2503 BYTE | CVM 312 | 002-086 STD 901-905 STD |
| | | | | | | 60 | ME CVM | UFA 37-652-4001 TILLSYN:KONTROLL AV VEN- TILSÄTE.BYTE AV MEMBRAN | | |
| | | | | | | | ME CVM | UFA 37-652-4001 FÖRVARING:BYTE AV MEM- BRAN | | |
| 20 | AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-004064 9300496-102 (E01-040) | UE | 1 1 1 1 | | GH | | BE KOMP | UFS 37-652-2505 BYTE | CVM 312 | |
| | | | | | | | ME CVM | UFA 37-652-4013 TILLSYN:KONTROLL AV KOL- BORSTAR OCH KOLLEKTOR. KONTROLL EV BYTE AV LA- GER.BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING | | |
| | | | | | | 60 | ME CVM | UFA 37-652-4013 FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR.SMÖRJNING | | |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system

37-00-1937E

Sida 11

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|--------|------------------|---------------|------------|--|----------------|--------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | | |
| 652 25 | PRFYLLNINGSSYSTEM AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-024630 9300694-102 | UE | 2 2 | 1 2 | H | | BE KOMP | UFS 37-652-2507 BYTE | CVM 312 | | |
| | | | | | | 60 | ME CVM | UFA 37-652-4017 TILLSYN:KONTROLL AV VEN- TILSÄTE.BYTE AV MEMBRAN- ENHET | | | |
| | | | | | | | ME FVST | UFA 37-652-4017 FÖRVARING:BYTE AV MEM- BRANENHET | | | |
| 30 | BACKVENTIL M2303-500710 SAAB DL46-2 6800152-000 | | 2 2 | 1 2 | VB | | BE KOMP | UFS 37-652-2513 BYTE | CVM 37 | | |
| | | | | | | | ME FVST | UFA 37-652-4006 REPARATION | | | |
| 35 | BACKVENTIL F6400-050711 8009003-101 | | 1 1 | 1 1 | VB | | BE KOMP | UFS 37-652-2516 BYTE | CVM 37 | | |
| | | | | | | | ME FVST | UFA 37-652-4003 REPARATION | | | |

R3103 345

| TO-grupp Pos | Materielidentifisering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|--------|------------------|---------------|---|---|---------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Under krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| 652 40 | PRFYLLNINGSSYSTEM BACKVENTIL M2303-100510 8052002-101 | | 4 4 | 4 4 | VB | | BE KOMP ME FVST 60 ME FVST | UFS 37-652-2514 BYTE UFA 37-652-4004 REPARATION UFA 37-652-4004 FÖRVARING:KONTROLL EV BYTE AV KLAFFAR | CVM 37 | |
| 45 | INKOPPLINGSVENTIL F6400-014943 8051000-102 (E01-034) | UE | 1 1 | 1 1 | VB | | BE KOMP ME FVST 60 ME FVST | UFS 37-652-2506 BYTE UFA 37-652-4007 REPARATION UFA 37-652-4007 FÖRVARING:BYTE AV TÄT- NINGAR | CVM 37 | |
| 50 | MEMBRANVENTIL F6400-045817 1770978-101 | | 1 1 | 1 1 | | | BE KOMP | UFS 37-652-2515 BYTE | CVM 37 | |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system

37-00-1937E

Sida 13

| TO-grupp Pos | Materielidentifering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|---|---------------|---|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Under krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 652 | PRFYLLNINGSSYSTEM | | | | H | | ME FVST | UFA 37-652-4019 TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN OCH PACKNING | | |
| | | | | | | 60 | ME FVST | UFA 37-652-4019 FÖRVARING:KONTROLL EV BYTE AV MEMBRAN OCH PACKNING | | |
| 55 | NIVÅSTRÖMSTÄLLARE F6400-043791 8071000-102 (SE ANTECKNING | | 4 5 4 4 | | VB | | BE KOMP | UFS 37-652-2512 BYTE | CVM 37 | ALT F6400- 009935 (F01-022-026 -027-028-029 -124) |
| 56 | NIVÅSTRÖMSTÄLLARE F6400-009935 8071000-101 | | 4 5 4 4 | | VB | | BE KOMP | UFS 37-652-2512 BYTE | CVM 37 | ALT F6400- 043791 |

R3103 347

| TO-grupp Pos | Materielidentifering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|------|------------------|---------------|------------|--|----------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 652 | PRFYLLNINGSSYSTEM | | | | | | | | | |
| 60 | NIVÅSTRÖMSTÄLLARE F6400-043791 8071000-102 (E01-030) | | 1 1 1 1 | | | | BE KOMP | UFS 37-652-2512 BYTE | CVM 37 | ALT F6400- 009935 |
| | | | | EFGH | | | BE KOMP | UFS 37-652-2001 KONTROLL AV RESERVAV- STÄNGNINGSFUNKTION | | |
| | | | | VB | | | ME FVST | UFA 37-651-4005 PROVNING | | |
| 61 | NIVÅSTRÖMSTÄLLARE F6400-009935 8071000-101 | | 1 1 1 1 | | | | BE KOMP | UFS 37-652-2512 BYTE | CVM 37 | ALT F6400- 043791 |
| | | | | EFGH | | | BE KOMP | UFS 37-652-2001 KONTROLL AV RESERVAV- STÄNGNINGSFUNKTION | | |
| | | | | VB | | | ME FVST | UFA 37-651-4005 PROVNING | | |
| 65 | NIVÅVENTIL F6400-003898 9300047-101 | | 4 4 4 4 | | | | BE KOMP | UFS 37-652-2511 BYTE | CVM 37 | |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system

37-00-1937E

Sida 15

| TO-grupp Pos | Materielidentifering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|---|---|---------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Under krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 652 | PRFYLLNINGSSYSTEM | | | | VB | | ME FVST | UFA 37-652-4002 REPARATION | | |
| 70 | NIVÅVENTIL F6400-024631 9300695-103 | UE | 3 2 3 3 | | VB H | | BE KOMP ME FVST ME CVM | UFS 37-652-2510 BYTE UFA 37-652-4018 TRANSPORT/FÖRVARING TUA 37-652-14018 TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- SLITNING OCH KORROSION. KONTROLL AV NIVÅVENTIL OCH FLOTTÖR | CVM 312 | |
| 75 | TANKNINGSVENTIL F6400-020230 1746721-101 | | 1 1 1 1 | | H | | BE KOMP ME FVST | UFS 37-652-2508 BYTE UFA 37-652-4016 TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN OCH O-RINGAR | CVM 37 | |

R3103 349

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|---|---|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 652 | PRFYLLNINGSSYSTEM | | | | | | 60 ME FVST | UFA 37-652-4016 FÖRVARING:KONTROLL EV BYTE AV MEMBRAN OCH O- RINGAR | | |
| 80 | TANKNINGSVENTIL F6400-020231 1746721-102 | | 1 1 1 1 | | H | | BE KOMP ME FVST 60 ME FVST | UFS 37-652-2509 BYTE UFA 37-652-4016 TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN OCH O-RINGAR UFA 37-652-4016 FÖRVARING:KONTROLL EV BYTE AV MEMBRAN OCH O- RINGAR | CVM 37 | |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system37-00-1937E
Sida 17

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|-----------|---|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| 653 | TANKLUFTSSYSTEM | | | | | | | | | |
| 05 | AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-014800 9300043-102 (E01-074) | UE | 1 | 1 | | | BE | UFS 37-653-2501 | CVM | |
| | | | 1 | 1 | FGH | | KOMP | BYTE | 311 | |
| | | | | | H | | BE | UFS 37-654-2002 | | |
| | | | | | | | KOMP | FUNKTIONSPROVNING | | |
| | | | | | | | ME | UFA 37-654-4006 | | |
| | | | | | | | CVM | TILLSYN:KONTROLL AV KOL- BORSTAR OCH KOLLEKTOR. BYTE AV O-RINGAR.SMÖRJ- NING | | |
| | | | | | | 60 | ME | UFA 37-654-4006 | | |
| | | | | | | | CVM | FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR.SMÖRJNING | | |
| 10 | BACKVENTIL F6400-045536 1727454-102 | | 1 | 1 | | | BE | UFS 37-653-2508 | CVM | |
| | | | 1 | 1 | | | KOMP | BYTE | 37 | |
| | | | | | VB | | ME | UFA 37-653-4009 | | |
| | | | | | | | FVST | REPARATION | | |
| 15 | BACKVENTIL F6400-049497 8052005-102 | | 2 | 2 | | | BE | UFS 37-653-2506 | CVM | |
| | | | 2 | 2 | | | KOMP | BYTE | 37 | |

R3103 351

| TO-grupp Pos | Materielidentifisering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning | |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|-----------|------------------------------|--|------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | | |
| 653 | TANKLUFTSSYSTEM | | | | | | VB | ME FVST | UFA 37-431-4009 REPARATION | | |
| 16 | BACKVENTIL F6400-014694 8052005-101 | | 2 | 2 | | | VB | BE KOMP ME FVST | UFS 37-653-2506 BYTE UFA 37-431-4009 REPARATION | CVM 37 | ALT F6400- 049497 |
| 20 | FLOTTÖRVENTIL F6400-042095 9301599-101 | | 1 | 1 | | | VB | BE KOMP ME CVM | UFS 37-653-2513 BYTE UFA 37-653-4010 REPARATION | CVM 37 | |
| 25 | KYLARE F6400-019251 9300150-103 | | 1 | 1 | | | H | BE KOMP ME FVST | UFS 37-653-2509 BYTE UFA 37-653-4001 TILLSYN:RENGÖRING.TÄT- HETSPROVNING | CVM 37 | |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system

37-00-1937E

Sida 19

| TO-grupp Pos | Materielidentiflering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|---|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar män | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 653 | TANKLUFTSSYSTEM | | | | | | | | | |
| 30 | REDUCERENHET F6400-003356 8057007-101 (E01-076-077) | UE | 2 | 2 | | | BE UFS | UFS 37-653-2503 BYTE | CVM 311 | |
| | | | | | DEF GH | | BE KOMP | UFS 37-653-2001 FUNKTIONSPROVNING | | |
| | | | | | GH | | ME CVM | UFA 37-653-4004 TILLSYN:KONTROLL AV KOL- BORSTAR OCH KOLLEKTOR. KONTROLL EV BYTE AV LA- GER.BYTE AV MEMBRAN OCH O-RINGAR.SMÖRJNING | | |
| | | | | | | 60 | ME CVM | UFA 37-653-4004 FÖRVARING:BYTE AV MEM- BRAN OCH O-RINGAR.SMÖRJ- NING | | |
| .01 | AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-003357 8058002-101 | | 2 | 2 | GH | | ME CVM | UFA 37-653-4004 TILLSYN:KONTROLL AV KOL- BORSTAR OCH KOLLEKTOR. KONTROLL EV BYTE AV LA- GER.BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING | CVM 311 | |

R3103 353

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|----|------------------|---------------|--------------|---|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| 653 | TANKLUFTSSYSTEM | | | | | | 60 ME CVM | UFA 37-653-4004 FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR.SMÖRJNING | | |
| .03 | BACKVENTIL M2303-100510 8052002-101 | | 2 2 2 2 | VB | | | 60 ME CVM | UFA 37-652-4004 REPARATION UFA 37-652-4004 FÖRVARING:KONTROLL EV BYTE AV KLAFFAR | CVM 311 | |
| .05 | REDUCERVENTIL F6400-003355 8057006-101 | | 2 2 2 2 | GH | | | 60 ME CVM | UFA 37-653-4004 TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN. SMÖRJNING UFA 37-653-4004 FÖRVARING:BYTE AV MEM- BRAN.SMÖRJNING | CVM 311 | |
| .07 | TREVÄGSVENTIL F6400-003358 8061003-101 | | 4 4 4 4 | GH | | | ME CVM | UFA 37-653-4004 TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR | CVM 311 | |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system

37-00-1937E

Sida 21

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|-----|------------------|---------------|--------------|---|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 653 | TANKLUFTSSYSTEM | | | | | | 60 ME CVM | UFA 37-653-4004 FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR | | |
| 35 | TRYCKVAKT F6400-005855 9300056-102 (E01-050) | | 1 1 1 1 | | | | BE KOMP | UFS 37-653-2512 BYTE | CVM 37 | |
| | | | | FGH | | | BE KOMP | UFS 37-653-2005 FUNKTIONSPROVNING | | |
| | | | | VB | | | ME FVST | UFA 37-653-4007 REPARATION | | |
| 40 | TRYCKVAKT F6400-005862 9301211-101 (E01-047) | | 1 1 1 1 | | | | BE KOMP | UFS 37-653-2511 BYTE | CVM 37 | |
| | | | | FGH | | | BE KOMP | UFS 37-653-2004 FUNKTIONSPROVNING | | |
| | | | | VB | | | ME FVST | UFA 37-653-4006 REPARATION | | |

R3103 355

| TO-grupp Pos | Materielidentifering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|--------------------------------------|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 653 | TANKLUFTSSYSTEM | | | | | | | | | |
| 45 | TRYCKVAKT F6400-005862 9301211-101 (E01-079) | | 1 | 1 | | | BE KOMP | UFS 37-653-2511 BYTE | CVM 37 | |
| | | | 1 | 1 | FGH | | BE KOMP | UFS 37-653-2003 FUNKTIONSPROVNING | | |
| | | | | | VB | | ME FVST | UFA 37-653-4006 REPARATION | | |
| 50 | TRYCKVAKT F6400-005863 9301211-102 (E01-060) | | 1 | 1 | | | BE KOMP | UFS 37-653-2505 BYTE | CVM 37 | |
| | | | 1 | 1 | FGH | | BE KOMP | UFS 37-653-2004 FUNKTIONSPROVNING | | |
| | | | | | VB | | ME FVST | UFA 37-653-4006 REPARATION | | |
| 55 | TRYCKVAKT F6400-005864 9301211-103 (E01-078) | | 1 | 1 | | | BE KOMP | UFS 37-653-2510 BYTE | CVM 37 | |
| | | | 1 | 1 | FGH | | BE KOMP | UFS 37-653-2003 FUNKTIONSPROVNING | | |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system

37-00-1937E

Sida 23

| TO-grupp Pos | Materielidentiflering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|-----------|-------------------------------|--|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Under krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 653 | TANKLUFTSSYSTEM | | | | | VB | | UFA 37-653-4006 REPARATION | | |
| 60 | URLUFTNINGSENHET F6400-043550 8063004-102 (E01-075) | UE | 1 | 1 | | DEFGH | | BE KOMP | UFS 37-653-2504 BYTE | CVM 311 |
| | | | | | | VB | | BE KOMP | UFS 37-653-2001 FUNKTIONSPROVNING | |
| | | | | | | H | | ME FVST | UFA 37-653-4008 TRANSPORT/FÖRVARING | |
| | | | | | | | 60 | ME CVM | TUA 37-653-14008 TILLSYN:KONTROLL AV KOL- BORSTAR OCH KOLLEKTOR. KONTROLL EV BYTE AV LA- GER.BYTE AV MEMBRAN OCH O-RINGAR.SMÖRJNING | |
| | | | | | | | | ME CVM | TUA 37-653-14008 FÖRVARING:BYTE AV MEMB- RAN OCH O-RINGAR | |

R3103 357

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|-----------|---|---------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Uderh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 653 | TANKLUFTSSYSTEM | | | | | | | | | |
| .01 | TREVAGSVENTIL F6400-003359 8061004-101 | | 1 1 1 1 | H | | | ME CVM | TUA 37-653-14008 TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR | CVM 311 | |
| | | | | | 60 | | ME CVM | TUA 37-653-14008 FÖRVARING: BYTE AV O- RINGAR | | |
| .03 | URLUFTNINGSVENTIL F6400-043549 8063003-102 | | 1 1 1 1 | H | | | ME CVM | TUA 37-653-14008 TILLSYN:KONTROLL AV KOL- BORSTAR OCH KOLLEKTOR. KONTROLL EV BYTE AV LA- GER.BYTE AV MEMBRAN OCH- O-RINGAR.SMÖRJNING | CVM 311 | |
| | | | | | 60 | | ME CVM | TUA 37-653-14008 FÖRVARING:BYTE AV MEMB- RAN OCH O-RINGAR | | |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmateriel

TEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system

37-00-1937E
Sida 25

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|--------|------------------|---------------|-----------|------------|--|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| 654 | MATNINGSSYSTEM | | | | | | | | | |
| 6541 05 | TANKPUMPSKRETS AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-003894 9300035-101 (E01-013) | UE | 1 1 | 1 1 | | H | | BE KOMP | UFS 37-654-2501 BYTE | CVM 312 |
| | | | | | | | 60 | ME CVM | UFA 37-654-4005 TILLSYN:KONTROLL AV KOL- BORSTAR OCH KOLLEKTOR. KONTROLL EV BYTE AV LA- GER.BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING | |
| 10 | AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-C14800 9300043-102 (E01-014) | UE | 1 1 | 1 1 | | H | | BE KOMP | UFS 37-654-2502 BYTE | CVM 312 |
| | | | | | | | | ME CVM | UFA 37-654-4006 TILLSYN:KONTROLL AV KOL- BORSTAR OCH KOLLEKTOR. KONTROLL EV BYTE AV LA- GER.BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING | |

R3103 359

| TO-grupp Pos | Materielidentifering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|----|------------------|---------------|------------------------------|--------|--|--------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | | |
| 6541 | TANKPUMPSKRETS | | | | | | | | | | |
| 15 | BACKVENTIL M2303-500410 8000002-101 | | 1 1 1 1 | | | 60 | ME CVM | | UFA 37-654-4006 FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR.SMÖRJNING | | |
| | | | | VB | | | BE KOMP ME FVST | | UFS 37-654-2508 BYTE UFA 37-205-4014 REPARATION | CVM 37 | |
| 20 | BACKVENTIL F6400-049497 8052005-102 | | 1 1 1 1 | | | | BE KOMP ME FVST | | UFS 37-654-2511 BYTE UFA 37-431-4009 REPARATION | CVM 37 | |
| 21 | BACKVENTIL F6400-014694 8052005-101 | | 1 1 1 1 | | | | BE KOMP ME FVST | | UFS 37-654-2511 BYTE UFA 37-431-4009 REPARATION | CVM 37 | ALT F6400- 049497 |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system

37-00-1937E

Sida 27

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|-----------------|---|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 6541 | TANKPUMPSKRETS | | | | | | | | | |
| 25 | TANKPUMP M2332-380110 9300053-101 (E01-006-007) | UE | 2 | 2 | | | BE KOMP | UFS 37-654-2507 BYTE | CVM 312 | |
| | | | | | EFGH | | BE KOMP | UFS 37-654-2001 KONTROLL AV TANKPUMPS- TRYCK OCH STRÖMFÖRBRUK- NING | | |
| | | | | | H | | ME CVM | UFA 37-654-4002 TILLSYN:KONTROLL AV STATORLINDNING OCH RO- TORS ANKARE, KONTROLL EV BYTE AV LAGER | | |
| | | | | | | 12 | ME FVST | UFA 37-654-4002 FÖRVARING:KONTROLLER FUKTINDIKERINGEN | | |
| | | | | | | | VB ME CVM | UFA 37-654-4002 PROVNING | | |
| 30 | TRYCKVAKT F6400-003900 9300055-101 (E01-048-049) | | 2 | 2 | | | BE KOMP | UFS 37-654-2506 BYTE | CVM 37 | |
| | | | | | FGH | | BE KOMP | UFS 37-654-2003 FUNKTIONSPROVNING | | |

R3103 361

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|-----------------------|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|-------------------------------|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 6541 | TANKPUMPSKRETS | | | | VB | | ME FVST | UFA 37-654-4015 REPARATION | | |

| TO-grupp Pos | Materielidentifisering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|-------------------------------|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| 6542 | FLÖDESREGLERINGSKRETS | | | | | | | | | |
| 05 | BACKVENTIL F6400-000190 SAAB GL40-1 6801128-000 | | 1 | 1 | | | BE KOMP | UFS 37-654-2510 BYTE | CVM 37 | |
| | | | 1 | 1 | VB | | ME FVST | UFA 37-654-4018 REPARATION | | |
| 10 | BACKVENTIL M2303-500510 8000001-101 | | 1 | 1 | | | BE KOMP | UFS 37-654-2509 BYTE | CVM 37 | |
| | | | 1 | 1 | VB | | ME FVST | UFA 37-411-4017 REPARATION | | |
| 15 | FLÖDESBEGRÄNSARE F6400-004483 8018000-101 | | 1 | 1 | | | BE KOMP | UFS 37-654-2505 BYTE | CVM 37 | |
| | | | 1 | 1 | VB | | ME FVST | UFA 37-654-4011 REPARATION | | |
| 20 | FLÖDESBEGRÄNSARE F6400-004484 8018001-101 | | 1 | 1 | | | BE KOMP | UFS 37-654-2504 BYTE | CVM | |
| | | | 1 | 1 | | | | | | |

R3103 363

| TO-grupp Pos | Materielidentifisering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|---|--|---------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Under krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 6542 | FLÖDESREGLERINGSKRETS | | | | VB | | ME FVST | UFA 37-654-4011 REPARATION | | |
| 25 | FLÖDESFÖRDELARE F6400-047310 9300054-105 | UE | 1 1 1 1 | | H | | BE KOMP ME CVM 60 ME CVM | UFS 37-654-2503 BYTE UFA 37-654-4009 TILLSYN:KONTROLL AV LA- GER,VÄXEL,INLOPPS-OCH BY-PASSVENTILER.KONTROLL AV HYDRAULMOTOR UFA 37-654-4009 FÖRVARING:KONTROLLKÖR- NING | CVM 312 | ALT F6400- 046764 |
| 26 | FLÖDESFÖRDELARE F6400-046764 9300054-104 | UE | 1 1 1 1 | | H | | BE KOMP ME CVM | UFS 37-654-2503 BYTE UFA 37-654-4009 TILLSYN:KONTROLL AV LA- GER,VÄXEL,INLOPPS-OCH BY-PASSVENTILER.KONTROLL AV HYDRAULMOTOR | CVM OUI | ALT F6400- 047310 |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system

37-00-1937E

Sida 31

| TO-grupp Pos | Materielidentifering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|-----|------------------|---------------|---|------------|----------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 6542 | FLÖDESREGLERINGSKRETS | | | | | | | | | |
| 30 | LÄGESGIVARE F6400-005848 8216002-101 (E01-069) | | 1 1 1 1 | | 60 | ME CVM | UFA 37-654-4009 FÖRVARING:KONTROLLKÖR- NING | | | |
| | | | | FGH | | BE KOMP | UFS 37-654-2512 BYTE | CVM 37 | | |
| | | | | VB | | BE KOMP | UFS 37-654-2005 FUNKTIONSPROVNING | | | |
| | | | | | | ME FVST | UFA 37-654-4014 REPARATION | | | |
| 35 | MAGNETVENTIL F6400-004480 8002002-104 (E01-044-058) | UE | 2 2 2 2 | | | BE KOMP | UFS 37-654-2513 BYTE | CVM 37 | | |
| | | | | VB | | ME FVST | UFA 37-654-4013 REPARATION | | | |
| .01 | BACKVENTIL M2303-500210 8000005-101 | | 2 2 2 2 | VB | | ME FVST | UFA 37-202-4008 REPARATION | CVM 37 | | |

R3103 365

| TO-grupp Pos | Materielidentifiering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Uderh krig | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | |
| 6542 | FLÖDESREGLERINGSKRETS | | | | | | | | | |
| 40 | NIVÅSTRÖMSTÄLLARE F6400-043791 8071000-102 (E01-024) | | 1 | 1 | | | BE KOMP | UFS 37-654-2514 BYTE | CVM 37 | ALT F6400- 009935 |
| | | | 1 | 1 | FGH | | BE KOMP | UFS 37-654-2004 FUNKTIONSPROVNING | | |
| | | | | | VB | | ME FVST | UFA 37-651-4005 PROVNING | | |
| 41 | NIVÅSTRÖMSTÄLLARE F6400-009935 8071000-101 | | 1 | 1 | | | BE KOMP | UFS 37-654-2514 BYTE | CVM 37 | ALT F6400- 043791 |
| | | | 1 | 1 | FGH | | BE KOMP | UFS 37-654-2004 FUNKTIONSPROVNING | | |
| | | | | | VB | | ME FVST | UFA 37-651-4005 PROVNING | | |
| 45 | TRYCKVAKT F6400-043802 9300654-103 (E01-046) | | 1 | 1 | | | BE KOMP | UFS 37-654-2515 BYTE | CVM 37 | |

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS
Underhållsföreskrift system

37-00-1937E

Sida 33

| TO-grupp Pos | Materielidentifering | Ue Sue | Antal/ version | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | | Föreskrift | Huvud vst | Anteckning |
|-----------------|-----------------------|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|--------------------------------------|----------------|--------------|------------|
| | | | 1 | 2 | Drift | Förvar mån | Åtgärd av | Åtgärd | Underh krig | | |
| | | | 3 | 4 | | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | | | | | | | |
| 6542 | FLÖDESREGLERINGSKRETS | | | | FGH | | BE KOMP | UFS 37-654-2002 FUNKTIONSPROVNING | | | |
| | | | | | VB | | ME FVST | UFA 37-654-4015 REPARATION | | | |