

1979-04-02

Sida 1 (33)

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/Å Hellström SAAB/FMSU-2	Fästställt av J-O Arman /C-G Bringdahl	Ändrad enligt <i>Se 1</i>	Upphaver UFS 37-00-1937E
--	--	------------------------------	-----------------------------

AJ37  
SK37  
SH37  
SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
65	Bränslesystem	3
651	Bränsletankar (inkl extratank) och ledningar	3
652	Påfyllningssystem	9
653	Tankluftssystem	17
654	Matningssystem	25
6541	Tankpumpskrets	25
6542	Flödesregleringskrets	29

ALLMÄNT

Underhållsplan materiel omfattar åtgärder för förebyggande av avhjälpande underhåll. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

TO-grupp Pos	Materielidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på		Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Uderh krig		
			3	4							
65	BRÄNSLESYSTEM										
651	BRÄNSLETANKAR (INKL EXTRATANK) OCH LEDN										
05	ANSLUTNINGSVENTIL F6400-044179 8065003-102		1	1				BE KOMP	UFS 37-651-2502 BYTE	CVM 37	INGÅR I BALK C7
					VB			ME FVST	UFA 37-651-4010 REPARATION		
10	AVTAPPNINGSVENTIL M2301-515110 8062000-101		2	2				BE KOMP	UFS 37-651-2501 BYTE	CVM 37	
					VB			ME FVST	UFA 37-651-4003 REPARATION		
15	EXTRATANK F6400-047104 1754500-102		1	1				BE KOMP	SKI BYTE	CVM 37	
						12		ME FVST	UFA 37-651-4001 TILLSYN; FUNKTIONSPROV- NING		
						48		ME FVST	UFA 37-651-4001 ÖVERSYN; RENGÖRING, KON- TROLL TILLSYN AV INGREN- DE APPARATER, PROVNING		

TO-grupp Pos	Materielidentifering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på		Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Underh krig		
			3	4							
651	BRÄNSLETANKAR (INKL EXTRATANK) OCH LEDN VB								ME CVM REP, HANDBOK REPARATION		
						12			ME FVST UFA 37-651-4001 FÖRVARING: FUNKTIONSPROV- NING		
						60			ME FVST UFA 37-651-4001 FÖRVARING: TILLSYN AV IN- GÅENDE APPARATER		
<del>.01</del>	<del>AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-045854 9301739-101 (E01-041)</del>	<del>UE</del>	<del>1 1 1 1</del>	<del>12</del>	<del>48</del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del>ME FVST UFA 37-651-4001 TILLSYN: FUNKTIONSPROV- NING</del>	<del>CVM 37</del>	
									<del>ME CVM UFA 37-651-4009 ÖVERSYN: KONTROLL AV KOL- BORSTAR OCH KOLLEKTOR. KONTROLL EV BYTE AV LA- GER, BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING</del>		
						60			<del>ME CVM UFA 37-651-4009 FÖRVARING: BYTE AV O- RINGAR, SMÖRJNING</del>		801

TO-grupp Pos	Materielidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på		Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Underh krig		
			3	4							
			5	6							
651	BRÄNSLETANKAR (INKL EXFRATANK) OCH LEDN										
.03	AVTAPPNINGSVENTIL F6400-003315 8062001-101		1 1 1 1	VB			ME FVST	UFA 37-651-4002 REPARATION		CVM 37	
.05	BRÄNSLEMÄTGIVARE M2931-805010 SMITH GN247 9300725-001 (L05-034)		1 1 1 1	VB			ME FVST	UFA 37-651-4011 REPARATION		CVM 37	
.07	BRÄNSLEMÄTGIVARE M2931-820010 SMITH GN248 9300726-001 (L05-033)		1 1 1 1	VB			ME FVST	UFA 37-651-4011 REPARATION		CVM 37	
.09	BRÄNSLEMÄTGIVARE M2931-819010 SMITH GN249 9300727-001 (L05-032)		1 1 1 1	VB			ME FVST	UFA 37-651-4011 REPARATION		CVM 37	

TO-grupp Pos	Materielidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på		Föreskrift	Huvud vst	Anteckning	
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Under krig			
			3	4								
651	BRÄNSLETANKAR (INKL EXTRATANK) OCH LEDN											
.11	ELDOMKRAFT F6400-020707 8111000-103 (E01-084)	UE	1	1	VB				ME FVST	UFA 37-651-4004 TRANSPORT/FÖRVARING	CVM 37	
*						96			ME CVM	TUA 37-651-14004 TILLSYN; KONTROLL AV KOL- BORSTAR OCH KOLLEKTOR, BYTE AV ORINGAR OCH KUL- LAGER. SMÖRJNING		
*							60		ME CVM	TUA 37-651-14004 FÖRVARING; BYTE AV O- RINGAR OCH KULLAGER. SMÖRJNING		Se 1
* -----												
.13	NIVÅSTRÖMSTÄLLARE F6400-043791 8071000-102 (E01-035-036)		2	2		12			ME FVST	UFA 37-651-4005 TILLSYN; FUNKTIONSPROV- NING	CVM 37	
					VB				ME FVST	UFA 37-651-4005 PROVNING		Se 1
* -----												
.15	NIVÅSTRÖMSTÄLLARE F6400-043791 8071000-102 (E01-037-038)		2	2		12			ME FVST	UFA 37-651-4001 TILLSYN; FUNKTIONSPROV- NING	CVM 37	Se 1

FÖRSVARETS MATERIELVERK  
Huvudavdelningen för flygmateriel

TEKNISK ORDER UFS  
Underhållsföreskrift system

37-00-1937F  
Sida 6

U93/79

TO-grupp Pos	Materielidentifering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån		Åtgärd av		
3	4	5	6							
651	BRÄNSLETANKAR(INKL EXTRATANK)OCH LEDN									
.17	NIVÅSTRÖMSTALLARE F6400-043791 8071000-102 (E01-092-093)		2	2	12		ME FVST	UFA 37-651-4001 TILLSYN;FUNKTIONSPROV- NING	CVM 37	
.19	REDUCERVENTIL M2303-130610 SAAB-G011-1 6800566-000		1	1	48		ME CVM	UFA 37-651-4006 TILLSYN;BYTE AV MEMBRAN	CVM 312	Se 1
.21	SAKERHETSVENTIL M2303-140110 SAAB DL62-1 6800892-000		1	1	VB		ME FVST	UFA 37-651-4007 REPARATION	CVM 37	Se 1

TO-grupp Pos	Materielidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på		Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Uderh krig		
			3	4						5	
651	BRÄNSLETANKAR (INKL EXTRATANK) OCH LEDN										
.23	TRYCKUTJÄMNINGSVENTIL F6400-003886 SAAB DL60-3 6801495-000		1	1	48			ME FVST	UFA 37-651-4008 TILLSYN: PROVNING, SMÖRJ- NING	CVM 37	
			1	1			60	ME FVST	UFA 37-651-4008 FÖRVARING: PROVNING, SMÖRJNING		Se 1
* .25	TRYCKVAKT F6400-047901 9300654-104 (E01-085)		1	1	12			ME FVST	UFA 37-654-4015 FUNKTIONSPROVNING	CVM 37	
						VB		ME FVST	UFA 37-654-4015 REPARATION		Se 1

TO-grupp Pos	Materielidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Underh krig	
			3	4						
652	PÅFYLLNINGSSYSTEM									
05	AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-009830 8020000-101 (E01-042)	UE	1	1			BE KOMP	UFS 37-652-2504 BYTE	CVM 312	
			1	1	FGH		BE KOMP	UFS 37-652-2001 KONTROLL AV RESERVAV- STÄNGNINGSFUNKTION		
					VB		ME FVST	UFA 37-652-4011 TRANSPORT/FÖRVARING		
					VB		ME CVM	TJA 37-652-14011 REPARATION		
						60	ME CVM	TJA 37-652-14011 FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR		
10	AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-014896 9300044-102	UE	4	4			BE KOMP	UFS 37-652-2501 BYTE	CVM 312	002-086 STD 901-905 STD 2 ST
			4	4	H		ME CVM	UFA 37-652-4001 TILLSYN:KONTROLL AV VEN- TILSÅTE,BYTE AV MEMBRAN		
						60	ME CVM	UFA 37-652-4001 FÖRVARING:BYTE AV MEM- BRAN		



TO-grupp Pos	Materielidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på		Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Under krig		
			3	4							
652	PRFYLLNINGSSYSTEM										
15	AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-019921 9300044-104	UE	2 2		H			BE KOMP	UFS 37-652-2503 BYTE	CVM 312	002-086 STD 901-905 STD
						60		ME CVM	UFA 37-652-4001 TILLSYN;KONTROLL AV VEN- TILSÄTE,BYTE AV MEMBRAN		
								ME CVM	UFA 37-652-4001 FÖRVARING;BYTE AV MEM- BRAN		
20	AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-004064 9300496-102 (E01-040)	UE	1 1 1 1		GH			BE KOMP	UFS 37-652-2505 BYTE	CVM 312	
								ME CVM	UFA 37-652-4013 TILLSYN;KONTROLL AV KOL- BORSTAR OCH KOLLEKTOR, KONTROLL EV BYTE AV LA- GER,BYTE AV O-RINGAR, SMÖRJNING		
						60		ME CVM	UFA 37-652-4013 FÖRVARING;BYTE AV O- RINGAR,SMÖRJNING		

TO-grupp Pos	Materielidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på		Föreskrift	Huvud vst	Anteckning	
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Underh krig			
			3	4								
652	PÅFYLLNINGSSYSTEM											
25	AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-024630 9300694-102	UE	2 2	1 2		H			BE KOMP  ME CVM	UFS 37-652-2507 BYTE  UFA 37-652-4017 TILLSYN;KONTROLL AV VEN- TILSÅTE,BYTE AV MEMBRAN- ENHET	CVM 312	
							60		ME CVM	UFA 37-652-4017 FÖRVARING;BYTE AV MEM- BRANENHET		
30	BACKVENTIL M2303-500710 SAAB DL46-2 6800152-000		2 2	1 2		VB			BE KOMP  ME FVST	UFS 37-652-2513 BYTE  UFA 37-652-4006 REPARATION	CVM 37	
35	BACKVENTIL F6400-050711 8009003-101		1 1	1 1		VB			BE KOMP  ME FVST	UFS 37-652-2516 BYTE  UFA 37-652-4003 REPARATION	CVM 37	

TO-grupp Pos	Materielidentifisering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Underh krig	
			3	4						
652 40	PÅFYLLNINGSSYSTEM BACKVENTIL M2303-100510 8052002-101		4 4	4 4	VB		BE KOMP ME FVST ME FVST	UFS 37-652-2514 BYTE UFA 37-652-4004 REPARATION UFA 37-652-4004 FÖRVARING:KONTROLL EV BYTE AV KLAFFAR	CVM 37	
45	INKOPPLINGSVENTIL F6400-014943 8051000-102 (E01-034)	UE	1 1	1 1	VB		BE KOMP ME FVST ME FVST	UFS 37-652-2506 BYTE UFA 37-652-4007 REPARATION UFA 37-652-4007 FÖRVARING:BYTE AV TÄT- NINGAR	CVM 37	
50	MEMBRANVENTIL F6400-045817 1770978-101		1 1	1 1			BE KOMP	UFS 37-652-2515 BYTE	CVM 37	

TO-grupp Pos	Materielidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på		Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Uderh krig		
			3	4							
			5	6							
652	PRFYLLNINGSSYSTEM				H						
						60	ME FVST	UFA 37-652-4019 TILLSYN;BYTE AV MEMBRAN OCH PACKNING			
							ME FVST	UFA 37-652-4019 FÖRVARING;KONTROLL EV BYTE AV MEMBRAN OCH PACKNING			
55	NIVÅSTRÖMSTÄLLARE F6400-043791 8071000-102 (SE ANTECKNING		4 5 4 4		VB		BE KOMP	UFS 37-652-2512 BYTE	CVM 37	ALT F6400- 009935 (E01-022-026 -027-028-029 -124)	
							ME FVST	UFA 37-651-4005 PRÖVNING			
56	NIVÅSTRÖMSTÄLLARE F6400-009935 8071000-101		4 5 4 4		VB		BE KOMP	UFS 37-652-2512 BYTE	CVM 37	ALT F6400- 043791	
							ME FVST	UFA 37-651-4005 PRÖVNING			

TO-grupp Pos	Materielidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Underh krig	
			3	4						
652	PRFYLLNINGSSYSTEM									
60	NIVRSTRÖMSTALLARE F6400-043791 8071000-102 (E01-030)		1	1			BE KOMP	UFS 37-652-2512 BYTE	CVM 37	ALT F6400- 009935 (GÄLLER AJ, SK, SH, SF)
					FGH		BE KOMP	UFS 37-652-2001 KONTROLL AV RESERVAV- STÄNGNINGSFUNKTION		
					VB		ME FVST	UFA 37-651-4005 PROVNING		
61	NIVRSTRÖMSTALLARE F6400-009935 8071000-101		1	1			BE KOMP	UFS 37-652-2512 BYTE	CVM 37	ALT F6400- 043791
					FGH		BE KOMP	UFS 37-652-2001 KONTROLL AV RESERVAV- STÄNGNINGSFUNKTION		
					VB		ME FVST	UFA 37-651-4005 PROVNING		
65	NIVRVENTIL F6400-003898 9300047-101		4	4			BE KOMP	UFS 37-652-2511 BYTE	CVM 37	

TO-grupp Pos	Materielidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Underh krig	
			3	4						
652	PRFYLLNINGSSYSTEM									
					VB		ME FVST	UFA 37-652-4002 REPARATION		
70	NIVÅVENTIL F6400-024631 9300695-103	UE	3 3	2 3			BE KOMP	UFS 37-652-2510 BYTE	CVM 312	
					VB		ME FVST	UFA 37-652-4018 TRANSPORT/FÖRVARING		
					H		ME CVM	TJA 37-652-14018 TILLSYN: KONTROLL AV FÖR- SLITNING OCH KORROSION. KONTROLL AV NIVÅVENTIL OCH FLOTTÖR		
75	TANKNINGSVENTIL F6400-020230 1746721-101		1 1	1 1			BE KOMP	UFS 37-652-2508 BYTE	CVM 37	
					H		ME FVST	UFA 37-652-4016 TILLSYN: BYTE AV MEMBRAN OCH O-RINGAR		

TO-grupp Pos	Materielidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på		Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Underh krig		
			3	4						5	
652	PRFYLLNINGSSYSTEM							144	ME FVST	UFA 37-652-4016 FÖRVARING:KONTROLL EV BYTE AV MEMBRAN OCH O- RINGAR	
80	TANKNINGSVENTIL F6400-020231 1746721-102		1 1 1 1		H			144	BE KOMP  ME FVST  ME FVST	UFS 37-652-2509 BYTE  UFA 37-652-4016 TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN OCH O-RINGAR  UFA 37-652-4016 FÖRVARING:KONTROLL EV BYTE AV MEMBRAN OCH O- RINGAR	CVM 37

TO-grupp Pos	Materielidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Underh krig	
			3	4						
653	TANKLUFTSSYSTEM									
05	AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-014800 9300043-102 (E01-074)	UE	1 1	1 1	FGH  H		BE KOMP  BE KOMP  ME CVM  60 ME CVM	UFS 37-653-2501 BYTE  UFS 37-654-2002 FUNKTIONSPROVNING  UFA 37-654-4006 TILLSYN;KONTROLL AV KOL- BORSTAR OCH KOLLEKTOR. BYTE AV O-RINGAR,SMÖRJ- NING  UFA 37-654-4006 FÖRVARING;BYTE AV O- RINGAR,SMÖRJNING	CVM 311	
10	BACKVENTIL F6400-045536 1727454-102		1 1	1 1	VB		BE KOMP  ME FVST	UFS 37-653-2508 BYTE  UFA 37-653-4009 REPARATION	CVM 37	



TO-grupp Pos	Materielidentifering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Underh krig	
			3	4						
			5	6						
653	TANKLUFTSSYSTEM									
15	BACKVENTIL F6400-049497 R052005-102		2 2 2 2		VB	BE KOMP  ME FVST	UFS 37-653-2506 BYTE  UFA 37-431-4009 REPARATION	CVM 37		
16	BACKVENTIL F6400-014694 R052005-101		2 2 2 2		VB	BE KOMP  ME FVST	UFS 37-653-2506 BYTE  UFA 37-431-4009 REPARATION	CVM 37	ALT F6400- 049497	
20	FLOTTÖRVENTIL F6400-042095 9301599-101		1 1 1 1		VB	BE KOMP  ME CVM	UFS 37-653-2513 BYTE  UFA 37-653-4010 REPARATION	CVM 37		
25	KYLARE F6400-019251 9300150-103		1 1 1 1			BE KOMP	UFS 37-653-2509 BYTE	CVM 37		

TO-grupp Pos	Materielidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Under krig	
			3	4						
653	TANKLUFTSSYSTEM				H		ME FVST	UFA 37-653-4001 TILLSYN;RENGÖRING.TÄT- HETSPROVNING		
30	REDUCERENHET F6400-003356 8057007-101 (E01-076-077)	UE	2 2	2 2	DEFGH  GH		BE UFS  BE KOMP  ME CVM  60 ME CVM	UFS 37-653-2503 BYTE  UFS 37-653-2001 FUNKTIONSPROVNING  UFA 37-653-4004 TILLSYN;KONTROLL AV KOL- BORSTAR OCH KOLLEKTOR. KONTROLL EV BYTE AV LA- GER, BYTE AV MEMBRAN OCH O-RINGAR, SMÖRJNING  UFA 37-653-4004 FÖRVARING: BYTE AV MEM- BRAN OCH O-RINGAR, SMÖRJ- NING	CVM 311	

TO-grupp Pos	Materielidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Underh krig	
			3	4						
5	6									
653 .01	TANKLUFTSSYSTEM AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-003357 8058002-101		2 2	2 2	GH		ME CVM	UFA 37-653-4004 TILLSYN;KONTROLL AV KOL- BORSTAR OCH KOLLEKTOR. KONTROLL EV BYTE AV LA- GER, BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING	CVM 311	
						60	ME CVM	UFA 37-653-4004 FÖRVARING;BYTE AV O- RINGAR,SMÖRJNING		
.03	BACKVENTIL M2303-100510 8052002-101		2 2	2 2	VB		ME CVM	UFA 37-652-4004 REPARATION	CVM 311	
*						144	ME CVM	UFA 37-652-4004 FÖRVARING;KONTROLL EV BYTE AV KLAFFAR		
.05	REDUCERVENTIL F6400-003355 8057006-101		2 2	2 2	GH		ME CVM	UFA 37-653-4004 TILLSYN;BYTE AV MEMBRAN. SMÖRJNING	CVM 311	
						60	ME CVM	UFA 37-653-4004 FÖRVARING;BYTE AV MEM- BRAN,SMÖRJNING		

TO-grupp Pos	Materielidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Underh krig	
			3	4						
			5	6						
653	TANKLUFTSSYSTEM									
.07	TREVÄGSVENTIL F6400-003358 8061003-101		4	4	GH		ME CVM	UFA 37-653-4004 TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR	CVM 311	
			4	4		144	ME CVM	UFA 37-653-4004 FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR		
35	TRYCKVAKT F6400-005855 9300056-102 (E01-050)		1	1			BE KOMP	UFS 37-653-2512 BYTE	CVM 37	
					FGH		BE KOMP	UFS 37-653-2005 FUNKTIONSPROVNING		
					VB		ME FVST	UFA 37-653-4007 REPARATION		
40	TRYCKVAKT F6400-005862 9301211-101 (E01-047)		1	1			BE KOMP	UFS 37-653-2511 BYTE	CVM 37	
			1	1	FGH		BE KOMP	UFS 37-653-2004 FUNKTIONSPROVNING		

TO-grupp Pos	Materielidentifisering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Underh krig	
			3	4						
			5	6						
653	TANKLUFTSSYSTEM									
					VB		ME FVST	UFA 37-653-4006 REPARATION		
45	TRYCKVAKT F6400-005862 9301211-101 (E01-079)		1 1 1 1				BE KOMP	UFS 37-653-2511 BYTE	CVM 37	
					FGH		BE KOMP	UFS 37-653-2003 FUNKTIONSPROVNING		
					VB		ME FVST	UFA 37-653-4006 REPARATION		
50	TRYCKVAKT F6400-005863 9301211-102 (E01-060)		1 1 1 1				BE KOMP	UFS 37-653-2505 BYTE	CVM 37	
					FGH		BE KOMP	UFS 37-653-2004 FUNKTIONSPROVNING		
					VB		ME FVST	UFA 37-653-4006 REPARATION		

TO-grupp Pos	Materielidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Underh krig	
			3	4						
653	TANKLUFTSSYSTEM									
55	TRYCKVAKT F6400-005864 9301211-103 (E01-078)		1	1			BE KOMP	UFS 37-653-2510 BYTE	CVM 37	
			1	1	FGH		BE KOMP	UFS 37-653-2003 FUNKTIONSPROVNING		
					VB			UFA 37-653-4006 REPARATION		
60	URLUFTNINGSENHET F6400-043550 8063004-102 (E01-075)	UE	1	1			BE KOMP	UFS 37-653-2504 BYTE	CVM 311	
			1	1	DEFGH		BE KOMP	UFS 37-653-2001 FUNKTIONSPROVNING		
					VB		ME FVST	UFA 37-653-4008 TRANSPORT/FÖRVARING		
					H		ME CVM	TJA 37-653-14008 TILLSYN; KONTROLL AV KOL- BORSTAR OCH KOLLEKTOR. KONTROLL EV BYTE AV LA- GER; BYTE AV MEMBRAN OCH O-RINGAR, SMÖRJNING		

TO-grupp Pos	Materielidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på		Föreskrift		Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Åtgärd	Underh krig		
			3	4								
			5	6								
653	TANKLUFTSSYSTEM											
*							60	ME CVM	TUA 37-653-14008 FÖRVARING:BYTE AV MEMB- RAN OCH O-RINGAR. SMÖRJNING			
.01	TREVÄGSVENTIL F6400-003359 8061004-101		1 1 1 1	H				ME CVM	TUA 37-653-14008 TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR	CVM 311		
*							144	ME CVM	TUA 37-653-14008 FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR			
.03	URLUFTNINGSVENTIL F6400-043549 8063003-102		1 1 1 1	H				ME CVM	TUA 37-653-14008 TILLSYN:KONTROLL AV KOL- BORSTAR OCH KOLLEKTOR. KONTROLL EV BYTE AV LA- GER, BYTE AV MEMBRAN OCH- O-RINGAR, SMÖRJNING	CVM 311		
*							60	ME CVM	TUA 37-653-14008 FÖRVARING:BYTE AV MEMB- RAN OCH O-RINGAR. SMÖRJNING			

TO-grupp Pos	Materielidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på		Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Underh krig		
			3	4						5	
654	MATNINGSSYSTEM										
6541	TANKPUMPSKRETS										
05	AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-003894 9300035-101 (E01-013)	UE	1	1				BE KOMP	UFS 37-654-2501 BYTE	CVM 312	
					H			ME CVM	UFA 37-654-4005 TILLSYN; KONTROLL AV KOL- BORSTAR OCH KOLLEKTOR. KONTROLL EV BYTE AV LA- GER, BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING		
							60	ME CVM	UFA 37-654-4005 FÖRVARING; BYTE AV O- RINGAR, SMÖRJNING		
10	AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-014800 9300043-102 (E01-014)	UE	1	1				BE KOMP	UFS 37-654-2502 BYTE	CVM 312	
					H			ME CVM	UFA 37-654-4006 TILLSYN; KONTROLL AV KOL- BORSTAR OCH KOLLEKTOR. KONTROLL EV BYTE AV LA- GER, BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING		



TO-grupp Pos	Materielidentifering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Underh krig	
6541	TANKPUMPSKRETS									
						60	ME CVM	UFA 37-654-4006 FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR, SMÖRJNING		
15	BACKVENTIL M2303-500410 8000002-101		1	1			BE KOMP	UFS 37-654-2508 BYTE	CVM 37	
							ME FVST	UFA 37-205-4014 REPARATION		
20	BACKVENTIL F6400-049497 8052005-102		1	1			BE KOMP	UFS 37-654-2511 BYTE	CVM 37	
							ME FVST	UFA 37-431-4009 REPARATION		
21	BACKVENTIL F6400-014694 8052005-101		1	1			BE KOMP	UFS 37-654-2511 BYTE	CVM 37	ALT F6400- 049497
							ME FVST	UFA 37-431-4009 REPARATION		

TO-grupp Pos	Materielidentifisering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på		Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Underh krig		
			3	4							
			5	6							
6541	TANKPUMPSKRETS										
25	TANKPUMP M2332-380110 9300053-101 (E01-006-007)	UE	2	2			BE	UFS 37-654-2507	CVM		
			2	2	FGH		KOMP	BYTE	312		
							BE	UFS 37-654-2001			
							KOMP	KONTROLL AV TANKPUMPS- TRYCK OCH STRÖMFÖRBRUK- NING			
					H		ME	UFA 37-654-4002			
							CVM	TILLSYN;KONTROLL AV STATORLINDNING OCH RO- TORNS ANKARE,KONTROLL EV BYTE AV LAGER			
						12	ME	UFA 37-654-4002			
							FVST	FÖRVARING;KONTROLLER A FUKTINDIKERINGEN			
						VB	ME	UFA 37-654-4002			
							CVM	PROVNING			
30	TRYCKVAKT F6400-003900 9300055-101 (E01-048-049)		2	2			BE	UFS 37-654-2506	CVM		
			2	2			KOMP	BYTE	37		

TO-grupp Pos	Materielidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Underh krig	
6541	TANKPUMPSKRETS				FGH		BE KOMP	UFS 37-654-2003 FUNKTIONSPROVNING		
					VB		ME FVST	UFA 37-654-4015 REPARATION		

U93/79

TO-grupp Pos	Materielidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på		Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Underh krig		
			3	4							
			5	6							
6542	FLÖDFSREGLERINGSKRETS										
05	BACKVENTIL F6400-000190 SAAB GL40-1 6801128-000		1 1 1 1			VB	BE KOMP  ME FVST	UFS 37-654-2510 BYTE  UFA 37-654-4018 REPARATION	CVM 37		
10	BACKVENTIL M2303-500510 8000001-101		1 1 1 1			VB	BE KOMP  ME FVST	UFS 37-654-2509 BYTE  UFA 37-411-4017 REPARATION	CVM 37		
15	FLÖDESBEGRÄNSARE F6400-004483 8018000-101		1 1 1 1			VB	BE KOMP  ME FVST	UFS 37-654-2509 BYTE  UFA 37-654-4011 REPARATION	CVM 37		
20	FLÖDESBEGRÄNSARE F6400-004484 8018001-101		1 1 1 1				BE KOMP	UFS 37-654-2504 BYTE	CVM		

TO-grupp Pos	Materielidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Underh krig	
6542	FLÖDESREGLERINGSKRETS					VB	ME FVST	UFA 37-654-4011 REPARATION		
* 24	FLÖDEFÖRDELARE F6400-062550 9300054-106	UE	1	1		H	BE KOMP	UFS 37-654-2503 BYTE	CVM 312	ALT F6400- 047310, F6400- 046764
*							ME CVM	UFA 37-654-4009 TILLSYN: KONTROLL AV LA- GER, VÄXEL, INLOPPS-OCH BY-PASSVENTILER, KONTROLL AV HYDRAULMOTOR		
*							60 ME CVM	UFA 37-654-4009 FÖRVARING: KONTROLLKÖR- NING		
* 25	FLÖDEFÖRDELARE F6400-047310 9300054-105	UE	1	1		H	BE KOMP	UFS 37-654-2503 BYTE	CVM 312	ALT F6400- 046764, F6400- 062550
							ME CVM	UFA 37-654-4009 TILLSYN: KONTROLL AV LA- GER, VÄXEL, INLOPPS-OCH BY-PASSVENTILER, KONTROLL AV HYDRAULMOTOR		

TO-grupp Pos	Materielidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Underh krig	
			3	4						
6542	FLÖDESREGLERINGSKRETS									
* 26	FLÖDESFÖRDELARE F6400-046764 9300054-104	UE	1	1	H		BE	UFS 37-654-2503	CVM	ALT F6400- 047310.F6400- 062550
			1	1			KOMP	BYTE		
							ME	UFA 37-654-4009		
							CVM	TILLSYN:KONTROLL AV LA- GER,VÄXEL,INLOPPS-OCH BY-PASSVENTILER,KONTROLL AV HYDRAULMOTOR		
							60 ME	UFA 37-654-4009		
							CVM	FÖRVARING:KONTROLLKÖR- NING		
30	LÄGESGIVARE F6400-005848 8216002-101 (E01-069)		1	1	FGH		BE	UFS 37-654-2512	CVM	37
			1	1			KOMP	BYTE		
							BE	UFS 37-654-2005		
							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		

TO-grupp Pos	Materielidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Underh krig	
			3	4						
5	6									
6542	FLÖDESREGLERINGSKRETS					VB	ME FVST	UFA 37-654-4014 REPARATION		
35	MAGNETVENTIL F6400-004480 8002002-104 (E01-044-058)	UE	2 2	2 2		VB	BE KOMP  ME FVST	UFS 37-654-2513 BYTE  UFA 37-654-4013 REPARATION	CVM 37	
.01	BACKVENTIL M2303-500210 8000005-101		2 2	2 2		VB	ME FVST	UFA 37-202-4008 REPARATION	CVM 37	
40	NIVÅSTRÖMSTALLARE F6400-043791 8071000-102 (E01-024)		1 1	1 1		FGH  VB	BE KOMP  BE KOMP  ME FVST	UFS 37-654-2514 BYTE  UFS 37-654-2004 FUNKTIONSPROVNING  UFA 37-651-4005 PROVNING	CVM 37	ALT F6400- 009935

TO-grupp Pos	Materielidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Underh krig	
			3	4						
			5	6						
6542	FLÖDESREGLERINGSKRETS									
41	NIVÅSTRÖMSTÄLLARE F6400-009935 8071000-101		1 1 1 1				BE KOMP	UFS 37-654-2514 BYTE	CYM 37	ALT F6400- 043791
				FGH			BE KOMP	UFS 37-654-2004 FUNKTIONSPROVNING		
				VB			ME FVST	UFA 37-651-4005 PROVNING		
45	TRYCKVAKT F6400-043802 9300654-103 (E01-046)		1 1 1 1				BE KOMP	UFS 37-654-2515 BYTE	CYM 37	
				FGH			BE KOMP	UFS 37-654-2002 FUNKTIONSPROVNING		
				VB			ME FVST	UFA 37-654-4015 REPARATION		



