

Tjänateställe, handläggare	Fästställe av	Ändrad enligt	Upphåver
FuHT/G Hangvar SAAB/FSUM	A Kågström /E Vintheden		UFS 37-00-1937I ¹⁾ UFS 37-00-1937I:1

AJ37
SK37
SH37
SF37

Se: 1, 2, 3

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
65	Bränslesystem	3
651	Bränsletankar (inkl extra-tank) och ledningar	3
652	Påfyllningssystem	7
653	Tankluftssystem	14
654	Matningssystem	19
•	Tankpumpskrets	19
•	Flödesregleringskrets	21

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Adresserna 652011, 652015 och 652031 ändrade.

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd			
				4	5	6							
				7	8	9							
651005		0A BRÄNSLESYSTEM 0B BRÄNSLETANKAR(INKL EXTRATANK)OCH LEDN	--	1	1	1	---	BE KOMP	CVM 100	UFS 37-651-2502 BYTE		INGRR I BALK C7	
	01	ANSLUTNINGSVENTIL		1	1	1							
	02	F6400-044179		1	-	-							
	03	SAAB -6065003-10-2											
	04	8065003-102											
	05						VB	ME		UFA 37-651-4010			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
651010		01 AVTAPPNINGSVENTIL	--	2	2	2	---	BE KOMP	CVM 100	UFS 37-651-2501 BYTE			
	02	M2301-515110		2	-	-							
	03	SAAB -8062000-10-1											
	04	8062000-101											
	05						VB	MC		UFA 37-651-4003			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
651015		01 EXTRATANK	--	1	1	1		BE KOMP	CVM 100	SKI BYTL			
	02	F6400-047104		1	-	-							
	03	SAAB -1754500-10-2											
	04	1754500-102											
	05						36MRN	ME		UFA 37-651-4001		TOTALTID 36MRN	
	06							FVST	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING	TS		
	07												
	08						72MRN	MC		TUA 37-651-14001		TOTALTID 72MRN	
	09							CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING.KON- TROLL TILLSYN AV INGREN- DE APPARATER.PROVNING	8		
	10												
	11						VB	ME		REP.HANDBOK			
	12							CVM	-	REPARATION			
	13												
	14												
	15												
	16												
	17						36MRN	ME		UFA 37-651-4001			
	18							FVST	-	FÖRVARING:FUNKTIONSPROV- NING	F01		
	19												
	20						72MRN	ME		TUA 37-651-14001			
	21							CVM	-	FÖRVARING:TILLSYN AV IN- GRENDE APPARATER	F02		
	22												
	23												
	24												

Se 3

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
651020	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	1	1	36MRN		ME	CVM	UFA 37-651-4001	FÖLJER X-TANK	
	02	F6400-045854		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROVNING		
	03	SAAB-9301739-10-1								312			
	04	9301739-101											
	05	(E01-041)					VB		ME	-	UFA 37-651-4009		
	06								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	07												
	08						72MRN		ME	-	ITT STC OM	FÖLJER X-TANK	
	09								CVM	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV KÖL- BORSTAR OCH KOLLEKTOR. KONTROLL EV BYTE AV LA- GER. BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING	Se 3	
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												
	15							72MRN	ME	-	ITT STC OM		
	16								CVM	-	FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING	FÖ	
	17												
651025	01	AVTAPPNINGSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-651-4002		
	02	F6400-003315		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB-8062001-10-1											
	04	8062001-101											
651030	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-651-4011		
	02	M2931-805010		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SMITH-GN247											
	04	9300725-001											
	05	(L05-034)											
651035	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-651-4011		
	02	M2931-820010		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SMITH-GN248											
	04	9300726-001											
	05	(L05-033)											
651040	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-651-4011		
	02	M2931-819010		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SMITH-GN249											
	04	9300727-001											
	05	(L05-032)											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6			7	8			9	
651045	01	•ELDOMKRAFT	UE	1	1	1	VB		ME	CVM	UFA 37-651-4004			
	02	F6400-020707		1	-	-			FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	03	SAAB -8111000-10-3								315				
	04	8111000-103												
	05	(E01-084)												
	06						72MÅN		ME	-	TUA 37-651-14004		FÖLJER X-TANK	
	07								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- BORSTAR OCH KOLLEKTOR. BYTE AV ORINGAR OCH KUL- LAGER.SMÖRJNING			
	08													
	09						72MÅN		ME	-	TUA 37-651-14004			
	10								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR OCH KULLAGER. SMÖRJNING	FÖ		
	11													
	12													
	13													
	14													
	15													
	16													
<hr/>														
651050	01	•NIVÅSTRÖMSTÄLLARE	--	2	2	2	36MÅN	---	ME	CVM	UFA 37-651-4001		FÖLJER X-TANK	
	02	F6400-043791		2	-	-			FVST	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING			
	03	SAAB -8071000-10-2												
	04	8071000-102												
	05	(E01-035-036)												
	06						VB		ME	-	UFA 37-651-4005		Se: 3	
	07								FVST	37	PROVNING			
	08													
<hr/>														
651055	01	•NIVÅSTRÖMSTÄLLARE	--	2	2	2	36MÅN	---	ME	CVM	UFA 37-651-4001		FÖLJER X-TANK	
	02	F6400-043791		2	-	-			FVST	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING			
	03	SAAB -8071000-10-2												
	04	8071000-102												
	05	(E01-037-038)												
	06						VB		ME	-	UFA 37-651-4005		Se: 3	
	07								FVST	37	PROVNING			
	08													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd fred	av I krig	Åtgärd		
651060	01	.NIVRSTRÖMSTALLARE	--	2	2	2	36MÅN	---	ME	CVM	UFA 37-651-4001	FÖLJER X-TANK	
	02	F6400-043791		2	-	-			FVST	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING		
	03	SAAB -8071000-10-2											
	04	8071000-102											
	05	(E01-092-093)											
	06						VB		ME		UFA 37-651-4005		
	07								FVST	37	PROVNING		
	08												
651065	01	.REDUCERVENTIL	--	1	1	1	VB		ME	CVM	UFA 37-651-4006		
	02	M2303-130610		1	-	-			FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	03	SAAB -G011-1											
	04	6800566-000					72MÅN		ME			FÖLJER X-TANK	
	05								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN		
	06												
	07							144MÅN	ME				
	08								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV MEM- BRAN	FÖ	
	09												
651070	01	.SÄKERHETSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM	UFA 37-651-4007		
	02	M2303-140110		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -DL62-1											
	04	6800892-000											
651075	01	.TRYCKUTJÄMNVENTIL	--	1	1	1	72MÅN		ME	CVM	UFA 37-651-4008	FÖLJER X-TANK	
	02	F6400-003886		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:PROVNING.SMÖRJ- NING		
	03	SAAB -DL60-3											
	04	6801495-000											
	05						72MÅN		ME		UFA 37-651-4008		
	06								FVST	-	FÖRVARING:PROVNING. SMÖRJNING	FÖ	
	07												
	08												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
651089	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1	36MÅN	---	ME	CVM	UFA 37-651-4001	FÖLJER X-TANK	
	02	F6400-047901		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING		
	03	SAAB -9300654-10-4											
	04	9300654-104											
	05	(E01-085)											
	06						VB		ML		UFA 37-654-4015	se:3	
	07								FVST	37	REPARATION		
	08												

	0A	PRFYLLNINGSSYSTEM											
652005	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-652-2504		
	02	F6400-009830		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8020000-10-1								312			
	04	8020000-101											
	05	(E01-042)											
	06						FGH		BE		UFS 37-652-2001		
	07								KOMP	-	KONTRGLL AV RESERVAV- STÄNGNINGSFUNKTION		
	08												
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-652-4011		
	11								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	12												
	13						VB		ME		TUA 37-652-14011		
	14								CVM		REPARATION		
	15												
	16							72MÅN	ME		TUA 37-652-14011		
	17								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR	F8	
	18												
	19												

652010	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-652-2501		
	02	F6400-014896		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300044-10-2											
	04	9300044-102							ME		UFA 37-652-4001		
	05						VB		FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	06	TANK 3 V OCH H											
	07							1610TIM	ME		ITT STC OM		
	08								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV VEN- TS TILSÄTE. BYTE AV MEMBRAN		
	09												
	10												
	11							72MÅN	ME		ITT STC OM		
	12								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV MEM- BRAN	F8	
	13												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
652011	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-652-2503	FROM 087STD	
	02	F6400-014896		2	-	-			KOMP	100	BYTE	(087-)	
	03	SAAB -9300044-10-2										FROM 906STD	
	04	9300044-102					VB		ME	-	UFA 37-652-4001	(906-)	
	05								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	06	TANK 4 V OCH H											
	07						1610TIM		ME	-	ITT STC OM		
	08								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV VEN- TS		
	09										TILSÄTE:BYTE AV MEMBRAN		
	10												
	11						72MRN		ME	-	ITT STC OM		
	12								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV MEM- FÖ		
	13										BRAN		

652015	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	2	-	2			BE	CVM	UFS 37-652-2503	TOM 072STD	
	02	F6400-019921		-	-	-			KOMP	100	BYTE	(002-086)	
	03	SAAB -9300044-10-4										TOM 901STD	
	04	9300044-104					VB		ME	-	UFA 37-652-4001	(901-905)	
	05								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	06	TANK 4 V OCH H											
	07						1610TIM		ME	-	ITT STC OM		
	08								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV VEN- TS		
	09										TILSÄTE:BYTE AV MEMBRAN		
	10												
	11						72MRN		ME	-	ITT STC OM		
	12								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV MEM- FÖ		
	13										BRAN		

652020	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-652-2505		
	02	F6400-004064		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300496-10-2								312			
	04	9300496-102					VB		ME	-	UFA 37-652-4013		
	05	(E01-040)							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	06												
	07						1210TIM		ME	-	ITT STC OM		
	08								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS		
	09										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	10										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	11										GER. BYTE AV O-RINGAR.		
	12										SMÖRJNING		
	13												
	14						72MRN		ME	-	ITT STC OM		
	15								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV FÖ		
	16										O-RINGAR. SMÖRJNING		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
652025	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	2	1	2			BE	CVM	UFS 37-652-2507		
	02	F6400-024630		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9388694-10-2								312			
	04	9300694-102					VB		ME		UFA 37-652-4017		
	05								FBVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	06												
	07						810TIM		ME	-	DOWTY OM 28-20-3	VENTILER SOM PASSERAT 810 TIM SKALL ÅT- GÄRDAS VID NÄSTA TILLSYN	
	08								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV VEN- TS		
	09										TILSÄTE. BYTE AV MEMBRAN		
	10										ENHET		
	11												
	12						144MÄN		ME	-	DOWTY OM 28-20-3		
	13								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV MEM-	FB	
	14										BRANENHET		

652030	01	BACKVENTIL	--	2	1	2		---	BE	CVM	UFS 37-652-2513	EFTER INFÖRT	
	02	M2303-500710		2	-	-			KOMP	100	BYTE	MODPKT 4	
	03	SAAB -DL46-2										AJ,SH,SF 1ST	
	04	6800152-000					VB		ME		UFA 37-652-4006		
	05								FBVST	37	REPARATION		
	06												
	07												

652031	01	BACKVENTIL 40	--	1	-	1		---	BE	CVM	UFS 37-652-2513	INFÖRS FROM	
	02	F6400-045130		1	-	-			KOMP	100	BYTE	MODPKT 4	
	03	SAAB -8008001-10-1											
	04	8008001-101					VB		ME		UFA 37-652-4023		
	05								FBVST	37	REPARATION		
	06												

652035	01	BACKVENTIL	--	1	-	1		---	BE	CVM	UFS 37-652-2516		
	02	F6400-050711		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8009003-10-1											
	04	8009003-101					VB		ME		UFA 37-652-4003		
	05								FBVST	37	REPARATION		
	06												
	07												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
652055	01	NIVÄSTRÖMSTÄLLARE	--	4	5	4					UFS 37-652-2512		
	02	F6400-043791		4	-	-					BYTE		
	03	SAAB -8071000-10-2											
	04	8071000-102											
	05												
	06	ALTFBET: F6400-009935					VB		ME		UFA 37-651-4005		
	07	(E01-022-026-027-028							FVST	37	PROVNING		
	08	-029-124)											

652060	01	NIVÄSTRÖMSTÄLLARE	--	4	5	4					UFS 37-652-2512		
	02	F6400-009935		4	-	-					BYTE		
	03	SAAB -8071000-10-1											
	04	8071000-101											
	05						VB		ME		UFA 37-651-4005		
	06	ALTFBET: F6400-043791							FVST	37	PROVNING		
	07												

652065	01	NIVÄSTRÖMSTÄLLARE	--	1	1	1					UFS 37-652-2512		
	02	F6400-043791		1	-	-					BYTE		
	03	SAAB -8071000-10-2											
	04	8071000-102											
	05	(E01-030)											
	06						FGH		BE		UFS 37-652-2001		
	07	ALTFBET: F6400-009935							KOMP	-	KONTROLL AV RESERVAV- STÄNGNINGSFUNKTION		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-651-4005		
	10								FVST	37	PROVNING		
	11												
	12												

652070	01	NIVÄSTRÖMSTÄLLARE	--	1	1	1					UFS 37-652-2512		
	02	F6400-009935		1	-	-					BYTE		
	03	SAAB -8071000-10-1											
	04	8071000-101											
	05						FGH		BE		UFS 37-652-2001		
	06	ALTFBET: F6400-043791							KOMP	-	KONTROLL AV RESERVAV- STÄNGNINGSFUNKTION		
	07												
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-651-4005		
	10								FVST	37	PROVNING		
	11												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd			
				4	5	6							
652090	01	TANKNINGSVENTIL	--	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-652-2509		
	02	F6400-020231		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1746721-10-2											
	04	1746721-102											
	05						H		ME		UFA 37-652-4016		
	06								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN OCH O-RINGAR		
	07												
	08												
	09							144MRN	ME		UFA 37-652-4016		
	10								FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL EV BYTE AV MEMBRAN OCH O- RINGAR		
	11												
	12												
	13												

652095	01	SEKVENSVENTIL	UE	1	-	1			BE	CVM	UFS 37-652-2523		
	02	F3330-000200		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301621-10-1											
	04	9301621-101					VB		ME		UFA 37-652-4025		
	05								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	06												
	07						810TIM		ME		TJA 37-652-14025		
	08								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN O-RINGAR OCH TÄTNINGAR.	TS	
	09												
	10												
	11							72MRN	ME		TJA 37-652-14025		
	12								CVM	-	FÖRVARING:PROVNING	F8	

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER

UFS 37-00-1937J

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
653020	01	BACKVENTIL	--	2	2	2	---	BE	CVM	UFS 37-653-2506			
	02	F6400-014694		2	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8052005-10-1											
	04	8052005-101											
	05						VB	ME		UFA 37-431-4009			
	06	ALTFBET: F6400-049497						FVST	37	REPARATION			
	07												
653025	01	FLOTTÖRVENTIL	--	1	1	1	---	BE	CVM	UFS 37-653-2513			
	02	F6400-042095		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301599-10-1											
	04	9301599-101											
	05						VB	ME		UFA 37-653-4010			
	06							CVM	-	REPARATION			
	07												
	08												
653030	01	KYLARE	--	1	1	1	---	BE	CVM	UFS 37-653-2509			
	02	F6400-019251		1	-	-		KOMP	37	BYTE			
	03	SAAB -9300150-10-3											
	04	9300150-103											
	05						1610TIM	ME		UFA 37-653-4001			
	06							FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT- TS			
	07									HETSPROVNING			
	08												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
653035	01	REDUCERENHET	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-653-2503		
	02	F6400-003356		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8057007-10-1								311			
	04	8057007-101											
	05	(E01-076-077)											
	06						DEFGH		BE		UFS 37-653-2001		
	07	ALTFBET: F6400-071293							KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						81CTIM		ME		UFA 37-653-4004		
	10								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS		
	11										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	12										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	13										GER.BYTE AV MEMBRAN OCH		
	14										O-RINGAR.SMÖRJNING		
	15												
	16							72MRN	ME		UFA 37-653-4004		
	17								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV MEM- F8		
	18										BRAN OCH O-RINGAR.SMÖRJ-		
	19										NING		
	20												

653037	01	REDUCERENHET	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-653-2503		
	02	F6400-071293		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8057007-10-2											
	04	8057007-102											
	05	(E01-076-077)											
	06						DEFGH		BE		UFS 37-653-2001		
	07								KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						84CTIM		ME		UFA 37-653-4004		
	10								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS		
	11										BORSTAR OCH KOLLEKTOR		
	12										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	13										GER.BYTE AV MEMBRAN OCH		
	14										O-RINGAR.SMÖRJNING		
	15												
	16							72MRN	ME		UFA 37-653-4004		
	17								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV MEM- F8		
	18										BRAN OCH O-RINGAR.SMÖRJ-		
	19										NING		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
653060	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-653-2512		
	02	F6400-005855		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300056-10-2											
	04	9300056-102											
	05	(E01-050)											
	06						FGH		BE		UFS 37-653-2005		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-653-4007		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
653065	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-653-2511		
	02	F6400-005862		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301211-10-1											
	04	9301211-101											
	05	(E01-047)											
	06						FGH		BE		UFS 37-653-2004		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-653-4006		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
653070	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-653-2511		
	02	F6400-005862		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301211-10-1											
	04	9301211-101											
	05	(E01-079)											
	06						FGH		BE		UFS 37-653-2003		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-653-4006		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
653075	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-653-2505		
	02	F6400-005863		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301211-10-2											
	04	9301211-102											
	05	(E01-060)											
	06						FGH		BE		UFS 37-653-2004		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-653-4006		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

653080	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-653-2510		
	02	F6400-005864		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301211-10-3											
	04	9301211-103											
	05	(E01-078)											
	06						FGH		BE		UFS 37-653-2003		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-653-4006		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
653085	01	URLUFTNINGSENHET	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-653-2504		
	02	F6400-043550		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8063004-10-2											
	04	8063004-102											
	05	(E01-075)								311			
	06						DEFGH		BE		UFS 37-653-2001		
	07								KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-653-4008		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						1210TIM		ME		TUA 37-653-14008		
	13								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS		
	14										BURSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	15										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	16										GER.BYTE AV MEMBRAN OCH		
	17										O-RINGAR.SMÖRJNING		
	18												
	19							72MRN	ME		TUA 37-653-14008		
	20								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV MEMB- F8		
	21										RAN OCH O-RINGAR.		
	22										SMÖRJNING		
	23												
	0A	MATNINGSSYSTEM											
	0B	TANKPUMPSKRETS											
654005	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL.	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-654-2501		
	02	F6400-003894		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300035-10-1											
	04	9300035-101							ME		UFA 37-654-4005		
	05	(E01-013)							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	06												
	07						1210TIM		ME		ITT STC OM		
	08								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS		
	09										BURSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	10										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	11										GER. BYTE AV O-RINGAR.		
	12										SMÖRJNING		
	13												
	14							72MRN	ME		ITT STC OM		
	15								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV F8		
	16										O-RINGAR. SMÖRJNING		

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
654010	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-654-2502		
	02	F6400-014800		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300043-10-2							ME		UFA 37-654-4006		
	04	9300043-102					VB		FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	05	(E01-014)											
	06												
	07						1210TIM		ME		ITT STC OM		
	08								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS		
	09										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	10										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	11										GER. BYTE AV O-RINGAR.		
	12										SMÖRJNING		
	13												
	14						72MRN		ME		ITT STC OM		
	15								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV	Fö	
	16										O-RINGAR. SMÖRJNING		

654015	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-654-2508		
	02	M2303-500410		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8000002-10-1							ME		UFA 37-205-4016		
	04	8000002-101					VB		FVST	37	REPARATION		
	05												
	06												
	07												

654020	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-654-2511		
	02	F6400-049497		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052005-10-2							ME		UFA 37-431-4009		
	04	8052005-102					VB		FVST	37	REPARATION		
	05												
	06												
	07												

654025	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-654-2511		
	02	F6400-014694		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052005-10-1							ME		UFA 37-431-4009		
	04	8052005-101					VB		FVST	37	REPARATION		
	05												
	06	ALTFBET: F6400-049497											
	07												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
654030	01	TANKPUMP	UE	2	2	2			BE	CVM	UFS 37-654-2507		
	02	M2332-380110		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300053-10-1											
	04	9300053-101											
	05	(E01-006-007)											
	06						FGH		BE	-	UFS 37-654-2001		
	07								KOMP	-	KONTROLL AV TANKPUMPS-		
	08										TRYCK OCH STRÖMFÖRBRUK-		
	09										NING		
	10												
	11						VB		ME	-	UFA 37-654-4002		
	12								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	13												
	14						1610TIM		ME	-	TRW OM		
	15								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV	TS	
	16										STATORLINDNING OCH RO-		
	17										TORNS ANKARE. KONTROLL		
	18										EV BYTE AV LAGER		
	19												
	20							12MRN	ME	-	UFA 37-654-4002		
	21								FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL AV	Fö	
	22										FUNKINDIKERINGEN		
	23												
<hr/>													
654035	01	TRYCKVAKT	--	2	2	2	---		BE	CVM	UFS 37-654-2506		
	02	F6400-003900		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300055-10-1											
	04	9300055-101											
	05	(E01-048-049)											
	06						FGH		BE	-	UFS 37-654-2003		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME	-	UFA 37-654-4015		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
<hr/>													
	0A	FLÖDESREGLERINGSKRETS											
654040	01	DACKVENTIL	--	1	1	1	---		BE	CVM	UFS 37-654-2510		
	02	F6400-000190		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -GL40-1											
	04	6801128-000											
	05						VB		ME	-	UFA 37-654-4018		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av I fred	Åtgärd			
654049	01	BACKVENTIL	--	1	1	1							
	02	M2303-500510		1	-	-							
	03	SAAB -8000001-10-1											
	04	8000001-101											
	05						VB						
	06							ME					
	07							FVST	37	UFA 37-411-4017 REPARATION			

654050	01	FLÖDESBEGRÄNSARE	--	1	1	1							
	02	F6400-004483		1	-	-							
	03	SAAB -8018000-10-1											
	04	8018000-101											
	05						VB						
	06							ME					
	07							FVST	37	UFA 37-654-4011 REPARATION			

654055	01	FLÖDESBEGRÄNSARE	--	1	1	1							
	02	F6400-004484		1	-	-							
	03	SAAB -8018001-10-1											
	04	8018001-101											
	05						VB						
	06							ME					
	07							FVST	37	UFA 37-654-4011 REPARATION			

654060	01	FLÖDESFÖRDELARE	UE	1	1	1							
	02	F6400-062550		1	-	-							
	03	SAAB -9300054-10-6											
	04	9300054-106					VB						
	05							ME					
	06	ALTFBET: F6400-047310						FVST	-	UFA 37-654-4009 TRANSPORT/FÖRVARING			
	07	"- : F6400-046764					810TIM	ME		DOWTY OM 28-20-2			
	08							CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV LA- TS			
	09									GER,VÄXEL,INLOPPS- OCH			
	10									BY-PASSVENTILER.KONTROLL			
	11									AV HYDRAULMOTOR.			
	12												
	13						72MRN	ME		DOWTY OM 28-20-2			
	14							CVM	-	FÖRVARING:KONTROLLKÖR- F8			
	15									NING			

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
654065	01	FLÖDESFÖRDELARE	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-654-2503		
	02	F6400-047310		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300054-10-5								312			
	04	9300054-105					VB		ME	-	UFA 37-654-4009		
	05								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	06	ALTFDET: F6400-046764							ME	-	DOWTY OM 28-20-2		
	07	"- : F6400-062550					810TIM		CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV LA- TS		
	08										GER,VÄXEL,INLOPPS- OCH		
	09										BY-PASSVENTILER.KONTROLL		
	10										AV HYDRAULMOTOR.		
	11												
	12												
	13						72MRN		ME	-	DOWTY OM 28-20-2		
	14								CVM	-	FÖRVARING:KONTROLLKÖR- FÖ		
	15										NING		
654070	01	FLÖDESFÖRDELARE	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-654-2503		
	02	F6400-046764		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300054-10-4											
	04	9300054-104					VB		ME	-	UFA 37-654-4009		
	05								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	06	ALTFBET: F6400-047310							ME	-	DOWTY OM 28-20-2		
	07	"- : F6400-062550					810TIM		CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV LA- TS		
	08										GER,VÄXEL,INLOPPS- OCH		
	09										BY-PASSVENTILER.KONTROLL		
	10										AV HYDRAULMOTOR.		
	11												
	12												
	13						72MRN		ME	-	DOWTY OM 28-20-2		
	14								CVM	-	FÖRVARING:KONTROLLKÖR- FÖ		
	15										NING		
654075	01	LÄGESGIVARE	--	1	1	1		---	BE	CVM	UFS 37-654-2512		
	02	F6400-005848		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8216002-10-1											
	04	8216002-101											
	05	(E01-069)											
	06						FGH		BE	-	UFS 37-654-2005		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME	-	UFA 37-654-4014		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
654080	01	MAGNETVENTIL	UE	2	2	2					UFS 37-654-2513		
	02	F6400-004480		2	-	-					BYTE		
	03	SAAB -8002002-10-4											
	04	8002002-104											
	05	(E01-044-058											
	06						VB		ME		UFA 37-654-4013		
	07								FVST	37	REPARATION		
	08												
654085	01	BACKVENTIL	--	2	2	2	VB				UFA 37-202-4008		
	02	M2303-500210		2	-	-					REPARATION		
	03	SAAB -8000005-10-1											
	04	8000005-101											
654090	01	NIVRSTRÖMSTÄLLARE	--	1	1	1					UFS 37-654-2514		
	02	F6400-043791		1	-	-					BYTE		
	03	SAAB -8071000-10-2											
	04	8071000-102											
	05	(E01-024)											
	06						FGH		BE		UFS 37-654-2004		
	07	ALTFBET: F6400-009935							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-651-4005		
	10								FVST	37	PROVNING		
	11												
654095	01	NIVRSTRÖMSTÄLLARE	--	1	1	1					UFS 37-654-2514		
	02	F6400-009935		1	-	-					BYTE		
	03	SAAB -8071000-10-1											
	04	8071000-101											
	05	(E01-024)											
	06						FGH		BE		UFS 37-654-2004		
	07	ALTFBET: F6400-043791							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-651-4005		
	10								FVST	37	PROVNING		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Atgärd av l fred	Atgärd			
				4	5	6							
654100	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1	---	BE	CVM	UFS 37-654-2515			
	02	F6400-043802		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300654-10-3											
	04	9300654-103											
	05	(EG1-046)											
	06							BE		UFS 37-654-2002		<i>Seil</i>	
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09							VB		UFA 37-654-4015			
	10							ME		REPARATION			
	11							FVST	37				

0

0

0

0