

Tjänsteställe, handläggare FuhF2/L Karlsson	Festställd av P Wegelius /H Tegnér	Ändrad enligt	Upphäver UFS 37-00-1937M 1) UFS 37-00-1937M:1
--	--	---------------	---

AJ37
SK37
SH37
SF37

Ny TO-beteckning:
UFS FPL 37 00-1937N
Mtrlgrp: FLYG

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
65	Bränslesystem	651005
651	Bränsletankar (inkl extratank) och ledningar	651005
652	Påfyllningssystem	652005
653	Tankluftssystem	653005
654	Matningssystem	654005
o	Tankpumpskrets	654005
o	Flödesregleringskrets	654040

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se
TOMT 80-140.
Läsanvisning för underhållsplan materiel, se
TOMT 80-146

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid),
se UFS 37-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och
får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras
till kortare intervall för gångtidsbundna enheter
gäller följande generella övergångsbestämmelse.

forts nästa sida

Tekniskt underhållsstöd, ref SAAB/TFSUM

- 1) Underhållsintervall har ändrats. Adress 652015, 654060,
654065 och 654070 har utgått.
Sakändringar har markerats med asterisk under adress och
framför aktuell rad.

1990-06-21

Sida 4

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
651040	01	.BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-651-4011		
	02	M2931-819010		1	-	-			FVST	210	REPARATION		
	03	SMITH-GN249											
	04	9300727-001											
	05	(L05-032)											
651045	01	.ELDOMKRAFT	UE	1	1	1	72MÅN		ME	FFVAL	TUA 37-651-14004	FÖLJER X-TANK	
	02	F6400-020707		1	-	-			FFVAL		TILLSYN:KONTROLL AV KOL- BORSTAR OCH KOLLEKTOR. BYTE AV ORINGAR OCH KUL- LAGER.SMÖRJNING		
	03	SAAB -8111000-10-3											
	04	8111000-103											
	05	(E01-084)											
	06												
	07						72MÅN		ME		TUA 37-651-14004	FÖ	
	08								FFVAL		FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR OCH KULLAGER. SMÖRJNING		
	09												
	10												
651050	01	.NIVÅSTRÖMSTÄLLARE	--	2	2	2	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-651-4001		
	02	F6400-043791		2	-	-			FVST	210	TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING		
	03	SAAB -8071000-10-2											
	04	8071000-102											
	05	(E01-035-036)											
	06												
		ALTFBET:					VB		ME		UFA 37-651-4005		
		F6400-009935							FVST		PROVNING		
651055	01	.NIVÅSTRÖMSTÄLLARE	--	2	2	2	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-651-4001		
	02	F6400-043791		2	-	-			FVST	210	TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING		
	03	SAAB -8071000-10-2											
	04	8071000-102											
	05	(E01-037-038)											
	06												
		ALTFBET:					VB		ME		UFA 37-651-4005		
		F6400-009935							FVST		PROVNING		
651060	01	.NIVÅSTRÖMSTÄLLARE	--	2	2	2	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-651-4001		
	02	F6400-043791		2	-	-			FVST	210	TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING		
	03	SAAB -8071000-10-2											
	04	8071000-102											
	05	(E01-092-093)											
	06												
		ALTFBET:					VB		ME		UFA 37-651-4005		
		F6400-009935							FVST		PROVNING		
651065	01	.REDUCERVENTIL	--	1	1	1	72MÅN		ME	FFVAL		FÖLJER X-TANK	
	02	M2303-130610		1	-	-			FFVAL		TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN		
	03	SAAB -G011-1											
	04	6800566-000											
	05												
	06												
							144MÅN		ME			FÖ	
									FFVAL		FÖRVARING:BYTE AV MEM- BRAN		
651070	01	.SÄKERHETSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-651-4007		
	02	M2303-140110		1	-	-			FVST	210	REPARATION		
	03	SAAB -DL62-1											
	04	6800892-000											
651075	01	.TRYCKUTJÄMNVENTIL	--	1	1	1	72MÅN		ME	FFVAL	UFA 37-651-4008	FÖLJER X-TANK	
	02	F6400-003886		1	-	-			FVST		TILLSYN:PROVNING.SMÖRJ- NING		
	03	SAAB -DL60-3											
	04	6801495-000											
	05												
	06												
	07												
							72MÅN		ME		UFA 37-651-4008	FÖ	
									FVST		FÖRVARING:PROVNING. SMÖRJNING		
651080	01	.TRYCKVAKT	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-651-4001		
	02	F6400-047901		1	-	-			FVST	210	TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING		
	03	SAAB -9300654-10-4											
	04	9300654-104											
	05	(E01-085)											
	06												
							VB		ME		UFA 37-654-4015		
									FVST		REPARATION		

1990-06-21

Sida 5

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9	Åtgärd	
		01 PÅFYLLNINGSSYSTEM											
		02 -----											
652005	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-652-2504		
	02	F6400-009830		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8020000-10-1					FGH			320			
	04	8020000-101							BE		UFS 37-652-2001		
	05	(E01-042)							KOMP		KONTROLL AV RESERVAV- STÄNGNINGSFUNKTION		
	06												
	07												
	08						VB		ME		TUA 37-652-14011		
	09								FFVAL		REPARATION		
	10												
	11						72MÅN		ME		TUA 37-652-14011	FÖ	
	12								FFVAL		FÖRVARING: BYTE AV O- RINGAR		
	13												
652010	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	2	2	2			BE	FFVAL	UFS 37-652-2501		
	02	F6400-014896		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300044-10-2					1800TIM		ME		ITT STC OM	TS	
	* 04	9300044-102							FFVAL		TILLSYN: KONTROLL AV VEN- TILSÅTE. BYTE AV MEMBRAN		
	05												
	06	TANK 3 V OCH H											
	07												
	08						144MÅN		ME		ITT STC OM	FÖ	
	09								FFVAL		FÖRVARING: BYTE AV MEM- BRAN		
	10												
652011*	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	2	2	2			BE	FFVAL	UFS 37-652-2503		
	* 02	F6400-014896		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	* 03	SAAB -9300044-10-2					1800TIM		ME		ITT STC OM	TS	
	* 04	9300044-102							FFVAL		TILLSYN: KONTROLL AV VEN- TILSÅTE: BYTE AV MEMBRAN		
	05												
	06	TANK 4 V OCH H											
	07												
	08						144MÅN		ME		ITT STC OM	FÖ	
	09								FFVAL		FÖRVARING: BYTE AV MEM- BRAN		
	10												
652020	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-652-2505		
	02	F6400-004064		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300496-10-2					1800TIM		ME		ITT STC OM	TS	
	04	9300496-102							FFVAL		TILLSYN: KONTROLL AV KOL- BORSTAR OCH KOLLEKTOR. KONTROLL EV BYTE AV LA- GER. BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING		
	05	(E01-040)											
	06												
	07												
	08												
	09						72MÅN		ME		ITT STC OM	FÖ	
	10								FFVAL		FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING		
	11												
	12												
	13												
652025	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	2	1	2		---	BE	FFVAL	UFS 37-652-2507		
	02	F6400-024630		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300694-10-2					1800TIM			320			
	04	9300694-102							ME		DOWTY OM 28-20-3	TS	
	05								FFVAL		TILLSYN: KONTROLL AV VEN- TILSÅTE. BYTE AV MEMBRAN ENHET		
	06												
	07												
652030*	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-652-2513		
	* 02	M2303-500710		1					KOMP	100	BYTE		
	* 03	SAAB -DL46-2					VB			210			
	04	6800152-000							ME		UFA 37-652-4006		
	05								FVST		REPARATION		
652031*	01	BACKVENTIL 40	--	1	-	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-652-2513		
	* 02	F6400-045130		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8008001-10-1					VB			210			
	04	8008001-101							ME		UFA 37-652-4023		
	05								FVST		PROVNING		

1990-06-21

Sida 6

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6			Åtgärd av i krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
652035	01	BACKVENTIL	--	1	-	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-652-2516		
	02	F6400-050711'		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8009003-10-1								210			
	04	8009003-101					VB		ME		UFA 37-652-4003		
	05								FVST		REPARATION		
652040*	01	BACKVENTIL	--	2	2	2			BE	FFVAL	UFS 37-652-2514		
	*02	M2303-100510		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052002-10-1								210			
	04	8052002-101					VB		ME		UFA 37-652-4004		
	05								FVST		REPARATION		
	06												
	07							144MÅN	ME		UFA 37-652-4004	FÖ	
	08								FVST		FÖRVARING: KONTROLL EV		
	09										BYTE AV KLAFFAR		
652045	01	INKOPPLINGSVENTIL	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-652-2506		
	02	F6400-014943		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8051000-10-2								210			
	04	8051000-102					VB		ME		UFA 37-652-4007		
	05	(E01-034)							FVST		REPARATION		
	06												
	07							72MÅN	ME		UFA 37-652-4007	FÖ	
	08								FVST		FÖRVARING: BYTE AV TÄT-		
	09										NINGAR		
652050	01	MEMBRANVENTIL	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-652-2515		
	02	F6400-045817		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1770978-10-1								210			
	04	1770978-101					VB		ME		UFA 37-652-4019		
	05								FVST		REPARATION		
	06												
	07							144MÅN	ME		UFA 37-652-4019	FÖ	
	08								FVST		FÖRVARING: KONTROLL EV		
	09										BYTE AV MEMBRAN OCH		
	10										PACKNING		
652055	01	NIVÅSTRÖMSTÄLLARE	--	4	5	4		---	BE	FFVAL	UFS 37-652-2512		
	02	F6400-043791		4	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8071000-10-2								210			
	04	8071000-102					VB		ME		UFA 37-651-4005		
	05		ALTFBET:						FVST		PROVNING		
	06	(E01-022-026-027-028											
	07	-029-124)											
652060	01	NIVÅSTRÖMSTÄLLARE	--	4	5	4		---	BE	FFVAL	UFS 37-652-2512		
	02	F6400-009935		4	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8071000-10-1								210			
	04	8071000-101					VB		ME		UFA 37-651-4005		
	05		ALTFBET:						FVST		PROVNING		
			F6400-043791										
652065	01	NIVÅSTRÖMSTÄLLARE	--	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-652-2512		
	02	F6400-043791		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8071000-10-2								210			
	04	8071000-102					FGH		BE		UFS 37-652-2001		
	05	(E01-030)							KOMP		KONTROLL AV RESERVAV-		
	06		ALTFBET:								STÄNGNINGSFUNKTION		
	07		F6400-009935										
	08						VB		ME		UFA 37-651-4005		
	09								FVST		PROVNING		
652070	01	NIVÅSTRÖMSTÄLLARE	--	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-652-2512		
	02	F6400-009935		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8071000-10-1								210			
	04	8071000-101					FGH		BE		UFS 37-652-2001		
	05		ALTFBET:						KOMP		KONTROLL AV RESERVAV-		
	06		F6400-043791								STÄNGNINGSFUNKTION		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-651-4005		
	09								FVST		PROVNING		

1990-06-21

Sida 8

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ua	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd		Arbetsvolym (Mantimmar)		
653010	01	BACKVENTIL	--	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-653-2508			
	02	F6400-045536		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1727454-10-2							210				
	04	1727454-102					VB	ME		UFA 37-653-4009			
	05							FVST		REPARATION			
653015	01	BACKVENTIL	--	2	2	2	---	BE	FFVAL	UFS 37-653-2506			
	02	F6400-049497		2	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8052005-10-2							210				
	04	8052005-102					VB	ME		UFA 37-431-4009			
	05							FVST		REPARATION			
653020	01	BACKVENTIL	--	2	2	2	---	BE	FFVAL	UFS 37-653-2506			
	02	F6400-014694		2	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8052005-10-1							210				
	04	8052005-101					VB	ME		UFA 37-431-4009			
	05		ALTFBET:					FVST		REPARATION			
			F6400-049497										
653025	01	FLOTTÖRVENTIL	--	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-653-2513			
	02	F6400-042095		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301599-10-1											
	04	9301599-101					VB	ME		UFA 37-653-4010			
	05							FFVAL		REPARATION			
653030	01	KYLARE	--	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-653-2509			
	02	F6400-019251		1	-	-		KOMP	210	BYTE			
	03	SAAB -9300150-10-3											
	* 04	9300150-103					1800TIM	ME		UFA 37-653-4001	TS		
	05							FVST		TILLSYN:RENGÖRING. TÄT-			
	06									HETSPROVNING			
	01	UTGÅR NÄR TOMÄ 37-653-Å821 INFÖRTS.											
653035	01	REDUCERENHET	UE	2	2	2		BE	FFVAL	UFS 37-653-2503			
	02	F6400-003356		2	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8057007-10-1							320				
	04	8057007-101					EFGH	BE		UFS 37-653-2008			
	05	(E01-076-077)	ALTFBET:					KOMP		RENGÖRING			
	06		F6400-071293										
	07						VB	BE		UFS 37-653-2001			
	08							KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	09												
	* 10						1800TIM	ME		TUA 37-653-14004	TS		
	11							FFVAL		TILLSYN:KONTROLL AV KOL-			
	12									BORSTAR OCH KOLLEKTOR.			
	13									KONTROLL EV BYTE AV LA-			
	14									GER.BYTE AV MEMBRAN OCH			
	15									O-RINGAR.SMÖRJNING			
	16												
	17						144MÅN	ME		TUA 37-653-14004	FÖ		
	18							FFVAL		FÖRVARING:BYTE AV MEM-			
	19									BRAN OCH O-RINGAR.SMÖRJ-			
	20									NING			
653036	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		BE	FFVAL	UFS 37-652-2514			
*****	02	M2303-100510		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8052002-10-1							210				
	04	8052002-101					VB	ME		UFA 37-652-4004			
	05							FVST		REPARATION			
	06												
	07						144MÅN	ME		UFA 37-652-4004	FÖ		
	08							FVST		FÖRVARING:KONTROLL EV			
	09									BYTE AV KLAFFAR			

1990-06-21

Sida 9

Adress	Rad	Materialidentifi- er	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
		01		INFÖRS GENOM TOMÄ 37-653-A821.									
653037	01	REDUCERENHET	UE	2	2	2			BE	FFVAL	UFS 37-653-2503		
	02	F6400-071293		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8057007-10-2											
	04	8057007-102					EFGH		BE		UFS 37-653-2008		
	05	(E01-076-077)							KOMP		RENGÖRING		
	06												
	07						VB		BE		UFS 37-653-2001		
	08								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	09												
	10						1800TIM		ME		TUA 37-653-14004	TS	
	11								FFVAL		TILLSYN: KONTROLL AV KOL-		
	12										BORSTAR OCH KOLLEKTOR		
	13										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	14										GER. BYTE AV MEMBRAN OCH		
	15										O-RINGAR. SMÖRJNING		
	16												
	17						144MÅN		ME		TUA 37-653-14004	FÖ	
	18								FFVAL		FÖRVARING: BYTE AV MEM-		
	19										BRAN OCH O-RINGAR. SMÖRJ-		
	20										NING		

653038	01	BACKVENTIL	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-652-2514		
*****	02	M2303-100510		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052002-10-1								210			
	04	8052002-101					VB		ME		UFA 37-652-4004		
	05								FVST		REPARATION		
	06												
	07						144MÅN		ME		UFA 37-652-4004	FÖ	
	08								FVST		FÖRVARING: KONTROLL EV		
	09										BYTE AV KLAFFAR		

653060	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1	---		BE	FFVAL	UFS 37-653-2512		
	02	F6400-005855		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300056-10-2								210			
	04	9300056-102					FGH		BE		UFS 37-653-2005		
	05	(E01-050)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-653-4007		
	08								FVST		REPARATION		

653065	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1	---		BE	FFVAL	UFS 37-653-2511		
	02	F6400-005862		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301211-10-1								210			
	04	9301211-101					FGH		BE		UFS 37-653-2004		
	05	(E01-047)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-653-4006		
	08								FVST		REPARATION		

653070	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1	---		BE	FFVAL	UFS 37-653-2511		
	02	F6400-005862		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301211-10-1								210			
	04	9301211-101					VB		BE		UFS 37-653-2003		
	05	(E01-079)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-653-4006		
	08								FVST		REPARATION		

653075	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1	---		BE	FFVAL	UFS 37-653-2505		
	02	F6400-005863		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301211-10-2								210			
	04	9301211-102					FGH		BE		UFS 37-653-2004		
	05	(E01-060)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-653-4006		
	08								FVST		REPARATION		

1990-06-21

Sida 10

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uu-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
653080	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-653-2510			
	02	F6400-005864		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301211-10-3							210				
	04	9301211-103					VB	BE		UFS 37-653-2003			
	05	(E01-078)						KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	06												
	07						VB	ME		UFA 37-653-4006			
	08							FVST		REPARATION			
653085	01	URLUFTNINGSENHET	UE	1	1	1		BE	FFVAL	UFS 37-653-2504			
	02	F6400-043550		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8063004-10-2							320				
	04	8063004-102					VB	BE		UFS 37-653-2001			
	05	(E01-075)						KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	06												
	07						1800TIM	ME		TUA 37-653-14008	TS		
	08							FFVAL		TILLSYN:KONTROLL AV KOL-			
	09									BORSTAR OCH KOLLEKTOR.			
	10									KONTROLL EV BYTE AV LA-			
	11									GER. BYTE AV MEMBRAN OCH			
	12									O-RINGAR. SMÖRJNING			
	13												
	14						144MÅN	ME		TUA 37-653-14008	FÖ		
	15							FFVAL		FÖRVARING: BYTE AV MEMB-			
	16									RAN OCH O-RINGAR.			
	17									SMÖRJNING			
653090	01	FILTER	--	1	1	1	VB	---	ME	UFA 37-653-4011			
	02	F6400-030973		1	-	-			FVST	210	REPARATION		
	03	SAAB -1735662-10-1											
	04	1735662-101											
	01	MATNINGSSYSTEM											
	02	-----											
	03	TANKPUMPSKRETS											
	04	-----											
654005	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	1	1		BE	FFVAL	UFS 37-654-2501			
	02	F6400-003894		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300035-10-1											
	04	9300035-101					1800TIM	ME		ITT STC OM	TS		
	05	(E01-013)						FFVAL		TILLSYN:KONTROLL AV KOL-			
	06									BORSTAR OCH KOLLEKTOR.			
	07									KONTROLL EV BYTE AV LA-			
	08									GER. BYTE AV O-RINGAR.			
	09									SMÖRJNING			
	10												
	11						72MÅN	ME		ITT STC OM	FÖ		
	12							FFVAL		FÖRVARING: BYTE AV			
	13									O-RINGAR. SMÖRJNING			
654010	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	1	1		BE	FFVAL	UFS 37-654-2502			
	02	F6400-014800		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300043-10-2											
	04	9300043-102					1250TIM	ME		ITT STC OM	TS		
	05	(E01-014)						FFVAL		TILLSYN:KONTROLL AV KOL-			
	06									BORSTAR OCH KOLLEKTOR.			
	07									KONTROLL EV BYTE AV LA-			
	08									GER. BYTE AV O-RINGAR.			
	09									SMÖRJNING			
	10												
	11						72MÅN	ME		ITT STC OM	FÖ		
	12							FFVAL		FÖRVARING: BYTE AV			
	13									O-RINGAR. SMÖRJNING			
654015	01	BACKVENTIL	--	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-654-2508			
	02	M2303-500410		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8000002-10-1							210				
	04	8000002-101					VB	ME		UFA 37-205-4014			
	05							FVST		REPARATION			

1990-06-21

Sida 11

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
654020	01	BACKVENTIL	--	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-654-2511			
	02	F6400-049497		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8052005-10-2							210				
	04	8052005-102					VB	ME		UFA 37-431-4009			
	05							FVST		REPARATION			
654025	01	BACKVENTIL	--	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-654-2511			
	02	F6400-014694		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8052005-10-1							210				
	04	8052005-101					VB	ME		UFA 37-431-4009			
	05		ALTFBET: F6400-049497					FVST		REPARATION			
654030	01	TANKPUMP	UE	2	2	2	---	BE	FFVAL	UFS 37-654-2507			
	02	M2332-380110		2	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300053-10-1							320				
	04	9300053-101					FGH	BE		UFS 37-654-2001			
	05	(E01-006-007)						KOMP		KONTROLL AV TANKPUMPS- TRYCK OCH STRÖMFÖRBRUK- NING			
	06												
	07												
	08						VB	ME		TRW OM			
	09							FFVAL		REPARATION			
	10												
654035	01	TRYCKVAKT	--	2	2	2	---	BE	FFVAL	UFS 37-654-2506			
	02	F6400-003900		2	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300055-10-1							210				
	04	9300055-101					GH	BE		UFS 37-654-2003			
	05	(E01-048-049)						KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	06												
	07						VB	ME		UFA 37-654-4015			
	08							FVST		REPARATION			
	01	FLÖDESREGLERINGSKRETS											
	02	-----											
654040	01	BACKVENTIL	--	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-654-2510			
	02	F6400-000190		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -GL40-1							210				
	04	6801128-000					VB	ME		UFA 37-654-4018			
	05							FVST		REPARATION			
654045	01	BACKVENTIL	--	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-654-2509			
	02	M2303-500510		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8000001-10-1							210				
	04	8000001-101					VB	ME		UFA 37-411-4017			
	05							FVST		REPARATION			
654050	01	FLÖDESBEGRÄNSARE	--	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-654-2505			
	02	F6400-004483		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8018000-10-1							210				
	04	8018000-101					VB	ME		UFA 37-654-4011			
	05							FVST		REPARATION			
654055	01	FLÖDESBEGRÄNSARE	--	1	1	1	---	BE	FFVAL	UFS 37-654-2504			
	02	F6400-004484		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8018001-10-1							210				
	04	8018001-101					VB	ME		UFA 37-654-4011			
	05							FVST		REPARATION			

1990-06-21

Sida 12

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
01 INFÖRS GENDÅM TOMÄ 37-654-Ä1123.													
654071	01	FLÖDESFÖRDELÄRE	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-654-2503		
	02	F6400-073910		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300054-10-7											
	04	9300054-107					1500TIM		ME		DOWTY OM 28-20-2	TS	
	05								FFVAL		TILLSYN: KONTROLL AV LA- GER, VÄXEL, INLOPPS- OCH BY-PASSVENTILER. KONTROLL AV HYDRAULMOTOR.		
	06												
	07												
	08												
	09												
	10						72MÅN		ME		DOWTY OM 28-20-2	FÖ	
	11								FFVAL		FÖRVARING: KONTROLLKÖR- NING.		
	12												

654075	01	LÄGESGIVARE	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-654-2512		
	02	F6400-005848		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8216002-10-1								210			
	04	8216002-101					FGH		BE		UFS 37-654-2005		
	05	(E01-069)							KOMP		FUNKTIONSPRVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-654-4014		
	08								FVST		REPARATION		

654080	01	MAGNETVENTIL	UE	2	2	2			BE	FFVAL	UFS 37-654-2513		
	02	F6400-004480		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8002002-10-4								210			
	04	8002002-104					VB		ME		UFA 37-654-4013		
	05	(E01-044-058)							FVST		REPARATION		

654085	01	BACKVENTIL	--	2	2	2	VB		ME	FFVAL	UFA 37-202-4008		
	02	M2303-500210		2	-	-			FVST	210	REPARATION		
	03	SAAB -8000005-10-1											
	04	8000005-101											

654090	01	NIVÅSTRÖMSTÄLLARE	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-654-2514		
	02	F6400-043791		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8071000-10-2								210			
	04	8071000-102					FGH		BE		UFS 37-654-2004		
	05	(E01-024)					ALTFBET: F6400-009935		KOMP		FUNKTIONSPRVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-651-4005		
	08								FVST		PRVNING		

654095	01	NIVÅSTRÖMSTÄLLARE	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-654-2514		
	02	F6400-009935		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8071000-10-1								210			
	04	8071000-101					FGH		BE		UFS 37-654-2004		
	05	(E01-024)					ALTFBET: F6400-043791		KOMP		FUNKTIONSPRVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-651-4005		
	08								FVST		PRVNING		

654100	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-654-2515		
	02	F6400-043802		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300654-10-3								210			
	04	9300654-103					GH		BE		UFS 37-654-2002		
	05	(E01-046)							KOMP		FUNKTIONSPRVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-654-4015		
	08								FVST		REPARATION		