

1993-10-26

Gäller: Flygvapnet

FPL AJ37/AJS37

FPL SK37

FPL SH37

FPL SF37

Underhållsplan Materiel

Innehåll		
Grupp	Benämning	Adress
65	Bränslesystem	651005
651	Bränsletankar inkl extratank och ledningar	651005
652	Påfyllningssystem	652005
653	Tankluftssystem	653005
654	Matningssystem	654005
o	Tankpumpskrets	654005
o	Flödesregleringskrets	654040

¹⁾ Markering (X) har tillkommit i versionsrutorna för gemensam 37-materiel.
Adress 651055 och 651060 har utgått.
Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad och
nyttillkomna adresser har markerats med en asteriskrad under adressen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF2/ C Askhag

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPSB

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges. Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

1993-10-26

Sida 3

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod		Anteckn		
				CV	1	2	3	Drift			För- varing	Åtg av		Åtgärd	DIDAS
					4	5	6								Arbetsvolym (Mantimmar)
				7	8	9									
		01 BRÄNSLESYSTEM													
		02 =====													
		03 BRÄNSLETANKAR INKL EXTRATANK OCH LEDNINGAR													
		04 -----													
651005	01	ANSLUTNINGSVENTIL	--	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 651-2502			INGÅR I E			
	02	F6400-044179	FFVAL	1	-	-		KOMP	BYTE			C7			
	03	SAAB -8065003-10-2													
	04	8065003-102	K-REP: 210			VB		ME	UFA FPL 37 651-4010						
	05							FVST	REPARATION						
651010	01	AVTAPPNINGSVENTIL	--	2	2	2	---	BE	UFS FPL 37 651-2501						
	02	M2301-515110	FFVAL	2	(3)	-		KOMP	BYTE						
	03	SAAB -8062000-10-1													
	04	8062000-101	K-REP: 210			VB		ME	UFA FPL 37 651-4003						
	05							FVST	REPARATION						
651015	01	EXTRATANK	--	1	1	1		BE	SKI						
	02	F6400-047104	FFVAL	1	-	-		KOMP	BYTE						
	03	SAAB -1754500-10-2													
	04	1754500-102	K-REP: 320			VB		ME	UFA FPL 37 651-4001						
	05							FVST	TILLSYN						
	06														
	07						72MÅN	ME	TUA FPL 37 651-14001	0		TOTALTID			
	08							FFVAL	ÖVERSYN						
	09														
	10					VB		ME	M7783-400502 REP.HANDBOK						
	11							FFVAL	REPARATION						
	12														
	13						72MÅN	ME	TUA FPL 37 651-14001		F0				
	14							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL						
651020	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	1	1 VB		ME	UFA FPL 37 651-4001						
	02	F6400-045854	FFVAL	1	(1)	-		FVST	TILLSYN						
	03	SAAB -9301739-10-1													
	04	9301739-101				72MÅN		ME	ITT STC OM			FÖLJER X-			
	05	(E01-041)						FFVAL	ÖVERSYN						
	06														
	07						72MÅN	ME	ITT STC OM		F0				
	08							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL						
651025	01	AVTAPPNINGSVENTIL	--	1	1	1 VB	---	ME	UFA FPL 37 651-4002						
	02	F6400-003315	FFVAL	1	(1)	-		FVST	REPARATION						
	03	SAAB -8062001-10-1													
	04	8062001-101	K-REP: 210												
651030	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	1	1	1 VB	---	ME	UFA FPL 37 651-4011						
	02	M2931-805010	FFVAL	1	(1)	-		FVST	REPARATION						
	03	SMITH-GN247													
	04	9300725-001	K-REP: 210												
	05	(L05-034)													
651035	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	1	1	1 VB	---	ME	UFA FPL 37 651-4011						
	02	M2931-820010	FFVAL	1	(1)	-		FVST	REPARATION						
	03	SMITH-GN248													
	04	9300726-001	K-REP: 210												
	05	(L05-033)													
651040	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	1	1	1 VB	---	ME	UFA FPL 37 651-4011						
	02	M2931-819010	FFVAL	1	(1)	-		FVST	REPARATION						
	03	SMITH-GN249													
	04	9300727-001	K-REP: 210												
	05	(L05-032)													

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		Uh-kod DiDAS	Anteckning	
				1	2	3	Drift	För- varing		Åtg av	Åtgärd			Arbetsvolym (Mantimmar)
				4	5	6								
			CV	7	8	9								
UPPHÅVD	51045	01 ELDDOMKRAFT	UE	1	1	1	72MÅN		ME	TUA FPL 37 651-14004			FÖLJER X-TANK	
		02 F6400-020707	FFVAL	1	(1)	-			FFVAL	TILLSYN				
		03 SAAB -8111000-10-3												
		*04 8111000-103					VB		ME	TUA FPL 37 651-14004				
		*05 (E01-084)							FFVAL	REPARATION				
		06												
		07						72MÅN	ME	TUA FPL 37 651-14004			FÖ	
		08							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
651050	*01 .NIVÅSTRÖMSTÄLLARE	--		6	6	6	VB	---	ME	UFA FPL 37 651-4001				
		*02 F6400-043791	FFVAL		6	(6)	-		FVST	TILLSYN				
		03 SAAB -8071000-10-2												
		04 8071000-102	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 651-4005				
		05 (E01-035,-036,-037,	A-BET: F6400-009935						FVST	PROVNING				
		06 -038,-092,-093)												
651054	01 .NIVÅSTRÖMSTÄLLARE	--		6	6	6	VB	---	ME	UFA FPL 37 651-4001				
		02 F6400-009935	FFVAL		6	-	-		FVST	TILLSYN				
		***** 03 SAAB -8071000-10-1												
		04 8071000-101	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 651-4005				
		05 (E01-035,-036,-037,	A-BET: F6400-043791						FVST	PROVNING				
		06 -038,-092,-093)												
651065	01 .REDUCERVENTIL	--		1	1	1	72MÅN		ME	M2303-130610-U01			FÖLJER X-TANK	
		02 M2303-130610	FFVAL		1	(1)	-		FFVAL	TILLSYN				
		03 SAAB -G011-1												
		*04 6800566-000					VB		ME	M2303-130610-U01				
		*05							FFVAL	REPARATION				
		*06 INGÅR ÄVEN I FPL 35												
		07						144MÅN	ME	M2303-130610-U01			FÖ	
		08							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
651070	01 .SÄKERHETSVENTIL	--		1	1	1	VB	---	ME	UFA FPL 37 651-4007				
		02 M2303-140110	FFVAL		1	(1)	-		FVST	REPARATION				
		03 SAAB -DL62-1												
		04 6800892-000	K-REP: 210											
		05												
		*06 INGÅR ÄVEN I FPL 35												
651075	01 .TRYCKUTJÄMNVENTIL	--		1	1	1	72MÅN		ME	UFA FPL 37 651-4008			FÖLJER X-TANK	
		02 F6400-003886	FFVAL		1	(1)	-		FVST	TILLSYN				
		03 SAAB -DL60-3												
		*04 6801495-000					VB		ME	UFA FPL 37 651-4008				
		*05							FVST	REPARATION				
		06												
		07						72MÅN	ME	UFA FPL 37 651-4008			FÖ	
		08							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
651080	01 .TRYCKVAKT	--		1	1	1	VB	---	ME	UFA FPL 37 651-4001				
		02 F6400-047901	FFVAL		1	(1)	-		FVST	TILLSYN				
		03 SAAB -9300654-10-4												
		04 9300654-104	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 654-4015				
		05 (E01-085)							FVST	REPARATION				
01 PÅFYLLNINGSSYSTEM														
02 -----														
652005	01 AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE		1	1	1			BE	UFS FPL 37 652-2504				
		02 F6400-009830	FFVAL		1	(1)	-		KOMP	BYTE				
		03 SAAB -8020000-10-1												
		04 8020000-101	K-REP: 320				FGH		BE	UFS FPL 37 652-2001				
		05 (E01-042)							KOMP	KONTROLL AV RESERVAV- STÄNGNINGSFUNKTION				
		06												
		07												
		08					VB		ME	TUA FPL 37 652-14011				
		09							FFVAL	REPARATION				
		10												
		11						72MÅN	ME	TUA FPL 37 652-14011			FÖ	
		12							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL				

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER UFS FPL 37 00-19370

1993-10-26

Sida 5

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckn			
				CV	1	2	3	Drift			För- varing		Åtg av	Åtgärd	DIDAS
					4	5	6								Arbetsvolym (Mantimmar)
				7	8	9									
652010	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	2	2	2			BE	UFS FPL 37 652-2501					
	02	F6400-014896	FFVAL	2	-	-			KOMP	BYTE					
	03	SAAB -9300044-10-2													
	04	9300044-102					1800TIM		ME	ITT STC OM		TS			
	05								FFVAL	TILLSYN					
	06	TANK 3 V OCH H													
	*07						VB		ME	ITT STC OM					
	*08								FFVAL	REPARATION					
	09														
	10						144MÅN		ME	ITT STC OM		FÖ			
	11								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL					

652011	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	2	2	2			BE	UFS FPL 37 652-2503					
	02	F6400-014896	FFVAL	2	-	-			KOMP	BYTE					
	03	SAAB -9300044-10-2													
	04	9300044-102					1800TIM		ME	ITT STC OM		TS			
	05								FFVAL	TILLSYN					
	06	TANK 4 V OCH H													
	*07						VB		ME	ITT STC OM					
	*08								FFVAL	REPARATION					
	09														
	10						144MÅN		ME	ITT STC OM		FÖ			
	11								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL					

652020	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 652-2505					
	02	F6400-004064	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE					
	03	SAAB -9300496-10-2													
	04	9300496-102					1800TIM		ME	ITT STC OM		TS			
	05	(E01-040)							FFVAL	TILLSYN					
	06														
	*07						VB		ME	ITT STC OM					
	*08								FFVAL	REPARATION					
	09														
	10						72MÅN		ME	ITT STC OM		FÖ			
	11								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL					

652025	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	2	1	2		---	BE	UFS FPL 37 652-2507					
	02	F6400-024630	FFVAL	2 (2)	-	-			KOMP	BYTE					
	03	SAAB -9300694-10-2													
	04	9300694-102	K-REP: 320				1800TIM		ME	DOWTY OM 28-20-3		TS			
	05								FFVAL	TILLSYN					
	06														
	*07						VB		ME	DOWTY OM 28-20-3					
	*08								FFVAL	REPARATION					

652030	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 652-2513					
	02	M2303-500710	FFVAL	1 (1)	-	-			KOMP	BYTE					
	03	SAAB -DL46-2													
	04	6800152-000	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 652-4006					
	05								FVST	REPARATION					
	*06	INGÅR ÄVEN I FPL 35													

652031	01	BACKVENTIL 40	--	1	-	1		---	BE	UFS FPL 37 652-2513					
	02	F6400-045130	FFVAL	1 (5)	-	-			KOMP	BYTE					
	03	SAAB -8008001-10-1													
	04	8008001-101	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 652-4023					
	05								FVST	PROVNING					

652035	01	BACKVENTIL	--	1	-	1		---	BE	UFS FPL 37 652-2516					
	02	F6400-050711	FFVAL	1 (1)	-	-			KOMP	BYTE					
	03	SAAB -8009003-10-1													
	04	8009003-101	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 652-4003					
	05								FVST	REPARATION					

652040	01	BACKVENTIL	--	2	2	2			BE	UFS FPL 37 652-2514					
	02	M2303-100510	FFVAL	2 (2)	-	-			KOMP	BYTE					
	03	SAAB -8052002-10-1													
	04	8052002-101	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 652-4004					
	05								FVST	REPARATION					
	06														
	07						144MÅN		ME	UFA FPL 37 652-4004		FÖ			
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL					

UPPHÅLL

Klass	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tiillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		Uh-kod	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing		Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
				4	5	6							
			CV	7	8	9			Åtg av				
652045	01	INKOPPLINGSVENTIL	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 652-2506			
	02	F6400-014943	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -8051000-10-2											
	04	8051000-102	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 652-4007			
	05	(E01-034)							FVST	REPARATION			
	06												
	07							72MÅN	ME	UFA FPL 37 652-4007		F0	
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
652050	01	MEMBRANVENTIL	--	1	1	1			BE	UFS FPL 37 652-2515			
	02	F6400-045817	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -1770978-10-1											
	04	1770978-101	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 652-4019			
	05								FVST	REPARATION			
	06												
	07							144MÅN	ME	UFA FPL 37 652-4019		F0	
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
652055	01	NIVÄSTRÖMSTÄLLARE	--	4	5	4		---	BE	UFS FPL 37 652-2512			
	02	F6400-043791	FFVAL	4	(5)	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -8071000-10-2											
	04	8071000-102	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 651-4005			
	05		A-BET: F6400-009935						FVST	PROVNING			
	06	(E01-022,-026,-027,											
	07	-028,-029,-124)											
652060	01	NIVÄSTRÖMSTÄLLARE	--	4	5	4		---	BE	UFS FPL 37 652-2512			
	02	F6400-009935	FFVAL	4	-	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -8071000-10-1											
	04	8071000-101	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 651-4005			
	05		A-BET: F6400-043791						FVST	PROVNING			
	06	(E01,-022,-026,-027,											
	07	-028,-029,-124)											
652065	01	NIVÄSTRÖMSTÄLLARE	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 652-2512			
	02	F6400-043791	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -8071000-10-2											
	04	8071000-102	K-REP: 210				FGH		BE	UFS FPL 37 652-2001			
	05	(E01-030)	A-BET: F6400-009935						KOMP	KONTROLL AV RESERVAV- STÄNGNINGSFUNKTION			
	06												
	07												
	08						VB		ME	UFA FPL 37 651-4005			
	09								FVST	PROVNING			
652070	01	NIVÄSTRÖMSTÄLLARE	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 652-2512			
	02	F6400-009935	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -8071000-10-1											
	04	8071000-101	K-REP: 210				FGH		BE	UFS FPL 37 652-2001			
	05	(E01-030)	A-BET: F6400-043791						KOMP	KONTROLL AV RESERVAV- STÄNGNINGSFUNKTION			
	06												
	07												
	08						VB		ME	UFA FPL 37 651-4005			
	09								FVST	PROVNING			
652075	01	NIVÄVENTIL	--	4	4	4		---	BE	UFS FPL 37 652-2511			
	02	F6400-003898	FFVAL	4	-	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9300047-10-1											
	04	9300047-101	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 652-4002			
	05								FVST	REPARATION			
652080	01	NIVÄVENTIL	UE	3	2	3		---	BE	UFS FPL 37 652-2510			
	02	F6400-024631	FFVAL	3	(2)	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9300695-10-3											
	04	9300695-103	K-REP: 320				1800TIM		ME	DDWTY OM 28-20-4	TS	MOD-SIFFRA 3 ELLER 4 EJ KRYSSAD	
	05								FFVAL	TILLSYN			
	06												
	07												
	08						VB		ME	DDWTY OM 28-20-4		MOD-SIFFRA 3 ELLER 4 KRYSSAD	
	09								FFVAL	REPARATION			
	10												

UPPHÅLL

UPPHÅLL

UPPHÅLL

1993-10-26

Sida 7

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckn
				1	2	3	Drift	För- varing				
				4	5	6						
			CV	7	8	9			Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
652085	01	TANKNINGSVENTIL	--		1	1	1		BE	UFS FPL 37 652-2508		
	02	F6400-020230	FFVAL		1	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1746721-10-1										
	04	1746721-101	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 652-4016		
	05								FVST	REPARATION		
	06											
	07							144MÅN	ME	UFA FPL 37 652-4016		
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
652090	01	TANKNINGSVENTIL	--		1	1	1		BE	UFS FPL 37 652-2509		
	02	F6400-020231	FFVAL		1	(1)	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1746721-10-2										
	04	1746721-102	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 652-4016		
	05								FVST	REPARATION		
	06											
	07							144MÅN	ME	UFA FPL 37 652-4016		
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
652095	01	SEKVENSVENTIL	UE		1	-	1		BE	UFS FPL 37 652-2523		
	02	F3330-000200	FFVAL		1	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301821-10-1										
	04	9301821-101					1800TIM		ME	REFUE OM-28-23-26		TS
	05								FFVAL	TILLSYN		
	06											
	*07						VB		ME	REFUE OM-28-23-26		
	*08								FFVAL	REPARATION		
	09											
	10							72MÅN	ME	REFUE OM-28-23-26		FÖ
	11								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	01	TANKLUFTSSYSTEM										
	02	-----										
653005	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE		1	1	1		BE	UFS FPL 37 653-2501		
	02	F6400-014800	FFVAL		1	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300043-10-2										
	04	9300043-102	K-REP: 320				FGH		BE	UFS FPL 37 654-2002		
	05	(E01-074)							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06											
	07						1250TIM		ME	ITT STC OM		TS
	08								FFVAL	TILLSYN		
	09											
	*10						VB		ME	ITT STC OM		
	*11								FFVAL	REPARATION		
	12											
	13							72MÅN	ME	ITT STC OM		FÖ
	14								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
653010	01	BACKVENTIL	--		1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 653-2508		
	02	F6400-045536	FFVAL		1	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1727454-10-2										
	04	1727454-102	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 653-4009		
	05								FVST	REPARATION		
653015	01	BACKVENTIL	--		2	2	2	---	BE	UFS FPL 37 653-2506		
	02	F6400-049497	FFVAL		2	(2)	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8052005-10-2										
	04	8052005-102	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 431-4009		
	05								FVST	REPARATION		
653020	01	BACKVENTIL	--		2	2	2	---	BE	UFS FPL 37 653-2506		
	02	F6400-014694	FFVAL		2	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8052005-10-1										
	04	8052005-101	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 431-4009		
	05		A-BET: F6400-049497						FVST	REPARATION		
653025	01	FLOTTÖRVENTIL	--		1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 653-2513		
	02	F6400-042095	FFVAL		1	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301599-10-1										
	04	9301599-101					VB		ME	UFA FPL 37 653-4010		
	05								FFVAL	REPARATION		

1993-10-26

Sida 8

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
			CV	4	5	6			Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
	653030	01 KYLARE	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 653-2509		
		02 F6400-019251	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -9300150-10-3										
		04 9300150-103					1800TIM		ME	UFA FPL 37 653-4001	TS	
		05							FVST	TILLSYN		

		01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 653-Ä821 ÄR INFÖRD.										
	653035	01 REDUCERENHET	UE	2	2	2			BE	UFS FPL 37 653-2503		
		02 F6400-003356	FFVAL	2	-	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -8057007-10-1										
		04 8057007-101	K-REP: 320				EFGH		BE	UFS FPL 37 653-2008		
		05 (E01-076,-077)	A-BET: F6400-071293						KOMP	RENGÖRING AV BUSSNINGAR		
		06										
		07					1800TIM		ME	TUA FPL 37 653-14004	TS	
		08							FFVAL	TILLSYN		
		09										
		10					VB		BE	UFS FPL 37 653-2001		
		11							KOMP	FUNKTIONSKONTROLL		
		12										
		*13					VB		ME	TUA FPL 37 653-14004		
		*14							FFVAL	REPARATION		
		15										
		16					144MÅN		ME	TUA FPL 37 653-14004	FÖ	
		17							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

	653036	01 .BACKVENTIL	--	1	1	1			BE	UFS FPL 37 652-2514		
		02 M2303-100510	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -8052002-10-1										
		04 8052002-101	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 652-4004		
		05							FVST	REPARATION		
		06										
		07					144MÅN		ME	UFA FPL 37 652-4004	FÖ	
		08							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

		01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 653-Ä821.										
	653037	01 REDUCERENHET	UE	2	2	2			BE	UFS FPL 37 653-2503		
		02 F6400-071293	FFVAL	2	(2)	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -8057007-10-2										
		04 8057007-102	K-REP: 320				EFGH		BE	UFS FPL 37 653-2008		
		05 (E01-076,-077)							KOMP	RENGÖRING AV BUSSNINGAR		
		06										
		07					1800TIM		ME	TUA FPL 37 653-14004	TS	
		08							FFVAL	TILLSYN		
		09										
		10					VB		BE	UFS FPL 37 653-2001		
		11							KOMP	FUNKTIONSKONTROLL		
		12										
		*13					VB		ME	TUA FPL 37 653-14004		
		*14							FFVAL	REPARATION		
		15										
		16					144MÅN		ME	TUA FPL 37 653-14004	FÖ	
		17							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

	653038	01 .BACKVENTIL	--	1	1	1			BE	UFS FPL 37 652-2514		
		02 M2303-100510	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -8052002-10-1										
		04 8052002-101	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 652-4004		
		05							FVST	REPARATION		
		06										
		07					144MÅN		ME	UFA FPL 37 652-4004	FÖ	
		08							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

	653060	01 TRYCKVAKT	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 653-2512		
		02 F6400-005855	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -9300056-10-2										
		04 9300056-102	K-REP: 210				FGH		BE	UFS FPL 37 653-2005		
		05 (E01-050)							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
		06										
		07					VB		ME	UFA FPL 37 653-4007		
		08							FVST	REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER UFS FPL 37 00-19370

1993-10-26

Sida 9

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteck
				1	2	3	Drift	För- varing				
				4	5	6						
			CV	7	8	9			Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
653065	01	TRYCKVAKT	--		1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 653-2511	
	02	F6400-005862	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	BYTE	
	03	SAAB -9301211-10-1										
	04	9301211-101	K-REP: 210					FGH		BE	UFS FPL 37 653-2004	
	05	(E01-047)								KOMP	FUNKTIONSPROVNING	
	06											
	07							VB		ME	UFA FPL 37 653-4006	
	08									FVST	REPARATION	
653070	01	TRYCKVAKT	--		1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 653-2511	
	02	F6400-005862	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	BYTE	
	03	SAAB -9301211-10-1										
	04	9301211-101	K-REP: 210					VB		BE	UFS FPL 37 653-2003	
	05	(E01-079)								KOMP	FUNKTIONSPROVNING	
	06											
	07							VB		ME	UFA FPL 37 653-4006	
	08									FVST	REPARATION	
653075	01	TRYCKVAKT	--		1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 653-2505	
	02	F6400-005863	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	BYTE	
	03	SAAB -9301211-10-2										
	04	9301211-102	K-REP: 210					FGH		BE	UFS FPL 37 653-2004	
	05	(E01-060)								KOMP	FUNKTIONSPROVNING	
	06											
	07							VB		ME	UFA FPL 37 653-4006	
	08									FVST	REPARATION	
653080	01	TRYCKVAKT	--		1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 653-2510	
	02	F6400-005864	FFVAL		1	-	-			KOMP	BYTE	
	03	SAAB -9301211-10-3										
	04	9301211-103	K-REP: 210					VB		BE	UFS FPL 37 653-2003	
	05	(E01-078)								KOMP	FUNKTIONSPROVNING	
	06											
	07							VB		ME	UFA FPL 37 653-4006	
	08									FVST	REPARATION	
653085	01	URLUFTNINGSENHET	UE		1	1	1			BE	UFS FPL 37 653-2504	
	02	F6400-043550	FFVAL		1	-	-			KOMP	BYTE	
	03	SAAB -8063004-10-2										
	04	8063004-102	K-REP: 320					1800TIM		ME	TUA FPL 37 653-14008	TS
	05	(E01-075)								FFVAL	TILLSYN	
	06											
	07							VB		BE	UFS FPL 37 653-2001	
	08									KOMP	FUNKTIONSKONTROLL	
	09											
	*10							VB		ME	TUA FPL 37 653-14008	
	*11									FFVAL	REPARATION	
	12											
	13								144MÅN	ME	TUA FPL 37 653-14008	FÜ
	14									FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL	
653090	01	FILTER	--		1	1	1	VB	---	ME	UFA FPL 37 653-4011	
	02	F6400-030973			1	(1)	-			FVST	REPARATION	
	03	SAAB -1735662-10-1										
	04	1735662-101	K-REP: 210									
	01	MATNINGSSYSTEM										
	02	-----										
	03	TANKPUMPSKRETS										
	04	-----										
654005	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE		1	1	1			BE	UFS FPL 37 654-2501	
	02	F6400-003894	FFVAL		1	-	-			KOMP	BYTE	
	03	SAAB -9300035-10-1										
	*04	9300035-101						2000TIM		ME	ITT STC OM	TS
	05	(E01-013)								FFVAL	TILLSYN	
	06											
	*07							VB		ME	ITT STC OM	
	*08									FFVAL	REPARATION	
	09											
	10								72MÅN	ME	ITT STC OM	FÜ
	11									FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL	

1993-10-26

Sida 10

Press	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3						
			CV	4	5	6	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
654010	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 654-2502		
	02	F6400-014800	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300043-10-2										
	04	9300043-102					1250TIM		ME	ITT STC OM	TS	
	05	(E01-014)							FFVAL	TILLSYN		
	06											
	*07						VB		ME	ITT STC OM		
	*08								FFVAL	REPARATION		
	09											
	10						72MÅN		ME	ITT STC OM	FÖ	
	11								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
654015	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 654-2508		
	02	M2303-500410	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8000002-10-1										
	04	8000002-101	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 205-4014		
	05								FVST	REPARATION		
654020	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 654-2511		
	02	F6400-049497	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8052005-10-2										
	04	8052005-102	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 431-4009		
	05								FVST	REPARATION		
654025	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 654-2511		
	02	F6400-014694	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8052005-10-1										
	04	8052005-101	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 431-4009		
	05		A-BET: F6400-049497						FVST	REPARATION		
654030	01	TANKPUMP	UE	2	2	2		---	BE	UFS FPL 37 654-2507		
	02	M2332-380110	FFVAL	2	(2)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300053-10-1										
	04	9300053-101	K-REP: 320				FGH		BE	UFS FPL 37 654-2001		
	05	(E01-006,-007)							KOMP	KONTROLL AV TANKPUMPS- TRYCK OCH STRÖMFÖRBRUK- NING		
	06											
	07											
	08											
	09						VB		ME	TRW OM		
	10								FFVAL	REPARATION		
654035	01	TRYCKVAKT	--	2	2	2		---	BE	UFS FPL 37 654-2506		
	02	F6400-003900	FFVAL	2	(2)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300055-10-1										
	04	9300055-101	K-REP: 210				GH		BE	UFS FPL 37 654-2003		
	05	(E01-048,-049)							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 654-4015		
	08								FVST	REPARATION		
	01	FLÖDESREGLERINGSKRETS										
	02	-----										
654040	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 654-2510		
	02	F6400-000190	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -GL40-1										
	04	6801128-000	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 654-4018		
	05								FVST	REPARATION		
	*06	INGÅR ÄVEN I FPL 35										
654045	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 654-2509		
	02	M2303-500510	FFVAL	1	(2)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8000001-10-1										
	04	8000001-101	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 411-4017		
	05								FVST	REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER UFS FPL 37 00-19370

1993-10-26

Sida 11

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på Åtg av	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckr
				1	2	3	Drift	För- varing				
				CV	4	5						
				7	8	9				Åtgärd		
654050	01	FLÖDESBEGRÄNSARE	--		1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 654-2505		
	02	F6400-004483	FFVAL		1	(1)	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8018000-10-1										
	04	8018000-101	K-REP: 210					VB	ME	UFA FPL 37 654-4011		
	05								FVST	REPARATION		
654055	01	FLÖDESBEGRÄNSARE	--		1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 654-2504		
	02	F6400-004484	FFVAL		1	(1)	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8018001-10-1										
	04	8018001-101	K-REP: 210					VB	ME	UFA FPL 37 654-4011		
	05								FVST	REPARATION		
654071	01	FLÖDESFÖRDELARE	UE		1	1	1		BE	UFS FPL 37 654-2503		
	02	F6400-073910	FFVAL		1	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300054-10-7						1500TIM	ME	DOWTY OM 28-20-2	TS	
	04	9300054-107							FFVAL	TILLSYN		
	05											
	06											
	*07							VB	ME	DOWTY OM 28-20-2		
	*08								FFVAL	REPARATION		
	09											
	10							72MÅN	ME	DOWTY OM 28-20-2	F0	
	11								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
654075	01	LÄGESGIVARE	--		1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 654-2512		
	02	F6400-005848	FFVAL		1	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8216002-10-1										
	04	8216002-101	K-REP: 210					FGH	BE	UFS FPL 37 654-2005		
	05	(E01-069)							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06											
	07							VB	ME	UFA FPL 37 654-4014		
	08								FVST	REPARATION		
654080	01	MAGNETVENTIL	UE		2	2	2	---	BE	UFS FPL 37 654-2513		
	02	F6400-004480	FFVAL		2	(1)	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8002002-10-4										
	04	8002002-104	K-REP: 210					VB	ME	UFA FPL 37 654-4013		
	05	(E01-044,-058)							FVST	REPARATION		
654085	01	BACKVENTIL	--		2	2	2	VB	---	ME	UFA FPL 37 202-4008	
	02	M2303-500210	FFVAL		2	(1)	-		FVST	REPARATION		
	03	SAAB -8000005-10-1										
	04	8000005-101	K-REP: 210									
654090	01	NIVÄSTRÖMSTÄLLARE	--		1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 654-2514		
	02	F6400-043791	FFVAL		1	(1)	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8071000-10-2										
	04	8071000-102	K-REP: 210					FGH	BE	UFS FPL 37 654-2004		
	05	(E01-024)	A-BET: F6400-009935						KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06											
	07							VB	ME	UFA FPL 37 651-4005		
	08								FVST	PROVNING		
654095	01	NIVÄSTRÖMSTÄLLARE	--		1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 654-2514		
	02	F6400-009935	FFVAL		1	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8071000-10-1										
	04	8071000-101	K-REP: 210					FGH	BE	UFS FPL 37 654-2004		
	05	(E01-024)	A-BET: F6400-043791						KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06											
	07							VB	ME	UFA FPL 37 651-4005		
	08								FVST	PROVNING		
654100	01	TRYCKVAKT	--		1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 654-2515		
	02	F6400-043802	FFVAL		1	(1)	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300654-10-3										
	04	9300654-103	K-REP: 210					GH	BE	UFS FPL 37 654-2002		
	05	(E01-046)							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06											
	07							VB	ME	UFA FPL 37 654-4015		
	08								FVST	REPARATION		

Se:1

Se:1