

1994-06-03

Gäller: Flygvapnet

FPL AJ37/AJS37
FPL SK37
FPL SH37/AJSH37
FPL SF37/AJSF37

Underhållsplan Materiel**Innehåll**

Grupp	Benämning	Adress
65	Bränslesystem	651005
651	Bränsletankar inkl extratank och ledningar	651005
652	Påfyllningssystem	652005
653	Tankluftssystem	653005
654	Matningssystem	654005
o	Tankpumpskrets	654005
o	Flödesregleringskrets	654040

¹⁾ Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad och nytillkomna adresser har markerats med en asteriskrad under adressen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF2/ N-E Andersson

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPUC

Mtrlgrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
UFS FPL 37 00-1937O ¹⁾
UFS FPL 37 00-1937O:1

Förrådsbeteckning: M7781-206069
Distribution: FMV: FuhTDOKD

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges. Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

1994-06-03

Sida 3

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod OIDAS	Anteckning
			1	2	3			Åtg av			
CV			4	5	6	Drift	För- varing		Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
	01 BRÄNSLESYSTEM										
	02 =====										
	03 BRÄNSLETANKAR INKL EXTRATANK OCH LEDNINGAR										
	04 -----										
651005	01 ANSLUTNINGSVENTIL	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 651-2502		
	02 F6400-044179	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -8065003-10-2										
	04 8065003-102	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 651-4010		
	05							FVST	REPARATION		
	06 INGÅR I BALK C7										

651010	01 AVTAPPNINGSVENTIL	--	2	2	2		---	BE	UFS FPL 37 651-2501		
	02 M2301-515110	FFVAL	2 (3)	-	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -8062000-10-1										
	04 8062000-101	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 651-4003		
	05							FVST	REPARATION		

651015	01 EXTRATANK	--	1	1	1			BE	SKI		
	02 F6400-047104	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -1754500-10-2										
	04 1754500-102	K-REP: 320				VB		ME	UFA FPL 37 651-4001		
	*05	A-BET: F6400-075158						FVST	TILLSYN		
	06										
	*07					120MÅN		ME	TUA FPL 37 651-14001	0	TOTALTID
	08							FFVAL	ÖVERSYN		120MÅN
	09										
	10					VB		ME	M7783-400502 REP. HANDBOK		
	11							FFVAL	REPARATION		
	12										
	*13					120MÅN		ME	TUA FPL 37 651-14001	F0	
	14							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

651020	01 AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	1	1	VB		ME	UFA FPL 37 651-4001		
	02 F6400-045854	FFVAL	1 (1)	-	-			FVST	TILLSYN		
	03 SAAB -9301739-10-1										
	*04 9301739-101					120MÅN		ME	ITT STC OM		FÖLJER X-TANK
	05 (E01-041)							FFVAL	ÖVERSYN		
	06										
	*07					120MÅN		ME	ITT STC OM	F0	
	08							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

651025	01 AVTAPPNINGSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	UFA FPL 37 651-4002		
	02 F6400-003315	FFVAL	1 (1)	-	-			FVST	REPARATION		
	03 SAAB -8062001-10-1										
	04 8062001-101	K-REP: 210									

651030	01 BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	1	1	1	VB	---	ME	UFA FPL 37 651-4011		
	02 M2931-805010	FFVAL	1 (1)	-	-			FVST	REPARATION		
	03 SMITH-GN247										
	04 9300725-001	K-REP: 210									
	05 (L05-034)										

651035	01 BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	1	1	1	VB	---	ME	UFA FPL 37 651-4011		
	02 M2931-820010	FFVAL	1 (1)	-	-			FVST	REPARATION		
	03 SMITH-GN248										
	04 9300726-001	K-REP: 210									
	05 (L05-033)										

651040	01 BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	1	1	1	VB	---	ME	UFA FPL 37 651-4011		
	02 M2931-819010	FFVAL	1 (1)	-	-			FVST	REPARATION		
	03 SMITH-GN249										
	04 9300727-001	K-REP: 210									
	05 (L05-032)										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1994-06-03

Sida 4

UPPHÅVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Item	Materialidentifisering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		Uh-kod DIDAS	Anteckning	
			1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd		Arbetsvolym (Mantimmar)		
			4	5	6								
		CV	7	8	9								
1045	01 .ELDOMKRAFT	UE	1	1	1	120MÅN		ME	TUA FPL 37 651-14004			FÖLJER X-TANK	
02	F6400-020707	FFVAL	1	(1)	-			FFVAL	TILLSYN				
03	SAAB -8111000-10-3												
04	8111000-103					VB		ME	TUA FPL 37 651-14004				
05	(E01-084)							FFVAL	REPARATION				
06													
07						120MÅN		ME	TUA FPL 37 651-14004			FÖ	
08								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
1050	01 .NIVÄSTRÖMSTÄLLARE	--	6	6	6	VB	---	ME	UFA FPL 37 651-4001				
02	F6400-043791	FFVAL	6	(6)	-			FVST	TILLSYN				
03	SAAB -8071000-10-2												
04	8071000-102	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 651-4005				
05	(E01-035,-036,-037,	A-BET: F6400-009935						FVST	PROVNING				
06	-038,-092,-093)												
51054	01 .NIVÄSTRÖMSTÄLLARE	--	6	6	6	VB	---	ME	UFA FPL 37 651-4001				
02	F6400-009935	FFVAL	6	-	-			FVST	TILLSYN				
03	SAAB -8071000-10-1												
04	8071000-101	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 651-4005				
05	(E01-035,-036,-037,	A-BET: F6400-043791						FVST	PROVNING				
06	-038,-092,-093)												
51065*01	.REDUCERVENTIL	--	1	1	1	120MÅN		ME	M2303-130610-U01			FÖLJER X-TANK	
02	M2303-130610	FFVAL	1	(1)	-			FFVAL	TILLSYN				
03	SAAB -G011-1												
04	6800566-000					VB		ME	M2303-130610-U01				
05								FFVAL	REPARATION				
06	INGÅR ÄVEN I FPL 35												
07						120MÅN		ME	M2303-130610-U01			FÖ	
08								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
51075	01 .SÄKERHETSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	UFA FPL 37 651-4007				
02	M2303-140110	FFVAL	1	(1)	-			FVST	REPARATION				
03	SAAB -DL62-1												
04	6800892-000	K-REP: 210											
05													
06	INGÅR ÄVEN I FPL 35												
51075*01	.TRYCKUTJÄMNVENTIL	--	1	1	1	120MÅN		ME	UFA FPL 37 651-4008			FÖLJER X-TANK	
02	F6400-003886	FFVAL	1	(1)	-			FVST	TILLSYN				
03	SAAB -DL60-3												
04	6801495-000					VB		ME	UFA FPL 37 651-4008				
05								FVST	REPARATION				
06													
*07						120MÅN		ME	UFA FPL 37 651-4008			FÖ	
08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
511080	01 .TRYCKVAKT	--	1	1	1	VB	---	ME	UFA FPL 37 651-4001				
02	F6400-047901	FFVAL	1	(1)	-			FVST	TILLSYN				
03	SAAB -9300654-10-4												
04	9300654-104	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 654-4015				
05	(E01-085)							FVST	REPARATION				
511100	01 EXTRATANK	--	1	1	1			BE	SKI				
02	F6400-075158	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE				
*****	03 SAAB -1771200-10-2												
04	1771200-102	K-REP: 320				VB		ME	UFA FPL 37 651-4001				
05		A-BET: F6400-047104						FVST	TILLSYN				
06													
07						120MÅN		ME	TUA FPL 37 651-14001			Ö	
08								FFVAL	ÖVERSYN			TOTALTID 120MÅN	
09													
10						VB		ME	M7783-400502 REP.HANDBOK				
11								FFVAL	REPARATION				
12													
13						120MÅN		ME	TUA FPL 37 651-14001			FÖ	
14								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL				

1994-06-03

Sida 5

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tiillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
				CV	4	5			6	7	8	
651105	01	.AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	1	1	VB		ME	UFA FPL 37 651-4001		FÖLJER X-TANK
	02	F6400-045854	FFVAL	1	(1)	-			FVST	TILLSYN		
*****	03	SAAB -9301739-10-1										
	04	9301739-101					120MÅN		ME	ITT STC OM		
	05	(E01-041)							FFVAL	ÖVERSYN		
	06											
	07						120MÅN		ME	ITT STC OM	FÖ	
	08								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
651110	01	.AVTAPPNINGSVENTIL	--	1	1	1	VB	---	ME	UFA FPL 37 651-4002		
	02	F6400-003315	FFVAL	1	(1)	-			FVST	REPARATION		
*****	03	SAAB -8062001-10-1										
	04	8062001-101										
							K-REP: 210					
651115	01	.BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	1	1	1	VB	---	ME	UFA FPL 37 651-4011		
	02	M2931-805010	FFVAL	1	(1)	-			FVST	REPARATION		
*****	03	SMITH-GN247										
	04	9300725-001										
	05	(L05-034)					K-REP: 210					
651120	01	.BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	1	1	1	VB	---	ME	UFA FPL 37 651-4011		
	02	M2931-820010	FFVAL	1	(1)	-			FVST	REPARATION		
*****	03	SMITH-GN248										
	04	9300726-001										
	05	(L05-033)					K-REP: 210					
651125	01	.BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	1	1	1	VB	---	ME	UFA FPL 37 651-4011		
	02	M2931-819010	FFVAL	1	(1)	-			FVST	REPARATION		
*****	03	SMITH-GN249										
	04	9300727-001										
	05	(L05-032)					K-REP: 210					
651130	01	.ELDOMKRAFT	UE	1	1	1	120MÅN		ME	TUA FPL 37 651-14004		FÖLJER X-TANK
	02	F6400-020707	FFVAL	1	(1)	-			FFVAL	TILLSYN		
*****	03	SAAB -8111000-10-3										
	04	8111000-103					VB		ME	TUA FPL 37 651-14004		
	05	(E01-084)							FFVAL	REPARATION		
	06											
	07						120MÅN		ME	TUA FPL 37 651-14004	FÖ	
	08								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
651135	01	.NIVÄSTRÖMSTÄLLARE	--	6	6	6	VB	---	ME	UFA FPL 37 651-4001		
	02	F6400-043791	FFVAL	6	(6)	-			FVST	TILLSYN		
*****	03	SAAB -8071000-10-2										
	04	8071000-102							ME	UFA FPL 37 651-4005		
	05	(E01-035,-036,-037,					VB		FVST	PROVNING		
	06	-038,-092,-093)					A-BET: F6400-009935					
651140	01	.NIVÄSTRÖMSTÄLLARE	--	6	6	6	VB	---	ME	UFA FPL 37 651-4001		
	02	F6400-009935	FFVAL	6	-	-			FVST	TILLSYN		
*****	03	SAAB -8071000-10-1										
	04	8071000-101							ME	UFA FPL 37 651-4005		
	05	(E01-035,-036,-037,					VB		FVST	PROVNING		
	06	-038,-092,-093)					A-BET: F6400-043791					
651145	01	.REDUCERVENTIL	--	1	1	1	120MÅN		ME	M2303-130610-U01		FÖLJER X-TANK
	02	M2303-130610	FFVAL	1	(1)	-			FFVAL	TILLSYN		
*****	03	SAAB -G011-1										
	04	6800566-000					VB		ME	M2303-130610-U01		
	05								FFVAL	REPARATION		
	06	INGÅR ÄVEN I FPL 35										
	07						120MÅN		ME	M2303-130610-U01	FÖ	
	08								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

1994-06-03

Sida 6

dress Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3						
			CV	4	5	6	Drift	Förvaring	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)
51151	01 SÄKERHETSVENTIL	--		1	1	1	VB	---	ME	UFA FPL 37 651-4007	
	02 M2303-140110	FFVAL		1	(1)	-			FVST	REPARATION	
**	03 SAAB -DL62-1										
	04 6800892-000	K-REP: 210									
	05										
	06 INGÅR ÄVEN I FPL 35										
51155	01 TRYCKUTJÄMNVENTIL	--		1	1	1	120MÅN		ME	UFA FPL 37 651-4008	FÖLJER X-TANK
	02 F6400-003886	FFVAL		1	(1)	-			FVST	TILLSYN	
****	03 SAAB -DL60-3										
	04 6801495-000						VB		ME	UFA FPL 37 651-4008	
	05								FVST	REPARATION	
	06										
	07						120MÅN		ME	UFA FPL 37 651-4008	FÖ
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL	
51160	01 TRYCKVAKT	--		1	1	1	VB	---	ME	UFA FPL 37 651-4001	
	02 F6400-047901	FFVAL		1	(1)	-			FVST	TILLSYN	
*****	03 SAAB -9300654-10-4										
	04 9300654-104	K-REP: 210					VB		ME	UFA FPL 37 654-4015	
	05 (E01-085)								FVST	REPARATION	
01	PÄFYLLNINGSSYSTEM										
02	-----										
52005	01 AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE		1	1	1			BE	UFS FPL 37 652-2504	
	02 F6400-009830	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	BYTE	
	03 SAAB -8020000-10-1										
	04 8020000-101	K-REP: 320					FGH		BE	UFS FPL 37 652-2001	
	05 (E01-042)								KOMP	KONTROLL AV RESERVAVSTÄNGNINGSFUNKTION	
	06										
	07						VB		ME	TUA FPL 37 652-14011	
	08								FFVAL	REPARATION	
	09										
	10						72MÅN		ME	TUA FPL 37 652-14011	FÖ
	11								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL	
	12										
52006	01 AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE		2	2	2			BE	UFS FPL 37 652-2501	
	02 F6400-014896	FFVAL		2	-	-			KOMP	BYTE	
	03 SAAB -9300044-10-2										
	04 9300044-102						1800TIM		ME	ITT STC OM	TS
	05								FFVAL	TILLSYN	
	06 TANK 3 V OCH H										
	07						VB		ME	ITT STC OM	
	08								FFVAL	REPARATION	
	09										
	10						144MÅN		ME	ITT STC OM	FÖ
	11								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL	
52011	01 AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE		2	2	2			BE	UFS FPL 37 652-2503	
	02 F6400-014896	FFVAL		2	-	-			KOMP	BYTE	
	03 SAAB -9300044-10-2										
	04 9300044-102						1800TIM		ME	ITT STC OM	TS
	05								FFVAL	TILLSYN	
	06 TANK 4 V OCH H										
	07						VB		ME	ITT STC OM	
	08								FFVAL	REPARATION	
	09										
	10						144MÅN		ME	ITT STC OM	FÖ
	11								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL	
52020	01 AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE		1	1	1			BE	UFS FPL 37 652-2505	
	02 F6400-004064	FFVAL		1	-	-			KOMP	BYTE	
	03 SAAB -9300496-10-2										
	04 9300496-102						1800TIM		ME	ITT STC OM	TS
	05 (E01-040)								FFVAL	TILLSYN	
	06										
	07						VB		ME	ITT STC OM	
	08								FFVAL	REPARATION	
	09										
	10						72MÅN		ME	ITT STC OM	FÖ
	11								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL	

1994-06-03

Sida 7

[illegible]

1994-06-03

Sida 8

UPPHÄVD

dra	ad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		Arbetsvolym (Mantimmar)	
				4	5	6			7	8		
2065	01	NIVÄSTRÖMSTÄLLARE	--	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 652-2512		
	02	F6400-043791	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8071000-10-2							BE	UFS FPL 37 652-2001		
	04	8071000-102	K-REP: 210				FGH		KOMP	KONTROLL AV RESERVAV- STÄNGNINGSFUNKTION		
	05	(E01-030)	A-BET: F6400-009935									
	06											
	07											
	08						VB		ME	UFA FPL 37 651-4005		
	09								FVST	PROVNING		
52070	01	NIVÄSTRÖMSTÄLLARE	--	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 652-2512		
	02	F6400-009935	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8071000-10-1							BE	UFS FPL 37 652-2001		
	04	8071000-101	K-REP: 210				FGH		KOMP	KONTROLL AV RESERVAV- STÄNGNINGSFUNKTION		
	05	(E01-030)	A-BET: F6400-043791									
	06											
	07											
	08						VB		ME	UFA FPL 37 651-4005		
	09								FVST	PROVNING		
52075	01	NIVÄVENTIL	--	4	4	4	---		BE	UFS FPL 37 652-2511		
	02	F6400-003898	FFVAL	4	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300047-10-1							ME	UFA FPL 37 652-4002		
	04	9300047-101	K-REP: 210				VB		FVST	REPARATION		
	05											
52075	01	NIVÄVENTIL	UE	3	2	3	---		BE	UFS FPL 37 652-2510		
	02	F6400-024631	FFVAL	3	(2)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300695-10-3							ME	DOWTY OM 28-20-4	TS	MOD-SIFFRA 3 ELLER 4 EJ KRYSSAD
	04	9300695-103	K-REP: 320				1800TIM		FFVAL	TILLSYN		
	05											
	06											
	07											
	08						VB		ME	DOWTY OM 28-20-4		MOD-SIFFRA 3 ELLER 4 KRYSSAD
	09								FFVAL	REPARATION		
	10											
52075	01	TANKNINGSVENTIL	--	1	1	1			BE	UFS FPL 37 652-2508		
	02	F6400-020230	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1746721-10-1							ME	UFA FPL 37 652-4016		
	04	1746721-101	K-REP: 210				VB		FVST	REPARATION		
	05											
	06											
	07							144MÅN	ME	UFA FPL 37 652-4016		
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
52090	01	TANKNINGSVENTIL	--	1	1	1			BE	UFS FPL 37 652-2509		
	02	F6400-020231	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1746721-10-2							ME	UFA FPL 37 652-4016		
	04	1746721-102	K-REP: 210				VB		FVST	REPARATION		
	05											
	06											
	07							144MÅN	ME	UFA FPL 37 652-4016		
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
52095	01	SEKVENSVENTIL	UE	1	-	1			BE	UFS FPL 37 652-2523		
	02	F3330-000200	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301821-10-1							ME	REFUE OM-28-23-26	TS	
	04	9301821-101					1800TIM		FFVAL	TILLSYN		
	05											
	06											
	07						VB		ME	REFUE OM-28-23-26		
	08								FFVAL	REPARATION		
	09											
	10							72MÅN	ME	REFUE OM-28-23-26		F0
	11								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

1994-06-03

Sida 9

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		Uh-kod	Anteckning	
				CV	1	2	3	Drift		För- varing	Åtg av	Åtgärd		DIDAS
					4	5	6							Arbetsvolym (Mantimmar)
		01 TANKLUFTSSYSTEM												
		02 -----												
653005	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 653-2501				
	02	F6400-014800	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -9300043-10-2												
	04	9300043-102	K-REP: 320				FGH		BE	UFS FPL 37 654-2002				
	05	(E01-074)							KOMP	FUNKTIONSPRVNING				
	06													
	07						1250TIM		ME	ITT STC OM		TS		
	08								FFVAL	TILLSYN				
	09													
	10						VB		ME	ITT STC OM				
	11								FFVAL	REPARATION				
	12													
	13						72MÅN		ME	ITT STC OM		FÖ		
	14								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL				

653010	01	BACKVENTIL	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 653-2508				
	02	F6400-045536	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -1727454-10-2												
	04	1727454-102	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 653-4009				
	05								FVST	REPARATION				

653015	01	BACKVENTIL	--	2	2	2		---	BE	UFS FPL 37 653-2506				
	02	F6400-049497	FFVAL	2	(2)	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -8052005-10-2												
	04	8052005-102	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 431-4009				
	05								FVST	REPARATION				

653020	01	BACKVENTIL	--	2	2	2		---	BE	UFS FPL 37 653-2506				
	02	F6400-014694	FFVAL	2	-	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -8052005-10-1												
	04	8052005-101	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 431-4009				
	05		A-BET: F6400-049497						FVST	REPARATION				

653025	01	FLOTTÖRVENTIL	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 653-2513				
	02	F6400-042095	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -9301599-10-1												
	04	9301599-101					VB		ME	UFA FPL 37 653-4010				
	05								FFVAL	REPARATION				

653030	01	KYLARE	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 653-2509				
	02	F6400-019251	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -9300150-10-3												
	04	9300150-103					1800TIM		ME	UFA FPL 37 653-4001		TS		
	05								FVST	TILLSYN				

		01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 653-Å821 ÄR INFÖRD.												
653035	01	REDUCERENHET	UE	2	2	2			BE	UFS FPL 37 653-2503				
	02	F6400-003356	FFVAL	2	-	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -8057007-10-1												
	04	8057007-101	K-REP: 320				EFGH		BE	UFS FPL 37 653-2008				
	05	(E01-076,-077)	A-BET: F6400-071293						KOMP	RENGÖRING AV BUSSNINGAR				
	06													
	07						1800TIM		ME	TUA FPL 37 653-14004		TS		
	08								FFVAL	TILLSYN				
	09													
	10						VB		BE	UFS FPL 37 653-2001				
	11								KOMP	FUNKTIONSKONTROLL				
	12													
	13						VB		ME	TUA FPL 37 653-14004				
	14								FFVAL	REPARATION				
	15													
	16						144MÅN		ME	TUA FPL 37 653-14004		FÖ		
	17								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL				

1994-06-03

Sida 10

UPPHÄVD

dres	ad	Materialidentifiering	Mtrl	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg	TO/Föreskrift		Uh-kod	Anteckning
			typ	1	2	3	Drift	För- varing	på	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
				CV	4	5			6			Åtg av	
			--	1	1	1			BE	UFS FPL 37 652-2514			
3036	01	BACKVENTIL	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE			
	02	M2303-100510											
	03	SAAB -8052002-10-1							ME	UFA FPL 37 652-4004			
	04	8052002-101	K-REP: 210					VB	FVST	REPARATION			
	05												
	06												
	07							144MÅN	ME	UFA FPL 37 652-4004		FÖ	
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

		01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 653-Å821.											
i3037	01	REDUCERENHET	UE	2	2	2			BE	UFS FPL 37 653-2503			
	02	F6400-071293	FFVAL	2	(2)	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -8057007-10-2						EFGH	BE	UFS FPL 37 653-2008			
	04	8057007-102	K-REP: 320						KOMP	RENGÖRING AV BUSSNINGAR			
	05	(E01-076,-077)											
	06							1800TIM	ME	TUA FPL 37 653-14004		TS	
	07								FFVAL	TILLSYN			
	08												
	09							VB	BE	UFS FPL 37 653-2001			
	10								KOMP	FUNKTIONSKONTROLL			
	11												
	12							VB	ME	TUA FPL 37 653-14004			
	13								FFVAL	REPARATION			
	14												
	15							144MÅN	ME	TUA FPL 37 653-14004		FÖ	
	16								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
	17												

530	01	BACKVENTIL	--	1	1	1			BE	UFS FPL 37 652-2514			
	02	M2303-100510	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -8052002-10-1							ME	UFA FPL 37 652-4004			
	04	8052002-101	K-REP: 210					VB	FVST	REPARATION			
	05												
	06												
	07							144MÅN	ME	UFA FPL 37 652-4004		FÖ	
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

53065	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 653-2512			
	02	F6400-005855	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9300056-10-2							BE	UFS FPL 37 653-2005			
	04	9300056-102	K-REP: 210					FGH	KOMP	FUNKTIONSPROVNING			
	05	(E01-050)											
	06												
	07							VB	ME	UFA FPL 37 653-4007			
	08								FVST	REPARATION			

53065	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 653-2511			
	02	F6400-005862	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9301211-10-1							BE	UFS FPL 37 653-2004			
	04	9301211-101	K-REP: 210					FGH	KOMP	FUNKTIONSPROVNING			
	05	(E01-047)											
	06												
	07							VB	ME	UFA FPL 37 653-4006			
	08								FVST	REPARATION			

i53070	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 653-2511			
	02	F6400-005862	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9301211-10-1							BE	UFS FPL 37 653-2003			
	04	9301211-101	K-REP: 210					VB	KOMP	FUNKTIONSPROVNING			
	05	(E01-079)											
	06												
	07							VB	ME	UFA FPL 37 653-4006			
	08								FVST	REPARATION			

i53	01	TRYCKVAKT	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 653-2505			
	02	F6400-005863	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9301211-10-2							BE	UFS FPL 37 653-2004			
	04	9301211-102	K-REP: 210					FGH	KOMP	FUNKTIONSPROVNING			
	05	(E01-060)											
	06												
	07							VB	ME	UFA FPL 37 653-4006			
	08								FVST	REPARATION			

1994-06-03

Sida 11

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
				CV	4	5			6	7	8	
653080	01	TRYCKVAKT	--		1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 653-2510	
	02	F6400-005864	FFVAL		1	-	-			KOMP	BYTE	
	03	SAAB -9301211-10-3										
	04	9301211-103	K-REP: 210					VB	BE	UFS FPL 37 653-2003		
	05	(E01-078)							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06											
	07							VB	ME	UFA FPL 37 653-4006		
	08								FVST	REPARATION		

653085	01	URLUFTNINGSENHET	UE		1	1	1			BE	UFS FPL 37 653-2504	
	02	F6400-043550	FFVAL		1	-	-			KOMP	BYTE	
	03	SAAB -8063004-10-2										
	04	8063004-102	K-REP: 320					1800TIM	ME	TUA FPL 37 653-14008	TS	
	05	(E01-075)							FFVAL	TILLSYN		
	06											
	07							VB	BE	UFS FPL 37 653-2001		
	08								KOMP	FUNKTIONSKONTROLL		
	09											
	10							VB	ME	TUA FPL 37 653-14008		
	11								FFVAL	REPARATION		
	12											
	13							144MÅN	ME	TUA FPL 37 653-14008	FÖ	
	14								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

653090	01	FILTER	--		1	1	1	VB	---	ME	UFA FPL 37 653-4011	
	02	F6400-030973			1	(1)	-			FVST	REPARATION	
	03	SAAB -1735662-10-1										
	04	1735662-101	K-REP: 210									

	01	MATNINGSSYSTEM										
	02	-----										
	03	TANKPUMPSKRETS										
	04	-----										
654005	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE		1	1	1			BE	UFS FPL 37 654-2501	
	02	F6400-003894	FFVAL		1	-	-			KOMP	BYTE	
	03	SAAB -9300035-10-1										
	04	9300035-101						2000TIM	ME	ITT STC OM	TS	
	05	(E01-013)							FFVAL	TILLSYN		
	06											
	07							VB	ME	ITT STC OM		
	08								FFVAL	REPARATION		
	09											
	10							72MÅN	ME	ITT STC OM	FÖ	
	11								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

654010	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE		1	1	1			BE	UFS FPL 37 654-2502	
	02	F6400-014800	FFVAL		1	-	-			KOMP	BYTE	
	03	SAAB -9300043-10-2										
	04	9300043-102						1250TIM	ME	ITT STC OM	TS	
	05	(E01-014)							FFVAL	TILLSYN		
	06											
	07							VB	ME	ITT STC OM		
	08								FFVAL	REPARATION		
	09											
	10							72MAN	ME	ITT STC OM	FÖ	
	11								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

654015	01	BACKVENTIL	--		1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 654-2508	
	02	M2303-500410	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	BYTE	
	03	SAAB -8000002-10-1										
	04	8000002-101	K-REP: 210					VB	ME	UFA FPL 37 205-4014		
	05								FVST	REPARATION		

654020	01	BACKVENTIL	--		1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 654-2511	
	02	F6400-049497	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	BYTE	
	03	SAAB -8052005-10-2										
	04	8052005-102	K-REP: 210					VB	ME	UFA FPL 37 431-4009		
	05								FVST	REPARATION		

1994-06-03

Sida 12

UPPHÄVD

Ireg. nr	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing				
			CV	4	5			6	7	8	
4025	01 BACKVENTIL	--	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 654-2511		
	02 F6400-014694	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -8052005-10-1							ME	UFA FPL 37 431-4009		
	04 8052005-101	K-REP: 210				VB		FVST	REPARATION		
	05	A-BET: F6400-049497									

4030	01 TANKPUMP	UE	2	2	2	---		BE	UFS FPL 37 654-2507		
	02 M2332-380110	FFVAL	2 (2)	-	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9300053-10-1							BE	UFS FPL 37 654-2001		
	04 9300053-101	K-REP: 320				FGH		KOMP	KONTROLL AV TANKPUMPS- TRYCK OCH STRÖMFÖRBRUK- NING		
	05 (E01-006,-007)							ME	TRW OM		
	06							FFVAL	REPARATION		
	07										
	08					VB					
	09										
	10										

4035	01 TRYCKVAKT	--	2	2	2	---		BE	UFS FPL 37 654-2506		
	02 F6400-003900	FFVAL	2 (2)	-	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9300055-10-1							BE	UFS FPL 37 654-2003		
	04 9300055-101	K-REP: 210				GH		KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	05 (E01-048,-049)							ME	UFA FPL 37 654-4015		
	06					VB		FVST	REPARATION		
	07										
	08										

	01 FLÖDESREGLERINGSKRETS										
	02										
54035	01 BACKVENTIL	--	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 654-2510		
	02 F6400-000190	FFVAL	1 (1)	-	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -GL40-1							ME	UFA FPL 37 654-4018		
	04 6801128-000	K-REP: 210				VB		FVST	REPARATION		
	05										
	06	INGÅR ÄVEN I FPL 35									

54035	01 BACKVENTIL	--	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 654-2509		
	02 M2303-500510	FFVAL	1 (2)	-	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -8000001-10-1							ME	UFA FPL 37 411-4017		
	04 8000001-101	K-REP: 210				VB		FVST	REPARATION		
	05										

54050	01 FLÖDESBEGRÄNSARE	--	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 654-2505		
	02 F6400-004483	FFVAL	1 (1)	-	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -8018000-10-1							ME	UFA FPL 37 654-4011		
	04 8018000-101	K-REP: 210				VB		FVST	REPARATION		
	05										

54055	01 FLÖDESBEGRÄNSARE	--	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 654-2504		
	02 F6400-004484	FFVAL	1 (1)	-	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -8018001-10-1							ME	UFA FPL 37 654-4011		
	04 8018001-101	K-REP: 210				VB		FVST	REPARATION		
	05										

54071	01 FLÖDESFÖRDELARE	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 654-2503		
	02 F6400-073910	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9300054-10-7							ME	DOWTY OM 28-20-2	TS	
	04 9300054-107					1500TIM		FFVAL	TILLSYN		
	05										
	06										
	07					VB		ME	DOWTY OM 28-20-2		
	08							FFVAL	REPARATION		
	09										
	10					72MÅN		ME	DOWTY OM 28-20-2	FÖ	
	11							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

UPPHÄVD

1994-06-03

Sida 13

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
				4	5	6						
CV				7	8	9			Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
654075	01	LÄGESGIVARE	--		1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 654-2512	
	02	F6400-005848	FFVAL		1	-	-			KOMP	BYTE	
	03	SAAB -8216002-10-1										
	04	8216002-101	K-REP: 210					FGH	BE	UFS FPL 37 654-2005		
	05	(E01-069)							KOMP	FUNKTIONSPRVNING		
	06											
	07							VB	ME	UFA FPL 37 654-4014		
	08								FVST	REPARATION		
654080	01	MAGNETVENTIL	UE		2	2	2		---	BE	UFS FPL 37 654-2513	
	02	F6400-004480	FFVAL		2	(1)	-			KOMP	BYTE	
	03	SAAB -8002002-10-4										
	04	8002002-104	K-REP: 210					VB	ME	UFA FPL 37 654-4013		
	05	(E01-044,-058)							FVST	REPARATION		
654085	01	BACKVENTIL	--		2	2	2	VB	---	ME	UFA FPL 37 202-4008	
	02	M2303-500210	FFVAL		2	(1)	-			FVST	REPARATION	
	03	SAAB -8000005-10-1										
	04	8000005-101	K-REP: 210									
654090	01	NIVÅSTRÖMSTÄLLARE	--		1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 654-2514	
	02	F6400-043791	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	BYTE	
	03	SAAB -8071000-10-2										
	04	8071000-102	K-REP: 210					FGH	BE	UFS FPL 37 654-2004		
	05	(E01-024)	A-BET: F6400-009935						KOMP	FUNKTIONSPRVNING		
	06											
	07							VB	ME	UFA FPL 37 651-4005		
	08								FVST	PROVNING		
654095	01	NIVÅSTRÖMSTÄLLARE	--		1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 654-2514	
	02	F6400-009935	FFVAL		1	-	-			KOMP	BYTE	
	03	SAAB -8071000-10-1										
	04	8071000-101	K-REP: 210					FGH	BE	UFS FPL 37 654-2004		
	05	(E01-024)	A-BET: F6400-043791						KOMP	FUNKTIONSPRVNING		
	06											
	07							VB	ME	UFA FPL 37 651-4005		
	08								FVST	PROVNING		
654100	01	TRYCKVAKT	--		1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 654-2515	
	02	F6400-043802	FFVAL		1	(1)	-			KOMP	BYTE	
	03	SAAB -9300654-10-3										
	04	9300654-103	K-REP: 210					FGH	BE	UFS FPL 37 654-2002		
	05	(E01-046)							KOMP	FUNKTIONSPRVNING		
	06											
	07							VB	ME	UFA FPL 37 654-4015		
	08								FVST	REPARATION		