

1979-04-02

Sida 1 (31)

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/Å Hellström SAAB/FMSU-2	Fastställt av J-O Arman /C-G Bringdahl	Ändrad enligt	Upphåver UFS 37-00-1942F
--	--	---------------	-----------------------------

AJ37  
SK37  
SH37  
SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
81	Elkraftförsörjning och belysning	3
811	Växel- och likströmssystem	3
812	Boxar, plintar, paneler och reläer m m	12
813	Belysning	25

ALLMÄNT

Underhållsplan materiel omfattar åtgärder för förebyggande och avhjälpande underhåll. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

TO-grupp Pos	Materielidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån				
81	ELKRAFTFÖRSÖRJNING OCH BELYSNING									
811	VÄXEL- OCH LIKSTROMSSYSTEM									
05	SNABBKOPPLING M1706-880910 8100000-101 (A01-038)		1	1			BE KOMP	UFS 37-811-2509 BYTE	CVA 37	
			1	1	EFGH		BE KOMP	UFS 37-811-2003 KONTROLL		
					VB		ME FVST	UFA 37-811-4001 REPARATION		
10	ELAGGREGAT F6400-045810 1752755-102		1	1			BE KOMP	UFS 37-811-2502 BYTE	CVM	
			1	1	GH		ME FVST	UFA 37-811-4002 TILLSYN; SÄRTAGNING OCH HOPSÄTTNING		
02	GENERATOR F3530-000471 GEUS-2CM354 E4B 9300399-003 (A01-001)	UE	1	1			BE KOMP	UFS 37-811-2516 BYTE	CVA 381	

TO-grupp Pos	Materielidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Underh krig	
811	VÄXEL-OCH LIKSTRÖMSSYSTEM									
*					EFGH		BE KOMP	UFS 37-811-2001 FUNKTIONSPROVNING VID MOTORKÖRNING.		
*					VB		ME FVST	UFA 37-811-4003 TRANSPORT/FÖRVARING		
*					GH		ME CVA	GEUS OHM GEK-34423 TILLSYN:KONTROLL, BYTE AV LAGER, O-RINGAR OCH TÄT- NINGAR		
						60	ME CVA	GEUS OHM GEK-34423 FÖRVARING:BYTE AV LAGER O-RINGAR OCH TÄTNINGAR		
.04	KONSTANTVARVTALSVÄXEL F6400-007722 9300184-101 (A01-008)	UE	1	1	EFGH		BE KOMP	UFS 37-811-2010 KONTROLL AV MAGNETPLUGG	CVM 213	
			1	1	EFGH		BE KOMP	UFS 37-811-2011 KONTROLL AV FILTER		
					VB		ME FVST	UFA 37-811-4005 TRANSPORT/FÖRVARING		

TO-grupp Pos	Materielidentifisering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Underh krig	
			3	4						
			5	6						
811	VÄXEL- OCH LIKSTRÖMSSYSTEM				H		ME CVM	SUNCO TMO BULLETIN 264,265,266 ÖVERSYN: BYTE AV TÄT- NINGAR OCH LAGER		
						60	ME CVM	SUNCO TMO BULLETIN 264,265,266 FÖRVARING: PROVNING		
20	KONTROLLPANEL F3530-000015 GEUS-3S2060DC144A3 9300400-001 (A01-002)	UE	1 1 1 1		EFGH		BE KOMP	UFS 37-811-2503 BYTE	CVA 381	
					VB		BE KOMP	UFS 37-811-2001 FUNKTIONSPROVNING VID MOTORKÖRNING		
					VB		ME FVST	UFA 37-811-4004 TRANSPORT/FÖRVARING		
					VB		ME CVA	GEUS OHM GEK-342 REPARATION		

TO-grupp Pos	Materielidentifisering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Under krig	
			3	4						
			5	6						
811	VÄXEL-OCH LIKSTRÖMSSYSTEM									
25	HUVUDKONTAKTOR F3864-000005 HEMCO-B-124 GA-1 9300285-003 (A01-010)	UE	1 1 1 1				BE KOMP	UFS 37-811-2506 BYTE	CVA 37	
				H			ME FVST	UFA 37-811-4007 TILLSYNIKONTROLL, PROV- NING		
				VB			ME FVST	UFA 37-811-4007 TRANSPORT/FÖRVÄRING		
				VB			ME CVA	TUA 37-811-14007 REPARATION		
30	LIKRIKTARE I OCH II M2511-411010 SATT TYP 4 9301580-001 (A01-005-006)	UE	2 2 2 2				BE KOMP	UFS 37-811-2505 BYTE	CVA 381	ALT(AJ,SK) F2250-001086
				EFGH				UFS 37-811-2001 FUNKTIONSPROVNING VID MOTORKÖRNING		
				VB			ME FVST	UFA 37-811-4008 TRANSPORT/FÖRVÄRING		
				VB			ME CVA	TUA 37-811-14008 REPARATION		

TO-grupp Pos	Materielidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Under krig	
			3	4						
			5	6						
811	VÄXEL-OCH LIKSTRÖMSSYSTEM									
35	LIKRIKTARE I OCH II F2250-001086 ASEA-RAKA-30/70 9300443-001 (A01-005-006)	UE	2	2			BE KOMP	UFS 37-811-2505 BYTE	CVA 381	ALT M2511- 411010
					EFGH		BE KOMP	UFS 37-811-2001 FUNKTIONSPROVNING VID MOTORKÖRNING		
					VB		ME FVST	UFA 37-811-4008 TRANSPORT/FÖRVARING		
					VB		ME CVA	TUA 37-811-14008 REPARATION		
40	LIKRIKTARE M2511-411010 SATT TYP 4 9301580-001 (A01-202)	UE		1			BE KOMP	UFS 37-811-2513 BYTE	CVA 381	
					VB		ME FVST	UFA 37-811-4008 TRANSPORT/FÖRVARING		
					VB		ME CVA	TUA 37-811-14008 REPARATION		

TO-grupp Pos	Materielidentifisering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Underh krig	
			3	4						
			5	6						
811	VÄXEL-OCH LIKSTRÖMSSYSTEM									
45	ALKBATTERI 24V 34AH M2673-707319 GEUS-43B034RB17 9300777-003 (A01-007)	UE	1	1			BE KOMP	UFS 37-811-2501 BYTE	CVA 37	TOTALTID (DRIFT+FÖRVA- RING) 6 MÅN
					3		ME FVST	UFA 37-811-4009 TILLSYNIKONTROLL AV LÄCKSTRÖMMEN, URLADDNING, LADDNING.		
					24		ME FVST	UFA 37-811-4009 ÖVERSYNIKONTROLL AV LÄCKSTRÖMMEN, URLADDNING, RENGÖRING, LADDNING, KON- TROLL AV TERMOSTATER OCH VÄRMEELEMENT.		
						VB	ME CVA	UFA 37-811-4009 REPARATION		
							6 ME FVST	UFA 37-811-4009 FÖRVARING: VID FÖRVARING ÖVER 6 MÅN SKALL BATTE- RIET URLADDAS OCH FÖRVA- RAS OLADDAT		

TO-grupp Pos	Materielidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Underh krig	
			3	4						
			5	6						
811	VÄXEL- OCH LIKSTRÖMSSYSTEM									
50	UNDERSTRÖMSRELA F2250-001104 ASEA-QSIX 102 9300489-002 (A01-035-036)	UE	2	2			BE KOMP	UF\$ 37-811-2508 BYTE	CVA 37	
					EFGH		BE KOMP	UFS 37-811-2005 FUNKTIONSPROVNING		
					VB		ME CVA	UFA 37-811-4012 REPARATION		
55	RELA F4306-000010 LEACH-9274-6205 6110202-000 (A01-011)		1	1			BE KOMP	UF\$ 37-811-2507 BYTE	CVA 37	
					EFGH		BE KOMP	UF\$ 37-811-2002 FUNKTIONSPROVNING VID KONTROLLFLYGNING		
					H		ME FVST	UFA 37-811-4016 TILLSYN; KONTROLL		
60	ELAGGREGAT, RESERV F2104-000260 AIRES-953032-3-1 9300776-002 (A01-004)	UE	1	1			BE KOMP	UF\$ 37-811-2504 BYTE	CVM 315	



TO-grupp Pos	Materielidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud vst	Anteckning							
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Underh krig								
			3	4													
5	6																
811	VÄXEL-OCH LIKSTRÖMSSYSTEM				EFGH			BE KOMP	UFS 37-811-2002 FUNKTIONSPROVNING VID KONTROLLFLYGNING								
												VB				BE KOMP	UFS 37-811-2013 KONTROLL AV FASFÖLJD
												GH				ME CVM	TJA 37-811-14017 TILLSYN:KONTROLL EV BYTE AV LAGER.SMÖRJNING
				36	ME CVM	TJA 37-811-14017 FÖRVARING:KONTROLL EV BYTE AV LAGER.SMÖRJNING											
65	MAGNETVENTIL M2302-500310 8002002-103 (A01-039)	UE		1	1	EFGH		BE KOMP	UFS 37-811-2510 BYTE	CVM 37							
				1	1							BE KOMP	UFS 37-811-2002 FUNKTIONSPROVNING VID FLYGNING				

TO-grupp Pos	Materielidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Underh krig	
			3	4						
			5	6						
811	VÄXEL-OCH LIKSTRÖMSSYSTEM					H	ME FVST	UFA 37-811-4018 TILLSYN;BYTE AV O-RINGAR		
70	MANÖVERCYLINDER F6400-003884 9300810-101	UE	1	1		EFGH	BE KOMP	UFS 37-811-2511 BYTE	CVM 37	
						H	ME FVST	UFS 37-811-2002 FUNKTIONSPROVNING VID FLYGNING		
							144 ME FVST	UFA 37-811-4019 TILLSYN;BYTE AV O-RINGAR		
							ME FVST	UFA 37-811-4019 FÖRVARING;BYTE AV O- RINGAR.		

\*

TO-grupp Pos	Materielidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Under krig	
			3	4						
			5	6						
812	BOXAR, PLINTAR, PANELER OCH RELÄER NM									
* 01	BOX P 116		1 1 1 1				BE KOMP	UFS 37-812-2506 BYTE	CVA	ENDAST EFTER INFÖRD AFK- INDIKERING
*				VB			ME FVST	UFA 37-812-4042 REPARATION		
02	SIDOPANEL P103		1 1 1 1				BE KOMP	UFS 37-812-2501 BYTE	CVA 37	
				VB			ME FVST	UFA 37-812-4031 REPARATION		
04	SIDOPANEL P104		1 1 1 1				BE KOMP	UFS 37-812-2501 BYTE	CVA 37	
				VB			ME FVST	UFA 37-812-4031 REPARATION		
06	SIDOPANEL P105		1 1 1 1				BE KOMP	UFS 37-812-2501 BYTE	CVA 37	

TO-grupp Pos	Materielidentifering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Underh krig	
			3	4						
			5	6						
812	BOXAR, PLINTAR, PANELER OCH RELÄER MM				VB		ME FVST	UFA 37-812-4031 REPARATION		
.01	INDIKATOR(K01-030)		1 1	1 1	VB		ME FVST	UFA 37-812-4031 REPARATION	CVA 37	SE GRP 301
08	SIDOPANEL P107		1 1	1 1			BE KOMP	UFS 37-812-2501 BYTE	CVA 37	
					VB		ME FVST	UFA 37-812-4031 REPARATION		
10	PANEL P109		1 1				BE KOMP	UFS 37-812-2501 BYTE	CVA 37	
					VB		ME FVST	UFA 37-812-4031 REPARATION		

TO-grupp Pos	Materielidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Under krig	
			3	4						
			5	6						
812	BOXAR, PLINTAR, PANELER OCH RELÄER MM									
12	SIDOPANEL P112		1 1 1 1				BE KOMP	UFS 37-812-2501 BYTE	CVA 37	
				VB			ME FVST	UFA 37-812-4031 REPARATION		
14	SIDOPANEL P117		1 1 1 1				BE KOMP	UFS 37-812-2501 BYTE	CVA 37	
				VB			ME FVST	UFA 37-812-4031 REPARATION		
16	SIDOPANEL P118		1 1 1 1				BE KOMP	UFS 37-812-2501 BYTE	CVA 37	
				VB			ME FVST	UFA 37-812-4031 REPARATION		
18	MANÖVERAPP P119/P177	UE	1 1 1 1				BE KOMP	UFS 37-812-2501 BYTE	CVA 37	

TO-grupp Pos	Materielidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av		Åtgärd	
			3	4						
			5	6						
812	ROXAR, PLINTAR, PANELER OCH RELÄER MM				VB		ME FVST	UFA 37-812-4031 REPARATION		
20	SIDOPANEL P120		1 1	1 1	VB		BE KOMP  ME FVST	UFS 37-812-2501 BYTE  UFA 37-812-4031 REPARATION	CVA 37	
22	SPANINGSPANEL P146		1		VB		BE KOMP  ME FVST	UFS 37-812-2501 BYTE  UFA 37-812-4031 REPARATION	CVA 37	
24	SKEDESVALJARPANEL (T03-011)		1		VB		BE KOMP  ME FVST	UFS 37-812-2501 BYTE  UFA 37-812-4031 REPARATION	CVA 37	

TO-grupp Pos	Materielidentifisering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Underh krig	
			3	4						
			5	6						
812 26	BOXAR, PLINTAR, PANELER OCH RELÄER MM VARNARKRANSPANEL P160			1			BE KOMP	UFS 37-812-2502 BYTE	CVA 37	
					VB		ME FVST	UFA 37-812-4031 REPARATION		
28	VAPENPANEL P106		1	1			BE KOMP	UFS 37-812-2501 BYTE	CVA 37	
			1	1			ME FVST	UFA 37-812-4032 REPARATION		
					VB					
30	NAV PANEL P108		1	1			BE KOMP	UFS 37-812-2501 BYTE	CVA 37	
			1	1			ME FVST	UFA 37-812-4033 REPARATION		
					VB					
32	FK-PANEL P114		1	1			BE KOMP	UFS 37-812-2501 BYTE	CVA 37	
			1	1						

TO-grupp Pos	Materielidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Underh krig	
			3	4						
			5	6						
812	BOXAR, PLINTAR, PANELER OCH RELÄER MM				VB		ME FVST	UFA 37-812-4034 REPARATION		
34	SPANINGSPANEL P145		1		VB		BE KOMP ME FVST	UFS 37-812-2501 BYTE UFA 37-812-4035 REPARATION	CVA 37	
36	VAPENINSTÄLLPANEL P212		1 1 1 1		VB		BE KOMP ME FVST	UFS 37-812-2504 BYTE UFA 37-812-4036 REPARATION	CVA 37	
38	PANEL P175		1		VB		BE KOMP ME FVST	UFS 37-812-2503 BYTE UFA 37-812-4031 REPARATION	CVA 37	



TO-grupp Pos	Materielidentifisering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Under krig	
			3	4						
			5	6						
812 .01	BOXAR, PLINTAR, PANELER OCH RELÄER MM INDIKATOR (K01-130)		1		VB		ME FVST	UFA 37-812-4031 REPARATION	CVA 37	SE GRP 301
40	PANEL P176		1		VB		BE KOMP ME FVST	UFS 37-812-2503 BYTE UFA 37-812-4031 REPARATION	CVA 37	
42	RELÄ F3860-000003 HARTM-DH-14AF 25A 9300697-001		X	X	VB		ME FVST	UFA 37-812-4010 PROVNING	CVA 37	
44	RELÄ F4306-000010 LEACH-9274-6205 6110202-000		X	X	VB		ME FVST	UFA 37-811-4016 PROVNING	CVA 37	

TO-grupp Pos	Materielidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Under krig	
812	BOXAR, PLINTAR, PANELER OCH RELÄER MM									
46	RELÄ F4306-000008 LEACH-9224-9140 9300380-001		X	X	VB		ME FVST	UFA 37-812-4011 PROVNING	CVA 37	
48	RELÄ F4306-000018 LEACH-9225-5536 9300567-001			X	VB		ME FVST	UFA 37-812-4012 PROVNING	CVA 37	
50	RELÄ F4306-000027 LEACH-J-D4A 9300952-001		X	X	VB		ME FVST	UFA 37-812-4013 PROVNING	CVA 37	
52	RELÄ F4306-000105 LEACH M300 9300952-004		X	X	VB		ME FVST	UFA 37-812-4013 PROVNING	CVA 37	

TO-grupp Pos	Materielidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar män	Åtgärd av	Åtgärd	Underh krig	
3	4									
5	6									
812	BOXAR, PLINTAR, PANELER OCH RELÄER MM									
54	RELÄ F4306-000028 LEACH-K-D4A-002 9300954-001		X	X	VB		ME FVST	UFA 37-812-4013 PROVNING	CVA 37	
56	RELÄ F4306-000041 LEACH-K-D2A 9300954-002		X		VB		ME FVST	UFA 37-812-4013 PROVNING	CVA 37	
58	RELÄ F4306-000128 LEACH-M400-D4A 9300954-004		X	X	VB		ME FVST	UFA 37-812-4013 PROVNING	CVA 37	
62	TIDRELÄ F4306-000034 LEACH-TD-809-FT-6S 9301009-004		X	X	VB		ME FVST	UFA 37-812-4014 PROVNING	CVA 37	

TO-grupp Pos	Materielidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån		Åtgärd av	Åtgärd	
812	BOXAR, PLINTAR, PANELER OCH RELÄER MM									
64	TIDRELA F4306-000107 LEACH-TD-809-FT-U,4S 9301009-006		X	X	VB		ME FVST	UFA 37-812-4014 PROVNING	CVA 37	
66	TIDRELA F4306-000073 LEACH-TD-809-FT-10S 9301009-008		X	X	VB		ME FVST	UFA 37-812-4014 PROVNING	CVA 37	
68	TIDRELA F4306-000072 LEACH-TD-809-FT-U,15S 9301009-013		X	X	VB		ME FVST	UFA 37-812-4014 PROVNING	CVA 37	
70	TIDRELA F4306-000074 LEACH-TD-809-FT-3,5S 9301009-014		X	X	VB		ME FVST	UFA 37-812-4014 PROVNING	CVA 37	

TO-grupp Pos	Materielidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Under krig	
812	BOXAR, PLINTAR, PANELER OCH RELÄER MM									
72	RELÄ F4306-000098 LEACH-TD-809-FT-U, 05s 9301009-016		X		VB		ME FVST	UFA 37-812-4014 PROVNING	CVA 37	
74	TIDRELA F4306-000037 LEACH-TD-810-FT-60s 9301010-004		X	X	VB		ME FVST	UFA 37-812-4015 PROVNING	CVA 37	
76	TIDRELA F4306-000048 LEACH-TD-810-FT-1S SPDT 9301010-005		X	X	VB		ME FVST	UFA 37-812-4015 PROVNING	CVA 37	
78	RELÄ F4306-000127 LEACH-TD-810-FT-U, 15s 9301010-008			X	VB		ME FVST	UFA 37-812-4015 PROVNING	CVA 37	

TO-grupp Pos	Materielidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Under krig	
			3	4						
			5	6						
812	BOXAR, PLINTAR, PANELER OCH RELÄER MM									
82	LÄSRELÄ F4306-000114 LEACH-JL-D2A 9301516-001		X	X	VB		ME FVST	UFA 37-812-4017 PROVNING	CVA 37	
84	RELÄ F6064-000522 SATT-54231 9301410-001			X	VB		ME FVST	UFA 37-812-4018 PROVNING	CVA 37	
86	RELÄ F6653-000001 TEMIN-93432 9301514-002		X	X	VB		ME FVST	UFA 37-812-4019 PROVNING	CVA 37	
88	RELÄ F2555-000006 BABCO-BR-7X-AF-DS-115V 6106495-007		X	X	VB		ME FVST	UFA 37-812-4020 PROVNING	CVA 37	

TO-grupp Pos	Materielidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Underh krig	
812	BOXAR, PLINTAR, PANELER OCH RELÄER MM									
90	RELÄ F2672-000005 CUTLE-6032-H31 6100445-000		X	X	VB		ME FVST	UFA 37-812-4021 PROVNING	CVA 37	
92	KONTAKTOR M2483-320009 CUTLE-6042-H151 9300284-001		X	X	VB		ME FVST	UFA 37-812-4021 PROVNING	CVA 37	
94	RELÄ F2672-000117 CUTLE-6042-H152 9300284-002		X	X	VB		ME FVST	UFA 37-812-4021 PROVNING	CVA 37	
96	RELÄ F3530-000621 GEUS-3SAV 553 4 H 1 6120499-009		X	X	VB		ME FVST	UFA 37-812-4009 PROVNING	CVA 37	ALT F4306-000069

TO-grupp Pos	Materielidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Underh krig	
			3	4						
813	BELYSNING									
05	ANTIKOLLISIONSLJUS F3538-000109 GRIME 40-0222-3 6120006-012 (C04-002,-003)		1	1			BE KOMP	UFS 37-813-2501 BYTE	CVA 37	
*					A		BE KOMP	SKI FUNKTIONSPROVNING		
					H		ME FVST	UFA 37-813-4010 TILLSYN;KONTROLL EV BY- TE AV ELBORSTAR		
10	ANTIKOLLISIONSLJUS F3538-000109 GRIME 40-0222-3 6120006-012 (C04-003)		1	1			BE KOMP	UFS 37-813-2501 BYTE	CVA 37	
*					A		BE KOMP	SKI FUNKTIONSPROVNING		
					H		ME FVST	UFA 37-813-4010 TILLSYN;KONTROLL EV BY- TE AV ELBORSTAR		



TO-grupp Pos	Materielidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Under krig	
			3	4						
			5	6						
813	BELYSNING									
15	VRIDTRANSFORMATOR F2364-000006 PERCO 115/0-135V2A400HZ 9301433-001 (C02-014-016)		2	2	VB		ME CVA	UFA 37-813-4006 PROVNING	CVA 381	
20	KONDENSATORLAMP A KOMPL F6400-027037 1755982-101 (C02-038)		1	1			BE KOMP	UFS 37-813-2503 BYTE	CVA 37	
					CDEFGH		BE KOMP	UFS 37-813-2004 FUNKTIONSPROVNING		
					H		BE KOMP	UFS 37-813-2003 SPÄNNINGSINSTÄLLNING		
					VB		ME FVST	UFA 37-813-4011 REPARATION		
.01	KONDENSATORLAMP A F6400-027065 9301451-001		1	1	VB		ME FVST	UFA 37-813-4011 REPARATION	CVA 37	

TO-grupp Pos	Materielidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Underh krig	
			3	4						
			5	6						
813	BELYSNING									
25	KONDENSATORLAMPÅ KOMPL F6400-027038 1755982-102 (C02-039)		1 1 1 1				BE KOMP	UFS 37-813-2503 BYTF	CVA 37	
				CDEFGH			BE KOMP	UFS 37-813-2004 FUNKTIONSPROVNING		
				H			BE KOMP	UFS 37-813-2003 SPÄNNINGSINSTÄLLNING		
				VB			ME FVST	UFA 37-813-4011 REPARATION		
.01	KONDENSATORLAMPÅ F6400-027065 9301451-001		1 1 1 1			VB	ME FVST	UFA 37-813-4011 REPARATION	CVA 37	
30	KONDENSATORLAMPÅ KOMPL F6400-027039 1755982-103 (C02-040)		1 1 1 1				BE KOMP	UFS 37-813-2503 BYTF	CVA 37	
				CDEFGH			BE KOMP	UFS 37-813-2004 FUNKTIONSPROVNING		
				H			BE KOMP	UFS 37-813-2003 SPÄNNINGSINSTÄLLNING		

TO-grupp Pos	Materielidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Underh krig	
813	RELYSNING							VB	ME FVST	UFA 37-813-4011 REPARATION
.01	KONDENSATORLAMP F6400-027065 9301451-001		1 1	1 1		VB	ME FVST	UFA 37-813-4011 REPARATION	CVA 37	
35	KONDENSATORLAMP F6400-027040 1755982-104 (C02-041)		1 1	1 1		CDEFGH  H  VB	BE KOMP  BE KOMP  BE KOMP  ME FVST	UFS 37-813-2503 BYTE  UFS 37-813-2004 FUNKTIONSPROVNING  UFS 37-813-2003 SPÄNNINGSINSTÄLLNING  UFA 37-813-4011 REPARATION	CVA 37	
.01	KONDENSATORLAMP F6400-027065 9301451-001		1 1	1 1		VB	ME FVST	UFA 37-813-4011 REPARATION	CVA 37	

TO-grupp Pos	Materielidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Föreskrift	Huvud vst	
			3	4						
5	6	krig								
813	BELYSNING									
40	KONDENSATORLAMP F6400-036630 1755992-101 (C02-032)		1	1			BE KOMP	UFS 37-813-2503 BYTE	CVA 37	ALT F6400- 057105
					CDEFGH		BE KOMP	UFS 37-813-2004 FUNKTIONSPROVNING		
					H		BE KOMP	UFS 37-813-2003 SPÄNNINGSINSTÄLLNING		
					VB		ME FVST	UFA 37-813-4011 REPARATION		
.01	KONDENSATORLAMP F6400-031568 9301451-002		1	1	VB		ME FVST	UFA 37-813-4011 REPARATION	CVA 37	002-097 STD
45	KONDENSATORLAMP F6400-036631 1755992-102 (C02-035)		1	1			BE KOMP	UFS 37-813-2503 BYTE	CVA 37	ALT F6400- 057106
					CDEFGH		BE KOMP	UFS 37-813-2004 FUNKTIONSPROVNING		
					H		BE KOMP	UFS 37-813-2003 SPÄNNINGSINSTÄLLNING		

TO-grupp Pos	Materielidentifiering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Underh krig	
			3	4						
			5	6						
813	BELYSNING				VB		ME FVST	UFA 37-813-4011 REPARATION		
.01	KONDENSATORLAMP F6400-031568 9301451-002		1 1 1 1	VB			ME FVST	UFA 37-813-4011 REPARATION	CVA 37	002-098 STD 901-911 STD 951 STD
50	KONDENSATORLAMP F6400-057105 1755992-103 (C02-032)		1 1 1		CDEFGH  H  VB		BE KOMP  BE KOMP  BE KOMP  ME FVST	UFS 37-813-2503 BYTE  UFS 37-813-2004 FUNKTIONSPROVNING  UFS 37-813-2003 SPÄNNINGSINSTÄLLNING  UFA 37-813-4011 REPARATION	CVA 37	ALT F6400- 036630

TO-grupp Pos	Materielidentifering	Ue Sue	Antal/ version		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud vst	Anteckning
			1	2	Drift	Förvar mån	Åtgärd av	Åtgärd	Under krig	
813 .01	BELYSNING KONDENSATORLAMP F6400-059080 9301451-005		1 1	2 1	VB		ME FVST	UFA 37-813-4011 REPARATION	CVA 37	098- STD 912- STD 952- STD
55	KONDENSATORLAMP F6400-057106 1755992-104 (C02-035)		1 1	1	CDEFGH H VB		BE KOMP BE KOMP BE KOMP ME FVST	UFS 37-813-2503 BYTE UFS 37-813-2004 FUNKTIONSPROVNING UFS 37-813-2003 SPÄNNINGSINSTALLNING UFA 37-813-4011 REPARATION	CVA 37	ALT F0400-036631
.01	KONDENSATORLAMP F6400-059080 9301451-005		1 1	1	VB		ME FVST	UFA 37-813-4011 REPARATION	CVA 37	098- STD 912- STD 952- STD

)

)

)

)