

1981-11-20

Tjänateställe, handläggare F:UPF/Å Hellström SAAB/FSUE	Festställd av J-O Arman /C-G Bringdal	Ändrad enligt <i>de:1</i>	Upphäver UFS 37-00-1942I ¹⁾
--	---	------------------------------	---

AJ37
SK37
SH37
SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
81	Elkraftförsörjning och belysning	3
811	Växel- och likströmssystem	3
812	Boxar, plintar, paneler och reläer m m	9
813	Belysning	19

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Maxtider för underhållsintervall har ändrats.

Adress	Rad	Materialidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/THifälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
	0A	ELKRAFTFÖRSÖRJNING OCH BELYSNING											
	0B	VAXEL-OCH LIKSTRÖMSSYSTEM											
811005	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1	---	BE	CVA	UFS 37-811-2509			
	02	M1706-880910		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8100000-10-1											
	04	8100000-101											
	05	(A01-038)											
	06						EFGH	BE	-	UFS 37-811-2003			
	07							KOMP	-	KONTROLL			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-811-4001			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												

811010	01	ELAGGREGAT	--	1	1	1	---	BE	CVM	UFS 37-811-2502			
	02	F6400-045810		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1752755-10-2											
	04	1752755-102											
	05						810TIM	ME		UFA 37-811-4002			
	06							FVST	-	TILLSYN:SÄRTAGNING OCH	TS		
	07									HOPSÄTTNING			
	08												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
811015	01	.GENERATOR	UE	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-811-2516		
	02	F3530-000471		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	GEUS -2CM354E4A											
	04	9300399-003											
	05	(A01-001)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-811-2001		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING VID		
	08										MOTORKÖRNING.		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-811-4003		
	11								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	12												
	13						810TIM		ME		GEUS		
	14								CVA	-	OHM GEK-34423		
	15										TILLSYN:KONTROLL.BYTE AV TS		
	16										LAGER,0-RINGAR OCH TAT-		
	17										NINGAR		
	18												
	19						60MÅN		ME		GEUS		
	20								CVA	-	OHM GEK-34423		
	21										FÖRVARING:BYTE AV LAGER FÖ		
	22										0-RINGAR OCH TATNINGAR		
	23												

811020	01	.KONSTANTVARVTVAXEL	UE	1	1	1	EFGH		BE	CVM	UFS 37-811-2010		
	02	F6400-007722		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL AV MAGNETPLUGG		
	03	SAAB -9300184-10-1											
	04	9300184-101											
	05	(A01-008)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-811-2011		
	07								KOMP	-	KONTROLL AV FILTER		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-811-4005		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						1210TIM		ME		SUNCO		
	13								CVM	-	TMO BULLETIN 264,265,266		
	14										ÖVERSYN:BYTE AV TAT-	ö	
	15										NINGAR OCH LAGER		
	16												
	17						60MÅN		ME		SUNCO		
	18								CVM	-	TMO BULLETIN 264,265,266		
	19										FÖRVARING:PROVNING	Fö	
	20												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
811025	01	KONTROLLPANEL	UE	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-811-2503		
	02	F3530-0U0U15		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	GEUS -3S206UDC144A3											
	04	9300400-001											
	05	(A01-U02)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-811-2001		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPRÖVNING VID		
	08										MOTORKÖRNING		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-811-4004		
	11								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	12												
	13						VB		ME		GEUS OHM GEK-342		
	14								CVA	380	REPARATION		
	15												

811030	01	HUVUDKONTAKTOR	UE	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-811-2506		
	02	F3864-000005		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	HENCO-B-1246A-1											
	04	9300285-003											
	05	(A01-U10)											
	06						1610TIM		ME		UFA 37-811-4007		
	07								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL.PROV-	TS	
	08										NING		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-811-4007		
	11								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	12												
	13						VB		ME		TUA 37-811-14007		
	14								CVA	380	REPARATION		
	15												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av I fred		
				4	5	6			Åtgärd				
811035	01	LIKRIKTARE	UE	2	2	2					UFS 37-811-2505		
	02	M2511-411010		2	-	-			BE	CVA	BYTE		
	03	SATT -57250							KOMP	100			
	04	9301580-001											
	05	(A01-005-006)											
	06						EFGH		BE	-	UFS 37-811-2001		
	07	ALTFBET: F2250-001086							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING VID		
	08	GÄLLER ENDAST AJ OCH SK									MOTORKÖRNING		
	09												
	10						VB		ME	-	UFA 37-811-4006		
	11								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	12												
	13						VB		ME	-	TUA 37-811-14008		
	14								CVA	380	REPARATION		
	15												
811040	01	LIKRIKTARE	UE	2	2	-					UFS 37-811-2505		
	02	F2250-001086		-	-	-			BE	CVA	BYTE		
	03	ASEA -RAKA 30/7U							KOMP	100			
	04	9300443-001											
	05	(A01-005-006)											
	06						EFGH		BE	-	UFS 37-811-2001		
	07	ALTFBET: M2511-411010							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING VID		
	08										MOTORKÖRNING		
	09												
	10						VB		ME	-	UFA 37-811-4008		
	11								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	12												
	13						VB		ME	-	TUA 37-811-14008		
	14								CVA	380	REPARATION		
	15												
811045	01	LIKRIKTARE	UE	-	-	-					UFS 37-811-2515		
	02	M2511-411010		1	-	-			BE	CVA	BYTE		
	03	SATT -57250							KOMP	100			
	04	9301580-001											
	05	(A01-202)											
	06						VB		ME	-	UFA 37-811-4008		
	07								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	08												
	09						VB		ME	-	TUA 37-811-14008		
	10								CVA	380	REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
0A BATTERI SOM FÖRVARAS URLADDAT, SE MVIF.													
811050	01	ALKBATT 24V 34AH	UE	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-811-2501		
	02	M2673-707319		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	GEUS -43B034RB17											
	04	9300777-003											
	05	(A01-007)											
	06						3MRN		ME		UFA 37-811-4009		
	07								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV TS		
	08										LÄCKSTRÖMMEN.URLADDNING.		
	09										LADDNING.		
	10												
	11						12MRN		ME		UFA 37-811-4009	TOTALTID 12MRN	
	12								FVST	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV Ö		
	13										LÄCKSTRÖMMEN.URLADDNING.		
	14										RENGÖRING.LADDNING.KON-		
	15										TROLL AV TERMOSTATER OCH		
	16										VÄRMEELEMENT.		
	17												
	18						3MRN		ME		UFA 37-811-4009		
	19								FVST	-	FÖRVARING:VID FÖRVARING FÖ1		
	20										ÖVER 3MRN SKALL BATTE-		
	21										RIET LADDAS INNAN DET		
	22										TAS I BRUK		
	23												
	24						6MRN		ME		UFA 37-811-4009		
	25								FVST	-	FÖRVARING:VID FÖRVARING FÖ2		
	26										ÖVER 6MRN SKALL BATTE-		
	27										RIET URLADDAS OCH FÖRVA-		
	28										RAS OLADDAT		

811055	01	UNDERSTRÖMSRELÄ	UE	2	2	2		---	BE	CVA	UFS 37-811-2508		
	02	F2250-001104		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	ASEA -QSIX 102											
	04	9300489-002											
	05	(A01-035-036)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-811-2005		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-811-4012		
	10								CVA	380	REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
811060	01	RELA	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-811-2507		
	02	F4306-000010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	LEACH-9274-6205											
	04	6110202-000											
	05	(A01-011)											
	06						EFGH		BE	-	UFS 37-811-2002		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING VID		
	08										KONTROLLFLYGNING		
	09												
	10						1610TIM		ME	-	UFA 37-811-4016		
	11								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL	TS	
	12												
<hr/>													
811065	01	ELAGGREGAT	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-811-2504		
	02	F2104-000260		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	AIRES-953032-3-1											
	04	9300776-002					EFGH		BE	-	UFS 37-811-2002		
	05	(A01-004)							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING VID		
	06										KONTROLLFLYGNING		
	07	RESERV											
	08						V6		BE	-	UFS 37-811-2015		
	09								KOMP	100	KONTROLL AV FASFOLJD		
	10												
	11						410TIM		ME	-	UFA 37-811-4017		
	12								FVST	-	TILLSYN:OMSMÖRJNING EV	TS	
	13										BYTE AV ROTORLAGER		
	14												
	15						810TIM		ME	-	TUA 37-811-14017		
	16								CVM	-	ÖVERSYN:KONTROLL EV BYTE Ö		
	17										AV LAGER. SMÖRJNING		
	18												
	19												
	20							36MAN	ME	-	TUA 37-811-14017		
	21								CVM	-	FÖRVARING:KONTROLL EV	EÖ	
	22										BYTE AV LAGER.SMÖRJNING		
	23												

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER

UFS 37-00-1942J

Sida 8

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
811070	01	MAGNETVENTIL	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-811-2510		
	02	M2302-500310		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8002002-10-3											
	04	8002002-103											
	05	(A01-039)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-811-2002		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING VID FLYGNING		
	08												
	09												
	10						1610TIM		ME		UFA 37-811-4018		
	11								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	12												
811075	01	MANÖVERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-811-2511		
	02	F6400-003884		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300810-10-1											
	04	9300810-101											
	05						EFGH		BE		UFS 37-811-2002		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING VID FLYGNING		
	07												
	08												
	09						1610TIM		ME		UFA 37-811-4019		
	10								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	11												
	12							144MAN	ME		UFA 37-811-4019		
	13								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR.	F0	
	14												
	15												
	0A	BOXAR, PLINTAR, PANELER OCH RELAER MM											
812005	01	BOX P116	--	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-812-2506	ENDAST EFTER	
	02	F6400-064415		1	-	-			KOMP	100	BYTE	INFÖRD AFK-	
	03	SAAB -1789790-10-2										INDIKERING	
	04	1789790-102					VB		ME		UFA 37-812-4042		
	05								FVST	37	REPARATION		
812010	01	SIDOPANEL P103	--	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-043603		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1718000-10-3											
	04	1718000-103					VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST	37	REPARATION		

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
812011	01	SIDOPANEL P103	--	1	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-060115		-	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1718000-10-6											
	04	1718000-106					VB	ME		UFA 37-812-4031			
	05							FVST	37	REPARATION			
812015	01	SIDOPANEL P104	--	1	1	1	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-044888		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1709018-10-3											
	04	1709018-103					VB	ME		UFA 37-812-4031			
	05							FVST	37	REPARATION			
812020	01	SIDOPANEL P105	--	1	-	1	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-023154		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1711628-1U-2											
	04	1711628-1U2					VB	ME		UFA 37-812-4031			
	05							FVST	37	REPARATION			
812021	01	.INDIKATOR	--	1	-	1	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4031	SE GRP 301	
	02	F6400-003099		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8215000-10-1											
	04	8215000-101											
	05	(K01-30)											
812024	01	SIDOPANEL P105	--	-	1	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-014813		-	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1711628-1U-3											
	04	1711628-103					VB	ME		UFA 37-812-4031			
	05							FVST	37	REPARATION			
812025	01	.INDIKATOR	--	-	1	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4031	SE GRP 301	
	02	F6400-003099		-	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8215000-10-1											
	04	8215000-101											
	05	(K01-030)											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tilfalle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
812030	01	SIDOPANEL P107	--	1	-	1	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-019291		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1711637-10-4											
	04	1711637-104						ME		UFA 37-812-4031			
	05							FVST	37	REPARATION			
812031	01	SIDOPANEL P107	--	-	1	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-014815		-	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1711637-10-5											
	04	1711637-105						ME		UFA 37-812-4031			
	05							FVST	37	REPARATION			
812035	01	PANEL P109	--	1	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-034129		-	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1754335-10-2											
	04	1754335-102						ME		UFA 37-812-4031			
	05							FVST	37	REPARATION			
812036	01	PANEL P109	--	-	-	1	---	BE		UFS 37-812-2501			
	02	F6400-043389		-	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1754335-10-3											
	04	1754335-103						ME		UFA 37-812-4031			
	05							FVST	37	REPARATION			
812040	01	SIDOPANEL P112	--	1	1	1	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-021997		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1718019-10-3											
	04	1718019-103						ME		UFA 37-812-4031			
	05							FVST	37	REPARATION			
812045	01	SIDOPANEL P117	--	1	1	1	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-003211		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1730325-10-1											
	04	1730325-101						ME		UFA 37-812-4031			
	05							FVST	37	REPARATION			

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
812050	01	SIDOPANEL P118	--	1	1	1							
	02	F6400-043731		1	-	-							
	03	SAAB -1763512-10-1											
	04	1763512-101					VB	ME		UFA 37-812-4031			
	05							FVST	37	REPARATION			
812055	01	PANEL P119	UE	1	1	1							
	02	F6400-045928		1	-	-							
	03	SAAB -9300603-10-2											
	04	9300603-102					VB	ME		UFA 37-812-4031			
	05							FVST	37	REPARATION			
812060	01	SIDOPANEL P120	--	1	1	1							
	02	F6400-046036		1	-	-							
	03	SAAB -1755237-10-2											
	04	1755237-102					VB	ME		UFA 37-812-4031			
	05							FVST	37	REPARATION			
812065	01	SIDOPANEL P146	--	-	-	1							
	02	F6400-047712		-	-	-							
	03	SAAB -1762126-10-2											
	04	1762126-102					VB	ME		UFA 37-812-4031			
	05	SPANINGSPANEL						FVST	37	REPARATION			
812070	01	SKEDESVALJARPANEL	--	-	1	-							
	02	F6400-014732		-	-	-							
	03	SAAB -8461000-10-1											
	04	8461000-101					VB	ME		UFA 37-812-4031			
	05	(T03-011)						FVST	37	REPARATION			
	06	SKEDESVALJARPANEL											
812075	01	PANEL P16U	--	-	-	-							
	02	F6400-044892		1	-	-							
	03	SAAB -1742425-10-1											
	04	1742425-101					VB	ME		UFA 37-812-4031			
	05	VARNARKRANSPANEL						FVST	37	REPARATION			

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
812080	01	SIDOPANEL P106	--	1	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-060134		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1763507-1U-4											
	04	1763507-104					VB		ME		UFA 37-812-4032		
	05								FVST	37	REPARATION		
812081	01	SIDOPANEL P106	--	-	1	-		---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-043729		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1763507-10-2											
	04	1763507-102					VB		ME		UFA 37-812-4032		
	05								FVST	37	REPARATION		
812082	01	SIDOPANEL P106	--	-	-	1		---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-060114		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1716031-12-4											
	04	1716031-124					VB		ME		UFA 37-812-4032		
	05								FVST	37	REPARATION		
812083	01	SIDOPANEL P106	--	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-025274		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1716031-10-8											
	04	1716031-108					VB		ME		UFA 37-812-4032		
	05								FVST	37	REPARATION		
812085	01	SIDOPANEL P108	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-014817		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1716033-10-4											
	04	1716033-104					VB		ME		UFA 37-812-4033		
	05	NAV PANEL							FVST	37	REPARATION		
812090	01	SIDOPANEL P114	--	-	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-043730		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1763510-10-1											
	04	1763510-101					VB		ME		UFA 37-812-4034		
	05	FK-PANEL							FVST	37	REPARATION		

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg- på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
812091	01	SIDOPANEL P114	--	1	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-060135		-	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1763510-10-2											
	04	1763510-102					VB	ME		UFA 37-812-4034			
	05	FK-PANEL						FVST	37	REPARATION			
812095	01	SIDOPANEL P145	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-060129		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1757505-10-2											
	04	1757505-102					VB	ME		UFA 37-812-4035			
	05	SPANINGSPANEL						FVST	37	REPARATION			
812099	01	VAPENPANEL P212	--	1	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2504			
	02	F6400-060965		-	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1762752-10-6											
	04	1762752-106					VB	ME		UFA 37-812-4036			
	05							FVST	37	REPARATION			
812100	01	VAPENPANEL P212	--	1	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2504			
	02	F6400-047202		-	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1762752-10-4											
	04	1762752-104					VB	ME		UFA 37-812-4036			
	05							FVST	37	REPARATION			
812101	01	VAPENPANEL P212	--	-	1	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2504			
	02	F6400-043714		-	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1762752-10-2											
	04	1762752-102					VB	ME		UFA 37-812-4036			
	05							FVST	37	REPARATION			
812102	01	VAPENPANEL P212	--	-	-	1	---	BE	CVA	UFS 37-812-2504			
	02	F6400-047203		-	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1762752-10-5											
	04	1762752-105					VB	ME		UFA 37-812-4036			
	05							FVST	37	REPARATION			

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
812103	01	VAPENPANEL P212	--	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-812-2504		
	02	F6400-043689		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1741866-10-1											
	04	1741866-101					VB		ME		UFA 37-812-4036		
	05								FVST	37	REPARATION		
812105	01	PANEL P175	--	-	1	-			BE	CVA	UFS 37-812-2503		
	02	F6400-014764		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1733144-10-2											
	04	1733144-102					VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST	37	REPARATION		
812110	01	INDIKATOR	--	-	1	-	VB		ME	CVA	UFA 37-812-4031	SE GRP 301	
	02	F6400-003099		-	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8215000-10-1											
	04	8215000-101											
	05	(K01-130)											
812115	01	PANEL P176	--	-	1	-			BE	CVA	UFS 37-812-2503		
	02	F6400-044891		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1733143-10-3											
	04	1733143-103					VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST	37	REPARATION		
812120	01	RELA	--	ERF	ERF	ERF	VB		ME	CVA	UFA 37-812-4010		
	02	F3860-000003		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	HARTM-DH14 AF 25A											
	04	9300697-001											
812125	01	RELA	--	-	-	ERF	VB		ME	CVA	UFA 37-811-4016		
	02	F4306-000010		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-9274-6205											
	04	6110202-000											

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd			
				4	5	6							
				7	8	9							
812165	01	TIDRELA	--	ERF	-	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4014		
	02	F4306-000034		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-TD-809-FT-6S-DPDT											
	04	9301009-004											

812170	01	TIDRELA	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4014		
	02	F4306-000107		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-TD-809-FT-0,4S-DP											
	04	9301009-006											

812175	01	TIDRELA	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4014		
	02	F4306-000073		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-TD-809-FT-1US-DPD											
	04	9301009-008											

812180	01	TIDRELA	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4014		
	02	F4306-000072		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-TD-809-FT-015US-D											
	04	9301009-013											

812185	01	TIDRELA	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4014		
	02	F4306-000074		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-TD-809-FT-3,5S-DP											
	04	9301009-014											

812190	01	RELA	--	ERF	-	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4014		
	02	F4306-000098		-	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-TD-809-FT-0,053											
	04	9301009-016											

812195	01	TIDRELA	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4015		
	02	F4306-000037		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-TD-810-FT-6US-SPD											
	04	9301010-004											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
812200	01	TIDRELA	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4015		
	02	F4306-000048		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-TD-810-FT-1S-SPDT											
	04	9301010-005											
812205	01	TIDRELA	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4015		
	02	F4306-000127		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-TD-810-FT-0,15S S											
	04	9301010-008											
812210	01	LNSRELA	--	ERF	-	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4017		
	02	F4306-000114		-	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-JL-D2A											
	04	9301516-001											
812215	01	TIDRELA	--	-	ERF	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4018		
	02	F6064-000522		-	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	SATT -54231											
	04	9301410-001											
812220	01	RELA	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4019		
	02	F6653-000001		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	TEMIN-93432											
	04	9301514-002											
812225	01	RELA	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4020		
	02	F2555-000006		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	BABCO-BR 7X-AFD3-115V											
	04	6106495-007											
812230	01	RELA	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4021		
	02	F2672-000005		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	CUTLE-6042H31											
	04	6100445-000											

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
812235	01	KONTAKTOR	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4021		
	02	M2483-320009		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	CUTLE-6042H151											
	04	9300284-001											

812240	01	RELA	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4021		
	02	F2672-000117		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	CUTLE-6042H152											
	04	9300284-002											

812245	01	RELA	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4009		
	02	F3530-000621		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	GEUS -3SAV5534H1R											
	04	6120499-009											
	05												
	06	ALTFBET: F4306-000069											

	0A	BELYSNING											
813005	01	ANTIKOLLISIONSLJUS	--	2	2	2		---	BE	CVA	UFS 37-813-2501		
	02	F3538-000109		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	GRIME-4U-0222-3											
	04	6120006-012											
	05	(C04-002,-003)											
	06						A		BE		SKI		
	07								KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						1210TIM		ME		UFA 37-813-4010		
	10								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL EV BY- TS		
	11										TE AV ELBORSTAR		
	12												

813015	01	VRIDTRANSFORMATOR	--	2	2	2	VB	---	ME	CVA	UFA 37-813-4006		
	02	F2364-000006		2	-	-			CVA	380	PROVNING		
	03	BERCO-115/0-135V 2A 400											
	04	9301433-001											
	05	(C02-014-016)											

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
813020	01	KONDENSATORLAMP	--	1	1	1							
	02	F6400-027037		1	-	-							
	03	SAAB -1755982-10-1											
	04	1755982-101											
	05	(C02-038)											
	06						CDEFGH	BE					
	07							KOMP	100				
	08												
	09						H	BE					
	10							KOMP	-				
	11												
	12						VB	ME					
	13							FVST	37				
	14												
813025	01	.KONDENSATORLAMP	--	1	1	1	VB						
	02	F6400-027065		1	-	-							
	03	SAAB -9301451-001											
	04	9301451-001											
813030	01	KONDENSATORLAMP	--	1	1	1							
	02	F6400-027038		1	-	-							
	03	SAAB -1755982-10-2											
	04	1755982-102											
	05	(C02-039)											
	06						CDEFGH	BE					
	07							KOMP	100				
	08												
	09						H	BE					
	10							KOMP	-				
	11												
	12						VB	ME					
	13							FVST	37				
	14												
813035	01	.KONDENSATORLAMP	--	1	1	1	VB						
	02	F6400-027065		1	-	-							
	03	SAAB -9301451-001											
	04	9301451-001											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvudvst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
813040	01	KONDENSATORLAMP	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-813-2503		
	02	F6400-027039		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1755982-10-3											
	04	1755982-103											
	05	(C02-040)											
	06						CDEFGH		BE		UFS 37-813-2004		
	07								KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						H		BE		UFS 37-813-2003		
	10								KOMP	-	SPÄNNINGSINSTÄLLNING		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-813-4011		
	13								FVST	37	REPARATION		
	14												
813045	01	„KONDENSATORLAMP	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA	UFA 37-813-4011		
	02	F6400-027065		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9301451-001											
	04	9301451-001											
813050	01	KONDENSATORLAMP	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-813-2503		
	02	F6400-027040		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1755982-10-4											
	04	1755982-104											
	05	(C02-041)											
	06						CDEFGH		BE		UFS 37-813-2004		
	07								KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						H		BE		UFS 37-813-2003		
	10								KOMP	-	SPÄNNINGSINSTÄLLNING		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-813-4011		
	13								FVST	37	REPARATION		
	14												
813055	01	„KONDENSATORLAMP	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA	UFA 37-813-4011		
	02	F6400-027065		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9301451-001											
	04	9301451-001											

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
813060	01	KONDENSATORLAMP	--	1	1	1							
	02	F6400-03663U		1	-	-							
	03	SAAB -1755992-10-1											
	04	1755992-101											
	05	(C02-032)											
	06												
	07	ALTFBET: F6400-057105					CDEFGH		BE			UFS 37-813-2004	
	08							KOMP	100			FUNKTIONSPROVNING	
	09						H		BE			UFS 37-813-2003	
	10							KOMP	-			SPÄNNINGSINSTÄLLNING	
	11												
	12						VB		ME			UFA 37-813-4011	
	13							FVST	37			REPARATION	
	14												
813065	01	„KONDENSATORLAMP	--	1	1	1	VB						002-097 STD
	02	F6400-031568		1	-	-							
	03	SAAB -9301451-002											
	04	9301451-002											
813070	01	KONDENSATORLAMP	--	1	1	1							
	02	F6400-036631		1	-	-							
	03	SAAB -1755992-10-2											
	04	1755992-102											
	05	(C02-035)											
	06												
	07	ALTFBET: F6400-057106					CDEFGH		BE			UFS 37-813-2004	
	08							KOMP	100			FUNKTIONSPROVNING	
	09						H		BE			UFS 37-813-2003	
	10							KOMP	-			SPÄNNINGSINSTÄLLNING	
	11												
	12						VE		ME			UFA 37-813-4011	
	13							FVST	37			REPARATION	
	14												
813075	01	„KONDENSATORLAMP	--	1	1	1	VB						002-098 STD
	02	F6400-031568		1	-	-							901-911 STD
	03	SAAB -9301451-002											951 STD
	04	9301451-002											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
813080	01	KONDENSATORLAMP	--	1	-	1			BE	CVA	UFS 37-813-2503		
	02	F6400-057105		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1755992-10-3											
	04	1755992-103											
	05	(C02-U32)											
	06						CDEFGH		BE		UFS 37-813-2004		
	07	ALTFBET: F6400-036630							KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						H		BE		UFS 37-813-2003		
	10								KOMP	-	SPÄNNINGSINSTÄLLNING		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-813-4011		
	13								FVST	37	REPARATION		
	14												
813085	01	KONDENSATORLAMP	--	1	-	1	VB		ME	CVA	UFA 37-813-4011	098- STD	
	02	F6400-059080		1	-	-			FVST	37	REPARATION	912- STD	
	03	SAAB -9301451-005										952- STD	
	04	9301451-005											
813090	01	KONDENSATORLAMP	--	1	-	1			BE	CVA	UFS 37-813-2503		
	02	F6400-057106		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1755992-10-4											
	04	1755992-104											
	05	(C02-U35)											
	06						CDEFGH		BE		UFS 37-813-2004		
	07	ALTFBET: F6400-036631							KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						H		BE		UFS 37-813-2003		
	10								KOMP	-	SPÄNNINGSINSTÄLLNING		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-813-4011		
	13								FVST	37	REPARATION		
	14												
813095	01	KONDENSATORLAMP	--	1	-	1	VB		ME	CVA	UFA 37-813-4011	098- STD	
	02	F6400-059080		1	-	-			FVST	37	REPARATION	912- STD	
	03	SAAB -9301451-005										952- STD	
	04	9301451-005											

(

(

)

)