

*Ans av UTP L / 85*

Tjänsteställe, handläggare Fuht/G Hangvar SAAB/FSUE	Fastställd av E Vintheden /B Skärhammar	Ändrad enligt	Upphäver UFS 37-00-1942J <sup>1)</sup> UFS 37-00-1942J:1
---	---	---------------	--

*ser. 2*

AJ37  
SK37  
SH37  
SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
81	Elkraftförsörjning och belysning	3
811	Växel- och likströmssystem	3
812	Boxar, plintar, paneler och reläer m m	11
813	Belysning	23

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Nyttillkomna adresser samt övriga sakändringar markerade med streck i marginalen.

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
				7	8	9							
	0A	ELKRAFTFÖRSÖRJNING OCH BELYSNING											
	0B	VÄXEL- OCH LIKSTRÖMSSYSTEM											
811005	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1	---	BE	CVA	UFS 37-811-2509			
	02	M1706-880910		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8100000-10-1											
	04	8100000-101											
	05	(A01-038)											
	06						EFGH	BE		UFS 37-811-2003			
	07							KOMP	-	KONTROLL			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-811-4001			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												
811010	01	ELAGGREGAT	--	1	1	1	---	BE	CVM	UFS 37-811-2502			
	02	F6400-045810		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1752755-10-2											
	04	1752755-102											
	05						810TIM	ME		UFA 37-811-4002			
	06							FVST	-	TILLSYN:SÄRTAGNING OCH			
	07									HOPSÄTTNING			
	08												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
811015	01	.GENERATOR	UE	1	1	1				BE CVA	UFS 37-811-2516		BEGRÄNSAD
	02	F3530-000471		1	-	-				KOMP 100	BYTE		GÅNGTID, SE
	03	GEUS -2CM354E4A											TOMT 37-811-
	04	9300399-003											505B
	05	(A01-001)											
	06						EFGH			BE	UFS 37-811-2001		
	07									KOMP -	FUNKTIONSPROVNING VID		
	08										MOTORKÖRNING.		
	09												
	10						VB			ME	UFA 37-811-4003		
	11									FVST -	TRANSPORT/FÖRVARING		
	12												
	13						810TIM			ME	GEUS		
	14									CVA -	OHM GEK-34423		
	15										TILLSYN:KONTROLL.BYTE AV TS		
	16										LAGER,O-RINGAR OCH TÄT-		
	17										NINGAR		
	18												
	19							60MÄN		ME	GEUS		
	20									CVA -	OHM GEK-34423		
	21										FÖRVARING:BYTE AV LAGER FÖ		
	22										O-RINGAR OCH TÄTNINGAR		
	23												
-----													
811020	01	.KONSTANTVARVTVÄXEL	UE	1	1	1	EFGH			BE CVM	UFS 37-811-2010		
	02	F6400-007722		1	-	-				KOMP 100	KONTROLL AV MAGNETPLUGG		
	03	SAAB -9300184-10-1								213			
	04	9300184-101											
	05	(A01-008)											
	06						EFGH			BE	UFS 37-811-2011		
	07									KOMP -	KONTROLL AV FILTER		
	08												
	09						VB			ME	UFA 37-811-4005		
	10									FVST -	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						1210TIM			ME	SUNCO		
	13									CVM -	TMO BULLETIN 264,265,266		
	14										ÖVERSYN:BYTE AV TÄT-	ø	
	15										NINGAR OCH LAGER		
	16												
	17							60MÄN		ME	SUNCO		
	18									CVM -	TMO BULLETIN 264,265,266		
	19										FÖRVARING:PROVNING	Fø	
	20												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
811025	01	KONTROLLPANEL	UE	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-811-2503		
	02	F3530-000015		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	GEUS -3S2060DC144A3											
	04	9300400-001											
	05	(A01-002)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-811-2001		
	07	ALTFBET: F3530-000757							KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING VID		
	08										MOTORKÖRNING		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-811-4004		
	11								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	12												
	13						VB		ME		GEUS OHM GEK-342		
	14								CVA	380	REPARATION		
	15												
-----													
811026	01	KONTROLLPANEL	UE	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-811-2503		
	02	F3530-000757		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	GEUS -3S2060DC144A3-A											
	04	9300400-002					EFGH		BE		UFS 37-811-2001		
	05	(A01-002)							KOMP	-	FUNKTIONSPROV VID		
	06										MOTORKÖRNING		
	07												
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-811-4004		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						VB		ME		GEUS OHM GEK-342		
	13								CVA	380	REPARATION		

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
811030	01	HUVUDKONTAKTOR	UE	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-811-2506		
	02	F3864-000005		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	HEMCO-B-124GA-1											
	04	9300285-003											
	05	(A01-010)											
	06						1610TIM		ME		UFA 37-811-4007		
	07								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL.PROV- NING	TS	
	08												
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-811-4007		
	11								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	12												
	13						VB		ME		TUA 37-811-14007		
	14								CVA	380	REPARATION		
	15												
-----													
811035	01	LIKRIKTARE	UE	2	2	2		---	BE	CVA	UFS 37-811-2505		
	02	M2511-411020		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SATT -57250 MOD											
	04	9301580-002											
	05	(A01-005-006)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-811-2001		
	07	ALTFBET: F2250-001086							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING VID MOTORKÖRNING		
	08	GÄLLER ENDAST AJ OCH SK											
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-811-4008		
	11								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	12												
	13						VB		ME		TUA 37-811-14008		
	14								CVA	380	REPARATION		
	15												
-----													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
811040	01	LIKRIKTARE	UE	2	2	-		---	BE	CVA	UFS 37-811-2505		
	02	F2250-001086		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	ASEA -RAKA 30/70											
	04	9300443-001											
	05	(A01-005-006)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-811-2001		
	07	ALTFBET: M2511-411020							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING VID MOTORKÖRNING		
	08												
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-811-4008		
	11								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	12												
	13						VB		ME		TUA 37-811-14008		
	14								CVA	380	REPARATION		
	15												
-----													
811045	01	LIKRIKTARE	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-811-2513		
	02	M2511-411020		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SATT -57250 MOD											
	04	9301580-002											
	05	(A01-202)											
	06						VB		ME		UFA 37-811-4008		
	07								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	08												
	09						VB		ME		TUA 37-811-14008		
	10								CVA	380	REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
		JA BATTERI SOM FÖRVARAS URLADDAT, SE MVIF.											
811050	01	ALKBATT 24V 34AH	UE	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-811-2501		
	02	M2673-707319		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	GEUS -438034RB17											
	04	9300777-003											
	05	(A01-007)											
	06						3MRN		ME		UFA 37-811-4009		
	07								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV TS		
	08										LÄCKSTRÖMMEN.URLADDNING.		
	09										LADDNING.		
	10												
	11						12MRN		ME		UFA 37-811-4009	TOTALTID 12MRN	
	12								FVST	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV ö		
	13										LÄCKSTRÖMMEN.URLADDNING.		
	14										RENGÖRING.LADDNING.KON-		
	15										TROLL AV TERMOSTATER OCH		
	16										VÄRMEELEMENT.	Se 2	
	17												
	18						3MRN		ME		UFA 37-811-4009		
	19								FVST	-	FÖRVARING:VID FÖRVARING FÖ1		
	20										ÖVER 3MRN SKALL BATTE-		
	21										RIET LADDAS INNAN DET		
	22										TAS I BRUK		
	23												
	24						6MRN		ME		UFA 37-811-4009		
	25								FVST	-	FÖRVARING:VID FÖRVARING FÖ2		
	26										ÖVER 6MRN SKALL BATTE-		
	27										RIET URLADDAS OCH FÖRVA-		
	28										RAS OLADDAT		
-----													
811055	01	UNDERSTRÖMSRELÄ	UE	2	2	2		---	BE	CVA	UFS 37-811-2508		
	02	F2250-001104		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	ASEA -QSIX 102											
	04	9300489-002											
	05	(A01-035-036)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-811-2005		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-811-4012		
	10								CVA	380	REPARATION		
	11												
-----													

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
811060	01	RELÅ	--	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-811-2507		
	02	F4306-000010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	LEACH-9274-6205											
	04	6110202-000											
	05	(A01-011)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-811-2002		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING VID		
	08										KONTROLLFLYGNING		
	09												
	10						H		ME		UFA 37-811-4016		
	11								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL		
	12												
-----													
	0A	VID ELFEL SOM MEDFÖR UTFÄLLNING VID HÖGRE FART ÄN 1180KM/H ELLER OM HEMFLYGNING											
	0B	SKETT MED HÖGRE FART ÄN 700KM/H SKALL BLADBYTE SKE VID CVM.											
811065	01	ELAGGREGAT	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-811-2504	SE TEXTRAD	
	02	F2104-000260		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	AIRES-953032-3-1								315			
	04	9300776-002					EFGH		BE		UFS 37-811-2002		
	05	(A01-004)							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING VID		
	06										KONTROLLFLYGNING		
	07	RESERV											
	08						VB		BE		UFS 37-811-2013		
	09	ALTFBET: F2104-001917							KOMP	100	KONTROLL AV FASFÖLJD		
	10												
	11						410TIM		ME		UFA 37-811-4017	ELAGGREGAT	
	12								FVST	-	TILLSYN:OMSMÖRJNING EV	SOM PASSERAT	
	13										BYTE AV ROTORLAGER	410TIM RTGÄR-	
	14											DAS VID NÄSTA	
	15						810TIM		ME		TUA 37-811-14017	TILLSYN	
	16								CVM	-	ÖVERSYN:KONTROLL EV BYTE Ö		
	17										AV LAGER. SMÖRJNING		
	18												
	19												
	20							36MRN	ME		TUA 37-811-14017		
	21								CVM	-	FÖRVARING:KONTROLL EV	FÖ	
	22										BYTE AV LAGER.SMÖRJNING		
	23												



Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
		JA VID ELFEL SOM MEDFÖR UTFÄLLNING VID HÖGRE FART ÄN 1180KM/H ELLER OM HEMFLYGNING												
		JB SKETT MED HÖGRE FART ÄN 700KM/H SKALL BLADBYTE SKE VID CVM.												
811066	01	ELAGGREGAT	UE	1	1	1		BE	CVM	UFS 37-811-2504			SE TEXTRAD	
	02	F2104-001917		1	-	-		KOMP	100	BYTE				
	03	AIRES-953032-5-1												
	04	9300776-004					EFGH	BE	-	UFS 37-811-2002				
	05	(A01-004)						KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING VID				
	06									KONTROLLFLYGNING				
	07	RESERV												
	08						VB	BE		UFS 37-811-2013				
	09							KOMP	100	KONTROLL AV FASFÖLJD				
	10													
	11						410TIM	ME		UFA 37-811-4017			ELAGGREGAT	
	12							FVST	-	TILLSYN:OMSMÖRJNING EV	TS		SOM PASSERAT	
	13									BYTE AV ROTORLAGER			410TIM RTGÄR-	
	14												DAS VID NÄSTA	
	15						810TIM	ME		TUA 37-811-14017			TILLSYN	
	16							CVM	-	ÖVERSYN:KONTROLL EV BYTE Ö				
	17									AV LAGER.SMÖRJNING				
	18													
	19						36MÄN	ME		TUA 37-811-14017				
	20							CVM	-	FÖRVARING:KONTROLL EV	FÖ			
	21									BYTE AV LAGER.SMÖRJNING				
811070	01	MAGNETVENTIL	UE	1	1	1	---	BE	CVM	UFS 37-811-2510				
	02	M2302-500310		1	-	-		KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -8002002-10-3												
	04	8002002-103												
	05	(A01-039)												
	06						EFGH	BE		UFS 37-811-2002				
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING VID				
	08									FLYGNING				
	09													
	10						VB	ME		UFA 37-811-4018				
	11							FVST	37	REPARATION				
	12													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
811075	01	MANÖVERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-811-2511		
	02	F6400-003884		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300810-10-1											
	04	9300810-101											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-811-2002		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING VID		
	07										FLYGNING		
	08												
	09						1610TIM		ME	-	UFA 37-811-4019		
	10								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	11												
	12							144MRN	ME	-	UFA 37-811-4019		
	13								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	14										RINGAR.		
	15												
-----													
		JA BOXAR, PLINTAR, PANELER OCH RELÄER MM											
812005	01	BOX P116	--	1	1	1	---		BE	CVA	UFS 37-812-2506	ENDAST EFTER	
	02	F6400-064415		1	-	-			KOMP	100	BYTE	INFÖRD AFK-	
	03	SAAB -1789790-10-2										INDIKERING	
	04	1789790-102					VB		ME		UFA 37-812-4042		
	05								FVST	37	REPARATION		
-----													
812010	01	SIDOPANEL P103	--	1	1	1	---		BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-043603		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1718000-10-3											
	04	1718000-103					VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST	37	REPARATION		
-----													
812011	01	SIDOPANEL P103	--	1	-	-	---		BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-060115		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1718000-10-6											
	04	1718000-106					VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST	37	REPARATION		
-----													

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
812015	01	SIDOPANEL P104	--	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-044888		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1709018-10-3											
	04	1709018-103					VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST	37	REPARATION		
	06	ALTFBET: F6400-072659											
-----													
812016	01	SIDOPANEL P104	--	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-072659		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1709018-10-8											
	04	1709018-106					36MRN		ME			TOTALTID 35MRN	
	05								FVST	-	UFA 37-812-4031		
	06										TILLSYN:BYTE AV STRÖM- TS		
	07										STÄLLARE		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-812-4031		
	10								FVST	37	REPARATION		se 1
	11												
	12						36MRN		ME		UFA 37-812-4031		
	13								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV STRÖM- TS		
	14										STÄLLARE		
-----													
812020	01	SIDOPANEL P105	--	1	-	1			BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-002877		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1711628-10-2											
	04	1711628-102					VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST	37	REPARATION		
-----													
812021	01	.INDIKATOR	--	1	-	1	VB		ME	CVA	UFA 37-812-4031		SE ERP 301
	02	F6400-003099		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8215000-10-1											
	04	8215000-101											
	05	(K01-30)											
-----													
812024	01	SIDOPANEL P105	--	-	1	-			BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-014813		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1711628-10-3											
	04	1711628-103					VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST	37	REPARATION		
-----													

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
812025	01	•INDIKATOR	--	-	1	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4031	SE GRP 301	
	02	F6400-003099		-	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8215000-10-1											
	04	8215000-101											
	05	(K01-030)											
<hr/>													
812030	01	SIDOPANEL P107	--	1	-	1		---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-019291		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1711637-10-4											
	04	1711637-104					VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST	37	REPARATION		
	06	ALTFBET: F6400-072661											
<hr/>													
812031	01	SIDOPANEL P107	--	-	1	-		---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-014815		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1711637-10-5											
	04	1711637-105					VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST	37	REPARATION		
	06	ALTFBET: F6400-072662											
<hr/>													
812032	01	SIDOPANEL P107	--	1	-	1			BE	CVA	UFS 37-812-2501	TOTALTID 36MRN  <i>Se 1</i>	
	02	F6400-072661		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1711637-10-6											
	04	1711637-106					36MRN		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV STRÖM- TS STÄLLARE		
	06												
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-812-4031		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												
	11						36MRN		ME		UFA 37-812-4031		
	12								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV STRÖM- FÖ STÄLLARE		
	13												

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER

UFS 37-00-1942K

Sida 13

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
812033	01	SIDOPANEL P107	--	-	1	-			BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-072662		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1711637-10-7											
	04	1711637-107					36MRN		ME		UFA 37-812-4031	TOTALTID 36MRN	
	05								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV STRÖM- TS		
	06										STÄLLARE		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-812-4031	Se /	
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												
	11						36MRN		ME		UFA 37-812-4031		
	12								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV STRÖM- FÖ		
	13										STÄLLARE		
-----													
812035	01	PANEL P109	--	1	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-034129		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1754335-10-2											
	04	1754335-102					VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST	37	REPARATION		
-----													
812036	01	PANEL P109	--	-	-	1		---	BE		UFS 37-812-2501		
	02	F6400-043389		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1754335-10-3											
	04	1754335-103					VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST	37	REPARATION		
-----													
812040	01	SIDOPANEL P112	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-021997		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1718019-10-3											
	04	1718019-103					VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST	37	REPARATION		
-----													
812045	01	SIDOPANEL P117	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-003211		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1730325-10-1											
	04	1730325-101					VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST	37	REPARATION		
	06	ALTFBET: F6400-072658											

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
812046	01	SIDOPANEL P117	--	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-072658		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1730325-10-7											
	04	1730325-107					36MRN		ME	-	UFA 37-812-4031		TOTALTID 35MRN
	05								FVST	-	TILLSYN-BYTE AV STRÖM- STÄLLARE		
	06												
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-812-4031		Se 1
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												
	11						36MRN		ME	-	UFA 37-812-4031		
	12								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV STRÖM- STÄLLARE		
	13												
-----													
812050	01	SIDOPANEL P118	--	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-043731		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1763512-10-1											
	04	1763512-101					VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST	37	REPARATION		
-----													
812055	01	PANEL P119	UE	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-045928		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300603-10-2											
	04	9300603-102					VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST	37	REPARATION		
-----													
812060	01	SIDOPANEL P120	--	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-046036		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1755237-10-2											
	04	1755237-102					VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST	37	REPARATION		
-----													
812065	01	SIDOPANEL P146	--	-	-	1			BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-071854		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1762126-10-4											
	04	1762126-104					VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05	SPANINGSPANEL							FVST	37	REPARATION		

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER

UFS 37-00-1942K

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
812070	01	SKEDESVALJARPANEL	--	-	1	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-043748		-	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8461000-10-2											
	04	8461000-102					VB	ME		UFA 37-812-4031			
	05	(T03-011)						FVST	37	REPARATION			
	06	SKEDESVALJARPANEL											
812075	01	PANEL P160	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2502			
	02	F6400-044892		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1742425-10-1											
	04	1742425-101					VB	ME		UFA 37-812-4031			
	05	VARNARKRANSPANEL						FVST	37	REPARATION			
812080	01	SIDOPANEL P106	--	1	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-060134		-	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1763507-10-4											
	04	1763507-104					VB	ME		UFA 37-812-4032			
	05							FVST	37	REPARATION			
812081	01	SIDOPANEL P106	--	-	1	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-043729		-	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1763507-10-2											
	04	1763507-102					VB	ME		UFA 37-812-4032			
	05							FVST	37	REPARATION			
812082	01	SIDOPANEL P106	--	-	-	1	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-060114		-	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1716031-12-4											
	04	1716031-124					VB	ME		UFA 37-812-4032			
	05							FVST	37	REPARATION			
812083	01	SIDOPANEL P106	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-025274		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1716031-10-8											
	04	1716031-108					VB	ME		UFA 37-812-4032			
	05							FVST	37	REPARATION			

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
812085	01	SIDOPANEL P108	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-014817		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1716033-10-4											
	04	1716033-104					VB		ME		UFA 37-812-4033		
	05	NAVPANEL							FVST	37	REPARATION		
812090	01	SIDOPANEL P114	--	-	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-043730		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1763510-10-1											
	04	1763510-101					VB		ME		UFA 37-812-4034		
	05	FK-PANEL							FVST	37	REPARATION		
812091	01	SIDOPANEL P114	--	1	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-060135		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1763510-10-2											
	04	1763510-102					VB		ME		UFA 37-812-4034		
	05	FK-PANEL							FVST	37	REPARATION		
812095	01	SIDOPANEL P145	--	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-071853		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1757505-10-3											
	04	1757505-103					VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05	SPANINGSPANEL							FVST	37	REPARATION		
812099	01	VAPENPANEL P212	--	1	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-812-2504		
	02	F6400-060965		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1762752-10-6											
	04	1762752-106					VB		ME		UFA 37-812-4036		
	05								FVST	37	REPARATION		
812100	01	VAPENPANEL P212	--	1	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-812-2504		
	02	F6400-047202		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1762752-10-4											
	04	1762752-104					VB		ME		UFA 37-812-4036		
	05								FVST	37	REPARATION		



Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
812101	J1	VAPENPANEL P212	--	-	1	-			BE	CVA	UFS 37-812-2504		
	J2	F6400-043714		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	J3	SAAB -1762752-10-2											
	J4	1762752-102					VB		ME		UFA 37-812-4036		
	J5								FVST	37	REPARATION		
812102	J1	VAPENPANEL P212	--	-	-	1			BE	CVA	UFS 37-812-2504		
	J2	F6400-047203		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	J3	SAAB -1762752-10-5											
	J4	1762752-105					VB		ME		UFA 37-812-4036		
	J5								FVST	37	REPARATION		
812103	J1	VAPENPANEL P212	--	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-812-2504		
	J2	F6400-043689		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	J3	SAAB -1741866-10-1											
	J4	1741866-101					VB		ME		UFA 37-812-4036		
	J5								FVST	37	REPARATION		
812105	J1	PANEL P175	--	-	1	-			BE	CVA	UFS 37-812-2503		
	J2	F6400-014764		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	J3	SAAB -1733144-10-2											
	J4	1733144-102					VB		ME		UFA 37-812-4031		
	J5								FVST	37	REPARATION		
812110	J1	.INDIKATOR	--	-	1	-	VB		ME	CVA	UFA 37-812-4031		SE GRP 301
	J2	F6400-003099		-	-	-			FVST	37	REPARATION		
	J3	SAAB -8215000-10-1											
	J4	8215000-101											
	J5	(K01-130)											
812115	J1	PANEL P176	--	-	1	-			BE	CVA	UFS 37-812-2503		
	J2	F6400-044891		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	J3	SAAB -1733143-10-3											
	J4	1733143-103					VB		ME		UFA 37-812-4031		
	J5								FVST	37	REPARATION		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
812120	01	RELÅ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4010		
	02	F3860-000003		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	HARTM-DH14 AF 25A											
	04	9300697-001											
-----													
812125	01	RELÅ	--	-	-	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-811-4016		
	02	F4306-000010		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-9274-6205											
	04	6110202-000											
-----													
812130	01	RELÅ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4011		
	02	F4306-000008		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-9224-9140											
	04	9300380-001											
-----													
812135	01	RELÅ	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4012		
	02	F4306-000018		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-9225-5536											
	04	9300567-001											
-----													
812140	01	RELÅ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4013		
	02	F4306-000027		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-J-D4A											
	04	9300952-001											
-----													
812145	01	RELÅ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4013		
	02	F4306-000105		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-M300											
	04	9300952-004											
-----													
812150	01	RELÅ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4013		
	02	F4306-000028		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-K-D4A-002											
	04	9300954-001											
-----													

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
812155	01	RELÄ	--	ERF	-	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4013		
	02	F4306-000041		-	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-K-D2A											
	04	9300954-002											
812160	01	RELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4013		
	02	F4306-000128		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-M400-D4A											
	04	9300954-004											
812165	01	TIDRELÄ	--	ERF	-	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4014		
	02	F4306-000034		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-TD-809-FT-6S-DPDT											
	04	9301009-004											
812170	01	TIDRELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4014		
	02	F4306-000107		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-TD-809-FT-0,4S-DP											
	04	9301009-006											
812175	01	TIDRELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4014		
	02	F4306-000073		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-TD-809-FT-10S-DPD											
	04	9301009-008											
812180	01	TIDRELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4014		
	02	F4306-000072		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-TD-809-FT-0150S-D											
	04	9301009-013											
812185	01	TIDRELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4014		
	02	F4306-000074		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-TD-809-FT-3,5S-DP											
	04	9301009-014											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
812190	01	RELX	--	ERF	-	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4014		
	02	F4306-000098		-	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-TD-809-FT-0,053											
	04	9301009-016											
812195	01	TIDRELX	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4015		
	02	F4306-000037		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-TD-810-FT-60S-SPD											
	04	9301010-004											
812200	01	TIDRELX	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4015		
	02	F4306-000048		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-TD-810-FT-1S-SPDT											
	04	9301010-005											
812205	01	TIDRELX	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4015		
	02	F4306-000127		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-TD-810-FT-0,15S S											
	04	9301010-008											
812210	01	LÄSRELX	--	ERF	-	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4017		
	02	F4306-000114		-	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-JL-D2A											
	04	9301516-001											
812215	01	TIDRELX	--	-	ERF	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4018		
	02	F6064-000522		-	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	SATT -54231											
	04	9301410-001											
812220	01	RELX	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4019		
	02	F6653-000001		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	TEMIN-93432											
	04	9301514-002											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
812225	01	RELX	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4020		
	02	F2555-000006		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	BABCO-BR 7X-AFD5-115V											
	04	6106495-007											
-----													
812230	01	RELX	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4021		
	02	F2672-000005		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	CUTLE-6042H31											
	04	6100445-000											
-----													
812235	01	KONTAKTOR	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4021		
	02	M2483-320009		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	CUTLE-6042H151											
	04	9300284-001											
-----													
812240	01	RELX	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4021		
	02	F2672-000117		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	CUTLE-6042H152											
	04	9300284-002											
-----													
812245	01	RELX	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4009		
	02	F3530-000621		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	GEUS -3SAV5534H1R											
	04	6120499-009											
	05												
	06	ALTFBET: F4306-000069											
-----													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
	0A	BELYSNING											
813005	01	ANTIKOLLISIONSLJUS	--	2	2	2	---	BE	CVA	UFS 37-813-2501			
	02	F3538-000109		2	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	GRIME-40-0222-3											
	04	6120006-012											
	05	(C04-002,-003)											
	06												
	07						A	BE		SKI			
	08							KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING			
	09						1210TIM	ME		UFA 37-813-4010			
	10							FVST	-	TILLSYN:KONTROLL EV BY- TS			
	11									TE AV ELBORSTAR			
	12												
813015	01	VRIDTRANSFORMATOR	--	2	2	2	VB	---	ME	CVA	UFA 37-813-4006		
	02	F2364-000006		2	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	BERCO-115/0-135V 2A 400											
	04	9301433-001											
	05	(C02-014-016)											
813020	01	KONDENSATORLAMP	--	1	1	1	---	BE	CVA	UFS 37-813-2503			
	02	F6400-027037		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1755982-10-1											
	04	1755982-101											
	05	(C02-038)											
	06						CDEFGH	BE		UFS 37-813-2004			
	07							KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						H	BE		UFS 37-813-2003			
	10							KOMP	-	SPÄNNINGSINSTÄLLNING			
	11												
	12						VB	ME		UFA 37-813-4011			
	13							FVST	37	REPARATION			
	14												
813025	01	KONDENSATORLAMP	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA	UFA 37-813-4011		
	02	F6400-027065		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9301451-001											
	04	9301451-001											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
813030	01	KONDENSATORLAMP	--	1	1	1					UFS 37-813-2503		
	02	F6400-027038		1	-	-			BE	CVA	BYTE		
	03	SAAB -1755982-10-2						KOMP	100				
	04	1755982-102											
	05	(C02-039)											
	06						CDEFGH	BE		UFS 37-813-2004			
	07							KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						H	BE		UFS 37-813-2003			
	10							KOMP	-	SPÄNNINGSINSTÄLLNING			
	11												
	12						VB	ME		UFA 37-813-4011			
	13							FVST	37	REPARATION			
	14												
-----													
813035	01	KONDENSATORLAMP	--	1	1	1	VB				UFA 37-813-4011		
	02	F6400-027065		1	-	-		ME	CVA	REPARATION			
	03	SAAB -9301451-001						FVST	37				
	04	9301451-001											
-----													
813040	01	KONDENSATORLAMP	--	1	1	1					UFS 37-813-2503		
	02	F6400-027039		1	-	-		BE	CVA	BYTE			
	03	SAAB -1755982-10-3						KOMP	100				
	04	1755982-103											
	05	(C02-040)											
	06						CDEFGH	BE		UFS 37-813-2004			
	07							KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						H	BE		UFS 37-813-2003			
	10							KOMP	-	SPÄNNINGSINSTÄLLNING			
	11												
	12						VB	ME		UFA 37-813-4011			
	13							FVST	37	REPARATION			
	14												
-----													
813045	01	KONDENSATORLAMP	--	1	1	1	VB				UFA 37-813-4011		
	02	F6400-027065		1	-	-		ME	CVA	REPARATION			
	03	SAAB -9301451-001						FVST	37				
	04	9301451-001											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
813050	01	KONDENSATORLAMP A	--	1	1	1	---	BE	CVA	UFS 37-813-2503			
	02	F6400-027040		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1755982-10-4											
	04	1755982-104											
	05	(C02-041)											
	06						CDEFGH	BE		UFS 37-813-2004			
	07							KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						H	BE		UFS 37-813-2003			
	10							KOMP	-	SPÄNNINGSINSTÄLLNING			
	11												
	12						VB	ME		UFA 37-813-4011			
	13							FVST	37	REPARATION			
	14												
813055	01	.KONDENSATORLAMP A	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA	UFA 37-813-4011		
	02	F6400-027065		1	-	-		FVST	37	REPARATION			
	03	SAAB -9301451-001											
	04	9301451-001											
813060	01	KONDENSATORLAMP A	--	1	1	1	---	BE	CVA	UFS 37-813-2503			
	02	F6400-036630		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1755992-10-1											
	04	1755992-101											
	05	(C02-032)											
	06						CDEFGH	BE		UFS 37-813-2004			
	07	ALTFBET: F6400-057105						KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						H	BE		UFS 37-813-2003			
	10							KOMP	-	SPÄNNINGSINSTÄLLNING			
	11												
	12						VB	ME		UFA 37-813-4011			
	13							FVST	37	REPARATION			
	14												
813065	01	.KONDENSATORLAMP A	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA	UFA 37-813-4011	002-097 STD	
	02	F6400-031568		1	-	-		FVST	37	REPARATION			
	03	SAAB -9301451-002											
	04	9301451-002											



Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Man*immar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
813070	01	KONDENSATORLAMP	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-813-2503		
	02	F6400-036631		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1755992-10-2											
	04	1755992-102											
	05	(C02-035)											
	06						CDEFGH		BE		UFS 37-813-2004		
	07	ALTFBET: F6400-057106							KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						H		BE		UFS 37-813-2003		
	10								KOMP	-	SPÄNNINGSINSTÄLLNING		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-813-4011		
	13								FVST	37	REPARATION		
	14												
813075	01	„KONDENSATORLAMP	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA	UFA 37-813-4011	002-097 STD	
	02	F6400-C31568		1	-	-			FVST	37	REPARATION	901-911 STD	
	03	SAAB -9301451-002										951 STD	
	04	9301451-002											
813080	01	KONDENSATORLAMP	--	1	-	1		---	BE	CVA	UFS 37-813-2503		
	02	F6400-057105		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1755992-10-3											
	04	1755992-103											
	05	(C02-032)											
	06						CDEFGH		BE		UFS 37-813-2004		
	07	ALTFBET: F6400-036630							KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						H		BE		UFS 37-813-2003		
	10								KOMP	-	SPÄNNINGSINSTÄLLNING		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-813-4011		
	13								FVST	37	REPARATION		
	14												
813085	01	„KONDENSATORLAMP	--	1	-	1	VB	---	ME	CVA	UFA 37-813-4011	098- STD	
	02	F6400-059080		1	-	-			FVST	37	REPARATION	912- STD	
	03	SAAB -9301451-005										952- STD	
	04	9301451-005											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
813090	01	KONDENSATORLAMP	--	1	-	1							
	02	F6400-057106		1	-	-							
	03	SAAB -1755992-10-4											
	04	1755992-104											
	05	(C02-035)											
	06						CDEFGH	BE					
	07	ALTFBET: F6400-036631						KOMP	100				
	08												
	09						H	BE					
	10							KOMP	-				
	11												
	12						VB	ME					
	13							FVST	37				
	14												
-----													
813095	01	KONDENSATORLAMP	--	1	-	1	VB						
	02	F6400-059080		1	-	-							
	03	SAAB -9301451-005											
	04	9301451-005											
-----													

