

1986-01-22

Sida 1 (17)

Tjänstensälls. handläggare	Förordnad av	Ändrad enligt	Upphåver
FuhTF/N Ericsson FuhDE/H Nilsson	E Vintheden /B Skärhammar		1) UFS 37-00-1942L

AJ37
SK37
SH37
SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
81	Elkraftförsörjning och belysning	811005
811	Växel- och likströmssystem	811005
812	Boxar, plintar, paneler och reläer m m	812005
813	Belysning	813005

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140.
Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS 37-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

forts nästa sida

Ref SAAB/TFSUB

- 1) Underhållsintervall har ändrats.
Nyttillkomna adresser samt övriga sakändringar har markerats med asterisk under adress och framför aktuell rad.

Materielenhet som uppnått eller överskridit
det nya intervallet får vara i drift till
nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.
Målsättningen skall dock vara att vid första
lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.
För kalendertidsbundna enheter kommer speciella
övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt
fall.

1986-01-22

Sida 3

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg.	Huvud-	Föreskrift	Uh-kod	Anteckning	
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred krig	vst		Åtgärd		DIDAS flyg
				4	5	6					Arbetsvolym (Mantimmar)			
				7	8	9								
0A ELKRAFTFÖRSÖRJNING OCH BELYSNING 0B VÄXEL-OCH LIKSTRÖMSSYSTEM														
811005	01	SNABBKOPPLING	--	1	1	1	---	BE	CVA	UFS 37-811-2509				
	02	M1706-880910		1	-	-		KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -8100000-10-1												
	04	8100000-101												
	05	(A01-038)												
	06						EFGH	BE		UFS 37-811-2003				
	07							KOMP	-	KONTROLL				
	08													
	09						VB	ME		UFA 37-811-4001				
	10							FVST	37	REPARATION				
	11													
811010	01	ELAGGREGAT	--	1	1	1	---	BE	CVM	UFS 37-811-2502				
	02	F6400-046810		1	-	-		KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -1752755-10-2												
	04	1752755-102												
	* 05						900TIM	ME		UFA 37-811-4002				
	06							FVST	-	TILLSYN:SÄRTAGNING OCH				
	07									HOPSÄTTNING				
	08													
811015	01	GENERATOR	UE	1	1	1		BE	CVA	UFS 37-811-2516			BEGRÄNSAD GÅNG	
	02	F3530-000471		1	-	-		KOMP	100	BYTE			TID, SE TOMT	
	03	GEUS -2CM354E4A											37-811-5058	
	04	9300399-003												
	05	(A01-001)												
	06						EFGH	BE		UFS 37-811-2001				
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING VID				
	08									MOTORKÖRNING.				
	09													
	10													
	11													
	12													
	* 13						900TIM	ME		GEUS				
	14							CVA	-	OHM GEK-34423				
	15									TILLSYN:KONTROLL.BYTE AV TS				
	16									LAGER,O-RINGAR OCH TÄT-				
	17									NINGAR				
	18													
	19						60MÅN	ME		GEUS				
	20							CVA	-	OHM GEK-34423				
	21									FÖRVARING:BYTE AV LAGER FÖ				
	22									O-RINGAR OCH TÄTNINGAR				
	23													
811020	01	KONSTANTVARVTVÄXEL	UE	1	1	1	EFGH	BE	CVM	UFS 37-811-2010				
	02	F6400-007722		1	-	-		KOMP	100	KONTROLL AV MAGNETPLUGG				
	03	SAAB -9300184-10-1							213					
	04	9300184-101												
	05	(A01-008)												
	06						EFGH	BE		UFS 37-811-2011				
	07							KOMP	-	KONTROLL AV FILTER				
	08													
	09													
	10													
	11													
	* 12						1225TIM	ME		SUNCO				
	13							CVM	-	TMO BULLETIN 264,265,266				
	14									ÖVERSYN:BYTE AV TÄT-				
	15									NINGAR OCH LAGER				
	16													
	17													
	18						60MÅN	ME		SUNCO				
	19							CVM	-	TMO BULLETIN 264,265,266				
	20									FÖRVARING:PRÖVNING		FÖ		

1986-01-22

Sida 4

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred krig	Åtgärd	
				4	5	6			Arbetsvolym (Mentimmer)				
811025	01	KONTROLLPANEL	UE	1	1	1	---		BE	CVA	UFS 37-811-2503		
	02	F3530-000015		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	GEUS -3S2060DC144A3											
	04	9300400-001											
	05	(A01-002)											
	06						EFGH	BE		UFS 37-811-2001			
	07	ALTFBET: F3530-000757						KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING VID			
	08									MOTORKÖRNING			
	09												
	10												
	11												
	12												
	13						VB	ME		GEUS OHM GEK-342			
	14							CVA	380	REPARATION			
	15												
811026	01	KONTROLLPANEL	UE	1	1	1	---		BE	CVA	UFS 37-811-2503		
	02	F3530-000757		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	GEUS -3S2060DC144A3-A					EFGH	BE		UFS 37-811-2001			
	04	9300400-002						KOMP	-	FUNKTIONSPROVY VID			
	05	(A01-002)								MOTORKÖRNING			
	06												
	07												
	08												
	09												
	10												
	11												
	12						VB	ME		GEUS OHM GEK-342			
	13							CVA	380	REPARATION			
811030	01	HUVUDKONTAKTOR	UE	1	1	1	---		BE	CVA	UFS 37-811-2506		
	02	F3864-000005		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	HEMCO-B-124GA-1											
	04	9300285-003											
	05	(A01-010)											
	06						1800TIM	ME		UFA 37-811-4007			
	07							FVST	-	TILLSYN:KONTROLL.PROV-	TS		
	08									NING			
	09												
	10												
	11												
	12												
	13						VB	ME		TUA 37-811-14007			
	14							CVA	380	REPARATION			
	15												
811035	01	LIKRIKTARE	UE	2	2	2	---		BE	CVA	UFS 37-811-2506		
	02	M2511-411020		2	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SATT -57250 MOD					EFGH	BE		UFS 37-811-2001			
	04	9301580-002						KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING VID			
	05	(A01-005-006)								MOTORKÖRNING			
	06												
	07	ALTFBET: F2250-001086											
	08	GÄLLER ENDAST AJ DCH SK					VB	ME		UFA 37-811-4008			
	09							FVST	37	PRVNING			
	10												
	11						VB	ME	37	TUA 37-811-14008			
	12							CVA	380	REPARATION			
811040	01	LIKRIKTARE	UE	2	2	-	---		BE	CVA	UFS 37-811-2506		
	02	F2250-001086		-	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	ASEA -RAKA 30/70											
	04	9300443-001											
	05	(A01-005-006)											
	06						EFGH	BE		UFS 37-811-2001			
	07	ALTFBET: M2511-411020						KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING VID			
	08									MOTORKÖRNING			
	09												
	10						VB	ME		UFA 37-811-4008			
	11							FVST	37	PRVNING			
	12												
13						VB	ME		TUA 37-811-14008				
14							CVA	380	REPARATION				
15													

1986-01-22

Sida 5

[illegible]

1986-01-22

Sida 7

[illegible]

1986-01-22

Sida 8

Adress	Rad	Materialidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
811075	01	MANÖVERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	CVM	UFS 37-811-2511		
	02	F6400-003884		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300810-10-1											
	04	9300810-101											
	05												
	06						EFGH		BE		UFS 37-811-2002		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING VID		
	08										FLYGNING		
	* 09						1700TIM		ME		UFA 37-811-4019		
	10								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	11												
	12						144MÅN		ME		UFA 37-811-4019		
	13								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O- FÖ		
	14										RINGAR.		
	15												

OA BOXAR, PLINTAR, PANELER OCH RELÄER MM													
812005	01	BOX P116	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-812-2506		ENDAST EFTER
	02	F6400-064415		1	-	-			KOMP	100	BYTE		INFÖRD AFK-
	03	SAAB -1789790-10-2											INDIKERING
	04	1789790-102					VB		ME		UFA 37-812-4042		
	05								FVST	37	REPARATION		

812010	01	SIDOPANEL P103	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-043603		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1718000-10-3											
	04	1718000-103					VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST	37	REPARATION		

812011	01	SIDOPANEL P103	--	1	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-060115		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1718000-10-6											
	04	1718000-106					VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST	37	REPARATION		

812015	01	SIDOPANEL P104	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-044888		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1709018-10-3											
	04	1709018-103					VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST	37	REPARATION		

812020	01	SIDOPANEL P105	--	1	-	1		---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-002877		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1711628-10-2											
	04	1711628-102					VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST	37	REPARATION		

812021	01	.INDIKATOR	--	1	-	1	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4031		SE GRP 301
	02	F6400-003099		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8215000-10-1											
	04	8215000-101											
	05	(K01-30)											

812024	01	SIDOPANEL P105	--	-	1	-		---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-014813		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1711628-10-3											
	04	1711628-103					VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST	37	REPARATION		

812025	01	.INDIKATOR	--	-	1	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4031		SE GRP 301
	02	F6400-003099		-	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8216000-10-1											
	04	8216000-101											
	05	(K01-030)											

1986-01-22

Sida 9

Adress	Rad	Materialidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred krig	Åtgärd	
				4	5	6			7	8			
812030	01	SIDOPANEL P107	--	1	-	1		---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-019291		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1711637-10-4											
	04	1711637-104					VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST	37	REPARATION		
812031	01	SIDOPANEL P107	--	-	1	-		---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-014815		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1711637-10-5											
	04	1711637-105					VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST	37	REPARATION		
812032	01	SIDOPANEL P107	--	1	-	1		---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-072661		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1711637-10-6											
	04	1711637-106					VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST	37	REPARATION		
812033	01	SIDOPANEL P107	--	-	1	-		---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-072662		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1711637-10-7											
	04	1711637-107					VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST	37	REPARATION		
812035	01	PANEL P109	--	1	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-034129		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1754335-10-2											
	04	1754335-102					VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST	37	REPARATION		
812036	01	PANEL P109	--	-	-	1		---	BE		UFS 37-812-2501		
	02	F6400-043389		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1754335-10-3											
	04	1754335-103					VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST	37	REPARATION		
812040	01	SIDOPANEL P112	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-021997		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1718019-10-3											
	04	1718019-103					VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST	37	REPARATION		
812044	01	SIDOPANEL P117	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-071890		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1730325-10-5											
	04	1730325-105					VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST	37	REPARATION		
812045	01	SIDOPANEL P117	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-003211		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1730325-10-1											
	04	1730325-101					VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST	37	REPARATION		
812046	01	SIDOPANEL P117	--	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-071890		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1730325-10-5											
	04	1730325-105					VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST	37	REPARATION		

1986-01-22

Sida 10

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
812050	01	SIDOPANEL P118	--		1	1	1	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-043731			1	-	-		KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1763512-10-1											
	04	1763512-101							ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST	37	REPARATION		

812055	01	PANEL P119	UE		1	1	1	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-045928			1	-	-		KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300603-10-2											
	04	9300603-102							ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST	37	REPARATION		

812060	01	SIDOPANEL P120	--		1	1	1	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-046036			1	-	-		KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1765237-10-2											
	04	1765237-102							ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST	37	REPARATION		

812065	01	SIDOPANEL P146	--		-	-	1	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
*****	02	F6400-074358			-	-	-		KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1762126-10-5											
	04	1762126-105							ME		UFA 37-812-4031		
	05	SPANINGSPANEL							FVST	37	REPARATION		

812070	01	SKEDESVALJARPANEL	--		-	1	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-043748			-	-	-		KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8461000-10-2											
	04	8461000-102							ME		UFA 37-812-4031		
	05	(T03-011)							FVST	37	REPARATION		
	06	SKEDESVALJARPANEL											

812075	01	PANEL P160	--		-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2502		
	02	F6400-044892			1	-	-		KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1742425-10-1											
	04	1742425-101							ME		UFA 37-812-4031		
	05	VARNARKRANSPANEL							FVST	37	REPARATION		

812080	01	SIDOPANEL P106	--		1	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-060134			-	-	-		KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1763507-10-4											
	04	1763507-104							ME		UFA 37-812-4032		
	05								FVST	37	REPARATION		

812081	01	SIDOPANEL P106	--		-	1	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-043729			-	-	-		KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1763507-10-2											
	04	1763507-102							ME		UFA 37-812-4032		
	05								FVST	37	REPARATION		

812082	01	SIDOPANEL P106	--		-	-	1	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-060114			-	-	-		KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1716031-12-4											
	04	1716031-124							ME		UFA 37-812-4032		
	05								FVST	37	REPARATION		

812083	01	SIDOPANEL P106	--		-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-025274			1	-	-		KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1716031-10-8											
	04	1716031-108							ME		UFA 37-812-4032		
	05								FVST	37	REPARATION		

1986-01-22

Sida 11

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
812085*	01	SIDDPANEL P108	--	1	1	-			BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	* 02	F6400-014817		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1716033-10-4											
	04	1716033-104					VB		ME		UFA 37-812-4033		
	05	NAVAPANEL							FVST	37	REPARATION		
812086	01	SIDDPANEL P108	--	-	-	1			BE	CVA	UFS 37-812-2501		
*****	02	F6400-074307		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1716033-10-8											
	04	1716033-108					VB		ME		UFA 37-812-4033		
	05	NAVAPANEL							FVST	37	REPARATION		
812090	01	SIDDPANEL P114	--	-	1	1			BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-043730		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1763510-10-1											
	04	1763510-101					VB		ME		UFA 37-812-4034		
	05	FK-PANEL							FVST	37	REPARATION		
812091	01	SIDDPANEL P114	--	1	-	-			BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-060135		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1763510-10-2											
	04	1763510-102					VB		ME		UFA 37-812-4034		
	05	FK-PANEL							FVST	37	REPARATION		
812095	01	SIDDPANEL P145	--	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-071853		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1757505-10-3											
	04	1757505-103					VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05	SPANINGSPANEL							FVST	37	REPARATION		
812099	01	VAPENPANEL P212	--	1	-	-			BE	CVA	UFS 37-812-2504		
	02	F6400-060965		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1762752-10-6											
	04	1762752-106					VB		ME		UFA 37-812-4036		
	05								FVST	37	REPARATION		
812100	01	VAPENPANEL P212	--	1	-	-			BE	CVA	UFS 37-812-2504		
	02	F6400-047202		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1762752-10-4											
	04	1762752-104					VB		ME		UFA 37-812-4036		
	05								FVST	37	REPARATION		
812101	01	VAPENPANEL P212	--	-	1	-			BE	CVA	UFS 37-812-2504		
	02	F6400-043714		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1762752-10-2											
	04	1762752-102					VB		ME		UFA 37-812-4036		
	05								FVST	37	REPARATION		
812102	01	VAPENPANEL P212	--	-	-	1			BE	CVA	UFS 37-812-2504		
	02	F6400-047203		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1762752-10-5											
	04	1762752-105					VB		ME		UFA 37-812-4036		
	05								FVST	37	REPARATION		
812103	01	VAPENPANEL P212	--	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-812-2504		
	02	F6400-043689		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1741866-10-1											
	04	1741866-101					VB		ME		UFA 37-812-4036		
	05								FVST	37	REPARATION		

Sida 12

Adress	Rad	Materialidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
812105	01	PANEL P175	--	-	1	-		---	BE	CVA	UFS 37-812-2503		
	02	F6400-014764		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1733144-10-2											
	04	1733144-102						VB	ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST	37	REPARATION		
812110	01	INDIKATOR	--	-	1	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4031		SE GRP 301
	02	F6400-003099		-	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8215000-10-1											
	04	8215000-101											
	05	(K01-130)											
812115	01	PANEL P176	--	-	1	-		---	BE	CVA	UFS 37-812-2503		
	02	F6400-044891		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1733143-10-3											
	04	1733143-103						VB	ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST	37	REPARATION		
812120	01	RELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4010		
	02	F3860-000003		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	HARTM-DH14 AF 25A											
	04	9300697-001											
812125	01	RELÄ	--	-	-	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-811-4016		
	02	F4306-000010		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-9274-6205											
	04	6110202-000											
812130	01	RELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4011		
	02	F4306-000008		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-9224-9140											
	04	9300380-001											
812135	01	RELÄ	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4012		
	02	F4306-000018		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-9225-5536											
	04	9300567-001											
812140	01	RELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4013		
	02	F4306-000027		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-J-D4A											
	04	9300952-001											
812141	01	RELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4013		
	02	F4306-000027		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-J-D4A											
	04	9300952-002											
812145	01	RELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4013		
	02	F4306-000105		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-M300											
	04	9300952-004											
812150	01	RELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4013		
	02	F4306-000028		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-K-D4A-002											
	04	9300954-001											

1986-01-22

Sida 13

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vet	Föreskrift	Uh-kod DIOAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
812155	01	RELÄ	--	ERF	-	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4013		
	02	F4306-000041		-	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-K-D2A											
	04	9300954-002											
	05												
	06	ALTFBET: F4306-000179											
812156	01	RELÄ	--	ERF	-	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4013		
	02	F4306-000179		-	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-M400-D2A-003											
	04	6853345-047											
812160	01	RELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4013		
	02	F4306-000128		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-M400-D4A											
	04	9300954-004											
812165	01	TIDRELÄ	--	ERF	-	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4014		
	02	F4306-000034		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-TD-809-FT-6S-DPDT											
	04	9301009-004											
812170	01	TIDRELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4014		
	02	F4306-000107		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-TD-809-FT-0,4S-DP											
	04	9301009-006											
812175	01	TIDRELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4014		
	02	F4306-000073		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-TD-809-FT-10S-DPD											
	04	9301009-008											
812180	01	TIDRELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4014		
	02	F4306-000072		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-TD-809-FT-0150S-D											
	04	9301009-013											
812185	01	TIDRELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4014		
	02	F4306-000074		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-TD-809-FT-3,5S-DP											
	04	9301009-014											
812190	01	RELÄ	--	ERF	-	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4014		
	02	F4306-000098		-	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-TD-809-FT-0,053											
	04	9301009-016											
812195	01	TIDRELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4015		
	02	F4306-000037		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-TD-810-FT-60S-SPD											
	04	9301010-004											
812200	01	TIDRELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4015		
	02	F4306-000048		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-TD-810-FT-1S-SPDT											
	04	9301010-006											
812205	01	TIDRELÄ	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4015		
	02	F4306-000127		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-TD-810-FT-0,15S S											
	04	9301010-008											

1986-01-22

Sida 14

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred krig	Åtgärd	
				4	5	6			7	8			
812210	01	LÄSRELÄ	--	ERF	-	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4017		
	02	F4306-000114		-	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-JL-D2A											
	04	9301516-001											

812215	01	TIDRELÄ	--	-	ERF	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4018		
	02	F6064-000522		-	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	SATT -54231											
	04	9301410-001											

812220	01	RELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4019		
	02	F6653-000001		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	TEMIN-93432											
	04	9301514-002											

812225	01	RELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4020		
	02	F2555-000006		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	BABCO-BR 7X-AFD5-115V											
	04	5106495-007											

812230	01	RELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4021		
	02	F2672-000005		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	CUTLE-6042H31											
	04	5100445-000											

812235	01	KONTAKTOR	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4021		
	02	M2483-320009		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	CUTLE-6042H161											
	04	9300284-001											

812240	01	RELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4021		
	02	F2672-000117		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	CUTLE-6042H162											
	04	9300284-002											

812245	01	RELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4009		
	02	F3630-000621		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	GEUS -3SAV5534H1R											
	04	5120499-009											
	05												
	06	ALTFBET: F4306-000188											

812246	01	RELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4009		
	02	F4306-000188		ERF	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-W26OR1AD											
	04	5853363-059											

0A BELYSNING													
813005	01	ANTI KOLLISIONSLJUS	--	2	2	2		---	BE	CVA	UFS 37-813-2501		
	02	F3538-000109		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	GRIME-40-0222-3											
	04	5120006-012											
	05	(C04-002,-003)											
	06						A		BE		SKI		
	07								KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						1350TIM		ME		UFA 37-813-4010		
	10								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL EV BY-	TS	
	11										TE AV ELBORSTAR		
	12												

1986-01-22

Sida 15

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
813015	01	VRIDTRANSFORMATOR	--	2	2	2	VB	---	ME	CVA	UFA 37-813-4006		
	02	F2364-000006		2	-	-			FVST	37	PROVNING		
	03	BERCD-115/0-135V 2A 400											
	04	9301433-001											
	05	(C02-014-016)											
813020	01	KONDENSATORLAMP	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-813-2503		
	02	F6400-027037		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1755982-10-1											
	04	1755982-101											
	05	(C02-038)											
	06						CDEFGH		BE		UFS 37-813-2004		
	07								KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						H		BE		UFS 37-813-2003		
	10								KOMP	-	SPÄNNINGSINSTÄLLNING		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-813-4011		
	13								FVST	37	REPARATION		
	14												
813025	01	KONDENSATORLAMP	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA	UFA 37-813-4011		
	02	F6400-027065		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9301451-001											
	04	9301451-001											
813030	01	KONDENSATORLAMP	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-813-2503		
	02	F6400-027038		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1755982-10-2											
	04	1755982-102											
	05	(C02-039)											
	06						CDEFGH		BE		UFS 37-813-2004		
	07								KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						H		BE		UFS 37-813-2003		
	10								KOMP	-	SPÄNNINGSINSTÄLLNING		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-813-4011		
	13								FVST	37	REPARATION		
	14												
813035	01	KONDENSATORLAMP	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA	UFA 37-813-4011		
	02	F6400-027065		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9301451-001											
	04	9301451-001											
813040	01	KONDENSATORLAMP	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-813-2503		
	02	F6400-027039		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1755982-10-3											
	04	1755982-103											
	05	(C02-040)											
	06						CDEFGH		BE		UFS 37-813-2004		
	07								KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						H		BE		UFS 37-813-2003		
	10								KOMP	-	SPÄNNINGSINSTÄLLNING		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-813-4011		
	13								FVST	37	REPARATION		
	14												
813045	01	KONDENSATORLAMP	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA	UFA 37-813-4011		
	02	F6400-027065		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9301451-001											
	04	9301451-001											

1986-01-22

Sida 16

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Dritt	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
813050	01	KONDENSATORLAMP	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-813-2503		
	02	F6400-027040		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1755982-10-4											
	04	1755982-104											
	05	(C02-041)											
	06						CDEFGH		BE		UFS 37-813-2004		
	07								KOMP	100	FUNKTIONSPRVNING		
	08												
	09						H		BE		UFS 37-813-2003		
	10								KOMP	-	SPÄNNINGSINSTÄLLNING		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-813-4011		
	13								FVST	37	REPARATION		
	14												
813055	01	.KONDENSATORLAMP	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA	UFA 37-813-4011		
	02	F6400-027065		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9301451-001											
	04	9301451-001											
813060	01	KONDENSATORLAMP	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-813-2503		
	02	F6400-036630		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1755992-10-1											
	04	1755992-101											
	05	(C02-032)											
	06						CDEFGH		BE		UFS 37-813-2004		
	07	ALTFBET: F6400-057105							KOMP	100	FUNKTIONSPRVNING		
	08												
	09						H		BE		UFS 37-813-2003		
	10								KOMP	-	SPÄNNINGSINSTÄLLNING		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-813-4011		
	13								FVST	37	REPARATION		
	14												
813065	01	.KONDENSATORLAMP	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA	UFA 37-813-4011		002-097 STD
	02	F6400-031568		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9301451-002											
	04	9301451-002											
813070	01	KONDENSATORLAMP	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-813-2503		
	02	F6400-036631		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1755992-10-2											
	04	1755992-102											
	05	(C02-035)											
	06						CDEFGH		BE		UFS 37-813-2004		
	07	ALTFBET: F6400-057106							KOMP	100	FUNKTIONSPRVNING		
	08												
	09						H		BE		UFS 37-813-2003		
	10								KOMP	-	SPÄNNINGSINSTÄLLNING		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-813-4011		
	13								FVST	37	REPARATION		
	14												
813075	01	.KONDENSATORLAMP	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA	UFA 37-813-4011		002-097 STD
	02	F6400-031568		1	-	-			FVST	37	REPARATION		901-911 STD
	03	SAAB -9301451-002											951 STD
	04	9301451-002											

1986-01-22

Sida 17

[illegible]