

Gäller: Flygvapnet

Äldre TO-beteckning:
UFS 37-00-1942O
(U 487/91)

FPL AJ37	M5800-370011
FPL SK37	M5800-370041
FPL SH37	M5800-370021
FPL SF37	M5800-370031

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
81	Elkraftförsörjning och belysning	811005
811	Växel- och likströmssystem	811005
812	Boxar, plintar, paneler och reläer m m	812005
813	Belysning	813005

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002 (TOMT 80-140).

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003 (TOMT 80-146).

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004 (TOMT 80-144).

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS 37-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

forts nästa sida

¹⁾ Underhållsåtgärd har tillkommit. Uppgifter angående regionalt underhåll har införts.
Koder för åtgärdsinstans vid reparation i krig har ändrats generellt.
Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF2/C Wennerlund

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TFSUB

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

1991-11-08

Sida 3

Adress	Rad	Materialidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift		Uh-kod	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred krig	Åtgärd	DIDAS	
				4	5	6							Arbetsvolym (Mantimmar)	
		01 ELKRAFTFÖRSÖRJNING OCH BELYSNING												
		02 =====												
		03 VÄXEL-OCH LIKSTRÖMSSYSTEM												
		04 -----												
811005	01	SNABBKÖPLING	--	1	1	1		---	BE	FFVAA	UFS 37-811-2509			
	02	M1706-880910		1	-	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -8100000-10-1					GH		BE		UFS 37-811-2003			
	04	8100000-101							KOMP		KONTROLL			
	05	(A01-038)												
	06													
	07						VB		ME		UFA 37-811-4001			
	08								FVST	210	REPARATION			
811010	01	ELAGGREGAT	--	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-811-2502			
	02	F6400-045810		1	-	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -1752755-10-2												
	04	1752755-102					1200TIM		ME		UFA 37-811-4002			
	05								FVST	999	TILLSYN:SÄRTAGNING OCH			
	06										HOPSÄTTNING			
811015	01	.GENERATOR	UE	1	1	1			BE	FFVAA	UFS 37-811-2516			
	02	F3530-000471		1	-	-			KOMP		BYTE			
	03	GEUS -2CM354E4A					EFGH		BE		UFS 37-811-2001			
	04	9300399-003							KOMP		FUNKTIONSPROVNING VID			
	05	(A01-001)									MOTORKÖRNING.			
	06													
	07													
	08						1200TIM		ME		GEUS		TS	
	09								FFVAA	999	OHM GEK-34423			
	10										TILLSYN:KONTROLL.BYTE AV			
	11										LAGER,O-RINGAR OCH TÄT-			
	12										NINGAR			
	13													
	14						60MÅN		ME		GEUS		FÖ	
	15								FFVAA		OHM GEK-34423			
	16										FÖRVARING:BYTE AV LAGER			
	17										O-RINGAR OCH TÄTNINGAR			
	18													
	19						VB		ME		GEUS			
	20								FFVAA		OHM GEK-34423			
	21									310	REPARATION			
811020	01	.KONSTANTVARVTVÄXEL	UE	1	1	1	EFGH		BE	FFVAL	UFS 37-811-2010			
	02	F6400-000722		1	-	-			KOMP		KONTROLL AV MAGNETPLUGG			
	03	SAAB -9300184-10-1												
	04	9300184-101					EFGH		BE		UFS 37-811-2011			
	05	(A01-008)							KOMP		KONTROLL AV FILTER			
	06													
	* 07						500TIM		BE		UFS 37-811-2012		BY	
	* 08						5ÅR		KOMP		OLJEBYTE			
	09													
	10													
	11						1800TIM		ME		SUNCO		Ö	
	12								FFVAL		TMO BULLETIN 264,265,266			
	13										ÖVERSYN:BYTE AV TÄT-			
	14										NINGAR OCH LAGER			
	15													
	16						60MÅN		ME		SUNCO		FÖ	
	17								FFVAL		TMO BULLETIN 264,265,266			
	18										FÖRVARING:PROVNING			
	19													
	20						VB		ME		SUNCO			
	21								FFVAL		TMO BULLETIN 264,265,266			
	22									320	REPARATION			
811025	01	KONTROLLPANEL	UE	1	1	1		---	BE	FFVAA	UFS 37-811-2503			
	02	F3530-000015		1	-	-			KOMP		BYTE			
	03	GEUS -3S2060DC144A3												
	04	9300400-001	ALTFBET:				EFGH		BE		UFS 37-811-2001			
	05	(A01-002)	F3530-000757						KOMP		FUNKTIONSPROVNING VID			
	06										MOTORKÖRNING			
	07													
	08						VB		ME		GEUS OHM GEK-342			
	09								FFVAA	310	REPARATION			

1991-11-08

Sida 4

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
811026	01	KONTROLLPANEL	UE	1	1	1		---	BE	FFVAA	UFS 37-811-2503		
	02	F3530-000757		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	GEUS -3S2060DC144A3-A					EFGH		BE				
	04	9300400-002							KOMP		UFS 37-811-2001		
	05	(A01-002)									FUNKTIONSPROV VID		
	06										MOTORKÖRNING		
	07												
	08												
	09						VB		ME		GEUS OHM GEK-342		
	10								FFVAA 310		REPARATION		
811030	01	HUVUDKONTAKTOR	UE	1	1	1		---	BE	FFVAA	UFS 37-811-2506		
	02	F3864-000005		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	HEMCQ-B-124GA-1					1800TIM		ME		UFA 37-811-4007	TS	
	04	9300285-003							FVST 999		TILLSYN: KONTROLL. PROV- NING		
	05	(A01-010)											
	06												
	07												
	08						VB		ME		TUA 37-811-14007		
	09								FFVAA 310		REPARATION		
811035	01	LIKRIKTARE	UE	2	2	2		---	BE	FFVAA	UFS 37-811-2505		
	02	M2511-411020		2	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SATT -57250 MQD											
	04	9301580-002	ALTFBET:				EFGH		BE		UFS 37-811-2001		
	05	(A01-005-006)	F2250-001086						KOMP		FUNKTIONSPROVNING VID		
	06										MOTORKÖRNING		
	07	ALTFBET GÄLLER											
	08	ENDAST AJ OCH SK					VB		ME		UFA 37-811-4008		
	09								FVST 210		PROVNING		
	10												
	11						VB		ME		TUA 37-811-14008		
	12								FFVAA 310		REPARATION		
811040	01	LIKRIKTARE	UE	2	2	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-811-2505		
	02	F2250-001086		-	-	-			KOMP		BYTE		
	03	ASEA -RAKA 30/70											
	04	9300443-001	ALTFBET:				EFGH		BE		UFS 37-811-2001		
	05	(A01-005-006)	M2511-411020						KOMP		FUNKTIONSPROVNING VID		
	06										MOTORKÖRNING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-811-4008		
	09								FVST 210		PROVNING		
	10												
	11						VB		ME		TUA 37-811-14008		
	12								FFVAA 310		REPARATION		
811045	01	LIKRIKTARE	UE	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-811-2513		
	02	M2511-411020		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SATT -57250 MQD											
	04	9301580-002	ALTFBET:				VB		ME		UFA 37-811-4008		
	05	(A01-202)	F2250-001086						FVST 210		PROVNING		
	06												
	07						VB		ME		TUA 37-811-14008		
	08								FFVAA 210		REPARATION		

1991-11-08

Sida 5

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift		Uh-kod	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred krig	Åtgärd	DIDAS	
				4	5	6			Arbetsvolym (Mantimmar)					
01 BATTERI SOM FÖRVARAS URLADDAT, SE MYIF.														
811050	01	ALKBATT 24V 34AH	--	1	1	1			BE	FFVAA	UFS 37-811-2501			
	02	M2673-707319		1	-	-			KOMP		BYTE			
	03	GEUS -43B034RB17												
	04	9300777-003	ALTFBET:				3MÅN		ME		UFA 37-811-4009		TS	
	05	(A01-007)	M2673-715210						FVST	210	TILLSYN:KONTROLL AV LÄCKSTRÖMMEN.URLADDNING. LADDNING.			
	06													
	07													
	08													
	09						12MÅN		ME		UFA 37-811-4009		Ö	TOTALTID 12MÅN
	10								FVST	210	ÖVERSYN:KONTROLL AV LÄCKSTRÖMMEN.URLADDNING. RENGÖRING.LADDNING.KON- TROLL AV TERMOSTATER OCH VÄRMEELEMENT.			
	11													
	12													
	13													
	14													
	15													
	16													
	17						3MÅN		ME		UFA 37-811-4009		FÖ1	
	18								FVST		FÖRVARING:VID FÖRVARING ÖVER 3MÅN SKALL BATTE- RIET LADDAS INNAN DET TAS I BRUK			
	19													
	20													
	21													
	22													
	23						6MÅN		ME		UFA 37-811-4009		FÖ2	
	24								FVST		FÖRVARING:VID FÖRVARING ÖVER 6MÅN SKALL BATTE- RIET URLADDAS OCH FÖRVA- RAS OLADDAT			
	25													
	26													
01 BATTERI SOM FÖRVARAS URLADDAT, SE MYIF.														
811051	01	ALKBATT 24V 37AHR	--	1	1	1			BE	FFVAA	UFS 37-811-2501			
	02	M2673-715210		1	-	-			KOMP		BYTE			
	03	FFVUA-401416												
	04	9300777-003MOD	ALTFBET:				3MÅN		ME		UFA 37-811-4009		TS	
	05	(A01-007)	M2673-707319						FVST	210	TILLSYN:KONTROLL AV LÄCKSTRÖMMEN.URLADDNING. LADDNING			
	06													
	07													
	08													
	09						12MÅN		ME		UFA 37-811-4009		Ö	TOTALTID 12MÅN
	10								FVST	210	ÖVERSYN:KONTROLL AV LÄCKSTRÖMMEN.URLADDNING. RENGÖRING.LADDNING.KON- TROLL AV TERMOSTATER OCH VÄRMEELEMENT.			
	11													
	12													
	13													
	14													
	15													
	16													
	17						3MÅN		ME		UFA 37-811-4009		FÖ1	
	18								FVST		FÖRVARING:VID FÖRVARING ÖVER 3MÅN SKALL BATTE- RIET LADDAS INNAN DET TAS I BRUK.			
	19													
	20													
	21													
	22													
	23						6MÅN		ME		UFA 37-811-4009		FÖ2	
	24								FVST		FÖRVARING:VID FÖRVARING ÖVER 6MÅN SKALL BATTE- RIET URLADDAS OCH FÖRVA- RAS OLADDAT			
	25													
	26													
811055	01	UNDERSTRÖMSRELÄ	UE	2	2	2		---	BE	FFVAA	UFS 37-811-2508			
	02	F2250-001104		2	-	-			KOMP		BYTE			
	03	ASEA -QSIX 102												
	04	9300489-002					EFGH		BE		UFS 37-811-2005			
	05	(A01-035-036)							KOMP		FUNKTIONSPRVNING			
	06													
	07						VB		ME		UFA 37-811-4012			
	08								FFVAA	310	REPARATION			
811060	01	RELÄ	--	1	1	1		---	BE	FFVAA	UFS 37-811-2507			
	02	F4306-000010		1	-	-			KOMP		BYTE			
	03	LEACH-9274-6205												
	04	6110202-000					EFGH		BE		UFS 37-811-2002			
	05	(A01-011)							KOMP		FUNKTIONSPRVNING VID KONTROLLFLYGNING			
	06													
	07													
	08						H		ME		UFA 37-811-4016			
	09								FVST	999	TILLSYN:KONTROLL			

1991-11-08

Sida 6

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7		8	9	
01 VID ELFEL SOM MEDFÖR UTFÄLLNING VID HÖGRE FART ÄN 1180KM/H ELLER OM HEMFLYGNING													
02 SKETT MED HÖGRE FART ÄN 700KM/H SKALL BLADBYTE SKE VID FFVAL.													
03													
04 UTGÅR NÄR TOMÄ 37-811-Ä1217 ÄR INFÖRD.													
811066	01	ELAGGREGAT	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-811-2504		SE TEXTRAD
	02	F2104-001917		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	AIRES-953032-5-1											
	04	9300776-004	ALTFBET:				CDEFGH		BE		UFS 37-811-2022		
	05	(A01-004)	F2104-001918						KOMP		KONTROLL AV FÖRSLITNING		
	06		F6400-074462										
	07	RESERV					EFGH		BE		UFS 37-811-2002		
	08								KOMP		FUNKTIONSPRÖVNING VID		
	09										KONTROLLFLYGNING		
	10												
	11						VB		BE		UFS 37-811-2013		
	12								KOMP		KONTROLL AV FASFÖLJD		
	13												
	14						VB		ME		UFA 37-811-4017		
	15								FVST	210	REPARATION: OMSMÖRJNING		
	16										EV BYTE AV ROTORLAGER		
	17												
	18						900TIM		ME		TUA 37-811-14017	Ö	
	19								FFVAL	999	ÖVERSYN: KONTROLL EV BYTE		
	20										AV LAGER. SMÖRJNING		
	21												
	22							36MÅN	ME		TUA 37-811-14017	FÖ	
	23								FFVAL		FÖRVARING: KONTROLL EV		
	24										BYTE AV LAGER. SMÖRJNING		

01 VID ELFEL SOM MEDFÖR UTFÄLLNING VID HÖGRE FART ÄN 1180KM/H ELLER OM HEMFLYGNING													
02 SKETT MED HÖGRE FART ÄN 700KM/H SKALL BLADBYTE SKE VID FFVAL.													
03													
04 INFÖRS GENOM TOMÄ 37-811-Ä1217.													
811067	01	ELAGGREGAT	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-811-2504		SE TEXTRAD
	02	F6400-074462		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9300776-10-1											
	04	9300776-10-1					CDEFGH		BE		UFS 37-811-2022		
	05	(A01-004)							KOMP		KONTROLL AV FÖRSLITNING		
	06												
	07	RESERV					EFGH		BE		UFS 37-811-2002		
	08								KOMP		FUNKTIONSPRÖVNING VID		
	09										KONTROLLFLYGNING		
	10												
	11						VB		BE		UFS 37-811-2013		
	12								KOMP		KONTROLL AV FASFÖLJD		
	13												
	14						VB		ME		UFA 37-811-4017		
	15								FVST	210	REPARATION: OMSMÖRJNING		
	16										EV BYTE AV ROTORLAGER		
	17												
	18						900TIM		ME		TUA 37-811-14017	Ö	
	19								FFVAL	999	ÖVERSYN: KONTROLL EV BYTE		
	20										AV LAGER. SMÖRJNING		
	21												
	22							36MÅN	ME		TUA 37-811-14017	FÖ	
	23								FFVAL		FÖRVARING: KONTROLL EV		
	24										BYTE AV LAGER. SMÖRJNING		

1991-11-08

Sida 7

Adress	Rad	Materialidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				DIDAS	
				4	5	6			Åtgärd av i fred krig		Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
811068	01	ELAGGREGAT	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-811-2504		
	02	F2104-001918		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	AIRES-953032-6-1											
	04	9300776-005					COEFGH		BE		UFS 37-811-2022		
	05	(A01-004)							KOMP		KONTROLL AV FÖRSLITNING		
	06												
	07	RESERV					EFGH		BE		UFS 37-811-2002		
	08								KOMP		FUNKTIONSPROVNING VID		
	09										KONTROLLFLYGNING		
	10												
	11						VB		BE		UFS 37-811-2013		
	12								KOMP		KONTROLL AV FASFÖLJD		
	13												
	14						VB		ME		UFA 37-811-4017		
	15								FVST	210	REPARATION: OMSMÖRJNING		
	16										EV BYTE AV ROTORLAGER		
	17												
	18						900TIM		ME		TUA 37-811-14017	0	
	19								FFVAL	999	ÖVERSYN: KONTROLL EV BYTE		
	20										AV LAGER. SMÖRJNING		
	21												
	22							36MÅN	ME		TUA 37-811-14017	F0	
	23								FFVAL		FÖRVARING: KONTROLL EV		
	24										BYTE AV LAGER. SMÖRJNING		
811070	01	MAGNETVENTIL	UE	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS 37-811-2510		
	02	M2302-500310		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -8002002-10-3											
	04	8002002-103					EFGH		BE		UFS 37-811-2002		
	05	(A01-039)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING VID		
	06										FLYGNING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-811-4018		
	09								FVST	210	REPARATION		
811075	01	MANÖVERCYLINDER	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS 37-811-2511		
	02	F6400-003884		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9300810-10-1											
	04	9300810-101					EFGH		BE		UFS 37-811-2002		
	05								KOMP		FUNKTIONSPROVNING VID		
	06										FLYGNING		
	07												
	08						1700TIM		ME		UFA 37-811-4019	TS	
	09								FVST	999	TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR		
	10												
	11							144MÅN	ME		UFA 37-811-4019	F0	
	12								FVST		FÖRVARING: BYTE AV O-		
	13										RINGAR.		
	14												
	15						VB		ME		UFA 37-811-4019		
	16								FFVAL	320	REPARATION		
	01	BOXAR, PLINTAR, PANELER OCH RELÄER MM											
	02	-----											
812005	01	BOX P116	--	1	1	1		---	BE	FFVAA	UFS 37-812-2506		ENDAST EFTER
	02	F6400-064415		1	-	-			KOMP		BYTE		INFÖRD AFK-
	03	SAAB -1789790-10-2											INDIKERING
	04	1789790-102					VB		ME		UFA 37-812-4042		
	05								FVST	210	REPARATION		
812010	01	SIDOPANEL P103	--	1	1	1		---	BE	FFVAA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-043603		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1718000-10-3											
	04	1718000-103					VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST	210	REPARATION		
812011	01	SIDOPANEL P103	--	1	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-060115		-	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1718000-10-6											
	04	1718000-106					VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05								FVST	210	REPARATION		

ENDAST EFTER
INFÖRD AFK-
INDIKERING

1991-11-08

Sida 8

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift		Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3								
				4	5	6	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred krig		Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
812015	01	SIDOPANEL P104	--	1	1	1		---	BE	FFVAA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-044888		1	-	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -1709018-10-3												
	04	1709018-103					VB		ME		UFA 37-812-4031			
	05								FVST	210	REPARATION			
812020	01	SIDOPANEL P105	--	1	-	1		---	BE	FFVAA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-002877		1	-	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -1711628-10-2												
	04	1711628-102					VB		ME		UFA 37-812-4031			
	05								FVST	210	REPARATION			
812021	01	INDIKATOR	--	1	-	1	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-812-4031			SE GRP 301
	02	F6400-003099		1	-	-			FVST	210	REPARATION			
	03	SAAB -8215000-10-1												
	04	8215000-101												
	05	(K01-30)												
812024	01	SIDOPANEL P105	--	-	1	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-014813		-	-	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -1711628-10-3												
	04	1711628-103					VB		ME		UFA 37-812-4031			
	05								FVST	210	REPARATION			
812025	01	INDIKATOR	--	-	1	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-812-4031			SE GRP 301
	02	F6400-003099		-	-	-			FVST	210	REPARATION			
	03	SAAB -8215000-10-1												
	04	8215000-101												
	05	(K01-030)												
812030	01	SIDOPANEL P107	--	1	-	1		---	BE	FFVAA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-019291		1	-	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -1711637-10-4												
	04	1711637-104					VB		ME		UFA 37-812-4031			
	05								FVST	210	REPARATION			
812031	01	SIDOPANEL P107	--	-	1	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-014815		-	-	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -1711637-10-5												
	04	1711637-105					VB		ME		UFA 37-812-4031			
	05								FVST	210	REPARATION			
812032	01	SIDOPANEL P107	--	1	-	1		---	BE	FFVAA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-072661		1	-	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -1711637-10-6												
	04	1711637-106					VB		ME		UFA 37-812-4031			
	05								FVST	210	REPARATION			
812033	01	SIDOPANEL P107	--	-	1	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-072662		-	-	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -1711637-10-7												
	04	1711637-107					VB		ME		UFA 37-812-4031			
	05								FVST	210	REPARATION			
812035	01	PANEL P109	--	1	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-034129		-	-	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -1754335-10-2												
	04	1754335-102					VB		ME		UFA 37-812-4031			
	05								FVST	210	REPARATION			
812036	01	PANEL P109	--	-	-	1		---	BE	FFVAA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-043389		-	-	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -1754335-10-3												
	04	1754335-103					VB		ME		UFA 37-812-4031			
	05								FVST	210	REPARATION			

1991-11-08

Sida 9

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift		Uh-kod	Anteckning	
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		DIDAS
				4	5	6									
812040	01	SIDOPANEL P112	--	1	1	1		---	BE	FFVAA	UFS 37-812-2501				
	02	F6400-021997		1	-	-			KOMP		BYTE				
	03	SAAB -1718019-10-3													
	04	1718019-103					VB		ME		UFA 37-812-4031				
	05								FVST	210	REPARATION				
812045	01	SIDOPANEL P117	--	1	1	1		---	BE	FFVAA	UFS 37-812-2501				
	02	F6400-003211		1	-	-			KOMP		BYTE				
	03	SAAB -1730325-10-1													
	04	1730325-101					VB		ME		UFA 37-812-4031				
	05								FVST	210	REPARATION				
812046	01	SIDOPANEL P117	--	1	1	1			BE	FFVAA	UFS 37-812-2501				
	02	F6400-071890		1	-	-			KOMP		BYTE				
	03	SAAB -1730325-10-5													
	04	1730325-105					VB		ME		UFA 37-812-4031				
	05								FVST	210	REPARATION				
812050	01	SIDOPANEL P118	--	1	1	1		---	BE	FFVAA	UFS 37-812-2501				
	02	F6400-043731		1	-	-			KOMP		BYTE				
	03	SAAB -1763512-10-1													
	04	1763512-101					VB		ME		UFA 37-812-4031				
	05								FVST	210	REPARATION				
812055	01	PANEL P119	UE	1	1	1		---	BE	FFVAA	UFS 37-812-2501				
	02	F6400-045928		1	-	-			KOMP		BYTE				
	03	SAAB -9300603-10-2													
	04	9300603-102					VB		ME		UFA 37-812-4031				
	05								FVST	210	REPARATION				
812060	01	SIDOPANEL P120	--	1	1	1		---	BE	FFVAA	UFS 37-812-2501				
	02	F6400-046036		1	-	-			KOMP		BYTE				
	03	SAAB -1755237-10-2													
	04	1755237-102					VB		ME		UFA 37-812-4031				
	05								FVST	210	REPARATION				
812065	01	SIDOPANEL P146	--	-	-	1		---	BE	FFVAA	UFS 37-812-2501				
	02	F6400-074358		-	-	-			KOMP		BYTE				
	03	SAAB -1762126-10-5													
	* 04	1762126-105					VB		ME 1)		UFA 37-812-4031			1) REGIONALT UH	
	* 05								FVST	210	REPARATION			F4 ELLER F6	
	06	SPANINGSPANEL													
812070	01	SKEDESVALJPANEL	--	-	1	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-812-2501				
	02	F6400-043748		-	-	-			KOMP		BYTE				
	03	SAAB -8461000-10-2													
	04	8461000-102					VB		ME		UFA 37-812-4031				
	05	(T03-011)							FVST	210	REPARATION				
	06														
	07	SKEDESVALJPANEL													
812075	01	PANEL P160	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-812-2502				
	02	F6400-044892		1	-	-			KOMP		BYTE				
	03	SAAB -1742425-10-1													
	04	1742425-101					VB		ME		UFA 37-812-4031				
	05								FVST	210	REPARATION				
	06	VARNAKRANSPANEL													
812080	01	SIDOPANEL P106	--	1	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-812-2501				
	02	F6400-060134		-	-	-			KOMP		BYTE				
	03	SAAB -1763507-10-4													
	* 04	1763507-104					VB		ME 1)		UFA 37-812-4032			1) REGIONALT UH	
	* 05								FVST	210	REPARATION			F4 ELLER F6	

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				Åtgärd av i fred	
				4	5	6			7	8	9		Arbetsvolym (Mantimmar)
812081	01	SIDOPANEL P106	--	-	1	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-043729		-	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1763507-10-2											
	* 04	1763507-102					VB		ME 1)		UFA 37-812-4032		1) REGIONALT UH
	* 05								FVST	210	REPARATION		F4 ELLER F6

812082	01	SIDOPANEL P106	--	-	-	1		---	BE	FFVAA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-060114		-	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1716031-12-4					VB		ME 1)		UFA 37-812-4032		1) REGIONALT UH
	* 04	1716031-124							FVST	210	REPARATION		F4 ELLER F6
	* 05												

812083	01	SIDOPANEL P106	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-025274		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1716031-10-8					VB		ME 1)		UFA 37-812-4032		1) REGIONALT UH
	* 04	1716031-108							FVST	210	REPARATION		F4 ELLER F6
	* 05												

812085	01	SIDOPANEL P108	--	1	1	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-014817		-	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1716033-10-4					VB		ME 1)		UFA 37-812-4033		1) REGIONALT UH
	* 04	1716033-104							FVST	210	REPARATION		F4 ELLER F6
	* 05												
	06	NAV-PANEL											

812086	01	SIDOPANEL P108	--	-	-	1		---	BE	FFVAA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-074307		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1716033-10-8					VB		ME 1)		UFA 37-812-4033		1) REGIONALT UH
	* 04	1716033-108							FVST	210	REPARATION		F4 ELLER F6
	* 05												
	06	NAV-PANEL											

812090	01	SIDOPANEL P114	--	-	1	1		---	BE	FFVAA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-043730		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1763510-10-1					VB		ME 1)		UFA 37-812-4034		1) REGIONALT UH
	* 04	1763510-101							FVST	210	REPARATION		F4 ELLER F6
	* 05												
	06	FK-PANEL											

812091	01	SIDOPANEL P114	--	1	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-060135		-	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1763510-10-2					VB		ME		UFA 37-812-4034		
	04	1763510-102							FVST	210	REPARATION		
	05												
	06	FK-PANEL											

812095	01	SIDOPANEL P145	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-071853		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1757505-10-3					VB		ME		UFA 37-812-4031		
	04	1757505-103							FVST	210	REPARATION		
	05												
	06	SPANINGSPANEL											

01 UTGÅR NÄR TOMÄ 37-301-Ä1231 INFÖRTS.													

812096	01	VAPENINSTPANEL P212	--	1	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-812-2504		
	02	F6400-071502		-	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1762752-10-7					VB		ME 1)		UFA 37-812-4036		1) REGIONALT UH
	04	1762752-107							FVST	210	REPARATION		F4 ELLER F6
	05												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring						
				4	5	6								
				7	8	9			Åtgärd av i krig		Åtgärd			
01 INFÖRS GENOM TOMÄ 37-301-Ä1231.														
812097	01	VAPENPANEL P212	--	1	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-812-2504			
	02	F6400-07500B		-	-	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -1762752-10-8												
	04	1762752-108					VB		ME 1)		UFA 37-812-4036			1) REGIONALT UH
	05								FVST	210	REPARATION			F4 ELLER F6

01 INFÖRS GENOM TOMÄ 37-301-Ä1231.														
812098	01	VAPENPANEL P212	--	-	-	1		---	BE	FFVAA	UFS 37-812-2504			
	02	F6400-075007		-	-	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -1762752-11-1												
	04	1762752-111					VB		ME 1)		UFA 37-812-4036			1) REGIONALT UH
	05								FVST	210	REPARATION			F4 ELLER F6

812101	01	VAPENPANEL P212	--	-	1	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-812-2504			
	02	F6400-043714		-	-	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -1762752-10-2												
	* 04	1762752-102					VB		ME 1)		UFA 37-812-4036			1) REGIONALT UH
	* 05								FVST	210	REPARATION			F4 ELLER F6

01 UTGÅR NÄR TOMÄ 37-301-Ä1231 INFÖRTS.														
812102	01	VAPENPANEL P212	--	-	-	1		---	BE	FFVAA	UFS 37-812-2504			
	02	F6400-047203		-	-	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -1762752-10-5												
	* 04	1762752-105					VB		ME 1)		UFA 37-812-4036			1) REGIONALT UH
	* 05								FVST	210	REPARATION			F4 ELLER F6

812103	01	VAPENPANEL P212	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-812-2504			
	02	F6400-043689		1	-	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -1741866-10-1												
	* 04	1741866-101					VB		ME 1)		UFA 37-812-4036			1) REGIONALT UH
	* 05								FVST	210	REPARATION			F4 ELLER F6

812105	01	PANEL P175	--	-	1	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-812-2503			
	02	F6400-014764		-	-	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -1733144-10-2												
	04	1733144-102					VB		ME		UFA 37-812-4031			
	05								FVST	210	REPARATION			

812110	01	.INDIKATOR	--	-	1	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-812-4031			SE GRP 301
	02	F6400-003099		-	-	-			FVST	210	REPARATION			
	03	SAAB -8215000-10-1												
	04	8215000-101												
	05	(K01-130)												

812115	01	PANEL P176	--	-	1	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-812-2503			
	02	F6400-044891		-	-	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -1733143-10-3												
	04	1733143-103					VB		ME		UFA 37-812-4031			
	05								FVST	210	REPARATION			

812120	01	RELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-812-4010			
	02	F3860-000003		ERF	-	-			FVST	210	PROVNING/KASSATION			
	03	HARTM-DH14 AF 25A												
	04	9300697-001												

812125	01	RELÄ	--	-	-	ERF	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-811-4016			
	02	F4306-000010		ERF	-	-			FVST	210	PROVNING/KASSATION			
	03	LEACH-9274-6205												
	04	6110202-000												

1991-11-08

Sida 12

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
812130	01	RELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-812-4011		
	02	F4306-000008		ERF	-	-			FVST	210	PROVNING/KASSATION		
	03	LEACH-9224-9140											
	04	9300380-001											
812135	01	RELÄ	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-812-4012		
	02	F4306-000018		ERF	-	-			FVST	210	PROVNING/KASSATION		
	03	LEACH-9225-5536											
	04	9300567-001											
812140	01	RELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-812-4013		
	02	F4306-000027		ERF	-	-			FVST	210	PROVNING/KASSATION		
	03	LEACH-J-D4A-002											
	04	9300952-001											
812141	01	RELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-812-4013		
	02	F4306-000027		ERF	-	-			FVST	210	PROVNING/KASSATION		
	03	LEACH-J-D4A-002											
	04	9300952-002											
812145	01	RELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-812-4013		
	02	F4306-000105		ERF	-	-			FVST	210	PROVNING/KASSATION		
	03	LEACH-M300											
	04	9300952-004											
812150	01	RELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-812-4013		
	02	F4306-000028		ERF	-	-			FVST	210	PROVNING/KASSATION		
	03	LEACH-K-D4A-002											
	04	9300954-001											
812155	01	RELÄ	--	ERF	-	ERF	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-812-4013		
	02	F4306-000041		-	-	-			FVST	210	PROVNING/KASSATION		
	03	LEACH-K-D2A											
	04	9300954-002											
	05			ALTFBET:									
				F4306-000179									
812156	01	RELÄ	--	ERF	-	ERF	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-812-4013		
	02	F4306-000179		-	-	-			FVST	210	PROVNING/KASSATION		
	03	LEACH-M400-D2A-003											
	04	6853345-047											
812160	01	RELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-812-4013		
	02	F4306-000128		ERF	-	-			FVST	210	PROVNING/KASSATION		
	03	LEACH-M400-D4A											
	04	9300954-004											
812165	01	TIDRELÄ	--	ERF	-	ERF	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-812-4014		
	02	F4306-000034		ERF	-	-			FVST	210	PROVNING/KASSATION		
	03	LEACH-TD-809-FT-6S-DPDT											
	04	9301009-004											
812170	01	TIDRELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-812-4014		
	02	F4306-000107		ERF	-	-			FVST	210	PROVNING/KASSATION		
	03	LEACH-TD-809-FT-0,4S-DPDT											
	04	9301009-006											
812175	01	TIDRELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-812-4014		
	02	F4306-000073		ERF	-	-			FVST	210	PROVNING/KASSATION		
	03	LEACH-TD-809-FT-10S-DPDT											
	04	9301009-008											

1991-11-08

Sida 13

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				Åtgärd av i fred krig	
				4	5	6			7	8	9		Arbetsvolym (Mantimmar)
812180	01	TIDRELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-812-4014		
	02	F4306-000072		ERF	-	-			FVST	210	PROVNING/KASSATION		
	03	LEACH-TD-809-FT-0150S-DPDT											
	04	9301009-013											
812185	01	TIDRELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-812-4014		
	02	F4306-000074		ERF	-	-			FVST	210	PROVNING/KASSATION		
	03	LEACH-TD-809-FT-3,5S-DPDT											
	04	9301009-014											
812190	01	TIDRELÄ	--	ERF	-	ERF	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-812-4014		
	02	F4306-000098		-	-	-			FVST	210	PROVNING/KASSATION		
	03	LEACH-TD-809-FT-0,053											
	04	9301009-016											
812195	01	TIDRELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-812-4015		
	02	F4306-000037		ERF	-	-			FVST	210	PROVNING/KASSATION		
	03	LEACH-TD-810-FT-60S-SPDT											
	04	9301010-004											
812200	01	TIDRELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-812-4015		
	02	F4306-000048		ERF	-	-			FVST	210	PROVNING/KASSATION		
	03	LEACH-TD-810-FT-1S-SPDT											
	04	9301010-005											
812205	01	TIDRELÄ	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-812-4015		
	02	F4306-000127		ERF	-	-			FVST	210	PROVNING/KASSATION		
	03	LEACH-TD-810-FT-0,15S SPDT											
	04	9301010-008											
812210	01	RELÄ	--	ERF	-	ERF	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-812-4017		
	02	F4306-000114		-	-	-			FVST	210	PROVNING/KASSATION		
	03	LEACH-JL-D2A											
	04	9301516-001											
812215	01	TIDRELÄ	--	-	ERF	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-812-4018		
	02	F6064-000522		-	-	-			FVST	210	PROVNING/KASSATION		
	03	SATT -54231											
	04	9301410-001											
812220	01	RELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-812-4019		
	02	F6653-000001		ERF	-	-			FVST	210	PROVNING/KASSATION		
	03	TEMIN-93432											
	04	9301514-002											
812225	01	RELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-812-4020		
	02	F2555-000006		ERF	-	-			FVST	210	PROVNING/KASSATION		
	03	BABCO-BR 7X-AFD5-115V											
	04	6106495-007											
812230	01	RELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-812-4021		
	02	F2672-000005		ERF	-	-			FVST	210	PROVNING/KASSATION		
	03	CUTLE-6042H31											
	04	6100445-000											
812235	01	KONTAKTOR	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-812-4021		
	02	M2483-320009		ERF	-	-			FVST	210	PROVNING/KASSATION		
	03	CUTLE-6042H151											
	04	9300284-001											

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
812240	01 RELÄ 02 F2672-000117 03 CUTLE-6042H152 04 9300284-002	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-812-4021			
			ERF	-	-			FVST	210	PROVNING/KASSATION			
812245	01 RELÄ 02 F3530-000621 03 GEUS -3SAV5534H1R 04 6120499-009 05	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-812-4009			
			ERF	-	-			FVST	210	PROVNING/KASSATION			
			ALTFBET: F4306-000188										
812246	01 RELÄ 02 F4306-000188 03 LEACH-W260R1AD 04 6853363-059	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-812-4009			
			ERF	-	-			FVST	210	PROVNING/KASSATION			
	01 BELYSNING 02 -----												
813005	01 ANTIKOLLISIONSLJUS 02 F3538-000109 03 GRIME-40-0222-3 04 6120006-012 05 (C04-002,-003) 06 07 08 09	--	2	2	2		---	BE	FFVAA	UFS 37-813-2501			
			2	-	-			KOMP		BYTE			
						KF		BE		SKI			
								KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
						VB		ME		UFA 37-813-4010			
								FVST	210	TILLSYN:KONTROLL EV BY- TE AV ELBORSTAR			
813015	01 VRIDTRANSFORMATOR 02 F2364-000006 03 BERCO-115/0-135V 2A 400HZ 04 9301433-001 05 (C02-014-016)	--	2	2	2	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-813-4006			
			2	-	-			FVST	210	PROVNING			
813020	01 KONDENSATORLAMP 02 F6400-027037 03 SAAB -1755982-10-1 04 1755982-101 05 (C02-038) 06 07 08 09 10 11	--	1	1	1		---	BE	FFVAA	UFS 37-813-2503			
			1	-	-			KOMP		BYTE			
						CDEFGH		BE		UFS 37-813-2004			
								KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
						H		BE		UFS 37-813-2003			
								KOMP		SPÄNNINGSINSTÄLLNING			
						VB		ME		UFA 37-813-4011			
								FVST	210	REPARATION			
813025	01 .KONDENSATORLAMP 02 F6400-027065 03 SAAB -9301451-001 04 9301451-001	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-813-4011			
			1	-	-			FVST	210	REPARATION			
813030	01 KONDENSATORLAMP 02 F6400-027038 03 SAAB -1755982-10-2 04 1755982-102 05 (C02-039) 06 07 08 09 10 11	--	1	1	1		---	BE	FFVAA	UFS 37-813-2503			
			1	-	-			KOMP		BYTE			
						CDEFGH		BE		UFS 37-813-2004			
								KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
						H		BE		UFS 37-813-2003			
								KOMP		SPÄNNINGSINSTÄLLNING			
						VB		ME		UFA 37-813-4011			
								FVST	210	REPARATION			
813035	01 .KONDENSATORLAMP 02 F6400-027065 03 SAAB -9301451-001 04 9301451-001	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-813-4011			
			1	-	-			FVST	210	REPARATION			

1991-11-08

Sida 16

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anmärkning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
813080	01	KONDENSATORLAMP	--	1	-	1		---	BE	FFVAA	UFS 37-813-2503		
	02	F6400-057105		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB - 1755992-10-3											
	04	1755992-103	ALTFBET:				CDEFGH		BE		UFS 37-813-2004		
	05	(C02-032)	F6400-036630						KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						H		BE		UFS 37-813-2003		
	08								KOMP		SPÄNNINGSINSTÄLLNING		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-813-4011		
	11								FVST	210	REPARATION		
813085	01	KONDENSATORLAMP	--	1	-	1	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-813-4011		098- STD
	02	F6400-059080		1	-	-			FVST	210	REPARATION		912- STD
	03	SAAB - 9301451-005											952- STD
	04	9301451-005											
813090	01	KONDENSATORLAMP	--	1	-	1		---	BE	FFVAA	UFS 37-813-2503		
	02	F6400-057106		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB - 1755992-10-4											
	04	1755992-104	ALTFBET:				CDEFGH		BE		UFS 37-813-2004		
	05	(C02-035)	F6400-036631						KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						H		BE		UFS 37-813-2003		
	08								KOMP		SPÄNNINGSINSTÄLLNING		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-813-4011		
	11								FVST	210	REPARATION		
813095	01	KONDENSATORLAMP	--	1	-	1	VB	---	ME	FFVAA	UFA 37-813-4011		098- STD
	02	F6400-059080		1	-	-			FVST	210	REPARATION		912- STD
	03	SAAB - 9301451-005											952- STD
	04	9301451-005											