

Gäller: Flygvapnet

FPL AJ37	M5800-370011
FPL SK37	M5800-370041
FPL SH37	M5800-370021
FPL SF37	M5800-370031

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
81	Elkraftförsörjning och belysning	811005
811	Växel- och likströmssystem	811005
812	Boxar, plintar, paneler och reläer m m	812005
813	Belysning	813005

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

forts nästa sida

¹⁾ Adress 811025, 812040, 812096 och 812102 har utgått.
Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad och
nyttillkomna adresser har markerats med en asteriskrad under adressen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF2/J Falk

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPSB

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER UFS FPL 37 00-1942Q

1993-08-06

Sida 3

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	TO/Föreskrift		Uh-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteck
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i krig	Åtgärd			
				4	5	6									
		01 ELKRAFTFÖRSÖRJNING OCH BELYSNING													
		02 =====													
		03 VÄXEL- OCH LIKSTRÖMSSYSTEM													
		04 -----													
811005	01	SNABBKÖPPLING	--	1	1	1		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 811-2509				
	02	M1706-880910		1	(1)	-			KOMP		BYTE				
	03	SAAB -8100000-10-1													
	04	8100000-101					GH		BE		UFS FPL 37 811-2003				
	05	(A01-038)							KOMP		KONTROLL				
	06														
	07						VB		ME		UFA FPL 37 811-4001				
	08								FVST	210	REPARATION				
811010	01	ELAGGREGAT	--	1	1	1		---	BE	FFVAL	UFS FPL 37 811-2502				
	02	F6400-045810		1	-	-			KOMP		BYTE				
	03	SAAB -1752755-10-2													
	04	1752755-102					1200TIM		ME		UFA FPL 37 811-4002				
	05								FVST		TILLSYN				
811015	01	GENERATOR	UE	1	1	1			BE	FFVAA	UFS FPL 37 811-2516				
	02	F3530-000471		1	-	-			KOMP		BYTE				
	03	GEUS -2CM354E4A													
	04	9300399-003					EFGH		BE		UFS FPL 37 811-2001				
	05	(A01-001)							KOMP		FUNKTIONSPRVNING VID				
	06										MOTORKÖRNING.				
	07														
	08						1200TIM		ME		GEUS OHM GEK-34423		TS		
	09								FFVAA		TILLSYN				
	10														
	11						VB		ME		GEUS OHM GEK-34423				
	12								FFVAA	310	REPARATION				
	13														
	14							60MÅN	ME		GEUS OHM GEK-34423		FÖ		
	15								FFVAA		FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
811020	01	KONSTANTVARVTVÄXEL	UE	1	1	1	EFGH		BE	FFVAL	UFS FPL 37 811-2010				
	02	F6400-007722		1	-	-			KOMP		KONTROLL AV MAGNETPLUGG				
	03	SAAB -9300184-10-1													
	04	9300184-101					EFGH		BE		UFS FPL 37 811-2011				
	05	(A01-008)							KOMP		KONTROLL AV FILTER				
	06														
	07						500TIM		BE		UFS FPL 37 811-2012		BY		
	08						5ÅR		KOMP		OLJEBYTE				
	09														
	10						1800TIM		ME		SUNCO		Ö		
	11								FFVAL		TMO BULLETIN 264,265,266				
	12										ÖVERSYN				
	13														
	14						VB		ME		SUNCO				
	15								FFVAL		TMO BULLETIN 264,265,266				
	16									320	REPARATION				
	17														
	18							60MÅN	ME		SUNCO		FÖ		
	19								FFVAL		TMO BULLETIN 264,265,266				
	20										FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
811026	01	KONTROLLPANEL	UE	1	1	1		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 811-2503				
	02	F3530-000757		1	-	-			KOMP		BYTE				
	03	GEUS -3S2060DC144A3-A													
	04	9300400-002					EFGH		BE		UFS FPL 37 811-2001				
	05	(A01-002)							KOMP		FUNKTIONSPRV VID				
	06										MOTORKÖRNING				
	07														
	08														
	09						VB		ME		GEUS OHM GEK-342				
	10								FFVAA	310	REPARATION				

1993-08-06

Sida 4

UPPHÄVD

Press	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning	
				1	2	3	Drift	För- varing							
				4	5	6									7
UPPHÄVD	1030	01 HUVUDKONTAKTOR	UE	1	1	1	---		BE	FFVAA	UFS FPL 37 811-2506				
		02 F3864-000005		1	(1)	-			KOMP		BYTE				
		03 HEMCO-B-124GA-1													
		* 04 9300285-003					EFGH		BE		UFS FPL 37 811-2004				
		* 05 (A01-010)							FVST		KONTROLL AV HUVUDKON- TAKTOR				
		06													
		07													
		08					1800TIM		ME		UFA FPL 37 811-4007	TS			
		09							FVST		TILLSYN				
		10													
		11					VB		ME		TUA FPL 37 811-14007				
		12							FFVAA 310		REPARATION				
UPPHÄVD	811035	01 LIKRIKTARE	UE	2	2	2	---		BE	FFVAA	UFS FPL 37 811-2505				
		02 M2511-411020		2	(2)	-			KOMP		BYTE				
		03 SATT -57250 MOD													
		04 9301580-002	ALTFBET:				EFGH		BE		UFS FPL 37 811-2001				
		05 (A01-005,-006)	F2250-001086						KOMP		FUNKTIONSPROVNING VID MOTORKÖRNING				
		06													
		07 ALTFBET GÄLLER													
		08 ENDAST AJ OCH SK					VB		ME		UFA FPL 37 811-4008				
		09							FVST	210	PROVNING				
		* 10 INGÅR ÄVEN I HKP 4													
		11					VB		ME		TUA FPL 37 811-14008				
		12							FFVAA 310		REPARATION				
UPPHÄVD	1040	01 LIKRIKTARE	UE	2	2	-	---		BE	FFVAA	UFS FPL 37 811-2505				
		02 F2250-001086		-	-	-			KOMP		BYTE				
		03 ASEA -RAKA 30/70													
		04 9300443-001	ALTFBET:				EFGH		BE		UFS FPL 37 811-2001				
		05 (A01-005,-006)	M2511-411020						KOMP		FUNKTIONSPROVNING VID MOTORKÖRNING				
		06													
		07													
		08					VB		ME		UFA FPL 37 811-4008				
		09							FVST	210	PROVNING				
		10													
		11					VB		ME		TUA FPL 37 811-14008				
		12							FFVAA 310		REPARATION				
UPPHÄVD	811045	01 LIKRIKTARE	UE	-	-	-	---		BE	FFVAA	UFS FPL 37 811-2513				
		02 M2511-411020		1	(2)	-			KOMP		BYTE				
		03 SATT -57250 MOD													
		04 9301580-002	ALTFBET:				VB		ME		UFA FPL 37 811-4008				
		05 (A01-202)	F2250-001086						FVST	210	PROVNING				
		06													
		* 07 INGÅR ÄVEN I HKP 4					VB		ME		TUA FPL 37 811-14008				
		08							FFVAA 310		REPARATION				
		01 BATTERI SOM FÖRVARAS URLADDAT, SE MVIF.													
	UPPHÄVD	811050	01 ALKBATT 24V 34AH	--	1	1	1			BE	FFVAA	UFS FPL 37 811-2501			
			02 M2673-707319		1	-	-			KOMP		BYTE			
			03 GEUS -43B034RB17												
		04 9300777-003	ALTFBET:				3MÅN		ME		UFA FPL 37 811-4009	TS			
		05 (A01-007)	M2673-715210						FVST	210	TILLSYN				
		06													
		07					12MÅN		ME		UFA FPL 37 811-4009	0	TOTALTID 12MÅN		
		08							FVST	210	ÖVERSYN				
		09													
		10					3MÅN		ME		UFA FPL 37 811-4009	F01			
		11							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
		12													
	13					6MÅN		ME		UFA FPL 37 811-4009	F02				
	14							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL					

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1993-08-06

Sida 5

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckr
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9			Åtgärd av i fred krig	Åtgärd		Arbetsvolym (Mantimmar)	
01 BATTERI SOM FÖRVARAS URLADDAT, SE MYIF.													
811051	01	ALKBATT 24V 37AHR	--	1	1	1			BE	FFVAA	UFS FPL 37 811-2501		
	02	M2673-715210		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	FFVUA-401416											
	04	9300777-003MOD	ALTFBET:				3MÅN		ME		UFA FPL 37 811-4009	TS	
	05	(A01-007)	M2673-707319						FVST	210	TILLSYN		
	06												
	07						12MÅN		ME		UFA FPL 37 811-4009	Ö	TOTALTID
	08								FVST	210	ÖVERSYN		
	09												
	10							3MÅN	ME		UFA FPL 37 811-4009	FÖ1	
	11								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	12												
	13							6MÅN	ME		UFA FPL 37 811-4009	FÖ2	
	14								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
811055	01	UNDERSTRÖMSRELÄ	UE	2	2	2		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 811-2508		
	02	F2250-001104		2 (2)	-				KOMP		BYTE		
	03	ASEA -QSIX 102											
	* 04	9300489-002					FGH		BE		UFS FPL 37 811-2005		
	05	(A01-035,-036)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA FPL 37 811-4012		
	08								FFVAA	310	REPARATION		
811060	01	RELÄ	--	1	1	1		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 811-2507		
	02	F4306-000010		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	LEACH-9274-6205											
	04	6110202-000					EFGH		BE		UFS FPL 37 811-2002		
	05	(A01-011)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING VID KONTROLLFLYGNING		
	06												
	* 07	INGÅR ÄVEN I FPL 35											
	08						H		ME		UFA FPL 37 811-4016		
	09								FVST		TILLSYN		
01 VID ELFEL SOM MEDFÖR UTFÄLLNING VID HÖGRE FART ÄN 1180KM/H ELLER OM HEMFLYGNING													
* 02 SKETT MED HÖGRE FART ÄN 700KM/H SKALL ELAGGREGATET INSÄNDAS TILL FFVAL FÖR KONTROLL.													
03													
04 UTGÅR NÄR MF FPL 37 811-Ä1383 ÄR INFÖRD.													
811066	01	ELAGGREGAT	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 811-2504		SE TEXTRA
	02	F2104-001917		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	AIRSS-953032-5-1											
	* 04	9300776-004	ALTFBET:				CD		BE		UFS FPL 37 811-2002		
	* 05	(A01-004)	F2104-001918						KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06		F6400-074462										
	* 07	RESERV					EFGH		BE		UFS FPL 37 811-2022		
	08								KOMP		KONTROLL AV FÖRSLITNING		
	09												
	10						EFGH		BE		UFS FPL 37 811-2002		
	* 11								FVST		FUNKTIONSPROVNING VID KONTROLLFLYGNING		
	12												
	13												
	14						900TIM		ME		TUA FPL 37 811-14017	Ö	
	15								FFVAL		ÖVERSYN		
	16												
	17						VB		BE		UFS FPL 37 811-2013		
	18								KOMP		KONTROLL AV FASFÖLJD		
	19												
	20						VB		ME		UFA FPL 37 811-4017		
	21								FVST	210	REPARATION		
	22												
	23						VB		ME		TUA FPL 37 811-14017		
	24								FFVAL	320	REPARATION		
	25												
	26												
	27						36MÅN		ME		TUA FPL 37 811-14017	FÖ	
									FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

Se:1

1993-08-06

Sida 6

HÄ

Press	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9			Åtgärd av i fred krig		Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	

01 VID ELFEL SOM MEDFÖR UTFÄLLNING VID HÖGRE FART ÄN 1180KM/H ELLER OM HEMFLYGNING
* 02 SKETT MED HÖGRE FART ÄN 700KM/H SKALL ELAGGREGATET INSÄNDAS TILL FFVAL FÖR KONTROLL.
03
04 UTGÅR NÄR MF FPL 37 811-Ä1383 ÄR INFÖRD.

811067	01	ELAGGREGAT	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 811-2504		SE TEXTRAD
	02	F6400-074462		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9300776-10-1											
	* 04	9300776-10-1					CD		BE		UFS FPL 37 811-2002		
	* 05	(A01-004)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	* 07	RESERV					EFGH		BE		UFS FPL 37 811-2022		
	08								KOMP		KONTROLL AV FÖRSLITNING		
	09												
	10						EFGH		BE		UFS FPL 37 811-2002		
	* 11								FVST		FUNKTIONSPROVNING VID		
	12										KONTROLLFLYGNING		
	13												
	14						900TIM		ME		TUA FPL 37 811-14017	Ö	
	15								FFVAL		ÖVERSYN		
	16												
	17						VB		BE		UFS FPL 37 811-2013		
	18								KOMP		KONTROLL AV FASFÖLJD		
	19												
	20						VB		ME		UFA FPL 37 811-4017		
	21								FVST	210	REPARATION		
	22												
	23						VB		ME		TUA FPL 37 811-14017		
	24								FFVAL	320	REPARATION		
	25												
	26						36MÅN		ME		TUA FPL 37 811-14017		FÖ
	27								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

Se 1

* 01 VID ELFEL SOM MEDFÖR UTFÄLLNING VID HÖGRE FART ÄN 1300KM/H ELLER OM HEMFLYGNING
* 02 SKETT MED HÖGRE FART ÄN 800KM/H SKALL ELAGGREGATET INSÄNDAS TILL FFVAL FÖR KONTROLL.

068	01	ELAGGREGAT	UE	1	1	1			BE	FFVAL	UFS FPL 37 811-2504		SE TEXTRAD
	02	F2104-001918		1	(1)	-			KOMP		BYTE		
	03	AIRIS-953032-6-1											
	* 04	9300776-005					CD		BE		UFS FPL 37 811-2002		
	* 05	(A01-004)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	* 07	RESERV					EFGH		BE		UFS FPL 37 811-2022		
	08								KOMP		KONTROLL AV FÖRSLITNING		
	09												
	10						EFGH		BE		UFS FPL 37 811-2002		
	* 11								FVST		FUNKTIONSPROVNING VID		
	12										KONTROLLFLYGNING		
	13												
	14						900TIM		ME		TUA FPL 37 811-14017	Ö	
	15								FFVAL		ÖVERSYN		
	16												
	17						VB		BE		UFS FPL 37 811-2013		
	18								KOMP		KONTROLL AV FASFÖLJD		
	19												
	20						VB		ME		UFA FPL 37 811-4017		
	21								FVST	210	REPARATION		
	22												
	23						VB		ME		TUA FPL 37 811-14017		
	24								FFVAL	320	REPARATION		
	25												
	26						36MÅN		ME		TUA FPL 37 811-14017		FÖ
	27								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

Se: 1

Se: /

1993-08-06

Sida 8

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHAVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	TO/Föreskrift		Uh-kod	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring			Åtgärd av i krig	Åtgärd	DIDAS	
				4	5	6							Arbetsvolym (Mantimmar)	
				7	8	9								
812011	01	SIDOPANEL P103	--	1	-	-		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 812-2501			
	02	F6400-060115		-	-	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -1718000-10-6												
	04	1718000-106					VB		ME		UFA FPL 37 812-4031			
	05								FVST	210	REPARATION			
812015	01	SIDOPANEL P104	--	1	1	1		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 812-2501			
	02	F6400-044888		1	-	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -1709018-10-3												
	04	1709018-103					VB		ME		UFA FPL 37 812-4031			
	05								FVST	210	REPARATION			
812020	01	SIDOPANEL P105	--	1	-	1		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 812-2501			
	02	F6400-002877		1	-	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -1711628-10-2												
	04	1711628-102					VB		ME		UFA FPL 37 812-4031			
	05								FVST	210	REPARATION			
812021	01	INDIKATOR	--	1	-	1	VB	---	ME	FFVAA	UFA FPL 37 812-4031			
	02	F6400-003099		1	(1)	-			FVST	210	REPARATION			
	03	SAAB -8215000-10-1												
	04	8215000-101												
	05	(K01-030)												
	06													
	07	SE GRP 301												
812024	01	SIDOPANEL P105	--	-	1	-		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 812-2501			
	02	F6400-014813		-	-	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -1711628-10-3												
	04	1711628-103					VB		ME		UFA FPL 37 812-4031			
	05								FVST	210	REPARATION			
812025	01	INDIKATOR	--	-	1	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA FPL 37 812-4031			
	02	F6400-003099		-	(1)	-			FVST	210	REPARATION			
	03	SAAB -8215000-10-1												
	04	8215000-101												
	05	(K01-030)												
	06													
	07	SE GRP 301												
812030	01	SIDOPANEL P107	--	1	-	1		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 812-2501			
	02	F6400-019291		1	-	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -1711637-10-4												
	04	1711637-104					VB		ME		UFA FPL 37 812-4031			
	05								FVST	210	REPARATION			
812031	01	SIDOPANEL P107	--	-	1	-		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 812-2501			
	02	F6400-014815		-	-	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -1711637-10-5												
	04	1711637-105					VB		ME		UFA FPL 37 812-4031			
	05								FVST	210	REPARATION			
812032	01	SIDOPANEL P107	--	1	-	1		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 812-2501			
	02	F6400-072661		1	-	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -1711637-10-6												
	04	1711637-106					VB		ME		UFA FPL 37 812-4031			
	05								FVST	210	REPARATION			
812033	01	SIDOPANEL P107	--	-	1	-		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 812-2501			
	02	F6400-072662		-	-	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -1711637-10-7												
	04	1711637-107					VB		ME		UFA FPL 37 812-4031			
	05								FVST	210	REPARATION			

UPPHAVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER UFS FPL 37 00-1942Q

1993-08-06

Sida 9

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckn
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
812035	01	PANEL P109	--	1	-	-		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 812-2501		
	02	F6400-034129		-	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB - 1754335-10-2											
	04	1754335-102					VB		ME		UFA FPL 37 812-4031		
	05								FVST	210	REPARATION		
812036	01	PANEL P109	--	-	-	1		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 812-2501		
	02	F6400-043389		-	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB - 1754335-10-3											
	04	1754335-103					VB		ME		UFA FPL 37 812-4031		
	05								FVST	210	REPARATION		
812041	01	SIDOPANEL P112	--	1	1	1		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 812-2501		
*****	02	F6400-064427		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB - 1797800-10-1											
	04	1797800-101					VB		ME		UFA FPL 37 812-4031		
	05								FVST	210	REPARATION		
812045	01	SIDOPANEL P117	--	1	1	1		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 812-2501		
	02	F6400-003211		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB - 1730325-10-1											
	04	1730325-101					VB		ME		UFA FPL 37 812-4031		
	05								FVST	210	REPARATION		
812046	01	SIDOPANEL P117	--	1	1	1			BE	FFVAA	UFS FPL 37 812-2501		
	02	F6400-071890		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB - 1730325-10-5											
	04	1730325-105					VB		ME		UFA FPL 37 812-4031		
	05								FVST	210	REPARATION		
812050	01	SIDOPANEL P118	--	1	1	1		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 812-2501		
	02	F6400-043731		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB - 1763512-10-1											
	04	1763512-101					VB		ME		UFA FPL 37 812-4031		
	05								FVST	210	REPARATION		
812055	01	PANEL P119	UE	1	1	1		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 812-2501		
	02	F6400-045928		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB - 9300603-10-2											
	04	9300603-102					VB		ME		UFA FPL 37 812-4031		
	05								FVST	210	REPARATION		
812060	01	SIDOPANEL P120	--	1	1	1		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 812-2501		
	02	F6400-046036		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB - 1755237-10-2											
	04	1755237-102					VB		ME		UFA FPL 37 812-4031		
	05								FVST	210	REPARATION		
812065	01	SIDOPANEL P146	--	-	-	1		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 812-2501		
	02	F6400-074358		-	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB - 1762126-10-5											
	04	1762126-105					VB		ME 1)		UFA FPL 37 812-4031		1) REGIONA
	05								FVST	210	REPARATION		F4 ELLE
	06	SPANINGSPANEL											
812070	01	SKEDESVALJARPANEL	--	-	1	-		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 812-2501		
	02	F6400-043748		-	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB - 8461000-10-2											
	04	8461000-102					VB		ME		UFA FPL 37 812-4031		
	05	(T03-011)							FVST	210	REPARATION		
	06												
	07	SKEDESVALJARPANEL											

1) REGIONA
F4 ELLE

[illegible]

1993-08-06

Sida 11

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tiillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckn
				1	2	3	Drift	För- varing				Åtgärd av i fred krig	
				4	5	6			7	8	9		Arbetsvolym (Mantimmar)
812097	01	VAPENPANEL P212	--	1	-	-		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 812-2504		
	02	F6400-075006		-	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1762752-10-8											
	04	1762752-108					VB		ME 1)		UFA FPL 37 812-4036		1) REGIONA
	05								FVST	210	REPARATION		F4 ELLE

812098	01	VAPENPANEL P212	--	-	-	1		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 812-2504		
	02	F6400-075007		-	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1762752-11-1											
	04	1762752-111					VB		ME 1)		UFA FPL 37 812-4036		1) REGIONA
	05								FVST	210	REPARATION		F4 ELLE

812101	01	VAPENPANEL P212	--	-	1	-		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 812-2504		
	02	F6400-043714		-	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1762752-10-2											
	04	1762752-102					VB		ME 1)		UFA FPL 37 812-4036		1) REGIONA
	05								FVST	210	REPARATION		F4 ELLE

812103	01	VAPENINSTPANEL P212	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 812-2504		
	02	F6400-043689		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1741866-10-1											
	04	1741866-101					VB		ME 1)		UFA FPL 37 812-4036		1) REGIONA
	05								FVST	210	REPARATION		F4 ELLE

812105	01	PANEL P175	--	-	1	-		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 812-2503		
	02	F6400-014764		-	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1733144-10-2											
	04	1733144-102					VB		ME		UFA FPL 37 812-4031		
	05								FVST	210	REPARATION		

812110	01	INDIKATOR	--	-	1	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA FPL 37 812-4031		
	02	F6400-003099		-	(1)	-			FVST	210	REPARATION		
	03	SAAB -8215000-10-1											
	04	8215000-101											
	05	(K01-130)											
	06												
	07	SE GRP 301											

812115	01	PANEL P176	--	-	1	-		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 812-2503		
	02	F6400-044891		-	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1733143-10-3											
	04	1733143-103					VB		ME		UFA FPL 37 812-4031		
	05								FVST	210	REPARATION		

812120	01	RELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVAA	UFA FPL 37 812-4010		
	02	F3860-000003		ERF	ERF	-			FVST	210	PROVNING/KASSATION		
	03	HARTM-DH14 AF 25A											
	04	9300697-001											

812125	01	RELÄ	--	-	-	ERF	VB	---	ME	FFVAA	UFA FPL 37 811-4016		
	02	F4306-000010		ERF	-	-			FVST	210	PROVNING/KASSATION		
	03	LEACH-9274-6205											
	04	6110202-000											
	05												
	* 06	INGÅR ÄVEN I FPL 35											

812130	01	RELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVAA	UFA FPL 37 812-4011		
	02	F4306-000008		ERF	ERF	-			FVST	210	PROVNING/KASSATION		
	03	LEACH-9224-9140											
	04	9300380-001											

812135	01	RELÄ	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA FPL 37 812-4012		
	02	F4306-000018		ERF	ERF	-			FVST	210	PROVNING/KASSATION		
	03	LEACH-9225-5536											
	04	9300567-001											

UPPHÄND

UPPHÄVD

UPPHÄND

UPPHÅVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle	Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Ue-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3						
				4	5	6	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
812140	01	RELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVAA UFA FPL 37 812-4013		
	02	F4306-000027		ERF	ERF	-			FVST	210 PROVNING/KASSATION		
	03	LEACH-J-D4A-002										
	04	9300952-001										
812141	01	RELÄ	--	ERF	-	ERF	VB	---	ME	FFVAA UFA FPL 37 812-4013		
	* 02	F4306-000044		-	ERF	-			FVST	210 PROVNING/KASSATION		
	* 03	LEACH-J-D2A										
	04	9300952-002										
812145	01	RELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVAA UFA FPL 37 812-4013		
	02	F4306-000105		ERF	ERF	-			FVST	210 PROVNING/KASSATION		
	03	LEACH-M300										
	04	9300952-004										
812150	01	RELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVAA UFA FPL 37 812-4013		
	02	F4306-000028		ERF	ERF	-			FVST	210 PROVNING/KASSATION		
	03	LEACH-K-D4A-002										
	04	9300954-001										
812155	01	RELÄ	--	ERF	-	ERF	VB	---	ME	FFVAA UFA FPL 37 812-4013		
	02	F4306-000041		-	-	-			FVST	210 PROVNING/KASSATION		
	03	LEACH-K-D2A										
	04	9300954-002										
	05			ALTFBET:								
				F4306-000179								
812156	01	RELÄ	--	ERF	-	ERF	VB	---	ME	FFVAA UFA FPL 37 812-4013		
	02	F4306-000179		-	ERF	-			FVST	210 PROVNING/KASSATION		
	03	LEACH-M400-D2A-003										
	04	6853345-047										
812160	01	RELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVAA UFA FPL 37 812-4013		
	02	F4306-000128		ERF	ERF	-			FVST	210 PROVNING/KASSATION		
	03	LEACH-M400-D4A										
	04	9300954-004										
812165	01	TIDRELÄ	--	ERF	-	ERF	VB	---	ME	FFVAA UFA FPL 37 812-4014		
	02	F4306-000034		ERF	-	-			FVST	210 PROVNING/KASSATION		
	03	LEACH-TD-809-FT-6S-DPDT										
	04	9301009-004										
812170	01	TIDRELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVAA UFA FPL 37 812-4014		
	02	F4306-000107		ERF	-	-			FVST	210 PROVNING/KASSATION		
	03	LEACH-TD-809-FT-0,4S-DPDT										
	04	9301009-006										
812175	01	TIDRELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVAA UFA FPL 37 812-4014		
	02	F4306-000073		ERF	-	-			FVST	210 PROVNING/KASSATION		
	03	LEACH-TD-809-FT-10S-DPDT										
	04	9301009-008										
812180	01	TIDRELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVAA UFA FPL 37 812-4014		
	02	F4306-000072		ERF	-	-			FVST	210 PROVNING/KASSATION		
	03	LEACH-TD-809-FT-0150S-DPDT										
	04	9301009-013										
812185	01	TIDRELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVAA UFA FPL 37 812-4014		
	02	F4306-000074		ERF	-	-			FVST	210 PROVNING/KASSATION		
	03	LEACH-TD-809-FT-3,5S-DPDT										
	04	9301009-014										

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteck		
				1	2	3	Drift	Förvaring				Åtgärd av i krig		Åtgärd	DIDAS
				4	5	6									Arbetsvolym (Mantimmar)
7	8	9													
812190	01	TIDRELÄ	--	ERF	-	ERF	VB	---	ME	FFVAA	UFA FPL 37 812-4014				
	02	F4306-000098		-	-	-			FVST	210	PROVNING/KASSATION				
	03	LEACH-TD-809-FT-0,053													
	04	9301009-016													
812195	01	TIDRELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVAA	UFA FPL 37 812-4015				
	02	F4306-000037		ERF	-	-			FVST	210	PROVNING/KASSATION				
	03	LEACH-TD-810-FT-60S-SPDT													
	04	9301010-004													
812200	01	TIDRELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVAA	UFA FPL 37 812-4015				
	02	F4306-000048		ERF	-	-			FVST	210	PROVNING/KASSATION				
	03	LEACH-TD-810-FT-1S-SPDT													
	04	9301010-005													
812205	01	TIDRELÄ	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA FPL 37 812-4015				
	02	F4306-000127		ERF	-	-			FVST	210	PROVNING/KASSATION				
	03	LEACH-TD-810-FT-0,15S SPDT													
	04	9301010-008													
812210	01	RELÄ	--	ERF	-	ERF	VB	---	ME	FFVAA	UFA FPL 37 812-4017				
	02	F4306-000114		-(ERF	-				FVST	210	PROVNING/KASSATION				
	03	LEACH-JL-D2A													
	04	9301516-001													
812215	01	TIDRELÄ	--	-	ERF	-	VB	---	ME	FFVAA	UFA FPL 37 812-4018				
	02	F6064-000522		-	-	-			FVST	210	PROVNING/KASSATION				
	03	SATT -54231													
	04	9301410-001													
812220	01	RELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVAA	UFA FPL 37 812-4019				
	02	F6653-000001		ERF(ERF	-				FVST	210	PROVNING/KASSATION				
	03	TEMIN-93432													
	04	9301514-002													
812225	01	RELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVAA	UFA FPL 37 812-4020				
	02	F2555-000006		ERF(ERF	-				FVST	210	PROVNING/KASSATION				
	03	BABCO-BR 7X-AFD5-115V													
	04	6106495-007													
812230	01	RELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVAA	UFA FPL 37 812-4021				
	02	F2672-000005		ERF(ERF	-				FVST	210	PROVNING/KASSATION				
	03	CUTLE-6042H31													
	04	6100445-000													
	05														
	* 06	INGÅR ÄVEN I FPL 35													
812235	01	KONTAKTOR	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVAA	UFA FPL 37 812-4021				
	02	M2483-320009		ERF(ERF	-				FVST	210	PROVNING/KASSATION				
	03	CUTLE-6042H151													
	04	9300284-001													
812240	01	RELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVAA	UFA FPL 37 812-4021				
	02	F2672-000117		ERF(ERF	-				FVST	210	PROVNING/KASSATION				
	03	CUTLE-6042H152													
	04	9300284-002													
812245	01	RELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVAA	UFA FPL 37 812-4009				
	02	F3530-000621		ERF(ERF	-				FVST	210	PROVNING/KASSATION				
	03	GEUS -3SAY5534H1R													
	04	6120499-009													
	05			ALTFBET:											
				F4306-000188											

1993-08-06

Sida 14

UPPHÅVD

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7		8	9	
812246	01	RELÄ	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	FFVAA	UFA FPL 37 812-4009		
	02	F4306-000188		ERF	ERF	-			FVST	210	PROVNING/KASSATION		
	03	LEACH-W260R1AD											
	04	6853363-059											
	01	BELYSNING											
	02	-----											
813005	01	ANTIKOLLISIONSLJUS	--	2	2	2		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 813-2501		
	02	F3538-000109		2	-	-			KOMP		BYTE		
	03	GRIME-40-0222-3											
	04	6120006-012					VB		ME		UFA FPL 37 813-4010		
	05	(C04-002,-003)							FVST	210	REPARATION		
813015	01	VRIDTRANSFORMATOR	--	2	2	2	VB	---	ME	FFVAA	UFA FPL 37 813-4006		
	02	F2364-000006		2	(2)	-			FVST	210	PROVNING		
	03	BERCO-115/0-135V 2A 400HZ											
	04	9301433-001											
	05	(C02-014,-016)											
813020	01	KONDENSATORLAMP	--	1	1	1		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 813-2503		
	02	F6400-027037		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1755982-10-1											
	04	1755982-101					CDEFGH		BE		UFS FPL 37 813-2004		
	05	(C02-038)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	* 07						F 1)		BE		UFS FPL 37 813-2003		
	08								KOMP		SPÄNNINGSINSTÄLLNING		
	09												
	10						VB		ME		UFA FPL 37 813-4011		
	11								FVST	210	REPARATION		
813025	01	KONDENSATORLAMP	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAA	UFA FPL 37 813-4011		
	02	F6400-027065		1	-	-			FVST	210	REPARATION		
	03	SAAB -9301451-001											
	04	9301451-001											
813030	01	KONDENSATORLAMP	--	1	1	1		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 813-2503		
	02	F6400-027038		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1755982-10-2											
	04	1755982-102					CDEFGH		BE		UFS FPL 37 813-2004		
	05	(C02-039)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	* 07						F 1)		BE		UFS FPL 37 813-2003		
	08								KOMP		SPÄNNINGSINSTÄLLNING		
	09												
	10						VB		ME		UFA FPL 37 813-4011		
	11								FVST	210	REPARATION		
813035	01	KONDENSATORLAMP	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAA	UFA FPL 37 813-4011		
	02	F6400-027065		1	-	-			FVST	210	REPARATION		
	03	SAAB -9301451-001											
	04	9301451-001											
813040	01	KONDENSATORLAMP	--	1	1	1		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 813-2503		
	02	F6400-027039		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1755982-10-3											
	04	1755982-103					CDEFGH		BE		UFS FPL 37 813-2004		
	05	(C02-040)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	* 07						F 1)		BE		UFS FPL 37 813-2003		
	08								KOMP		SPÄNNINGSINSTÄLLNING		
	09												
	10						VB		ME		UFA FPL 37 813-4011		
	11								FVST	210	REPARATION		

UPPHÅVD

VD

1) F VID
1500TIM1) F VID
1500TIM1) F VID
1500TIM

1993-08-06

Sida 15

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift		Uh-kod	Anteckn
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred krig	Åtgärd	DIDAS	
													4	
				7	8	9								
813045	01	.KONDENSATORLAMP	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAA	UFA FPL 37 813-4011			
	02	F6400-027065		1	-	-			FVST	210	REPARATION			
	03	SAAB -9301451-001												
	04	9301451-001												
813050	01	KONDENSATORLAMP	--	1	1	1		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 813-2503			
	02	F6400-027040		1	-	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -1755982-10-4												
	04	1755982-104					CDEFGH		BE		UFS FPL 37 813-2004			
	05	(C02-041)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	06													
	* 07						F 1)		BE		UFS FPL 37 813-2003		1) F VID	
	08								KOMP		SPÄNNINGSINSTÄLLNING		1500TIM	
	09													
	10						VB		ME		UFA FPL 37 813-4011			
	11								FVST	210	REPARATION			
813055	01	.KONDENSATORLAMP	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAA	UFA FPL 37 813-4011			
	02	F6400-027065		1	-	-			FVST	210	REPARATION			
	03	SAAB -9301451-001												
	04	9301451-001												
813060	01	KONDENSATORLAMP	--	1	1	1		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 813-2503			
	02	F6400-036630		1	-	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -1755992-10-1												
	04	1755992-101					CDEFGH		BE		UFS FPL 37 813-2004			
	05	(C02-032)					ALTFBET: F6400-057105		KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	06													
	* 07						F 1)		BE		UFS FPL 37 813-2003		1) F VID	
	08								KOMP		SPÄNNINGSINSTÄLLNING		1500TIM	
	09													
	10						VB		ME		UFA FPL 37 813-4011			
	11								FVST	210	REPARATION			
813065	01	.KONDENSATORLAMP	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAA	UFA FPL 37 813-4011			002-097 S
	02	F6400-031568		1	-	-			FVST	210	REPARATION			
	03	SAAB -9301451-002												
	04	9301451-002												
813070	01	KONDENSATORLAMP	--	1	1	1		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 813-2503			
	02	F6400-036631		1	-	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -1755992-10-2												
	04	1755992-102					CDEFGH		BE		UFS FPL 37 813-2004			
	05	(C02-035)					ALTFBET: F6400-057106		KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	06													
	* 07						F 1)		BE		UFS FPL 37 813-2003		1) F VID	
	08								KOMP		SPÄNNINGSINSTÄLLNING		1500TIM	
	09													
	10						VB		ME		UFA FPL 37 813-4011			
	11								FVST	210	REPARATION			
813075	01	.KONDENSATORLAMP	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAA	UFA FPL 37 813-4011			002-097 S
	02	F6400-031568		1	-	-			FVST	210	REPARATION			901-911 S
	03	SAAB -9301451-002												951 STD
	04	9301451-002												
813080	01	KONDENSATORLAMP	--	1	-	1		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 813-2503			
	02	F6400-057105		1	-	-			KOMP		BYTE			
	03	SAAB -1755992-10-3												
	04	1755992-103					CDEFGH		BE		UFS FPL 37 813-2004			
	05	(C02-032)					ALTFBET: F6400-036630		KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	06													
	* 07						F 1)		BE		UFS FPL 37 813-2003		1) F VID	
	08								KOMP		SPÄNNINGSINSTÄLLNING		1500TIM	
	09													
	10						VB		ME		UFA FPL 37 813-4011			
	11								FVST	210	REPARATION			

[illegible]