

1995-09-01

Gäller: Flygvapnet

FPL AJ37/AJS37
FPL SK37
FPL SH37/AJSH37
FPL SF37/AJSF37

Underhållsplan Materiel**Innehåll**

Grupp	Benämning	Adress
81	Elkraftförsörjning och belysning	811005
811	Växel- och likströmssystem	811005
812	Boxar, plintar, paneler och reläer m m	812005
813	Belysning	813005

¹⁾ Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF/ N-E Andersson

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPUC

Mtrigrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:

UFS FPL 37 00-1942Q ¹⁾
UFS FPL 37 00-1942Q:1 och :2

Förrådsbeteckning: M7781-206585
Distribution: FMV: FuhTDOKD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

1995-09-01

Sida 3

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl	Antal			Version	Intervall	Tillfälle	Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			typ	1	2	3	DIDAS						
			CV	4	5	6	Arbetsvolym (Mantimmar)						
				7	8	9		Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd		
01 ELKRAFTFÖRSÖRJNING OCH BELYSNING													
02 =====													
03 VÄXEL- OCH LIKSTRÖMSSYSTEM													
04 -----													
811005	01	SNABBKOPPLING	--		1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 811-2509		
	02	M1706-880910	FFVAA		1	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8100000-10-1											
	04	8100000-101	K-REP: 210					GH		BE	UFS FPL 37 811-2003		
	05	(A01-038)								KOMP	KONTROLL		
	06												
	07							VB		ME	UFA FPL 37 811-4001		
	08									FVST	REPARATION		

811010	01	ELAGGREGAT	--		1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 811-2502		
	02	F6400-045810	FFVAL		1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1752755-10-2											
	*04	1752755-102											
	*05												

811010	01	GENERATOR	UE		1	1	1			BE	UFS FPL 37 811-2516		
005	02	F3530-000471	FFVAA		-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	GEUS -2CM354E4A											
	04	9300399-003	K-REP: 310					EFGH		BE	UFS FPL 37 811-2001		
	05	(A01-001)								KOMP	FUNKTIONSPROVNING VID MOTORKÖRNING		
	06												
	07												
	08							1200TIM		ME	GEUS OHM GEK-34423	TS	
	09									FFVAA	TILLSYN		
	10												
	11							VB		ME	GEUS OHM GEK-34423		
	12									FFVAA	REPARATION		
	13												
	14							60MAN		ME	GEUS OHM GEK-34423	FÖ	
	15									FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHALL		

811010	01	KONSTANTVARVTVÄXEL	UE		1	1	1	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 811-2010		
010	02	F6400-007722	FFVAL		1	-	-			KOMP	KONTROLL AV MAGNETPLUGG		
	03	SAAB -9300184-10-1											
	04	9300184-101	K-REP: 320					EFGH		BE	UFS FPL 37 811-2011		
	05	(A01-008)								KOMP	KONTROLL AV FILTER		
	06												
	*07							600TIM		BE	UFS FPL 37 811-2012	BY	
	*08							6AR		KOMP	OLJEBYTE		
	09												
	10							VB		ME	SUNCO		
	11									FFVAL	TMD BULLETIN 264.265.266		
	12										REPARATION		

811026	01	KONTROLLPANEL	UE		1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 811-2503		
	02	F3530-000757	FFVAA		-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	GEUS -3S2060DC144A3-A											
	04	9300400-002	K-REP: 310					EFGH		BE	UFS FPL 37 811-2001		
	05	(A01-002)								KOMP	FUNKTIONSPROV VID MOTORKÖRNING		
	06												
	07												
	08												
	09							VB		ME	GEUS OHM GEK-342		
	10									FFVAA	REPARATION		

811030	01	HUVUDKONTAKTOR	UE		1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 811-2506		
	02	F3864-000005	FFVAA		1	1	-			KOMP	BYTE		
	03	HEMCO-B-124GA-1											
	04	9300285-003	K-REP: 310					EFGH		BE	UFS FPL 37 811-2004		
	05	(A01-010)								FVST	KONTROLL AV HUVUDKON- TAKTOR		
	06												
	07												
	08							1800TIM		ME	UFA FPL 37 811-4007	TS	
	09									FVST	TILLSYN		
	10												
	11							VB		ME	TUA FPL 37 811-14007		
	12									FFVAA	REPARATION		

1995-09-01

Sida 4

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifisering	Mtrl	Antal	Version			Intervall	Tillfälle	Åtg	TO:Föreskrift	Uth-kod	Anteckning	
			typ	1	2	3	Drift	För- varing	på	DIDAS				
			CV	4	5	6						Åtg		Arbetsvolym
				7	8	9			av		Åtgärd	(Mantimmar)		
UPPHÄVD	811040	01 LIKRIKTARE	UE		2	2	2		---	BE	UFS FPL 37 811-2505			
		02 M2511-411020	FFVAA		2	(2)	-			KOMP	BYTE			
		03 SATT -57250 MOD												
		04 9301580-002	K-REP:	210	310			EFGH		BE	UFS FPL 37 811-2001			
		05 (A01-005,-006)	A-BET:	F2250-001086						KOMP	FUNKTIONSPROVNING VID MOTORKÖRNING			
		06												
		07 ALTFBET GÄLLER												
		08 ENDAST AJ OCH SK						VB		ME 1)	UFA FPL 37 811-4008		1) FVST F4, F15	
		09								FVST	PROVNING		F16, F21	
		10 INGÅR ÄVEN I HKP 4												
		11						VB		ME	TUA FPL 37 811-14008			
		12								FFVAA	REPARATION			
UPPHÄVD	811040	01 LIKRIKTARE	UE		2	2	-		---	BE	UFS FPL 37 811-2505			
		02 F2250-001086	FFVAA		-	-	-			KOMP	BYTE			
		03 ASEA -RAKA 30/70												
		04 9300443-001	K-REP:	210	310			EFGH		BE	UFS FPL 37 811-2001			
		05 (A01-005,-006)	A-BET:	M2511-411020						KOMP	FUNKTIONSPROVNING VID MOTORKÖRNING			
		06												
		07												
		08						VB		ME 1)	UFA FPL 37 811-4008		1) FVST F4, F15	
		09								FVST	PROVNING		F16, F21	
		10												
		11						VB		ME	TUA FPL 37 811-14008			
		12								FFVAA	REPARATION			
UPPHÄVD	811045	01 LIKRIKTARE	UE		-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 811-2513			
		02 M2511-411020	FFVAA		1	(2)	-			KOMP	BYTE			
		03 SATT -57250 MOD												
		04 9301580-002	K-REP:	210	310			VB		ME 1)	UFA FPL 37 811-4008		1) FVST F4, F15	
		05 (A01-202)	A-BET:	F2250-001086						FVST	PROVNING		F16, F21	
		06												
		07 INGÅR ÄVEN I HKP 4						VB		ME	TUA FPL 37 811-14008			
		08								FFVAA	REPARATION			
		01 BATTERI SOM FÖRVARAS URLADDAT, SE MVIF.												
	UPPHÄVD	811051	01 ALKBATT 24V 34AH	--		1	1	1			BE	UFS FPL 37 811-2501		
			02 M2673-707319	FFVAA		1	-	-			KOMP	BYTE		
			03 GEUS -43B034RB17											
			04 9300777-003	K-REP:	210				3MAN		ME	UFA FPL 37 811-4009		TS
			05 (A01-007)	A-BET:	M2673-715210						FVST	TILLSYN		
			06											
			07						12MAN		ME	UFA FPL 37 811-4009		0
			08								FVST	ÖVERSYN		TOTALTID 12MAN
			09											
			10						3MAN		ME	UFA FPL 37 811-4009		F01
			11								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
			12											
			13						6MAN		ME	UFA FPL 37 811-4009		F02
			14								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
01 BATTERI SOM FÖRVARAS URLADDAT, SE MVIF.														
UPPHÄVD	811051	01 ALKBATT 24V 37AH	--		1	1	1			BE	UFS FPL 37 811-2501			
		02 M2673-715210	FFVAA		1	-	-			KOMP	BYTE			
		03 GEUS -43B034RB17 MOD												
		04 9300777-003MOD	K-REP:	210				3MAN		ME	UFA FPL 37 811-4009		TS	
		05 (A01-007)	A-BET:	M2673-707319						FVST	TILLSYN			
		06												
		07						12MAN		ME	UFA FPL 37 811-4009		0	
		08								FVST	ÖVERSYN		TOTALTID 12MAN	
		09												
		10						3MAN		ME	UFA FPL 37 811-4009		F01	
		11								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
		12												
		13						6MAN		ME	UFA FPL 37 811-4009		F02	
		14								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

1995-09-01

Sida 5

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal			Version	Intervall Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3		Drift	För- varing				
			CV	4	5				6	Åtg av	Åtgärd	
811055	01 UNDERSTRÖMSRELA	UE	2	2	2	---	BE	UFS FPL 37 811-2508				
	02 F2250-001104	FFVAA	2	(2)	-		KOMP	BYTE				
	03 ASEA -QSIX 102											
	04 9300489-002	K-REP: 310				FGH	BE	UFS FPL 37 811-2005				
	05 (A01-035, -036)						KOMP	FUNKTIONSPRVNING				
	06											
	07					VB	ME	UFA FPL 37 811-4012				
	08						FFVAA	REPARATION				
811060	01 RELA	--	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 811-2507				
	02 F4306-000010	FFVAA	1	-	-		KOMP	BYTE				
	03 LEACH-9274-6205											
	04 6110202-000					EFGH	BE	UFS FPL 37 811-2002				
	05 (A01-011)						KOMP	FUNKTIONSPRVNING VID KONTROLLFLYGNING				
	06											
	07 INGAR AVEN I FPL 35					H	ME	UFA FPL 37 811-4016				
	08						FVST	TILLSYN				
	09											
	01 VID ELFEL SOM MEDFÖR UTFÄLLNING VID HÖGRE FART AN 1180KM/H ELLER OM HEMFLYGNING											
	02 SKETT MED HÖGRE FART AN 700KM/H SKALL ELAGGREGATET INSANDAS TILL FFVAL FÖR KONTROLL.											
	03											
	04 UTGAR NÄR MF FPL 37 811-A1383 AR INFÖRD.											
811066	01 ELAGGREGAT	UE	1	1	1		BE	UFS FPL 37 811-2504				SE TEXTRAD
	02 F2104-001917	FFVAL	1	-	-		KOMP	BYTE				
	03 AIRES-953032-5-1											
	04 9300776-004	K-REP: 210 320										
	05 (A01-004)	A-BET: F2104-001918										
	06	F6400-074462										
	07 RESERV					EFGH	BE	UFS FPL 37 811-2022				
	08						KOMP	KONTROLL AV FÖRSLITNING				
	09											
	10					EFGH	BE	UFS FPL 37 811-2002				
	11						FVST	FUNKTIONSPRVNING VID KONTROLLFLYGNING				
	12											
	13											
	14					900TIM	ME	TUA FPL 37 811-14017		0		
	15						FFVAL	ÖVERSYN				
	16											
	17					VB	BE	UFS FPL 37 811-2013				
	18						KOMP	KONTROLL AV FASFÖLJD				
	19											
	20					VB	ME	UFA FPL 37 811-4017				
	21						FVST	REPARATION				
	22											
	23					VB	ME	TUA FPL 37 811-14017				
	24						FFVAL	REPARATION				
	25											
	26											
	27						36MAN	ME	TUA FPL 37 811-14017		FÖ	
								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

UPPHÄVD

Adress	Radi	Materielidentifiering	Mtrl	Antal	Version	Intervall/Tillfälle	Åtg	TO/Foreskrift	Uh-kod	Anteckning
			typ	1	2	3	på	DIDAS		
			CV	4	5	6	Drift	För- varing	Åtg av	

811

UPPHÄVD

01 VID ELFEL SOM MEDFÖR UTFÄLLNING VID HÖGRE FART ÄN 1180KM/H ELLER OM HEMFLYGNING

02 SKETT MED HÖGRE FART ÄN 700KM/H SKALL ELAGGREGATET INSÄNDAS TILL FFVAL FÖR KONTROLL.

03

04 UTGAR NAR MF FPL 37 811-Ä1383 ÄR INFÖRD.

01 ELAGGREGAT

02 F6400-074462

03 SAAB -9300776-10-1

04 9300776-10-1

05 (A01-004)

06

07 RESERV

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

UE

1

1

1

FFVAL

1

-

-

K-REP: 210 320

EFGH

BE

UFS FPL 37 811-2504

KOMP

BYTE

SE TEXTRAD

UFS FPL 37 811-2022

KONTROLL AV FÖRSLITNING

UFS FPL 37 811-2002

FVST

FUNKTIONSPROVNING VID

KONTROLLFLYGNING

TUA FPL 37 811-14017

FFVAL

ÖVERSYN

0

UFS FPL 37 811-2013

KOMP

KONTROLL AV FASFÖLJD

UFA FPL 37 811-4017

FVST

REPARATION

TUA FPL 37 811-14017

FFVAL

REPARATION

36MAN

ME

TUA FPL 37 811-14017

FFVAL

FÖRVARINGSUNDERHALL

F0

01 VID ELFEL SOM MEDFÖR UTFÄLLNING VID HÖGRE FART ÄN 1300KM/H ELLER OM HEMFLYGNING

02 SKETT MED HÖGRE FART ÄN 800KM/H SKALL ELAGGREGATET INSÄNDAS TILL FFVAL FÖR KONTROLL.

01 ELAGGREGAT

02 F2104-001918

03 AIRES-953032-6-1

04 9300776-005

05 (A01-004)

06

07 RESERV

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

UE

1

1

1

FFVAL

1

1

-

K-REP: 210 320

EFGH

BE

UFS FPL 37 811-2504

KOMP

BYTE

SE TEXTRAD

UFS FPL 37 811-2022

KONTROLL AV FÖRSLITNING

UFS FPL 37 811-2002

FVST

FUNKTIONSPROVNING VID

KONTROLLFLYGNING

TUA FPL 37 811-14017

FFVAL

ÖVERSYN

0

UFS FPL 37 811-2013

KOMP

KONTROLL AV FASFÖLJD

UFA FPL 37 811-4017

FVST

REPARATION

TUA FPL 37 811-14017

FFVAL

REPARATION

36MAN

ME

TUA FPL 37 811-14017

FFVAL

FÖRVARINGSUNDERHALL

F0

1995-09-01

Sida 7

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrl	Antal			Version		Intervall/Tillfälle		Åtg	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			typ	1	2	3	4	5	Drift	För-	Åtg		DIDAS	
			CV	7	8	9				varing	av		Arbetsvolym (Mantimmar)	
		01 VID ELFEL SOM MEDFÖR UTFALLNING VID HÖGRE FART AN 1180KM/H ELLER OM HEMFLYGNING												
		02 SKETT MED HÖGRE FART AN 700KM/H SKALL ELAGGREGATET INSANDAS TILL FFVAL FÖR KONTROLL												
		03												
		04 INFÖRS GENOM MF FPL 37 811-A1383												
811069	01	ELAGGREGAT	UE	1	1	1					BE	UFS FPL 37 811-2504		SE TEXTRAD
	02	F6400-078713	FFVAL	1	-	-					KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300776-10-2												
	04	9300776-10-2	K-REP:	210	320									
	05	(A01-004)												
	06													
	07	RESERV							EFGH		BE	UFS FPL 37 811-2022		
	08										KOMP	KONTROLL AV FÖRSLITNING		
	09								EFGH		BE	UFS FPL 37 811-2002		
	10										FVST	FUNKTIONSPROVNING VID		
	11											KONTROLLFLYGNING		
	12													
	13								900TIM		ME	TUA FPL 37 811-14017	0	
	14										FFVAL	OVERSYN		
	15													
	16								VB		BE	UFS FPL 37 811-2013		
	17										KOMP	KONTROLL AV FASFÖLJD		
	18													
	19								VB		ME	UFA FPL 37 811-4017		
	20										FVST	REPARATION		
	21													
	22								VB		ME	TUA FPL 37 811-14017		
	23										FFVAL	REPARATION		
	24													
	25													
	26								36MAN		ME	TUA FPL 37 811-14017	F0	
	27										FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
811070	01	MAGNETVENTIL	UE	1	1	1			---		BE	UFS FPL 37 811-2510		
	02	M2302-500310	FFVAL	1	1	-					KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8002002-10-3												
	04	8002002-103	K-REP:	210					EFGH		BE	UFS FPL 37 811-2002		
	05	(A01-039)									KOMP	FUNKTIONSPROVNING VID		
	06											KONTROLLFLYGNING		
	07													
	08								VB		ME	UFA FPL 37 811-4018		
	09										FVST	REPARATION		
811075	01	MANÖVERCYLINDER	UE	1	1	1					BE	UFS FPL 37 811-2511		
	02	F6400-003884	FFVAL	1	1	-					KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300810-10-1												
	04	9300810-101	K-REP:	320					EFGH		BE	UFS FPL 37 811-2002		
	05										KOMP	FUNKTIONSPROVNING VID		
	06											KONTROLLFLYGNING		
	07													
	08								2100TIM		ME	UFA FPL 37 811-4019	TS	
	09										FVST	TILLSYN		
	10													
	11								VB		ME	UFA FPL 37 811-4019		
	12										FFVAL	REPARATION		
	13													
	14								144MAN		ME	UFA FPL 37 811-4019	F0	
	15										FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	01	BOXAR, PLINTAR, PANELER OCH RELÄER MM												
	02	-----												
812005	01	BOX P116	--	1	1	1			---		BE	UFS FPL 37 812-2506		
	02	F6400-064415	FFVAA	1	-	-					KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1789790-10-2												
	04	1789790-102	K-REP:	210					VB		ME	UFA FPL 37 812-4042		
	05										FVST	REPARATION		
812010	01	SIDOPANEL P103	--	1	1	1			---		BE	UFS FPL 37 812-2501		
	02	F6400-043603	FFVAA	1	-	-					KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1718000-10-3												
	04	1718000-103	K-REP:	210					VB		ME	UFA FPL 37 812-4031		
	05										FVST	REPARATION		

1995-09-01

Sida 8

Arbets Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal			Version	Intervall	Tillfälle	Åtg på	TO/Foreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3							
			CV	4	5	6						
				7	8	9	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgard	Arbetsvolym (Mantimmar)	
812015	01 SIDOPANEL P103 02 F6400-060115 03 SAAB - 1718000-10-6 04 1718000-106 05	-- FFVAA K-REP: 210	1 - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	--- - - - -	BE KOMP ME FVST	UFS FPL 37 812-2501 BYTE UFA FPL 37 812-4031 REPARATION		
812015	01 SIDOPANEL P104 02 F6400-044888 03 SAAB - 1709018-10-3 04 1709018-103 05	-- FFVAA K-REP: 210	1 - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	--- - - - -	BE KOMP ME FVST	UFS FPL 37 812-2501 BYTE UFA FPL 37 812-4031 REPARATION		
812020	01 SIDOPANEL P105 02 F6400-002877 03 SAAB - 1711628-10-2 04 1711628-102 05	-- FFVAA K-REP: 210	1 - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	--- - - - -	BE KOMP ME FVST	UFS FPL 37 812-2501 BYTE UFA FPL 37 812-4031 REPARATION		
812021	01 .INDIKATOR 02 F6400-003099 03 SAAB - 8215000-10-1 04 8215000-101 05 (K01-030) 06 07 SE GRP 301	-- FFVAA K-REP: 210	1 - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	--- - - - -	ME FVST	UFA FPL 37 812-4031 REPARATION		
812024	01 SIDOPANEL P105 02 F6400-014813 03 SAAB - 1711628-10-3 04 1711628-103 05	-- FFVAA K-REP: 210	1 - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	--- - - - -	BE KOMP ME FVST	UFS FPL 37 812-2501 BYTE UFA FPL 37 812-4031 REPARATION		
812024	01 .INDIKATOR 02 F6400-003099 03 SAAB - 8215000-10-1 04 8215000-101 05 (K01-030) 06 07 SE GRP 301	-- FFVAA K-REP: 210	1 - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	--- - - - -	ME FVST	UFA FPL 37 812-4031 REPARATION		
812030	01 SIDOPANEL P107 02 F6400-019291 03 SAAB - 1711637-10-4 04 1711637-104 05	-- FFVAA K-REP: 210	1 - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	--- - - - -	BE KOMP ME FVST	UFS FPL 37 812-2501 BYTE UFA FPL 37 812-4031 REPARATION		
812031	01 SIDOPANEL P107 02 F6400-014815 03 SAAB - 1711637-10-5 04 1711637-105 05	-- FFVAA K-REP: 210	1 - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	--- - - - -	BE KOMP ME FVST	UFS FPL 37 812-2501 BYTE UFA FPL 37 812-4031 REPARATION		
812032	01 SIDOPANEL P107 02 F6400-072661 03 SAAB - 1711637-10-6 04 1711637-106 05	-- FFVAA K-REP: 210	1 - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	--- - - - -	BE KOMP ME FVST	UFS FPL 37 812-2501 BYTE UFA FPL 37 812-4031 REPARATION		
812033	01 SIDOPANEL P107 02 F6400-072662 03 SAAB - 1711637-10-7 04 1711637-107 05	-- FFVAA K-REP: 210	1 - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	--- - - - -	BE KOMP ME FVST	UFS FPL 37 812-2501 BYTE UFA FPL 37 812-4031 REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl	Antal	Version	Intervall	Tillfälle	Åtg	TO:Föreskrift	Un-kod	Anteckning
			typ				på			DIDAS	
			CV	4	5	6	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	
812035	01	PANEL P109	--	1	-	-	---	BE	UFS FPL 37 812-2501		
	02	F6400-034129	FFVAA	-	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1754335-10-2									
	04	1754335-102	K-REP: 210				VB	ME	UFA FPL 37 812-4031		
	05							FVST	REPARATION		

812036	01	PANEL P109	--	-	-	1	---	BE	UFS FPL 37 812-2501		
	02	F6400-043389	FFVAA	-	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1754335-10-3									
	04	1754335-103	K-REP: 210				VB	ME	UFA FPL 37 812-4031		
	05							FVST	REPARATION		

812041	01	SIDOPANEL P112	--	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 812-2501		
	02	F6400-064427	FFVAA	1	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1797800-10-1									
	04	1797800-101	K-REP: 210				VB	ME	UFA FPL 37 812-4031		
	05							FVST	REPARATION		

812045	01	SIDOPANEL P117	--	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 812-2501		
	02	F6400-003211	FFVAA	1	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1730325-10-1									
	04	1730325-101	K-REP: 210				VB	ME	UFA FPL 37 812-4031		
	05							FVST	REPARATION		

812046	01	SIDOPANEL P117	--	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 812-2501		
	02	F6400-071890	FFVAA	1	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1730325-10-5									
	04	1730325-105	K-REP: 210				VB	ME	UFA FPL 37 812-4031		
	05							FVST	REPARATION		

812050	01	SIDOPANEL P118	--	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 812-2501		
	02	F6400-043731	FFVAA	1	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1763512-10-1									
	04	1763512-101	K-REP: 210				VB	ME	UFA FPL 37 812-4031		
	05							FVST	REPARATION		

812055	01	PANEL P119	UE	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 812-2501		
	02	F6400-045928	FFVAA	1	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300603-10-2									
	04	9300603-102	K-REP: 210				VB	ME	UFA FPL 37 812-4031		
	05							FVST	REPARATION		

812060	01	SIDOPANEL P120	--	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 812-2501		
	02	F6400-046036	FFVAA	1	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1755237-10-2									
	04	1755237-102	K-REP: 210				VB	ME	UFA FPL 37 812-4031		
	05							FVST	REPARATION		

812065	01	SIDOPANEL P146	--	-	-	1	---	BE	UFS FPL 37 812-2501		
	02	F6400-074358	FFVAA	-	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1762126-10-5									
	04	1762126-105	K-REP: 210				VB	ME 1)	UFA FPL 37 812-4031		1)REGIONALT
	05							FVST	REPARATION		F4 ELLER F
	06	SPANINGSPANEL									

812070	01	SKEDESVALJARPANEL	--	-	1	-	---	BE	UFS FPL 37 812-2501		
	02	F6400-043748	FFVAA	-	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8461000-10-2									
	04	8461000-102	K-REP: 210				VB	ME	UFA FPL 37 812-4031		
	05	(T03-011)						FVST	REPARATION		
	06										
	07	SKEDESVALJARPANEL									

1995-09-01

Sida 10

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄV

UPPHÄVD

ÄVD

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ			Antal	Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		Uu-kod DIDAS	Anteckning				
		CV																	
		1	2	3		4	5	6	Drift	För- varing		Åtg av	Åtgärd			Arbetsvolym (Mantimmar)			
812080	01 PANEL P160	--	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 812-2502										
	02 F6400-044892	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE										
	03 SAAB -1742425-10-1																		
	04 1742425-101	K-REP: 210					VB	ME	UFA FPL 37 812-4031										
	05							FVST	REPARATION										
	06 VARNARKRANSPANEL																		
812081	01 SIDOPANEL P106	--	1	-	-	---		BE	UFS FPL 37 812-2501										
	02 F6400-060134	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE										
	03 SAAB -1763507-10-4																		
	04 1763507-104	K-REP: 210					VB	ME 1)	UFA FPL 37 812-4032					1) REGIONALT UH					
	05							FVST	REPARATION					F4 ELLER F6					
812082	01 SIDOPANEL P106	--	-	-	1	---		BE	UFS FPL 37 812-2501										
	02 F6400-060114	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE										
	03 SAAB -1716031-12-4																		
	04 1716031-124	K-REP: 210					VB	ME 1)	UFA FPL 37 812-4032					1) REGIONALT UH					
	05							FVST	REPARATION					F4 ELLER F6					
812083	01 SIDOPANEL P106	--	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 812-2501										
	02 F6400-025274	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE										
	03 SAAB -1716031-10-8																		
	04 1716031-108	K-REP: 210					VB	ME 1)	UFA FPL 37 812-4032					1) REGIONALT UH					
	05							FVST	REPARATION					F4 ELLER F6					
812084	01 SIDOPANEL P108	--	1	1	-	---		BE	UFS FPL 37 812-2501										
	02 F6400-014817	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE										
	03 SAAB -1716033-10-4																		
	04 1716033-104	K-REP: 210					VB	ME 1)	UFA FPL 37 812-4033					1) REGIONALT UH					
	05							FVST	REPARATION					F4 ELLER F6					
	06 NAVPANEL																		
812086	01 SIDOPANEL P108	--	-	-	1	---		BE	UFS FPL 37 812-2501										
	02 F6400-074307	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE										
	03 SAAB -1716033-10-8																		
	04 1716033-108	K-REP: 210					VB	ME 1)	UFA FPL 37 812-4033					1) REGIONALT UH					
	05							FVST	REPARATION					F4 ELLER F6					
	06 NAVPANEL																		
812090	01 SIDOPANEL P114	--	-	1	1	---		BE	UFS FPL 37 812-2501										
	02 F6400-043730	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE										
	03 SAAB -1763510-10-1																		
	04 1763510-101	K-REP: 210					VB	ME 1)	UFA FPL 37 812-4034					1) REGIONALT UH					
	05							FVST	REPARATION					F4 ELLER F6					
	06 FK-PANEL																		
812091	01 SIDOPANEL P114	--	1	-	-	---		BE	UFS FPL 37 812-2501										
	02 F6400-060135	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE										
	03 SAAB -1763510-10-2																		
	04 1763510-102	K-REP: 210					VB	ME 1)	UFA FPL 37 812-4034					1) REGIONALT UH					
	05							FVST	REPARATION					F4 ELLER F6					
	06 FK-PANEL																		
812095	01 SIDOPANEL P145	--	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 812-2501										
	02 F6400-071853	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE										
	03 SAAB -1757505-10-3																		
	04 1757505-103	K-REP: 210					VB	ME	UFA FPL 37 812-4031										
	05							FVST	REPARATION										
	06 SPANINGSPANEL																		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl	Antal	Version	Intervall/Tillfälle	Åtg	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning	
			typ	1	2		3		på		DIDAS
			CV	4	5		6		Drift		For- varing
812097	01	VAPENINSTPANEL P212	--	1	-	-	---	BE	UFS FPL 37 812-2504		
	02	F6400-075006	FFVAA	-	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1762752-10-8									
	04	1762752-108	K-REP: 210				VB	ME 1)	UFA FPL 37 812-4036	1) REGIONALT U	
	05							FVST	REPARATION	F4 ELLER F	
812098	01	VAPENPANEL P212	--	-	-	1	---	BE	UFS FPL 37 812-2504		
	02	F6400-075007	FFVAA	-	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1762752-11-1									
	04	1762752-111	K-REP: 210				VB	ME 1)	UFA FPL 37 812-4036	1) REGIONALT U	
	05							FVST	REPARATION	F4 ELLER F	
812101	01	VAPENPANEL P212	--	-	1	-	---	BE	UFS FPL 37 812-2504		
	02	F6400-043714	FFVAA	-	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1762752-10-2									
	04	1762752-102	K-REP: 210				VB	ME 1)	UFA FPL 37 812-4036	1) REGIONALT U	
	05							FVST	REPARATION	F4 ELLER F	
812103	01	VAPENINSTPANEL P212	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 812-2504		
	02	F6400-043689	FFVAA	1	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1741866-10-1									
	04	1741866-101	K-REP: 210				VB	ME 1)	UFA FPL 37 812-4036	1) REGIONALT U	
	05							FVST	REPARATION	F4 ELLER F	
812105	01	PANEL P175	--	-	1	-	---	BE	UFS FPL 37 812-2503		
	02	F6400-014764	FFVAA	-	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1733144-10-2									
	04	1733144-102	K-REP: 210				VB	ME	UFA FPL 37 812-4031		
	05							FVST	REPARATION		
812105	01	INDIKATOR	--	-	1	-	VB	---	ME	UFA FPL 37 812-4031	
005	02	F6400-003099	FFVAA	-	1	-		FVST	REPARATION		
	03	SAAB -8215000-10-1									
	04	8215000-101	K-REP: 210								
	05	(KO1-130)									
	06										
	07	SE GRP 301									
812115	01	PANEL P176	--	-	1	-	---	BE	UFS FPL 37 812-2503		
	02	F6400-044891	FFVAA	-	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1733143-10-3									
	04	1733143-103	K-REP: 210				VB	ME	UFA FPL 37 812-4031		
	05							FVST	REPARATION		
812120	01	RELA	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	UFA FPL 37 812-4010	
	02	F3860-000003	FFVAA	ERF	ERF	-		FVST	PROVNING/KASSATION		
	03	HARTM-DH14 AF 25A									
	04	9300697-001	K-REP: 210								
812125	01	RELA	--	-	-	ERF	VB	---	ME	UFA FPL 37 811-4016	
	02	F4306-000010	FFVAA	ERF	-	-		FVST	PROVNING/KASSATION		
	03	LEACH-9274-6205									
	04	6110202-000	K-REP: 210								
	05										
	06	INGAR ÄVEN I FPL 35									
812130	01	RELA	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	UFA FPL 37 812-4011	
	02	F4306-000008	FFVAA	ERF	ERF	-		FVST	PROVNING/KASSATION		
	03	LEACH-9224-9140									
	04	9300380-001	K-REP: 210								
812135	01	RELA	--	-	-	-	VB	---	ME	UFA FPL 37 812-4012	
	02	F4306-000018	FFVAA	ERF	ERF	-		FVST	PROVNING/KASSATION		
	03	LEACH-9225-5536									
	04	9300567-001	K-REP: 210								

1995-09-01

Sida 12

Ad	Radi	Materielidentifiering	Mtr	Antal			Version	Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			typ	1	2	3							
			CV	4	5	6		Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
812		01 RELÄ 02 F4306-000027 03 LEACH-J-D4A-002 04 9300952-001	-- FFVAA	ERF	ERF	ERF	VB	---		ME FVST	UFA FPL 37 812-4013 PROVNING/KASSATION		
812		01 RELÄ 02 F4306-000044 03 LEACH-J-D2A 04 9300952-002	-- FFVAA	ERF	-	ERF	VB	---		ME FVST	UFA FPL 37 812-4013 PROVNING/KASSATION		
812 145		01 RELÄ 02 F4306-000105 03 LEACH-M300 04 9300952-004	-- FFVAA	ERF	ERF	ERF	VB	---		ME FVST	UFA FPL 37 812-4013 PROVNING/KASSATION		
812 150		01 RELÄ 02 F4306-000028 03 LEACH-K-D4A-002 04 9300954-001	-- FFVAA	ERF	ERF	ERF	VB	---		ME FVST	UFA FPL 37 812-4013 PROVNING/KASSATION		
812 155		01 RELÄ 02 F4306-000041 03 LEACH-K-D2A 04 9300954-002 05	-- FFVAA	ERF	-	ERF	VB	---		ME FVST	UFA FPL 37 812-4013 PROVNING/KASSATION		
812		01 RELÄ 02 F4306-000179 03 LEACH-M400-D2A-003 04 6853345-047	-- FFVAA	ERF	-	ERF	VB	---		ME FVST	UFA FPL 37 812-4013 PROVNING/KASSATION		
812		01 RELÄ 02 F4306-000128 03 LEACH-M400-D4A 04 9300954-004	-- FFVAA	ERF	ERF	ERF	VB	---		ME FVST	UFA FPL 37 812-4013 PROVNING/KASSATION		
812 165		01 TIDRELA 02 F4306-000034 03 LEACH-TD-809-FT-6S-DPDT 04 9301009-004	-- FFVAA	ERF	-	ERF	VB	---		ME FVST	UFA FPL 37 812-4014 PROVNING/KASSATION		
812 170		01 TIDRELA 02 F4306-000107 03 LEACH-TD-809-FT-0.4S-DPDT 04 9301009-006	-- FFVAA	ERF	ERF	ERF	VB	---		ME FVST	UFA FPL 37 812-4014 PROVNING/KASSATION		
812 175		01 TIDRELA 02 F4306-000073 03 LEACH-TD-809-FT-10S-DPDT 04 9301009-008	-- FFVAA	ERF	ERF	ERF	VB	---		ME FVST	UFA FPL 37 812-4014 PROVNING/KASSATION		
812 180		01 TIDRELA 02 F4306-000072 03 LEACH-TD-809-FT-0150S-DPDT 04 9301009-013	-- FFVAA	ERF	ERF	ERF	VB	---		ME FVST	UFA FPL 37 812-4014 PROVNING/KASSATION		
812		01 TIDRELA 02 F4306-000074 03 LEACH-TD-809-FT-3.5S-DPDT 04 9301009-014	-- FFVAA	ERF	ERF	ERF	VB	---		ME FVST	UFA FPL 37 812-4014 PROVNING/KASSATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrl typ	Antal			Version	Intervall	Tillfälle	Åtg på	TO. Foreskrift	Un-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3							
			CV	4	5	6	Drift		For- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
812190	01	TIDRELA	--	ERF	-	ERF	VB	---	ME	UFA FPL 37 812-4014			
	02	F4306-000098	FFVAA	-	-	-			FVST	PROVNING/KASSATION			
	03	LEACH-TD-809-FT-0.053											
	04	9301009-016	K-REP: 210										

812195	01	TIDRELA	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	UFA FPL 37 812-4015			
	02	F4306-000037	FFVAA	ERF	-	-			FVST	PROVNING/KASSATION			
	03	LEACH-TD-810-FT-60S-SPDT											
	04	9301010-004	K-REP: 210										

812200	01	TIDRELA	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	UFA FPL 37 812-4015			
	02	F4306-000048	FFVAA	ERF	-	-			FVST	PROVNING/KASSATION			
	03	LEACH-TD-810-FT-1S-SPDT											
	04	9301010-005	K-REP: 210										

812205	01	TIDRELA	--	-	-	-	VB	---	ME	UFA FPL 37 812-4015			
	02	F4306-000127	FFVAA	ERF	-	-			FVST	PROVNING/KASSATION			
	03	LEACH-TD-810-FT-0.15S SPDT											
	04	9301010-008	K-REP: 210										

812210	01	RELA	--	ERF	-	ERF	VB	---	ME	UFA FPL 37 812-4017			
	02	F4306-000114	FFVAA	-	ERF	-			FVST	PROVNING/KASSATION			
	03	LEACH-JL-D2A											
	04	9301516-001	K-REP: 210										

812215	01	TIDRELA	--	-	ERF	-	VB	---	ME	UFA FPL 37 812-4018			
	02	F6064-000522	FFVAA	-	-	-			FVST	PROVNING/KASSATION			
	03	SATT -54231											
	04	9301410-001	K-REP: 210										

812220	01	RELA	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	UFA FPL 37 812-4019			
	02	F6653-000001	FFVAA	ERF	ERF	-			FVST	PROVNING/KASSATION			
	03	TEMIN-93432											
	04	9301514-002	K-REP: 210										

812225	01	RELA	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	UFA FPL 37 812-4020			
	02	F2555-000006	FFVAA	ERF	ERF	-			FVST	PROVNING/KASSATION			
	03	BABCO-BR 7X-AFD5-115V											
	04	6106495-007	K-REP: 210										

812230	01	RELA	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	UFA FPL 37 812-4021			
	02	F2672-000005	FFVAA	ERF	ERF	-			FVST	PROVNING/KASSATION			
	03	CUTLE-6042H31											
	04	6100445-000	K-REP: 210										
	05												
	06	INGAR AVEN I FPL 35											

812235	01	KONTAKTOR	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	UFA FPL 37 812-4021			
	02	M2483-320009	FFVAA	ERF	ERF	-			FVST	PROVNING/KASSATION			
	03	CUTLE-6042H151											
	04	9300284-001	K-REP: 210										

812240	01	RELA	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	UFA FPL 37 812-4021			
	02	F2672-000117	FFVAA	ERF	ERF	-			FVST	PROVNING/KASSATION			
	03	CUTLE-6042H152											
	04	9300284-002	K-REP: 210										

812245	01	RELA	--	ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	UFA FPL 37 812-4009			
	02	F3530-000621	FFVAA	ERF	ERF	-			FVST	PROVNING/KASSATION			
	03	GEUS -3SAV5534H1R											
	04	6120499-009	K-REP: 210										
	05		A-BET: F4306-000188										

1995-09-01

Sida 14

Ad	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal			Version	Intervall	Tillfälle	Åtg på	TO Föreskrift	Uth-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3							
				CV	4	5	6						
					7	8	9	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
812	01	RELÄ	--		ERF	ERF	ERF	VB	---	ME	UFA FPL 37 812-4009		
	02	F4306-000188	FFVAA		ERF	ERF	-			FVST	PROVNING/KASSATION		
	03	LEACH-W260R1AD											
	04	6853363-059											
					K-REP: 210								
	01	BELYSNING											
	02	-----											
813005	01	ANTI KOLLISIONSLJUS	--		2	2	2		---	BE	UFS FPL 37 813-2501		
	02	F3538-000109	FFVAA		2	-	-			KOMP	BYTE		
	03	GRIME-40-0222-3											
	04	6120006-012						VB		ME	UFA FPL 37 813-4010		
	05	(C04-002,-003)								FVST	REPARATION		
					K-REP: 210								
813015	01	VRIDTRANSFORMATOR	--		2	2	2	VB	---	ME	UFA FPL 37 813-4006		
	02	F2364-000006	FFVAA		2	(2)	-			FVST	PROVNING		
	03	BERCO-115/0-135V 2A 400HZ											
	04	9301433-001											
	05	(C02-014,-016)											
					K-REP: 210								
813020	01	KONDENSATORLAMP	--		1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 813-2503		
	02	F6400-027037	FFVAA		1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1755982-10-1											
	*04	1755982-101						EFGH		BE	UFS FPL 37 813-2004		
	05	(C02-038)								KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	*07							F 1)		BE	UFS FPL 37 813-2003		1) 1800TIM SAM-
	08									KOMP	SPANNINGSINSTALLNING		ORDNAT MED TS
	09												
	10							VB		ME	UFA FPL 37 813-4011		
	11									FVST	REPARATION		
813005	01	KONDENSATORLAMP	--		1	1	1	VB	---	ME	UFA FPL 37 813-4011		
	02	F6400-027065	FFVAA		1	-	-			FVST	REPARATION		
	03	SAAB -9301451-001											
	04	9301451-001											
					K-REP: 210								
813000	01	KONDENSATORLAMP	--		1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 813-2503		
	02	F6400-027038	FFVAA		1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1755982-10-2											
	*04	1755982-102						EFGH		BE	UFS FPL 37 813-2004		
	05	(C02-039)								KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	*07							F 1)		BE	UFS FPL 37 813-2003		1) 1800TIM SAM-
	08									KOMP	SPANNINGSINSTALLNING		ORDNAT MED TS
	09												
	10							VB		ME	UFA FPL 37 813-4011		
	11									FVST	REPARATION		
813030	01	KONDENSATORLAMP	--		1	1	1	VB	---	ME	UFA FPL 37 813-4011		
005	02	F6400-027065	FFVAA		1	-	-			FVST	REPARATION		
	03	SAAB -9301451-001											
	04	9301451-001											
					K-REP: 210								
813040	01	KONDENSATORLAMP	--		1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 813-2503		
	02	F6400-027039	FFVAA		1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1755982-10-3											
	*04	1755982-103						EFGH		BE	UFS FPL 37 813-2004		
	05	(C02-040)								KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	*07							F 1)		BE	UFS FPL 37 813-2003		1) 1800TIM SAM-
	08									KOMP	SPANNINGSINSTALLNING		ORDNAT MED TS
	09												
	10							VB		ME	UFA FPL 37 813-4011		
	11									FVST	REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress Rad:		Materialidentifiering	Mtrl	Antal	Version	Intervall-Tillfälle	Åtg	TO/Föreskrift	Un-kod	Anteckning	
			typ	-	2		3		på		DIDAS
			CV	4	5		6		Drift		För- varing
813040	01	KONDENSATORLAMP	--	1	1	1	VB	---	ME	UFA FPL 37 813-4011	
005	02	F6400-027065	FFVAA	1	-	-			FVST	REPARATION	
	03	SAAB -9301451-001									
	04	9301451-001									
		K-REP: 210									

813050	01	KONDENSATORLAMP	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 813-2503	
	02	F6400-027040	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE	
	03	SAAB -1755982-10-4									
*04	1755982-104	K-REP: 210				EFGH			BE	UFS FPL 37 813-2004	
05	(C02-041)								KOMP	FUNKTIONSPRVNING	
06											
*07						F 1)			BE	UFS FPL 37 813-2003	1) 1800TIM SA
08									KOMP	SPANNINGSINSTALLNING	ORDNAT MED T
09											
10						VB			ME	UFA FPL 37 813-4011	
11									FVST	REPARATION	

813050	01	KONDENSATORLAMP	--	1	1	1	VB	---	ME	UFA FPL 37 813-4011	
005	02	F6400-027065	FFVAA	1	-	-			FVST	REPARATION	
	03	SAAB -9301451-001									
	04	9301451-001									
		K-REP: 210									

813060	01	KONDENSATORLAMP	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 813-2503	
	02	F6400-036630	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE	
	03	SAAB -1755992-10-1									
*04	1755992-101	K-REP: 210				EFGH			BE	UFS FPL 37 813-2004	
05	(C02-032)	A-BET: F6400-057105							KOMP	FUNKTIONSPRVNING	
06											
*07						F 1)			BE	UFS FPL 37 813-2003	1) 1800TIM SA
08									KOMP	SPANNINGSINSTALLNING	ORDNAT MED T
09											
10						VB			ME	UFA FPL 37 813-4011	
11									FVST	REPARATION	

813060	01	KONDENSATORLAMP	--	1	1	1	VB	---	ME	UFA FPL 37 813-4011	002-097 STD
005	02	F6400-031568	FFVAA	1	-	-			FVST	REPARATION	
	03	SAAB -9301451-002									
	04	9301451-002									
		K-REP: 210									

813070	01	KONDENSATORLAMP	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 813-2503	
	02	F6400-036631	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE	
	03	SAAB -1755992-10-2									
*04	1755992-102	K-REP: 210				EFGH			BE	UFS FPL 37 813-2004	
05	(C02-035)	A-BET: F6400-057106							KOMP	FUNKTIONSPRVNING	
06											
*07						F 1)			BE	UFS FPL 37 813-2003	1) 1800TIM SA
08									KOMP	SPANNINGSINSTALLNING	ORDNAT MED T
09											
10						VB			ME	UFA FPL 37 813-4011	
11									FVST	REPARATION	

813070	01	KONDENSATORLAMP	--	1	1	1	VB	---	ME	UFA FPL 37 813-4011	002-097 STD
005	02	F6400-031568	FFVAA	1	-	-			FVST	REPARATION	901-911 STD
	03	SAAB -9301451-002									951 STD
	04	9301451-002									
		K-REP: 210									

813080	01	KONDENSATORLAMP	--	1	-	1		---	BE	UFS FPL 37 813-2503	
	02	F6400-057105	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE	
	03	SAAB -1755992-10-3									
*04	1755992-103	K-REP: 210				EFGH			BE	UFS FPL 37 813-2004	
05	(C02-032)	A-BET: F6400-036630							KOMP	FUNKTIONSPRVNING	
06											
*07						F 1)			BE	UFS FPL 37 813-2003	1) 1800TIM SA
08									KOMP	SPANNINGSINSTALLNING	ORDNAT MED T
09											
10						VB			ME	UFA FPL 37 813-4011	
11									FVST	REPARATION	

Adress	Radi	Materielidentifiering	Mtrl	Antal			Version		Intervall/Tillfälle		Åtg	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			typ	1	2	3	4	5	6	7	8		DIDAS	
			CV	4	5	6	7	8	9	Drift	For- varing		Åtgärd	Arbetsvolym (Manntimmar)
113090	01	KONDENSATORLAMP	--	1	-	1	VB	---	ME	UFA FPL 37 813-4011				098- STD
105	02	F6400-059080	FFVAA	1	-	-			FVST	REPARATION				912- STD
	03	SAAB -9301451-005												952- STD
	04	9301451-005					K-REP: 210							
113090	01	KONDENSATORLAMP	--	1	-	1		---	BE	UFS FPL 37 813-2503				
	02	F6400-057106	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -1755992-10-4												
	*04	1755992-104					K-REP: 210		BE	UFS FPL 37 813-2004				
	05	(C02-035)					A-BET: F6400-036631		KOMP	FUNKTIONSPRVNING				
	06													
	*07							F 1)	BE	UFS FPL 37 813-2003				1) 1800TIM SAM-
	08								KOMP	SPANNINGSINSTÄLLNING				ORDNAT MED TS
	09													
	10							VB	ME	UFA FPL 37 813-4011				
	11								FVST	REPARATION				
113090	01	KONDENSATORLAMP	--	1	-	1	VB	---	ME	UFA FPL 37 813-4011				098- STD
105	02	F6400-059080	FFVAA	1	-	-			FVST	REPARATION				912- STD
	03	SAAB -9301451-005												952- STD
	04	9301451-005					K-REP: 210							