

1997-12-12

Gäller: Flygvapnet

FPL AJ37/AJS37
FPL SK37
FPL AJSH37
FPL SF37/AJSF37

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
84	Data- och navigeringsinstallation	841005
841	Luftdatasystem	841005
o	Primärdatagivare, LD-enhet och indikator	841005
o	Reservsystem	841140
842	Dator	842005
o	Datamaskin CK37	842005
o	Övrigt	842070
843	Flyglägesinstrument	843005
o	FLI 37	843005
844	Radarhöjdmätare	844005
845	Elektronisk presentationsutrustning	845005
846	Navigeringsutrustning	846005
o	DME	846005
o	Doppler	846075
o	TILS	846140
o	Övrigt	846200
847	Övriga flyginstrument	847005

¹⁾ Adress 845440 - 845440 005 har utgått. Sakändringar har markerats med asterisk framför aktuell rad.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhFMD/ J Falk

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/ NCU

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När underhållsintervallen i fältet Drift ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter, gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet, får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet, om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara, att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

I samband med avveckling av materielsystem 37 har FMV beslutat avbryta underhåll på vissa materielenheter. Vid felutfall och FU insändes dessa ME till aktuell FFV-vst för miljömässig kassation.

För att kunna säkerställa spårbarheten kommer på sidan 1 i varje underhållsplan att anges skrivelsenummer på "UH-avsluts-skrivelsen".

I UHP-M anges detta under "Åtgärd" enligt följande exempel:

ME	UFA 37 xxx yyy	REPARATION
FVST	SÄND FFVAA FÖR KASSATION	UTFÖRES EJ
ME	FFVAA REPFÖRESKRIFT xxx yyy	
FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ	

FFV Aerotech AB har på uppdrag av FMV:FUH tecknat avtal med godkända miljöstationer.

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/VTillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		Uh-kod DIDAS	Anteckning	
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)			
			Induppf	4	5	6								
UPPHÄVD														
	01	DATA- OCH NAVIGERINGSINSTALLATION												
	02	=====												
	03	LUFTDATASYSTEM												
	04	-----												
	05	PRIMÄRDATAGIVARE,LD-ENHET O INDIKATORER												
	06	-----												
841005	01	ACCELEROMETERENHET	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 841-2503				
	02	F4253-000001	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE				
	03	UNCOR-970-6079-002	IUF											
	04	9300467-004	K-REP: 320				FGH		BE	UFS FPL 37 8004-3001				
	05	(M02-010)							KOMP	PK ACC BLOCK 1				
	06													
	07						VB		ME	F4253-000001-U01				
	08								FFVAL	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ				
841010	01	ANFALLSVINKELGIVARE	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 841-2504				
	02	M2921-120010	FFVAA	1 (1)	-				KOMP	BYTE				
	03	TEDYN-SLZ9299-1	IUF											
	04	9300471-001	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 841-2007				
	05	(M02-008)							KOMP	FUNKTIONSPROVNING AV UPPVÄRMNINGSKRETSAR				
	06													
	07													
	08						DEFGH		BE	UFS FPL 37 8007-2004				
	09								KOMP	KONTROLL AV ANFALLSV.GIV				
	10													
	11						EFGH		BE	UFS FPL 37 8004-3001				
	12								KOMP	PK ACC BLOCK 2				
	13													
	14						36MÅN		ME	M2921-120010-U01		TS		
	15								FFVAA	FFVAA AF 80:107				
	16									TILLSYN				
	17													
	18						VB		ME	M2921-120010-U01				
	19								FFVAA	FFVAA AF 80:107				
	20									REPARATION				
	21													
	22								60MÅN	ME	M2921-120010-U01		FÖ	
	23								FFVAA	FFVAA AF 80:107				
	24									FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
841015	01	ANFALLSVINKELIND	--	1	2	1			BE	UFS FPL 37 841-2506				
	02	M3254-001010	FFVAA	1 (1)	-				KOMP	BYTE				
	03	WESIN-61LW520631	IUF											
	04	9300278-003	K-REP: 210 310				GH		BE	UFS FPL 37 8005-3001				
	05	(M02-007,-107)							KOMP	PK STV				
	06													
	07						VB		ME	UFA FPL 37 841-4006				
	08								FVST	PROVNING				
	09													
	10						VB		ME	M3254-001010-U01				
	11								FFVAA	REPARATION				
841020	01	HÖJDINDIKATOR	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 841-2507				
	02	M3216-602020	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE				
	03	ARENC-B061129	IUF											
	04	9300473-004	K-REP: 210 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8007-3001				
	05	(M02-005,-105)							KOMP	PK LD				
	06													
	07						VB		ME	UFA FPL 37 841-4007		REPARATION		
	08								FVST	SÄND FFVAA FÖR KASSATION		UTFÖRES EJ		
	09													
	10						VB		ME	FFVAA 4440-2:56				
	11								FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ				
	12													
	13						90MÅN		ME	UFA FPL 37 841-4007		FÖ		
	14								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
841000	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	X	VB		ME			SE UFS		
	02		FFVAA	X	-	-			FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		FPL 37 00-1958		
	03													
	04		K-REP: 310											
UPPHÄVD														

1997-12-12

Sida 4

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppf	4	5	6						
UPPHÄVD	81050	01 MACHFARTINDIKATOR	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 841-2508		
		02 M3453-702040	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
		03 SMITH-WL114AMA/CP/2 MOD	IUF									
		04 9301008-003	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8007-3001		
		05 (M02-006,-106)							KOMP	PK LD		
		06										
		07										
		*08					36MÅN		ME	UFA FPL 37 841-4008	TS	
		09							FFVAA	TILLSYN		
		10										
		11					VB		ME	M3453-702040-U01		
		12							FFVAA	REPARATION		
		13										
		*14						12MÅN	ME	UFA FPL 37 841-4008	FÖ	
								FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
UPPHÄVD	841115	01 LUFTDATAENHET	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 841-2505		
		02 M3161-415031	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
		03 ARENC-B061199 MOD 2	IUF									
		04 9300313-017	K-REP: 210 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8007-3001		
		05 (M02-004)							KOMP	PK LD		
		06										
		07										
		*08					VB		ME	UFA FPL 37 841-4001		
		09							FFVAA	PROVNING		
		10										
		11					VB		ME	M3161-415031-U01		
		12							FFVAA	REPARATION		
		13										
		*14						60MÅN	ME	UFA FPL 37 841-4001	FÖ	
								FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
UPPHÄVD	841115	01 .SUBBYTESENHETER	SUE	X	X	X	VB	---	ME			SE UFS
		02	FFVAA	X	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
		03										
		04	K-REP: 310									
UPPHÄVD	841125	01 PITOTRÖR	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 841-2501		
		02 M2990-154020	FFVAA	-	(1)	-			KOMP	BYTE		
		03 ROSEM-855AH-3	IUF									
		04 9300314-003	K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 841-2007		
		05 (L01-010)	A-BET: M2990-154040						KOMP	FUNKTIONSPROVNING AV UPPVARMNINGSKRETSAR		
		06										
		07 NOS										
		08										
		09					FGH		BE	UFS FPL 37 841-2001		
		10							KOMP	UNDERSÖKNING AV VATTEN- FÖRFKOMST		
		11										
		12					EFGH		BE	UFS FPL 37 841-2002		
		13							KOMP	TÄTHETSPROVNING		
		14										
		15					VB		ME	UFA FPL 37 841-4002		
		16							FVST	PROVNING/KASSATION		
UPPHÄVD	841126	01 PITOTRÖR	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 841-2501		
		02 M2990-154040	FFVAA	-	(1)	-			KOMP	BYTE		
		03 ROSEM-855AH-5	IUF									
		04 9300314-005	K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 841-2007		
		05 (L01-010)	A-BET: M2990-154020						KOMP	FUNKTIONSPROVNING AV UPPVARMNINGSKRETSAR		
		06										
		07 NOS										
		08										
		09					FGH		BE	UFS FPL 37 841-2001		
		10							KOMP	UNDERSÖKNING AV VATTEN- FÖRFKOMST		
		11										
		12					EFGH		BE	UFS FPL 37 841-2002		
		13							KOMP	TÄTHETSPROVNING		
		14										
		15					VB		ME	UFA FPL 37 841-4002		
		16							FVST	PROVNING/KASSATION		

1997-12-12

Sida 5

UPPHÄVD

Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		Uh-kod DIDAS	Anteckning
		CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Manntimmar)		
		Induppf	4	5	6						7	
81130	01 PITOTRÖR	--	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 841-2501			
	02 M2990-154030	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE			
	03 ROSEM-855AH-4	IUF										
	04 9300314-004	K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 841-2007			
	05 (L01-010)	A-BET: M2990-154050						KOMP	FUNKTIONSPROVNING AV UPPVÄRMNINGSKRETSAR			
	06											
	07 NOS											
	08					FGH		BE	UFS FPL 37 841-2001			
	09							KOMP	UNDERSÖKNING AV VATTEN- FÖREKOMST			
	10											
	11											
	12					EFGH		BE	UFS FPL 37 841-2002			
	13							KOMP	TÄTHETSPROVNING			
	14											
	15					VB		ME	UFA FPL 37 841-4002			
	16							FVST	PROVNING/KASSATION			
841131	01 PITOTRÖR	--	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 841-2501			
	02 M2990-154050	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE			
	03 ROSEM-855AH-6	IUF										
	04 9300314-006	K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 841-2007			
	05 (L01-010)	A-BET: M2990-154030						KOMP	FUNKTIONSPROVNING AV UPPVÄRMNINGSKRETSAR			
	06											
	07 NOS											
	08					FGH		BE	UFS FPL 37 841-2001			
	09							KOMP	UNDERSÖKNING AV VATTEN- FÖREKOMST			
	10											
	11											
	12					EFGH		BE	UFS FPL 37 841-2002			
	13							KOMP	TÄTHETSPROVNING			
	14											
	15					VB		ME	UFA FPL 37 841-4002			
	16							FVST	PROVNING/KASSATION			
841135	01 TEMPERATURGIVARE	--	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 841-2502			
	02 M2961-151010	FFVAA	1	(1)	-			KOMP	BYTE			
	03 ROSEM-102-CS2V	IUF										
	04 6111938-003	K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 841-2007			
	05 (M02-009)							KOMP	FUNKTIONSPROVNING AV UPPVÄRMNINGSKRETSAR			
	06											
	07											
	08					VB		BE	UFS FPL 37 8004-3001			
	09							KOMP	PK ACC			
	10											
	11					VB		ME	UFA FPL 37 841-4003			
	12							FVST	PROVNING			
	01 RESERVSYSYSTEM											
	02 -----											
841140	01 FARTMÄTARE	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 841-2508			
	02 M3453-152010	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE			
	03 SMITH-WL231AS/CP/1	IUF										
	04 9300257-002	K-REP: 310				24MÅN		ME	UFA FPL 37 841-4014		TS	
	05 (L01-002,-102)							FVST	TILLSYN			
	06											
	07					VB		ME	FFVAA 4440-5:106			
	08							FFVAA	REPARATION			
	09											
	10						24MÅN	ME	UFA FPL 37 841-4014		FÖ	
	11							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

1997-12-12

Sida 6

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÅVD

UPPHÅVD

Access	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		Åtgärd		
			Induppf	4	5	6				7			
841145	01	HÖJDMÄTARE	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 841-2508			
	02	M3216-062010	FFVAA	1	(1)	-			KOMP	BYTE			
	03	SMITH-WL156AM/CP/1	IUF						BE	SKI			KLARG-DEL
	04	9300263-001	K-REP: 310				KF		KOMP	SE TILL INSTRUMENTEN: NOLLSTÄLLNING OCH KON- TROLL			KAP 2.2
	05	(L01-001,-101)											
	06												
	07												
	08												
	09						24MÅN		ME	UFA FPL 37 841-4013	TS		
	10								FVST	TILLSYN			
	11												
	12												
	13						VB		ME	M3216-062010-U01			
	14								FFVAA	REPARATION			
	15												
	16						24MÅN		ME	UFA FPL 37 841-4013	FÖ		
									FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
841150	01	PITOTRÖR	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 841-2509			AJ/SH/SF
	02	F6400-043686	FFVAA	1	-	-			KOMP	UFS FPL 37 841-2512			SK
	03	SAAB -1740246-10-4	IUF							BYTE			
	04	1740246-104	K-REP: 310						BE	SKI			SERVICEDEL
	05	(L01-011)	A-BET: F6400-071905 B						KOMP	KONTROLLERA FENPITOT- RÖRETS UPPVÄRMNING			KAP 2.1
	06												
	07	FENA (MED KABLAG)											
	08												
	09						EFGH		BE	UFS FPL 37 841-2007			
	10	PITOTRÖR UTAN KABLAG							KOMP	FUNKTIONSPROVNING AV UPPVÄRMNINGSKRETSAR			
	11	M2990-156020											
	12	AVIMO-H3/81/28											
	13	SAAB -9300713-002					FGH		BE	UFS FPL 37 841-2003			
	14								KOMP	UNDERSÖKNING AV VATTEN- FÖREKOMST			
	15												
	16												
	17						DEFGH		BE	UFS FPL 37 841-2004			
	18								KOMP	TÄTHETSPROVNING			
	19												
	20						VB		ME	F6400-071905-U01			
	21								FFVAA	PROVNING			
841155	01	FENPITOTRÖR	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 841-2509			AJ/SH/SF
	02	F6400-071905	FFVAA	1	(1)	-			KOMP	UFS FPL 37 841-2512			SK
	03	SAAB -8067001-10-2	IUF							BYTE			
	04	8067001-10-2	K-REP: 310						BE	UFS FPL 37 841-2007			
	05	(L01-011)					EFGH		KOMP	FUNKTIONSPROVNING AV UPPVÄRMNINGSKRETSAR			
	06												
	07												
	08												
	09						FGH		BE	UFS FPL 37 841-2003			
	10								KOMP	UNDERSÖKNING AV VATTEN- FÖREKOMST			
	11												
	12												
	13						EFGH		BE	UFS FPL 37 841-2004			
	14								KOMP	TÄTHETSPROVNING			
	15												
	16						VB		ME	F6400-071905-U01			
	17								FFVAA	PROVNING			
	01	DATOR											
	02	-----											
	03	DATAMASKIN CK37											
	04	-----											
842005	01	IN-UTENHET CK37	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 842-2501			
	02	F6400-004043	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9300523-10-1	IUF										
	04	9300523-101	K-REP: 310				VB		BE	UFS FPL 37 8002-3001			
	05	(M01-013)							KOMP	PK CK			
	06												
	07												
	08						VB		ME	F6400-004043-U01			
									FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			

1997-12-12

Sida 7

UPPHÄVD

Klass	Rad	Materielidentifiering	Mitrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
			Induppf	4	5	6						7	
				7	8	9							
		01 GÄLLER FPL AJ OCH SK SAMT FPL SH OCH SF SOM INTE HAR MF FPL 37 702-Å1454 RESPEKTIVE 702-Å1524 INFÖRD.											
842010	01	KRAFTENHET CK37	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 842-2501			
	02	F6400-004041	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9300427-16-1	IUF										
	04	9300427-161	K-REP: 210 310				VB		BE	UFS FPL 37 8002-3001			
	05	(M01-003)							KOMP	PK CK			
	06												
	07						VB		ME	UFA FPL 37 842-4004			REPARATION
	08								FVST	SÄND FFVAA FÖR KASSATION			UTFÖRES EJ
	09												
	10						VB		ME	UFA FPL 37 842-4004			
	11								FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			
842010	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	X VB			ME				SE UFS
005	02		FFVAA	X	-	-			FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			FPL 37 00-1958
	03												
	04		K-REP: 310										
		01 GÄLLER FÖR FPL AJS, AJSH OCH AJSF MED CKH-PGRAM LÄGST 18-1 ENLIGT AF FPL 37 842-551.											
842020	01	KRAFTENHET CK37	UE	1	-	1			BE	UFS FPL 37 842-2501			SE TEXTRAD
	02	F1461-001496	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE			
	03	FFVAA-800059	IUF										
	04		K-REP: 210 310				VB		BE	UFS FPL 37 8002-3001			
	05	(M01-003)							KOMP	PK CK			
	06												
	*07												
	*08												
	09												
	10						VB		ME	UFA FPL 37 842-4004			
	11								FFVAA	REPARATION			
842020	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	-	X VB			ME				SE UFS
	02		FFVAA	X	-	-			FFVAA	REPARATION			FPL 37 00-1958
	03												
	04		K-REP: 310										
		01 GÄLLER FPL AJ OCH SK SAMT FPL SH OCH SF SOM INTE HAR MF FPL 37 702-Å1454 RESPEKTIVE 702-Å1524 INFÖRD.											
842061	01	LOGIKENHET CK37	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 842-2501			
	02	F1441-001009	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE			
	03	FFVUA-452322	IUF										
	04		K-REP: 310				VB		BE	UFS FPL 37 8002-3001			
	05	(M01-004)							KOMP	PK CK			
	06												
	07						VB		ME	F6400-004042-U02			
	08								FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			
		01 GÄLLER FÖR FPL AJS, AJSH OCH AJSF MED CKH-PGRAM LÄGST 18-1 ENLIGT AF FPL 37 842-551.											
842063	01	LOGIKENHET CK37	UE	1	-	1			BE	UFS FPL 37 842-2501			SE TEXTRAD
	02	F1461-001497	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE			
	03	FFVAA-800060	IUF										
	04		K-REP: 310				VB		BE	UFS FPL 37 8002-3001			
	05	(M01-004)							KOMP	PK CK			
	06												
	07						VB		ME	F6400-004042-U02			
	08								FFVAA	REPARATION			
		01 GÄLLER FPL AJ OCH SK SAMT FPL SH OCH SF SOM INTE HAR MF FPL 37 702-Å1454 RESPEKTIVE 702-Å1524 INFÖRD.											
842065	01	MINNESENHET CK37	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 842-2501			PINGSÄNDARE
	02	F1441-000979	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE			SE ADR 854005
	03	FFVUA-452317	IUF										
	04		K-REP: 310				VB		BE	UFS FPL 37 8002-3001			
	05	(M01-010)							KOMP	PK CK			
	06												
	07						VB		ME	F1441-000979-U01			
	08								FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			

1997-12-12

Sida 8

[illegible]

1997-12-12

Sida 9

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UFS	Rad	Materiellidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Ti		Åtg	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	på		DIDAS	
			Induppf	4	5	6			av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
	01	ÖVRIGT										
	02	-----										
842130	01	MATNINGSENHET MEP	UE	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 842-2501		
	02	F6400-030266	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301338-15-4	IUF									
	04	9301338-154	K-REP: 210 310				VB		BE	UFS FPL 37 8020-3001		
	05	(M01-007)							KOMP	PK DME		
	06											
	07						VB		BE	UFS FPL 37 8003-3001		AJ/SK
	08								KOMP	UFS FPL 37 8003-3004		SH/SF
	09									PK PRES		
	10											
	11						VB		ME	UFA FPL 37 842-4005		REPARATION
	12								FVST	SÄND FFVAA FÖR KASSATION		UTFÖRES EJ
	13											
	14						VB		ME	UFA FPL 37 842-4005		
	15								FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
84213005	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	X	VB	---	ME			SE UFS
	02		FFVAA	X	-	-			FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 310									
842145	01	MULTIPLEXBOX	--	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 842-2502		
	02	F6400-004026	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300440-15-1	IUF									
	04	9300440-151	K-REP: 210 310				FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3001		AJ/SK
	05	(M01-008)							KOMP	UFS FPL 37 8003-3004		SH/SF
	06									PK PRES		
	07											
	08						VB		ME	UFA FPL 37 842-4006		REPARATION
	09								FVST	SÄND FFVAA FÖR KASSATION		UTFÖRES EJ
	10											
	11						VB		ME	UFA FPL 37 842-4006		
	12								FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
	01	FLYGLÄGESINSTRUMENT										
	02	-----										
	03	FLI 37										
	04	-----										
843005	01	DEVIERINGSENHET	UE	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 843-2506		
	02	M3257-037138	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	AGA -611 353 643	IUF									
	04	9300144-015	K-REP: 320				24MÅN		BE	UFS FPL 37 843-2001		
	05	(L04-007)							KOMP	DEVIERING		
	06											
	07						FGH		BE	UFS FPL 37 8008-3001		
	08								KOMP	PK FLI		
	09											
	10						VB		ME	M3257-037138-U01		
	11								FFVAL	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
843010	01	FLYGLÄGESGIVARE	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 843-2502		TOTALTID 15MÅN
	02	M3257-037118	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	AGA -611 353 605	IUF									
	04	9300141-015	K-REP: 210 320				FGH		BE	UFS FPL 37 8008-3001		
	05	(L04-005)							KOMP	PK FLI		
	06											
	07						15MÅN		ME	M3257-037118-U01		TS
	08								FFVAL	TILLSYN		
	09											
	10						240MÅN		ME	M3257-037118-U05-U19		0
	11								FFVAL	ÖVERSYN		
	12											
	13						VB		ME	UFA FPL 37 843-4002		
	*14								FFVAL	REPARATION/PROVNING		
	15											
	16						VB		ME	M3257-037118-U06		
	17								FFVAL	REPARATION		
	18											
	19						15MÅN		ME	M3257-037118-U03		F0
	20								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

ÄVD

1997-12-12

Sida 10

UPPHÅVD

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppf	4	5	6						
			7	8	9							

843010	01	.GYRO,K	--	1	1	1	---	15MÅN	ME	M3257-037118-U16		
000	02	F3600-010454	FFVAL	1	-	-			FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	03	AGA -611 352 765										

843010	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	X	VB	---	ME			SE UFS
010	02		FFVAL	X	-	-			FFVAL	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP:	320								

843075	01	GYROKALKYLATOR	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 843-2502		
	02	M3257-037128	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	AGA -611 352 255	IUF						BE	UFS FPL 37 8008-3001		
	04	9300143-015	K-REP:	210	320		FGH		KOMP	PK FLI		
	05	(L04-004)										
	06											
	07						90MÅN		ME	M3257-037128-U04	Ö1	TOTALTID 90MÅN
	08								FFVAL	ÖVERSYN		
	09											
	10						180MÅN		ME	M3257-037128-U17	Ö2	TOTALTID
	11								FFVAL	ÖVERSYN		180MÅN
	12											
	*13											
	*14											
	15											
	16						VB		ME	M3257-037128-U04		
	17								FFVAL	REPARATION		
	18											
	19						90MÅN		ME	M3257-037128-U17	FÖ	
	20								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

84305	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	X	VB	---	ME			SE UFS
005	02		FFVAL	X	-	-			FFVAL	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP:	320								

843075	01	KURSGIVARE	UE	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 843-2505		
	02	M2912-037010	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	AGA -611 350 001	IUF						BE	UFS FPL 37 843-2001		
	04	9300145-001	K-REP:	320			24MÅN		KOMP	DEVIERING		
	05	(L04-006)										
	06											
	07						FGH		BE	UFS FPL 37 8008-3001		
	08								KOMP	PK FLI		
	09											
	10						VB		ME	M2912-037010-U03		
	11								FFVAL	KASSFRAS/REPARATION UTFÖRES EJ		

843205	01	KURSINDIKATOR	UE	1	-	1			BE	UFS FPL 37 843-2503		
	02	M3263-037010	FFVAL	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	AGA -611 350 703	IUF						BE	UFS FPL 37 8008-3001		
	04	9300490-006	K-REP:	210	320		FGH		KOMP	PK FLI		
	05											
	06	INGÅR I CENTRALINDI-							ME	M3263-037010-U04-U05	Ö	TOTALTID 12ÅR
	07	KATOR EP-08, EP-10					144MÅN		FFVAL	ÖVERSYN		
	08	(F12-008)										
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 843-4003		
	*11								FFVAL	REPARATION/PROVNING		
	12											
	13						VB		ME	M3263-037010-U04		
	14								FFVAL	REPARATION		
	15											
	16						60MÅN		ME	UFA FPL 37 843-4003	FÖ	RUMSKI ASS 3
	*17								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

843205	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	-	X	VB	---	ME			SE UFS
000	02		FFVAL	-	-	-			FFVAL	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP:	320								

UPPHÅVD

UPPHÄVD

1997-12-12

Sida 12

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppl	4	5	6						
01 VID MONTERING SKA TILLSES ATT BÅDA ANTENNERNA ÄR AV SAMMA TYP.												
840015	01	ANTENN	--	2	2	2	---	BE	UFS FPL 37 844-2001			SE TEXTRAD
	02	F3752-000132	FFVAA	2	(2)	-		KOMP	BYTE			
	03	HONEL-LG-81-L1	IUF									
	04	9301437-015	K-REP: 310			VB		ME	F3752-000131-U01			
	05	(F15-007, -008)	A-BET: F4732-000007					FFVAA	PROVNING			
01 VID MONTERING SKA TILLSES ATT BÅDA ANTENNERNA ÄR AV SAMMA TYP.												
844020	01	ANTENN	--	2	2	2	---	BE	UFS FPL 37 844-2001			SE TEXTRAD
	02	F4732-000007	FFVAA	2	(2)	-		KOMP	BYTE			
	03	SENSO-S67-2020-REV C	IUF									
	04		K-REP: 310			VB		ME	F3752-000131-U01			
	05	(F15-007, -008)	A-BET: F3752-000132					FFVAA	PROVNING			
01 ELEKTRONISK PRESENTATIONSUTRUSTNING												
02 -----												
845005	01	CENTRALIND EP-08	UE	1	-	-	---	BE	UFS FPL 37 845-2502			KURSINDIKATOR
	02	M3297-008118	FFVAA	-	-	-		KOMP	BYTE			SE FLI 37
	03	SRA -R6-148355	IUF									
	04	9300296-002	K-REP: 310			EFGH		BE	UFS FPL 37 8015-3001			
	05	(F12-008)						KOMP	PK EP			
	06											
	07					EFGH		BE	UFS FPL 37 00-2031			
	08							KOMP	RENGÖRING AV INDIKATOR			
	09											
	10					VB		ME	M3297-008118-U01			
	11							FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			
845005	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	-	-	VB	---	ME			SE UFS
	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 310									
845025	01	CENTRALIND EP-10	UE	-	-	1	---	BE	UFS FPL 37 845-2502			
	02	M3297-010118	FFVAA	-	-	-		KOMP	BYTE			
	03	SRA -R6-166806	IUF									
	04	9300296-005	K-REP: 310			EFGH		BE	UFS FPL 37 8015-3004			
	05	(F12-008)						KOMP	PK EP			
	06											
	07					EFGH		BE	UFS FPL 37 00-2031			
	08							KOMP	RENGÖRING AV INDIKATOR			
	09											
	10					VB		ME	M3297-010118-U01			
	11							FFVAA	REPARATION			
845125	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	X	VB	---	ME			SE UFS
005	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA REPARATION			FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 310									
845230	01	CINDHÖLJE EP-09	UE	-	1	-	---	BE	UFS FPL 37 845-2502			KURSINDIKATOR
	02	M3297-009118	FFVAA	-	-	-		KOMP	BYTE			SE FLI 37.
	03	SRA -R6-160840	IUF									
	04	9300953-001	K-REP: 310			FGH		BE	UFS FPL 37 8008-3001			
	05	(F12-008)						KOMP	PK FLI			
	06											
	07	CI-HÖLJE TILLHÖR				VB		ME	ERFORDRAS EJ			
	08	M3257-037020						FFVAA	REPARATION			

1997-12-12

Sida 13

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materiellidentifisering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Ti#älle		Ätg på	TO/Föreskrift		Uh-kod DIDAS	Anteckning	
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Ätg av	Ätgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)			
			Induppf	4	5	6								7
845235	01	FOTOCELLENHET	UE		1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 845-2504			
	02	M3297-008158	FFVAA		1	-	-			KOMP	BYTE			
	03	SRA -R2-139599	IUF											
	04	9300303-001	K-REP: 310					EFGH		BE	UFS FPL 37 8015-3001		AJ/SK (SK FGH)	
	05	(F12-010)								KOMP	UFS FPL 37 8015-3004		SH	
	06										UFS FPL 37 8015-3005		SF (FGH)	
	07										PK EP			
	08													
	09						VB		ME	ERFORDRAS EJ				
	10								FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ				
845240	01	KRAFTENHET EP-08	UE		1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 845-2501			
	02	M3297-008148	FFVAA		-	-	-			KOMP	BYTE			
	03	SRA -R6-146765	IUF											
	04	9300300-015	K-REP: 210 310					EFGH		BE	UFS FPL 37 8015-3001		AJ/SK (SK FGH)	
	05	(F12-005)								KOMP	UFS FPL 37 8015-3004		SH	
	06										PK EP			
	07													
	08						VB		ME	UFA FPL 37 845-4002			REPARATION	
	09								FVST	SÄND FFVAA FÖR KASSATION			UTFÖRES EJ	
	10													
	11						VB		ME	UFA FPL 37 845-4002				
	12								FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ				
845240	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE		X	X	X	VB	---	ME			SE UFS	
	005	02	FFVAA		-	-	-			FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		FPL 37 00-1958	
	03													
	04		K-REP: 310											
845300	01	KRAFTENHET EP-11	UE		-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 845-2501			
	02	M3297-011138	FFVAA		1	-	-			KOMP	BYTE			
	03	SRA -R6-167764	IUF											
	04	9300300-020	K-REP: 210 310					FGH		BE	UFS FPL 37 8015-3005			
	05	(F12-005)								KOMP	PK EP			
	06													
	07													
	08						VB		ME	UFA FPL 37 845-4002			REPARATION	
	09								FVST	SÄND FFVAA FÖR KASSATION			UTFÖRES EJ	
	10													
	11						VB		ME	UFA FPL 37 842-4002				
								FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ					
845300	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE		-	-	-	VB	---	ME			SE UFS	
	005	02	FFVAA		X	-	-			FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		FPL 37 00-1958	
	03													
	04		K-REP: 310											
845345	01	SIKTLINJEIND EP-08	UE		1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 845-2503			
	02	M3297-008128	FFVAA		1	-	-			KOMP	BYTE			
	03	SRA -R7-154570	IUF											
	04	9300301-003	K-REP: 310					EFGH		BE	UFS FPL 37 845-2001			
	05	(F12-009)								KOMP	KONTROLLERA FUKTIND			
	06													
	07													
	08						EFGH		BE	UFS FPL 37 8015-3001			AJ/SK (SK FGH)	
	09								KOMP	UFS FPL 37 8015-3004			SH	
	10									UFS FPL 37 8015-3005			SF (FGH)	
	11									PK EP				
	12													
	13						EFGH		BE	UFS FPL 37 00-2031				
	14								KOMP	RENGÖRING AV INDIKATOR				
	15						VB		ME	M3297-008128-U01				
	16								FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ				
845345	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE		X	X	X	VB	---	ME			SE UFS	
	005	02	FFVAA		X	-	-			FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		FPL 37 00-1958	
	03													
	04		K-REP: 310											

UPPHÄVD

1997-12-12

Sida 14

UPPHÅVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Foreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppl	4	5	6				7		
845450	01	VÅGFORMGEN EP-08	UE	1	1	-	---		BE	UFS FPL 37 845-2501		
	02	M3297-008138	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SRA -R6-154940	IUF									
	04	9300302-015	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8015-3001		AJ/SK (SK FGH)
	05	(F12-003)							KOMP	PK EP		
	06											
	07						VB		ME	M3297-008138-U01		
	08								FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
845450005	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	-	VB	---	ME			SE UFS
	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 310									
845530	01	VÅGFORMGEN EP-10	UE	-	-	1	---		BE	UFS FPL 37 845-2501		
	02	M3297-010128	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SRA -R6-166817	IUF									
	04	9300302-016	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8015-3004		
	05	(F12-003)							KOMP	PK EP		
	06											
	07						VB		ME	M3297-010128-U01		
	08								FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
845530005	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	X	VB	---	ME			SE UFS
	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 310									
845605	01	VÅGFORMGEN EP-11	UE	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 845-2501		
	02	M3297-011128	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SRA -RR-165521	IUF									
	04	9300302-020	K-REP: 310				FGH		BE	UFS FPL 37 8015-3005		
	05	(F12-003)							KOMP	PK EP		
	06											
	07						VB		ME	M3297-011128-U01		
	08								FFVAA	REPARATION		
845605005	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
	02		FFVAA	X	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 310									
845660	01	INSPEGLIND EP-11	UE	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 845-2505		
	02	M3297-011118	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SRA -R6-171540	IUF									
	04	9300301-004	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 845-2001		
	05	(F12-022)							KOMP	KONTROLLERA FUKTIND		
	06											
	07						FGH		BE	UFS FPL 37 8015-3005		
	08								KOMP	PK EP		
	09											
	10						VB		ME	M3297-011118-U01		
	11								FFVAA	KASSFRAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
845660005	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
	02		FFVAA	X	-	-			FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		FPL 37 00-1958
	03											
845700	01	LIKRIKTARE	UE	-	-	1	---		BE	UFS FPL 37 845-2506		
	02	F3600-010608	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	AGA -APS-100A	IUF									
	04	9301733-002	K-REP: 210 310				VB		ME	UFA FPL 37 845-4008		
	05	(F12-021)							FVST	REPARATION		
	06											
	07						VB		ME	ERFÖRDRAS EJ		
	08								FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		

ÅVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1997-12-12

Sida 15

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÅVD

UFS	Rad	Materielidentifering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/T i/fälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppf	4	5	6						
5705	01	PRESENTATUTR EP-13	--	1	-	-		---	BE	UFS FPL 37 845-2510		
	02	F6057-007816	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SRA -R5-175814										
	04	9302071-101	K-REP: 310						BE	UFS FPL 37 00-2031		
	05								KOMP	RENGÖRING AV INDIKATOR		
	06											
	07								BE	UFS FPL 37 8015-3001		
	08								KOMP	PK EP		
	09											
	10								ME	F6057-007816-U01		
	11								FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
845705	01	.INDIKATOR EP-13	UE	1	-	-	VB	---	ME	F6057-007816-U01		SKA BYTAS
005	02	F6057-007793	FFVAA	-	-	-			FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		SAMTIDIGT MED
	03	SRA -R5-181630	IUF									ELEKTRONIK-
	04	9302071-001	K-REP: 310									INDIKATOR
	05	(S05-051)										ENHET
												F6057-007792
845705	01	.ELEKTRONIKENH EP-13	UE	1	-	-	VB	---	ME	F6057-007816-U01		SKA BYTAS
010	02	F6057-007792	FFVAA	-	-	-			FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		SAMTIDIGT MED
	03	SRA -R5-181885	IUF									INDIKATOR
	04	9302072-001	K-REP: 310									F6057-007793
	05	(S05-050)										
845725	01	BANDINSPEL FB-5 MT	--	1	-	-	---	---				
	02	M3880-005011	FFVAA	-	-	-				SE UNDERENHETER		
	03											
845725	01	.VIDEOENHET	--	1	-	-		---	BE	UFS FPL 37 845-2511		
	02	F6400-064416	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1797656-10-1	IUF									
	04	1797656-101	K-REP: 210 310				VB		ME	UFA FPL 37 845-4014		
	05	(S05-175)							FVST	REPARATION		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 845-4014		
	08								FFVAA	REPARATION		
845725	01	.BANDINSPELARE FB-5	UE	1	-	-	36MÅN	---	ME	UFA FPL 37 845-4014	TS	
010	02	M3880-005010	FFVAA	-	-	-			FVST	TILLSYN		
	03	TEAC -V-1000AB-R	IUF									
	04		K-REP: 310				VB		ME	TEAC 40F0108501		
	05	(S05-176)							FFVAA	REPARATION		
845725	01	.VIDEOBANDKASSETT	--	1	-	-	K	---	BE	SKI		KLARG-DEL
015	02	M1856-810610	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		KAP 3
	03	SONY -KCS-20										
	04		K-REP: 310				VB		ME	ERFORDRAS EJ		
	05								FFVAA	PROVNING		
	01	NAVIGERINGSUTRUSTNING										
	02	-----										
	03	DME										
	04	---										
846005	01	DME-ANTENN	--	-	1	-		---	BE	UFS FPL 37 846-2502		
	02	F5078-000001	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	DORNE-DM NI13-6	IUF									
	04	9301319-015					VB		ME	ERFORDRAS EJ		
	05	(F08-003)							FFVAA	KASSATION		
846010	01	DME-ENHET 101	UE	-	1	-		---	BE	UFS FPL 37 846-2501		
	02	M3350-101010	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	CORAC-860E-3	IUF									
	04	9301321-015	K-REP: 310				VB		BE	UFS FPL 37 8020-3001		
	05	(F08-004)							KOMP	PK DME		
	06											
	07						VB		ME	M3350-101010-U01		
	08								FFVAA	REPARATION		

JÄVD

1997-12-12

Sida 16

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÅVD

Klass	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppf	4	5	6						
	01	DOPPLER										
	02	-----										
846075	01	DOPPLERENHET 002	UE	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 846-2503		
	02	M3353-002010	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	DECCA-RL286S	IUF									
	04	9301253-015	K-REP: 310				VB		BE	UFS FPL 37 8018-3001		
	05	(F07-005)							KOMP	PK DN		
	06											
	07						VB		ME	FFVAA AF20:109		
	08								FFVAA	REPARATION		
846075	01	SUBUTBYTES Enheter	SUE	X	X	X	VB	---	ME			SE UFS
005	02		FFVAA	X	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 310									
	01	TILS										
	02	----										
846140	01	TILSMOTTAGARE 110	UE	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 846-2504		FÖR SF37
	02	M3351-110010	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		GÄLLER 951-
	03	AIL -397647-1	IUF									965STD
	04	9300828-015	K-REP: 310				FGH		BE	UFS FPL 37 8021-3001		
	05	(F10-003)							KOMP	PK TILS		
	06											
	07						VB		ME	M3351-110010-U01		
	08								FFVAA	REPARATION		
846140	01	SUBUTBYTES Enheter	SUE	X	X	X	VB	---	ME			SE UFS
	02		FFVAA	X	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 310									
846192	01	TILSMOTTAGARE	UE	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 846-2504		966-STD
	02	F6400-050029	FFVAA	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300828-15-1	IUF									
	04	9300828-151	K-REP: 310				FGH		BE	UFS FPL 37 8021-3001		
	05	(F10-003)							KOMP	PK TILS		
	06											
	07	INGÅR ÄVEN I FPL 84					VB		ME	F6400-050029-U01		
	08								FFVAA	REPARATION		
846192	01	SUBUTBYTES Enheter	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
005	02		FFVAA	X	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 310									
846194	01	TILS-ANTENN	--	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 846-2001		
	02	F6400-021897	FFVAA	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301357-15-1	IUF									
	04	9301357-151	K-REP: 310				FGH		BE	UFS FPL 37 846-2002		
	05	(F10-005)							KOMP	KONTROLL AV VÄTTENFÖRE- KOMST		
	06											
	07											
	08						VB		ME	TUA FPL 37 846-14007		
	09								FFVAA	REPARATION		
846195	01	VÄGLEDARENHET	--	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 846-2509		
	02	F5946-000050	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SILAB-SL 14535	IUF									
	04	9301394-015					VB		ME	ERFORDRAS EJ		
	05	(F10-004)							FFVAA	KASSATION		

UPPHÅVD

1997-12-12

Sida 17

UPPHÅVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppl	4	5	6						
		01 ÖVRIGT										
		02 -----										
846200	01	AVSTÅNDSINDIKATOR	UE	1	2	1	---		BE	UFS FPL 37 846-2507		
	02	M3216-005010	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SMITH-WL749MV/CP/1	IUF									
	04	9300256-001	K-REP: 210 310				FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3001		AJ/SK
	05	(M01-031,-131)							KOMP	UFS FPL 37 8003-3004		SH/SF
	06									PK PRES		
	07											
	08						VB		ME	UFA FPL 37 846-4013		REPARATION
	09								FVST	SÄND FFVAA FÖR KASSATION		UTFÖRES EJ
	10											
	11						VB		ME	UFA FPL 37 846-4013		
	12								FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
01 GÄLLER FPL SK OCH FPL AJ SOM INTE HAR MF FPL 37 812-Ä1531 INFÖRD.												
846205	01	DATAPANEL	UE	1	1	-	---		BE	UFS FPL 37 846-2506		
	02	F6400-043638	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300609-16-2	IUF									
	04	9300609-162	K-REP: 210 310				FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3001		
	05	(M01-009)	A-BET: F6400-045501						KOMP	PK PRES		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 846-4012		REPARATION
	08								FVST	SÄND FFVAA FÖR KASSATION		UTFÖRES EJ
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 846-4012		
	11								FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
846205	01	ADRESSERINGSENHET	--	1	1	-	VB	---	ME	UFA FPL 37 846-4012		
	02	M3161-503138	FFVAA	-	-	-			FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
	03	SATT -19270										
	04	9301278-015	K-REP: 310									
846205	01	SUBBYTESENHETER	SUE	X	X	-	VB	---	ME			SE UFS
	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 310									
846205	01	DATAINDIKATOR	UE	1	1	-	---		BE	UFS FPL 37 846-2510		
015	02	M3161-503128	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SATT -19271										
	04	9301279-001	K-REP: 210 310				FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3001		
	05								KOMP	PK PRES		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 846-4012		REPARATION
	08								FVST	SÄND FFVAA FÖR KASSATION		UTFÖRES EJ
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 846-4012		
	11								FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
846205	01	SUBBYTESENHETER	SUE	X	X	-	VB	---	ME			SE UFS
020	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 310									
01 GÄLLER FPL AJS SOM HAR MF FPL 37 812-Ä1531 INFÖRD.												
846210	01	DATAPANEL	UE	1	-	-	---		BE	UFS FPL 37 846-2506		
	02	F6400-081456	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1807094-10-1										
	04	1807094-101	K-REP: 210 310				FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3001		
	05		A-BET: F6400-081475						KOMP	PK PRES		
	06	(M01-009)										
	*07											
	*08											
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 846-4012		
	11								FFVAA	REPARATION		

ÄVD

1997-12-12

Sida 18

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mitrtyp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgård	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppl	4	5	6						
846210	01	.ADRESSERINGSENHET	--	1	-	-	VB	---	ME	UFA FPL 37 846-4012		
	02	M3161-503138	FFVAA	-	-	-			FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
	03	SATT -19270										
	04	9301278-015										K-REP: 310
846210	01	..SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	-	-	VB	---	ME			SE UFS
	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04											K-REP: 310
846210	01	.DATAINDIKATOR	UE	1	-	-		---	BE	UFS FPL 37 846-2510		
	02	M3161-503128	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SATT -19271										
	04	9301279-001							BE	UFS FPL 37 8003-3001		
	05								KOMP	PK PRES		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 846-4012		REPARATION
	08								FVST	SÄND FFVAA FÖR KASSATION		UTFÖRES EJ
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 846-4012		
	11								FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
846210	01	..SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	-	-	VB	---	ME			SE UFS
	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		FPL 37 00-1958
	03											
	04											K-REP: 310
01 GÄLLER FPL SK OCH FPL AJ SOM INTE HAR MF FPL 37 812-Å1531 INFÖRD.												
846245	01	DATAPANEL	UE	1	1	-		---	BE	UFS FPL 37 846-2506		
	02	F6400-045501	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300609-16-3	IUF									
	04	9300609-163							BE	UFS FPL 37 8003-3001		
	05								KOMP	PK PRES		
	06	(M01-009)										
	07						VB		ME	UFA FPL 37 846-4012		REPARATION
	08								FVST	SÄND FFVAA FÖR KASSATION		UTFÖRES EJ
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 846-4012		
	11								FFVAA	KASSFRAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
846245	01	.ADRESSERINGSENHET	--	1	1	-	VB	---	ME	UFA FPL 37 846-4012		
	02	M3161-503138	FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		
	03	SATT -19270										
	04	9301278-015										K-REP: 310
846245	01	..SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	-	VB	---	ME			SE UFS
	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04											K-REP: 310
846245	01	.DATAINDIKATOR	UE	1	1	-		---	BE	UFS FPL 37 846-2510		
	02	M3161-503128	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SATT -19271										
	04	9301279-001							BE	UFS FPL 37 8003-3001		
	05								KOMP	PK PRES		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 846-4012		REPARATION
	08								FVST	SÄND FFVAA FÖR KASSATION		UTFÖRES EJ
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 846-4012		
	11								FFVAA	KASSFRAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
846245	01	..SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	-	VB	---	ME			SE UFS
	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		FPL 37 00-1958
	03											
	04											K-REP: 310

ÄVD

1997-12-12

Sida 19

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppl	4	5	6						
				7	8	9						
01 GÄLLER FPL AJS SOM HAR MF FPL 37 812-Å1531 INFÖRD.												
846250	01	DATAPANEL	UE	1	-	-	---		BE	UFS FPL 37 846-2506		
	02	F6400-081475	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1807094-10-2										
	04	1807094-102	K-REP: 210 310				FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3001		
	05		A-BET: F6400-081456						KOMP	PK PRES		
	06	(M01-009)										
	*07											
	*08											
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 846-4012		
	11								FFVAA	REPARATION		
846250	01	.ADRESSERINGSENHET	--	1	-	-	VB	---	ME	UFA FPL 37 846-4012		
005	02	M3161-503138	FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		
	03	SATT -19270										
	04	9301278-015	K-REP: 310									
846250	01	..SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	-	-	VB	---	ME			SE UFS
010	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 310									
846250	01	.DATAINDIKATOR	UE	1	-	-	---		BE	UFS FPL 37 846-2510		
	02	M3161-503128	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SATT -19271										
	04	9301279-001	K-REP: 210 310				FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3001		
	05								KOMP	PK PRES		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 846-4012		REPARATION
	08								FVST	SÄND FFVAA FÖR KASSATION		UTFÖRES EJ
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 846-4012		
	11								FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
846250	01	..SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	-	-	VB	---	ME			SE UFS
	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 310									
01 UTGÅR I FPL AJSH NÄR MF FPL 37 812-Å1549 ÄR INFÖRD.												
02 UTGÅR I FPL AJSF NÄR MF FPL 37 702-Å1524 ÄR INFÖRD.												
846285	01	DATAPANEL	UE	-	-	1	---		BE	UFS FPL 37 846-2506		
	02	F1250-455822	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	CVA -F1250-455822	IUF									
	04	9301482-153	K-REP: 210 310				FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3004		
	05								KOMP	PK PRES		
	06											
	*07											
	*08											
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 846-4017		
	11								FFVAA	REPARATION		
846285	01	.DATAINDIKATOR	UE	-	-	1	---		BE	UFS FPL 37 846-2510		
005	02	M3161-503128	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SATT -19271										
	04	9301279-001	K-REP: 210 310				FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3004		
	05								KOMP	PK PRES		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 846-4017		REPARATION
	08								FVST	SÄND FFVAA FÖR KASSATION		UTFÖRES EJ
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 846-4017		
	11								FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		

UPPHÄVD

1997-12-12

Sida 20

UPPHÄVD

År	Rad	Materielidentifiering	Mirrtyp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppf	4	5	6						
846285	01	..SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	X	VB	---	ME			SE UFS
01	02		FFVAA	X	-	-			FFVAA KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 310									
01 GÄLLER FPL AJSH OCH AJSF SOM HAR MF FPL 37 812-Å1549 RESPEKTIVE 702-Å1524 INFÖRD.												
846290	01	DATAPANEL	UE	-	-	1		---	BE	UFS FPL 37 846-2506		
	02	F6400-081565	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1807094-10-3	IUF									
	04	1807094-103	K-REP: 210 310				FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3004		
	05								KOMP	PK PRES		
	06											
	*07											
	*08											
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 846-4017		
	11								FFVAA	REPARATION		
01 GÄLLER FPL SK OCH FPL AJ SOM INTE HAR MF FPL 37 846-Å1449 INFÖRD.												
846290	01	.DATAINDIKATOR	UE	-	-	1		---	BE	UFS FPL 37 846-2510		
005	02	M3161-503128	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SATT -19271										
	04	9301279-001	K-REP: 210 310				FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3004		
	05								KOMP	PK PRES		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 846-4017		REPARATION
	08								FVSI	SÄND FFVAA FÖR KASSATION		UTFÖRES EJ
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 846-4017		
	11								FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
01 GÄLLER FPL SK OCH FPL AJ SOM INTE HAR MF FPL 37 846-Å1449 INFÖRD.												
846300	01	..SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	X	VB	---	ME			SE UFS
01	02		FFVAA	X	-	-			FFVAA KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 310									
01 GÄLLER FPL SK OCH FPL AJ SOM INTE HAR MF FPL 37 846-Å1449 INFÖRD.												
846305	01	DESTINATIONSIND	UE	1	2	-		---	BE	UFS FPL 37 846-2507		
	02	M3161-503118	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SATT -19272	IUF									
	04	9301280-001	K-REP: 210 310				FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3001		
	05	(M01-029,-129)							KOMP	PK PRES		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 846-4011		REPARATION
	08								FVSI	SÄND FFVAA FÖR KASSATION		UTFÖRES EJ
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 846-4011		
	11								FFVAA	KASSFRAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
01 GÄLLER FPL SK OCH FPL AJ SOM INTE HAR MF FPL 37 846-Å1449 INFÖRD.												
846305	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	-	VB	---	ME			SE UFS
005	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 310									
01 GÄLLER FPL AJSH OCH AJSF SOM INTE HAR MF FPL 37 846-Å1551 INFÖRD.												
846311	01	DESTINATIONSIND	UE	-	-	1		---	BE	UFS FPL 37 846-2507		
	02	F1250-455821	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	CVA -F1250-455821	IUF									
	04	9301280-002	K-REP: 210 310				FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3004		
	05	(M01-029)							KOMP	PK PRES		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 846-4011		REPARATION
	08								FVSI	SÄND FFVAA FÖR KASSATION		UTFÖRES EJ
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 846-4011		
	11								FFVAA	KASSFRAS/REPARATION UTFÖRES EJ		

UPPHÄVD

1997-12-12

Sida 21

UPPHÄVD

Klass	Rad	Materielidentifiering	Mitrtyp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppf	4	5	6						
846311	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	X	VB	---	ME			SE UFS
	02		FFVAA	X	-	-			FFVAA KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP:	310								
	01	GÄLLER FPL AJS SOM HAR MF FPL 37 846-Ä1449 INFÖRD.										
	02	UTGÅR I FPL AJS NÄR MF FPL 37 846-Ä1528 ÄR INFÖRD.										
846315	01	DESTINATIONSIND	UE	1	-	-		---	BE	UFS FPL 37 846-2507		
	02	M3161-503148	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	FFVAA-454835	IUF									
	04	9301280-003	K-REP:	210	310		FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3001		
	05	(M01-029)							KOMP	PK PRES		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 846-4011		REPARATION
	08								FVST	SÄND FFVAA FÖR KASSATION		UTFÖRES EJ
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 846-4011		
	11								FFVAA KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			
846315	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	-	-	VB	---	ME			SE UFS
005	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP:	310								
	01	GÄLLER FPL AJS, AJSH OCH AJSF SOM HAR MF FPL 37 846-Ä1528 RESPEKTIVE 846-Ä1551 INFÖRD.										
846318	01	DESTINATIONSIND	UE	1	-	1		---	BE	UFS FPL 37 846-2507		
	02	M3161-503158	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	FFVAA-454848	IUF									
	04		K-REP:	210	310		FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3001		
	05	(M01-029)							KOMP	PK PRES		
	06											
	*07											
	*08											
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 846-4011		
	11								FFVAA REPARATION			
846318	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	-	X	VB	---	ME			SE UFS
005	02		FFVAA	X	-	-			FFVAA REPARATION			FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP:	310								
846320	01	ADRESSERINGSENHET	UE	-	-	1		---	BE	UFS FPL 37 846-2511		
	02	F1250-455820	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	CVA -F1250-455820	IUF									
	04	9300892-016	K-REP:	210	310		FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3004		
	05	(M01-034)							KOMP	PK PRES		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 846-4015		REPARATION
	08								FVST	SÄND FFVAA FÖR KASSATION		UTFÖRES EJ
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 846-4015		
	11								FFVAA KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			
846320	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	X	VB	---	ME			SE UFS
005	02		FFVAA	X	-	-			FFVAA KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP:	310								

UPPHÄVD

1997-12-12

Sida 22

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppf	4	5	6						
846340	01	DATAINDIKATOR	--	-	-	1	---		BE	UFS FPL 37 846-2508		
	02	F6400-045502	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301279-10-1	IUF									
	04	9301279-101	K-REP: 210 310				FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3004		
	05	(M01-019)							KOMP	PK PRES		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 846-4017		
	08								FVST	REPARATION		
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 846-4017		
	11								FFVAA	REPARATION		
846340 005	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	X	VB	---	ME			SE UFS
	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 310									
846355	01	KURSKOMMANDOIND 1	UE	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 846-2507		
	02	F6064-000853	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SATT -56410	IUF									
	04	9300893-015	K-REP: 210 310				FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3004		
	05	(M01-040)							KOMP	PK PRES		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 846-4016		REPARATION
	08								FVST	SÄND FFVAA FÖR KASSATION		UTFÖRES EJ
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 846-4016		
	11								FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
846355 005	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
	02		FFVAA	X	-	-			FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 310									
	01	ÖVRIGA FLYGINSTRUMENT										
	02											
847005	01	ACCELEROMETER	UE	1	2	1	---		BE	UFS FPL 37 847-2501		
	02	M3490-061020	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SMITH-WL1056KAE/CP/1 MO	IUF									
	04	9300260-002	K-REP: 320				VB		ME	M3490-061020-U01		
	05	(L01-007,-107)	A-BET: M3490-061030						FFVAL	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
847010	01	ACCELEROMETER	UE	1	2	1	---		BE	UFS FPL 37 847-2501		
	02	M3490-061030	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300260-003	IUF									
	04	9300260-003	K-REP: 320				VB		ME	M3264-061020-U01		
	05	(L01-007,-107)	A-BET: M3490-061020						FFVAL	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
847015	01	ACCELEROMETER	UE	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 847-2505		
	02	M3490-050010	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	NAF -AC9	IUF									
	04	9300527-001	K-REP: 210 320				VB		ME	UFA FPL 37 847-4007		REPARATION
	05	(L01-008)							FVST	SÄND FFVAL FÖR KASSATION		UTFÖRES EJ
	06											
	07	INGÅR ÄVEN I FPL 32					VB		ME	M3490-050010-U01		
	08								FFVAL	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		

1997-12-12

Sida 23

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
			Induppf	4	5	6							
UPPHÄVD	847022	01 FLYGPLANUR	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 847-2501			
		02 M3444-157010	FFVAA	1	(1)	-			KOMP	BYTE			
		03 THOMW-B13-94122051B	IUF										
		04 9301844-002	K-REP: 210 310						ME	FFVAA AF 80:26		Ö	TOTALTID 60MÅN
		05 (L01-005, -105)							FFVAA	ÖVERSYN			
		06											
		07							ME	UFA FPL 37 847-4008			
		08							FVST	PROVNING			
		09											
		10							ME	FFVAA AF 80:26			
		11							FFVAA	REPARATION			
		12											
		13							ME	FFVAA AF 80:26		FÖ	
		14							FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
UPPHÄVD	847025	01 HORIZONTGYRO	UE	1	2	1			BE	UFS FPL 37 847-2501			
		02 M3255-053020	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE			
		03 AGA -HG-2B	IUF										
		04 9301225-001	K-REP: 210 320						ME	M3255-053010-U03, -U05-08		Ö	TOTALTID 90MÅN
		05 (L06-002, -102)							FFVAL	ÖVERSYN			
		06											
		07 RESERV							ME	UFA FPL 37 847-4001			RUMSKLASS 2
		08							FVST	PROVNING			
		09											
		10							ME	M3255-053010-U03, -U05-08			
		11							FFVAL	REPARATION			
		12											
		13							ME	UFA FPL 37 847-4001		FÖ1	
		14							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
		15											
		16							ME	M3255-053010-U07		FÖ2	
		17							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
UPPHÄVD	847030	01 KURSFÖRSTÄRKARE	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 847-2504			
		02 M3264-032128	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE			
		03 AGA -611 356 737 MOD	IUF										
		04 9301016-004	K-REP: 210 320						BE	UFS FPL 37 8006-3001			
		05 (L07-004)	A-BET: M3264-032138						KOMP	FUNKTIONSPROVNING			
		06											
		07							ME	UFA FPL 37 847-4005			REPARATION
		08							FVST	SÄND FFVAL FÖR KASSATION			UTFÖRES EJ
		09											
		10							ME	M3264-033128-U01, -U05			
	11							FFVAL	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ				
	847030	01 .SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	X	---	---	ME				SE UFS
	005	02	FFVAL	X	-	-			FFVAL	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			FPL 37 00-1958
		03											
		04	K-REP: 320										
	847060	01 KURSFÖRSTÄRKARE	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 847-2504			
		02 M3264-032138	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE			
		03 BAAB -611 356 739	IUF										
		04 9301016-005	K-REP: 210 320						BE	UFS FPL 37 8006-3001			
		05 (L07-004)	A-BET: M3264-032128						KOMP	FUNKTIONSPROVNING			
		06											
		07							ME	UFA FPL 37 847-4005			REPARATION
		08							FVST	SÄND FFVAL FÖR KASSATION			UTFÖRES EJ
		09											
		10							ME	M3264-032128-U01, -U05			
		11							FFVAL	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			
	847060	01 .SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	X	---	---	ME				SE UFS
	005	02	FFVAL	X	-	-			FFVAL	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			FPL 37 00-1958
		03											
		04	K-REP: 320										

1997-12-12

Sida 24

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		Åtgärd	
			Induppf	4	5	6						
				7	8	9						
847080	01	KURSGYRO	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 847-2503		
	02	M3264-032010	FFVAL	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	AGA -611 355 695	IUF									
	04	9301018-002	K-REP: 320				24MÅN		BE	UFS FPL 37 843-2001		
	05	(L07-003)							KOMP	DEVIERING		
	06											
	07						96MÅN		ME	M3264-032010-U02-03, -U05	Ö	TOTALTID 96MÅN
	08								FFVAL	ÖVERSYN		
	09											
	10						VB		BE	UFS FPL 37 8006-3001		
	11								KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	12											
	13						VB		ME	M3264-032010-U02-03, -U05		
	14								FFVAL	REPARATION		
	15											
	16						12MÅN		ME	M3264-032010-U02	FÖ1	
	17								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	18											
	19						60MÅN		ME	M3264-032010-U02	FÖ2	
	20								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
847085	01	KURSINDIKATOR	UE	1	2	1		---	BE	UFS FPL 37 847-2501		
	02	M3263-026010	FFVAL	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	AGA -611 355 155	IUF									
	04	9301017-002	K-REP: 210 320				VB		BE	UFS FPL 37 8006-3001		
	05	(L07-002, -102)							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 847-4003		REPARATION
	08								FVST	SÄND FFVAL FÖR KASSATION		UTFÖRES EJ
	09											
	10						VB		ME	M3263-026010-U02-U03		
	11								FFVAL	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		

UPPHÄVD