

1980-10-02

Sida 1 (32)

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/Å Hellström SAAB/FMSU-3	Fastställt av J-O Arman /C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphäver UFS 37-00-1946G
--	---	---------------	-----------------------------

AJ37
SK37
SH37
SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
85	Flygradio-, radar- och IR- installationer	3
851	Flygradio och bandinspelare	3
851	Flygradio FR 22	6
851	Flygradio FR 24B	15
852	Spanings- och siktesradar	17
854	Övrigt pinger	32

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM.
Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37.
De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3								
				4	5	6	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred		Åtgärd			
		0A FLYGRADIO-, RADAR- OCH IR-INSTALLATIONER 0B FLYGRADIO OCH BANDINSPELARE												
851005	01	BUKFENA	--	1	-	1		---	EE	CVM	UFS 37-107-2004			ANTENN
	02	F6400-045628		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1700799-11-1												
	04													
	05	(F11-016)												
	06						VE		ME					
	07								CVM	37	REPARATION			
	08													
851010	01	ANTENNANPASSNINGENHET	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-851-2505			
	02	F6400-025474		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8458000-10-2												
	04													
	05						VB		ME		UFA 37-851-4002			
	06								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	07													
	08						VE		ME					
	09								CVA	380	REPARATION			
	10													
851015	01	BUKFENA	--	-	1	-		---	BE	CVM	UFS 37-107-2004			ANTENN
	02	F6400-027319		-	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1700799-10-3												
	04													
	05	(F11-016)												
	06						VB		ME					
	07								CVA	37	REPARATION			
	08													
851025	01	SPETS FENA	--	1	-	1		---	BE	CVM	UFS 37-851-2508			ANTENN
	02	F6400-047909		1	-	-			KOMP	100	BYTE			GÄLLER MOD FPL
	03	SAAB -1700782-10-4												ENL TOMA
	04						VB		BE		UFS 37-00-2019			37-107-A221
	05	(F11-024)							KOMP	100	REPARATION			
	06													
	07						VE		ME					
	08								CVM	37	REPARATION			

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
				7	8	9							
851027	01	SPETS FENA	--	1	-	1		---	BE	CVM	UFS 37-851-2508		ANTENN
	02	F6400-036309		-	-	-			KOMP	100	BYTE		GÄLLER EJ MOD
	03	SAAB -1700782-10-3											FPL ENL TOMÄ
	04						VB		BE		UFS 37-00-2019		37-107-A221
	05								KOMP	100	REPARATION		
	06												
	07						VB		ME				
	08								CVM	37	REPARATION		
851030	01	SPETS FENA	--	1	-	1		---	BE	CVM	UFS 37-851-2508		ANTENN
	02	F6400-063004		1	-	-			KOMP	100	BYTE		GÄLLER MOD FPL
	03	SAAB -1700782-10-5											ENL TOMÄ
	04						VC		BE		UFS 37-00-2019		37-107-A443
	05	(F11-024)							KOMP	100	REPARATION		
	06												
	07						VC		ME				
	08								CVM	37	REPARATION		
851035	01	BANDINSPELARE FB-2	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA	UFA 37-851-4006		
	02	M3880-002010		1	-	-			FVST	37	REPARATION		
	03	PHIL -RP914.650											
	04	9300428-001											
	05	(F11-018)											
851040	01	SPETS FENA	--	-	1	-		---	BE	CVM	UFS 37-851-2508		ANTENN
	02	F6400-025940		-	-	-			KOMP	100	BYTE		GÄLLER MOD FPL
	03	SAAB -1700786-10-1											ENL TOMÄ
	04						VB		BE		UFS 37-00-2019		37-107-A443C
	05	(F11-024)							KOMP	100	REPARATION		
	06												
	07						VB		ME				
	08								CVM	37	REPARATION		

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
851045	01	SPETS FENA	--	-	1	-		---	BE	CVM	UFS 37-851-2508		ANTENN
	02	F6400-063005		-	-	-			KOMP	100	BYTE		GÄLLER MOD FPL
	03	SAAB -1700786-10-3											ENL TOMA
	04						VB		BE		UFS 37-00-2019		37-107-A443C
	05	(F11-024)							KOMP	100	REPARATION		
	06												
	07						VB		ME				
	08								CVM	37	REPARATION		

851050	01	MARKTELEFÖRSTÄRKARE	UE	2	2	2		---	BE	CVA	UFS 37-851-2506		
	02	F3600-009970		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	AGA -631 364 891											
	04	9302056-002											
	05	(F11-031,-032)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8011-2001		
	07								KOMP	-	IPK/IFL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-851-4009		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						VB		ME				
	13								CVA	380	REPARATION		
	14												

851055	01	.KRETSKORT MTF	SUE	1	1	1	VB	---	ME	CVA			
	02	F3600-011823		1	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	AGA -631 365 761											

851060	01	.KRETSKORT MTT	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA			
	02	F3600-010485		1	-	-			CVA	380	KASSERAS		
	03	AGA -631 364 899											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig		
				4	5	6								
				7	8	9								
	0A	FLYGRADIO FR 22												
851065	01	FREKVENSTÄLLARE	UE	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-851-2504			
	02	M3955-022138		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	AGA -631 350 041												
	04	9301203-001												
	05	(F11-015)												
	06						E		BE		UFS 37-8090-2005		AJ/SK	
	07								KOMP	-	UFS 37-8090-2007		SH/SF	
	08										FK AV FR			
	09													
	10						FGH		BE		UFS 37-8011-2001			
	11								KOMP	-	IPK/IFL			
	12													
	13						VE		ME		UFA 37-851-4005			
	14								FVST	200	REPARATION			
	15													
851070	01	MANÖVERENHET 1	UE	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-851-2501			
	02	M3955-022142		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	AGA -631 350 021												
	04	9300965-001												
	05	(F11-009)												
	06						E		BE		UFS 37-8090-2005		AJ/SK	
	07								KOMP	-	UFS 37-8090-2007		SH/SF	
	08										FK AV FR			
	09													
	10						FGH		EE		UFS 37-8011-2001			
	11								KOMP	-	IPK/IFL			
	12													
	13						VE		ME		SE ANTECKNING		RTG ENL UFS	
	14								KOMP	100	BYTE AV KODBAND OCH KOD- NING AV FREKVENSTAVAR		37-8011-2004	
	15													
	16													
	17						VE		ME		UFA 37-351-4002			
	18								FVST	37	REPARATION			
	19													

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
851075	01	MANÖVERENHET 2	UE	-	1	-		---	BE	CVA	UFS 37-851-2502		
	02	M3955-022208		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	AGA -631 350 033											
	04	9300966-003											
	05	(F11-110)											
	06						E		BE		UFS 37-8090-2005		
	07								KOMP	-	FK AV FR		
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-8011-2001		IPK/IFL 818-
	10								KOMP	-	IPK/IFL		STD
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-851-4007		
	13								FVST	37	REPARATION		
	14												
851080	01	MIKROFONFÖRST M	SUE	-	2	-	VB	---	ME	CVA			
	02	F3600-003778		-	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	AGA -631 351 311											
851085	01	MANÖVERENHET 2	UE	-	1	-		---	BE	CVA	UFS 37-851-2502		801-817 STD
	02	M3955-022158		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	AGA -631 350 031											
	04	9300966-001											
	05	(F11-110)											
	06						E		BE		UFS 37-8090-2005		
	07								KOMP	-	FK AV FR		
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-8011-2001		
	10								KOMP	-	IPK/IFL		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-851-4007		
	13								FVST	37	REPARATION		
	14												
851090	01	MIKROFONFÖRST M	SUE	-	2	-	VB	---	ME	CVA			
	02	F3600-003778		-	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	AGA -631 351 311											

[illegible]

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
851125	01	PROVNINGSENHET FR22	SUE	1	1	1	VB	---	ME	CVA				
	02	F3600-010338		1	-	-			CVA	390			REPARATION	
	03	AGA -631 364 331												
851130	01	ANTENNFILTER	SUE	1	1	1	VB	---	ME	CVA				
	02	F3600-010483		1	-	-			CVA	380			REPARATION	
	03	AGA -631 364 371												
851135	01	AO FR22-FR24	SUE	1	1	1	VB	---	ME	CVA				
	02	F3600-010339		1	-	-			CVA	380			REPARATION	
	03	AGA -631 364 945												
851140	01	T-KOPPLARE	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA				
	02	F3600-010482		1	-	-			CVA	380			REPARATION	
	03	AGA -631 354 151												
851145	01	SÄNDTAGARE	UE	1	1	1		---	BE	CVA			UFS 37-851-2503	
	02	M3955-022188		1	-	-			KOMP	100			BYTE	
	03	AGA -631 350 003												
	04	9300963-002												
	05	(F11-011)												
	06						E		BE				UFS 37-8090-2005	AJ/SK
	07								KOMP	-			UFS 37-8090-2007	SH/SF
	08												FK AV FR	
	09													
	10						FGH		BE				UFS 37-8011-2001	
	11								KOMP	-			IPK/IFL	
	12													
	13						VB		ME				UFA 37-851-4003	
	14								FVST	37			REPARATION	
	15													
851150	01	AKR-FÖRDELARE AKR	SUE	1	1	1	VB	---	ME	CVA				
	02	F3600-003765		1	-	-			CVA	380			REPARATION	
	03	AGA -631 350 551												

[illegible]

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
851195	01	.EFFEKTÖRST EF1V	SUE	1	1	1	VB	---	ME	CVA				
	02	F3600-003817		1	-	-			CVA	380	REPARATION			
	03	AGA -631 363 241												
851200	01	.EFFEKTÖRST EF2V	SUE	1	1	1	VB	---	ME	CVA				
	02	F3600-003816		1	-	-			CVA	380	REPARATION			
	03	AGA -631 362 191												
851205	01	.EFFEKTHYBRID EHU	SUE	2	2	2	VB	---	ME	CVA				
	02	F3600-003814		2	-	-			CVA	380	REPARATION			
	03	AGA -631 359 341												
851210	01	.FINSTEGSOSC FO	SUE	1	1	1	VB	---	ME	CVA				
	02	F3600-003742		1	-	-			CVA	380	REPARATION			
	03	AGA -631 350 111												
851215	01	.FINSTEGSRÄKNARE FR	SUE	1	1	1	VB	---	ME	CVA				
	02	F3600-003743		1	-	-			CVA	380	REPARATION			
	03	AGA -631 350 131												
851220	01	.FREKVENSDETEKTOR FD	SUE	1	1	1	VB	---	ME	CVA				
	02	F3600-003757		1	-	-			CVA	380	REPARATION			
	03	AGA -631 350 401												
851225	01	.FÖRFÖRSTÄRKARE FFU	SUE	1	1	1	VB	---	ME	CVA				
	02	F3600-003768		1	-	-			CVA	380	REPARATION			
	03	AGA -631 350 615												
851230	01	.FÖRFÖRSTÄRKARE FFV	SUE	1	1	1	VB	---	ME	CVA				
	02	F3600-003730		1	-	-			CVA	380	REPARATION			
	03	AGA -631 190 631												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantlimmar)	Anteckning
				1	2	3								
				4	5	6	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred		Åtgärd			
851235	01	.GROVSTEGSDET GSD	SUE	1	1	1	VB	---	ME	CVA				
	02	F3600-003752		1	-	-			CVA	380	REPARATION			
	03	AGA -631 350 283												
851240	01	.GROVSTMF-RÄKN GMF	SUE	1	1	1	VB	---	ME	CVA				(GMF)
	02	F3600-003750		1	-	-			CVA	380	REPARATION			
	03	AGA -631 350 261												
851245	01	.GROVSTEGSRÄKN 6R	SUE	1	1	1	VB	---	ME	CVA				
	02	F3600-003751		1	-	-			CVA	380	REPARATION			
	03	AGA -631 350 271												
851250	01	.HF-STEG HF1	SUE	1	1	1	VB	---	ME	CVA				
	02	F3600-003758		1	-	-			CVA	380	REPARATION			
	03	AGA -631 350 431												
851255	01	.HF-STEG HF2	SUE	1	1	1	VB	---	ME	CVA				
	02	F3600-003759		1	-	-			CVA	380	REPARATION			
	03	AGA -631 350 441												
851260	01	.HF-STEG HF3	SUE	1	1	1	VE	---	ME	CVA				
	02	F3600-003760		1	-	-			CVA	380	REPARATION			
	03	AGA -631 350 451												
851265	01	.HÖG-MF-FÖRST HMF	SUE	1	1	1	VD	---	ME	CVA				
	02	F3600-003749		1	-	-			CVA	380	REPARATION			
	03	AGA -631 350 241												
851270	01	.HÖGPASSFILTER HPU	SUE	1	1	1	VB	---	ME	CVA				
	02	F3600-003773		1	-	-			CVA	380	REPARATION			
	03	AGA -631 350 021												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
				7	8	9							
851275	01	.ISOLATIONSSTEG IS	SUE	2	2	2	VB	---	ME	CVA			
	02	F3600-003748		2	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	AGA -631 350 221											
851280	01	.KRISTALLFILTER KF	SUE	1	1	1	VB	---	ME	CVA			
	02	F3600-003754		1	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	AGA -631 350 305											
851285	01	.LF-FÖRSTÄRKARE LF	SUE	1	1	1	VB	---	ME	CVA			
	02	F3600-003791		1	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	AGA -631 352 191											
851290	01	.MANÖVERLOGIK ML	SUE	1	1	1	VB	---	ME	CVA			
	02	F3600-003747		1	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	AGA -631 350 203											
851295	01	.MF-FÖRSTÄRKARE MF1	SUE	1	1	1	VB	---	ME	CVA			
	02	F3600-003788		1	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	AGA -631 352 141											
851300	01	.MF-FÖRSTÄRKARE MF2	SUE	1	1	1	VB	---	ME	CVA			
	02	F3600-003815		1	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	AGA -631 360 621											
851305	01	.NORMALOSCILLATOR NO	SUE	1	1	1	VB	---	ME	CVA			
	02	F3600-003745		1	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	AGA -631 350 161											
851310	01	.NORMALRÄKNARE NR	SUE	1	1	1	VB	---	ME	CVA			
	02	F3600-003744		1	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	AGA -631 350 151											

Adress	Rad	Materialidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig		
				4	5	6								
				7	8	9								
851315	01	.OSCILLATOR OSC	SUE	1	1	1	VB	---	ME	CVA			REPARATION	
	02	F3600-003763		1	-	-			CVA	380				
	03	AGA -631 350 481												
851320	01	.OSCILLATORFÖRST OF	SUE	1	1	1	VB	---	ME	CVA			REPARATION	
	02	F3600-003761		1	-	-			CVA	380				
	03	AGA -631 350 461												
851325	01	.OSCILLATORLOGIK OL	SUE	1	1	1	VB	---	ME	CVA			REPARATION	
	02	F3600-003753		1	-	-			CVA	380				
	03	AGA -631 350 293												
851330	01	.RAMPGENERATOR RG	SUE	1	1	1	VB	---	ME	CVA			REPARATION	
	02	F3600-003764		1	-	-			CVA	380				
	03	AGA -631 350 533												
851335	01	.SM-OMKOPPLARE SM01	SUE	1	1	1	VB	---	ME	CVA			REPARATION	
	02	F3600-003766		1	-	-			CVA	380				
	03	AGA -631 350 561												
851340	01	.SM-OMKOPPLARE SM02	SUE	1	1	1	VB	---	ME	CVA			REPARATION	
	02	F3600-003767		1	-	-			CVA	380				
	03	AGA -631 350 571												
851345	01	.SPEKTRUMGEN SG	SUE	1	1	1	VB	---	ME	CVA			REPARATION	
	02	F3600-003746		1	-	-			CVA	380				
	03	AGA -631 350 191												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
	0A	FLYGRADIO FR 24B											
851350	01	FLYGRADIO FR24B	UE	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-851-2501		
	02	M3955-024020		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	AGA -631 350 053											
	04	9301202-002											
	05	(F11-012)											
	06						E		BE		UFS 37-8090-2005		AJ/SK
	07								KOMP	-	UFS 37-8090-2007		SH/SF
	08										FK AV FR		
	09												
	10						FGH		BE		UFS 37-8011-2001		
	11								KOMP	-	IPK/IFL		
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-851-4001		
	14								FVST	37	REPARATION		
	15												

851355	01	.AMPLITUDDDETEKTOR	SUE	1	1	1	VB	---	ME	CVA			
	02	F3600-002930		1	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	AGA -631 351 361											

851360	01	.ANTENNFILTER AFK	SUE	1	1	1	VB	---	ME	CVA			
	02	F3600-003732		1	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	AGA -631 190 725											

851365	01	.BLAND/SPREG BL	SUE	1	1	1	VB	---	ME	CVA			
	02	F3600-003735		1	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	AGA -631 190 760											

851370	01	.EFFEKTÖRST EF	SUE	1	1	1	VB	---	ME	CVA			
	02	F3600-003737		1	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	AGA -631 190 762											

851375	01	.FÖRFÖRSTÄRKARE FFV	SUE	1	1	1	VB	---	ME	CVA			
	02	F3600-003730		1	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	AGA -631 190 631											

Adress	Rad	Materiellidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig	
				4	5	6							
				7	8	9							
851380	01	.HÖGFREKVENSENHET HF	SUE	1	1	1	VB	---	ME	CVA			
	02	F3600-003736		1	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	AGA -631 190 761											
851385	01	.HÖRTELEFONFÖRST TF2	SUE	1	1	1	VB	---	ME	CVA			
	02	F3600-003781		1	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	AGA -631 351 353											
851390	01	.MELLANFREKVENSENHET	SUE	1	1	1	VB	---	ME	CVA			
	02	F3600-002928		1	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	AGA -631 190 790											
851395	01	.MIKROFONFÖRST M	SUE	2	2	2	VB	---	ME	CVA			
	02	F3600-003778		2	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	AGA -631 351 311											
851400	01	.MODULATOR	SUE	1	1	1	VB	---	ME	CVA			
	02	F3600-003733		1	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	AGA -631 190 728											
851405	01	.MODULEFFEKTDEL ME	SUE	1	1	1	VB	---	ME	CVA			
	02	F3600-003731		1	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	AGA -631 190 695											
851410	01	.RELÄPLINT RP	SUE	1	1	1	VB	---	ME	CVA			
	02	F3600-003779		1	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	AGA -631 351 333											
851415	01	.SM-OSCENHET SM-OE	SUE	1	1	1	VB	---	ME	CVA			
	02	F3600-003734		1	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	AGA -631 190 759											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
851420	01	.TONFREKVENSENH TF1	SUE	1	1	1	VB	---	ME	CVA			
	02	F3600-003780		1	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	AGA -631 351 345											

	0A	SPANINGS- OCH SIKTESRADAR											
852005	01	APPARATSTATIV 200	--	1	-	-		---	EE	CVA	UFS 37-852-2501		
	02	F3200-006259		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	LME -778750											
	04	9300292-050											
	05	(F04-003)											
	06						VB		ME		UFA 37-852-4023		
	07								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	08												
	09						VB		ME				
	10								CVA	380	REPARATION		
	11												

852010	01	APPARATSTATIV SH	--	-	-	1		---	BE	CVA	UFS 37-852-2501		
	02	F3200-009447		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	LME -778750/2											
	04	9300292-063											
	05	(F04-003)											
	06						VB		ME		UFA 37-852-4022		
	07								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	08												
	09						VB		ME				
	10								CVA	380	REPARATION		
	11												

[illegible]

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
852030	01	..FÖRSTÄRKARE	SUE	3	-	3	VB	---	ME	CVA			
	02	F3200-009902		-	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	LME -773015											

852035	01	..LIKRIKTARE	SUE	1	-	1	VB	---	ME	CVA			
	02	F3200-012461		-	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	LME -773350											

852040	01	..OSCILLATOR 30MHZ	SUE	1	-	1	VB	---	ME	CVA			
	02	F3200-012468		-	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	LME -774875											

852045	01	..PULSGENERATOR	SUE	1	-	1	VB	---	ME	CVA			
	02	F3200-012469		-	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	LME -774890											

852050	01	..VRIDBORDSENHET 112	UE	1	-	1			BE	CVA	UFS 37-852-2502		HEMLIG, SE
	02	F3200-006183		-	-	-			KOMP	100	BYTE		MATSEK
	03	LME -UDP112001											
	04	9300291-051											
	05						DEFGH		BE		UFS 37-411-2002		
	06								KOMP	100	KONTROLL AV DIFFTRYCKIND		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-852-4016		
	09								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	10												
	11						1260TIM		ME				
	12								CVA	-	ÖVERSYN:PM	8	
	13												
	14							36MÅN	ME		FÖRVARING:PM	FÖ	
	15								CVA	-			
	16												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	krig		
				4	5	6								
				7	8	9								
852052	01	..HYDRAULFILTER	--	1	-	1		---	BE	CVM	UFS 37-852-2502			
	02	F2173-000001		-	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	APOME-AC-3255-6H												
	04						1260TIM		ME					
	05								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV FILTER- TS			
	06										INSATS.FUNKTIONSPROVNING			
	07										AV DIFFTRYCKINDIKATOR			
	08													
	09						1260TIM		ME					
	10								CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING AV			
	11										FILTERINSATS			
852055	01	ANTENNSTYRNENH 231	UE	1	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-852-2505			
	02	F3200-006188		-	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	LME -UDP231001												
	04	9300292-055												
	05	(F04-003:05)												
	06						FGH		BE		UFS 37-8014-2001			
	07								KOMP	-	PK			
	08													
	09						VB		ME		UFA 37-852-4006			
	10								FVST	37	REPARATION			
	11													
852060	01	..REFERENSGEN 231-04	SUE	1	-	-	VB	---	ME	CVA				
	02	F3200-006201		-	-	-			CVA	380	REPARATION			
	03	LME -UKA101012												
852065	01	..SÖKPROGRGEN 231-02	SUE	1	-	-	VB	---	ME	CVA				
	02	F3200-006200		-	-	-			CVA	380	REPARATION			
	03	LME -UKA101010												
852070	01	..VENTILFÖRST 231-01	SUE	1	-	-	VB	---	ME	CVA				
	02	F3200-006199		-	-	-			CVA	380	REPARATION			
	03	LME -UKA101009												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd			
				4	5	6					7		
852075	01	ANTENNSTYRENHET SH	UE	-	-	1		---	BE	CVA	UFS 37-852-2505		
	02	F3200-009116		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	LME -UDP231002											
	04	9300292-065											
	05						FGH		BE		UFS 37-8014-2001		
	06								KOMP	-	PK		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-852-4006		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												

852080	01	.REFERENSGEN 231-04	SUE	-	-	1	VB	---	ME	CVA			
	02	F3200-006201		-	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	LME -UKA101012											

852085	01	.SÖKPROGRAMGEN SH	SUE	-	-	1	VB	---	ME	CVA			
	02	F3200-009118		-	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	LME -UKA101011											

852090	01	.VENTILFÖRST 231-01	SUE	-	-	1	VB	---	ME	CVA			
	02	F3200-006199		-	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	LME -UKA101009											

852095	01	AVSTRÄNSENHET 233	UE	1	-	1		---	BE	CVA	UFS 37-852-2505		
	02	F3200-006190		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	LME -UDP233001											
	04	9300292-057											
	05	(F04-003:07)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8014-2001		
	07								KOMP	-	PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-852-4008		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

852100	01	.FELDETEKTOR 233-01	SUE	1	-	1	VB	---	ME	CVA			
	02	F3200-006205		-	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	LME -UKA101017											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
				7	8	9							
852105	01	.FÄNGNKRETSAR 233-04	SUE	1	-	1	VB	---	ME	CVA			
	02	F3200-006208		-	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	LME -UKA101020											
852110	01	.INTEGRATOR 233-03	SUE	1	-	1	VB	---	ME	CVA			
	02	F3200-006207		-	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	LME -UKA101019											
852115	01	.STROBGEN 233-02	SUE	1	-	1	VB	---	ME	CVA			
	02	F3200-006206		-	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	LME -UKA101018											
852120	01	FILTERENHET 201	UE	1	-	1		---	BE	CVA	UFS 37-852-2505		
	02	F3200-006220		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	LME -UKA191005											
	04						FGH		BE		UFS 37-8014-2001		
	05								KOMP	-	PK		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-852-4011		
	08								FVST	37	REPARATION		
	09												
852125	01	HÖGSP-ENHET 211	UE	1	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-852-2505		
	02	F3200-006184		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	LME -UDP211001											
	04	9300292-051											
	05	(F04-003:01)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8014-2001		
	07								KOMP	-	PK		
	08												
	09						VE		ME		UFA 37-852-4002		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
852130	01	.TRIGGERGEN 211-01	SUE	1	-	-	VB	---	ME	CVA			
	02	F3200-006216		-	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	LME -UKA121001											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
				7	8	9							
852135	01	HÖGSPÄNNINGSENH SH	UE	-	-	1		---	BE	CVA	UFS 37-852-2505		
	02	F3200-009114		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	LME -UDP211002											
	04	9300292-064											
	05	(F04-003:1)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8014-2001		
	07								KOMP	-	PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-852-4002		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
852140	01	.TRIGGERGENERATOR SH	SUE	-	-	1	VB	---	ME	CVA			
	02	F3200-009124		-	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	LME -UKA121002											
852145	01	KRAFTENHET 242	UE	1	-	1		---	BE	CVA	UFS 37-852-2505		
	02	F3200-006192		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	LME -UDP242001											
	04	9300292-059											
	05	(F04-003:08)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8014-2001		
	07								KOMP	-	PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-852-4010		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
852150	01	.GLÖDSPKORT 242-04	SUE	1	-	1	VB	---	ME	CVA			
	02	F3200-006213		-	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	LME -UKA111004											
852155	01	.LIKSPKORT 242-01	SUE	1	-	1	VB	---	ME	CVA			
	02	F3200-006210		-	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	LME -UKA111001											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
				7	8	9							
852160	01	.LIKSPKORT 242-02	SUE	1	-	1	VB	---	ME	CVA			
	02	F3200-006211		-	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	LME -UKA111002											
852165	01	.LIKSPKORT 242-03	SUE	1	-	1	VB	---	ME	CVA			
	02	F3200-006212		-	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	LME -UKA111003											
852170	01	.LIKSPKORT 242-05	SUE	1	-	1	VB	---	ME	CVA			
	02	F3200-006214		-	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	LME -UKA111005											
852175	01	.LIKSPKORT 242-06	SUE	1	-	1	VB	---	ME	CVA			
	02	F3200-006215		-	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	LME -UKA111006											
852180	01	LO-ENHET 222	UE	1	-	1			BE	CVA	UFS 37-852-2505		HEMLIG, SE
	02	F3200-009115		-	-	-			KOMP	100	BYTE		MATSEK
	03	LME -UDP222002											
	04	CF04-003:04											
	05						FGH		BE		UFS 37-8014-2001		
	06								KOMP	-	PK		
	07												
	08						VE		ME		UFA 37-852-4005		
	09								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	10												
	11						VE		ME				
	12								CVA	380	REPARATION		
	13												
	14							36 MÅN	ME				
	15								CVA	-	FÖRVARING: PM	Fö	
	16												
852185	01	.AFR/HLO	SUE	1	-	1	VB	---	ME	CVA			HEMLIG, SE
	02	F3200-009123		-	-	-			CVA	380	REPARATION		MATSEK
	03	LME -UKA102001											

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	av i krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
852190	01	.LIKSPÄNNINGSKORT	SUE	1	-	1	VB	---	ME	CVA			HEMLIG, SE
	02	F3200-009125		-	-	-			CVA	380	REPARATION		MATSEK
	03	LME -UKA191006											
852195	01	MANÖVERLOGIKENH 241	UE	1	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-852-2505		HEMLIG, SE
	02	F3200-006191		-	-	-			KOMP	100	BYTE		MATSEK
	03	LME -UDP241001											
	04	9300292-058											
	05	(F04-003:09)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8014-2001		
	07								KOMP	-	PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-852-4009		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
852200	01	MANÖVERLOGIKENH SH	UE	-	-	1		---	BE	CVA	UFS 37-852-2505		HEMLIG, SE
	02	F3200-009117		-	-	-			KOMP	100	BYTE		MATSEK
	03	LME -UDP241002											
	04	9300292-066											
	05	(F04-003:09)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8014-2001		
	07								KOMP	-	PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-852-4009		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
852205	01	MOTTAGARENHET 221	UE	1	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-852-2505		HEMLIG, SE
	02	F3200-006186		-	-	-			KOMP	100	BYTE		MATSEK
	03	LME -UDP221001											
	04	9300292-053											
	05	(F04-003:03)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8014-2001		
	07								KOMP	-	PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-852-4004		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						VB		ME				
	13								CVA	380	REPARATION		
	14												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av I fred	Åtgärd av I krig	
				4	5	6							
				7	8	9							
852210	01	.MF-FÖRDELARE SH	SUE	1	-	-	VB	---	ME	CVA			HEMLIG,SE
	02	F3200-013165		-	-	-			CVA	380	REPARATION		MATSEK
	03	LME -UKA101031											

852215	01	.MF-INDIKATOR SH	SUE	1	-	-	VB	---	ME	CVA			HEMLIG,SE
	02	F3200-013164		-	-	-			CVA	380	REPARATION		MATSEK
	03	LME -UKA101030											

852220	01	.MF OCH AKR 221-08	SUE	1	-	-	VB	---	ME	CVA			HEMLIG,SE
	02	F3200-006198		-	-	-			CVA	380	REPARATION		MATSEK
	03	LME -UKA101008											

852225	01	.MODULGEN 221-07	SUE	1	-	-	VB	---	ME	CVA			HEMLIG,SE
	02	F3200-006197		-	-	-			CVA	380	REPARATION		MATSEK
	03	LME -UKA101007											

852230	01	.SPECIELL AKR 221-02	SUE	1	-	-	VB	---	ME	CVA			HEMLIG,SE
	02	F3200-006194		-	-	-			CVA	380	REPARATION		MATSEK
	03	LME -UKA101002											

852235	01	.VIDEOFÖRST SH	SUE	1	-	-	VB	---	ME	CVA			HEMLIG,SE
	02	F3200-013163		-	-	-			CVA	380	REPARATION		MATSEK
	03	LME -UKA101029											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig		
				4	5	6								
				7	8	9								
852240	01	MOTTAGARE SH	UE	-	-	1		---	BE	CVA	UFS 37-852-2505		HEMLIG, SE	
	02	F3200-012539		-	-	-			KOMP	100	BYTE		MATSEK	
	03	LME -UDP221002												
	04	9300292-068												
	05	(F04-003:03)												
	06						FGH		BE		UFS 37-8014-2001			
	07								KOMP	-	PK			
	08													
	09						VB		ME		UFA 37-852-4004			
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	11													
	12						VE		ME					
	13								CVA	380	REPARATION			
	14													

852245	01	.MF-FÖRDELARE 221-06	SUE	-	-	1	VB	---	ME	CVA				HEMLIG, SE
	02	F3200-006196		-	-	-			CVA	380	REPARATION			MATSEK
	03	LME -UKA101006												

852250	01	.MF-INDIKATOR 221-03	SUE	-	-	1	VB	---	ME	CVA				HEMLIG, SE
	02	F3200-006195		-	-	-			CVA	380	REPARATION			MATSEK
	03	LME -UKA101003												

852255	01	.MF OCH AKR 221-08	SUE	-	-	1	VB	---	ME	CVA				HEMLIG, SE
	02	F3200-006198		-	-	-			CVA	380	REPARATION			MATSEK
	03	LME -UKA101008												

852260	01	.MODULGEN 221-07	SUE	-	-	1	VB	---	ME	CVA				HEMLIG, SE
	02	F3200-006197		-	-	-			CVA	380	REPARATION			MATSEK
	03	LME -UKA101007												

852265	01	.SPECIELL AKR SH	SUE	-	-	1	VB	---	ME	CVA				HEMLIG, SE
	02	F3200-012540		-	-	-			CVA	380	REPARATION			MATSEK
	03	LME -UKA101026												

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
852270	01	.VIDEOFÖRST 221-01	SUE	-	-	1	VB	---	ME	CVA				HEMLIG, SE
	02	F3200-006193		-	-	-			CVA	380	REPARATION			MATSEK
	03	LME -UKA101001												

852275	01	PROVNINGSENHET 232	UE	1	-	1		---	BE	CVA	UFS 37-852-2505			
	02	F3200-006189		-	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	LME -UDP232001												
	04	9300292-056												
	05	(F04-G03:06)												
	06						FGH		BE		UFS 37-8014-2001			
	07								KOMP	-	PK			
	08													
	09						VB		ME		UFA 37-852-4007			
	10								FVST	37	REPARATION			
	11													

852280	01	.LOGIK 232-02	SUE	1	-	1	VB	---	ME	CVA				
	02	F3200-006203		-	-	-			CVA	380	REPARATION			
	03	LME -UKA101014												

852285	01	.MÅLSIMULATOR 232-04	SUE	1	-	1	VB	---	ME	CVA				
	02	F3200-006204		-	-	-			CVA	380	REPARATION			
	03	LME -UKA101016												

852290	01	.MÄTFÖRST 232-01	SUE	1	-	1	VB	---	ME	CVA				
	02	F3200-006202		-	-	-			CVA	380	REPARATION			
	03	LME -UKA101013												

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
852295	01	SÄNDARENHET 212	UE	1	-	-			BE	CVA	UFS 37-852-2505		HEMLIG, SE
	02	F3200-006185		-	-	-			KOMP	100	BYTE		MATSEK
	03	LME -UDP212001											
	04	9300292-052											
	05	(F04-003:02)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8014-2001		
	07								KOMP	-	PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-852-4003		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						VB		ME				
	13								CVA	380	REPARATION		
	14												
	15							12MÅN	ME				
	16								CVA	-	FÖRVARING:PM	FÖ	
	17												
852300	01	FREKVENSIINST 212-01	SUE	1	-	-	VB	---	ME	CVA			HEMLIG, SE
	02	F3200-006218		-	-	-			CVA	380	REPARATION		MATSEK
	03	LME -UKA191003											
852305	01	SÄNDARENHET SH	UE	-	-	1			BE	CVA	UFS 37-852-2505		HEMLIG, SE
	02	F3200-012538		-	-	-			KOMP	100	BYTE		MATSEK
	03	LME -UDP212002											
	04	9300292-067											
	05	(F04-003:02)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8014-2001		
	07								KOMP	-	PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-852-4003		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						VB		ME				
	13								CVA	380	REPARATION		
	14												
	15							12MÅN	ME				
	16								CVA	-	FÖRVARING:PM	FÖ	
	17												

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	krig		
				4	5	6								
				7	8	9								
852310	01	.FREKVENSTENH SH	SUE	-	-	1	VB	---	ME	CVA			HEMLIG, SE	
	02	F3200-012544		-	-	-			CVA	380	REPARATION		MATSEK	
	03	LME -UKA191007												

852315	01	RADARPANEL	UE	1	-	-			BE	CVA	UFS 37-852-2503			
	02	F6400-015419		-	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8451003-10-2												
	04	9300862-016												
	05	(F04-G05)												
	06						FGH		BE		UFS 37-8003-2001			
	07								KOMP	-	PK			
	08													
	09						VB		ME		UFA 37-852-4012			
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	11													
	12						VB		ME					
	13								CVA	380	REPARATION			
	14													
	15							60MÅN	ME					
	16								CVA	-	FÖRVARING:SMÖRJNING.	FÖ		
	17										PROVNING			
	18													

852320	01	.HANDKONTROLL	SUE	1	-	-			BE	CVA	UFS 37-852-2503			
	02	F6400-037558		-	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8425001-10-2												
	04													
	05						VB		ME		UFA 37-852-4012			
	06								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	07													
	08						VB		ME					
	09								CVA	380	REPARATION			
	10													
	11							60MÅN	ME					
	12								CVA	-	FÖRVARING:PM.SMÖRJNING			
	13													

852325	01	.LOGIKENHET	SUE	1	-	-	VB	---	ME	CVA				
	02	F6400-025472		-	-	-			CVA	380	REPARATION			
	03	SAAB -8451038-10-1												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	krig		
				4	5	6								
				7	8	9								
852330	01	RADARPANEL	UE	-	-	1			BE	CVA	UFS 37-852-2503			
	02	F6400-041241		-	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8451004-10-1												
	04	9301575-015												
	05	(F04-005)												
	06						FGH		BE		UFS 37-8003-2001			
	07								KOMP	-	PK			
	08													
	09						VB		ME		UFA 37-852-4012			
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	11													
	12						VB		ME					
	13								CVA	380	REPARATION			
	14													
	15							60MAN	ME					
	16								CVA	-	FÖRVARING:SMÖRJNING.	Fö		
	17										PROVNING			
	18													
852335	01	.HANDKONTROLL	SUE	-	-	1			BE	CVA	UFS 37-852-2503			
	02	F6400-037558		-	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8425001-10-2												
	04													
	05						VB		ME		UFA 37-852-4012			
	06								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	07													
	08						VB		ME					
	09								CVA	380	REPARATION			
	10													
	11							60MAN	ME					
	12								CVA	-	FÖRVARING:PM.SMÖRJNING			
	13													
852340	01	.LOGIKENHET	SUE	-	-	1	VB	---	ME	CVA				
	02	F6400-025472		-	-	-			CVA	380	REPARATION			
	03	SAAB -8451038-10-1												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	av i krig	Åtgärd			
				4	5	6								
				7	8	9								
	0A	ÖVRIGT PINGER												
854005	01	PINGSANDARE	--	2	2	2		---	CVA	CVA	UFS 37-854-2501			MONT I FENA,
	02	F7370-000013		2	-	-			KOMP	100	BYTE			STOL (GEN II)
	03	DUKA -N15F210B												
	04						12MÄN		ME		UFA 854-4008			
	05								FVST	-	PROVNING	PR		
	06													
	07						24MÄN		ME		UFA 854-4008			
	08								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV BATTERI. TS			
	09										RENGÖRING.PROVNING			
	10													
	11						VB		ME					
	12								CVA	380	REPARATION			
	13													
	14							1)						1) FÖRVARAS
	15													UTAN BATTERI
854010	01	.BATTERI		2	2	2	24MÄN	24MÄN	ME	CVA				TOTALTID 2ÅR
	02	F7370-000017		2	-	-			FVST	37	KASSERAS.SE OSM KAP 11			FRÅN TILLVERK-
	03	DUKA -810-418												NINGSDATUM
	04													
	05													