

1981-11-20

Sida 1 (21)

Tjänsteställe, handläggare	Fästställe av	Ändrad enligt	Upphåver
F:UPF/Å Hellström SAAB/FSUE	J-O Arman /C-G Bringdal		UFS 37-00-1946H ¹⁾ UFS 37-00-1946H:1B

AJ37
SK37
SH37
SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
85	Flygradio-, radar- och IR- installationer	3
851	Flygradio och bandinspelare	3
●	Flygradio FR 22	6
●	Flygradio FR 24B	9
852	Spanings- och siktesradar	9
854	Övrigt pinger	21

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) SUE-enheter har utgått.

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig	Föreskrift		
				4	5	6							
		0A FLYGRADIO-,RADAR- OCH IR-INSTALLATIONER 0B FLYGRADIO OCH BANDINSPELARE											
851005	01	BUKFENA	--	1	-	1	---	BE	CVM	UFS 37-107-2004		ANTENN	
	02	F6400-045628		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1700799-11-1											
	04	1700799-111											
	05	(F11-U16)											
	06						VB	ME					
	07							CVM	37	REPARATION			
	08												
851010	01	ANTENNANPASSNINGENHET	--	1	1	1	---	BE	CVA	UFS 37-851-2505			
	02	F6400-025474		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8458000-1U-2											
	04	8458000-1U2											
	05						VB	ME		UFA 37-851-4008			
	06							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	07												
	08						VB	ME					
	09							CVA	380	REPARATION			
	10												
851015	01	BUKFENA	--	-	1	-	---	BE	CVM	UFS 37-107-2004		ANTENN	
	02	F6400-027319		-	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1700799-1U-3											
	04	1700799-1U3											
	05	(F11-U16)											
	06						VB	ME					
	07							CVA	37	REPARATION			
	08												
851025	01	SPETS FENA	--	1	-	1	---	BE	CVM	UFS 37-851-2508		ANTENN	
	02	F6400-047909		1	-	-		KOMP	100	BYTE		GÄLLER MOD FPL	
	03	SAAB -1700782-1U-4										ENL TOMA	
	04	1700782-1U4					VB	BE		UFS 37-00-2019		37-107-A221	
	05	(F11-U24)						KOMP	100	REPARATION			
	06												
	07						VB	ME					
	08							CVM	37	REPARATION			

Adress	Rad	Materielldentifflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6			7	8			9	
851027	01	SPETS FENA	--	1	-	1				BE	CVM	UFS 37-851-2508		ANTENN
	02	F6400-036309		-	-	-				KOMP	100	BYTE		GÄLLER EJ MOD
	03	SAAB -1700782-1U-5												FPL ENL TOMA
	04	1700782-103					VB			BE		UFS 37-00-2019		37-107-A221
	05									KOMP	100	REPARATION		
	06													
	07						VB			ME				
	08									CVM	37	REPARATION		

851030	01	SPETS FENA	--	1	-	1				BE	CVM	UFS 37-851-2508		ANTENN
	02	F6400-063004		1	-	-				KOMP	100	BYTE		GÄLLER MOD FPL
	03	SAAB -1700782-1U-5												ENL TOMA
	04	1700782-105					VB			BE		UFS 37-00-2019		37-107-A443
	05	(F11-024)								KOMP	100	REPARATION		
	06													
	07						VB			ME				
	08									CVM	37	REPARATION		

851035	01	BANDINSPELARE FB-2	--	1	1	1	VB			ME	CVA	UFA 37-851-4006		
	02	M3880-002010		1	-	-				FVST	37	REPARATION		
	03	PHIL -RP914.650												
	04	9300428-001												
	05	(F11-018)												

851040	01	SPETS FENA	--	-	1	-				BE	CVM	UFS 37-851-2508		ANTENN
	02	F6400-025940		-	-	-				KOMP	100	BYTE		GÄLLER MOD FPL
	03	SAAB -1700786-1U-1												ENL TOMA
	04	1700786-101					VB			BE		UFS 37-00-2019		37-107-A443C
	05	(F11-024)								KOMP	100	REPARATION		
	06													
	07						VB			ME				
	08									CVM	37	REPARATION		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
851045	01	SPETS FENA	--	-	1	-		---	BE	CVM	UFS 37-851-2508		
	02	F6400-063005		-	-	-			KOMP	100	BYTE		ANTENN
	03	SAAB -1700786-10-3											GÄLLER MOD FPL
	04	1700786-103					VB		BE		UFS 37-00-2019		ENL TOMA
	05	(F11-024)							KOMP	100	REPARATION		37-107-A443C
	06												
	07						VB		ML				
	08								CVM	37	REPARATION		
851050	01	MARKTELEFÖRSTARKARE	UE	2	2	2		---	BE	CVA	UFS 37-851-2506		
	02	F3600-009970		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	AGA -631 364 891											
	04	9502056-002											
	05	(F11-031,-032)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8011-2001		
	07								KOMP	-	IPK/IFL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-851-4009		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						VB		ME				
	13								CVA	380	REPARATION		
	14												
851055	01	.FING ID	SUE	1	1	1	VB	---	ME	CVA			
	02	FU000-000000		1	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	-											
	04	.SUE											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6			7	8				
	0A	FLYGRADIO FR 22												
851065	01	FREKVENSTÄLLARE	UE	1	1	1	---	BE	CVA	UFS 37-851-2504				
	02	M3955-022138		1	-	-		KOMP	100	BYTE				
	03	AGA -631 350 041												
	04	9301203-001												
	05	(F11-015)												
	06							BE		UFS 37-8090-2005		AJ/SK		
	07							KOMP	-	UFS 37-8090-2007		SH/SF		
	08									FK AV FR				
	09													
	10							BE		UFS 37-8011-2001				
	11							KOMP	-	IPK/IFL				
	12													
	13							ME		UFA 37-851-4005				
	14							FVST	200	REPARATION				
	15													
851070	01	MANOVERENHET 1	UE	1	1	1	---	BE	CVA	UFS 37-851-2501				
	02	M3955-022148		1	-	-		KOMP	100	BYTE				
	03	AGA -631 350 021												
	04	9300965-001												
	05	(F11-009)												
	06							BE		UFS 37-8090-2005		AJ/SK		
	07							KOMP	-	UFS 37-8090-2007		SH/SF		
	08									FK AV FR				
	09													
	10							BE		UFS 37-8011-2001				
	11							KOMP	-	IPK/IFL				
	12													
	13							ME		SE ANTECKNING		RTG ENL UFS		
	14							KOMP	100	BYTE AV KODBAND OCH KOD- NING AV FREKVENSTAVAR		37-8011-2004		
	15													
	16													
	17							ME		UFA 37-851-4002				
	18							FVST	37	REPARATION				
	19													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
851075	01	MANÖVERENHET 2	UE	-	1	-	---	BE	CVA	UFS 37-851-2502			
	02	M3955-022208		-	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	AGA -631 350 033											
	04	9300966-003											
	05	(F11-11U)											
	06						E	BE	-	UFS 37-8090-2005			
	07							KOMP	-	FK AV FR			
	08												
	09						FGH	BE	-	UFS 37-8011-2001		IPK/IFL 818-	
	10							KOMP	-	IPK/IFL		STD	
	11												
	12						VB	ME		UFA 37-851-4007			
	13							FVST	37	REPARATION			
	14												
851080	01	.FING ID	SUE	-	2	-	VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		-	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	-											
	04	.SUE											
851085	01	MANÖVERENHET 2	UE	-	1	-	---	BE	CVA	UFS 37-851-2502		801-817 STD	
	02	M3955-022158		-	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	AGA -631 350 031											
	04	9300966-001											
	05	(F11-11U)											
	06						E	BE	-	UFS 37-8090-2005			
	07							KOMP	-	FK AV FR			
	08												
	09						FGH	BE	-	UFS 37-8011-2001			
	10							KOMP	-	IPK/IFL			
	11												
	12						VB	ME		UFA 37-851-4007			
	13							FVST	37	REPARATION			
	14												
851090	01	.FING ID	SUE	-	2	-	VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		-	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	-											
	04	.SUE											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
851095	01	OMKOPPLINGSENHET	UE	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-851-2503		
	02	M3955-022198		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	AGA -631 350 015											
	04	9300964-003											
	05	(F11-014)											
	06						E		BE		UFS 37-8090-2005	AJ/SK	
	07								KOMP	-	UFS 37-8090-2007	SH/SF	
	08										FK AV FR		
	09												
	10						FGH		BE		UFS 37-8011-2001		
	11								KOMP	-	IPK/IFL		
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-851-4004		
	14								FVST	37	REPARATION		
	15												

851100	01	.FING ID	SUE	9	9	9	VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		9	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	-											
	04	.SUE											

851145	01	SANDTAGARE	UE	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-851-2503		
	02	M3955-022188		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	AGA -631 350 003											
	04	9300963-002											
	05	(F11-011)											
	06						E		BE		UFS 37-8090-2005	AJ/SK	
	07								KOMP	-	UFS 37-8090-2007	SH/SF	
	08										FK AV FR		
	09												
	10						FGH		BE		UFS 37-8011-2001		
	11								KOMP	-	IPK/IFL		
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-851-4003		
	14								FVST	37	REPARATION		
	15												

851150	01	.FING ID	SUE	16	16	16	VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		16	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	-											
	04	.SUE											

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
	DA	FLYGRADIO FR 24B											
851350	01	FLYGRADIO FR24B	UE	1	1	1	---	BE	CVA	UFS 37-851-2501			
	02	M3955-024020		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	AGA -631 350 053											
	04	9301202-002											
	05	(F11-012)											
	06						E	BE	-	UFS 37-8090-2005		AJ/SK	
	07							KOMP	-	UFS 37-8090-2007		SH/SF	
	08									FK AV FR			
	09												
	10						FGH	BE	-	UFS 37-8011-2001			
	11							KOMP	-	IPK/IFL			
	12												
	13						VB	ME		UFA 37-851-4001			
	14							FVST	37	REPARATION			
	15												

851355	01	.FING ID	SUE	15	15	15	VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		15	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	-											
	04	.SUE											

	DA	SPANINGS- OCH SIKTESRADAR											
852005	01	APPARATSTATIV 200	--	1	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-852-2501			
	02	F3200-006259		-	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	LME -778750											
	04	9300292-050											
	05	(F04-003)											
	06						VB	ME		UFA 37-852-4023			
	07							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	08												
	09						VB	ME					
	10							CVA	380	REPARATION			
	11												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
852020	01	.PARABOLENHET 111	UE	1	-	1			BE	CVA	UFS 37-852-2502		HEMLIG, SE
	02	F3200-006182		-	-	-			KOMP	100	BYTE		MATSÄK
	03	LME -UDP111001											
	04												
	05												
	06												
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-852-4015		
	09								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	10						VB		ME				
	11								CVA	380	REPARATION		
	12												
	13							36MAN	ME				
	14								CVA	-	FÖRVARING:PM	FÖ	
	15												

852025	01	..FING ID	SUE	7	-	7	VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		-	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03												
	04	..SUE											

852050	01	.VRIDBORDSENHET 112	UE	1	-	1			BE	CVA	UFS 37-852-2502		HEMLIG, SE
	02	F3200-006183		-	-	-			KOMP	100	BYTE		MATSÄK
	03	LME -UDP112001											
	04	9300291-051											
	05						DEFGH		BE		UFS 37-411-2002		
	06								KOMP	100	KONTROLL AV DIFFTRYCKIND		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-852-4016		
	09								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	10												
	11						1260TIM		ME				
	12								CVA	-	ÖVERSYN:PM	Ö	
	13												
	14						VB		ME				
	15								CVA	380	REPARATION		RUMSKLASS 4A
	16												VID REPARATION
	17							36MAN	ME				AV HYDRAULKON-
	18								CVA	-	FÖRVARING:PM	FÖ	PONENTER

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
852080	01	.FING ID	SUE	-	-	5	VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		-	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	-											
	04	.SUE											
852095	01	AVSTRÄNDSENHET 253	UE	1	-	1		---	BE	CVA	UFS 37-852-2505		
	02	F3200-006190		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	LME -UDP233001											
	04	9300292-057											
	05	(F04-003:07)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8014-2001		
	07								KOMP	-	PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-852-4008		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
852100	01	.FING ID	SUE	4	-	4	VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		-	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	-											
	04	.SUE											
852120	01	FILTERENHET 201	UE	1	-	1		---	BE	CVA	UFS 37-852-2505		
	02	F3200-006220		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	LME -UKA191005											
	04						FGH		BE		UFS 37-8014-2001		
	05								KOMP	-	PK		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-852-4011		
	08								FVST	37	REPARATION		
	09												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift:	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
852125	01	HÖGSP-ENHET 211	UE	1	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-852-2505		
	02	F3200-006184		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	LME -UDP211001											
	04	9300292-051											
	05	(F04-003:01)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8014-2001		
	07								KOMP	-	PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-852-4002		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
852130	01	.FING ID	SUE	1	-	-	VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		-	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	-											
	04	.SUE											
852135	01	HÖGSPANNINGSENH SH	UE	-	-	1		---	BE	CVA	UFS 37-852-2505		
	02	F3200-009114		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	LME -UDP211002											
	04	9300292-064											
	05	(F04-003:1)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8014-2001		
	07								KOMP	-	PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-852-4002		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
852140	01	.FING ID	SUE	-	-	1	VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		-	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	-											
	04	.SUE											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
852145	01	KRAFTENHET 242	UE	1	-	1							
	02	F32U0-006192		-	-	-		BE	CVA	UFS 37-852-2505			
	03	LME -UDP2420U1						KOMP	100	BYTE			
	04	9300292-059											
	05	(F04-003:08)											
	06						FGH	BE		UFS 37-8014-2001			
	07							KOMP	-	PK			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-852-401U			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												

852150	01	.FING ID	SUE	6	-	6	VB						
	02	F0000-00000U		-	-	-		ME	CVA				
	03	-						CVA	380	REPARATION			
	04	.SUE											

852180	01	LO-ENHET 222	UE	1	-	1							
	02	F3200-009115		-	-	-		BE	CVA	UFS 37-852-2505			HEMLIG, SE
	03	LME -UDP222002						KOMP	100	BYTE			MATSÄK
	04												
	05	(F04-003:04)					FGH	BE		UFS 37-8014-2001			
	06							KOMP	-	PK			
	07												
	08						VB	ME		UFA 37-852-4005			
	09							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	10												
	11						VB	ME					
	12							CVA	380	REPARATION			
	13												
	14							ME					
	15						36MRN	CVA	-	FÖRVARING:PM		Fö	
	16												

852185	01	.FING ID	SUE	2	-	2	VB						
	02	F0000-00000U		-	-	-		ME	CVA				HEMLIG, SE
	03	-						CVA	380	REPARATION			MATSÄK
	04	.SUE											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
852195	01	MANÖVERLOGIKENH 241	UE	1	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-852-2505		HEMLIG, SE
	02	F3200-006191		-	-	-			KOMP	100	BYTE		MATSÄK
	03	LME -UDP2410U1											
	04	9300292-058											
	05	(F04-003:U9)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8014-2001		
	07								KOMP	-	PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-852-4009		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
852200	01	MANÖVERLOGIKENH SH	UE	-	-	1		---	BE	CVA	UFS 37-852-2505		HEMLIG, SE
	02	F3200-009117		-	-	-			KOMP	100	BYTE		MATSÄK
	03	LME -UDP2410U2											
	04	9300292-066											
	05	(F04-003:U9)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8014-2001		
	07								KOMP	-	PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-852-4009		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
852205	01	MOTTAGARENHET 221	UE	1	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-852-2505		HEMLIG, SE
	02	F3200-006186		-	-	-			KOMP	100	BYTE		MATSÄK
	03	LME -UDP2210U1											
	04	9300292-053											
	05	(F04-003:U3)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8014-2001		
	07								KOMP	-	PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-852-4004		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						VE		ME				
	13								CVA	380	REPARATION		
	14												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
852210	01	.FING ID	SUE	6	-	-	VB	---	ME	CVA			HEMLIG, SE
	02	F0000-000000		-	-	-			CVA	380	REPARATION		MATSÄK
	03	-											
	04	.SUE											
852240	01	MOTTAGARE SH	UE	-	-	1		---	BE	CVA	UFS 37-852-2505		HEMLIG, SE
	02	F3200-012539		-	-	-			KOMP	100	BYTE		MATSÄK
	03	LME -UDP221002											
	04	9300292-068											
	05	(F04-U03:03)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8014-2001		
	07								KOMP	-	PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-852-4004		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						VB		ME				
	13								CVA	380	REPARATION		
	14												
852245	01	.FING ID	SUE	-	-	6	VB	---	ME	CVA			HEMLIG, SE
	02	F0000-000000		-	-	-			CVA	380	REPARATION		MATSÄK
	03	-											
	04	.SUE											
852275	01	PROVNINGSENHET 232	UE	1	-	1		---	BE	CVA	UFS 37-852-2505		
	02	F3200-006189		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	LME -UDP232001											
	04	9300292-056											
	05	(F04-003:06)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8014-2001		
	07								KOMP	-	PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-852-4007		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materiellidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
852305	01	SANDARENHET SH	UE	-	-	1			BE	CVA	UFS 37-852-2505		HEMLIG, SE
	02	F3200-012538		-	-	-			KOMP	100	BYTE		MATSÄK
	03	LME -UDP2120U2											
	04	9300292-067											
	05	(F04-U03:U2)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8014-2001		
	07								KOMP	-	PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-852-4003		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						VB		ME				
	13								CVA	380	REPARATION		
	14												
	15							12MÅN	ME				
	16								CVA	-	FÖRVARING:PM	FÖ	
	17												
852310	01	.FING ID	SUE	-	-	1	VB	---	ME	CVA			HEMLIG, SE
	02	F0000-000000		-	-	-			CVA	380	REPARATION		MATSÄK
	03	-											
	04	.SUE											
852315	01	RADARPANEL	UE	1	-	-			BE	CVA	UFS 37-852-2503		
	02	F6400-015419		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8451003-10-2											
	04	9300862-016											
	05	(F04-005)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8003-2001		
	07								KOMP	-	PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-852-4012		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						VB		ME				
	13								CVA	380	REPARATION		
	14												
	15							6UMÅN	ME				
	16								CVA	-	FÖRVARING:SMÖRJNING.	FÖ	
	17										PROVNING		
	18												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
852320	01	.HANDKONTROLL	SUE	1	-	-			BE	CVA	UFS 37-852-2503		
	02	F6400-037558		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8425001-10-2											
	04	8425001-102											
	05						VB		ME		UFA 37-852-4012		
	06								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	07												
	08						VB		ME				
	09								CVA	380	REPARATION		
	10												
	11							60MRN	ME				
	12								CVA	-	FÖRVARING:PM.SMÖRJNING		
	13												
852325	01	.FING ID	SUE	1	-	-	VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		-	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	-											
	04	.SUE											
852330	01	RADARPANEL	UE	-	-	1			BE	CVA	UFS 37-852-2503		
	02	F6400-041241		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -84510U4-10-1											
	04	9301575-015											
	05	(F04-005)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8003-2001		
	07								KOMP	-	PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-852-4012		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						VB		ME				
	13								CVA	380	REPARATION		
	14												
	15							60MRN	ME				
	16								CVA	-	FÖRVARING:SMÖRJNING.	Fö	
	17										PROVNING		
	18												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mentimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
852335	01	.HANDKONTROLL	SUE	-	-	1			BE	CVA	UFS 37-852-2503		
	02	F6400-037558		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8425001-10-2											
	04	8425001-102											
	05						VB		ME		UFA 37-852-4012		
	06								FVST	-	TRANSPORT//FÖRVARING		
	07												
	08						VB		ME				
	09								CVA	380	REPARATION		
	10												
	11							60MRN	ME				
	12								CVA	-	FÖRVARING:PM.SMÖRJNING		
	13												
852340	01	.PING ID	SUE	-	-	1	VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		-	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	-											
	04	.SUE											
	0A	ÖVRIGT PINGER											
854005	01	PINGSANDARE	--	2	3	2		---	BE	CVA	UFS 37-854-2501	MONT I FENA,	
	02	F7370-000015		2	-	-			KOMP	100	BYTE	STOL (GEN II)	
	03	DUKA -N15F210B											
	04												
	05												
	06												
	07						15MRN		ME		UFA 854-4008		
	08								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV BATTERI. TS		
	09										RENGÖRING.PROVNING		
	10												
	11						VB		ME				
	12								CVA	380	REPARATION		
	13												
	14							1)				1) FÖRVARAS	
	15											MED BATTERI	
854010	01	.KVIKSILVBATT 9,8V	--	1	1	1	30MRN	30MRN	ME	CVA		TOTALTID 30MRN	
	02	M2671-801910		1	-	-			FVST	-	KASSERAS. SE OSM KAP 11	FRÅN TILLVERK-	
	03	DUKA -810-418A										NINGSDATUM	