

Gäller: Flygvapnet

FPL AJ37	M5800-370011
FPL SK37	M5800-370041
FPL SH37	M5800-370021
FPL SF37	M5800-370031

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
85	Flygradio-, radar och IR-installationer	851005
851	Flygradio och bandinspelare	851005
o	Flygradio FR22	851065
o	Flygradio FR24B	851350
852	Spanings- och siktesradar	852005
854	Övrigt pinger	854005

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOAF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOAF FLYG 100-000003.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

forts nästa sida

¹⁾ Markering (X) har tillkommit i versionsrutorna för gemensam 37-materiel.
Adress 851045 har flyttats till 851033. Adress 851015, 852315 och 852320 har utgått.
Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad och nytillkomna adresser
har markerats med en asteriskrad under adressen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF2/J Falk

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPSB

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

UPPHÄVD

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER UFS FPL 37 00-1946M

1993-06-04

Sida 3

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckn
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6			7	8	9		
		01 FLYGRADIO-,RADAR- OCH IR-INSTALLATIONER											
		02 =====											
		03 FLYGRADIO OCH BANDINSPELARE											
		04 -----											
851005	01	BUKFENA	--	1	-	1		---	BE	FFVAL	UFS FPL 37 107-2004		
	02	F6400-045628		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1700799-11-1											
	* 04	1700799-111						VB	BE		UFS FPL 37 00-2019		
	* 05	(F11-016)							FVST	210	REPARATION		
	06												
	07	ANTENN						VB	ME		UFS FPL 37 00-2019		
	08								FFVAL	320	REPARATION		
851010	01	ANTENNANPASSNINGENHET	--	1	-	1		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 851-2505		
	02	F6400-025474		1	(1)	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -8458000-10-2											
	04	8458000-102						VB	ME		FFVAA AF20:170		
	05								FFVAA	310	REPARATION		
851016	01	BUKFENA	--	-	1	-		---	BE	FFVAL	UFS FPL 37 107-2004		
*****	02	F6400-070751		-	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1799483-10-1											
	04	1799483-101						VB	BE		UFS FPL 37 00-2019		
	05	(F11-016)							FVST	210	REPARATION		
	06												
	07	ANTENN						VB	ME		UFS FPL 37 00-2019		
	08								FFVAL	320	REPARATION		
851020	01	ANTENNANPASSNINGENHET	--	-	1	-		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 851-2505		
*****	02	F6400-025474		-	(1)	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -8458000-10-2											
	04	8458000-102						VB	ME		FFVAA AF20:170		
	05								FFVAA	310	REPARATION		
851030	01	SPETS FENA	--	1	-	1		---	BE	FFVAL	UFS FPL 37 851-2508		
	02	F6400-063004		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1700782-10-5											
	04	1700782-105						VB	BE		UFS FPL 37 00-2019		
	05	(F11-024)							KOMP		REPARATION		
	06												
	07	ANTENN						VB	ME		UFS FPL 37 00-2019		
	08								FFVAL	320	F6400-036309-U01		
	09										REPARATION		
851033	01	SPETS FENA	--	-	1	-		---	BE	FFVAL	UFS FPL 37 851-2508		
	02	F6400-063005		-	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1700786-10-3											
	04	1700786-103						VB	BE		UFS FPL 37 00-2019		
	05	(F11-024)							KOMP		REPARATION		
	06												
	07	ANTENN						VB	ME		UFS FPL 37 00-2019		
	08								FFVAL	320	F6400-036309-U01		
	09										REPARATION		
851036	01	BANDINSPELARE FB-7	UE	1	1	1	VB	---	ME	FFVAA	UFA FPL 37 851-4018		
	02	M3880-007010		1	-	-			FVST	210	REPARATION		
	03	CATEL-677											
	04												
	05	(F11-018)											
	06												
	07	INGÅR ÄVEN I											
	08	FPL 35 OCH 60											

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Press	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anmärkning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6			Åtgärd av i fred		Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
	050	01 MARKTELEFÖRSTÄRKARE	UE	2	2	2		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 851-2506		
		02 F3600-009970			2 (2)	-			KOMP		BYTE		
		03 AGA -631 364 891											
		04 9302056-002					EFGH		BE		UFS FPL 37 8011-3001		
		* 05 (F11-031,-032)							KOMP		IPK FR		
		06											
		* 07 INGÅR ÄVEN I FPL 32, 35					VB		ME		FFVAA 4440-3:70		
		* 08 OCH HKP 10							FFVAA 310		REPARATION		
		01 FLYGRADIO FR 22											
		02 -----											
	851065	01 FREKVENSIINSTÄLLARE	UE	1	1	1		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 851-2504		
		02 M3955-022138		1	-	-			KOMP		BYTE		
		03 AGA -631 350 041											
		04 9301203-001					EFGH		BE		UFS FPL 37 8011-3001		
		05 (F11-015)							KOMP		IPK FR		
		06											
		07					VB		BE		UFS FPL 37 8090-2005		(AJ/SK)
		08							KOMP		UFS FPL 37 8090-2007		(SH/SF)
		09									FK FR		
		* 11					VB		ME 1)		UFA FPL 37 851-4005		1) REGIONALT UH
		12							FVST 210		REPARATION		F4 ELLER F6
		13											
		* 14					VB		ME		FFVAA AF20:176		
		* 15							FFVAA 310		REPARATION		
	070	01 MANÖVERENHET 1	UE	1	1	1		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 851-2501		HEMLIG SE
		02 M3955-022148		1	-	-			KOMP		BYTE		MATSÄK-FV
		03 AGA -631 350 021											
		04 9300965-001					EFGH		BE		UFS FPL 37 8011-3001		
		05 (F11-009)							KOMP		IPK FR		
		06											
		07					VB		BE		UFS FPL 37 8090-2005		(AJ/SK)
		08							KOMP		UFS FPL 37 8090-2007		(SH/SF)
		09									FK FR		
		10											
		11					VB		ME		UFS FPL 37 8011-2004		
		12							KOMP		BYTE AV KODBAND OCH KOD-		
		* 13									NING AV SPECIALVALJAR-		
		14									STAVAR		
		* 16					VB		ME 1)		UFA FPL 37 851-4002		1) REGIONALT UH
		17							FVST 210		REPARATION		F4 ELLER F6
		18											
		* 19					VB		ME		FFVAA AF20:132		
		* 20							FFVAA 310		REPARATION		
	851075	01 MANÖVERENHET 2	UE	-	1	-		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 851-2502		
		02 M3955-022208		-	-	-			KOMP		BYTE		
		03 AGA -631 350 033											
		04 9300966-003					EFGH		BE		UFS FPL 37 8011-3001		
		05 (F11-110)							KOMP		IPK FR		
		06											
		07					VB		BE		UFS FPL 37 8090-2005		
		08							KOMP		FK FR		
		09											
		10					VB		ME 1)		UFA FPL 37 851-4007		1) REGIONALT UH
		11							FVST 210		REPARATION		F4 ELLER F6
		12											
		* 13					VB		ME		FFVAA AF20:180		
		* 14							FFVAA 310		REPARATION		
	851080	01 SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	2	-	VB	---	ME	FFVAA			SE UFS
		02 M9999-905900		-	-	-			FFVAA 310		REPARATION		FPL 37 00-1958
		03 -											

UPPHÄVD

D

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteck
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9			Åtgärd av krig		Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
851095	01	OMKOPPLINGSSENHET	UE	1	1	1		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 851-2503		
	02	M3955-022198		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	AGA -631 350 015											
	04	9300964-003					EFGH		BE		UFS FPL 37 8011-3001		
	05	(F11-014)							KOMP		IPK FR		
	06												
	07						VB		BE		UFS FPL 37 8090-2005		(AJ/SK)
	08								KOMP		UFS FPL 37 8090-2007		(SH/SF)
	09										FK FR		
	10												
	* 11						VB		ME 1)		UFA FPL 37 851-4004		1) REGION
	12								FVST 210		REPARATION		F4 ELL
	13												
	* 14						VB		ME		UFA FPL 37 851-4004		
	* 15								FFVAA 310		REPARATION		

851100	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	8	8	8	VB	---	ME	FFVAA			SE UFS
	02	M9999-905900		8	-	-			FFVAA 310		REPARATION		FPL 37 0
	03	-											

851145	01	SÄNDTAGARE	UE	1	1	1		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 851-2503		
	02	M3955-022188		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	AGA -631 350 003											
	04	9300963-002					EFGH		BE		UFS FPL 37 8011-3001		
	05	(F11-011)							KOMP		IPK FR		
	06												
	07						VB		BE		UFS FPL 37 8090-2005		(AJ/SK)
	08								KOMP		UFS FPL 37 8090-2007		(SH/SF)
	09										FK FR		
	10												
	* 11						VB		ME 1)		UFA FPL 37 851-4003		1) REGION
	12								FVST 210		REPARATION		F4 ELL
	13												
	* 14						VB		ME		FFVAA AF20:135		
	* 15								FFVAA 310		REPARATION		

851150	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	17	17	17	VB	---	ME	FFVAA			SE UFS
	02	M9999-905900		17	-	-			FFVAA 310		REPARATION		FPL 37 0
	03	-											

	01	FLYGRADIO FR 24B											
	02	-----											
851350	01	FLYGRADIO FR24B	UE	1	1	1		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 851-2501		
	02	M3955-024020		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	AGA -631 350 053											
	04	9301202-002					EFGH		BE		UFS FPL 37 8011-3001		
	05	(F11-012)							KOMP		IPK FR		
	06												
	07						VB		BE		UFS FPL 37 8090-2005		(AJ/SK)
	08								KOMP		UFS FPL 37 8090-2007		(SH/SF)
	09										FK FR		
	10												
	* 11						VB		ME 1)		UFA FPL 37 851-4001		1) REGION
	12								FVST 210		REPARATION		F4 ELL
	13												
	* 14						VB		ME		FFVAA AF20:163		
	* 15								FFVAA 310		REPARATION		

851355*	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	15	15	15	VB	---	ME	FFVAA			SE UFS
	* 02	M9999-905900		15	-	-			FFVAA 310		REPARATION		FPL 37 0
	03	-											

1993-06-04

Sida 6

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÅVD

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	CV	TO/Föreskrift	Uu-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anmärkning
				1	2	3	Drift	För- varing						
				4	5	6								
				7	8	9			Åtgärd av i krig		Åtgärd			
		01 SPANINGS- OCH SIKTESRADAR												
		02 -----												
2005	01	APPARATSTATIV 200	--	1	-	-		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 852-2501			
	02	F3200-006259		-	-	-			KOMP		BYTE			
	03	LME -778750												
	* 04	9300292-050					EFGH		BE		UFS FPL 37 8014-3001			
	* 05	(F04-003)							KOMP		PK PS			
	06													
	07						VB		ME		ERFORDRAS EJ			
	08								FFVAA 310		REPARATION			
852010	01	APPARATSTATIV SH	--	-	-	1		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 852-2501			
	02	F3200-009447		-	-	-			KOMP		BYTE			
	03	LME -778750/2												
	* 04	9300292-063					EFGH		BE		UFS FPL 37 8014-3001			
	* 05	(F04-003)							KOMP		PK PS			
	06													
	07						VB		ME		ERFORDRAS EJ			
	08								FFVAA 310		REPARATION			
852015	01	ANTENNHET 100	--	1	-	1	---	---	---	FFVAA				HEMLIG, SE
	02	F3200-006181		-	-	-					SE UNDERENHETER			MATSÄK-FV
	03	LME -UBP100001												
	04	9300291-040												
	05	(F04-008)												
852020	01	PARABOLENHET 111	UE	1	-	1			BE	FFVAA	UFS FPL 37 852-2502			HEMLIG, SE
	02	F3200-006182		-	-	-			KOMP		BYTE			MATSÄK-FV
	03	LME -UDP111001												
	* 04						EFGH		BE		UFS FPL 37 8014-3001			
	* 05								KOMP		PK PS			
	06													
	07						VB		ME		F3200-006182-U01			
	08								FFVAA 310		REPARATION			
	09													
	10							36MÅN	ME		F3200-006182-U01		F0	
	11								FFVAA		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
852025	01	SUBUTBYTESSENHETER	SUE	6	-	6	VB	---	ME	FFVAA				SE UFS
	02	M9999-905900		-	-	-			FFVAA 310		REPARATION			FPL 37 00-1958
	03	-												
852050	01	VRIDBORSENHET 112	UE	1	-	1			BE	FFVAA	UFS FPL 37 852-2502			
	02	F3200-006183		-	-	-			KOMP		BYTE			
	03	LME -UDP112001												
	* 04	9300291-051					EFGH		BE		UFS FPL 37 852-2002			
	05								KOMP		KONTROLL AV DIFFTRYCK-			
	06										INDIKATOR			
	07													
	08						EFGH		BE		UFS FPL 37 852-2002			
	09								KOMP		RENGÖRING AV DIFFTRYCK-			
	10										INDIKATOR			
	11													
	* 12						EFGH		BE		UFS FPL 37 8014-3001			
	* 13								KOMP		PK PS			
	14													
	15						12ÅR		ME		F3200-006183-U01		0	
	16								FFVAA		ÖVERSYN			
	17													
	18						VB		ME		F3200-006183-U01			
	19								FFVAA 310		REPARATION			
	20													
	21							36MÅN	ME		F3200-006183-U01		F0	
	22								FFVAA		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
852052	01	HYDRAULFILTER	--	1	-	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA FPL 37 301-4025			RENGÖRING AV
	02	F2173-000001		-	(1)	-			FVST	210	REPARATION			FILTERINSATS
	03	APOME-AC-3255-6H												UTF AV FFVAL
	* 04	6106930-000					VB		ME		F6400-003411-U01			
	* 05								FFVAL 320		REPARATION			

HAVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER UFS FPL 37 00-1946M

1993-06-04

Sida 7

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckn
				1	2	3	Drift	För- varing						
				4	5	6			7	8	9			
852055	01	ANTENNSTYRNENH 231	UE	1	-	-	---	---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 852-2505			
	02	F3200-006188		-	-	-			KOMP		BYTE			
	03	LME -UDP231001												
	04	9300292-055					EFGH		BE		UFS FPL 37 8014-3001			
	05	(F04-003:05)							KOMP		PK PS			
	06													
	* 07						VB		ME 1)		UFA FPL 37 852-4006			1) REGIONA
	08								FVST	210	REPARATION			F4 ELLI
	09													
	* 10						VB		ME		UFA FPL 37 852-4006			
	* 11								FFVAA	310	REPARATION			
852060	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	4	-	-	VB	---	ME	FFVAA				SE UFS
	02	M9999-905900		-	-	-			FFVAA	310	REPARATION			FPL 37 00
	03	-												
852075	01	ANTENNSTYRNENH SH	UE	-	-	1	---	---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 852-2505			
	02	F3200-009116		-	-	-			KOMP		BYTE			
	03	LME -UDP231002												
	04	9300292-065					EFGH		BE		UFS FPL 37 8014-3001			
	05								KOMP		PK PS			
	06													
	* 07						VB		ME 1)		UFA FPL 37 852-4006			1) REGIONA
	08								FVST	210	REPARATION			F4 ELLI
	09													
	* 10						VB		ME		UFA FPL 37 852-4006			
	* 11								FFVAA	310	REPARATION			
852080	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	3	VB	---	ME	FFVAA				SE UFS
	02	M9999-905900		-	-	-			FFVAA	310	REPARATION			FPL 37 00
	03	-												
852095	01	AVSTÅNDSENHET 233	UE	1	-	1	---	---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 852-2505			
	02	F3200-006190		-	-	-			KOMP		BYTE			
	03	LME -UDP233001												
	04	9300292-057					EFGH		BE		UFS FPL 37 8014-3001			
	05	(F04-003:07)							KOMP		PK PS			
	06													
	* 07						VB		ME 1)		UFA FPL 37 852-4008			1) REGIONA
	08								FVST	210	REPARATION			F4 ELLI
	09													
	* 10						VB		ME		UFA FPL 37 852-4008			
	* 11								FFVAA	310	REPARATION			
852100	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	4	-	4	VB	---	ME	FFVAA				SE UFS
	02	M9999-905900		-	-	-			FFVAA	310	REPARATION			FPL 37 00
	03	-												
852120	01	FILTERENHET 201	UE	1	-	1	---	---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 852-2505			
	02	F3200-006220		-	-	-			KOMP		BYTE			
	03	LME -UKA191005												
	04						EFGH		BE		UFS FPL 37 8014-3001			
	05								KOMP		PK PS			
	06													
	* 07						VB		ME 1)		UFA FPL 37 852-4011			1) REGIONA
	08								FVST	210	REPARATION			F4 ELLI
	09													
	* 10						VB		ME		UFA FPL 37 852-4011			
	* 11								FFVAA	310	REPARATION			
852125	01	HÖGSP-ENHET 211	UE	1	-	-	---	---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 852-2505			
	02	F3200-006184		-	-	-			KOMP		BYTE			
	03	LME -UDP211001												
	04	9300292-051					EFGH		BE		UFS FPL 37 8014-3001			
	05	(F04-003:01)							KOMP		PK PS			
	06													
	* 07						VB		ME 1)		UFA FPL 37 852-4002			1) REGIONA
	08								FVST	210	REPARATION			F4 ELLI
	09													
	* 10						VB		ME		UFA FPL 37 852-4002			
	* 11								FFVAA	310	REPARATION			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1993-06-04

Sida 8

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
				1	2	3						DIDAS	
				4	5	6	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred			Arbetsvolym (Mantimmar)	
2130	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	1	-	-	VB	---	ME	FFVAA			SE UFS
	02	M9999-905900		-	-	-			FFVAA 310		REPARATION		FPL 37 00-1958
	03	-											

852135	01	HÖGSPÄNNINGSENH SH	UE	-	-	1		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 852-2505		
	02	F3200-009114		-	-	-			KOMP		BYTE		
	03	LME -UDP211002											
	04	9300292-064					EFGH		BE		UFS FPL 37 8014-3001		
	05	(F04-003:1)							KOMP		PK PS		
	06												
	* 07						VB		ME 1)		UFA FPL 37 852-4002		1) REGIONALT UH
	08								FVST 210		REPARATION		F4 ELLER F6
	09												
	* 10						VB		ME		UFA FPL 37 852-4002		
	* 11								FFVAA 310		REPARATION		

852140	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA			SE UFS
	02	M9999-905900		-	-	-			FFVAA 310		REPARATION		FPL 37 00-1958
	03	-											

852145	01	KRAFTENHET 242	UE	1	-	1		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 852-2505		
	02	F3200-006192		-	-	-			KOMP		BYTE		
	03	LME -UDP242001											
	04	9300292-059					EFGH		BE		UFS FPL 37 8014-3001		
	05	(F04-003:08)							KOMP		PK PS		
	06												
	* 07						VB		ME 1)		UFA FPL 37 852-4010		1) REGIONALT UH
	08								FVST 210		REPARATION		F4 ELLER F6
	09												
	* 10						VB		ME		UFA FPL 37 852-4010		
	* 11								FFVAA 310		REPARATION		

852150	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	6	-	6	VB	---	ME	FFVAA			SE UFS
	02	M9999-905900		-	-	-			FFVAA 310		REPARATION		FPL 37 00-1958
	03	-											

852180	01	LO-ENHET 222	UE	1	-	1			BE	FFVAA	UFS FPL 37 852-2505		HEMLIG, SE
	02	F3200-009115		-	-	-			KOMP		BYTE		MATSÄK-FV
	03	LME -UDP222002											
	04						EFGH		BE		UFS FPL 37 8014-3001		
	05	(F04-003:04)							KOMP		PK PS		
	06												
	07						VB		ME		F3200-009115-U01		
	08								FFVAA 310		REPARATION		
	09												
	10							36MÅN	ME		F3200-009115-U01	F0	
	11								FFVAA		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

852185	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	3	-	3	VB	---	ME	FFVAA			HEMLIG, SE
	02	M9999-905900		-	-	-			FFVAA 310		REPARATION		MATSÄK-FV
	03	-											SE UFS
	04												FPL 37 00-1958

852195	01	MANÖVERLOGIKENH 241	UE	1	-	-		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 852-2505		
	02	F3200-006191		-	-	-			KOMP		BYTE		
	03	LME -UDP241001											
	04	9300292-058					EFGH		BE		UFS FPL 37 8014-3001		
	05	(F04-003:09)							KOMP		PK PS		
	06												
	* 07						VB		ME 1)		UFA FPL 37 852-4009		1) REGIONALT UH
	08								FVST 210		REPARATION		F4 ELLER F6
	09												
	* 10						VB		ME		UFA FPL 37 852-4009		
	* 11								FFVAA 310		REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER UFS FPL 37 00-1946M

1993-06-04

Sida 9

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteck		
				1	2	3	Drift	För- varing				Åtgärd av i fred krig		Åtgärd	DIDAS
															Arbetsvolym (Mantimmar)
				7	8	9									
852200	01	MANÖVERLOGIKENH SH	UE	-	-	1		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 852-2505				
	02	F3200-009117		-	-	-			KOMP		BYTE				
	03	LME -UDP241002													
	04	9300292-066					EFGH		BE		UFS FPL 37 8014-3001				
	05	(F04-003:09)							KOMP		PK PS				
	06														
	* 07						VB		ME 1)		UFA FPL 37 852-4009		1) REGION/		
	08								FVST	210	REPARATION		F4 ELL		
	09														
	* 10						VB		ME		UFA FPL 37 852-4009				
	* 11								FFVAA	310	REPARATION				
852205	01	MOTTAGARENHET 221	UE	1	-	-		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 852-2505		HEMLIG, SI		
	02	F3200-006186		-	-	-			KOMP		BYTE		MATSAK-F		
	03	LME -UDP221001													
	04	9300292-053					EFGH		BE		UFS FPL 37 8014-3001				
	05	(F04-003:03)							KOMP		PK PS				
	06														
	07						VB		ME		F3200-006186-U01				
	08								FFVAA	310	REPARATION				
852210	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	6	-	-	VB	---	ME	FFVAA			HEMLIG, S		
	02	M9999-905900		-	-	-			FFVAA	310	REPARATION		MATSAK-F		
	03	-											SE UFS		
	04												FPL 37 0		
852240	01	MOTTAGARE SH	UE	-	-	1		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 852-2505		HEMLIG, S		
	02	F3200-012539		-	-	-			KOMP		BYTE		MATSAK-F		
	03	LME -UDP221002													
	04	9300292-068					EFGH		BE		UFS FPL 37 8014-3001				
	05	(F04-003:03)							KOMP		PK PS				
	06														
	07						VB		ME		F3200-012539-U01				
	08								FFVAA	310	REPARATION				
852245	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	6	VB	---	ME	FFVAA			HEMLIG, S		
	02	M9999-905900		-	-	-			FFVAA	310	REPARATION		MATSAK-F		
	03	-											SE UFS		
	04												FPL 37 0		
852275	01	PROVNINGSENHET 232	UE	1	-	1		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 852-2505				
	02	F3200-006189		-	-	-			KOMP		BYTE				
	03	LME -UDP232001													
	04	9300292-056					EFGH		BE		UFS FPL 37 8014-3001				
	05	(F04-003:06)							KOMP		PK PS				
	06														
	* 07						VB		ME 1)		UFA FPL 37 852-4007		1) REGION		
	08								FYST	210	REPARATION		F4 ELL		
	09														
	* 10						VB		ME		UFA FPL 37 852-4007				
	* 11								FFVAA	310	REPARATION				
852280	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	3	-	3	VB	---	ME	FFVAA			SE UFS		
	02	M9999-905900		-	-	-			FFVAA	310	REPARATION		FPL 37 0		
	03	-													
852295	01	SÄNDARENHET 212	UE	1	-	-			BE	FFVAA	UFS FPL 37 852-2505		HEMLIG, S		
	02	F3200-006185		-	-	-			KOMP		BYTE		MATSAK-F		
	03	LME -UDP212001													
	04	9300292-052					EFGH		BE		UFS FPL 37 8014-3001				
	05	(F04-003:02)							KOMP		PK PS				
	06														
	07						VB		ME		F3200-006185-U01				
	08								FFVAA	310	REPARATION				
	09														
	10							12MÅN	ME		F3200-006185-U01		FÖ		
	11								FFVAA		FÖRVARINGSUNDERHÅLL				

1993-06-04

Sida 10

UPPHÅVD

Res	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift		Uh-kod DIDAS	Anteckning	
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred krig	Åtgärd			Arbetsvolym (Mantimmar)
				4	5	6									
				7	8	9									
852300	01	SUBUTBYTESHETER	SUE	1	-	-	VB	---	ME	FFVAA				HEMLIG, SE	
	02	M9999-905900		-	-	-			FFVAA	310	REPARATION			MATSAK-FV	
	03	-												SE UFS	
	04													FPL 37 00-1958	
852305	01	SÄNDARENHET SH	UE	-	-	1			BE	FFVAA	UFS FPL 37 852-2505			HEMLIG, SE	
	02	F3200-012538		-	-	-			KOMP		BYTE			MATSAK-FV	
	03	LME -UDP212002					EF GH		BE		UFS FPL 37 8014-3001				
	04	9300292-067							KOMP		PK PS				
	05	(F04-003:02)													
	06														
	07						VB		ME		F3200-012538-U01				
	08								FFVAA	310	REPARATION				
	09														
	10							12MÅN	ME		F3200-012538-U01		F0		
	11								FFVAA		FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
852321	01	RADARPANEL	UE	1	-	-			BE	FFVAA	UFS FPL 37 852-2503				
	02	F6400-075409		-	-	-			KOMP		BYTE				
	03	SAAB -8451003-10-3													
	* 04	9300862-017					FGH		BE		UFS FPL 37 8014-3001				
	* 05	(F04-005)							KOMP		PK PS BLOCK 9				
	06														
	07						FGH		BE		UFS FPL 37 8003-3001				
	08								KOMP		PK PRES				
	09														
	10						VB		ME		F6400-075409-U01				
	11								FFVAA	310	REPARATION				
	12														
	13							60MÅN	ME		F6400-075409-U01		F0		
	14								FFVAA		FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
852322	01	HANDKONTROLL	SUE	1	-	-			BE	FFVAA	UFS FPL 37 852-2503				
	02	F6400-037558		-	-	-			KOMP		BYTE				
	03	SAAB -8425001-10-2													
	04	8425001-102					VB		ME		F6400-037558-U01				
	05								FFVAA	310	REPARATION				
	06														
	07							60MÅN	ME		F6400-037558-U01		F0		
	08								FFVAA		FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
852330	01	RADARPANEL	UE	-	-	1			BE	FFVAA	UFS FPL 37 852-2503				
	02	F6400-041241		-	-	-			KOMP		BYTE				
	03	SAAB -8451004-10-1													
	* 04	9301575-015					FGH		BE		UFS FPL 37 8014-3001				
	* 05	(F04-005)							KOMP		PK PS BLOCK 9				
	06														
	07						FGH		BE		UFS FPL 37 8003-3001				
	08								KOMP		PK PRES				
	09														
	10						VB		ME		F6400-041241-U01				
	11								FFVAA	310	REPARATION				
	12														
	13							60MÅN	ME		F6400-041241-U01		F0		
	14								FFVAA		FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
852335	01	HANDKONTROLL	SUE	-	-	1			BE	FFVAA	UFS FPL 37 852-2503				
	02	F6400-037558		-	-	-			KOMP		BYTE				
	03	SAAB -8425001-10-2													
	04	8425001-102					VB		ME		F6400-037558-U01				
	05								FFVAA	310	REPARATION				
	06														
	07							60MÅN	ME		F6400-037558-U01		F0		
	08								FFVAA		FÖRVARINGSUNDERHÅLL				

UPPHÅVD

UPPHÄVD