

Gäller: Flygvapnet

FPL AJ37/AJS37
FPL SK37
FPL SH37/AJSH37
FPL SF37/AJSF37

Underhållsplan Materiel**Innehåll**

Grupp	Benämning	Adress
85	Flygradio-, radar och IR-installationer	851005
851	Flygradio och bandinspelare	851005
o	Flygradio FR22	851065
o	Flygradio FR24B	851350
852	Spanings- och siktesradar	852005
854	Övrigt pinger	854005

¹⁾ Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF/ J Falk

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/ TSPUC

Mtrlgrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:

UFS FPL 37 00-1946M ¹⁾
UFS FPL 37 00-1946M:1, :2 och :3

Förrådsbeteckning: M7781-206568
Distribution: FMV: FuhTDOKD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När underhållsintervallen i fältet Drift ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter, gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet, får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet, om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara, att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

1995-08-25

Sida 4

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Foreskrift	Uth-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
				4	5	6						
				CV	7	8	9	Åtg av		Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
UPPHÄVD	85105	01 MARKTELEFÖRSTARKARE	UE		2	2	2	---		BE	UFS FPL 37 851-2506	
		02 F3600-009970	FFVAA		2	(2)	-			KOMP	BYTE	
		03 AGA -631 364 891										
		04 9302056-002	K-REP: 310					EFGH		BE	UFS FPL 37 8011-3001	
		05 (F11-031,-032)								KOMP	IPK FR	
		06										
		07 INGÅR ÄVEN I FPL 32, 35						VB		ME	FFVAA 4440-3.70	
		08 OCH HKP 10								FFVAA	REPARATION	
		01 FLYGRADIO FR 22										
		02 -----										
UPPHÄVD	851065	01 FREKVENSIINSTÄLLARE	UE		1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 851-2504	
		02 M3955-022138	FFVAA		1	-	-			KOMP	BYTE	
		03 AGA -631 350 041										
		04 9301203-001	K-REP: 210 310					EFGH		BE	UFS FPL 37 8011-3001	
		05 (F11-015)								KOMP	IPK FR	
		06										
		07						VB		BE	UFS FPL 37 8090-2005	(AJ/SK)
		08								KOMP	UFS FPL 37 8090-2007	(SH/SF)
		09									FK FR	
		10										
		11						VB		ME 1	UFA FPL 37 851-4005	1) REGIONALT UH
		12								FVST	REPARATION	F4 ELLER F6
		13										
		14						VB		ME	FFVAA AF20:176	
		15								FFVAA	REPARATION	
UPPHÄVD	851	01 MANÖVERENHET 1	UE		1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 851-2501	HEMLIG SE
		02 M3955-022148	FFVAA		1	-	-			KOMP	BYTE	MATSAK-FV
		03 AGA -631 350 021										
		04 9300965-001	K-REP: 210 310					EFGH		BE	UFS FPL 37 8011-3001	
		05 (F11-009)								KOMP	IPK FR	
		06										
		07						VB		BE	UFS FPL 37 8090-2005	(AJ/SK)
		08								KOMP	UFS FPL 37 8090-2007	(SH/SF)
		09									FK FR	
		10										
		11						VB		ME	UFS FPL 37 8011-2004	
		12								KOMP	BYTE AV KQDBAND OCH KQD- NING AV SPECIALVALJÄR- STAVAR	
		13										
		14						VB		ME 1	UFA FPL 37 851-4002	1) REGIONALT UH
		15								FVST	REPARATION	F4 ELLER F6
		16										
		17						VB		ME	FFVAA AF20:132	
		18								FFVAA	REPARATION	
		19										
		20										
UPPHÄVD	851075	01 MANÖVERENHET 2	UE		-	1	-	---		BE	UFS FPL 37 851-2502	
		02 M3955-022208	FFVAA		-	-	-			KOMP	BYTE	
		03 AGA -631 350 033										
		04 9300966-003	K-REP: 210 310					EFGH		BE	UFS FPL 37 8011-3001	
		05 (F11-110)								KOMP	IPK FR	
		06										
		07						VB		BE	UFS FPL 37 8090-2005	
		08								KOMP	FK FR	
UPPHÄVD	851075	01 SUBUTBYTESENHETER	SUE		-	2	-	VB	---	ME		SE UFS
	005	02	FFVAA		-	-	-			FFVAA	REPARATION	FPL 37 00-1958
		03										
		04						K-REP: 310				

1995-08-25

Sida 5

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall, Tillfälle	Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning	
				1	2	3						
				CV	4	5						6
			7	8	9	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
851095	01	OMKOPPLINGSENHET	UE	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 851-2503		
	02	M3955-022198	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	AGA -631 350 015										
	04	9300964-003	K-REP:	210	310		EFGH		BE	UFS FPL 37 8011-3001		
	05	(F11-014)							KOMP	IPK FR		
	06											
	07						VB		BE	UFS FPL 37 8090-2005		(AJ/SK)
	08								KOMP	UFS FPL 37 8090-2007		(SH/SF)
	09									FK FR		
	10											
	11						VB		ME 1)	UFA FPL 37 851-4004		1) REGIONALT
	12								FVST	REPARATION		F4 ELLER F
	13											
	14						VB		ME	UFA FPL 37 851-4004		
	15								FFVAA	REPARATION		
851095	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	8	8	8	VB	---	ME			SE UFS
005	02		FFVAA	8	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-19
	03											
	04		K-REP:	310								
851145	01	SANDTAGARE	UE	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 851-2503		
	02	M3955-022188	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	AGA -631 350 003										
	04	9300963-002	K-REP:	210	310		EFGH		BE	UFS FPL 37 8011-3001		
	05	(F11-011)							KOMP	IPK FR		
	06											
	07						VB		BE	UFS FPL 37 8090-2005		(AJ/SK)
	08								KOMP	UFS FPL 37 8090-2007		(SH/SF)
	09									FK FR		
	10											
	11						VB		ME 1)	UFA FPL 37 851-4003		1) REGIONALT
	12								FVST	REPARATION		F4 ELLER F
	13											
	14						VB		ME	FFVAA AF20: 135		
	15								FFVAA	REPARATION		
851145	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	16	16	16	VB	---	ME			SE UFS
005	02		FFVAA	16	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-195
	03											
	04		K-REP:	310								
	01	FLYGRADIO FR 24B										
	02	-----										
851350	01	FLYGRADIO FR24B	UE	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 851-2501		
	02	M3955-024020	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	AGA -631 350 053										
	04	9301202-002	K-REP:	210	310		EFGH		BE	UFS FPL 37 8011-3001		
	05	(F11-012)							KOMP	IPK FR		
	06											
	07						VB		BE	UFS FPL 37 8090-2005		(AJ/SK)
	08								KOMP	UFS FPL 37 8090-2007		(SH/SF)
	09									FK FR		
	10											
	11						VB		ME 1)	UFA FPL 37 851-4001		1) REGIONALT
	12								FVST	REPARATION		F4 ELLER F
	13											
	14						VB		ME	FFVAA AF20: 163		
	15								FFVAA	REPARATION		
851350	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	15	15	15	VB	---	ME			SE UFS
005	02		FFVAA	15	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-195
	03											
	04		K-REP:	310								

1995-08-25

Sida 6

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal			Version	Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Utt-kod		Anteckning
				1	2	3		DIDAS						
				CV	4	5	6	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
852005	01	SPANINGS- OCH SIKTESRADAR												
	02	-----												
	01	APPARATSTATIV 200	--		1	-	-	---		BE	UFS FPL 37 852-2501			
	02	F3200-006259	FFVAA		-	-	-			KOMP	BYTE			
	03	LME -778750												
	04	9300292-050	K-REP: 310					EFGH		BE	UFS FPL 37 8014-3001			
	05	(F04-003)								KOMP	PK PS			
	06													
07							VB		ME	ERFÖRDRAS EJ				
08									FFVAA	REPARATION				
852010	01	APPARATSTATIV SH	--		-	-	1	---		BE	UFS FPL 37 852-2501			
	02	F3200-009447	FFVAA		-	-	-			KOMP	BYTE			
	03	LME -778750/2												
	04	9300292-063	K-REP: 310					EFGH		BE	UFS FPL 37 8014-3001			
	05	(F04-003)								KOMP	PK PS			
	06													
	07							VB		ME	ERFÖRDRAS EJ			
	08									FFVAA	REPARATION			
852015	01	ANTENNHET 100	--		1	-	1	---						HEMLIG, SE
	02	F3200-006181	FFVAA		-	-	-				SE UNDERENHETER			MATSAK-FV
	03	LME -UBP100001												
	04	9300291-040												
	05	(F04-008)												
852005	01	PARABOLENHET 111	UE		1	-	1			BE	UFS FPL 37 852-2502			HEMLIG, SE
	02	F3200-006182	FFVAA		-	-	-			KOMP	BYTE			MATSAK-FV
	03	LME -UDP111001												
	04		K-REP: 310					EFGH		BE	UFS FPL 37 852-2003			
	05									KOMP	KONTROLL AV KORROSION I VAG- LEDARSYSTEM			
	06													
	07													
	08							EFGH		BE	UFS FPL 37 8014-3001			
	09									KOMP	PK PS			
	10													
	11							VB		ME	F3200-006182-U01			
	12									FFVAA	REPARATION			
	13													
	14													
	15							36MAN		ME	F3200-006182-U01		F0	
									FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
852015	01	SUBUTBYTESSENHETER	SUE		6	-	6	VB	---	ME				SE UFS
	02		FFVAA		-	-	-			FFVAA	REPARATION			FPL 37 00-1958
	03													
	04		K-REP: 310											
852015	01	VRIDBORDSENHET 112	UE		1	-	1			BE	UFS FPL 37 852-2502			
	02	F3200-006183	FFVAA		-	-	-			KOMP	BYTE			
	03	LME -UDP112001												
	04	9300291-051	K-REP: 310					EFGH		BE	UFS FPL 37 852-2002			
	*05									KOMP	KONTROLL OCH RENGÖRING AV DIFFTRYCKINDIKATOR			
	*06													
	*07													
	*08													
	*09													
	*10													
	11													
	12							EFGH		BE	UFS FPL 37 852-2003			
	13									KOMP	KONTROLL AV KORROSION I VAG- LEDARSYSTEM			
	14													
	15													
	16							EFGH		BE	UFS FPL 37 8014-3001			
	17									KOMP	PK PS			
	18													
	19							12AR		ME	F3200-006183-U01		0	
	20									FFVAA	ÖVERSYN			
	21													
	22							VB		ME	F3200-006183-U01			
	23									FFVAA	REPARATION			
	24													
	25							36MAN		ME	F3200-006183-U01		F0	
	26									FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1995-08-25

Sida 7

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl	Antal			Version	Intervall Tillfälle		Åtg	TO:Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			typ	1	2	3			på	DIDAS			
			CV	4	5	6	Drift	För- varing	Åtg av	Arbetsvolym (Mantimmar)			
				7	8	9				Åtgärd			
852015	01	HYDRAULFILTER	--	1	-	1	VB	---	ME	UFA FPL 37 301-4025			RENGÖRING AV
020	02	F2173-000001	FFVAL	-	(1)	-			FVST	REPARATION			FILTERINSATS
	03	APDME-AC-3255-6H											UTF AV FFVAL
	04	6106930-000	K-REP: 210 320				VB		ME	F6400-003411-U01			
	05								FFVAL	REPARATION			
852055	01	ANTENNSTYRNENH 231	UE	1	-	-		---	BE	UFS FPL 37 852-2505			
	02	F3200-006188	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE			
	03	LME -UDP231001											
	04	9300292-055	K-REP: 210 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8014-3001			
	05	(F04-003:05)							KOMP	PK PS			
	06												
	07						VB		ME 1)	UFA FPL 37 852-4006			1)REGIONALT I
	08								FVST	REPARATION			F4 ELLER F6
	09												
	10						VB		ME	UFA FPL 37 852-4006			
	11								FFVAA	REPARATION			
852055	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	4	-	-	VB	---	ME				SE UFS
005	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION			FPL 37 00-195
	03												
	04		K-REP: 310										
852075	01	ANTENNSTYRNENH SH	UE	-	-	1		---	BE	UFS FPL 37 852-2505			
	02	F3200-009116	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE			
	03	LME -UDP231002											
	04	9300292-065	K-REP: 210 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8014-3001			
	05								KOMP	PK PS			
	06												
	07						VB		ME 1)	UFA FPL 37 852-4006			1)REGIONALT I
	08								FVST	REPARATION			F4 ELLER F6
	09												
	10						VB		ME	UFA FPL 37 852-4006			
	11								FFVAA	REPARATION			
852075	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	4	VB	---	ME				SE UFS
005	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION			FPL 37 00-195
	03												
	04		K-REP: 310										
852095	01	AVSTANDESENHET 233	UE	1	-	1		---	BE	UFS FPL 37 852-2505			
	02	F3200-006190	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE			
	03	LME -UDP233001											
	04	9300292-057	K-REP: 210 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8014-3001			
	05	(F04-003:07)							KOMP	PK PS			
	06												
	07						VB		ME 1)	UFA FPL 37 852-4008			1)REGIONALT I
	08								FVST	REPARATION			F4 ELLER F6
	09												
	10						VB		ME	UFA FPL 37 852-4008			
	11								FFVAA	REPARATION			
852095	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	4	-	4	VB	---	ME				SE UFS
005	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION			FPL 37 00-195
	03												
	04		K-REP: 310										
852120	01	FILTERENHET 201	UE	1	-	1		---	BE	UFS FPL 37 852-2505			
	02	F3200-006220	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE			
	03	LME -UKA191005											
	04		K-REP: 210 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8014-3001			
	05								KOMP	PK PS			
	06												
	07						VB		ME 1)	UFA FPL 37 852-4011			1)REGIONALT U
	08								FVST	REPARATION			F4 ELLER F6
	09												
	10						VB		ME	UFA FPL 37 852-4011			
	11								FFVAA	REPARATION			

1995-08-25

Sida 8

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Radi	Materialidentifisering	Mtrl typ	Antal			Version		Intervall/Tillfälle	Åtg på	TO. Föreskrift			Uh-kod	Anteckning
				1	2	3					DIDAS				
			CV	4	5	6					Arbetsvolym (Mantimmar)				
852115	01	HÖGSP-ENHET 211	UE	1	-	-			---	BE	UFS FPL 37 852-2505				
	02	F3200-006184	FFVAA	-	-	-				KOMP	BYTE				
	03	LME -UDP211001													
	04	9300292-051	K-REP: 210 310						EFGH	BE	UFS FPL 37 8014-3001				
	05	(F04-003:01)								KOMP	PK PS				
	06														
	07								VB	ME 1)	UFA FPL 37 852-4002			1) REGIONALT UH	
	08									FVST	REPARATION			F4 ELLER F6	
	09														
	10								VB	ME	UFA FPL 37 852-4002				
	11									FFVAA	REPARATION				
852125	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	1	-	-			VB	---	ME			SE UFS	
	005	02	FFVAA	-	-	-					FFVAA REPARATION			FPL 37 00-1958	
	03														
	04		K-REP: 310												
852135	01	HÖGSPANNINGSSENH SH	UE	-	-	1			---	BE	UFS FPL 37 852-2505				
	02	F3200-009114	FFVAA	-	-	-				KOMP	BYTE				
	03	LME -UDP211002													
	04	9300292-064	K-REP: 210 310						EFGH	BE	UFS FPL 37 8014-3001				
	05	(F04-003:1)								KOMP	PK PS				
	06														
	07								VB	ME 1)	UFA FPL 37 852-4002			1) REGIONALT UH	
	08									FVST	REPARATION			F4 ELLER F6	
	09														
	10								VB	ME	UFA FPL 37 852-4002				
	11									FFVAA	REPARATION				
852140	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	1			VB	---	ME			SE UFS	
	005	02	FFVAA	-	-	-					FFVAA REPARATION			FPL 37 00-1958	
	03														
	04		K-REP: 310												
852145	01	KRAFTENHET 242	UE	1	-	1			---	BE	UFS FPL 37 852-2505				
	02	F3200-006192	FFVAA	-	-	-				KOMP	BYTE				
	03	LME -UDP242001													
	04	9300292-059	K-REP: 210 310						EFGH	BE	UFS FPL 37 8014-3001				
	05	(F04-003:08)								KOMP	PK PS				
	06														
	07								VB	ME 1)	UFA FPL 37 852-4010			1) REGIONALT UH	
	08									FVST	REPARATION			F4 ELLER F6	
	09														
	10								VB	ME	UFA FPL 37 852-4010				
	11									FFVAA	REPARATION				
852145	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	6	-	6			VB	---	ME			SE UFS	
	005	02	FFVAA	-	-	-					FFVAA REPARATION			FPL 37 00-1958	
	03														
	04		K-REP: 310												
852180	01	LO-ENHET 222	UE	1	-	1				BE	UFS FPL 37 852-2505			HEMLIG, SE	
	02	F3200-009115	FFVAA	-	-	-				KOMP	BYTE			MATSAK-FV	
	03	LME -UDP222002													
	04		K-REP: 310						EFGH	BE	UFS FPL 37 8014-3001				
	05	(F04-003:04)								KOMP	PK PS				
	06														
	07								VB	ME	F3200-009115-U01				
	08									FFVAA	REPARATION				
	09														
	10								36MAN	ME	F3200-009115-U01			F0	
	11									FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHALL				
852180	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	3	-	3			VB	---	ME			HEMLIG, SE	
	005	02	FFVAA	-	-	-					FFVAA REPARATION			MATSAK-FV	
	03													SE UFS	
	04		K-REP: 310											FPL 37 00-1958	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal			Version	Intervall/Tillfälle	Åtg på	T/O/Föreskrift	Utt-kod OIDAS	Anteckning
				1	2	3						
				CV	4	5						
				7	8	9	Drift	För varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
852195	01	MANÖVERLOGIKENH 241	UE	1	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2505			
	02	F3200-006191	FFVAA	-	-	-		KOMP	BYTE			
	03	LME -UDP241001										
	04	9300292-058	K-REP: 210 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8014-3001			
	05	(F04-003:09)						KOMP	PK PS			
	06											
	07						VB	ME 1)	UFA FPL 37 852-4009		1) REGIONALT	
	08							FVST	REPARATION		F4 ELLER F	
	09											
	10						VB	ME	UFA FPL 37 852-4009			
	11							FFVAA	REPARATION			

852200	01	MANÖVERLOGIKENH SH	UE	-	-	1	---	BE	UFS FPL 37 852-2505			
	02	F3200-009117	FFVAA	-	-	-		KOMP	BYTE			
	03	LME -UDP241002										
	04	9300292-066	K-REP: 210 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8014-3001			
	05	(F04-003:09)						KOMP	PK PS			
	06											
	07						VB	ME 1)	UFA FPL 37 852-4009		1) REGIONALT	
	08							FVST	REPARATION		F4 ELLER F	
	09											
	10						VB	ME	UFA FPL 37 852-4009			
	11							FFVAA	REPARATION			

852205	01	MOTTAGARENHET 221	UE	1	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2505			HEMLIG, SE
	02	F3200-006186	FFVAA	-	-	-		KOMP	BYTE			MATSAK-FV
	03	LME -UDP221001										
	04	9300292-053	K-REP: 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8014-3001			
	05	(F04-003:03)						KOMP	PK PS			
	06											
	07						VB	ME	F3200-006186-U01			
	08							FFVAA	REPARATION			

852205	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	6	-	-	VB	---	ME			HEMLIG, SE
005	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA REPARATION			MATSAK-FV
	03											SE UFS
	04		K-REP: 310									FPL 37 00-19

852240	01	MOTTAGARE SH	UE	-	-	1	---	BE	UFS FPL 37 852-2505			HEMLIG, SE
	02	F3200-012539	FFVAA	-	-	-		KOMP	BYTE			MATSAK-FV
	03	LME -UDP221002										
	04	9300292-068	K-REP: 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8014-3001			
	05	(F04-003:03)						KOMP	PK PS			
	06											
	07						VB	ME	F3200-012539-U01			
	08							FFVAA	REPARATION			

852240	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	6	VB	---	ME			HEMLIG, SE
005	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA REPARATION			MATSAK-FV
	03											SE UFS
	04		K-REP: 310									FPL 37 00-19

852275	01	PROVNINGSENHET 232	UE	1	-	1	---	BE	UFS FPL 37 852-2505			
	02	F3200-006189	FFVAA	-	-	-		KOMP	BYTE			
	03	LME -UDP232001										
	04	9300292-056	K-REP: 210 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8014-3001			
	05	(F04-003:06)						KOMP	PK PS			
	06											
	07						VB	ME 1)	UFA FPL 37 852-4007		1) REGIONALT	
	08							FVST	REPARATION		F4 ELLER F	
	09											
	10						VB	ME	UFA FPL 37 852-4007			
	11							FFVAA	REPARATION			

852275	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	3	-	3	VB	---	ME			SE UFS
005	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA REPARATION			FPL 37 00-19
	03											
	04		K-REP: 310									

1995-08-25

Sida 10

Address _____
852215

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materialidentifisering	Mtrl typ	Antal			Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		Uh-kod	Anteckning	
			CV	1	2	3	4	5	6	Drift	Förvaring	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)			
				7	8	9											
852295	01	SÄNDARENHET 212	UE	1	-	-	-	-	-			BE	UFS FPL 37 852-2505			HEMLIG, SE MATSÄK-FV	
	02	F3200-006185	FFVAA	-	-	-	-	-	-			KOMP	BYTE				
	03	LME -UDP212001										BE	UFS FPL 37 8014-3001				
	04	9300292-052	K-REP: 310							EFGH		KOMP	PK PS				
	05	(F04-003:02)															
	06																
	07									VB		ME	F3200-006185-U01				
	08											FFVAA	REPARATION				
	09																
	10										12MAN	ME	F3200-006185-U01		F0		
	11											FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHALL				
852295	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	1	-	-	-	-	-	VB	---	ME				HEMLIG, SE MATSÄK-FV SE UFS FPL 37 00-1958	
	005		FFVAA	-	-	-	-	-	-			FFVAA	REPARATION				
	03																
	04		K-REP: 310														
852305	01	SÄNDARENHET SH	UE	-	-	1	-	-	-			BE	UFS FPL 37 852-2505			HEMLIG, SE MATSÄK-FV	
	02	F3200-012538	FFVAA	-	-	-	-	-	-			KOMP	BYTE				
	03	LME -UDP212002										BE	UFS FPL 37 8014-3001				
	04	9300292-067	K-REP: 310							EFGH		KOMP	PK PS				
	05	(F04-003:02)															
	06																
	07									VB		ME	F3200-012538-U01				
	08											FFVAA	REPARATION				
	09																
	10										12MAN	ME	F3200-012538-U01		F0		
	11											FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHALL				
852313	01	RADARPANEL	UE	1	-	-	-	-	-			BE	UFS FPL 37 852-2503			SE UFS FPL 37 00-1958	
	02	F6400-075409	FFVAA	-	-	-	-	-	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -8451003-10-3										BE	UFS FPL 37 8014-3001				
	04	9300862-017	K-REP: 310							FGH		KOMP	PK PS BLOCK 9				
	05	(F04-005)															
	06																
	07									FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3001				
	08											KOMP	PK PRES				
	09																
	10									VB		ME	F6400-075409-U01				
	11											FFVAA	REPARATION				
	12																
	13										60MAN	ME	F6400-075409-U01		F0		
	14											FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHALL				
852321	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	1	-	-	-	-	-	VB	---	ME				SE UFS FPL 37 00-1958	
	005		FFVAA	-	-	-	-	-	-			FFVAA	REPARATION				
	03																
	04		K-REP: 310														
852330	01	RADARPANEL	UE	-	-	1	-	-	-			BE	UFS FPL 37 852-2503			F0	
	02	F6400-041241	FFVAA	-	-	-	-	-	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -8451004-10-1										BE	UFS FPL 37 8014-3001				
	04	9301575-015	K-REP: 310							FGH		KOMP	PK PS BLOCK 9				
	05	(F04-005)															
	06																
	07									FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3001				
	08											KOMP	PK PRES				
	09																
	10									VB		ME	F6400-041241-U01				
	11											FFVAA	REPARATION				
	12																
	13										60MAN	ME	F6400-041241-U01		F0		
	14											FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHALL				
852330	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	1	-	-	-	VB	---	ME				SE UFS FPL 37 00-1958	
	005		FFVAA	-	-	-	-	-	-			FFVAA	REPARATION				
	03																
	04		K-REP: 310														

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1995-08-25

Sida 11

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl	Antal			Version	Intervall/Tillfälle		Åtg	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			typ	1	2	3		Drift	För-	Åtg		DIDAS	
			CV	4	5	6		varing	av	Arbetsvolym (Mantimmar)			
				7	8	9							
		01 ÖVRIGT PINGER											
		02 -----											
		03											
		04 MONTERAD I FENA, STOL (GEN 2,3) OCH MINNESENHET CK37.											
854005	01	PINGSÄNDARE	--	3	4	3				BE	UFS FPL 37 854-2501		
	02	F7370-000013	FFVAA	3	2	-				KOMP	BYTE		
	03	DUKA -N15F210B											
	04		K-REP: 310				1			ME	UFA FLYG 280-4018	TS	1) UTFÖRS VID
	05	INGÅR ÄVEN I FPL 32, 35								FVST	TILLSYN		BYTE AV BATT
	06	89, HKP 4, 6 OCH 10											SE ADR 85401
	07												
	08						VB			ME	UFA FLYG 280-4018		
	09									FFVAA	REPARATION		
	10												
	11							2					2) FÖRVARAS
	12												MED BATTERI
		01 MONTERAT BATTERI UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME.											
854005	01	KVICKSILVBATT 9,8V	--	1	1	1	36MAN	36MAN		ME	ERFÖRDRAS EJ		TOTALTID 36M
005	02	M2671-801910	FFVAA	1	1	-				FVST	KASSERAS. SE DSM KAP 11		FRÅN TILLVER
	03	-											NINGSDATUM
	04		K-REP: 210										
	05	INGÅR ÄVEN I FPL 32, 35											
	06	89, HKP 4, 6 OCH 10											

UPPHÄVD

UPPHÄVD