

Gäller: Flygvapnet

FPL AJ37/AJS37
FPL SK37
FPL SH37/AJSH37
FPL SF37/AJSF37

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
85	Flygradio-, radar och IR-installationer	851005
851	Flygradio och bandinspelare	851005
o	Flygradio FR22	851065
o	Flygradio FR24B	851350
852	Spanings- och siktesradar	852005
854	Övrigt pinger	854005

¹⁾ Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad och nytillkomna adresser har markerats med en asteriskrad under adressen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhFMD/ J Falk

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/ TSPUC

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När underhållsintervallen i fältet Drift ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter, gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet, får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet, om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara, att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

1996-12-20

Sida 3

UPPHÄVD

Ad	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	
			CV	1	2	3	Drift	För- varing			DIDAS	
			Induppf	7	8	9			Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
		01 FLYGRADIO-,RADAR- OCH IR-INSTALLATIONER										
		02 =====										
		03 FLYGRADIO OCH BANDINSPELARE										
		04 -----										
85100	01	BUKFENA	--	1	-	1	---	BE	UFS FPL 37 107-2004			
	02	F6400-045628	FFVAL	1	-	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -1700799-11-1	IUF									
	04	1700799-111	K-REP: 210 320				VB	BE	UFS FPL 37 00-2019			
	05	(F11-016)						FVST	REPARATION			
	06											
	07	ANTENN					VB	ME	UFS FPL 37 00-2019			
	08							FFVAL	REPARATION			
851005	01	.ANTENNPASSNENHET	UE	1	-	1	---	BE	UFS FPL 37 851-2505			
005	02	F6400-025474	FFVAA	1	(1)	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -8458000-10-2	IUF									
	04	8458000-102	K-REP: 310				VB	ME	FFVAA AF20:170			
	05							FFVAA	REPARATION			
851020	01	BUKFENA	--	-	1	-	---	BE	UFS FPL 37 107-2004			
	02	F6400-070751	FFVAL	-	-	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -1799483-10-1	IUF									
	04	1799483-101	K-REP: 210 320				VB	BE	UFS FPL 37 00-2019			
	05	(F11-016)						FVST	REPARATION			
	06											
	07	ANTENN					VB	ME	UFS FPL 37 00-2019			
	08							FFVAL	REPARATION			
851025	01	.ANTENNPASSNENHET	UE	-	1	-	---	BE	UFS FPL 37 851-2505			
005	02	F6400-025474	FFVAA	-	(1)	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -8458000-10-2	IUF									
	04	8458000-102	K-REP: 310				VB	ME	FFVAA AF20:170			
	05							FFVAA	REPARATION			
851030	01	SPETS FENA	--	1	-	1	---	BE	UFS FPL 37 851-2508			
	02	F6400-063004	FFVAL	1	-	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -1700782-10-5	IUF									
	04	1700782-105	K-REP: 320				VB	BE	UFS FPL 37 00-2019			
	05	(F11-024)						KOMP	REPARATION			
	06											
	07	ANTENN					VB	ME	UFS FPL 37 00-2019			
	08							FFVAL	F6400-036309-U01			
	09								REPARATION			
851033	01	SPETS FENA	--	-	1	-	---	BE	UFS FPL 37 851-2508			
	02	F6400-063005	FFVAL	-	-	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -1700786-10-3	IUF									
	04	1700786-103	K-REP: 320				VB	BE	UFS FPL 37 00-2019			
	05	(F11-024)						KOMP	REPARATION			
	06											
	07	ANTENN					VB	ME	UFS FPL 37 00-2019			
	08							FFVAL	F6400-036309-U01			
	09								REPARATION			
851036	01	BANDINSPELARE FB-7	UE	1	1	1	VB	---	ME	UFA FPL 37 851-4018		
	02	M3880-007010	FFVAA	1	-	-		FVST	REPARATION			
	03	CATEL-677	IUF									
	04		K-REP: 210									
	05	(F11-018)										
	06											
	07	INGÅR ÄVEN I										
	08	FPL 35 OCH 60										

UPPHÄVD

1996-12-20

Sida 4

UPPHÄVD

Ad	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppf	4	5	6						
UPPHÄVD	01	MARKTELEFÖRSTÄRKARE	UE	2	2	2		---	BE	UFS FPL 37 851-2506		
	02	F3600-009970	FFVAA	2	(2)	-			KOMP	BYTE		
	03	AGA -631 364 891	IUF									
	04	9302056-002	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8011-3001		
	05	(F11-031,-032)							KOMP	IPK FR		
	06											
	07	INGÅR ÄVEN I FPL 32, 35					VB		ME	FFVAA 4440-3:70		
	08	OCH HKP 10							FFVAA	REPARATION		

	01	FLYGRADIO FR 22										
	02	-----										
UPPHÄVD	01	FREKVENSINSTÄLLARE	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 851-2504		
	02	M3955-022138	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	AGA -631 350 041	IUF									
	04	9301203-001	K-REP: 210 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8011-3001		
	05	(F11-015)							KOMP	IPK FR		
	06											
	07						VB		BE	UFS FPL 37 8090-2005		(AJ/SK)
	08								KOMP	UFS FPL 37 8090-2007		(SH/SF)
	09									FK FR		
	10											
	11						VB		ME 1)	UFA FPL 37 851-4005		1) REGIONALT UH
	12								FVST	REPARATION		F4 ELLER F6
	13											
	14						VB		ME	FFVAA AF20:176		
	15								FFVAA	REPARATION		

UPPHÄVD	01	MANÖVERENHET 1	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 851-2501		HEMLIG SE
	02	M3955-022148	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		MATSÄK-FV
	03	AGA -631 350 021	IUF									
	04	9300965-001	K-REP: 210 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8011-3001		
	05	(F11-009)							KOMP	IPK FR		
	06											
	07						VB		BE	UFS FPL 37 8090-2005		(AJ/SK)
	08								KOMP	UFS FPL 37 8090-2007		(SH/SF)
	09									FK FR		
	10											
	11						VB		ME	UFS FPL 37 8011-2004		
	12								KOMP	BYTE AV KODBAND OCH KOD- NING AV SPECIALVÄLJAR- STAVAR		
	13											
14												
15												
16						VB		ME 1)	UFA FPL 37 851-4002		1) REGIONALT UH	
17								FVST	REPARATION		F4 ELLER F17	
18												
19						VB		ME	FFVAA AF20:132			
20								FFVAA	REPARATION			

UPPHÄVD	01	MANÖVERENHET 2	UE	-	1	-		---	BE	UFS FPL 37 851-2502		
	02	M3955-022208	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	AGA -631 350 033	IUF									
	04	9300966-003	K-REP: 210 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8011-3001		
	05	(F11-110)							KOMP	IPK FR		
	06											
	07						VB		BE	UFS FPL 37 8090-2005		
	08								KOMP	FK FR		
	09											
	10						VB		ME 1)	UFA FPL 37 851-4007		1) REGIONALT UH
11								FVST	REPARATION		F4 ELLER F17	
12												
13						VB		ME	FFVAA AF20:180			
14								FFVAA	REPARATION			

UPPHÄVD	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	X	-	VB	---	ME			SE UFS
	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 310									

1996-12-20

Sida 5

UPPHÄVD

Ad	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	Förvaring	Åtg av		DIDAS	
			Induppl	4	5	6				Arbetsvolym (Mantimmar)		
851095	01	OMKÖPPLINGSSENHET	UE	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 851-2503		
	02	M3955-022198	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	AGA -631 350 015	IUF									
	04	9300964-003	K-REP: 210 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8011-3001		
	05	(F11-014)							KOMP	IPK FR		
	06											
	07								BE	UFS FPL 37 8090-2005		(AJ/SK)
	08								KOMP	UFS FPL 37 8090-2007		(SH/SF)
	09									FK FR		
	10											
	11								ME 1)	UFA FPL 37 851-4004		1) REGIONALT UH
	12								FYST	REPARATION		F4 ELLER F17
	13											
	14								ME	UFA FPL 37 851-4004		
	15								FFVAA	REPARATION		
851095	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	X	VB	---	ME			SE UFS
005	02		FFVAA	X	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 310									
851145	01	SÄNDTAGARE	UE	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 851-2503		
	02	M3955-022188	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	AGA -631 350 003	IUF									
	04	9300963-002	K-REP: 210 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8011-3001		
	05	(F11-011)							KOMP	IPK FR		
	06											
	07								BE	UFS FPL 37 8090-2005		(AJ/SK)
	08								KOMP	UFS FPL 37 8090-2007		(SH/SF)
	09									FK FR		
	10											
	11								ME 1)	UFA FPL 37 851-4003		1) REGIONALT UH
	12								FYST	REPARATION		F4 ELLER F17
	13											
	14								ME	FFVAA AF20:135		
	15								FFVAA	REPARATION		
851145	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	X	VB	---	ME			SE UFS
005	02		FFVAA	X	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 310									
	01	FLYGRADIO FR 24B										
	02	-----										
851350	01	FLYGRADIO FR24B	UE	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 851-2501		
	02	M3955-024020	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	AGA -631 350 053	IUF									
	04	9301202-002	K-REP: 210 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8011-3001		
	05	(F11-012)							KOMP	IPK FR		
	06											
	07								BE	UFS FPL 37 8090-2005		(AJ/SK)
	08								KOMP	UFS FPL 37 8090-2007		(SH/SF)
	09									FK FR		
	10											
	11								ME 1)	UFA FPL 37 851-4001		1) REGIONALT UH
	12								FYST	REPARATION		F4 ELLER F17
	13											
	14								ME	FFVAA AF20:163		
	15								FFVAA	REPARATION		
851350	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	X	VB	---	ME			SE UFS
005	02		FFVAA	X	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 310									

UPPHÄVD

1996-12-20

Sida 6

UPPHÄVD

Ad	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
				4	5	6						
				7	8	9						
	01	SPANINGS- OCH SIKTESRADAR										
	02	-----										
852	01	APPARATSTATIV 200	--	1	-	-	---		BE	UFS FPL 37 852-2501		
	02	F3200-006259	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	LME -778750	IUF									
	04	9300292-050	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8014-3001		
	05	(F04-003)							KOMP	PK PS		
	06											
	07						VB		ME	ERFORDRAS EJ		
	08								FFVAA	REPARATION		
852010	01	APPARATSTATIV SH	--	-	-	1	---		BE	UFS FPL 37 852-2501		
	02	F3200-009447	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	LME -778750/2	IUF									
	04	9300292-063	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8014-3001		
	05	(F04-003)							KOMP	PK PS		
	06											
	07						VB		ME	ERFORDRAS EJ		
	08								FFVAA	REPARATION		
852015	01	ANTENNHET 100	--	1	-	1	---	---				HEML IG, SE
	02	F3200-006181	FFVAA	-	-	-				SE UNDERENHETER		MATSAK-FV
	03	LME -UBP100001										
	04	9300291-040										
	05	(F04-008)										
85205	01	PARABOLENHET 111	UE	1	-	1			BE	UFS FPL 37 852-2502		HEML IG, SE
005	02	F3200-006182	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		MATSAK-FV
	03	LME -UDP111001	IUF									
	04		K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 852-2003		
	05								KOMP	KONTROLL AV KORROSION I VÄG- LEDARSYSTEM		
	06											
	07											
	08						EFGH		BE	UFS FPL 37 8014-3001		
	09								KOMP	PK PS		
	10											
	11						VB		ME	F3200-006182-U01		
	12								FFVAA	REPARATION		
	13											
	14							36MÅN	ME	F3200-006182-U01	FÖ	
	15								FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
852015	01	SUBUTBYTESSEHETER	SUE	X	-	X	VB	---	ME			SE UFS
010	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 310									
852015	01	VRIDBORDSENHET 112	UE	1	-	1			BE	UFS FPL 37 852-2502		
015	02	F3200-006183	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	LME -UDP112001	IUF									
	04	9300291-051	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 852-2002		
	05								KOMP	KONTROLL OCH RENGÖRING AV DIFFTRYCKINDIKATOR		
	06											
	07											
	08											
	09											
	10											
	11											
	12						EFGH		BE	UFS FPL 37 852-2003		
	13								KOMP	KONTROLL AV KORROSION I VÄG- LEDARSYSTEM		
	14											
	15											
	16						EFGH		BE	UFS FPL 37 8014-3001		
	17								KOMP	PK PS		
	18											
	19						12ÅR		ME	F3200-006183-U01	Ö	
	20								FFVAA	ÖVERSYN		
	21											
	22						VB		ME	F3200-006183-U01		
	23								FFVAA	REPARATION		
	24											
	25							36MÅN	ME	F3200-006183-U01	FÖ	
	26								FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

UPPHÄVD

1996-12-20

Sida 7

UPPHÄVD

Arbets Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
		CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		Arbetsvolym (Mantimmar)	
		Induppl	4	5	6				7		
8502	01 .HYDRAULFILT 02 F2173-000001 03 APOME-AC-3255-6H 04 6106930-000 05	--	1	-	1	VB	---	ME	UFA FPL 37 301-4025		RENGÖRING AV FILTERINSATS
		FFVAL	-	(1)	-			FVST	REPARATION		UTF AV FFVAL
		K-REP: 210 320				VB		ME	F6400-003411-U01		
								FFVAL	REPARATION		

852055	01 ANTENNSTYRNENH 231 02 F3200-006188 03 LME -UDP231001 04 9300292-055 05 (F04-003:05) 06 07 08 09 10 11	UE	1	-	-		---	BE	UFS FPL 37 852-2505		
		FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
		IUF									
		K-REP: 210 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8014-3001		
								KOMP	PK PS		
						VB		ME 1)	UFA FPL 37 852-4006		1) REGIONALT UH
								FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
						VB		ME	UFA FPL 37 852-4006		
								FFVAA	REPARATION		

852055	01 .SUBUTBYTESENHETER 005 02 03 04	SUE	X	-	-	VB	---	ME			SE UFS
		FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
		K-REP: 310									

852075	01 ANTENNSTYRENHET SH 02 F3200-009116 03 LME -UDP231002 04 9300292-065 05 06 07 08 09 10 11	UE	-	-	1		---	BE	UFS FPL 37 852-2505		
		FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
		IUF									
		K-REP: 210 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8014-3001		
								KOMP	PK PS		
						VB		ME 1)	UFA FPL 37 852-4006		1) REGIONALT UH
								FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
						VB		ME	UFA FPL 37 852-4006		
								FFVAA	REPARATION		

852075	01 .SUBUTBYTESENHETER 00 02 03 04	SUE	-	-	X	VB	---	ME			SE UFS
		FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
		K-REP: 310									

852095	01 AVSTÅNDSENHET 233 02 F3200-006190 03 LME -UDP233001 04 9300292-057 05 (F04-003:07) 06 07 08 09 10 11	UE	1	-	1		---	BE	UFS FPL 37 852-2505		
		FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
		IUF									
		K-REP: 210 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8014-3001		
								KOMP	PK PS		
						VB		ME 1)	UFA FPL 37 852-4008		1) REGIONALT UH
								FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
						VB		ME	UFA FPL 37 852-4008		
								FFVAA	REPARATION		

852095	01 .SUBUTBYTESENHETER 005 02 03 04	SUE	X	-	X	VB	---	ME			SE UFS
		FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
		K-REP: 310									

852120	01 FILTERENHET 201 02 F3200-006220 03 LME -UKA191005 04 05 06 07 08 09 10 11	UE	1	-	1		---	BE	UFS FPL 37 852-2505		
		FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
		IUF									
		K-REP: 210 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8014-3001		
								KOMP	PK PS		
						VB		ME 1)	UFA FPL 37 852-4011		1) REGIONALT UH
								FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
						VB		ME	UFA FPL 37 852-4011		
								FFVAA	REPARATION		

1996-12-20

Sida 9

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		DIDAS	
				Induppl	4	5					6	
				7	8	9			Åtgärd			
852200	01	MANÖVERLOGIKENH 241	UE	1	-	-	---		BE	UFS FPL 37 852-2505		
	02	F3200-006191	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	LME -UDP241001	IUF									
	04	9300292-058	K-REP:	210	310		EFGH		BE	UFS FPL 37 8014-3001		
	05	(F04-003:09)							KOMP	PK PS		
	06											
	07						VB		ME 1)	UFA FPL 37 852-4009		1) REGIONALT UH
	08								FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 852-4009		
	11								FFVAA	REPARATION		
852200	01	MANÖVERLOGIKENH SH	UE	-	-	1	---		BE	UFS FPL 37 852-2505		
	02	F3200-009117	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	LME -UDP241002	IUF									
	04	9300292-056	K-REP:	210	310		EFGH		BE	UFS FPL 37 8014-3001		
	05	(F04-003:09)							KOMP	PK PS		
	06											
	07						VB		ME 1)	UFA FPL 37 852-4009		1) REGIONALT UH
	08								FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 852-4009		
	11								FFVAA	REPARATION		
852205	01	MOTTAGARENHET 221	UE	1	-	-	---		BE	UFS FPL 37 852-2505		HEMLIG, SE
	02	F3200-006186	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		MATSAK-FV
	03	LME -UDP221001	IUF									
	04	9300292-053	K-REP:	310			EFGH		BE	UFS FPL 37 8014-3001		
	05	(F04-003:03)							KOMP	PK PS		
	06											
	07						VB		ME	F3200-006186-U01		
	08								FFVAA	REPARATION		
852205	01	SUBUTBYTESSENHETER	SUE	X	-	-	VB ---		ME			HEMLIG, SE
	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		MATSAK-FV
	03											SE UFS
	04		K-REP:	310								FPL 37 00-1958
852240	01	MOTTAGARE SH	UE	-	-	1	---		BE	UFS FPL 37 852-2505		HEMLIG, SE
	02	F3200-012539	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		MATSAK-FV
	03	LME -UDP221002	IUF									
	04	9300292-068	K-REP:	310			EFGH		BE	UFS FPL 37 8014-3001		
	05	(F04-003:03)							KOMP	PK PS		
	06											
	07						VB		ME	F3200-012539-U01		
	08								FFVAA	REPARATION		
852240	01	SUBUTBYTESSENHETER	SUE	-	-	X VB	---		ME			HEMLIG, SE
	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		MATSAK-FV
	03											SE UFS
	04		K-REP:	310								FPL 37 00-1958
852275	01	PROVNINGSSENHET 232	UE	1	-	1	---		BE	UFS FPL 37 852-2505		
	02	F3200-006189	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	LME -UDP232001	IUF									
	04	9300292-056	K-REP:	210	310		EFGH		BE	UFS FPL 37 8014-3001		
	05	(F04-003:06)							KOMP	PK PS		
	06											
	07						VB		ME 1)	UFA FPL 37 852-4007		1) REGIONALT UH
	08								FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 852-4007		
	11								FFVAA	REPARATION		
852205	01	SUBUTBYTESSENHETER	SUE	X	-	X VB	---		ME			SE UFS
	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP:	310								

ÄVD

1996-12-20

Sida 10

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anmärkning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		Arbetsvolym (Mantimmar)	
				Induppl	4	5						
			7	8	9							
52	01	SÄNDARENHET 212	UE	1	-	-			BE	UFS FPL 37 852-2505		HEMLIG, SE
	02	F3200-006185	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		MATSÅK-FV
	03	LME -UDP212001	IUF									
	04	9300292-052	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8014-3001		
	05	(F04-003:02)							KOMP	PK PS		
	06											
	07						VB		ME	F3200-006185-U01		
	08								FFVAA	REPARATION		
	09											
	10							12MÅN	ME	F3200-006185-U01	FÖ	
	11								FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

52295	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	-	-	VB	---	ME			HEMLIG, SE
105	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		MATSÅK-FV
	03											SE UFS
	04		K-REP: 310									FPL 37 00-1958

52305	01	SÄNDARENHET SH	UE	-	-	1			BE	UFS FPL 37 852-2505		HEMLIG, SE
	02	F3200-012538	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		MATSÅK-FV
	03	LME -UDP212002	IUF									
	04	9300292-067	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8014-3001		
	05	(F04-003:02)							KOMP	PK PS		
	06											
	07						VB		ME	F3200-012538-U01		
	08								FFVAA	REPARATION		
	09											
	10							12MÅN	ME	F3200-012538-U01	FÖ	
	11								FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

	01	GÄLLER FPL AJ SOM INTE HAR MF FPL 37 812-Ä1531 INFÖRD.										

5232	01	RADARPANEL	UE	1	-	-			BE	UFS FPL 37 852-2503		
	02	F6400-075409	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8451003-10-3	IUF									
	04	9300862-017	K-REP: 310				FGH		BE	UFS FPL 37 8014-3001		
	05	(F04-005)							KOMP	PK PS BLOCK 9		
	06											
	07						FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3001		
	08								KOMP	PK PRES		
	09											
	10						VB		ME	F6400-075409-U01		
	11								FFVAA	REPARATION		
	12											
	13							60MÅN	ME	F6400-075409-U01	FÖ	
	14								FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

52321	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	-	-	VB	---	ME			SE UFS
105	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP: 310									

	01	GÄLLER FPL AJS SOM HAR MF FPL 37 812-Ä1531 INFÖRD.										

52325	01	RADARPANEL	UE	1	-	-			BE	UFS FPL 37 852-2503		
	02	F6400-081455	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE		
*****	03	SAAB -1807093-10-1										
	04	1807093-101	K-REP: 310				FGH		BE	UFS FPL 37 8014-3001		
	05	(F04-005)							KOMP	PK PS BLOCK 9		
	06											
	07						FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3001		
	08								KOMP	PK PRES		
	09											
	10						VB		ME	F6400-081455-U01		
	11								FFVAA	REPARATION		
	12											
	13							60MÅN	ME	F6400-081455-U01	FÖ	
	14								FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

5232	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	-	-	VB	---	ME			SE UFS
105	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
*****	03											
	04		K-REP: 310									

1996-12-20

Sida 11

UPPHÄVD

Ad	Rad	Materialidentifisering	Mtrltyp	Antal / Version			Intervall/Tiillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
			Induppl	4	5	6							
				7	8	9							
	01	GÄLLER FPL AJSH SOM INTE HAR MF FPL 37 812-Å1549 INFÖRD.											
852330	01	RADARPANEL	UE	-	-	1			BE	UFS FPL 37 852-2503			
	02	F6400-041241	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -8451004-10-1	IUF										
	04	9301575-015	K-REP: 310				FGH		BE	UFS FPL 37 8014-3001			
	05	(F04-005)							KOMP	PK PS BLOCK 9			
	06												
	07						FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3001			
	08								KOMP	PK PRES			
	09												
	10						VB		ME	F6400-041241-U01			
	11								FFVAA	REPARATION			
	12												
	13							60MÅN	ME	F6400-041241-U01		FÖ	
	14								FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
852330	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	X VB	---		ME				SE UFS
005	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION			FPL 37 00-1958
	03												
	04		K-REP: 310										
	01	GÄLLER FPL AJSH SOM HAR MF FPL 37 812-Å1549 INFÖRD.											
852335	01	RADARPANEL	UE	-	-	1			BE	UFS FPL 37 852-2503			
	02	F6400-081607	FFVAA	-	-	-			KOMP	BYTE			
*****	03	SAAB -1807093-10-2	IUF										
	04	1807093-102	K-REP: 310				FGH		BE	UFS FPL 37 8014-3001			
	05	(F04-005)							KOMP	PK PS BLOCK 9			
	06												
	07						FGH		BE	UFS FPL 37 8003-3001			
	08								KOMP	PK PRES			
	09												
	10						VB		ME	F6400-081607-U01			
	11								FFVAA	REPARATION			
	12												
	13							60MÅN	ME	F6400-081607-U01		FÖ	
	14								FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
852335	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	X VB	---		ME				SE UFS
005	02		FFVAA	-	-	-			FFVAA	REPARATION			FPL 37 00-1958
*****	03												
	04		K-REP: 310										
	01	ÖVRIGT PINGER											
	02	-----											
	03												
	04	MONTERAD I FENA, STOL (GEN 2,3) OCH MINNESENHET CK37.											
	05	UTGÅR NÄR MF FPL 37 854-Å1561 ÄR INFÖRD.											
854005	01	PINGSÄNDARE	--	3	4	3			BE	UFS FPL 37 854-2501			
	02	F7370-000013	FFVAA	3	(2)	-			KOMP	BYTE			
	03	DUKA -N15F210B	IUF										
	04		K-REP: 310			1)			ME	UFA FLYG 280-4018	TS		1)UTFÖRS VID
	05	INGÅR ÄVEN I FPL 32, 35							FVST	TILLSYN			BYTE AV BATT,
	*06	39, 89, HKP 4, 6 OCH 10											SE ADR
	07												854005 005
	08						VB		ME	UFA FLYG 280-4018			
	09								FFVAA	REPARATION			
	10												
	11							2)					2)FÖRVARAS
	12												MED BATTERI
	01	MONTERAT BATTERI UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME.											
854005	01	.KVICKSILVBATT 9,8V	--	1	1	1	36MÅN	36MÅN	ME	ERFORDRAS EJ			TOTALTID 36MÅN
	02	M2671-801910	FFVAA	1	(1)	-			FVST	KASSERAS. SE AF EL 300-000102			FRÅN TILLVERK-
	03	-											NINGSDATUM
	04		K-REP: 210										
	05	INGÅR ÄVEN I FPL 32, 35											
	*06	39, 89, HKP 4, 6 OCH 10											

UPPHAVD

Ad	Rad	Materialidentifisering	Mtrltyp			Antal / Version		Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Arbetsvolym (Mantimmar)			

01 GÄLLER FPL AJS, AJSH OCH AJSF: MONTERAD I FENA OCH STOL (GEN2,3).

02 ANTAL/VERSION = 2.

03 GÄLLER AJ, SK, SH OCH SF: MONTERAD I FENA, STOL (GEN2,3) OCH MINNESENHET CK37.

04 ANTAL/VERSION: AJ, SH OCH SF = 3, SK = 4.

05

06 INFÖRS GENOM MF FPL 37 854-Ä1561.

154010 01 PINGSÄNDARE	--	2	4	2	BE	UFS FPL 37 854-2501
-----------------------	----	---	---	---	----	---------------------

02	M3340-554010	FFVAA	2 (2)	-
----	--------------	-------	-------	---

03 DUKA -DK120 IUF

04 K-REP: 310

05 INGAR AVEN I FPL 32, 35

*06 39, 89, HKP 4, 6 OCH 10

07
0808
0009
1010
11

12

13

14

15

01 MONTERAT BATTERI UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME.

154010 01 .LITBATT 3V	--	1	1	1	72MÅN	72MÅN
-----------------------	----	---	---	---	-------	-------

105	02 M2676-330015	FFVAA	1 (1)	-
-----	-----------------	-------	-------	---

03 DUKA -810-2007/K

04 K-REP: 210

05 INGÅR AVEN I FPL 32, 35

06 39, 89, HKP 4, 6 OCH 10

ME ERFORDRAS EJ

FVST KASSERAS. SE AF EL 300-000102

TOTAL TID 72 MÅN

FRÅN TILLVERK-

NINGSDATUM

UPPHÄVD

UPPHÄVD